Pocket Multimedia Center ARCHOS'' Gmini'' 500



on the go

ARCHOS

Reproductor de Vídeo / Grabadora y Reproductor de Música/ Álbum de fotos y visor / Disco Duro USB 2.0



Manual de usuario en español

Manual de usuario Gmini[™] 500 de ARCHOS

versión 1.1

1

En nuestro sitio web podrá bajar la última versión del manual y el software para este producto.



ARCHOS[™] le agradece por la compra de este extraordinario producto Gmini[™] 500. El Gmini[™] 500 ha sido diseñado para ser el compañero perfecto de su sistema de vídeo y audio doméstico. Puede conectar el Gmini[™] 500 con su TV para reproducir vídeos y fotos, asi como tambien conectarlo a su PC para transferir sus fotos, vídeos o música favorita. Opcionalmente, puede conectarlo a un ordenador mediante el cable USB suministrado. De esta forma, podrá bajar música y vídeos comprados en Internet. Y como es un dispositivo PlaysForSure, dispone de una gran cantidad de contenido audiovisual en Internet. Para obtener más información acerca del programa PlaysForSure, entre en **www.playsforsure.com.**

Nuestros ingenieros han equipado este producto con numerosas funciones y posibilidades. Este manual le explicará detalladamente el funcionamiento de su dispositivo. Aprenda a manejarlo lo mejor posible para disfrutar de todas sus ventajas. Recuerde que con el Gmini[™] 500 podrá...

- Reproducir archivos de vídeo MPEG-4 SP y WMV en la pantalla integrada, en un televisor o con un videoproyector
- · Escuchar archivos de música MP3, WMA, WAV o archivos PlaysForSure bajados de Internet
- Grabar archivos de música en formato digital directamente desde su equipo estéreo hi-fi, sin pasar por un ordenador
- Sincronizar la biblioteca de música y vídeo de su reproductor de Windows® Media con el Gmini™ 500
- · Ver fotos digitales JPEG y BMP, y crear proyecciones de fotografías
- Copiar imágenes directamente desde una cámara digital a través del puerto USB anfitrión integrado
- Guardar documentos .DOC, .PDF o cualquier otro tipo de archivo de datos, ¡ya que también funciona como disco duro portátil!

Esperamos que disfrute durante muchos años de su Gmini[™] 500. Le invitamos a registrar su producto en nuestro sitio web www.archos.com para tener acceso a nuestra línea de ayuda y asistencia técnica y para recibir las actualizaciones gratuitas de software para su producto.

Disfrute de las mejores sensaciones en Vídeo, Música y Fotografía.

EI EQUIPO ARCHOS

Lea detenidamente este manual. Este dispositivo puede hacer muchas cosas de las que quizá no esté al corriente.

* Consulte las especificaciones técnicas para obtener información detallada sobre los protocolos y formatos compatibles.

ndice **INTRODUCCIÓN – Conexiones y botones** 1 7 2 INTRODUCCIÓN – Utilización por primera vez 9 21 Cargado de la pila 9 Encendido del Gmini[™] 500 2.2 9 2.3 Apagado del Gmini[™] 500 y funciones de ahorro de energía 9 2.4 Selección del idioma de la interfaz 10 2.5 Visualización de caracteres extranjeros 10 2.6 Cuidado del Gmini[™] 500 10 2.7 Restablecimiento del equipo 11 VÍDEO – Reproducción de archivos de vídeo 12 3 Iconos de acción en la Reproducción de Vídeo 13 3.1 La Función de Reanudar 3.2 14 VÍDEO – Reproducción de archivos de vídeo de Internet 15 4 4.1 Vídeo protegido de Internet 15 4.2 Vídeo no protegido de Internet 15 VÍDEO – Creación de archivos de vídeo MPEG-4 con un ordenador 17 5 Utilización de MPEG-4 Translator 20 5.2 MÚSICA – Reproducción de archivos de música 22 6 6.1 Botón de control 23 23 6.2 Iconos de la pantalla de reproducción 6.3 Navegación a través de la Biblioteca de Música 25 26 6.4 Reproducción a través de un equipo estéreo 6.5 Creación de un marcador 26 27 66 La función de reanudar 7 MÚSICA – Transferencia de música al Gmini[™] 500 28 4

| 14 | Conexión de dispositivos al puertos USB anfitrión | | 54 |
|----|---|----------------|-----------|
| | 13.2 Conexión del Gmini[™] 500 13.3 Desconexión del Gmini[™] 500 de un ordenador | 50 50 52 | |
| 15 | 13.1 Conevión USB ("Disco Duro" o "Dispositivo Windows") | 50 | 30 |
| 13 | Conexión v desconexión* del Gmini™ 500 de un ordenador | | 50 |
| | 12.2 Acciones con archivos y carpetas 12.3 Utilización del teclado virtual | 46 49 | |
| | 12.1 Navegación por la estructura de directorios | 45 | |
| 12 | NAVEGADOR – Utilización del navegador | | 44 |
| | 11.3 Transferencia de fotos al Gmini [™] 500 | 42 | |
| | 11.2 Visualización de una proyección | 41 | |
| | 11.1 Visualización de fotos | 40 | |
| 11 | FOTO – Visualización de fotos | | 40 |
| 10 |) MÚSICA – Utilización del iTunes™ con su Gmini™ 500 | | 39 |
| | 9.4 Edición de audio | 37 | |
| | 9.3 / En dónde se guarda la grabación? | 37 | |
| | 9.1 Conexiones de cable para la grabación de audio | 34 | |
| 9 | MÚSICA – Grabación de música | | 34 |
| | 8.4 Para añadir canciones a una lista mientras está escuchando música | 33 | |
| | 8.3 Para guardar una Playlist | 32 | |
| | 8.2 Creación de una Playlist | 31 | |
| U | 8.1 Reproducción de una Plavlist | 31 | 51 |
| 8 | MÍSICA – Listas de Reproducción (Plavlists) | 00 | 31 |
| | 7.4 Instalación del Reproductor de Windows Media[®] 9 7.5 Instalación del Reproductor de Windows Media[®] 10 | 30 30 | |
| | 7.3 Transferir su colección de CDs al Gmini [™] 500 | 30 | |
| | 7.2 Comparación de los reproductores de Windows Media 9 y 10 | 29 | |

| 5 | PAR/ | ÁMETROS | | 55 |
|----|-------|--|----|----|
| | 15.1 | Parámetros de sonido | 55 | |
| | 15.2 | Parámetros del Modo de Reproducción | 56 | |
| | 15.3 | Configuración del reloj | 57 | |
| | 15.4 | Parámetros de visualización | 58 | |
| | 15.5 | Parámetros de tema | 59 | |
| | 15.6 | Parámetros de energía | 59 | |
| | 15.7 | Parámetros de sistema | 60 | |
| 16 | Actu | alización del sistema operativo del Gmini™ 500 | | 62 |
| 17 | Cam | bio de la pila | | 64 |
| | 17.1 | Versión "Thin" | 64 | |
| | 17.2 | Versiones "Standard" | 65 | |
| 18 | Asist | tencia técnica | | 66 |
| 19 | Reso | lución de problemas | | 69 |
| | 19.1 | Problemas con las conexiones USB | 69 | |
| | 19.2 | Problemas de carga y alimentación | 70 | |
| | 19.3 | Bloqueo o detención del Gmini [™] 500 (el dispositivo se queda "colgado") | 70 | |
| | 19.4 | Problemas con archivos, datos dañados, formateo y particiones | 70 | |
| 20 | Espe | cificaciones técnicas | | 73 |
| 21 | Avise | o legal | | 75 |
| 22 | Índio | a alfabática | | 00 |

| 1 | INTRODUCCIÓN – Conexiones y botones | | | | | | |
|------------------|---|------|-----------------------------------|-------------|------------|---|------------------|
| a b c d | Piloto de encendido Piloto de disco duro en funcionamiento (lectura/escritura) Piloto de carga de pila (parpadea cuando la pila está cargada) Altavoz | a | Nos Co Nos cha Res Video | Music | d | ARCHO Control View Formation 0.075 CO 1914 Browser | |
| e f g | ARRIBA (también aumenta el volumen durante una reproducción) ABAJO (también disminuye el volumen durante una reproducción) IZQUIERDA (también retroceso rápido en una canción o vídeo, o | | Resume | AudioCorder | J. Holp | | l m n o |
| h i i | salto a la canción anterior) DERECHA (también avance rápido en una canción o vídeo o salto a Subir rápido – sube por la lista de elementos a alta velocidad Bajar rápido – baja por la lista de elementos a alta velocidad | la | cancio | ón sigu | iiente) | | |
| , k | Play/Enter/On \mathbf{o} – pulse durante 3 segundos para encender el dispo | siti | vo | | | | |

I Stop/Escape/Off x – pulse durante 3 segundos para apagar el dispositivo

m Botón de acción SUBIR (sube por la lista de iconos de acción; Menú de parámetros: ARRIBA)

- n Botón de acción SELECCIONAR (selecciona el icono de acción resaltado)
- o Botón de acción BAJAR (baja por la lista de iconos de acción; Menú de parámetros: ABAJO)

e

- a Botón LCD/TV mantenga pulsado para cambiar del LCD al televisor externo
- b Puerto anfitrión USB para conectar dispositivos compatibles
- c Micrófono

8

7

- d Toma multiconexión* para auriculares, FM Remoste, estación de acoplamiento TV y conexiones E/S de audio y vídeo
- e Puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) para conectar a un ordenador.
- e Conector de alimentación (utilice únicamente el cargador/adaptador de alimentación ARCHOS™ suministrado)



* Accesorios opcionales como la estación de acoplamiento TV y el receptor de radio están disponibles en el sitio web de ARCHOS: www.archos.com.

) INTRODUCCIÓN — Utilización por primera vez

2.1 Cargado de la pila

9

- Utilice únicamente el cargador/adaptador de ARCHOS[™] suministrado.
- Puede cargar la pila interna del Gmini[™] 500 enchufando directamente el cargador/adaptador al dispositivo.
- Antes de utilizarlo por primera vez, cargue completamente la pila. El piloto de carga (CHG), justo debajo del botón de navegación, empezará a parpadear cuando la pila esté cargada.

2.2 Encendido del Gmini[™] 500

- Mantenga pulsado el botón PLAY/ON durante 3 segundos. El piloto verde de encendido se iluminará. Espere unos cuantos segundos hasta que el sistema operativo se haya iniciado.
- Si la unidad se apaga tras haber pulsado ON o durante varios segundos, enchufe el cargador/adaptador de ARCHOS[™] para asegurarse de que la pila reciba la energía suficiente.

2.3 Apagado del Gmini[™] 500 y funciones de ahorro de energía

Para apagar la unidad, mantenga pulsado STOP/ESC/OFF x durante 3 segundos.

En el menú Energía **[Visualice pantalla de configuración Energía: Funcion. con pila]** hay un parámetro de **Apagado**, programado de fábrica. Así, el Gmini[™] 500 se apagará si permanece inactivo durante un par de minutos. Este parámetro puede modificarse de 1 a 9 minutos, o seleccionando **nunca**.

En el menú Energía **[Visualice pantalla de configuración Energía: Funcion. con pila]** el parámetro **Iluminación**racionaliza el consumo de la pila (la retroiluminación consume mucha energía). Viene programado de fábrica. Es decir, si no está utilizando el Gmini[™] 500, la pantalla se apagará automáticamente para prolongar la duración de la pila. Para reactivar la pantalla, basta con pulsar una vez cualquier botón. Consulte la sección **Energía** del capítulo **Parámetros** para obtener una explicación más detallada.



. .

2.4 Selección del idioma de la interfaz

La interfaz del Gmini[™] 500 puede visualizarse en inglés (predeterminado), francés, español, alemán o ruso.

- Utilice el botón de acción SUBIR, resalte el icono Configuración (con forma de llave) y luego pulse el botón de acción central SELECCIONAR
- Resalte el icono Visualización y pulse el botón PLAY/ENTER o.
- · Resalte el parámetro Idioma con los botones ARRIBA/ABAJO.
- Utilice el botón Izquierda o Derecha para seleccionar el idioma deseado.
- · El idioma en pantalla cambiará automáticamente.
- Pulse el botón STOP/ESC x para ir a la pantalla de configuración, y una segunda vez para volver al menú principal.

2.5 Visualización de caracteres extranjeros

Tiene la opción de visualizar los nombres de sus archivos, carpetas y etiquetas de música en varios tipos de caracteres (por ej.: coreano, japonés, chino simplificado, etc.). Encontrará los archivos de estos caracteres, *CodePage_name.4FZ*,en la subcarpeta font de la carpeta /**Data/AsianFonts** del disco duro del Gmini[™] 500, o en el sitio web de Archos, en la sección Software. Por ejemplo, si desea utilizar el alfabeto coreano, deberá copiar el archivo *CP949.4FZ*en la carpeta /**system**del Gmini[™] 500, y luego apagar y reiniciar el dispositivo Archos. El nombre de archivos, carpetas y etiquetas de música escritos utilizando la página de código Microsoft[®] para el idioma seleccionado, se visualizarán en ese juego de caracteres. Sólo se puede utilizar un .4FZ de cada vez, por lo que deberá colocar un solo archivo .4FZ en la carpeta /system. Cuando se utiliza un archivo de idioma .4FZ, la interfaz de usuario cambia a inglés.

2.6 Cuidado del Gmini[™] 500

El Video Gmini[™] 500 de ARCHOS[™] es un producto electrónico que necesita tratarse con mucho más cuidado que los productos electrónicos de consumo típicos.

· Evite cualquier golpe.



- Protéjalo del calor excesivo. Manténgalo en un lugar bien ventilado (sobre todo mientras esté conectado a un ordenador).
- Evite el contacto con el agua y manténgalo alejado de zonas con excesiva humedad.
- Mantenga el Gmini[™] 500 alejado de campos electromagnéticos de alta frecuencia.
- Disponga correctamente los cables conectados al Gmini[™] 500. Este producto es muy ligero, y podría caerse si un niño tirara accidentalmente por un cable.
- No abra el Gmini[™] 500. En el interior no hay ninguna pieza que pueda manipular. La abertura del dispositivo invalida su garantía.

2.7 Restablecimiento del equipo

En el supuesto de que el Gmini[™] 500 se quede bloqueado (debido a un fenómeno electrostático, por ejemplo), realice un restablecimiento del equipo manteniendo pulsado el botón STOP/ESC **x** durante 15 segundos. En condiciones normales de funcionamiento, el botón STOP/ESC apagará el Gmini[™] 500 si lo mantiene pulsado durante 3 segundos.

VÍDEO - Reproducción de archivos de vídeo



Haga clic en el icono Vídeo del menú principal, resalte el archivo de vídeo deseado y luego pulse PLAY/GO o. Las miniaturas del lateral derecho le mostrarán un fotograma del archivo de vídeo resaltado (centro), además de dos fotogramas de los archivos superior e inferior al resaltado. Al pinchar en el icono Vídeo del menú principal, entrará en el modo de "sólo vídeo". Para ver cualquier otro tipo de archivos de una carpeta determinada, por ej. archivos de música, deberá entrar en ella utilizando el Navegador.



Para ver sus vídeos en un televisor, mantenga pulsado el botón LCD/ TV durante dos segundos. La pantalla del Gmini[™] 500 se apagará, ya que la señal de vídeo es enviada a la televisión conectada al dispositivo. Seleccione la entrada de vídeo auxiliar en su televisor (normalmente está justo debajo del canal 1, y suele llamarse L1 o L2). Si no viera una imagen de color nítida, pruebe ajustando el Gmini[™] 500 al estándar local de televisión (NTSC para Norteamérica o PAL para Europa) en **Visualización** del menú principal.

Controles durante la reproducción de un archivo de vídeo

| Vol + | Aumentar el volumen |
|-------|----------------------|
| Vol - | Reducir el volumen |
| Rew. | Retroceso rápido |
| FF | Avance rápido |
| HSR | Retroceso muy rápido |
| HSA | Avance muy rápido |
| 0 | Play/Pause |
| Х | Stop |





Iconos de acción del Navegador de Vídeo



Esconder las miniaturas

Reiniciar las miniaturas. Las miniaturas del lateral derecho de la pantalla se restablecen a sus valores originales predeterminados.

3.1 Iconos de acción en la Reproducción de Vídeo

Mientras reproduce un archivo de vídeo, haga clic en el botón de acción **Seleccionar**. Los iconos de acción del lateral derecho de la pantalla permiten realizar ajustes de vídeo personalizados.

Parámetros de Reproducción y Sonido



Utilice este parámetro si desea reproducir sus archivos de vídeo uno tras otro, o reproducir uno y luego detenerse. También puede ajustar los parámetros de sonido y el tiempo que la información textual permanecerá en pantalla al empezar la reproducción de un archivo de vídeo.

Altavoz integrados



Enciende y apaga los altavoces integrados.

Cámara lenta



Para ver el vídeo a cámara lenta. Puede ir eligiendo entre los valores de velocidad normal, dividida entre 2, entre 4 u 8. Durante la reproducción a cámara lenta, el sonido estará desactivado. Utilice el botón DCHA. para ir de una imagen a otra cuando esté en cámara lenta y en modo interrumpido (pausa).

Seleccionar formato de vídeo



Los archivos de vídeo vienen en diversos formatos de imagen. Es decir, pueden estar en tamaño TV (casi un cuadrado) o en tamaño cine (más largo que alto). Dispone de las siguientes opciones de formato para cambiar la visualización de la pantalla según sus gustos personales.

| 1 | 2 |
|---|---|
| I | S |

| Formato automát. | Modo predeterminado. Ajusta el tamaño del vídeo para adaptarlo a la pantalla integrada o a un televisor. |
|-------------------|---|
| Imagen maximizada | Amplía la imagen hasta llenar la pantalla (LCD o TV). En este modo, los laterales pueden verse algo recortados. |
| Imagen completa | Para ver siempre la totalidad de la imagen en el televisor o pantalla integrada. Sin cortes. |
| | |

Fijar un marcador

Si está viendo un vídeo y quiere poner un marcador para poder seguir viéndolo más adelante desde ese mismo punto, utilice la función Marcador. Resalte el icono y haga clic en el botón de acción **Seleccionar**. De esta forma, creará un marcador en la posición en que se encuentre en el archivo de vídeo. Sólo podrá crear un marcador por archivo. En el navegador, el archivo aparecerá con una marca amarilla en su icono para indicar que dicho archivo tiene definido un marcador. Puede tener un máximo de 16 archivos marcados. Si creara más marcadores, estaría en realidad borrando los más antiguos. Cuando vea un archivo de vídeo la próxima vez, se le ofrecerán estas tres opciones:

| Reanudar | Continuar la reproducción desde la posición definida por el marcador. |
|----------|---|
| Ignorar | Dejar en su sitio el marcador y reproducir desde el principio. |
| Limpiar | Eliminar el marcador del archivo y reproducir desde el principio. |

Guardar foto en miniatura

Guarda la imagen actual en pantalla como miniatura del archivo de vídeo en el Navegador de Vídeo.

Ocultar texto



H

Seleccione este icono para ocultar la información en pantalla, como la barra de estado, los iconos de acción y otros gráficos informativos superpuestos.

3.2 La Función de Reanudar



Al encender el Gmini[™] 500, a veces observará que el icono resaltado en la pantalla principal no es el icono **Vídeo**, sino el icono **Reanudar**. Este último aparecerá resaltado cuando el Gmini[™] 500 pueda retomar el último archivo de audio o vídeo reproducido.

VÍDEO – Reproducción de archivos de vídeo de Internet

El reproductor de Windows Media[®] 10 ofrece la ventaja de poder bajar vídeo protegido de Internet. Cuando vea el símbolo PlaysForSure en un sitio web compatible con dispositivos Windows[®] PMC (Portable Media Center)**, significa que podrá reproducir dichos archivos protegidos en su Gmini[™] 500.

4.1 Vídeo protegido de Internet

En el sitio web PlaysForSure[™] (www.playsforsure.com) encontrará una serie de proveedores electrónicos que ofrecen servicios de alquiler, suscripción o venta de contenido de vídeo. Recuerde que para que los vídeos bajados puedan reproducirse en su Gmini[™] 500, en los sitios web deberá figurar el símbolo PlaysForSure[™].

4.2 Vídeo no protegido de Internet

El Gmini[™] 500 reproduce archivos .AVI codificados en formato MPEG-4. Puede reproducir tales archivos a un tamaño de hasta 720 x 576 píxeles (25 cuadros/segundo). También reproduce archivos .WMV (WMV9 SP) con un tamaño máximo de 352 x 288**. El Gmini[™] 500 no reproduce directamente archivos de tipo .mov, .mpg, o .mpeg.

El número de métodos de codificación y compresión empleados actualmente para crear archivos de vídeo es muy amplio y se encuentra en constante evolución. Existen tantos estándares y formatos que es muy probable que el archivo de vídeo bajado de Internet no se pueda reproducir de forma inmediata en su dispositivo. Debido a diversas "variaciones", incluso cuando los archivos de vídeo están formateados en "MPEG-4", quizá no puedan verse correctamente.

* MPEG-4: estándar ISO/IEC de Moving Picture Experts Group; AVI: archivo multimedia (audio y vídeo) de Microsoft. AVI MPEG-4 SP con cuadros B de hasta 704x480 @ 30f/s (NTSC) o 720x576 @ 25f/s (PAL).

** Microsoft WMV9 SP hasta 352x288 @ 30f/s y 800 kb/s; compatible con WM DRM.

Quizá tenga algunos archivos de vídeo que no puedan verse directamente en el Gmini[™] 500. En dicho caso, deberá convertirlos al formato adecuado. El reproductor de Windows Media[®] 10 (disponible únicamente con Windows XP) convierte automáticamente los archivos de vídeo del PC al sincronizarlos con el Gmini[™] 500. Durante este proceso, un mensaje le informará de la conversión.

También puede utilizar el programa **MPEG-4 Translator**, incluido en el disco duro del Gmini[™] 500, para recodificar algunos de sus archivos de vídeo al formato adecuado MPEG-4 SP, compatible con el Gmini[™] 500. Consulte el capítulo **Vídeo - Creación de archivos de vídeo MPEG-4 con un ordenador** para obtener más detalles.

VÍDEO — Creación de archivos de vídeo MPEG-4 con un ordenador

Cómo crear un archivo de vídeo MPEG-4

Los archivos de vídeo procedentes de una videocámara digital, recibidos por e-mail o los que pueda bajar gratuitamente de Internet están codificados de diversas maneras. Si los archivos de vídeo no vienen en el formato correcto, MPEG-4 de Perfil Simple o WMV9 de Perfil Simple, deberá transformarlos para que puedan reproducirse en el Gmini[™] 500. Dicha transformación se denomina recodificación.

Básicamente, existen dos formas de hacerla. 1) Utilizando el botón Sincronizar del reproductor de Windows Media[®] 10 o 2) Utilizando las herramientas para PC del disco duro del Gmini[™] 500. El primer método es muy sencillo, y consiste en la sincronización de archivos de vídeo entre la biblioteca del reproductor de Windows y el Gmini[™] 500. Este proceso de conversión no le ofrece mucho control, ya que es el reproductor de Windows Media[®] el que determina los vídeos que podrán o no recodificarse. El segundo método requiere un cierto aprendizaje, aunque le permitirá ejercer un mayor control sobre la calidad final del archivo de vídeo recodificado (convertido). Este método se describe a continuación. Existen otras herramientas disponibles en Internet, unas gratuitas y otras de pago, que también le ayudarán a convertir sus archivos de vídeo al formato MPEG-4 SP compatible con el Gmini[™] 500. En el sitio web **www.mpegmobile.com** encontrará algunos ejemplos.

Herramientas para PC

El Gmini[™] 500 incluye dos programas basados en Windows[®] con los que podrá crear archivos de vídeo .AVI MPEG-4 de Perfil Simple: el MPEG-4 Translator y el Virtual Dub[™]. El MPEG-4 Translator utilizará el programa Virtual Dub, proporcionándole los parámetros correctos para codificar su vídeo a partir del formato original, .avi o .mpg (mpeg 1), para luego codificarlo en un archivo .AVI MPEG-4 SP. El archivo es adaptado para poder reproducirse correctamente.

5.1 Instalación del software para PC

Si su archivo de vídeo no es de formato .avi codificado en MPEG-4 de perfil simple y tamaño adecuado, deberá recodificarlo utilizando las siguientes herramientas. Para el Gmini[™] 500, deberá crear un archivo AVI codificado en MPEG-4 de Perfil Simple y con resolución de 720 x 576 o menor (dependiendo de la velocidad de cuadro), y banda de sonido estéreo MP3 o WAV. En realidad, una resolución superior a 640 x 480 no añadiría ninguna mejora significativa.

Códec (Compresión/decompresión) MPEG-4

Un códec MPEG-4 debe su instalado para que MPEG-4 Translator pueda comprimi un fichero vídeo en el formato MPEG-4 SP, formato leible par el Gmini 500. Si áun no ha instaloado este códec, MPEG-4 Translator le señalaráel códec que necesite, y podrádescararlo gratés desde Internet.

Virtual Dub[™]

Programa para transcodificar un archivo de vídeo en otro. Se trata de un programa universal de transferencia y limpieza que cuenta con numerosas opciones para manejar incluso las translaciones a vídeo más complicadas. Instálelo a partir de la Utilidad de Instalación de Archos. Utilice este directorio predeterminado. En caso contrario, tendría que explicar al programa MPEG-4 Translator dónde encontrarlo. Para obtener más información acerca en el sitio www.virtualdub.org.

MPEG-4 Translator

Este programa, desarrollado por Archos, es una "aplicación frontal" del programa Virtual Dub. Está compuesto por una sencilla interfaz de usuario que sirve para indicar a Virtual Dub cómo procesar el archivo de vídeo. El programa ajusta todos los parámetros para que Virtual Dub cree el archivo de vídeo en el tamaño y formato adecuados, y así poder reproducirlo en el Gmini[™] 500. Al ejecutarlo por primera vez, el MPEG-4 Translator deberá localizar el programa Virtual Dub. Si no lo ha instalado en la ubicación predeterminada, deberá indicar el camino para llegar hasta él. De no hacerlo así, Windows[®] le daría un mensaje de error al intentar ejecutarlo.

2(

Códec de sonido MP3



Si el MPEG-4 Translator detecta un códec MP3 apropiado en su PC, el programa lo utilizará, y la banda sonora de su archivo de vídeo estará en MP3. De lo contrario, utilizará el códec estándar IMA ADPCM. Encontrará estos codificadores MP3 en Internet (suelen venir juntos el codificador y el decodificador). Si elige el códec *LAME*, asegúrese de que su versión dispone de una interfaz de compresión de audio (ACM). Para buscar otros códecs MP3 en la red, teclee en su buscador favorito palabras como*ACM*, *MP3* y *CODEC*. Una vez que haya instalado el códec en su sistema, MPEG-4 Translator podrá crear archivos de vídeo finales con sonido MP3, incluso con archivos de vídeo fuente sin banda de sonido MP3.

Para saber cuáles son los códecs (audio o vídeo) instalados en su ordenador, abra la lista que aparecerá en la siguiente ubicación.

En Windows XP, haga clic en Inicio > Configuración > Panel de control > Dispositivos de sonido y audio > Hardware, seleccione Códecs de audio, y luego haga clic en Propiedades. Encontrará una lista con todos los códecs de audio instalados en su ordenador. Actualmente, MPEG-4 Translator no puede decodificar archivos de vídeo MPEG2, ya que estos suelen utilizar un formato .mpg o .mpeg, y no el formato obligatorio AVI. Para ayudarle con este tipo de archivos, deberá bajar otras herramientas de Internet (FlaskMPEG, Rippack, etc.). Un buen lugar para empezar la búsqueda es el sitio www.mpegmobile.com.

5.2 Utilización de MPEG-4 Translator

| MPG4 Translator v | 3.0.10© Archos | | × |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|
| This program converts AV | I files of various forma | ats into standard MF | EG4 Simple Profile |
| AVI suitable for the Archo | s Jukebox Multimedia | | |
| Select Source File | Click here to select | the source video file | ð. |
| 24 hours of Lemans.avi | | So | ource File. |
| Set Destination File | Click here to enter t | he destination MPE | 34 file. |
| Lemans.avi | | D | estination File. |
| Change Settings | Click here to chang | e the MPEG4 encod | der settings. |
| Target | | | |
| ARCHOS Default | | • | |
| C TV | | | • LCD |
| Start | Click here to start th MPEG4.AVI. | e translation into a S | Simple-Profile |
| Video Image Size | | | |
| Course Distance Circ | Width 700 | Height | fps pp.oze |
| Destination Picture S | ize 320 | 128 | 23.976 |
| Close | Click here to Exit. | | |

Aquí puede ver una imagen de la pantalla del programa MPEG-4 Translator. Si aún no ha instalado el códec, al ejecutar el programa por primera vez se le notificará este hecho. Deberá bajar el códec e instalarlo en el ordenador. Si tampoco ha instalado el programa Virtual Dub, también será notificado de ello y deberá instalarlo. Si no ha colocado el programa Virtual Dub en la carpeta por defecto, el MPEG-4 Translator le pedirá la ubicación del archivo.

Selección de los archivos fuente y destino

En este ejemplo, la fuente de vídeo seleccionada es el archivo **24 hours of Lemans.avi**. En la parte inferior de la ventana aparecen sus características originales (anchura: 720, altura: 576, velocidad de cuadro: 24). Seguidamente, deberá indicar al programa la ubicación (Set Destination file) de la versión recientemente recodificada del archivo, que no borrará la original. Asígnele un nombre descriptivo, como en el del ejemplo **Lemans.avi**., y añádale siempre la extensión .avi.

Modificación de los parámetros



A continuación, podrá cambiar los parámetros (Change Settings) del codificador para ajustar el nivel de calidad de la imagen final. Como en la música MP3, cuanto más alta sea la velocidad de bit, mayor será la calidad de la música o, en este caso, del vídeo. Sin embargo, esto requiere la utilización de un mayor espacio de disco. Un valor de 500 kb/s producirá una imagen satisfactoria en la pantalla de un televisor. Para obtener una calidad similar al DVD, deberá seleccionar unos 1.200 kb/s.

Destino y prioridad

| vrchos Default | - |
|----------------|----|
| Priority | |
| CTV | CD |

Si el dispositivo Gmini[™] 500 no aparece en la lista, seleccione "ARCHOS Default". Aparecerá la casilla Priority, en donde podrá elegir el parámetro al que asigna la máxima prioridad. Imagínese que está recodificando un archivo de vídeo con una resolución de 800x600 y 30 fotogramas por segundo, lo que supera la resolución máxima del Gmini[™] 500. Por ello, el MPEG-4 Translator deberá disminuir su

resolución. Seleccione **LCD** para optimizar el formato de vídeo final visualizado en la pantalla LCD integrada. Seleccione **TV** si quiere utilizar la mayor velocidad de cuadro disponible. Podrá hacerse una idea del tamaño y velocidad del vídeo con los parámetros **Video Image Size: Destination**. Al seleccionar **TV**, se entiende que la señal de salida del dispositivo está optimizada para un televisor y no para la pantalla incorporada.

Inicio

| VirtualDub Status - [2 | 24 hours o 🔳 🗆 🔀 |
|--|------------------|
| Main Video Perf | Log |
| Current video frame: | 3483/107538 |
| Current audio sample: | 0/0 |
| Video data: | 18.1MB (128KB/s) |
| Audio data: | 0 bytes |
| Projected file size: | 560.26MB |
| Video rendering rate: | 49.9 fps |
| Time elapsed: | 1:14 |
| Total time (estimated): | 38:19 |
| Progress: | |
| Processing thread priority: Normal | |
| ✓ Show input video✓ Show output video | Abort |
| Show input video Show output video | Abort |

Haga clic en Inicio (Start) y el programa recurrirá a Virtual Dub para el procesamiento del vídeo. Según la potencia y velocidad de su ordenador, esto puedo hacerse en tiempo real (un vídeo de 60 minutos se recodifica en unos 60 minutos) o tomar mucho más tiempo. Como se muestra en la figura de la izquierda, podrá ir viendo el estado en que se encuentra la codificación. Si el botón Start está inhabilitado (color gris claro), puede ser por una de estas dos razones: 1) El archivo fuente no es un verdadero archivo AVI. Aun cuando el nombre termine por .avi, son los datos internos del archivo los que determinan si se trata verdaderamente de un archivo AVI. 2) No se ha localizado el programa Virtual Dub al iniciar MPEG-4 Translator. Cierre el programa, vuélvalo a abrir y asegúrese de localizar el programa Virtual Dub.

21



| 6.1 Bo | otón de control |
|---------------------|--|
| Vol. + HSA FF | Aumenta el volumen Avance muy rápido Un clic: Reproduce la canción anterior en la carpeta o playlist (durante los primeros 6 segundos de la canción), o retrocede al principio de la canción. Pulsando: Retroceso rápido en la canción. |
| Rew. | Un clic: Reproduce la canción siguiente en la carpeta o playlist. Pulsando: Avance rápido en la canción. |
| HSR | Retroceso muy rápido |
| Vol | Disminuye el volumen |
| 0 | Reproduce/interrumpe/retoma una canción |
| х | Detiene la canción (stop) |
| \square | Para bloquear los botones del Gmini [™] 500, seleccione el icono de acción candado en la pantalla principal y pulse el botón Seleccionar. |
| | El icono "candado" aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla. Pulse de nuevo el botón Seleccionar para desbloquear los botones. Durante el bloqueo, podrá seguir cambiando el volumen con los botones ARRIBA y ABAJO. |
| 6.2 Ic | onos de la pantalla de reproducción |
| Estado | |
| De ^r | tenido |
| ⋗ Inte | ermitente durante la reproducción |

23

Interrupción de la pista activa

Grabación de una pista

24

Secuencia de Reprod.

(sin icono) Reproduce una vez

Repite la reproducción

Reorganiza al azar una selección de pistas

Modo de Reproducción

| All |
|-----|
| 1 |
| 6 |
| SC |

Reproducción de una pista de una lista de reproducción

Carpeta: reproduce todas las pistas del directorio activo

Todo: reproduce todas las pistas del Gmini[™] 500

Una pista: reproduce una pista y luego se detiene

Programación: programación de la próxima pista*

Exploración rápida: reproduce los primeros 10 a 90 segundos de cada pista*

* Consulte la sección sobre Modos de Reproducción en el capítulo de Parámetros de este manual para obtener más información.

26

6.3 Navegación a través de la Biblioteca de Música



La ARCLibrary es la biblioteca musical del Gmini[™] 500. Se trata de un sistema que indexa la música atendiendo a características tales como el álbum, el intérprete, el título de la canción, etc. Al sincronizar archivos de música desde un PC al Gmini[™] 500 con el reproductor Windows Media[®], la ARCLibrary se actualiza automáticamente para incluir las nuevas canciones añadidas. Como se muestra en la captura de pantalla, puede seleccionar su música por Intérprete, Álbum, Título de canción, Género o Año.

Todos los archivos de música que compre vendrán con "etiquetas" internas que identifican al intérprete, el álbum y el título de la canción. Si sus archivos de música no tuvieran estas etiquetas (ej.: archivo

en formato WAV o archivos WMA o MP3 sin etiquetas), la ARCLibrary los colocaría dentro de la categoría (**Unknown**). Los archivos de audio creados con el Gmini[™] 500 a partir de fuentes analógicas serán indexados de la siguiente forma: Artista = (ARCHOS) y Álbum = (**Grabaciones de audio**).

Para acceder a la pantalla de parámetros de reproducción, pulse el icono de acción **Configuración>Modo reprod.** El modo de reproducción determina cómo se reproducirá la música (por ej., sólo la carpeta activa, todos los archivos de música, una sola canción, etc.). Consulte los **Modos de Reproducción** en la sección **Iconos de la pantalla de reproducción** para obtener una descripción de su funcionamiento.



6.4 Reproducción a través de un equipo estéreo

Para escuchar música con su equipo estereo, proceda como se indica en el ejemplo.



Reproducción a través de un equipo estéreo mediante un cable AV

6.5 Creación de un marcador

Si está escuchando una canción o haciendo una grabación larga y quiere poner un marcador para poder retomar más adelante lo que estaba haciendo, utilice la función de Marcador. Sólo tiene que seleccionar el icono de acción **Fijar un marcador**. De esta forma, establecerá un marcador en la posición en que se encuentre en el archivo de audio. Sólo podrá crear un marcador por archivo. En el navegador, el archivo aparecerá con una marca amarilla en su icono, para indicar que dicho archivo tiene definido un marcador. Puede tener un máximo de 16 archivos marcados. Si creara más marcadores, estaría en realidad borrando los más antiguos. La próxima vez que escuche un archivo de audio que contenga un marcador, se le ofrecerán estas tres opciones:

| Reanudar: | Reproducir a partir de la posición definida por el marcador. |
|-----------|---|
| Ignorar: | Dejar en su sitio el marcador y reproducir desde el principio. |
| Limpiar: | Eliminar el marcador del archivo y reproducir desde el principio. |

66 La función de reanudar



Al encender el Gmini™ 500, a veces observará que el icono resaltado en la pantalla principal no es el Navegador sino el icono de Reanudar. Este último aparecerá resaltado cuando el Gmini™ 500 pueda retomar el último archivo de audio o vídeo reproducido.

MÚSICA – Transferencia de música al Gmini™ 500



Su producto Archos™ es un dispositivo oficial PlaysForSure, lo que significa que siempre que en una tienda de música on-line aparezca este símbolo, tendrá la seguridad de que los archivos bajados podrán reproducirse en su Gmini™ 500*.

El Gmini[™] 500 está diseñado para trabajar de forma integrada con el reproductor de Windows Media® (WMP) versiones 9 y 10. El software WMP se utiliza para bajar contenido digital de Internet y organizarlo. También se utiliza para sincronizar (copiar) el contenido de la biblioteca del reproductor de Windows Media® en el dispositivo Archos™. Véase la tabla de comparación más abajo para una explicación de las diferentes funciones disponibles utilizando el reproductor de Windows Media 9 o 10, o consulte el sitio web www.playsforsure.com.

*Para los servicios de suscripción, deberá utilizarse el reproductor de Windows Media® 10.

7.1 Sincronización de música desde el reproductor de Windows Media[®] al Gmini[™] 500



El botón Sincronizar del reproductor de Windows Media® (WMP) funciona en una sola dirección, añadiendo archivos de música, vídeo y fotos al Gmini™ 500 de forma que éste tenga el mismo contenido digital que la biblioteca del reproductor de Windows Media®. Por supuesto, podrá elegir entre sincronizar determinadas canciones, vídeos o fotos o toda la biblioteca. En el WMP10, pude hacer clic en el

botón Configurar sincronización de la pestaña Sincronizar y luego activar la casilla Sincronizar dispositivo automáticamente. Es la ventaja que tiene la sincronización automática del WMP10. Si esta casilla está activada, cada vez que conecte el Gmini[™] 500 al ordenador, el reproductor de Windows Media® iniciará automáticamente

la sincronización comprobando si hay nuevos archivos de música, vídeo o fotos en la biblioteca, y copiándolos en el Gmini[™] 500 en caso positivo. También puede escoger los tipos de archivos que se sincronizarán automáticamente al conectar el dispositivo Archos. Por ejemplo, puede que sólo le interese sincronizar los archivos de música. El reproductor de Windows Media® 9 no tiene la función de sincronización automática al conectar el Gmini™ 500 a un ordenador, por lo que deberá especificar qué quiere sincronizar.



Nota para los usuarios de WMP10: Los archivos que copie en el Gmini[™] 500 a partir de otro ordenador o los archivos grabados desde fuentes analógicas no podrán añadirse a la biblioteca del reproductor de Windows Media[®] al conectar el Gmini[™] 500 a su ordenador. Sin embargo, las canciones añadidas aparecerán en la ARCLibrary del dispositivo.

7.2 Comparación de los reproductores de Windows Media 9 y 10

El reproductor de Windows[®] Media 10 únicamente está disponible con Windows[®] XP (service Pack 1) y sistemas operativos posteriores. Merece la pena actualizar su sistema con Windows[®] XP (home o profesional) y con el reproductor de Windows[®] Media 10. La siguiente lista muestra sus ventajas.

| Funcionalidad | WMP9 | WMP10 |
|---|------|-------|
| Sincronización automática de la biblioteca del WMP con el ARCHOS™ Gmini™ 500 al conectarlo al ordenador | no* | SÍ |
| Puede sincronizar servicios de suscripción de música "to go" con el Gmini [™] 500 | no | SÍ |
| Desconexión USB sin tener que desmontar la flecha verde de la bandeja de sistema | no | SÍ |
| Capaz de convertir archivos de vídeo** a un formato compatible con el Gmini [™] 500 | no | SÍ |
| Compatible con las descargas de vídeo protegido | no | SÍ |
| | | |

Contenido de audio PlaysForSure





* Para copiar música comprada de Internet en el Gmini[™] 500 deberá utilizar la función de sincronización manual del WMP9.

**Microsoft se reserva el derecho a limitar los formatos de archivo de vídeo susceptibles de ser convertidos con el WMP10.
*** archivos bajados legalmente

29



7.3 Transferir su colección de CDs al Gmini[™] 500

| Audio CD (E:) | <u> </u> |
|---|-------------------|
| Windows can perform the same action eac a risk or connect a desire with this kind of | h time you insert |
| Music CD | |
| What do you want Windows to do? | |
| | ~ |
| Play audio CD using Windows Media Player | |
| Rip music from CD using Windows Media Player | |
| Open folder to view files using Windows Explorer | |
| S Take no action | ~ |
| Always do the selected action. | |
| OK | Cancel |
| | |

El proceso de transferir música de un CD a archivos de música (que puedan ser reproducidos en el Gmini[™] 500) es conocido como "extracción de audio" (en inglés, "ripping"). Se trata, en realidad, de un proceso de recodificación que convierte un formato CDA (CD Audio) en otro WMA o MP3, compatible con el Gmini[™] 500. Existe una gran cantidad de programas de extracción de audio, aunque ARCHOS[™] recomienda el reproductor de Windows Media[®]. Es más, al introducir un CD de música en el ordenador, Windows[®] le preguntará si quiere extraer sus canciones. Dependiendo de la potencia de su ordenador, extraer las pistas de un CD de 60 minutos puede llevarle entre 10 y 60 minutos. Hecho esto, el álbum pasará a formar parte de su biblioteca de música. Conecte el Gmini[™] 500 al ordenador con el cable USB suministrado. Pinche en la pestaña Sincronización e indique al reproductor de Windows Media[®] que sincronice ese álbum con su Gmini[™] 500. Transferirá así el contenido del mismo al Gmini[™] 500.

Nota: Algunos CDs de música vienen con un sistema de protección anticopia especial que no permite la extracción de archivos de audio con el reproductor de Windows Media[®].

7.4 Instalación del Reproductor de Windows Media® 9

Si su sistema es Windows[®] ME o Windows[®] 2000, deberá utilizar el reproductor de Windows Media[®] 9. Visite el sitio web de Microsoft® y baje la última versión o instale la versión que encontrará en el propio Gmini[™] 500, en la carpeta /Data/PC Installation.

7.5 Instalación del Reproductor de Windows Media® 10

Para poder instalar el reproductor de Windows Media® 10, deberá estar trabajando con Windows® XP (Service Pack 1 o superior). Visite el sitio web de Microsoft® **www.playsforsure.com** para bajar e instalar la última versión.

31

MÚSICA – Listas de Reproducción (Playlists)



El Gmini[™] 500 reproducirá automáticamente las pistas de una lista de reproducción (playlist), una tras otra. El Gmini[™] 500 no puede cargar más de una lista a la vez en su memoria interna. Puede crear nuevas listas, añadir o borrar canciones de una lista, o guardar una lista, que podrá utilizar más adelante. No existe un límite para el número de listas que puede guardar en el disco duro del Gmini[™] 500. Las listas aparecen en pantalla precedidas por un icono de lista (rodeado por un círculo en la figura).

8.1 Reproducción de una Playlist



Para reproducir una lista, desplácese hasta la lista deseada, como "Sample Playlist" en el ejemplo de la izquierda, y pulse PLAY **o**. Cargará así la lista de reproducción en la memoria interna del Gmini[™] 500, que podrá ver en un panel independiente.

Pulse PLAY o y las canciones se tocarán en el orden escogido. Para una reproducción aleatoria de las pistas, haga clic en el icono de acción **Gestión de playlist** y seleccione **Aleatoria.** Si borra una lista del Gmini[™] 500, estará borrando únicamente la lista y no la música contenida en ella.



Creación de una Playlist

Para crear una lista de reproducción desde el Navegador Música, seleccione el icono de acción **Abrir panel de playlist**. Se abrirá un segundo panel en el lateral dcho. con el contenido de la lista de reproducción. Ya puede empezar a añadir canciones a la lista activa. En el panel de la izqda., localice las canciones que desee añadir a su lista. Una vez resaltada la canción, pulse el botón DCHA. o ENTER, o seleccione el icono de acción **Añadir** a **playlist** para añadir la canción a su lista de reproducción. La canción se añadirá a la lista,

31

y aparecerá una pequeña marca junto al icono de música para indicar que la pista está ahora en la lista de reproducción. Siga buscando y añadiendo canciones de la misma forma hasta completar su lista. Al resaltar una carpeta, intérprete o álbum, tiene la opción de seleccionar los botones de acción **Añadir** o **Insertar**. De esta forma, se añadirá (adjuntará) o se insertará el contenido de la carpeta, intérprete o álbum antes de la canción seleccionada en la lista de reproducción activa.

Utilice los botones **Seleccionar panel** para pasar del Navegador a la Playlist, y viceversa. Una lista puede contener un máximo de 5.000 pistas. Le recomendamos que guarde sus listas de

8.3 Para guardar una Playlist

reproducción.



Es recomendable que cada vez que cree una lista la guarde en una carpeta independiente llamada **Playlists**. Estas listas ocupan muy poco espacio en el disco duro y, dándoles un nombre apropiado, le facilitarán el acceso a sus canciones favoritas. Para entrar en la lista de reproducción haga clic en **Música** en el menú principal y seleccione el icono de acción **Abrir panel de playlist**. Así, verá el contenido de su actual lista de reproducción. Utilice el botón de acción para seleccionar el panel derecho, haga clic en el icono de acción **Gestión de playlists**, y luego en **Guardar**.

ATENCIÓN: Asegúrese de que el panel izqdo. corresponde a la carpeta **Playlists**, ya que el panel abierto de la izqda. es donde el Gmini[™] 500 grabará la lista de reproducción.

| Cerrar |
|-----------|
| Renombrar |
| Limpiar |
| <u>^</u> |

Guardar

Guarda la actual lista de reproducción en la carpeta **Playlists** o en la carpeta abierta en el panel de la izquierda. El * junto al nombre de la lista indica que dicha lista de reproducción todavía no se ha guardado.

Limpia la lista y cierra el panel Playlist.

Para cambiar el nombre de la lista de reproducción activa.

Vacía el contenido de la lista activa.

32

| s siguientes iconos de acción Playlist Borra la canción resaltada de la lista de reproducción. Esta acción no borrará la canción del disco duro, simplemente de la actual lista. Sirve para cambiar el lugar que ocupa en la lista la canción resaltada. Haga clic en Mover y luego pulse ARRIE ABAJO para desplazar la canción dentro de la lista. Pulse OK cuando haya terminado. |
|--|
| Borra la canción resaltada de la lista de reproducción. Esta acción no borrará la canción del disco duro, simplemente de la actual lista. Sirve para cambiar el lugar que ocupa en la lista la canción resaltada. Haga clic en Mover y luego pulse ARRIE ABAJO para desplazar la canción dentro de la lista. Pulse OK cuando haya terminado. |
| Sirve para cambiar el lugar que ocupa en la lista la canción resaltada. Haga clic en Mover y luego pulse ARRI ABAJO para desplazar la canción dentro de la lista. Pulse OK cuando haya terminado. |
| |
| uardada la lista y mientras esté buscando la ubicación original de los o deberá cambiar éstos de lugar ni modificar su nombre. Si tiene que de música a una carpeta diferente, deberá volver a crear una nueva lista |
| anciones a una lista mientras está escuchando música |
| er esto si ha abierto la carpeta Music utilizando el icono Música, y no a través del navega I pista que está escuchando o cualquier otra pista a la actual lista de reproducción, s |
| a canción, seleccione el icono de acción Editor de playlist . Se abrirá una nueva venta disco duro a la izquierda y la lista de reproducción a la derecha. |
| de acción Seleccionar panel izqdo. para ir al panel del navegador del disco duro. |
| carpeta que desee añadir, y pulse PLAY o el icono de acción Añadir a playlist. |
| er a la pantalla de reproducción. No olvide guardar los cambios antes de cerrar la lista |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

MÚSICA – Grabación de música

Con el Gmini[™] 500, ya no necesitará ningún ordenador para crear archivos de música digital. Puede grabar desde cualquier fuente analógica estándar (por ej.: equipo HiFi, radiocasete, reproductor de CDs, etc.) en formato estándar WAV de Windows[®], tanto PCM (no comprimido) como ADPCM (comprimido).

9.1 Conexiones de cable para la grabación de audio

Enchufe el cable AV en el conector AV In de su adaptador, despues enchufe el adaptador al Gmini[™]500.



9.2 Grabación

Antes de empezar la grabación de audio, en la pantalla de pregrabación podrá ajustar los parámetros de su grabación.



1. En la pantalla principal, seleccione Graba. Audio y pulse ENTER.

2. En la pantalla de pregrabación, ajuste el nivel de grabación* con los botones IZQDA. y DCHA. Haga clic en el icono de acción Grabar (o en el botón Enter) para iniciar la grabación. Antes de grabar por primera vez, es conveniente que ajuste los **Parámetros**.

* Efectúe varias grabaciones de prueba para saber cuál es el nivel de grabación que le ofrece la mejor calidad de sonido. No se deje engañar por el volumen de los auriculares, que puede ajustarse independientemente con los botones ARRIBA y ABAJO.

| | Audio Corder | | (🔲 🎧 66 💌 10:59 | Haga clic en el icono de acciónConfiguración para mostrar la pantalla de parámetros de grabación, como aparece en la figura. |
|------------------------|---|-----------------------|---|---|
| 0 | Set Title Format Source Sampling | REC0003 (C) (C) | WAV (ADPCM) Analog Line-In 44.1 kHz | |
| RECO Musi Format | 003 c/ : WAV (PCM) - tanalog Line, b | | 65 20 11:34 | Tras haber pulsado el icono de acción Grabar (o el botón Enter), puede interrumpir la grabación pulsando el icono de acción Pausa (o el botón Enter), y luego detenerla haciendo clic en el botón STOP. |
| Samplin 65292 k | 00:06:19 | ■+ ••) ∟ | | |

Podrá grabar en el Gmini[™] 500 desde cualquier fuente de audio de nivel de línea. Asegúrese de que la fuente de audio ofrezca una señal de nivel de línea y no una amplificada (compruébelo bajando el volumen del reproductor si utiliza la señal de salida de los auriculares de su dispositivo de audio). Una señal demasiado amplificada producirá un sonido distorsionado en la grabación.

Micrófono

36

El micrófono integrado está situado en la parte superior del Gmini[™] 500. Asegúrese de que la fuente de entrada seleccionada en la pantalla de parámetros de la pregrabación sea **Microphone**. El nivel de grabación del micrófono viene predeterminado.

Grabación secuencial



Durante la grabación, aparecerá el icono de acción Grabación secuencial. Pulse este botón para realizar grabaciones secuenciales. Con este botón, la grabación actual se detiene e instantáneamente comienza una nueva. Esta nueva grabación se distingue por un número añadido a su nombre. Así, tras haber creado varias grabaciones secuenciales, tendrá archivos con nombres de tipo REC0000_01, REC0000_02, etc. Se trata de un buen método para grabar viejas cintas de audio y discos de vinilo. Haga clic en este botón durante la pausa que hay entre las canciones. De esta forma, cada

canción del vinilo o de la cinta se convertirá en un archivo de música independiente.

9.3 ¿En dónde se guarda la grabación?

Las grabaciones de audio se graban por defecto en la carpeta Music. Esta ubicación predeterminada puede cambiarse. Por ejemplo, pulse el icono Música del menú principal y luego seleccione Explorar disco duro. Observará que aparece el icono de acción Lanzar Graba. Audio. Cada vez que utilice este botón para grabar sonido en lugar del botón Graba. Audio del menú principal, cambiará la ubicación por defecto de su grabación a la carpeta activa. Por ejemplo, imaginemos que tiene una carpeta llamada /Music/Vinyls/Soul. Si abre esta carpeta y empieza a grabar utilizando este icono de acción, cambiará la ubicación predeterminada de su grabación a dicha carpeta. A partir de entonces, todas las grabaciones efectuadas con el icono Graba. Audio serán quardadas en la carpeta /Music/Vinyls/Soul.



9.4 Edición de audio

Los archivos de audio (sólo las grabaciones hechas a partir del icono Graba. audio) pueden modificarse borrando las secciones que no desee incluir. En la edición de una grabación de audio, tiene la posibilidad de recortar la parte específica del archivo que desee conservar. En el ejemplo siguiente, se ha grabado una conferencia de 33 minutos y 22 segundos de duración. Imagínese que desee acortarla y guardar sólo una sección específica que va de los 12m15s a los 21m5s. El diagrama siguiente ilustra esta situación.

37

Para guardar sólo dicha sección (recortarla), deberá:

- · Localizar el archivo mediante el icono Explorar disco duro de la aplicación de Música.
- · De los iconos de acción, seleccionar Gestión de archivos y luego Editar.
- En el modo edición, fije la Marca inicial (12:15 en nuestro ejemplo). Así, eliminará la parte del archivo que PRECEDE al segmento deseado.
- Ahora fije una Marca final (21:05 en nuestro ejemplo). Observación: Como ha cortado parte del archivo, esta posición será ahora anterior en el archivo.
- Confirme y guarde la edición. Se guardará el archivo en la misma carpeta que el original, con la palabra "edit" agregada al nombre del archivo.
- Si no desea guardar las modificaciones, pulse el botón STOP/ESC y seleccione OK.



Resalte el archivo que vaya a editar y seleccione el icono de acción Gestión de archivos. Seleccione Editar. El botón Editar del menú de archivos únicamente aparecerá para los archivos grabados con el Gmini[™] 500. No se podrán editar los archivos creados a partir de CDs o bajados de Internet. Abierto el modo de edición, el archivo de audio se reproducirá en bucle continuo para que pueda oír los cambios a medida que los vaya introduciendo.

Con los botones de avance y retroceso rápidos (IZQDA./DCHA.) localice los puntos en donde quiera que comience y termine el nuevo archivo, que serán lamarca inicial y la marca final. Hecho esto, guarde el archivo editado. En este ejemplo, se creará un nuevo archivo REC0001_Edit. El archivo original se conserva intacto. Observe como las marcas de inicio y fin aparecen debajo del nombre del archivo.





puede girarse, ampliarse o guardarse como fondo de pantalla con la función Guardar como fondo en el icono de acción Gestión de archivos.



1 imagen

2 x 2 imágenes (alejar 1x)

3 x 3 imágenes (alejar 2x)



Gmini[™] 500 mostrará sucesivamente cada una de las imágenes de la carpeta activa durante un tiempo determinado. Para establecer el tiempo que permanecerá cada imagen en pantalla, pulse el icono de acción **Configuración explor. fotos > Pausa de imagen**. Este parámetro indica el número de segundos que permanece cada imagen en pantalla.



47

11.3 Transferencia de fotos al Gmini[™] 500

El Gmini[™] 500 está equipado con un puerto USB anfitrión. Dicho puerto, junto con el cable adaptador USB anfitrión, le permitirán conectar dispositivos USB de almacenamiento masivo (MSC) al Gmini[™] 500, y transferir archivos de estos dispositivos al Gmini[™] 500. Muchas de las cámaras fabricadas hoy en día son dispositivos de tipo MSC. Así, le resultará muy fácil conectar su cámara directamente al puerto USB anfitrión del Gmini[™] 500 y copiar sus fotos con el navegador ARCHOS. Si no dispone de una cámara de tipo MSC, utilice un lector de tarjetas USB, que conectará al puerto USB anfitrión del Gmini[™] 500 mediante el cable adaptador USB anfitrión. Por último, si no puede utilizar ninguna de estas dos opciones, siempre podrá copiar sus fotos en el ordenador y luego pasarlas del ordenador al Gmini[™] 500 (que estará conectado al PC - cable USB 2).

Tres métodos para copiar fotos en el Gmini[™] 500

1) Conecte su cámara MSC al puerto USB anfitrión (mediante el cable adaptador USB anfitrión).

- 2) Utilice un lector de tarjetas USB autónomo y el cable adaptador USB anfitrión.
- 3) Copie las fotos en el ordenador y luego cópielas (cable USB 2 o sincronícelas con el reproductor de Windows Media[®] 10) en el Gmini[™] 500.



Al conectar un dispositivo de tipo MSC al puerto USB anfitrión (a través del cable adaptador USB anfitrión), el panel izquierdo del navegador mostrará el contenido del dispositivo USB externo y el panel derecho, el contenido del disco duro del Gmini[™] 500. Desplácese hasta el panel que contiene las fotos (en este ejemplo /DCIM/113CANON). Salte al panel de la derecha (icono de acción) y navegue hasta la carpeta en donde desee guardar sus fotos (si lo desea, puede crear una nueva carpeta seleccionando el correspondiente icono de acción). Se muestran las capturas de pantalla.

Método 1



NAVEGADOR — Utilización del navegador

Utilice el navegador para desplazarse por el sistema de archivos del Gmini[™] 500. El sistema de archivos (FAT 32) es del mismo tipo que el utilizado en los ordenadores con sistema operativo Windows. Se trata de un sistema jerárquico que incluye carpetas y subcarpetas. Dado que va a guardar cientos de archivos en su Gmini[™] 500, le RECOMENDAMOS VIVAMENTE que mantenga siempre bien organizada y en orden la estructura de archivos. De lo contrario, perdería más tiempo buscando los archivos que escuchándolos o viéndolos. ARCHOS[™] le aconseja que utilice los archivos instalados de fábrica: Data, Música, Playlists, Video y Foto.



Las carpetas **Música**, **Foto** y **Video** son especiales, ya que los iconos de la pantalla principal abren directamente estas carpetas. Pero si dichas carpetas hubieran sido borradas o o se les hubiera asignado otro nombre, al pinchar en los iconos del menú principal iría al nivel superior (directorio raíz) de la jerarquía de archivos.



12.2 Acciones con archivos y carpetas

Dependiendo de dónde se encuentre dentro del sistema de carpetas, tendrá la opción de manipular archivos y carpetas. En el menú principal, haga clic en el Navegador. Atención, hay un parámetro llamado **Mostrar todos los archivos** en el menú iconos de acción. Para ver todos los archivos, incluso los incompatibles, seleccione el icono de acción **Mostrar todos los archivos**. Los archivos que no se pueden reproducir vienen precedidos por el icono de archivo desconocido.





Operaciones con carpetas

Operaciones con archivos

| Información | Visualiza datos de los archivos, tales como la duración de la canción o el vídeo, el tamaño de la fotografía, los kilobytes utilizados del disco duro, la fecha de creación, etc. |
|-------------|---|
| Crear | Crea una nueva carpeta dentro de la carpeta activa. |
| Eliminar | Borra definitivamente el archivo del Gmini [™] 500. Antes de borrarlo, el Gmini [™] 500 le preguntará si desea "Eliminar archivo: xxxx". Utilice los botones de acción para contestar Sí o No. Si borra una carpeta, borrará también todo su contenido. El dispositivo le preguntará "¿Eliminar carpeta: xxxxx y todos sus archivos?Utilice los botones de acción para contestar Sí o No. |
| Renombrar | Asigna un nuevo nombre al archivo o carpeta. Aparecerá el teclado virtual (véase la siguiente sección Teclado virtual del capítulo Navegador), en donde deberá introducir el nuevo nombre del archivo o carpeta. |
| Crear | Crea una nueva carpeta en el nivel actual del directorio. Aparecerá el teclado virtual (véase la siguiente sección Teclado virtual del capítulo Navegador), en donde deberá introducir el nuevo nombre de la carpeta. |
| 46 | |

Para copiar y desplazar archivos y carpetas

Gracias al exclusivo doble navegador de Archos, podrá copiar o desplazar archivos de un lugar a otro dentro de la estructura de archivos (máximo de 1.000 archivos por carpeta). Puede utilizar el doble navegador de diversas formas:

| Modo Fotografía | El panel izquierdo corresponde al dispositivo USB (ej.: cámara digital o disco duro), y el panel derecho muestra el contenido del disco duro del Gmini [™] 500. |
|-----------------|--|
| Modo Música | El navegador de la izqda. es el disco duro del Gmini [™] 500 y el de la dcha. la lista de reproducción (Playlist). |
| Modo Navegación | Dos paneles para navegar por dos secciones distintas del disco duro del Gmini™ 500. |



En modo Navegación, puede pasar de un panel a otro utilizando el icono de acción **Seleccionar panel izqdo./dcho.** El cursor define, al resaltar un archivo o carpeta, qué panel es la fuente de la copia, mientras que la carpeta de destino será el otro panel. Por ejemplo, deseamos copiar el archivo **Project info.doc** de la carpeta **Gmini[™] 500/Data/Files from Work** a la carpeta **Gmini[™] 500/Data/Completed projects**. Empezaremos a partir de la pantalla principal del modo Navegación.

| BMP 480x234 22Apr05 | | 78 📖 14:20 |
|---|--|--|
| Gmini500 Data Files from work Project info.doc | Gmini500 Data Info Se Mopr Musi Pictu Playl Video | lect right pane Info Delete file Rename file Copy file Copy all files |
| 48 | | |

1) Con los botones de acción, desplácese hasta el panel de la derecha.

47



50



🛛 🌊 Conexión y desconexión* del Gmini[™] 500 de un ordenador

13.1 Conexión USB ("Disco Duro" o "Dispositivo Windows")

El Gmini[™] 500 viene configurado como Dispositivo Windows[®], por lo que será reconocido inmediatamente por los ordenadores con sistema Windows[®] XP (con Service Pack 1 o posterior) y reproductor de Windows Media[®] 10. Si dispone de otra versión de Windows[®] o no sabe cuál es la versión de su Windows[®] XP, o si utiliza un Macintosh[®], deberá cambiar el parámetro USB Port (Universal Serial Bus) del Gmini[™] 500. Para ello, haga clic en el icono de acción Configuración, y luego en **Sistema** y **USB Port**, que cambiará a **'Disco Duro'**.

13.2 Conexión del Gmini[™] 500

Orden de conexión: Consulte la sección correspondiente al sistema operativo de su ordenador.

1)Conecte el adaptador de alimentación al Gmini[™] 500.

- 2) Con el ordenador encendido, conecte el cable USB al ordenador.
- 3)Con el Gmini[™] 500 apagado, conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB del Gmini[™] 500.
- 4) Encienda el Gmini[™] 500. (Si el ordenador le pide que instale un controlador para su nuevo hardware, deberá desenchufarlo y cambiar el parámetro USB port a Disco Duro).

* Tenga en cuenta que el Gmini[™] 500 consume más energía al conectarlo a un ordenador (la pila se gasta mucho más rápido si está conectado a un PC). Es normal que el dispositivo ARCHOS[™] se caliente. Si el Gmini[™] 500 se queda sin energía mientras está conectado al ordenador, podría resultar dañada la estructura de directorios o perderse datos. Para evitar esto, siempre que lo tenga conectado a un ordenador, deberá utilizar el adaptador CA. Tómese el tiempo necesario para comprender el procedimiento de desconexión, ya que si lo desconectara incorrectamente podría perder datos o bloquear su ordenador o el Gmini[™] 500. El Gmini[™] 500 no es compatible con Windows[®] NT, Windows[®] 95 ni Windows[®] 98. Mientras permanezca conectado a un ordenador, los botones del Gmini[™] 500 quedarán bloqueados (no funcionarán al pulsarlos).

Windows® XP

Compruebe que su Windows® XP esté actualizado, al menos, con Service Pack 1.** Además, deberá tener instalado el reproductor de Windows Media® 10 (WMP10). Así, podrá conectar su ARCHOS[™] utilizando el procedimiento simplificado **Dispositivo Windows**'. Conecte el Gmini[™] 500 a su PC como se ha indicado anteriormente. El dispositivo aparecerá en el Explorador de Windows® y en WMP10. Sin Windows® XP Service Pack 1 (actualización gratuita) o reproductor de Windows Media® 10, su ARCHOS[™] no podrá ser reconocido automáticamente como "Dispositivo" Windows®, y deberá seguir las instrucciones indicadas para Windows® ME y 2000 más abajo.

** Haga doble clic en 'Mi PC', seleccione 'Propiedades', y luego pinche en la pestaña 'General'. Deberá aparecer "Service Pack 1" o uno superior.

Windows® ME y 2000



Atención: Antes de conectar el Gmini[™] 500 a su ordenador con el cable USB, pulse el icono de acción Configuración, luego Sistema, y cambie USB Port por "Disco Duro".

Al conectarlo a un ordenador, el Gmini[™] 500 es reconocido como disco duro externo, mostrando automáticamente su imagen en pantalla a los pocos segundos de su conexión. En Mi PC, aparecerá una nueva letra de unidad, por ej. E:, etiquetada Gmini[™] 500. Ya puede utilizar el disco duro, etiquetado Gmini[™] 500, como si se tratara de una unidad más de disco duro. Para trabajar con él, utilice el Explorador de Windows[®] y arrastre/coloque archivos desde y hacia el disco duro del Gmini[™] 500.

Macintosh® OS X



Si su sistema es el OS X, deberá actualizarlo con la versión 10.2.4 o ulterior. También deberá cambiar el parámetro USB Port del Gmini[™] 500 a **Disco Duro**'. En el menú principal, pulse el icono de acción Configuración, luego **Sistema** y en **USB Port** seleccione **Disco Duro**'.

Sólo tiene que conectar el Gmini[™] 500 al Macintosh[®], tal y como se especifica anteriormente y, en pocos segundos, su ordenador reconocerá al Gmini[™] 500 como un dispositivo de almacenamiento masivo (Disco Duro), montándolo como tal en el escritorio. Ya puede utilizar el disco duro, etiquetado Gmini[™] 500, como si se tratara de una unidad más de disco duro.

13.3 Desconexión del Gmini[™] 500 de un ordenador

Modo Dispositivo Windows



Si el Gmini[™] 500 está conectado al ordenador en modo dispositivo windows, compruebe que no se estén transfiriendo datos entre el Gmini[™] 500 y el ordenador (el piloto de disco duro del Gmini[™] 500 no está parpadeando). Ya puede desenchufar, de forma segura, el cable USB del Gmini[™] 500 y/o del ordenador.

Modo Disco Duro



Si el Gmini[™] 500 está conectado al ordenador en modo disco duro, **¡ANTES DE TIRAR DEL CABLE** USB, DESMONTE EL DISPOSITIVO!

Gmini500

ADVERTENCIA: Extraiga (desmonte) adecuadamente el Gmini[™] 500 del ordenador antes de desconectar el cable USB para evitar pérdidas de datos o que el ordenador o el dispositivo queden bloqueados.

Modo Disco Duro y Windows®

Para desconectar de forma segura la unidad de disco Gmini[™] 500, haga clic en el icono de extracción de la bandeja de sistema (la flecha que se muestra a continuación) y siga las instrucciones. Antes de desconectar el cable USB, espere hasta que aparezca un mensaje indicándole que puede desenchufar el dispositivo con total seguridad.

1. El icono de extracción segura está en la bandeja de sistema, junto al reloj.





Windows® XP

Windows[®] 2000 y Windows[®] ME

2. Pinche en el icono para extraer (desmontar) el Gmini[™] 500 del ordenador, y seleccione "Quitar de forma segura".

3. Aparecerá un mensaje indicándole que ya puede desconectar el Gmini[™] 500 con total seguridad. Ya puede desenchufar, de forma segura, el cable USB del Gmini[™] 500 y/o del ordenador.

Modo Disco Duro y Macintosh®



Arrastre el icono de disco duro Gmini[™] 500 hacia la papelera, que se convertirá en una gran flecha, tal y como aparece en la captura de pantalla de la izquierda. Coloque el icono de disco duro en esta flecha. El icono de disco duro desaparecerá del escritorio. Ya puede desenchufar, de forma segura, el cable USB del Gmini[™] 500 y/o del ordenador.

🍑 Safe To Remove Hardware

removed from the system.

The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely

Conexión de dispositivos al puertos USB anfitrión

Gracias a su puerto USB anfitrión, podrá conectar dispositivos de almacenamiento masivo (MSC), como muchas de las cámaras digitales actuales y discos duros externos, para transferir imágenes o datos al Gmini[™] 500. No son compatibles los dispositivos que no entran dentro de la clase de dispositivos de almacenamiento masivo (MSC), como impresoras, tarjetas de Ethernet, ratones, teclados, etc. Para conectar un dispositivo MSC, utilice el adaptador USB anfitrión incluido.



Si su cámara cumple el estándar MSC para conexiones USB, aparecerá en el navegador de archivos como la carpeta /**External USB**. Abra esta carpeta para ver sus fotos o archivos. En el capítulo acerca del **Navegador de archivos** encontrará instrucciones sobre la copia de archivos.

×

PARÁMETROS

En la pantalla principal, seleccione el icono de acción Configuración para acceder al menú de parámetros.



15.1 Parámetros de sonido



Puede adaptar la calidad sonora a sus gustos personales ajustando parámetros audio como los graves, agudos, etc. Normalmente, esto se hace mientras escucha música, para así poder oír los cambios realizados. Para ello, basta con hacer clic en el icono de acción **Configuración audio** mientras está escuchando una canción.

- Una vez en la pantalla de parámetros, desplácese hasta el icono Sonido y pulse de nuevo ENTER o. Utilice los botones IZQDA. y DCHA. para cambiar el valor del parámetro. Oirá los cambios inmediatamente.
- Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar otros parámetros.
- Una vez terminado, pulse STOP/ESC x. Volverá a la pantalla de Configuración.
- Pulse STOP/ESC x de nuevo para volver a la pantalla de reproducción de música.

| | Sorral | <u>()</u> 48 | A41 📼 11 30 | |
|------------|--|------------------|-------------|---|
| G e | Volume Prace Brusel Basse Tradue Italance Reset | 6 6 6 6 | 1 | 5 1) 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 |

55

56

Parámetros de sonido

| Parámetro | Descripción |
|-------------|---|
| Volumen | 0 - 99 |
| Grave | 10 niveles. Aumenta o disminuye las frecuencias bajas. |
| Agudo | 10 niveles. Disminuye o aumenta las frecuencias altas. |
| Balance | 10 niveles. Favorece el canal izqdo. o dcho. de la señal estéreo. |
| Bass Boost | 10 niveles. Aumenta las frecuencias muy bajas. |
| Restablecer | Reajusta todos los parámetros a sus valores por defecto. |

15.2 Parámetros del Modo de Reproducción



Puede modificar los parámetros de reproducción si desea que el Gmini[™] 500 reproduzca todas las canciones de una carpeta determinada, elija las canciones al azar (aleatoria.), o cualquier otra opción de reproducción. Haga clic en el icono de acción **Configuración** del menú principal o mientras está escuchando música y seleccione **Modo reprod**.

| Parámetro | Descripción | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Opciones del Modo de rep | Opciones del Modo de reproducción | | | | |
| Carpeta | Reproduce todas las pistas del directorio o del álbum activo. | | | | |
| Todo | Reproduce todas las pistas del Gmini™ 500. | | | | |
| Una pista | Reproduce una pista y luego se detiene. | | | | |
| Programación | Mientras está escuchando una canción, seleccione el botón de acción Mostrar ARCLibrary , localice la siguiente canción que desee escuchar y pulse PLAY. Programará así la siguiente pista. Sólo puede programar de una en una. Consulte el apartado sobre las Playlists si desea programar varias pistas. Tras finalizar la escucha de la canción activa, podrá escuchar la pista programada. Si no programa ninguna pista, el Gmini [™] 500 tocará la siguiente canción en el directorio. | | | | |
| Exploración rápida | Escuchará 10 - 90 segundos de cada una de las pistas del directorio, con lo que tendrá una muestra rápida de cada canción. Si desea reproducir la canción entera, pulse Play mientras escucha los primeros 10 - 90 segundos. El Gmini [™] 500 volverá al modo Carpeta y reproducirá normalmente las restantes canciones contenidas en el directorio. | | | | |

| 57 | | | |
|--|--|---|--|
| Repetición y Aleat. Normal Repetición Aleat. Duración intro 15.3 Configuracio | Reproduce las canciones, una tras otra, y se o Reproduce una y otra vez la serie actual de ca Reproduce de forma aleatoria la serie actual d Entre 10 y 90 segundos. Esta es la duración de Modo de reproducción. ón del reloj | letiene al terminar con la última canció anciones (intérprete, álbum, carpeta o e canciones (intérprete, álbum, carpet e la reproducción si elije el modo Expl | on. playlist). ta o playlist). oración rápida en el parámetro |
| en la esqu Para cam seleccione | una superior dcha. de la pantalla, en f biarla, seleccione el icono de acciór e Reloj . | formato de 12 o 24 horas. n Configuración y luego | 87 09 18 |
| Seleccionar parám | etro Seleccionar valor para | Cock Time Format Vear Month Day Hour Set | 48 m 11:38 4 12h 2005 4 20 6 222 6 222 7 11 9 38 9 |
| Tras haber ajustado la hora y la fecha. P | los parámetros, baje hasta el botón Cor ulse el botón STOP/ESC para volver a | ifiguración , y luego pulse EN I menú principal de configurad | TER. Ya ha programado ción. 57 |
| 58 | | | |
| 15.4 Parámetros Sirven par Display | de visualización ra seleccionar el idioma de la interfaz y | la presentación de la pantalla | 3. |
| Parámetro | Descripción | | |

| | ام مالمخموم | | F00 | | | | (| for a set a | | | |
|----|-------------|-----------|--------|---------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 12 | nantalia d | el (amini | SUUDI | iene vi | sualizarse | en indies | Inredeterminado | trances | aleman | esnand | |
| Lu | puntunu u | | 000 pt | | Juanzaise | CIT IngiCO | (predeterrinidad) | , nunoco | , alcinari, | Copulit | JI O 1000. |

Muestra la explicación o el nombre de los iconos de acción al desplazarse por el menú. Si este parámetro está Action icon notes activido, apretar una vez el Botón de acción SELECCIONAR hace que los nombres de los iconos aparezan, apretar otra vez valida su selección.

NTSC (EE. UU.), PAL (Europa). Para ver imágenes o vídeos en una TV externa, seleccione una opción de envío de la señal de vídeo que sea compatible con el sistema de televisión de su país. En el resto de los países del mundo, se utiliza alguno de estos dos sistemas.

Formato TV 4:3 o 16:9. Relación en la que se muestran las imágenes en el aparato de televisión.

Salida de vídeo LCD interna o TV externa. Visualización en pantalla LCD integrada o en una televisión externa. También puede pulsar durante dos segundos el botón LCD/TV para cambiar entre estas dos opciones. Compruebe que su televisor esté seleccionando la entrada externa correcta.

LCD brillo 0, 1, 2. 3 niveles de brillo en el LCD incorporado. Cuanto más bajo sea este valor, mayor será la autonomía de pila.

Si accede a los Parámetros de lectura mientras esta reproduciendo un vídeo, tiene acceso a una nueva opción:

Idioma

Estándar TV

15.5 Parámetros de tema

| | | | | | (A) 40 (mm) | 1 38 |
|--------------------|---|--|---|--------|-----------------|------|
| Parámetro | Descripción | | Appearance | | | _ |
| Fondo | On, Off. Con On, la imagen seleccionada (elemento siguiente) aparecerá como fondo del Gmini [™] 500. | | Wallpaper Picture name | < < | On Mountains | 3 |
| Nombre de imagen | Esta opción mostrará los nombres de las imágenes JPEG de la carpeta System del Gmini [™] 500 que puedan utilizarse como fondos de pantalla. Para añadir sus propias imágenes JPEG a la carpeta System, arrastre y coloque archivos JPEG de su ordenador. También puede fijar un fondo dentro del modo Fotografía. | | Color scheme Cursor color Previous settings | | 5 | 2 |
| Fuente trazada | Si el fondo de su pantalla es oscuro, le resultará difícil distinguir los caracteres negros. Escoja la opción On para rodear los caracteres de texto con una línea blanca y hacerlos más visibles. | | | | | |
| Combin. colores | Permite escoger el color que desee para la barra de estado en la parte superior de la pantalla y los botones. | | | | | |
| Color del cursor | Cambia el color del cursor y su fondo. | | | | | |
| Parámetros previos | Pulse este botón para volver a los valores seleccionados la última vez. | | | | | |

15.6 Parámetros de energía



Ajuste estos parámetros para ahorrar energía y, por lo tanto, prolongar la duración y autonomía de la pila.

Puede programar el Gmini[™] 500 para que reduzca su consumo de energía en ambos modos de funcionamiento: con la pila, o cuando está conectado al cargador/adaptador CA (funcionamiento corriente CC).

| | | | 🚺 48 📼 | 11:40 |
|---|--|-------------|------------------------|-------|
| - | Power | | | |
| | Baliliary operation: Power Off Backlight Off Hard Disk | ۲ ۲ ۲ | 9 min 60 s 10 s | 2 |
| | DC-Power operation: Standby Backlight Off Hard Disk | < < < | 5 min Never 60 s | 222 |
| | | | | 59 |



| Parámetro | Descripción |
|-------------|--|
| Apagado | 1 a 9 minutos o Nunca. Minutos de inactividad (sin pulsar ningún botón) antes de que el Gmini [™] 500 se apague. Durante la reproducción de archivos de vídeo o música, los minutos empezarán a contar a partir del término de la misma. |
| lluminación | 10-90 segundos o Nunca. Segundos de inactividad (sin pulsar ningún botón) antes de que el Gmini [™] 500 apague la retroiluminación para ahorrar energía. Durante la reproducción de archivos de vídeo, los segundos empezarán a contar a partir del término de la misma. |
| Disco duro | 10-90 segundos. Segundos que deben transcurrir desde el último acceso al disco, antes de que el Gmini [™] 500 detenga el movimiento de giro de su disco interno. Cuanto mayor sea este periodo, con mayor frecuencia girará el disco duro y menor será el tiempo para acceder a los archivos, aunque también gastará más rápido la pila. Precaución: este parámetro sólo debe cambiarlo un usuario experimentado. |
| Standby | 1-9 minutos o Nunca. Minutos de inactividad (sin pulsar ningún botón) antes de que el Gmini [™] 500 active el modo espera (standby). Si está alimentado con el cargador/adaptador CA (o conectado a la estación de acoplamiento TV encendida), el Gmini [™] 500 no se apagará completamente, sino que activará el modo Standby. De esta forma, el Gmini [™] 500 podrá "despertar" para hacer una grabación de vídeo programada. |

Normalmente, cuando se utiliza la pila interna se suelen fijar valores bajos para los primeros tres parámetros. Con el adaptador de alimentación enchufado, no es tan necesario reducir el consumo de energía, y le resultará más agradable si el Gmini[™] 500 no se apaga ni desactiva la retroiluminación cada poco tiempo. Incrementar el valor del disco duro por encima del predeterminado puede llegar a descargar la pila, aun con el cargador/ adaptador enchufado. Tenga en cuenta que la unidad se calentará más si tiene la retroiluminación y el disco duro encendidos durante periodos prolongados de tiempo.

15.7 Parámetros de sistema



Utilícelos para controlar los parámetros de bajo nivel del Gmini[™] 500.

| A (A 48 m) | 11 41 |
|---|-------|
| System | |
| ARCLibrary C Automatic Update ARCLibrary | 2 |
| Firmware Vers.: 1.0.0 (WMDRMPD: 9.0) | |
| Update Firmware | |
| Product Key: EPJMYHH0CCAD | |
| Hard Disk Free: 36195 (MB) | |
| Used: 1938 (MB) | |
| USB Port Plus | |

61

62

| Parámetro | Descripción | | |
|-----------------------|---|--|--|
| ARCLibrary | Off: A partir del icono Música, navegará sólo por los archivos de música de la carpeta Music. | | |
| | On: (Sólo con el USB port en modo "Disco Duro") sirve para navegar por los archivos de música teniendo en cuenta sus características de etiqueta. La ARCLibrary deberá actualizarse manualmente. | | |
| | Automático: La ARCLibrary se actualiza automáticamente al desconectar el cable USB del dispositivo. | | |
| Actualizar ARCLibrary | Si el anterior parámetro está en ON, con este botón podrá actualizar la ARCLibrary. | | |
| USB Port | Dispositivo Windows (por defecto), Disco Duro. | | |
| Dispositivo Windows | Si selecciona Dispositivo Windows , el Gmini [™] 500 utilizará el Protocolo de Transferencia de Medios MTP al conectarlo al sistema operativo Windows XP (SP1 o ulterior) con el reproductor de Windows Media [®] 10 ya instalado. El Gmini [™] 500 aparecerá como una unidad más en el Explorador de Windows [®] . ADVERTENCIA: No funcionará con anteriores sistemas operativos de Windows [®] ni con ordenadores Macintosh [®] . | | |
| Disco Duro | Si selecciona Disco Duro , al conectarlo a un ordenador el Gmini [™] 500 funcionará como unidad de disco duro externa (dispositivo de almacenamiento masivo). Utilice este método si su sistema operativo no es Windows [®] XP. | | |
| Versión software | Indica la versión del actual Sistema Operativo (SO) y del sistema de gestión de derechos digitales (DRM). | | |
| Actualizar software | Actualiza el Gmini [™] 500 con una nueva versión del Sistema Operativo. Consulte el capítulo Actualización del sistema operativo del Gmini [™] 500 | | |
| Product Key | Cada dispositivo Gmini [™] 500 dispone de un número de producto único. | | |
| Disco duro | Muestra el espacio utilizado y libre del disco duro del Gmini [™] 500. Para indicar el número de megabytes se utiliza el código de notación binario (1 kb = 1024 bytes). Así, cada MB indicado representa aproximadamente 1,05 megabytes (decimal). El formateo del disco también ocupa lugar. | | |
| | | | |
| | 61 | | |

Actualización del sistema operativo del Gmini™ 500

ARCHOS™ actualiza regularmente el Sistema Operativo (SO), que podrá descargar gratuitamente en el sitio web de ARCHOS[™] (www.archos.com). En las actualizaciones del sistema operativo se incluyen nuevas prestaciones, mejoras de las existentes y correcciones de programación. Compruebe que tiene instalada la versión más reciente del SO. Para ello, haga clic en el icono de acción Configuración y luego vaya a Sistema. En el sitio web de ARCHOS™ (www.archos.com), en la sección de descargas, encontrará la versión más reciente del sistema operativo para su producto y su número de serie.

Descarga del archivo Update_Gmini[™] 500.AOS



Al pinchar en el enlace que bajará el archivo con el nuevo SO (el nombre del archivo es Update_Update_Gmini[™] 500.AOS), su navegador puede advertirle que el contenido de la descarga podría dañar su ordenador, ya que el sistema Windows® no reconoce los archivos con extensión .AOS. Debe saber que ARCHOS™ ha realizado todo lo necesario para garantizar que el archivo esté libre de virus. Haga clic en la opción Guardarpara descargar este archivo en un lugar conveniente, como en Mis locumentos, y luego copiarlo en el Gmini[™] 500. Si el Gmini[™] 500 está conectado a un PC, lo podrá guardar directamente en el dispositivo Archos.

Lectura del archivo History.txt

Junto al software descargado, encontrará un archivo de texto que enumera los cambios que se han producido desde la última versión del SO.

Copia en el Gmini[™] 500

| Playlists | | File Folder |
|---------------------------|----------|-------------|
| Recycled | | Folder |
| System . | | File Folder |
| System Volume Information | | File Folder |
| Wideo | | File Folder |
| Waice | | File Folder |
| D Update_Gmini500 AOS | 1 319 KB | AOS File |
| - K | | |

Al actualizar el Sistema Operativo, el Gmini™ 500 deberá permanecer conectado al cargador/adaptador CA. Evitará así cualquier apagón debido a una pila insuficientemente cargada. Conecte el Gmini™ 500 a su ordenador (consulte el capítulo correspondiente si no está seguro de cómo hacerlo), y copie el archivo Update_Gmini[™] 500.AOS en el Gmini[™] 500.

¿"Disco Duro" o "Dispositivo Windows"?

Si el Gmini[™] 500 aparece como disco duro, sólo tendrá que arrastrar el archivo Update_Gmini[™] 500. AOS hacia ese icono. Windows[®] colocará el archivo en el directorio superior o raíz del Gmini[™] 500. Por lo tanto, el archivo no será colocado dentro de ninguna carpeta del Gmini[™] 500. Una vez copiado el archivo, desconecte de forma segura el Gmini[™] 500 del ordenador (consulte el capítulo sobre conexión/

desconexión).

Si el Gmini[™] 500 aparece como dispositivo Windows[®], deberá abrir el dispositivo Gmini[™] 500 en el Explorador de Windows[®] y arrastrar el archivo Update_Gmini[™] 500.AOS a la carpeta Data (y no a la carpeta Media). Si ya existe una versión antigua del archivo Update_Gmini[™] 500.AOS en el Gmini[™] 500, Windows[®] le preguntará si lo desea reescribir. Haga clic en Sí. Desconecte el Gmini[™] 500 del ordenador.

Para activar la actualización

Asegúrese de tener conectada la fuente de alimentación (el cargador AC) a su Gmini[™]500.

Update Firmware Seguidamente, vaya a los parámetros de Sistema desde el icono de acción Configuración, luego baje y haga clic en Actualizar software. El Gmini[™] 500 buscará el archivo .AOS. Siga las instrucciones en pantalla. Una vez terminado, el Gmini[™] 500 se reiniciará. Vuelva a esta pantalla para comprobar que ha actualizado correctamente el software con la nueva versión.



63

64

1 7 Cambio de la pila

El Gmini™ 500 viene equipado con una pila extraíble. Puede que le interese comprar una segunda batería para las situaciones en las que le resulte imposible recargar el Gmini™ 500 antes de agotar su pila. Consulte el capítulo **Parámetros - Parámetros de energía**para saber cómo aprovechar al máximo la pila de su dispositivo.

Antes de extraer la pila, desenchufe el cargador/adaptador y apague el dispositivo.

17.1 Versión "Thin"

En la versión "Thin" del Gmini[™] 500, la pila está situada en la mitad izquierda de la parte posterior del dispositivo. Para extraer la pila, deslice hacia la derecha el botón situado en la parte inferior del AV500, luego empuje la pila hacia arriba levantándola de su compartimento. Para volver a colocar la pila, deposítela directamente en su compartimento. Asegúrese de dejar un hueco entre el borde inferior del Gmini[™] 500 y la pila (1). Empuje la pila hacia el fondo del Gmini[™] 500. De esta forma, sujetará la pila dentro del compartimento (2).



Cuidado: Si la batería no está correctamente insertada, o puesta en cortocircuito, esto puede dañar el producto y/o huir gavemente el utilizador. Sólo cambie la batería con una equivalente o del mismo tipo.

17.2 Versiones "Standard"

El Gmini[™] 500 viene equipado con una pila extraíble. Puede que le interese comprar una segunda batería para las situaciones en las que le resulte imposible recargar el Gmini[™] 500 antes de agotar su pila. Consulte el capítulo **Parámetros - Parámetros de energía**para saber cómo aprovechar al máximo la pila de su dispositivo.

Antes de extraer la pila, desenchufe el cargador/adaptador y apague el dispositivo.

Las versiones del Gmini[™] 500 disponen de dos pilas, situadas en la parte posterior del dispositivo, y cuyo cambio se realiza de la misma forma. La pila está situada en la parte posterior del Gmini[™] 500. Para extraer la pila, mueva el pestillo del compartimento hacia abajo. Para extraer las pilas, mueva hacia abajo el botón deslizante que encontrará en la parte izquierda del dispositivo. Para colocar una pila, sujétela con las 2 muescas de plástico hacia la derecha e introdúzcala en su compartimento (1). Luego, deje que la pila descanse dentro del compartimento (2). Para terminar, acuérdese de mover el pestillo hacia arriba para que la pila quede bien sujeta en su compartimento.



Cuidado: Si la batería no está correctamente insertada, o puesta en cortocircuito, esto puede dañar el producto y/o huir gavemente el utilizador. Sólo cambie la batería con una equivalente o del mismo tipo.



66

Si encuentra algún tipo de problema técnico a la hora de utilizar su producto, le recomendamos que siga los siguientes pasos para resolver sus dudas y cuestiones de la manera más eficiente:

- 1)Lea detenidamente las secciones de este manual que aborden los temas en cuestión. Algunos temas son tratados en capítulos diferentes, en función de cómo se utilice el dispositivo.
- 2)Consulte la sección sobre resolución de problemas al final de este manual. En esta sección, incluimos la respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes.
- 3) Entre en la sección de asistencia de nuestro sitio web (www.archos.com). En ella, encontrará las Preguntas más Frecuentes (FAQ) relacionadas con nuestros diversos productos (puede que alguna otra persona haya planteado ya su misma pregunta).
- 4) Si los anteriores pasos no le ayudaran a resolver su problema técnico, siempre podrá ponerse en contacto con nosotros por e-mail o llamando a la asistencia telefónica. La asistencia telefónica se hará en el idioma de los países mencionados a continuación. Si reside en otro país, utilice la asistencia técnica por e-mail.
- A efectos de la garantía y del servicio de asistencia, guarde siempre el recibo de compra como prueba de su adquisición.
- Si la asistencia técnica (por teléfono o e-mail) determina que necesita devolver el producto, póngase en contacto con su lugar de compra para que le puedan reparar o cambiar el producto (dependiendo del tipo de problema). Si ha comprado directamente en el sitio web de Archos, rellene el formulario solicitando la devolución del producto (RMA), que aparece en el sitio web.

NO UTILICE la asistencia telefónica o por e-mail para cuestiones de marketing o ventas. Utilícela únicamente en el caso de encontrar un problema técnico o un funcionamiento defectuoso.

| Asistencia telefónica | | | | |
|---|----------------|------------------|-------------------------|--|
| Canada | 949-609-1400 | Nederland | 020-50 40 510 | |
| Danmark | 35 25 65 67 | Norge | 22 57 77 71 | |
| Deutschland | 069-6698-4714 | Schweitz/Suisse | 442 004 111 | |
| España | 09-1745-6224 | Suomi | 09 2311 3434 | |
| France | 01 70 20 00 30 | Svenska | 08 579 290 80 | |
| Ireland | 01-601-5700 | UK | 0207-949-0115 | |
| Italia | 02-4827-1143 | USA | 877-300-879 (toll free) | |
| | Asiste | encia por e-mail | | |
| tech-support. | us@archos.com | | | |
| English (United States and Canada customers) | | | | |
| tech-support.eu@archos.com | | | | |
| English or French (Europe and the rest of the planet) | | | | |
| tech-support.de@archos.com | | | | |
| German (Germany) | | | | |

| WWW.ARCHOS.COM | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| S | Sucursales en el Mundo | | |
| Estados Unidos y Canadá | Europa | | |
| ARCHOS [™] Technology | ARCHOS™ S.A. | | |
| 3, Goodyear - Unit A | 12, rue Ampère | | |
| Irvine, CA 92618 USA | 91430 Igny | | |
| | France | | |
| Phone: 1 949-609-1483 | Phone: +33 (0) 169 33 169 0 | | |
| Fax: 1 949-609-1414 | Fax: +33 (0) 169 33 169 9 | | |
| Reino Unido | Alemania | | |
| ARCHOS [™] (UK) Limited | ARCHOS [™] Deutschland GmbH | | |
| PO Box 1420 | Business Park Vierwinden | | |
| Southampton | Konrad-Zuse-Str. 22 | | |
| SO15 1WF | 41516 Grevenbroich | | |
| United Kingdom | Germany | | |
| | | | |
| Phone: +44 (0) 1264 366022 | Tel: + 49 21 82 – 570 41-0 | | |
| Fax: +44 (0) 1264 366626 | Fax: + 49 (0) 2182/57041-70 | | |



19.1 Problemas con las conexiones USB

Problema:No consigo que mi ordenador reconozca el Gmini[™] 500 o me pide que instale un controlador. **Soluciones:**

- Si su sistema operativo no es Windows[®] XP (Service Pack 1 como mínimo) con reproductor de Windows Media[®] 10 o superior, el parámetro seleccionado en Puerto USB deberá ser "Disco Duro". Vaya a Configuración > Sistema > USB Port y seleccione Disco Duro'. Únicamente podrá seleccionar "Dispositivo Windows" en Puerto USB cuando utilice Windows[®] XP (Service Pack 1 o superior) con el reproductor de Windows Media[®] 10 o superior.
- Apague y reinicie el ordenador y el Gmini[™] 500, y luego intente volver a conectarlos en el orden recomendado en el capítulo **Conexión y desconexión del Gmini[™] 500 de un ordenador**.
- Si utiliza un concentrador USB, intente conectarlo sin dicho concentrador (algunos no están alimentados y puede que no funcionen con el Gmini[™] 500).
- Si utiliza un puerto USB ubicado en la parte frontal del ordenador, pruebe utilizando uno en la parte posterior. Los puertos USB frontales suelen provenir de concentradores no alimentados.
- No utilice un puerto USB replicado en el teclado.
- Si utiliza un ordenador portátil y un replicador de puertos (docking station), intente conectarlo sin pasar por dicho replicador.
- Los usuarios de Macintosh® deberán actualizar su sistema con el OS 10.2.4 o superior.
- (Modo Disco Duro) Si la Tabla de Asignación de Archivos (FAT) resulta dañada, el Gmini[™] 500 tardará más de un minuto en aparecer en Windows XP, y al final lo hará como una **unidad local**. Utilice la utilidad DOS ChkDsk como se muestra al final de esta sección.
- (Modo Disco Duro) Windows[®] XP puede reconocer el disco Gmini[™] 500 y, sin embargo, no asignarle ninguna letra de unidad. Haga doble clic en Mi PC y seleccione Administrar. Luego, seleccione Almacenamiento y Administración de discos. En esta ventana aparecerá el disco duro, al que podrá asignarle una letra de unidad haciendo clic con el botón dcho. en el disco duro y seleccionando la opción Cambiar la letra y ruta de acceso a la unidad...

69

Problema:(Modo Disco Duro) Qué puedo hacer si al intentar extraer el dispositivo con la flecha verde aparece un mensaje indicándome que, de momento, el sistema no puede detener el "Volumen genérico" y pidiéndome que lo intente más adelante.

Respuesta: Cierre cualquier programa que pueda estar interfiriendo con el Gmini[™] 500, incluido el Explorador de Windows[®]. Si esto no funcionara, cierre todos los programas, espere 20 segundos y vuelva a pinchar una o dos veces en la flecha verde. Si esto no funcionara, fuerce el apagado del Gmini[™] 500 con el botón Stop/Esc y luego desconéctelo.

19.2 Problemas de carga y alimentación

No es necesario dejar que la pila se consuma totalmente antes de volver a cargarla.

Problema: La pila completamente cargada dura menos tiempo que el indicado en las especificaciones.

Respuesta: Las especificaciones son válidas si se cumplen unas determinadas condiciones. Así, la retroiluminación deberá apagarse a los 30 segundos (en modo música), y el usuario no manipulará el dispositivo durante la escucha, sino que éste permanecerá en posición estable. Si el tiempo de autonomía que obtiene con la pila totalmente cargada es demasiado breve, llame a nuestra línea directa de asistencia técnica.

19.3 Bloqueo o detención del Gmini[™] 500 (el dispositivo se queda "colgado")

Problema: El Gmini[™] 500 se bloquea y los botones no funcionan.

Solución: Si el "**Bloqueo teclado**" está activado, no funcionará ninguno de los botones. Mantenga pulsado durante tres segundos el botón de acción de desbloqueo para desactivar la función "**Bloqueo teclado**". El dispositivo también puede quedar "colgado" debido a fenómenos electrostáticos. Es decir, electricidad estática que inutiliza temporalmente el Gmini[™] 500. Mantenga pulsado el botón STOP/OFF durante 15 segundos para forzar el apagado del dispositivo. Ya puede volver a encenderlo normalmente.

19.4 Problemas con archivos, datos dañados, formateo y particiones

Problema:Quiero limpiar el disco duro de mi Gmini[™] 500, pero Windows[®] no me deja utilizar las herramientas de limpieza estándar.

Respuesta: Puede que el Gmini[™] 500 aparezca en Windows[®] como Dispositivo Windows y no como Disco Duro (en USB Port del menú **Configuración < Sistema**, se ha seleccionado **Dispositivo Windows**). **No cambie al modo disco duro** y ejecute un programa de desfragmentación. Los resultados son imprevisibles.

Problema: En el Gmini[™] 500 aparecen nuevos nombres de archivos y carpetas que yo nunca he creado, o tienen nombres extraños e incomprensibles.

Respuesta: (Modo Disco Duro) Lo más probable es que se haya dañado la tabla de asignación de archivos (FAT) del Gmini[™] 500. Puede que esto sea debido a un apagón del Gmini[™] 500 (bajo nivel de pila) mientras estaba transfiriendo o recibiendo datos del ordenador a través de la conexión USB. Para arreglar un problema de FAT dañada, utilice la utilidad Comprobación de errores o Comprobación de disco que se explican al final de esta sección. Atención: Windows y Macintosh suelen escribir en el disco duro archivos extra del tipo **finder.def** o **System volume info**. Aunque se trata de una operación normal que no afectará al Gmini[™] 500.

Problema:¿Puedo desfragmentar el disco duro del Gmini™ 500?

Respuesta:(Modo Dispositivo Windows) El Gmini[™] 500 mantiene un sistema de archivos optimizado y no necesita recurrir a la desfragmentación, que únicamente provocaría problemas inesperados.

Problema: Quiero reformatear el disco duro del Gmini[™] 500.

Respuesta: Debe recordar que si reformatea el disco borrará TODOS los datos de su Gmini[™] 500. Esto puede ser necesario si la FAT (tabla de asignación de archivos) se encuentra tan dañada que nada parece arreglar los problemas de archivos. Tal y como se explica en este manual, deberá ejecutar ScanDisk o el programa DOS chkdsk (comprobación de disco) para intentar arreglar el problema. Si esto no resolviera el problema y está seguro de querer reformatear el disco duro del Gmini[™] 500, seleccione **Configuración > Sistema**, y pulse durante tres segundos el botón de acción ABAJO. Aparecerá el botón "Formato de disco duro". Utilice este botón para formatear el disco duro del Gmini[™] 500. ¡Recuerde que al hacerlo estará borrando todos los datos del disco duro del Gmini[™] 500!

Scan-Disk (comprobación de errores) en Windows ME - sólo en modo DISCO DURO

- · Cierre todas las aplicaciones abiertas.
- Conecte el Gmini[™] 500 a su ordenador tal y como se explica en el capítulo Conexión y desconexión del Gmini[™] 500 de un ordenador.
- Asegúrese de que el adaptador externo CA esté enchufado al Gmini[™] 500.
- En el Explorador de Windows[®], haga doble clic con el botón dcho. en la unidad del Gmini[™] 500 y seleccione Propiedades.
- Seleccione la opción Herramientas y ejecute el programa de comprobación de errores.
- No se olvide de activar la casilla reparar errores automáticamente.
- Este proceso puede tardar varios minutos.

ChkDsk (comprobación de disco) en Windows® XP y 2000 - sólo en modo DISCO DURO

Si sigue teniendo problemas con el sistema de archivos de su Gmini[™] 500, intente arreglarlos con el programa DOS chkdsk (comprobación de disco). Realice lo siguiente:

- Asegúrese de que el adaptador externo CA esté enchufado al Gmini[™] 500.
- · Cierre todas las aplicaciones abiertas.
- Conecte el Gmini[™] 500 a su ordenador tal y como se explica en el capítulo Conexión y desconexión del Gmini[™] 500 de un ordenador.
- Espere (unos 5 minutos) hasta que Windows XP le indique que la unidad local ha sido montada.
- Abra una ventana de DOS. Programas > Accesorios > Comandos MS-DOS.
- En la línea de comandos, teclee **chkdsk e:** *I***f**. Utilice e:, f: o cualquier otra letra de unidad que represente al Gmini[™] 500. El argumento /f sirve para que el programa arregle automáticamente cualquier error.
- Este proceso puede tardar varios minutos.
- Terminado esto, salga de la ventana de DOS y desconecte correctamente el Gmini[™] 500 de su ordenador.

| 13 | |
|---|--|
| 20 Especific ARCHOS [™] Gmini [™] 500 | aciones técnicas |
| CAPACIDAD | Consulte la capacidad del disco duro interno en el embalaje del producto. |
| Pantalla | LCD de 4", 480x272 píxeles, 262.000 colores y salida de TV ¹ |
| Reproducción de vídeo | MPEG-4 SP con cuadros B ² y sonido estéreo. Calidad similar al DVD, con hasta 720x480 @ 30 f/s (NTSC), o 720x576 @ 25 f/s (PAL), formato de archivo AVI. WMV9 SP ³ (incluidos archivos protegidos WMV9 SP) de hasta 352x288 @ 30 f/s y 800 KBit/s. |
| Grabación de audio | Desde una fuente analógica, con sonido estéreo y formato WAV (PCM & ADPCM). |
| Reproducción de audio | Decodificación estéreo MP3 @ 30-320 kb/s CBR y VBR, WMA (incluidos archivos protegidos WMA), WAV (PCM 1 ADPCM), descarga y suscripción a servicios PlaysForSure. |
| Visor de fotos | Formatos JPEG (excepto jpeg progresivo) y BMP. |
| Conexiones AV | Línea de salida para auriculares/audio/vídeo |
| Salida de TV | Salida de vídeo conmutable entre el estándar PAL (UE) y NTSC (EE.UU) |
| Interfaz de ordenador | USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1), para PC y Mac |
| | Puerto USB anfitrión para dispositivos de almacenamiento masivo compatibles ³ |
| Autonomía en reproducción* | Hasta 16 horas de música. |
| | Hasta 4.15 horas de vídeo en el LCD integrado. |

Escalabilidad Alimentación

72

pila de ión-litio recargable Externa: cargador/adaptador CA. SÓLO utilice el cargador/adaptador suministrado con su producto ARCHOS.

73

Descarga de actualizaciones del sistema operativo gratis en el sitio web de ARCHOS

74

| Dimensiones | Aprox.: 7,6 x 12,4 x 1,8/2,4 cm – 4,2" x 8,2" x 0,7/0,9 Peso: 256/312 g (VersióN Thin/Standard) | | |
|------------------------|--|--|--|
| Margen de temperaturas | De 5 °C a 35 °C en funcionamiento; de -20 °C a 45 °C en reposo | | |
| Configuración mínima | Requisitos mínimos: | | |
| | PC con Windows® ME o 2000, y puerto USB 2.0. | | |
| | Macintosh® G3 con MAC OS v10.3.9 o superior, Macintosh® G3 y puerto USB 2.0. | | |
| | Para contenidos Playsforsure™: | | |
| | PC con Windows® XP SP1 o sistema operativo posterior, reproductor de Windows Media® 10 o superior, y puerto USB 2.0. | | |

*Dependiendo de la utilización (detención/inicio/escritura/formato de archivo, etc.)

(1) La salida de vídeo externa permanecerá deshabilitada para contenidos protegidos por Macrovision[®].

(2) DivX: no fue certificado por DivX Inc., puede ser que no lea todos los ficheros DivX® 4.à & 5.0 ; no lee los ficheros DivX® 3.11 & 6.0. MPEG-4: estándar ISO de Moving Picture Experts Group; AVI: archivo multimedia (audio y vídeo) de Microsoft. AVI MPEG-4 SP con cuadros B de hasta 704x480 @ 30f/s (NTSC) o 720x576 @ 25f/s (PAL)

(3) Sólo con cámaras que utilicen el estándar USB Mass Storage Class.

Todas las marcas y productos son nombres registrados y propiedad de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Copyright® 2005. ARCHOS. Salvo errores u omisiones. Las imágenes e ilustraciones pueden no mostrar siempre contenido. Copyright 2005. ARCHOS. Todos los derechos reservados.



Garantía y responsabilidad limitadas

Este producto incluye una garantía limitada, y ofrece al comprador original el recurso a vías específicas en el caso de que dicho producto no se ajuste a la garantía limitada. La responsabilidad del fabricante puede verse limitada si así lo estipula el contrato de compraventa.

En general, el fabricante no se hará responsable de los daños en el producto provocados por desastres naturales, fuego, descarga estática, utilización o uso incorrectos, negligencia, manejo o instalación inadecuados, reparación no autorizada, alteración o accidente. En ningún caso, el fabricante se hará responsable de la pérdida de datos almacenados en un soporte de disco.

EL FABRICANTE NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS EXTRAORDINARIOS, FORTUITOS O INDIRECTOS, AUN HABIENDO SIDO INFORMADO PREVIAMENTE DE DICHA POSIBILIDAD.

El o los cedentes de la licencia ARCHOS[™] excluyen toda garantía, expresa o implícita, en la que se incluya, sin ninguna restricción, las garantías implícitas de aprovechamiento y adecuación a un fin específico del producto bajo licencia. El o los cedentes de la licencia ARCHOS[™] no justifican, garantizan ni formulan observación alguna con respecto a la utilización o al resultado de la utilización del producto bajo licencia, en cuanto a su corrección, exactitud, fiabilidad u otras circunstancias. El consumidor asumirá todo el riesgo que se derive del rendimiento del producto bajo licencia. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de las garantías implícitas. En dicho caso, las exclusiones anteriormente mencionadas no serían de aplicación.

Bajo ningún concepto, el o los cedentes de la licencia ARCHOS, ni sus directores, ejecutivos, empleados o agentes (llamados, conjuntamente, cedentes de la licencia ARCHOS) se harán responsables de los daños indirectos, imprevistos o fortuitos (entre los que se incluye la pérdida de beneficios, la interrupción de negocio, la pérdida de información y similares) consecuencia de la utilización o de la incapacidad de utilizar los productos bajo licencia, aun cuando el cedente de la licencia ARCHOS™ reconozca la posibilidad de tales perjuicios. Las restricciones anteriores no serán de aplicación en el caso de que la jurisdicción local no autorice la exclusión o limitación de los daños indirectos o imprevistos.

Consulte su contrato de compraventa para una relación completa de los derechos de garantía, recursos y limitación de responsabilidad.

Además, la garantía no se aplicará a lo siguiente:

- 1. Daños o problemas que resulten del uso inapropiado, abuso, accidente, alteración o corriente eléctrica o voltaje incorrectos.
- 2. Cualquier producto cuyo sello de garantía o etiqueta con el número de serie haya sido alterado o dañado.
- 3. Cualquier producto sin garantía o etiqueta de número de serie.
- 4. Pilas y otros artículos consumibles suministrados con el dispositivo o al interior del mismo.

Advertencias y consignas de seguridad

ATENCIÓN

76

Para prevenir cualquier riesgo de choque eléctrico, sólo un técnico cualificado podrá abrir este dispositivo.

Antes de abrir la unidad, se deberá apagar y desconectar el cable de alimentación.

ADVERTENCIA

Protéjalo del fuego y de sacudidas eléctricas, guardándolo en un lugar seco y sin humedad.

Este producto está destinado exclusivamente a un uso personal. La copia de CDs o la transferencia de archivos musicales, imágenes o vídeos para su venta o cualquier otro fin comercial constituye una vulneración de la legislación en materia de derechos de autor. Los materiales registrados, trabajos artísticos y presentaciones no podrán ser copiados ni reproducidos, total o parcialmente, sin la autorización expresa del propietario. Respete la legislación y jurisdicción vigente en su país en materia de reproducciones sonoras y su utilización.

Declaración de conformidad con las normas de la FCC

Declaración de conformidad

Este equipo ha sido sometido a pruebas que confirman el cumplimiento de los límites para dispositivos digitales de clase B, conforme al apartado 15 de las normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en instalaciones concretas. En el caso de que este equipo provoque interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir dichas interferencias adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- · Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente distinta a la toma del receptor.
- · Consulte a su proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

ATENCIÓN: Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden invalidar el derecho del usuario a utilizar este dispositivo.

FCC, apartado 15: La utilización de este dispositivo está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas.
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento involuntario.

Descarga electrostática

Nota: El producto puede ver alterado su funcionamiento durante una descarga electrostática. Reinícielo para volver a un funcionamiento normal. Para forzar el apagado del Gmini[™] 500, mantenga pulsado el botón STOP/ ESC durante 15 segundos. Una vez apagado, vuélvalo a encender normalmente.

Prevención de lesiones auditivas

Este producto respeta la normativa vigente sobre limitaciones en el volumen de salida en dispositivos de audio para el mercado doméstico. Si escucha el dispositivo con auriculares o cascos a volúmenes muy elevados, corre el riesgo de dañar su oído de forma permanente. Aun si está acostumbrado a escuchar a volúmenes elevados y esto le parece normal, está corriendo un riesgo innecesario de padecer una lesión auditiva. Reduzca el volumen de su dispositivo hasta un nivel razonable para evitar lesiones auditivas permanentes. Si oye un pitido en sus oídos, reduzca el volumen o apague el dispositivo. Este dispositivo ha sido probado con los auriculares suministrados de Archos. Los auriculares de otros fabricantes pueden generar niveles de volumen superiores o inferiores a los auriculares ARCHOS™ suministrados.

Copyright

/8

Copyright ARCHOS[™] © 2005. Todos los derechos reservados.

No está permitida la copia o fotocopia de parte alguna de este documento, ni tampoco su reproducción, traducción ni utilización en cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico o de otro tipo, sin el permiso anticipado y por escrito de ARCHOS. Todas las marcas y nombres de productos son marcas registradas, propiedad de sus respectivos titulares. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. El fabricante no se hará responsable de eventuales errores u omisiones en el presente documento. Las imágenes e ilustraciones pueden no corresponder con el contenido. Copyright [®] ARCHOS. Todos los derechos reservados.

Cláusula de exención de responsabilidad: Dentro de los límites permitidos por la ley aplicable, serán excluidas las declaraciones y garantías de no violación de los copyrights o derechos intelectuales de propiedad derivados de la utilización del producto en condiciones distintas a las mencionadas anteriormente.

Píxeles defectuosos en pantallas LCD

En la fabricación de la pantalla LCD de su Gmini[™] 500 de ARCHOS[™] se han respetado los estándares más rigurosos para así ofrecer la mejor calidad visual. No obstante, su pantalla LCD puede contener ligeras imperfecciones, que no son específicas de este producto Archos, sino que se encuentran en todos los dispositivos con pantallas LCD, independientemente de quien sea el fabricante del LCD. Los vendedores de estos productos garantizan que sus pantallas no superarán un determinado número de píxeles defectuosos. Cada uno de los píxeles de pantalla está formado por tres puntos o subpíxeles (rojo, azul y verde). En un píxel dado, uno de estos puntos o los tres pueden haber quedado abiertos o cerrados. Un único subpíxel cerrado pasa más desapercibido, mientras que resulta mucho más visible si los tres puntos de un píxel han quedado abiertos. ARCHOS[™] garantiza que la pantalla de su Gmini[™] 500 no tendrá más de 2 píxeles defectuosos (independientemente de si dichos píxeles tienen uno o más subpíxeles defectuosos). Esto quiere decir que durante el periodo de validez de la garantía en su país o jurisdicción, si la pantalla de su producto tiene tres o más píxeles defectuosos, ARCHOS[™] se compromete a reparar o cambiar su Gmini[™] 500 sin cargo alguno. De lo anterior se desprende que dos o menos píxeles defectuosos no son motivo suficiente para reparar o cambiar el producto.

Criterios medioambientales

La protección del medio ambiente es una preocupación importante para ARCHOS[™]. Para concretizar esta preocupación en acciones palpables, ARCHOS[™] ha incluido una serie de métodos en todo el ciclo de producción de sus productos, desde su fabricación al uso, hasta su desecho, que favorecen el respeto por el medio ambiente.

Baterías : Si su producto contiene baterías extraíbles, debería desecharlas exclusivamente en un lugar especialmente designado para baterías gastadas.

El producto : El símbolo con un cubo de la basura tachado en su producto, significa que éste pertenece a la categoría de equipamiento eléctrico y electrónico. Este producto contiene materias peligrosas para el medio ambiente y la salud que deben de ser recicladas, por eso no debería desecharse un dispositivo electrónico ARCHOS con los desechos normales. De hecho, las normativas europeas actuales especifican que este dispositivo debe ser recogido:

- En los centros de distribución, si se compra un producto electrónico similar.

- En áreas de desecho creadas localmente (centros de recogida de desechos, sistemas de desechos clasificados, etc.)

Al hacerlo, estará participando activamente en la reutilización y reciclaje del equipamiento electrónico y eléctrico que puede tener un potencial efecto en el medio ambiente y la salud humana.



80



Atención: Este índice es aplicable tanto a la guía de usuario abreviada como al manual completo de usuario en PDF (el presente documento). Las referencias al manual de usuario en PDF están marcadas con *.

| Activación de panel | | |
|---|-------|-----|
| MÚSICA - Creación de una Playlist | 8.2* | |
| NAVEGADOR - Utilización del navegador | 12* | 7 |
| Actualizar ARCLibrary | | |
| MÚSICA - Navegación a través de la Biblioteca de Música | 6.3* | |
| PARÁMETROS - Parámetros de sistema | 15.7* | |
| Altavoces | | |
| VÍDEO - Reproducción de archivos de vídeo: Altavoces integrados | 3.1* | |
| MÚSICA - Reproducción Reproducción a través de un equipo estéreo | 6.4* | |
| Altavoz externo (apagado/encendido) | | |
| VÍDEO - Iconos de acción en la Reproducción de Vídeo – Altavoces integrados | 3.1* | |
| PARÁMETROS - Parámetros de sonido – Configuración de sonido | 15.1* | |
| Archivos de música ordenados por categorías | | |
| MÚSICA - Reproducción de archivos de música | 6* | 4 |
| MÚSICA - Navegación a través de la Biblioteca de Música | 6.3* | |
| Archivos de vídeo: formatos compatibles | | |
| VÍDEO - Vídeo no protegido de Internet | 4.1* | |
| VÍDEO - Creación de archivos de vídeo MPEG-4 con un ordenador | 5* | |
| Archivos protegidos | | |
| VÍDEO - Reproducción de archivos de vídeo de Internet | 4* | |
| MÚSICA - Comparación de los reproductores de Windows Media 9 y 10 | 7.2* | 5.2 |
| MÚSICA - Utilización del iTunes™ con su Gmini™ 500 | 10* | |
| Archivos: Localización de un archivo | | |
| MÚSICA - Navegación a través de la Biblioteca de Música | 6.3* | |
| MÚSICA - ¿En dónde se guarda la grabación? | 9.3* | |
| NAVEGADOR - Utilización del navegador | 12.1* | 7.1 |
| | | |

| Archivas: Mover a conjar archivas | | |
|---|-------|------|
| MÚSICA - Transferir su colección de CDs al Gmini [™] 500 | 7 3* | |
| MUSICA - Itilización del iTunestar con su Gminitar 500 | 10* | |
| FOTO - Transferencia de fotos al Gmini™ 500 | 11 3* | 62 |
| NAVEGADOR - Litilización del navegador | 12* | 0.2 |
| Conexión de dispositivos al puerto USR anfitrión | 14* | |
| Archivos: Música eliminada de su dispositivo | 14 | |
| Sincronización de música desde el reproductor de Windows Media® al Gmini [™] 500 | 7 1* | 51 |
| ARCLibrary | | |
| MÚSICA - Reproducción de archivos de música | 6* | 4 |
| MÚSICA - Navegación a través de la Biblioteca de Música | 6 3* | |
| PARÁMETROS - Parámetros de sistema | 15.7* | 10.2 |
| Autonomía de pila y consumo | | |
| Conexión y desconexión del Gmini [™] 500 de un ordenador | 13* | 8 |
| PARÁMETROS - Parámetros de energía | 15.6* | |
| Cambio de la pila | 17* | |
| Bloqueo | | |
| MÚSICA - Botón de control | 6.1* | 4.1 |
| Borrar archivos | | |
| NAVEGADOR - Utilización del navegador | 12* | |
| Botones que no funcionan | | |
| MÚSICA - Botón de control | 6.1* | 4.1 |
| Calidad de vídeo | | |
| VÍDEO - Creación de archivos de vídeo MPEG-4 con un ordenador | 5* | |
| PARÁMETROS - Parámetros de sonido - Configuración de sonido | 15.1* | |
| Cámara lenta | | |
| VÍDEO - Reproducción de archivos de vídeo: Cámara lenta | 3.1* | |
| Cambiar de nombre a archivos y carpetas | | |
| NAVEGADOR - Utilización del navegador | 12* | |
| Códecs | | |
| VÍDEO - Instalación del software para PC – Códec (Compresión/decompresión) MPEG-4 | 5.1* | |
| VÍDEO - Instalación del software para PC – Códec de sonido MP3 | 5.1* | |
| Compresión | | |
| VÍDEO - Reproducción de archivos de vídeo de Internet | 4* | |
| VÍDEO - Creación de archivos de vídeo MPEG-4 con un ordenador | 5* | |
| | | |
| | | 81 |



| MÚSICA - Transferencia de música al Gmini™ 500 | 7* | |
|---|---------|------|
| Conexión de 2 dispositivos USB | | |
| Conexión de dispositivos al puerto USB anfitrión | 14* | 9 |
| Ecualizador | | |
| PARÁMETROS - Parámetros de sonido – Configuración de sonido | 15.1* | |
| Eliminar archivos | | |
| NAVEGADOR - Acciones con archivos y carpetas | 12.2* | |
| Eliminar canción de una Playlist | | |
| MÚSICA - Para guardar una Playlist | 8.3* | |
| Eliminar Playlist | | |
| MÚSICA - Reproducción de una Playlist | 8.1* | |
| NAVEGADOR - Utilización del navegador | 12* | |
| Eliminar sección de un archivo de audio | | |
| MÚSICA - Edición de audio | 9.4* | |
| Encontrar una canción determinada (exploración rápida) | | |
| MÚSICA - Iconos de la pantalla de reproducción | 6.2* | |
| PARÁMETROS - Parámetros del Modo de Reproducción | 15.2* | |
| Espacio de disco libre/disponible | | |
| PARÁMETROS - Parámetros de sistema | 15.7* | 10.2 |
| Etiquetas | | |
| MÚSICA - Navegación a través de la Biblioteca de Música | 6.3* | |
| Extracción de un CD | | |
| MÚSICA - Transferir su colección de CDs al Gmini™ 500 | 7.3* | |
| Fecha y hora | | |
| PARÁMETROS - Configuración del reloj | 15.3* | 10.1 |
| Formato de pantalla | | |
| VÍDEO - Reproducción de archivos de vídeo: Seleccionar formato de vídeo | 3.1* | |
| Grabación de un disco de vinilo o de una cinta de música | | |
| MÚSICA - Grabación – Grabación secuencial | 9.2* | |
| Grabación y edición de audio | | |
| MÚSICA - Grabación de música – Edición de audio | 9*,9.4* | |
| Hora y fecha | | |
| PARÁMETROS - Configuración del reloj | 15.3* | 10.1 |
| Resolución de problemas | 19* | |
| Imagen de fondo | | |
| PARÁMETROS - Parámetros de tema | 15.7* | |
| 82 | | |

83

| Lectores de tarietas | | |
|--|-------|-----|
| FOTO - Transferencia de fotos al Gmini™ 500 | 11.3* | 6.2 |
| Listas de reproducción (Playlists) | | |
| MÚSICA - Reproducción de archivos de música | 6* | |
| MÚSICA - Listas de Reproducción (Playlists) | 8* | |
| Marcadores | | |
| VÍDEO - Reproducción de archivos de vídeo – Fijar un marcador | 3.1* | |
| MÚSICA - Creación de un marcador | 6.5* | |
| Miniaturas | | |
| VÍDEO - Reproducción de archivos de vídeo – Iconos de acción del Navegador de Vídeo | 3* | |
| VÍDEO - Reproducción de archivos de vídeo: Guardar foto en miniatura | 3.1* | |
| MPEG-4 Translator | | |
| VÍDEO - Creación de archivos de vídeo MPEG-4 con un ordenador | 5* | |
| Muestra las canciones añadidas al dispositivo | | |
| PARÁMETROS - Parámetros de sistema | 15.7* | |
| Música eliminada o que no se encuentra en su dispositivo | | |
| MÚSICA - Sincronización de música desde el reproductor de Windows Media® al Gmini™ 500 | 7.1* | 5.1 |
| Música nueva que no aparece en la ARCLibrary | | |
| MÚSICA - Navegación a través de la Biblioteca de Música | 6.3* | |
| PARÁMETROS - Parámetros de sistema | 15.7* | |
| Navegador de música | | |
| MÚSICA - Reproducción de archivos de música | 6* | 4 |
| MÚSICA - Navegación a través de la Biblioteca de Música | 6.3* | |
| NTSC | | |
| PARÁMETROS - Parámetros de visualización | 15.4* | |
| Nueva Playlist no aparece en pantalla | | |
| PARÁMETROS - Parámetros de sistema | 15.7* | |
| PAL | | |
| PARÁMETROS - Parámetros de visualización | 15.4* | |
| Playlists | | |
| MÚSICA - Reproducción de archivos de música | 6* | |
| MÚSICA - Listas de Reproducción (Playlists) | 8* | |
| PlaysForSure | | |
| MÚSICA - Transferencia de música al Gmini™ 500 | 7* | 5 |
| | | |
| | | |

83



84

Presentación de imágenes FOTO - Visualización de fotos - Visualización de una proyección 11.2* Reiniciar el dispositivo INTRODUCCIÓN - Restablecimiento del equipo 2.8* Repetir una canción PARÁMETROS - Parámetros del Modo de Reproducción 15.2* Reproduce canciones al azar (aleatoriamente) 6.2* MÚSICA - Iconos de la pantalla de reproducción MÚSICA - Para guardar una Playlist 8.3* PARÁMETROS - Parámetros del Modo de Reproducción 15.2* Reproducir aleaotoriamente 6.2* MÚSICA - Iconos de la pantalla de reproducción MÚSICA - Para guardar una Playlist 8.3* PARÁMETROS - Parámetros del Modo de Reproducción 15.2* Reproducir canciones en un determinado orden MÚSICA - Reproducción de archivos de música 6* MÚSICA - Listas de Reproducción (Playlists) 8* Reproducir sólo determinadas canciones (Playlists) 6* MÚSICA - Reproducción de archivos de música MÚSICA - Listas de Reproducción (Playlists) 8* **Reproductor de Windows Media** MÚSICA - Sincronización de música desde el reproductor de Windows Media® al Gmini™ 500 7.1* 5.1 Sistema de archivos NAVEGADOR - Utilización del navegador 12* 7 Sistema operativo PARÁMETROS - Parámetros de sistema 15 7* 10.2 Actualización del software/sistema operativo del Gmini™ 500 16* 11 Sonido VÍDEO - Creación de archivos de vídeo MPEG-4 con un ordenador 5* MÚSICA - Reproducción de archivos de música 6* MÚSICA - Reproducción a través de un equipo estéreo 6.4* MÚSICA - Grabación 9.2* PARÁMETROS - Parámetros de sonido - Configuración de sonido 15.1* Tamaño del archivo de vídeo y velocidades de cuadro VÍDEO - Vídeo no protegido de Internet 4.1* VÍDEO - Utilización de MPEG-4 Translator 5.2*

| Teclado virtual | | |
|--|-------|------|
| NAVEGADOR - Utilización del navegador – Utilización del teclado virtual | 12.3* | |
| Texto en pantalla (OSD) durante la reproducción de un vídeo | | |
| VÍDEO - Iconos de acción en la Reproducción de Vídeo – Ocultar texto | 3.1* | |
| PARÁMETROS - Parámetros de visualización | 15.4* | |
| Ubicación por defecto | | |
| MÚSICA - ¿En dónde se guarda la grabación? | 9.3* | |
| Velocidades de cuadro para los archivos de vídeo | | |
| VÍDEO - Vídeo no protegido de Internet | 4.1* | |
| Versión del sistema operativo/software | | |
| PARÁMETROS - Parámetros de sistema | 15.7* | 10.2 |
| Virtual Dub | | |
| VÍDEO - Creación de archivos de vídeo MPEG-4 con un ordenador – Herramientas para PC | 5* | |
| VÍDEO - Instalación del software para PC – Virtual Dub™ | 5.1* | |
| VÍDEO - Utilización de MPEG-4 Translator | 5.2* | |
| Visualización de caracteres extranjeros | | |
| INTRODUCCIÓN - Utilización por primera vez – Visualización de caracteres extranjeros | 2.5* | |
| Visualización | | |
| PARÁMETROS - Parámetros de visualización | 15.4* | |
| Zoom | | |
| FOTO - Visualización de fotos - Ampliación de fotos | 11.1* | |