# *CW-L300*

## Guía de usuario

- Se recomienda imprimir sobre un disco\* antes de grabar cualquier cosa sobre el mismo. Imprimiendo un disco que ya tiene datos grabados sobre el mismo ocasiona que los datos se alteren.
- Tenga en cuenta que CASIO COMPUTER CO., LTD. no se hará responsable ante ninguna pérdida o alteración de datos sobre los discos, que se ocasionen durante el uso de esta impresora.
- \* CD-R, CD-RW, DVD-R, etc.

Asegúrese de leer las precauciones de seguridad contenidas en este manual antes de intentar usar la impresora por primera vez, y tenga siempre este manual a mano para usar como referencia futura.



## ¡Lea primero esto!

- CASIO COMPUTER CO., LTD. no será responsable ante ninguna pérdida o reclamos hechos por Ud., terceras personas o entidades que puedan ocasionarse a través del uso de esta impresora.
- Se prohíbe la reproducción de este manual en cualquier forma, ya sea parcialmente o en su totalidad, sin el permiso expreso de CASIO COMPUTER CO., LTD.
- · Los contenidos del manual están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
- Los demás nombres de empresas y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- © Copyright 2004 CASIO COMPUTER CO., LTD. Todos los derechos reservados
- Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto por primera vez.

## Precauciones de seguridad

Enhorabuena por adquirir este producto de calidad de CASIO. Antes de utilizarlo, lea atentamente las siguientes precauciones de seguridad y tenga el manual siempre a mano para futuras consultas.



#### Peligro

Este símbolo indica una información que en caso de ignorarse o aplicarse incorrectamente, crea el peligro de muerte o lesiones personales serias.

#### Advertencia Este símbolo in

Este símbolo indica una información que en caso de ingnorarse o aplicarse incorrectamente, existe el riesgo de muerte o graves lesiones personales..

#### Precaución



Este símbolo indica una información que en caso de ingnorarse o aplicarse incorrectamente, existe el riesgo de graves lesiones personales o daños al material.

#### Ejemplos de marcaciones gráficas



 $\bigotimes$  Indica algo que no se debe hacer. Este símbolo indica que no debe desmontar la unidad.



Indica algo que se debe hacer. Este símbolo indica que debe desconectar la unidad de la toma eléctrica.



#### **Pilas alcalinas**



Si el fluido que fuga de las pilas alcalinas llega ponerse en contacto con sus ojos, lleve a cabo los pasos siguientes.

- 1. ¡No frote sus ojos! Enjuáguelos con agua limpia.
- 2. Comuníquese de inmediato con un médico.

Dejando el fluido de una pila alcalina en sus ojos puede ocasionar la pérdida de la vista.



## Humo, olores extraños, recalentamiento y otras anomalías



Si continúa utilizando el producto después de detectar humo, olores extraños o recalentamiento, podría provocar fuego o recibir una descarga eléctrica. En caso de detectar estos síntomas, siga estos pasos inmediatamente.

- 1. Desactive la alimentación.
- 2. Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- 3. Póngase en contacto con su minorista original.

#### Cable de alimentación, adaptador de CA o cable USB



Una mala utilización del cable de alimentación, el adaptador de CA o el cable USB, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Observe las precauciones siguientes.

- Utilice únicamente los elementos especificados para el producto.
- Utilice únicamente una toma eléctrica que corresponda a las especificaciones de la etiqueta situada en la parte posterior del producto.
- No conecte nunca el cable de alimentación a una toma eléctrica compartida con otros dispositivos ni a un alargador.

## Advertencia

#### Cable de alimentación, adaptador de CA o cable USB



Una mala utilización del cable de alimentación, el adaptador de CA o el cable USB, puede dañarlos o provocar un incendio o una descarga eléctrica. Observe las precauciones siguientes.

- No coloque objetos pesados sobre estos artículos ni los exponga a fuentes de calor directas.
- No altere ni doble estos artículos.
- No retuerza ni tire de estos artículos.
- Si el cable de alimentación, el adaptador de CA o el cable USB están dañados, póngase en contacto con su minorista original.

#### Cable de alimentación, adaptador de CA, cable USB



- No toque el cable de alimentación, adaptador de CA o cable USB o sus enchufes mientras sus manos están mojadas. Haciéndolo crea el riesgo de descargas eléctricas.
- No utilice el cable de alimentación o adaptador de CA en áreas en donde puedan mojarse. El agua crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas.
- No coloque un florero ni ningún otro contenedor de líquido en la parte superior del cable de alimentación, adaptador de CA o cable USB. El agua crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

#### Pilas



Un mal uso de las pilas puede ocasionar que tengan fugas, resultando en daños a los objetos cercanos o aun que exploten, creando así el riesgo de incendios y lesiones personales. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes.

- No trate de desarmar las pilas ni permita que se pongan en cortocircuito.
- No exponga las pilas al calor ni las descarte incinerándolas.
- No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- No mezcle pilas de tipos diferentes.
- No cargue las pilas.





#### Caídas y tratamiento brusco



# El uso continuado del producto después que ha sido dañado debido a caída u otro tratamiento tosco, crea el riesgo de un incendio y descarga eléctrica. Si el producto sufre algún tipo de daño, siga estos pasos inmediatamente.

- 1. Desactive la alimentación.
- 2. Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- 3. Póngase en contacto con su minorista original.

#### No desmonte ni altere el producto.



Nunca intente desmontar el producto no modificarlo de ninguna manera. Si lo hace, puede recibir una descarga eléctrica, quemaduras u otras lesiones.

Para cualquier tipo de reparación interna, mantenimiento o reparación, consulte a su minorista original.

#### Agua y objetos extraños



Si introduce en el producto agua, líquidos u objetos extraños (especialmente metales), puede provocar un incendio o recibir una descarga eléctrica. Si alguno de estos elementos llegara a introducirse en el producto, siga estos pasos inmediatamente.

- 1. Desactive la alimentación.
- 2. Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- 3. Póngase en contacto con su minorista original.

#### No lo arroje al fuego.



Nunca deseche el producto mediante incineración. Si lo hace, puede provocar un incendio o sufrir daños personales debido a una explosión.

#### Precaución con las bolsas de plástico



No coloque nunca las bolsas de plástico de envoltorio del producto en la cabeza ya que pueden provocar asfixia. Tenga especial cuidado en entornos donde se encuentran niños pequeños.

## Advertencia

## No fije etiquetas a un contenedor que va a ser usado en un horno de microondas



No fije etiquetas a ningún contenedor que piense usar en un horno de microondas. El material de la etiqueta contiene metal, lo cual puede crear el riesgo de incendios y quemaduras cuando se calienta en un horno de microondas. También puede ocasionar la deformación del contenedor al cual está fijado la etiqueta.

## Precaución

#### Cable de alimentación, adaptador de CA o cable USB



Una mala utilización del cable de alimentación, el adaptador de CA o el cable USB, puede dañarlos o provocar un incendio o una descarga eléctrica. Observe las precauciones siguientes.

- No ponga nunca estos elementos cerca de una estufa u otra fuente de calor intenso.
- Al desconectar los cables de alimentación y USB, tire siempre de los enchufes. Nunca tire directamente de los cables.
- Enchufe el cable de alimentación en la toma de forma que ajuste perfectamente.
- Enchufe el cable USB en el ordenador y la impresora de forma que ajuste perfectamente.
- Si va a dejar el producto desatendido durante largos períodos (por ejemplo, si se va de viaje), desenchufe el cable de alimentación y el cable USB.
- Al menos una vez al año, limpie el polvo acumulado en el área de los extremos del enchufe del cable de alimentación.

#### Pilas

Un mal uso de las pilas puede ocasionar que tengan fugas, resultando en daños a los objetos cercanos o aun que exploten, creando así el riesgo de incendios y lesiones personales. Asegúrese siempre de seguir las precauciones siguientes.



- Utilice solamente las pilas especificadas para usarse con este producto.
- Retire las pilas desde el producto si tiene pensado no usarlo durante un largo período de tiempo.



#### Precauciones de conexión



Conecte únicamente los elementos especificados para el producto. La conexión de otro elemento no especificado podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

## Guarde copias de seguridad de todos los datos importantes



Asegúrese de guardar copias separadas de datos importantes en un cuaderno o algún otro lugar. Falla de funcionamiento del producto, reparaciones y pilas agotadas puede ocasionar que los datos almacenados en la memoria se pierdan.

### No coloque objetos pesados sobre el aparato.



No ponga nunca objetos pesados encima del producto. Si lo hace, el aparato podría desequilibrarse y caer, con el riesgo de lesiones personales.

#### Emplazamiento



Evite los emplazamientos que se enumeran a continuación. En este tipo de emplazamientos hay riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

- Áreas con alto grado de humedad o acumulación de polvo.
- Áreas de preparación de alimentos u otros lugares en los que puede acumularse la grasa.
- Cerca de estufas, moquetas térmicas, luz directa del sol, vehículos cerrados estacionados al sol u otros lugares sometidos a fuerte calor.

#### Evite superficies inestables.



No coloque nunca el producto en una mesa, escritorio, etc. inestable. El producto podría caer y provocar lesiones personales.

## Precaución

#### Colocando y reemplazando las pilas



Los resortes dentro del compartimiento de pilas tienen bordes afilados. Tenga cuidado de no tocar los resortes con sus dedos cuando coloca o reemplaza las pilas. Haciéndolo crea el riesgo de lesiones personales.

#### Pantalla de visualización



- No aplique demasiada presión a la pantalla LCD ni la exponga a un golpe fuerte. Haciéndolo puede rajar el vidrio del panel LCD, creando el riesgo de lesiones personales.
- Si el panel LCD llega a rajarse o romperse, no toque el líquido dentro del panel. El líquido del panel LCD puede ocasionar irritación de la piel.



- En caso de que el líquido del panel LCD se ponga en contacto con su boca, lave de inmediato su boca con agua y comuníquese de inmediato con un médico.
- En caso de que el líquido del panel LCD se ponga en contacto con sus ojos o piel, enjuague de inmediato con agua potable durante por lo menos 15 minutos y comuníquese de inmediato con un médico.

#### Precaución ante altas temperaturas



Nunca toque el cabezal de impresión ni otros objetos metálicos próximos. Estos elementos alcanzan temperaturas muy altas y pueden provocar quemaduras.

#### Cortador automático



Mientras la impresora está activada o imprimiendo, nunca toque la cabeza de impresión o el área en donde pasa la cinta. Una operación inesperada del cortador crea el riesgo de lesiones personales.

## Precauciones de operación

Para asegurar que la impresora le proporcione la cantidad de años de operación sin problemas para la cual fue diseñada, observe las precauciones siguiente.

- Evite el uso en áreas sujetas a la luz directa del sol, alta humedad y temperaturas extremas. Gama de temperatura de operación: 10°C a 35°C.
- No permita que clips de papel, alfileres u otros objetos similares ingresen dentro del mecanismo de la impresora.
- No tire de la cinta con excesiva fuerza ni trate de empujar el casete hacia adentro.
- Cuando imprima coloque la impresora sobre una superficie nivelada. Una superficie inclinada puede hacer que la impresión normal sea imposible.
- Una impresión sin claridad puede indicar una cabeza de impresión sucia. Si la impresión se vuelve poca clara, utilice los procedimientos descritos en la página 58 para limpiar la cabeza de impresión y rodillo de caucho.
- El uso de la impresora en una área que es expuesta a los rayos del sol o cualquier fuente de luz o luz brillante puede ocasionar fallas de funcionamiento de su sensor óptico, y visualizar un mensaje de error. Utilice la impresora en una área que no se encuentre expuesta a una luz brillante.
- No puede realizar una impresión de etiqueta de disco e impresión de etiqueta de cinta al mismo tiempo.

### Contenidos

Precauciones de seguridad1 Precauciones de operación
Parte 1 - Modo DISC
Términos de impresión de disco8
Modo DISC
Creando los datos de etiqueta de disco8
Creando una etiqueta nueva
Insertando un logotipo en una etiqueta
Logotipos incorporados
Muestras generadas11
Para insertar un logotipo en una etiqueta12
Ingresando un texto en un formato AUTO12
Para ingresar un texto en una etiqueta de formato AUTO 12
Especificando el espaciado entre caracteres
Para activar y desactivar el espaciado proporcional 13
Especificando la alineación del texto
Para especificar la alineación del texto
Imprimiendo etiquetas de caja de disco14
Creando e imprimiendo una etiqueta de caja de disco 14
Parte 2 - Modo TAPE16
Creando una etiqueta de cinta 16
Creando e imprimiendo una etiqueta de cinta numerada
secuencialmente 17
Formatos de numeración 17

Creando e imprimiendo una etiqueta de cinta grande 19
Creando e imprimiendo una etiqueta de cinta con un logotipo 20 Logotipos incorporados
Creando e imprimiendo una etiqueta de cinta original (diseño libre)22
FREE DESIGN: Usando bloques de texto
FREE DESIGN: Usando múltiples líneas en una
etiqueta de cinta23
FREE DESIGN: Configurando aiustes de forma de
bloque
FREE DESIGN: Configurando los aiustes de forma de
etiqueta
FREE DESIGN: Controlando la longitud de una
etiqueta de cinta 27
FREE DESIGN: Alineando el texto de etiqueta de cinta 29
Ejemplo 1: Alineando el término "Round Estimate①"
en un bloque (longitud de bloque fija)
Ejemplo 2: Alineando bloques dentro de una etiqueta
de cinta
FREE DESIGN: Cambiando el tamaño del texto de
una etiqueta de cinta31
Especificando el tamaño de una serie de caracteres 31
Especificando el tamaño de líneas de texto
FREE DESIGN: Usando cuadros 35
Creando una etiqueta de cinta con código
de barras
Tipos de código de barras soportados
Especificaciones del código de barras
Usando etiquetas de cinta
Modos de corte de cinta
lipos de cortes de cinta
Modos de corte y márgenes
Modos de corte y margenes

Moviendo el cursor
Ingreso alfanumérico básico /1
Ingreso analiumenco basico
Para ingresar caracteres alfanuméricos
Acerca de la tecla CODE42
Ingresando símbolos y caracteres especiales
Para usar el menú SYMBOL 42
Ingresando ilustraciones
Para ingresar ilustraciones
Borrando un carácter individual 43
Para borrar un carácter usando la tecla BS
Para borrar un carácter usando la tecla DEL
Borrando el texto ingresado 44
Para borrar todo el texto 44
Para borrar una gama de texto (Diseño libre)44
Edición de texto 44
Para cambiar entre la superposición de escritura y
la inserción44
Usando la memoria de frases 45
Para llamar una frase45
Para crear un texto en la memoria de frases45
Para almacenar un texto ingresado en la memoria de
frases
Para editar un registro de la memoria de frases
Para borrar un registro de la memoria de frases
Usando la copia y pegado
Caracteres del usuario
Para llamar un carácter del usuario
Para dorrar un caracter del USUARIO

### 

Seleccionando una fuente       50         SMALL FONT (Fuente pequeña)       50         Para cambiar el ajuste de fuente inicial fijado por omisión 51         Para cambiar la fuente de caracteres del texto que recién ha ingresado
Usando los atributos del menú STYLE52
Usando los atributos del menú EFFECT 53
Parte 5 - Almacenando, llamando y borrando etiquetas 54
Para almacenar una etiqueta 54
Para llamar una etiqueta54
Para borrar una etiqueta54
Parte 6 - Configurando los ajustes de la impresora 55
Impresión de demostración 55
Referencia
Requisitos de alimentación 57
Cuidado de la impresora58
Solución de problemas59
Modo DISC60
Modo TAPE 61
Mensajes de error63
Illustraciones
Símbolos, Dingbats y caracteres especiales
Cuadros
Formatos de etiqueta de disco70
Formatos de numeración71

Ancho de cinta y el número de líneas y tamaños de

caracteres	72
Anchos de cinta soportados	72
Anchos de cinta de impresión de etiqueta ampliada y	
tamaños de caracteres	73
Especificaciones	74

## Parte 1 - Modo DISC

## Términos de impresión de disco

A continuación se definen unos pocos términos de impresión de disco que se usan en esta parte del manual.

#### Superficie de impresión

Este es el lado del disco en la que la impresora irá a imprimir. Algunos discos pueden tener logotipos del fabricante u otra información impresa previamente sobre este lado.

#### Datos de impresión

Este es el texto, ilustraciones y todos los otros ítemes que la impresora imprimirá sobre la superficie de impresión del disco.



## Áreas de impresión

Estas son las áreas en el disco en donde la impresora imprime. La impresora puede imprimir en dos áreas de impresión: una área superior de impresión y una área inferior de impresión.



## Modo DISC

## Creando los datos de etiqueta de disco

Los siguientes son los pasos generales cuando prepara los datos para la etiqueta de un disco. Después de ingresar los datos requeridos, entonces puede usarlos para imprimir directamente al disco, o para generar sobre una cinta que puede fijar a la caja de disco.

#### Comenzando con las operaciones

- Conecte el adaptador de CA o coloque las pilas (página 7 de la guía de inicio).
- Coloque un casete de cinta de tinta (página 11 de la guía de inicio).
- Si tiene pensado imprimir una etiqueta de caja de disco, coloque un cartucho de cinta (página 13 de la guía de inicio).

#### Flujo general para la creación de una etiqueta de disco



## Creando una etiqueta nueva

Esta sección explica cómo especificar el área de impresión y seleccionar un formato de etiqueta para crear datos de impresión de disco nuevos.

• Para informarse acerca de los datos de impresión que ha almacenado previamente a la memoria, vea la página 54.

Ejemplo



#### Para crear una etiqueta de disco nueva

- 1. Presione (ON) para activar la impresora.
  - También aparecerá el icono LAST DATA sobre el menú principal si hay datos ingresados que ha dejado desde la última vez que usó la impresora. Si desea continuar con los datos de su sesión previa, utilice (y y ) para seleccionar LAST DATA y luego presione SET.
- **2.** Utilice  $\langle \rangle$  y  $\langle \rangle$  para seleccionar **DISC**, y luego presione **SET**.
  - Aquí también puede presionar DISC.
- **3.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **NEW**, y luego presione **SET**.
  - Esto visualiza una pantalla de selección de patrón de impresión.
- 4. Utilice las teclas de cursor para seleccionar el patrón de impresión que desea.





#### 5. Presione SET.



Imagen de formato de etiqueta

#### Formatos de etiqueta

El formato de etiqueta determina los tipos y posiciones de los datos del texto y logotipo para cada bloque. Existen un total de 24 formatos diferentes, que se dividen entre tres grupos: formatos estándar (FORMAT 1 a FORMAT 18), formatos de logotipo (LOGO 1 a LOGO 4), y formatos automáticos (AUTO 1 y AUTO 2).

Si desea realizar esto	Seleccione este tipo de formato
Ingresar solamente texto.	FORMAT 1 a FORMAT 18
<ul> <li>Ingresar un texto y logotipo.</li> <li>Para informarse acerca de la impresión de logotipos, vea la parte titulada "Insertando un logotipo en una etiqueta" en la página 11.</li> </ul>	LOGO 1 a LOGO 4
Hacer que la impresora seleccione automáticamente el tamaño del texto, de acuerdo con el número de caracteres. •Para mayor información vea la página 12.	AUTO 1 o AUTO 2

• Para los detalles acerca de todos los formatos de etiquetas disponibles vea la parte titulada "Formatos de etiqueta de disco" en la página 70.

 Utilice (S) y (∑) para visualizar a través de los formatos de etiquetas disponibles, hasta que visualice la que desea usar.



Este es el formato de etiqueta seleccionado.

#### 7. Presione SET.

- Tenga en cuenta que si ha seleccionado (2) como el patrón de etiqueta en el paso 4, presionando SET visualizará una pantalla para especificar el formato de etiqueta para el área de AREA B. Repita los pasos 6 y 7.
- Presionando SET ocasiona que aparezca la pantalla de ingreso de texto.
- 8. Ingrese el texto que desea



-Nombre de bloque en donde está ingresando el texto actualmente.

El bloque en donde estaba ingresando el texto destella.

• Para informarse acerca del ingreso de texto vea la parte titulada "Ingresando y editando un texto de etiqueta" en la página 41.

#### 9. Presione SET.



**10.** Repita los pasos 8 y 9 para los otros bloques.

- 11. Después de completar todo el ingreso, presione SET.
  - Esto visualiza la pantalla, que puede usar para imprimir la etiqueta (página 20 de la guía de inicio) o almacenar la etiqueta (página 54).



• Puede salir de la sesión para hacer etiquetas usando las teclas de cursor para seleccionar **EXIT**, y luego presionando dos veces **SET**.

### Insertando un logotipo en una etiqueta

Cuando se crea una etiqueta usando el formato LOGO (LOGO 1 a LOGO 4), puede insertar uno de los 10 logotipos incorporados dentro del bloque gráfico del formato.

### Logotipos incorporados





















### Muestras generadas

Lo siguiente muestra los ejemplos de etiquetas que utilizan logotipos.

LOGO 1



LOGO 2



LOGO 3



WORLD CUP U.S. X France

LOGO 4



WORLD CUP U.S. × France Italv × Brazil

### Para insertar un logotipo en una etiqueta

- Lleve a cabo los pasos 1 a 5 del procedimiento indicado en la parte titulada "Para crear una etiqueta de disco nueva" en la página 9.
- 2. En la pantalla de selección de formato de etiqueta, utilice () y ) para desplazar a través de los formatos de etiquetas hasta que se visualice uno de los formatos LOGO (LOGO 1 a LOGO 4).
- 3. Presione SET.
- Utilice (S) y (∑) para desplazar a través de los nombres de datos de logotipo, hasta que el deseado se encuentre sobre la visualización.
- 5. Presione SET.
  - Esto inserta el logotipo en la etiqueta. Ahora puede realizar los otros pasos indicados en la parte titulada "Para crear una etiqueta de disco nueva" en la página 9 para ingresar un texto.

## Ingresando un texto en un formato AUTO

Los dos formatos AUTO ajustan el tamaño de caracteres de acuerdo con el número de caracteres que ingresa.

La tabla siguiente muestra cómo el tamaño de carácter se ajusta para cada formato automático.

Número de	AUTO 1 (1 línea)		AUTO 2 (	2 líneas)
caracteres	Tamaño	Tamaño	Tamaño	Tamaño
ingresado	visualizado	impreso	visualizado	impreso
0 a 9	×5	15 mm	×2	6 mm
10 a 12	×4	12 mm	×2	6 mm
13 a 16	×3	9 mm	×2	6 mm
17 a 24	×2	6 mm	×2	6 mm
25 a 49	×1	3 mm	×1	3 mm

## Para ingresar un texto en una etiqueta de formato AUTO

- **1.** Realice los pasos 1 a 5 del procedimiento indicado en la parte titulada "Para crear una etiqueta de disco nueva" en la página 9.
- 2. En la pantalla de selección de formato de etiqueta, utilice (S) y (S) para desplazar a través de los formatos de etiquetas hasta que se visualice AUTO 1 o AUTO 2.
- 3. Presione SET.
- 4. Ingrese el texto que desea.
- 5. Presione SET.
- Ahora puede realizar los otros pasos de la parte titulada "Para crear una etiqueta de disco nueva" en la página 9 para completar la etiqueta.

### Especificando el espaciado entre caracteres

Existen dos maneras en que los caracteres pueden estar espaciados: espaciado proporcional y espaciado uniforme.

Con el espaciado proporcional, la cantidad de espacio entre dos caracteres depende en lo que son estos dos caracteres.



Con un espaciado uniforme, todos los caracteres son separados por la misma cantidad de espacio.



### Para activar y desactivar el espaciado proporcional

- 1. Mientras ingresa el texto, presione FORM.
- 2. Utilice (A) y (A) para seleccionar **PROPORTIONAL**, y luego presione **SET**.
- **3.** Utilice  $\langle \langle \rangle$  y  $\langle \rangle$  para activar y desactivar el espaciado proporcional.
  - Tenga en cuenta que el ajuste que selecciona se aplica a todo el texto de la etiqueta.
- Presione SET para aplicar su ajuste y retornar a la pantalla de ingreso de texto.

## Especificando la alineación del texto

Para el texto de su etiqueta puede seleccionar cualquiera de las siguientes cuatro alineaciones de texto.

Centrado



Alineación derecha



Alineación izquierda

ABC·XYZ

Espaciado igual

## Para especificar la alineación del texto

- 1. Mientras ingresa el texto, presione FORM.
- 2. Utilice ( y ( para seleccionar ALIGN, y luego presione SET.
- **3.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar el ajuste de alineación que desea.
- 4. Cuando el ajuste que desea se encuentra seleccionado, presione SET.
- Sobre la pantalla de texto que aparece, utilice y para seleccionear la extensión de texto a la que desea aplicar su ajuste de alineación.

Para aplicar el ajuste de alineación a este texto:	Seleccione esta opción:
Todo el texto en esta etiqueta.	ALL
Todo el texto solamente en la línea actual.	LINE

6. Después de seleccionar la extensión, presione SET para aplicar el ajuste y retornar a la pantalla de ingreso de texto.

## Imprimiendo etiquetas de caja de disco

Para imprimir una etiqueta de cinta que puede ser fijada a la caja de un disco, utilice el procedimiento de esta sección.

## Creando e imprimiendo una etiqueta de caja de disco

#### ilmportante!

• Cuando imprime una etiqueta de caja de disco, utilice solamente cintas de 24 o 18 mm de ancho.



## Para imprimir una etiqueta de caja de disco

- 1. Presione (IN) para activar la impresora.
- Para preparar los datos que desea imprimir, utilice los procedimientos descritos en la parte titulada "Creando los datos de etiqueta de disco" en la página 8.
- Presionando SET en el paso 11 del procedimiento indicado en la parte titulada "Para crear una etiqueta de disco nueva" en la página 10, ocasionará que aparezca la pantalla mostrada a continuación.



- **4.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **PRINT**, y luego presione **SET**.
- 5. Utilice () y ) para seleccionar TAPE, y luego presione SET.
  - Presionando () o ) alterna la selección sobre la pantalla anterior entre DISC y TAPE.
- Utilice (◯ y (◯) para seleccionar los datos de área de etiqueta que desea imprimir primero, y luego presione SET.

Para imprimir estos datos:	Seleccione esta opción:
Área superior de etiqueta	AREA A
Área inferior de etiqueta	AREA B

- El paso anterior no es necesario si su etiqueta tiene datos en solamente una de las áreas de la etiqueta. En este caso, vaya directamente al paso 7.
- Aqui seleccionaremos AREA A.
- Utilice las teclas numéricas (o ( y ) para especificar el número de copias, y luego presione (.
  - Para el número de copias puede especificar un valor desde 1 a 100.
- **8.** Utilice  $(\bigcirc y \bigcirc)$  para seleccionar el modo de corte de cinta (página 38), y luego presione **SET**.
- Cuando la impresión está completa, sobre la visualización aparecerá la pantalla mostrada debajo.



• La visualización anterior no aparecerá si su etiqueta tiene datos en solamente una de las áreas de la etiqueta. En este caso, salte los pasos 10 y 11, y vaya directamente al paso 12.

- **10.** Utilice () y ) para seleccionar los datos de área de etiqueta que desea imprimir siguiente, y luego presione **SET**.
  - Aqui seleccionaremos **AREA B**.
- 11. Para imprimir en la otra área de la etiqueta, repita los pasos 7 al 9.
- 12. La pantalla siguiente aparecerá cuando la impresión está completa.



- **13.** Presione (A) y (A) para seleccionar **EXIT**, y luego presione **SET**.
  - Utilice STORE si desea almacenar los datos. Para mayor información vea la página 54.



14. Para salir de la operación de impresión presione SET.

## Parte 2 - Modo TAPE

## Creando una etiqueta de cinta

Los siguientes son los pasos generales cuando prepara los datos para imprimir una etiqueta de cinta.

#### Comenzando con las operaciones

- Conecte el adaptador de CA o coloque las pilas (página 7 de la guía de inicio).
- Coloque un casete de cinta de tinta (página 13 de la guía de inicio).



#### Para crear una etiqueta de cinta nueva

- 1. Presione (n) para activar la impresora.
  - También aparecerá el icono LAST DATA sobre el menú principal si hay datos ingresados que ha dejado desde la última vez que usó la impresora. Si desea continuar con los datos de su sesión previa, utilice (y y ) para seleccionar LAST DATA y luego presione SET.
- 2. Utilice () y ) para seleccionart TAPE, y luego presione SET.
  - Aquí también puede presionar TAPE.
- **3.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar **NEW**, y luego presione **SET**.
  - Esto visualiza una pantalla de selección de etiqueta.



4. Utilice las teclas de cursor para mover el límite de selección a la de etiqueta que desea usar.

Para crear este tipo de etiqueta de cinta:	Seleccione este icono:
Etiqueta de cinta original (Diseño libre) (página 22)	$\overline{\mathbb{Z}}$
Etiqueta de cinta numerada secuencialmente (página 17)	123
Etiqueta de cinta de código de barras (página 36)	
Etiqueta de cinta grande (página 19)	ABC
Etiqueta de cinta con logotipo (página 20)	1060

- 5. Después de seleccionar un modo, presione SET.
- **6.** Lo que debe realizar a continuación depende en el modo de etiqueta que ha seleccionado en el paso 4. Para mayor información, vea las páginas de referencia en la tabla debajo del paso 4.

## Creando e imprimiendo una etiqueta de cinta numerada secuencialmente 123

Este rotuladora de etiquetas le da una elección de seis formatos de numeración diferentes que puede usar para imprimir secuencialmente, etiquetas numeradas desde 0 a 99.999.

## Formatos de numeración





Número

Formato 3



Formato 2



Número Hasta 99 caracteres de texto

Formato 4

Hasta 99 caracteres de texto Número (COMMENT 1)

Hasta 99 caracteres de texto (COMMENT 2)









#### ilmportante!

 Cuando se imprimen secuencialmente etiquetas de cinta numeradas, la impresión se realiza al número de copias que especifique. Antes de imprimir. asegúrese de que el cartucho de cinta tiene suficiente cinta para finalizar la operación de impresión. Si el cartucho de cinta se queda sin cinta durante una operación de impresión, presione ESC para cancelar la operación de impresión.

#### Para crear e imprimir secuencialmente las etiquetas de cinta numeradas

Ejemplo



- 1. Presione (ON) para activar la impresora.
- **2.** Utilice  $\langle \langle \rangle$  y  $\langle \rangle$  para seleccionar **TAPE**, y luego presione **SET**.
  - También puede presionar TAPE para ingresar el modo TAPE.
- **3.** Utilice  $\langle \langle \rangle \rangle$  y  $\langle \rangle$  para seleccionar **NEW**, y luego presione **SET**.
- 4. Utilice las teclas de cursor para seleccionar el icono 123, y luego presione SET.
  - · Esto ingresa el modo de numeración.
- **5.** Utilice  $\langle \langle \rangle y \rangle$  para seleccionar el formato de numeración, y luego presione SET.

Aquí seleccionaremos el formato 4.



La parte destellante indica el área de ingreso actual.

6. Ingrese el texto para el cuadro COMMENT 1, y luego presione SET. Aquí ingresaremos "File".



- 7. Si lo desea, cambie el número inicial, y luego presione SET. Aquí deseamos cambiar el número de etiquetas desde 15 a 17, de modo que aquí ingresaremos 15.
  - Si comete un error e ingresa un número equivocado, borre el número actual y vuelva a ingresar. Puede especificar un número que tenga hasta cinco dígitos.
- 8. Ingrese el texto para el cuadro COMMENT 2, y luego presione SET.
  - Aquí ingresaremos "Receipt".
  - Mientras ingresamos un texto en el modo numérico, también puede cambiar el ajuste DIRECTION (página 25), ajuste MIRROR (página 26) y el ajuste MARGINS (página 26).
- Utilice las teclas de cursor para seleccionar el estilo numérico que desea, y luego presione SET.
  - Aquí seleccionaremos No.1.
- **10.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **PRINT** y luego presione **SET**.
- Utilice (y) y () para especificar el número de etiquetas a ser impresas, comprobando los números de inicio y final para asegurarse de que están correctos, y luego presione SET.
  - Aquí deseamos imprimir un juego de etiquetas numeradas 15, 16 y 17, de modo que especificaremos 3 para el número de etiquetas a imprimir.
  - Para el número de etiquetas a imprimir puede especificar un valor en la gama de 1 a 100.

- **12.** Utilice () y () para seleccionar el modo de corte de cinta (página 38), y luego presione **SET**.
  - Presionando SET inicia la operación de impresión y ocasiona que aparezca una pantalla similar a la mostrada debajo.
  - Si la impresión llega a 99999, el número siguiente a ser impreso es 00000.
  - Si aparece el mensaje "LENGTH OF PRINT IS TOO LONG!" "TOO SHORT TO CUT!", para informarse acerca de lo que necesita hacer vea la páginas 63, 67.



El número que aparece aquí depende en la etiqueta que ha creado.

#### ¡Importante!

- Asegúrese de que la cinta cortada no se acumule en el área alrededor de la salida de cinta. La cinta que se acumula alrededor de la salida de cinta puede ocasionar que la salida de cinta se bloquee, causando atascamiento de la cinta y fallas de funcionamiento de la impresora.
- Para informarse acerca del almacenamiento de los datos de etiqueta de cinta, vea la página 54.

#### Controlando la apariencia de sus etiquetas

En el paso 6 al 8 del procedimiento básico descrito anteriormente, también puede configurar los ajustes siguientes para controlar la apariencia de su etiqueta.

- Dirección (horizontal o vertical).
- Impresión de tipo espejo (desactivación o activación).
- Tamaño de margen.

Para informarse acerca de cómo configurar estos ajustes vea la página

## Creando e imprimiendo una etiqueta de cinta grande ABC

Aunque la impresora puede imprimir cintas de hasta 24 mm de ancho, hay momentos en que necesita producir etiquetas aun más grandes. Ud. puede hacer esto imprimiendo la etiqueta grande en secciones, y luego armando las secciones en la etiqueta final.





Etiqueta grande impresa usando dos piezas de cinta. Disponiendo las etiquetas impresas produce la etiqueta grande.

#### ilmportante!

 Deberá tener un cartucho de cinta que sea de 12 mm o más ancho colocado en la impresora para realizar esta operación.

#### Ejemplo

Grande (impresa en dos piezas de cinta de 12 mm)

- 1. Presione (N) para activar la impresora.
- 2. Utilice () y () para seleccionar TAPE, y luego presione SET.
  - También puede presionar TAPE para ingresar el modo TAPE.
- 3. Utilice () y () para seleccionar NEW, y luego presione SET.
- 4. Utilice las teclas de cursor para seleccionar ABC, y luego presione SET.
  - Esto ingresa el modo de etiqueta ampliada.
- 5. Ingrese el texto de etiqueta y luego presione SET.
  - Mientras ingresa un texto en el modo de etiqueta ampliada, también puede cambiar el ajuste **DIRECTION** (página 25) y el ajuste **MIRROR** (página 26).

- 6. Utilice 🚫 y 🚫 para seleccionar el tamaño de etiqueta final (cuántos piezas de cinta serán usados), y luego presione SET.
  - · Como aquí usaremos dos piezas de cinta, seleccionaremos 2 PIECES.

Anche de cinte	Tamaño de carácter		
Ancho de cinta	2 PIEZAS	3 PIEZAS	4 PIEZAS
12 mm	24 mm	36 mm	48 mm
18 mm	30 mm	45 mm	60 mm
24 mm	30 mm	45 mm	60 mm

- **7.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **PRINT**, y luego presione **SET**.
- - Aquí deseamos seleccionar la etiqueta entera, de manera que seleccionamos ALL. Si desea imprimir solamente una parte de la etiqueta grande, puede seleccionar 1, 2, 3 y 4 dependiendo en el número de piezas que componen la etiqueta grande.
- 9. Utilice ( y ) para seleccionar el modo de corte de cinta (página 38), y luego presione SET.
  - Esto inicia la impresión.

**10.** La pantalla mostrada aquí aparece después de que se completa la impresión del último pieza.



Combine las cintas para crear la etiqueta grande.

 Si utiliza el procedimiento anterior para imprimir en la cinta de 18 o 24 mm, las cintas que son generados tendrán márgenes en blanco junto a la parte inferior y/o superior de la cinta superior, y la parte superior y/o inferior de la cinta inferior. Necesitará recortar estos márgenes antes de combinar las cintas. Otra manera de hacer los márgenes es usar la cinta transparente. Luego puede combinarlas sin recortes, disponiendo una de las cintas encima de la otra.

#### Controlando la apariencia de sus etiquetas

En el paso 5 del procedimiento básico descrito anteriormente, también puede configurar los ajustes siguientes para controlar la apariencia de su etiqueta.

• Dirección (horizontal o vertical).

S 20

• Impresión tipo espejo (desactivación o activación).

Para informarse acerca de cómo configurar estos ajustes vea la página 25.

## Creando e imprimiendo una etiqueta de cinta con un logotipo

Su impresora viene con 10 logotipos incorporados que puede incorporarlos en sus etiquetas de cinta de manera rápida y fácil.

#### Logotipos incorporados



#### [Importante!

 Puede incorporar los logotipos incorporados en las etiquetas de cinta que se imprimen usando solamente cintas de 18 o 24 mm.

#### ■ Para crear e imprimir una etiqueta con un logotipo

- 1. Presione (N) para activar la impresora.
- 2. Utilice () y ) para seleccionar TAPE, y luego presione SET.
  - También puede presionar TAPE para ingresar el modo TAPE.
- **3.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar **NEW**, y luego presione **SET**.
- 4. Utilice las teclas de cursor para seleccionar 2000, y luego presione SET.
  - Esto ingresa el modo de logotipo.



- 5. Utilice las teclas de cursor para seleccionar el logotipo que desea usar, y luego presione SET.
- 6. Utilice ( y ( para seleccionar PRINT, y luego presione SET.
- Utilice las teclas numéricas (o () y ) para especificar el número de copias, y luego presione ().
  - Para el número de copias puede especificar un valor en la gama de 1 a 100.
- Utilice (y) y () para seleccionar el modo de corte de cinta (página 38), y luego presione SET.
  - Esto inicia la operación de impresión. La pantalla mostrada debajo aparece cuando la impresión está completa.



## Creando e imprimiendo una etiqueta de cinta original (diseño libre)

Esta sección describe lo que puede hacer con el modo de diseño libre de la impresora, que le permite diseñar sus etiquetas de cinta propias. Todas las secciones siguientes cuyos títulos comienzan con "FREE DESIGN", indican características y funciones que se disponen solamente en el modo de diseño libre.

#### Para crear un diseño libre básico

- 1. Presione (ON) para activar la impresora.
- 2. Utilice () y ) para seleccionar TAPE, y luego presione SET.
  - Aquí también puede presionar TAPE.
  - El icono LAST DATA aparecerá sobre el menú principal si hay datos de entrada que han quedado desde la última vez que ha usado la impresora.
- **3.** Utilice  $\langle \rangle$  y  $\langle \rangle$  para seleccionar **NEW**, y luego presione **SET**.
- 4. Utilice las teclas de cursor para seleccionar 🟹, y luego presione SET.
  - Esto ingresa el modo de diseño libre.
- Utilice los procedimientos descritos en las secciones "FREE DESIGN" siguientes para hacer la disposición de su etiqueta e ingresar el texto.

## FREE DESIGN: Usando bloques de texto

En el ejemplo de etiqueta mostrado a continuación, "Promotion Plan" y "Retail Package Sample Data" son unidades independientes llamadas "bloques de texto" o simplemente "bloques". Puede dividir el texto de su etiqueta de cinta en bloques y luego aplicarlos a los ajustes siguientes con un criterio básico de bloque por bloque.

- Número de líneas de texto (página 23).
- Alineación de texto (página 25).
- Paso entre caracteres (página 25).
- Longitud de bloque (página 25).

#### Promotion Plan Retail Package Sample Data

Bloque 1

Bloque 2

Dos líneas (página 23).

### ■ Para disponer una etiqueta de cinta usando bloques

#### Ejemplo

Para disponer "Promotion Plan" y "Retail Package Sample Data" como bloques separados dentro de la misma etiqueta de cinta

- **1.** En el modo de diseño libre, ingrese el texto para el primer bloque.
  - Aquí ingresaremos "Promotion Plan".
- 2. Presione FUNCTION y luego .
  - Esto ingresa una "marca de bloque", lo cual hace que el texto a la izquierda del mismo sea un bloque.



#### Marca de bloque

Las marcas de bloque aparecen solamente sobre la visualización. No son impresas en la cinta.

- **3.** Ingrese el texto para el primer bloque siguiente.
  - Aquí ingresaremos "Retail Package". Indica el número de bloque en donde se encuentra ubicado actualmente el cursor.



- Para borrar una marca de bloque, mueva el cursor al símbolo , y luego presione DEL. Tenga en cuenta que no puede borrar una marca de bloque presionando la tecla BS.
- Puede tener hasta 16 bloques dentro de una sola disposición de etiqueta de cinta
- Para informarse acerca de la impresión de la etiqueta, vea la página 24 de la guía de inicio.
- Para informarse acerca del almacenamiento de los datos de la etiqueta de cinta, vea la página 54.

## FREE DESIGN: Usando múltiples líneas en una etiqueta de cinta

Esta sección explica cómo usar múltiples líneas en una etiqueta o un bloque específico en el modo de diseño libre. Tenga en cuenta que el número de líneas depende en el ancho de la cinta que está usando.

#### ¡Importante!

Ancho de cinta	Número máximo de líneas
6 mm	2
9 mm	3
12 mm	5
18 mm	8
24 mm	8

 Tenga en cuenta que el tamaño del carácter de la etiqueta impresa será ajustada por la impresora automáticamente de acuerdo con el ancho de cinta, y el número de líneas (Fijación automática). Esto es verdad aun si especifica el tamaño de carácter manualmente (página 31).

#### Ejemplo

New Branch

In Operation soon!



- 1. En el modo de diseño libre, ingrese la primera línea de texto.
  - Aquí ingresaremos "New Branch".
- 2. Presione 🛃



La marca de línea nueva indica una operación de línea nueva.

Las marcas de línea nueva aparecen solamente sobre la visualización.

No aparecen impresas sobre la cinta.

- 3. Ingrese la segunda línea de texto.
  - Aquí ingresaremos "In Operation soon!".

El tamaño del carácterse ajusta automáticamente de acuerdo con el número de líneas.

ab 7.2cm 2×2 nch ation soon!· Formato de etiqueta

Esas líneas indican el número de líneas en la etiqueta. El espesor de línea indica el tamaño del carácter.

- También puede insertar una marca de línea nueva en un texto existente.
   Mueva el cursor a la ubicación deseada, y luego presione .
- Para borrar una marca de línea nueva, mueva el cursor a la misma y luego presione la tecla DEL. Tenga en cuenta que no puede borrar una marca de línea nueva presionando la tecla BS.
- Un indicador tal como "5/8" aparece para el indicador de formato de etiqueta cuando se selecciona la fuente pequeña (Small Font) para la impresión. Esto indica que el número total de líneas es 8, y el cursor se encuentra ubicado actualmente en la línea 5. Para los detalles acerca del uso de la fuente pequeña, vea la página 34.

- Si el ancho de la cinta colocada en la impresora no es compatible con el número de líneas en la etiqueta que está creando, aparecerá el mensaje "TOO MANY LINES!". Si esto llega a suceder, reduzca el número de líneas o utilice una cinta de ancho diferente.
- Para informarse acerca de la impresión de la etiqueta, vea la página 24 de la guía de inicio.
- Para informarse acerca del almacenamiento de los datos de la etiqueta, vea la página 54.

## Otros ejemplos de la etiqueta de cinta

Inserte una marca de bloque (página 22).

Especifique tamaños de caracteres diferentes para cada línea (página 31).

## FREE DESIGN: Configurando ajustes de forma de bloque

Para configurar los ajustes de la dirección, alineación, paso y longitud de bloque para cada bloque individual, puede usar el procedimiento de esta sección.

#### ilmportante!

 El procedimiento siguiente se aplica cuando tiene múltiples bloques en una etiqueta de cinta. Si solamente hay un bloque (sin marcadores de bloque), utilice el procedimiento indicado en la parte titulada "FREE DESIGN: Configurando los ajustes de forma de etiqueta" en la página 26.

#### Para configurar los ajustes de forma de bloque

- 1. En el modo de diseño libre, ingrese el texto que desea, y divídalo en bloques de la manera necesaria.
- 2. Mueva el cursor en el bloque cuyo forma desea cambiar.
  - El cursor puede ser ubicado en cualquier lado dentro del bloque.

#### 3. Presione FORM.

- 4. Utilice 🔿 y 🛇 para seleccionar BLOCK FORM, y luego presione SET.
- 5. Utilice ( y ( para seleccionar ONE BLOCK, y luego presione SET.
  - Seleccionando ALL BLOCKS aplica sus ajustes a todos los bloques que componen la etiqueta de cinta.

Cuando se selecciona este ajuste:	Utilice 🔇 y 🕥 para seleccionar la opción que desea:
DIRECTION	<ul> <li>HOLZ: Posiciona el texto desde izquierdo a derecha.</li> <li>VERT: Posiciona el texto desde la parte inferior a la inferior.</li> </ul>
ALIGN	<ul> <li>LEFT: Alinea el texto alineado a la izquierda.</li> <li>EQUAL: Coloca espacios iguales de texto para llenar el espacio disponible entero.</li> <li>CENTER: Centra el texto.</li> <li>RIGHT: Alinea el texto alineado a la derecha.</li> <li>Para informarse vea la página 29.</li> </ul>
PITCH	<ul> <li>Especifica un valor desde 0,0 a 31,9 mm. Cambiando este ajuste también ocasiona que la longitud de cinta cambia de acuerdo a ello.</li> <li>Este ajuste no puede ser cambiado cuando se selecciona EQUAL para el ajuste ALIGN, o cuando se selecciona FIX para el ajuste B-LENGTH.</li> </ul>
B-LENGHT	<ul> <li>AUTO: Ajusta automáticamente la longitud de ancho de acuerdo con el número de caracteres</li> <li>FIX: Mantiene una longitud de bloque fija en la gama de 0 a 99,9 cm. Para mayor información vea la página 27.</li> </ul>

- También puede cambiar el ajuste **DIRECTION** cuando crea una etiqueta en el modo de numeración (página 17) y el modo de etiqueta ampliada (página 19).
- Después que todos los ajustes de forma de bloque se encuentran de la manera deseada, presione SET.

## FREE DESIGN: Configurando los ajustes de forma de etiqueta

Diferente a los ajustes de forma de bloque en la sección previa, los ajustes de forma de etiqueta se aplican a la etiqueta de cinta entera, aun si la etiqueta consiste de múltiples bloques.

#### Para configurar los ajustes de la forma de etiqueta

- 1. En el modo de diseño libre, ingrese el texto que desea.
- 2. Presione FORM.
  - Si la etiqueta tiene solamente un bloque, los ajustes de forma de bloque (página 25) aparecerán cuando presiona FORM. Si lleva a cabo los pasos indicados en la parte titulada "Para configurar los ajustes de forma de bloque" en la página 25, los ajustes de forma de etiqueta en el paso 4 de este procedimiento aparecerán cuando presione SET (o ()), para completar el procedimiento de ajuste de forma de bloque (paso 7 de la parte titulada "Para configurar los ajustes de forma de bloque").
- **3.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **ALL FORM**, y luego presione **SET**.

Cuando este ajuste está seleccionado:	Utilice 🔇 y 🚫 para seleccionar la opción que desea:
MIRROR	<ul> <li>NORMAL: Imprime la cinta normalmente.</li> <li>MIRROR: Imprime la cinta en la imagen de tipo espejo sobre la cinta de transferencia de plancha disponible opcionalmente.</li> </ul>
PROPOR- TIONAL	<ul> <li>ON: Ajusta automáticamente el espaciado entre letras al paso opcional.</li> <li>OFF: Las letras quedan espaciadas usando un paso uniforme.</li> </ul>

Cuando este ajuste está seleccionado:	Utilice 🔇 y 🚫 para seleccionar la opción que desea:
SMOOTHING	<ul> <li>ON: Suaviza las líneas impresas para eliminar los bordes irregulares de texto y gráficos.</li> <li>OFF: No hay suavización de bordes.</li> </ul>
BL-SPACE	<ul> <li>NARROW: Espaciado de bloque de 2 mm.</li> <li>WIDE: Espaciado de bloque de 4 mm.</li> <li>NONE: Espaciado de bloque de 0 mm.</li> </ul>
MARGINS	<ul> <li>NARROW: Márgenes de 6 mm.</li> <li>NONE: Márgenes de 0 mm.</li> <li>WIDE: Márgenes de 43 mm.</li> <li>MEDIUM: Márgenes de 20 mm.</li> <li>Para mayor información vea la página 27.</li> </ul>
T-LENGTH	<ul> <li>AUTO: Ajusta automáticamente la longitud de cinta de acuerdo con el número de caracteres.</li> <li>FIX: Mantiene una longitud de cinta fija en la gama de 0 a 99,9 cm. Para mayor información vea la página 27.</li> </ul>
B-ALIGN	<ul> <li>LEFT: Alinea los bloques hacia la izquierda.</li> <li>EQUAL: Coloca bloques iguales para llenar el espacio disponible entero.</li> <li>CENTER: Centra los bloques.</li> <li>RIGHT: Alinea los bloques hacia la derecha.</li> <li>Tenga en cuenta que este ajuste se dispone solamente cuando se selecciona FIX para el ajuste T-LENGTH. Para mayor información vea la página 29.</li> </ul>

- También puede cambiar el ajuste **MARGINS** cuando crea una etiqueta en el modo de numeración (página 17), y el ajuste **MIRROR** cuando crea una etiqueta en el modo de numeración (página 17) o el modo de etiqueta ampliada (página 19).
- 5. Después de que todos los ajustes de forma de etiqueta se encuentran de la manera deseada, presione SET.

#### Márgenes

Puede seleccionar desde entre los siguientes cuatro ajustes de márgenes.

#### Nota

 Todas las mediciones de margen mencionadas a continuación son aproximadas.



#### ilmportante!

 Los márgenes no son cortados en el caso de longitudes de cinta corta (31 mm para NARROW, 38 mm para MEDIUM, 50 mm para WIDE). Después de la impresión, puede usar una tijera para recortar el margen que desea.

NONE

MeetingMeetin

- Fijando el ajuste NONE hace posible imprimir etiquetas consecutivas una tras otra.
- La operación de corte de cinta automática no se realiza cuando se selecciona NONE para el margen. Para cortar la cinta, presione FUNCTION y luego CUT.

## FREE DESIGN: Controlando la longitud de una etiqueta de cinta

La longitud de etiqueta de cinta normalmente se ajusta de acuerdo con el tamaño y número de los caracteres en la etiqueta. Esta sección explica cómo puede controlar la longitud de sus etiquetas.

Existen dos maneras diferentes de controlar la longitud de cinta:

- Especificando la longitud de cada bloque contenida en la etiqueta (longitud de bloque fija).
- Especificando la longitud completa de la etiqueta (longitud de cinta fija).
- Para controlar la longitud de etiqueta usando longitudes de bloques fijas
- En el modo de diseño libre, ingrese el texto que desea y divídalo en bloques de la manera requerida.
  - Para informarse acerca de los bloques vea la página 22.
- 2. Mueva el cursor al bloque cuyo longitud desea fijar.
  - El cursor puede ubicarse en cualquier parte dentro del bloque.
- 3. Presione FORM.
  - Si su etiqueta tiene solamente un bloque, avance directamente al paso 6 de este procedimiento.
- 4. Utilice 🔿 y 🚫 para seleccionar **BLOCK FORM**, y luego presione **SET**.
- 5. Utilice 🔿 y 🛇 para seleccionar ONE BLOCK, y luego presione SET.
  - Si desea aplicar su ajuste a todos los bloques en su etiqueta, en su lugar seleccione ALL BLOCKS.
- 6. Utilice 🔿 y 🚫 para seleccionar B-LENGTH.
- **7.** Utilice  $\langle \rangle$  y  $\langle \rangle$  para cambiar el ajuste a **FIX**.

**8.** Presione  $\bigotimes$ 



El valor de la longitud queda realzado en brillante.

- **9.** Utilice las teclas numéricas, o las teclas () (disminuir) y () (aumentar) para cambiar el ajuste de longitud de bloque.
  - La apariencia del valor de longitud de bloque sobre la visualización cambiará de acuerdo con el ajuste que se describe a continuación.



## Longitud de bloque fija e indicador de formato de etiqueta

Seleccionando **FIX** para el ajuste **B-LENGTH** ocasiona que el indicador de formato de etiqueta en la esquina derecha superior de la visualización indique la información descrita a continuación.



\* El texto se imprime al 50% del tamaño normal en la dirección de impresión. La longitud de bloque impresa es más larga que la longitud especificada.

- Para controlar la longitud de etiqueta completa usando una longitud de cinta fija
- 1. En el modo de diseño libre, ingrese el texto que desea.
- 2. Presione FORM.
  - Si su etiqueta tiene solamente un bloque, avance directamente al paso 4 de este procedimiento.
- 3. Utilice ( y ) para seleccionar ALL FORM, y luego presione SET.
- **4.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para desplazar a la pantalla de ajuste **T-LENGTH**.
- **5.** Utilice  $\langle \rangle$  y  $\langle \rangle$  para cambiar el ajuste a **FIX**, y luego presione  $\langle \rangle$ .
- 6. Utilice las teclas numéricas, o las teclas () (disminuir) y ) (aumentar) para cambiar el ajuste de longitud de bloque.



 El valor de la longitud queda realzado en brillante.

• La apariencia del valor de longitud de bloque sobre la visualización cambiará de acuerdo con el ajuste que se describe a continuación.



20.5cm]

especificada.

La etiqueta puede imprimirse como se especifica. La etiqueta será impresa pero la longitud de cinta será más larga que a FREE DESIGN: Alineando el texto de etiqueta de cinta

Esta sección explica cómo alinear el texto de etiqueta de cinta dentro de un bloque, y cómo alinear los bloques dentro de una etiqueta de cinta.

#### Ejemplo 1: Alineando el término "Round Estimate①" en un bloque (longitud de bloque fija).



### Para alinear el texto de una etiqueta de cinta

- En el modo de diseño libre, ingrese el texto que desea y divídalo en bloques como sea requerido.
  - Para informarse acerca de los bloques, vea la página 22.
- 2. Mueva el cursor al bloque cuyo texto desea alinear, y luego presione FORM.
  - · Aquí moveremos el cursor al bloque que contiene "Round".
  - Si su etiqueta tiene solamente un bloque, avance directamente al paso 5 de este procedimiento.
- 3. Utilice 🔿 y 🚫 para seleccionar **BLOCK FORM**, y luego presione **SET**.
- 4. Utilice ( y ( para seleccionar ONE BLOCK, y luego presione SET.
- **5.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para desplazar a la pantalla de ajuste **ALIGN**.

- **6.** Utilice  $\langle \rangle$  y  $\langle \rangle$  para seleccionar el ajuste de alineación que desea.
  - A cada presión de  $\bigcirc$  o  $\bigcirc$  realiza un ciclo a través de los ajustes entre EQUAL, CENTER, RIGHT y LEFT .
- **8.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para cambiar el ajuste a **FIX**, y luego presione  $\bigotimes$ .



El valor de la longitud queda realzado en brillante.

**9.** Utilice las teclas numéricas o las teclas ((disminución) o ) (aumento) para aumentar la longitud del bloque, y luego presione **SET**.

<ul> <li>Si un bloque o usando el aju realizada so continuación.</li> </ul>	contiene múltiples ste <b>B-LENGTH A</b> bre la línea más	s líneas, también AUTO. En este c s corta de texto	puede alinear su texto aso, la alineación será o como se muestra a
LEFT	CENTER	RIGHT	EQUAL

Round

Estimate(1)

Round

Estimate

Round

Estimate①

## Ejemplo 2: Alineando bloques dentro de una etiqueta de cinta.



#### ¡Importante!

• El ajuste de alineación de bloque se aplica solamente cuando se selecciona FIX para el ajuste T-LENGTH.

#### Para alinear bloques dentro de una etiqueta de cinta

- En el modo de diseño libre, ingrese el texto que desea y divídalo en bloques de la manera requerida.
  - Para informarse acerca de los bloques vea la página 22.

#### 2. Presione FORM.

- Si su etiqueta tiene solamente un bloque, avance directamente al paso 4 de este procedimiento.
- **3.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **ALL FORM**, y luego presione **SET**.
- **4.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para desplazarse a la pantalla de ajuste **T-LENGTH**.
- **5.** Utilice  $\langle \! \langle \! \rangle \rangle$  y  $\langle \! \rangle$  para cambiar el ajuste a **FIX**, y luego presione  $\langle \! \rangle$ .



El valor de la longitud queda realzado en brillante.

s 30

Round

Estimate(1)

- 6. Utilice las teclas numéricas, o las teclas 🚫 (disminuir) y 🚫 (aumentar) para cambiar el ajuste de longitud de etiqueta.
  - Utilice un ajuste de longitud de etiqueta que sea más larga que el valor que aparece originalmente sobre la visualización.
- **7.** Utilice  $\bigcirc$  para desplazar a la pantalla de ajuste **B-ALIGN**.
- **8.** Utilice  $\langle \rangle$  y  $\langle \rangle$  para seleccionar el ajuste de alineación que desea.
  - A cada presión de () o () realiza un ciclo a través de los ajustes entre EQUAL, CENTER, RIGHT y LEFT.

## FREE DESIGN: Cambiando el tamaño del texto de una etiqueta de cinta

Cuando imprime normalmente, la impresora selecciona automáticamente el tamaño de carácter óptimo de acuerdo con el ancho de la cinta y el número de líneas de texto (Fijación automática).

También puede usar los procedimientos en esta sección para superponer la función de fijación automática y especificar los tamaños de caracteres que desea usar.

Existen dos maneras para especificar el tamaño de carácter:

- Especificando el tamaño de una serie de caracteres.
- · Especificando el tamaño de líneas de texto.

#### ilmportante!

 Tenga en cuenta que los valores de tamaño de caracteres que especifica no indican valores absolutos, sin valores multiplicadores. Un tamaño de "2×3" por ejemplo, especifica el doble de la altura normal y tres veces el ancho normal.

#### Especificando el tamaño de una serie de caracteres

Puede especificar el tamaño en la gama de 1×1 a 5×8 para una serie de caracteres. Tenga en cuenta que el tamaño vertical máximo que puede especificar depende en el ancho de la cinta que está usando. Para mayor información, vea la parte titulada "Ancho de cinta y el número de líneas y tamaños de caracteres" en la página 72.



#### Para especificar el tamaño de una serie de caracteres

Ejemplo: Cambiar el tamaño "No Smoking" en el texto "No Smoking here!" a 1x3.

- 1. En el modo de diseño libre, ingrese el texto que desea.
- 2. Presione SIZE.
- **3.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **CHARACTER**, y luego presione **SET**.
- - Aquí cambiaremos el valor a 1.
  - También puede ingresar un valor con las teclas numéricas.
  - La impresora emitirá un zumbido y no aceptará ningún ingreso si trata de ingresar un valor que no está permitido.

5. Presione ()) para mover la parte realzada en brillante al valor WIDTH.

- Si ha especificado el valor HEIGHT presionando una tecla numérica, la parte realzada en brillante se moverá automáticamente al valor WIDTH.
- 6. Utilice 🔿 y 🛇 para cambiar el valor de WIDTH, y luego presione SET.
  - Aquí cambiaremos el valor a 3.
- 7. Utilice () y () para mover el cursor al primer carácter de la serie a la que desea aplicar el ajuste de tamaño, y luego presione SET.
  Aquí, alinee el cursor con "N".
- 8. Utilice () y ) para mover el cursor al último carácter de la serie a la gue desea aplicar el ajuste de tamaño, y luego presione SET.
  - · Aquí seleccionaremos "No Smoking".



Tamaño de carácter: Esto indica el tamaño de carácter en la posición de cursor actual.

Marca de tamaño de carácter: Esta marca indica el punto desde el cual se aplica una especificación de tamaño de carácter

Marca de fijación automática: Esta marca es insertada automáticamente por la impresora para indicar que el texto a la derecha de la misma será ajustado automáticamente.

- La marca de tamaño de carácter y marca de fijación automática aparecen solamente sobre la visualización. No se imprimen sobre la etiqueta.
- Para borrar una marca de tamaño de carácter, mueva el cursor a la marca y luego presione DEL.
- Borrando una marca de tamaño de carácter ocasiona que el texto a la derecha de la marca, asuma el tamaño del tamaño de carácter siguiente a la izquierda. Borrando la última marca de tamaño de carácter ocasiona que el tamaño del texto sea ajustado por la impresora automáticamente, de acuerdo con el ancho de la cinta que se está usando y el número de líneas de texto.
- Tenga en cuenta que una especificación de tamaño de carácter se aplica hasta el final del bloque actual. Una especificación de tamaño no se esparce a múltiples bloques.



Marca de tamaño de carácter

### Especificando el tamaño de líneas de texto

Puede especificar el tamaño de líneas de texto seleccionando un formato como se muestra a continuación.

Número de líneas	Fo	rmato	Ancho de 24 a 18 mm	Ancho de 12 mm	Ancho de 9 mm
1	А	—	1 × 1	1 × 1	1 × 1
	В		2 × 2	2 × 2	2 × 2*
	С		3 × 3	3 × 3*	_
	D		4 × 4	-	-
	Е		5 × 5*	_	-
2	А		1 × 1 1 × 1	_	-
	В		1 × 1 2 × 2	-	-
	С		2 × 2 1 × 1	-	-
	D		2 × 2 2 × 2	_	_
	Е		1 × 1 3 × 3*	_	-
	F		3 × 3* 1 × 1	_	_

Número de líneas	Fo	rmato	Ancho de 24 a 18 mm	Ancho de 12 mm	Ancho de 9 mm
3	A		1 × 1 1 × 1 1 × 1	_	_
	В		1 × 1 1 × 1 2 × 2*	-	-
	С		1 × 1 2 × 2* 1 × 1	_	_
	D		2 × 2* 1 × 1 1 × 1	_	_

\* Más pequeño cuando la etiqueta incluye un cuadro.

#### ilmportante!

- El tamaño de las líneas de texto no pueden especificarse en el caso de una cinta de 6 mm de ancho.
- El tamaño de las líneas de texto no pueden especificarse si hay cuatro o más líneas de texto.
- El tamaño de las líneas de texto no pueden especificarse si la etiqueta ya contiene especificaciones de tamaño para una serie de caracteres.

#### Ejemplo:

#### Chicago Office **Bussiness Performance**

Línea 1: 1×1 / Dos líneas, formato E Línea 2: 3×3 Cinta de 18 mm de ancho

- 1. En el modo de diseño libre, ingrese el texto que desea.
- 2. Presione SIZE
- **3.** Utilice  $(\land)$  y  $(\bigcirc)$  para seleccionar LINE, y luego presione SET.
- 4. Utilice las teclas de cursor para seleccionar el formato que desea, y luego presione SET.

Formato seleccionado

( <b></b> SI	(ZE — )
-FORMAT-	-
	R=====
<u></u>	
C====	D <b></b>
Ě	
	· /



#### Fuente pequeña

- La impresora tiene un ajuste de fuente pequeña, que puede seleccionarse automáticamente dependiendo en el número de líneas (el número de líneas de texto que puede ingresar o el número de líneas en el formato que está usando) y el ancho de la cinta. Cuando el ajuste de fuente pequeña está en uso, aparece un indicador próximo al indicador SMALL FONT.
- Cuando se encuentra seleccionado la fuente pequeña, para el indicador de formato de etiqueta aparece un indicador como a "2/5". Esto indica que el número total de líneas es 5. v el cursor se encuentra actualmente ubicado en la línea 2.





- Tenga en cuenta lo siguiente acerca del uso de la fuente pequeña.
- Los aiustes de fuente no se aplican (todo se imprime usando la misma fuente).
- El aiuste proporcional está desactivado.
- Cambiando el estilo o efecto mientras se está usando "Small Font" (fuente pequeña) puede producir resultados de impresión indeseables
- Las ilustraciones y caracteres del usuario pueden no imprimirse correctamente mientras se está usando la fuente pequeña.

## FREE DESIGN: Usando cuadros

La impresora viene con una selección de cuadros incorporados que pueden usarse en sus etiquetas de cinta. Para una lista de cuadros que se encuentran disponibles, vea la página 69.

#### Ejemplo



Cinta de 18 mm de ancho, número de cuadro 55

#### Para agregar un cuadro a una etiqueta de cinta

1. En el modo de diseño libre, ingrese el texto que desea.

#### 2. Presione FRAME.

- 3. Utilice las teclas de cursor para seleccionar el cuadro que desea, y luego presione SET.
  - Aquí seleccionaremos 🔬 👔
- **4.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **PRINT**, y luego presione **SET**.
- Utilice las teclas numéricas (o ( y ) ) para especificar el número de copias, y luego presione (.
  - Para el número de copias puede especificar un valor desde 1 a 100.
- 6. Utilice ( y ) para seleccionar el modo de corte de cinta (página 38), y luego presione SET.
  - Esto inicia la operación de impresión.
  - El atributo de texto BOX no se aplica cuando se imprime con un cuadro.

#### Cuadros y el número de líneas

El número de líneas que pueden imprimirse con un cuadro depende en el ancho de la cinta.

	24/18 mm	12 mm	9 mm	6 mm
Número de líneas con cuadro	Hasta 6	Hasta 3	Hasta 2	1

35 S
# Creando una etiqueta de cinta con código de barras

Su impresora le permite crear e imprimir etiquetas de cinta con códigos de barra.

#### Tipos de código de barras soportados

#### EAN

EAN-13 EAN-8 UPC-A UPC-E

#### ITF

ITF

#### CODE39

#### CODABAR (NW-7)

#### ilmportante!

- Cuando imprima código de barras utilice un cartucho de cinta de 12 mm o más ancho.
- Se pueden imprimir hasta 60 caracteres de texto de comentario sobre un código de barras.
- Asegúrese de comprobar cada código de barra por si puede leerse apropiadamente. Realice los ajustes siguientes si experimenta dificultades leyendo los códigos de barras producidos por esta impresora.

Aclara la densidad de impresión (página 55).

Aumenta el tamaño del código de barras (paso 8 de la parte titulada "Para crear una etiqueta de cinta de código de barras" de esta página). Seleccione **FULL CUT** o **UNCUT** para el modo de corte de cinta (página 37).

 Las siguientes cintas son las más adecuadas para la impresión de códigos de barras. Las letras en paréntesis indican los nombres del modelo de cinta. Cinta blanca, impresión negra (WE) Cinta blanca, impresión azul (WEB)

Cinta amarilla, impresión negra (YW)

Ejemplo



Cartucho de cinta 18 mm de ancho

- Para crear una etiqueta de cinta de código de barras
- **1.** Presione (**N**) para activar la impresora.
- **2.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **TAPE**, y luego presione **SET**.
  - También puede presionar TAPE para ingresar el modo TAPE.
- **3.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar **NEW**, y luego presione **SET**.
- 4. Utilice las teclas de cursor para seleccionar
- Utilice las teclas de cursor para seleccionar el tipo de código de barra, y luego presione SET.
  - Si ha seleccionado ITF, CODE39 o CODABAR como el tipo de código de barras, utilice la pantalla siguiente que aparece para especificar si usar un dígito de verificación, y luego presione SET.
- 6. Ingrese un texto de comentario si así lo desea, y luego presione SET.
  - Si no desea ingresar ningún texto de comentario, simplemente presione **SET** sin ingresar nada.
- 7. Ingrese los datos para el código de barras, y luego presione SET.
- **9.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar **PRINT**, y luego presione **SET**.
- Utilice las teclas numéricas (o () y ()) para especificar el número de copias, y luego presione ().
  - Para el número de copias puede especificar un valor desde 1 a 100.
- Utilice () y () para seleccionar el modo de corte de cinta (página 38), y luego presione SET.
  - Esto inicia la operación de impresión.
  - Para informarse acerca del almacenamiento de datos de la etiqueta de cinta, vea la página 54.

#### Especificaciones del código de barras

Cúdigo de	Dígito de	Dígitos impresos*3	Número de dígitos	ero Dígitos agregados jitos automáticamente		Caracteres de
barras	verficación*1		de ingreso*4		Dígito de verificación*1	ingreso*8
EAN-13	Sí	13 dígitos	12 dígitos	_	1 dígito	Números
EAN-8	Sí	8 dígitos	7 dígitos	_	1 dígito	Números
UPC-A	Sí	12 dígitos	11 dígitos	_	1 dígito	Números
UPC-E	Sí*2	6 dígitos	6 dígitos	-	-	Números
ITF	No	4 a 22 dígitos	4 a 22 dígitos Solamente números pares*5	_	_	Números
	Sí	4 a 22 dígitos	3 a 21 dígitos Solamente números impares *6	_	1 dígito	
CODE39	No	4 a 22 dígitos	2 a 20 dígitos	2 digitos*7	-	Números Alfabético A a Z
	Sí	4 a 22 dígitos	1 a 19 dígitos	2 digitos*7	1 dígito	Símbolos (-)(.)(Espacio) (\$)(/)(+)(%)
CODABAR (NW-7)	No	4 a 22 dígitos	4 a 22 dígitos	_	-	Números Símbolos (-)(\$)(:)(/) (.)(+)
	Sí	4 a 22 dígitos	3 a 21 dígitos	-	1 dígito	Alfabético (primero, último solamente)*9 A a D

- \*1 El dígito de verificación es calculado automáticamente de acuerdo con los datos ingresados. Cuando se usa un dígito de verificación con ITF para EAN-13, EAN-8 y UPC-A, el dígito de verificación se agrega al final de los dígitos impresos. Cuando se usa un digito de verificación con CODE39 y CODABAR, el dígito de verificación se agrega un dígito antes del dígito final.
- \*2 UPC-E incluye un dígito de verificación, pero no es impreso como un número debajo del código de barras.
- \*3 El número de dígitos impresos de un código de barras es igual a los caracteres ingresados más los caracteres agregados automáticamente.
- \*4 Se visualizará un mensaje de error siempre que haya dígitos insuficientes. La impresora no permitirá el ingreso de demasiados dígitos.
- \*5 Aparece un mensaje de error y la impresión será imposible si se ingresa un número impar de dígitos, cuando un dígito de verificación ITF no está siendo usado. Agregue un cero al inicio de los dígitos y vuelva a ingresar.
- \*6 Aparece un mensaje de error y la impresión será imposible si se ingresa un número par de dígitos, cuando un dígito de verificación ITF está siendo usado. Agregue un cero al inicio de los dígitos y vuelva a ingresar.
- \*7 El código de inicio y código de parada de CODE39 deben ser asteriscos.
- \*8 Aparece un mensaje de error y la impresión será imposible si se utiliza otros caracteres que no sean los especificados aquí.
- \*9 Con CODABAR, A, B, C o D se pueden usar el código inicial y el código de parada. Aparece un mensaje de error y la impresión será imposible si se utiliza otros caracteres que no sean los especificados aquí.

# Usando etiquetas de cinta

#### Modos de corte de cinta

Cuando está imprimiendo una serie de etiquetas de cinta, el modo de corte de cinta controla si cada operación de corte es o no realizada para cada etiqueta. También puede especificar el tipo de operación de corte que debe realizarse.

Tenga en cuenta que ciertos tipos de cinta pueden dañar la cuchilla de corte. Asegúrese de usar los ajustes del modo de corte de cinta correctos siempre que imprima sobre el tipo de cintas que se listan a continuación.

Cuando se imprime en este tipo de cinta:	Asegúrese siempre de usar este ajuste de modo de corte de cinta:
<ul> <li>Cinta de transferencia por plancha</li> </ul>	FULL CUT
<ul><li>Cinta magnética</li><li>Cinta reflectiva</li></ul>	UNCUT

### Tipos de cortes de cinta

Existen dos tipos de cortes de cinta, corte medio y corte completo.

#### Corte medio

Con el corte medio, solamente la parte de la etiqueta es cortada, sin cortar la parte trasera del papel.

• El corte medio puede no ser posible con cinta de 6 mm de ancho.

#### Corte completo

El corte completo corta la cinta y su parte trasera.



#### Modos de corte

Puede seleccionar entre cuatro modos de corte diferentes.

- Tenga en cuenta que el tipo de operación de corte realizado depende en el modo de corte y el ajuste del margen. Para mayor información vea la parte titulada "Modos de cortes y márgenes" en la página 40.
- No se realizará ningún corte (ni completo ni medio) cuando se selecciona NONE para el ajuste MARGINS.
- El corte medio y corte completo pueden no realizarse cuando las cintas de etiquetas son de las longitudes siguientes: menos de 31 mm cuando se usa el ajuste de margen NARROW, menos de unos 38 mm cuando se usa el ajuste de margen MEDIUM, o menos de unos 50 mm cuando se usa el ajuste de margen WIDE. En este caso, utilice una tijera para cortar las etiquetas después de completarse la impresión.

#### CONT HALF CUT

• CONT HALF CUT realiza un corte medio entre las etiquetas, y un corte completo cuando se llega al extremo de la impresión.



#### FULL+HALF CUT

• El ajuste FULL+HALF CUT realiza un corte completo al final de cada etiqueta, y corte medio cerca del inicio de cada etiqueta para hacer que el papel de la parte trasera sea más fácil de quitar.



#### FULL CUT

- FULL CUT realiza un corte completo al final de cada etiqueta.
- Utilice este ajuste cuando imprima sobre una cinta de transferencia de plancha.
- Cuando se usan los ajustes de márgenes **NARROW** y **MEDIUM**, este ajuste realiza automáticamente un recorte completo de la cinta que excede.



#### 

- Cuando se selecciona UNCUT, la impresora no realiza ninguna operación de corte entre las etiquetas.
- Este ajuste es el mejor cuando desea imprimir etiquetas sin espacios entre ellas, lo cual ahora cinta de etiqueta.
- Asegúrese de seleccionar UNCUT cuando imprime sobre cinta magnética y cinta reflectiva. Después que se completa la impresión, presione FUNCTION y luego FEED para avanzar la cinta, y luego corte con una tijera.



#### Usando la cinta magnética y cinta reflectiva

Se requerirá de una manipulación especial cuando se imprima sobre cinta magnética o cinta reflectiva. Siempre que imprima sobre una cinta magnética o cinta reflectiva, seleccione UNCUT como el modo de corte de cinta, y corte la cinta usando una tijera como se describe a continuación.

#### ¡Importante!

- El uso del cortador incorporado en la impresora para un corte medio o corte completo de la cinta magnética o cinta reflectiva, acorta la duración de servicio de la cuchilla de corte, y puede dañar el mecanismo del cortador.
  - 1. Seleccione NONE para el ajuste ALL FORM MARGINS (página 26), o UNCUT para el modo de corte de cinta.
  - 2. Imprima la cinta.
  - 3. Presione FUNCTION FEED para avanzar la cinta.
- 4. Utilice una tijera para cortar la cinta.

#### Modos de corte y márgenes

A continuación se muestra cómo el tipo de corte de cinta (completo o medio) y la longitud del margen, son afectados por el modo de corte de cinta y ajustes del margen.

Modo de corte CONT HALF CUT		FULL+HALF CUT		FULL CUT			UNCUT						
Sinc Margen	ronización de corte	Recorte del exceso al inicio de la etiqueta	Cortando entre cada etiqueta	Cortando después de completarse la impresión	Recorte del exceso al inicio de la etiqueta	Cortando entre cada etiqueta	Cortando después de completarse la impresión	Recorte del exceso al inicio de la etiqueta	Cortando entre cada etiqueta	Cortando después de completarse la impresión	Recorte del exceso al inicio de la etiqueta	Cortando entre cada etiqueta	Cortando después de completarse la impresión
	Corte	Corte medio	Corte medio	Corte completo	Corte medio	Corte completo	Corte completo	Corte completo	Corte completo	Corte completo	Ninguno	Ninguno	Ninguno
INARROW	Margin	18,5 mm	3 mm	3 mm	18,5 mm*1 5 mm*2	3 mm	3 mm	23,5 mm	3 mm	3 mm	23,5 mm	3 mm	3 mm
	Corte	Corte medio	Corte medio	Corte completo	Corte medio	Corte completo	Corte completo	Corte completo	Corte completo	Corte completo	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	Margin	11,5 mm	10 mm	10 mm	11,5 mm*1 5 mm*2	10 mm	10 mm	23,5 mm	10 mm	10 mm	23,5 mm	10 mm	10 mm
WIDE	Corte	Corte medio	Corte medio	Corte completo	Corte medio	Corte completo	Corte completo	Ninguno	Corte completo	Corte completo	Ninguno	Ninguno	Ninguno
WIDE	Margin	5 mm	21,5 mm	21,5 mm	5 mm*1 5 mm*2	21,5 mm	21,5 mm	-	21,5 mm	21,5 mm	-	21,5 mm	21,5 mm
NONE	Corte	Ninguno	Ninguno	Ninguno									
	Margin	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-

\*1: Impresión de la primera etiqueta \*2: Impresión de la segunda y subsiguientes etiquetas

# Parte 3 - Ingresando y editando un texto de etiqueta

Esta sección explica cómo ingresar y editar un texto alfanumérico dentro de sus etiquetas.

#### Moviendo el cursor

Utilice las teclas de cursor para mover el cursor alrededor de la visualización, y posiciónela para borrar y editar los caracteres.

#### Para mover el cursor

Para realizar esta operación:	Presione esto:
Mover el cursor hacia la izquierda	$\bigotimes$
Mover el cursor hacia la derecha	$\bigcirc$
Mover el cursor hacia arriba	$\bigotimes$
Mover el cursor hacia abajo	$\otimes$
Mover el cursor al inicio de la línea de texto actual	
Mover el cursor al final de la línea de texto actual	FUNCTION ()

# Ingreso alfanumérico básico

La operación siguiente muestra los procedimientos básicos para el ingreso de letras y números. Tenga en cuenta que se supone que una pantalla de ingreso de texto ya se encuentra sobre la visualización.

#### Para ingresar caracteres alfanuméricos

Ejemplo: ABXYZ 1234567890

- 1. Ingrese los caracteres escribiéndolos sobre el teclado de la impresora.
  - Para ingresar letras en mayúsculas, puede usar SHIFT o CAPS. Usando SHIFT deberá cambiar el teclado para cada carácter. Con CAPS el teclado mantiene el ajuste de mayúsculas/minúsculas hasta que presiona de nuevo CAPS.
  - Presione **SPACE** para ingresar espacios.
  - Si ingresa un carácter equivocado, presione **BS** o **DEL** para borrarlo e ingrese de nuevo.
- 2. Cuando llega al final de una línea de texto, presione SET.

#### Acerca de la tecla CODE

La tecla **CODE** permite el ingreso de los caracteres necesarios para una variedad de idiomas diferentes. A continuación se muestran las operaciones de tecla que debe usar para cada uno de los caracteres formados usando la tecla **CODE**.

#### Mayúsculas activada.

Operación de la tecla	Entrada	Operación de la tecla	Entrada	Operación de la tecla	Entrada
CODE U	Ü	CODE Z	Ż	CODE 5	^
CODE O	Œ	CODE C	Ç	CODE 6	v
CODE P	Å	CODE N	Ñ	CODE 7	0
CODE A	Æ	CODE 1	'	CODE 8	/
CODE J	Ö	CODE 2	`	CODE 9	."
CODE K	Ä	CODE 3		CODE 0	L
CODE L	Ø	CODE 4	~		

#### Mayúsculas desactivada.

Operación de la tecla	Entrada	Operación de la tecla	Entrada	Operación de la tecla	Entrada
CODE U	ü	CODE L	Ø	CODE 4	~
CODE O	œ	CODE Z	ż	CODE 5	^
CODE P	å	CODE C	ç	CODE 6	~
CODE A	æ	CODE N	ñ	CODE 7	0
CODE S	ß	CODE 1	'	CODE 8	/
CODE J	ö	CODE 2	`	CODE 9	"
CODE K	ä	CODE 3		CODE 0	L

Ejemplo: Para ingresar á

CODE 1 (´) A

#### Ingresando símbolos y caracteres especiales

El menú SYMBOL le proporciona con una selección de símbolos, dingbats y formatos numéricos especiales, además de letras para los idiomas griego y ruso.

#### Para usar el menú SYMBOL

- Con el cursor en la posición en donde desea ingresar un símbolo, dingbat, número, letra para los idiomas griego o ruso, presione SYMBOL para visualizar el menú SYMBOL.
- - Presionando SET ocasiona que aparezca un menú de símbolos, dingbats, formatos numéricos, letras para los idiomas griego o ruso.
  - Para salir del menú SYMBOL sin seleccionar nada, presione ESC.
- 3. Utilice las teclas de cursor para seleccionar el carácter que desea ingresar, y luego presione SET.
  - Presionando SET retorna a la pantalla de ingreso, con el símbolo, dingbat, número o letra para los idiomas griego o ruso que había seleccionado en la posición en donde el cursor se encontraba cuando visualizaba el menú SYMBOL.
  - Para una lista completa de símbolos, dingbats, formatos numéricos, letras para los idiomas griego y ruso que se disponen en cada menú, vea la página 68.

#### Ingresando ilustraciones

Su impresora le proporciona una selección de 124 ilustraciones que puede usar en sus etiquetas.

#### Para ingresar ilustraciones

- Con el cursor en la posición en donde desea ingresar una ilustración, presione ILLUST para visualizar el menú ILLUST.
- Utilice las teclas de cursor para seleccionar la ilustración que desea ingresar, y luego presione SET.
  - Presionando SET retorna a la pantalla de ingreso con la ilustración que había seleccionado en la posición en donde el cursor se encontraba cuando visualizaba el menú ILLUST.
  - Para una lista completa de ilustraciones que se disponen vea la página 68.

## Borrando un carácter individual

Puede borrar un carácter individual ya sea con la tecla **BS** o la tecla **DEL** La única diferencia entre las operaciones de estas dos teclas es la ubicación del cursor.

#### Para borrar un carácter usando la tecla BS

Ejemplo: Para cambiar la palabra "commputer" a "computer".

- 1. Utilice () y ) para mover el cursor debajo de "p".
- 2. Presione dos veces BS para borrar las dos m a la izquierda del cursor, desplazando "puter" a la izquierda a medida que lo hace.

#### Para borrar un carácter usando la tecla DEL

Ejemplo: Para cambiar la palabra "commmputer" a "computer".

- Utilice (S y (S) para mover el cursor debajo de la primera "m" (más hacia la izquierda).
- 2. Presione dos veces DEL para borrar las dos m en la posición del cursor, desplazando "mputer" hacia la izquierda a medida que lo hace.

#### Borrando el texto ingresado

Para borrar un texto sobre la pantalla de ingreso, utilice los pasos siguientes.

#### Para borrar todo el texto

1. Presione FUNCTION y luego BS (CLS).

- Si está borrando todo el texto en el modo de etiqueta de diseño libre, aparecerá una pantalla para ofrecerle una selección entre ALL o PART. Utilice y para seleccionar ALL, y luego presione SET.
- 2. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione SET.
- Esto borra todo el texto desde la pantalla de ingreso.
- Si desea cancelar la operación de borrado sin borrar nada, presione ESC en lugar de SET.

#### Para borrar una gama de texto (Diseño libre)

- 1. Presione FUNCTION y luego BS (CLS).
- **2.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **PART**, y luego presione **SET**.
- Utilice (◯ y ◯) para mover el cursor al primer carácter de la gama de texto que desea borrar, y luego presione SET.
- Utilice () y ) para mover el cursor al último carácter de la gama de texto que desea borrar, y luego presione SET.

# Edición de texto

Puede configurar la impresora de etiquetas de manera que inserte un ingreso nuevo entre los caracteres existentes, o superponga los caracteres existentes con un ingreso nuevo. Tenga en cuenta lo siguiente.

#### Ejemplo

Texto existente: ABCDEFGHI Ubicación del cursor: E Ingreso nuevo: XXX

#### Inserción

Resultado: ABCDXXXEFGHI

#### Superposición de escritura

Resultado: ABCDXXXHI

# Para cambiar entre la superposición de escritura y la inserción

- 1. Presione FUNCTION y luego SET UP para visualizar el menú SET UP.
- **2.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **INPUT** y luego presione **SET**.
- 3. Sobre la pantalla de texto que aparece, utilice ⊘ y ⊘ para seleccionar INSERT, o OVERWRITE, y luego presione SET.
- El indicador CAPS sobre la visualización se encuentra realzado en brillante cuando la superposición está activada. El indicador CAPS aparece normalmente (sin realzar en brillante) cuando la inserción está sactivada.

## Usando la memoria de frases

La memoria de frases proporciona almacenamiento para nueve frases que puede llamar e introducir en sus etiquetas. Inicialmente, los registros 1 a 8 de la memoria de frases están preajustados con frases de etiquetas más a menudo usados. Puede usar estas frases tal como son o reemplazarlas con su propio texto.

Los siguientes son los contenidos iniciales de los registros de memoria de frases.

- 1 Imagen digital
- 2 Fecha grabada:
- 3 Datos de copia de seguridad
- 4 Confidencial
- 5 Album de éxitos
- 6 Omnibus
- 7 Mis favoritos
- 8 Grabado en:
- 9 <Vacío>

#### Para llamar una frase

- 1. Mientras se ingresa un texto, presione PHRASE MEMORY.
  - Esto visualiza una lista de frases disponibles.
- Esto llama la frase que ha seleccionado y la ingresa en la pantalla de ingreso.
- También podrá seleccionar una frase ingresando un número de registro, desde 1 al 9.
- Si la frase que ha seleccionado ocasiona que el número de caracteres ingresados exceda el límite permisible, aparecerá el mensaje "ENTIRE PHRASE COULD NOT BE RECALLED!". La frase es ingresada parcialmente, hasta el límite permisible.

#### Para crear un texto en la memoria de frases

- 1. Presione PHRASE MEMORY.
- **2.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar [DATA EDIT], y luego presione SET.
- **3.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar **MAKE**, y luego presione **SET**.
- 4. Utilice 🔿 y 🚫 para seleccionar NEW, y luego presione SET.
  - La pantalla NEW / STRING→PHRASE no aparece si no existe un texto actualmente ingresado sobre la pantalla de ingreso de texto.
- Sobre la pantalla de ingreso que aparece, ingrese el texto que desea, y luego presione SET.
- 7. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione SET para almacenar la frase o ESC para cancelar.

# Para almacenar un texto ingresado en la memoria de frases

- 1. Mientras ingresa el texto que desea almacenar sobre la pantalla de ingreso, presione PHRASE MEMORY.
- **2.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar [DATA EDIT], y luego presione SET.
- **3.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar **MAKE**, y luego presione **SET**.
- **5.** Sobre la pantalla de ingreso que aparece, compruebe el texto y realice los cambios que desea, y luego presione **SET**.

Cuando almacena un texto ingresado en la memoria de frases

- Si el texto incluye marcas de tamaño de caracteres, marcas de línea nueva, marcas de bloque y otros similares, estos caracteres son almacenados como espacios.
- Si el texto incluye 49 caracteres o más, los primeros 49 caracteres son almacenados como texto ingresado.
- 7. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione SET para almacenar la frase o ESC para cancelar.

#### Para editar un registro de la memoria de frases

- 1. Presione PHRASE MEMORY.
- 2. Utilice 🔿 y 🛇 para seleccionar [DATA EDIT], y luego presione SET.
- **3.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **EDIT**, y luego presione **SET**.
- Sobre la pantalla de texto que aparece, compruebe el texto y realice los cambios que desea, y luego presione SET.
- 7. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione SET para almacenar la frase o ESC para cancelar.

# Para borrar un registro de la memoria de frases

- 1. Presione PHRASE MEMORY.
- **2.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar [DATA EDIT], y luego presione SET.
- **3.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar **DELETE**, y luego presione **SET**.
- 5. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione SET para borrar la frase o ESC para cancelar.

## Usando la copia y pegado

Puede copiar los datos de texto que ha ingresado en una ubicación, y pegar en otra ubicación.

#### Para copiar un texto

1. Para copiar un texto.

#### 2. Presione FUNCTION y luego COPY.

- Aparecerá el mensaje "COPY OPERATION COMPLETE" y la pantalla de ingreso aparecerá cuando se complete la operación de copia.
- La operación anterior dejará el texto visualizado de la manera en que está, y almacenará una copia del mismo en la memoria.
- Puede copiar hasta 49 caracteres en otro momento. Si hay más de 49 caracteres sobre la visualización, solamente serán seleccionados los primeros 49 caracteres.
- Puede tener hasta nueve copias en la memoria. La décima operación ocasionará que el texto copiado más antiguo sea borrado para dejar espacio al texto copiado más nuevo.
- Cualquier tamaño de carácter, línea nueva y marcas de bloque incluidos en el texto, son reemplazados automáticamente con espacios cuando se copia el texto.

#### Para pegar el texto copiado

- 1. Cuando ingrese el texto, presione PASTE.
- Sobre la lista de texto copiado que aparece, utilice 
   y 
   y para seleccionar el texto que desea, y luego presione SET.
  - Esto pega los datos seleccionados en la ubicación de cursor actual.
  - Si el texto que está copiado ocasiona que el número máximo del límite de caracteres ingresados sea excedido, aparecerá el mensaje "TOO MANY CHARACTERS! SOME WERE NOT PASTED" y parte del texto no será pegado.

# Caracteres del usuario

Puede crear hasta cuatro caracteres del usuario y almacenarlos en la memoria. Puede crear un carácter desde cero, o puede usar un carácter o símbolo existente como una base para el carácter nuevo.

#### Para crear un carácter del usuario desde cero

- 1. Presione FUNCTION y luego USER CHR.
  - Si la pantalla está en blanco o si el cursor está ubicado en donde no hay caracteres, realizando el paso anterior lo llevará directamente a la pantalla de dibujo de carácter del usuario. En este caso, omita al paso 3, y vaya directamente al paso 4.
- **2.** Utilizando  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  seleccione **MAKE** y luego presione **SET**.
- **3.** Utilice  $\bigotimes y \bigotimes$  para seleccionar **NEW** y luego presione **SET**.
  - La pantalla NEW/USE INPUT CHAR no aparece si no hay ingreso de caracteres en la ubicación del cursor sobre la pantalla de ingreso de texto.

Pantalla de dibujo de carácter del usuario



4. Para dibujar el carácter que desea utilice las operaciones siguientes.

Para hacer esto:	Haga esto:
Mover el cursor.	Utilice las teclas de cursor.
Hacer que el cursor salte hacia la izquierda, derecha, parte arriba o abajo de la pantalla de dibujo.	Presione <b>FUNCTION</b> seguido por $( ), ), ( ), ( ), $ o $( ).$
Dibujar un punto negro.	Presione 1 de manera que BLACK quede realzado sobre la visualización.
Dibujar un punto blanco.	Presione <b>2</b> de manera que WHITE quede realzado sobre la visualización.
Dibujar una línea de puntos negros.	Presione <b>1</b> y <b>3</b> de manera que BLACK y CONTINUE queden realzados sobre la visualización, y luego utilice las teclas de cursor para mover el cursor.
Dibujar una línea de puntos blancos.	Presione <b>2</b> y <b>3</b> de manera que WHITE y CONTINUE queden realzados sobre la visualización, y luego utilice las teclas de cursor para mover el cursor.

- Tenga en cuenta que puede dibujar y borrar solamente líneas rectas. No puede dibujar y borrar líneas en diagonal. Para crear una línea en diagonal, necesita ingresar cada uno de sus puntos, uno por uno.
- A cada presión de 3 mientras BLACK o WHITE se encuentran realzados alterna entre la activación (realzado) y desactivación (sin realzar) del ajuste CONTINUE.
- 5. Después de que haya finalizado de dibujar el carácter que desea, presione SET.

- 6. Utilice las teclas de cursor para seleccionar el área de carácter del usuario en donde desea almacenar el carácter, y luego presione SET.
- 7. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione SET para almacenar el carácter.

#### Para crear un carácter del usuario usando un carácter existente

- 1. Ingrese el carácter o símbolo que desea usar como base para su carácter nuevo, y ubique el cursor debajo del carácter.
- 2. Presione FUNCTION y luego USER CHR.
- **3.** Utilizando  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  seleccione **MAKE** y luego presione **SET**.
- Lleve a cabo los pasos 4 al 7 en la parte titulada "Para crear un carácter del usuario desde cero" y almacenar el carácter nuevo.

#### Para crear un carácter del usuario usando un carácter que ha creado previamente

- 1. Presione FUNCTION y luego USER CHR.
- **2.** Utilizando  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  seleccione **EDIT** y luego presione **SET**.
- 3. Utilice las teclas de cursor para seleccionar el carácter que desea usar como la base de su carácter nuevo y luego presone SET.
- Lleve a cabo los pasos 4 al 7 en la parte titulada "Para crear un carácter del usuario desde cero" y almacenar el carácter nuevo.

#### Para llamar un carácter del usuario

- 1. Con el cursor ubicado en la pantalla de ingreso en donde desea ingresar el carácter del usuario, presione FUNCTION y luego presione USER CHR.
- **2.** Utilice  $(\land)$  y  $(\bigcirc)$  para seleccionar **RECALL** y luego presione **SET**.
- 3. Utilice las teclas de cursor para seleccionar el carácter que desea llamar y luego presione SET.

#### Para borrar un carácter del usuario

- 1. Presione FUNCTION y luego USER CHR.
- **2.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **DELETE** y luego presione **SET**.
- 3. Utilice las teclas de cursor para seleccionar el carácter que desea borrar y luego presione SET.
- **4.** En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione **SET** para borrar el carácter seleccionado o **ESC** para cancelar.

# Parte 4 - Controlando la apariencia de un texto

Las operaciones en esta sección explican cómo seleccionar las fuentes, y cómo usar los atributos de fuente (estilos y efectos) para hacer que el texto sea más atractivo y cautivante a los ojos.

# Seleccionando una fuente

Su impresora le proporciona una elección de las siguientes cinco fuentes de caracteres.

• New Sans-serif (SANS-SERIF)



• New Sans-serif itálico (SANS-SERIF ITC)



• New Sans-serif redondeado (SANS-SERIF RND)



• New romano (ROMAN)



• New romano itálico (ROMAN ITC)



Puede especificar una fuente para el texto que recién ha ingresado o puede especificar una fuente fijada por omisión que es usada automáticamente siempre que se crea una etiqueta nueva.

El ajuste de fuente de caracteres actual se indica mediante el puntero junto al lado derecho de la visualización.

#### SMALL FONT (Fuente pequeña)

Cuando se imprime sobre un disco, se utiliza SMALL FONT para la impresión cuando el tamaño de carácter es 2 mm, sin considerar el ajuste de fuente actual. En el caso de impresión de cinta, se usa SMALL FONT para la impresión cuando el número de líneas (número de líneas ingresadas o número de líneas en el formato seleccionado) y el ancho de cinta así lo requieren. Un puntero aparece próximo al indicador **SMALL FONT** cuando SMALL FONT se encuentra en uso.

- Todos los puntos siguientes se aplican mientras SMALL FONT se encuentra en uso.
- Todos los ajustes de fuente son ignorados. Todo se imprime usando la misma fuente.
- · El ajuste proporcional es desactivado.
- Cambiando el estilo o efecto mientras SMALL FONT se encuentra en uso puede producir resultados de impresión indeseables.
- Las ilustraciones y caracteres del usuario pueden no llegar a imprimirse correctamente mientras SMALL FONT se encuentra en uso.

# Para cambiar el ajuste de fuente inicial fijado por omisión

- 1. Presione FUNCTION y luego SET UP para visualizar el menú SET UP.
- 2. Utilicelas ⊗ y ⊗ para seleccionar DEFAULT FONT y luego presione SET.
- La fuente de caracteres fijada por omisión que ha especificado será usada primero para todas las etiquetas nuevas. Cuando ingresa un texto, puede usar el procedimiento anterior para cambiar la fuente caracteres a otro estilo, si así lo desea.

# Para cambiar la fuente de caracteres del texto que recién ha ingresado

- 1. Después de ingresar el texto que desea, presione FONT.
- Sobre la próxima pantalla que aparece, seleccione la extensión de texto a la que desea aplicar su ajuste de fuente de caracteres, y luego presione SET.

Para aplicar el ajuste de fuente a este texto:	Seleccione esta opción:
Todo el texto en la etiqueta.	ALL
Todo el texto en el bloque actual (Solamente el modo de diseño libre).	BLOCK
Todo el texto en la línea actual.	LINE
Caracteres específicos (Solamente el modo de diseño libre).	CHARACTER

- Si selecciona ALL para el texto de modo de diseño libre, presione SET. Esto aplicará el ajuste y retornará a la pantalla de ingreso de texto.
- Seleccionando cualquier otro ajuste en el modo de diseño libre ocasiona que aparezca una pantalla de ajuste de gama similar al que se muestra. Para especificar la gama de texto, utilice los pasos 4 y 5.



- 4. Utilice (◯ y ◯) para mover el cursor al primer carácter de la serie de texto a la cual desea aplicar el ajuste FONT, y luego presione SET.
- Utilice () y () para mover el cursor al último carácter de la serie a la que desea aplicar el ajuste FONT, y luego presione SET.
  - Esto aplicará el ajuste y retornará a la pantalla de ingreso de texto.

# Usando los atributos del menú STYLE

El menú STYLE le permite aplicar los siguientes atributos a su texto.



 Tenga en cuenta que los atributos de texto del menú STYLE no pueden aplicarse a las ilustraciones o caracteres del usuario.

#### Para aplicar los atributos de texto del menú STYLE

- 1. Ingrese el texto cuyos atributos desea cambiar.
- 2. Presione STYLE.
- 3. Utilice (A) y (A) para seleccionar STYLE, y luego presione SET.
  - Si no hay ninguna opción EFFECT que aparezca sobre la pantalla, salte directamente al paso 4.
- **4.** Utilice  $\bigotimes y \bigotimes$  para seleccionar el ajuste STYLE que desea, y luego presione **SET**.
  - Seleccionando NORMAL cancela el ajuste de menú STYLE actual.

 Utilice y para seleccionar la gama de texto para el ajuste STYLE que desea, y luego presione SET.

Para aplicar el ajuste STYLE a este texto:	Seleccione esta opción:
Todo el texto en la etiqueta.	ALL
Todo el texto en el bloque actual (Solamente el modo de diseño libre).	BLOCK
Todo el texto en la línea actual.	LINE
Caracteres específicos (Solamente el modo de diseño libre).	CHARACTER

- Si selecciona ALL para el texto de modo de diseño libre, presione SET. Esto aplicará el ajuste y retornará a la pantalla de ingreso de texto.
- Seleccionando cualquier otro ajuste en el modo de diseño libre ocasiona que aparezca una pantalla de ajuste de gama similar al que se muestra debajo.Para especificar la gama de texto, utilice los pasos 6 y 7.



- 6. Utilice ( y ) para mover el cursor al primer carácter de la serie de texto a la cual desea aplicar el ajuste STYLE, y luego presione SET.
- 7. Utilice ( y ) para mover el cursor al último carácter de la serie a la que desea aplicar el ajuste STYLE, y luego presione SET.
  - Esto aplicará el ajuste y retornará a la pantalla de ingreso de texto.



Aparece un puntero para indicar el ajuste STYLE actual: [A] (BOLD), [A] (OUTLINE), [A] (SHADOW), [A] (RAISED).

Cuando se selecciona NORMAL no se muestra ningún puntero

# Usando los atributos del menú EFFECT

El menú EFFECT le permite aplicar los atributos de texto mostrados a continuación al texto de la etiqueta en el modo de diseño libre.

#### **Ejemplos**

SHADING	UNDERLING	BOX (CHARACTER)	BOX (TEXT)
E-Mail	<u>E</u> -Ma <u>il</u>	E-Mail	E-Mail

#### Para aplicar los atributos de texto del menú EFFECT

- 1. Ilngrese el texto cuyos atributos desea cambiar.
- 2. Presione STYLE.
- 3. Utilice ( y ( para seleccionar EFFECT, y luego presione SET.
- Utilice (
   ) y (
   ) para seleccionar el ajuste EFFECT que desea, y luego
   presione SET.
  - Para retirar todos los atributos de texto seleccionados actualmente, seleccione CANCEL y luego presione SET.
- Utilice () y () para especificar cómo desea aplicar el efecto, y luego presione SET.
- 6. Utilice (S) y (∑) para mover el cursor al primer carácter de la serie de texto a la cual desea aplicar el ajuste EFFECT, y luego presione SET.
- Utilice () y () para mover el cursor al último carácter de la serie a la que desea aplicar el ajuste EFFECT, y luego presione SET.
  - Esto aplicará el ajuste y retornará a la pantalla de ingreso de texto.

#### Para retirar todos los ajustes EFFECT

- 1. Presione STYLE.
- **2.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **EFFECT**, y luego presione **SET**.
- **3.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **CANCEL**, y luego presione **SET**.
  - Si desea quitar un ajuste EFFECT particular, utilice las teclas de cursor, y luego presione **SET**.\*1
- **4.** Utilice  $\bigotimes y \bigotimes$  para seleccionar **CHARACTER**<sup>\*2</sup>, y luego presione **SET**. <sup>\*2</sup>Puede seleccionar otros ajustes si así lo desea.
- 5. Utilice (◯ y ◯) para mover el cursor al primer carácter de la serie de texto a la cual desea aplicar el ajuste EFFECT, y luego presione SET.
- 6. Utilice (◯ y ◯) para mover el cursor al último carácter de la serie a la que desea aplicar el ajuste EFFECT, y luego presione SET.
  - \*1Si desea quitar un ajuste EFFECT particular, presione DEL en lugar de SET.

#### **Combinando efectos**

Los efectos SHADING (sombreado), UNDERLINE (subrayado) y BOX (recuadro) pueden ser combinados, si así lo desea. Simplemente aplique un efecto, y luego repita el procedimiento anterior para aplicar el otro.



# For Sale

For Sale

SHADINB+ SHADING + UNDERLINE BOX (TEXT) SHADING + UNDERLINE + BOX (CHARACTER)

 Usando BOX y UNDERLINE en combinación con ciertos tamaños de caracteres puede ocasionar que el subrayado y línea inferior del recuadro se superpongan uno con el otro.

# Parte 5 - Almacenando, llamando y borrando etiquetas

#### Para almacenar una etiqueta

- 1. Cree la etiqueta que desea almacenar.
- **2.** Después de finalizar el ingreso del texto la pantalla siguiente aparecerá sobre la visualización de la impresora.



- **3.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar **STORE**.
- 4. Presione SET.
- 5. Ingrese hasta cinco caracteres para el nombre de la etiqueta, y luego presione SET.



usada por las etiquetas almacenadas actualmente.

6. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione SET para almacenar la etiqueta o ESC para cancelar.

# Para llamar una etiqueta

- 1. Presione (n) para activar la alimentación de la impresora.
- **2.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar **DISC** o **TAPE**, y luego presione **SET**.
- También puede presionar DISC o TAPE para ingresar el modo DISC o TAPE.
- **3.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar **STORED DATA**, y luego presione **SET**.
- **4.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **RECALL**, y luego presione **SET**.
- 6. Presione SET para visualizar la etiqueta.
- Ahora puede imprimir la etiqueta o realizar cualquier cambio que desea hacer sobre la misma.

# Para borrar una etiqueta

- 1. Presione (ON) para activar la alimentación de la impresora.
- **2.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **DISC** o **TAPE**, y luego presione **SET**.
- También puede presionar DISC o TAPE para ingresar el modo DISC o TAPE.
- **3.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar **STORED DATA**, y luego presione **SET**.
- **4.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar **DELETE**, y luego presione **SET**.
- 6. Presione SET.
- 7. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione SET para borrar la etiqueta o ESC para cancelar.
- Si hay múltiples etiquetas almacenadas en la memoria, borrando una etiqueta ocasionará que aparezca el nombre de etiqueta siguiente. Si lo desea, para borrar las otras etiquetas puede repetir el procedimiento anterior.
- Para salir de la operación de borrado de etiqueta, presione ESC.

# Parte 6 - Configurando los ajustes de la impresora

La impresora tiene una pantalla SET UP que puede usar para configurar una variedad de ajustes básicos.

#### Para configurar los ajustes de la impresora

- 1. Presione (IN) para activar la impresora..
- 2. Presione FUNCTION y luego SET UP.
- **3.** Utilice  $\bigotimes y \bigotimes$  para seleccionar el ítem SET UP que desea cambiar, y luego presione **SET**.
- 4. Utilice las teclas de cursor para cambiarlo.

Cuando este ajuste está seleccionado:	Cambia su ajuste como esto:
DEFAULT FONT	<ul> <li>Utilice  y  para seleccionar la fuente (página 51).</li> </ul>
INPUT	<ul> <li>Utilice  y  para selecciona INSERT o OVERWRITE (página 44).</li> </ul>
CONTRAST	<ul> <li>Utilice (Sy y) para ajustar el contraste de la visualización.</li> </ul>
DENSITY	<ul> <li>Utilice  y  para seleccionar el modo DISC o modo TAPE.</li> <li>Utilice  y  para ajustar el ajuste de densidad de impresión.</li> </ul>
SOUND	<ul> <li>Utilice  y  para activar y desactivar el efecto de sonido de la impresora.</li> </ul>
LANGUAGE	<ul> <li>Utilice  y  para seleccionar el idioma de visualización que desea usar.</li> </ul>

Cuando este ajuste está seleccionado:	Cambia su ajuste como esto:
cm/inch	<ul> <li>Utilice  y  para seleccionar centímetros (cm) o pulgadas como la unidad de medición.</li> </ul>
DEMO PRINT	<ul> <li>Utilice  y  para seleccionar el modo DISC o modo TAPE, y luego presione SET para iniciar una impresión de demostración.</li> </ul>

#### Impresión de demostración

La impresión de demostración utiliza datos de impresión incorporados para mostrar el tipo de impresión de disco e impresión de etiqueta de cinta que pueden realizarse con esta impresora.

#### ilmportante!

 Si todavía hay datos de etiqueta desde su última sesión de disposición de etiqueta en la memoria, realizando una impresión de demostración los borrará. Si piensa que necesitará los datos posteriormente, almacene en la memoria (página 54) antes de realizar una impresión de demostración.

#### Para realizar una impresión de demostración de disco

- Asegúrese de que haya colocado un casete de cinta de tinta en la impresora.
  - Para informarse acerca de la colocación de los casetes de cinta de tinta, vea la página 11 en la guía de inicio.
- 2. Si la impresora está activada, presione OFF para apagarla.
- 3. Presione (N) para activar la impresora.
- 4. Presione FUNCTION y luego SET UP.
- **5.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para selecciona **DEMO PRINT**, y luego presione **SET**.
- **6.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **DISC**, y luego presione **SET**.

**8.** Utilice  $\bigotimes$  y  $\bigotimes$  para seleccionar **PRINT**, y luego presione **SET**.



- **9.** Utilice  $\langle \rangle$  y  $\langle \rangle$  para seleccionar **DISC**, y luego presione **SET**.
  - Si desea imprimir una etiqueta de caja de disco, selecciona en su lugar TAPE.
  - Si desea imprimir una etiqueta de caja de discos, vea la página 13 de la guía de inicio para informarse acerca de la colocación de etiquetas de cinta.
- **10.** Utilice () y ) para seleccionar el área de impresión que desea imprimir, y luego presione **SET**.
- **11.** Inserte un disco en la impresora.
- 12. Presione SET para iniciar la impresión.
  - Impresión de DATA 1 y DATA 2 en el área superior de impresión y el área inferior de impresión del disco.
- **13.** Después de que se completa la impresión, utilice 🚫 y 🚫 para seleccionar **EXIT**, y luego presione **SET**.
- 14. En respuesta al mensaje de configuración que aparece, presione SET.

#### Para realizar la impresión de demostración de cinta

- 1. Asegúrese de que haya un cartucho de cinta colocado en la impresora.
  - Vea la página 13 de la guía de inicio para informarse acerca de la colocación de los cartuchos de cinta.
- 2. Si la impresora está activada, presione, (0FF) para desactivarla.
- 3. Presione (N) para activar la impresora.
- 4. Presione FUNCTION y luego SET UP.

- **5.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **DEMO PRINT**, y luego presione **SET**.
- 6. Utilice ( y ( para seleccionar TAPE, y luego presione SET.
- **7.** Utilice  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para seleccionar **PRINT**, y luego presione **SET**.
- Confirme que se especifica 1 para el número de copias y se especifica CONT HALF CUT para el modo de corte de cinta.
  - Puede cambiar los ajustes del número de copias y modo de corte de cinta (página 38) si así lo desea.
  - Si está usando un tipo no estándar de cinta, seleccione el modo de corte de cinta (página 38) adecuado para la cinta que está usando.
- 9. Presione SET para iniciar la impresión.
  - Los contenidos de impresión de la demostración dependen en el ancho del cartucho de cinta actualmente colocado en la impresora.
- **10.** Después de que se completa la impresión, utilice 🚫 y 🚫 para seleccionar **EXIT**, y luego presione **SET**.
- 11. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione SET.

# Referencia

# Requisitos de alimentación

Puede hacer funcionar la impresora usando su adaptador de CA incluido para enchufarla a un tomacorriente. También puede funcionar usando pilas alcalinas disponibles comercialmente.

#### Usando pilas

#### Nota

- La impresora puede funcionar usando ocho pilas alcalinas de tamaño AA. Asegúrese de usar solamente pilas alcalinas.
- 1. Dé vuelta la impresora y retire su cubierta de pilas.
  - No doble ni tuerza la cubierta de pilas, ni lo exponga a una manipulación tosca. Haciéndolo crea el riesgo de una falla de funcionamiento.





- **2.** Coloque un juego de ocho pilas nuevas.
  - Asegúrese de que los polos positivo ⊕ y negativo ⊖ de las pilas están orientados en las direcciones apropiadas.



**3.** Coloque la cubierta de pilas.



#### ¡Importante!

- La impresora puede repentinamente apagarse durante la impresión si la energía de pila disminuye. Debido a esto, el uso del adaptador de CA se recomienda para energizar la impresora.
- Debido al efecto del frío sobre las pilas, la indicación "LOW BATTERY!" puede aparecer prematuramente, a temperaturas inferiores a los 10°C. En tal caso, lleve la impresora a un lugar que esté dentro de la gama de temperaturas de funcionamiento (10°C a 35°C).

#### Duración de pila

#### Impresión de etiqueta de disco

 Impresión de aproximadamente 150 discos\* Temperatura normal (20°C), una impresión por disco.

#### Impresión de cinta de etiqueta

 Impresión de aproximadamente dos cartuchos de cinta de 18 mm bajo condiciones de impresión estándar\*

Cuando se imprimen texto o gráficos que contienen grandes áreas de negro, o se imprime bajo temperaturas frías se puede acortar la duración de pila para la impresión de etiqueta de disco e impresión de cinta de etiqueta.

## Cuidado de la impresora

La impresión de etiqueta de disco y cinta puede llegar a no ser clara, si la cabeza de impresión de la impresora y el rodillo de caucho llegan a ensuciarse. Realice los pasos siguientes para limpiar la cabeza de impresión y rodillo de caucho.

#### Para usar un bastoncillo de algodón para la limpieza

#### ilmportante!

- Utilice solamente un bastoncillo de algodón o algún otro material suave para limpiar la cabeza de impresión y rodillo de caucho. Se recomienda un bastoncillo de algodón de tipo muy fino.
- 1. Presione la liberación de cubierta de casete y abrir la cubierta.
  - Si un cartucho de cinta o el adaptador de casete de cinta está colocado en la impresora, retírelo.
- Utilice un bastoncillo de algodón con alcohol para frotar completamente las áreas en donde la cabeza de impresión y rodillo de caucho se ponen en contacto.



- Puede rotar el rodillo de caucho presionando FUNCTION y luego FEED.
- También puede usar un kit de limpieza de cabeza de grabación de casete disponible comercialmente para limpiar la cabeza de impresión.

#### Para limpiar con una cinta de limpieza

#### Nota

- Para realizar este procedimiento utilice una cinta de limpieza disponible opcionalmente (XR-24CLE).
- 1. Presione la liberación de cubierta del casete y abra la cubierta.
  - Si hay un cartucho de cinta o adaptador de casete de cinta de tinta colocado en la impresora, retírela.
- 2. Coloque la cinta de limpieza dentro de la impresora.
- 3. Presione (IN) para activar la impresora.
- 4. Presione FUNCTION y luego FEED para avanzar la cinta una o dos veces.
  - Para los detalles acerca del uso de la cinta de limpieza, vea las instrucciones que vienen con la misma.



Limpie el exterior de la impresora con un paño humedecido con agua potable. Exprima todo exceso de líquido del paño antes de limpiar la impresora.

No utilice bencina, alcohol, diluyente u otros agentes volátiles para limpiar el exterior de la impresora. Haciéndolo puede dañar la caja.

# Solución de problemas

Consulte las tablas de solución de problemas siguientes siempre que comience a tener problemas con la impresora o aplicación. Si no puede encontrar la solución a su problema a continuación, comuníquese con su concesionario original o su centro de servicio CASIO más cercano.

Síntoma	Causa posible	Acción recomendada
Nada aparece sobre la	El ajuste de brillo de la visualización necesita ajuste.	Ajuste el brillo de la visualización (página 55).
visualización cuando se presiona (ON) .	El adaptador de CA no está conectado adecuadamente.	Asegúrese de que el adaptador de CA está conectado adecuadamente (Guía de inicio, página 7).
	La energía de pila está baja o el tipo de las pilas colocadas en la impresora es erróneo.	Cambie la alimentación del CA o reemplace las pilas actuales con un juego nuevo de pilas alcalinas de tamaño AA (que mismo Ud. suministra) (página 57).
	Las pilas no están colocadas adecuadamente.	Vuelva a colocar las pilas adecuadamente (página 57).
La operación de impresión	Solamente hay espacios ingresados para la etiqueta.	Ingrese el texto que desea imprimir.
es finalizada normalmente, pero no hay nada impreso.	El archivo importado desde una PC no contiene ningún dato.	Vuelva a importar de nuevo los datos.

Síntoma	Causa posible	Acción recomendada	
La impresión no es clara.	La cabeza de impresión o rodillo está sucio.	Limpie la cabeza de impresión o rodillo (página 58).	
La impresión es de calidad pobre. La impresión	La energía de pila está baja.	Cambie a la alimentación de CA o coloque un juego de pilas nuevas (que Ud. mismo suministra) (página 57).	
clara.	Densidad de impresión inadecuada.	Ajuste la densidad de impresión (página 55).	
No se puede imprimir.	La energía de pila está baja o el tipo de las pilas colocadas en la impresora es erróneo.	Cambie la alimentación de CA o coloque un juego nuevo de pilas alcalinas de tamaño AA (que mismo Ud. suministra) (página 57).	
No se puede ingresar el texto.	La tecla <b>FUNCTION</b> no ha sido presionada.	CTIONPresione ESC para cancelaresionada.la operación de teclaFUNCTION.	
No se puede obtener	El botón <b>COMPUTER</b> LINK no ha sido presionado.	Presione el botón COMPUTER LINK para establecer una conexión.	
una conexión entre la	El cable USB incluido no está conectado apropiadamente.	Vuelva a conectar el cable apropiadamente.	
con la PC.	La impresora está apagada.	Presione (N) para activar la impresora.	
	El controlador USB no está colocada en la PC.	Instale el controlador de impresora sobre la computadora. Vea la hoja "Lea esto primero".	
	Aunque el controlador USB está instalado correctamente, la comunicación de datos no es posible por alguna razón.	Trate de usar un puerto USB diferente en su computadora, o trate de usar un cable USB diferente.	

# Modo DISC

Síntoma	Causa posible	Acción recomendada
La operación de impresión termina normalmente, pero nada se imprime.	La cinta de tinta se ha acabado.	Coloque un casete de cinta de tinta nuevo (opción). (Guía de inicio, página 11).
La impresión no es clara. La impresión de pobre calidad. La impresión es demasiada clara.	<ul> <li>Cualquiera de lo siguiente puede interferir con una impresión apropiada.</li> <li>Una superficie de impresión de disco que no sea plana y uniforme.</li> <li>Una superficie de impresión de disco que tenga un diseño o líneas impresas sobre la misma.</li> <li>Una superficie de impresión de disco que soporte solamente impresión por inyección de tinta.</li> </ul>	Utilice un disco que reuna los requisitos descritos en las "Precauciones con la impresión" incluidas o a la URL de Internet siguiente http://world.casio.com/ds/ media/ También puede tratar de ajustar la densidad de impresión para hacer que sea más oscura (página 55).
	El casete de cinta de tinta no está colocado apropiadamente.	Vuelva a colocar el casete de cinta tinta apropiadamente.
El color impreso es diferente del color de cinta de tinta.	El color de la impresión final es afectado por el color de la cinta de tinta y el color del disco sobre el que está imprimiendo.	Trate de usar un disco de color más claro o cinta de tinta de color más oscuro.

Síntoma	Causa posible	Acción recomendada
La impresión no está posicionada correctamente sobre el disco.	La alineación inadecuada del disco cuando es colocado en la impresora.	Utilice la guía de posicionamiento cuando alinee el disco. (Guía de inicio, página 21).
El disco se para en el transcurso de la impresión.	El enchufe de cable de alimentación o el adaptador de CA no está enchufado en toda su extensión posible.	Conecte correctamente el cable de alimentación y el adaptador de CA. (Guía de inicio, página 7).
	La impresora tiene fallas de funcionamiento.	Si no puede retirar fácilmente el disco entre la cabeza de impresión y el rodillo, no trate de forzarlo. Inserte un objeto delgado en el orificio de botón de liberación de cabeza de impresión (guía de inicio, página 4), y presione para liberar la cabeza de impresión. Esto debe permitirle retirar el disco. Después de retirar el disco, presione la palanca de liberación dentro de la caja del casete (guía de inicio, página 4) a su posición original, antes de tratar de imprimir nuevamente. Si todavía no puede retirar el disco desde la impresora, comuníquese con su concesionario o su centro de servicio CASIO más cercano.

Síntoma	Causa posible	Acción recomendada
El disco se para en el transcurso de la impresión.	La energía de pila está baja o se ha colocado un tipo erróneo de pilas en la impresora.	Utilice el adaptador de CA incluido para energizar la impresora, o reemplace las pilas actuales por un juego de pilas alcalinas nuevas de tamaño AA.
No se puede insertar un disco en la impresora.	Hay un cartucho de cinta colocado en la impresora.	Un disco no puede ser insertado en la impresora mientras un cartucho de cinta está colocado. Retire el cartucho de cinta y reemplácelo por un casete de cinta de tinta. (Guía de inicio, página 11).
La impresión no se inicia.	El disco no está ubicado correctamente en la impresora.	Retire el disco y vuelva a insertarlo rectamente al lado izquierdo de la ranura, a lo largo de la parte superior de la impresora. (Guía de inicio, página 20).

# Modo TAPE

Síntoma	Causa posible	Acción recomendada
La operación de la impresora finaliza normalmente, pero no se imprime nada.	La cinta se ha acabado.	Reemplace el cartucho de cinta por uno nuevo.
La impresión no es clara. La impresión	El cartucho de cinta no está colocado correctamente.	Vuelva a colocar el cartucho de cinta apropiadamente.
calidad. La impresión es demasiada clara.	El ajuste de densidad de impresión es demasiado clara.	Ajuste la densidad de impresión para que sea más oscura.
La cinta no sale hacia	La cubierta del casete no está cerrada completamente.	Cierre la cubierta de casete. (Guía de inicio, página 5).
afuera cuando se	La cinta se ha acabado.	Reemplace el cartucho de cinta por uno nuevo. (Guía de inicio, página 13).
Presiona PRINT.	La cinta se ha atascado.	<ul> <li>Retire el cartucho de cinta y tire la cinta atascada hacia afuera. Con una tijera corte la cinta que ha tirado hacia afuera. Coloque el cartucho de cinta de nuevo en la impresora. (Guía de inicio, página 13).</li> <li>¡Importante!</li> <li>Mientras la impresión está en progreso tenga en cuenta lo siguiente.</li> <li>No permita que la salida de la cinta se bloquee.</li> <li>No toque la salida de la cinta que sale fuera de la impresora.</li> <li>No abra la cubierta del casete.</li> <li>No apague la impresora.</li> </ul>

Síntoma	Causa posible	Acción recomendada
La cinta no sale hacia afuera cuando se presiona <b>PRINT</b> .	La energía de pila está baja.	Cambie la alimentación de CA o coloque un juego nuevo de pilas alcalinas de tamaño AA (que mismo Ud. suministra) (página 57).
La cinta de tinta está saliendo hacia afuera de la salida de cinta junto con la cinta.	Aflojamiento en la cinta de tinta cuando se coloca el cartucho de cinta en la impresora.	<ul> <li>Retire el cartucho de cinta.</li> <li>Después de asegurarse que la cinta de tinta no está rota, elimine toda flojedad. Vuelva a colocar el cartucho de cinta en la impresora. (Guía de inicio, página 13)</li> <li>iImportante!</li> <li>Asegúrese de quitar toda flojedad desde la cinta de tinta antes de colocar un cartucho de cinta en la impresora.</li> <li>Si la cinta de tinta está rota, reemplace el cartucho de cinta por uno nuevo.</li> </ul>
La cinta no se corta.	El cortador de cinta está desafilado.	Haga reemplazar el cortador de cinta por su vendedor original o su centro de servicio CASIO local.
	La cinta se atasca en la salida de cinta.	Apague la impresora, retire el cartucho de cinta, y retire la cinta atascada.
	Se selecciona NONE para el ajuste MARGINS del formato que se está usando.	Cambie el ajuste MARGINS a NARROW, MEDIUM o WIDE (página 26).
	Se selecciona <b>UNCUT</b> para el modo de corte de cinta.	Cambie el ajuste del modo de corte de cinta a otro modo que no sea <b>UNCUT</b> (página 38).

Síntoma	Causa posible	Acción recomendada
La cinta no se corta.	La etiqueta está demasiada corta. Menos de unos 31 mm con márgenes estrechos Menos de unos 38 mm con márgenes medio Menos de unos 50 mm con márgenes ancho	Utilice una tijera para cortar las etiquetas después de completarse la impresión.
La impresora	El cortador de cinta está desafilado.	Haga reemplazar el cortador de cinta en su centro de servicio CASIO local.
no se corta en la mitad.	Para el modo de corte de cinta se selecciona FULL CUT o UNCUT.	Cambie el ajuste del modo de corte de cinta a CONT HALF CUT o FULL+HALF CUT.
	Está imprimiendo sobre una cinta magnética.	<ul> <li>Un corte medio no es soportado para la cinta magnética. Utilice una tijera para cortar las etiquetas después de que se complete la impresión.</li> <li>Seleccione UNCUT para el modo de corte de cinta, siempre que imprima sobre una cinta magnética o cinta reflectiva (página 39).</li> </ul>
	La etiqueta está demasiada corta. (Menos de unos 31 mm con márgenes estrechos Menos de unos 38 mm con márgenes medio Menos de unos 50 mm con márgenes ancho	Utilice una tijera para cortar las etiquetas después de completarse la impresión.
La etiqueta no se pega.	El papel de la parte trasera no ha sido retirado.	Retire el papel de la parte trasera. (Guía de inicio, página 25).
	La ubicación o la superficie no es compatible	No trate de fijar una etiqueta a una superficie que se encuentre rugosa, mojada, aceitosa o sucia. (Guía de inicio, página 25)

# Mensajes de error

Mensaje	Causa y acción	Vea la página;
DATA ERROR! INITIALIZE THE PRINTER!	<ul> <li>Esta tratando de operar la impresora sin primero inicializar la memoria.</li> <li>Inicialice la memoria de la impresora.</li> </ul>	Guía de inicio, página 8
ENTIRE PHRASE COULD NOT BE RECALLED!	<ul> <li>El texto en la memoria de frase que está tratando de llamar ocasionará que el número de caracteres exceda el límite permisible para la ubicación donde está insertando.</li> <li>Vuelva a ingresar de manera que el texto pegado no ocasione que se exceda el número de caracteres permisibles.</li> </ul>	46
ILLEGAL CHARACTERS!	<ul> <li>Está intentando ingresar caracteres que no son permitidos para la impresión del código de barras.</li> <li>Borre los caracteres no permitidos.</li> <li>Para un código de barras CODABAR, está tratando de usar caracteres que no son A, B, C o D como el código de inicio o código de parada.</li> <li>Vuelva a ingresar el carácter correcto.</li> </ul>	36
	<ul> <li>En el caso de una numeración de etiqueta, está tratando de ingresar un espacio después de un número.</li> <li>Borre el espacio después del número.</li> </ul>	17

Mensaje Causa y acción		Vea la página;
INPUT A VALUE!	<ul> <li>Está tratando de imprimir etiquetas numerando sin ningún ingreso.</li> <li>Ingrese los números que desea.</li> </ul>	17
LABEL LONGER THAN SETTING SET/ESC	<ul> <li>Para imprimir, presione SET.</li> <li>Para cancelar la impresión, presione ESC. Entonces puede disminuir el número de caracteres, cambiar a un ajuste de cinta más largo o seleccionar la longitud de cinta automática.</li> </ul>	26
LENGTH OF PRINT IS TOO LONG!	<ul> <li>Está tratando de imprimir algo que es más largo que la longitud de cinta disponible.</li> <li>Haga que la etiqueta sea más corta o reduzca el número de copias.</li> </ul>	26
LINK ERROR! CHECK ALL CONNECTIONS!	<ul> <li>El cable USB no está conectado seguramente al puerto USB.</li> <li>Enchufe el cable USB seguramente en el puerto USB.</li> <li>La PC se apagará.</li> <li>Inicie la PC.</li> </ul>	Lea esto primero
LOAD A TAPE CARTRIDGE	<ul> <li>No hay ningún cartucho de cinta colocado en la impresora o el cartucho de cinta no está colocado correctamente.</li> <li>Compruebe el cartucho de cinta.</li> </ul>	Guía de inicio, página 13

Mensaje	Causa y acción	Vea la página;
LOW BATTERY!	<ul> <li>La energía de pila está baja.</li> <li>Reemplace las pilas o utilice el adaptador de CA incluido para energizar la impresora.</li> <li>Temperatura inferior a 10°C.</li> <li>Lleve la impresora a un lugar que esté dentro de la gama de temperaturas de funcionamiento (10°C a 35°C).</li> </ul>	57
LOW BATTERY! CONTINUE TO PRINT? SET/ESC	<ul> <li>La energía de pila está baja.</li> <li>Reemplace las pilas o utilice el adaptador de CA incluido para energizar la impresora.</li> <li>Temperatura inferior a 10°C.</li> <li>Lleve la impresora a un lugar que esté dentro de la gama de temperaturas de funcionamiento (10°C a 35°C).</li> </ul>	57
MEMORY FULL!	<ul> <li>No hay memoria suficiente disponible para almacenar los datos que está tratando de almacenar.</li> <li>Borre los datos de la memoria que ya no necesite más e intente de nuevo.</li> </ul>	54
NO DATA!	<ul> <li>Está tratando de realizar una operación de llamada, edición o borrado en una memoria de frases que no contiene ningún dato.</li> <li>Seleccione una memoria de frase diferente.</li> </ul>	45

Mensaje	Causa y acción	Vea la página;
NO DATA!	<ul> <li>Está tratando de llamar o borrar datos cuando no hay datos en la memoria.</li> <li>Almacene datos en la memoria antes de realizar la operación actual.</li> </ul>	45
NO INPUT TEXT!	<ul> <li>Está intentando una operación de impresión o vista previa cuando no hay texto ingresado.</li> <li>Ingrese un texto antes de imprimir o ver previamente.</li> </ul>	Guía de inicio, páginas 20 y 24
NOT ENOUGH DIGITS!	<ul> <li>Está tratando de imprimir un código de barras que no tiene el número de dígitos requerido.</li> <li>Vuelva a ingresar el número correcto de dígitos.</li> </ul>	36
NOT ENOUGH INK RIBBON FOR NEXT PRINT	<ul> <li>No hay cinta de tinta suficiente para realizar el trabajo de impresión actual.</li> <li>Después de finalizar la impresión, reemplace el casete de cinta de tinta antes de comenzar la impresión siguiente.</li> </ul>	Guía de inicio, página 11
NOT ENOUGH MEMORY! SET/ESC	<ul> <li>No hay memoria suficiente disponible para almacenar los datos que está editando.</li> <li>Para editar e imprimir sin almacenar los datos, presione SET para continuar. Si desea almacenar los datos, borre los datos de la memoria que ya no necesite más.</li> </ul>	54

Mensaje	Causa y acción	Vea la página;
NOW PRINTING	<ul> <li>La impresora se encuentra sobrecalentada.</li> <li>Espere y la impresión se reanudará tan pronto como la impresora retorna a una temperatura normal.</li> <li>El mensaje "NOW PRINTING" permanece sobre la visualización y aparece cuando la impresión no se reanuda, comuníquese con su centro de servicio CASIO más cercano.</li> </ul>	
ODD (EVEN) NUMBER OF DIGITS!	<ul> <li>Ha especificado sin dígito de verificación para un código de barras ITF e ingresar un número impar de dígitos.</li> <li>Agregue un cero al inicio y vuelva a ingresar.</li> <li>Ha especificado un dígito de verificación para un código de barras ITF e ingresar un número par de dígitos.</li> <li>Agregue un cero al inicio y vuelva a ingresar.</li> </ul>	36
PENDING DATA WILL BE LOST CONTINUE? SET/ESC	<ul> <li>Para borrar el texto, presione SET.</li> <li>Si no desea borrar el texto, presione ESC.</li> </ul>	_

Mensaje	Causa y acción	Vea la página;
PRINT ERROR! CHECK THE TAPE CARTRIDGE!	<ul> <li>La cinta se ha atascado durante la impresión.</li> <li>Apague la impresora y retire el cartucho de cinta. Luego, retire la cinta atascada.</li> <li>Hay algo pegado en el cortador de cinta automático.</li> <li>Apague la impresora y retire el cartucho de cinta. Luego, retire lo que haya pegado en el cortador de cinta automático.</li> </ul>	Guía de inicio, página 13
	<ul> <li>Hay suciedad, piezas de cinta o materias extrañas adheridas al rodillo de caucho.</li> <li>Después de quitar las materias extrañas desde el rodillo de caucho, limpie el rodillo de caucho.</li> </ul>	58
	<ul> <li>La impresora está siendo usada en una área que está expuesta a la luz directa del sol o alguna otra fuente de luz brillante, ocasionando fallas de funcionamiento de su sensor óptico.</li> <li>Apague la impresora y luego llévela a una ubicación que no se encuentre expuesta a una luz brillante.</li> <li>Si los pasos descritos anteriormente no borran el mensaje de error, comuníquese con su concesionario o centro de servicio CASIO más cercano.</li> </ul>	

Mensaje	Causa y acción	Vea la página; Guía de inicio, página 11	
PRINT ERROR! LOAD AN INK RIBBON CASSETTE!	<ul> <li>No hay ningún casete de cinta de tinta colocado en la impresora o el casete de cinta de tinta no está colocado correctamente.</li> <li>Compruebe el casete de cinta de tinta.</li> </ul>	Guía de inicio, página 11	
PRINT ERROR! NO INK RIBBON!	<ul> <li>El casete de cinta de tinta ha llegado a su final.</li> <li>Reemplace el casete de cinta de tinta.</li> </ul>	Guía de inicio, página 11	
PRINT ERROR! PLACE DISC IN PRINTER CORRECTLY!	<ul> <li>El disco no está colocado adecuadamente en la impresora.</li> <li>Inserte el disco apropiadamente.</li> </ul>	Guía de inicio, página 20	
SAME NAME ALREADY USED!	<ul> <li>El nombre que está intentando asignar a los datos ya está siendo usado por los datos previamente almacenados.</li> <li>Ingrese un nombre diferente</li> </ul>	54	

Mensaje	Causa y acción	Vea la página;	
THIS IS THE WRONG TYPE OF TAPE CARTRIDGE!	<ul> <li>La cubierta del casete no está cerrada completamente.</li> <li>Cierre la cubierta del casete.</li> <li>La etiqueta que está tratando de imprimir o llamar no es compatible con el cartucho de cinta colocado actualmente.</li> <li>Apague la impresora y reemplace el cartucho de cinta.</li> </ul>	Guía de inicio, página 13	
	<ul> <li>Ha reemplazado el cartucho de cinta en el modo TAPE.</li> <li>Apague la impresora y reemplace el cartucho de cinta.</li> </ul>	Guía de inicio, página 13	
	<ul> <li>Hay un casete de cinta colocado en la impresora.</li> <li>Apague la impresora y coloque el cartucho de cinta apropiado.</li> </ul>	Guía de inicio, páginas 11 y 13	
TOO MANY BL!	<ul> <li>La disposición ya contiene 15 marcas de bloque.</li> <li>Borre las marcas de bloque que no necesite más.</li> </ul>	22	
TOO MANY CHARACTERS! SOME WERE LOST	<ul> <li>Está tratando de almacenar un texto ingresado a la memoria de frase que contiene más de 49 caracteres.</li> <li>Solamente los primeros 49 caracteres serán almacenados. Edite el texto de la manera que sea requerida para asegurarse de que tiene menos de 50 caracteres de longitud.</li> </ul>	45	

Mensaje	Causa y acción	Vea la página;
TOO MANY CHARACTERS! SOME WERE NOT COPIED	<ul> <li>Está tratando de copiar texto que contiene más de 49 caracteres.</li> <li>Disminuya el número de caracteres que está copiando.</li> </ul>	47
TOO MANY CHARACTERS! SOME WERE NOT PASTED	<ul> <li>Pegando un texto copiado ocasionará que el número de caracteres exceda el límite permisible para la ubicación en donde está pegando.</li> <li>Vuelva a ingresar de manera que el texto pegado no ocasione que se exceda el número de caracteres permisibles.</li> </ul>	47
TOO MANY LINES TO FRAME!	<ul> <li>La impresión con un cuadro ocasionará que su etiqueta tenga más número de líneas que la permisible.</li> <li>Disminuya el número de líneas o cambie a una cinta más ancha.</li> </ul>	35
TOO MANY LINES!	<ul> <li>Está tratando de imprimir una etiqueta que tiene más del número de líneas permisibles.</li> <li>Disminuya el número de líneas o cambie a una cinta más ancha.</li> </ul>	23

Mensaje	Causa y acción	Vea la página;
TOO SHORT TO CUT! SET/ESC	<ul> <li>La cinta sin usar al inicio de una numeración de etiqueta no puede ser cortada o el corte entre etiquetas no es posible.</li> <li>Para imprimir sin cortar, presione SET. Después de completarse la impresión, utilice una tijera para cortar las etiquetas.</li> <li>Para imprimir con el corte automático, cambie los ajustes para aumentar el ancho del margen (desde NARROW a MEDIUM, o desde MEDIUM a WIDE). Los márgenes izquierdo y derecho que pueden cortarse automáticamente, pueden ser asegurados seleccionando FULL CUT para el modo de corte de cinta y WIDE para el ajuste de márgenes.</li> </ul>	26, 38

#### Illustraciones

/ ゆ ※ / 参 合 図 X 的 茶 墨 ダ や 💾 🛪 母 🏝 🏨 100  $\triangle$   $\triangle$  $\bigotimes$ 192  $(\Delta)$ (RN) 8 🕲 🙊 🖪 🕐 🥪 🎒 🕰 🛞 🛞 P n Se and Sector -- AB - AB 84 秘密  $\langle \hat{C} \rangle$  $(\mathbf{i})$ ÷ °0 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* - (P - 😰 8 ČÇ.

#### Símbolos, Dingbats y caracteres especiales



NUMBER 12345678901121345678 (19) 20 I II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x 1/2 1/4 3/4 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 83 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 • GREEK, RUSSIAN В Ξ Г Λ F 7 Θ M Α н K Λ Ν Ρ δ O Σ D Х Ψ Ω α В 7 ζ θ λ ξ 3 к μ V ο π η ρ σ Ë Е Ж В Л Φ χ Б τ υ 3 И Й К Л С т V Φ Μ Н  $\mathbf{O}$ П Ρ Ч Ш Ш Я Х Ш Э Ъ Ы Ь Ю а 6 B ë Г л е ж 3 Й к л. м н 0 И Π p С Т V ďD Х ш ч ш ш ъ Ы ь Э юя

# Cuadros





# Formatos de etiqueta de disco

Тіро	Número	Formato	tem ingresado Tamaño vertical (mm)		Número máximo
FOR- MAT	1		TITLE	12	12
	2		TITLE	9	16
			TITLE1	6	24
	3		TITLE2	6	24
	4		TITLE	9	16
	4		COMMENT	3	49
	-		COMMENT	3	49
	5		TITLE	9	16
	6		TITLE	6	24
	0		COMMENT	3	49
	7		COMMENT	3	49
			TITLE	6	24
			TITLE1	3	49
	8		TITLE2	3	49
			TITLE3	3	49
			TITLE	6	24
	9		COMMENT1	3	49
			COMMENT2	3	49
			COMMENT1	3	49
	10		COMMENT2	3	49
			TITLE	6	24

Тіро	Número	Formato	Ítem ingresado	Tamaño vertical (mm)	Número máximo	
FOR-	11		TITLE	6	24	
MAT			ITEM1~4	3	24 (×4)	
	12		TITLE1~4	3	49 (×4)	
	13		ITEM1~8	3	24 (×8)	
			TITLE	6	24	
	14		COMMENT	3	49	
			ITEM1~4	2	18 (×4)	
	15		TITLE	6	24	
	15		ITEM1~4	2	37 (×4)	
	16		TITLE	6	24	
	10		ITEM1~8	2	18 (×8)	
	17		ITEM1~8	2	37 (×8)	
	18		ITEM1~16	2	18 (×16)	
LOGO	1		LOGO	_	—	
	2		LOGO	—	—	
	2		TITLE	6	12	
	3		LOGO	_		
	Ŭ		TITLE1~2	3	24 (×2)	
	4		LOGO	—		
	-		TITLE1~3	3	24 (×3)	

Тіро	Número	Formato	Ítem ingresado	Tamaño vertical (mm)	Número máximo	
AUTO	1		TITLE	15~3	49	
	0		TITLE1	6~3	49	
	2		TITLE2	6~3	49	

# Formatos de numeración

		(	A	Ancho de cinta (mm)				
Numero	Formato	Item Ingresado	24	18	12	9	6	
1		NUMBER				0		
_		COMMENT,					0	
2		NUMBER						
0		NUMBER, COMMENT	0		0			
3								
4		COMMENT1, NUMBER, COMMENT2, COMMENT, NUMBER						
4								
E								
5								
6		NUMBER,						
6		COMMENT						
# Ancho de cinta y el número de líneas y tamaños de caracteres

El número de líneas de impresión y el tamaño de carácter vertical depende en el ancho de cinta y formato que se está usando.

		Ancho de cinta (mm)				Página de guía
		6	9	12	18, 24	del usuario
Número máximo de líneas de impresión	Fuente normal	1 línea	1 línea	2 líneas	4 líneas	23
	Fuente pequeña	2 líneas	3 líneas	5 líneas	8 líneas	50
Tamaño vertical máximo	Fuente normal	1	2	3	5	31
	Fuente pequeña	1	2	3	4	50
Tamaño vertical total	Fuente normal	1	Hasta 2	Hasta 2*	Hasta 4*	23 31
	Fuente pequeña	Hasta 2*	Hasta 3*	Hasta 5*	Hasta 8*	34 50

\* Total cuando hay múltiples líneas

## Anchos de cinta soportados

#### DISC

	Ancho de cinta (mm)				
	6	9	12	18	24
Etiqueta de caja	×	×	×	0	0

#### TAPE

	Ancho de cinta (mm)				
	6	9	12	18	24
Diseño libre	0	0	0	0	0
Cuadro	0	0	0	0	0
Etiqueta ampliada	×	×	0	0	0
Código de barras	×	×	0	0	0
Numeración	0	0	0	0	0
Logotipo	×	×	×	0	0

## Anchos de cinta de impresión de etiqueta ampliada y tamaños de caracteres

	Ancho de cinta (mm)				
	6, 9	12	18	24	
2 piezas	×	24	30	30	
3 piezas	×	36	45	45	
4 piezas	×	48	60	60	

\* La impresión en una cinta de 18 mm o 24 mm crea márgenes en blanco a lo largo de la parte inferior y superior de cada cinta. Corte estas márgenes antes de combinar las cintas, o imprima sobre una cinta transparente. Luego puede combinar las cintas sin cortarlas, disponiéndolas una sobre otra.

### **Especificaciones**

Modelo : CW-L300

#### Ingreso

Disposición de teclado: Máquina de escribir (QWERTY).

#### Tipos de caracteres

Alfabético : 52 (A a la Z, a a la z); 99 (Á, ß, Ç, etc.) Números : 10 Griego : 48 Ruso : 66 Símbolos : 281 Ilustraciones : 124 Usuario : Memoria para almacenar cuatro caracteres

#### Visualización

Tipo : Pantalla de cristal líquido (96 × 64 puntos, 12 columnas × 4 líneas) Área de ingreso : 12 columnas × 1 línea (sin modo de diseño libre) 12 columnas × 3 líneas (modo de diseño libre)

#### Impresión

Resolución : 200dpi Sistema de impresión : Transferencia térmica

#### Impresión de disco

Velocidad aproximada : 8,3 mm/segundo Ancho de impresión : Aproximadamente 16 mm Longitud de impresión : Aproximadamente 74 mm

#### Impresión de cinta de etiqueta

Velocidad aproximada : 6,0 mm/segundo Ancho de impresión : Aproximadamente 16 mm

- 4 mm (cinta de 6 mm)
- 7 mm (cinta de 9 mm)
- 10 mm (impresión normal sobre cinta de 12 mm)
- 12 mm (impresión ampliada sobre cinta de 12 mm)
- 16 mm (cinta de 18 o 24 mm)
- La velocidad de impresión real depende en el entorno y condiciones de impresión.

Caracteres : Bitmap (mapeado de bits) Fuentes : New Sans-serif, New Sans-serif itálico, New Sans-serif redondeado, New romano, New romano itálico. Direcciones de impresión: Horizontal, vertical, tipo espejo\*. \* La impresión vertical y de tipo espejo son solamente posibles en una cinta. Estilos de caracteres : Normal, negrita, bosquejo, sombra y relieve. Número de líneas de impresión de disco : máximo 8 Número de líneas de impresión de cinta : 1 a 2 líneas en una cinta de 6 mm 1 a 2 líneas en una cinta de 0 mm

1 a 2 líneas en una cinta de 6 mm 1 a 3 líneas en una cinta de 9 mm 1 a 5 líneas en una cinta de 12 mm 1 a 8 líneas en una cinta de 18 o 24 mm

#### Memoria

Texto : Aproximadamente 4.000 caracteres para el modo DISC; 2.000 caracteres para el modo TAPE.
Copia y pegado : Hasta 49 caracteres ; 9 entradas
Memoria de frase : 9 frases, hasta 49 caracteres por frase.

#### Generalidades

Requisitos de alimentación : Adaptador de CA (AD-2105S); ocho pilas alcalinas de tamaño AA.

Conservación de memoria : Pila incorporada. Duración de pila de conservación de memoria :

Como se indica en la etiqueta en la parte trasera de la impresora (a 20°C)

El reemplazo requerirá un servicio de mantenimiento a ser abonado al centro de servicio CASIO.

Consumo de energía: 15W

Apagado automático: Aproximadamente seis minutos después de la última operación de tecla.

 El apagado automático está inhabilitado durante la alimentación mediante el adaptador de CA y cuando la impresora está conectada a una computadora.

Dimensiones: 88 (Al)  $\times$  215 (An)  $\times$  246 (Pr) mm Peso aproximado: 1,4 kg sin las pilas Temperatura de operación: 10°C a 35°C

Memo

Memo

CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany



# **CASIO**<sub>®</sub>

#### CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MO0504-B Printed in China/Imprimé en Chine