

KM-6030 **KM-8030**

Guia de Uso



Utilizar na Íntegra as Funções da Máquina

Funções de Cópia...



Funções de Cópia Avançadas...

Selecção de Papel Automática Modo Offset

Selecção de papel automática que corresponde ao original.

Use para produzir conjuntos de cópias em orientações alternadas.

Modo Combinar

Combine dois ou quatro originais numa única página.





Modo Margem

Use para criar uma margem em branco ou medianiz para encadernação ou notas.

Personalize a saída centrando a imagem na página.

Modo Deslocação da Imagem

Apagar Margens

Elimine margens desnecessárias no original para uma saída mais perfeita.











Numerar Página

Imprima cópias com os números de página em seguência.









Form Sobreposto

Copie imagens de originais separados para uma só folha.



Brochura de Folhas

ii

Crie brochuras de originais separados.



Brochura de Brochura

Reproduza brochuras tal como

Modo Memorando

Adicione espaço para notas ao lado das imagens copiadas.



Use uma capa ou contra-capa distinta.

Modo Capa

Scaner Batch

Permite que um grande número de originais seja copiado num só trabalho.

Modo Cópia de Teste

Disponibiliza uma cópia de amostra antes de todo o trabalho ser produzido.

Repetir Cópia

Use para produzir mais cópias, se requerido, depois de fazer as cópias iniciais.









Modo Impressão Económica

Use o toner de maneira mais

Folhas de Reforço para Transparências

Auto Rotação

originais.

Faça corresponder

Use papel como folhas de reforço quando imprimir transparências para projectores.







automaticamente a orientação de eficaz, conforme for necessário.



Cópia Invertida

Inverte preto e branco ou imagens Cria imagens em espelho dos coloridas.

Imagem de Espelho

originais.

Modo Selecção Automática

Detecta automaticamente o tamanho de cada original da pilha de tamanhos misturados no alimentador de originais.











Formulários Multi-Página

Permite-lhe alimentar formulários multi-página no alimentador de originais.



Cópia Programada

Guarde definições usadas com frequência.



Modo Construção de Trabalhos

Use esta função para produzir um Simplesmente divida o trabalho trabalho que requer programações diferentes para alguns ou todos os originais. Por exemplo, adicionar páginas de capa, aumentar, apagar margens. secções terem sido programadas

em secções de programação. Faça selecções de programações e digitalize os originais para cada secção. Continue até todas as e digitalizadas.

Faça as selecções de programações para todo o trabalho, por exemplo a quantidade de cópias, os requisitos de finalização. O trabalho será depois imprimido com as selecções de programações aplicadas às páginas relevantes.



Leia mais sobre estas funções sofisticadas no Capítulo 1 do Advanced Operation Guide.

Funções de Gestão de Documentos e Saída...

Caixa de Form

Partilha da Caixa de Dados

frequência...

Adicione e faça a gestão de gráficos para composição.



Caixa de Impressão Sinergética

Simplesmente adicione documentos usados com frequência...

para que mais tarde estejam disponíveis para combinação com outros trabalhos de cópia.

Guarde documentos usados com que podem ser imprimidos sem os originais.



Gestão de Saída

Controle e modifique a ordem de cópia dos originais.



Leia mais sobre estas funções de gestão de documentos/saída no Capítulo 2 do Advanced Operation Guide.

Funções para uma Cópia mais Fácil...

Modo de Gestão de Trabalhos

Auto Consumo ligado/desligado.

Temporizador Semanal

Selecção do Idioma

Use códigos de departamento para gerir e controlar o volume de cópias.

 Escolha o idioma correcto para a apresentação de mensagens.



Leia mais sobre estas úteis funções no Capítulo 3, Advanced Operation Guide.

Equipamento Opcional...



Para mais informação consulte Equipamento Opcional, com início na página 4-1.

Informação Jurídica e de Segurança

CUIDADO: Não se aceita responsabilidade alguma por danos causados devido a instalação inadequada.

Atenção

A informação neste guia está sujeita a alterações sem aviso prévio. Podem ser adicionadas páginas nas edições futuras. Pede-se ao utilizador que desculpe se houver alguma imprecisão técnica ou erros tipográficos nesta edição.

Não se aceita responsabilidade por acidentes ocorridos enquanto o utilizador está a seguir as instruções deste guia. Não se aceita responsabilidade por defeitos no firmware da impressora (conteúdo da memória de leitura).

Este guia e qualquer material sujeito a direitos de autor, vendido ou fornecido ao ser adquirida esta máquina, estão protegidos por copyright. Estão reservados todos os direitos. É proibida a realização de cópias ou de outro tipo de reprodução de qualquer material sujeito a direitos de autor, deste guia ou de parte dele, sem autorização prévia por escrito da Kyocera Mita Corporation. Quaisquer cópias feitas de parte ou da totalidade deste manual, ou de qualquer material sujeito a direitos de autor, devem conter o mesmo aviso de direitos de autor (copyright) contido no material de onde foi feita a cópia.

Restrições Legais Sobre Cópias

- Pode ser proibido copiar material sujeito a direitos de autor sem autorização do proprietário.
- É proibido em quaisquer circunstâncias copiar moeda doméstica ou estrangeira.
- Pode ser proibido copiar outros itens.

Programa Energy Star



Na nossa condição de companhia participante no Programa Internacional Energy Star determinámos que este produto obedece aos padrões estabelecidos nesse programa.

Acerca do Programa Energy Star

O Programa Internacional Energy Star tem como objectivos básicos a promoção do uso eficiente de energia e a redução da poluição ambiental associada ao consumo de energia através da promoção do fabrico e venda de produtos que obedecem aos padrões do programa.

Os padrões do programa Energy Star requerem que os copiadores venham equipados com um Modo EcoEnergia em que o consumo de energia é reduzido depois de passado um certo período de tempo após a última utilização, assim como um Modo Desligado em que o dispositivo desliga automaticamente quando não é usado durante um certo período de tempo. Quando o copiador inclui as funções de impressora e fax, a impressora e o fax devem entrar em Modo EcoEnergia, altura em que o consumo de energia é automaticamente reduzido, passado um determinado período de tempo depois da última utilização, e tem também que suportar um Modo Dormência, em que o consumo de energia é reduzido quando não há actividade durante um certo período de tempo. Este produto, devido à conformidade com os padrões do Programa Internacional Energy Star, está equipado com as seguintes funções:

Modo EcoEnergia

O dispositivo passa automaticamente ao Modo EcoEnergia passados 15 minutos sem ter sido usado. O período de tempo de inactividade que deve decorrer antes que o Modo EcoEnergia seja activado pode ser prolongado. Consulte *Modo EcoEnergia na página 3-16.*

Modo Desligado

O dispositivo passa automaticamente ao Modo Desligado passados 90 minutos sem ter sido usado. O período de tempo de inactividade que deve decorrer antes que o Modo Desligado seja activado pode ser prolongado. Consulte *Modo Dormência na página 3-17.*

Modo Dormência (Se o copiador tiver funções de impressora/fax)

O dispositivo passa automaticamente ao Modo Dormência passados 90 minutos sem ter sido usado. O período de tempo de inactividade que deve decorrer antes que o Modo Dormência seja activado pode ser prolongado. Consulte *Modo Dormência na página 3-17.*

Função Cópia Duplex Automática

O Programa Energy Start incentiva o uso da cópia duplex, que reduz a pressão sobre o meio-ambiente, e este dispositivo inclui a cópia duplex como uma função padrão. Por exemplo, ao copiar dois originais de 1 lado numa só folha de papel como uma cópia duplex, é possível reduzir a quantidade de papel usada. Consulte 2-Lados/Separados na página 3-9.

Reciclar Papel

O Programa Energy Star incentiva o uso de papel reciclado amigo do ambiente. O Representante de Vendas ou Assistência Técnica pode informar sobre os tipos de papel recomendados.

Convenções de Segurança

Por favor leia este Guia de Uso antes de usar a máquina. Mantenha-o perto da máquina para uma consulta mais fácil.

As secções deste guia e as partes do copiador marcadas com símbolos são avisos de segurança que visam proteger o utilizador, outros indivíduos e os objectos que se encontram nas imediações, e assegurar a utilização correcta e segura da máquina. Os símbolos e os respectivos significados estão indicados a seguir.



PERIGO: Indica que é muito provável a ocorrência de ferimentos graves ou mesmo morte se não se prestar a devida atenção ou não se cumprir o que está especificado nos pontos em questão.

AVISO: Indica que é possível a ocorrência de ferimentos graves ou mesmo morte se não se prestar a devida atenção ou não se cumprir o que está especificado nos pontos em questão.



CUIDADO: Indica que é possível a ocorrência de ferimentos pessoais ou danos mecânicos se não se prestar a devida atenção ou não se cumprir o que está especificado nos pontos em questão.

Símbolos

O símbolo \triangle indica que a respectiva secção contém avisos de segurança. No símbolo estão indicados pontos específicos para atenção.





[Aviso de perigo de choque eléctrico]



[Aviso de altas temperaturas]

O símbolo \bigcirc indica que a respectiva secção contém informação sobre acções proibidas. No símbolo estão indicados pontos específicos da acção proibida.



O símbolo ● indica que a respectiva secção contém informação sobre acções que devem ser executadas. No símbolo estão indicados pontos específicos da acção requerida.



[Alerta de acção requerida]



[Retire a ficha da tomada]



[Ligue sempre a máquina a uma tomada com fio de terra]

Por favor contacte o seu Representante de Assistência para encomendar outro Guia de Uso, se os avisos de segurança estiverem ilegíveis ou se o guia não estiver incluído com o produto (pagamento requerido).

Etiquetas de Cuidado

As etiquetas de atenção foram colocadas nos seguintes locais do copiador por motivos de segurança. Cuidado para evitar incêndio ou choque eléctrico ao retirar o papel encravado ou ao substituir o toner.





Ambiente



CUIDADO:

Evite colocar a máquina em locais que não sejam estáveis ou nivelados. Esses locais podem fazer com que a máquina caia. Este tipo de situações representa perigo de danos pessoais e materiais.

Evite locais com humidade, pó ou sujidade. Se o pó ou sujidade se amontoarem na ficha de alimentação, limpe-a para evitar o perigo de incêndio ou choque eléctrico.

Evite locais perto de aquecedores e outras fontes de calor, ou locais perto de materiais inflamáveis para evitar o perigo de incêndio.

Para que a máquina se mantenha a boa temperatura e para facilitar a mudança de peças e a manutenção, deixe bastante espaço para acesso, como se indica a seguir. Deixe um espaço adequado, principalmente perto da tampa traseira, para permitir a ventilação da máquina.



Utilize sempre os travões das rodinhas para estabilizar a máquina quando esta estiver instalada, para evitar que se mova/caia e cause ferimentos.



Outras Precauções

As condições ambientais adversas podem afectar o funcionamento seguro e o desempenho da máquina. Instalar num compartimento com ar condicionado (temperatura ambiente recomendada: 23 °C, humidade: cerca de 50%), e evite os seguintes locais ao seleccionar o local para a máquina.

- Evite locais perto de janelas ou expostos à luz solar directa.
- Evite locais com vibrações.
- Evite locais com flutuações drásticas de temperatura.
- Evite locais expostos directamente ao ar quente ou frio.
- Evite áreas com pouca ventilação.

Se este produto for deslocado depois da instalação, as rodinhas poderão danificar o chão, se for feito de um material fino ou delicado.

Durante a efectuação de cópias solta-se ozono, mas a quantidade não constitui perigo para a saúde. No entanto, se a máquina for usada durante longos períodos em lugares com pouca ventilação, ou quando se efectua um grande volume de cópias, o cheiro pode tornar-se desagradável. Para manter um ambiente propício para trabalhos de cópias, sugerimos que o local seja bem ventilado.

Energia Eléctrica/Ligação à Terra



AVISO:

Não use energia com voltagem diferente da indicada. Evite ligar várias coisas na mesma tomada. Este tipo de situações apresenta perigo de incêndio ou choque eléctrico.

Ligue bem o cabo de alimentação à tomada. Se houver objectos metálicos em contacto com os dentes da ficha, isso pode causar incêndio ou choque eléctrico.

Ligue sempre o copiador a uma tomada com fio de terra para evitar o perigo de incêndio ou choque eléctrico em caso de curto-circuito. Se não for possível uma ligação à terra, contacte o Representante da Assistência Técnica.



Outras Precauções

Ligue a ficha de alimentação do copiador à tomada mais próxima.

O fio de alimentação é o principal dispositivo para se desligar a máquina da electricidade. Certifique-se de que a tomada está situada/instalada perto do equipamento e é de fácil acesso.

Lidar com Bolsas de Plástico



AVISO:

Mantenha os sacos plásticos usados com o copiador, fora do alcance das crianças. O plástico pode aderir ao nariz e à boca e causar asfixia.



Precauções na Utilização

Cuidados a Ter ao Usar a Máquina



AVISO:

Não coloque objectos metálicos nem recipientes com água (vasos de plantas, copos, etc.) em cima ou perto do copiador. Esse tipo de situações representam perigo de incêndio ou choque eléctrico se a água cair para dentro do copiador.

Não retire nenhuma das tampas do copiador devido ao perigo de choque eléctrico em partes do copiador com alta voltagem.

Não danifique, não parta, nem tente reparar o fio de alimentação. Não coloque objectos pesados em cima do fio, não o puxe, não o dobre desnecessariamente nem cause qualquer outro tipo de danos. Este tipo de situações apresenta perigo de incêndio ou choque eléctrico.

Nunca tente reparar ou desmontar o copiador nem nenhum dos seus componentes devido ao perigo de incêndio, choque eléctrico ou danificação do laser. Se o feixe de luz do laser sair, pode causar cegueira.

Se o copiador ficar excessivamente quente, se começar a aparecer fumo, se houver um cheiro estranho ou qualquer outra situação anormal, existe o perigo de incêndio ou choque eléctrico. Desligue imediatamente o interruptor (posição O), desligue a ficha da tomada e contacte o representante da assistência técnica.

Se algo nocivo (clipes, água, outros fluidos, etc.) cair dentro do copiador, desligue imediatamente o interruptor principal (posição O). Depois certifique-se de que desliga a ficha da tomada para evitar o perigo de incêndio ou choque eléctrico. Depois contacte o seu Assistente Técnico.

Não ligue nem desligue a ficha com as mãos molhadas, pois existe o perigo de choque eléctrico.

Contacte sempre o seu Técnico de Assistência para fazer a manutenção ou a reparação de componentes internos.













CUIDADO:

Não puxe pelo fio quando desligar a ficha da tomada. Ao puxar pelo fio pode danificar os fios e se isso acontecer existe o perigo de incêndio ou choque eléctrico. (Agarre sempre na ficha quando retirar o fio da tomada.)

Antes de mudar o copiador de lugar, desligue sempre a ficha da tomada. Se o cabo se danificar existe o perigo de incêndio ou choque eléctrico.

Se o copiador não for usado por um curto período de tempo (durante a noite, etc.), desligue o botão interruptor principal (O). Se o copiador não for usado por longos períodos de tempo (férias, etc.), desligue o fio da tomada por razões de segurança.

Ao levantar o copiador segure sempre nas partes indicadas.

Antes de efectuar operações de limpeza, desligue sempre a ficha da tomada por razões de segurança.

Se o pó se acumular dentro do copiador, existe o perigo de incêndio e outros problemas. Recomenda-se portanto que consulte o seu Técnico de Assistência no que se refere à limpeza das partes internas. Isso é particularmente benéfico quando se efectua antes de estações muito húmidas. Consulte o seu Técnico de Assistência com referência aos custos da limpeza de partes internas do copiador.

Não deixe o alimentador de originais aberto, pois existe o risco de ferimentos pessoais.

Outras Precauções

Não coloque objectos pesados em cima do copiador nem cause qualquer outro tipo de danos.

Não abra a tampa frontal, não desligue o interruptor principal nem o fio da tomada enquanto a máquina está a copiar.

Quando quiser levantar ou transportar o copiador, contacte o seu Assistente Técnico.

Não toque nas partes eléctricas, tais como conectores ou placas de circuitos. Isso pode causar danos devido à electricidade estática.

Não tente levar a cabo operações que não tenham sido explicadas neste guia.

CUIDADO: O uso de comandos, ajustes ou procedimentos de desempenho que não tenham sido aqui especificados, pode causar exposição a radiação perigosa.

Não olhe directamente para a luz do scanner, pois isso pode fazer com que sinta os olhos cansados e com dores.

O copiador vem equipado com um HDD (disco rígido) Não tente deslocar o copiador quando estiver ligado. Desligue a fonte de alimentação antes de deslocar o copiador para evitar danificar o disco rígido devido a choque ou vibração.







Precauções ao Manejar Consumíveis



CUIDADO:

Não tente incinerar o recipiente de toner nem a caixa de toner usado. Faíscas perigosas podem causar queimaduras.



Mantenha o recipiente de toner e a caixa de toner usado fora do alcance das crianças.

Se cair toner do recipiente de toner ou da caixa de toner, evite inalar ou ingerir e evite o contacto com a pele e os olhos.



- Se por acaso inalar toner, vá para um lugar com bastante ar fresco e gargareje com grandes quantidades de água. Se tiver tosse, vá ao médico.
- Se ingerir toner, lave a boca com água e beba 1 ou 2 copos de água para diluir o conteúdo do estômago. Se for necessário, vá ao médico.
- Se o toner entrar em contacto com os olhos, lave-os bem com água. Se ainda sentir os efeitos, vá ao médico.
- Se o toner entrar em contacto com a pele, lave com água e sabão.

Não tente abrir ou destruir o recipiente de toner nem a caixa de toner usado.



Outras Precauções

Após usar, trate sempre os recipientes de toner e as caixas de toner usado de acordo com os regulamentos e leis federais, estatais e locais.

Se o copiador não for usado por longos períodos de tempo, retire o papel da gaveta e do tabuleiro bypass, coloque-o na embalagem original e feche-o bem.

Não guarde a unidade num local exposto a:

- Luz directa do sol
- Temperatura ou humidade altas ou sujeitas a mudanças rápidas (limite: 40 °C)

Segurança relativa ao Laser (Europa)

A radiação laser pode ser perigosa para o corpo humano. Por este motivo, a radiação laser emitida dentro da máquina está hermeticamente fechada dentro do invólucro protector e da tampa exterior. Durante o uso normal do produto, não sai qualquer radiação laser da máquina.

Esta máquina está classificada como produto laser de Classe 1 segundo a normativa IEC 60825.

CUIDADO: O uso de procedimentos que não tenham sido especificados neste manual pode causar exposição a radiação laser perigosa.

Estas etiquetas encontram-se na unidade de laser do scanner, dentro da máquina, e não em áreas a que tem acesso o utilizador.



A etiqueta seguinte está na parte esquerda da máquina.



Instruções de Segurança Relativas ao Desligar da Corrente (Europa)

CUIDADO: A ficha é o principal dispositivo de isolamento! Os outros botões do equipamento são apenas botões funcionais e não servem para isolar o equipamento da corrente eléctrica.

VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.

CE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM

89/336/EEC, 73/23/EEC e 93/68/EEC

Declaramos por responsabilidade própria que o produto a que se refere esta declaração, está em conformidade com as seguintes especificações:

Limites e métodos de medidas para características de imunidade de equipamento de tecnologia de informação	EN55024
Limites e métodos de medidas para características de interferência de rádio de equipamento de tecnologia de informação	EN55022 Classe B
Limites para emissões de correntes harmónicas para corrente de entrada do equipamento ≦ 16A por fase	EN61000-3-2
Limites de flutuações de voltagem e tremulação em sistemas de alimentação de baixa voltagem para equipamento com corrente de ≦ 16A	EN61000-3-3
Segurança de equipamento de tecnologia de informação,incluindo equipamento eléctrico	EN60950
Segurança contra radiação em produtos laser, classificação de equipamento, requerimentos e guia do utilizador	EN60825-1

Introdução

Este Guia de Uso tem os seguintes capítulos:

- 1 **Componentes da Máquina** identifica os nomes e funções da máquina e do painel de operação.
- 2 **Preparação** contém informações sobre os preparativos necessários para efectuar cópias.
- 3 Uso Básico explica como ligar e desligar a máquina e fazer cópias simples.
- **4 Equipamento Opcional** oferece uma visão geral do equipamento opcional disponível para a sua máquina.
- **5 Manutenção** descreve o procedimento para manutenção e reposição de toner.
- 6 **Resolução de Problemas -** explica como proceder perante problemas de indicações de erros e papel encravado.
- 7 Especificações contém especificações do equipamento.

Guias Incluídos

Junto com esta máquina são incluídos os seguintes guias. Consulte o guia correspondente ao seu objectivo específico.

Guia de Uso (este guia)

Este *Guia de Uso* contém explicações acerca dos procedimentos básicos para fazer cópias e resolver problemas, se os houver.

Advanced Operation Guide

O *Advanced Operation Guide* contém explicações acerca das funções avançadas do copiador e das definições predefinidas que podem ser ajustadas nesta máquina.

Convenções

Este guia usa as seguintes convenções:

Opção	Descrição	Exemplo
Letra em Itálico	Usada para indicar mensagens ou nomes visualizados no painel de operação e para referências a informação adicional e a outras publicações.	Oferece mais opções de <i>Exposição</i> ; para mais informações consulte o <i>Capítulo 3 do Advanced Operation</i> <i>Guide</i> .
Letra em Negrito	Usada para ênfase e para indicar botões do painel de operação e do painel táctil.	Depois de digitalizar todos os originais, prima Leitor finalizad .
Notas	Usa-se para dar informação útil ou adicional sobre uma função ou característica. Pode também conter referências a outras publicações.	NOTA: Para mais detalhes sobre a selecção manual de papel, consulte o <i>Capítulo 3</i> do <i>Advanced Operation Guide</i> .
Importante	Usa-se para dar informação importante.	IMPORTANTE: Use um pano macio, seco, para limpar o alimentador de originais e o vidro.
Cuidado	Indica que é possível a ocorrência de ferimentos pessoais ou danos mecânicos se não se prestar a devida atenção ou não se cumprir o que está especificado nos pontos em questão.	CUIDADO: Por razões de segurança, antes de limpar o copiador, desligue sempre o cabo de alimentação.
Aviso	Indica que é possível a ocorrência de ferimentos graves ou mesmo morte se não se prestar a devida atenção ou não se cumprir o que está especificado nos pontos em questão.	AVISO: A secção do carregador contém alta voltagem.

Índice

	Utilizar na Íntegra as Funções da Máquina	i
	Informação Jurídica e de Segurança	vi i
	Introdução	. xix
1	Componentes da Máquina Conjador	1_1
	Alimentador de Originais	1_3
	Componentes Internos	1-4
	Painel de Operação.	. 1-5
	Painel Táctil	. 1-6
	Ecrã Básico	. 1-6
	Ecrã Escolha Útil	. 1-6
	Ecrã Função	. 1-6
	Ecrã Programa	. 1-6
2	Preparação	
-	Colocar Papel	. 2-1
	Antes de Colocar Papel	. 2-1
	Colocar Papel nas Gavetas 1 e 2	. 2-2
	Colocar Papel nas Gavetas 3 e 4	. 2-2
	Colocar Papel no Tabuleiro MP do Bypass	. 2-4
	Colocar Papel no Alimentador de Papel Opcional Lateral	. 2-5
	Especificar o Tipo e o Tamanho do Papel	. 2-6
	Tamanho do Papel - Gavetas 3 e 4	. 2-6
	Tipo de Papel - Gavetas 1 a 5	. 2-7
	Tamanho do Papel - Tabuleiro MP do bypass	. 2-8
	Tipo de Papel - Tabuleiro MP do bypass	2-10
	Colocar Originais	2-11
	Alimentador de Originais	2-11
	Usar o Alimentador de Originais	2-12
	Usar o Vidro	2-13
	Seleccionar o Idioma das Mensagens	2-14
3	Uso Básico Ligar e Desligar	3_1
		3-1
	Desligar	. 3-1
	Procedimento Básico de Cónia	3-2
	Qualidade da Imagem	. 3-3
	Modo de Exposição	. 3-4
	Reduzir/Aumentar	. 3-5
	Auto Zoom	. 3-5
	Zoom Manual	. 3-6
	Zoom Predefinido	. 3-7
	XY Zoom	. 3-8

2-Lados/Se	parauos.										
2-Lados				• • • • • •					 		
Separados									 		
Modo alcea	mento								 		
Modo Inter	romper								 		
Reservar T	rabalhos.								 		
Modos de l	Energia								 		
Modo EcoE	nergia								 		
Modo Auto	Low Powe	r							 		
Modo Dorm	ência								 		
Modo Auto	Sleep								 		
Equipamen	to Opcior	nal									
Apresenta	ão								 		
Alimentado	r Lateral								 		
Finalizador	de Docu	nentos.							 		
Contador .									 		
Como inser	r o Contac	lor							 		
Kit de Impr	essão								 		
Kit de Scar	ner								 		
Kit de Segu	iranca								 • • • •	• • • •	•••
nin de Oegi	nunyu								 	• • • •	•••
Manutençã	0										
Limpar o C	opiador .								 		• • •
Limnar o Ali	montodor		!	\/: dra							
Empar 074	mentauor	de Origir	nais e o	viaro				• • • • • •	 		
Limpar o Vie	dro da Fer	de Origir da			 	· · · · · · ·		· · · · · ·	 · · · · ·	 	
Limpar o Vie Substituir o	dro da Fer Recipier	de Origir ida i te do To	oner		 	· · · · · · · ·		· · · · · ·	 · · · · ·	· · · · ·	· · · ·
Limpar o Vid Substituir d	dro da Fer Recipier	de Origin ida ite do To	oner		· · · · · · · · ·	· · · · · · · ·	· · · · · · · ·	••••	 · · · · ·	· · · · ·	••••
Limpar o Vid Substituir d Resolução	dro da Fer Recipier de Proble	de Ongin da nte do To mas	nais e o oner		· · · · · · · ·		•••••		 · · · · ·	••••	••••
Limpar o Via Substituir o Resolução Resolver Fi	dro da Fer Recipier de Proble alhas	ida Ite do To	oner		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•••••		 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · ·	
Limpar o Via Substituir o Resolução Resolver Fi Responder	dro da Fer Recipier de Proble alhas a Mensag	ate Origin da ite do To mas gens de	oner Erro		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				 · · · · ·	· · · · ·	· · · · · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolução Resolver F Responder Desencrava	dro da Fer o Recipier de Proble alhas a Mensag ar o Pape	ate Origin da ite do To mas gens de Preso .	oner Erro		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Limpar o Via Substituir o Resolução Resolver Fa Responder Desencrava Indicadores	dro da Fer o Recipier de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local d	ate Origin da ite do To mas jens de Preso . de Encra	oner Frro	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolver F Responder Desencrava Indicadores Precauções	dro da Fer Recipier de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local o para Encl	ate Origin da ite do To mas gens de Preso . de Encra ravamen	bner bner Erro vament	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolver F Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1	dro da Fer Recipier de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local o para Enco	ate Origin da ate do To mas gens de Preso . de Encra ravamen	Erro	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •					 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · ·	••••
Limpar o Via Substituir o Resolução Resolver F Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2	dro da Fer Recipier de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local o para Enco	ate Origin da ate do To mas gens de Preso . de Encra avamen 	Erro	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolução Resolver F Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2	dro da Fer Recipier de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local o para Enci	ate Origin da ite do To mas gens de Preso . de Encra ravamen	Erro	0							· · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolução Resolver F Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2 Gaveta 3 e	de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local o para Enci	ate Origin da ate do To emas gens de Preso . de Encra ravamen	Erro	0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolução Resolver F Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2 Gaveta 3 e Tabuleiro M	de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local o para Enci 4 P do bypa	ate Origin da ate do To amas gens de Preso . de Encra avamen 	bner bner Erro vament tos	0							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolver F Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2 Gaveta 3 e Tabuleiro M Dentro da T	de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local o para Enco 4 P do bypa ampa Dire	ate Origin da ate do To amas gens de Preso . de Encra avamen ss ita	bner bner Erro vament tos	0							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolver F Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2 Gaveta 3 e Tabuleiro M Dentro da T Alimentador	de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local o para Enco 4 P do bypa ampa Dire Opcional	ate Origin da ate do To emas gens de Preso . de Encra ravamen ss ita Lateral .	Erro	0							••••
Limpar o Via Substituir o Resolver Fi Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2 Gaveta 3 e Tabuleiro M Dentro da T Alimentador Transportad	de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local o para Enci 4 P do bypa ampa Dire Opcional or de Pap	ate Origin da ate do To emas gens de Preso . de Encra avamen ss ita Lateral . el	Erro	viaro							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolver Fa Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2 Gaveta 3 e Tabuleiro M Dentro da T Alimentador Transportad Unidade Du	de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local o para Enci 4 P do bypa ampa Dire Opcional or de Pap plex	de Origin da ite do To mas gens de Preso . de Encra avamen ss tateral . el	Erro	0							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolver F Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2 Gaveta 2 Gaveta 3 e Tabuleiro M Dentro da T Alimentador Transportad Unidade Du	de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local o para Enci 4 P do bypa ampa Dire Opcional or de Pap plex	de Origin da ite do To mas gens de Preso . de Encra ravamen ss ss tateral . el ais	Erro	0							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolver Fi Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2 Gaveta 3 e Tabuleiro M Dentro da T Alimentador Transportad Unidade Du Alimentador Finalizador	de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local o para Encl 4 P do bypa ampa Dire Opcional or de Pap plex de Origin de Docum	de Origin da ite do To emas gens de Preso . de Encra avamen ss ss ita Lateral . el entos Op	Erro	viaro							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolver Fa Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2 Gaveta 3 e Tabuleiro M Dentro da T Alimentador Transportad Unidade Du Alimentador Finalizador	de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local o para Enci 4 P do bypa ampa Dire Opcional or de Pap plex de Origin de Docum	de Origin da ate do To amas gens de Preso . de Encra avamen ss ss tateral . el ais entos Op	vament tos	0							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Limpar o Via Substituir o Resolver Fi Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2 Gaveta 2 Gaveta 3 e Tabuleiro M Dentro da T Alimentador Transportad Unidade Du Alimentador Finalizador Especificao Coniador	de Proble alhas a Mensag ar o Papel do Local o para Enci 4 P do bypa ampa Dire Opcional or de Pap plex de Origin de Docum	de Origin da ate do To emas gens de Preso . de Encra ravamen ss ss tateral . el ais entos Op	vament tos	Vidro							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolver Fi Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2 Gaveta 2 Gaveta 3 e Tabuleiro M Dentro da T Alimentador Transportad Unidade Du Alimentador Finalizador	de Proble alhas a Mensag ar o Pape do Local o para Enci do Local o para Enci e 4 4 P do bypa ampa Dire Opcional or de Pap plex de Origin de Docum	de Origin da ite do To emas gens de Preso . de Encra ravamen ss ss tateral . el el entos Op	vament tos	Vidro							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolver Fi Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2 Gaveta 3 e Tabuleiro M Dentro da T Alimentador Finalizador Especificaç Copiador . Performano	de Proble alhas a Mensag ar o Papel do Local d para Encl do Local d cocal d para Encl do Local d cocal d co	de Origin da ite do To emas gens de Preso . de Encra avamen ss ss tateral . el entos Op	Erro	viaro							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Limpar o Via Substituir o Resolver Fi Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2 Gaveta 3 e Tabuleiro M Dentro da T Alimentador Transportad Unidade Du Alimentador Finalizador Especificad Copiador . Performano Alimentador	de Proble alhas a Mensag ar o Papel do Local o para Encl do Docum	de Origin da ite do To emas gens de Preso . de Encra avamen ss ss ita el entos Op ita al Latera	Erro	Vidro							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpar o Via Substituir o Resolver Fi Responder Desencrava Indicadores Precauções Gaveta 1 Gaveta 2 Gaveta 2 Gaveta 3 e Tabuleiro M Dentro da T Alimentador Transportad Unidade Du Alimentador Finalizador Especificad Copiador . Performano Alimentador	de Proble alhas a Mensag ar o Papel do Local o para Encl do Docum	de Origin da ite do To mas gens de Preso . de Encra avamen ss ita el ais entos Op	Paris e o poner Erro vament tos ocional	o							

7

4

5

6

1 Componentes da Máquina

Copiador



- 1 Painel de Operação
- 2 Alavanca de Fecho do Painel de Operação
- 3 Alimentador de Originais
- 4 Gaveta 1
- 5 Gaveta 2
- 6 Gaveta 3
- 7 Gaveta 4
- 8 Tabuleiro MP do bypass (multi-usos)
- 9 Guias de Largura do Papel
- 10 Extensão do Tabuleiro MP do Bypass
- 11 Tampa Direita
- 12 Puxadores



- **13** Interruptor Principal
- 14 Tampa do Interruptor Principal
- 15 Tampa Inferior do Alimentador de Originais
- **16** Indicadores de Tamanho do Original
- 17 Vidro
- 18 Tampa Frontal
- 19 Tabuleiro de Saída (Opção)
- 20 Puxadores
- 21 Cabo de Alimentação

Alimentador de Originais



- 22 Mesa de Originais
- 23 Guias de Largura do Original
- 24 Compartimento do Pano de Limpeza
- 25 Indicador de Colocação de Originais
- 26 Tampa Superior do Alimentador de Originais
- 27 Guia de Saída
- 28 Alavanca de Ajuste do Ângulo do Alimentador de Originais
- 29 Mesa de Saída de Originais

Componentes Internos



- 30 Caixa de Toner
- 31 Alavanca de Soltar a Caixa de Toner
- **32** Transportador de Papel
- 33 Maçaneta A1
- 34 Alavanca A2
- 35 Maçaneta A3
- 36 Unidade Duplex
- **37** Alimentador de Papel
- 38 Guias de Largura do Papel
- **39** Guia de Ajuste da Largura do Papel
- 40 Guia de Comprimento do Papel
- **41** Guia de Ajuste do Comprimento do Papel

Painel de Operação



- 1 Roda de Ajuste de Brilho
- 2 Tecla/Indicador Copy (Copiar)
- 3 Tecla/Indicador Printer (Impressora)
- 4 Tecla/Indicador Scanner
- 5 Tecla/Indicador Document Management (Gestão de Documentos)
- 6 Tecla/Indicador Print Management (Gestão de Impressão)
- 7 Tecla/Indicador Repeat Copy (Repetir Cópia)
- 8 Tecla/Indicador Job Build (Construção de Trabalhos)
- 9 Tecla/Indicador Auto Selection (Selecção Automática)
- 10 Tecla System Menu/Counter (Menu do Sistema/Contador)
- 11 Tecla Job Accounting (Gestão de Trabalhos)
- 12 Indicador/Tecla Interrupt (Interromper)
- 13 Tecla/Indicador Energy Saver (Poupança de Energia)
- 14 Painel Táctil
- 15 Teclas Numéricas
- 16 Tecla Reset
- 17 Tecla Stop/Clear (Parar/Apagar)
- 18 Tecla/Indicador Start (Iniciar)
- 19 Tecla/Indicador Power (Ligar/Desligar)
- 20 Indicador Principal de Corrente

Painel Táctil

Ecrã Básico

Prima **Básico** para ver este ecrã.



Ecrã Escolha Útil

Prima **Escolha útil** para ver este ecrã.



Ecrã Função

Prima **Função** para ver este ecrã.

Pronta a	a copiar.			Tamano papel L A4 100%	Defini
Selecção de papel	2-lados/ Separados	Seleccione Tam. orig.	Unir cópia		4-em-1
Modo de Exposição	Reduzir/ Aumentar	Auto selecção ▶	Leitura em batch	Subir	Margem Resquerda
Qualidade imagem	Margem/ Deslo.Ima.	Numerar a página	Form sobreposto	V Descer	Apagamento Zada margem
Alceador/ Acabado	Modo apagamento	Modo Capa	Brochura		
Básico	Escolha util	Função	Programa		

Ecrã Programa

Prima **Programa** para ver este ecrã.

	Pronta a	copiar.			Tamano papel La A4 100%	Defini D
	Rechamada				Reg./apaga	4-em-1
1.	abc	5.	listd]	Registo	Margem Nesquerda
2.	lista	6.		_		Apagamento
3.	listb	7.	file 1		, paga	
4.	list c	8.	file 2]	Alterar nome	
	Básico	Escolha util	Função	Programa		1

2 Preparação

Colocar Papel

Coloque papel nas quatro gavetas, no tabuleiro MP do bypass e no alimentador de papel opcional lateral. Para mais pormenores sobre os tipos de papel suportados, consulte o *Specifications Chapter do Advanced Operation Guide*.

Antes de Colocar Papel

Quando abrir uma nova embalagem de papel, siga as instruções abaixo sobre abrir as folhas em leque antes de as colocar.

- Segure o papel de ambos os lados, dobre as pontas para baixo para que o meio dobre para cima.
- 2 Com os polegares colocados na direcção do centro, desdobre o papel de maneira a que a última folha volte à sua posição inicial. Os seus polegares deverão impedir a pilha de se endireitar, criando uma curvatura.
- Ondule o papel levantando uma mão e baixando a outra, alternadamente.
 As folhas individuais são ligeiramente levantadas e separadas umas das outras.



4 Alinhe as folhas batendo a pilha numa superfície plana.

Se o papel estiver dobrado ou enrolado, endireite-o antes de o utilizar. O papel dobrado ou enrolado poderá ficar encravado.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o papel não tem agrafos ou clipes. Isso pode danificar o copiador ou reduzir a qualidade da impressão.

Se as cópias ejectadas não estiverem planas ou estiverem mal alinhadas, retire o papel da gaveta, vire-o e volte a colocá-lo.



NOTA: Não exponha o papel a temperaturas e humidade altas. Feche hermeticamente o papel restante na embalagem original. Se o copiador não for utilizado por longos períodos de tempo, retire o papel das gavetas e feche-o hermeticamente na embalagem original.

Colocar Papel nas Gavetas 1 e 2

As gavetas 1 e 2 suportam papel normal e reciclado. Podem ser colocadas de cada vez um máximo de 1500 folhas de papel normal (80 g/m²) em cada gaveta.

As gavetas suportam folhas de 279 x 216 mm ou A4.

IMPORTANTE: Antes de colocar o papel, certifique-se de que não está dobrado ou enrolado. O papel dobrado ou enrolado poderá ficar encravado.

- Puxe a gaveta.
- 2 Alinhe o papel encostando-o ao lado direito da gaveta.



Não exceda o nível indicado.

- 3 Empurre a gaveta.
- 4 Especifique o tipo de papel colocado na gaveta. Consulte *Tipo de Papel -Gavetas 1 a 5 na página 2-7.*



Colocar Papel nas Gavetas 3 e 4

As gavetas 3 e 4 suportam papel normal, papel reciclado e papel colorido. Podem ser colocadas de cada vez em cada gaveta um máximo de 500 folhas de papel normal de 80 g/m² ou 525 folhas de papel normal de 75 g/m².

Os seguintes tamanhos de papel são suportados: 279 × 432 mm, 216 × 356 mm, 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K e 16K.

- Puxe a gaveta.
- Com a guia de ajuste do comprimento do papel, mova a placa da guia para o formato correcto do papel.

Os tamanhos do papel estão marcados na gaveta.



3 Segurando a guia de ajuste da largura do papel em ambas as extremidades, ajuste a guia para o formato correcto do papel.



4 Para alternar entre as medidas imperiais e métricas, deslize o interruptor de ajuste do formato.

> Segurando a guia de ajuste da largura do papel em ambas as extremidades, mova-a para qualquer ponto onde a escala do formato do papel não esteja indicada.



Rode o interruptor de ajuste (**A**) 90 graus, da horizontal para a vertical. $\Rightarrow \oplus$

Deslize a alavanca de ajuste de formato (**B**) para a posição superior (**C**) para medidas métricas ou para a posição inferior (**I**) para medidas imperiais.

IMPORTANTE: Antes de colocar o papel, certifique-se de que não está dobrado ou enrolado. O papel dobrado ou enrolado poderá ficar encravado.

5 Alinhe o papel encostando-o ao lado direito da gaveta.



As guias de ajuste de comprimento e largura do papel devem estar encostadas ao papel. Se houver um espaço, volte a ajustar as guias. A existência de um espaço pode prender o papel.

NOTA: Não exceda o nível indicado porque o papel pode ficar preso.



- 6 Insira o cartão de formato de papel apropriado na ranhura para indicar o tamanho do papel colocado.
- 7 Empurre a gaveta.
- 8 Especifique o formato e o tipo de papel colocado na gaveta. Consulte Especificar o Tipo e o Tamanho do Papel na página 2-6.



Colocar Papel no Tabuleiro MP do Bypass

O tabuleiro MP do bypass suporta papel especial (45 a 200 g/m²) para além do papel normal e reciclado. Podem ser colocadas de cada vez um máximo de 100 folhas de papel normal (80 g/m²) no tabuleiro bypass.

Os seguintes formatos de papel são suportados: de 140 x 216 mm a 279 × 432 mm e de 16K, 8K, Folio, A6R, e B6R a A3.

A capacidade do tabuleiro MP do bypass é a seguinte.

Tipo do Papel	Capacidade
Papel normal (80 g/m²)	100 folhas
Papel normal (120 g/m², 160 g/m², 200 g/m²) ou transparências.	25 folhas

IMPORTANTE: Certifique-se de que o papel postal ou outros tipos de papel espesso não estão enrolados. Se necessário, endireite o papel antes de o colocar no tabuleiro MP do bypass. A qualidade do papel pode impedir que seja alimentado.

Abra o tabuleiro MP do bypass.

Para papel maior do que 216 x 279 mm ou A4R, puxe a extensão do tabuleiro bypass.



2 Ajuste as guias de largura de acordo com a largura do papel.



IMPORTANTE: Antes de colocar o papel, certifique-se de que não está dobrado ou enrolado. O papel dobrado ou enrolado poderá ficar encravado.

Insira o papel no tabuleiro ao longo das guias de largura do papel, até que pare.

Verifique se as guias estão encostadas às margens do papel.

NOTA: Não exceda o nível indicado porque o papel pode ficar preso.

Para colocar envelopes, abra a aba e mantenha o lado a ser imprimido virado para cima. Insira os envelopes encostando-os à guia com a aba à direita.

NOTA: Depois de utilizar, não deixe papel no tabuleiro MP do bypass.





4 Especifique o tamanho e o tipo de papel colocado no tabuleiro MP do bypass. Consulte Tamanho do Papel - Tabuleiro MP do bypass na página 2-8,e Tipo de Papel - Tabuleiro MP do bypass na página 2-10.

Colocar Papel no Alimentador de Papel Opcional Lateral

O alimentador opcional lateral tem capacidade para 4000 folhas de papel normal (80 g/m^2) de 279 x 216 mm (A4 ou B5).

Prima o interruptor do elevador de papel.

O elevador de papel baixa.

NOTA: O elevador de papel baixa automaticamente quando é preciso mais papel.



IMPORTANTE: Antes de colocar o papel, certifique-se de que não está dobrado ou enrolado. O papel dobrado ou enrolado poderá ficar encravado.

2 Abra a tampa superior e depois a tampa da direita.

Alinhe o papel, encostando-o à parte traseira e ao lado esquerdo do alimentador.



NOTA: Não exceda o nível indicado porque o papel pode ficar preso.



- 3 Feche as tampas superior e direita do alimentador lateral.
- 4 Especifique o tipo de papel colocado no alimentador lateral. Consulte *Tipo de Papel Gavetas 1 a 5 na página 2-7.*

Especificar o Tipo e o Tamanho do Papel

Tamanho do Papel - Gavetas 3 e 4

O tamanho do papel tem que ser especificado para as gavetas 3 e 4.

Os seguintes formatos de papel são suportados: 279 × 432 mm , 216 × 356 mm, 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K e 16K.

Para detecção automática do tamanho do papel, especifique Auto Detecção.

Prima a tecla System Menu/Counter.



2 Prima Conf. inici Máquina.

Menu do sistema / Contador						
Menu do sistema			Fim			
Conf.inici	Idioma	Gestão	Temporiz			
da cópia		Trabalho	semanal			
	Tabul. MP	DiscRígido	Verifique			
	do bypass	Gestão	contador			
Conf.inici	ns Registo	Relatório	Ajste pelo			
Máquina Documento	taman orig	Impressão	utilizador			
3 Use as teclas numéricas para introduzir os quatro dígitos do código de gestão.

NOTA: O código predefinido é 6000 para os modelos de 60 cpm e 8000 para os modelos de 80 cpm. Se o kit de segurança opcional estiver instalado, insira o código de gestão de oito dígitos. O código predefinido é 60006000 para os modelos de 60 cpm e 80008000 para os modelos de 80 cpm.

4	Prima ▲ ou ▼ para
÷.	seleccionar <i>Tamanho papel</i>
	(3° gaveta)ouTamanho
	papel (4º gaveta).

Prima Altere #.

5 Seleccione a opção requerida.

Se **Auto Detecção** estiver seleccionado, escolha a unidade de medição.

Se **Tamanho Normalizad** estiver seleccionado, escolha o formato do papel.

Menu do sistema / Contador					
Conf.inicial máquina			Fechado		
Menu inicial	Modo registo		▲ Subir		
Mudança automát de gaveta	On / Todo tipo de papel				
Tamanho papel (3ºgaveta)	A4 🗗		- Desser		
Tamanho papel (4ºgaveta)	Auto/Polegada		▼ Descer		
Tipo papel (1ºgaveta)	Normal		I		
Tipo papel (2ºgaveta)	Reciclado	Altere #			
Menu do sistema			1		

Seleccione tar	manho do original.				
\frown	A3 🕞	B4 🕞	11x17"	5 ½x8½"	16K []
Auto Detecção	A4 🖓	B5 🖓	8½x14"	8 ½x13½"	
Tamanho Normalizad	A4 🖙	B5 🗗	11x8½"	8 ½x13"	
	A5 🗗	Folio	8½x11"	8K 🗗	1

Prima **Fechado** para guardar as definições ou **Verso** para cancelar as definições.

6 Prima Fechado e depois Fim.

O painel táctil volta ao ecrã Básico.

Tipo de Papel - Gavetas 1 a 5

2

Quando utilizar as gavetas 1 a 5, o tipo de papel tem que ser especificado.

Os seguintes tipos são suportados: *Normal, Reciclado, Pré-Impresso, Vínculo, Cor, Timbrado, Papel grosso, Alta Qualidade e Pessoal 1-8.*

Prima System Menu/Counter.



Prima Conf. inici Máquina.

	Fim
Gestão	a Tomporiz
Jma Trabalt	ho semanal
ul. MP bypass	ígido Verifique contador
gisto Relató	rio Ajste pelo ssão dutilizador d
1.000	jisto ian orig

3 Use as teclas numéricas para introduzir os quatro dígitos do código de gestão.

NOTA: O código predefinido é 6000 para os modelos de 60 cpm e 8000 para os modelos de 80 cpm. Se o kit de segurança opcional estiver instalado, insira o código de gestão de oito dígitos. O código predefinido é 60006000 para os modelos de 60 cpm e 80008000 para os modelos de 80 cpm.

4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opcão da	Menu do sistema / Contador					
gaveta do tipo de papel	Conf. inicial máquina		Fechado			
requerida.	Menu inicial Tamanho papel (4ºgaveta)	Modo registo Auto/Poleciada	- A Subir			
Prima Altere # .	Tipo papel (19gaveta) Tipo papel (2ºgaveta) Tipo papel (3ºgaveta) Tipo papel (4ºgaveta)	Normal Reciclado Normal Normal	Attere #			
	Manu da alatama					

NOTA: *Tipo papel (5° gaveta)* só é visível se o alimentador opcional lateral estiver instalado.

5 Seleccione o tipo de papel apropriado.

Prima **Fechado** para guardar as definições ou **Verso** para cancelar as definições.

Tipo papel (1ºgaveta	a)			Verso	Fec	hado		
Seleccione e mo	ostra o tipo de pa	apel.						
Normal			Papel grosso	Pessoal 1	Pessoal 5			
	Reciclado	Cor		Pessoal 2	Pessoal 6			
	Pré- Impresso	ſ		Pessoal 3	Pessoal 7	ĺ		
	Vinculo	Timbrado	Alta Qualidade	Pessoal 4	Pessoal 8			
Menu do sistema -	Menu do sistema - Conf. inicial máquina							

6 Prima Fechado e depois Fim.

O painel táctil volta ao ecrã Básico.

Tamanho do Papel - Tabuleiro MP do bypass

Para o tabuleiro MP do bypass, é preciso especificar o tamanho do papel. Estão disponíveis as seguintes opções de tamanhos de papel. Para detecção automática do formato do papel, especifique **Auto Detecção**.

Método de Configuração	Unidade	Tamanhos do Papel			
Auto Detecção	Centímetros	A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, B6R, A6R e Folio			
Outros Tamanhos Normais	ISO B5, Envelo #10, Comm. #9 postcard), YOU	ISO B5, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Comm. #10, Comm. #9, Monarch, Executive, OUFUKU (Return postcard), YOUKEI 2, YOUKEI 4, 8K e 16K			
Intro. Tam. Modelos métricos Vertical: 98 até 297 mm (em incrementos de 1 mm) Horizontal: 148 até 432 mm (em incrementos de 1 mm)					

Prima System Menu/Counter.



2 Prima Tabul. MP do bypass.



3 Seleccione a opção requerida.

Se **Auto Detecção** estiver seleccionado, escolha a unidade de medição.

Se Intro.Tam estiver seleccionado, utilize + ou para especificar o formato vertical e o formato horizontal.

Nos modelos métricos, prima as **Teclas #**para utilizar as teclas numéricas.

Se Outros Standard

estiver seleccionado, escolha o tamanho do papel.

Defin tabuleiro MP		Verso	Fechado
Tamanh papel	Unidade	Tipo d papel	
Auto Detecção Intro. Tam.	Centí -metros Polgadas	Normal	Seleccione tipo papel
Outros Standard			

Menu do sistema / Contador

Menu do	sistema / Contador		
Defin tabuleiro MP		Verso	Fechado
Tamanh papel Atto Detecção Intro.Tam. Outros Standard	(1 297)mm x ↔ 420 mm + + + 	Tipo d papel	Seleccione

	Menu do sistema / Contador								
Sele	Seleccione lado Verso Fechado								
	ISO B5	Comm.#10	oufuku Hagaki	8½x13"	1				
	Envelope DL	Comm.#9	YOUKEI 2	8К 🗖					
	Envelope C5	мо	YOUKEI 4	16K 🖞					
	Envelope C4	EX	81/2x131/2"						

4 Prima Fechado para guardar as definições ou Verso para cancelar as definições.

5 Prima Fechado.

O painel táctil volta ao ecrã Básico.

Tipo de Papel - Tabuleiro MP do bypass

Para o tabuleiro MP do bypass, é preciso especificar o tipo de papel.

Os seguintes tipos são suportados: *Normal, Transparência, Áspero, Papel fino, Etiquetas, Reciclado, Pré-Impresso, Vínculo, Cartão, Cor, Furado, Timbrado, Papel grosso, Envelope, Alta Qualidade e Pessoal 1-8.*

Menu do sistema / Contador

Conf.inici Máquina

Menu do sistema Conf.inici da cópia

Prima a tecla **System Menu/Counter**.



Gestão Trabalho

DiscRígido Gestão

Relatório Impressão Temporia

Verifique contador

Ajste pelo utilizador

2 Prima Tabul. MP do bypass.

3 Prima Seleccione tipo papel.

Defin tabuleiro MP		Verso	Fechado
Tamanh papel	Unidade	Tipo d papel	
Auto	Centí	Normal	Seleccione
Detecçao	-metros		tipo papel

Idioma Tabul. MP do bypass

Registo taman orig

4 Seleccione o *tipo de papel*.

5 Prima Fechado para guardar as definições ou Verso para cancelar as definições.

	Menu do sistema / Contador									
Selec	ione tipo papel				Verso	Fec	hado			
	Normal	Etiquetas	Cartão	Papel grosso	Pessoal 1	Pessoal 5				
	Trans- parencia	Reciclado	Cor	Envelope	Pessoal 2	Pessoal 6				
	Áspero	Pré- Impresso	Furado		Pessoal 3	Pessoal 7				
	Papel fino	Vinculo	Timbrado	Alta Qualidade	Pessoal 4	Pessoal 8				

6 Prima Fechado.

O painel táctil volta ao ecrã Básico.

Colocar Originais

Alimentador de Originais

O alimentador de originais digitaliza automaticamente cada folha de originais múltiplos individualmente. Ambos os lados dos originais de duas faces são digitalizados automaticamente.

São suportados os seguintes tipos de originais.

Itens	Especificações
Peso	45 g/m² a 160 g/m²
Tamanho	Minimo: 140 × 216 (A5 R) Máximo: 279 × 432 mm (A3)
Capacidade	Normal (80 g/m ²), papel colorido ou papel reciclado: 200 folhas (30 folhas no modo de <i>Selecção</i> <i>Automática</i>) Papel revestido: 1 folha Papel de alta qualidade (50 g/m ²): 200 folhas Papel de alta qualidade (110 g/m ²): 145 folhas

Precauções para o Alimentador de Originais

Não utilize os seguintes tipos de originais.

- Transparências para projectores elevados.
- Originais delicados como papel químico, papel enrugado ou folhas de acetato
- Originais com formato irregular (não-rectangular), originais molhados ou originais com fita-cola ou com cola
- Originais com clipes ou agrafos. Antes de colocar os originais, retire todos os clipes ou agrafos e endireite quaisquer vincos, dobras ou rugas.
- Originais com partes recortadas ou com superfícies muito escorregadias.
- Originais com corrector que ainda não tenha secado
- Originais com dobras. Antes de colocar os originais, endireite as dobras.

Para além disso, se os originais tiverem furos ou perfurações, devem ser colocados com a parte perfurada afastada da margem de alimentação.

Usar o Alimentador de Originais

Retire quaisquer originais que tenham ficado na mesa de saída de originais.

IMPORTANTE: Os originais deixados na mesa de saída de originais podem encravar os novos originais.

2 Ajuste as guias de largura de originais de acordo com os mesmos.





Para originais de 216 × 356 mm (B4) ou 279 × 432 mm (A3), retire a guia de saída.

IMPORTANTE: Certifique-se de que as guias de largura correspondem exactamente ao tamanho dos originais porque se houver um espaço o papel pode ficar preso. Se houver um espaço, volte a ajustar as guias de largura do original.

Coloque os originais voltados para cima. Deslize a margem de alimentação para o alimentador de originais.

Certifique-se de que as guias estão encostadas às margens dos originais.



NOTA: Não exceda o nível indicado porque o papel pode ficar preso.





Usar o Vidro

1

Utilize para copiar livros, revistas ou originais que não podem ser colocados no alimentador de originais.

Ajuste a abertura do alimentador de originais com a alavanca de ajuste do ângulo do processador. Mova a alavanca para a esquerda para abrir o alimentador de originais 60° e para a direita para abrir o alimentador de originais 30°.



IMPORTANTE: Antes de abrir, retire os originais do alimentador de originais. Os originais deixados na mesa de originais ou na mesa de saída de originais podem cair quando o alimentador de originais for aberto. Não mova a alavanca de ajuste do ângulo do alimentador de originais quando o alimentador de originais estiver aberto. Antes de utilizar a alavanca feche o alimentador de originais.

Abra o alimentador de originais.



2 Coloque os originais voltados para baixo.

Alinhe o original encostando-o às chapas do indicador do tamanho do original e ao canto esquerdo traseiro do vidro.



3 Feche o alimentador de originais.

IMPORTANTE: Para originais com mais de 4 cm de espessura, deixe o alimentador de originais aberto quando estiver a fazer cópias. Não force o alimentador de originais quando este estiver fechado. A pressão excessiva pode partir o vidro. Sombras podem ser copiadas em redor das extremidades e no meio de originais abertos ao meio, como por exemplo livros.



Seleccionar o Idioma das Mensagens

Seleccione o idioma apresentado no painel táctil. Estão disponíveis os seguintes idiomas:

Modelos	Idiomas
Polegadas	Inglês, Francês (<i>Français</i>), Espanhol (<i>Español</i>) e Japonês (日本語)
Métrico	Inglês, Alemão (<i>Deutsch</i>), Francês (<i>Français</i>), Espanhol (<i>Español</i>), Italiano, e Português

Prima System Menu/Counter.



2 Prima Idioma.

 Menu do sistema / Contador

 Menu do sistema

 Corf Inici

 Corf Inici

 Tabul. MP

 Corf. Inici

 Corf. Inici

 Gestão de

 Relatório

 Relatório

 Indemanoríg

3 Seleccione o idioma requerido.

O painel táctil de idiomas muda de acordo com a escolha efectuada.

AS English Français Español 日本語 Português		Idioma		Parar
	as a	E	inglish Français Español 日本語 Português	

3 Uso Básico

Ligar e Desligar

Ligado

Abra a tampa do interruptor principal e mova-o para **On** (posição I).



2 Depois do aquecimento, o indicador verde **Start** ilumina-se.

A máquina está pronta para copiar.

Desligar

Para desligar, prima a tecla Power para a posição Off (O).

Quando o indicador de corrente não estiver iluminado, mova o interruptor principal para a posição Off. O disco rígido pode ficar danificado se o indicador não estiver apagado antes de desligar o interruptor principal.





Cuidado

Se o copiador não for usado por um curto período de tempo (durante a noite, etc.), desligue o interruptor (posição O). Se não for usado por longos períodos de tempo (férias, etc.), desligue a ficha da tomada por razões de segurança.

Procedimento Básico de Cópia

Coloque os originais no alimentador ou no vidro.

NOTA: Para instruções sobre como colocar originais, consulte Consulte *Colocar Originais na página 2-11.*

- 2 Se requerido, ajuste o ângulo do painel de operação soltando a Alavanca de Fecho do Painel de Operação. Depois do ajuste, tranque outra vez a alavanca. Durante o ajuste, não coloque as mãos ou os dedos debaixo do painel de operação. Fazer isso, pode causar causar ferimentos.
- 3 No ecrã Básico seleccione as opções de cópia requeridas.

Se **APS** (Selecção de papel automática) estiver seleccionado, o mesmo formato de papel dos originais é seleccionado



automaticamente. Para alterar o tamanho do papel, seleccione a fonte de papel com o tamanho requerido.

NOTA: Para mais detalhes sobre a selecção manual de papel, consulte o *Capítulo 3* do *Advanced Operation Guide*.

4 Com as teclas numéricas, insira o número de cópias pretendido; pode ser inserido um número até 9999.

> **NOTA:** Para restringir a quantidade máxima de cópias, consulte o *Capítulo 3*, *Advanced Operation Guide*.



5 Prima Start.

As cópias sairão para o tabuleiro de saída, que comporta um máximo de 250 folhas (80 g/m²).

6 Retire as cópias finalizadas.

Qualidade da Imagem

Estão disponíveis as seguintes opções de Qualidade da imagem.

Орção	Descrição
Texto+Foto	Para originais com texto e fotografias.
Foto	Para originais que contêm sobretudo fotografias.
Texto	Para originais que contêm sobretudo texto.

Coloque os originais no alimentador de originais ou no vidro.

- 2 Prima Função.
- **3** Prima **Qualidade imagem**.





Pronta a copiar.	Tamano papel Defini U A4 D 100%
Qualidade original	Registo Verso Fechado
Texto+Foto Foto Texto	Texto+Foto-Configure para modo cópia original misto (texto e foto). Foto:Adicione efeito dimencional á foto. Texto:Lápis cópia e clarificação linhas.

NOTA: Para ajustar a exposição para cada modo *Qualidade imagem*, consulte o *Capítulo 3* do *Advanced Operation Guide*.



6 Retire as cópias finalizadas.

Modo de Exposição

Utilize para ajustar o nível de exposição utilizado quando copia a imagem. Estão disponíveis as seguintes opções de *Exposição*:

Орção	Descrição
Manuall ((] / ▶)	Utilize para ajustar o nível de exposição manualmente. Manual é a opção de exposição predefinida.
Auto Exposição	O copiador determina um nível de exposição adequado para copiar.
Modo de Exposição	Disponibiliza mais opções de <i>Exposição</i> . Pode também ajustar a exposição a partir deste ecrã.

Coloque os originais no alimentador de originais ou no vidro.

2 Para ajustar a exposição manualmente, prima a Tecla de Ajuste da Exposição ((/)).

> Para utilizar a *Exposição Automática*, prima **Auto Exposição**.

	Pronta	a copiar.			Tamano papel 신 A4 100%	Defini
	4 🖸 🗎		100 %		6.	4-em-1
	Vormal	APS	Auto %		Nenhum	Margem Resquerda
	Keciciad N3 ⊡ Normal	B tabul MP B: Normal	100%	Auto Exposição	Agrafar Topo esqu.	Apagamento Izida margem
	¥4 ⊡ Normal	s A4 🖵 🖃 Normal	Reduzir/ Aumentar	Modo de Exposição	Agrafar/ Furar	
<u> </u>	Básico	Escolha util	Função	- Togramo		4

NOTA: Pode aumentar ou diminuir o nível de exposição para *Auto Exposição*. Consulte o *Capítulo 3* do *Advanced Operation Guide*.

Também pode definir o nível de exposição predefinido para *Auto Exposição*. Consulte o *Capítulo 3* do *Advanced Operation Guide*.

- 3 Prima Start.
- 4 Retire as cópias finalizadas.

Reduzir/Aumentar

Utilize para reduzir ou aumentar a imagem. Estão disponíveis as seguintes opções para *Reduzir/Aumentar*:

Орção	Descrição	
Auto Zoom 279 x 216 mm A4 279 x 216 mm A3: 141 % 140 x 216 mm: 64 % A5: 70 %	Reduz ou aumenta automaticamente a imagem para caber no formato de papel seleccionado.	
Zoom Manual 25 %	Reduz ou aumenta a imagem em incrementos de 1 % entre 25 e 400 % utilizando o vidro, ou 25 e 200 % utilizando o alimentador de originais.	
Zoom Predefinido	Utiliza uma percentagem predefinida para reduzir ou alargar a imagem.	
XY Zoom M Altura Larg.	Utilize para seleccionar percentagens verticais ou horizontais individuais. Reduza ou aumente a imagem em incrementos de 1 % entre 25 e 400 % utilizando o vidro, ou 25 e 200 % utilizando o alimentador de originais.	

Auto Zoom

1 Coloque os originais no alimentador de originais ou no vidro.

2 Seleccione o formato de papel requerido.



3 Prima Auto %.

É apresentada a percentagem de redução/ aumento.

Pronta a copiar		Tamano papel Defini P A3 CP 100%
1 A4 D Normal 2 A4 D Mericlad APS	100%	Nerhum
B tabul MP Normal P Normal A A C 5 A4 D Normal Normal	Auto Exposição Reduzir/ Aumentar	Agrafar Topo esqu.
Básico Escolha uti	Função Programa	

4 Prima Start.

A imagem é automaticamente reduzida ou aumentada para caber no formato de papel seleccionado.

5 Retire as cópias finalizadas.

Zoom Manual

- Coloque os originais no alimentador de originais ou no vidro.
- 2 Prima Reduzir/Aumentar.

Pronta a copiar.			Tamano papel L A4 100%	Defini D
I A4 D I Normal 2 A4 D 3 A3 D 8 A3 D 9 Normal Exormal I Normal IN Normal I Normal IN Normal I Normal IN Normal Bésico Escolha uti	100 % Auto % 100% Reduzir/ Aumentar Função	Auto Exposição Modo de Exposição Programa	Agrafar Topo esqu. Agrafar/ Furar	A-em-1 Margem Asquerda Apagamento da margem

3 Prima + ou - para alterar a percentagem requerida.

Prima **# Tecla** para inserir a percentagem utilizando as teclas numéricas.

🔲 Pronta a c	copiar.		Tamano papel U 10	Defini A4 D 1 0% 1
Reduzir/Aumentar		Registo	Verso	Fechado
	(25~400) 100%	Auto %	141% A4 → A3 B5 → B4	$\begin{array}{c} 81\% & \text{B4} \rightarrow \text{A4} \\ & \text{B5} \rightarrow \text{A5} \end{array}$
Standard Zoom	+	100%	122% A4 → B4 A5 → B5	70% A3 → A4 B4 → B5
XY Zoom	_	400%	115% B4 → A3 B5 → A4	50%
(#-Tecla	200% A5 → A3	86% A3 → B4 A4 → B5	25%

- 4 Prima Start.
- 5 Retire as cópias finalizadas.

Zoom Predefinido

Estão disponíveis as seguintes percentagens de Zoom Predefinido.

Modelos	Percentagens Predefinidas
Modelos métricos	200 % (A5→A3), 141 % (A4→A3, A5→A4), 127 % (Folio→A3),106 % (279 × 381 mm→A3), 90 % (Folio→A4), 75 % (279 × 381 mm→A4), 70 % (A3→A4, A4→A5)
Modelos métricos (Ásia-Pacífico)	200 % (A5→A3), 141 % (A4→A3, B5→B4), 122 % (A4→B4, A5→B5), 115 % (B4→A3, B5→A4), 86 % (A3→B4, A4→B5), 81 % (B4→A4, B5→A5), 70 % (A3→A4, B4→B5)

Coloque os originais no alimentador de originais ou no vidro.

2 Prima **Reduzir/Aumentar**.

1

Pronta a copiar.			Tamano papel Defini LA4 D 100%	
A4 D Normal A75 A75 A7 A7	100 % Auto % 100% Reduzir/ Aumentar	Auto Exposição	Nerhum Agrafar Agrafar Agrafar Furar Furar	
Básico Escolha util	Função	Programa		

3 Seleccione a percentagem predefinida requerida.

Também pode ajustar a percentagem em incrementos de 1 % premindo + e -.

Pronta a	copiar.		Tamano papel L 10	Defini A4 []] 00%]
Reduzir/Aumentar		Registo	Verso	Fechado
Standard Zoom XY Zoom	(25~400) 100% + - #-Tecla	Auto % 100% 400% 200% A5→ A3	141% A4 → A3 B5 → B4 122% A4 → B4 A5 → B5 115% B4 → A3 B5 → A4 86% A3 → B4 A4 → B5	

- 4 Prima Start.
- 5 Retire as cópias finalizadas.

XY Zoom

Coloque os originais no alimentador de originais ou no vidro.

2 Prima **Reduzir/Aumentar**.



3 Prima **XY Zoom**.

Pronta a copiar.		Tamano papel Defini L A4 D 100%		
Reduzir/Aumentar		Registo	Verso	Fechado
	(25~400)			
A	100 %	Auto %	141% A4 → A3 B5 → B4	81% B4→ A4 B5→ A5
Standard	+	100%	122% A4 → B4 A5 → B5	70% A3 → A4 B4 → B5
XY Zoom		400%	115% B4 → A3 B5 → A4	50%
	#-Tecla	200% A5 → A3	86% A3 → B4 A4 → B5	25%

4 Prima + ou - para alterar as percentagens requeridas para cada áxis.

Prima **# Tecla** para inserir a percentagem utilizando as teclas numéricas.

5 Seleccione a orientação do original.

Pronta a	copiar.		Tamano papel Defini LL A4 D 100%
Reduzir/Aumentar		Registo	Verso Fechado
Standard Zoom	(25 ~ 400) Y ↓ 100 % ↓ <i>↓</i> <i>#</i> -Tecla	(25 ~ 400) X ↔ 100 % + 	Seleccion, imag. original Direcção Info Vergen Conto sup, esquerdo

Pronta a	copiar.		Tamano papel L A4 Y: 110% X	Defini D : 90%
Reduzir/Aumentar		Registo	Verso	Fechado
Standard Zoom XY Zoom	(25~400) Y ↓ 110 % + #-Tecla	$(25 \sim 400)$ $X \leftrightarrow 90\%$ + #-Tecla	Seleccion. imag Direcção	coriginal

6 Prima Start.

7 Retire as cópias finalizadas.

2-Lados/Separados

2-Lados

Utilize para produzir cópias de duas faces de vários originais, incluindo originais de duas faces e páginas frontais de documentos encadernados ou revistas. As seguintes opções de *2-Lados* estão disponíveis:

Орção	Descrição		
1-Lado → 2-Lados	Produz cópias de duas faces com originais de uma face. Se utilizar um número ímpar de originais, o verso da última cópia estará em branco. Estão disponíveis as seguintes opções de encadernação.		
Originais Cópias Opções de Encadernação A B	Lombada Esqu/Direit As imagens no verso não são rodadas. As cópias finalizadas podem ser encadernadas no lado esquerdo. (Exemplo A.)		
abc abc ghi originais Cópias	Lombada de topo As imagens no verso são rodadas 180°. As cópias podem ser encadernadas no topo. (Exemplo B.)		
2 lados → 2-lados	Produz cópias de duas faces de originais de duas faces. Os seguintes formatos de papel são suportados: 279 × 432 mm, 216 × 356 mm, 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R e A5R.		
Livro \rightarrow 2-lados \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc	Produz cópias de duas faces de originais como livros e revistas. Os seguintes formatos de página são suportados: 279 × 432 mm e 216 × 279 mm, A3, B4, A4R, B5R, A5R e 8K.		

Prima **Função**.

1

Pronta a	copiar.			Tamano papel L A4 100%	Defini D
Selecção de papel	2-lados/ Separados	Seleccione Tam. orig.	Unir cópia 🔥		4-em-1
Modo de Exposição	Reduzir/ Aumentar	Auto selecção	Leitura em batch	Subir	Margem Resquerda
Qualidade imagem	Margem/ Deslo.Ima.	Numerar a página	Form sobreposto	V Descer	a margem
Alceador/ Acabado	Modo apagamento	Modo Capa	Brochura		
Básico 🖊	Escolha util	Funcão 🔏	Programa		

2 Prima 2-lados/Separados.

 Seleccione a opção 2-lados/Separados, conforme requerido.



Se estiver a utilizar 2 → 2-lados ou Livro → 2-lados, seleccione o lado da lombada apropriado para os *Originais* e as cópias *Acabadas*.

4. Se requerido, seleccione Imag. Original Direcção.



🔲 Modo Duplex.			Tamano papel L A4 100%	Defini
2-lados/Separados		Registo	Verso	Fechado
↓ ↓	Original	Acabado	Seleccion. imag Direcção ED Margen Margen	. original

5 Coloque os originais no alimentador de originais ou no vidro e prima Start.

Se os originais forem colocados no vidro de exposição, aparecerá *Lê próximo original*. Coloque o original seguinte e prima **Start**.

Depois de digitalizar todos os originais, prima Leitor finalizad.

6 Retire as cópias finalizadas.

Separados

Utilize para produzir cópias de uma só face de originais com duas faces ou originais com páginas frontais, como documentos encadernados ou revistas. Estão disponíveis as seguintes opções de *Separação*:

Opção	Descrição			
2-lados → 1-lado	Produz cópias de uma face de originais como livros e revistas.			
Originais Cópias	Os seguintes formatos são suportados: Original: 279 × 432 mm e 216 × 279 mm, A3, B4, A4R, B5R, A5R e 8K Dapol: 270 × 216 mm A4, B5 o 16K			
Opçoes de Encadernação A B	Lombada Esq/Direita As imagens no verso não são rodadas. As cópias finalizadas podem ser encadernadas no lado esquerdo. (Exemplo A.)			
Originais Copias	<i>Lombada de topo</i> As imagens no verso são rodadas 180°. As cópias podem ser encadernadas no topo. (Exemplo B.)			
Livro → 1-lado $\begin{bmatrix}1\\1\\1\\2\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}-2\\2\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}$	Produz cópias de uma face de originais como livros e revistas.			
Originais Cópias	Os seguintes formatos são suportados: Original: 279 × 432 mm e 216 × 279 mm, A3, B4, A4R, B5R, A5R e 8K Papel: 279 × 216 mm, A4, B5 e 16K.			
	Estão disponíveis as seguintes opções de encadernação.			
	 Encadernação do lado esquerdo: Os originais com páginas frontais são copiados da esquerda para a direita. 			
	 Encadernação do lado direito: Os originais com páginas frontais são copiados da direita para a esquerda. 			

1 Prima Função.



2 Prima 2-lados/Separados.

3 Seleccione a opção 2-lados/Separados, conforme requerido.



Se requerido, seleccione as opções de encadernação *Original* e *Acabado*.



4 Se requerido, seleccione Imag. Original Direcção.

Modo Duplex.		Tamano papel Defini LI A4 [J 100%
2-lados/Separados	Registo	Verso Fechado
1-lado → 1-lado 1-lado → 2-lados 2-lados → 1-lado 2-lados Urro → 1-lado 1/ro	Original Acabado Dial / 2 Dial Combada Segubient Combada Combada Combada Combada Combada Combada Combada Combada Combada Combada Combada	Seleccion, imag. original Direcção Alternative de la construction Margen Margen Castor Sup. Castor Sup

5 Coloque os originais no alimentador de originais ou no vidro e prima **Start**.

Se os originais forem colocados no vidro, aparecerá *Lê próximo original*. Coloque o original seguinte e prima **Start**.

Depois de digitalizar todos os originais, prima Leitor finalizad.

6 Retire as cópias finalizadas.

Modo alceamento

Utilize o modo *Alceamento* para digitalizar vários originais e produzir conjuntos de cópias. Estão disponíveis as seguintes opções de *Alceamento*:

Орção	Descrição
Alcea:Desl	Utilize para produzir pilhas.
Alceam:Lig	Utilize para produzir conjuntos de cópias. Os conjuntos de cópias podem ser imprimidos em offset para uma separação mais fácil utilizando a opção <i>Alceam:Lig</i> .

Prima **Função**.

2 Prima Alceador/Acabado.

Pronta a copi	ar.		Iamano papel L A4 100%	Defini
Selecção de papel Separa	/ dos Seleccione Tam. orig.	Unir cópia 🔥		4-em-1
Modo de Exposição	r/ ar ▶ Auto selecção ▶	Leitura em batch	Subir	Margem Resquerda
Qualidade Margen imagem Deslo.1	n/ Numerar ma. 🕨 a página 🚺	Form sobreposto	V Descer	Apagamento Zada margem
Aceador/ Acabado	nento 🖌 Modo Capa 🔥	Brochura		
Básico / Escolh	a util 👔 🛛 Função 🛛	Programa		2

3 Prima Alceam:Lig. Seleccione a opção Grupo requerida.

Pronta a	copiar.			Tam	Tamano papel Defin L A4 D 100%		1	
Alceador/Finalizador			Registo)	Verso	Fechao	lo 📄	
Alceamento	Grupo							
	ų.							
Alcea:Desl	Desligado 1 conjunto]						

4 Utilize as teclas numéricas para inserir a quantidade de cópias.

5 Coloque os originais no alimentador de originais e prima Start.

6 Os conjuntos de cópias completos sairão no tabuleiro de saída.

Modo Interromper

O *Modo Interromper* pode ser usado para parar temporariamente de copiar para fazer um trabalho mais urgente.

Após completar o trabalho urgente, pode voltar ao trabalho interrompido.

Prima Interrupt.





Aparece Modo Interromper OK.

- 2 Retire e guarde o original para o trabalho actual.
- Coloque os originais para o trabalho interrompido no alimentador de originais ou no vidro.



4 Seleccione as opções requeridas para o trabalho de interrupção e prima Start.

Quando o trabalho de interrupção terminar, retire o original e prima Interrupt.
 As definições anteriores são repostas.

6 Coloque os originais anteriores no alimentador de originais ou no vidro e prima **Start**.

Reservar Trabalhos

Utilize o modo *Reservar Trabalhos* para digitalizar e posicionar o próximo trabalho, enquanto processa o trabalho actual. O trabalho reservado começa depois do trabalho actual estar concluído.



Prima Reservar próxi cópi.



Aparece Pronta para cópia. Aparece (Reserva Trabalho).

- 2 Coloque os originais para o próximo trabalho no alimentador de originais ou no vidro.
- 3 Seleccione as opções requeridas para a reserva de trabalho.

Para cancelar a especificação de definições, prima **ReserTrab terminada**.

🌒 Pronta para c	Tamano papel LA4 (100%	Defini D		
				4-em-1
Normal				Margem Resquerda
B Reciclad APS APS APS APS B tabul MP B Cor	Auto % 100%	Auto	Agrafar Topo orgu	Apagamento da margem
4 A4 D7 Normal	Reduzir/ Aumentar	Modo de Exposição	Agrafar/ Furar	
Básico 🖌 Escolha	util 🖌 Função	Programa		ReserTrab terminada

4 Prima Start.

Depois do trabalho ter sido digitalizado, o ecrã táctil regressa ao ecrã apresentado no passo 1.

O trabalho em espera começará a ser processado quando o trabalho actual estiver concluído.

Modos de Energia

Modo EcoEnergia

Para activar o modo*EcoEnergia*, prima **Energy Saver**.

Só continuam iluminados os indicadores *Energy Saver, Power, e Main Power.*

Para retomar o trabalho de cópia, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Prima qualquer tecla no painel de operação.
- Coloque os originais no alimentador.
- Abra o alimentador de originais.

O copiador estará pronto em 10 segundos.

Se o copiador receber os dados de impressão no modo *EcoEnergia* através de uma unidade de impressão opcional, retomará automaticamente a potência máxima e processará o trabalho.

Modo Auto Low Power

No modo *Auto Low Power*, o copiador muda automaticamente para o modo *EcoEnergia* depois de estar inactivo durante um determinado período de tempo. O período de tempo predefinido é de 15 minutos.

NOTA: Para ajustar o período de tempo para o modo *Auto Low Power*, consulte o *Capítulo 3* do *Advanced Operation Guide*.



Modo Dormência

Para activar o modo *Dormência*, prima **Power**.

Só continuará iluminado o indicador *Main Power*.

O copiador utilizará menos energia do que no modo *EcoEnergia*.

Para copiar outra vez, prima novamente a tecla **Power**. O copiador estará pronto em 30 segundos.



Se o copiador receber os dados de impressão no modo *Dormência* através de uma unidade de impressão opcional, retomará automaticamente a potência máxima e processará o trabalho.

Modo Auto Sleep

No modo *Auto Sleep*, o copiador muda automaticamente para o modo *Dormência* depois de estar inactivo durante um determinado período de tempo. O período de tempo predefinido é de 90 minutos.

NOTA: Para ajustar o período de tempo para o modo *Auto Sleep*, consulte o *Capítulo 3* do *Advanced Operation Guide*.

4 Equipamento Opcional

Apresentação

O seguinte equipamento opcional está disponível para ser usado com este copiador.



Alimentador Lateral

O alimentador lateral tem capacidade para 4000 folhas medindo 279 x 216 mm (A4 ou B5).

Pode ser utilizado com as gavetas incorporadas do copiador para fornecer uma quantidade generosa de papel para cópia.



Finalizador de Documentos

O finalizador de documentos comporta uma grande quantidade de cópias acabadas. O finalizador fornece um meio de alceamento conveniente. Também pode agrafar conjuntos acabados e furar, desde que esteja equipado com os acessórios opcionais apropriados.

Outras opções incluem o tabuleiro multibypass e a unidade dobrável.





Contador

O contador permite-lhe monitorizar a utilização do copiador. Oferece uma solução conveniente para a gestão centralizada do volume de cópias para os diferentes departamentos de uma grande companhia.



Como inserir o Contador

Insira o contador com firmeza na respectiva ranhura.

Quando a função do contador está activada, as cópias só podem ser feitas quando o contador estiver inserido no copiador.

Se o contador não estiver inserido com firmeza, aparecerá a mensagem *Insira contador*.



Kit de Impressão

Instale o kit de impressão para utilizar o copiador como uma impressora. O copiador vem equipado com uma placa de rede e pode ser utilizado como uma impressora de rede acessível a vários computadores ligados a uma rede.

Aproveite as outras opções de expansão disponíveis, incluindo o interface de rede e o disco rígido.



Kit de Scanner

Instale o kit de scanner para utilizar o copiador como um scanner de rede acessível de vários computadores ligados a uma rede.



Kit de Segurança

O copiador guarda temporariamente dados digitalizados num disco rígido interno. Os dados são utilizados para cópia e não podem ser detectados pelo copiador posteriormente. Os dados permanecem no disco rígido até serem substituídos por outros dados. Assim, os dados podem ser obtidos acedendo ao disco rígido com ferramentas especializadas.



Para maior segurança, o kit de segurança

impede qualquer risco de recuperação substituindo todos os dados desnecessários na área de armazenamento do disco rígido.

5 Manutenção

Limpar o Copiador

Limpe o copiador regularmente para garantir uma qualidade de cópia óptima.



Por razões de segurança, antes de limpar o copiador, desligue sempre o cabo de alimentação.

Limpar o Alimentador de Originais e o Vidro

IMPORTANTE: Use um pano macio, seco, para limpar o alimentador de originais e o vidro. Não use água, diluentes ou outros solventes orgânicos.

Abra o alimentador de originais. Com um pano macio humedecido em álcool ou detergente suave, limpe o vidro e a parte de baixo do alimentador de originais.





Limpar o Vidro da Fenda

IMPORTANTE: Use um pano macio, seco, para limpar o vidro da fenda. Não use água, diluentes ou outros solventes orgânicos.

Use o pano fornecido com o copiador para limpar o vidro da fenda.

Se o vidro precisar de ser limpo, a mensagem *Limpe o vidro* estreito do alimentador de originais poderá ser



apresentada. Depois de limpar, prima Fim.

NOTA: O aparecimento de linhas pretas quando o alimentador de originais é usado indica que o vidro da fenda está sujo. O aparecimento de linhas brancas nas cópias indica que o rolo do alimentador de originais está sujo.

 Retire o pano do compartimento do pano de limpeza.



2 Abra o alimentador de originais e limpe o vidro da fenda inferior (A).



Segurando a alavanca verde, abra a tampa inferior do alimentador de originais.



Jnir cóp

largem Jeslo Tr

Modo

P Adicion

- Limpe o vidro da fenda superior (B) e o rolo branco (C).
- 5 Feche a tampa inferior do alimentador de originais.



Auto Exposição

Modo de Exposiçã ĺ®≡

Agrafa

100 %

Auto %

100%

Substituir o Recipiente do Toner

Substitua o recipiente do toner quando o painel táctil apresentar a mensagem *Adicionar toner*.

Substitua o recipiente do toner só se aparecer esta mensagem.

Prima Adicion toner para ver as instruções de substituição no painel táctil.



Não tente incinerar o recipiente do toner nem a caixa do toner usado. Faíscas perigosas podem causar queimaduras.

Pronta a copiar.

Ē



Não tente abrir ou destruir o recipiente do toner nem a caixa do toner usado.



2



Empurre a alavanca de soltar o recipiente do toner para a esquerda e puxe ligeiramente para fora o recipiente usado.

3 Largue a alavanca do recipiente do toner e puxe completamente para fora o recipiente do toner usado.

4 Segurando a pega do ecipiente do toner, empurre a alavanca de soltar o recipiente do toner outra vez para a esquerda e, cuidadosamente, retire-a.





Coloque o recipiente do toner usado no saco plástico fornecido.



5 Retire o recipiente do toner novo da embalagem.

Coloque o recipiente do toner numa superfície plana. Quando virar o recipiente para baixo, coloque-o sobre um material almofadado.

6 Dê uns toques na parte superior do recipiente, pelo menos dez vezes.

Depois vire-o ao contrário e dê uns toques no outro lado pelo menos dez vezes.





7 Segurando o recipiente com as duas mãos, abane-o verticalmente pelo menos dez vezes para distribuir o toner uniformemente.

Depois, vire-a ao contrário e abane-a pelo menos dez vezes.

- **1**0~
- 8 Segure o recipiente do toner horizontalmente e abane-o de um lado para o outro pelo menos cinco vezes.

NOTA: Não instale o recipiente antes de o abanar vezes suficientes. Isto pode causar erros devido à reposição incompleta de toner.

- 9 Insira o novo recipiente do toner no copiador.

Quando o recipiente for inserido na posição correcta ouvirá um clique.



IMPORTANTE: Após usar, trate sempre os recipientes do toner e as caixas do toner usado de acordo com os regulamentos e leis federais, estatais e locais.


6 Resolução de Problemas

Resolver Falhas

O quadro seguinte oferece regras gerais para a resolução de problemas.

Se o copiador tiver um problema, consulte as verificações e efectue os procedimentos indicados nas páginas seguintes. Se o problema persistir, contacte o seu Técnico de Serviço.

Sintoma	Verificações	Procedimentos de Correcção	Referência
O painel de operação não responde quando o copiador está ligado (posição I).	O copiador está ligado à corrente?	Ligue o cabo de alimentação a uma tomada.	_
Premir Start não produz cópias.	Há uma mensagem no painel táctil?	Determine qual é a resposta apropriada à mensagem e responda adequadamente.	página 6-4
São ejectadas folhas em branco.	Os originais estão colocados correctamente?	Quando colocar originais no vidro, coloque-os com a face para baixo e alinhe-os com as chapas do indicador de tamanho do original.	página 2-13
		Quando colocar os originais no alimentador de originais, coloque-os com a face para cima.	página 2-12

Sintoma	Verificações	Procedimentos de Correcção	Referência
As cópias ficam demasiado claras.	O copiador está no modo Auto Exposição?	Defina o nível correcto de exposição para auto exposição.	Advanced Operation Guide, Capítulo 3
	O copiador está no modo Exposição Manual?	Utilize a tecla de ajuste de exposição para definir o nível correcto de exposição.	página 3-4
		Quando alterar o nível de exposição predefinido, ajuste a exposição manualmente e escolha o nível pretendido.	Advanced Operation Guide, Capítulo 3
	O toner está uniformemente distribuído dentro do recipiente do toner?	Abane o recipiente do toner de um lado para o outro dez vezes.	página 5-3
	O copiador está no modo Impressão Económica?	Desactive o modo <i>Impressão Económica</i> premindo Desligado para esta definição.	Advanced Operation Guide, Capítulo 1
	Há uma mensagem relativa à adição de toner?	Substitua a caixa de toner.	página 5-3
	O papel de cópia está húmido?	Substitua o papel de cópia por papel novo.	página 2-1
As cópias ficam demasiado escuras.	O copiador está no modo Auto Exposição?	Defina o nível correcto de exposição para auto- exposição.	Advanced Operation Guide, Capítulo 3
	O copiador está no modo Exposição Manual?	Utilize a tecla de Ajuste de Exposição para definir o nível correcto de exposição.	página 3-4
		Quando alterar o nível de exposição predefinido, ajuste a exposição manualmente e escolha o nível pretendido.	Advanced Operation Guide, Capítulo 3
As cópias têm um molde chamalote (pontos agrupados em padrões e não alinhados uniformemente).	O original é uma foto impressa?	Seleccione Foto como o modo Q <i>ualidade da</i> <i>Imagem</i> .	página 3-3

Sintoma	Verificações	Procedimentos de Correcção	Referência
As cópias não saem nítidas.	Escolheu o modo apropriado de <i>Qualidade</i> <i>da Imagem</i> para o original?	Seleccione o modo <i>Qualidade da Imagem</i> apropriado.	página 3-3
As cópias estão sujas.	O vidro ou o alimentador de originais estão sujos?	Limpe o vidro ou o alimentador de originais.	página 5-1
As imagens estão oblíquas.	Os originais estão colocados correctamente?	Quando colocar originais no vidro, coloque-os com a face para baixo e alinhe-os com as chapas do indicador de tamanho do original.	página 2-13
		Quando colocar originais no alimentador de originais, alinhe bem as guias de largura antes de os colocar.	página 2-12
	O papel está colocado correctamente?	Verifique a posição das guias de largura do papel.	página 2-1
O papel encrava frequentemente.	O papel está colocado correctamente?	Coloque o papel correctamente.	página 2-1
	O papel corresponde ao tipo de papel suportado? Está em boas condições?	Retire o papel, vire-o e volte a colocá-lo.	página 2-1
	O papel está enrolado, dobrado ou enrugado?	Substitua o papel por papel novo.	página 2-1
	Ficaram restos de papel soltos ou presos no copiador?	Retire o papel preso.	página 6-10
As cópias do alimentador de originais têm linhas pretas.	O vidro da fenda está sujo?	Limpe as áreas inferior e superior do vidro da fenda.	página 5-2
		Siga os procedimentos para a correcção de linhas pretas.	Advanced Operation Guide, Capítulo 3
As cópias do alimentador de originais têm linhas brancas.	O rolo do alimentador de originais está sujo?	Limpe o rolo do alimentador de originais.	página 5-2

Responder a Mensagens de Erro

Se o painel táctil apresentar qualquer destas mensagens, siga os procedimentos correspondentes.

Mensagens de Erro	Verificações	Procedimentos de Correcção	Referência
Feche a tampa ###.	A tampa indicada está aberta?	Feche bem todas as tampas.	—
Verifique tampa.	Há alguma tampa aberta?	Feche bem todas as tampas.	—
Feche Alimentador de Originais.	O alimentador de originais está aberto?	Feche o alimentador de originais.	—
Fechar gaveta de papel #.	Uma das gavetas não está bem fechada?	Retire a gaveta e introduza-a de novo correctamente.	_
Reinstale alimentador lateral.	O alimentador opcional lateral está correctamente instalado no copiador?	Instale correctamente o alimentador lateral no copiador.	_
Reinstale unidad aliment. gav. papel.	O alimentador de papel está bem colocado no copiador?	Puxe o alimentador de papel e empurre-o com firmeza para dentro do copiador.	página 6-14
Coloque papel na gaveta #.	A gaveta indicada não tem papel?	Coloque papel. Se o mesmo tipo de papel estiver noutra gaveta na mesma orientação, pode premir qualquer uma das teclas de selecção de papel à esquerda do painel táctil para mudar para essa gaveta para fazer cópias.	
Pouco papel.	O alimentador lateral, a gaveta 1 ou a gaveta 2 estão sem papel?	Coloque papel na gaveta 1, na gaveta 2 ou no alimentador lateral.	página 2-2, página 2-5
Excedido a capacidade de papel. Retire papel do alimentador lateral.	A capacidade máxima de armazenamento do alimentador de papel opcional lateral foi excedida?	Retire papel do alimentador lateral para que contenha menos papel do que a sua capacidade máxima.	página 2-5
Adicione papel no tabuleiro MP do bypass. Tamanho ###	O papel tem o tamanho especificado no tabuleiro MP do bypass?	Coloque papel com o tamanho indicado no tabuleiro MP do bypass.	página 2-8
Adicione papel no tabuleiro bypass.	O tabuleiro bypass está a ficar sem papel?	Coloque papel no tabuleiro MP do bypass.	página 2-4

Mensagens de Erro	Verificações	Procedimentos de Correcção	Referência
Coloque transparências no tabuleiro MP do bypass.	Há transparências no tabuleiro MP do bypass?	Coloque transparências no tabuleiro MP do bypass.	_
Verifique tamanho de papel.	O copiador tem papel cujo tamanho não pode ser usado com as definições actuais?	Coloque papel que tenha um tamanho que possa ser utilizado.	_
Recoloque originais.	A orientação do papel especificado é diferente da do original?	Mude a orientação do original. Se premir Start sem alterar o original, este será copiado com o tamanho actual.	_
Verifique papel na gaveta. O papel da gaveta difere do tamanho actual.	Foi colocado o papel especificado? Ou as definições estão incorrectas?	Coloque o papel especificado. Ajuste quaisquer definições que estejam incorrectas.	_
Recoloque o original ou seleccione outra gaveta de papel.	A orientação do papel especificado é diferente da do original?	Mude a orientação do original.	_
Recoloque originais no alimentador.	_	Retire os originais do alimentador, empilhe-os uniformemente e volte a colocá-los.	página 2-12
Recoloque originais no alimentador.		Retire os originais do alimentador, ordene-os pela ordem inicial e volte a colocá-los.	página 2-12
Recoloque originais no Alimentador de Originais.	Há alguns originais no alimentador?	Retire quaisquer originais que estejam no alimentador.	_
Não pode copiar neste tipo de papel.	As funções de cópia especificadas podem ser utilizadas com este tipo de papel?	Seleccione outro tipo de papel.	_
Não pode agrafar este tipo de papel.	Escolheu um tipo de papel que não pode ser agrafado?	Seleccione outro tipo de papel.	_
Não pode furar este tipo de papel.	Escolheu um tipo de papel que não pode ser furado?	Seleccione outro tipo de papel.	_

Mensagens de Erro	Verificações	Procedimentos de Correcção	Referência
Não pode fazer grupos neste tamanho de papel.	As funções de empilhar ou ordenar estão disponíveis para o tipo de papel colocado (279 x 432 mm, 216 × 356 mm, A3, B4, A5R, B6R, A6R, Folio, 8K)?	Mude o tamanho do papel.	
Não pode agrafar este tamanho de papel.	A função de agrafar está disponível para o tipo de papel colocado? Para mais informações consulte o <i>Guia de Uso</i> do finalizador de documentos.	Mude o tamanho do papel.	
Não pode furar este tamanho de papel.	A função de furar está disponível para o formato do papel colocado? Para mais informações consulte o <i>Guia de Uso</i> do finalizador de documentos.	Mude o tamanho do papel.	
Não pode agrafar. ##:Máximo agrafos	A quantidade máxima de páginas para agrafar foi excedida? Para mais informações consulte o <i>Guia de Uso</i> do finalizador de documentos.	Reduza o número de páginas para agrafar para o máximo permitido ou menos.	_
Há papel demais no tabuleiro esquerdo. Retire papel e prima botão "Iniciar".	A capacidade máxima de armazenamento do tabuleiro de saída foi excedida?	Retire papel do tabuleiro de saída e prima Start para recomeçar a copiar.	_
Há papel demais no tabuleiro esquerdo. Retire papel e prima botão "Continuar".	A capacidade máxima de armazenamento do tabuleiro de saída foi excedida enquanto estava a usar funções da impressora?	Retire papel do tabuleiro de saída e prima Continue para recomeçar a copiar.	
Excedida capacidade de papel no Finalizador. (Tabuleiro_#) Retire papel e prima botão "Iniciar".	A capacidade máxima do finalizador opcional foi excedida?	Retire papel do finalizaodr e prima Start para recomeçar a copiar.	_
Excedida capacidade de papel no Finalizador. (Tabuleiro_#) Retire papel e prima botão "Continuar".	A capacidade máxima do finalizador opcional foi excedida enquanto usava as funções da impressora?	Retire papel do tabuleiro do finalizador e prima Continue para recomeçar a copiar.	_
Estas funções não podem ser combinadas.	Seleccionou funções que não podem ser usadas conjuntamente?	Verifique as definições.	_

Mensagens de Erro	Verificações	Procedimentos de Correcção	Referência
O limite de cópias para esta conta foi excedido.	O limite máximo de cópias especificado no modo <i>Job</i> <i>Accounting</i> foi excedido?	O volume de cópias atingiu o limite definido para o seu departamento. Não é possível fazer mais cópias. Utilize a função de gestão de cópias para apagar a contagem de cópias.	Advanced Operation Guide, Capítulo 4
Insira contador.	O contador está inserido correctamente?	Insira o contador com firmeza e completamente.	—
Memória cheia.		A memória intermédia está cheia. Imprima ou apague os dados digitalizados até à data. Não é possível copiar ou digitalizar até que uma destas operações seja executada.	
Memória cheia. Apaga data registada na caixa de form.		A caixa de dados para as funções de gestão de documentos atingiu a capacidade permitida. Quando atribuir novos originais às caixas, apague os dados desnecessários.	Advanced Operation Guide, Capítulo 2
O toner está a acabar.	_	Prepare o recipiente de substituição de toner.	página 5-3
Pronta a copiar. Adicione toner.		O copiador tem pouco toner, só pode copiar uma página de cada vez. Prepare a caixa de substituição de toner.	página 5-3
Adicione toner para finalizar trabalho.	_	Substitua o recipiente de toner.	página 5-3
Adicionando toner.	_	Está a decorrer a reposição de toner. Aguarde até que o processo esteja concluído.	_
Agora está memorizando data.	_	A efectuar a manutenção do disco rígido. Aguarde até que o processo esteja concluído.	_

Mensagens de Erro	Verificações	Procedimentos de Correcção	Referência
A caixa de resíduos de toner está quase cheia. Chame assistência.	_	Contacte o seu Representante de Assistência Técnica ou o Centro de Assistência	_
O tanque de resíduos de toner está cheio. Chame assistência.			
Contentor de resíduos do Furador está Cheio.	O contentor de resíduos do furador no finalizador opcional está cheio?	Consulte o <i>Guia de Uso</i> do finalizador e deite fora os resíduos de papel.	_
Agrafador vazio. Adicionar agrafos.	O finalizador opcional não tem agrafos?	Consulte o <i>Guia de Uso</i> do finalizador e substitua o cartucho de agrafos.	_
Necessita de manutenção.		É necessário fazer a manutenção periodicamente para manter o copiador em boas condições. Contacte o seu representante de assistência técnica ou o centro de assistência autorizado.	
Encravamento de papel. Retire papel.		Se o papel ficar preso, o local do encravamento é indicado no painel táctil e o copiador pára. Deixe o copiador na posição (I) e siga as instruções para remover o papel encravado.	página 6-10
Abra gaveta # verifique e retire papel de dentro.	Há um encravamento de papel na gaveta?	Retire o papel encravado da gaveta.	página 6-10
Retire papel do tabuleiro interior do Finalizador.	Há papel no finalizador opcional?	Retire todo o papel que esteja no finalizador.	—
Encravamento no agrafador. Remova agrafo.	Há um agrafo encravado no finalizador opcional?	Consulte o <i>Guia de Uso</i> do finalizador e substitua o agrafo encravado.	_

Mensagens de Erro	Verificações	Procedimentos de Correcção	Referência
Chame assistência.	Esta mensagem aparece mesmo depois de abrir e fechar a tampa frontal?	Tome nota desta mensagem (C seguido de um número), desligue o copiador (posição O), retire o cabo de alimentação da tomada e contacte o seu representante de assistência técnica ou centro de assistência autorizado.	_
Gaveta de papel fora de uso. Seleccione outra gaveta de papel.		A gaveta que está a ser usada tem um problema e está temporariamente fora de uso. Contacte o seu representante de assistência técnica ou o centro de assistência autorizado. Para continuar a copiar, use a outra gaveta.	_
O alimentador lateral está fora de serviço, seleccione outra gaveta de papel.		O alimentador lateral opcional tem um problema e está temporariamente fora de uso. Contacte o seu representante de assistência técnica ou o centro de assistência autorizado. Para continuar a copiar, use a outra gaveta.	
O tabuleiro bypass não pode ser usado. Seleccione outra gaveta de papel.		O tabuleiro bypass tem um problema e está temporariamente fora de uso. Contacte o seu representante de assistência técnica ou o centro de assistência autorizado. Para continuar a copiar, use a outra gaveta.	
Erro de sistema. Interruptor principal Desligar / Ligar	_	Ocorreu um erro de sistema. Tente desligar e voltar a ligar a alimentação.	_
Erro de HDD. Impossível activar modo de gestão de contas.	_	Ocorreu um erro no disco rígido. Contacte o seu representante de assistência técnica ou o centro de assistência autorizado.	_

Desencravar o Papel Preso

Se o papel ficar encravado, o painel táctil apresentará a mensagem *Encravamento de papel* e o copiador pára. Consulte estes procedimentos para remover o papel encravado.



Indicadores do Local de Encravamento

Se o papel ficar encravado, o local do encravamento é indicado por uma letra. Utilize o diagrama e o quadro abaixo para identificar a área e localizar as instruções de eliminação de encravamentos.



Indicador do Local de Encrav. de Papel	Local do Encravamento de Papel	Referência
Α	Gaveta 1	página 6-12
В	Gaveta 2	página 6-13
С	Gavetas 3 ou 4	página 6-15
D	Tabuleiro MP do bypass	página 6-16
E	Dentro da tampa direita	página 6-16
F	Alimentador opcional lateral	página 6-17
G	Transportador de papel	página 6-18

Indicador do Local de Encrav. de Papel	Local do Encravamento de Papel	Referência
Н	Unidade duplex	página 6-21
I	Alimentador de originais	página 6-23
J	Finalizador opcional	página 6-24

Depois de eliminar o encravamento, o copiador aquece outra vez e a mensagem de erro desaparece. O copiador retoma na página em que o encravamento ocorreu.

Precauções para Encravamentos

- Não volte a usar o papel encravado.
- Se o papel se rasgar, certifique-se de que os pedaços soltos não ficam no copiador. Os restos de papel deixados no copiador causam encravamentos posteriores.
- Deite fora o papel encravado no finalizador opcional. O copiador retoma na página em que o encravamento ocorreu.



A secção do carregador contém alta voltagem. Tenha muito cuidado quando trabalhar nesta área, pois existe o perigo de choque eléctrico.



A unidade de fixação está extremamente quente. Tenha muito cuidado quando trabalhar nesta área, pois existe o perigo de queimaduras.

Gaveta 1

Siga os passos abaixo para eliminar os encravamentos de papel na cassete 1.





Abra a tampa direita e retire o papel encravado.

2 Empurre na posição indicada para fechar a tampa direita.

- 3 Puxe a gaveta 1 e retire o papel encravado.
- **4** Empurre a gaveta 1.







Gaveta 2

Siga os passos abaixo para eliminar os encravamentos de papel na gaveta 2.

8∕v Encrava	mento de papel.	
		1. Abra a tampa direita da maquina e remova qualquer papel que esteja dentro. 2. Feche a tampa da direita. 3. Puxe a Cassete 2 para fora. 4. Remova o papel. 5. Puxe Cassete 1 e abra a tampa frontal. 6. Puxe a unidade C1 para fora, abra a capa C2 e remova o papel. 7. Recoloque a unidade C e a Cassete.



Abra a tampa direita e retire o papel encravado.

2 Empurre na posição indicada para fechar a tampa direita.

3 Puxe a gaveta 2 e retire o papel encravado.

4 Com a gaveta 2 removida, retire a gaveta 1.









5 Abra a tampa frontal, puxe a alavanca C1 e retire o alimentador de papel.

6 Abra a tampa **C2**.

Retire o papel preso.

- 7 Feche a tampa **C2** e volte a colocar o alimentador de papel no seu lugar.
- 8 Empurre as gavetas 1 e 2 para dentro e feche a tampa frontal.





Gavetas 3 e 4

Siga os passos abaixo para eliminar os encravamentos de papel nas gavetas 3 ou 4.



IMPORTANTE: Se o papel se rasgar durante a eliminação do encravamento, certifique-se de que os restos de papel soltos são removidos e deitados fora.

 Abra a tampa direita e retire o papel encravado.

2 Empurre na posição indicada para fechar a tampa direita.





 Retire a cassete que está a ser utilizada e retire o papel encravado.







4 Empurre a gaveta.

Tabuleiro MP do bypass

Siga os passos abaixo para eliminar os encravamentos de papel no tabuleiro MP do bypass.

🙌 Encravame	nto de papel.	
JAM 00		1.Remova papel do tabuleiro multi-uso.

Retire todo o papel do tabuleiro MP do bypass.



2 Coloque papel no tabuleiro MP do bypass.

Dentro da Tampa Direita

Siga os passos abaixo para eliminar os encravamentos de papel dentro da tampa direita.



IMPORTANTE: Se o papel se rasgar durante a eliminação do encravamento, certifique-se de que os restos de papel soltos são removidos e deitados fora.

Abra a tampa direita e remova o papel encravado de todas as áreas.



2 Empurre na posição indicada para fechar a tampa direita.



Alimentador Opcional Lateral

Siga os passos abaixo para eliminar os encravamentos de papel dentro do alimentador lateral.



IMPORTANTE: Se o papel se rasgar durante a eliminação do encravamento, certifique-se de que os restos de papel soltos são removidos e deitados fora.

Prima o botão superior no alimentador lateral e retire o alimentador lateral do copiador.



2 Retire o papel encravado na ranhura de ligação do alimentador lateral.



3 Retire o papel encravado no alimentador lateral.



- 4 Coloque o alimentador lateral no copiador.
- 5 Abra a tampa superior do alimentador lateral e retire o papel encravado.
- 6 Feche a tampa superior do alimentador lateral.



Transportador de Papel

Siga os passos abaixo para eliminar os encravamentos de papel no transportador de papel.



IMPORTANTE: Se o papel se rasgar durante a eliminação do encravamento, certifique-se de que os restos de papel soltos são removidos e deitados fora.

Abra a tampa frontal.

2 Gire a maçaneta A1 no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio pelo menos 20 vezes. O papel encravado será expelido para o tabuleiro de saída; remova o papel.



3 Empurre a alavanca A2 para a esquerda.



- 4 Gire a maçaneta A3 no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio pelo menos 8 vezes. O papel encravado é expelido para o transportador de papel.
 - Puxe a alavanca **A2** e, devagar, retire o transportador de papel.

5





A secção do carregador contém alta voltagem. Tenha muito cuidado quando trabalhar nesta área, pois existe o perigo de choque eléctrico.



A unidade de fixação está extremamente quente. Tenha muito cuidado quando trabalhar nesta área, pois existe o perigo de queimaduras.

6 Remova o papel de cima do transportador de papel.

7 Abra a tampa A4 e retire o papel encravado.

Feche a tampa A4.

8 Abra a tampa **A5** e retire o papel encravado.











9 Empurre **A6** e feche a tampa **A5**.

10 Abra a tampa **A7** e retire o papel encravado.

Feche a tampa A7.

11 Abra a tampa **A8** e retire o papel encravado.

Feche a tampa A8.

- 12 Volte a colocar o transportador de papel no lugar.
- **13** Volte a colocar a alavanca **A2** no lugar e feche a tampa frontal.





Unidade Duplex

Siga os passos abaixo para eliminar os encravamentos de papel na unidade duplex.



IMPORTANTE: Se o papel se rasgar durante a eliminação do encravamento, certifique-se de que os restos de papel soltos são removidos e deitados fora.

Abra a tampa frontal.

2 Puxe a alavanca **B1** e retire a unidade duplex.



3 Retire o papel de cima da unidade duplex.

4 Abra a tampa inferior da unidade duplex **B2** e remova o papel encravado.

Feche a tampa **B2**.





5 Abra a tampa **B3** e remova o papel encravado.

Feche a tampa **B3**.

- 6 Volte a colocar a unidade duplex no lugar e empurre-a para trás com firmeza.
- 7 Feche a tampa frontal.



Alimentador de Originais

Siga os passos abaixo para eliminar os encravamentos de papel no alimentador de originais.



IMPORTANTE: Se o original se rasgar durante a eliminação do encravamento, certifique-se de que os restos de papel soltos são removidos e deitados fora.

Abra a tampa superior do alimentador de originais e remova o original encravado.





Se for difícil remover o original, gire a roda de alimentação. O original será empurrado para uma área de onde poderá ser removido mais facilmente.



- 2 Retire quaisquer originais que tenham ficado na mesa de saída de originais.
- 3 Feche a tampa superior do alimentador de originais.



4 Abra o alimentador de originais e, segurando na alavanca verde, abra a tampa inferior do alimentador de originais.



Retire os originais encravados.

- 5 Feche a tampa inferior do alimentador de originais.
- 6 Feche o alimentador de originais e volte a colocar os originais.



Finalizador de Documentos Opcional

Se ocorrer um encravamento no finalizador, consulte o *Guia de Uso* do finalizador para saber como eliminar o encravamento.

7 Especificações

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Copiador

ltem	Especificação
Sistema de Cópia	Sistema electrostático indirecto
Originais Suportados	Folhas, livros e objectos tridimensionais (tamanho máximo: A3)
Tamanhos de Cópias	
Gavetas 1 e 2	279 x 216 mm e A4
Gavetas 3 e 4	140 x 216 a 279 x 432 mm, 216 x 356 mm, 279 x 216 mm, 140 x 216 mm, 216 x 330 mm, 216 x 343 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K e 16K.
Tabuleiro MP do bypass	5 279 × 432 mm, A5R a A3, B6R, A6R, Folio, 8K, 16K, YOUKEI 2 e YOUKEI 4
Cópia dos dois lados	140 x 216 a 279 × 432 mm , A5R a A3
Margem não Copiável	0,5 a 5,5 mm
Papel	Para especificações de papel, consulte o <i>Advanced Operation Guide</i> .
Capacidade de Fornecimento de Papel	
Gavetas 1 e 2	Cada gaveta leva 1500 folhas de papel normal 80 g/m²
Gavetas 3 e 4	Cada gaveta leva 500 folhas de papel normal 80 g/m² ou 525 folhas de papel normal 75 g/m²
Tabuleiro MP do bypass	100 folhas de papel normal 80 g/m²
Capacidade do Tabuleiro de Saída	250 folhas (80g/m²)
Tempo de Aquecimento	30 segundos Recuperação do modo <i>EcoEnergia</i> : 10 segundos Recuperação do modo <i>Dormência</i> : 30 segundos (À temp. ambiente: 23 °C, 50 % RH)
Memória	
Mapa de bits Armazenamento de Imagens	128 MB 40 GB

Ambiente de Operação	
Temperatura Humidade Altitude	10 a 32,5 °C 15 a 80% Máximo 2.000 m
Fonte de Energia	120 V AC, 60 Hz, 16 A 220 a 240 V AC, 50/60 Hz, 9.5 A
Dimensões (L) × (C) × (A)	680 × 783 × 1,190 mm
Peso	Aprox. 188 kg
Espaço Requerido para o Copiador (L) × (C)	1,480 × 783 mm

Performance de Cópia

Item	Especificação	
Velocidade de Cópia		
Vidro (1:1)	Modelo de 60 cpm	279 × 432 mm /A3: 31 cópias/min 216 × 356 mm /B4: 37 folhas/ min 279 × 216 mm/A4: 60 folhas/ min 216 × 279 mm/A4R: 43 folhas/ min B5: 60 folhas/min B5R: 47 folhas/min
	Modelo de 80 cpm	279 × 432 mm/A3: 40 folhas/ min 216 × 356 mm/B4: 50 folhas/ min 279 × 216 mm/A4: 80 folhas/ min 216 × 279 mm /A4R: 54 folhas/ min B5: 80 folhas/min B5R: 58 folhas/min
Alimentador de Originais (1:1)	Modelo de 60 cpm	279 × 216 mm/A4: 60 folhas/ min 279 × 216 mm/A4: 80 folhas/
		min
Tempo Primeira Cópia	Modelo de 60 cpm Modelo de 80 cpm	3,6 seg ou menos (1:1, 279 × 216 mm/A4, do vidro) 2,9 seg ou menos (1:1, 279 × 216 mm/A4,

Resolução	Digitalização: 600 × 600 dpi Cópia: Equivalente a 1.800 x 600 dpi
Cópia Contínua	1 a 9.999 folhas
Nível de zoom	A usar o vidro: 25 a 400 % em incrementos de 1 % A usar o alimentador de originais: 25 a 200 % em incrementos de 1 % Inclui os níveis de zoom predefinidos

Alimentador Opcional Lateral.

ltem	Especificação
Tamanho do Papel	279 × 216 mm , A4 e B5
Papel Suportado	Gramagem: 60 a 160g/m² Tipos de Papel: Normal, reciclado e colorido
Dimensões (L) × (C) × (A)	371 × 589 × 693 mm
Peso	Aprox.: 41 kg ou menos

Finalizador de Documentos Opcional

ltem	Especificação
Tamanhos de Papel Suportados	
Tabuleiros A (sem agrafamento)	279 x 432 mm, 216 x 356 mm, A3, B4 e Folio: 1500 folhas 279 x 216 mm, 140 x 216 mm,140 × 216 mm, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R e A6R: 3000 folhas
Tabuleiros B	279 × 432 mm, 216 × 356 mm, 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, 140 × 216 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R e A6R: 200 folhas
Gramagens Suportadas	Tabuleiros A e B: 45 a 200 g/m² A agrafar: 60 a 200 g/m² A furar (característica opcional): 45 a 200 g/m²
Número Máximo de Folhas para Agrafar	279 × 432 mm, 216 × 356 mm, A3 e B4: 30 folhas 279 × 216 mm, 216 × 279 mm, A4, A4R e B5: 50 folhas (com papel até 80 g/m²)
Dimensões (L) × (C) × (A)	796 × 640 × 1,070 mm
Peso	Aprox. 73 kg

Especificações Ambientais

Item	Especificação
Período de Tempo até entrar em Modo EcoEnergia (predefinido)	15 min
Período de Tempo até entrar em Modo Dormência (predefinido)	90 min
Cópia dos dois lados	Normal
Capacidade de Fornecimento de Papel	Suporta papel reciclado feito de polpa 100 % reciclada

Relativamente aos tipos de papel, consulte o seu Fornecedor ou Representante de Vendas.

Índice

Números

2 lados i 2-Lados **3-9**

A

Ajustar a exposição i, 3-4 Auto exposição 3-4 Exposição manual 3-4 Ajustar a qualidade da imagem 3-3 Alavanca A2 1-4, 6-19 Alavanca de ajuste do ângulo do alimentador de originais 1-3, 2-13 Alavanca de fecho do painel de operação 1-1, 3-2 Alavanca de soltar a caixa de toner 1-4 Alavanca de soltar o recipiente do toner 5-3 Alimentador de Originais Colocar originais 2-11 Alimentador de originais 1-1 Limpeza 5-1 Papel encravado 6-23 Precaucões 2-11 Alimentador de papel 1-4, 6-14 Alimentador lateral 4-2 Colocar papel 2-5 Especificações 7-3 Papel encravado 6-17 Apagar margens ii Apresenta o idioma v Apresentação do equipamento opcional 4-1 Aquecimento 3-1, 7-1 Auto exposição 3-4 Auto rotação iii Auto zoom i, 3-5

В

Brochuras ii

С

Cabo de alimentação 1-2 Caixa de form iv Caixa de impressão sinergética iv Caixa de toner 1-4 Código de gestão 2-7, 2-8 Colocação de papel 2-1 Colocar originais Alimentador de Originais 2-11 Vidro 2-13 Colocar papel 2-1 Antes de colocar papel 2-1 Compartimento do pano de limpeza 1-3 Componentes da máquina 1-1 Contador 4-2 Como inserir o contador 4-3 Convencões ix Convenções de segurança ix Cópia invertida iii Cópia programada iii Copiar 2-Lados 3-9 Ajuste da exposição 3-4 Ajuste da Qualidade da Imagem 3-3 Desligar 3-1 Ligado 3-1 Modo alceamento 3-13 Modo Auto Low Power 3-16 Modo Auto Sleep 3-17 Modo dormência 3-17 Modo EcoEnergia 3-16 Modo Interromper 3-14 Reduzir/Aumentar 3-5 Reservar trabalhos 3-15 Separados 3-11

D

Desencravar o papel encravado 6-10

Ε

Ecrã básico 1-6 Ecrã escolha útil 1-6 Ecrã função 1-6 Ecrã programa 1-6 Equipamento opcional 4-1 Alimentador lateral 4-2 Contador 4-2 Finalizador de documentos 4-2 Kit de Impressão 4-3 Kit de scanner 4-3 Kit de segurança 4-3 Especificações 7-1 Alimentador lateral 7-3 Copiador 7-1 Especificações ambientais 7-4 Finalizador de documentos 7-3 Performance de cópia 7-2 Especificações ambientais 7-4 Especificações da máquina 7-1 Especificações técnicas 7-1 Etiquetas de cuidado xi Exposição manual 3-4 Extensão do Tabuleiro MP do Bypass 1-1 Extensão do tabuleiro MP do bypass 2-4

F

Fazer cópias 3-2 Finalizador de documentos 4-2 Especificações 7-3 Papel encravado 6-24 Folhas de reforço para transparências iii Fonte de energia xiii Form sobreposto ii Formulários multi-página iii Foto 3-3 Funções avançadas i

G

Gaveta Colocar papel 2-1, 2-2 Especificar o tamanho do papel 2-6 Especificar o tipo de papel 2-7 Gaveta 1 1-1, 2-2, 6-12 Gaveta 2 1-1, 2-2, 6-13 Gaveta 3 1-1, 2-2, 6-15 Gaveta 4 1-1, 2-2, 6-15 Papel encravado 6-12, 6-13, 6-15 Gestão de saída iv Guia de ajuste da largura do papel 1-4, 2-3 Guia de ajuste do comprimento do papel 1-4, 2-2 Guia de comprimento do papel 1-4, 2-3 Guia de saída 1-3, 2-12 Guias de largura do original 1-3, 2-12 Guias de largura do papel 1-1, 1-4, 2-3, 2-4

Imagem de espelho iii Indicador de colocação de originais 1-3 Indicador do local de encrav. de papel 6-10 Indicador do local de encravamento 6-10 Indicadores de tamanho do original 1-2 Informação de segurança vii Convenções ix Etiquetas de cuidado xi Fonte de energia xiii Ligação à Terra xiii Precauções para instalação xii Precauções para uso xiv Símbolos ix Informação jurídica vii Informação jurídica e de segurança vii Convenções de segurança ix Etiquetas de cuidado xi Fonte de energia xiii Ligação à Terra xiii Precauções para instalação xii Precauções para uso xiv Programa Energy Star viii Símbolos ix Interruptor principal 1-2

Κ

Kit de Impressão **4-3** Kit de scanner **4-3** Kit de segurança **4-3**

L

Ligação à Terra **xiii** Ligar e Desligar **3-1** Desligar **3-1** Ligado **3-1** Limpeza Alimentador de originais e vidro **5-1** Vidro da fenda **5-2**

Μ

Maçaneta A1 1-4, 6-18 Maçaneta A3 1-4, 6-19 Manutenção 5-1 Mesa de originais 1-3 Mesa de saída de originais 1-3 Modo alceamento i, 3-13 Modo Auto Low Power 3-16 Modo Auto Sleep 3-17 Modo capa ii Modo combinar ii Modo Construção de Trabalhos Tecla/Indicador 1-5 Modo construção de trabalhos iv Modo cópia de teste iii Modo de exposição 3-4 Modo de gestão de trabalhos v Modo deslocação da imagem ii Modo dormência viii. 3-17 Modo Duplex 3-9 Modo duplex i Modo EcoEnergia viii, 3-16 Modo exposição i Modo impressão económica iii Modo Interromper 3-14 Modo margem ii Modo memorando ii Modo offset ii Modo Qualidade da Imagem i, 3-3 Foto **3-3** Texto 3-3 Texto+Foto 3-3

Modo selecção automática iii Modo separador i, 3-11 Modos de energia 3-16 Modo Auto Low Power 3-16 Modo Auto Sleep 3-17 Modo dormência 3-17 Modo EcoEnergia 3-16

Ν

Nome dos componentes Alimentador de originais 1-3 Componentes internos 1-4 Copiador 1-1 Painel de operação 1-5 Painel táctil 1-6 Numerar página ii

Ρ

Painel de operação 1-1, 1-5 Painel táctil 1-6 Papel Alimentador lateral 2-5 Antes de colocar papel 2-1 Gavetas 1 e 2 2-2 Gavetas 3 e 4 2-2 Tabuleiro MP do bypass 2-4 Tamanho do Papel 2-6 Tamanho do papel 2-8 Tipo de papel 2-7, 2-10 Papel encravado 6-10 Alimentador de originais 6-23 Alimentador lateral 6-17 Dentro da tampa direita 6-16 Finalizador de documentos 6-24 Gaveta 1 6-12 Gaveta 2 6-13 Gavetas 3 e 4 6-15 Tabuleiro MP do bypass 6-16 Transportador de papel 6-18 Unidade duplex 6-21 Partilha da caixa de dados iv Performance de cópia 7-2 Precauções para instalação xii Precaucões para uso xiv Preparação 2-1 Preparar para copiar 2-1

Procedimento básico de cópia **3-2** Procedimento de cópia **3-2** Programa Energy Star viii Programar trabalhos com várias partes iv Puxadores **1-1**, **1-2**

R

Recipiente do toner 5-3 Reduzir/Aumentar 3-5 Auto zoom 3-5 XY zoom 3-5, 3-8 Zoom manual 3-5, 3-6 Zoom predefinido 3-5, 3-7 Repetir cópia iii Reservar trabalhos 3-15 Resolução 7-3 Resolução de Problemas 6-1 Resolução de problemas 6-1 Resolver falhas 6-1 Resolver problemas 6-1 Resolver problemas 6-1

S

Scaner batch iii Selecção de papel automática (APS) ii Selecção do idioma v Seleccionar a qualidade da imagem 3-3 Foto 3-3 Texto 3-3 Texto+Foto 3-3 Seleccionar o idioma das mensagens 2-14 Símbolos ix Substituir o Recipiente do toner 5-3

Т

Tabuleiro de saída 1-2, 3-3 Tabuleiro MP do bypass 1-1 Colocar papel 2-4 Especificar o tamanho do papel 2-8 Especificar o tipo de papel 2-10 Papel encravado 6-16 Tampa direita 1-1, 6-16 Tampa do interruptor principal 1-2 Tampa frontal 1-2 Tampa inferior do alimentador de originais 1-2, 6-24 Tampa superior do alimentador de originais 1-3, 6-23 Tempo primeira cópia 7-2 Temporizador semanal v Texto 3-3 Texto+Foto 3-3 Transportador de papel 1-4, 6-18

U

Unidade de dois lados 6-21 Unidade duplex 1-4, 6-21 Uso básico 3-1

V

Velocidade de cópia 7-2 Vidro 1-2 Colocar originais 2-13 Limpeza 5-1 Vidro da fenda 5-2

X

XY zoom i, 3-5, 3-8

Ζ

Zoom manual **i**, **3-5**, **3-6** Zoom predefinido **i**, **3-5**, **3-7** Para obter melhores resultados e para um melhor desempenho do seu equipamento, recomendamos que use apenas produtos originais.



KYOCERA MITA EUROPE B.V.

Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands Phone: +31.(0)20.654.0000 Home page: http://www.kyoceramita-europe.com Email: info@kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA NEDERLAND B.V. Hoeksteen 40 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands Phone: +31.(0)20.587.7200

KYOCERA MITA (UK) LTD. 8 Beacontree Plaza Gillette Way, Reading Berks RG2 0BS, UK Phone: +44.(0)118.931.1500

KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. Via Verdi 89 / 91 20063 Cernusco sul Naviglio, (Milano), Italy Phone: +39.02.92179.1

S.A. KYOCERA MITA BELGIUM N.V. Hermesstraat 8A 1930 Zaventem, Belgium Phone: +32.(0)2.720.9270

KYOCERA MITA FRANCE S.A. Parc Les Algorithmes, Saint Aubin 91194 GIF-SUR-YVETTE, France Phone: +33 (0)1 6985 2600

Phone: +33.(0)1.6985.2600

KYOCERA MITA ESPAÑA S.A. Edificio Kyocera, Avda de Manacor N. 2, Urb. Parque Rozas 28290 Las Rozas, Madrid, Spain

Phone: +34.(0)91.631.8392

KYOCERA MITA FINLAND OY Kirvesmiehenkatu 4 00810 Helsinki, Finland

Phone: +358.(0)9.4780.5200

KYOCERA MITA (SCHWEIZ) AG Industriestrasse 28, 8604 Volketswil, Switzerland Phone: +41.(0)1.908.4949

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GMBH Mollsfeld 12-40670 Meerbusch, Germany

Phone: +49.(0)2159.918.0

KYOCERA MITA GMBH AUSTRIA Eduard-Kittenberger Gasse 95 A-1230 Wien, Austria

Phone: +43.(0)1.86338.401

KYOCERA MITA SVENSKA AB Vretenragen 2, 6tr 171 54 Solna, Sweden Phone: +46.(0)8.546.550.00

KYOCERA MITA NORGE Postboks 150 Oppsal, NO 0619 Oslo Olaf Helsetsvei 6, NO 0694 Oslo, Norway Phone: +47.(0)22.62.73.00 KYOCERA MITA DANMARK A/S Slotsmarken 11, 2 DK-2970 Hørsholm, Denmark Phone: +45.7022.3880 KYOCERA MITA PORTUGAL LDA. Rua do Centro Cultural, no 41 1700-106 Lisbon, Portugal Phone: +351.(0)21.843.6780 KYOCERA MITA SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 527 Kvalami Boulevard. Kyalami Business Park Midrand, South Africa Phone: +27.(0)11.540.2600 KYOCERA MITA AMERICA, INC. Headquarters: 225 Sand Road, Fairfield, New Jersey 07004-0008, U.S.A. Phone: (973) 808-8444 KYOCERA MITA AUSTRALIA PTY. LTD. Level 3, 6-10 Talavera Road, North Ryde, N.S.W. 2113 Australia Phone: (02) 9888-9999 KYOCERA MITA NEW ZEALAND LTD.

1-3 Parkhead Place, Albany P.O. Box 302 125 NHPC, Auckland, New Zealand Phone: (09) 415-4517

KYOCERA MITA (THAILAND) CORP., LTD. 9/209 Ratchada-Prachachem Road, Bang Sue, Bangkok 10800, Thailand Phone: (02) 586-0320

KYOCERA MITA SINGAPORE PTE LTD. 121 Genting Lane, 3rd Level, Singapore 349572 Phone: 67418733

KYOCERA MITA HONG KONG LIMITED 11/F., Mita Centre, 552-566, Castle Peak Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong Phone: 24297422

KYOCERA MITA TAIWAN Corporation. 7F-1~2, No.41, Lane 221, Gangchi Rd. Neihu District, Taipei, Taiwan, 114. R.O.C. Phone: (02) 87511560

KYOCERA MITA Corporation 2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku Osaka 540-8585, Japan Phone: (06) 6764-3555 http://www.kyoceramita.com