



Instrucciones de uso

	Indicaciones de seguridad	5	Lista de componentes del		Colocación del Traffic Assist
→D	El Traffic Assist	7	Traffic Assist	13	Desmontaje del Traffic Assist de la
, 5	Utilización	7	Mantenimiento y cuidado	17	base de conexión
$\rightarrow$ GB	Navegación	7	Declaración de calidad de la batería	18	Principios básicos de
	Música	7	Declaración de calidad para la		la pantalla táctil
$\rightarrow$ F	Imágenes	7	pantalla	18	Manejo
N 1	Vídeo	7	Puesta en marcha	18	Calibración
→ I	Desembalaje del Traffic Assist	8	Tarieta de memoria	18	Principios básicos de los menús
$\rightarrow$ F	Comprobación del suministro	8	Inserción de la tarieta de memoria	19	El Menú principal
, L	Elementos suministrados	8	Expulsión de la tarieta de memoria	19	Menú de entrada de datos
$\rightarrow$ P	Reclamaciones	8	Suministro eléctrico	20	Introducir caracteres
	Embalaje original	8	Suministro través batería	20	Aceptar propuestas Pueson en los listos
$\rightarrow$ NL	Descripción del aparato	9	Conexión a la corriente	20	DUSCAL CH TAS USTAS Caracteros especiales y diérosis
	Traffic Assist: el equipo básico	9	Conectar a la corriente	20	Introducir números
→UK	Cable de alimentación para la toma		Desconectar de la corriente	21	Borrar caracteres
$\rightarrow$ S	de mechero del vehículo	9	Conexión a la toma de mechero	21	Insertar un espacio
/ 0	Pilas	9	Antena TMC	21	La tecla Back
$\rightarrow$ N	Tarjeta de memoria SD	10	Antena GPS	22	Regulación del volumen
	(Memory Card)	10	Antena del aparato	22	Mapas adicionales
$\rightarrow$ FIN		10	Conexión de una antena exterior	22	Programa de instalación
	Soporte	10	Encendido y apagado del		Transferencia de archivos
$\rightarrow$ IR	Accesorios	11	Traffic Assist	22	Transferir archivos con lector de
	Fuence de alimentación para encluie Antona CDS oxtorna	11	Encender	23	tarjetas SD
2 uit	Auriculares	11	Desconexión	23	Transferir archivos con interfaz USB
$\rightarrow$ PL	Documentación	11	Soporte	23	Transferir mapas
	Quick Start Guide	11	Colocación del soporte	24	Transmitir piezas musicales, imágenes
$\rightarrow$ CZ	Instrucciones de uso	11	En el parabrisas	24	y vídeos
	Registro	12	Ajuste del soporte	25	Fallos
$\rightarrow$ H	Reparaciones	12	Vertical	25	
	Emisiones y aliminación	12 19	Horizontal	25	
7 SK	Emisiones y emininacion	12			

25

25

26 26 26

26

26

26 **27** 

27

27 28

28

29

**29** 29

29

30

30

30

30 30

31

31 31

Modo Navegación
¿Qué es la navegación?
Selección del modo Navegación
Ayudas para la navegación
Acceso rápido
Menú de navegación
Pantalla de mapa
El Acceso rápido
Estructura del Acceso rápido
Menú de navegación y Pantalla de
<i>mapa</i>
La lista de destinos
Iconos utilizados
Manejo del Acceso rápido
Iniciar la navegación con un destino
disponible
Buscar en la memoria de destinos
Mostrar o editar destino
Ir a la Pantalla de mapa Mostron lo norigión octuel
Musuai la posicioni accuai Accodar al Manú do navocación
Fl Menú de navegación
Estructura del Monú
do povogoción
Dimorión
Dirección Dostino osporial
Deunio especiai Del mana
Introd. coordinadas
Itinerario
Configuración
Menú de navegación: Dirección
Seleccionar un país
Destino: seleccionar dirección
e iniciar guiado

Interrumpir la navegación
Menú de navegación: Destino especial
Destino especial: En los proximidades
Destino especial: En todo el país
Destino especial: En una localidad
Menú de navegación: Del mapa
Menú de navegación: Itinerario
Lista de rutas
Utilizar una ruta
La teda Nueva Lo tedo Editor
La letta Etillat La toda Calcular
La toda Uniciar
Menú de navegación <sup>.</sup> Introducción
de coordenadas
Menú de navegación: Configuración
La teda Onciones de ruta
La tecla Modo automático
La tecla Formato
La teda Info de mapa
La teda Info de ruta
La tecla Velocidad
La teda TMC La tada Zana hannia
La teda Zona norana La teda Smort Snoller
La teda Siliai i Spellei I a toda Info sobro al cruco
La tecla Reductor de luz
La teda Domicilio
La tecla Volumen
La teda Cargar mapa
La tecla Confi. predefinida
¿Qué es el guiado dinámico al
destino?

5

Representación de avisos TMC en		
el mapa	62	→ n
Utilizar el TMC	62	70
Leer mensaje	<i>63</i>	$\rightarrow$ GB
Visualizar la vía afectada en el mapa	<i>63</i>	, 65
Actualizar mensajes	<i>63</i>	$\rightarrow$ F
Tener en cuenta los mensajes para el		
cálculo de la ruta	63	$\rightarrow$ I
Nuevo cálculo automático	<i>63</i>	
Nuevo cálculo manual	<i>64</i>	$\rightarrow$ E
La pantalla de mapa	64	
Estructura de la Pantalla de mapa	65	$\rightarrow P$
Pantalla de mapa sin guiado	<b>65</b>	
Pantalla de mapa con guiado	<i>65</i>	$\rightarrow$ NL
Pantalla de mapa con Reality View	66	
Pantalla de mapa con barra de		7 DK
herramientas	66	20
Manejo de la Pantalla de mapa	67	73
Repetir el último aviso	67	$\rightarrow N$
<i>Modificar el volumen de los avisos</i>	07	2 11
por voz	67	$\rightarrow$ FIN
Informaciones adicionales	68 CO	
Informaciones sobre puntos del mapa Hacen acom en el mono	08	$\rightarrow$ TR
Macer Zoom en el mapa (Romo de homonientos)	68	
(Dalla ut littlallitilitility) Mostror rute (Rome do homemionted)	60 60	$\rightarrow$ GR
Ver mensaies TMC	05	
(Barra de herramientas)	69	$\rightarrow$ PL
Diseño diurno/nocturno		
(Barra de herramientas)	<i>69</i>	$\rightarrow$ CZ
Cambiar la vista		
(Barra de herramientas)	70	→H
Orientar hacia el norte		
(Barra de herramientas)	70	⇒ SK

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

#### $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

n //

. . ... ...

.

	Destinos especiales disponibles en la		La lista de carpetas	79	Seleccionar idio
	ruta (barra de herramientas)	70	Manejo de la lista de carpetas	80	Cancelar la sele
/ U	Desplazar el mapa		Subcarpeta	80	Moodlight
→GB	(Barra de herramientas)	71	Buscar	80	Tonos
7 UD	Acceder al menú de opciones		Seleccionar imagen	80	Activar/desactiva
$\rightarrow$ F	(barra de herramientas)	72	Cambiar de carpeta	80	Activar y desact
	Reproducir archivos MP3 durante con		Cerrar la lista de carpetas	80	Información
$\rightarrow$	la navegación activada	70	Modo de vídeo	81	Índice alfabético
	(barra de herramentas)	73	Seleccionar reproducción de vídeo	81	Datos tácnicos
$\rightarrow$ E	Modo Música	74	Fl reproductor de vídeo	81	
	Selección de reproducción de música	74	Maneio del reproductor de vídeo	81	Declamorián de a
$\rightarrow$ P	El reproductor de MP3	74	A hrin v poppoducio un vídeo	<i>Q1</i>	
	Manejo del MP3-Players	74	ADIII y IQUOUUUI UII VIUCO Vigualizar la barra da tadas duranta	01	Eliminación
$\rightarrow$ NL	Salto de títulos	74	la roproducción	89	Glosario de térr
	Reproducir	75	Pausar y reanudar la renroducción	82	
$\rightarrow$ DK	Detener la reproducción	75	Avance o retroceso ránido	82	
	Interrupción de la reproducción	75	Aiustar el volumen	82	
⇒s	Vista de carpetas	75	Aiustes	83	<b>.</b>
N NI	Repetición de títulos/Reproducción		Selección de los ajustes	83	Las informacion
$\rightarrow N$	aleatoria	76	El monú Ajustos	00	esta documentad
	Ajustar el volumen	76	El menu Ajustes	00	sin previo aviso.
	Navegación durante el modo de	~~	Manejo	83	No se autoriza la
	reproduccion MP3	77	<i>Opciones</i>	83	sión de ninguna
2 11	Certar el MP3-Player		<b>Certar el menu Ajustes</b>	<b>83</b>	ción son para la
$\rightarrow$ GR	Modo imágenes	78		83	ciuli, sea para la
y an	Selección de la visualización de		Energia	83	autorización ex
$\rightarrow PI$	imágenes	78	Mostrar suministro de energía	83	HARMAN/BEC
, . <u>-</u>	El Picture Viewer	78	Finalizar la indicación de estado	84	Systems GmbH.
→CZ	Manejo del Picture Viewer	78	Luminosidad	84	ilustraciones, etc
	Buscar	7 <b>8</b>	Calibración	84	Lev de Propiedad
$\rightarrow$ H	Presentación de diapositivas	78	Iniciar la calibración	<b>84</b>	© Convright 200
	Visualización en pantalla completa	<b>79</b>	Idioma	85	Automotivo Svet
$\rightarrow$ SK	Cerrar el Picture Viewer	<b>79</b>	Iniciar la selección del idioma	85	
			Buscar	85	1 odos los derech

т 1. . 1

Seleccionar idioma	<b>8</b> 5
Cancelar la selección del idioma	<b>8</b> 5
Moodlight	85
Tonos	86
Activar/desactivar automáticamente	86
Activar y desactivar la función	<b>86</b>
Información	86
Índice alfabético de materias	87
Datos técnicos	90
HOJA INFORMATIVA	91
Declaración de conformidad CE	91
Eliminación	92
Glosario de términos	93

~0

# nes y datos facilitados en ción pueden modificarse

reproducción o transmiparte de esta documenta-

- finalidad que sea, sin la
- xpresa por escrito de
  - KER Automotive
- Todos los datos técnicos,
- c. están protegidos por la
- d Intelectual.
- 07, HARMAN/BECKER
- tems GmbH
- Todos los derechos reservados. ð

4

# $\triangle$ Indicaciones de seguridad

- Sólo se autoriza el uso del aparato si las condiciones del tráfico lo permiten, y siempre y cuando esté absolutamente seguro de que no supone ningún peligro ni molestia para usted y sus acompañantes ni para otros conductores.
- Siempre deberá atenerse al reglamento de circulación. Cuando introduzca los datos de un destino, el vehículo debe estar parado.
- El sistema de navegación es tan sólo una ayuda complementaria, por lo que es posible que, en algún caso, los datos e indicaciones sean incorrectos. Es el conductor el que debe decidir en cada momento si desea seguir las indicaciones. Queda excluida cualquier responsabilidad sobre posibles indicaciones incorrectas proporcionadas por el sistema de navegación. Debido a modificaciones en el trazado viario o en la información recogida, es posible que los datos proporcionados por el sistema sean imprecisos o incorrectos. Por este motivo, siempre se debe prestar atención a las señales de tráfico y observar el reglamento de circulación. Sobre todo, el sistema de navegación no puede utilizarse como orientación en caso de malas condiciones de visibilidad.
- El aparato sólo debe utilizarse conforme a lo prescrito. El nivel de volumen del sistema de navegación debe ajustarse de modo que puedan oírse los ruidos del exterior.
- En caso de producirse un fallo (p. ej. si aparece humo o se desprende mal olor) debe desconectarse el aparato inmediatamente.
- Por motivos de seguridad, sólo un especialista deberá abrir el aparato. En caso de que deban realizarse reparaciones, diríjase a su distribuidor.

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ INDICACIONES DE SEGURIDAD

- La tarjeta de memoria SD es extraíble. ¡Atención! Podría ser ingerida por niños pequeños.
  - No se deben sobrepasar en ningún caso las tensiones (voltajes) indicadas en la fuente de alimentación, el adaptador de carga para vehículos y en el aparato mismo. La inobservancia de indicación puede causar la destrucción del aparato, del cargador y la explosión de la batería.
  - No abra bajo ningún concepto ni el aparato ni la batería. Cualquier modificación del aparato es inadmisible y conlleva la pérdida de la homologación.
  - Utilice exclusivamente accesorios originales BECKER. De este modo garantiza que se cumplan todas las disposiciones y normas relevantes y evita posibles lesiones y daños materiales. Deseche los aparatos inutilizables y las baterías de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
  - ¡Cualquier uso no reglamentario invalida la garantía! Estas advertencias de seguridad se refieren igualmente a los accesorios originales BECKER.

 $\rightarrow$  D  $\rightarrow$  GB

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR  $\rightarrow$  GR  $\rightarrow$  PL  $\rightarrow$  CZ

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

## EL TRAFFIC ASSIST

# Utilización

Traffic Assist es un potente sistema de navegación personal (PND, *P*ersonal *N*avigation *D*evice) que se puede utilizar tanto en el coche como en espacios cerrados. Debe protegerse el aparato contra la humedad y la suciedad.

	The second second second	
01-72		
8	BECKER	

Traffic Assist puede utilizarse como:

- Navegador
- Reproductor de MP3
- Visualizador de imágenes JPEG
- Reproductor de vídeo

#### Navegación

Gracias al sistema GPS (*G*lobal *P*ositioning *S*ystem) ya no tendrá que buscar durante horas en los mapas de carreteras. La antena integrada en el aparato le permite acceder en todo momento desde el exterior de edificios a las funciones de navegación. En el interior, la función de navegación sólo podrá ejecutarse si la recepción es suficiente. Dentro del coche, según el lugar en el que se haya instalado Traffic Assist, es posible que la recepción de datos GPS no sea suficiente. En ese caso puede conectarse una antena exterior (no incluida en el suministro).

El Traffic Assist cuenta con TMC, que le proporciona la posibilidad de recibir avisos de tráfico a través de la antena TMC suministrada. Con el sistema TMC activado recibirá información sobre retenciones de tráfico. En función del ajuste el sistema de navegación evita las retenciones automáticamente o previa consulta.

#### Música

 $\begin{array}{ll} \mbox{Gracias al MP3-Player integrado podrá es-} & \rightarrow \mbox{D} \\ \mbox{cuchar su música preferida durante el via-} \\ \mbox{je.} & \rightarrow \mbox{G} \end{array}$ 

#### Imágenes

Traffic Assist incluye un Picture Viewer con muchas funciones para la visualización de imágenes.

#### Vídeo

El Traffic Assist está equipado con un reproductor de vídeo.

$\rightarrow$	GΒ
$\rightarrow$	F
$\rightarrow$	I
$\rightarrow$	E
$\rightarrow$	Ρ
$\rightarrow$	NL
$\rightarrow$	DK
$\rightarrow$	S
$\rightarrow$	N
$\rightarrow$	FIN
$\rightarrow$	TR
$\rightarrow$	GR
$\rightarrow$	ΡL
$\rightarrow$	CZ
$\rightarrow$	Н
$\rightarrow$	SK

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

# → EL TRAFFIC ASSIST

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

# Desembalaje del Traffic As-

#### sist

#### Nota:

Traffic Assist se suministra debidamente empaquetado. Si detecta daños graves en el embalaje o en su contenido, no siga desembalando el aparato y diríjase a su distribuidor.

## Comprobación del suministro

Antes de poner en funcionamiento el Traffic Assist, compruebe que el suministro esté completo e intacto (véase también la página 13).

→ Extraiga con cuidado el aparato del paquete y compruebe que está completo y en perfecto estado.

#### Elementos suministrados



- Traffic Assist, el sistema de navegación móvil con reproductor de MP3, reproductor de vídeo y visor de imágenes integrados.
- 2 Soporte del aparato
- **3** Fuente de alimentación de 12V con adaptador para el encendedor del vehículo
- **4** Tarjeta de memoria SD con datos de mapa preinstalados
- **5** Antena TMC
- 6 Cable USB (con función de carga)
- 7 DVD con el programa de instalación de datos del mapa, los propios datos del mapa y los manuales de instrucciones (no mostrado).

#### Reclamaciones

Si desea hacer una reclamación, diríjase a su distribuidor. También puede enviar el aparato con su embalaje original directamente a Harman/Becker.

#### Embalaje original

El embalaje original deberá guardarse en un lugar seco como mínimo durante el período de garantía.

#### Nota:

El embalaje debe eliminarse adecuadamente y conforme a las disposiciones específicas del país. No debe quemarse. Según el país en el que se suministre el aparato, puede entregarse el embalaje al distribuidor.

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  |

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow TR$ 

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow C7$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

# Descripción del aparato

Traffic Assist está compuesto por el equipo básico Traffic Assist y sus accesorios. Puede ver una fotografía de las distintas piezas en el siguiente apartado:

• "Lista de componentes del Traffic Assist" en la página 13

#### Nota:

No deben abrirse ni modificarse de ningún modo ni el equipo básico ni los accesorios.

#### Traffic Assist: el equipo básico

El equipo base contiene toda la parte electrónica:

- una antena integrada,
- un receptor TMC para la recepción de mensajes de tráfico,
- una pantalla táctil,
- dos altavoces integrados para la audición de mensajes de navegación, archivos MP3 y conversaciones telefónicas.
   Además, en los laterales del equipo van dispuestas regletas iluminadas y diferentes conexiones y puertos.
   Encontrará más información sobre el aparato en el siguiente apartado:
- "Datos técnicos" en la página 90

#### Cable de alimentación para la toma de mechero del vehículo

Este cable puede conectarse a la toma de mechero del vehículo. Requisitos del suministro eléctrico:

• Corriente continua de 12 V 0,5 A

#### Pilas

Después de su descarga, la batería integrada puede cargarse nuevamente mediante conexión del Traffic Assist al suministro de corriente.

Para ello conecte el aparato a una hembrilla de 12V del vehículo con la fuente de alimentación con adaptador o con el adaptador de alimentación opcional a la red de 230V.

#### Nota:

Puede cargar el Traffic Assist mediante el cable de carga para coches incluido en el volumen de suministro o con la fuente de alimentación opcional para la red. Mientras el Traffic Assist esté conectado a un PC, recibe la alimentación de corriente del PC y no gasta batería.

# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ EL TRAFFIC ASSIST

 $\rightarrow$  D

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow 1$ 

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

#### Tarjeta de memoria SD (Memory Card)

Una tarjeta de memoria sirve como soporte de almacenamiento de mapas de carreteras, archivos de música y de imágenes. La tarjeta de memoria suministrada tiene una capacidad de 2 GB y dispone de espacio suficiente para el juego completo de datos de mapas de Europa, el Traffic Assist no soporta tarjetas de memoria de más capacidad. Si quiere escuchar música y ver imágenes con el Traffic Assist, estos deben almacenarse en una tarjeta separada (no incluida en el volumen de suministro).

#### Notas:

El juego completo de datos de mapas de Europa ocupa aproximadamente 1,8 GB de espacio de memoria.

Si desea escuchar música o ver imágenes o vídeos con el Traffic Assist le recomendamos almacenar estos datos en una tarjeta de memoria separada (no incluida en el suministro).

Si desea escuchar música durante la navegación con el Traffic Assist, los datos deben estar memorizados en la tarjeta de memoria suministrada. El Traffic Assist no permite cambiar la tarjeta de memoria durante la navegación.

Guarde la tarjeta de memoria fuera del aparato en el embalaje suministrado, en un lugar seco y protegido de los rayos del sol. Procure no tocar las clavijas y evite que se ensucien.

Encontrará más información sobre la tarjeta de memoria en el siguiente apartado:

• "Datos técnicos" en la página 90

#### Cable USB

El cable USB permite conectar el aparato a un PC que disponga de interfaz USB. El PC, sin embargo, debe tener instalado el programa gratuito "Active Sync" de Microsoft<sup>®</sup>.

#### Soporte

El soporte permite fijar el Traffic Assist en el vehículo.

#### Accesorios

#### Fuente de alimentación para enchufe

Esta fuente de alimentación posibilita la conexión del Traffic Assist a una toma de corriente.

Los requisitos para el suministro de corriente son:

Corriente alterna

#### 100-240 Voltios 0,2 Amperios 50-60 Hertz

#### Antena GPS externa

Si la recepción de señales GPS en el vehículo no es suficiente, puede mejorarse mediante una antena exterior (no incluida en el suministro). Para obtener más información, diríjase a su distribuidor especializado.

#### Auriculares

Si está activado el Traffic Assist como reproductor de MP3 puede conectarse un auricular normal con una clavija de 3,5 mm o el adaptador respectivo (no incluido en el volumen de suministro).

## **≜iPeligro!**

Prevención de daños al oído

La utilización de auriculares y cascos durante un periodo de tiempo prolongado con elevado volumen puede provocar daños permanentes en el oído.

Se garantiza la conformidad con los valores límite de presión acústica conforme al estándar NF EN 50332-1:2000 según lo requiere el Artículo Francés L. 5232-1.

#### Nota:

Durante la conducción no deben utilizarse auriculares. Tenga en cuenta las prescripciones y leyes de cada país.

$\rightarrow$ [	D
Quick Start Guide $\rightarrow$ (	GΒ
La guía rápida pretende ofrecerle una ini- ciación rápida en las funciones de maneio $\rightarrow$ F	=
de su Traffic Assist. En la guía rápida se explican las funciones básicas más impor-	
tantes del Traffic Assist. $\rightarrow E$	Ξ
Instrucciones de uso $\rightarrow$ F	D
En este manual de instrucciones encontra- ré una deservición detallada de las funcion	۱L
$\begin{array}{c} \text{restruction detailed de las function} \\ \text{rest del Traffic Assist.} \end{array} \rightarrow \texttt{I}$	JK
$\rightarrow$ S	S
1 ←	N
⇒ F	=IN
÷ 1	ΓR
$\rightarrow$ (	GR
⇒ F	٦L
$\rightarrow$ (	CZ
$\rightarrow$ I	4
$\rightarrow$	SK

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ EL TRAFFIC ASSIST

	Registro	Repara
$\rightarrow$ D	Puede registrarse como usuario en nuestro	En caso o
→GB	servicio de software, para recibir información sobre nuevas ac-	dor espec
$\rightarrow$ F	tualizaciónes y otras novedades.	<b>–</b>
$\rightarrow$ I	Puede realizar el registro online en la pági-	Emisio
$\rightarrow$ E	na web de Becker www.mybecker.com.	Encontra compatib
ightarrow P	La opción "Actualizatión de software" la	nación en en la pág
ightarrow NL	encontrarà en el àrea de "SERVICE/SUP- PORT".	on ia pu8
ightarrow DK		
ightarrow S		
ightarrow N		
ightarrow FIN		
$\rightarrow$ TR		
ightarrow GR		
ightarrow PL		
$\rightarrow$ CZ		
ightarrow H		
$\rightarrow$ SK		

# Reparaciones

En caso de que el aparato resulte dañado, no deberá abrirlo. Diríjase a su distribuidor especializado.

# Emisiones y eliminación

Encontrará los datos sobre emisiones, compatibilidad electromagnética y eliminación en la "HOJA INFORMATIVA" en la página 91.

# LISTA DE COMPONENTES DEL TRAFFIC ASSIST $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$



#### Volumen de suministro

- 1 Sistema de navegación Traffic Assist (PND, *P*ersonal *N*avigation *D*evice)
- **2** Tarjeta de memoria (con datos de navegación)
- **3** Cable USB
- **4** Cable de alimentación para la toma de mechero del vehículo (12 V)
- **5** Soporte
- 6 Antena TMC

13

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow$  CZ

 $\rightarrow$  H

 $\rightarrow$  SK

# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ LISTA DE COMPONENTES DEL TRAFFIC ASSIST

A vegación
 Másica
 Música
 Video
 Mágenes
 Ajurtor
 Ajurtor
 2

 $\rightarrow$  FIN Parte frontal del aparato con elementos de mando e indicación  $\rightarrow$  TR Pantalla táctil con Menú principal seleccionado 1  $\rightarrow$  GR **2** Tecla de la pantalla táctil Pulsación = se activa la función correspondiente  $\rightarrow PL$ **3** Tecla Back (  $\rightarrow$  CZ Pulsación = retroceso (en muchas aplicaciones) Pulsación prolongada = se enciende  $\rightarrow$  H y se apaga el Traffic Assist Barras luminosas (Mood Light) 4  $\rightarrow$  SK

 $\rightarrow$  D  $\rightarrow$  GB

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S  $\rightarrow$  N

# LISTA DE COMPONENTES DEL TRAFFIC ASSIST $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$



#### Parte trasera del aparato

- 1 Conexión para antena exterior (no incluida en el suministro)
- 2 Salida del altavoz
- **3** Interfaz para Cradle (Cradle no incluido en el suministro)

 $\rightarrow$  GR  $\rightarrow$  PL  $\rightarrow$  CZ  $\rightarrow$  H  $\rightarrow$  SK

 $\rightarrow$  N  $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ LISTA DE COMPONENTES DEL TRAFFIC ASSIST





Parte izquierda del aparato

- 1 Ranura para la inserción de la tarjeta de memoria
- 2 Botón de reset
- **3** Interruptor ON / OFF

# Parte derecha del aparato

4

5

(6)

7

- Ajuste del volumen mover hacia arriba = aumentar volumen mover hacia abajo = reducir volumen pulsar = desactivación del sonido
- Conexión de 3,5 mm para auriculares/Conexión para antena TMC (no incluidos en el suministro)
- 6 Puerto USB para soportes de datos con archivos MP3 o archivos de imágenes
- 7 Conexión USB mini

# → SK

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow$  CZ

 $\rightarrow$  H

## Mantenimiento y cuidado

El aparato está exento de mantenimiento. Para el cuidado se puede aplicar un producto de limpieza para aparatos eléctricos con un paño suave y húmedo.

#### **∆iPeligro!**

Peligro de muerte por electrocución. Previo al cuidado del aparato desconecte siempre las piezas suministradas y accesorios y retire la fuente de alimentación.

#### Nota:

Nunca utilice medios agresivos o abrasivos ni trapos que rayen la superficie. El aparato no debe mojarse.

Su aparato de navegación móvil fue desarrollado y fabricado con gran esmero, también debe manipularse con cuidado. Si tiene en cuenta las recomendaciones enumeradas a continuación, disfrutará durante mucho tiempo de su aparato de navegación móvil:

- Proteja su aparato de navegación móvil de la humedad! Si alguna vez su aparato está expuesto a la humedad, desconéctelo enseguida e interrumpa el suministro de corriente eléctrica. Deje secar el aparato a temperatura ambiente.
- No utilice ni guarde su aparato de navegación en ambientes cubiertos de polvo o sucios.
- No guarde su aparato de navegación móvil en ambientes de temperatura elevada. Las altas temperaturas pueden acortar el tiempo de vida de los componentes electrónicos de su aparato, dañar las baterías y deformar o fundir determinadas piezas de plástico.
- No guarde su aparato de navegación móvil en ambientes fríos. Cuando posteriormente el aparato se conecta, alcanza su temperatura de funcionamiento, lo que puede producir humedad en el interior que puede dañar a los componentes electrónicos.
- Nunca deje caer su aparato móvil de navegación, evite los golpes y no lo sacuda. Los componentes del aparato pueden dañarse por un uso indebido.

 En principio, no utilice para la limpieza ningún producto químico corrosivo, detergentes o materiales de limpieza agresivos.

Las indicaciones mencionadas se aplican del mismo modo para el aparato de navegación móvil, la batería, la fuente de alimentación y el adaptador de carga para el vehículo y todos los accesorios. Si una de estas piezas no funciona correctamente, póngase en contacto con su distribuidor.

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow F$ 

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow TR$ 

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow$  PL  $\rightarrow$  CZ

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

# Declaración de calidad de la batería

La capacidad de la batería de su aparato móvil de navegación se reduce con cada ciclo de carga y descarga. Asimismo, podría producirse una disminución gradual de la capacidad debido a un almacenamiento inadecuado a temperaturas muy elevadas o muy bajas. De esta manera el tiempo de funcionamiento puede disminuir considerablemente incluso con la batería completamente cargada.

Sin embargo, de todos modos la batería ha sido diseñada de manera que pueda cargarse y descargarse después de un tiempo de funcionamiento de 6 meses a partir de la fecha de la compra de su aparato móvil de navegación. En caso de una clara disminución de la capacidad le recomendamos cambiar la batería. Consulte a su distribuidor. Utilice exclusivamente repuestos originales BECKER.

# Declaración de calidad para la pantalla

En casos excepcionales pueden aparecer en la pantalla algunos pequeños puntos (píxeles) en otro color, lo que está condicionado tecnológicamente. Además existe la posibilidad de que puedan aparecer píxeles individuales más claros o más oscuros. Sin embargo, en estos casos no se trata de ningún defecto.

#### Puesta en marcha

Una vez haya desembalado el Traffic Assist y haya comprobado que se encuentra en perfecto estado, puede ponerlo en marcha. Siga los siguientes pasos:

- Introduzca la tarjeta de memoria
- Conecte el aparato a la corriente
- Conectar el aparato
- Asegurar la recepción de antena (si desea utilizar la navegación)

# Tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria suministrada tiene una capacidad de 2 GB y dispone de espacio suficiente para el juego completo de datos de mapas de Europa, el Traffic Assist no soporta tarjetas de memoria de más capacidad.

El juego completo de datos de mapas de Europa ocupa aproximadamente 1,8 GB de espacio de memoria. Si desea escuchar música o ver imágenes o vídeos con el Traffic Assist le recomendamos almacenar estos datos en una tarjeta de memoria separada (no incluida en el suministro). Si desea escuchar música durante la navegación con el Traffic Assist, los datos deben estar memorizados en la tarjeta de memoria suministrada. El Traffic Assist no permite cambiar la tarjeta de memoria durante la navegación.

#### Nota:



A un lado de la tarjeta se encuentra un pequeño pasador. Si se desliza en el sentido de la flecha, la tarjeta de memoria queda protegida contra escritura.



A un lado de la tarjeta se encuentra un pequeño pasador. Si se desliza en el sentido de la flecha, la tarjeta de memoria queda protegida contra escritura.

#### Nota:

Cuando introduzca y retire la tarjeta de memoria, el aparato debe estar apagado, ya que, de lo contrario, pueden perderse datos.

No se puede navegar si la tarjeta de memoria con los mapas no está insertada. Si retira la tarjeta durante la navegación, el guiado se interrumpirá inmediatamente.

#### Inserción de la tarjeta de memoria



- → Extraiga la tarjeta de memoria de su embalaje, sin tocar o ensuciar la regleta de contactos.
- → Introduzca la tarjeta de memoria de modo tal que la regleta de contactos mire en dirección a la parte posterior del aparato.
- $\rightarrow$  Coloque la tarjeta en la ranura.



→ Empuje la tarjeta presionando levemente hasta que quede enclavada dentro del compartimento.

#### Expulsión de la tarjeta de memoria

El compartimento expulsa la tarjeta hasta una posición que le permite extraerla dos dedos.

→ Presione levemente con el dedo la tarjeta contra la fuerza del resorte y suéltela a continuación.

#### La tarjeta saldrá.

→ Extraiga la tarjeta de memoria y colóquela en el embalaje sin tocar la regleta de contactos.

$\rightarrow$	D
$\rightarrow$	GB
$\rightarrow$	F
$\rightarrow$	I
$\rightarrow$	E
$\rightarrow$	Ρ
$\rightarrow$	NL
$\rightarrow$	DK
$\rightarrow$	S
$\rightarrow$	N
$\rightarrow$	FIN
$\rightarrow$	TR
$\rightarrow$	GR
$\rightarrow$	PL
$\rightarrow$	CZ
$\rightarrow$	Н
$\rightarrow$	SK

	Suministro eléctrico	Suministro través batería	Conexión a la corriente
$\rightarrow$ D $\rightarrow$ GB $\rightarrow$ F $\rightarrow$ I	<i>Nota:</i> Puede cargar el Traffic Assist mediante el cable de carga para coches incluido en el volumen de suministro o con la fuente de alimentación opcional para la red.	El suministro interno de corriente se pro- duce a través de una batería integrada. La batería está exenta de mantenimiento y no necesita ningún cuidado especial. <i>Nota:</i> Tenga en cuenta que, en caso de tener la	▲ iPeliggro de muerte! Asegúrese de que tiene las manos secas y de que la fuente de alimentación tam- bién está seca. Conecte la fuente de ali- mentación únicamente a una red eléctrica autorizada para ello.
$\rightarrow$ E $\rightarrow$ P	Alientras el Traffic Assist este conectado a un PC, recibe la alimentación de co- rriente del PC y no gasta batería.	batería completamente descargada, el aparato necesita más de un minuto hasta que pueda conectarse nuevamente.	<b>Conectar a la corriente</b> La conexión a la red de distribución eléc-
$\rightarrow$ NL $\rightarrow$ DK $\rightarrow$ S	<i>Nota:</i> Apague el Traffic Assist antes de conectarlo a la corriente o desconectarlo.	<i>Nota:</i> En caso de una batería defectuosa diríjase a su proveedor. No intente desmontar la	trica pública con la fuente de aliment ción, adquirible opcionalmente, para enchufe se establecerá de la siguiente m nera:
$\rightarrow$ N → FIN		batería en ningún caso.	→ Sujete la clavija USB en la zona ranura- da e introdúzcala sin ejercer mayor fuer- za hasta el tope en la hembrilla de conexión
$\rightarrow$ TR			conexion.
ightarrow GR			
ightarrow PL			
$\rightarrow$ CZ			
ightarrow H			

ightarrow SK



 $\rightarrow$  Introduzca el conector de la fuente de alimentación en el enchufe.

#### Desconectar de la corriente

→ Realice los mismos pasos en el orden inverso para desconectar el aparato de la corriente.

#### Nota:

Desconecte la fuente de alimentación en el caso de que no vaya a utilizar el Traffic Assist durante un largo período de tiempo.

#### Conexión a la toma de mechero

Puede conectar el aparato a una batería de coche de la siguiente forma mediante el cable para la toma de mechero suministrado.

→ Sujete el enchufe USB en la zona ranurada e introdúzcalo sin ejercer mayor fuerza hasta el tope en la hembrilla de conexión.

#### Nota:

En el caso de que el mechero del coche acabe de ser utilizado y todavía esté caliente, déjelo en el soporte y espere a que se enfríe.

 $\rightarrow$  Inserte el adaptador de enchufe en la toma de mechero.

#### Nota:

Si conecta el aparato a la toma de mechero con el motor del coche apagado, la batería del coche se irá descargando poco a poco. Así pues, no utilice el Traffic Assist mucho tiempo con el motor apagado.

## Antena TMC

La antena TMC, incluida como accesorio, se utiliza para la recepción de avisos de tráfico.

→ Introduzca el conector de la antena TMC sin ejercer mayor fuerza en la hembrilla.



#### Nota:

La antena TMC debe colocarse de tal modo que no moleste en la conducción del vehículo.

En caso de estar conectada un antena TMC no pueden conectarse auriculares. No obstante, con auriculares conectados también pueden recibirse avisos de tráfico.

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow$  PL  $\rightarrow$  CZ

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

# Antena GPS

#### Antena del aparato

La antena GPS está integrada en la carcasa.

#### Nota:

La antena GPS integrada no es apropiada para la recepción en vehículos con cristales de protección solar (metal vaporizado u hoja metálica (detectables por la marca en el cristal SIGLA SOL, SIGLA CHROM, SIGLA, KOOL-OF, SUN-GATE, etc. ) ni en vehículos con alambres de calefacción de malla estrecha en el cristal.

En estos casos se requiere una antena GPS externa. Consulte al respecto a su distribuidor Becker.

# Conexión de una antena exterior

Para posibilitar la sintonización en caso de malas condiciones de recepción, puede conectarse una antena GPS externa (no está incluida en el suministro). Con tal objeto se ha dispuesto en la parte trasera de la carcasa una hembrilla de conexión con cierre. Si se no se conecta ninguna antena exterior, debe cerrarse siempre esta conexión.



- → Abra el cierre con un ligero tirón en su parte superior.
- → Conecte la antena externa con el adaptador que se ofrece como accesorio.

# Encendido y apagado del Traffic Assist

El aparato se enciende y se apaga mediante la tecla 🚱.



#### Nota:

¡Desactive las luces efecto Becker durante la marcha del vehículo, para no distraer la atención del tráfico!

#### Encender

- → Ponga el interruptor On / Off en el lado izquierdo del equipo en la posición On.
- $\rightarrow$  Pulse la tecla S durante unos segundos.

El aparato se enciende y en la pantalla táctil aparece el logotipo del fabricante.



Inmediatamente después aparece el siguiente aviso: **Respetar código circula**ción.



 $\rightarrow$  Si está de acuerdo, pulse la tecla  $\mathbf{OK}.$ 

#### Nota:

Sólo podrá utilizar el Traffic Assist de acuerdo con el reglamento de circulación de su país.

#### Desconexión

Puede desconectar el aparato en cualquier momento. Si lo desea, puede almacenar los nuevos destinos antes de la desconexión.

 $\rightarrow$  Pulse la tecla  $\bigotimes$  durante unos segundos.

El aparato cambia al modo de espera.

→ Para la desconexión definitiva del aparato ponga el interruptor On / Off en la posición Off. Soporte

El soporte permite fijar el Traffic Assist directamente al parabrisas.

#### Nota:

Ni el Traffic Assist ni el soporte deben quedar directamente expuestos a los rayos del sol durante mucho tiempo. Una temperatura de +70 °C o superior en el habitáculo del coche puede dañar partes del soporte.

_	ightarrow D
	ightarrow GB
	ightarrow F
1	$\rightarrow$ I
	$\rightarrow$ E
l	ightarrow P
	ightarrow NL
	ightarrow DK
	$\rightarrow$ S
	ightarrow N
	ightarrow FIN
	$\rightarrow$ TR
	$\rightarrow$ GR
	$\rightarrow$ PL
	$\rightarrow$ CZ
	$\rightarrow$ H
	$\rightarrow$ SK

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$  $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

 $\rightarrow GB$ 6 2)  $\rightarrow NL$ 5  $\rightarrow DK$ 

- Tornillo de fijación
- Tornillo de fijación 2
  - Palanca 3
- Ventosa
- Base 5
- Soporte del aparato
- Abrazadera 7

#### Colocación del soporte

#### Nota:

Fije el soporte del aparato de modo tal que este no reduzca la visión con el Traffic Assist montado y no se encuentre en el campo de acción del Airbag. Asegúrese de que el cable de conexión eléctrico no dificulte el acceso a los elementos de mando del automóvil.

Asimismo, debe haber espacio suficiente para retirar de nuevo el Traffic Assist del soporte fácilmente.

Limpie la superficie de fijación en el parabrisas, de modo que quede limpia y libre de grasa. No utilice productos de limpieza jabonosos o engrasantes.

#### En el parabrisas

El mecanismo de ventosa permite fijar el soporte directamente al parabrisas.

- $\rightarrow$  Busque un lugar adecuado.
- $\rightarrow$  Presione la base (5) con la ventosa contra el parabrisa.
- $\rightarrow$  Gire el soporte de modo que la placa de soporte esté en la dirección deseada.
- $\rightarrow$  Presione la palanca (3) hacia abajo.
- $\rightarrow$  El soporte se ha adherido al parabrisas y ahora puede ajustarlo con precisión. Para retirar el soporte, pulse de nuevo la palanca (3).

 $\rightarrow \square$ 

#### Ajuste del soporte

La placa de soporte (6) puede moverse en dos planos (horizontal y vertical). De esta forma el aparato se puede ajustar prácticamente en todos los ángulos de visión del conductor.

#### Nota:

No mueva la placa de soporte en los dos planos al mismo tiempo. Retire siempre el Traffic Assist del soporte antes de realizar cualquier movimiento.

#### Vertical

- → Suelte el tornillo de fijación (2) hasta que la placa soporte (6) pueda moverse sin mayor esfuerzo de arriba hacia abajo.
- → Sujete el pie (5) con una mano y con la otra mano coloque la placa soporte (6) en la posición deseada.
- → Vuelva a apretar el tornillo de fijación (2) con la fuerza suficiente para que el Traffic Assist se mantenga firme durante la marcha del vehículo.

#### Horizontal

- → Suelte el tornillo de fijación (1) hasta que la placa soporte (6) pueda moverse sin mayor esfuerzo de izquierda a derecha.
- → Sujete el pie (5) con una mano y con la otra mano coloque la placa soporte (6) en la posición deseada.
- → Vuelva a apretar el tornillo de fijación (1) con la fuerza suficiente para que el Traffic Assist se mantenga firme durante la marcha del vehículo.

#### Colocación del Traffic Assist

El Traffic Assist posee cuatro guías; la placa soporte (6) dispone de los correspondientes salientes de fijación.

- → Coloque el Traffic Assist con las guías en los salientes de fijación de la placa soporte (6).
- → Deslice el Traffic Assist hacia abajo hasta el tope.
- $\rightarrow$  Posicione los puntos de fijación de la parte inferior de la carcasa del Traffic Assist en la placa soporte (6).
- → Presione el Traffic Assist sobre la placa soporte (6) sin ejercer mayor fuerza hasta que el estribo (7) enclave en el alojamiento.

#### Desmontaje del Traffic Assist de la base de conexión

→ Presione el estribo con un dedo y con la mano libre saque el aparato del soporte.

-	-
$\rightarrow$	GΒ
$\rightarrow$	F
$\rightarrow$	I
$\rightarrow$	E
$\rightarrow$	Ρ
$\rightarrow$	NL
$\rightarrow$	DK
$\rightarrow$	S
$\rightarrow$	Ν
$\rightarrow$	FIN
$\rightarrow$	TR
$\rightarrow$	GR
$\rightarrow$	ΡL
$\rightarrow$	CZ
$\rightarrow$	Н
$\rightarrow$	SK

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

# Principios básicos de la pantalla táctil

El Traffic Assist va provisto de una pantalla táctil.



#### Nota:

La superficie de la pantalla sólo podrá tocarse con los dedos o con un objeto sin punta y no graso a fin de que no resulte dañada.

#### Manejo

Los botones de los distintos menús y ventanas de aviso deben tocarse suavemente, sólo para que aparezcan activados. En el caso de que se pulse una tecla no disponible en ese momento, se emitirá una breve señal acústica.

#### Calibración

Si la pantalla táctil reacciona de forma imprecisa y, por ejemplo, los botones no se activan al pulsarlos en el centro, deberá realizarse una calibración.

La función de calibración puede iniciarse desde el menú Ajustes (véase también la página 84).

# Principios básicos de los menús

Distintos menús y ventanas para la entrada de datos le ayudarán a manejar el aparato.

#### El Menú principal

En el nivel superior de menús se encuentra el Menú principal. Desde el Menú principal se inician las distintas aplicaciones.



Encontrará información acerca de cada una de las aplicaciones en los capítulos correspondientes.

#### Menú de entrada de datos

En algunas aplicaciones deben introducirse datos mediante un menú diseñado para ello. El Menú de entrada de datos se maneja de forma parecida a un teclado.

1							
А	В	С	D	E	F	G	
н	1	J	K	L	М	Ν	123
0	Ρ	۵	R	5	T	U	ÄÜ
۷	W	х	Y	Z	-	+	OK

En la línea de escritura superior, el Menú de entrada de datos muestra los caracteres introducidos mediante el teclado. El área central sirve para pulsar los caracteres. La línea inferior contiene funciones de ayuda. A continuación se describe el manejo del menú.

#### Introducir caracteres

Pulse las teclas del área central para introducir los caracteres.

<u></u>							
А	В	С	D	Е	F	G	
Н	1	J	К	L	м	N	<u>_</u>
0	Ρ	۵	R	S	T	U	ÄÜ
۷	W	Х	Y	Z	-	+	OK

Una vez finalizada la introducción de datos, pulse la tecla ok para que el Traffic Assist pueda procesar los datos.

#### Aceptar propuestas

Mientras introduce un destino, el Traffic Assist compara los caracteres introducidos hasta el momento con los datos almacenados en la tarjeta de memoria. A continuación, el Traffic Assist ofrece únicamente las letras que pueden seleccionarse y completa las letras introducidas hasta el momento con una propuesta adecuada.

La propuesta y los caracteres que no se pueden seleccionar aparecen en un tono ligeramente apagado. Si por ello, después de introducir las primeras letras o números aparece ya la entrada deseada en la zona superior de la pantalla, podrá aceptar la propuesta directamente.

#### Nota:

Puede desconectar si fuera necesario el abecedario Smart Speller en la configuración de navegación.

Además debe tener en cuenta que en los países del sur (por ejemplo Italia) debe introducirse la designación de la vía (por ejemplo, vía Gran Mundo) en segundo lugar (por ejemplo Gran Mundo\_via).

er	in <						
A	В	С	D	Ε	F	G	
Н	1	J	К	L	м	Ν	3
0	Ρ	Q	R	5	T	U	
/	W	х	Y	Z	-	+	OK

 $\rightarrow$  Si desea aceptar la propuesta, tóquelo en la pantalla o pulse la tecla or .

#### Buscar en las listas

Cuando haya introducido algunas letras del destino deseado, podrá acceder a una lista de todos los destinos que contienen la combinación de letras introducida.



 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow F$ 

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow$  CZ

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

Berlin (10117), Berlin	•
Baabe (18586), Rügen, Mecklenburg-Vorpommern	<u>1</u> 50
Baach (71384), Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg	

- → Pulse las flechas que aparecen en el borde derecho de la pantalla para buscar en la lista.
- $\rightarrow$  Pulse el destino que desee.

Se aceptará el destino y la lista de selección se cerrará.

- Caracteres especiales y diéresis
- Al introducir nombres de calles o de lugares no hace falta que introduzca caracteres especiales ni diéresis. En caso necesario, el Traffic Assist cambiará las combinaciones AE, OE y UE.
- → Si, por ejemplo, busca la ciudad de "Würzburg", escriba simplemente "WUERZBURG".
- Los caracteres especiales pueden ser útiles para especificar el nombre de destinos y rutas.



→ Pulse la tecla AU para acceder al teclado de caracteres especiales.
Aparecerá el teclado de caracteres especiales.

Ä	Å	Á	À	Ã	Â	Æ	Ç	ABC
É	È	Ë	Ê	1	Í	Î	ï	äü
Ö	ò	Ó	Ô	Õ	ø	Ñ	ß	123
Ü	Û	Ú	Û	Ý	-	•	-	OK

 $\rightarrow$  Introduzca el carácter especial que desee.

Una vez introducido un carácter especial, se volverá automáticamente al teclado alfabético.

#### Introducir números

Para introducir números, debe acceder al teclado numérico.

→ Pulse la tecla 123. Aparecerá el teclado numérico.



 $\rightarrow$  Para volver al teclado alfabético, pulse

28

#### Borrar caracteres

Pulse la tecla de retroceso para borrar la última letra introducida.



→ Pulse la tecla → para borrar la letra que se encuentra a la izquierda del cursor.

#### Insertar un espacio

Si desea introducir dos palabras, p. ej. el nombre de una ciudad, debe separar las dos palabras con un espacio.



 $\rightarrow$  Pulse la tecla **–** para introducir un espacio.

#### La tecla Back

La tecla 🚱 se encuentra en la esquina inferior izquierda de la carcasa.



Esta tecla tiene distintas funciones:

- A través de una pulsación sostenida el Traffic Assist se pone en el modo de espera o se conecta nuevamente después que estuvo en modo de espera.
- En función del menú seleccionado, al pulsar la tecla brevemente se retrocede al nivel anterior.

#### Regulación del volumen

El volumen puede ajustarse a través del regulador de volumen integrado en el Traffic Assist o también en distintas aplicaciones.

#### Nota:

En los siguientes capítulos se describe cómo se regula el volumen en las diferentes aplicaciones.



El regulador de volumen 🕦 va dispuesto
en el lado derecho del Traffic Assist.
$\rightarrow$ Para aumentar o reducir el volumen,

- pulse el regulador hacia arriba o hacia abajo respectivamente.
- 0
- Presione el regulador de volumen para desactivar el sonido del Traffic Assist.

$\rightarrow$	D
$\rightarrow$	GΒ
$\rightarrow$	F
$\rightarrow$	I
$\rightarrow$	E
$\rightarrow$	Ρ
$\rightarrow$	NL
$\rightarrow$	DK
$\rightarrow$	S
$\rightarrow$	Ν
$\rightarrow$	FIN
$\rightarrow$	TR
$\rightarrow$	GR
$\rightarrow$	ΡL
$\rightarrow$	CZ
$\rightarrow$	Н
$\rightarrow$	SK

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow TR$ 

 $\rightarrow$  GR

#### Mapas adicionales

La tarjeta de memoria suministrada tiene una capacidad de 2 GB y dispone de espacio suficiente para el juego completo de datos de mapas de Europa, el Traffic Assist no soporta tarjetas de memoria de más capacidad.

En el caso de que pierda la tarjeta de memoria suministrada o si se quedara inservible, podrá instalar el juego de mapas en otra tarjeta de memoria.

#### $\rightarrow$ DK Programa de instalación

El DVD de mapas contiene un programa de instalación de mapas que generalmente se inicia de forma automática al colocar el DVD en la unidad correspondiente del ordenador. Este programa le guiará a través de la instalación. De lo contrario, deberá iniciar el programa manualmente. → Abra Windows<sup>®</sup>-Explorer.

- $\Rightarrow$  Seleccione la carpeta correspondiente a la unidad de DVD.
- $\rightarrow$  Haga doble clic en el archivo "Setup.exe".

#### Transferencia de archivos

Puede transferir archivos de forma indirecta a través de la tarjeta de memoria o directamente a través de la interfaz USB.

#### Nota:

En el Traffic Assist únicamente se pueden utilizar los mapas suministrados. Está prohibido instalar o transferir archivos o programas que limiten o modifiquen el funcionamiento del Traffic Assist.

# Transferir archivos con lector de tarjetas SD

La forma más fácil de transferir archivos es con un lector de tarjetas SD común (no incluido en el suministro). Coloque la tarjeta de memoria en el lector de tarjetas. A continuación, transfiera los archivos que desee a la tarjeta de memoria mediante el software del ordenador.

#### Transferir archivos con interfaz USB

Puede conectar directamente el Traffic Assist a su ordenador mediante la interfaz USB.

Para la transmisión debe estar instalado en el ordenador el programa Microsoft® Active Sync. Microsoft® Active Sync está incluido en el DVD suministrado.



Siga los pasos siguientes para realizar la conexión:

- $\rightarrow$  Apague el Traffic Assist.
- → Conecte el Traffic Assist a su ordenador con el cable USB.
- → Conecte de nuevo el Traffic Assist (no pulse en la pantalla tras la conexión).

ActiveSync crea automáticamente una conexión con el Traffic Assist.

 $\rightarrow$  PL  $\rightarrow$  CZ

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

#### Transferir mapas

Para transferir mapas debe utilizarse el software de instalación incluido en el DVD. Siga los siguientes pasos:

- $\rightarrow$  Apague el Traffic Assist.
- → Retire la tarjeta de memoria e introdúzcala en un lector de tarjetas SD o conecte el Traffic Assist al ordenador mediante el cable USB.
- $\rightarrow$  Encienda el ordenador e inserte el DVD.
- $\rightarrow$  Transfiera el mapa que desee con el programa de instalación.
- → Introduzca de nuevo la tarjeta de memoria en el Traffic Assist o retire el cable USB de forma adecuada.
- $\rightarrow$  Encienda de nuevo el Traffic Assist. El nuevo mapa ya está disponible.

#### Transmitir piezas musicales, imágenes y vídeos

Ya que el juego completo de datos de mapas de Europa ocupa prácticamente la totalidad de la capacidad de la tarjeta de memoria suministrada deben guardarse las imágenes, la música y los vídeos en una tarjeta de memoria separada (no incluida en el suministro)

Los archivos pueden transferirse mediante un lector de tarjetas o la conexión USB.

#### Nota:

Asigne nombres explicativos a las carpetas. De esta forma encontrará más fácilmente el archivo que desee en el Traffic Assist.

# Fallos

Si se producen fallos en el aparato relacionados con el sistema operativo, aparecerán unos mensajes que deberá confirmar. Si a continuación la función activada no puede ejecutarse, el Traffic Assist debe reiniciarse mediante el interruptor ON / OFF o la tecla de reseteado.

En el caso de que aparezcan de nuevo los mensajes o el aparato no funcione bien por otros motivos, diríjase a su distribuidor especializado.

#### Nota:

¡Nunca intente abrir el aparato! Si no puede por sí mismo eliminar el fallo surgido diríjase a su proveedor.

# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ MODO NAVEGACIÓN

 $\rightarrow$  D

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  |

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  H

 $\rightarrow$  SK

#### ¿Qué es la navegación?

Por navegación (lat. navigare = desplazarse por el agua) entendemos en general la determinación de la situación geográfica de un vehículo, la determinación de la dirección y la distancia hacia un destino deseado, así como la determinación y el seguimiento de la ruta para llegar a dicho destino. Las estrellas, puntos determinados, la brújula y los satélites facilitan la navegación.

Para determinar la situación geográfica, el Traffic Assist utiliza un receptor GPS. En los años 70, el ejército americano desarrolló el Sistema de Posicionamiento Global o GPS (Global Positioning System) como sistema de guiado de armamento. El sistema GPS está compuesto por un to-

→ FIN El sistema GPS está compuesto por un total de 24 satélites que se encuentran en órbita alrededor de la tierra y emiten señales.
 → GR El receptor GPS recibe estas señales y, a partir de su duración, calcula a qué distancia se encuentra de los distintos satélites; lo que le permite determinar, al mismo tiempo, su posición geográfica actual.

Para determinar la posición se necesitan señales procedentes de como mínimo tres satélites. Si se obtienen señales de un cuarto satélite, incluso se puede determinar la altura sobre el nivel del mar.

El Traffic Assist utiliza un mapa digital almacenado en la tarjeta SD y el navegador para determinar la dirección en la que se encuentra el destino deseado y la distancia hasta él.

Por motivos de seguridad, el guiado se realiza *principalmente mediante avisos de voz*. Adicionalmente, en la pantalla táctil se indica la dirección y se visualiza el ma-

pa.

#### ${ m m m Indicaciones}$ de seguridad

- Siempre tiene prioridad el reglamento de circulación. El sistema de navegación es tan sólo una ayuda complementaria. En algún caso, los datos e indicaciones pueden ser incorrectos. Es el conductor el que debe decidir en cada momento si desea seguir las indicaciones. No nos hacemos responsables de posibles indicaciones incorrectas proporcionadas por el sistema de navegación.
- En la primera puesta en marcha, el aparato puede tardar hasta 30 minutos en determinar la posición.
- Observe siempre las señales de tráfico y el reglamento de circulación local.
- El sistema de guiado está diseñado exclusivamente para vehículos turismos y no cumple las recomendaciones y disposiciones especiales de otros vehículos (p. ej. vehículos utilitarios).
- Los datos sobre un destino deberán introducirse únicamente cuando el vehículo esté parado.

# Selección del modo Navegación

Se puede acceder al modo Navegación desde el Menú principal.



→ Pulse la tecla Navegación en el Menú principal.

Aparecerá la pantalla de Acceso rápido.

# Ayudas para la navegación

Tres funciones facilitan la navegación y el guiado: el Acceso rápido, el Menú de navegación y la Pantalla de mapa.

#### Acceso rápido

El modo de navegación se inicia siempre con el Acceso rápido para poder empezar a navegar rápidamente con los destinos ya almacenados en la memoria.

#### Menú de navegación

En caso necesario, desde el Acceso rápido se puede acceder al Menú de navegación, p. ej. para introducir un destino nuevo.

#### Pantalla de mapa

También se puede acceder a la Pantalla de mapa. Esta función muestra la posición actual y permite seleccionar un nuevo destino.

# El Acceso rápido

El Acceso rápido ofrece una selección de las funciones más importantes para iniciar rápidamente la navegación. A continuación se muestra el funcionamiento del Acceso rápido mediante ejemplos de destinos.

4	*	
۰	A casa	•
۲	Carl-Metz-Strasse, Karlsruh	1
	Kinding, 11.3915 / 48.9825	4
•	Feucht, 11.2005 / 49.3756	T

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ MODO NAVEGACIÓN

# $\rightarrow D$ $\rightarrow GB$ $\rightarrow F$ $\rightarrow I$ $\rightarrow E$ $\rightarrow P$ $\rightarrow NL$ $\rightarrow DK$

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow$  PL  $\rightarrow$  CZ

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

#### Estructura del Acceso rápido

#### Menú de navegación y Pantalla de mapa

En la pantalla del Acceso rápido, al lado izquierdo de la línea superior, aparece la tecla **Menú de navegación**, mediante la cual se puede acceder a dicho menú. Al lado derecho hay una tecla con el símbolo de un mapa que permite pasar a la Pantalla de mapa.

Debajo aparece la lista de destinos.

#### La lista de destinos

La lista de destinos muestra, ordenados en líneas, todos los destinos que pueden seleccionarse de forma rápida. En la primera fila puede, si ya ha introducido la dirección de casa, iniciar el guiado al destino a esta dirección.

Cada una de las línea está dividida en dos campos. Los campos tienen formato de tecla. La tecla de la derecha indica el destino y el icono de la izquierda muestra sus propiedades.

#### Nota:

En la lista de destinos se memorizan automáticamente los 50 últimos destinos. Cuando la memoria está llena, se borra automáticamente el destino más antiguo almacenado con el fin de dejar espacio para uno nuevo. No obstante, los destinos importantes pueden protegerse. Cuando selecciona la dirección de casa y esta aún no ha sido definida se le solicitará que la introduzca.

#### Iconos utilizados

En la lista de destino aparecen los siguientes iconos.

# Icono Significado



Este destino es estándar, no tiene características especiales.



Este destino está protegido. Cuando la memoria esté llena, este destino no se borrará automáticamente. Puede realizarse manualmente. En caso de una entrada protegida también tiene la posibili-

dad de establecer la posición en el acceso rápido.



Este destino es la dirección de casa actual.

# MODO NAVEGACIÓN

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

#### Manejo del Acceso rápido

#### Iniciar la navegación con un destino disponible

Los destinos disponibles en la memoria se muestran en la lista de destinos.

→ Para iniciar el cálculo de ruta pulse la tecla con el destino deseado.

Se iniciará el cálculo. Una vez finalizado el cálculo, aparecerá la Pantalla de mapa y empezará el guiado.

#### Buscar en la memoria de destinos

Las teclas **e** permiten buscar dentro de la lista en la dirección de las flechas. Entre las dos teclas aparece el número de la página actual y el número total de páginas.

#### Mostrar o editar destino

Cada uno de los destinos almacenados en la memoria puede visualizarse o editarse.

- $\rightarrow$  Pulse el icono que se encuentra a la izquierda del destino deseado.
- $\rightarrow$  Aparecerá un menú de selección.



Opción	Significado
Ver detalles	Se muestra la informa- ción completa sobre el destino.
Мара	Se accede a la Pantalla de mapa con la barra de he- rramientas y se muestra el destino.
Nombrar en- trada	Puede cambiarse el nom- bre del destino.
Borrar entra- da	El destino se borrará de la memoria de destinos.

Proteger en-	El destino queda protegi-	
trada	do contra el borrado au-	$\rightarrow$ D
	tomático. Esta función	
	está disponible solamen-	→GB
	te para los destinos no	$\rightarrow$ F
	protegidos.	21
Desproteger	Se anula la protección del	$\rightarrow$ I
	destino. Esta función está	
	disponible solamente	/ L
	para los destinos protegi-	$\rightarrow P$
	dos.	
Mover hacia	El destino se desplaza en	$\rightarrow$ NL
arriba	una posición hacia ade-	→ nk
	lante. Esta función está	7 DR
	disponible solamente	$\rightarrow$ S
	para los destinos protegi-	
	dos.	$\rightarrow N$
Mover hacia	El destino se desplaza en	ightarrow FIN
abajo	una posición hacia atrás.	
	Esta función está dispo-	$\rightarrow$ TR
	nible solamente para los	
	destinos protegidos.	2 uit
Borrar lista	Se borran todos los desti-	$\rightarrow$ PL
	nos de la lista (también	
	los protegidos). La direc-	→ CZ
	ción de casa no se borra-	$\rightarrow$ H
	rá.	

35

 $\rightarrow$  SK

#### MODO NAVEGACIÓN $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

 $\rightarrow$  D  $\rightarrow GB$  $\rightarrow$  F  $\rightarrow$  I  $\rightarrow E$ 

- $\rightarrow P$
- $\rightarrow NL$
- $\rightarrow DK$
- $\rightarrow$  S
- $\rightarrow N$

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR  $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow$  CZ

 $\rightarrow$  H

 $\rightarrow$  SK

Entradas del menú de selección que se visualizan cuando está introducida una dirección de casa:



Opción	Significado		
Ver detalles	Se indican los datos com-		
	origen.		
Asignar	Si hasta ahora no se ha introducido ninguna di- rección, puede introdu- cirla aquí.		
Cambiar	Permite modificar la di- rección de origen memo- rizada.		
Borrar domi- cilio	Se borrará la dirección de origen memorizada.		

#### Ir a la Pantalla de mapa

La siguiente tecla permite ir a la Pantalla de mapa desde el Acceso directo.



 $\rightarrow$  Pulse la tecla con el icono de mapa. Aparecerá la Pantalla de mapa con sus funciones.



#### Mostrar la posición actual

Puede ver su posición actual en la Pantalla de mapa.

 $\rightarrow$  En el Acceso directo, pulse la tecla con el icono de mapa que aparece en el borde superior de la pantalla.



#### Acceder al Menú de navegación

La tecla Menú de navegación pone a su disposición las opciones adicionales del menú

• Véase "El Menú de navegación" en la página 37.
$\rightarrow$  SK

### MODO NAVEGACIÓN

### El Menú de navegación

Si no desea seleccionar un destino rápidamente o si el destino planeado todavía no se encuentra en la memoria, puede determinar un destino nuevo mediante el Menú de navegación.



→ En el Acceso directo, pulse la tecla Menú de navegación que aparece en el borde superior de la pantalla. Aparecerá el Menú de navegación.



### Estructura del Menú de navegación

### Dirección

Con la tecla **Dirección** es posible ejecutar los distintos pasos desde seleccionar un destino hasta iniciar el guiado el destino.

• Véase "Menú de navegación: Dirección" en la página 38.

#### Destino especial

Con la tecla **Destino especial** puede seleccionar un destino especial p. ej. aeropuertos y puertos, restaurantes, hoteles, estaciones de servicio y otras instalaciones abiertas al público e iniciar un guiado al destino a él.

• Véase "Menú de navegación: Destino especial" en la página 44.

#### Del mapa

Con la tecla **Del mapa** puede seleccionar un destino directamente en el mapa e iniciar un destino a él.

• Véase "Menú de navegación: Del mapa" en la página 47.

#### Introd. coordinadas

Mediante la tecla **Introd. coordinadas** tiene la posibilidad de introducir las coordenadas geográficas de un destino e iniciar un guiado al destino a este destino.

• Véase "Menú de navegación: Introducción de coordenadas" en la página 51.

#### Itinerario

Con la tecla **Itinerario** puede planificar una ruta con varios destinos intermedios.

• Véase "Menú de navegación: Itinerario" en la página 48.

### Configuración

Mediante la tecla Configuración es posible realizar distintas especificaciones generales para el modo de navegación.

• Véase "Menú de navegación: Configuración" en la página 51.  $\rightarrow D$  $\rightarrow GB$  $\rightarrow$  F  $\rightarrow$  |  $\rightarrow E$  $\rightarrow P$  $\rightarrow NL$  $\rightarrow DK$  $\rightarrow$  S  $\rightarrow N$  $\rightarrow$  FIN  $\rightarrow TR$  $\rightarrow$  GR  $\rightarrow PL$  $\rightarrow C.7$  $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

#### MODO NAVEGACIÓN $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

### $\rightarrow D$ $\rightarrow GB$ $\rightarrow$ F

- $\rightarrow$  I
- $\rightarrow$  F
- $\rightarrow P$
- $\rightarrow NL$
- $\rightarrow DK$
- $\rightarrow$  S
- $\rightarrow N$
- $\rightarrow$  FIN
- $\rightarrow TR$
- $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

### Desde el Menú de navegación, la tecla Dirección abrirá una ventana de selección que le permitirá especificar su destino.

ción



Menú de navegación: Direc-

→ Pulse el botón **Dirección** en el Menú de navegación. Aparecerá la ventana de selección de la dirección



### Seleccionar un país

El botón País le ofrece todos los países disponibles en la tarjeta de memoria para la navegación. El país seleccionado es activado automáticamente en el menú de introducción de la dirección. Si ya se ha seleccionado un país de destino, este aparecerá en la primera línea y estará activado.

💻 Alemania		
Localidad	СР	
Calle	N°	Guardar
Intersección		1 Iniciar

 $\rightarrow$  Pulse la tecla País de destino para ir a la lista de países.

Aparecerá la lista de selección.

	Albania	
-	Alemania	
	Andorra	1 8
Ŧ	Austria	
	Bélgica	

 $\rightarrow$  Pulse la tecla del país deseado.

 $\rightarrow$  En caso necesario, pulse las flechas • que aparecen en el margen derecho de la pantalla para ver en la lista todos los países disponibles.

### Nota:

Pulsando en las banderas delante de los nombres de país se le mostrarán informaciones sobre el respectivo país.

#### Destino: seleccionar dirección e iniciar quiado

En la ventana de dirección tiene la posibilidad de introducir la dirección de destino exacta.



En esta ventana puede especificar los datos siguientes:

- Ciudad
- Código postal
- Calle y número
- Intersecciones de referencia

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

También dispone de l as siguientes opciones:

- ver el destino en el mapa
- establecer las opciones para el tipo de itinerario
- guardar el destino en la memoria
- iniciar directamente el guiado.

### Seleccionar la ciudad

Puede especificar el nombre de la ciudad o el código postal. Tras introducir una letra aparecerá el nombre de una posible ciudad o, si se introduce un número, apareceré un posible código postal.

En la indicación de las localidades, las grandes ciudades tienen preferencia sobre el orden alfabético. Ejemplo: Si introduce la letra inicial "K" el Traffic Assist visualizará como posible ciudad "Köln" y no necesariamente la localidad que se encuentre alfabéticamente en primer lugar.

El Traffic Assist desactiva todas las combinaciones de letras y códigos postales que no sean posibles y activa únicamente los campos de letras o de números que correspondan a una ciudad o un código postal existentes (Smart Speller). → Seleccione entre entrada de localidad o de código postal.

Ber	Berlin						
А	В	С	D	Ε	F	G	
Н	1	J	К	L	м	Ν	123
0	P	Q	R	S	T	U	ĂÜ
V	W	Х	Y	Z	-	+	ОК

→ Introduzca consecutivamente las letras de la ciudad de destino o los números del código postal.

### Nota:

- Puede desactivar si así lo desea el abecedario Smart Speller en los ajustes de navegación.
- En las entradas hay que tener en cuenta que en los países del sur (p. ej. Italia) hay que introducir la palabra que antecede al nombre de la calle (p. ej. *via* Gran Mundo) en segundo lugar (en este caso, Gran Mundo via).
- Si ha introducido un código postal, no se muestra inmediatamente el nombre de la ciudad en el menú de entradas. Introduzca seguidamente el nombre de la calle. Ahora le aparecerá también el nombre de la ciudad.

### La tecla OK

La tecla **OK** permite transferir el destino seleccionado al menú Itinerario. Si, tras introducir las primeras letras o números, aparece el destino deseado en el borde superior de la pantalla, puede aceptar inmediatamente el destino con la tecla **OK** sin necesidad de utilizar la función de lista. → Pulse la tecla **OK** para transferir el destino al menú Itinerario.

MODO NAVEGACIÓN

#### Nota:

Si introduce dos palabras, debe separarlas con el carácter 🔔 .

Utilizar la lista de ciudades

Cuando haya introducido algunas letras de la ciudad deseada, mediante la función **Lista** podrá acceder a una lista de todas las ciudades que contienen la combinación de letras introducida.

- → Pulse la tecla , que se encuentra en el borde inferior de la pantalla, para acceder a la carpeta de las ciudades.
- $\rightarrow$  Pulse el botón de la ciudad que desee para seleccionarla.



### Seleccionar la calle

En la opción de menú Calle de destino aparece un área con letras y cifras mediante las que podrá introducir el nombre de la calle y el número por separado. Cada vez que se introduzca una nueva letra, aparecerán los nombres de las ciudades posibles. El Traffic Assist desactiva todas aquellas combinaciones de letras que sean imposibles y sólo activa los campos de letras que correspondan a una calle existente. El número de la casa se podrá seleccionar

Li número de la casa se podra seleccionar una vez se haya introducido la calle, siempre y cuando los números de las casas estén disponibles.

 $\rightarrow$  Pulse por orden las letras de la calle de destino.

### La tecla OK

La tecla **OK** permite transferir el destino seleccionado al menú Itinerario. Si, tras introducir las primeras letras o los primeros números, aparece el destino deseado en el borde superior de la pantalla, puede aceptar inmediatamente el destino con la tecla **OK** sin necesidad de utilizar la función de lista.

 $\rightarrow$  Pulse la tecla **OK** para transferir el destino al menú Itinerario.

# $\rightarrow E$ $\rightarrow P$ $\rightarrow NL$ $\rightarrow DK$ $\rightarrow$ S $\rightarrow N$ $\rightarrow$ FIN $\rightarrow$ TR $\rightarrow$ GR $\rightarrow PL$ $\rightarrow CZ$

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow F$ 

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  |

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow TR$ 

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow$  PL  $\rightarrow$  CZ

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

### Utilizar la lista de calles

Cuando haya introducido algunas letras de la calle deseada, mediante la función **Lista** podrá acceder a una lista de todas las calles que contienen la combinación de letras introducida.

- → Pulse la tecla  $\blacksquare$ , que se encuentra en el borde inferior de la pantalla, para acceder a la carpeta de las calles.
- $\rightarrow$  Pulse el botón de la calle que desee para seleccionarla.



### Nota:

Pulsando el campo izquierdo junto al nombre de la calle puede visualizar más informaciones sobre esa calle. Esto puede ser útil si la calle buscada aparece varias veces en la lista.

### Seleccionar la Intersección

Una vez haya introducido la localidad y la calle de destino puede introducir una calle transversal para limitar aún más el alcance de la búsqueda.

### Nota:

Puede elegir en lugar de una calle transversal un número de portal, pero no ambas posibilidades simultáneamente.

### $\rightarrow$ Pulse la tecla Intersección .

Se visualizará el menú para la introducción del nombre de la calle transversal.

 $\rightarrow$  Introduzca el nombre de la calle transversal y pulse la tecla **OK**.

El procedimiento es el mismo que en el caso de la introducción de la calle, véase "Seleccionar la calle" en la página 40. Para introducir la calle transversal también puede utilizar la lista de calles, véase "Utilizar la lista de ciudades" en la página 40. Seleccionar el número de portal Una vez haya introducido su localidad y calle de destino puede introducir un

calle de destino puede introducir un número de portal para limitar aún más el alcance de la búsqueda.

### Nota:

Puede elegir en lugar de un número de portal una calle transversal, pero no ambas posibilidades simultáneamente.

### ightarrow Pulse la tecla **№**°.

Se visualizará el menú para la introducción del número de portal.

→ Introduzca el número de portal y pulse la tecla OK.

El procedimiento es similar al de la introducción de la calle, véase "Seleccionar la calle" en la página 40.

→ Para introducir el número de portal también puede utilizar la lista de números de portal. El procedimiento es similar al de la lista de calles, véase "Utilizar la lista de ciudades" en la página 40.

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  |

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow$  PL  $\rightarrow$  CZ

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

Mostrar el destino en el mapa

Una vez introducido el destino, puede verlo en el mapa de la zona.

 $\rightarrow$  Pulse la tecla **Mapa** para visualizar el destino seleccionado en el mapa.



*Opciones para el tipo de itinerario* Puede ajustar el tipo de itinerario que desee en la ventana *Opciones*. Este ajuste influye en el cálculo del tiempo y la longitud de ruta estimados.



- → Pulse repetidamente sobre el campo superior izquierdo para seleccionar el tipo de su desplazamiento.
- → Pulse repetidamente sobre el campo derecho adyacente a la indicación Art der Route para seleccionar una de las siguientes opciones.

Significado		
Con esta opción se calcu-		
la la ruta óptima basán-		
dose en el tiempo necesa-		
rio para el recorrido y los		
kilómetros a recorrer.		
Se calculará la ruta que		
requiera una menor in-		
versión de tiempo.		
Se calculará la ruta que		
implique un menor kilo-		
metraje.		
Con esta opción se calcu-		
la una ruta con un reco-		
rrido lo más lleno de cur-		
vas posible.		

→ Con las teclas de pantalla que se encuentran a la derecha al lado de los campos Autopistas, Transbordadores y Carreteras de peaje puede seleccionar una de las siguientes opciones:

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

Opción	Significado	
Permitir	El tipo de vía indicado se	
	incluirá en el cálculo de	
1	la ruta.	
Evitar	En la medida de lo posi-	
	ble, se evitará incluir el	
<b>بالل</b> ه	tipo de vía indicado.	
Prohibir	El tipo de vía indicado	
_	no se incluirá en el cálcu-	
*	lo de la ruta.	

### Guardar destino

El botón **Guardar** abre un menú en el que se puede asignar un nombre al destino especificado. Una vez se haya introducido el nombre y se haya aceptado con la tecla **OK**, el destino se transferirá al Acceso rápido y se protegerá. El Menú de entrada de datos permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas. Iniciar la navegación

El botón **Iniciar** permite iniciar la navegación inmediatamente. Todos los datos introducidos hasta el momento se incluirán en el cálculo de la ruta.

 $\rightarrow$  Pulse la tecla **Iniciar** para iniciar la navegación.



Se calculará la ruta y a continuación, aparecerá la Pantalla de mapa y empezará el guiado.

Nota:	
Si en el instante del cálculo de la ruta no	$\rightarrow$ D
se dispone de ninguna señal GPS, le apa-	$\rightarrow$ GB
recera el siguiente mensaje.	→F
Por el momento no hay señal de GPS disponible. La payegación se	
iniciará automáticamente cuando la	~ 1
senal de GPS este disponible.	→E
Cancelar Demostración	ightarrow P
Si se dispone de la señal GPS se iniciará	$\rightarrow$ NL
automáticamente el cálculo de la ruta.	אח א
Pulsando el botón <b>Simulación</b> le apare-	
cera un tramo corto hasta el destino selec- cionado a efectos de simulación	⇒s
Pulsando el botón <b>Demostración</b> se le	ightarrow N
mostrará un guiado memorizado en el	$\rightarrow$ FIN
sistema con fines demostrativos. Pulsando el botón <b>Demo</b> se mostrará un	) TD
vídeo de demostración.	→IR
	$\rightarrow$ GR
	ightarrow PL
	$\rightarrow$ CZ
	→н

#### MODO NAVEGACIÓN $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$



### Menú de navegación: Destino especial

Los Destinos especiales, también denominados POI (Point of Interest) o punto de interés, están incluidos en los mapas y pueden señalarse en ellos. Los destinos especiales pueden ser, por ejemplo, aeropuertos y puertos de ferrys, restaurantes, hoteles, gasolineras o edificios públicos. Puede especificar uno de estos destinos especiales para la navegación.

#### Nota:

No

Podrá seleccionar un destino especial que se encuentre en los alrededores de su posición actual siempre y cuando haya recepción suficiente para calcular su posición.

Puede elegir una de las siguientes opciones:

- un destino en los alrededores
- un destino en todo el país
- un destino en una localidad



 $\rightarrow$  Pulse la tecla **Destino especial** para mostrar los destinos especiales.



Puede pulsar uno de los botones para seleccionar el área de búsqueda que desee.

### Destino especial: En los proximidades $\rightarrow$ Toque la tecla **En los proximidades**.

3km		Mapa
Tod	as las categorías	
	Destino especial	Guardar
		Asignar

En esta ventana puede especificar los siguientes criterios de búsqueda.

 $\rightarrow$  En el botón superior, introduzca el radio en el que desea buscar un destino especial en kilómetros.

- → En el campo Todas las categorías seleccione una categoría principal (p. ej. Estación de servicio). Sólo se mostrarán los destinos especiales que se encuentren en los alrededores de su posición actual.
- → Seleccione en el siguiente menú una subcategoría (p. ej. **Repsol**; **Esso**).
   En el capítulo "Buscar en las listas" en la página 27 encontrará más información acerca de la búsqueda en listas.

### Nota:

Si no selecciona ninguna subcategoría se visualizarán todos los destinos especiales de la categoría principal dentro del límite seleccionado.

- $\rightarrow$  Pulse la tecla **Destino especial** para acceder al menú de introducción.
- $\rightarrow$  Seleccione en el menú de introducción el destino especial deseado.

Encontrará información sobre cómo manejar el menú de introducción en el capítulo "Menú de entrada de datos" en la página 26.

Encontrará información sobre cómo desplazarse por la lista en el capítulo "Buscar en las listas" en la página 27.

### Nota:

No es necesario rellenar los campos de *Categoría*. Sólo sirven para reducir la lista de destinos especiales, ya que puede llegar a ser muy extensa, especialmente en las grandes ciudades. **Destino especial:** En todo el país  $\rightarrow$  Pulse el botón En todo el país.



- $\rightarrow$  Seleccione el país deseado.
- → Pulse la tecla de pantalla Todas las categorías.

 $\rightarrow$  Pulse la tecla **Destino especial** para ir al

 $\rightarrow$  Seleccione el destino especial que desee. En el capítulo "Menú de entrada de datos"

en la página 26 encontrará más información acerca del manejo del Menú de entra-



Menú de entrada de datos.

da de datos.

 $\rightarrow$  F  $\rightarrow$  |  $\rightarrow$  F  $\rightarrow P$  $\rightarrow NL$  $\rightarrow DK$  $\rightarrow$  S  $\rightarrow N$  $\rightarrow$  FIN  $\rightarrow TR$  $\rightarrow$  GR  $\rightarrow PL$  $\rightarrow C7$  $\rightarrow H$  $\rightarrow$  SK 45

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

#### MODO NAVEGACIÓN $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

ser muy extensa.

Nota:

de la búsqueda en listas.

No es necesario rellenar el campo Cate-

goría. Sólo sirve para reducir la lista de

destinos especiales, ya que, en función del

mapa que esté utilizando, puede llegar a

 $\rightarrow D$  $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F  $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

- $\rightarrow NL$
- $\rightarrow DK$
- $\rightarrow$  S
- $\rightarrow N$
- $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow TR$ 

- $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

En el capítulo "Buscar en las listas" en la Destino especial: En una localidad página 27 encontrará información acerca  $\rightarrow$  Pulse el botón **En una localidad**.



- → En el campo Localidad o CP, introduzca la localidad en la que desee buscar un destino especial.
- $\rightarrow$  Pulse la tecla de pantalla Alle Kategorien.
- → Seleccione una categoría principal (p. ej. Cultura). Se visualizarán únicamente las categorías disponibles para la localidad introducida.
- → Seleccione en el siguiente menú una subcategoría (p. ej. **Museo**).
- $\rightarrow$  Pulse la tecla **Destino especial** para ir al Menú de entrada de datos.
- $\rightarrow$  Seleccione el destino especial que desee.

En el capítulo "Menú de entrada de datos" en la página 26 encontrará más información acerca del manejo del Menú de entrada de datos.

En el capítulo "Buscar en las listas" en la página 27 encontrará más información acerca de la búsqueda en listas.

### Nota:

No es necesario rellenar los campos de Categoría. Sólo sirven para reducir la lista de destinos especiales, ya que puede llegar a ser muy extensa, especialmente en las grandes ciudades.

Una vez seleccionado un destino especial, mediante las teclas situadas en el margen inferior, se pueden realizar las siguientes functiones:

- Ver los destinos especiales en el mapa
- establecer las opciones para el tipo de itinerario
- guardar el destino especial en la memoria
- empezar directamente el guiado hacia el destino especial.

### Menú de navegación: Del mapa

Si un destino determinado no se encuentra en la memoria, el botón **Del mapa** permite seleccionarlo directamente.

En ese caso no es necesario introducir la dirección.



→ Pulse la tecla **Del mapa** para seleccionar el destino directamente.

Aparecerá la Pantalla de mapa.

### Nota:

Para localizar la calle deseada puede ser necesario ampliar la zona con las teclas de zoom + y -. También puede desplazar el mapa al punto deseado.



- → Pulse suavemente la pantalla hasta que aparezca un círculo de puntos alrededor del destino especificado. Se registrará el destino y,
- a continuación, se cargará y se mostrará información sobre el punto seleccionado. Debajo del campo de información aparecen unos botones que permiten acceder a las distintas funciones disponibles para el punto de la ruta seleccionado.

76131 Karlsruhe Durlacher Allee	
Proximidades	Añadir
Navegación	Guardar

Los	siguientes	botones	están	disponibles
con	el guiado a	ıl destino	desact	tivado:

Tecla pantalla	Significado		
Navegación	Inicia la navegación		
Añadir	Añade el destino a la ruta		
Guardar Proximidades	Introduce el destino de la última ruta recorrida memorizada, véase "Menú de navegación: Itinerario" en la página 48. Ventana de entrada de		
	datos, como en la entrada de POI		
Si el guiado está más, el botón <b>P</b>	activado, se muestra, ade- <b>unto intermedio.</b>		
Mediante esta te dir el destino se destino interme	ecla de pantalla puede aña- leccionado del mapa como dio a su guiado al destino		
→ Pulse la tecla ción deseada.	i correspondiente a la ac-		

 $\rightarrow GB$  $\rightarrow$  F  $\rightarrow$  I  $\rightarrow$  F  $\rightarrow P$  $\rightarrow NL$  $\rightarrow DK$  $\rightarrow$  S  $\rightarrow N$  $\rightarrow$  FIN  $\rightarrow TR$  $\rightarrow$  GR  $\rightarrow PL$  $\rightarrow C.7$  $\rightarrow H$  $\rightarrow$  SK

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow F$ 

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow$  CZ

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

### Menú de navegación: Itinerario

El menú Itinerario le permite trazar y seleccionar una ruta específica. Puede seleccionar y ajustar distintos detalles, así como establecer etapas intermedias.

→ En el Menú de navegación, pulse la tecla Itinerario para ir al menú Itinerario. En el menú de ruta aparece arriba a la derecha el símbolo de mapa. Arriba a la izquierda figura el nombre de la última ruta utilizada, y por debajo las diferentes etapas de esta ruta.



#### Nota:

Tras un reset o cuando aún no se haya planeado ninguna ruta el menú de ruta está vacío.

### Lista de rutas

Las rutas ya guardadas se seleccionan de la lista de rutas.

→ Pulse en el menú de ruta la tecla de pantalla

Se abrirá la lista de rutas.



### Desplazarse en la lista de rutas

→ Pulse las flechas de teclas en el borde derecho de la pantalla para desplazarse en la lista de rutas.

### Ver detalles de <u>la r</u>uta

 $\rightarrow$  Pulse la tecla e para visualizar los detalles de la ruta.

Se abrirá la ventana *Detalles de ruta*. Esta ventana permite también renombrar o borrar la ruta.

Pulse la tecla 🚱 para volver a la lista de rutas.

### Seleccionar una ruta

 $\rightarrow$  Para seleccionar una ruta, pulse sobre ella.

La ruta se cargará y se visualizará en el menú de ruta.



48

#### Utilizar una ruta

Para ello dispone de las siguientes teclas:

Tecla	Significado	
	Indica tras el cálculo de ruta en la visualización de mapa todas las etapas de	
	la ruta actual.	
Y A	Estas teclas permiten des- plazarse hacia arriba y ha- cia abajo en las listas.	
Nueva	Abre la "Ventana de di- rección de destino" para poder introducir una nueva dirección	
Editar	Activa distintos puntos de ruta para poder proce- sarlos	
Calcular	Calcula la longitud y la duración de la ruta actual	
Iniciar	Inicia la navegación	

### La tecla Nueva

La tecla **Nueva** le permite crear una nueva ruta.

 $\rightarrow$  Pulse la tecla **Nueva**.

Aparecerá una ventana de ruta vacía. Debajo de la ventana vaciá aparece la tecla Añadir.

Ruta		P.
		4
		4
PAñadir	<b>P</b> Borrar	OK

### $\rightarrow$ Pulse la tecla **Añadir**.



 $\rightarrow$  Seleccione un destino del acceso rápido mostrado.

0

 $\rightarrow$  Pulse el botón **Otro destino** para ir a **Di**rección, Destino especial o Del mapa e introduzca luego el destino intermedio.

$\rightarrow$ Repita este paso para cada destino de	
etapa pulsando en la ventana de planifi-	$\rightarrow$ D
cación de ruta la tecla <b>Añadir</b> .	
$\rightarrow$ Con las teclas $\checkmark$ $\checkmark$ se	→GE
pueden mover las diferentes entradas.	ightarrow F
→ Una vez introducidos todos los datos en	<b>.</b> .
lice la entrada de destinos con la tecla	$\rightarrow$ I
OK.	$\rightarrow$ E
Aparecerá el menú de entrada.	
$\rightarrow$ Asigne a la ruta un nombre fácil de re-	$\rightarrow P$
cordar.	$\rightarrow$ NL
→ Pulse <b>OK</b> .	
ightarrow La determinación del itinerario ha fina-	$\rightarrow$ DK
lizado y aparece el menú Ruta con la	→S
nueva ruta.	, 0
Ruta München	$\rightarrow$ N
0 München, Bellinzonastrasse	$\rightarrow$ FII
1 Karlsruhe, Carl-Metz-Strasse 1	
2 München, Maximilianstrasse	
Nuevo Editar Calcular Iniciar	ightarrow GF
	→ PL
	$\rightarrow$ CZ

 $\rightarrow$  SK

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ Modo Navegación

La tecla Editar

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow 1$ 

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow TR$ 

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

En el menú **Editar** puede modificar las rutas existentes.

- Om OHOO
   Image: Carl-Metz-Strasse

   Om OHOO
   Om OHOO

   Om OHOO
   Image: Carl-Metz-Strasse

   Image: Carl-Metz-Strasse
   Image: Carl-Metz-Strase

   Image: C
- → Pulse la tecla Editar para modificar una ruta existente.
- Aparecerá la ventana Itinerario con las siguientes funciones:

Significado	
Este campo permite aña- dir un nuevo punto de ruta.	
Este campo permite bo- rrar un punto de ruta se- leccionado.	
Este campo permite guardar la ruta modifica- da y transferirla al Acceso rápido.	



### La tecla Calcular

Si desea formarse una idea general de la ruta que ha planificado, tiene la posibilidad de calcularla sin usar la recepción GPS.

El primer punto que se indique se tomará como punto de salida de la ruta.

### Nota:

En la navegación, la posición actual se considera el punto de salida, por lo que la primera etapa será el recorrido hasta el primer punto de ruta indicado.

→ Pulse el botón para Calcular la longitud total del trayecto y el tiempo de ruta estimado. Se abrirá la ventana de entrada de datos **Opciones de ruta**.

 $\rightarrow$  Especifique los ajustes que desee.

 $\rightarrow$  Pulse el botón  $\Im$ .

Se calculará la ruta y una ventana le informará del progreso del cálculo.



Una vez finalizado el cálculo, se indican en la ventana **ltinerario** situada encima de la lista de puntos de la ruta el trayecto total desde el primer hasta el último punto de la ruta y la duración estimada para este trayecto.

Ruta München

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  |

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow TR$ 

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

### La tecla Iniciar

- $\rightarrow$  Pulse la tecla **Iniciar** en el menú Itinerario.
- Se mostrarán de nuevo las opciones de ruta.
- $\rightarrow$  Pulse de nuevo la tecla  $\checkmark$  para iniciar la navegación.

### Nota:

Si no se dispone de señal GPS, el guiado al destino se iniciará automáticamente en cuanto se reciba una señal.

### Menú de navegación: Introducción de coordenadas

Es posible introducir también un destino mediante coordenadas geográficas.



→ Pulse en el menú de navegación la tecla Introd. coordinadas.

LON	8	21	1 "	E/W	In Karte
LAT	49 *	ο΄	43	N / S	Optionen
0	1	2	3	4	Speichern
5	6	7	8	9	Starten

- $\rightarrow$  Seleccione el valor correspondiente a modificar.
- → Introduzca los valores deseados con las teclas 1 a 0.
- → Con las teclas de la derecha de las líneas LON y LAT puede ajustar la longitud y la latitud geográficas.

### Nota:

Las coordenadas introducidas deben corresponder al sistema WGS84 (World Geodetic System 1984).

Pulse la tecla **Iniciar** para iniciar el guiado al destino a las coordenadas especificadas.

### Menú de navegación: Configuración

En el menú Configuración se encuentran los ajustes más importantes para las funciones de navegación.

### Nota:

Confirme todos los ajustes con la tecla **OK**. La tecla e permite salir de la ventana de ajustes actual sin haber realizado ningún cambio.

Configuración	•
	<u>2</u> 2
	v

 → Desplácese por el menú de navegación con la tecla . al punto del menú
 Configuración y púlselo.
 Accederá al menú Configuración.

Estructura

 $\rightarrow$  D

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow F$ 

 $\rightarrow$  |

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S  $\rightarrow$  N

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

El menú Configuración contiene distintos botones:



A continuación se describen las funciones de cada una de las teclas.

### La tecla Opciones de ruta

En la ventana *Opciones de ruta* puede ajustar el tipo de itinerario que desee. Los ajustes aquí seleccionados influyen en el cálculo de la selección de la ruta y de la duración estimada del viaje.

 $\rightarrow$  Pulse en el menú de ajustes la tecla **Opciones de ruta**.



Se visualizará la ventana de ajustes Opciones de ruta

Perfil: Coche no	rmal		OK
Tipo de ruta	rápida		
Autopistas	1	46	ж
Ferrys	1	46	ж
Carret. Peaje	1	46	ж

- → Pulse repetidamente sobre el campo Perfil para seleccionar el tipo de su desplazamiento.
- → Pulse repetidamente sobre el campo derecho adyacente a la indicación Tipo de ruta para seleccionar una de las siguientes opciones.

Opción	Significado	
óptima	Con esta opción se calcu- la la ruta óptima basán-	
	dose en el tiempo necesa-	
	rio para el recorrido y los	
	kilómetros a recorrer.	
rápida	Se calculará la ruta que	
	requiera una menor in-	
	versión de tiempo.	
corta	Se calculará la ruta que	
	implique un menor kilo-	
	metraje.	
bonita	Con esta opción se calcu-	
	la una ruta con un reco-	
	rrido lo más lleno de cur-	
	vas posible.	

Con las teclas de pantalla que se encuentran a la derecha al lado de los campos **Autopistas**, **Transbordadores** y **Carreteras de peaje** puede seleccionar una de las siguientes opciones:

52

## MODO NAVEGACIÓN $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

Opción	Significado
Permitir	El tipo de vía indicado se
	incluirá en el cálculo de
1	la ruta.
Evitar	En la medida de lo posi-
	ble, se evitará incluir el
<b>بالل</b> ه	tipo de vía indicado.
Prohibir	El tipo de vía indicado
	no se incluirá en el cálcu-
*	lo de la ruta.

 $\rightarrow$  Pulse la tecla  $\mathbf{OK}$  para confirmar la selección.

La tecla Modo a En la venta <i>automático</i> pu para el co visualización de 3D, autozoom y → Pulse en el Modo automa Se visualizará la <i>automático</i> .	automático na de ajus ede seleccions omportamiento e mapas (indi y alineación). menú de ajus ático.	ar opcia o de cación stes la t	Todo ones la 2D/ tecla
Modo auto Iniciar con Vista 2D 2D Autozoom	3D Hacia la marcha Normal	OK	Vis
<i>Ajuste</i> Iniciar con	<i>Significado</i> Seleccione si debe visualiza ma estándar e ción 3D o e ción 2D.	i el m arse de en visual n visual	$\rightarrow Pr$ for- iza- iza-

D Autozoom	Seleccione si durante una		
	navegación con visualiza-		ightarrow D
	ción 2D desea por norma		
	el autozoom ajustado en,		→GB
	Cerca, Normal O Lejos.		$\rightarrow$ F
	Con el zoom automático		
	se modifica el nivel de		$\rightarrow$ I
	zoom en función de la	÷.	-> C
	velocidad: si conduce		
	despacio, se reducira la		ightarrow P
	escala; si conduce mas ra-		
	pidamente, aumentara la		$\rightarrow$ NL
			$\rightarrow$ DK
lista 2D	Seleccione si durante una		
	navegación con visualiza-		→S
	cion 2D desea por norma		$\rightarrow N$
	el norte o en la Direc-		, ,,
	ción de desplazamiento		$\rightarrow$ FIN
			2 11
Pulse la tecla	<b>OK</b> para confirmar la selec-		$\rightarrow$ GR
CI011.			
			$\rightarrow$ PL
			$\rightarrow$ CZ
			ightarrow H
			→ SK

$\rightarrow$	GB
$\rightarrow$	F
$\rightarrow$	I
$\rightarrow$	E
$\rightarrow$	Ρ
$\rightarrow$	NL
$\rightarrow$	DK
$\rightarrow$	S
$\rightarrow$	Ν
$\rightarrow$	FIN
$\rightarrow$	TR
$\rightarrow$	GR
$\rightarrow$	ΡL
$\rightarrow$	CZ
$\rightarrow$	Н
$\rightarrow$	SK

 $\rightarrow D$ 

### La tecla Formato

En la ventana *Formato* puede ajustar las unidades de tiempo y distancia que desee utilizar.

→ Pulse en el menú de ajustes la tecla Formato.

#### 9 Formato

Se visualizará la ventana de ajustes *Forma- to*.



Ajuste	Significado
Hora	Pulse este campo para cambiar entre el formato horario de 12 horas y el de 24 horas.

Distancia Pulse este campo para cambiar entre kilómetros y millas.

 $\rightarrow$  Pulse la tecla **OK** para confirmar la selección.

### La tecla Info de mapa

En la ventana de ajustes *Info de mapa* puede determinar qué información adicional se visualizará en la representación del mapa.

→ Pulse en el menú de ajustes la tecla Info de mapa.



Se visualizará la ventana de ajustes Karteninfo.

🤖 Info de mapa		ОК
Destinos especiales	4	*
Nombre calle (2D)	1	*
Nombre calle (3D)	1	×
Cuadro de inform.	4	ж

Ajuste	Significado
Destino	Si activa este campo, se
especiales	mostrarán todos los des-
	tino especiale en el mapa.
Nombre de la	Si activa este campo, se
calle (2D)	mostrarán todos los
	nombres de las calles en
	el mapa 2D.

### MODO NAVEGACIÓN $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

Nombre de la	Si activa este campo, se
calle (3D)	mostrarán todos los
	nombres de las calles en
	el mapa 3D.
Quadro de in-	Si activa la opción, se in-
formación	dican en el mapa la direc-
	ción, la velocidad del ve-
	hículo y la altura sobre el
	nivel del mar.

- → Pulse en las teclas de pantalla opcionales
   ✓ o X para activar o desactivar los requisitos.
- → Pulse la tecla **OK** para confirmar la selección.

La tecla	Info de	ruta
----------	---------	------

En la ventana de ajustes *Info de ruta* puede determinar qué información adicional se visualizará durante el guiado al destino.

→ Pulse en el menú de ajustes la tecla Info de ruta.



Se visualizará la ventana de ajustes *Info de ruta*.

🚅 Info de ruta	6	ОК
Ver calle	4	ж
Info destino	4	ж
Info de etapa	4	ж
Info del país	4	ж

Puede realizar los siguientes ajustes.

Ajuste	Significado	
Ver calle	Muestra la calle actual/si-	⇒U
	guiente	ightarrow GB
Info destino	Muestra el ETA (Tiempo Estimado de Llegada), la	ightarrow F
	distancia que falta por re- correr y el tiempo que	$\rightarrow$ I
	falta hasta llegar al desti-	ightarrowE
	no final.	
Info de etapa	Muestra el ETA (Tiempo	۶P
	Estimado de Llegada), la	$\rightarrow$ NL
	distancia que falta por re-	
	correr y el tiempo que	$\rightarrow$ DK
	falta hasta llegar al punto intermedio.	→S
Información	Si está activada esta	ightarrow N
sobre países	función recibirá automáticamente	ightarrow FIN
	informaciones de tráfico generales vigentes en el	$\rightarrow$ TR
	respectivo país al	$\rightarrow$ GR
	atravesar la frontera (p. ej. limitaciones de	ightarrow PL
	velocidad).	$\rightarrow$ CZ

55

 $\rightarrow$  H

#### **MODO NAVEGACIÓN** $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

→ D → GB → F	<i>Nota:</i> Parte de esta información puede visualizarse sólo cuando está disponible en el material de mapas.	La tecla Velocidad En la ventana de ajuste <i>Velocidad</i> puede seleccionar si desea que durante la navega- ción se muestren los límites de velocidad permitidos y si, en caso de superar la velo-
→I	→ Pulse en las teclas de pantalla opcionales ✓ o ₩ para activar o desactivar el	cidad permitida, desea que se le avise con una señal acústica.
$\rightarrow$ E $\rightarrow$ P	ajuste. → Pulse la tecla <b>OK</b> para confirmar la selec- ción.	<i>Nota:</i> Esta información sólo se podrá mostrar si está incluida en el mapa correspondiente.
$\rightarrow$ NL		→ Pulse en el menú de ajustes la tecla
$\rightarrow$ DK		Velocidad.
ightarrow S		Velocidad
$\rightarrow$ N		Se visualizará la ventana de ajustes <i>Veloci-</i> <i>dad</i> .
$\rightarrow$ FIN		Velocidad OK
$\rightarrow$ TR		Mostrar señales Siempre
$\rightarrow$ GR		Dentro pobl. Nunca
$\rightarrow$ PL		Fuera pobl. Nunca
→CZ		Puede realizar los siguientes ajustes.
$\rightarrow$ H		

Ajuste	Significado
Mostrar seña-	El botón Mostrar seña-
les	les permite mostrar las
	señales en caso de que su-
	pere la velocidad permiti-
	da.
Dentro pobl.	Con las teclas de pantalla
	adyacentes a Dentro po-
	bl. puede ajustar la velo-
	cidad del vehículo a la
	que debe emitirse una
	advertencia acústica
	cuando se encuentre en el
	interior de una localidad
Fuera pobl.	Con las teclas de pantalla
	adyacentes a Fuera pobl
	puede ajustar la veloci-
	dad del vehículo a la que
	debe emitirse una adver-
	tencia acústica cuando se
	encuentre fuera de una
	localidad.

### MODO NAVEGACIÓN $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

Avisar	Indique si el sistema debe
	avisarle acústicamente
	también ante limitacio-
	nes de velocidad que sólo
	son aplicables en caso de
	lluvia o nieve o a deter-
	minadas horas (función
	activada 🧹).

- $\rightarrow$  Pulse un botón y seleccione el ajuste que desee.
- $\rightarrow$  Pulse la tecla  $\mathbf{OK}$  para confirmar la selección.

### ∆iPeligro de accidente!

Debido a modificaciones repentinas (por ejemplo, obras), es posible que la información de los mapas sea incorrecta. La situación viaria y la señalización del lugar tienen prioridad sobre la información proporcionada por el sistema de navegación.

### La tecla TMC

En la ventana de ajustes TMC puede determinar las opciones para la recepción de los avisos de tráfico.

 $\rightarrow$  Pulse en el menú de ajustes la tecla **TMC**.



Se visualizará la ventana de ajustes TMC.



En la ventana de configuración *TMC* puede realizar los siguientes ajustes:

Ajuste	Significado
Emisora auto-	Indique si el sistema debe
mática	buscar automáticamente
	la emisora con la mejor
	recepción (función acti-
	vada 🥒).

A *	C' + iC' = 1	
Ajuste	Significado	
	Pulsando las teclas de fle-	$\rightarrow$ D
	cha se activa la búsqueda	
	automática de emisoras.	70
	La emisora TMC sinto-	$\rightarrow$ F
	nizada actualmente se in-	
	dica en el campo conti-	$\rightarrow$ I
	guo. El ajuste sólo puede	
	realizarse si está desacti-	→ E
	vada la función Sintoni-	$\rightarrow P$
	zación automática.	
Rodear	Aquí puede seleccionar si	$\rightarrow N$
	la modificación de la ruta	
	debe realizarse <b>nunca</b> ,	70
	automática o Manual.	$\rightarrow$ S
	(Mine "Terrer on anothe	
	(vease Tener en cuenta	
	los mensajes para el cál-	$\rightarrow$ N
	los mensajes para el cál- culo de la ruta" en la pá-	$\rightarrow N$
	los mensajes para el cál- culo de la ruta" en la pá- gina 63.). El ajuste <b>nun-</b>	$\rightarrow$ N $\rightarrow$ F
	los mensajes para el cál- culo de la ruta" en la pá- gina 63.). El ajuste <b>nun-</b> ca implica la	$\rightarrow$ N $\rightarrow$ F $\rightarrow$ T
	los mensajes para el cál- culo de la ruta" en la pá- gina 63.). El ajuste <b>nun-</b> <b>ca</b> implica la desactivación de la fun-	$\rightarrow$ N $\rightarrow$ F $\rightarrow$ T
	los mensajes para el cál- culo de la ruta" en la pá- gina 63.). El ajuste <b>nun-</b> ca implica la desactivación de la fun- ción TMC.	$\rightarrow$ N $\rightarrow$ F $\rightarrow$ T $\rightarrow$ G
	(Vease Tener en cuenta los mensajes para el cál- culo de la ruta" en la pá- gina 63.). El ajuste <b>nun- ca</b> implica la desactivación de la fun- ción TMC.	$\rightarrow$ N $\rightarrow$ F $\rightarrow$ T $\rightarrow$ G
→ Pulse la tecla	(Vease Tener en cuenta los mensajes para el cál- culo de la ruta" en la pá- gina 63.). El ajuste <b>nun- ca</b> implica la desactivación de la fun- ción TMC.	$\rightarrow$ N $\rightarrow$ F $\rightarrow$ T $\rightarrow$ G $\rightarrow$ P
→ Pulse la tecla ción.	(Vease Tener en cuenta los mensajes para el cál- culo de la ruta" en la pá- gina 63.). El ajuste <b>nun- ca</b> implica la desactivación de la fun- ción TMC.	$\rightarrow$ N $\rightarrow$ F $\rightarrow$ T $\rightarrow$ G $\rightarrow$ P $\rightarrow$ C
→ Pulse la tecla ción.	(Vease Tener en cuenta los mensajes para el cál- culo de la ruta" en la pá- gina 63.). El ajuste <b>nun- ca</b> implica la desactivación de la fun- ción TMC.	$ \begin{array}{c} \rightarrow N \\ \rightarrow F \\ \rightarrow T \\ \rightarrow G \\ \rightarrow P \\ \rightarrow C \end{array} $

Ν

#### La tecla Zona horaria

En la ventana *Zona horaria* puede ajustar la zona horaria del lugar en el que se encuentra. Este ajuste es importante para poder calcular correctamente los tiempos de llegada estimados.

→ Pulse en el menú de ajustes la tecla Zona horaria.

Zona horaria

Se visualizará la ventana de ajustes *Zona horaria.* 

Zona horar	ia	ОК
Zona horaria	GMT+01:0	0
Hora verano	4	ж

Ajuste	Significado
Zona horaria	Especifique la zona hora- ria del lugar en el que se encuentra.
Horario vera- no	Determine si para la zona horaria actual el horario de verano es válido ( $\checkmark$ ) o no ( $\bigotimes$ ).

 $\rightarrow$  Confirme el ajuste pulsando la tecla **OK**.

### La tecla Smart Speller

El abecedario Smart Speller le permite introducir ciudades, calles u otros destinos más rápido, basándose en un método de exclusión plausible.

 $\Rightarrow$  Pulse en el menú de ajustes la tecla **Smart Speller**.

## Smart Spelle

Smart Speller

Se visualizará la ventana de ajustes *Smart Speller*.

A Smart Speller								0	
		15bed						199	
	14	1	c	0	t	1	6	123	
	н	1	J	ĸ		м	N	-	
								~	
	v	11	ж	¥.		-		OK	

En la ventana de configuración *Smart Speller* tiene la posibilidad de activar o desactivar el Smart Speller con las teclas

🎻 y 渊.

 $\rightarrow$  Confirme su selección con la tecla **OK**.

#### La tecla Info sobre el cruce

En la ventana de ajustes *Info sobre el cruce* puede activar o desactivar las ayudas disponibles para cambios de dirección complejos, como por ejemplo, en cruces de autopistas o determinadas calzadas con varios carriles.

 $\rightarrow$  Pulse en el menú de ajustes el botón **Info sobre el cruce**.



Se le mostrará la ventana de ajustes *Info sobre el cruce*.

🌋 Info sobre e	l cruce	ОК
Reality View	4	*
Señales tráfico	4	*
Info. vía	4	ж

Ajuste	Significado
Señales tráfi-	Con la función activada
со	recibirá información so-
	bre la señalización que
	debe seguir.

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S  $\rightarrow$  N

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow F$ 

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

Ajuste	Significado	
Reality View	Con la función activada	
	se mostrarán en los cru-	
	ces de autopista imágenes	
	realistas de la situación	
	actual en los carriles de	
	conducción (siempre y	
	cuando estén disponi-	
	bles).	
Info-vía	Con la función activada	
	una pequeña flecha le in-	
	dicará en vías de varios	
	carriles en qué carril debe	
	situarse.	

### Notas:

- Si está activada la función **Reality View** no es posible seleccionar las otras funciones.
- Las informaciones solamente pueden mostrarse si están disponibles en el material cartográfico.
- → Pulse en la entrada deseada para activar o desactivar la respectiva función.
- $\rightarrow$  Confirme su selección pulsando el botón  $\mathbf{OK}.$

#### La tecla Reductor de luz

En la ventana de configuración *Reductor de luz* puede ajustar si se debe desconectar la iluminación de fondo de la pantalla al entrar en un túnel.

→ Pulse en el menú de ajustes la tecla Reductor de luz.



Se visualizará la ventana de ajustes *Reductor de luz.* 

0	Reductor de luz		ОК
legul	ador de luz	1	ж

- → Active la atenuación con la tecla y desactívela con la tecla .
- $\rightarrow$  Confirme el ajuste pulsando la tecla **OK**.

La tec	la Domicilio	
En	la ventana <i>Domicilio</i> puede	ightarrow D
hacer	que se visualicen los datos de la	ightarrow GB
direcc → Puls	ión. se en el menú de aiustes la tecla	ightarrow F
Don	nicilio.	$\rightarrow$ I
De	<b>P</b> omicilio	$\rightarrow$ E
Se visu	ualiza la dirección de casa en caso de	ightarrow P
que ya	i la haya determinado.	ightarrow NL
Deter	minar la dirección de casa:	$\rightarrow$ DK
→ Puls Se visi	se la tecla <b>Asignar</b> . Jaliza el acceso rápido.	→S
🚽 Me	nú de navegación 🛛 🦉	ightarrow N
<b>1</b>	casa 🔺	ightarrow FIN
🔮 Ba	bblingen, 8.9671 / 48.6809	$\rightarrow$ TR
🥐 Ga	irtringen, 8.9212 / 48.63 <mark>66</mark>	2 11
🥐 Ba	oblingen, 8.9820 / 48.68 <mark>68 🗸 🔻</mark>	$\rightarrow$ GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow C.7$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

### MODO NAVEGACIÓN

al menú de navegación.

de navegación" en la página 37.

 $\rightarrow$  Pulse la tecla **Cambiar**.

(véase anteriormente).

 $\rightarrow$  Pulse en un destino de la lista para

 $\rightarrow$  Pulse la tecla **Otro destino** para acceder

En el menú de navegación puede

introducir la dirección de casa de otras

maneras (p. ej. introduciendo los datos de

la dirección), véase "Estructura del Menú

Modificar una dirección de casa ya

Se visualiza el acceso rápido, el resto de la

posibilidades de manejo se cubren con la

determinación de la dirección de casa

determinarlo como la dirección de casa

 $\rightarrow D$  $\rightarrow GB$  $\rightarrow F$ 

o bien

determinada:

- $\rightarrow$  I
- $\rightarrow E$
- $\rightarrow P$
- $\rightarrow NL$

- $\rightarrow N$
- $\rightarrow$  FIN
- $\rightarrow$  TR
- $\rightarrow$  GR
- $\rightarrow PL$
- $\rightarrow CZ$

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

### $\rightarrow DK$

 $\rightarrow$  S

60

#### La tecla Volumen

Con la ventana de ajustes Volumen puede determinar el volumen para los avisos por voz en general para cada inicio del Traffic Assist y desactivar completamente los avisos por voz. También puede adaptar el volumen a una situación determinada en la Pantalla de mapa.

 $\rightarrow$  Pulse en el menú de ajustes la tecla Volumen.



Se visualizará la ventana de ajustes Volumen



- $\rightarrow$  Seleccione con las teclas v el volumen deseado.
- $\rightarrow$  Pulse la tecla **OK** para confirmar la selección.

#### La tecla Cargar mapa

El Traffic Assist trabaja con los datos de mapa guardados en la tarjeta de memoria. Al pulsar la tecla Cargar mapa se indican los datos de mapa cargados.

 $\rightarrow$  Pulse en el menú de ajustes la tecla Cargar mapa.



Se visualizará la ventana de ajustes Cargar тара.



 $\rightarrow$  Seleccione el mapa deseado pulsando la tecla correspondiente.

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  |

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow TR$ 

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow C7$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

### La tecla Confi. predefinida

En la ventana *Confi. predefinida* puede anular todos los ajustes que haya realizado y restablecer la configuración predefinida.  $\rightarrow$  Pulse en el menú de ajustes la tecla



🤜 Confi. predef.

Se visualizará la ventana de ajustes *Confi. predefinida*.



 $\rightarrow$  Para restablecer el Traffic Assist a los ajustes de fábrica, pulse la tecla **Sí**.

### ¿Qué es el guiado dinámico al destino?

Con el guiado dinámico al destino, la ruta se calcula teniendo en cuenta los mensajes de tráfico actuales.

### Nota:

El guiado dinámico al destino no está disponible en todos los países (actualmente sólo implementado en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia y Suiza). Para utilizar la navegación dinámica y las funciones descritas a continuación es necesario disponer de recepción TMC.

Los avisos de tráfico son emitidos por emisoras de radio a través del TMC (Traffic Message Channel) junto con el programa de radio y el sistema de navegación los recibe y procesa. Estos mensajes de tráfico se reciben de forma gratuita.

### Nota:

Puesto que los mensajes de tráfico son emitidos por las emisoras de radio, no podemos garantizar que la información sea completa y correcta. *Austria:* El código de Location y de Event

ha sido puesto a disposición por ASFI-NAG y BMVIT.

Se comprueba continuamente si existen mensajes relevantes para la ruta seleccionada. Los obstáculos en el tráfico se mostrarán en el mapa también con la navegación desactivada.



Si durante la comprobación se determina que existen mensajes de tráfico que afectan al guiado al destino, el aparato calcula automáticamente una nueva ruta al destino (véase "La tecla TMC" en la página 57).

### Representación de avisos TMC en el mapa

Los avisos actuales de tráfico se representan gráficamente en el mapa. Los trayectos con retenciones de tráfico aparecen destacados en verde. También aparecen flechas indicando el sentido de la vía afectado por la retención.

Además de la señalización mediante color aparece una señal de peligro en el trayecto afectado.



### Utilizar el TMC

Si tiene conectada la antena TMC, su Traffic Assist recibirá avisos de tráfico actuales, lo que permite el cálculo de rutas dinámicas (desvío por retención). También puede ver los avisos de tráfico directamente.

Para el preajuste de TMC Véase "La tecla TMC" en la página 57.

- $\rightarrow$  Active en la visualización del mapa la barra de herramientas y pulse la tecla de pantalla  $\bigotimes$ .
- o bien
- → En el menú principal pulse la tecla de pantalla **TMC** (véase también la página 26).

### Nota:

La tecla de pantalla no se visualiza hasta que haya conmutado una vez al modo de navegación y de nuevo de vuelta al menú principal.

Tras desactivar y volver a activar el Traffic Assist con el conmutador On/ Off, la tecla de pantalla **TMC** no vuelve a ser visible hasta haber realizado el proceso anterior. Tras pulsar una de las dos teclas de pantalla se visualiza la lista de mensajes.



Con las teclas de flecha **e** que se encuentran en el borde derecho de la pantalla puede desplazarse por la lista.

En cada mensaje de tráfico se indican el número de carretera (autopista, carretera nacional o regional), en su caso el tramo con dirección de marcha así como el tipo de obstáculo.

PPNLDKPNLPNLPNLPNLPPNLPPP

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow F$ 

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

62

#### Leer mensaje

 $\rightarrow$  Pulse en el mensaje deseado de la lista. Aparece la visualización de mensajes.



Cuando el texto del mensaje es más largo que el espacio de visualización disponible aparece en la parte inferior derecha la tecla

- $\rightarrow$  Pulse la tecla para visualizar el resto del texto del mensaje.
- → Pulse las teclas de flecha para desplazarse por el mensaje
- → Pulse la tecla Spara volver a la lista de mensajes.

### Visualizar la vía afectada en el mapa

 $\rightarrow$  Pulse en la visualización de mensajes la tecla  $\ref{eq:posterior}$  .

Aparecerá la vía afectada en el mapa.



### Actualizar mensajes

 $\rightarrow$  Pulse en la visualización de mensajes la



### Tener en cuenta los mensajes para el cálculo de la ruta

Su Traffic Assist puede tener en cuenta los mensajes de tráfico al calcular una ruta. Con "La tecla TMC" en la página 57 puede ajustar si este cálculo debe iniciarse automática o manualmente.

### Nuevo cálculo automático

Si un mensaje de tráfico afecta a su ruta, se calcula una nueva ruta para sortear lo más rápidamente la congestión.

La ruta se está n estado ac	nodif tual	icando debido al del tráfico
A81. Stuttgart	Sing	en. Ehningen ->
Gärtringen: Acciden		fráfico rojo en 2 km

 $\rightarrow D$  $\rightarrow GB$  $\rightarrow$  F  $\rightarrow 1$  $\rightarrow$  F  $\rightarrow P$  $\rightarrow NL$  $\rightarrow DK$  $\rightarrow$  S  $\rightarrow N$  $\rightarrow$  FIN  $\rightarrow TR$  $\rightarrow GR$  $\rightarrow PL$  $\rightarrow C.7$  $\rightarrow H$  $\rightarrow$  SK

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

#### MODO NAVEGACIÓN $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow TR$ 

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow C.7$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

#### Nuevo cálculo manual

Si un mensaje de tráfico afecta a su ruta, aparecerá una ventana con los datos deta- $\rightarrow GB$ llados del mensaje de tráfico.



Si desea calcular una ruta alternativa para sortear el atasco, pulse sobre **Rodear**, de lo contrario sobre **Ignorar**.



### Cambiar el estado

Podrá modificar en cualquier momento si desea que se tenga en cuenta un mensaje de tráfico o no.

- $\rightarrow$  Active en la visualización del mapa la barra de herramientas.
- $\rightarrow$  Pulse la tecla de pantalla &.

1 x A1 Oldenburg In Holstein > Saarbrücken	•
1 x Köln > Oberhausen	<u>1</u> 8
1 x 🐴 Frankfurt > Köln	-

Se visualiza la lista de mensajes. Los avisos que sean relevantes para su ruta se visualizan al comienzo.

- → Pulse sobre el mensaje de tráfico correspondiente.
- $\rightarrow$  Pulse la tecla en el borde inferior de la pantalla, para cambiar entre Rodear e Ignorar.



### La pantalla de mapa

Puede accederse a la Pantalla de mapa desde distintas aplicaciones mediante el icono del mapa en miniatura.



 $\rightarrow$  Pulse la tecla con el icono del mapa en miniatura. Se visualizará el mapa.

### Estructura de la Pantalla de mapa

La Pantalla de mapa está estructurada según el modo de funcionamiento actual del Traffic Assist.

### Pantalla de mapa sin guiado



Si la navegación no está activada, la visualización del mapa ocupará prácticamente toda la superficie de la pantalla táctil. En la esquina inferior derecha se muestra permanentemente un icono para cambiar al modo de ajuste con la barra de herramientas.

### Pantalla de mapa con guiado



- 1 Vía pública a la que lleva la siguiente maniobra de conducción
- 2 Velocidad del vehículo y altura de la posición actual sobre el nivel del mar
- **3** Ruta
- 4 Posición del vehículo
- 5 Limitación de velocidad de la vía pública por la que se circula en ese momento (esta indicación no siempre está disponible)
- 6 Recomendación de carril (sólo visible para determinadas vías públicas de varios carriles, las flechas rojas indican los carriles recomendados)

### Nota:

Cuando se sigue la recomendación de carril es posible realizar la siguiente maniobra de conducción sin necesidad de cambiar de carril.

- Hora de llegada prevista, tiempo de conducción y distancia al destino restantes.
- **8** Distancia a la siguiente maniobra de conducción y vía pública por la que se circula actualmente.
- **9** Siguiente maniobra de conducción

Si la navegación está activa, en el mapa se visualizará su posición actual mediante el icono de posición.







 $\rightarrow GB$  $\rightarrow$  F  $\rightarrow$  I  $\rightarrow E$  $\rightarrow P$  $\rightarrow NL$  $\rightarrow DK$  $\rightarrow$  S  $\rightarrow N$  $\rightarrow$  FIN  $\rightarrow$  TR  $\rightarrow$  GR  $\rightarrow PL$  $\rightarrow C.7$  $\rightarrow H$  $\rightarrow$  SK

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

 $\rightarrow D$ 

Además en la esquina inferior izquierda se visualiza la zona de previsión con informaciones.



La distancia a la que se encuentra la maniobra se indicará mediante una flecha con el número de kilómetros debajo. Si se aproximan dos maniobras muy seguidas, aparecerá una segunda flecha más pequeña en la parte superior que indicará la segunda maniobra.

Según el ajuste, es posible visualizar aún más información en la pantalla de mapa. Véase "Informaciones adicionales" en la página 68.

#### Pantalla de mapa con Reality View

En muchos cruces de autopista puede obtener una imagen detallada y realista del cruce.

Para ello, active en los ajustes (véase "La tecla Confi. predefinida" en la página 61) la función **Reality View**.

Si el Traffic Assist le guía a través de un cruce de autopista le aparecerá la imagen correspondiente.



→ Siga entonces los carriles marcados con las flechas rojas.

### Pantalla de mapa con barra de herramientas

Pulsando la siguiente tecla se activará la barra de herramientas, y se desactivará pulsando la tecla una segunda vez.



Junto a la Pantalla de mapa se mostrarán unas teclas de funciones adicionales.



 $\rightarrow$  PL  $\rightarrow$  CZ

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

 $\rightarrow$  D

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow$  GR

La Barra de herramientas contiene las siguientes teclas de funciones:

Icono	Significado
<b>P</b> .	Véase "Mostrar ruta (Barra de herramientas)" en la página 69.
	Véase "Diseño diurno/noc- turno (Barra de herramien- tas)" en la página 69.
	Véase "Diseño diurno/noc- turno (Barra de herramien- tas)" en la página 69.
	Véase "Cambiar la vista (Ba- rra de herramientas)" en la pá- gina 70.
	Véase "Orientar hacia el norte (Barra de herramientas)" en la página 70.
	Véase "Destinos especiales disponibles en la ruta (barra de herramientas)" en la página 70.
	Véase "Reproducir" en la pá- gina 75.

### Manejo de la Pantalla de mapa

### Repetir el último aviso

Durante el guiado al destino escuchará relevantes informaciones, como p. ej. la siguiente maniobra. Es posible repetir el último aviso de voz con los datos actualizados.



→ Con el guiado al destino activado y la barra de herramientas desactivada pulse sobre la zona de previsión.

Se repetirá el último aviso de voz con los datos actualizados. Además se indica el volumen del aviso.

### Modificar el volumen de los avisos por voz

Es posible ajustar el volumen de los avisos de voz.



→ Con el guiado al destino activado y la barra de herramientas desactivada pulse sobre la zona de previsión.



En el diagrama de barras se visualiza el volumen.

- $\rightarrow$  Pulse la tecla + o para aumentar o disminuir el volumen.
- $\rightarrow$  Pulse la tecla  $\clubsuit$  para suprimir el volumen de los avisos.
- $\rightarrow$  Pulse nuevamente la tecla **•** para desactivar la supresión del volumen.

### **≜iAtención!**

*Ajuste el volumen de tal manera que pueda percibir todos los sonidos procedentes del exterior.* 

El diagrama de barras se oculta automáticamente tras transcurrir tres segundos sin pulsar ninguna tecla.

$\rightarrow$	GΒ
$\rightarrow$	F
$\rightarrow$	I
$\rightarrow$	E
$\rightarrow$	Ρ
$\rightarrow$	NL
$\rightarrow$	DK
$\rightarrow$	S
$\rightarrow$	Ν
$\rightarrow$	N FIN
$\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$	N FIN TR
$\begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{array}$	N FIN TR GR
$\begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{array}$	N FIN TR GR PL
$\begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{array}$	N FIN TR GR PL CZ
$\begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow $	N FIN TR GR PL CZ H

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

 $\rightarrow D$ 

#### Informaciones adicionales

Según el ajuste seleccionado (véase "La tecla Info de ruta" en la página 55) pueden mostrarse hasta tres informaciones distintas.

> En el borde izquierdo de la pantalla puede visualizar u ocultar las informaciones (hora de llegada, tiempo de conducción restante y distancia hasta el destino/destino intermedio estimados) sobre el destino principal (1) y sobre el destino (2) intermedio. El detalle izquierdo de la imagen muestra las informaciones ocultas.



→ En la parte inferior de la pantalla (franja roja) se indica la vía que se recorre en ese momento (si se activó esta función).

#### Informaciones sobre puntos del mapa

Si desea obtener información sobre un punto cualquiera del mapa, puede abrir una ventana de información. En ella se le mostrará información sobre el punto seleccionado (si está disponible en los datos cartográficos), ofreciéndole además diferentes funciones para proseguir.

- → Desplace o amplíe/reduzca el mapa hasta que pueda ver el punto deseado.
- → Pulse en el punto deseado hasta que le aparezca la ventana de información.

76131 Karlsruhe Durlacher Allee	
Proximidades	Añadir
Navegación	Guardar

→ Seleccione la opción deseada (véase "Menú de navegación: Del mapa" en la página 47).

### Hacer zoom en el mapa (Barra de herramientas)

Las teclas de zoom, situadas en las dos esquinas superiores, permiten aumentar o reducir el zoom gradualmente.



- → Pulse la tecla +: para "aumentar el zoom" y acercarse a los detalles visualizados en el mapa.
- → Pulse la tecla —: para "reducir el zoom" y tener una visión de conjunto.

 $\rightarrow$  GB  $\rightarrow$  F

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

0110 0110

 $\rightarrow D$ 

#### Mostrar ruta (Barra de herramientas)

Esta tecla permite modificar automáticamente el nivel de zoom de modo que se visualice la ruta entera. Esta función sólo está activada si se ha seleccionado una ruta para el guiado.



→ Pulse la tecla Rutas.
Se aumentará el zoom y se mostrarán en el mapa los distintos destinos de ruta.

### Ver mensajes TMC (Barra de herramientas)

Este botón permite visualizar todos los mensajes de tráfico TMC recibidos a través de la emisora actualmente sintonizada.

1 x 🐴 Oldenburg In Holstein > Saarbrücken	•
1 x 🐴 Köln > Oberhausen	<u>1</u> 8
1 x 🐴 Frankfurt > Köln	-

Así tiene la posibilidad de sondear la situación actual de tráfico y, en su caso, calcular una ruta alternativa o borrar un desvío calculado con anterioridad (véase "Tener en cuenta los mensajes para el cálculo de la ruta" en la página 63).



→ Pulse la tecla Mensajes TMC.
 Se abrirá una lista con mensajes TMC.
 → Con las teclas de flecha que se encuentran en el borde derecho de la pantalla puede desplazarse por la lista.

#### Diseño diurno/nocturno (Barra de herramientas)

Se puede cambiar entre diseño diurno y diseño nocturno para adaptar la pantalla táctil a las condiciones lumínicas. Si selecciona el diseño nocturno, la tecla aparecerá activada.



sualización.

 $\rightarrow$  Pulse la tecla día/noche.

nuevo, volverá al diseño anterior.

Se cambiará el diseño. Si pulsa la tecla de

	$\rightarrow$	D
	$\rightarrow$	GΒ
	$\rightarrow$	F
	$\rightarrow$	I
	$\rightarrow$	E
	$\rightarrow$	Ρ
	$\rightarrow$	NL
	$\rightarrow$	DK
	$\rightarrow$	S
	$\rightarrow$	Ν
	$\rightarrow$	FIN
	$\rightarrow$	TR
	$\rightarrow$	GR
	$\rightarrow$	ΡL
	$\rightarrow$	CZ
	$\rightarrow$	Н
	$\rightarrow$	SK

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

#### MODO NAVEGACIÓN $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

Cambiar la vista

0:02 h

in 80m

2.8 km

500m

ción.

2.1 km

(Barra de herramientas)

Los mapas pueden visualizarse en formato

bidimensional (1) o tridimensional (2).

**B2 Unter Den Linden** 

**B2** Glinkastrasse

 $\rightarrow D$ 

### $\rightarrow GB$

### $\rightarrow F$

- $\rightarrow$  I
- $\rightarrow E$
- $\rightarrow P$
- $\rightarrow NL$
- $\rightarrow DK$
- $\rightarrow$  S  $\rightarrow N$
- $\rightarrow$  FIN
- $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

- $\rightarrow PL$
- $\rightarrow$  GR



 $\rightarrow$  Pulse la tecla 3D Se cambiará la vista. Si pulsa la tecla de nuevo, volverá a la vista anterior.

La tecla 3D permite cambiar la visualiza-

### Orientar hacia el norte (Barra de herramientas)

La tecla con la brújula permite orientar el mapa hacia el norte en la pantalla táctil.



 $\bigcirc$ 

2

50

39 km/h ./\203m

### $\rightarrow$ Pulse la tecla con la brújula.

El mapa se orientará hacia el norte en la pantalla táctil.

### Destinos especiales disponibles en la ruta (barra de herramientas)

Con la tecla POI puede hacer que se visualicen los destinos especiales disponibles y aceptar un destino especial como destino intermedio.



### $\rightarrow$ Pulse la tecla POL

Se visualizan los destinos especiales disponibles en la ruta.



Pueden visualizarse como máximo seis destinos especiales simultáneamente. La categoría de los destinos especiales se indica con iconos de categoría a la izquierda de la distancia. Los datos de distancia indican las distancias en línea recta a los destinos especiales.

La carretera estilizada de la parte izquierda indica a qué lado de la calzada se encuentran los destinos especiales. La numeración de los destinos especiales se refiere a la posición de los destinos especiales de la lista de la derecha (el destino especial nº. 1 se encuentra en la posición más abajo de la lista)

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow TR$ 

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow C.7$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

Aceptar un destino especial como destino intermedio:

 $\rightarrow$  Pulse el destino especial deseado.

Se acepta el destino intermedio, el Traffic Assist inicia el cálculo de ruta al destino intermedio.

Determinar las categorías de destinos especiales:

Puede determinar qué categorías de destinos especiales debe tener en cuenta el Traffic Assist para la visualización de destinos especiales.

ightarrow Pulse la tecla POI.

Se visualiza el ajuste actual.

Destinos en la ruta		ОК
Gasolinera		
Aparcamiento		
📓 Restaurante		

 → Pulse sobre una de las categorías ajustadas, p. ej. estación de servicio.
 Se visualiza la lista de categorías completa. → Desplácese en caso necesario por la lista y pulse sobre una de las categorías que desee ajustar como nueva categoría, p. ej. Estación de tren.

Volverá a visualizarse el ajuste momentáneo, la categoría **Gasolinera** es sustituida ahora por la categoría **Estación de tren**.

Destinos en la ruta	ОК
Estaciones de tren	
Aparcamiento	
📓 Restaurante	

 $\rightarrow$  Proceda en caso necesario de igual modo con las otras dos categorías.

→ Pulse finalmente la tecla **OK**. Se visualiza, dependiendo de la modificación de las categorías, una indicación actualizada de los destinos especiales disponibles en la ruta.

### Desplazar el mapa (Barra de herramientas)

El modo Desplazamiento permite desplazar el mapa en distintas direcciones. El mapa se puede "coger" por cualquier punto y desplazarse.

Pulse con la barra de herramientas activada en un punto cualquiera del mapa y desplácelo inmediatamente en la dirección deseada.

El mapa se desplazará un instante conjuntamente sobre él.

### Nota:

Si espera demasiado tiempo para realizar el desplazamiento se visualiza la información de posición del punto seleccionado del mapa, véase "Informaciones sobre puntos del mapa" en la página 68.

#### MODO NAVEGACIÓN $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

 $\rightarrow$  SK

Acceder al menú de opciones (barra de herramientas) Este menú proporciona funciones muy útiles.  $\rightarrow$  Pulse la tecla de pantalla **Opciones**. Se abrirá el menú Opciones. Pulse la tecla 🚱 o el símbolo del mapa para cerrarlo. 🚽 Menu-Navi Punto intermedio Opciones de ruta 1/2 Bloquear vía Configuración



Puede seleccionar las siguientes opciones.

Opción	Significado	
Menú-Nave- gación	Finaliza el guiado y salta al Acceso directo.	
Símbolo de mapa	Salta a la Pantalla de mapa	
*		
Punto	Permite introducir un	
intermedio	punto intermedio (sólo si	
	el guiado está activado).	
	• Véase "Menú de nave-	
	gación: Dirección" en	
	la página 38.	
Siguiente	Si se han introducido va-	
destino	rios destinos, se mostrará	
	el siguiente (sólo si el	
	guiado está activado).	
Opciones	Permite modificar las op-	
de ruta	ciones de ruta (sólo si el	
	guiado está activado).	
	• Véase "Opciones para el tipo de itinerario" en la página 42.	

Bloquear via En el recorrido planeado por el Traffic Assist pueden producirse, de forma imprevista, algunos cortes de calles. Mediante esta función podrá informar al sistema de la longitud del corte. Puede seleccionar una de las longitudes preestablecidas. A continuación, se calculará de nuevo la ruta con un trazado distinto (sólo si el guiado está activado). Véase "Menú de nave-Configuración gación: Configuración" en la página 51. del Esta función le permite Estado GPS ver el número de satélites recibidos, la posición actual así como la velocidad actual. Además tiene la posibilidad de memorizar la posición actual.

72
	MODO NAVEGACIÓN	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$
Reproducir archivos MP3 durante con la		-
navegación activada (barra de herra-		$\rightarrow$ D
Durante una navegación activa es posible		$\rightarrow$ GB
reproducir sus archivos MP3 grabados		$\rightarrow$ F
$\rightarrow$ Pulse la tecla .		$\rightarrow$ I
El reproductor de MP3 se activará.		
música (Véase "Reproducir" en la página		
60).		$\rightarrow$ h
		$\rightarrow$ NL
		$\rightarrow$ DK
		→S
		ightarrow N
		ightarrow FIN
		$\rightarrow$ TR
		ightarrow GR
		ightarrow PL
		$\rightarrow$ CZ
		$\rightarrow$ H

# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ Modo Música

# Selección de reproducción de música

Se puede acceder a la reproducción de música desde el Menú principal.



- → Pulse la tecla Música en el Menú principal.
- *Acceso sin navegación activa* Se activa el MP3-Player y aparece su imagen principal.
- Si ha detenido antes la reproducción de un título musical, se mostrará este último título.
  - Si este título ya no está disponible, se mostrará el primer título almacenado en la tarjeta de memoria.
- Si no hay ningún título almacenado en la tarjeta de memoria, aparecerá el aviso No hay música disponible.

# El reproductor de MP3

Con el reproductor de MP3 pueden accederse y reproducirse las pistas MP3 memorizadas en una tarjeta de memoria.

#### Nota:

Para saber cómo memorizar archivos de música en una tarjeta de memoria consulte bajo "Transmitir piezas musicales, imágenes y vídeos" en la página 31.

El MP3-Player se muestra de forma estándar con un título de ejemplo.

Storage Card		*			
+	▲ 1.0	1 - Hon	ey		
	2. 02 - Find My Baby		03:5	7min	
-	▼ 3.0	3 - Pord	elain		
-			-	-	-

En la zona central del reproductor de MP3 se visualizan el título de la pieza musical cargada en ese momento con el intérprete y el número de nivel actual de carpeta en la línea del título.

#### Nota:

El intérprete y el título se obtienen del ID3-Tag de los archivos MP3. Si el título MP3 reproducido no tiene ningún ID3-Tag, se mostrará directamente el nombre de archivo del título.

### Manejo del MP3-Players

Junto al título de la canción aparecen distintas teclas que facilitan el manejo del reproductor de MP3.

#### Salto de títulos

Por encima y por debajo del título de música actual se indica el nombre del anterior y siguiente título, respectivamente. → Pulse sobre un título de música. El título de música se carga en la línea de título.

- Si no se ha pulsado la tecla de reproducción, aún no se reproducirá el título.
- Si se está reproduciendo una canción, se interrumpirá la reproducción y empezará a sonar el nuevo título.

# ightarrow E → P

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow TR$ 

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

# MODO MÚSICA

#### Reproducir

La siguiente tecla permite reproducir los títulos a partir de la canción visualizada en la línea de título.



 $\rightarrow$  Pulse la tecla con el icono de reproducción.

El MP3-Player inicia la reproducción. Se muestra resaltado el icono Pause.

2. 02 - Find My Baby

Bajo la visualización del título actual se visualiza su duración, y por debajo el tiempo transcurrido en forma de una barra.

#### Nota:

Los tiempos indicados pueden diferir del tiempo real en función de la velocidad en bits por segundo (tasa de compresión) de la canción MP3 utilizada.

#### Detener la reproducción

Se puede detener la reproducción en cualquier momento y, a continuación, reanudarla.



→ Pulse la tecla con el icono Pause. La reproducción se interrumpirá. Además se mostrará el título actual en la línea de títulos. La vista de la tecla cambiará al icono de reproducción. Al pulsar la tecla nuevamente proseguirá la reproducción.

#### Interrupción de la reproducción

Puede interrumpir la reproducción.



→ Pulse el botón junto al icono de pausa. La reproducción se interrumpirá. Si inicia ahora la reproducción, el título se reproducirá desde el principio.

#### Vista de carpetas



 $\rightarrow$  Pulse la tecla  $\blacktriangleright$  (véase la flecha).



Se visualiza el contenido de la carpeta actual. En la fila superior se visualiza el nombre de la carpeta y por debajo las subcarpetas y títulos que pudieran estar disponibles.

# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ Modo Música

El título reproducido en ese momento se identifica con un marco rojo.
 → Pulse la tecla para subir un nivel en la jerarquía de carpetas.



También aquí se visualiza en la fila superior el nombre de la carpeta actual y por debajo las subcarpetas y títulos que contiene.

 $\rightarrow$  Pulse sobre una carpeta para visualizar su comtenido.

 $\rightarrow$  Pulse sobre un título para reproducirlo.

Repetición de títulos/Reproducción aleatoria

Puede repetir un título continuamente o dejar que los títulos se reproduzcan por orden aleatorio.



→ Pulse repetidamente el botón marcado con la flecha hasta que se active la función deseada.

El icono cambiará según la función seleccionada.

- Icono 🔶 Funciones desactivadas
- Icono 🗢 Reproducción aleatoria activada
- Icono 👛 Repetición de títulos activada

#### Ajustar el volumen

Con las teclas + o - puede aumentar o disminuir el volumen.

### **≜iAtención!**

*Ajuste el volumen de tal manera que pueda percibir todos los sonidos procedentes del exterior.* 

- $\rightarrow$  Pulse la tecla + o para aumentar o disminuir el volumen.
- → Pulse la tecla para suprimir el volumen de la música.
- → Pulse de nuevo la tecla  $\blacksquare$  para desactivar la supresión del volumen.

ightarrow S ightarrow N ightarrow FIN

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow F$ 

 $\rightarrow 1$ 

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

- $\rightarrow$  TR
- $\rightarrow$  GR
- → PL
- → CZ → H

		MODO MÚSICA	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$
Navegación durante el modo de repro- ducción MP3 Mientras el reproductor de MP3 reprodu-	<b>Cerrar el MP3-Player</b> Si pulsa la tecla 🚱 se cerrará el MP3-Pla- yer y se mostrará el Menú principal.		⇒D
ce música puede iniciar y continuar una navegación activa.	<i>Nota:</i> Tenga en cuenta que a pesar de salir del		$\rightarrow$ GB $\rightarrow$ F
Storage Card	menú MP3 se seguirá reproduciendo la música. Para terminar la reproducción de		$\rightarrow$ I
C2 - Find My Baby     C3-5/min     C3 - Ford My Baby     T = ▼ 3.03 - Porcelain	música pulse el icono de pausa (Véase "Detener la reproducción" en la página 75.).		$\rightarrow$ E $\rightarrow$ P
→ Para ello pulse el símbolo del mapa en el margen superior derecho de la pantalla. La representación de los mapas se visuali-			$\rightarrow$ NL $\rightarrow$ DK
zará mientras que la música continúa.			⇒ S
Nota: Debe insertar una tarjeta de memoria que contenga tanto datos de mapa como ar- chivos MP3.			$\rightarrow$ FIN $\rightarrow$ TR
Nota:			$\rightarrow$ GR
Durante una navegación activa es posible reproducir sus archivos MP3 grabados.			$\rightarrow$ PL
			$\rightarrow$ CZ
			$\rightarrow$ H
			$\rightarrow$ SK

# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ MODO IMÁGENES

# Selección de la visualización de imágenes

Se puede acceder a la visualización de imágenes desde el Menú principal.



 $\rightarrow$  Pulse la tecla **Imágenes** en el Menú principal.

Se activa el Picture Viewer y aparece su imagen principal.

- Si la última imagen mostrada aún está disponible en la tarjeta de memoria, se mostrará en la zona de imagen.
- Si esta imagen ya no está disponible, se mostrará la siguiente imagen de la misma carpeta. Si no hay imágenes en la carpeta, no se mostrará ninguna imagen en la pantalla.
- Si no hay ninguna imagen almacenada en la tarjeta de memoria, aparecerá el aviso No hay imágenes disponibles.

# **El Picture Viewer**

Con el Picture Viewer puede visualizar las imágenes memorizadas (formato JPG) en una tarjeta de memoria del Traffic Assist. El Picture Viewer se muestra de forma estándar con una imagen de ejemplo.

#### Nota:

Para saber cómo almacenar imágenes en una tarjeta de memoria, consulte en "Transmitir piezas musicales, imágenes y vídeos" en la página 31.



En el centro del Picture Viewer se mostrará la imagen cargada actualmente. Sobre la imagen se indica el nombre del archivo.

#### Manejo del Picture Viewer

Junto a la imagen aparecen distintas teclas que facilitan el manejo del Picture Viewer.

#### Buscar

Las teclas  $\checkmark$  permiten buscar imágenes en la carpeta actual en la dirección de las flechas.

#### Presentación de diapositivas

Durante la presentación de diapositivas se mostrarán automáticamente una tras otra todas las imágenes de la carpeta actual. Pulse la siguiente tecla para iniciar la presentación de diapositivas.



 $\rightarrow$  Pulse la tecla con el icono de la presentación de diapositivas.

 $\rightarrow$  I  $\rightarrow$  E

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

- $\rightarrow$  P
- $\rightarrow$  NL
- $\rightarrow$  DK
- ⇒S
- $\rightarrow N$
- $\rightarrow$  FIN
- → TR

 $\rightarrow$  H  $\rightarrow$  SK

 $\rightarrow$  SK

Una vez visualizadas todas las imágenes, el sistema le consultará cómo desea seguir.

- $\rightarrow$  Si desea repetir la presentación de diapositivas, pulse en **Sí**.
- $\rightarrow$  Si desea finalizar la presentación de diapositivas, pulse en **No**.

Si no introduce ninguna opción, la presentación de diapositivas se repetirá automáticamente.

Para terminar la presentación de diapositivas pulse la tecla 🚱.

La visualización de la imagen cambia a pantalla completa y la presentación empieza con la imagen visualizada de la carpeta actual.

#### Visualización en pantalla completa

Este tipo de visualización permite ampliar la imagen actual de modo que ocupe toda la superficie de la pantalla táctil. Pulse la siguiente tecla para iniciar la visualización en pantalla completa.



 $\rightarrow$  Pulse la tecla con el icono de pantalla completa.

La imagen cambia a pantalla completa y la presentación se inicia con la imagen visualizada de la carpeta actual.

Pulsando el botón táctil izquierdo o derecho de la pantalla se accede a la imagen previa o posterior de la carpeta actual. Pulse la tecla para volver a la visualización estándar.

#### Cerrar el Picture Viewer

Si pulsa la tecla 🚱 se cerrará el Picture Viewer y se mostrará el Menú principal.

# La lista de carpetas

Debajo de la imagen visualizada en el Picture Viewer aparece una tecla con el nombre de la carpeta en la que se encuentra dicha imagen.

#### Pictures

→ Pulse la tecla. Aparece la lista de carpetas.

🝺 Pictures	
🖴 0001.JPG	
0002.JPG	1
🖴 0003.JPG	1
Detwork	

En la línea superior se muestra el nombre de la carpeta actual y, debajo, una lista con su contenido.

Los campos de la lista funcionan como botones. Se pueden ver los nombres de las imágenes y de las subcarpetas.



# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ Modo Imágenes

# $\rightarrow$ D $\rightarrow GB$ $\rightarrow$ F $\rightarrow$ | $\rightarrow E$ $\rightarrow P$ $\rightarrow NL$ $\rightarrow DK$ $\rightarrow$ S $\rightarrow N$ $\rightarrow$ FIN $\rightarrow$ TR $\rightarrow$ GR $\rightarrow PL$ $\rightarrow CZ$ $\rightarrow$ H

#### Manejo de la lista de carpetas

#### Subcarpeta

En la vista de carpetas se visualizan todas las carpetas que contengan archivos de imagen.

#### Buscar

Las teclas permiten buscar dentro de la lista en la dirección de las flechas. Entre las teclas aparece el número de la página de la lista en la que se encuentra y el número total de páginas.

#### Seleccionar imagen

Puede cargar inmediatamente una imagen de la lista en el Picture Viewer.
→ Pulse el botón correspondiente a la imagen que desee seleccionar.
Se cerrará la lista de carpetas y aparecerá el Picture Viewer con la imagen especificada.

#### Cambiar de carpeta

Con la tecla puede cambiar al siguiente nivel superior de carpetas.

 $\rightarrow$  Para visualizar el contenido de una subcarpeta pulse el botón respectivo.

#### Cerrar la lista de carpetas

La vista de carpetas se cierra pulsando la



# MODO DE VÍDEO

# Seleccionar reproducción de vídeo

La reproducción de vídeo se activa desde el menú principal.



 $\rightarrow$  Pulse en el menú principal la tecla Video.

Se abrirá el reproductor de vídeo con su pantalla principal.

- Si aún está disponible el último video visto en la Memory Card, éste se visua-lizará en el reproductor de vídeo.
- Si ya no existe, se verá el siguiente vídeo de la misma carpeta. Si no hay vídeos en la carpeta correspondiente, aparecerá el reproductor de vídeo en blanco.
- Si la Memory Card no contiene archivos de vídeo, aparecerá el mensaje **No hay videos disponibles**.

# El reproductor de vídeo

El reproductor de vídeo permite ver los vídeos grabados en la Memory Card. El Traffic Assist soporta los siguientes formatos de vídeo:

- MPEG1
- WMV

#### Nota:

Para obtener más información sobre cómo guardar vídeos en una Memory Card véase "Transmitir piezas musicales, imágenes y vídeos" en la página 31".

A continuación vemos una pantalla de ejemplo del reproductor con un vídeo reproduciéndose.



#### Manejo del reproductor de vídeo

#### Abrir y reproducir un vídeo



ightarrow Pulse la tecla Carpeta (véase la flecha).



Aparecerá el contenido de la carpeta actual. En la línea superior aparece el nombre de la carpeta y debajo las subcarpetas y vídeos existentes. El vídeo que se está reproduciendo está enmarcado en rojo. → Pulse la tecla Carpeta arriba a la derecha para subir un nivel en la estructura de carpetas.

$\rightarrow$	D
$\rightarrow$	GB
$\rightarrow$	F
$\rightarrow$	I
$\rightarrow$	E
$\rightarrow$	Ρ
$\rightarrow$	NL
$\rightarrow$	DK
$\rightarrow$	S
$\rightarrow$	N
$\rightarrow$	FIN
$\rightarrow$	TR
$\rightarrow$	GR
$\rightarrow$	PL
$\rightarrow$	CZ
$\rightarrow$	Н
$\rightarrow$	SK

#### MODO DE VÍDEO $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

tenido.

nombre.

reproducción

Becker\_Demo.mpg

po de inactividad.

lla.

También aquí aparecerá en la línea supe-

rior el nombre de la carpeta actual y deba-

jo las subcarpetas y a continuación los

 $\rightarrow$  Pulse sobre una carpeta para ver su con-

 $\rightarrow$  Para reproducir un vídeo pulse sobre su

Visualizar la barra de teclas durante la

La barra de teclas se encuentra en la parte

inferior del reproductor de vídeo. Con un

vídeo en reproducción la barra se ocultará

automáticamente después de cierto tiem-

 $\rightarrow$  Para volver a visualizar la barra de teclas

pulse sobre cualquier zona de la panta-

44

н

vídeos que contenga la carpeta.

- $\rightarrow F$
- $\rightarrow$  I
- $\rightarrow E$
- $\rightarrow P$
- $\rightarrow NL$
- $\rightarrow DK$
- $\rightarrow$  S
- $\rightarrow N$
- $\rightarrow$  FIN
- $\rightarrow$  TR
- $\rightarrow$  GR
- $\rightarrow PL$
- $\rightarrow CZ$
- $\rightarrow H$
- $\rightarrow$  SK

#### Pausar y reanudar la reproducción

Para ello se utilizan las dos siguientes teclas:



- $\rightarrow$  Active la visualización de la barra de teclas.
- $\rightarrow$  Pulse la tecla **II** para pausar la reproducción.
- La representación de la tecla cambiará a
- $\rightarrow$  Pulse la tecla  $\rightarrow$  para reanudar la reproducción.
- La representación de la tecla cambiará a н.

#### Avance o retroceso rápido

Para ello se utilizan las siguientes teclas:



- $\rightarrow$  Active la visualización de la barra de teclas
- $\rightarrow$  Para el avance rápido pulse la tecla



•

 $\rightarrow$  Para el retroceso rápido pulse la tecla 44

 $\rightarrow$  Pulse la tecla  $\rightarrow$  para finalizar el avance o retroceso rápido.

#### Ajustar el volumen

Para ello se utilizan las siguientes teclas:



- $\rightarrow$  Active la visualización de la barra de teclas.
- $\rightarrow$  Pulse la tecla  $\triangleleft$  para visualizar el control de volumen.
- $\rightarrow$  Para reducir el volumen pulse la tecla
  - y para subirlo la tecla +
- $\rightarrow$  Pulse la tecla  $\blacksquare$  para suprimir el volumen o cancelar la supresión de sonido.

AJUSTES

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

# Selección de los ajustes

Puede especificar distintos ajustes básicos para todas las aplicaciones del Traffic Assist.



→ Pulse la tecla **Ajustes** en el Menú principal.

Aparecerá el menú Ajustes.

# El menú Ajustes

En el menú Ajustes pueden seleccionarse distintas opciones.

	÷10	
Energía	Luminosidad	
L	8	
Calibración	Idioma	
Mood light	< 1/2 ►	



### Manejo

#### Opciones

Pulse la tecla correspondiente a la opción que desee seleccionar. Las funciones de las teclas son distintas para cada opción y se describen en el apartado "Los puntos del menú" en la página 83.

Pulsando los botones y accederá a la página siguiente o anterior de los ajustes.

#### Cerrar el menú Ajustes

Si pulsa la tecla 🌚 se cerrará el menú Ajustes y aparecerá el Menú principal.

Los puntos del menú	
•	ightarrow D
Energía	ightarrow GB
Su Traffic Assist puede funcionar a través de un suministro externo de corriente o con la batería integrada.	→F
Nota:	→ I
Especialmente si el aparato funciona con	$\rightarrow$ E
pilas, es importante conocer el estado de carga actual. Si no hay energía suficiente,	ightarrow P
no podrá mantenerse la navegación hasta	$\rightarrow$ NL
el destino final, por ejemplo.	$\rightarrow$ DK
En la indicación de estado se visualizará el tipo de suministro eléctrico y su estado ac-	⇒S
tual.	ightarrow N
Mostrar suministro de energía	ightarrow FIN
La siguiente tecla permite acceder a la in- dicación de estado.	$\rightarrow$ TR
Energía	$\rightarrow$ GR
→ Pulse la tecla <b>Energía</b>	$\rightarrow$ PL
Aparecerá la indicación de estado y se vi-	$\rightarrow$ CZ
sualizara el suministro de energia.	ightarrow H
	→ SK

#### **AJUSTES** $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$



# Estado de la batería OK

El indicador de nivel mostrará el estado de carga. En el ejemplo, la carga de la pila es de dos terceras partes.

El proceso de carga se señalizará a través de un símbolo de enchufe en la indicación de estado



#### Luminosidad

Las siguientes teclas permiten cambiar entre el grado máximo y el grado mínimo de luminosidad de la pantalla.





#### $\rightarrow$ Pulse la tecla Luminosidad.

La luminosidad de la pantalla cambia al otro grado de luminosidad. Se resaltará el icono del ajuste activado.

- Icono izquierdo (día): luminosidad máxima
- Icono derecho (noche): luminosidad mínima

# Calibración

Si la pantalla táctil no responde de forma precisa a la pulsación de los botones, deberá realizarse una calibración

#### Iniciar la calibración

Pulse la siguiente tecla para iniciar la calibración.



#### $\rightarrow$ Pulse la tecla **Calibración**

Se iniciará el proceso de calibrado. Se le guiará por el procedimiento mediante indicaciones de texto.

#### Finalizar la indicación de estado

Si pulsa la tecla **OK**, finalizará la indicación de estado y aparecerá el menú Ajustes.

 $\rightarrow H$ 

AJUSTES  $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

#### Idioma

Los textos de la pantalla táctil pueden mostrarse en distintos idiomas.

#### Iniciar la selección del idioma

La siguiente tecla le permite elegir entre distintos idiomas.



#### $\rightarrow$ Pulse la tecla **Idioma**. Aparece la lista de idiomas.

== Dansk	•
E Deutsch	
🔚 English	1 3
SE English	
💶 Español	

Se muestran los idiomas disponibles en forma de una lista que contiene varias páginas. Cada uno de los campos de la lista funciona como un botón que contiene la denominación del idioma y su respectiva bandera nacional.

#### Buscar

Las teclas **e** permiten buscar dentro de la lista en la dirección de las flechas. Entre las teclas aparece el número de la página de la lista en la que se encuentra y el número total de páginas.

#### Seleccionar idioma

Si cambia el idioma, el software se reiniciará.

 $\rightarrow$  Pulse el botón correspondiente al idioma que desee seleccionar.

#### Cancelar la selección del idioma

Si pulsa la tecla 🚱, se cancelará la selección del idioma y aparecerá el menú Ajustes.

loodlight	
Con esta tecla la ilı	11

N

Con esta tecla la iluminación lateral puede	-
conectarse en rojo o azul y también desco-	
nectarse totalmente.	-

Mood light







Mood light

 $\rightarrow$  Pulse la tecla **Mood light**.

La luz se emitirá según corresponda.

#### Nota:

¡Desactive las luces efecto Becker durante la marcha del vehículo, para no distraer la atención del tráfico!

> D GB  $\rightarrow$  F  $\rightarrow$  I  $\rightarrow E$  $\rightarrow P$  $\rightarrow NL$  $\rightarrow DK$  $\rightarrow$  S  $\rightarrow N$  $\rightarrow$  FIN  $\rightarrow TR$  $\rightarrow$  GR  $\rightarrow PL$  $\rightarrow C.7$  $\rightarrow H$  $\rightarrow$  SK

# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ AJUSTES

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow TR$ 

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

#### Tonos

 $\rightarrow$  DEs posible activar o desactivar las señales<br/>acústicas del Traffic Assist. Esto afecta<br/>también al "clic" de las teclas de pantalla.<br/> $\rightarrow$  Pulse la tecla Tonos.

En función del ajuste anterior, se activan o desactivan las señales acústicas. El ajuste actual se indica con la representación en color del correspondiente icono.

> 🕰 🐲 👫 🐲 Tonos Tonos

- Icono izquierdo: Señales acústicas activadas
- Icono derecho: Señales acústicas desactivadas

#### Activar/desactivar automáticamente

El Traffic Assist puede conmutarse automáticamente al modo de espera cuando se desconecta el encedido del vehículo.

Condiciones para ello:

- El Traffic Assist está conectado a la toma de encendedor del vehículo (véase también la página 21).
- $\rightarrow$  SK

- La toma de encendedor del vehículo no recibe corriente tras desconectar el encendido.
- La función correspondiente queda activada en el Traffic Assist.

# Activar y desactivar la función $\rightarrow$ Pulse la tecla Autom. On/Off.

Según el ajuste anterior se activa o desactiva la función. El ajuste actual se señaliza mediante la representación en color del icono correspondiente.





- Icono izquierdo: La función se activa, el Traffic Assist se desactiva automáticamente.
- Icono derecho: La función se desactiva, el Traffic Assist no se desactiva automáticamente.

#### Información

La siguiente tecla muestra información acerca del Traffic Assist.



→ Pulse la tecla Información. Aparecerá la pantalla de información.



Preste especial atención a la designación del producto y a la versión del Software. Si tiene que realizar alguna consulta al Servicio Técnico de Harman/Becker, deberá indicar estos datos.

#### 87

# ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS

### Α

Acceso rápido
iconos
Acceso sin navegación activa74
Active Sync
advertencias
limitación de velocidad56
Ajustar el volumen
Ajustes
Para la Navegación
para navegación51
Autopista 42, 52, 57

# **B**

uscar	
en la carpeta de imágenes .	 78
en listas	 80

### С

Cambiar de carpeta
Carpeta
Carretera de peaje 42, 52, 57
Cerrar el Picture Viewer
Cerrar la lista de carpetas

### D

Desplazarse
por la carpeta de imágenes81
Destinos
Introducir
destinos
de casa
estándar
guardar
introducir
protegidos
destinos especiales
en los alrededores
mostrar en el mapa55
Detener la reproducción
distancia hasta el destino
F
– ETA

## F

ferrys									. 5	7
formato horario									.6	1

#### G

GMT	93
GPS	93

<b>H</b> HDOP 93	→ Π
nora de llegada	→ GB
	ightarrow F
D3-Tag	$\rightarrow$ I
ndicaciones de seguridad 5, 32 ntersección41	$\rightarrow$ E
ntroducir dirección	ightarrow P
	$\rightarrow$ NL
J IPC/IPFC 93	$\rightarrow$ DK
	$\rightarrow$ S
-	ightarrow N
imitación de velocidad56 ista de carpetas79	$\rightarrow$ FIN
ista de destinos	$\rightarrow$ TR
editar	$\rightarrow$ GR
Listas	ightarrow PL
Lista de calles41 Lista de ciudades40	→CZ
lista de destinos	ightarrow H
	$\rightarrow$ SK

## $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

# ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS

	Μ
$\rightarrow$ D	Manejo de la lista de carpetas 80
	medio de locomoción 57
→GB	Memoria de destinos
$\rightarrow$ F	buscar 35
<i>·</i> ·	cambiar 35
$\rightarrow$ I	destinos especiales 46
) <b>–</b>	modificar
→E	Menú de navegación 33, 34, 37
$\rightarrow P$	Estructura
21	Menú principal 26
$\rightarrow$ NL	Mostrar la posición actual 36
	mostrar nombres de calles 55
→ DK	MP3 7/ 93

# Ν

ightarrow S

ightarrow N

ightarrow FIN

ightarrow TR

ightarrow GR

ightarrow PL ightarrow CZ

ightarrow H

 $\rightarrow$  SK

navegación Acceso rápido detener	32 33 44
iniciar	43

#### Ρ

Pantalla de mapa	34
2D, 3D	53
destinos especiales	46
ir desde Acceso rápido	36
mostrar destino	42
posición actual	33
Picture Viewer	81
cerrar	79
Planificación de una ruta	37
Presentación de diapositivas	78
ounto intermedio	47

#### R

Reality View 59,	66
Regulador de volumen	29
Repetir el título actual	76
reproducción	74
Reproducir	75
Reproductor de MP3	74
acceder	74
reproductor de MP3	
cerrar	77
Restricciones	
Transbordador 42,	52
Ruta	
Borrar	48
renombrar	48

#### ruta

corta 4	2,	52
rápida 4	2,	52
tipo de		57
ruta bonita 4	2,	52
ruta corta 4	2,	52
Ruta óptima 4	2,	52
Ruta rápida 4	2,	52

#### S

Selección de la visualización de
imágenes
selección del destino
destino especial
introducir dirección
seleccionar calle 40
seleccionar ciudad 39
Seleccionar imagen 80
seleccionar país 38
Seleccionar visualización de
imágenes
Stylus

NDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$
------------------------------	---------------------------------------

Т	
Tarjeta de memoria	$\rightarrow$ D
Tarjeta SD	
Tecla con el símbolo de mapa36	$\rightarrow$ GB
tiempo de ruta	→F
tiempo de ruta restante	
tipo de itinerario	$\rightarrow$ I
tipo de ruta	
TMC	7 E
Ajustes	$\rightarrow$ P
Nuevo cálculo de ruta	
Representacion en el mapa	$\rightarrow$ NL
1 ransbordador	$\rightarrow$ DK
U	→S
unidades de medida	
USB	$\rightarrow N$
Uso adecuado	$\rightarrow$ FIN
	21111
V	$\rightarrow$ TR
vista	$\rightarrow$ GR
Visualización en pantalla completa79	2 div
	$\rightarrow$ PL
Z	→ CZ
zona horaria	, 02
zoom automático	$\rightarrow$ H
	→ SK
	7 JK

# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ Datos técnicos

→ D → GB	<ul> <li><i>Dimensiones:</i> (anchura x altura x profundidad) en mm, 126 x 81 x 20,8</li> <li><i>Peso:</i></li> </ul>	<ul> <li><i>Tensión de alimentación:</i> 5 voltios a través de conexión USB</li> <li><i>Adaptador AC (no incluido en el suministro):</i></li> </ul>
→ F	197,5 gramos	110 - 230 V
<b>→</b>	• <i>Procesador:</i> Procesador de 400 MHz, arquitectura	0,2 A 50 - 60 Hz Tensión de salida 5 voltios
→ E	Pantalla:	
→ P	3,5 pulgadas	
→ NL	Pantalla táctil con profundidad de color de 16 bits	
→ DK	65536 colores Antireflectante	
→ S	• Memoria:	
→ N	Memoria Flash de 128 MB SD-RAM de 64 MB	
→ FIN	• Lector de tarjetas SD:	
→ TR	Capacidad de hasta 2 GB Formateado con FAT 16	
→GR	• Interfaz USB:	
→ PL	USB Client 2.0	
→CZ	MINI USB	
→H	<ul> <li>Salida para auriculares: Toma estéreo de 3,5 mm</li> </ul>	
→ SK	<ul> <li>2 Altavoz interno: Máx. 2 vatios</li> </ul>	

91

T F

10 R - 02 9599

### $\rightarrow \rightarrow \geq$

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

→ I → E

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow TR$ 

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow CZ$ 

#### Estimado cliente:

Según las normas vigentes de la CE, este aparato puede ser utilizado por cualquier persona. Este equipo cumple las normas europeas (o normas nacionales armonizadas) actualmente vigentes. La marca de identificación garantiza el cumplimiento de las especificaciones de compatibilidad electromagnética vigentes para este aparato. Esto significa que se han reducido al máximo las interferencias que su equipo pueda causar en otros dispositivos eléctricos o electrónicos, así como los efectos perturbadores de estos últimos sobre su equipo.

La marca de homologación CE (E13) expedida por las autoridades de tráfico de Luxemburgo conforme a la normativa europea sobre compatibilidad electromagnética en automóviles ECE-R10 en su redacción actual autoriza el montaje y utilización en vehículos automóviles (clases L, M, N y O).

# Declaración de conformidad CE

*Harman/Becker Automotive Systems GmbH* declara que el equipo Traffic Assist cumple con los requerimientos básicos de las normativas CE de utilización obligatoria y en especial con los requerimientos básicos y las otras especificaciones relevantes de la normativa R&TTE 1999/5/CE.

En la página web http://www.mybecker.com ("Descargas") se facilita una declaración de conformidad CE completa sobre el producto correspondiente.

# $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ Hoja informativa

# Eliminación

$\rightarrow$ D	Información para el cliente respecto a la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos
$\rightarrow$ GB	(residencias privadas)
ightarrow F	Cumpliendo los principios básicos establecidos por Harman/Becker Automotive Systems GmbH su equipo ha sido desarrollado y fabricado partiendo de materiales reciclables de alta
$\rightarrow$ I	calidad. La presencia de este símbolo en el producto y/o en la documentación adjunta significa que
ightarrowE	los aparatos eléctricos y eléctrónicos deben eliminarse al final de su vida útil separadamente de los desechos domésticos. Por favor, entregue este producto para su procesamiento y reci-
ightarrow P	clado en un punto de recogida adecuado. Los equipos son recibidos en ellos gratuitamente.
ightarrow NL	La eliminación correcta de este producto ayuda a proteger el medio ambiente y evita efectos perjudiciales sobre las personas y el entorno que podrían verse derivados de una manipulación
$\rightarrow$ DK	no correcta. Póngase en contacto con su administración local para recibir más información sobre los pun-
→S	tos de recogida y reciclaje cercanos.
$\rightarrow$ N	Para clientes profesionales de la Unión Europea
ightarrow FIN	Póngase por favor en contacto con su distribuidor cuando desee eliminar este equipo eléctri- co/electrónico
$\rightarrow$ TR	
ightarrow GR	<i>Información sobre la eliminación en países no pertenecientes a la Unión Europea</i> Este símbolo solamente es válido dentro de la Unión Europea.
ightarrow PL	
$\rightarrow$ CZ	
ightarrow H	
$\rightarrow$ SK	



### Active Sync

Active Sync es un producto de la empresa Microsoft. Es el software de sincronización estándar para los dispositivos portátiles de Windows, como por ejemplo Traffic Assist. El programa se puede descargar gratuitamente de Internet.

#### GMT

(*G*reenwich *M*ean *T*ime) Hora centroeuropea

Hora normal en el meridiano 0 (meridiano que pasa por Greenwich, Gran Bretaña). Se utiliza en todo el mundo como hora estándar para la sincronización del registro de datos.

#### GPS

(Global Positioning System)

El sistema GPS determina su posición geográfica actual mediante los datos emitidos por satélites. Está compuesto por un total de 24 satélites que se encuentran en órbita alrededor de la tierra y emiten señales. El receptor GPS recibe estas señales y, a partir de su duración, calcula la distancia a la que se encuentra de cada uno de los satélites, así como la latitud y longitud geográficas de su posición actual. Para determinar la posición, se necesitan señales procedentes de como mínimo tres satélites. Si se obtienen señales de un cuarto satélite, incluso se puede determinar la altura actual.

#### HDOP

(*H*orizontal *D*ilution *O*f *P*recision) HDOP indica la calidad de la determinación de la posición. En teoría son válidos los valores del 0 al 50: cuanto menor sea el valor, más preciso será el posicionamiento (valor 0= ninguna divergencia con respecto a la posición real). Para la navegación se admiten valores de hasta 8.

### ID3-Tag

"Índice" de una pista MP3. Contiene información como el título, el intérprete, el álbum, el año y el género de una canción determinada.

#### JPG/JPEG

(Joint Photographic Experts Group) JPEG es el formato de archivo más habitual para la compresión de imágenes con pérdida. Esto significa que, al realizar la compresión, se pierden algunos detalles de la imagen. Sin embargo, se puede ajustar el grado de compresión para obtener una mayor calidad de imagen. Constituye el formato más habitual de visualización y transferencia de imágenes en Internet.

#### MP3

Sistema de compresión especial para archivos de audio (p. ej. música).

#### Carpeta

Directorio

Carpeta almacenada en un CD, una tarjeta de memoria o Microdrive que contiene títulos MP3.  $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

 $\rightarrow D$ 

 $\rightarrow GB$ 

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  I

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR

 $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow PL$ 

 $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow H$ 

#### **GLOSARIO DE TÉRMINOS** $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

#### **Stylus**

 $\rightarrow$  D

 $\rightarrow$  F

 $\rightarrow$  |

 $\rightarrow E$ 

 $\rightarrow P$ 

 $\rightarrow NL$ 

 $\rightarrow DK$ 

 $\rightarrow$  S

 $\rightarrow N$ 

 $\rightarrow$  FIN

 $\rightarrow$  TR  $\rightarrow$  GR

 $\rightarrow \mathsf{PL}$  $\rightarrow CZ$ 

 $\rightarrow$  H

 $\rightarrow$  SK

Un Stylus es un lápiz electrónico que se utiliza para introducir datos en pantallas  $\rightarrow GB$ táctiles, teléfonos móviles y PDAs.

El Stylus está compuesto básicamente por un lápiz de plástico y un núcleo de plástico blando. El lápiz se coge por la funda, que es dura, y el núcleo blando va unido a una punta que ha sido diseñada de modo que no puede dañar ni rayar la pantalla.

El Stylus proporciona mayor precisión que el manejo de la pantalla con los dedos, ya que sólo la delgada punta del lápiz entra en contacto con ella. Además, de este modo se evita que la pantalla se ensucie.

#### Tarjeta de memoria

Tarjeta de memoria regrabable. En Traffic Assist, una tarjeta SD.

#### Tarjeta SD

(Secure Digital)

En el año 2001, SanDisk diseñó la tarjeta SecureDigital basándose en el anterior estándar MMC. Una tarjeta SD es una tarjeta de memoria intercambiable y regrabable.

### TMC

(Traffic Message Channel)

Canal de mensajes de tráfico: avisos de tráfico transmitidos por algunas emisoras de FM mediante RDS. Elemento base para la navegación dinámica.

#### USB

(Universal Serial Bus)

USB es un sistema de bus que se utiliza para conectar un ordenador con periféricos USB externos para intercambiar datos.