





# Guia do Usuário

### Copyright e marca registrada

© 2005 Palm, Inc. Todos os direitos reservados.

Palm, Addit, Graffiti, HotSync, Palm Powered, Palm OS e o logotipo Palm são algumas das marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de propriedade da Palm, Inc. ou a ela licenciadas. Todos os demais nomes de marcas e produtos são ou podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos e são usados para identificar seus produtos ou serviços.

### Isenção e limitação de responsabilidade

A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes do uso deste manual.

A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou reivindicações de terceiros resultantes do uso deste software. A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas causados pela exclusão de dados em decorrência de defeitos, bateria esgotada ou reparos. Faça cópias backup de todos os dados importantes em outra mídia para proteger-se contra perda de dados.

[!] **IMPORTANTE** Leia o Contrato de Licença de Software do Usuário Final fornecido com este produto antes de usar os softwares que o acompanham. O uso de qualquer parte do software indica a aceitação dos termos do Contrato de Licença de Software do Usuário Final.

### Download do software disponível

O Palm<sup>®</sup> Desktop é fornecido em um CD. Se você não tiver acesso a uma unidade de CD no computador de mesa, faça download do Palm Desktop em <u>www.palm.com/support</u>.

## Sumário

Sobre este manual	xiii
Dicas para a exibição deste manual Conteúdo deste manual Instruções passo a passo Links	xiii xiv xiv xv
Barras laterais	xvi
Capítulo 1: Configuração dos computadores de mão e d mesa	le 1
Conteúdo da caixa	2
Requisitos de sistema.	2
Etapa 1: Carregar o computador de mao O que é preciso saber sobre a bateria do computador de mão Etapa 2: Ligar o computador de mão pela primeira vez	4 5 6
Etapa 3: Instalar o software	7
Etapa 4: Conexão do computador de mão com o de mesa	8
Mudança para outro aplicativo do computador de mesa	10
Criação de um perfil de usuário	 12
Sincronização com um perfil de usuário	12
Tópicos relacionados	17
Capítulo 2: O computador de mão	18
Conteúdo do computador de mão	19
Vista frontal	19
Vistas superior e traseira	21
Conteudo da tela	23
Area de entrada Controles de anlicativos	23 21
	24

Softwares incluídos Informações pessoais Matemática e finanças Mídia e entretenimento Produtividade e personalização Computador de mesa Tópicos relacionados	26 26 27 27 28 29 31
Capítulo 3: Movimentação na tela Aplicativos	32
Abertura de aplicativos	
Alternância entre aplicativos	
Uso do navegador de 5 direções	
Movimentação usando o navegador de 5 direções	
Movimentação na Tela inicial	
Movimentação nas telas de lista e de entrada	36
Movimentação nas caixas de diálogo	36
Movimentação nos menus	37
Uso dos menus	
Uso do toque de comando	39
Uso da barra de ferramentas de comandos	39
Localização de informações	40
Tópicos relacionados	41
Capítulo 4: Inserção de informações no computador de mão	42
Como inserir informações no computador de mão	43
Inserção de informações com a escrita Graffiti® 2	43
Escrever na área de entrada do Graffiti 2	44
Uso da escrita na tela inteira	44
Escrita com caracteres Graffiti 2	45
Dicas de uso da escrita Graffiti 2	46
Alfabeto do Graffiti 2	47
Números do Graffiti 2	48
Movimentos do Graffiti 2	52

Escrita de símbolos do Graffiti 2 e de outros caracteres esp Símbolos e caracteres especiais do Graffiti 2 Atalhos da escrita Graffiti 2	eciais .53 54 55
Atalhos do Graffiti 2	
Inserção de informações com o teclado na tela	
Inserção de informações do aplicativo Contatos em outro aplic	ativo59
Edição de informações	
Seleção de Informações	
Copia e colagem de informações	
Exclusao de Informações	
Topicos relacionados	64
Capítulo 5: Gerenciamento de contatos	65
Adição de um contato	
Inserção de informações adicionais em um contato	
Seleção de tipos de campo de contato	70
Definição de campos personalizados	71
Seleção de um contato como cartão de visitas	72
Cópia de informações de contato em vários contatos	73
Localização de um contato em sua lista	74
Exclusão de um contato	75
Personalização da lista de contatos	76
Uso do aplicativo Contatos no computador	78
Tópicos relacionados	79
Capítulo 6: Movimentação de informações entre o	
computador de mão e o de mesa	80
Por que sincronizar informações?	81
Que informações são sincronizadas?	82
Como sincronizar	83
Personalização das configurações de sincronização	85

Escolher como o computador responderá às solicitações de	05
sincronização	85
Configuração de opções de sincronização	
Opção de atualização das informações do aplicativo	88
Instalação de aplicativos no computador de mao	94
	94
Instalação de aplicativos de um computador Mac	95
Uso do droplet Send to Handheld (Enviar ao computador	0.5
de mao)	95
Uso dos comandos no menu HotSync	96
Inserção de informações pelo software do computador	98
Outras maneiras de gerenciar informações	101
Importação de informações de outros aplicativos	102
Restauração de itens arquivados no computador	104
Instalação de softwares adicionais a partir do CD	105
Verificação de espaço e de números de versão	107
Remoção de informações	108
Remoção de um aplicativo do computador de mão	108
Remoção do Palm Desktop do computador	109
Tópicos relacionados	111
Capítulo 7: Gerenciamento do Calendário	112
Agendamento de eventos	113
Agendamento de um compromisso	113
Agendamento de um evento sem horário de início	115
Agendamento de um evento repetido — intervalo padrão	117
Agendamento de um evento repetido – intervalo incomum	119
Agendamento de um evento que ultrapassa um dia	121
Inserção de um local ou de uma nota em um evento	122
Agendamento de um evento com fuso horário	124
Codificação por cores da agenda	126
Gerenciamento da codificação por cor	126
Atribuição de um código de cor a um evento	129
Definicão de um alarme	130
Reagendamento de um evento	131

Exclusão de eventos	.133
Exclusão de um evento específico	.133
Exclusão de todos os eventos antigos	.135
Verificação da agenda	136
Exibição de compromissos e tarefas	.136
Exibição da programação diária	.138
Exibição da agenda semanal	140
Exibição da programação mensal	
Localização de eventos sobrepostos	142
Personalização do Calendário	142
Personalização das opções de exibição do Calendário	
Definição das opções de alarme e hora	
Uso do Calendário no computador	.148
Tópicos relacionados	149
Capítulo 8: Visualizador e organizador de fotos	150
Cópia de fotos no computador de mão	.151
Exibição de fotos	.152
Organização de fotos em categorias	154
Tópicos relacionados	156
Capítulo 9: Gerenciamento de tarefas	157
Criação de uma tarefa	.158
Definição de um alarme	.160
Agendamento de uma tarefa repetida — intervalo padrão	161
Agendamento de uma tarefa repetida — intervalo incomum	163
Organização de tarefas	165
Marcação de uma tarefa como concluída	.166
Exclusão de tarefas	.167
Exclusão de uma tarefa específica	.167
Exclusão de todas as tarefas concluídas	.168
Personalização da lista Tarefas	.169
Uso do aplicativo Tarefas no computador de mesa	.171
Tópicos relacionados	172

Capítulo 10: Criação de memorandos	<b>173</b>
Criação de um memorando	174
Exibição e edição de um memorando	175
Movimentação de memorandos na lista Memos	176
Exclusão de um memorando	177
Uso do Memos no computador de mesa	178
Tópicos relacionados.	179
Capítulo 11: Criação de notas em Anotações	180
Criação de uma nota	181
Escolha das cores de caneta e papel (segundo plano)	182
Definição de um alarme	183
Exibição e edição de uma nota	185
Exclusão de uma nota	186
Uso do aplicativo Anotações no computador de mesa.	187
Tópicos relacionados.	188
Capítulo 12: Transferência de informações	189
Transferência de informações de um aplicativo	190
Transferência de uma categoria	192
Transferência de um aplicativo	194
Tópicos relacionados	196
Capítulo 13: Gerenciamento de despesas	<b>197</b>
Adição de uma despesa	198
Escolha da moeda	200
Personalização da lista de seleção de moedas	201
Predefinição do símbolo de moeda	202
Criação de um símbolo de moeda	204
Exclusão de despesas	204
Exclusão de uma despesa individual	204
Exclusão de uma categoria inteira de despesas	204
Personalização da lista de despesas	206

Uso do aplicativo Despesas no computador de mesa	207
Tópicos relacionados	208
Capítulo 14: Execução de cálculos	209
Botões da Calculadora	210
Exibição de cálculos recentes	211
Acesso a diferentes calculadoras	212
Tópicos relacionados	213
Capítulo 15: Manutenção da privacidade	
das informações	214
Escolha de um nível de segurança	215
Marcar as informações como particulares	216
Configuração do nível de privacidade	217
Ocultar ou encobrir entradas particulares	217
Exibição de uma entrada encoberta	218
Uso de uma senha	218
Criação de senha	219
Alteração da senha	220
Exclusão da senha	222
Exclusão de senha esquecida	223
Travamento do computador de mão	225
Travamento automático do computador de mão	225
Travamento manual do computador de mão	
Tópicos relacionados	228

### Capítulo 16: Uso de categorias para organizar

informações	229
Adição de uma categoria	230
Renomeação de uma categoria	231
Exclusão de uma categoria	232

Inserção de informações em uma categoria233 Inserção de uma entrada em uma categoria
Inserção de um aplicativo em uma categoria
Exibição de informações por categoria236
Tópicos relacionados238
Capítulo 17: Gerenciamento de configurações
do relógio
Verificação da data e da hora atuais240
Seleção do local principal241
Definição da data e da hora do local principal242
Escolha dos locais secundários para outros fusos horários244
Modificação da lista de locais245
Adição de novos locais245
Exclusão de um local247
Definição do despertador248
Resposta ao despertador 249
Alteração da exibição do relógio250
Tópicos relacionados251
Capitulo 18: Personalização do computador de mao252
Personalização da Tela inicial253
Personalização da exibição255
Alteração das fontes de tela255
Ajuste do brilho e do contraste da tela257
Alteração das cores da tela258
Atribuição de um botão aos aplicativos usados com freqüência259
Definição de data e hora261
Seleção de local
Redefinição de data e hora263
Seleçao de formatos de datas, hora e números

Personalização do modo de inserção das informações	267
Escolha de uma área de entrada	267
Uso da área para escrita na tela inteira	268
Personalização de toques do Graffiti® 2	270
Definição de atalhos	271
Alteração de atalhos	273
Correção de problemas com toques	274
Seleção de configurações do som	275
Inserção de informações do proprietário	276
Preservação da carga da bateria	277
Seleção de configurações de economia de energia	277
Prevenção contra a ativação acidental do computador de mão.	279
Conexão do computador de mão com outros dispositivos	280
Alteração de configurações de conexão definidas	281
Crie suas próprias configurações de conexão	283
Tópicos relacionados	286
•	
Capítulo 19: Manutenção do computador de mão	.287
Recomendações do computador de mão	287
Recomendado	. 287
Não recomendado	. 288
Reinicialização do computador de mão	288
Execução de uma reinicialização a quente	. 289
Execução de uma reinicialização a frio	. 289
Restauração de informações após uma reinicialização a frio	292
Tópicos relacionados	294
Capítulo 20: Perguntas freqüentes	.295
Configuração	295
Computador de mão	297
Movimentação	300
Inserção de informações	300
Sincronização	
Calendário	
Memos	

Anotações	
Fotos	
Tarefas	
Privacidade	
Transferência	
Problemas com aplicativos incompatíveis	
Capítulo 21: Obtenção de ajuda	316
Recursos de auto-ajuda	
Suporte técnico	
Informações sobre regulamentação do produto	318
Declaração da FCC	
Declaração de Compatibilidade CE	
Aviso sobre baterias	
Aviso de seguranca essencial	
Eletricidade estática. ESD e o computador de mão Palm®	
ÍNDICE	322

## Sobre este manual

Este manual informa tudo o que você precisa saber sobre o computador de mão: as ações do dia-a-dia, os recursos avançados que permitem aproveitar o máximo do computador de mão e os procedimentos que tornam o computador de mão não somente útil, mas divertido.

### Dicas para a exibição deste manual

Veja aqui algumas dicas úteis para facilitar a leitura e a localização de informações neste manual quando exibido no Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>:

- Para ampliar a página, clique na lente de aumento 

   mova o cursor (agora, uma lente de aumento) sobre a página e clique repetidamente. Clique em Exibição anterior (

   dependendo da versão do Reader) para retornar à exibição original.
- Clique em uma entrada do Sumário ou do Índice para ir diretamente para a seção correspondente do manual.
- Ao selecionar as páginas para impressão, verifique se está usando o número da página do arquivo mostrado na parte inferior da tela do computador, e não o número da página impressa. Por exemplo, para imprimir a primeira página do Capítulo 2, "O computador de mão", selecione a página 33 (a página do arquivo), e não a página 18 (a página impressa).

### Conteúdo deste manual

As informações contidas neste manual incluem instruções passo a passo, links para referências cruzadas e barras laterais.

### Instruções passo a passo

Aqui você encontrará informações sobre como usar as funções. Procure estas indicações nas instruções:

Sontinua Continua	Indicação de que o procedimento continua na próxima página.
🛓 ок	Indicação do final do procedimento. Não há mais nada a fazer.
[!] IMPORTANTE	Uma etapa que você deve seguir; caso contrário, poderá ocorrer erro ou mesmo perda das informações.
[&] OPCIONAL	Uma etapa que pode ser útil.
🂫 ΝΟΤΑ	Informações aplicáveis apenas a certos casos ou que detalham melhor uma etapa do procedimento.
WINDOWS SOMENTE	Um procedimento ou texto aplicável somente a uma plataforma.
MAC SOMENTE	Na maioria dos casos, na informações relativas a outra plataforma nas seções anteriores ou posteriores a um título. Às vezes, há procedimentos ou textos específicos apenas para a plataforma Windows; isso significa que o recurso em questão não está disponível para usuários do Mac.

### Links

Os links que aparecem como palavras sublinhadas no corpo do texto ou em barras laterais levam a outras seções deste manual. Links também aparecem nas seguintes seções:

Neste capítulo	Links na primeira página de cada capítulo que o levam para uma seção específica.
Tópicos relacionados	Links que o levam a outros tópicos do manual para saber mais sobre o que é possível fazer com um aplicativo ou recurso.

### **Barras** laterais

### [!] Antes de começar

Tarefas que você deve concluir antes de seguir as etapas descritas em um procedimento ou grupo de procedimentos.

**\*** Dica

Uma sugestão sobre como usar melhor um recurso, um atalho ou uma indicação de um recurso relacionado.

#### + Você sabia?

Um fato interessante sobre o tópico descrito; pode incluir um link para mais informações.

#### >> Termo-chave

Um termo técnico relacionado ao tópico descrito. O termo poderá aparecer neste manual ou apenas no computador de mão.

#### **Dicas e truques**

Uma indicação para um site da Web, no qual é possível obter informações gerais sobre o computador de mão e aprender as últimas dicas, truques e muito mais.

#### Suporte

Uma indicação para um site da Web, no qual é possível encontrar ajuda em caso de problemas com um recurso específico ou com o computador de mão.

## Configuração dos computadores de mão e de mesa

### Neste capítulo

#### Conteúdo da caixa

Requisitos de sistema

Etapa 1: Carregar o computador de mão

Etapa 2: Ligar o computador de mão pela primeira vez

Etapa 3: Instalar o software

Etapa 4: Conexão do computador de mão com o de mesa

<u>Mudança para outro</u> aplicativo do computador de mesa

Uso de perfis de usuário

**Tópicos relacionados** 

Parabéns pela compra do novo computador de mão Palm<sup>®</sup> Z22! Você está prestes a descobrir tantas informações sobre o computador de mão que o ajudarão a gerenciar melhor sua vida e a se divertir também. À medida que conhecer melhor o computador de mão, provavelmente você personalizará as configurações e adicionará aplicativos de modo a torná-lo exclusivo.

Você desfrutará do computador de mão durante anos, mas são necessárias apenas quatro etapas fáceis para colocá-lo em funcionamento.



### Vantagens

- Começar a usar o computador de mão imediatamente
- Estabelecer um link entre o computador de mão e o de mesa
- Configurar o computador de mão para o uso ideal

>> Termo-chave

**Palm Desktop** O software que permite inserir, atualizar, revisar e sincronizar informações no computador de mesa.

### Conteúdo da caixa



### Requisitos de sistema

O CD de instalação contém o Palm<sup>®</sup> Desktop e outros aplicativos que precisam ser configurados para usar o computador de mão. Para usar o Palm Desktop, é necessário que o computador de mesa atenda a estes requisitos:

### WINDOWS SOMENTE

- Um PC com processador Pentium II ou posterior e um dos seguintes sistemas operacionais:
  - Windows 2000SE (requer direitos de administrador para a instalação do Palm Desktop)
  - Windows XP (SP4) (requer direitos de administrador para a instalação do Palm Desktop)
- Internet Explorer 5.0 ou posterior
- 32 megabytes (MB) de RAM disponíveis (recomendável: 64 MB)

- 170 MB de espaço disponível em disco
- Uma porta USB disponível
- Cabo USB para sincronização (acompanha o computador de mão)
- Unidade de CD ou DVD para a instalação do Palm Desktop a partir do CD fornecido com o computador de mão

#### **MAC SOMENTE**

- Computador Mac ou compatível com um processador PowerPC
- Mac OS X, versão 10.2.8 a 10.4 (requer direitos de administrador para a instalação do Palm Desktop)
- 128 MB de RAM total
- 190 MB de espaço disponível em disco
- Monitor com suporte para a resolução de tela de 800 X 600 ou melhor
- Uma porta USB disponível
- Cabo USB para sincronização (acompanha o computador de mão)
- Unidade de CD ou DVD para a instalação do Palm Desktop a partir do CD fornecido com o computador de mão

### **CAPÍTULO 1**

#### Configuração dos computadores de mão e de mesa

### [!] Antes de começar

Se você estiver atualizando de outro dispositivo Palm Powered™, sincronize o antigo computador de mão com o software do computador de mesa antigo.

**\*** Dica

Após a carga inicial, carregue o computador de mão durante pelo menos meia hora, diariamente.

### Etapa 1: Carregar o computador de mão



**\*** Dica

Reserve um tempo para aprender a <u>cuidar e usar</u> <u>corretamente</u> o computador de mão.

### O que é preciso saber sobre a bateria do computador de mão

Enquanto o computador de mão está sendo carregado, reserve um tempo para obter informações sobre a bateria:

• Se um alerta surgir na tela avisando que a bateria está fraca, recarregue o computador de mão. Recarregue-o também se ele não ligar quando o botão de energia for pressionado.

**NOTA** A memória do computador de mão foi projetada para armazenar informações mesmo que a bateria fique fraca a ponto de não ser possível ligá-lo. Quando você recarregar o computador de mão, todas as informações existentes deverão aparecer.

- A vida útil da bateria pode ser prolongada se os seguintes procedimentos forem adotados:
  Aiuste o brilho e o contraste da tela.
  - Reduza o valor da configuração Desativação automática.
  - Use Travar botões para impedir que o computador de mão seja ligado acidentalmente.
  - Responda ou cancele alertas imediatamente.

### **CAPÍTULO 1**

### [!] Antes de começar

Não se esqueça de carregar totalmente o computador de mão, conforme descrito no procedimento anterior.

#### **\*** Dica

Após a configuração do computador de mão, releia o Tutorial no computador de mão e siga o tutorial no CD do software de instalação para aprender as noções iniciais.

### Etapa 2: Ligar o computador de mão pela primeira vez



### + Você sabia?

Quando você atualiza, não é necessário excluir o software do computador de mesa antigo primeiro. Quando o novo Palm Desktop é instalado, todas as informações são transferidas automaticamente para o novo software.

**\*** Dica

Siga o tutorial interativo no CD para aprender a criar um compromisso, configurar os recursos do computador de mão para fotos e muito mais.

+ Você sabia?

Os gerentes de TI podem configurar um **perfil** se quiserem instalar o mesmo conjunto de informações em vários computadores de mão.

### Etapa 3: Instalar o software

[!] IMPORTANTE Se você estiver usando mais de um computador de mão com o mesmo computador de mesa, consulte <u>www.palm.com/support</u> para obter informações especiais sobre o software de instalação contido no CD.

Insira o CD no computador de mesa.

**NOTA** É preciso ter direitos de administrador para instalar o Palm Desktop em um computador com Windows 2000/XP ou Mac OS X.

### WINDOWS SOMENTE

Siga as instruções na tela. Se estiver atualizando, selecione o nome de usuário atribuído ao computador de mão antigo.

### MAC SOMENTE

Clique duas vezes no ícone de CD e em PalmSoftware.pkg.

### ∲ ок

1

2

Durante a instalação, você será solicitado a conectar o computador de mesa ao computador de mão. Consulte a Etapa 4.

#### **\*** Dica

Se a caixa de diálogo Selecionar usuário for exibida durante a sincronização, selecione o nome do usuário do computador de mão que deseja sincronizar e clique em OK.

#### >> Termo-chave

### Aplicativo de outro fabricante

Programa executado em um dispositivo Palm Powered<sup>™</sup>, mas não criado ou suportado pela Palm, Inc.

#### **\*** Dica

Se ocorrerem problemas com o novo computador de mão após a sincronização, talvez seja necessário <u>atualizar os</u> <u>aplicativos de terceiros</u>.

### Etapa 4: Conexão do computador de mão com o de

### mesa

1

Durante a instalação, conecte o computador de mão ao de mesa e **sincronize** pela primeira vez. A sincronização significa que as informações inseridas em um local (o computador de mão ou o de mesa) serão atualizadas automaticamente no outro.

[!] **IMPORTANTE** Certifique-se de sincronizar informações no computador de mão freqüentemente, para ter sempre sua cópia backup atualizada no computador de mesa.

Conecte o computador de mão ao de mesa:

- a. Conecte o cabo USB para sincronização à porta USB no computador de mesa.
- b. Conecte o cabo ao computador de mão.



**Y** Continua



# Mudança para outro aplicativo do computador de mesa

#### WINDOWS SOMENTE

Durante a instalação, você escolheu um aplicativo do computador de mesa para fazer a sincronização com o computador de mão. Talvez tenha escolhido o Palm Desktop nessa etapa. Porém, se o Microsoft Outlook já contém todos os seus contatos, compromissos, tarefas e notas, é possível alterar o método de sincronização para que o computador de mão seja sincronizado com o Outlook. Pode-se também passar a sincronizar com o Palm Desktop.

NOTA Se você optar por sincronizar com o Outlook, as informações de Contatos, Calendário, Tarefas e Memos serão sincronizadas com o aplicativo correspondente no Outlook. (Os memorandos são denominados Anotações no Outlook.) Outras informações, como anotações, são sincronizadas com as informações do Palm Desktop.

1	Insira o CD no computador de mesa.
2	Na tela exibida, selecione Alterar o método de sincronização.
3	Siga as instruções na tela para selecionar o software do computador de mesa que deseja usar. у ок

### Uso de perfis de usuário

↓ IGNORE Somente gerentes de TI podem ter necessidade de usar perfis de usuário na empresa. Caso não seja um gerente de TI, ignore esta seção.

Vamos supor que a sua organização de vendas queira distribuir duas dúzias de computadores de mão que tenham em comum uma lista de telefones da empresa, um conjunto de memorandos e vários aplicativos principais. É possível criar um perfil de usuário para instalar essas informações antes da distribuição dos computadores de mão aos funcionários. Quando os funcionários fizerem a sincronização pela primeira vez, essas informações em comum se tornarão parte das informações específicas de usuário.

Um perfil de usuário permite a instalação das mesmas informações em vários computadores de mão antes da personalização de cada computador de mão com um nome de usuário exclusivo e informações específicas do usuário. Um computador de mão que tenha um perfil de usuário instalado poderá ser oferecido a qualquer pessoa, porque ainda não está identificado por um nome de usuário exclusivo. Quando o novo usuário sincronizar pela primeira vez, ele atribuirá um nome de usuário exclusivo ao computador de mão.

Os computadores de mão sincronizados com um perfil de usuário devem ser dispositivos novos que nunca foram sincronizados ou aqueles cujos nomes de usuários e informações foram removidos por uma **reinicialização a frio**.

### CAPÍTULO 1

### Configuração dos computadores de mão e de mesa

Poupe tempo <u>importando</u> para adicionar rapidamente as informações a um perfil.

## Criação de um perfil de usuário WINDOWS SOMENTE

1	Abra a tela Novo perfil: a. Abra o Palm Desktop. b. No menu Ferramentas, selecione Usuários. c. Clique em Perfis e em Novo.
	Perfit     X       Selecionar um perfit     0K       Novo     Exoluin       Exoluin     Renomes       Usuários     Ajuda
2	Insira um nome exclusivo para o perfil e clique em OK duas vezes.
3	Selecione o perfil na lista Usuários e crie as informações para ele no Palm Desktop. ↓ OK

**<sup>\*</sup>** Dica

### **MAC SOMENTE**

1 Abra a tela Novo perfil: a. Abra o Palm Desktop. b. No menu popup User (Usuário), selecione Edit Users (Editar usuários). c. Clique em New Profile (Novo perfil). 00 Users ? Delete 1 New User New Profile Edit Kind 🔏 Christopher Tracy user Enter name for new profile: 🔏 mbronte user Cancel OK 2 Crie o perfil: a. Insira um nome exclusivo para o perfil e clique em OK. b. Feche a janela Users (Usuários). **Continua** 



## Sincronização com um perfil de usuário WINDOWS SOMENTE

Comece a sincronização:

- a. Conecte o cabo USB para sincronização a uma porta USB do computador de mesa e insira a outra extremidade no computador de mão.
- b. Mantenha pressionado o botão de energia para ligar o computador de mão.
- c. Toque em Sincronizar  ${\mathfrak G}$  na área de entrada.
- **Continua**

1

2	<ul> <li>Transfira as informações do perfil:</li> <li>a. Clique em Perfis.</li> <li>b. Selecione o perfil a ser carregado no computador de mão e clique em OK.</li> </ul>	Catixa de diálogo  A instalação de um perifi substituirá fodos os dados localizados no computador de mão no morento. Ten certeza de que deseja fazer isso? Não gerguntar novamente <u>Sim</u> <u>N</u> ão
	c. cique en oin.	
<u></u> • ок	Na próxima vez que você ou ur computador de mão, o Palm De um nome de usuário ao compu	n usuário sincronizar esse esktop solicitará a atribuição de tador de mão.

### MAC SOMENTE

1	<ul> <li>Comece a sincronização:</li> <li>a. Conecte o cabo USB para sincronização à porta USB do computador de mesa e insira a outra extremidade no computador de mão.</li> <li>b. Mantenha pressionado o botão de energia para ligar o computador de mão.</li> <li>c. Toque em Sync (Sincronizar)</li></ul>
2	Selecione o perfil a ser carregado no computador de mão e clique em OK.
<u></u> Ф	Na próxima vez que você ou um usuário sincronizar esse computador de mão, o Palm Desktop solicitará a atribuição de um nome de usuário ao computador de mão.

#### **Suporte**

Em caso de problemas com a instalação ou qualquer outro procedimento no computador de mão, visite **www.palm.com/support**.

### Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

Movimentação de informações

- Sincronização do computador de mão com o Palm Desktop ou o Microsoft Outlook no computador de mesa
  - Opção de sincronizar ou não informações de um aplicativo específico
  - Adição e exclusão de aplicativos no computador de mão
  - Instalação de softwares adicionais usando o CD
  - Exibição de informações sobre aplicativos
- Personalização Ajuste da exibição da tela
  - Redução do valor da configuração Desativação automática.
  - Prevenção contra a ativação acidental do computador de mão

Perguntas freqüentes Respostas para as perguntas freqüentes sobre a instalação

## O computador de mão

### Neste capítulo

Conteúdo do computador de mão Conteúdo da tela Softwares incluídos Tópicos relacionados Como um bom assistente pessoal, o computador de mão ajuda a controlar a agenda, os contatos pessoais e de negócios, a lista de tarefas e os memorandos. Computadores de mão também são para diversão. Você pode criar álbuns de fotos digitais, jogar e ler eBooks.

E não se preocupe com a possibilidade de perder suas informações. Você pode sincronizar informações com o computador para que sempre tenha uma cópia backup, e mesmo que a bateria descarregue completamente, as informações ficam armazenadas na memória do computador de mão. Basta recarregá-lo para acessá-las novamente.



### Vantagens

- Poupar tempo e manter-se organizado
- Ter informações importantes à sua disposição
- Carregar menos peso
- Nunca perder informações importantes
- Divertir-se: exibir fotos e mais

### Conteúdo do computador de mão

### **Vista frontal**



Botão de energia	Liga ou desliga o computador de mão e permite ligar o recurso <b>Travar</b> <b>botões</b> (se ativo). Quando a opção Travar botões está ligada, o computador de mão não responde quando você pressiona os botões rápidos ou toca na área de entrada. Para usar o computador de mão novamente, pressione o botão de energia e selecione Desativar travamento de botões.
Botão rápido Calendário	Pressione para ligar o computador de mão e ir para a agenda de hoje.
Botão rápido Contatos	Pressione para ligar o computador de mão e ir para a lista de contatos.
Navegador de 5 direções	Ajuda você a movimentar-se e a exibir informações na tela. Pressione Acima, Abaixo, Esquerda ou Direita para realçar diferentes itens e Centro para selecionar o item realçado.
## **CAPÍTULO 2**

## Vistas superior e traseira



<b>.</b>	V	6	~	â	0.0	h	ia	2
т	w	U	U	C	90	<b>I</b> U		

A transferência permite compartilhar rapidamente compromissos, endereços, números de telefone, fotos e muito mais.

+ Você sabia?

O computador de mão levará poucos minutos para ser reinicializado após o pressionamento do botão de reinicialização, Durante a reinicialização, será exibida uma barra de andamento e uma tela com o logotipo Palm Powered™. A reinicialização estará concluída quando a tela

Preferências de data e

<u>hora</u> aparecer.

Miniconector de USB

Permite conectar um cabo USB para sincronização ao computador de mesa ou conectar o carregador de CA a uma tomada elétrica. Conecte o cabo de sincronização quando desejar sincronizar ou trocar informações. Conecte o carregador de CA para manter a bateria do computador de mão carregada.

# Conteúdo da tela

O computador de mão inclui muitos recursos que o tornam fácil de usar. Entre eles, estão a área de entrada e os elementos comuns exibidos na tela em cada um dos aplicativos. Assim que aprender a usá-los em um aplicativo, poderá facilmente usá-los em todos os outros.

# Área de entrada

Se você tocar nos ícones da área de entrada, acontecerá o seguinte:



Ícone de

sincronização	Movimentação de informações entre o computador de mão e o de mesa para obter mais informações.	
Ícone Localizar	Abre a caixa de diálogo Localizar, na qual é possível procurar informações. Consulte <b>Localização de informações</b> para obter informações detalhadas.	
Ícone Teclado de letras	Abre o teclado alfabético. Consulte <b>Inserção de informações com o</b> <b>teclado na tela</b> para obter detalhes.	
Ícone Teclado numérico	Abre o teclado numérico. Consulte <b>Inserção de informações com o</b> <b>teclado na tela</b> para obter detalhes.	

Sincronize o computador de mão com o de mesa. Consulte

## **Controles de aplicativos**



#### Setas Voltar/Avançar

Selecione as setas da esquerda e da direita para exibir a entrada anterior ou a próxima; se forem exibidas setas para cima e para baixo, selecione-as a fim de exibir a tela de informações anterior ou a próxima.

## >> Termo-chave

**Controle deslizante** A área sólida da barra de rolagem. O controle deslizante se move para indicar a posição relativa na entrada ou lista.

#### Dica \*

Também é possível usar o navegador de 5 direcões para escolher um item em uma lista de seleção e alguns botões de comando.

Barra de rolagem	Arraste o controle deslizante ou toque na seta para cima ou para baixo para percorrer uma linha da tela por vez. Para rolar até a tela anterior, toque na barra de rolagem logo acima do controle deslizante. Para rolar até a próxima tela, toque na barra de rolagem logo abaixo do controle deslizante.
Botão de comando	Selecione um botão, como OK, Cancelar ou Detalhes, para executar um comando ou abrir uma caixa de diálogo. Os botões de comando aparecem na parte inferior das caixas de diálogo e das telas de aplicativos.
Ícone Dicas	Toque no ícone Dicas para exibir atalhos e outras informações úteis da tela em que o ícone está localizado. Ao concluir a exibição da dica, selecione OK.
Caixa de entrada	Selecione uma caixa de entrada para abrir uma caixa de diálogo e inserir informações sobre esse campo.
Lista de seleção	Selecione a seta para exibir uma lista de opções e escolha um item da lista.
Саіха	Marque ou desmarque uma caixa para selecioná-la ou para cancelar a seleção. Quando uma caixa está marcada, a opção correspondente está selecionada e ativa. Quando uma caixa está desmarcada, a opção correspondente não está selecionada e está inativa.

# Softwares incluídos

O computador de mão é fornecido com vários aplicativos pré-instalados e prontos para o uso. O CD de instalação do software fornecido com o computador de mão inclui o software para o computador de mesa e softwares adicionais para o computador de mão. Quando você configurar o computador de mão, poderá optar por instalar alguns desses aplicativos. Pode-se instalar qualquer um desses aplicativos a qualquer momento após a configuração do computador de mão.

# Informações pessoais

Use os aplicativos a seguir para organizar os contatos, eventos do calendário e muito mais, além de manter as informações atualizadas entre o computador de mão e o de mesa. Esses aplicativos já estão instalados no computador de mão.

8	Calendário	Gerencie sua agenda desde simples atividades, como almoçar com um amigo, até eventos rotineiros e longos, como reuniões semanais e férias. Até mesmo codifique sua agenda por cor, em categorias.
	Contatos	Armazene nomes e endereços, números de telefone, endereços de email, de sites e até mesmo avisos de aniversário ou a foto de um contato.
	Tarefas	Mantenha o controle de sua lista de tarefas. Insira as atividades necessárias, priorize-as, defina alarmes e monitore os prazos.
Ē	Memos	Capture informações como notas sobre reuniões, lista de livros, filmes, receitas e qualquer item que você precise escrever.
ø	Anotações	Escreva na tela de próprio punho ou faça um esboço.
	HotSync®	Sincronize as informações do computador de mão com as do computador de mesa.

#### O computador de mão

#### K Dica

Não consegue encontrar um aplicativo no computador de mão? Primeiro toque no ícone Tela inicial na <u>área de</u> <u>entrada</u> e selecione Tudo, na lista de seleção de categorias no canto superior direito, para exibir todos os aplicativos no computador de mão. Se você não vir o aplicativo, talvez seja necessário instalá-lo a partir do CD.

## Matemática e finanças

Use estes aplicativos para gerenciar seu dinheiro e fazer cálculos rápidos. É possível que eles já estejam instalados no computador de mão ou que seja preciso instalá-los a partir do CD.

calcular o imposto sobre um item.

🔂 De	spesas
------	--------

Controle as despesas com negócios ou viagens e imprima relatórios de despesas após a sincronização com o computador.

Faça cálculos matemáticos básicos, como dividir contas de restaurantes e



powerOne Calculator Calcule soluções básicas e avançadas em matemática e nos negócios com esta calculadora aprimorada. Calcule gorjetas e hipotecas; adicione modos algébricos e outros; e mais.

## Mídia e entretenimento

Estes softwares permitem que você relaxe e se divirta. É possível que estes aplicativos já estejam instalados no computador de mão ou que seja preciso instalá-los a partir do CD.

- Fotos Exiba fotos e organize-as em categorias no computador de mão. Esse aplicativo é fornecido com um aplicativo para computador de mesa que pode ser utilizado para adicionar, exibir, organizar e editar fotos e enviá-las para o computador de mão.
   Perser by Hend Adruire e face deventendo de eReeke de Web ne computador de mese e
- Power by Hand eReader
   Adquira e faça download de eBooks da Web no computador de mesa e sincronize-os para transferi-los para o computador de mão e lê-los quando e onde quiser. (Taxas adicionais podem ser aplicáveis.)
  - **Crazy Daisy** Gire as flores para associar as pétalas coloridas e veja-as surgindo nesse jogo.

## O computador de mão

#### × Dica

Para instalar um software adicional a partir do CD, coloque o CD na unidade correspondente e siga um destes procedimentos:

Windows Na tela

Descubra o dispositivo, clique em Adicionar software ao dispositivo.

**Mac:** Clique duas vezes no ícone da pasta Software Essential.

# Produtividade e personalização

Use estes aplicativos para personalizar o computador de mão e torná-lo exclusivo. É possível que eles já estejam instalados no computador de mão ou que seja preciso instalá-los a partir do CD.







Personalize os níveis de som, cores, segurança do computador de mão e muito mais.

Visualize, experimente e adquira softwares para o computador de mão. Selecione as guias na tela Addit para procurar software de bônus. (Windows: apenas para downloads com o cabo de sincronização.)

Use os bancos de dados incluídos para controlar informações úteis como, por exemplo, manutenção de carros, senhas e muito mais. Também é possível fazer download no computador de mesa de mais de mil bancos de dados prontos para usar e sincronizar para instalá-los no computador de mão. (Taxas adicionais podem ser aplicáveis.)



SplashShopper Mantenha listas de compras e CDs para comprar, filmes para alugar, livros para ler e mais.



Acerte a hora da sua cidade e de dois outros locais e defina um alarme para despertá-lo.

#### O computador de mão

#### + Você sabia?

Alguns aplicativos são atribuídos automaticamente a uma categoria quando você os instala. Atribua gualguer aplicativo a uma categoria na Tela inicial selecionando Categoria no menu Aplicativo. Marque a lista de seleção ao lado do nome do aplicativo e escolha uma categoria.

#### >> Termo-chave

HotSync<sup>®</sup> Tecnologia que permite sincronizar as informações do computador de mão com as do computador de mesa.

# Computador de mesa

O software para o computador de mesa permite usar esse computador para criar e gerenciar informações dos aplicativos contidos no computador de mão. Instale este software a partir do CD.

Palm<sup>®</sup> Desktop Im Desktop

Exibe, insere, gerencia e faz backup das informações dos aplicativos Calendário, Contatos, Tarefas, Memos e Despesas no computador. (O aplicativo Despesas está presente apenas na plataforma Windows.) Também é possível exibir, gerenciar e fazer backup de informações do aplicativo Anotações. Quando você sincroniza o computador de mão com o de mesa, as informações são atualizadas em ambos os locais. O Palm Desktop é instalado durante o processo inicial de instalação do CD.

O Palm Desktop contém o software Gerenciador de HotSync<sup>®</sup>, que permite personalizar as configurações para a sincronização. É possível acessar o Gerenciador de HotSync selecionando seu ícone na barra de tarefas na parte inferior da tela do computador de mesa.

Gerenciador de HotSync



Durante a instalação do CD, é possível optar por sincronizar as informações de Contatos, Calendário, Tarefas e Memos no computador de mão com as informações de Contatos, Calendário, Tarefas, e Anotações no Microsoft Outlook do computador de mesa (Windows somente). Outros aplicativos ainda são sincronizados com o software Palm Desktop

Instale os aplicativos do seu computador Windows no computador de mão. O Quick Install é instalado durante o processo inicial de instalação do CD.

mão) (Mac somente)

(Windows somente)

**Quick Install** 

Droplet Send to Handheld Instale os aplicativos do computador Mac no computador de mão. (Enviar ao computador de O droplet Send to Handheld (Enviar ao computador de mão) é instalado durante o processo inicial de instalação do CD.

## **CAPÍTULO 2**



Fotos do computador de Adic mesa as pa

Adicione, edite e organize fotos no computador de mesa e sincronizeas para transferi-las e visualizá-las no aplicativo Fotos no computador de mão. Suporte

Em caso de problemas com o computador de mão, visite **www.palm.com/support**.

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Configuração</u>	Instalação do software para o computador de mesa usando o CD		
Inserção de	<ul> <li>Inserção de informações com caracteres do Graffiti 2 e atalhos</li> </ul>		
Informações	<ul> <li>Inserção de informações usando os teclados de letras e numérico na tela</li> </ul>		
<u>Movimentação</u>	• Abertura de aplicativos e uso de menus		
	Localização de informações		
Movimentação	<ul> <li>Sincronização do computador de mão com o de mesa</li> </ul>		
<u>de informações</u>	<ul> <li>Instalação de softwares adicionais usando o CD</li> </ul>		
<u>Transferência</u>	Transferência de informações e aplicativos para outros dispositivos Palm Powered™		
Relógio	Exibição da data e hora atuais		
<u>Personalização</u>	<ul> <li>Definição da data e hora atuais</li> </ul>		
	• Ajuste do brilho da tela		
<u>Manutenção</u>	<ul> <li>Cuidados com o computador de mão</li> </ul>		
	Reinicialização do computador de mão		
<u>Perguntas</u> freqüentes	Respostas às perguntas freqüentes sobre o computador de mão		

# Movimentação na tela Aplicativos

## Neste capítulo

Abertura de aplicativos

## <u>Uso do navegador de</u> <u>5 direções</u>

Uso dos menus

Localização de informações

## **Tópicos relacionados**

Você já foi para uma cidade americana e se sentiu um pouco perdido até perceber que a numeração das ruas é feita do norte para o sul e a das avenidas, do leste para o oeste? Aprender a se movimentar no computador de mão é um processo semelhante. A maioria dos aplicativos do Palm OS<sup>®</sup> usa o mesmo conjunto de controles. Assim, aprendendo a usar esses controles padrão, você poderá andar por toda a cidade sem precisar olhar para o mapa.



## Vantagens

- Localizar e abrir aplicativos rapidamente
- Acessar recursos extras com os menus
- Movimentar-se pelos aplicativos com uma das mãos, usando o navegador de 5 direções
- Localizar informações em qualquer aplicativo, com o recurso Localizar

+ Você sabia?

Você pode <u>usar uma foto</u> <u>favorita como fundo</u> da Tela inicial.

## + Você sabia?

Também é possível abrir os aplicativos Calendário e Contatos usando os **botões rápidos** na parte frontal do computador de mão ou **personalizar os botões** para abrir os aplicativos mais usados.

# Abertura de aplicativos

A Tela inicial mostra todos os aplicativos contidos no computador de mão. Use a lista de seleção de categorias no canto superior direito da tela para exibir aplicativos por categoria ou para ver todos os aplicativos.

Para acessar um item da Tela inicial, toque em Tela inicial  $\triangle$  na área de entrada e selecione um ícone. Pressione Centro no navegador de 5 direções para percorrer as categorias dos aplicativos.

Lista de seleção de categorias



## Alternância entre aplicativos

É possível alternar entre os aplicativos a qualquer momento. Apenas pressione Tela inicial 🏠 e selecione um ícone, ou pressione um botão rápido. O computador de mão salva automaticamente o trabalho no aplicativo atual e alterna para o outro aplicativo.

Alguns elementos do dispositivo só poderão ser ativados se forem tocados pelo stylus, por exemplo, os ícones na área de entrada.

# Uso do navegador de 5 direções

O navegador de 5 direções permite acessar informações rapidamente, com uma das mãos e sem o stylus. Ele executa várias ações dependendo do tipo de tela exibido e do item realçado na tela. Para usar o navegador de 5 direções, pressione Acima, Abaixo, Esquerda, Direita ou Centro.



# Movimentação usando o navegador de 5 direções

Na maioria das telas, um item (um botão, uma entrada de lista ou uma tela inteira) vem realçado por padrão. O realce identifica que elemento será afetado pela próxima ação. Use o navegador de 5 direções para mover o realce de um item para outro na tela.

## Movimentação na tela Aplicativos

ndo uma tela inteira realçada, somente as las superiores e	NOTA Aplicativos individuais podem conter elem realçados pelo navegador de 5 direções.	entos específico	os que também podem ser
iores ficam inadas; as bordas ıerda e direita não tram o realce.	<b>Borda iluminada</b> Realça os elementos da interface do usuário como botões de comando, lista de seleções e setas.	Botão com borda iluminada ——	Detalhes do contato       ①         Mostrar: ▼ Trabalho       Categoria: ▼ Não arquivado         Particular: □
	<b>Tipo negativo (texto branco em fundo escuro)</b> Realça uma entrada em uma tela de lista.	Entrada da lista de contatos — realçada com o tipo negativo	Contatos >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
	<b>Cursor intermitente</b> Informa que é possível inserir um texto neste ponto.	Cursor intermitente —	Contatos     ▼ Tudo       Acessórios     www.palmOne.com P I       Flores, Mauren     Pinto, Claúdia       Sanches, Vera     61-429-7809 T       Souza, Alberto     415-555-2030 T       Suporte técni     www.palmOne.com P I       Vasco, Joã     joao.vasconcellos@

O realce pode ter uma entre três formas, dependendo do que está realçado:

#### \* Dica

Quand In the state está bord inferi ilumi esqu most

Pesquisar: Sa

Na Tela inicial, para remover o realce de seleção sem fazer uma seleção, role até o primeiro ícone (no canto superior esquerdo) e pressione Esquerda no navegador de 5 direções ou insira o caractere de retrocesso usando a **escrita Graffiti® 2**.

# Movimentação na Tela inicial

Acima ou Abaixo	Rola para cima ou para baixo na tela.
Direita ou Esquerda	Rola para a próxima categoria de aplicativos ou para a anterior.
Centro	Insere o realce. Quando o realce de seleção estiver presente:
	<b>Acima, Abaixo, Direita ou Esquerda</b> Rola para o próximo item na direção correspondente.



Centro Abre o item selecionado.

## Movimentação nas telas de lista e de entrada

Nas telas de lista, use o navegador de 5 direções para selecionar e movimentar-se por entradas como notas, memorandos, contatos ou fotos. Em telas de entrada individuais, como uma única foto ou um contato, use o navegador de 5 direções para movimentar-se entre os itens da tela ou para outra entrada.

O comportamento do navegador de 5 direções para telas de lista e de entrada varia de acordo com cada aplicativo. Siga as instruções sobre a **movimentação usando o navegador de 5 direções** para obter dicas variadas. À medida que você se familiarizar com cada aplicativo, verá como é fácil entender o comportamento específico do navegador de 5 direções.

# Movimentação nas caixas de diálogo

As caixas de diálogo aparecem quando você seleciona um botão ou uma opção que requer informações adicionais. Em caixas de diálogo, use o navegador de 5 direções para selecionar um botão ou fazer uma seleção em itens como caixas e listas de seleção.

Acima, Abaixo, Direita ou Esquerda	Realça o próximo item da caixa de diálogo (lista de seleção, caixa, botão) na direção correspondente.	Detalhes do contato         ①           Mostrar: ▼ Trabalho         Categoria: ▼ Não arquivado
Centro	• Se o realce estiver em uma caixa, ela será marcada ou desmarcada.	seleção
	<ul> <li>Se estiver em uma lista de seleção, ela será aberta. Quando uma lista de seleção estiver aberta:</li> </ul>	Botão com borda Caixa iluminada
	<b>Acima ou Abaixo</b> Rola para a entrada anterior ou para a próxima.	
	<b>Centro</b> Seleciona a entrada realçada.	
	<ul> <li>Se o realce estiver em um botão, ele será ativado e a caixa de diálogo, fechada.</li> </ul>	

[!] **IMPORTANTE** Leia atentamente as caixas de diálogo. A seleção de um botão, como OK ou Sim, pode cancelar uma ação ou excluir informações.

# Movimentação nos menus

Quando os **menus estiverem abertos** será possível usar o navegador de 5 direções para movimentar-se entre os menus e selecionar itens:

Acima ou Abaixo	Rola dentro da atual lista de menus.	Registro	Editar Opções Fonte /F Alarme /A
Direita ou Esquerda	Rola para o próximo menu da barra ou para o anterior.		Detalhes… /T Sobre Anotações
Centro	Seleciona o item de menu realçado.		

Também é possível abrir os menus tocando no nome do aplicativo no canto superior esquerdo da tela.

## **\*** Dica

Quando os menus estiverem abertos, <u>use o</u> <u>navegador de 5 direções</u> para selecionar menus e itens.

# Uso dos menus

Os menus permitem acessar recursos e configurações adicionais. São fáceis de usar e, uma vez que você os conheça bem em um aplicativo, saberá como usá-los em todos os outros.



O modo de comando fica ativo por apenas alguns segundos. Escreva o atalho do comando ou toque rapidamente em um ícone da barra de ferramentas de comandos.

## Uso do toque de comando

A maioria dos itens de menu também possui um atalho, semelhante aos atalhos de teclado usados em computadores. O atalho aparece à direita do item de menu.

Para usá-lo, primeiro escreva o toque de comando da Graffiti<sup>®</sup> 2 no lado esquerdo da <u>área de</u> <u>entrada</u> e escreva a letra de atalho. Por exemplo, para selecionar Colar no menu Editar, escreva o toque de comando, seguido pela letra *p*. Não é necessário abrir um menu para usar o toque de comando.



NOTA Quando você escrever o toque de comando, a barra de ferramentas de comandos aparecerá. Consulte a próxima seção para obter informações sobre como usar a barra de ferramentas de comandos.

# Uso da barra de ferramentas de comandos

A barra de ferramentas de comandos exibe diferentes ícones, que variam de acordo com a tela ativa. Por exemplo, se houver um texto selecionado, os ícones poderão ser Recortar, Copiar e Colar. Se nenhum texto estiver selecionado, os ícones serão Transferir, Desfazer e Excluir.

Para usar a barra de ferramentas de comandos, escreva o toque de comando para exibi-la e toque em um ícone para selecionar o comando desejado.



Se você selecionou um texto em um aplicativo antes de tocar em Localizar, o texto selecionado é exibido automaticamente na caixa de diálogo Localizar.

## **\*** Dica

Abra o aplicativo antes de tocar em Localizar para exibir os resultados desse aplicativo na parte superior da lista de resultados.

## **\*** Dica

Deseja parar a pesquisa? Selecione Parar a qualquer momento durante uma pesquisa. Para continuar, selecione Localizar outros.

# Localização de informações

Você pode usar Localizar para encontrar uma palavra ou frase em um aplicativo do computador de mão.

Essa ferramenta localiza todas as palavras que começam com o texto inserido e não diferencia maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, pesquisando-se "lança", será localizada a palavra "lançamento", mas não "balança". Pesquisando-se "sinal", também será localizado "Sinal".

1	Toque em Localizar 🔎 na área de entrada.
2	Digite o texto que deseja localizar e selecione OK.          Localizar         Localizar: palm         OK Cancelar             Não esqueça de se registrar!             Não esqueça de se registrar!
3	Selecione o texto que deseja rever. ↓ oĸ

Suporte

Em caso de problemas com o computador de mão, visite **www.palm.com/support**.

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>O computador</u> de mão	<ul> <li>Localização dos controles no computador de mão</li> </ul>			
	<ul> <li>Detecção do software interno no computador de mão e de softwares adicionais no CD</li> </ul>			
	<ul> <li>Familiarização com a área de entrada e com os controles de aplicativos na tela</li> </ul>			
Inserção de informações	<ul> <li>Inserção de informações com caracteres do Graffiti 2 e atalhos</li> </ul>			
monnayoes	<ul> <li>Inserção de informações de contato em outros aplicativos</li> </ul>			
<u>Transferência</u>	Transferência de informações e aplicativos para outros dispositivos Palm Powered™			
<u>Privacidade</u>	Manutenção da privacidade das informações por meio da ativação de opções de segurança			
<u>Categorias</u>	Criação de categorias e organização de aplicativos e informações			
Movimentação	<ul> <li>Adição e exclusão de aplicativos do computador de mão</li> </ul>			
<u>de informações</u>	<ul> <li>Exibição de informações sobre aplicativos</li> </ul>			
Personalização	• Uso de uma foto como fundo da Tela inicial.			
	• Exibição da Tela inicial em formato de lista			
<u>Manutenção</u>	Cuidados com o computador de mão			
<u>Perguntas</u> freqüentes	Respostas às perguntas freqüentes sobre o uso do computador de mão e de seus aplicativos			

# Inserção de informações no computador de mão

## Neste capítulo

<u>Como inserir informações no</u> <u>computador de mão</u>

Inserção de informações com a escrita Graffiti<sup>®</sup> 2

Inserção de informações com o teclado na tela

Inserção de informações do aplicativo Contatos em outro aplicativo

Edição de informações

**Tópicos relacionados** 

Quer esteja agendando uma reunião com a professora de sua filha ou adicionando um novo restaurante à lista Contatos, você precisa inserir essas informações no computador de mão. Há várias maneiras de fazer isso.

Um determinado método pode ser mais adequado quando é preciso inserir um pequeno volume de informações, enquanto outro funciona melhor para grandes volumes. Escolha o método mais adequado para cada situação.



## Vantagens

- Inserir rapidamente informações importantes
- Poder escolher o método que melhor atenda às suas necessidades

Um cursor intermitente na tela do computador de mão indica o local em que serão exibidas as informações inseridas. Toque ou use o navegador de 5 direções para mover o cursor para o local desejado. Na maioria dos casos, quando o cursor intermitente não é exibido, não é possível inserir informações na tela atual.

# Como inserir informações no computador de mão

- Escrita Graffiti® 2
- Teclado na tela
- Pesquisa de telefone
- Anotações
- Um teclado opcional (vendido separadamente; visite <u>www.palm.com</u> e clique no link Acessórios)

Os métodos mais comuns são o uso da escrita Graffiti 2 ou do teclado na tela.

NOTA Também é possível inserir informações no computador de mesa e <u>transferi-las para o</u> computador de mão. Se preferir, envie e receba informações de outros dispositivos usando a <u>transferência</u>.

# Inserção de informações com a escrita Graffiti® 2

Insira informações diretamente no computador de mão com a escrita Graffiti 2. Essa escrita possui todos os caracteres de um teclado padrão. A inserção desses caracteres no computador de mão é muito semelhante à maneira como você normalmente escreve letras, números e símbolos. Só que, em vez de usar papel e caneta, você usa o stylus e a área de entrada do computador de mão. Com apenas alguns minutos de prática, é possível aprender a usar a escrita Graffiti 2.

## Escrever na área de entrada do Graffiti 2

Escreva os caracteres Graffiti 2 na <u>área de entrada</u> ou ligue a <u>escrita na tela inteira</u> e escreva em qualquer parte da tela.

Na área de entrada, escreva letras minúsculas, maiúsculas e números nas seções mostradas. Os caracteres escritos fora de suas respectivas áreas não são reconhecidos corretamente e, em seu lugar, são exibidos caracteres incorretos.



## Uso da escrita na tela inteira

Quando a escrita na tela inteira está ligada, pode-se escrever em qualquer parte da tela. Quando desligada, é necessário escrever os toques de caracteres na área de entrada do Graffiti 2 para que o computador de mão os reconheça.

Escreva letras ou caracteres nas seguintes áreas:

Lado esquerdo da tela Escreva letras ou caracteres atribuídos à área de entrada ABC.

Lado direito da tela Escreva números ou caracteres atribuídos à área de entrada 123.

No meio da tela Escreva letras maiúsculas.

NOTA Logo após escrever um caractere, um toque rápido na tela será interpretado como um ponto. Aguarde um segundo antes de tocar em um botão ou mover o cursor para que a ação não seja interpretada como um caractere de ponto.

## + Você sabia?

A escrita Graffiti 2 coloca automaticamente em maiúscula a primeira letra de uma frase ou uma nova entrada.



## Escrita com caracteres Graffiti 2



## + Você sabia?

Os caracteres do Graffiti 2 formados por dois toques são reconhecidos somente após o segundo toque. Escreva rapidamente o segundo toque para que o caractere correto seja reconhecido.

#### + Você sabia?

Escreva as letras maiúsculas e minúsculas da mesma maneira. A única diferença é o local da escrita.

## **\*** Dica

O computador de mão possui tabelas com todos os caracteres, atalhos e comandos do Graffiti 2. Exiba essas tabelas desenhando uma linha da parte inferior da tela até a parte superior.



OK Quando levantar o stylus da tela, o computador de mão reconhecerá imediatamente o toque e imprimirá o caractere no ponto de inserção da tela.

# Dicas de uso da escrita Graffiti 2

Tenha sempre estas instruções em mente quando usar a escrita Graffiti 2:

- Escreva os caracteres exatamente como aparecem nas tabelas a seguir. Não escreva o ponto. Ele só está lá para mostrar por onde começar a escrever os caracteres.
- A área de entrada possui duas seções. Escreva as letras minúsculas no lado esquerdo, números no direito e maiúsculas no meio.
- Escreva em velocidade normal e não escreva de maneira inclinada.
- Pressione firmemente.
- Escreva caracteres grandes.

Se já estiver familiarizado com a escrita Graffiti de um dispositivo Palm Powered<sup>™</sup> mais antigo, a escrita Graffiti 2 será facilmente dominada. Os caracteres são inseridos da mesma maneira, exceto *i*, *t*, *k* e o número 4. Essas letras agora são formadas por dois toques, exatamente como são escritas quando usamos papel e caneta.

Além disso, para pontuação comum, como pontos e vírgulas, ou para @, não será mais necessário usar o toque de Modo de pontuação. Apenas escreva esses caracteres no lado correto da área de entrada; o computador de mão os reconhecerá imediatamente.

Você pode <u>selecionar</u> <u>modos alternativos para</u> <u>escrever alguns</u> <u>caracteres do Graffiti 2</u>. Escolha o método mais natural para você.

# Alfabeto do Graffiti 2

Escreva letras minúsculas no lado ESQUERDO da área de entrada. e as maiúsculas, no MEIO							
Letra	Toque	Letra	Toque	Letra	Toque	Letra	Toque
А	G	В	b	С	С	D	C
Е	<b>e</b>	F	•*1	G	ġ	Н	h
I	1 <sup>•2</sup>	J	J	К	<sup>1</sup> k	L	Ţ
Μ	m	Ν	'n	0	$\bigcirc$	Ρ	p
Q	Ċ	R	ŕ	S	S	Т	2• <mark>†1</mark> .
U	U	V	$\checkmark$	W	W	Х	1 2 ×
Y	y	Z	Z				

# Números do Graffiti 2

Escreva números no lado DIREITO da área de entrada				
Número	Toque	Número	Toque	
0	$\bigcirc$	1	T	
2	2	3	3	
4	<sup>1</sup> / <del>4</del> ²	5	5	
6	6	7	٦	
8	8	9	୯	

# Sinais de pontuação do Graffiti 2

Escreva estes sinais no lado ESQUERDO da área de entrada				
Sinal	Toque	Sinal	Toque	
Ponto	•	"E" comercial &	&	
Vírgula ,	٩	Retorno de carro	1	
Apóstrofo ,	٦	Arroba @	Ô	
Espaço	•	Aspas "	<b>י</b> ן	
Ponto de interrogação ?	1 <b>?</b>	Tabulação	F	
Ponto de exclamação !	<sup>1</sup> ♥ ●2			

Problemas com o sinal de adição ou o asterisco? Primeiro use o Modo de pontuação e escreva o caractere.

Escreva estes sinais no lado DIREITO da área de entrada				
Sinal	Toque	Sinal	Toque	
Ponto	•	Barra invertida \	٩	
Vírgula ,	_*	Barra /	1	
Til ñ	N	Parêntese esquerdo (	C	
Travessão –	•-	Parêntese direito )	)	
Adição +	1 <sup>●</sup> <sup>2</sup>	lgual =	Ħ	
Asterisco *	1 2			

Problemas para acentuar caracteres? É sempre possível abrir o <u>teclado</u> <u>na tela</u>, tocar em Int e no caractere desejado.

## **\*** Dica

Obtenha ajuda para escrever quaisquer caracteres do Graffiti 2 na maioria dos aplicativos. **Abra o menu Editar** e selecione Ajuda do Graffiti 2.

# Caracteres acentuados do Graffiti 2

Para caracteres acentuados, escreva a letra no lado esquerdo da área de entrada e o acento no lado direito.

Escreva estes acentos no lado DIREITO da área de entrada				
Acento	Toque	Acento	Toque	
Agudo á	1	Trema ä	••	
Grave à	\	Circunflexo â	Λ	
Til ã	Ν	"A" com anel å	Ċ	

# **Movimentos do Graffiti 2**



Se inserir acidentalmente o toque de Modo de pontuação, insira-o novamente para cancelálo ou espere um pouco até que desapareça automaticamente.

## + Você sabia?

Se você der dois toques no Modo de pontuação, cancelará o uso automático de maiúscula na primeira letra de uma nova entrada ou frase.

# Escrita de símbolos do Graffiti 2 e de outros caracteres especiais

Os símbolos e outros caracteres especiais podem ser escritos em qualquer lado da área de entrada, usando o toque de Modo de pontuação.

1	Insira o toque de Modo de pontuação está ativo, um indicador aparece no canto inferior direito da tela. Indicador de Memo ◀ 6 de 6 ▶ Não arquiv Indicador de Modo de OK Detalhes		
2	Escreva o símbolo ou outro caractere especial mostrado na tabela a seguir. É possível escrever um símbolo ou caractere especial em qualquer parte da área de entrada.		
3	Insira outro toque de Modo de pontuação para concluir o caractere e fazer com que apareça mais rapidamente.		
<u>↓</u> ок	Quando o indicador do Modo de pontuação desaparecer, o caractere será visto.		

# Símbolos e caracteres especiais do Graffiti 2



# Atalhos da escrita Graffiti 2

O Graffiti 2 possui vários atalhos para tornar mais fácil a inserção de informações comuns. Por exemplo, quando o toque Atalho é escrito seguido de *cdh*, a data e a hora atuais são inseridas automaticamente. Você também pode <u>criar seus próprios atalhos</u>.

1	Escreva o toque de atalho Esse toque aparece no ponto de inserção. 16 Jan 04  D STQQ S S 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 8:01 9:00 11:00 12:00 13:00 8:01 10:00 11:00 12:00 15:00 16:0
2	Escreva o caractere de atalho da tabela a seguir.
	Ecorova os stolhos no lado osquardo ou no maio da ároa do ontrada
<u></u> • ок	O toque de atalho será substituído pelo texto representado pelo caractere.

# Atalhos do Graffiti 2

Escreva os atalhos no lado ESQUERDO ou no MEIO da área de entrada				
Entrada	Entrada Atalho		Atalho	
Carimbo de data	cd	Carimbo de hora	ch	
Carimbo de data/hora	cdh	Reunião	re	
Café da manhã	cm	Almoço	al	
Jantar	ја			
#### >> Termo-chave

**Entrada** Um item em um aplicativo como, por exemplo, um contato em Contatos ou um compromisso no Calendário.

#### **\*** Dica

Insira texto em qualquer ponto onde vir um cursor intermitente na tela.

## Inserção de informações com o teclado na tela

Pode-se usar o teclado na tela em qualquer aplicativo em que seja preciso inserir texto, números ou símbolos no computador de mão.



Quando um teclado está aberto, você pode tocar nas caixas abc, 123 ou Int para abrir um dos outros teclados.



## Inserção de informações do aplicativo Contatos em outro aplicativo

Vai almoçar com alguém cujas informações já existem no aplicativo Contatos? Use a Pesquisa de telefone para inserir rapidamente o nome da pessoa e principais informações no compromisso criado em Calendário. Esse recurso está disponível nos aplicativos Calendário, Memos, Tarefas e Despesas.

1	<ul> <li>Abra uma entrada:</li> <li>a. Abra um aplicativo.</li> <li>b. Selecione uma entrada ou selecione Novo. Somente em Despesas: selecione Detalhes e Participantes.</li> </ul>
2	<ul> <li>Adicione o contato encontrado na Pesquisa de telefone:</li> <li>a. Toque no local em que deseja inserir o contato.</li> <li>b. <u>Abra os menus</u>.</li> <li>c. Selecione Opções e Pesquisa de telefone.</li> <li>Continua</li> </ul>

Também é possível inserir as primeiras letras do nome do contato e abrir a Pesquisa de telefone. O nome do primeiro contato que tiver as letras inseridas aparecerá realçado.



## Edição de informações

A edição de informações no computador de mão é semelhante à edição em aplicativos de processamento de texto em um computador de mesa. Selecione as informações e aplique o comando correto.

## Seleção de informações

Há várias maneiras de selecionar as informações para edição ou exclusão.

Seleção de texto	Posicione o cursor à esquerda ou à direita do texto e arraste-o sobre todo o texto que deseja selecionar.
Seleção de uma palavra	Toque duas vezes na palavra para selecioná-la.
Seleção de uma linha	Toque três vezes em qualquer parte de uma linha para selecioná-la. Esse procedimento seleciona o caractere de retorno final ou o espaço, bem como todo o texto.

Há modos ainda mais rápidos de copiar e colar informações:

• Use os <u>Movimentos do</u> <u>Graffiti 2</u>.

• Use o <u>toque de</u> <u>comando do Graffiti 2</u> e o atalho de menu para recortar, copiar e colar (/X, /C, /P).

• Selecione o texto, escreva o toque de comando e clique no ícone de recorte ou cópia na barra de ferramentas de comandos que será exibida.

## Cópia e colagem de informações

A cópia e a colagem de informações no computador de mão é semelhante à edição em aplicativos de processamento de texto em um computador de mesa.

1	<u>Selecione as informações</u> que deseja copiar.
2	Copie as informações: a. <u>Abra os menus</u> . b. Selecione Editar e Copiar.
3	Toque no local em que deseja colar as informações.
4	Selecione Editar e Colar. ↓ οκ

Exclua informações com a <u>escrita Graffiti 2</u>. Selecione as informações e desenhe uma linha da esquerda para a direita na área de entrada.

## Exclusão de informações

Exclua uma entrada inteira ou parte dela com o comando Recortar.

1	<u>Selecione as informações</u> que deseja excluir.
2	<ul> <li>Exclua as informações:</li> <li>a. <u>Abra os menus</u>.</li> <li>b. Selecione Editar e Recortar.</li> <li>ψ οκ</li> </ul>

#### Suporte

Em caso de problemas com a inserção de informações ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, visite www.palm.com/support.

## Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Movimentação</u>	Abertura de aplicativos
	Uso dos menus
<u>Transferência</u>	Transferência de informações para outro dispositivo Palm Powered
<u>Personalização</u>	<ul> <li>Seleção de modos alternativos para escrever alguns caracteres do Graffiti 2</li> </ul>
	<ul> <li>Criação de seus próprios atalhos do Graffiti 2</li> </ul>
<u>Perguntas</u> freqüentes	Respostas às perguntas freqüentes sobre inserção de informações

## Gerenciamento de contatos

#### Neste capítulo

Adição de um contato

<u>Cópia de informações de</u> contato em vários contatos

Localização de um contato em sua lista

Exclusão de um contato

Personalização da lista de contatos

Uso do aplicativo Contatos no computador

**Tópicos relacionados** 

Diga adeus ao caderno de endereços em papel que você precisa atualizar manualmente toda vez que alguém se muda, troca de endereço de email ou passa a usar um novo ramal. Com o aplicativo Contatos, não só é fácil inserir informações, como nomes, endereços e números de telefone, como também é rápido exibir, atualizar e organizar informações de contato.

Além disso, é possível compartilhar informações facilmente com outros computadores de mão, através de transferência. Você pode até mesmo adicionar fotos dos seus entes queridos diretamente à tela de informações de contatos.



#### Vantagens do aplicativo Contatos

- Ter sempre à mão todas as suas informações de contato, de negócios e pessoais
- Controlar quem é quem
- Manter contato

Se o primeiro caractere inserido no campo Sobrenome ou Empresa for um asterisco (\*) ou outro símbolo, esse registro sempre aparecerá no alto da lista de Contatos. Isso é útil para uma entrada como "Em caso de perda, ligue para [seu número de telefone]".

#### + Você sabia?

As informações de contatos podem ser sincronizadas com as do Palm<sup>®</sup> Desktop ou do Outlook.

## Adição de um contato

I	Pressione Contatos 🔚.	
2	Adicione suas informações de contato: a. Selecione Novo.	
	Contatos       System       Tudo         Carlos, Paiva cpaiva@cpaiva.com       José, Lima       11-555-9512 C         Marcelo, Quaresma       21-555-7775 T         Michele, Lemos       21-555-3434 T         Nei, Guedes nguedes@brxs.com       Saulo, Reis         Saulo, Reis       81-555-7534 C         Silvia, Barcellos       65-555-1234 C         Suporte técnic       www.palm.com/M         Tiago, Ribeiro       22-555-9278 T         Vladi, Ped       vlad@suptec.com.br         Wilson, Braga       21-555-2367 T         Novo       Pesquisar:	Edição       Não arquivado:         Sobrenome:       Souza         Nome:       Alberto         Imagem:       Imagem:         Empresa:       Cargo:         Trabalho:       415-555-2030         ✓ Celular:       555-616-2462         OK       Detalhes       Image:

inserções. Selecione as setas de rolagem ◆ para exibir mais campos.

**Y** Continua

#### × Dica

Se vários contatos compartilharem informações, como nome e endereço de uma empresa, você poderá inserir o primeiro contato e copiar as informações em outros contatos.

+ Você sabia?

Também é possível inserir um ou mais contatos no computador de mesa e copiá-los no computador de mão fazendo uma sincronização.

Continuação

Os seguintes campos contêm recursos que podem ajudá-lo a inserir rapidamente informações:

Todos os campos exceto numéricos e de email A primeira letra é colocada automaticamente em maiúscula.

Título, Empresa, Cidade e Estado À medida que você insere as letras, aparecem sugestões de palavras existentes na lista Contatos. Por exemplo, caso insira S, aparecerá Salvador. Acrescentando-se "o" e "r", a palavra será substituída por Sorocaba. Quando a palavra desejada aparecer, selecione o próximo campo.

**Endereço** É possível inserir até três endereços com cinco campos em cada um: End, Cidade, Estado, CEP e País. Você pode classificar um endereço como sendo de trabalho (T), residencial (R) ou outros (O). Por padrão, o primeiro endereço é classificado como de trabalho.

3

[&] OPCIONAL Adicione uma foto:

- a. Selecione a caixa Foto.
- b. Selecione e adicione uma foto do aplicativo Fotos.
- **Continua**





+ Você sabia?

em OK.

Os aniversários inseridos em Contatos aparecem como eventos de duração indeterminada no Calendário. Se você atualizar o aniversário em Contatos, ele será atualizado automaticamente no Calendário.

4 [&] OPCIONAL Adicione um Edição Não arquivado aniversário: Cidade: Brasília Estado: CEP: a. Selecione a caixa Aniversário. País: Aniversário: -Adicionarb. Use as setas para a esquerda Personalizado 1: Personalizado 2: e para a direita para realçar o Personalizado 3: ano do aniversário e selecione-o. Mantenha pressionada uma das setas para rolar rapidamente pelos anos. c. Selecione o dia e o mês. 5 Após terminar de inserir todas as informações desejadas, selecione OK. ↓ ок Pronto! O computador de mão salva automaticamente o contato. Certifique-se de ter um backup atualizado. Sincronize freqüentemente.

Campos adicionais somente aparecerão em um contato se forem inseridas mais informações. Se você deixar um campo em branco, ele não aparecerá na próxima vez que abrir a tela Edição de contato. Além disso, os campos adicionais aplicam-se somente ao contato atual; é possível <u>duplicar as</u> <u>informações de um contato</u> se for preciso aplicar os mesmos campos a vários contatos.

#### + Você sabia?

Cada campo de contato pode ser exibido até o número máximo definido. Quando esse número for atingido, o tipo de campo não aparecerá mais na lista popup. Por exemplo, é possível exibir até sete campos de telefone/ email.

#### **\*** Dica

Selecione o ícone de nota próximo ao botão de adição para adicionar uma nota ao contato.

#### Inserção de informações adicionais em um contato

A tela Edição de contato exibe determinados campos por padrão. Pode-se personalizar essa tela para exibir campos adicionais.



c. Selecione o campo para exibição na lista. O campo aparecerá em um local definido na tela Edição de contato.

🛓 ок

1

2

#### **\*** Dica

Todas as alterações efetuadas nos tipos de campo aplicam-se somente ao contato atual. É possível <u>duplicar</u> <u>informações de um</u> <u>contato</u> se for necessário aplicar os mesmos campos a vários contatos.

#### **+** Você sabia?

O tipo de campo de endereço de email está localizado na mesma lista de seleção dos campos de números de telefone. Os tipos de campos de mensagens instantâneas estão localizados em uma lista de seleção separada.

#### Seleção de tipos de campo de contato

É possível selecionar os tipos de números de telefone (trabalho, residencial, celular, pager etc.) e especificar a conta de mensagens instantâneas (IM) associada a um contato.

Pressione Contatos I.E.
Personalize o tipo de campo de contato:

a. Selecione o contato desejado e Editar.

b. Selecione a lista ao lado do campo para alterar e escolha o novo tipo de campo. Os campos disponíveis são: número de telefone, endereço de email e mensagens instantâneas.



#### Definição de campos personalizados

É possível definir os campos personalizados que aparecem no final da tela Edição de contato para exibir qualquer informação adicional de um contato como, por exemplo, o nome do cônjuge ou dos filhos, cor favorita etc. O novo campo não é definido apenas no contato atual, mas em todos os contatos.



#### Seleção de um contato como cartão de visitas

Você pode criar um contato com suas próprias informações e selecioná-lo como cartão de visitas abrindo o menu Registro e escolhendo Selecionar cartão de visitas. É possível **transferir** seu cartão de visitas para outros computador de mão. Para transferi-lo rapidamente, pressione e mantenha pressionado o botão do aplicativo Contatos por aproximadamente dois segundos.



Também é possível duplicar um contato no aplicativo Contatos do computador realçando-o na lista de contatos e selecionando Editar cópia. <u>Crie um novo</u> <u>contato</u>, selecione o ícone de nota e cole as informações em uma nota. Recorte e cole o texto no campo apropriado do novo contato.

#### **+** Você sabia?

Se você duplicar um contato e não editar o nome, o contato aparecerá na lista de contatos como "Copiar <sobrenome>, <nome>".

## Cópia de informações de contato em vários contatos

É possível copiar rapidamente um contato para editar somente os campos a serem alterados. Por exemplo, se dois contatos tiverem o mesmo endereço ou telefone comercial, a duplicação do primeiro contato simplificará a inserção de informações no segundo.

1	Pressione Contatos 🛋
2	Duplique um contato: a. Selecione o contato desejado e Editar.
	D. Abra os menus.
	- Calaciana Banisturu - Dunlisan contata
	c. Selecione Registrar e Duplicar contato.
	∲ ок

Você também pode pressionar Direita no navegador de 5 direções (ou selecionar o ícone Pesquisa rápida na parte superior da tela) para abrir a linha Pesquisa rápida. Pressione Acima ou Abaixo para selecionar a letra do nome desejado em cada caixa e pressione Direita para passar à próxima caixa.

#### **+** Você sabia?

O recurso <u>Pesquisa de</u> <u>telefone</u> permite adicionar informações de contato diretamente a outros aplicativos no computador de mão. Por exemplo, você pode adicionar um nome e um número de telefone a um memorando ou tarefa.

## Localização de um contato em sua lista



Nunca se sabe quando vai ser preciso entrar em contato com um antigo colega de trabalho. Se você salvar uma cópia de arquivo dos contatos excluídos, poderá <u>consultá-los mais tarde,</u> <u>importando-os</u>.

## Exclusão de um contato

1	Pressione Contatos I≛≣.	
2	<ul> <li>Abra a caixa de diálogo Excluir contato:</li> <li>a. Selecione o contato desejado.</li> <li>b. Abra os menus.</li> <li>c. Selecione Excluir contato no menu Registro.</li> </ul>	Excluir contato       Image: Trada de contato selecionada?         Salvar cópia de arq no PC         K       Cancelar
3	[ & ] OPCIONAL Marque a caixa para sa no computador.	alvar uma cópia de arquivo do contato
4	Selecione OK. 上 ок	

#### + Você sabia?

Se você marcar Trabalho, Residência, Fax, Outros, Principal, Pager ou Celular na lista de seleção, a primeira letra da seleção aparecerá ao lado do contato na lista de contatos, como, por exemplo, T para Trabalho. Se selecionar Email, nenhuma letra aparecerá ao lado do contato.

#### **\*** Dica

Use a caixa de diálogo Detalhes do contato para atribuir uma categoria a um contato ou marcar um contato como particular.

## Personalização da lista de contatos

Por padrão, a lista de contatos exibe o número de telefone comercial do contato. Se não houver nenhum número inserido, será exibida outra entrada. É possível personalizar as configurações de um contato para exibir outras informações na lista de contatos. Também é possível personalizar a aparência da lista.

1	Pressione Contatos I≦≡.
2	Abra a caixa de diálogo Detalhes do contato: a. Selecione o contato desejado. b. Selecione Editar e Detalhes.
3	<ul> <li>Especifique as informações exibidas em um contato:</li> <li>a. Selecione a lista Mostrar e escolha as informações do contato para exibição na lista de contatos.</li> <li>b. Selecione OK.</li> <li>Continua</li> </ul>

4

Personalize a aparência da lista de contatos:
a. Na lista de contatos, <u>abra os menus</u>.
b. Selecione Opções e Preferências.
c. Selecione as opções de exibição desejadas:
Lembrar última categoria Marque esta caixa se desejar exibir em Contatos a última categoria mostrada quando retornar a essa lista vindo de outro aplicativo. Se essa caixa estiver desmarcada, a categoria Tudo será aberta em Contatos.
Listar por Selecione se deseja classificar a lista de contatos por sobrenome e nome ou por nome da empresa e sobrenome.

(Windows) Se você escolheu <u>sincronizar com</u> <u>o Microsoft Outlook,</u> consulte a Ajuda on-line do Outlook para aprender a usar o aplicativo Contatos no computador.

## Uso do aplicativo Contatos no computador

Use o aplicativo Contatos no computador de mesa para exibir e gerenciar contatos criados no computador de mão. Consulte a Ajuda on-line do Palm<sup>®</sup> Desktop para saber mais sobre como usar o aplicativo Contatos no computador. A Ajuda on-line contém informações sobre os seguintes tópicos:

- Exibir, copiar e excluir contatos
- Editar detalhes de um contato
- Marcar contatos particulares
- Mostrar, encobrir e ocultar contatos particulares
- Imprimir contatos
- Alternar entre as telas de lista, de informações de contato e de edição de contatos
- Adicionar notas a um contato
- Adicionar carimbo de data e hora a um contato
- Organizar contatos em categorias
- Compartilhar contatos

#### WINDOWS SOMENTE

Para abrir o aplicativo Contatos no computador, clique duas vezes no ícone Palm Desktop da área de trabalho do Windows e clique em Contatos na barra Inicializar.

#### **MAC SOMENTE**

Para abrir o aplicativo Contatos no computador, inicialize o Palm Desktop na pasta Palm e clique em Addresses (Endereços).

#### Suporte

Em caso de problemas com Contatos ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, visite **www.palm.com/support**.

## Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Movimentação</u>	Abertura de aplicativos
	Uso dos menus
<u>Categorias</u>	Organização e classificação de contatos por tipo
Inserção de informações	Transferência de informações de contatos para entradas em outros aplicativos como Calendário ou Memos
<u>Privacidade</u>	Manutenção da privacidade dos contatos pela ativação de opções de segurança
<u>Transferência</u>	Transferência de contatos para outros dispositivos Palm Powered™

# Movimentação de informações entre o computador de mão e o de mesa

#### Neste capítulo

Por que sincronizar informações?

<u>Que informações são</u> sincronizadas?

**Como sincronizar** 

Personalização das configurações de sincronização

Instalação de aplicativos no computador de mão

Inserção de informações pelo software do computador

Outras maneiras de gerenciar informações

Remoção de informações

**Tópicos relacionados** 

Deseja conhecer um dos métodos mais avançados para a inserção, a atualização e o backup de grandes quantidades de informações no computador de mão? Ele é denominado sincronização e você pode acessá-lo com apenas um toque.

Sincronização significa que as informações inseridas ou atualizadas em um local (o computador de mão ou o de mesa) são atualizadas no outro. Não é necessário inserir a informação duas vezes. Para grandes volumes de informações, é possível acessar as informações no computador de mesa e sincronizar para transferi-las para o computador de mão. A sincronização também permite instalar rapidamente os aplicativos do computador de mesa ou no de mão.



#### Vantagens

- Inserir e atualizar rapidamente informações no computador de mão e no de mesa.
- Instalar aplicativos
- Proteger as informações

## Por que sincronizar informações?

**Inserir e atualizar rapidamente informações importantes**. A sincronização atualiza e troca informações entre o computador de mão e o <u>software Palm® Desktop</u> do computador de mesa. Por exemplo, você pode inserir rapidamente uma lista de contatos no computador de mesa e enviá-la ao computador de mão. Não é preciso reinserir as informações!

**NOTA** Durante a instalação do CD, você pode optar por <u>sincronizar o computador de mão com</u> <u>o Microsoft Outlook</u> no computador de mesa (Windows somente).



**Instale aplicativos**. Com apenas alguns cliques, pode-se usar o <u>Quick Install</u> (Windows) ou o <u>droplet Send to Handheld (Enviar ao computador de mão)</u> (Mac) para instalar aplicativos no computador de mão.

**Proteja suas informações.** Não há nada pior do que perder informações importantes. Quando você sincroniza informações, cria uma cópia backup. Se algo ocorrer com o computador de mão ou com o de mesa, as informações não serão perdidas; um toque as restaurará em ambos os locais.

[!] **IMPORTANTE** Certifique-se de sincronizar informações freqüentemente para ter sempre uma cópia backup atualizada das informações importantes.

#### [!] Antes de começar

Siga este procedimento:

• Faça as configurações iniciais do computador de mão.

• Instale o Palm Desktop e os softwares adicionais a partir do CD.

#### Para obter procedimentos de configuração e de instalação, consulte *Leia isto primeiro*, incluído no pacote do computador de mão.

#### >> Termo-chave

Software de transferência Software de sincronização que vincula um aplicativo no computador de mesa ao mesmo aplicativo no computador de mão.

## Que informações são sincronizadas?

Quando a instalação do Palm Desktop é feita a partir do CD de instalação do software, um software de transferência é instalado no computador de mesa para cada um dos aplicativos a seguir. Os softwares de transferência permitem transferir informações entre o aplicativo do computador de mão e o aplicativo correspondente do Palm Desktop durante a sincronização:



**NOTA** As informações do aplicativo Despesas são sincronizadas somente em computadores Windows.

Se você instalar o aplicativo Fotos do computador de mesa a partir do CD de instalação do software, poderá sincronizar o aplicativo Fotos no computador de mão com o do computador de mesa.

Durante a instalação do CD, você pode optar por sincronizar o computador de mão com o Microsoft Outlook no computador de mesa (Windows somente). Caso opte pela sincronização, as informações de Contatos, Calendário, Tarefas e Memos serão sincronizadas com as informações do mesmo aplicativo no Outlook (o aplicativo Memos é chamado de Anotações no Outlook). As informações dos aplicativos Despesas, Anotações e Fotos ainda podem ser sincronizadas com os mesmos aplicativos do Palm Desktop. Você pode inserir o CD a qualquer momento para optar pela sincronização com o Outlook, caso não tenha feito isso durante a instalação inicial.

É possível sincronizar mais de um computador de mão com o de mesa. Por exemplo, todos os membros da família podem sincronizar seus computadores de mão com a mesma cópia do Palm Desktop ou alguns podem sincronizar com o Palm Desktop ou com o Outlook. Apenas certifique-se de que cada computador de mão possui seu próprio nome do usuário; o software do computador de mesa lê o nome do usuário e reconhece o computador de mão durante a sincronização. Pode ocorrer perda de informações caso o mesmo nome do usuário seja compartilhado.

#### >> Termo-chave

HotSync<sup>®</sup> Tecnologia que permite sincronizar as informações do computador de mão com as do computador de mesa. ▶ NOTA Uma única cópia do Palm Desktop reconhece conjuntos de informações de diferentes nomes de usuário; assim, por exemplo, cada nome de usuário pode manter e sincronizar sua própria lista de contatos. Uma única cópia do Outlook mantém apenas um conjunto de informações; assim, se vários nomes de usuário sincronizarem com a mesma cópia do Outlook, compartilharão as mesmas listas de contato, eventos do calendário etc.

## Como sincronizar

É possível sincronizar o computador de mão com o de mesa usando o cabo para sincronização conectado a ambos.

Para sincronizar, o Gerenciador de HotSync<sup>®</sup> deve estar ativo. O Gerenciador de HotSync foi instalado com o **software Palm® Desktop**; caso não tenha instalado o Palm Desktop, o Gerenciador de HotSync não estará presente no computador de mesa.

Em um computador Windows, o Gerenciador de HotSync está ativo quando seu ícone 🗭 é exibido no canto inferior direito da tela. Caso o ícone não seja exibido, ative-o clicando em Iniciar, Programas. Vá até a pasta Palm e selecione Gerenciador de HotSync.



Se a caixa de diálogo Selecionar usuário for exibida durante a sincronização, selecione o nome da pessoa cujas informações você deseja sincronizar e clique em OK.

**\*** Dica

Caso precise de ajuda com a sincronização, consulte <u>Não consigo</u> <u>sincronizar o computador</u> <u>de mão com o de mesa.</u>



Sincronize o computador de mão com o de mesa:

- a. Se o computador de mão não estiver ligado, pressione o botão de energia.
- b. Toque em Sincronizar Ø na área de entrada.
- c. Quando a sincronização for concluída, será exibida uma mensagem na parte superior da tela do computador de mão e você poderá desconectar o cabo desse computador de mão.



🖌 ок

## Personalização das configurações de sincronização

É possível configurar as seguintes opções de sincronização:

- Escolher como o computador de mesa responderá à inicialização da sincronização no computador de mão (Windows somente)
- Ativar ou desativar a sincronização no computador, definindo se a sincronização será ativada automaticamente quando o computador for iniciado e escolher a quantidade de informações a serem incluídas no log de solução de problemas de sincronização (Mac somente)
- Escolher como as informações dos aplicativos serão atualizadas durante a sincronização

#### Escolher como o computador responderá às solicitações de sincronização WINDOWS SOMENTE

Para que o computador de mesa responda quando a sincronização for iniciada no computador de mão, o Gerenciador de HotSync deve estar em execução. Por padrão, o Gerenciador de HotSync é sempre executado automaticamente; é possível escolher se alguma ação deverá ser executada para iniciá-lo.

Abra a tela de opções de sincronização:

- a. Clique no ícone Gerenciador de HotSync 🕼 na barra de tarefas do Windows, no canto inferior direito da tela.
- b. Selecione Configurar.

**Continua** 

1

Use a configuração padrão Sempre disponível caso não esteja certo da opção que deseja.

#### **\*** Dica

Caso Manual seja selecionado, desligue o Gerenciador de HotSync; por padrão, ele está sempre ligado. Clique no ícone Gerenciador de HotSvnc na barra de tarefas do Windows. no canto inferior direito da tela, e em Sair. Para iniciar o Gerenciador de HotSync quando desejar sincronizar, clique em Iniciar e selecione Programas. Vá até o grupo de programas Palm e selecione Gerenciador de HotSync.

Observe que, se o Gerenciador de HotSync for ligado, ficará assim até que o computador de mesa seja desligado.

7	
4	

3

Selecione como o computador de mesa responderá quando a sincronização for iniciada no computador de mão:

etup	×
Geral Local Modem Rede	
Gerenciador de HotSync Gerenciador de HotSync Sempre disponível (colocar na pasta Inicialização) Disponível somente quando o Palm Desktop estiver em execução Manual (inicie você mesmo o Gerenciador de HotSync)	
OK Cancelar Apicor Ajuda	

**Sempre disponível** O Gerenciador de HotSync é executado automaticamente toda vez que a sincronização é iniciada no computador de mão.

**Disponível somente quando o Palm Desktop estiver em execução** O Palm Desktop deve ser aberto para que o Gerenciador de HotSync seja executado.

**Manual** O Gerenciador de HotSync deve ser ligado manualmente a cada vez que for necessário responder a uma solicitação de sincronização.

Clique em OK.

🖌 ок

## Configuração de opções de sincronização MAC SOMENTE

1	Abra a tela de opções de sincronização: a. Clique duas vezes no ícone Gerenciador de HotSync 🎲 na pasta Palm. b. Clique na guia HotSync Controls (Controles de HotSync).
2	<section-header><text><image/></text></section-header>

Continua- ção	HotSync Enabled/Disabled (Ativado/Desativado) Configura o computador de mesa para responder às solicitações de sincronização do computador de mão.	
	<ul> <li>Enable HotSync software at system startup (Ativar o software HotSync durante inicialização do sistema) Configura o computador para responder automaticamente às solicitações de sincronização sempre que for inicializado. Caso essa opção não esteja selecionada, abra o Gerenciador de HotSync e selecione a opção Enabled (Ativado) para sincronizar.</li> <li>Show more detail in HotSync Log (Mostrar mais detalhes no log de HotSync) Inclui mais informações para a solução de problemas no log gerado quando ocorre a sincronização.</li> </ul>	
3	Feche a janela HotSync Software Setup (Configuração do software HotSync).	

#### Opção de atualização das informações do aplicativo

Por padrão, quando as informações de cada **aplicativo incluídas durante a sincronização** são atualizadas em um local (o computador de mão ou o de mesa) isso ocorre automaticamente no outro. No entanto, em cada aplicativo, é possível escolher se as informações atualizadas em um local serão atualizadas no outro durante a próxima sincronização.

Windows Para obter informações sobre atualização das informações do aplicativo caso esteja sincronizando o computador de mão com o Outlook, consulte a Ajuda on-line de sincronização do Outlook. Clique no ícone Gerenciador de HotSync na barra de tarefas no canto inferior direito da tela, selecione Personalizar e um dos aplicativos do Outlook da lista. Selecione Alterar e um dos aplicativos da lista.

#### WINDOWS SOMENTE

1

Selecione o aplicativo que deseja alterar:

- a. Clique no ícone Gerenciador de HotSync 🏈 na barra de tarefas do Windows, no canto inferior direito da tela.
- b. Selecione Personalizar.
- c. Selecione o nome do usuário apropriado na lista suspensa na parte superior da tela.
- d. Clique no aplicativo desejado e em Alterar.
- **Continua**

Normalmente a configuração padrão (Sincronizar os arquivos) deve ser mantida para todos os aplicativos. Escolha uma opção de substituição apenas se existir uma razão específica para enviar atualizações em apenas uma direção. Escolha Não agir caso nunca use um aplicativo. 2

Selecione como as informações serão atualizadas durante a próxima sincronização:

Alt	erar ação de H	otSync	x
	Ação de HotSyn	c para Memos	OK
	<b>-*</b> <u>9</u>	<ul> <li>Sincronizar os arquivos</li> </ul>	Cancelar Aiuda
	•	C O computador substitui o computador de mão	
		C O computador de mão substitui o computador	Definir como padrao
	•••	C Não agir	

**Sincronizar os arquivos** As informações alteradas em um local (computador de mão ou de mesa) são atualizadas automaticamente no outro durante a sincronização.

**O computador substitui o computador de mão** As informações alteradas no computador de mesa são atualizadas no computador de mão durante a sincronização. Caso as informações tenham sido alteradas no computador de mão, serão substituídas pelas informações do computador de mesa e as alterações feitas no computador de mão serão perdidas.

**O computador de mão substitui o computador** As informações alteradas no computador de mão são atualizadas no de mesa durante a sincronização. Caso as informações tenham sido alteradas no computador de mesa, serão substituídas pelas informações do computador de mão e as alterações feitas no computador de mesa serão perdidas.

**Não agir** A sincronização não acontece; desse modo, se foram feitas alterações no computador de mão ou no de mesa, elas não são atualizadas no outro local.

🔰 Continua



#### **MAC SOMENTE**



Normalmente a configuração padrão (Sincronizar os arquivos) deve ser mantida para todos os aplicativos. Escolha uma opção de substituição apenas se existir uma razão específica para enviar atualizações em apenas uma direção. Escolha Não agir caso nunca use um aplicativo.

2	
4	

Selecione como as informações serão atualizadas durante a próxima sincronização:

HotSync action for: Photos	
📑 💽 Synchronize the files	
🖳 💭 Macintosh overwrites handheld	
📑 📃 🔿 Handheld overwrites Macintosh	
🗒 🚛 🔘 Do Nothing	
Default setting: Synchronize the files	
? Make Default Cancel OK	

**Synchronize the files (Sincronizar os arquivos)** As informações alteradas em um local (computador de mão ou de mesa) são atualizadas automaticamente no outro durante a sincronização.

Macintosh overwrites handheld (O Macintosh substitui o computador de mão) As informações alteradas no computador de mesa são atualizadas no de mão durante a sincronização. Caso as informações tenham sido alteradas no computador de mão, serão substituídas pelas informações do computador de mesa e as alterações feitas no computador de mão serão perdidas.

Handheld overwrites Macintosh (O computador de mão substitui o Macintosh) As informações alteradas no computador de mão são atualizadas no de mesa durante a sincronização. Caso as informações tenham sido alteradas no computador de mesa, serão substituídas pelas informações do computador de mão e as alterações feitas no de mesa serão perdidas.

**Do Nothing (Não agir)** A sincronização não acontece; desse modo, se foram feitas alterações no computador de mão ou no de mesa, elas não são atualizadas no outro local.

Y Continua


+ Você sabia?

A maioria dos arquivos de aplicativos do computador de mão tem a extensão PRC ou PDB.

### **\*** Dica

Escolha qual computador de mão receberá os itens selecionando o nome do usuário na caixa suspensa Usuário, no canto superior direito.

+ Você sabia?

Você pode mover vários aplicativos até a janela Quick Install para que fiquem prontos para serem instalados na próxima vez em que sincronizar.

# Instalação de aplicativos no computador de mão

Use o Quick Install (Windows) ou o droplet Send to Handheld (Enviar ao computador de mão) (Mac) para instalar aplicativos no computador de mão quando ocorrer sincronização. Os aplicativos são otimizados para uso no computador de mão.

# Uso do Quick Install

Quando o Palm Desktop é instalado no computador Windows, o Quick Install também é instalado automaticamente. Essa ferramenta facilita a instalação dos aplicativos quando você sincroniza.

### WINDOWS SOMENTE



No Mac OS X, você pode tornar o droplet Send to Handheld (Enviar ao computador de mão) parte permanente da área de trabalho, arrastando-o para barra de tarefas. Basta arrastar os arquivos que deseja transferir para o computador de mão até o droplet da barra de tarefas.

# Instalação de aplicativos de um computador Mac

É possível instalar aplicativos de um computador Mac, arrastando-os e soltando-os no droplet Send to Handheld (Enviar ao computador de mão) ou pelo uso dos comandos no menu Hotsync.

# Uso do droplet Send to Handheld (Enviar ao computador de mão) MAC SOMENTE



Se o aplicativo ou o arquivo não for exibido na pasta, vá para a pasta que contém o aplicativo que deseja instalar.

# Uso dos comandos no menu HotSync MAC SOMENTE

1

2

Copie ou faça download dos aplicativos que deseja instalar no computador.

Selecione os arquivos para instalação no computador de mão:

- a. Na pasta Palm, clique duas vezes no HotSync Manager (Gerenciador de HotSync).
- b. Selecione o menu HotSync e, depois, Install Handheld files (Instalar arquivos do computador de mão).
- No menu popup User (Usuário), selecione o nome que corresponda ao computador de mão.
- d. Clique em Add To List (Adicionar à lista).
- e. Selecione os arquivos que deseja instalar.

**Continua** 

File Giraffe.prc HARDBALL.PRC MINEHUNT.PRC PUZZLE.PRC	* Size 19K 17K 9K 4K	Destination Handheld Handheld Handheld Handheld	Add To Let
Tips!	To add files to this list, eithe and-drop them onto this win click the "Add" button.	r drag- To find oti dow, or and files fi check out http://ww	her third party applications or your handheid de vice, our web site at : wwpaimOne.com



A Ajuda on-line do Palm Desktop tem muitas informações sobre como usar o Palm Desktop. Abra o menu Ajuda e selecione Ajuda do Palm Desktop.

# Inserção de informações pelo software do computador

Use o Palm Desktop ou o Outlook para inserir informações no computador. Quando uma **sincronização** é feita, as informações são atualizadas no computador de mão.

### WINDOWS SOMENTE

1

Abra um aplicativo no Palm Desktop:

- a. Clique duas vezes no ícone Palm Desktop na área de trabalho do computador.
- b. Clique em um ícone na barra Inicializar para abrir o aplicativo.



2	Siga um destes procedimentos:
	<ul> <li>Clique em Novo no canto inferior esquerdo da tela para criar uma nova entrada.</li> </ul>
	• Clique em uma entrada e em Editar no canto inferior esquerdo da tela.
3	Insira as informações e clique em OK.
4	Sincronize para transferir as informações para o computador de mão. Δ OK

### **MAC SOMENTE**





# Outras maneiras de gerenciar informações

É possível mover e gerenciar as informações no computador de mão e no de mesa das seguintes maneiras:

- Importação de informações de outros aplicativos para o Palm Desktop
- Restauração de informações arquivadas no computador
- Instalação de aplicativos adicionais a partir do CD de instalação do software
- Verificação de espaço e de números de versão dos aplicativos no computador de mão.

A Ajuda do Palm Desktop contém várias informações sobre a importação de outros aplicativos, incluindo instruções passo a passo. Abra o menu Ajuda no Palm Desktop e selecione Ajuda do Palm Desktop.

# Importação de informações de outros aplicativos

Há informações no computador de mesa como planilhas ou bancos de dados para transferir para o computador de mão? Não desperdice tempo redigitando. Em vez disso, importe as informações no Palm Desktop.

O Palm Desktop pode importar os seguintes tipos de arquivos:

Calendário vCal/iCal (VCS/ICS) e arquivo do Calendário (DBA)

Contatos vCard (VCF), arquivo de Contatos (ABA)

**Memos** Delimitado por vírgulas (CSV, TXT), delimitado por tabulação (TAB, TSV, TXT), arquivo de Memos (MPA) e texto (TXT)

Tarefas Arquivo de Tarefas (TDA)

### WINDOWS SOMENTE

1	Salve o arquivo no computador em um dos formatos compatíveis.
2	<ul> <li>Importe o arquivo no Palm Desktop:</li> <li>a. Clique duas vezes no ícone Palm Desktop na área de trabalho do computador.</li> <li>b. Clique no ícone do aplicativo para o qual deseja importar as informações na barra Inicializar.</li> <li>Continua</li> </ul>



### **MAC SOMENTE**

1	Salve o arquivo no computador em um dos formatos compatíveis.
2	<ul> <li>Importe o arquivo no Palm Desktop:</li> <li>a. Clique duas vezes no ícone Palm Desktop na pasta Palm no computador.</li> <li>b. Na barra de ferramentas, clique no ícone do aplicativo para o qual deseja importar informações.</li> <li>c. Clique em File (Arquivo) e em Import (Importar).</li> <li>d. Siga as instruções na tela para importar o arquivo.</li> </ul>
3	Sincronize o computador de mão com o de mesa. Ψ ΟΚ

# Restauração de itens arquivados no computador

Em vários aplicativos, é possível salvar uma cópia de um item excluído do computador de mão ou do software do computador de mesa em uma pasta de arquivo no computador de mesa. Essa ação libera espaço no computador de mão e assegura que as informações estejam disponíveis caso sejam necessárias no futuro.

É possível restaurar entradas individuais ou um conjunto de arquivos completo no aplicativo relacionado no software do computador. A Ajuda on-line do Palm Desktop e a Ajuda on-line do Microsoft Outlook contêm informações sobre como restaurar arquivos archive. Consulte esses arquivos da Ajuda para obter detalhes.

# Instalação de softwares adicionais a partir do CD

O computador de mão é fornecido com vários aplicativos pré-instalados e prontos para o uso. O CD que acompanha o computador de mão inclui vários outros aplicativos para torná-lo ainda mais útil e divertido. É possível instalar estes aplicativos a qualquer momento.

### WINDOWS SOMENTE

1	Insira o CD no computador de mesa.
2	Na tela Descubra o dispositivo, clique em Adicione software ao dispositivo.
3	Siga as instruções na tela para instalar os aplicativos que deseja usar.
4	Sincronize o computador de mão com o de mesa. 业 OK

### MAC SOMENTE

1	Insira o CD no computador de mesa.
2	Clique duas vezes no ícone da pasta Software Essential.
3	Siga as instruções na tela para instalar os aplicativos que deseja usar.
4	<u>Sincronize o computador de mão com o de mesa.</u> Δ ΟΚ

### Verificação de espaço e de números de versão

Antes de instalar um arquivo ou aplicativo, é importante verificar se há espaço suficiente. Também pode ser necessário verificar o número da versão dos aplicativos que já se encontram no computador de mão, caso haja interesse em atualizá-los.



Informaçõe	;
Dispositivo: 🔷 🔻 Con	np mão
Espaço livre: 18.2M d	e 22.6M
Agenda	2K 🕇
Anotações	6K
Calendário	6K
Conexão	4K 👔
Contatos	27K
Contatos Classic	15K
Fotos	5K 🌲
OK Versão Tamanho	Registros

# Remoção de informações

É possível remover aplicativos do computador de mão e o Palm Desktop do computador.

# Remoção de um aplicativo do computador de mão

Se não houver mais memória disponível ou se alguns aplicativos instalados não forem mais úteis, é possível removê-los do computador de mão.

**NOTA** Pode-se remover apenas aplicativos adicionais, patches e extensões instaladas. Não é possível remover os aplicativos que fazem parte do sistema operacional do computador de mão.

1	Vá até a Tela inicial 🏠.
2	Abra a caixa de diálogo Excluir: a. <u>Abra os menus</u> . b. No menu Aplicativos, selecione Excluir.
3	Exclua o aplicativo: a. Selecione o aplicativo que deseja remover e o botão Excluir. b. Selecione Sim e OK. <b>ψ</b> οκ

### Remoção do Palm Desktop do computador WINDOWS SOMENTE

**NOTA** Os computadores Mac não oferecem a opção de desinstalação do Palm Desktop.

Se você acha que nunca mais desejará sincronizar o computador de mão com o de mesa, é possível remover o Palm Desktop do computador. Este processo remove apenas os arquivos do aplicativo. As informações da pasta Usuários permanecem inalteradas.

[!] IMPORTANTE Se você remover o Palm Desktop, removerá também o software de sincronização e as informações não poderão mais ser sincronizadas. Para <u>sincronizar com outro</u> <u>gerenciador de informações pessoais</u>, como o Microsoft Outlook, o Palm Desktop deverá estar instalado no computador.

**NOTA** Pode ser necessário modificar essas etapas de acordo com o sistema operacional do computador.

Abra Adicionar ou Remover Programas:

- a. No menu Iniciar, selecione Configurações e Painel de Controle.
- b. Clique duas vezes no ícone Adicionar ou Remover Programas.

Continua

1



### Suporte

Em caso de problemas com a movimentação de informações ou com qualquer outro item do computador de mão, visite **www.palm.com/support**.

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Configuração</u>	Alternância entre o Palm Desktop e o Microsoft Outlook
<u>Movimentação</u>	Abertura de aplicativos
	Uso dos menus
<u>Perguntas</u> freqüentes	Respostas às perguntas freqüentes sobre movimentação de informações entre o computador de mão e o de mesa

# Gerenciamento do Calendário

### Neste capítulo

Agendamento de eventos

Codificação por cores da agenda

Definição de um alarme

Reagendamento de um evento

Exclusão de eventos

Verificação da agenda

Personalização do Calendário

Uso do Calendário no computador

**Tópicos relacionados** 

Mantenha o controle da sua agenda criando compromissos, configurando alarmes e identificando conflitos no Calendário. Você pode exibir o calendário por dia, semana, mês ou como uma agenda que combine sua lista de tarefas com seus compromissos. Agende reuniões repetidas ou bloqueie um feriado criando um evento definido para ser repetido em um intervalo especificado por você. Codifique seus compromissos em categorias, usando cores, e adicione notas com informações úteis.

É possível sincronizar o calendário com o Palm<sup>®</sup> Desktop ou com o <u>Outlook</u>.



# Vantagens do aplicativo Calendário

- Controlar compromissos atuais, futuros e passados
- Manter o controle dos prazos
- Configurar lembretes para compromissos
- Identificar conflitos de programação

#### >> Termo-chave

**Evento** O nome dado a uma entrada no aplicativo Calendário, inclusive compromissos, aniversários, lembretes, reuniões repetidas etc.

#### **\*** Dica

Você também pode rolar até uma data pressionando Direita ou Esquerda no navegador de 5 direções ou selecionando as setas na parte superior da tela de dia.

+ Você sabia?

Pode-se usar mais de uma linha para descrever um compromisso.

# Agendamento de eventos

Use o Calendário para gerenciar sua agenda. Você pode inserir compromissos, eventos sem horário de início, eventos que se repetem regularmente ou que se estendem por um período específico.

### Agendamento de um compromisso



### Gerenciamento do Calendário

#### + Você sabia?

É possível <u>codificar o</u> <u>calendário por cor</u> para arquivar eventos em categorias. Cada categoria tem sua própria cor. Também é possível <u>marcar eventos como</u> <u>particulares</u> para escondê-los de olhares curiosos.

**+** Você sabia?

Se estiver sincronizando com o Outlook no computador Windows, você poderá selecionar um fuso horário quando criar um novo evento. Além disso, caso tenha criado compromissos no Outlook que incluam mais de uma pessoa, os nomes aparecerão após a sincronização com o computador de mão. Não é possível editar essas informações no computador de mão.



d. Selecione OK.



- √ ок
- Pronto! O computador de mão salva automaticamente o compromisso. Certifique-se de ter um backup atualizado. <u>Sincronize</u> freqüentemente.

### + Você sabia?

Se precisar reservar uma data antes de saber dos detalhes do compromisso, agende um evento sem uma hora de início.

# Agendamento de um evento sem horário de início

Controle os eventos que ocorrem em uma data, mas não em uma hora específica. Por exemplo, talvez você deseje inserir feriados, aniversários e prazos.





Para selecionar intervalos como a segunda terçafeira de todo mês ou a terceira quinta-feira de novembro de todo ano, consulte <u>Agendamento</u> <u>de um evento repetido —</u> <u>intervalo incomum</u>.

# Agendamento de um evento repetido — intervalo padrão

Não é necessário inserir mais de uma vez eventos que ocorrem regularmente. Apenas configure um evento repetido. Essa é uma ótima maneira de reservar um tempo para atividades como um passeio diário com seu cão, uma reunião semanal de trabalho, um encontro mensal com os amigos e eventos anuais como aniversários e feriados.

1	Pressione Calendário 💁.
2	Insira o evento que deseja repetir e selecione a respectiva descrição.



### Agendamento de um evento repetido — intervalo incomum

Alguns eventos não se enquadram perfeitamente nos intervalos de repetição já definidos. Então, será necessário configurar intervalos de repetição específicos. Por exemplo, separar uma hora para ir à ginástica a cada dois dias, agendar uma aula marcada para a primeira quarta-feira de cada mês ou inserir feriados anuais que ocorrem em um dia específico do mês, como no segundo domingo de maio ou no segundo domingo de agosto.





### + Você sabia?

É possível reservar um intervalo específico de tempo em um dia ou usar eventos sem horas definidas para sinalizar uma série de datas. Por exemplo, pode-se reservar um período de férias de 23/06 a 30/06 usando um evento repetido sem uma hora definida e depois agendar um passeio das 9h às 3h em 24/06 e um jantar com um amigo às 18h, em 25/06.

### **\*** Dica

Precisa inserir um evento que ultrapasse a meianoite? Insira uma hora de término anterior à hora de início.

## Agendamento de um evento que ultrapassa um dia

Reserve um bloco de tempo para eventos que se estendam por vários dias, como férias, conferências, treinamentos ou um projeto extenso.

1	Pressione Calendário 💁.	
2	Insira o evento e selecione a respectiva descrição.	
3	<ul> <li>Defina o intervalo de repetição:</li> <li>a. Selecione Detalhes.</li> <li>b. Marque a lista de seleção Repetir e escolha Diário até.</li> <li>c. Selecione o ano, o mês e a data de término do evento.</li> <li>d. Selecione OK.</li> <li></li></ul>	

### Inserção de um local ou de uma nota em um evento

Insira uma descrição do local do evento, como um restaurante, uma sala de reunião ou a casa de um amigo. Insira uma nota, como uma instrução de discagem para uma conferência telefônica ou o endereço da casa de um amigo.



4	<ul> <li>[&amp;] OPCIONAL Insira a nota:</li> <li>a. Selecione Nota .</li> <li>b. Insira o texto da nota.</li> <li>c. Toque em OK.</li> </ul>	Reunião da família Chalés Terra Nova - 1 quarto de casal № de confirmação 12345678 Check-in às 13h
5	Selecione OK.	
<u></u> ок	O nome do local e um ícone de nota aparecerão próximos à descrição do evento na tela Agenda e na tela de dia.	

### + Você sabia?

Pode-se também configurar uma preferência para incluir automaticamente um fuso horário sempre que criar um novo evento. **Abra o menu Opções** e selecione Preferências. Selecione Novos eventos usam fusos horários. Somente novos eventos criados após a configuração dessa preferência serão afetados.

# Agendamento de um evento com fuso horário

[!] IMPORTANTE Não use fusos horários se estiver sincronizando com o Palm Desktop. Os fusos horários somente funcionarão se você estiver sincronizando com o Outlook. O Palm Desktop não reconhece fusos horários.

Selecione um fuso horário ao criar um novo evento para que seus eventos sejam ajustados automaticamente ao fuso horário do novo local quando você viajar. Ao agendar um evento, defina o fuso horário e a hora em que o evento ocorrerá no local especificado. O evento será ajustado automaticamente na programação com base no **local principal** definido no computador de mão.

Quando você viaja, é possível **alterar o local principal** do computador de mão para que o evento seja ajustado automaticamente na agenda para a hora correta, de acordo com o fuso horário do novo local principal.

NOTA Somente eventos que possuam fuso horário definido são ajustados quando você altera o fuso horário principal do computador de mão. Eventos que não possuem fuso horário definido permanecem em seus respectivos horários.

Pressione Calendário 💁.

**Y** Continua

1



# Codificação por cores da agenda

Use a codificação de cores para identificar rapidamente diferentes tipos de evento. Por exemplo, deixe todos os compromissos familiares em verde, os de trabalho em azul e os compromissos com seus amigos em amarelo.

### Gerenciamento da codificação por cor

Cada cor representa uma categoria de eventos. É possível atribuir a cada categoria um nome e selecionar uma cor para a categoria.

Abra a tela de dia: a. Pressione Calendário S. b. Toque no ícone Tela de dia . Abra a tela de dia . b. Toque no ícone Tela de dia . Abra a tela de dia . b. Toque no ícone Tela de dia . Abra a tela . Abra a . Abra a tela . Abra a tela . Abra a tela . Abr			
a. Pressione Calendário I       8:00       categoria         b. Toque no ícone Tela de dia .       1:00       1:00         13:00 • Reunião       1:00       1:00         14:00       1:00       1:00	1	Abra a tela de dia:	13 Set 06    D S T Q Q S S   Marcador de
Continua 15:00 16:00 20:00 ● Jantar comRosana 21:00 ↓ Novo Detalhes (ir para)		a. Pressione Calendário 🖼. b. Toque no ícone Tela de dia 😟. <b>` Continua</b>	8:00




+ Você sabia?

Nas telas de dia e de mês, é possível <u>definir as</u> <u>Opções de exibição</u> para mostrar a lista das categorias e exibir todos os eventos ou apenas aqueles codificados com uma cor.

# Atribuição de um código de cor a um evento

1	Pressione Calendário 💁.	
2	<u>Insira o evento</u> que deseja codificar por cor.	
3	Selecione um marcador de categoria próximo à descr categoria na lista.	rição e escolha uma 06  DSTQQSS Comercial Feriado Pessoal Não arquivado
↓ ок	Nas telas Agenda e de dia, o marcador de ca	ategoria próximo ao

Nas telas Agenda e de dia, o marcador de categoria próximo ao evento ficará codificado por cor. Nas telas de semana e de mês, o símbolo para o evento também ficará codificado por cor.

Pode-se <u>personalizar as</u> <u>definições de alarme</u> na caixa de diálogo Preferências do calendário.

+ Você sabia?

Se você <u>definir alarmes</u> <u>no Relógio internacional</u> e não no Calendário, terá diferentes opções de sons para o alarme. Como os alarmes do Relógio internacional não estão vinculados a um evento específico, não será possível ver a descrição do evento quando um alarme soar.

+ Você sabia?

Quando você define um alarme, um pequeno despertador aparece à direita da descrição do evento.

# Definição de um alarme

1	Pressione Calendário 💁.
2	<u>Insira o evento</u> ao qual deseja atribuir um alarme e selecione a descrição do evento.
3	<ul> <li>Defina o alarme:</li> <li>a. Selecione Detalhes.</li> <li>b. Marque a caixa Alarme.</li> <li>c. Marque a lista de seleção ao lado do alarme e escolha Minutos, Horas ou Dias.</li> <li>d. Insira quantos minutos, horas ou dias antes do evento o alarme deverá soar e selecione OK.</li> <li>J. Categoria: - Não arquivado (Categoria: - Não arquivado)</li> <li>Data: - S - Minutos</li> <li>Local: - Categoria: - Não arquivado</li> <li>Repetir: - Nenhum</li> <li>Particular: - OK</li> <li>Categoria: - Excluir F</li> </ul>

Também é possível usar a caixa de diálogo Detalhes do evento para alterar as configurações de alarme, local, categoria, repetição e privacidade.

# Reagendamento de um evento

1	Pressione Calendário 💁.
2	<ul> <li>Vá para o evento que deseja reagendar:</li> <li>a. Na tela de dia, selecione lr para.</li> <li>b. Selecione o ano, o mês e o dia do evento.</li> <li>c. Selecione a descrição do evento e edite-a se necessário.</li> <li>[!] IMPORTANTE Se editar a descrição de um evento repetido, a nova descrição aparecerá em todas as ocorrências do evento editado.</li> </ul>
3	<ul> <li>Alteração de data e hora:</li> <li>a. Selecione Detalhes.</li> <li>b. Marque a caixa Hora e escolha a nova hora de início e de término.</li> <li>c. Marque a caixa Data e escolha a nova data.</li> <li>d. Selecione OK.</li> </ul>

4

Se estiver alterando um evento repetido, selecione uma das seguintes opções para escolher os eventos aos quais deseja aplicar as alterações:

**Atual** Aplica as alterações somente à ocorrência selecionada do evento repetido.



**Futuros** Aplica as alterações ao evento selecionado e a todas as ocorrências futuras do evento repetido.

**Todos** Aplica as alterações ao evento selecionado e a todas as ocorrências anteriores e futuras do evento repetido.



Para excluir um evento específico, selecione-o e escolha Detalhes e Excluir.

**\*** Dica

Muitas pessoas consideram útil consultar eventos antigos para verificar preços. Se você salvar uma cópia de arquivo dos eventos excluídos, poderá **consultá-los posteriormente, importando-os**.

# Exclusão de eventos

Se um compromisso for cancelado, é possível excluí-lo da programação. Quando você exclui um evento repetido, pode especificar se deseja excluir somente o selecionado ou outras ocorrências do evento. Também pode excluir todos os eventos antigos ocorridos antes de um período de tempo selecionado.

# Exclusão de um evento específico





# Exclusão de todos os eventos antigos

Quando precisar de mais espaço no computador de mão, ou apenas para "fazer uma limpeza", exclua todos os eventos antigos.

1	Pressione Calendário 💁.
2	Abra a caixa de diálogo Limpar:       Limpar       €         a. Abra os menus.       Impar eventos arteriores a: ▼ 1 semana         b. Selecione Limpar no menu Registro.       Impar cópia de arq no PC         OK Cancelar
3	<ul> <li>Selecione os eventos que deseja limpar:</li> <li>a. Marque a lista de seleção Excluir eventos anteriores a e escolha um período.</li> <li>b. Marque a caixa Salvar cópia de arq no PC se quiser colocar uma cópia dos eventos excluídos em um arquivo archive no computador na próxima vez que sincronizar.</li> <li>c. Selecione OK.</li> <li></li></ul>

Pressione o botão Calendário repetidamente para alternar entre as quatro diferentes telas.

+ Você sabia?

Você pode <u>usar uma foto</u> <u>favorita como fundo</u>da tela Agenda.

# Verificação da agenda

Às vezes, você pode querer verificar em sua agenda uma data específica; em outras, apenas obter uma visão geral de uma semana ou um mês.

# Exibição de compromissos e tarefas

A tela Agenda mostra a agenda diária e itens da lista Tarefas que estão atrasados ou cujo prazo termina hoje. Se houver espaço, a tela Agenda também mostra as próximas datas com eventos agendados.





# Exibição da programação diária

A tela de dia mostra a programação diária. É possível rolar entre os dias da semana atual ou ir para outra data.



2 Siga um destes procedimentos para exibir a agenda diária:
Sescolha o seletor de dia para exibir outro dia em uma mesma semana, selecione as setas para rolar até a página anterior ou a próxima, ou selecione lr para e escolha uma data específica.
Selecione o ícone Repetir, Alarme ou Detalhes para abrir a caixa de diálogo Detalhes.
Selecione o ícone de nota para exibir o texto da nota.
Selecione o ícone de aniversário para exibir a entrada de aniversário.
Selecione o marcador de categoria para atribuir um código de cor ao evento.
t cor

Pode-se pressionar Direita ou Esquerda no navegador de 5 direções para rolar até a semana anterior ou seguinte. Para ir para a tela de dia e acessar um determinado dia, pressione Centro no navegador de 5 direções para inserir um realce, Direita ou Esquerda para selecionar um dia e Centro novamente.

## Exibição da agenda semanal

A tela de semana mostra a agenda da semana inteira. Os períodos exibidos na tela baseiam-se nas configurações de Hora de início e Hora de término, em Preferências do Calendário.



Pode-se também pressionar Direita ou Esquerda no navegador de 5 direções para rolar até o mês anterior ou seguinte. Para ir para a tela de dia e acessar uma determinada data, pressione Centro no navegador de 5 direções para inserir um realce, Direita ou Esquerda para selecionar uma data e Centro novamente.

# Exibição da agenda mensal

A tela de mês mostra a agenda do mês inteiro. É possível rolar entre os meses ou ir para um específico.



# Localização de eventos sobrepostos

Quando um evento começa antes do término de outro, eles estão sobrepostos. É possível identificar eventos sobrepostos na tela de semana e na de dia.



# Personalização do Calendário

Controle a aparência das telas do Calendário. Selecione as opções de exibição para as telas Agenda, de dia e de mês. As opções selecionadas restringem-se à tela escolhida. Também é possível escolher um alarme e as configurações da hora de início e de término.

Se for difícil ver o texto contra o novo segundo plano, <u>selecione um tema</u> <u>de cores diferente</u> para alterar a cor.

#### **\*** Dica

Se desejar ver as horas ociosas ou seus compromissos, desmarque Comprimir tela de dia. Não se esqueça de rolar para baixo para ver os eventos do final do dia.

# Personalização das opções de exibição do Calendário

1	Pressione Calendário 🖼.	
2	<ul> <li>Abra a caixa de diálogo Opções de exibição:</li> <li>a. Abra os menus.</li> <li>b. Selecione Opções e Opções de exibição.</li> <li>Central de diálogo Opções de exibição €</li> <li>Central de diálogo Opções de diálogo E</li> <li>Central de diálogo E</li> <li>Centra</li></ul>	
3	Marque a lista de seleção Tela padrão e escolha a tela que deseja ver quando abrir o Calendário.	
4	<ul> <li>Defina uma das seguintes opções de exibição da tela Agenda:</li> <li>Mostrar tarefas a concluir Exibe tarefas a serem concluídas hoje e atrasadas.</li> <li>Segundo plano Use sua foto favorita como segundo plano da tela Agenda. Marque a caixa Segundo plano, selecione a miniatura e uma foto. Ajuste a definição de esmaecimento para que o texto seja de fácil leitura contra a foto.</li> <li>Continua</li> </ul>	

5	Selecione Dia e defina uma das seguintes opções da tela de dia: <b>Destrar lista categorias</b> <b>Tela padrão:</b> Agenda
	Mostrar lista categoriasExibe aAgendaDiaMêslista de seleçãoCategorias. PorImage: Mostrar barra de duraçãopadrão, a lista de seleçãoImage: Categoria não aparece.Image: Mostrar col. Categorias
	Mostrar barra de duração Exibe as barras que mostram a duração de um evento e conflitos de eventos.
	<b>Comprimir tela de dia</b> Evita rolagens e exibe somente o período de temp com os eventos agendados.
	<b>Mostrar col. Categorias</b> Exibe o marcador de categoria entre a hora e a descrição. A cor do marcador indica a categoria na qual o evento está arquivado.
	Sontinua Continua



É possível exibir e agendar eventos em caixas de tempo antes ou depois da hora de início e término. Apenas role até essas caixas de tempo.

# Definição das opções de alarme e hora

1	Pressione Calendário 💁.	
2	Abra a caixa de diálogo Preferências: a. <b>Abra os menus</b> . b. Selecione Opções e Preferências.	Preferências       €         Hora de início:       8:00       ◆         Hora de término:       18:00       ◆         Novos eventos usam fusos       ▲         Alarme:       Som do alarme:       × Alarme         Lembrar:       > 3 vezes         Soar a cada:       > 5 minutos         OK       Cancelar
3	Selecione as horas de início e de térm O período selecionado aparece nas te Continua	ino de um dia típico. las de dia e de semana.

4 Defina uma das seguintes opções de alarme: Alarme Define um alarme para cada novo evento. Quando você marca esta caixa, também precisa inserir o número padrão de minutos, dias ou horas que deverá anteceder o disparo do alarme do evento. Para eventos sem uma hora definida, as definições de alarme baseiam-se na meia-noite da data do evento. As configurações de Alarme aparecem como padrão para cada novo evento, mas é possível alterá-las na caixa de diálogo Detalhes dos eventos individuais. Se não quiser usar alarmes para a maioria dos eventos, não marque esta caixa. **Som do alarme** Selecione como o alarme soará quando disparar. **Lembrar** Selecione guantas vezes o alarme soará após a primeira vez: Uma vez, Duas vezes, Três vezes, Cinco vezes ou Dez vezes. **Soar a cada** Selecione a freqüência do alarme: 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos ou 30 minutos. 5 Selecione OK. 🗸 ок

Windows Se você escolheu <u>sincronizar com</u> <u>o Microsoft Outlook,</u> consulte a Ajuda on-line do Outlook para saber mais sobre como usar o Calendário no computador de mesa.

#### + Você sabia?

**Mac** Consulte a pasta Arquivos de feriado na pasta Palm. É possível importar os diversos feriados contidos nessa pasta para o Palm Desktop do computador.

# Uso do Calendário no computador

Use o aplicativo Calendário no computador de mesa para exibir e gerenciar contatos criados no computador de mão. Consulte a Ajuda on-line no Palm<sup>®</sup> Desktop para saber como usar o aplicativo Calendário no computador de mesa. A Ajuda on-line contém informações sobre os seguintes tópicos:

- Agendamento de eventos
- Reagendamento de eventos
- Configuração de alarmes
- Exclusão de eventos
- Marcar eventos como particulares e ocultá-los
- Impressão da agenda
- Uso das telas de dia, semana e mês

#### WINDOWS SOMENTE

Para abrir a Calculadora no computador, clique duas vezes no ícone Palm Desktop na área de trabalho do Windows e clique em Calendário na barra Inicializar.

#### **MAC SOMENTE**

Para abrir o Calendário no computador, clique duas vezes no ícone Palm Desktop da pasta Palm e clique em Date Book (Agenda).

#### **Suporte**

Em caso de problemas com o Calendário ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, visite **www.palm.com/support**.

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Transferência</u>	Transferência de eventos para outros dispositivos Palm Powered™
<u>Privacidade</u>	Manutenção da privacidade dos eventos por meio da ativação de opções de segurança
<u>Categorias</u>	<ul> <li>Edição e exclusão de categorias</li> </ul>
	<ul> <li>Exibição de eventos por categoria</li> </ul>
<u>Perguntas</u> freqüentes	Respostas para as perguntas freqüentes sobre o Calendário

# Visualizador e organizador de fotos

#### Neste capítulo

<u>Cópia de fotos no</u> computador de mão

#### Exibição de fotos

Organização de fotos em categorias

Tópicos relacionados

Uma imagem pode valer mais do que mil palavras, mas o que acontece quando você tem mil fotos e está tentando mantê-las organizadas? Ou talvez apenas algumas, mas que são tão significativas que você deseja tê-las à mão sempre que quiser?

Solucione os dois problemas com o aplicativo Fotos. Os recursos do Fotos tornam a exibição e organização de fotos uma tarefa fácil. É possível manter suas fotos favoritas no computador de mão, <u>selecionar fotos</u> <u>para o fundo</u> da Tela inicial e para a tela Agenda do aplicativo Calendário e até mesmo <u>adicionar uma foto a uma</u> entrada do aplicativo Contatos.



### Vantagens

- Nunca ficar longe das pessoas ou dos lugares de que você mais gosta
- Simplificar a organização de fotos
- Armazenar muitas fotos

### [!] Antes de começar

Instale o aplicativo Fotos do computador de mesa a partir do CD de instalação do software.

#### **\*** Dica

Em um computador Windows, também é possível abrir o aplicativo Fotos a partir do Palm<sup>®</sup> Desktop software.

# Cópia de fotos no computador de mão

O Fotos oferece um método rápido e fácil para a cópia de fotos do computador de mesa para o computador de mão e sua exibição e organização nesse computador de mão. Basta clicar duas vezes no ícone Fotos no computador de mesa, arrastar as fotos para a janela Fotos e sincronizar.

Você pode copiar fotos ou qualquer outra imagem em formatos populares, como JPG, BMP e GIF. Por padrão, o aplicativo de computador de mesa Fotos salva as fotos do computador de mão no formato JPG e as converte em tamanho e resolução otimizados para exibição no computador de mão. É possível alterar a configuração no aplicativo para computador de mesa para que as fotos não sejam redimensionadas quando transferidas. A foto original no computador de mesa é mantida com seu tamanho e resolução originais.

NOTA Para obter informações completas sobre como copiar fotos, clique duas vezes no ícone Fotos no computador de mesa, clique em Ajuda na barra de menus e selecione Guia do Usuário (somente Windows).

Selecione Show de slides para exibir automaticamente em uma categoria todas as fotos, uma após a outra. Toque em uma foto para interromper a exibição.

# Exibição de fotos



### Visualizador e organizador de fotos

3

### **\*** Dica

Para obter informações completas sobre o aplicativo Fotos, clique duas vezes no ícone Fotos no computador de mesa, clique em Ajuda na barra de menus e selecione Guia do Usuário (somente Windows). Selecione a foto que deseja exibir. Pressione Centro ou toque em qualquer ponto da foto para voltar à tela de seleção.



Selecionar uma foto para exibição



Toque na foto para voltar à tela de seleção



# Organização de fotos em categorias



### Visualizador e organizador de fotos



#### **Suporte**

Em caso de problemas com o Fotos, clique duas vezes no ícone Fotos no computador de mesa e selecione o Guia do Usuário do Fotos no menu Ajuda (somente Windows).

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Calendário</u>	Uso de uma foto como segundo plano da tela Agenda
<u>Contatos</u>	Adição de uma foto a uma entrada de contato
<u>Movimentação</u> <u>de informações</u>	Sincronização para transferir informações do computador de mesa para o computador de mão
<u>Personalização</u>	Uso de uma foto como fundo da Tela inicial.

# Gerenciamento de tarefas

#### Neste capítulo

Criação de uma tarefa

Organização de tarefas

Marcação de uma tarefa como concluída

Exclusão de tarefas

Personalização da lista Tarefas

Uso do aplicativo Tarefas no computador de mesa

**Tópicos relacionados** 

Algumas das pessoas mais bemsucedidas do mundo são também as mais ocupadas. Quando perguntadas sobre como conseguem cumprir tantas tarefas, normalmente respondem "Faço listas". O aplicativo Tarefas no computador de mão é o lugar perfeito para se fazer uma lista das tarefas que você precisa cumprir.



# Vantagens do aplicativo Tarefas

- Definir prioridades
- Controlar prazos
- Concentrar-se no que precisa ser feito

Caso não haja tarefas selecionadas no momento, você pode criar uma nova, <u>escrevendo caracteres</u> <u>Graffiti® 2</u>.

### **\*** Dica

Adicione uma nota a uma tarefa. Selecione o botão Nota, insira o texto da nota e toque em OK.

+ Você sabia?

É possível <u>organizar as</u> <u>tarefas</u> arquivando-as em categorias. Também é possível <u>marcar as</u> <u>tarefas como particulares</u> para ocultá-las de olhares curiosos.

# Criação de uma tarefa

1	
1	Vá até a Tela inicial 🐿 e selecione Tarefas 💷.
2	Crie uma tarefa:       Turefas       Tudo       Data       Categoria         a. Selecione Novo.       2 Comprar presente para       12/4L       Data de conclusão
	b. Insira uma descrição para a tarefa.
3	<ul> <li>[&amp;] OPCIONAL Atribua uma prioridade e uma data de conclusão:</li> <li>a. Toque no número da prioridade e selecione um número (1 indica a mais importante).</li> <li>b. Toque na data de conclusão e selecione uma data na lista ou selecione Escolher data para selecionar uma data no calendário.</li> </ul>

 ✔ OK
 Pronto! O computador de mão salva automaticamente a tarefa.
 Certifique-se de ter um backup atualizado. Sincronize freqüentemente.

### **CAPÍTULO 9**

### Gerenciamento de tarefas

### [!] Antes de começar

Crie uma tarefa e atribua uma data de conclusão a ela. Uma tarefa deve ter uma data de conclusão para que seja possível definir um alarme.

#### \* Dica

É possível personalizar o som do alarme das tarefas na caixa de diálogo Preferências de tarefas.

### + Você sabia?

Quando você define um alarme, um pequeno despertador aparece à direita da descrição da tarefa.

## Definição de um alarme

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Tarefas 🥌.	
2	<text><list-item><list-item></list-item></list-item></text>	



Para selecionar intervalos como a segunda terçafeira de cada mês ou a terceira quinta-feira de novembro de cada ano, consulte <u>Agendamento</u> <u>de uma tarefa repetida —</u> <u>intervalo incomum</u>.



# Agendamento de uma tarefa repetida — intervalo padrão

Tarefas repetidas são aquelas executadas várias vezes, como remover o lixo nas noites de quinta ou fazer pagamentos mensais de prestações ou aluguéis.





# Agendamento de uma tarefa repetida — intervalo incomum

No caso de tarefas que não se enquadram perfeitamente nos intervalos de repetição predefinidos, configure seus próprios intervalos de repetição. Por exemplo, especifique tarefas para o pagamento de uma conta de seguro trimestral ou de um cartão de crédito cobrado a cada 28 dias ou ainda para trocar a bateria do detector de fumaça a cada seis meses.

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Tarefas 🕼.
2	Especifique a tarefa repetitiva e atribua uma data de conclusão a ela.
3	<text><list-item></list-item></text>

Para agendar uma tarefa anual, como a decoração de um evento no primeiro domingo de um determinado mês, selecione Mês como a unidade de repetição, digite 12 na linha A cada e selecione Dias como a configuração Repetir por. 4

Defina o intervalo de repetição:

a. Selecione Dia, Semana, Mês ou Ano como a unidade de repetição.

- b. Selecione Intervalo fixo para basear a data de conclusão na data correspondente da tarefa atual. Se preferir, selecione Após conclusão para basear essa data naquela em que a tarefa for concluída. Com essa opção, se a tarefa for concluída antecipadamente ou com atraso, a data de conclusão da próxima tarefa será devidamente ajustada.
- c. Selecione a linha A cada e especifique a freqüência de repetição da tarefa.
- d. Marque a lista de seleção Término e escolha uma data de término, se necessário.
- e. Se a opção Intervalo fixo foi selecionada na etapa b e Semana na etapa a, selecione o dia da semana em que a tarefa se repetirá. Se as opções selecionadas foram: Intervalo fixo na etapa b e Mês na etapa a, selecione Dia para definir a semana do mês, como a quarta quinta-feira, ou selecione Data para definir a mesma data do mês, como todo dia 15.
- f. Selecione OK.
- 🛓 ок
+ Você sabia?

As tarefas atrasadas têm um ponto de exclamação (!) ao lado da data de conclusão.

#### **\*** Dica

As definições nas Preferências de tarefas controlam quais tarefas devem aparecer na lista Tarefas como, por exemplo, tarefas concluídas ou a concluir. Para alterar essas definições, <u>abra o menu</u> <u>Opções</u> e selecione Preferências.

\* Dica

Crie uma nova categoria de tarefas selecionando Editar categorias na lista de seleção Categoria.

# Organização de tarefas

Às vezes, você deseja ver tudo o que precisa fazer; outras vezes, prefere ver somente determinados tipos de tarefas.



Você pode definir as preferências do aplicativo Tarefas para registrar a data de conclusão das tarefas e mostrar ou ocultar tarefas concluídas. Para alterar essas definições, <u>abra o</u> <u>menu Opções</u> e selecione Preferências.

# Marcação de uma tarefa como concluída

Você pode marcar uma tarefa para indicar que a concluiu.

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Tarefas 🗳.		
2	Marque a caixa à esquerda da tarefa. <b>∲ ок</b>	Tarefas       Tudo       Data       Categoria         ✓       Pessoal         ✓       4       Lavar o carro       13/4         ✓       2       Troca de óleo       13/4         ✓       2       Troca de óleo       13/4         ✓       1       Pagar contas       14/4         ✓       3       Comprar presente para       26/4         bodas de Míriam e       Geraldo	

▶ NOTA O Palm<sup>®</sup> Desktop e o Microsoft Outlook tratam tarefas repetidas concluídas de modo diferente. O Palm Desktop marca todas as ocorrências atrasadas da tarefa; o Microsoft Outlook marca apenas sua ocorrência mais antiga.

Também é possível excluir uma tarefa específica selecionando-a, escolhendo Detalhes e Excluir.

### **\*** Dica

Salve uma cópia de arquivo das tarefas excluídas para <u>consultá-</u> <u>las por meio de</u> <u>importação,</u> se desejar.

# Exclusão de tarefas

Se uma tarefa for cancelada, será possível excluí-la da lista Tarefas. Todas as instâncias da tarefa são excluídas com a tarefa repetida. Também é possível excluir todas as tarefas concluídas.

# Exclusão de uma tarefa específica

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Tarefas 遥.		
2	Selecione a tarefa desejada.		
3	<ul> <li>Abra a caixa de diálogo Excluir tarefas:</li> <li>a. <u>Abra os menus</u>.</li> <li>b. Selecione Excluir tarefa no menu Registro.</li> </ul>		
4	[ & ] <b>OPCIONAL</b> Marque a caixa para salvar uma cópia de arquivo da tarefa no computador de mesa.		
5	Selecione ОК. 上 ок		

Muitas pessoas consideram útil consultar tarefas antigas para verificar preços. Salve uma cópia de arquivo das tarefas excluídas para consultá-las posteriormente importando-as.

# Exclusão de todas as tarefas concluídas

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Tarefas 🥌.		
2	<ul> <li>Abra a caixa de diálogo Limpar:</li> <li>a. Abra os menus.</li> <li>b. Selecione Limpar no menu Registro.</li> <li>Limpar 1</li> <li>Limpar 1</li> <li>Excluir todas as tarefas marcadas como concluídas?</li> <li>Salvar cópia de arq no PC</li> <li>OK Cancelar</li> </ul>		
3	[&] OPCIONAL Marque a caixa para salvar uma cópia de arquivo das tarefas concluídas no computador de mesa.		
4	Selecione ОК. 上 ок		

## Gerenciamento de tarefas

+ Você sabia?

A tela Agenda do Calendário também exibe suas tarefas.

# Personalização da lista Tarefas

Controle as tarefas exibidas na lista Tarefas e sua classificação. Essas configurações também afetam as tarefas na tela Agenda do Calendário. Também é possível escolher o som do alarme das suas tarefas.

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Tarefas 🧾.		
2	Abra a caixa de diálogo Preferências: a. <b>Abra os menus</b> . b. Selecione Opções e Preferências. ✔ Continua	Preferências       €         Classif. por: <ul> <li>Conclusão, Prioridade</li> <li>Mostrar tarefas concluídas</li> <li>Mostrar tarefas conclusão</li> <li>Mostrar datas conclusão</li> <li>Mostrar datas conclusão</li> <li>Mostrar prioridades</li> <li>Mostrar categorias</li> <li>Som do alarme: <ul> <li>Alarme</li> <li>Cancelar</li> </ul> </li> </ul>	

3	Altere qualquer uma das configurações abaixo e selecione OK:	
	<b>Classif por</b> Seleciona a ordem em que as tarefas aparecem na lista Tarefas.	
	<b>Mostrar tarefas concluídas</b> Exibe as tarefas concluídas na lista Tarefas. Se essa configuração for desativada, as tarefas concluídas desaparecerão da lista quando forem marcadas, mas permanecerão na memória do computador de mão até serem limpas.	
	<b>Registrar data conclusão</b> Substitui a data de conclusão atribuída a uma tarefa pela data real de conclusão e marca a tarefa. Se uma data de conclusão não for atribuída a uma tarefa, a data de conclusão ainda será a data em que a tarefa for concluída.	
	<b>Mostrar datas conclusão</b> Exibe a data de conclusão de cada tarefa na lista (caso tenha sido atribuída) e também um ponto de exclamação ao lado de cada tarefa atrasada.	
	<b>Mostrar prioridades</b> Mostra a configuração de prioridade para cada tarefa na lista.	
	Mostrar categorias Mostra a categoria de cada tarefa na lista.	
	Som do alarme Seleciona um som para os alarmes atribuídos às tarefas.	
	<u>↓</u> ок	

(Windows) Se você optar por <u>sincronizar com</u> <u>o Microsoft Outlook</u>, consulte a Ajuda on-line no Outlook para saber como usar o aplicativo Tarefas no computador de mesa.

# Uso do aplicativo Tarefas no computador de mesa

Use o aplicativo Tarefas no computador de mesa para exibir e gerenciar tarefas. Consulte a Ajuda on-line no Palm Desktop para saber como usar o aplicativo Tarefas no computador de mesa. A Ajuda on-line contém informações sobre os seguintes tópicos:

- Aprender sobre os componentes da janela Tarefas
- Inserir, editar e excluir tarefas
- Criar tarefas repetidas
- Marcar tarefas como particulares
- Mostrar, encobrir e ocultar tarefas particulares
- Atribuir tarefas a categorias
- Imprimir a lista de tarefas
- Selecionar o modo de exibição das tarefas
- Classificar tarefas por data de conclusão, nível de prioridade ou categorias

#### WINDOWS SOMENTE

Para abrir o aplicativo Tarefas no computador de mesa, clique duas vezes no ícone Palm Desktop na área de trabalho do Windows e clique em Tarefas na barra Inicializar.

#### **MAC SOMENTE**

Para abrir o aplicativo Tarefas no computador de mesa, clique duas vezes no ícone do Palm Desktop na pasta Palm e clique em To Dos (Tarefas).

### Suporte

Em caso de problemas com o aplicativo Tarefas ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, visite <u>www.palm.com/</u> <u>support</u>.

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Transferência</u>	Transferência de tarefas para outros dispositivos Palm Powered™	
Privacidade	Manutenção da privacidade das tarefas por meio da ativação de opções de segurança	
<u>Categorias</u>	Organização de tarefas por tipo	
Perguntas freqüentes	Respostas às perguntas freqüentes sobre o aplicativo Tarefas	

# Criação de memorandos

### Neste capítulo

Criação de um memorando

Exibição e edição de um memorando

Movimentação de memorandos na lista Memos

Exclusão de um memorando

<u>Uso do Memos no</u> computador de mesa

**Tópicos relacionados** 

O computador de mão contém aplicativos para o armazenamento dos tipos mais comuns de informações: nomes e números de contato, compromissos etc. Memos é a ferramenta que deve ser usada para a captura de informações que, embora significativas para você, não se enquadram em nenhuma dessas categorias. De notas de reuniões a receitas e citações favoritas, o Memos fornece um modo fácil e rápido para inserir, armazenar e compartilhar informações importantes.



# Vantagens do aplicativo Memos

- Armazenar informações essenciais mas difíceis de serem lembradas
- Enviar memos sem fio aos seus colegas de trabalho
- Sincronizar informações para fazer cópias backup no computador de mesa

## Criação de memorandos

### **\*** Dica

Na lista Memos, você também pode começar a escrever para criar um novo memorando. A primeira letra é colocada automaticamente em maiúscula.

**\*** Dica

Use **Pesquisa de telefone** para adicionar rapidamente um nome e um número de telefone a um memorando.

# Criação de um memorando

Sincronize freqüentemente.

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Memos 🕮.
2	<ul> <li>Crie um memorando:</li> <li>a. Selecione Novo.</li> <li>Memo o de 6 Não arquiv.</li> <li>Never tarefas de 11/5</li> <li>Pensamento de día</li> <li>Sonhos de consumo</li> <li>Alterar rascunho 2</li> <li>Restaurantes da moda</li> <li>Novo</li> <li>b. Insira seu memorando. Toque em Enter no teclado da tela ou desenhe o traço de retorno / da escrita Graffiti@ 2 para passar a uma nova linha no memorando.</li> <li>c. Toque em OK.</li> </ul>
<u></u> ик	Pronto! O computador de mão salva automaticamente o memorando. Certifique-se de ter um backup atualizado.

A lista Memos mostra a primeira linha de cada memorando; assim, certifique-se de que a primeira linha seja reconhecível por você.

### **+** Você sabia?

Você pode conectar o computador de mão a um teclado portátil e digitar seus memorandos durante viagens, sem ter que levar um pesado laptop.

#### **\*** Dica

Também é possível mudar o tamanho do texto em Memos para torná-lo mais legível.

# Exibição e edição de um memorando

1	Vá até a Tela inicial $\widehat{oldsymbol{\omega}}$ e selecione Me	emos 👜 .
2	Exiba ou edite o memorando: a. Na lista Memos, selecione o memor Memos Tudo 1. Dicas sobre energia 2. Dinâmica de Funcionamento 3. Fale Conosco 4. Objetivos 5. Missão Novo b. Leia-o ou edite-o e selecione OK. ↓ OK	orando desejado.

## + Você sabia?

Ao utilizar o Palm<sup>®</sup> Desktop para sincronização, pode-se enviar um memorando no computador de mesa por meio da sincronização e abri-lo no computador de mesa em um aplicativo como o Microsoft Word para edição, formatação etc. Clique com o botão direito do mouse no memorando no computador de mesa, clique em Enviar para e selecione o aplicativo para o qual deseja enviar o memorando.

# Movimentação de memorandos na lista Memos

É possível mover memorandos para cima ou para baixo na lista Memos. Por exemplo, se desejar manter todos os memorandos agrupados em um determinado tópico.

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Memos 🕮.		
2	Mova um memorando:         a. Localize o memorando desejado.         Imagina de runcionamento:         Dinâmica de runcionamento:         Objetivos:         Subscription         Imagina de conosco         Objetivos:         Novo         Novo         Novo         Nova o memorando para cima ou para baixo arrastando o stylus pela tela. Uma linha pontilhada preta aparece para representar o memorando que está sendo movido.         c. Quando a linha estiver no local desejado para o memorando, levante o stylus.            w ox		

Precisa recuperar a receita daquele prato maravilhoso que fez no feriado? Se uma cópia de arquivo dos memorandos excluídos foi salva, será possível <u>consultá-los</u> <u>posteriormente por meio</u> <u>da importação</u>.

# Exclusão de um memorando

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Memos 🕼.	
2	<ul> <li>Abra a caixa de diálogo Excluir memorando:</li> <li>a. Localize o memorando desejado.</li> <li>b. Abra os menus.</li> <li>c. Selecione Excluir memorando no menu Registrar.</li> </ul>	
3	[ & ] <b>OPCIONAL</b> Marque a caixa para salvar uma cópia do arquivo do memorando no computador de mesa.	
4	Selecione OK. ∳ oĸ	

(Windows) Se escolher <u>sincronizar com o</u> <u>Microsoft Outlook</u>, consulte a Ajuda on-line no Outlook para saber como usar o Anotações no computador de mesa.

# Uso do Memos no computador de mesa

Use o aplicativo Memos no computador de mesa para exibir e gerenciar os memorandos criados no computador de mão. Consulte a Ajuda on-line no Palm<sup>®</sup> Desktop para saber como usar o Memos no computador de mesa. A Ajuda on-line contém informações sobre os seguintes tópicos:

- Exibir, copiar e excluir memorandos
- Editar detalhes de memorandos
- Marcar memorandos como particulares
- Mostrar, encobrir e ocultar memorandos particulares
- Imprimir memorandos
- Alterar entre as exibições de lista ou único memorando
- Adicionar carimbo de data e hora a um memorando
- Organizar memorandos em categorias
- Classificar memorandos
- Compartilhar memorandos

#### WINDOWS SOMENTE

Para abrir o Memos no computador de mesa, clique duas vezes no ícone do Palm Desktop na área de trabalho do Windows e em Memos na barra Inicializar.

#### **MAC SOMENTE**

Para abrir o Memos no computador de mesa, inicie o Palm Desktop na pasta Palm e selecione Memos.

#### **Suporte**

Em caso de problemas com o Memos ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, visite **www.palm.com/support**.

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Movimentação</u>	Abertura de aplicativos	
	• Uso dos menus	
Inserção de informações	Uso da Pesquisa de telefone para adicionar um número de telefone ou outras informações sobre o contato a um memorando	
<u>Categorias</u>	Organização e classificação de memorandos em categorias	
Privacidade	Manutenção da privacidade de memorandos por meio da ativação de opções de segurança	
<u>Transferência</u>	Transferência de memorandos para outros dispositivos Palm Powered™	
<u>Perguntas</u> freqüentes	Respostas para as perguntas freqüentes sobre o Memos	

# Criação de notas em Anotações

### Neste capítulo

Criação de uma nota

#### Exibição e edição de uma nota

Exclusão de uma nota

Uso do aplicativo Anotações no computador de mesa

**Tópicos relacionados** 

Precisa anotar um número de telefone ou um lembrete para si próprio? Evite ficar procurando pedaços de papel e escreva lembretes importantes no aplicativo Anotações. Use o aplicativo Anotações para fazer tudo o que costuma fazer com lápis e papel, como um esboço rápido. Esse aplicativo fornece um local para desenhar à mão livre e tomar notas à mão, o que é ainda mais rápido e flexível do que criar um memorando no computador de mão.



# Vantagens do aplicativo Anotações

- As informações são capturadas no ato
- Uma imagem vale mais do que mil palavras
- Lembretes são exibidos quando você define alarmes
- Pode-se enviar sem fio notas para colegas de trabalho

### CAPÍTULO 11

## [!] Antes de começar

Certifique-se de que a <u>escrita na tela inteira</u> <u>esteja desligada</u>. É impossível criar ou

editar notas no aplicativo Anotações quando a escrita em tela inteira está ligada.

#### **\*** Dica

Toque no seletor de caneta para alterar a largura da caneta ou selecionar o apagador. Para limpar a tela completamente, selecione a nota (em qualquer lugar menos no título), **abra o menu Editar** e selecione Limpar nota.

#### + Você sabia?

Para evitar que os outros vejam suas notas, basta <u>marcá-las como</u> <u>particulares.</u>

# Criação de uma nota



# Escolha das cores de caneta e papel (segundo plano)



Para alterar o som do alarme, <u>abra o menu</u> <u>Opções</u>, selecione Preferências e escolha um som na lista de seleção Som do alarme.

# Definição de um alarme

Para usar uma nota como lembrete, configure um alarme para ela:

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Anotações	s 💩.
2	Abra a nota: a. Selecione OK para exibir a lista Anotações b. Selecione a nota para a qual deseja config Imotações       Tudo         Imotações       26/7         Aniversariante       14/4         Mantimento       14/4         Imotações       14/4	S. gurar um alarme. Nota 3 de 3 Não arquiv. Mantimento 14/4 Leite Oros Pão Algace OK Novo Excluir

Outra possibilidade de abrir a caixa de diálogo Acertar alarme é selecionar a nota e tocar a borda direita da tela próxima ao título da nota. 3

- Defina o alarme:
- a. Abra os menus.
- b. Selecione Opções e Alarme.
- c. Na caixa Data, selecione o ano, o mês e a data na qual o alarme deverá soar.



- d. Selecione a hora na qual o alarme deverá soar.
- e. Selecione OK.
- 🛓 ок

Classifique a lista de Anotações em ordem alfabética, por data ou manualmente. <u>Abra o</u> <u>menu Opções</u>, selecione Preferências e marque a lista de seleção Classificar por.

Se você classificar os itens manualmente, poderá reorganizar a lista arrastando as notas para outra posição na lista.

# Exibição e edição de uma nota

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Anotações 🙆.
2	Abra a nota: a. Selecione OK para exibir a lista Anotações. b. Selecione a nota que deseja exibir ou editar. $ \underbrace{\text{Anotações tudo}}_{1. \text{ Bem-vindo a Anotações 26/7}} \\ \underbrace{\text{Aniversariante 14/4}}_{3. \text{ Mantimento 14/4}} \\ \underbrace{\text{Mantimento 14/4}}_{\text{Novo} \\ \hline \\ \hline$
3	Leia-a ou edite-a e selecione OK. 上 ок

Outra possibilidade de excluir a nota é <u>abrir o</u> <u>menu Registro</u> e selecionar Excluir nota.

**\*** Dica

Deseja que as mensagens de confirmação de exclusão não sejam mais exibidas? <u>Abra o menu</u> <u>Opções</u>, selecione Preferências e desmarque a caixa Confirmar exclusão de nota.

# Exclusão de uma nota

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Anotações 💰.
2	Abra a nota: a. Selecione OK para exibir a lista Anotações. b. Selecione a nota que deseja excluir. Nota 3 de 3 Não arquiv. 1. Bem-vindo a Anotações 26/7 2. Aniversariante 14/4 3. Mantimento 14/4 14/4 Novo Novo Novo Excluir 1
3	Selecione Excluir e OK para confirmar a exclusão.

# Uso do aplicativo Anotações no computador de mesa

Use o aplicativo Anotações no computador de mesa para exibir e gerenciar as notas manuscritas criadas no computador de mão. Consulte a Ajuda on-line em Palm<sup>®</sup> Desktop para aprender como utilizar o aplicativo Anotações no computador de mesa. A Ajuda on-line contém informações sobre os seguintes tópicos:

- Aprender sobre as partes da janela Anotações
- Exibir, copiar e excluir notas
- Editar detalhes e títulos de notas
- Definir um alarme para uma nota
- Marcar uma nota como particular
- Mostrar, encobrir e ocultar notas pessoais
- Imprimir notas
- Alternar entre as telas de lista e visualização
- Classificar notas
- Compartilhar notas

#### WINDOWS SOMENTE

Para abrir o aplicativo Anotações no computador de mesa, clique duas vezes no ícone Palm Desktop na área de trabalho do Windows e em Anotações na barra Inicializar.

#### **MAC SOMENTE**

Para abrir o aplicativo Anotações no computador de mesa, clique duas vezes no ícone Note Pad (Anotações) na pasta Palm.

#### **Suporte**

Em caso de problemas com o aplicativo Anotações ou com qualquer outro item do computador de mão, visite **www.palm.com/support**.

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Movimentação</u>	Abertura de aplicativos		
	Uso dos menus		
<u>Transferência</u>	Transferência de notas para outros dispositivos Palm Powered™		
<u>Privacidade</u>	Manutenção da privacidade das notas por meio da ativação de opções de segurança		
<u>Categorias</u>	Criação de categorias para organizar as notas		
<u>Perguntas</u> freqüentes	Respostas a perguntas freqüentes sobre o aplicativo Anotações		

# Transferência de informações

### Neste capítulo

Transferência de informações de um aplicativo

Transferência de uma categoria

Transferência de um aplicativo

Tópicos relacionados

Você tem de entregar um memorando ao seu chefe *imediatamente.* Ou tem de enviar a foto de seus filhos vestidos com fantasias de carnaval para a sua mãe. Depois de usar o computador de mão para criar ou capturar essas informações pessoais e comerciais importantes, é hora de compartilhá-las com os outros.





# Vantagens do compartilhamento

- Manter as outras pessoas atualizadas com informações pessoais e comerciais importantes
- Distribuir informações onde quer que você esteja

Para obter os melhores resultados durante a transferência, os computadores de mão devem manter uma distância de 10 centímetros a 1 metro entre si, sem obstáculos.

# Transferência de informações de um aplicativo

**NOTA** O computador de mão receptor deve estar ligado. Dependendo do modelo do computador de mão receptor, é possível que algumas informações não sejam enviadas corretamente.

Selecione as informações para a transferência:

- a. Abra um aplicativo.
- b. Selecione a entrada desejada.

# 2

1

Transfira as informações:

#### a. Abra os menus.

- b. Selecione o item de menu Transferir no menu à extrema esquerda. Esse menu é denominado Registro na maioria dos aplicativos.
- Quando a caixa de diálogo Transferir for exibida, aponte a porta de infravermelho do computador de mão diretamente para a porta equivalente do outro computador de mão.



**Continua** 

Em Contatos, crie um contato com suas próprias informações e selecione-o como cartão de visitas <u>abrindo o menu</u> <u>Registro</u> e selecionando Cartão de visitas. Transfira seu cartão de visitas para outros computadores de mão mantendo pressionado Centro no navegador de 5 direções até que a caixa de diálogo Transferir seja exibida.



Crie uma categoria de eventos de Calendário, como sua agenda de reuniões, e transfira essa categoria inteira para o computador de mão do seu parceiro de negócios.

# Transferência de uma categoria





1

**\*** Dica

Quando você recebe um item transferido, é possível arquivá-lo em uma categoria na caixa de diálogo Receber.

# Transferência de um aplicativo

Selecione o aplicativo para a transferência:

- a. Vá até a Tela inicial 🏠.
- b. Abra os menus.
- c. Selecione Transferir no menu Aplicativo.
- d. Escolha o local do aplicativo na lista de seleção Transferir de.
- e. Selecione o aplicativo para a transferência.

Não é possível transferir um aplicativo que tenha um ícone de bloqueio ao lado de seu tamanho.

**Continua** 

Transfer	ir 🚯
Transferir de : 🔻 🖓	omp mão
Agenda Anotações Bern-vindo Calc. Calendário Contatos Contatos Contatos Classic Despesas Display	© 9K © 171K © 50K © 215K © 406K © 21K © 21K © 103K © 11K ↓
OK Transferir	

\*

Dica Outro modo de compartilhar informações é inseri-las no computador de mesa e <u>sincronizar</u> para transferi-las para o computador de mão.	2	<ul> <li>Transfira o aplicativo:</li> <li>a. Selecione Transferir.</li> <li>b. Quando a caixa de diálogo Transferir for exibida, aponte a porta de infravermelho do computador de mão diretamente para a porta equivalente do outro computador de mão.</li> <li>Image: Image: Image</li></ul>
	3	Aguarde até que a caixa de diálogo Transferir indique a conclusão da transferência. Υ οκ

#### **Suporte**

Em caso de problemas com a transferência de informações ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, visite **www.palm.com/support**.

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Movimentação</u> de informações	Compartilhamento de informações por meio da sincronização entre o computador de mão e o de mesa
<u>Perguntas</u> freqüentes	Respostas para as perguntas freqüentes sobre como transferir informações

# Gerenciamento de despesas

### Neste capítulo

Adição de uma despesa

Escolha da moeda

Exclusão de despesas

Personalização da lista de despesas

Uso do aplicativo Despesas no computador de mesa

**Tópicos relacionados** 

Cansado de tentar se lembrar o quanto gastou nas suas últimas viagens de negócios? O aplicativo Despesas facilita o controle do que você pagou pelo jantar em Florianópolis com sua nova equipe de vendas.

Controle os gastos com alimentação, hospedagem, transporte, diversão e muito mais, salvando todas essas informações em um local conveniente. É possível até transferir as informações para uma planilha no computador de mesa.



# Vantagens do aplicativo Despesas

- Controlar as despesas comerciais e pessoais
- Recuperar rapidamente informações sobre despesas
- Criar rapidamente relatórios de despesas

## + Você sabia?

O aplicativo Despesas não se destina apenas a negócios. Use-o para ajudá-lo a planejar seu orçamento, calculando os gastos mensais em atividades como diversão e jantares.

**\*** Dica

Adicione uma despesa rapidamente inserindo a primeira letra do tipo de despesa. Por exemplo, inserindo a letra *J*, um item de jantar com a data de hoje é aberto.

Para ativar esse recurso, abra o <u>menu Opções</u> e selecione Preferências. Marque a caixa Usar preench. autom.

#### **\*** Dica

Selecione a data de uma despesa para alterá-la.

# Adição de uma despesa

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Despesas ┛ .
2	Insira a despesa: a. Toque em Nova.
	b. Insira o valor da despesa.
	c. Toque na lista de seleção Tipo desp e selecione um tipo.
	▶ NOTA É necessário selecionar um tipo de despesa se desejar salvar o item.
	Lista de seleção Tipo desp Tipo desp Nova Detalhes Mostrar
	Section Continuation Continuati

Adicione informações extras às despesas. Selecione o item e Detalhes. Selecione Nota e insira as informações.

#### **\*** Dica

Selecione <u>Pesquisar</u> na lista Participantes para exibir os nomes do aplicativo Contatos.

**+** Você sabia?

Após a sincronização, é possível <u>enviar as</u> <u>informações da despesa</u> <u>para uma planilha</u> do computador de mesa.

0	Ď

Insira os detalhes da despesa:

- a. Toque em Detalhes.
- Selecione cada campo em que deseja inserir informações e faça as inserções.

**Categoria** Selecione uma <u>categoria</u> para classificar as despesas.

Detalhes de recibo	
Categoria: 👻 Não arquivado	
Tipo: 🔻 Jantar	
Pgto: ▼ Não arquivado	
Moeda: 🕶 R\$	
Fornecedor:	
Cidade:	
Particip: Quem	
OK Cancelar Excluir Nota	

**Tipo** Insira o tipo de despesa.

Pagamento Selecione o método de pagamento da despesa.

**Moeda** Selecione a moeda usada para pagar a despesa. Pode-se <u>predefinir</u> <u>este símbolo</u>.

**Fornecedor e Cidade** Insira o fornecedor e a cidade associada à despesa. Por exemplo, um almoço de negócios pode acontecer na Churrascaria Porcão, no Rio de Janeiro.

Participantes Insira as pessoas associadas à despesa.

c. Selecione OK.

# ∲ ок

Pronto! O computador de mão salva automaticamente a despesa. Certifique-se de ter um backup atualizado. <u>Sincronize</u> freqüentemente.

Se você viaja muito, atualize a lista de seleção de moedas para acessar rapidamente os símbolos necessários.

#### + Você sabia?

Use categorias distintas para despesas relacionadas. Por exemplo, crie a categoria Londres para uma viagem a Londres. Após o arquivamento do relatório de despesas da viagem a Londres, será possível excluir rapidamente as despesas relacionadas com o comando Limpar.

# Escolha da moeda

É ainda mais fácil usar o aplicativo Despesas quando você personaliza a lista de moedas. Escolha quais moedas serão exibidas na lista de seleção, o símbolo que será exibido automaticamente nas novas despesas e, se desejar, crie seu próprio símbolo de moeda.

# Personalização da lista de seleção de moedas

Coloque os símbolos de moedas usados com mais freqüência na lista de seleção de moedas.

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Despesas 🄕.		
2	Abra a caixa de diálogo Detalhes do a. Toque em uma despesa b. Toque em Detalhes.	o recibo:	
3	<ul> <li>Selecione os símbolos das moedas que deseja ver na lista de seleção:</li> <li>a. Marque a lista de seleção Moeda e escolha Editar moedas.</li> <li>➢ Continua</li> </ul>	Detalhes de recibo         Categoria: ▼ Paris         Tipo: ▼ Passagem         Pgto: ▼ VISA         Moeda:         R\$         €         £         Yarticip:         Editar moedas         OK       Cancelar)         Excluir)       Nota	
#### Gerenciamento de despesas

#### **\*** Dica

Se estiver inserindo várias despesas que usam a mesma moeda, troque a moeda predefinida pelo símbolo adequado para poupar tempo.

Após inserir todas essas despesas, altere novamente o símbolo de acordo com a próxima moeda que será usada. Continuação

- Marque uma das listas de seleção Moeda e o nome do país correspondente à moeda escolhida.
- c. Selecione OK mais duas vezes.



∲ ок

A lista de despesas exibirá as moedas selecionadas.

### Predefinição do símbolo de moeda

Escolha quais símbolos de moeda serão exibidos quando uma nova despesa for adicionada.





### Criação de um símbolo de moeda

Se a moeda desejada não estiver na lista de seleção de países, crie seu próprio símbolo.





# Exclusão de despesas

Exclua despesas individuais ou uma categoria inteira de despesas de uma só vez.

### Exclusão de uma despesa individual

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Despesas 🚳 .
2	Toque na tarefa que deseja excluir.
3	Exclua o item: a. <b>Abra os menus</b> . b. Selecione Excluir item no menu Registro.
4	[ & ] OPCIONAL Marque a caixa para salvar uma cópia de arquivo da despesa no computador de mesa.
5	Selecione OK. 上 ок

Para combinar despesas de categorias diferentes, renomeie uma categoria com o nome daquela desejada.

#### **+** Você sabia?

Há uma outra maneira de excluir uma categoria. Marque a lista de seleção Categoria e escolha Editar categorias. Selecione o comando Excluir para excluir a categoria selecionada e mover todas as entradas para a categoria Não arquivado.

### Exclusão de uma categoria inteira de despesas

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Despesas 🚳 .
2	Abra a caixa de diálogo Limpar categorias: a. <u>Abra os menus</u> . b. Selecione Limpar no menu Registro.
3	<ul> <li>Exclua a categoria e todos o seus itens:</li> <li>a. Selecione a categoria que deseja excluir.</li> <li>b. Selecione Limpar.</li> <li>c. Toque em OK.</li> <li>✓ ok</li> </ul>

+ Você sabia?

A personalização da lista de despesas facilita a identificação do valor gasto em cada tipo de despesa. Por exemplo, para ver quanto gastou com viagens de táxi, classifique as despesas por tipo para que todas as despesas com táxis apareçam agrupadas na lista.

Use as <u>categorias</u> para refinar a lista.

## Personalização da lista de despesas

É possível alterar a aparência da lista de despesas.

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Despesas 🚳 .	
2	Selecione Mostrar.	
3	Marque as listas de seleção para alterar qualquer um dos itens e selecione OK.Mostrar opções € Classif por : Data Distância : Quilômetros E Mostrar moeda Mostra a distância em milhas ou quilômetros.Mostrar moeda (OK Cancelar)Mostrar moeda Mostra ou oculta o símbolo de moeda na lista de despesas.Mostra ou oculta o símbolo de moeda na lista de despesas.	

### Uso do aplicativo Despesas no computador de mesa windows somente

Use o aplicativo Despesas no computador de mesa para exibir e gerenciar as despesas criadas no computador de mão. Consulte a Ajuda on-line do Palm<sup>®</sup> Desktop para saber mais sobre como usar o aplicativo Despesas no computador de mesa. A Ajuda on-line contém informações sobre os seguintes tópicos:

- Adição, edição e exclusão de despesas
- Organização de despesas por data, tipo, valor, notas ou categoria
- Exibição de despesas em lista, ícones grandes ou ícones pequenos
- Conversão de uma lista de despesas em uma única moeda
- Impressão de relatórios de despesas
- Transferência de informações de despesas para outros aplicativos, como o Microsoft Excel, usando o comando Enviar ou Exportar do Palm Desktop

Para abrir o aplicativo Despesas no computador de mesa, clique duas vezes no ícone Palm Desktop na área de trabalho do Windows e clique em Despesas na barra Inicializar.

#### **Suporte**

Em caso de problemas com o aplicativo Despesas ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, visite <u>www.palm.com/</u> <u>support</u>.

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Movimentação</u>	Abertura de aplicativos	
	Uso dos menus	
Inserção de	• Adição de contatos à lista de participantes com o recurso Pesquisa	
<u>Informações</u>	<ul> <li>Inserção de informações com caracteres e atalhos do Graffiti<sup>®</sup> 2</li> </ul>	
<u>Calculadora</u>	Execução de cálculos matemáticos básicos associados às despesas	
<u>Categorias</u>	<ul> <li>Criação e edição de categorias</li> </ul>	
	<ul> <li>Organização e classificação de despesas por tipo</li> </ul>	
<u>Personalização</u>	Definição dos formatos de números	

# Execução de cálculos

#### Neste capítulo

Botões da Calculadora Exibição de cálculos recentes Tópicos relacionados Quer esteja calculando a gorjeta da conta do restaurante ou conferindo seu talão de cheques, é sempre bom ter uma calculadora à mão. E como o computador de mão possui esse recurso, você não precisa carregar uma calculadora.



### Vantagens da Calculadora

- Ter sempre uma calculadora à mão
- Armazenar cálculos para usá-los posteriormente

#### Execução de cálculos

#### **\*** Dica

Use os botões de memória para armazenar e recuperar um mesmo número inserido em diferentes cálculos.

#### **\*** Dica

Caso insira um número incorreto durante um cálculo, use o botão CE para inserir o correto sem reiniciar o cálculo.

#### **\*** Dica

Abra o menu Opções e selecione Modo avançado para exibir a calculadora científica.

### Botões da Calculadora



Limpa qualquer valor da memória da Calculadora.



Recupera o valor armazenado na memória e insere-o no cálculo atual.



Armazena o número atual na memória. O número atual é somado ao total que se encontra na memória. Quando você toca neste botão, o cálculo atual não é afetado; o valor é apenas armazenado na memória.



Limpa o último número armazenado.



Limpa o cálculo inteiro para que seja possível iniciar um novo.



Insira um número e selecione este botão para alterá-lo para o modo porcentagem.



Insira um número e selecione este botão para calcular sua raiz quadrada.



Insira um número e selecione este botão para torná-lo negativo.

#### Execução de cálculos

**+** Você sabia?

A exibição de cálculos recentes é útil para conferir as contas nos canhotos do talão de cheques.

+ Você sabia?

O histórico da calculadora também possui as seguintes funções:

**Limpar** Selecione para limpar o histórico da calculadora.

**Copiar** Selecione para copiar o histórico de cálculos. Para colá-los em outro aplicativo, abra o menu Editar e selecione Colar no outro aplicativo.

# Exibição de cálculos recentes

Exiba cálculos recentes para ter certeza de que todos os dados inseridos estão corretos.



### Acesso a diferentes calculadoras

Precisa de uma calculadora científica ou financeira? A calculadora possui vários modos que podem ajudá-lo a calcular fórmulas de diversas áreas.



#### **Suporte**

Em caso de problemas com a Calculadora ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, visite www.palm.com/support.

## Tópicos relacionados

Clique nos links abaixo para saber mais sobre estes tópicos relacionados:

• Abertura de aplicativos Movimentação • Uso dos menus Inserção de números com caracteres Graffiti® 2 Insercão de

informações

# Manutenção da privacidade das informações

### Neste capítulo

Escolha de um nível de segurança

Marcar as informações como particulares

Configuração do nível de privacidade

Uso de uma senha

<u>Travamento do computador</u> <u>de mão</u>

**Tópicos relacionados** 

Em geral, as pessoas não deixam a porta de casa destrancada à noite, portanto, por que agir diferente em relação ao seu computador de mão? Considerando-se a quantidade de informações pessoais e particulares armazenadas, é desejável protegê-las.



### Vantagens da privacidade

- Proteger as informações caso o computador de mão se perca
- Ocultar informações particulares
- Destravar o computador de mão usando apenas uma das mãos

### Escolha de um nível de segurança

Há vários níveis de segurança disponíveis para o computador de mão. Escolha aquele que oferece a melhor combinação de segurança e conveniência.

**Não ativar recursos de segurança** O acesso de todas as entradas fica aberto a qualquer pessoa que manipule o computador de mão. Isso inclui as entradas marcadas como **particulares**, mas não encobertas ou ocultas.

**Encobrir ou ocultar entradas particulares sem criar uma senha** As entradas encobertas são exibidas quando selecionadas; as entradas ocultas, quando Mostrar é selecionado nas Preferências de segurança. Assim, algum grau de privacidade é fornecido às entradas particulares, embora qualquer pessoa que acesse o computador de mão ainda possa ver todos os seus registros.

**Encobrir ou ocultar entradas particulares e criar uma senha** As entradas particulares são protegidas pela senha e podem ser exibidas somente quando a senha é inserida. Este é o nível básico de segurança.

**Travamento do computador de mão** É necessária uma senha para usar o computador de mão. Todas as entradas são protegidas, sejam ou não marcadas como particulares.

# Marcar as informações como particulares

A marcação de uma entrada como particular é a primeira etapa para a proteção de informações.

1	Abra um aplicativo.
2	Crie uma nova entrada ou selecione aquela que deverá tornar-se particular.
3	<ul> <li>Marque-a como particular:</li> <li>a. Para os Contatos já inseridos, selecione Editar.</li> <li>b. Selecione Detalhes.</li> <li>c. Marque a caixa Particular.</li> <li>d. Selecione OK.</li> <li>e. Em Contatos e Memos, selecione OK.</li> <li>t. Cancelor Excluir pressoal Particular</li> <li>t. Caixa Particular</li> <li>t. Caixa Particular</li> </ul>

Também é possível definir o nível de privacidade em determinados aplicativos. <u>Abra o menu</u> <u>Opções</u>, marque Segurança e o nível de privacidade na lista de seleção Privacidade.

# Configuração do nível de privacidade

Adicione mais proteção às entradas particulares configurando o nível de privacidade (oculto/ encoberto).

### Ocultar ou encobrir entradas particulares

1	Abra Segurança: a. Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Prefs 🗐. b. Selecione Segurança.
-	
2	Selecione a opção de exibição para entradas particulares:
	a. Marque a lista de seleção Registros particulares.
	b. Selecione uma das opções e OK.
	Mostrar Exibe entradas particulares.
	<b>Encobrir</b> Cobre entradas com uma máscara cinza; pode-se ver a máscara na tela, mas não se pode ver o conteúdo da entrada.
	Ocultar Torna invisíveis as entradas particulares.
	Section Continua

Use uma senha para proteger trabalhos confidenciais ou informações pessoais. Se o computador de mão for roubado ou perdido, essas informações estarão a salvo.



### Exibição de uma entrada encoberta

Para abrir uma entrada encoberta, selecione-a. Caso tenha uma <u>senha</u>, insira-a na caixa de diálogo Mostrar registros particulares e selecione OK. Quando fechar a entrada encoberta, verá que ela permanecerá encoberta.

## Uso de uma senha

Para dar proteção adicional às entradas ocultas ou encobertas, crie uma senha, necessária para exibir o conteúdo das entradas ocultas/encobertas.

As melhores senhas são uma combinação de letras, caracteres e números. Senhas grandes são melhores do que as pequenas. As senhas criadas diferenciam maiúsculas de minúsculas.

### Criação de senha

1	<ul> <li>Abra Segurança:</li> <li>a. Vá até a Tela inicial û e selecione Prefs </li> <li>b. Selecione Segurança.</li> </ul>	Preferências       Segurança         Senha:       -Não atribuído-         Privacidade atual:       ▼ Mostrar registros partic         Travar comp mão autom:       Nunca         OK       Travar e desligar
2	<ul> <li>Crie uma senha:</li> <li>a. Selecione a caixa Senha.</li> <li>b. Insira uma senha com a escrita Graffiti® 2 ou o teclado da tela.</li> <li>c. Insira a dica para ajudá-lo a se lembrar da senha, caso a esqueça.</li> <li>d. Selecione OK.</li> <li>Continua</li> </ul>	Senha         Insira uma senha:         Dica:         Se você atribuir uma senha, deverá inseri-la para mostrar registros particulares.         OK       Cancelar

### Manutenção da privacidade das informações

#### **\*** Dica

No Palm<sup>®</sup> Desktop, pode-se solicitar uma entrada de senha para que as informações particulares sejam exibidas. Abra o menu Ferramentas e clique em Opções e em Segurança. A senha é a mesma usada pelo computador de mão.



### Alteração da senha

É possível alterar a senha a qualquer momento. Para alterar a senha, é preciso inserir a atual.

1	Abra Segurança:	Preferências Segurança
	a. Vá até a Tela inicial 🏠 e <sub>Caixa</sub> selecione Prefs 🗾.	Senha: Senha <u>Atribuído</u> Privacidade atual:
	b. Selecione Segurança.	<ul> <li>Mostrar registros partic</li> <li>Travar comp mão autom:</li> </ul>
	Sontinua Continua	Nunca
		OK (Travar e desligar) (Ajuda)

2	Insira a senha atual: a. Selecione a caixa Senha. b. Insira a senha atual e selecione OK.	Senha Insira a senha: OK Perdida Cancelar
3	<ul> <li>Altere a senha:</li> <li>a. Insira uma nova senha.</li> <li>b. Insira a dica para ajudá-lo a se lembrar da senha, caso a esqueça.</li> <li>c. Selecione OK.</li> </ul>	Senha () Insira a nova senha ou toque no botão Não atribuir para remover a senha atual: Dica: OK Não atribuir (Cancelar)
4 5	Digite a senha novamente e selecione Toque em OK.	∍ OK.

### Exclusão da senha

É possível excluir a senha a qualquer momento. Para excluir a senha, é preciso inserir a atual.





### Exclusão de senha esquecida

Caso esqueça a senha, o computador de mão exibe a dica de senha (se houver) para ajudá-lo a lembrar-se. Se ainda assim não conseguir lembrar, poderá excluir a senha do computador de mão. Quando uma senha esquecida é excluída, todas as entradas marcadas como particulares são também excluídas.

[!] **IMPORTANTE** Certifique-se de sincronizar o computador de mão com o de mesa antes e depois do procedimento, de modo que seja possível restaurar todas as entradas particulares excluídas junto com a senha.



2	Abra a caixa de diálogo Senha incorreta: a. Selecione a caixa Senha. b. Insira uma senha e selecione OK.	Senha Insira a senha: OK Perdida Cancelar
3	<ul> <li>Exclua a senha esquecida:</li> <li>a. Selecione OK na tela que informa que sua senha está incorreta.</li> <li>a. Selecione Senha perdida.</li> <li>b. Selecione Sim.</li> </ul>	Senha Senha incorreta. Tente novamente. Dica:
4	Sincronize o computador de mão com entradas particulares excluídas.	<b>o de mesa</b> para restaurar todas as
5	[&] OPCIONAL <u>Crie uma nova senha</u> ↓ OK	<u>a.</u>

### [!] Antes de começar

Para usar o recurso de travamento, é preciso primeiro <u>criar uma senha</u> para o computador de mão.

#### **\*** Dica

Para iniciar o computador de mão quando ele estiver travado, ligue-o. Insira a senha e selecione OK.

## Travamento do computador de mão

Proteja todo o conteúdo do computador de mão, seja o que está marcado como particular ou não, usando a senha para travá-lo . Pode-se configurar o computador de mão para ser travado automaticamente, ou pode-se travá-lo manualmente.

[!] IMPORTANTE Caso trave o computador de mão, deve inserir a senha exata para destravá-lo. Se esquecer a senha, o computador de mão mostrará a dica inserida para ajudá-lo a lembrar-se. Se ainda assim não for possível lembrar, será preciso fazer uma <u>reinicialização a frio</u> para continuar a usar o computador de mão. Uma reinicialização a frio exclui todas as informações no computador de mão, inclusive a senha. É possível restaurar as informações <u>sincronizando</u> o computador de mão com o de mesa.

### Travamento automático do computador de mão





### Travamento manual do computador de mão

1	<ul> <li>Abra Segurança:</li> <li>a. Vá até a Tela inicial û e selecione Prefs </li> <li>b. Selecione Segurança.</li> </ul>	Preferências       Segurança         Senha:       -         -Atribuído-       -         Privacidade atual:       -         ✓ Mostrar registros partic       -         Travar comp mão autom:       -         Nunca       -         OK       Travar e desligar
2	Selecione Travar e desligar.	
3	Selecione Desligado e travado.	Bloqueio do sistema         Image: State recurso desliga o computador de mão e impede que outras pessoas o utilizem sem a senha.         Insira a senha na próxima vez para desbloquear o computador de mão.         Desligado e travado       Cancelar

#### **Suporte**

Em caso de problemas com entradas particulares ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, visite <u>www.palm.com/</u> <u>support</u>.

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Movimentação</u>	Abertura de aplicativos
	• Uso dos menus
<u>Movimentação</u> de informações	Criação de um backup das informações
<u>Personalização</u>	Inserção das informações caso o computador de mão seja roubado ou perdido
<u>Manutenção</u>	Reinicialização a frio
<u>Perguntas</u> freqüentes	Respostas para perguntas freqüentes sobre privacidade

# Uso de categorias para organizar informações

### Neste capítulo

Adição de uma categoria

Renomeação de uma categoria

Exclusão de uma categoria

Inserção de informações em uma categoria

Exibição de informações por categoria

**Tópicos relacionados** 

Se você é como a maioria das pessoas, certamente usa o computador de mão para gerenciar sua vida profissional e pessoal. E essas duas áreas são muito subdivididas: as atividades dos filhos após as aulas, a agenda de reuniões, a lista de compras semanais e diversão.

As categorias podem ajudá-lo a organizar os diferentes aspectos de sua vida, independentemente da maneira escolhida para agrupá-los.



### Vantagens das categorias

- Organizar melhor as informações
- Recuperar rapidamente as informações necessárias

+ Você sabia?

Cada aplicativo pode ter até 15 categorias.

#### \* Dica

<u>As cores</u> facilitam a localização das informações no Calendário.

\* Dica

Adicione uma categoria em Contatos para conter os números de telefone dos seus médicos, para contatá-los rapidamente quando preciso.

Outras categorias úteis em Contatos são: Emergência, para Corpo de Bombeiros, ambulância e polícia; Crianças, para colégio e amigos; Diversão, para restaurantes e teatros que costuma freqüentar.

# Adição de uma categoria

É possível adicionar categorias a vários aplicativos: Contatos, Despesas, Memos, Anotações, Tarefas e Fotos. Coloque entradas individuais nessas categorias para acessar rapidamente um grupo de itens relacionados.

Além de entradas individuais, é possível colocar aplicativos inteiros em categorias. Por exemplo, talvez você deseje colocar os aplicativos Despesas e Calculadora em uma categoria chamada Contabilidade.

### Siga um destes procedimentos:

- Para adicionar uma categoria às entradas individuais de um dos aplicativos mencionados, **abra o aplicativo desejado**.
- Para adicionar uma categoria aos aplicativos, vá para a Tela inicial  $m{\Omega}$  .

2

1

#### Adicione uma nova categoria:

- Marque a lista de seleção no canto superior direito e escolha Editar categorias.
- b. Selecione Nova e insira o nome da nova categoria.
- c. Selecione OK mais duas vezes.

🛓 ок



Se desejar combinar itens em categorias diferentes, renomeie uma categoria com o nome daquela desejada.

#### + Você sabia?

Algumas categorias, como Tudo e Não arquivado, são padrões do computador de mão e não podem ser alteradas.

# Renomeação de uma categoria



Em Despesas, para excluir uma categoria e todo seu conteúdo, use o comando **Limpar**.

#### **\*** Dica

Para exibir a lista de seleção Categorias na tela de dia do Calendário, abra o menu Opções, selecione Opções de exibição, toque em Dia e marque a caixa Mostrar lista das categorias.

# Exclusão de uma categoria

Os itens da categoria que você excluir serão movidos para a categoria Não arquivado.



Para inserir novas informações em uma categoria, abra o aplicativo e selecione a categoria no canto superior direito. Selecione Nova e insira as informações.

# Inserção de informações em uma categoria

É possível colocar entradas individuais em categorias de um aplicativo. Por exemplo, talvez você deseje colocar alguns contatos em uma categoria chamada Médico.

**NOTA** Consulte o capítulo sobre Fotos para obter informações sobre a <u>colocação de uma foto</u> <u>em uma categoria</u>; as etapas diferem daquelas descritas aqui.

Pode ser que deseje exibir os aplicativos em grupos. Ou então, deseje que os jogos fiquem em uma categoria e os aplicativos multimídia em outra. Para isso, vá direto para o grupo de aplicativos de que precisa.

**NOTA** Uma mesma entrada ou um mesmo aplicativo não pode ser colocado em mais de uma categoria.

### Inserção de uma entrada em uma categoria

1	<u>Abra um aplicativo</u> que contenha uma opção de categoria. Em Calendário, vá para a tela de dia.
2	Abra uma entrada.
3	Somente em Anotações: vá para a etapa 5.



Para colocar uma entrada em outra categoria, escolha a categoria desejada na lista de seleção Categorias.

4	Abra a caixa de diálogo Detalhes:		
	Contatos Selecione Editar e Detalhes.		
	Todos os outros aplicativos Selecione Detalhes.		
5	<text><text><image/><image/><image/></text></text>		

### Inserção de um aplicativo em uma categoria

1	Vá até a Tela inicial 🏠.	
2	Abra a caixa de diálogo Categoria: a. <u>Abra os menus</u> . b. Selecione Categoria no menu Apl	icativo.
3	<ul> <li>Coloque o aplicativo em uma categoria:</li> <li>a. Marque a lista de seleção próxima ao aplicativo que deseja colocar em uma categoria.</li> <li>b. Selecione uma categoria e toque em OK.</li> <li>Δ οκ</li> </ul>	Categoria       €)         Anotações <ul> <li>Principal</li> <li>Calc.</li> <li>Principal</li> <li>Contatos</li> <li>Principal</li> <li>Jogos</li> <li>Fotos</li> <li>Principal</li> <li>HotSync</li> <li>Sistema</li> <li>Memos</li> <li>Utilitários</li> <li>Pref</li> <li>Não arquivado</li> <li>Relógio</li> <li>Editar categorias</li> <li>OK</li> <li>Italian</li> <li>Pres</li> <li>Pres</li></ul>

Na Tela inicial, se não houver itens realçados, role pelas categorias pressionando Direita ou Esquerda no navegador de 5 direções. Para exibir todos os aplicativos do computador de mão, selecione a categoria Tudo.

# Exibição de informações por categoria


2

## Exiba a categoria desejada:

**Calendário** Selecione <u>Mostrar lista das categorias</u> e escolha a categoria da lista de seleção que deseja exibir.

**Todos os outros aplicativos** Na lista de seleção no canto superior direito, escolha a categoria que deseja exibir.



#### **Suporte**

Em caso de problemas com as categorias ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, visite <u>www.palm.com/</u> <u>support</u>.

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Movimentação</u>	Abertura de aplicativos
	• Uso dos menus
<u>Calendário</u>	Codificação de eventos por cor no Calendário
<u>Fotos</u>	Organização de fotos em álbuns
<u>Transferência</u>	Transferência de uma categoria para outro dispositivo Palm Powered™

# Gerenciamento de configurações do relógio

### Neste capítulo

Verificação da data e da hora atuais

Seleção do local principal

Escolha dos locais secundários para outros fusos horários

Modificação da lista de locais

Definição do despertador

<u>Alteração da exibição do</u> <u>relógio</u>

Tópicos relacionados

Esqueceu o relógio? Ou apenas esqueceu de reprogramá-lo quando aterrissou em Toronto? Não importa, desde que você tenha seu computador de mão. Não só é possível confiar nele para obter a hora certa, como também se pode definir um alarme para não perder o vôo matutino de volta para casa.



# Vantagens de usar o Relógio internacional

- Ter sempre a hora certa, em qualquer parte do mundo
- Não ter que levar um despertador na viagem

# Verificação da data e da hora atuais

Há muitos modos fáceis para verificar a data e a hora atuais no computador de mão:

- Se o computador de mão estiver desligado, pressione e mantenha pressionado Centro no navegador de 5 direções durante dois segundos.
- Toque no ícone Relógio na área de entrada.



• Pressione Calendário 💁 e toque no ícone da tela Agenda 😐 .

Termo-chave Local principal Geralmente, uma cidade com o mesmo fuso horário da sua.

# Seleção do local principal

No Relógio internacional, você pode definir local, data e hora para um local principal. As configurações desse local principal são usadas por todos os aplicativos no computador de mão.



#### + Você sabia?

Quando as configurações de Horário de verão estão ativas, a hora é alterada de acordo com a regra para o local principal. Por exemplo, na América do Norte, a hora muda às 2 h; na Europa, muda à 1 h.

## Definição da data e da hora do local principal

Defina <u>a data e a hora em Preferências</u>, da mesma forma que na configuração inicial do computador de mão ou no Relógio internacional. Quando a data e a hora são alteradas em um aplicativo, essas informações são modificadas automaticamente em outro.



## Gerenciamento de configurações do relógio

Dica A seleção de um fuso horário durante a criação de um novo evento no Calendário permite o ajuste automático dos eventos ao fuso horário do novo local durante a viagem. Os fusos horários no Calendário somente funcionarão se você estiver	4	<ul> <li>Acerte a hora:</li> <li>a. Selecione a caixa Acertar hora.</li> <li>b. Selecione as caixas de hora e de minuto e as setas para alterá-las.</li> <li>c. Escolha AM ou PM e selecione OK.</li> </ul>	Hora L Minuto ——	Acertar hora
sincronizando com o Outlook.	5	Toque em OK. <b>у ок</b>		

Se alguns de seus amigos, familiares ou colegas estiverem em outro fuso horário, selecione uma cidade com o mesmo fuso horário como o local secundário. Quando precisar entrar em contato, verifique rapidamente que horas são onde eles estão.

# Escolha dos locais secundários para outros fusos horários

Defina o Relógio internacional para exibir a data e a hora de dois outros locais.



Se souber o que está procurando em uma lista de seleção longa, use a <u>escrita Graffiti® 2</u> para localizar o item mais rapidamente. Insira a primeira letra da palavra e localize o item desejado.

# Modificação da lista de locais

Edite a lista de locais para facilitar a localização das opções utilizadas com mais freqüência.

## Adição de novos locais

1	Vá até a Tela inicial $\widehat{oldsymbol{\omega}}$ e selecione R	lelógio 堡.
2	Abra a caixa de diálogo Editar lista: a. Toque em uma lista de seleção de locais. b. Selecione Editar lista.	
3	<ul> <li>Adicione o novo local:</li> <li>a. Selecione Adicionar.</li> <li>b. Percorra a lista para selecionar um local que tenha o mesmo fuso horário da cidade desejada.</li> <li>c. Selecione OK.</li> <li>Continua</li> </ul>	Locais       €         Selecione o local mais próximo no fuso horário dese jado.       Áustria         Áustria       Viena       ●         Bangladesh       Dacca       ●         Bélgica       Bruxelas       ●         Brasil       São Paulo       ●         Burna       Rangoon       ●         Canadá (AtlânticHalifax       ●         OK       Cancelar



## Exclusão de um local



## + Você sabia?

Use o Relógio internacional para definir um alarme dentro das próximas 24 horas. Defina alarmes fora desse período no Calendário.

#### + Você sabia?

Lembre-se de ajustar o computador de mão ao horário local. Se você viajar de São Francisco para Londres, faça de Londres o local principal para que todos os alarmes soem na hora local, em vez de oito horas depois.

#### **\*** Dica

Defina um alarme enquanto estiver trabalhando para lembrar-se de quando terá que sair para chegar na hora certa em um compromisso.

# Definição do despertador

1	Vá até a Tela inicial 🏠 e selecione Relógio 🕓.
2	Defina o alarme: a. Selecione a caixa Alarme.
	b. Selecione as colunas de hora para definir a hora e os minutos. Selecione OK.
	NOTA Os alarmes definidos no Relógio internacional usam a hora definida para o local principal.
	Caixa Alarme

 São Francisco Dom, 27 Ago 2006
 12:27 pm<sup>4</sup>
 Tóquio
 Londres Seg 4:27 am
 Dom 8:27 pm<sup>4</sup>
 (Acertar hora e data)



**Y** Continua

3

**\*** Dica

Para desativar um alarme antes que ele soe, selecione a caixa Alarme e Alarme desligado. [&] OPCIONAL Selecione o som e o volume do alarme:
a. <u>Abra os menus</u>.
b. Selecione Opções e Preferências de alarme.
c. Marque as listas de seleção para definir o som e o volume do alarme.
§ NOTA Esse ajuste de volume não afeta os outros sons do computador de mão, incluindo os alarmes definidos no Calendário. É possível alterar o volume dos outros sons em Preferências.
d. Selecione OK.
v OK

## Resposta ao despertador

Quando o alarme do Relógio internacional soar, selecione uma destas opções:

**Limpar** Cancela o lembrete e retorna à tela anterior.

**Adiar** Fecha o lembrete de alarme e retorna à tela anterior. A mensagem aparecerá novamente após cinco minutos. Nesse meio tempo, um indicador pisca no canto superior esquerdo da tela para lembrar do próximo alarme.

Ir para Cancela o lembrete e abre o Relógio internacional.

# Alteração da exibição do relógio



#### **Suporte**

Em caso de problemas com o aplicativo Relógio internacional ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, visite <u>www.palm.com/</u> <u>support</u>.

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Movimentação</u>	Abertura de aplicativos
	Uso dos menus
<u>Calendário</u>	Configuração de um alarme fora das próximas 24 horas
<u>Personalização</u>	Alteração do volume dos outros sons do sistema

# Personalização do computador de mão

### Neste capítulo

Personalização da Tela inicial

Personalização da exibição

Atribuição de um botão aos aplicativos usados com freqüência

Definição de data e hora

Personalização do modo de inserção das informações

Seleção de configurações do som

Inserção de informações do proprietário

Preservação da carga da bateria

Conexão do computador de mão com outros dispositivos

**Tópicos relacionados** 

Embora a personalização do computador de mão seja opcional, é como alterar a memória das estações de rádio do seu carro. Como você provavelmente não continua ouvindo as estações memorizadas pelo revendedor do carro, por que não personalizar também o computador de mão?



# Facilmente osVantagens da personalização• Economizar energia

- Aproveitar mais o computador de mão
- Personalizar a exibição

É possível personalizar facilmente os níveis de som, as fontes e cores da tela do computador de mão usando a opção Preferências e os menus.As definições de preferências podem ajudar a estender a vida útil da bateria do computador de mão.

Também é possível usar uma foto favorita como segundo plano da tela <u>Agenda</u> no Calendário.

# Personalização da Tela inicial

Use sua foto favorita como fundo da Tela inicial. Também pode-se exibir os ícones de aplicativos em lista com pequenos ícones para que seja possível ver mais aplicativos sem precisar rolar a tela.

1	Vá até a Tela inicial 🏠.
2	<ul> <li>Abra a caixa de diálogo Opções de exibição:</li> <li>a. Abra os menus.</li> <li>b. Selecione Opções e Opções de exibição.</li> <li>b. Selecione Opções e Opções de exibição.</li> <li>cok Cancelar</li> </ul>
3	Marque a lista de seleção Exibir por e escolha Lista ou Ícone como formato de exibição.
4	Para que a última categoria exibida reapareça na próxima vez em que visitar a Tela inicial, marque a caixa Lembrar última categoria. <b>` Continua</b>



# Personalização da exibição

Em vários aplicativos, pode-se alterar o estilo da fonte para tornar o texto mais legível. Há quatro estilos de fonte disponíveis.

Em certas condições de iluminação, talvez seja necessário ajustar o brilho para ler as informações na tela.

## Alteração das fontes de tela





## Ajuste do brilho e do contraste da tela



## Alteração das cores da tela

Escolha um novo conjunto de cores de texto e de fundo para todos os aplicativos.



Para restaurar todos os botões para as configurações originais da Palm, selecione Padrão.

# Atribuição de um botão aos aplicativos usados com freqüência

Cansado de ir à Tela inicial para abrir um aplicativo usado com freqüência? Use a tela Preferências de botões para reatribuir os aplicativos associados aos botões na parte da frente do computador de mão.

Por exemplo, se o aplicativo Fotos for usado com freqüência, é possível atribuí-lo a um botão para que não seja preciso ir para a Tela inicial sempre que se desejar usar esse aplicativo.



### **CAPÍTULO 18**

### Personalização do computador de mão



 Você sabia?
 O local selecionado também aparece como o local principal em <u>Relógio</u>.

# Definição de data e hora

Pode-se definir a data, a hora e o local para todos os aplicativos no computador de mão que requerem essa informação. É possível também selecionar o formato em que a data, a hora e os números serão exibidos.

## Seleção de local

Pode-se definir a data e a hora atuais com base em um local. Quando viajar para um novo fuso horário, altere a definição de Local para redefinir rapidamente a data e a hora. Seus compromissos permanecem no horário em que você os inseriu — sem ajustes relativos a fusos horários. Assim, insira sempre sua agenda com base no fuso horário em que você se encontrará no dia do evento.

1	Abra Preferências e Data e hora: a. Vá até a Tela inicial û. b. Selecione Prefs <sup>6</sup> . c. Selecione Data e hora.	Preferências Data e hora Local: ▼ Rio de Janeiro Definir data: 8/12/06 Acertar hora: 13:20
	Secontinua Continua	OK

\*

\*

## Personalização do computador de mão

Dica Você pode renomear o local com o nome da cidade onde mora. Selecione o campo Nome e modifique o nome do local. Dica Se a sincronização for feita com o Outlook no computador, também será possível <u>selecionar</u> <u>um fuso horário</u> criando um novo evento no Calendário	2	<ul> <li>Selecione o local:</li> <li>a. Marque a lista de seleção Local e escolha uma cidade no seu fuso horário. Se uma cidade for encontrada na lista, vá para a etapa 3.</li> <li>Nenhuma cidade próxima? Selecione Editar lista e execute as etapas b-e.</li> <li>b. Selecione Adicionar.</li> <li>c. Selecione uma cidade no seu fuso d. Selecione OK mais duas vezes.</li> <li>e. Marque a lista de seleção Local e executor as etapas b-a executor as etapas b-a executor b.</li> </ul>	Editar local       Campo Nome         Nome:       Guarulhos         Fuso horário:       EUA (Pacífico)         Local:       37°46'N 112°25'W         Sesse local adota       horário de verão         Início:       Primeiro(a) domingo de.         Fim:       Último(a) domingo de o         K       cancelar         Dorário e toque em OK.
	3	Тоque em OK. <b>∳</b> ок	

## Redefinição de data e hora

Na maioria dos casos não será necessário redefinir a data e a hora. Entretanto, isso talvez seja necessário se ocorrer uma reinicialização a frio no computador de mão.

1	<ul> <li>Abra Preferências e Data e hora:</li> <li>a. Vá até a Tela inicial û.</li> <li>b. Selecione Prefs 5.</li> <li>c. Selecione Data e hora.</li> </ul>	Preferências Data e hora Local: ▼ Rio de Janeiro Definir data: 8/12/06 Acertar hora: 13:20
2	<u>Selecione o local</u> . ∕∎ Continua	





## Seleção de formatos de datas, hora e números

Prefere ver a hora exibida em formato 24 horas ou datas que iniciam pelo mês ou ano? Use a tela Preferências de formatos para alterar essas definições e para aplicá-las a todos os aplicativos no computador de mão.

Pode-se escolher rapidamente os formatos definidos com base nas regiões geográficas onde o computador de mão será usado. Por exemplo, no Brasil, a hora geralmente é expressa em formato de 24 horas. Nos Estados Unidos, a hora é expressa no formato de 12 horas com sufixo AM ou PM. É possível usar os formatos originais definidos ou alterá-los de acordo com sua preferência.





As configurações de país alteram apenas a aparência da data e da hora. Elas não alteram a hora do computador de mão para a hora do país. Para fazer isso, vá para **Preferências de data e hora** ou **Relógio**.



Computador de mão Palm® Z22

Não será possível usar a opção Anotações quando a escrita na tela inteira estiver ativada.

# Personalização do modo de inserção das informações

O computador de mão permite escolher como as informações serão inseridas. É possível escolher a área para escrita (área em que o usuário escreve os caracteres Graffiti<sup>®</sup> 2), os toques do Graffiti 2 e criar atalhos para agilizar a entrada de informações.

## Escolha de uma área de entrada

Pode-se escrever caracteres Graffiti 2 na <u>área de entrada</u> ou ativar Preferências na área para escrita e usar a tela completa para a escrita Graffiti 2; não será necessário escrever na área de entrada.

<ul> <li>Abra Preferências na área para escrita:</li> <li>a. Vá até a Tela inicial û.</li> <li>b. Selecione Prefs is.</li> <li>c. Selecione Área para escrita.</li> <li>Continua</li> </ul>	Preferências       Área para escrita         Escrever em qualquer lugar na tela:       Ligado         Ligado       Desligado         B       Escreva letras do Graffiti 2 no lado esquerdo da tela e números no lado direito.         OK       Ajuda
---	--

## [!] Antes de começar

Ative a opção Preferências na área para escrita como descrito na seção anterior.

#### **\*** Dica

Logo após escrever um caractere, o computador de mão interpreta um toque rápido na tela como um caractere de ponto. Para tocar em um botão, aguarde alguns segundos ou desligue temporariamente a escrita na tela inteira tocando na caixa sombreada no canto inferior direito. A caixa sombreada altera para um caixa marcada quando a tela Preferências da área para escrita esta desligada.

	)	)	
1	_	Ľ.	

#### Toque em um dos itens a seguir e selecione OK:

**Ligado** Liga a área para escrita na tela inteira. Quando esta opção é selecionada, uma caixa aparece para que você selecione se deseja exibir os toques enquanto escreve.

**Desligado** Desliga a área para escrita na tela inteira. Quando esta opção é selecionada, deve-se usar a área de entrada para escrita Graffiti 2.

🖌 ок

## Uso da área para escrita na tela inteira





## Personalização de toques do Graffiti® 2

Há mais de um modo de escrever certos caracteres do Graffiti 2. Use a tela de Preferências do Graffiti 2 para selecionar um formato de toque alternativo para esses caracteres.



Talvez seja conveniente adicionar um caractere de espaço após a última palavra no texto do atalho. Desse modo, um espaço segue automaticamente o texto do atalho.

#### **\*** Dica

Para aprender a usar atalhos enquanto insere informações, consulte Atalhos da escrita Graffiti 2.

### + Você sabia?

Os atalhos são armazenados no computador de mesa na sincronização.

#### **\*** Dica

O texto do atalho pode conter até 45 caracteres. Esse espaço é suficiente para um nome cuja grafia é de difícil memorização ou para um endereço de email complexo.

## Definição de atalhos

Procurando uma maneira mais rápida para inserir informações no computador de mão? Use atalhos para definir abreviações para qualquer palavra, letra ou número utilizado com freqüência. É possível usar atalhos em qualquer local onde as informações forem inseridas com a escrita do Graffiti 2.

1	Abra Preferências de atalho:	Preferências Atalhos
	a. Vá até a Tela inicial 🏠.	al - Almoço ca - [Carimbo de data e hora] cd - [Carimbo do data]
	b. Selecione Prefs 🕮.	ch - [Carimbo de hora] ch - Café da manhã ia - Jantar
	c. Selecione Atalhos.	re - Reunião
	Secontinua Secondaria	OK Nova Editar Excluir

	Crie um atalho:	Entrada de atalho 🚯
	a. Selecione Novo.	Nome do atalho: ins
	b. Na linha Nome do atalho, insira a abreviação.	Texto do atalho: Instruções
	<ul> <li>Na linha Texto do atalho, insira o texto que deseja usar quando escrever a abreviação.</li> </ul>	OK Cancelar
	d. Selecione OK duas vezes.	
	🕹 ок	
#### **\*** Dica

Para excluir um atalho, abra a tela Preferências de atalho e selecione o atalho. Selecione Excluir, clique em Sim e em OK.

## Alteração de atalhos

Após a criação de um atalho, pode-se modificá-lo a qualquer momento.

1	<ul> <li>Abra Preferências de atalho:</li> <li>a. Vá até a Tela inicial û.</li> <li>b. Selecione Prefs i.</li> <li>c. Selecione Atalhos.</li> <li>Preferências Atalhos</li> <li>Preferências Atalhos</li> </ul>
2	<ul> <li>Edite o atalho:</li> <li>a. Selecione o atalho que deseja alterar.</li> <li>b. Selecione Editar.</li> <li>c. Faça as alterações necessárias.</li> <li>d. Selecione OK duas vezes.</li> <li></li></ul>

#### >> Termo-chave

**Tela de toque** Outro nome para a tela do computador de mão e o circuito interno que permite que ela responda corretamente aos toques.

#### **\*** Dica

Se a tela não estiver respondendo aos toques, use o navegador de 5 direções para abrir Preferências e Tela de toque.

#### >> Termo-chave

**Calibração** Processo de alinhamento da tela sensível ao toque do computador de mão que faz com que, ao se tocar em um elemento na tela, o computador de mão detecte exatamente a ação apropriada.

#### Correção de problemas com toques

A tela não está respondendo aos toques? Os resultados dos toques não são os que você esperava? Por exemplo, quando você toca no ícone do teclado numérico, abre-se a caixa de diálogo Localizar em seu lugar? Se isso ocorrer, está na hora de alinhar a tela.



**\*** Dica

Pode-se escolher diferentes tipos de sons para os aplicativos Calendário, Tarefas e Relógio. Vá para o aplicativo, <u>abra o menu</u> **Opções** e selecione Preferências.

# Seleção de configurações do som

Os sons estão muito baixos ou muito altos? Defina os níveis de volume para os tons do sistema, de jogos e de alarme, ou desative os sons ao mesmo tempo com o perfil Silencioso.



#### + Você sabia?

Se a opção <u>Preferências</u> <u>de segurança</u> for usada para desligar e proteger o computador de mão com uma senha, as informações de proprietário aparecerão ao selecionar o botão Proprietário na próxima vez que o computador de mão for ligado.

#### **\*** Dica

Se uma senha for atribuída em Preferências de segurança, será necessário selecionar Desbloquear e inserir a senha para alterar as informações do proprietário.

# Inserção de informações do proprietário

Recomenda-se inserir informações que possam ajudar alguém a entrar em contato com você, caso perca o computador de mão (se houver bateria suficiente para ligá-lo). Por padrão, a tela Preferências do proprietário contém as informações inseridas na instalação do CD de instalação do software e na configuração do computador de mão, mas é possível atualizar ou acrescentar essas informações. As informações do proprietário não incluem nome de usuário ou senhas.

1	Abra Preferências do proprietário:	Preferências Proprietário Este computador de mão pertence a
	a. Vá até a Tela inicial 🏠.	Míriam Souza Míriam "criatíviam" Patrícia Cordeiro, R I
	b. Selecione Prefs 🕮.	415-555-2030 criativiam@mvisb.com
	c. Selecione Proprietário.	Se encontrar, entre em contato comigo.
0		
Z	Modifique ou insira o texto e sele	cione OK.
	🛓 ок	

## Preservação da carga da bateria

Também é possível economizar bateria ajustando as configurações de Preferências de energia e ativando a opção Travar botões para impedir que o computador de mão seja ligado acidentalmente.

**NOTA** A memória do computador de mão foi projetada para armazenar informações mesmo que a bateria fique fraca a ponto de não ser possível ligá-lo. Quando você recarregar o computador de mão, todas as informações existentes reaparecerão.

### Seleção de configurações de economia de energia

A tela Preferências de energia permite configurar opções de consumo de energia.



2

Marque as listas de seleção para alterar qualquer uma das configurações a seguir e toque em OK.

**Desativ. autom. após** Selecione o tempo até que o computador de mão se desligue automaticamente após um período de inatividade: 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos.

**Ligado durante carregamento** Selecione se o computador de mão permanecerá ligado enquanto estiver conectado ao carregador de CA. Com esta opção desativada, é possível ligar o computador de mão para exibir informações enquanto o computador de mão estiver sendo carregado, mas ele se desligará automaticamente após um período de inatividade.

**Recepção transf.** Selecione se desejar receber informações transferidas no computador de mão. Ative esta configuração para receber informações transferidas, ou desative-a para impedir o recebimento de informações transferidas.

🖌 ок

#### **\*** Dica

Quando a opção Travar botões está ativada, o computador de mão não responde quando os botões da parte frontal do computador de mão são pressionados. Para usar o computador de mão novamente, pressione o botão de energia e toque Desativar Travar botões.

+ Você sabia?

Use <u>Preferências e</u> <u>Proprietário</u> para inserir seu nome, endereço e número de telefone. Se as <u>configurações de</u> <u>Segurança</u> também forem ativadas, as informações do proprietário aparecerão quando o computador de mão for ligado. Isso pode ajudar outra pessoa a entrar em contato caso você perca o computador de mão.

#### Prevenção contra a ativação acidental do computador de mão

O computador de mão liga-se acidentalmente na sua pasta, bolso ou bolsa? É possível travar os botões da parte frontal do computador de mão para impedir que isso ocorra e evitar o desperdício da bateria.

1	<ul> <li>Abra Preferências e Travar botões:</li> <li>a. Vá até a Tela inicial û.</li> <li>b. Selecione Prefs is.</li> <li>c. Selecione Travar botões.</li> </ul>	Preferências       Travar botões         Ativação de Travar botões:       Nunca         Automático       Manual         O Travar botões impede       que o computador de mão seja         ligado se um botão ou tecla for       pressionada acidentalmente.         OK
2	<ul> <li>Selecione uma destas configurações e</li> <li>Nunca A opção Travar botões perma</li> <li>Automático A opção Travar botões é</li> <li>computador de mão é desligado ou q</li> <li>modo de repouso.</li> <li>Manual A opção Travar botões é ativ</li> <li>botão de energia até que o som emitie</li> <li>t ok</li> </ul>	e OK. anece sempre desativada. é ativada automaticamente quando o uando o computador de mão entra no vada quando mantém-se pressionado o do pelo sistema confirme sua ativação.

#### >> Termo-chave

**ISP** Internet service provider, provedor de serviços Internet. Este é o serviço usado para fazer conexões com a Internet, como AOL, CompuServe ou Earthlink.

#### + Você sabia?

Não é possível renomear ou excluir as configurações de conexão definidas.

# Conexão do computador de mão com outros dispositivos

As Preferências de conexão permitem conectar o computador de mão a outros dispositivos. Pode-se usar as configurações de conexão definidas, modificá-las ou criar do início novas configurações de conexão. A lista de conexões definidas varia de acordo com os aplicativos adicionados ao computador de mão.

Por exemplo, é possível criar uma conexão entre a porta de infravermelho do computador de mão e um modem para que você possa conectar-se ao provedor de Internet ou à rede corporativa.

## Alteração de configurações de conexão definidas

As etapas a seguir mostram como ajustar a velocidade de comunicação na configuração de conexão IR para PC/Comp. mão predefinida. É possível também editar outras conexões ou configurações.

1	Abra Preferências de conexão:	
	a. Vá até a Tela inicial 🏠.	
	b. Selecione Prefs 🕮.	
	c. Selecione Conexão.	
2	<ul> <li>Abra a caixa de diálogo Editar conexão:</li> <li>a. Selecione a conexão PalmModem.</li> <li>b. Selecione Editar.</li> </ul>	Preferências Conexão Conexões disponíveis: PolmModem Base/Cabo IR para PC/Comp.mão
	Sontinua (	OK (Nova) (Editar) (Excluir)

3	<ul> <li>Altere a configuração de velocid</li> <li>a. Selecione Detalhes.</li> <li>b. Marque a lista de seleção Vel</li> <li>c. Selecione OK.</li> <li>d. Selecione OK mais duas veze</li> </ul>	lade: locidade e escolha es.	a velocidade apropriada.
	Editar conexão (€ Nome: PalmModem Conectar a: ▼ Modem Via: ▼ Base/cabo Discando: ▼ TouchTone™ Volume: ▼ Baixo OK Cancelar Detalhes	$\rightarrow$	Detalhes       €         Velocidade:       ~ 57.600 bps         País:       ~ EUA         Fluxo:       ~ Automático         String de inic:       AT&FX4         OK       Cancelar

#### **\*** Dica

Para excluir uma conexão criada, selecione-a na tela Preferências de conexão e selecione Excluir.

## Crie suas próprias configurações de conexão

Se nenhuma das configurações de conexão definidas atende à sua necessidade, ou se todas as conexões já estiverem sendo usadas, é possível criar uma nova.



3

#### Insira as configurações básicas:

**Nome** Insira um nome para sua conexão. Esse nome aparecerá na tela Preferências de conexão para que a conexão possa ser selecionada posteriormente.

**Conectar a** Selecione o tipo de dispositivo desejado para a conexão com: PC ou Modem.

**Via** Selecione o método desejado para conectar o dispositivo selecionado: Base/cabo, o cabo USB para sincronização fornecido com o computador de mão; Infravermelho, a porta de infravermelho no computador de mão.

**NOTA** As configurações de Discagem e Volume não aparecerão, a menos que o Modem seja selecionado como a configuração de Conectar a.

**Discando** Selecione se o modem usará a discagem TouchTone<sup>™</sup> ou Pulso.

**Volume** Selecione o nível de volume do alto-falante do modem: Desligado, Baixo, Médio ou Alto.

**Y** Continua

4	<ul> <li>Insira as configurações detalhadas:</li> <li>a. Selecione Detalhes.</li> <li>b. Marque a lista de seleção Velocidade e escolha a velocidade apropriada.</li> <li>c. Marque a lista de seleção Fluxo e escolha se a conexão usará controle de fluxo:</li> <li>Automático O computador de mão de fluxo.</li> <li>Ligado O controle de fluxo está sema Desligado O controle de fluxo está sema d. Para uma conexão com o modem, e. Selecione OK.</li> </ul>	Detalhes       ()         Velocidade:       ~ 57.600 bps         País:       ~ EUA         Fluxo:       ~ Automático         String de inic:       AT&FX4         OK       Cancelar         determina quando usar o controle         pre ligado.         sempre desligado.         insira a string de inicialização.
5	Selecione OK mais duas vezes. <b>у</b> ок	

#### Suporte

Em caso de problemas com a personalização ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, visite <u>www.palm.com/</u> support.

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>O computador</u> <u>de mão</u>	Localização da área de entrada e de outros controles no computador de mão
<u>Movimentação</u>	Abertura de aplicativos
	Uso dos menus
Inserção de	<ul> <li>Uso da escrita Graffiti 2 para inserir informações</li> </ul>
monnações	<ul> <li>Uso de atalhos para inserir textos rapidamente</li> </ul>
<u>Privacidade</u>	Manutenção da privacidade das informações por meio do uso de uma senha para travar o computador de mão
<u>Categorias</u>	Criação de categorias para organizar aplicativos e informações
<u>Relógio</u>	Exibição de data e hora de outros países

# Manutenção do computador de mão

O computador de mão foi criado para ser resistente e confiável e oferecer anos de funcionamento sem problemas. Cuidar do computador de mão ajuda a mantê-lo funcionando corretamente e assegura que ele esteja disponível quando preciso.

# Recomendações do computador de mão

Para proteger o computador de mão contra danos e garantir o desempenho confiável, siga estas diretrizes.

#### Recomendado

- Guarde sempre o computador de mão no estojo incluído quando não estiver em uso.
- Use apenas o stylus para tocar na tela; não use canetas, lápis, clipes de papel ou outros objetos pontiagudos.
- Use apenas o carregador de CA fornecido para carregar o computador de mão.
- Mantenha a bateria carregada.
- Mantenha a tela limpa, sem poeira (ou qualquer outro agente que possa sujá-la).
- Para a limpeza geral, use um pano macio e úmido. Se a tela ficar suja, use um pano macio umedecido com uma solução limpadora de janelas diluída.

- Certifique-se de <u>eliminar qualquer acúmulo de eletricidade estática</u> antes de conectar o computador de mão a qualquer cabo ou acessório.
- <u>Sincronize</u> freqüentemente para manter uma cópia backup de suas informações importantes no computador.

#### Não recomendado

[!] IMPORTANTE Não abra o computador de mão por nenhum motivo. Não há peças no interior do equipamento que possam ser reparadas pelo usuário. Tentar abrir o computador de mão anulará a garantia.

- Não derrube, não bata nem cause nenhum tipo de impacto forte no computador de mão.
- Não transporte o computador de mão no bolso de trás da calça; você poderá, acidentalmente, sentar-se sobre ele.
- Não permita que caiam líquidos sobre o computador de mão, nem o deixe em locais úmidos.
- Não o exponha a temperaturas muito altas ou muito baixas, inclusive colocando-o próximo a aquecedores, deixando-o no porta-malas do carro ou próximo a janelas, sob luz solar direta.
- Não transporte ou use o computador de mão em altitudes muito elevadas, a menos que esteja em um avião.

## Reinicialização do computador de mão

Em raras ocasiões, o computador de mão poderá não responder quando você pressionar um botão ou tocar na tela. Nesse caso, será preciso reinicializá-lo.

### Execução de uma reinicialização a quente

A reinicialização a quente informa o computador de mão para que interrompa a tarefa atual e o reinicializa. Nenhuma de suas informações será perdida. Após a reinicialização a quente, uma tela aparece para que sejam definidas a data e a hora, se necessário.

Para executar uma reinicialização a quente, use a ponta do stylus para pressionar cuidadosamente o botão de reinicialização, localizado na parte traseira do computador de mão.



Se o computador de mão não responder após uma reinicialização a quente, será necessário executar uma reinicialização a frio.

#### Execução de uma reinicialização a frio

Apenas execute uma reinicialização a frio quando a reinicialização a quente não resolver o problema ou se desejar apagar todas as informações do computador de mão.

[!] IMPORTANTE A reinicialização a frio exclui todos os registros e entradas, inclusive o nome do usuário que identifica o computador de mão. Essa é outra razão da importância de executar sempre a sincronização: ter um backup atualizado das informações disponível. Antes de executar uma reinicialização a frio, certifique-se de <u>sincronizar</u>.

1	Pressione e mantenha pressionado o botão de energia.
2	Use a ponta do stylus (ou objeto semelhante <i>não</i> pontiagudo) para pressionar cuidadosamente o botão de reinicialização no orifício localizado no painel posterior do computador de mão.
3	Aguarde até que o logotipo Palm Powered™ seja exibido e, então, libere o botão de energia.
4	<ul> <li>Ao ver a mensagem que alerta sobre o apagamento de todas as informações do computador de mão, execute uma das seguintes ações:</li> <li>Pressione Acima no navegador de 5 direções para concluir a reinicialização e exibir a tela de toque.</li> <li>Pressione qualquer botão para executar uma reinicialização a quente.</li> <li>Continua</li> </ul>

5 Quando solicitado, toque para alinhar a tela e selecione o idioma que deseja usar no computador de mão. Uma tela aparece exibindo o logotipo Palm e uma barra de andamento. Tap the center of the target Tippen Sie auf die Mitte des Ziels Select Language English • Toque en el centro del blanco • Appuyez sur le centre de la cible Deutsch Sprache auswählen • Toccare il centro del bersaglio Toque no centro do alvo Español Seleccionar idioma Sélection de la langue Français Italiano Seleziona lingua Português Selecione idioma 0 6 Quando a tela Bem-vindo Bem-Vindo aparece, a reinicialização a frio foi Configure o dispositivo concluída. Siga as instruções para 1. Conecte os cabos de alimentação e configurar o computador de mão. HotSync⊛. (Consulte Leia isto primeiro para obter ajuda). 2. Carregue totalmente o dispositivo 🖌 ок (2 a 3 ĥoras). 3. Toque em Avançar e configure o dispositivo. 4. Insira o CD para instalar o software Palm™ Desktop no computador. (Avançar)

# Restauração de informações após uma reinicialização a frio

Caso tenha sincronizado antes de executar uma reinicialização a frio, é possível colocar as informações de volta no computador de mão. No entanto, pode ser necessário inserir novamente algumas **configurações pessoais** e as **categorias codificadas por cores** no Calendário.

#### WINDOWS SOMENTE





#### Suporte

Em caso de problemas com as reinicializações ou com qualquer outro procedimento do computador de mão, visite <u>www.palm.com/</u> support.

# Tópicos relacionados

Clique em um link abaixo para aprender sobre os tópicos relacionados:

<u>Movimentação</u> de informações	Criação de um backup das informações
<u>Personalização</u>	Nova personalização do computador de mão após uma reinicialização a frio

# Perguntas freqüentes

Embora não possamos antecipar todas as possíveis perguntas, este capítulo fornece respostas para algumas das perguntas mais comuns.

# Configuração

# Nada acontece quando insiro o CD. WINDOWS SOMENTE

- **1.** Clique em Iniciar no computador de mesa e selecione Executar.
- **2.** Clique em Procurar e vá para a unidade de CD-ROM.
- 3. Selecione Execução automática, clique em Abrir e em OK.

### Não consigo instalar o Palm<sup>®</sup> Desktop. WINDOWS SOMENTE

- Desative o antivírus do computador de mesa.
- Feche todos os aplicativos abertos.
- Certifique-se de que o computador de mesa possui pelo menos 170 MB de espaço disponível em disco.

- Exclua todos os arquivos temporários.
- Execute o ScanDisk (ou outra ferramenta de verificação de disco) no computador de mesa.
- Instale as atualizações mais recentes do Windows no computador de mesa.
- Se estiver atualizando um dispositivo Palm Powered<sup>™</sup> mais antigo, remova todas as versões anteriores do Palm<sup>®</sup> Desktop clicando em Iniciar, selecionando Configurações e clicando em Painel de Controle. Clique em Adicionar ou Remover Programas.
- Desinstale e reinstale a versão atual do Palm Desktop.

#### **MAC SOMENTE**

- Desative o antivírus do computador de mesa.
- Feche todos os aplicativos abertos.
- Certifique-se de que o computador de mesa possui pelo menos 190 MB de espaço disponível em disco.
- Instale as atualizações mais recentes do Mac no computador de mesa.
- Se estiver atualizando um dispositivo Palm Powered mais antigo, remova todas as versões anteriores do Palm Desktop.
- Desinstale e reinstale a versão atual do Palm Desktop.

## Computador de mão

[!] IMPORTANTE Não abra o computador de mão. Não há peças no interior do equipamento que possam ser consertadas pelo usuário. A abertura do computador de mão anula a garantia e não é recomendável em hipótese alguma.

#### Desejo saber o tempo de vida útil restante da bateria.

Um ícone de pilha  $\longrightarrow$  é exibido na parte superior da Tela inicial. Verifique-o periodicamente para ver se o computador de mão precisa ser recarregado. Se a bateria ficar fraca, será exibida uma mensagem na tela alertando-o para recarregá-la.

# Não tenho certeza de quando preciso recarregar o computador de mão.

Recomenda-se recarregar o computador de mão a uma fonte computador de mão durante pelo menos meia hora, diariamente. O ideal é conectar o computador de mão a uma fonte de alimentação todas as noites para recarregá-lo enquanto você dorme.

### A bateria está descarregada.

A memória do computador de mão foi projetada para armazenar informações mesmo que a bateria se descarregue completamente. Quando você recarregar o computador de mão, todas as informações existentes deverão aparecer.

#### A bateria descarrega-se muito rapidamente.

A vida útil da bateria pode ser prolongada se os seguintes procedimentos forem adotados:

- Ajuste o brilho na tela.
- Reduza o valor da configuração Desativação automática.

#### **Perguntas freqüentes**

**\*** Dica

Após uma reinicialização a quente, a tela Preferências aparece com a opção Data e hora realçada para que esses itens possam ser redefinidos, se necessário. • Use Travar botões para impedir que o computador de mão seja ligado acidentalmente.

• Responda ou cancele alertas imediatamente.

# Quando conecto o computador de mão ao carregador de CA, ele não carrega.

- Verifique se o computador de mão está conectado firmemente ao carregador de CA.
- Verifique se o carregador de CA está conectado a uma tomada de CA energizada.

Um símbolo de raio acima do ícone da pilha indica que o computador de mão está carregando. Se a bateria estiver completamente descarregada, será necessário recarregá-la por alguns minutos para religar o computador de mão e verificar o ícone da bateria.

## O computador de mão não está respondendo.

Em raras ocasiões, o computador de mão poderá não responder quando você pressionar um botão ou tocar na tela. Se isso acontecer, primeiro verifique se a opção **Travar botões** está ativada.

Se estiver desativada e o computador de mão continuar sem responder, será preciso reinicializá-lo. A <u>reinicialização a quente</u> informa ao computador de mão para que interrompa a tarefa atual e o reinicializa. Isso não afeta quaisquer informações ou aplicativos do computador de mão.

Se o computador de mão não responder após a reinicialização a quente, será necessário **executar uma reinicialização a frio**.

Se, mesmo assim, o computador de mão não responder após a reinicialização, verifique se existem **aplicativos incompatíveis** de outros fabricantes.

### Nada aparece na tela do computador de mão.

- Pressione um botão de aplicativo para ter certeza de que o computador de mão está ligado.
- Se o computador de mão foi exposto a temperaturas muito baixas, verifique se está na temperatura ambiente.
- Carregue o computador de mão.
- Execute a reinicialização a quente. Se, mesmo assim, o computador de mão não ligar, execute a reinicialização a frio.

### O computador de mão desliga automaticamente.

O computador de mão foi projetado para desligar automaticamente após um período de inatividade. Esse período pode ser definido como 30 segundos ou um, dois ou três minutos. Verifique a configuração Desativ. autom. após na tela **Preferências de energia**.

## O computador de mão não emite nenhum som.

Verifique as configurações Sistema, Alarme e Som do jogo.

# Quando reinicializo o computador de mão, aparece uma tela em branco.

O computador de mão levará poucos minutos para ser reinicializado após o pressionamento do botão de reinicialização. Durante uma reinicialização a quente, é possível ver uma barra de andamento e uma tela com o logotipo Palm Powered<sup>™</sup>. A reinicialização estará concluída quando a tela **Preferências de data e hora** aparecer.

### A data e a hora atuais estão incorretas.

A data e a hora atuais estão relacionadas à configuração Local. Caso **<u>altere a data e a hora</u>** sem **<u>alterar a configuração Local</u>**, a data e a hora atuais poderão parecer incorretas.

# Movimentação

#### O ícone desejado não aparece na Tela inicial.

- Toque na lista de seleção de categorias no canto superior direito da Tela inicial e selecione Tudo. Talvez seja necessário rolar um pouco para baixo, mas você deverá ver um ícone para cada aplicativo no computador de mão.
- Alguns dos aplicativos fornecidos com o computador de mão não são pré-instalados. Será necessário **instalar esses aplicativos extras usando o CD de instalação do software**.

## Inserção de informações

#### O computador de mão não responde corretamente aos toques.

Se o computador de mão não estiver respondendo corretamente aos toques, será necessário alinhar a tela.

### Nada acontece quando toco em Menu da área de entrada.

- Toque no canto superior esquerdo da tela para tentar abrir os menus.
- Alinhe a tela e tente tocar em Menu novamente.
- Se nada acontecer, é possível que a tela ou aplicativo atual não use menus. Alterne para outro aplicativo e tente tocar em Menu. Se funcionar no outro aplicativo, o primeiro não usa menus.
- Se nada acontecer quando você tocar em Menu em outro aplicativo, tente alinhar a tela novamente.

### O computador de mão não reconhece a escrita à mão.

Para que o computador de mão reconheça a escrita à mão com o stylus, será necessário usar a **escrita Graffiti® 2**. Use a ajuda do Graffiti 2 para saber mais sobre como escrever caracteres.

**NOTA** O computador de mão só reconhece toques que não sejam do Graffiti 2 se forem feitos no aplicativo Anotações.

- Insira os toques de caracteres Graffiti 2 na área de entrada do Graffiti 2, e não na área de exibição da tela. Para escrever na área de exibição da tela, **ligue a escrita na tela inteira**.
- Escreva os toques do Graffiti 2 para letras minúsculas no lado esquerdo, para maiúsculas no meio e para números no lado direito da área para escrita do Grafitti 2.
- Certifique-se de que a escrita Graffiti 2 não esteja no Modo shift nem no Modo de pontuação.

# As informações que insiro não aparecem em um determinado aplicativo.

- Marque a lista de seleção Categorias no canto superior direito da Tela inicial. Escolha Tudo para exibir todos os registros do aplicativo.
- Você definiu registros particulares como ocultos? Verifique **Preferências de segurança** para ver se os registros particulares estão definidos como Mostrar registros particulares.
- Abra o menu Opções e selecione Preferências. Certifique-se de que a opção Mostrar tarefas concluídas esteja selecionada.

#### Não sei como salvar as informações que inseri em um aplicativo.

Cada vez que você conclui uma entrada como, por exemplo, um contato, um memorando ou uma nota, o computador de mão salva automaticamente as informações inseridas. Não é necessário fazer nada especial para salvar suas informações. Para proteger e criar um backup das informações no computador, **sincronize** freqüente as informações do computador de mão com o de mesa.

**\*** Dica

Precisa de mais ajuda com a sincronização do computador de mão? Abra o Palm Desktop, vá para o menu Ajuda e selecione Guia de solução de problemas On-line do HotSync.

# Sincronização

## Não consigo sincronizar o computador de mão com o de mesa.

NOTA É necessário instalar o CD de instalação do software antes de sincronizar.

- Verifique se o cabo USB para sincronização está firmemente conectado.
- Certifique-se de que a data do computador de mesa é igual à data do computador de mão.
- Leia o log de HotSync da conta de usuário para a qual está sincronizando.

#### WINDOWS SOMENTE

Clique no ícone Gerenciador de HotSync 😡 na barra de tarefas do Windows, no canto inferior direito da tela. Certifique-se de que a opção USB local esteja marcada. Caso não esteja, marque-a.





NOTA Se você não vir o ícone Gerenciador de HotSync, clique em Iniciar na barra de tarefas do Windows e selecione Programas. Vá até o grupo de programas Palm e selecione Gerenciador de HotSync.

#### MAC SOMENTE

 Certifique-se de que o HotSync Manager (Gerenciador de HotSync) esteja ativado. Para isso, abra a pasta Palm e clique duas vezes no ícone HotSync Manager (Gerenciador de HotSync). Na guia HotSync Controls (Controles de HotSync), certifique-se de que a opção Enabled (Ativado) esteja selecionada. Caso não esteja, selecione-a.

#### **Perguntas freqüentes**

#### [!] Antes de começar

Para mudar para o Outlook, é preciso concluir a instalação a partir do CD e escolher o Palm Desktop como o aplicativo de sincronização no computador de mesa. Observe que é possível escolher o Outlook como o software de sincronização para Contatos, Calendário, Tarefas e Memos durante a instalação do CD. Desconecte o cabo USB para sincronização do computador, reconecte-o e reinicie o computador.

# Quando sincronizo, nada acontece no Palm Desktop e o tempo limite do computador de mão expira.

- Execute a reinicialização a quente.
- Certifique-se de que o Gerenciador de HotSync está sendo executado no computador de mesa.
- Faça uma cópia da pasta que contém as informações. Essa pasta pode ser nomeada com seu nome de usuário completo ou com uma forma abreviada. Desinstale e reinstale o Palm Desktop.

Ligue o computador de mão e vá para a Tela inicial 🏠. Selecione HotSync 🥮 e Local.

### Desejo parar de sincronizar o computador de mão com o Palm Desktop para sincronizá-lo com o Outlook. WINDOWS SOMENTE

Durante a instalação do CD, você escolheu um aplicativo de software do computador de mesa para fazer a sincronização com o computador de mão. Talvez tenha escolhido o Palm Desktop nessa etapa. Porém, se o Microsoft Outlook já contém todos os seus contatos, compromissos, tarefas e notas, é possível alterar o método de sincronização para que o computador de mão seja sincronizado com o Outlook. Pode-se também passar a sincronizar com o Palm Desktop.

NOTA Se você optar por sincronizar com o Outlook, as informações de Contatos, Calendário, Tarefas e Memos serão sincronizadas com as informações do aplicativo correspondente no Outlook. (Os memorandos são denominados Anotações no Outlook.) Outras informações como, por exemplo, notas, são sincronizadas com as informações no Palm Desktop.

- 1. Insira o CD no computador de mesa.
- 2. Selecione Alterar o método de sincronização.
- 3. Siga as instruções na tela para selecionar o software do computador de mesa que deseja usar.

#### O computador de mão não sincroniza com o Microsoft Outlook. WINDOWS SOMENTE

**NOTA** Se você optar por sincronizar o computador de mão com o Outlook, as informações de Contatos, Calendário, Tarefas e Memos serão sincronizadas com as informações do aplicativo correspondente no Outlook. (Os memorandos são denominados Anotações no Outlook.) Outras informações como, por exemplo, notas, são sincronizadas com as informações no Palm Desktop.

- Clique no ícone Gerenciador de HotSync 😧 e selecione Personalizar. Execute este procedimento:
  - Certifique-se de que selecionou o nome de usuário correto na lista suspensa.
  - Verifique se os aplicativos desejados estão configurados para sincronizar os arquivos. Se não estiverem, selecione cada aplicativo, clique em Alterar e escolha Sincronizar os arquivos.
  - Certifique-se de que o nome do aplicativo correto esteja selecionado. Por exemplo, a versão anterior do Calendário se chamava Agenda. Se tiver atualizado de um computador de mão antigo, verifique se o Calendário está configurado para Sincronizar os arquivos e se a Agenda está configurada para Não agir.
  - Se sincronizar o computador de mão com mais de um computador de mesa, clique em Configurações e selecione Ativar sincronização para vários PCs para cada aplicativo que deseja sincronizar. Esse procedimento evita a duplicação das mesmas informações em um único computador de mesa.

**NOTA** Marque a caixa Definir como padrão para usar essa configuração toda vez que sincronizar. Se não marcá-la, essa configuração se aplicará somente à próxima configuração.

- Verifique se o aplicativo desejado está instalado. Reinstale o Gerenciador de HotSync e verifique se o aplicativo está selecionado.
- Reinstale o Palm Desktop e selecione a opção para sincronizar com o Microsoft Outlook.

#### Alguns aplicativos não sincronizam.

Se a sincronização foi bem-sucedida, mas não foi possível localizar as informações do computador de mão no de mesa, verifique se o nome de usuário correto está selecionado para a exibição das informações.

**NOTA** Se a atualização foi feita de um computador de mão antigo, visite <u>www.palm.com/</u> <u>support</u>, selecione o país, o computador de mão Palm<sup>®</sup> Z22 na página principal e clique no link Atualizar.

#### WINDOWS SOMENTE

Clique no ícone Gerenciador de HotSync 😧 no canto inferior direito da tela e selecione Personalizar. Certifique-se de que o aplicativo desejado está configurado para sincronizar os arquivos. Se não estiver, selecione o aplicativo, clique em Alterar e escolha Sincronizar os arquivos. Marque a caixa Definir como padrão para usar essa configuração toda vez que sincronizar. Se não marcá-la, essa configuração se aplicará somente à próxima configuração.

#### **MAC SOMENTE**

Clique duas vezes no ícone HotSync Manager (Gerenciador de HotSync) 😧 na pasta Palm. No menu HotSync, selecione Conduit Settings (Configurações do software de transferência). Selecione o nome de usuário no menu popup User (Usuário) e verifique se o aplicativo está configurado para sincronizar.

#### Não consigo abrir o Gerenciador de HotSync.

Em um computador Windows, <u>desinstale o Palm Desktop</u> e reinstale-o usando o CD de instalação do software.

Em um computador Mac, apenas reinstale o Palm Desktop.

### Quando sincronizo, recebo a mensagem de erro 8009, que indica que um aplicativo falhou ao responder a uma notificação de HotSync. WINDOWS SOMENTE

O erro 8009 indica que registro do Windows está corrompido. Será necessário recriar as entradas do registro do Gerenciador de HotSync. Para obter mais informações sobre como recriar as entradas do registro, visite **www.palm.com/support** e procure "error 8009" na Knowledge Library (Biblioteca de conhecimento) da Palm.

## Os arquivos não foram instalados durante a sincronização.

Se os arquivos não foram instalados na sincronização, o tipo de arquivo não foi reconhecido. No computador de mão, abra o aplicativo associado a esses arquivos. Sincronize novamente. Se os arquivos permanecerem na lista do Quick Install no computador (Windows somente), é porque não estão associados a um aplicativo do computador de mão e não podem ser instalados.

## Não consigo adicionar mais arquivos à lista do Quick Install.

Verifique se a caixa de diálogo que confirma o local em que os arquivos serão instalados está fechada. Não é possível adicionar mais arquivos à lista quando a caixa de diálogo de confirmação está aberta.

# Quando adiciono um arquivo compactado com o ZIP ao Quick Install, alguns arquivos não aparecem na lista Quick Install.

Descompacte o arquivo usando um utilitário de compactação de arquivos, como o WinZip, e adicione os arquivos descompactados ao Quick Install.

# Desejo sincronizar o computador de mesa com mais de um computador de mão.

Se o computador de mesa que estiver executando o Palm Desktop sincronizar com mais de um computador de mão, será necessário que todos tenham nomes diferentes. A sincronização com mais de um computador de mão usando o mesmo nome causa resultados imprevisíveis e provável perda de informações pessoais. Atribua um nome de usuário ao computador de mão na primeira sincronização.

Se estiver sincronizando com o Outlook, verifique se o perfil correto está selecionado para os aplicativos que deseja sincronizar no Gerenciador de HotSync. No Palm Desktop, clique em HotSync e selecione Personalizar.

# Calendário

### Selecionei o botão Hoje, mas a data correta não aparece.

Verifique se a caixa Definir data na tela **<u>Preferências de data e hora</u>** exibe a data atual.

#### O evento que criei não aparece na tela de semana.

- Quando as setas de rolagem aparecerem no lado direito da tela, role para baixo para ver se o evento aparece na parte inferior da tela.
- Se houver dois ou mais eventos com a mesma hora de início, eles aparecerão como várias barras iniciadas no mesmo horário na tela de semana. Para ver os eventos sobrepostos, selecione as barras individuais ou a tela de semana. Para obter mais informações, consulte Localização de eventos sobrepostos.
- Se o evento estiver marcado como particular, consulte as **Preferências de segurança** para ver os registros particulares que estão definidos como Mostrar registros particulares.

### Os fusos horários não aparecem no Palm Desktop.

O Palm Desktop não reconhece fusos horários. Somente o Outlook reconhece fusos horários.

# Configurei a preferência global de fuso horário, mas somente alguns eventos respondem à alteração.

Somente novos eventos criados após a configuração dessa preferência serão afetados. Os eventos criados anteriormente sem definição de fusos horários não terão o fuso horário configurado. É possível **editar os eventos anteriores para incluir um fuso horário**.

# Somente o evento que criei com um fuso horário responde à alteração.

Quando você cria um evento com uma definição de fuso horário, somente ele é afetado. Para que todos os eventos incluam automaticamente uma definição de fuso horário, <u>marque a opção</u> <u>Novos eventos incluem preferências de fuso horário</u>.

# Memos

## Não consigo listar os memorandos da maneira desejada.

Se não conseguir organizar manualmente a ordem dos memorandos na tela de lista, abra o menu Opções e selecione Preferências. Verifique se a opção Classificar por está definida como Manual.

Se optar por exibir os memorandos em ordem alfabética no Palm Desktop e sincronizá-los, eles continuarão aparecendo no computador de mão na ordem definida na configuração Preferências. Em outras palavras, as configurações de classificação usadas no Palm Desktop não são transferidas para o computador de mão.
# Anotações

# Não consigo listar as notas da maneira desejada.

Se não conseguir organizar manualmente a ordem das notas na tela de lista, selecione Preferências no menu Opções e verifique se a opção Classificar por está definida como Manual.

Se optar por exibir as notas em ordem alfabética no Palm Desktop e sincronizá-las, elas continuarão aparecendo no computador de mão na ordem definida na configuração Preferências. Em outras palavras, as configurações de classificação usadas no Palm Desktop não são transferidas para o computador de mão.

# Fotos

# Não consigo copiar fotos no computador de mão.

Para obter informações completas sobre como copiar fotos e usar o aplicativo Fotos, clique duas vezes no ícone Fotos no computador de mesa, clique em Ajuda na barra de menus e selecione Guia do Usuário (somente Windows).

# Tarefas

# As informações que insiro não aparecem em um determinado aplicativo.

- Abra o menu Opções e selecione Preferências. Para exibir as tarefas restantes, desmarque a opção Mostrar tarefas concluídas.
- Se a tarefa estiver marcada como particular, consulte as **Preferências de segurança** para ver se os registros particulares que estão definidos como Mostrar registros particulares.

# Privacidade

# Não lembro da senha para exibir os registros particulares.

Primeiro, use a dica de senha para tentar se lembrar. Se isso não ajudar ou se não houver uma dica de senha, use as **Preferências de segurança** para excluir a senha. Nesse caso, o computador de mão excluirá todas as entradas marcadas como particulares. No entanto, se a sincronização for feita antes da exclusão da senha, o processo de sincronização fará backup de todas as entradas, estando ou não marcadas como particulares. Siga estas etapas para restaurar as entradas particulares:

- **1.** Em Preferências de segurança, toque na caixa Senha e insira uma seqüência qualquer.
- 2. Na caixa de diálogo exibida, selecione Senha perdida.
- 3. Selecione Excluir senha para remover a senha e excluir todos os registros particulares.
- 4. Sincronize o computador de mão com o de mesa novamente.

## Esqueci a senha e o computador de mão está travado.

Primeiro, use a dica de senha para tentar se lembrar. Se isso não ajudar ou se não houver uma dica de senha, será necessário **executar uma reinicialização a frio** para continuar a usar o computador de mão. Esse procedimento exclui todas as informações do computador de mão. Para proteger e criar um backup das informações, **sincronize** para fazer freqüentemente o backup do conteúdo do computador de mão no de mesa.

# Transferência

# Não consigo transferir informações para outros computadores de mão.

**NOTA** Dependendo do modelo do computador de mão receptor, é possível que algumas informações não sejam enviadas corretamente.

- Se estiver transferindo para outro dispositivo Palm Powered<sup>™</sup>, verifique se o computador de mão e os outros computador de mão estão a cerca de 10 cm a 1 m um do outro e se o caminho entre os computadores de mão está livre de obstáculos. A distância de transferência entre outros dispositivos com uma porta de infravermelho pode ser diferente.
- Aproxime o computador de mão do dispositivo receptor.
- Certifique-se de que o dispositivo receptor está com o recurso de recepção de transferência ativo.
- Execute uma reinicialização a quente no computador de mão e no dispositivo receptor.
- Evite transferir sob a luz do sol ou fluorescente. Elas causam interferência que pode reduzir a velocidade da transmissão ou, em alguns casos, impedir totalmente o funcionamento.

# O computador de mão não recebe informações enviadas por outras pessoas.

- Se estiver recebendo informações de outro dispositivo Palm Powered, verifique se os dois computadores de mão estão a cerca de 10 cm a 1 m um do outro e se o caminho entre os dois está livre de obstáculos. A distância de transferência entre outros dispositivos com uma porta de infravermelho pode ser diferente.
- Aproxime o computador de mão do dispositivo emissor.

- Certifique-se de que o computador de mão está com o recurso de recepção de transferência ativo.
- Execute uma reinicialização a quente no computador de mão e no dispositivo transmissor.

Quando alguém transfere informações para o meu computador de mão, aparece uma mensagem informando que não há memória suficiente.

- O computador de mão requer pelo menos o dobro da memória ocupada pelas informações recebidas. Por exemplo, se estiver recebendo um aplicativo de 30 KB, serão necessários pelo menos 60 KB livres.
- Limpe os eventos antigos do Calendário e exclua os aplicativos não utilizados ou desnecessários.

# Problemas com aplicativos incompatíveis

A Palm, Inc. trabalha com desenvolvedores de aplicativos adicionais de outros fabricantes para garantir sua compatibilidade com o computador de mão. No entanto, alguns aplicativos de outros fabricantes podem não ter sido atualizados e não são compatíveis com o computador de mão.

Os possíveis sintomas de aplicativos incompatíveis são:

- Erros fatais, sendo necessária a reinicialização
- O computador de mão não responde, exigindo uma reinicialização
- Desempenho lento
- Exibição de tela anormal e qualidade de som instável
- Problemas na abertura de um aplicativo
- Problemas com a sincronização

Para determinar se um aplicativo incompatível está causando problemas <u>exclua-o</u> e continue usando o computador de mão.

Após a exclusão, repita a operação que causou o erro. Se a remoção resolver o problema, entre em contato com o desenvolvedor do aplicativo para obter uma solução. Ou então, visite **www.palm.com/us/support/contact/incompatible apps.html** para comunicar à Palm o problema ocorrido com o aplicativo.

# Localização de um aplicativo de outro fabricante que está causando problemas

Se você tiver vários aplicativos de outro fabricante instalados no computador de mão ou tiver feito a atualização de um modelo mais antigo de um dispositivo Palm Powered, execute o seguinte procedimento para remover todos esses aplicativos do computador de mão. Após remover todos os aplicativos do outro fabricante, instale um aplicativo por vez para determinar qual deles está causando problemas.

Os seguintes procedimentos apagam todas as informações do computador de mão. Antes de remover os aplicativos, <u>sincronize</u> para criar um backup do conteúdo do computador de mão no de mesa.

- Abra a pasta Palm em um computador Windows e a pasta Usuário no computador de mão. Os nomes da pasta Usuário normalmente aparecem abreviados com o sobrenome e o nome. Em um computador Mac, localize a pasta Home/Documents/Palm/Users/<nome do computador de mão>/Backups.
- 2. Selecione e arraste a pasta Backup para a área de trabalho. Certifique-se de que ela aparece na área de trabalho.
- 3. Em um computador Windows, feche a pasta Palm.
- **4.** <u>Execute uma reinicialização a frio</u> e sincronize o computador de mão com o de mesa para restaurar as informações do computador de mão.
- 5. Use o computador de mão e tente repetir os problemas operacionais.

- 6. Siga um destes procedimentos:
  - Se o computador de mão ainda apresentar problemas, releia esta seção de Perguntas freqüentes para tentar solucioná-los. Corrija o problema antes de reinstalar aplicativos de outros fabricantes.
  - Se o computador de mão não apresentar mais problemas, instale os aplicativos de outros fabricantes executando o seguinte procedimento:
    - a. Abra a pasta Backup movida para a área de trabalho na etapa 2.
    - b. Clique duas vezes no arquivo PRC. Em um computador Windows, a janela Quick Install aparecerá e listará o arquivo PRC. Em um computador Mac, a janela HotSync Manager (Gerenciador de HotSync) aparecerá e listará o arquivo PRC listado.
      - NOTA Em um computador Mac, em vez de clicar duas vezes no arquivo PRC, é possível arrastá-lo até o droplet Send to Handheld (Enviar ao computador de mão).
    - c. Clique em OK.
    - d. Sincronize o computador de mão com o de mesa.
    - e. Use o computador de mão e tente repetir os problemas operacionais.
    - f. Siga um destes procedimentos:
      - Se após instalação do aplicativo o problema ocorrer novamente, remova o aplicativo e entre em contato com desenvolvedor para obter uma solução. Continue a reinstalação dos aplicativos um de cada vez para certificar-se de que não há outro causando problemas.
      - Se a instalação de um aplicativo não causar nenhum problema, vá para a etapa "a" e reinstale outro aplicativo.
    - **g.** Visite <u>www.palm.com/us/support/contact/incompatible\_apps.html</u> para comunicar à Palm o problema ocorrido com o aplicativo.

▶ NOTA Alguns aplicativos usam mais de um arquivo PRC. Continue verificando cada PRC mesmo depois de identificar que um deles está associado a um aplicativo que está causando problemas no computador de mão, pois esse aplicativo pode usar outros arquivos PRC.

# Obtenção de ajuda

Este manual foi elaborado para oferecer todas as informações necessárias para configuração, personalização e uso do computador de mão. No entanto, de vez em quando poderá surgir algum problema não abordado neste manual. Veja aqui alguns recursos que poderão ajudá-lo se isso acontecer.

# Recursos de auto-ajuda

Se ocorrer um problema com o computador de mão, verifique estes recursos primeiro:

- Respostas para as perguntas comuns sobre o computador de mão e seus recursos
- A Ajuda on-line do Palm<sup>®</sup> Desktop
- O *Guia do Usuário do software Palm Desktop para Macintosh* localizado na pasta Documentation do CD de instalação
- A Palm<sup>®</sup> Knowledge Library (Biblioteca de conhecimento), disponível em <u>www.palm.com/</u> <u>support</u>
- As dicas de ajuda mais recentes do Palm<sup>®</sup> Z22 computador de mão no site da sua região

# Suporte técnico

Se, após examinar os recursos de auto-ajuda, você não conseguir resolver o problema, visite **www.palm.com/support** ou envie um email para o escritório de suporte técnico regional.

Antes de solicitar suporte técnico, tente reproduzir e isolar o problema. Quando entrar em contato com o Suporte técnico, forneça as seguintes informações:

- O nome e a versão do sistema operacional do computador de mesa usado
- A mensagem de erro real ou o estado observado
- As etapas necessárias para a reprodução do problema
- A versão do software do computador de mão utilizado e a memória disponível

Para localizar as informações de versão e memória, siga estas etapas:

- **1.** Vá até a Tela inicial
- 2. Abra os menus.
- 3. Selecione Informações no menu Aplicativo.
- **4.** Selecione Versão para obter as informações de versão, e Tamanho para obter as informações de memória.

# Informações sobre regulamentação do produto

# Declaração da FCC

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar operação indesejada.

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites têm por objetivo fornecer uma proteção adequada contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá provocar interferência prejudicial a comunicações via rádio. No entanto, não há garantia de que tal interferência não venha a ocorrer em determinadas instalações. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecionar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a outra tomada, ligada a uma fase diferente da que alimenta o receptor.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Use somente cabos de E/S blindados ao conectar este equipamento a qualquer periférico opcional ou dispositivo servidor. A não observância dessa exigência pode significar violação das normas da FCC.

[!] IMPORTANTE As alterações e modificações não descritas neste manual devem ser aprovadas por escrito pelo departamento de engenharia responsável pela regulamentação de normas técnicas do fabricante. As alterações ou modificações executadas sem aprovação prévia por escrito podem anular a autoridade por parte do usuário para operação deste equipamento.

**Responsável:** 

Palm, Inc. 950 W. Maude Ave. Sunnyvale, California 94085-2801 Estados Unidos (408) 617-7000



#### Declaração da ICES-003 do Canadá

Este equipamento digital da Classe B atende a todos os requisitos das Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.

# CE

# Declaração de Compatibilidade CE

Este produto foi testado por Palm, Inc. e considerado compatível com todos os requisitos da Diretiva EMC 89/336/EEC (norma relativa a EMC - Electromagnetic Compatibility, compatibilidade eletromagnética).

# Aviso sobre baterias

Não destrua, perfure nem incinere as baterias. As baterias podem estourar ou explodir, liberando produtos químicos perigosos. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante e as leis locais.

#### Varning

Eksplosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

#### Advarsel!

Lithiumbatteri–Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage tilleverandøren.

#### Varoitus

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

#### Advarsel

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefait av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

#### Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

#### Uwaga

Nie kroić lub przekluwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać sie w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה. יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

# Aviso de segurança essencial

#### Aviso – perigo de explosão

- A substituição dos componentes pode comprometer a adequação de produtos para a classe I, divisão 2;
- Quando estiver em um local perigoso, desligue a energia antes de substituir ou fazer a fiação dos módulos e

Não desconecte o equipamento a menos que a energia seja desligada ou que a área seja reconhecida como não perigosa.

# Eletricidade estática, ESD e o computador de mão Palm<sup>®</sup>

A descarga eletrostática (ESD) pode causar danos a dispositivos eletrônicos, caso ocorra no interior do dispositivo; portanto, você deverá tomar providências para evitar que isso ocorra.

#### Descrição de ESD

A eletricidade estática é uma carga elétrica causada pelo acúmulo de elétrons na superfície de um material. Para a maioria das pessoas, eletricidade estática e ESD são simples fatos incômodos. Por exemplo, após andar por um carpete arrastando os pés, acumulando elétrons no corpo, você poderá levar um choque, o episódio da descarga, ao tocar em uma maçaneta. Esse pequeno choque descarrega a eletricidade estática acumulada.

#### Equipamento suscetível a ESD

Mesmo um pequeno volume de ESD pode danificar os circuitos; portanto, ao trabalhar com dispositivos eletrônicos, tome providências para ajudar a protegê-los, inclusive o computador de mão Palm<sup>®</sup>, dos danos causados por ESD. Embora a Palm tenha proteções internas contra ESD em seus produtos, a ESD é um fato e, a menos que seja neutralizada, poderá elevar-se e alcançar níveis que poderão danificar o equipamento. Qualquer dispositivo eletrônico que contenha um ponto de entrada externo para conexão com qualquer dispositivo, desde cabos a conjuntos de dispositivos eletrônicos, é suscetível a entrada de ESD. Os dispositivos que você transporta consigo, como o computador de mão, acumulam ESD de uma única forma, pois a eletricidade estática que pode ter se acumulado no corpo passa automaticamente ao dispositivo. Assim, quando o dispositivo estiver conectado a outro como, por exemplo, um conjunto de dispositivos eletrônicos, poderá ocorrer um episódio de descarga.

#### Precauções contra ESD

Certifique-se de descarregar qualquer acúmulo de eletricidade estática do seu corpo e dos dispositivos eletrônicos *antes* de tocar em um dispositivo eletrônico ou de conectar um dispositivo a outro. A recomendação da Palm é para que se adote essa precaução antes de conectar o computador de mão ao de mesa, colocando o computador de mão em uma base, ou conectando-o a qualquer outro dispositivo. Você pode fazer isso de vários modos, inclusive os seguintes:

- Conecte-se a um ponto de aterramento ao segurar o telefone celular, tocando ao mesmo tempo em uma superfície metálica aterrada. Por exemplo, se o computador de mão tiver gabinete de metal e estiver conectado a uma tomada padrão de três pinos aterrada, o ato de tocar no gabinete deverá descarregar a ESD do seu corpo.
- Aumente a umidade relativa do ambiente.
- Instale itens específicos de prevenção de ESD como, por exemplo, telas de aterramento.

#### Condições que aumentam as ocorrências de ESD

Condições que podem contribuir com o acúmulo de eletricidade estática no ambiente incluem:

- Baixa umidade relativa.
- Tipo de material. (O tipo de material que acumula a carga. Por exemplo, materiais sintéticos são mais propensos a acúmulos estáticos do que fibras naturais como, por exemplo, o algodão)
- A rapidez com que você toca, conecta ou desconecta dispositivos eletrônicos.

Embora se deva sempre tomar as devidas precauções para descarregar a eletricidade estática, se você estiver em um ambiente onde perceba episódios de ESD, talvez seja conveniente tomar precauções extras para proteger o equipamento eletrônico contra ESD.

### SÍMBOLOS

! (ponto de exclamação) na lista Tarefas 170 . caractere (ponto) 44, 268

NÚMEROS 123, área de entrada (escrita Graffiti 2) 44

## A

ABC, área de entrada (escrita Graffiti 2) 44 abertura álbuns de fotos 155 Anotações 26 aplicativos 33, 98, 259 Gerenciador de Hotsync 26 telas do Calendário 113, 140, 141 abreviações 271 Acertar alarme, caixa de diálogo 160, 184 Acertar alarme, configurações 147 Acertar hora e data, botão 242 Acertar hora, caixa de diálogo 114, 243, 264 acesso a informações 34 acessórios 24 ações (toque de caneta) 260 ações canceladas 37 adaptador de energia Consulte carregador de CA Addit, software 28 Adiar, configuração 249 adição aplicativos 81 contatos 59, 66, 69 despesas 198, 200, 201 eventos de duração indeterminada 115, 121 eventos de vários dias 121

eventos diários 113 eventos não agendados 116 informações sobre o proprietário 276 lembretes 68, 180 perfis de usuário 12, 13 senhas 218, 219, 225 software adicional 105 tarefas 158, 161, 163 Adobe Acrobat Reader xiii Agenda, tela abertura 136. 240 definição de opções de exibicão 142, 143 descrição 136 personalização de listas de tarefas 169 agendamento backup e sincronização 8 compromissos 113–114 eventos 113, 115, 121, 146 eventos de duração indeterminada 116 lembretes 68, 113 tarefas repetidas 161, 163 agendas 112, 136, 261 Consulte também compromissos; calendário agendas diárias 138, 139, 142 agendas mensais 141 agendas semanais 140, 142 ajuda xvi, 17, 25, 51, 223, 316 Aiuda, menu 302 Ajustar tela, caixa de diálogo 23 aiuste brilho 23, 255 volume do alarme 249, 275 volume do alto-falante 275

volume do modem 284 Alarme, caixa de seleção 130, 160 alarme, ícones 138 alarmes 130, 147, 170, 183, 249 *Consulte também* alertas: lembretes aiuste do volume 249, 275 alteração 131 alteração de sons 183 anexar a notas 183 definição 130, 160, 184, 248 desligar 249 especificação da duração 147 inserção de preferências 146, 147, 160 resposta ao relógio internacional 249 seleção de sons 130, 147, 170, 249 álbuns criação 154 selecão 155 álbuns de fotos criação 154 seleção 155 alertas Consulte também alarmes: lembretes baterias fracas 5 alfabeto (escrita Graffiti 2) 47 alinhamento da tela 274 alteração alarmes 131 conexões predefinidas 281 configurações de data e hora 242 configurações de privacidade 131 cores de tela 258 cores do texto 143 definição de fusos horários 124 eventos de duração indeterminada 116

eventos do calendário 131 eventos repetidos 132 fontes de tela 255-256 formatos predefinidos 265 fusos horários 246, 261, 262 informações 61 informações sobre o proprietário 276 larguras da caneta 181 locais para o Relógio internacional 245, 246 nomes de categoria 231 Relógio internacional 250 senhas 220 toques de atalho do Graffiti 2 273 Alterar repetição, caixa de diálogo 119, 163 Alterar sua sincronização, opção 10, 303 alto-falante 21, 275 Aniversário, ícone 138 aniversários 68, 113, 115, 117 ano, seleção 242, 264 Anotacões *Consulte também* notas abertura 26 categorização de informações 230, 234 criação de notas 181 definição de preferências de cores 182 exclusão de notas 186 exibicão de notas 185 limpeza 181 obtenção de ajuda 187, 188 seleção de canetas 182 solução de problemas 309 tópicos relacionados 188 visão geral 180 Anotações, ícone 26

anuais, eventos 117 anuais, tarefas 162, 164 apagar memória, botão (Calculadora) 210 aplicativo Calculadora 27 aplicativo Despesas 27 aplicativo Fotos adição de foto a um contato 67 backup de informações 29 exibição de arguivos multimídia 154 exibição de fotos 152 informações adicionais 156 solução de problemas 309 vantagens 150 visão geral 150 aplicativos Consulte também aplicativo interno específico abertura 33, 98, 259 acesso 300 adição de informações de contato 74, 79 atribuição a botões 259 atualização 107 atualização de informações 88 categorização 230, 235 categorização de informações 233 cópia 95 definição de locais secundários 244 definição de preferências 258, 261 definição do local principal 241 download 95 especificação de conexões 280 exclusão 108 exibição 236, 253 exibição de categorias 237 exibição de informações 17, 107

importação de informações 102 incompatíveis 312 instalação 26, 81 marcar entradas particulares 216 movimentação 32 mudar 10, 33, 303 não encontrados 27, 300 organização 41, 230 pesquisa de informações 24, 40 pré-reguisitos de instalação 107 reinicializações a quente 298 remoção de categorias 232 remoção de conexões 283 renomeação de categorias 231 sincronização 88, 304 tópicos relacionados 41 transferência 194–195 transferência para o computador de mão 29 verificação de números de versão 107 aplicativos adicionais 108, 312 aplicativos ausentes 27, 300 aplicativos de outros fabricantes 8, 298, 312, 313 atualização 8 aplicativos incompatíveis 312 aplicativos internos 26, 108 aplicativos multimídia Consulte aplicativo Fotos aplicativos pré-instalados 26, 108 aplicativos, grupos 233, 236 aplicativos, ícones 253, 300 área de entrada 19 ícones 23 para caracteres do Graffiti 2 44, 267

área para escrita 19 ícones 23 para caracteres do Graffiti 2 44, 267 arquivos instalação em computadores Windows 94 pré-requisitos de instalação 107 remoção 104 transferência para o dispositivo 102 arquivos archive restauração 104 Arquivos de feriado, pasta 148 arquivos desinstalados solução de problemas 306 arquivos do dispositivo exclusão 104 assistência técnica xvi, 17, 317 atalhos xvi, 25, 39, 62, 260 atalhos de comandos 39 atalhos de menu 39 atendimento ao cliente xvi. 17. 317 ativação de botões e controles 269 atribuição de nomes conexões 284 perfis de usuário 12, 13 atualização aplicativos de outros fabricantes 8 informações 88 informações sobre o proprietário 276 atualização de informações 80, 81 atualizações (dispositivo) 4, 7 avisos 319

#### В

backup de informações Consulte sincronização bancos de dados 102 barra de ferramentas 39 barra de ferramentas de comandos 39 barra de menus 38 barra de rolagem 25 barras de duração 144 barras laterais (documentação) xvi Base/cabo, configuração 284 bateria carga 4, 278, 287, 298 cuidados 319 economia de energia 5, 277, 279, 297 extensão da vida útil 252, 297 recarga 4, 5, 278, 297 verificação 297 visão geral 5 bateria, verificação 297 baterias descarregadas 297 baterias fracas 5. 297 bloqueio dos botões do computador de mão 279 bloqueio, ícones 194 bloqueio, opções 226 borracha 181 Botão de energia 20 botão de reinicialização 21, 289, 290 botão internacional 58 botões abertura de aplicativos 33 ativação 37, 269 atribuição a aplicativos 259 bloqueio 279

calculadora 210 navegador 34 reatribuição de aplicativos 259 restauração de padrões 259 seleção de caixa de diálogo 36 sem resposta 20, 268, 288, 298 botões de aplicativos Consulte botões rápidos botões de aplicativos, localização 20 botões de comando 24, 25 toque 25 botões rápidos abertura de aplicativos 26 reatribuição 259 restauração de padrões 259 sem resposta 20 brilho 23, 255

# С

cabo para HotSync *Consulte* cabo USB para sincronização cabo USB para sincronização conexões personalizadas 284 configuração do dispositivo 8 desconexão 303 sincronização 14, 83, 302 caixa de diálogo Opções de exibição Tela inicial 253 caixas de diálogo 25, 36 Consulte também específicas caixas de seleção 25 Calculadora, aplicativo categorização com Despesas 230 cópia e colagem 211 descrição de botões 210

exibição do histórico de cálculos 211 reinserção de números 210 solução de problemas 213 tópicos relacionados 79, 213 vantagens 209 Calculadora, ícone 27 calculadoras 27 calculadoras (pré-instaladas) Consulte também Calculadora, aplicativo calculadoras matemáticas 27 calendário Consulte também Calendário. aplicativo abertura 148 adição de compromissos 113 alteração de eventos 131 alteração de intervalos de repetição 131 codificação de compromissos por cor 114, 126 definição de intervalos de repetição 119, 120, 121 exclusão de eventos 133 exibição de compromissos 139, 140, 141 exibição de eventos conflitantes 144 inserção de aniversários 68 limpeza de antigos eventos 135 personalização 142, 143, 266 pesquisa de eventos sobrepostos 142 reserva de datas 115 rolagem 140, 141 seleção de datas 113 calendário, alternância entre as telas 136 Calendário, aplicativo

abertura 26, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 124, 126, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 138, 140, 141, 143, 146, 240 agendamento de eventos 113, 115, 121 aplicação de opções de codificação por cor 126 categorização de informações 233 definição de alarmes 147, 249 definição de eventos repetidos 117, 119 definição de opções de alarme 142 definição de opções de exibição 143-147 exclusão de categorias 232 exibição de categorias 237 importação de informações 102 inserção de locais de evento 122 salvar informações 114, 133, 135 seleção de datas 158 solução de problemas 149, 307 tópicos relacionados 149 transferência de informações 59 verificação de agendas 138, 140, 141 Calendário, ícone 26 calendário, telas 138, 140, 141 calibragem 274 campos 25, 69, 70, 71 campos de descrição 113, 114 campos de entrada 24, 25 caneta 182 caractere ponto (.) 44, 268 caracteres área para escrita para o Graffiti 2 44 escrita em letras maiúsculas 44 não reconhecidos 44 caracteres \* (asterisco) 66

caracteres acentuados 51

teclado na tela internacional 58 caracteres asterisco (\*) 66 caracteres de espaço 271 caracteres especiais 46, 53, 54, 269 caracteres Graffiti 2, escrita 43, 55, 269 caracteres incorretos 44 caracteres não reconhecidos 44 carregador de CA 287, 297, 298 carregamento de perfis de usuário 15, 16 carregar a bateria 4, 278, 287, 298 Cartão de visitas, comando 191 cartões de visitas 72. 191 Categoria, caixa de diálogo 235 Categoria, comando 235 Categoria, lista de seleção abertura 144 exibição 144, 145 exibição de eventos 129 inserção de entradas 234 remoção de eventos do calendário 232 categoria, marcador 137, 144 categorias adição 230 alteração 131 codificação por cor 126, 127 exclusão 232 exibição 237, 253 inserção de informações em diferentes 234 renomeação 231 seleção 192 tópicos relacionados 238 transferência 192 vantagens 229

categorização aplicativos 230, 235 contatos 76, 230, 234 despesas 199, 205, 206, 230 eventos 114, 192, 230 informações 229, 233 memorandos 230 notas 181 tarefas 158, 165, 170 CD de instalação 2, 7, 105, 295 Classif. por, lista de seleção 185 classificação despesas 206 memorandos 230 notas 185 codificação por cores 114, 126, 129 colagem de informações 62, 211 Colar, comando 62 Colar, ícone 39 comando, escrita à mão livre (Graffiti 2) 52 comandos 37, 38, 39 *Consulte também* menus compartilhamento de informações 22, 67, 189 componentes (dispositivo) 2 Comprimir tela de dia, caixa de seleção 143 compromissos Consulte também Calendário. aplicativo; eventos adição ao calendário 113 agendamento 113-114 aiuste ao local 261 codificação por cor 126 combinação de tarefas 112 compartilhamento 22

contínuos 121 definição da duração 114, 146 definição de alarmes 248 exibição 136, 139, 140, 141 exibição da duração 144 exibição de horas não agendadas 143 fusos horários para o Outlook 114 inserção no Outlook 10, 303 remoção do calendário 133 repeticão 117 salvar 114 compromissos cancelados 133 computador de mão adição de informações sobre o proprietário 276 aplicativos pré-instalados 26 atualização 4.7 carga de bateria 4, 278, 298 componentes 2 conexão com o carregador de CA 278, 297 conexão com outros dispositivos 280 conexão com PCs 8 configuração 1, 6, 7 configuração de preferências de energia 277-278 descarga eletrostática 320 descrição dos controles 19 desligar 299 exibição de aplicativos 19 exibição de informações 19 informações de manutenção 287 liberação de espaço 104, 108 ligar e desligar 6, 20, 279 não emite sons 299

obtenção de ajuda 316 perda 279 personalização 28 recarregamento 4, 5, 278, 297 recomendações 287 reinicialização 225, 288, 298 remoção de itens 104 restauração de informações 292 sem resposta 279 tempo limite 303 travamento 225-227, 276 verificação de espaço 107 computadores atualização de informações 90, 92 conexão 8 gerenciamento de agendas 148 opcões de sincronização 85, 87 personalização de conexões 284 remoção do Palm Desktop 109 requisitos do sistema 2-3 sincronização 83, 306 software pré-instalado 26 solução de problemas de sincronização 302 substituição de informações 90, 92 computadores *Consulte também* informações sobre o Mac; informações sobre o Windows computadores pessoais software pré-instalado 26 Conectar a, configuração 284 conexão com computadores 8 com fontes de energia 298 com o carregador de CA 278, 297

com outros dispositivos 280 conexão de infravermelho com um PC/ computador de mão 281 conexões Consulte também conexão configurações predefinidas 280-282 criação 283, 284 definição do controle de fluxo 285 exclusão 283 precauções 288, 321 conexões de discadem 280 conexões dial-up 284 conexões predefinidas 281, 283 conferência, chamadas 122 configuração 295 configuração do computador de mão 1, 6, 7 configurações Consulte preferências configurações de economia de energia 277, 278 configurações de local (Relógio internacional) 241, 244, 246 configurações de privacidade aplicativos 41 calendário 131 informações 215 notas 188 registros 215 Configurações do software de transferência, comando 14 configurações padrão restauração 259 seleção 86 substituição 90, 92 Confirmar exclusão de nota, caixa de seleção 186

conflitos de agendamento 112 contas mensagens instantâneas 70 contatos Consulte também Contatos, aplicativo adição 59, 66, 69 adição de informações 74, 79 arquivamento 75 categorização 76, 230, 234 cópia de informações 67, 69, 73 duplicação de informações 69, 73 exclusão 75 exibição de informações 71, 76 gerenciamento 65 insercão de notas 69 inserção em memorandos 174 inserção no Outlook 10, 303 localização 74 manutenção da privacidade 76, 215, 216 personalização de detalhes 76 salvar 68, 75 seleção 36 transferência de outros aplicativos 79 Contatos, aplicativo abertura 26, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,76 adição de informações de contato 66-68 arquivamento de informações 75, 167 categorização de informações 230, 234 criação de cartões de visitas 72 definição de opções de exibição 77 duplicação de informações 73 exibição da ajuda on-line 78, 148 exibição de campos adicionais 69 importação de informações 79, 102

marcar entradas particulares 216 personalização de campos 71 pesquisa 74 salvar informações 68, 75 seleção de tipos de campos 70 solução de problemas 79 transferência de informações 59 vantagens 65 Contatos, ícone 26 contatos, lista 76 contraste (tela) 23 controle computador de mão 19 controle de despesas 27, 197 controle deslizante 24, 25 controles aplicativo 24-25, 32 ativação 269 localização 41 controles de aplicativos 24-25, 32 controles do painel frontal 19 controles do painel posterior 21 cópia aplicativos 95 cálculos 211 contatos 67, 69, 73 informações 62 cópia e colagem 62 copiar fotos do computador 151 Copiar, comando 62 Copiar, ícone 39 cores aplicação a eventos 114, 126, 129 aplicação a notas 182

cores de segundo plano definição 182, 258 cores de tela alteração 258 cores do texto alteração 143 criação álbuns de foto 154 cartões de visitas 72 categorias 230 compromissos 113 conexões 283, 284 contatos 59, 66, 69 eventos de duração indeterminada 115, 121 eventos de vários dias 121 eventos diários 113 eventos não agendados 116 eventos repetidos 117, 119 informações específicas da empresa 11 informações sobre o proprietário 276 lembretes 68, 180 memorandos 174 notas 181 senhas 218, 219, 225 tarefas 158, 161, 163 tarefas repetidas 161, 163 toques de atalho 272 criação de perfis de usuário 12, 13 cuidados 288, 297 cursor 57, 61 cursor intermitente 57

#### D data e hora atuais Consulte também calendário; relógio exibição 23 inserção 55, 261, 264 verificação 240 datas agendamento de lembretes 68 alteração 131, 198, 242 atribuição a compromissos 113, 117 atribuição a tarefas repetidas 163, 164 classificação 185 definição da següência 266 definição de intervalos de repetição 119, 120, 121, 131 definição para um local específico 242, 261 exibição no Relógio internacional 250 incorretas 299 redefinição 261, 263 reserva no calendário 115 seleção no calendário 113, 158 sinalização de séries 121 verificação 240 datas agendadas exibição 136, 139, 140, 141 datas atuais exibicão 23, 244 inserção 55, 261, 264 datas de conclusão 158, 160, 164, 170 definição 158, 160 exibição 170 reaistro 170 datas e hora incorretas 299

datas específicas definição de alarmes 130, 161, 184 exibicão 140 DBA, arquivos 102 Declaração da FCC 318 declaração de conformidade 319 definição de esmaecimento 143, 254 Definir como padrão, caixa de seleção 91 Definir data, caixa de diálogo 242, 264 Definir país, caixa de diálogo 266 desativação de opções 25 Desativar Travar botões 20, 279 descarga eletrostática 320-321 desconexão do cabo USB para sincronização 303 descongelamento do dispositivo 289 descrições com várias linhas 113 desempenho 287 desenho 180 desenho à mão livre 180 Desfazer, ícone 39 desinstalação do software Palm Desktop 109 desligar alarmes 249 desligar escrita na tela inteira 44 desligar o Gerenciador de HotSync 86 desligar sons 275 desmarcar opcões 25 despertador 130, 160, 239, 248 Consulte também alarmes; relógio registros de despesas Consulte Despesas, aplicativo despesas com negócios 199 Consulte também Despesas, aplicativo despesas com viagens 206

Despesas, aplicativo abertura 174, 175, 176, 177, 198, 207 alteração de informações 198 arquivamento de informações 204 categorização com Calculadora 230 categorização de informações 199, 205, 206,230 escolha de opções de moeda 200 exclusão de categorias 232 exclusão de informações 204–205 inserção de despesas 198-199 obtenção de ajuda 207 personalização de listas 206 salvar informações 199 solução de problemas 208 tópicos relacionados 208 transferência de informações 59 vantagens 197 Despesas, ícone 27 despesas, listas 206 Detalhes do contato, caixa de diálogo 76 Detalhes do evento, caixa de diálogo 131 Detalhes do recibo, caixa de diálogo 200 Detalhes, caixa de diálogo 234, 285 diários, eventos 117 dias da semana 266 dicas xvi, 25, 223 *Consulte também* ajuda Dicas, ícone 24, 25 digitalizador (definição) 274 Dinheiro, categoria 230 Consulte também moeda discagem para redes 280 discagem por pulso 284 discagem TouchTone 284

Discando, configuração (conexões) 284 dispositivos 280 dispositivos externos 280 dispositivos móveis 70, 76 dispositivos periféricos *Consulte* dispositivos externos documentação xiii download aplicativos 95 duplicação de informações de contato 69, 73 Duplicar contato, comando 73 duração 114

#### Ε

eBooks 27 economia energia da bateria 277 economia de energia 5, 277, 279, 297 edição 61, 175, 181, 185 Consulte também alteração Edição de contato, tela 69, 71 Editar categorias, caixa de diálogo 127, 128, 230, 232 Editar categorias, comando 165 Editar conexão, caixa de diálogo 281 Editar lista, caixa de diálogo 245, 247 Editar moedas, comando 200 Editar, menu 62, 63 elementos da tela toque 23, 269, 274 eletricidade estática 288, 320-321 encobrir entradas particulares 215, 217, 218 endereço, campos 70

endereços 22, 67 *Consulte também* contatos entrada de caracteres Consulte também dados, entrada entrada de dados *Consulte também* informações áreas de entrada 44 definição 57 métodos 42, 43, 267 entradas Consulte informações entradas particulares, bloqueio 217 Send to Handheld (Enviar ao computador de mão), droplet 95 eReader 27 erros xiv Escolher data, comando 158 escrita à mão 180, 181, 300 Consulte também escrita Graffiti 2 escrita à mão livre (escrita Graffiti 2) 52 escrita Graffiti 2 alteração de toques 273 área de entrada 44, 45 criação de tarefas 158 cuidados 44 definição de formas de toque alternativas 270 definição de preferências 268–269 escolha da área de entrada 267 exclusão de atalhos 273 inserção de toques de atalho 271 obtenção de ajuda 51 solução de problemas 300 escrita na tela inteira 44, 268 escritório do suporte técnico 317 ESD (descarga eletrostática) 320–321

espaço (dispositivo), informações 107 espera de desligamento automático 278, 299 esperas 226, 278 após reinicialização 299 esperas definidas 226 esquecimento de senhas 223 estilos de fontes 256 etapas obrigatórias xiv eventos Consulte também compromissos: Calendário, aplicativo adição ao calendário 113 agendamento 113, 115, 146 aiuste ao local 261 alteração de descrições 131 arguivamento 133, 134, 135 categorização 114, 192, 230 codificação por cor 114, 126, 129 configuração de fusos horários 124, 125 conflito 144 definição 113 definição de alarmes 130, 147 exclusão 133-135, 232 exibição 129, 145, 146 exibição da hora específica 145 exibição do tempo livre 143 informações de contato 68 inserção de notas 122, 123 marcar como particulares 114, 216 reagendamento 131–132 transferência 192 ultrapassar a meia-noite 121 eventos conflitantes 144

eventos contínuos Consulte eventos repetidos eventos de arquivamento 114 eventos de duração determinada 145 eventos de duração indeterminada 68, 115, 116, 121, 145 alteração 116 criação 115, 121 eventos não agendados 116 eventos repetidos 113 agendamento 117, 119 alteração 132 definição 117. 119 exclusão 133, 134 exibicão 145 eventos sobrepostos 142 pesquisa 142 eventos, exibição 129, 145, 146 eventos, reagendamento 131–132 Excluir contato, caixa de diálogo 75 Excluir evento, caixa de diálogo 133 Excluir evento, comando 133 Excluir item, comando 204 Excluir memorando, caixa de diálogo 177 Excluir memorando, comando 177 Excluir nota, comando 186 Excluir tarefa, caixa de diálogo 167 Excluir tarefa, comando 167 Excluir, caixa de diálogo 108 Excluir, comando 108 Excluir, ícone 39 exclusão aplicativos 108 categorias 232 compromissos 133

conexões 280, 283 contatos 75 despesas 204, 205 entradas particulares 223 eventos 133-135, 232 informações 63, 104, 225 locais 247 memorandos 177 notas 186 senhas 223 software do computador 7 tarefas 167-168 toques de atalho do Graffiti 2 273 Exibicão data e hora atuais 244 exibição agendas 136, 138, 140, 141 aplicativos 236 calculadoras 27 calendários pessoais 112 compromissos 136, 139, 140, 141 data e hora atuais 244 despesas 206 entradas ocultas ou encobertas 218 eventos 129, 145, 146 fotos 152 grupos de aplicativos 233 informações 19, 236 informações de contato 71, 76 lista de seleção de categoria 144 memorandos 175 notas 185 relatórios de despesas 27 Relógio 28, 250

Relógio internacional 28, 250 tarefas 136, 143, 165, 169, 170 exibição *Consulte* tela Exibir por, lista de seleção 253 extensão da bateria 252, 297

### F

**FAQs 295** FAQs de privacidade 310 feriados 115, 117 férias 121 ferramenta de escrita 21, 287 financas 197, 230 Consulte também Despesas, aplicativo Fluxo, lista de seleção 285 Fonte, comando 256 fontes 255-256 fontes em negrito 256 fontes grandes 256 fontes pequenas 256 formas de toque alternativas 270 formatos de 12 horas 266 formatos de 24 horas 265, 266 formatos de data 265, 266 formatos de hora 265. 266 formatos predefinidos 265 formatos, informações específicas 265 fotos adição a álbuns 155 adição a contatos 67 ajuste da configuração de esmaecimento 254 exibicão 152 selecão 36 seleção como fundo 143, 254

Fotos, ícone 27 fundo adição de fotos 143, 254 Fuso horário, caixa de entrada 246 Fuso horário, lista de seleção 125 fusos horários adição de locais 245 alteração 246, 261, 262 eventos agendados 114, 124, 243, 307 inclusão automática 124 locais secundários 244 local principal 124 Palm Desktop 307 seleção 125

#### G

garantia 297 Gerenciador de HotSync Consulte também sincronização desligar 86 início 26, 86 instalação 83 restauração de informações 292 sem resposta 305 Graffiti 2, escrita atalhos de comando 52 cópia e colagem 62 exclusão de informações 63 inserção de informações 43, 45-54 inserção de toques de atalho 55-56 instruções 46 visão geral 43 grupos de aplicativos exibicão 233 Guia de solução de problemas on-line 302 Guia de solução de problemas on-line do HotSync 302

#### Н

Histórico, caixa de diálogo 211 hora Consulte também relógio agendamento 114 agendamento de períodos 114 alteração 242 definição de alarmes 130, 161, 184, 248 definição para um local específico 28, 242,261 eventos não agendados 116 exibicão de períodos específicos 144 incorreta 299 inserção de opções de exibição 146 redefinição 131, 261, 263 verificação 240 hora atual definicão 264 exibição 23, 244 insercão 55 Horário de verão, caixa de entrada 246 Horário de verão, configurações 242 horas não agendadas 143 HotSync, ícone 24, 26 HotSync, menu 96

#### 

ícone de Tarefas 26 ícone do Gerenciador de HotSync 83, 302 ícones aplicativo 253, 259 área de entrada 23

ausentes 300 barra de ferramentas de comandos 39 ícones ausentes 300 ícones pequenos 253 ICS, arquivos 102 Imagem, caixa 67 importação contatos 79 informações 12 impressão de relatórios de despesas 27 informações acesso 34 atualização 80, 81, 88 backup 81 categorização 229, 233 compartilhamento 22, 67, 189 cópia e colagem 62 edicão 61 exclusão 63 exibição 19 exibição por categoria 236 gerenciamento 29 importação 102 inserção 21, 42, 43, 57-101, 267 perda xiv, 37 precauções para substituição 90, 92 proprietário 279 reinicializações a frio 225, 289, 292 restauração 292 sincronização 83-84 informações de contato exibicão 71.76 informações de contato, personalização 71 informações de emergência 230 informações de manutenção 287

informações específicas do usuário 11 informações fornecidas emergências 230 informações opcionais xiv informações pessoais 218 informações sobre como fazer xiv informações sobre Mac descrição xiv informações sobre o Mac abertura de calendários 148 criação de contatos 78 criação de memorandos 178 criação de notas 187 criação de perfis de usuário 13 exibicão de tarefas 171 inserção de informações 100 instalação de software extra usando o CD 28 instalação de software no dispositivo 7, 95-97, 106 requisitos de sistema do computador de mão 3 sincronização com perfis de usuário 16 sincronização do dispositivo 87, 91 solução de problemas 296 informações sobre o proprietário 276, 279 informações sobre o Windows abertura de calendários 148 criação de contatos 78 criação de memorandos 178 criação de notas 187 criação de perfis de usuário 12 exibição de tarefas 171 importação 102 inserção de relatórios de despesas 207

instalação de software no dispositivo 7, 105 instalação do software do computador de mão 29 opções de sincronização 10, 85, 89, 303 requisitos de sistema do dispositivo 2 restauração de informações 292 sincronização com perfis de usuário 14 sincronização do computador de mão 83 solução de problemas 295 informações sobre Windows descrição xiv Informações, caixa de diálogo 107 Informações, comando 107 Infravermelho, configuração 284 inicialização dispositivos bloqueados 225 início aplicativos do Outlook 89 Gerenciador de Hotsvnc 86 início do Gerenciador de Hotsync 26 insercão data e hora atuais 55, 261, 264 informações 42, 43, 57-101, 267 informações sobre o proprietário 276 inserção de caracteres 53, 57, 66 insercão de dados 19.21 inserção de informações 21 instalação aplicativos 26, 81 Gerenciador de HotSvnc 83 informações específicas da empresa 11 Palm Desktop 3, 7

software adicional 105 tópicos relacionados 17 Instalador do Palm Desktop, ícone 7 Internet Explorer 2 interrupção pesquisa de informações 40 show de slides 152 intervalos de repetição calendário 118, 121 tarefas 162, 164 introdução xiii, xiv, 6 invalidação da garantia 297 Ir para data, caixa de diálogo 113, 115 itens arquivados 104, 133, 168 itens relacionados, categorização 230

### J

jogos 233, 275

#### L

larguras da caneta 181 Lembrar última categoria, caixa de seleção 253 lembretes *Consulte também* alarmes agendamento 68, 113 cancelamento 249 criação 180 definição de alarmes 248 especificação de notas 183 lente de aumento (Adobe Reader) xiii letras maiúsculas 44, 45, 46 letras minúsculas 46, 269 liberação de espaço 104, 108, 135

ligar e desligar o computador de mão 20, 279 ligar e desligar o dispositivo 278 Limpar categorias, caixa de diálogo 205 limpar entrada, botão (Calculadora) 210 Limpar nota, comando 181 limpar, botão (Calculadora) 210 Limpar, caixa de diálogo 135, 168 Limpar, comando 135, 168, 205 limpeza cálculos 210 telas de Anotações 181 limpeza do dispositivo 287 linha, seleção 61 links (documentação) xv lista Mostrar 76 listas exibição de contatos 76 exibição de ícones de aplicativos 253 movimentação entre itens 36 ordenação de memorandos 176 pesquisa de itens 245 reorganização de itens 176 seleção de itens 24, 25, 36 listas das categorias abertura 144 listas das categorias Consulte listas das categorias listas de agenda 112 Consulte também Calendário. aplicativo listas de despesas personalização 206 listas de seleção 24, 25 exibição 25

listas de tarefas 157 Consulte também tarefas: Tarefas. aplicativo personalização 169 listas de telefones da empresa criação 11 listas de telefones e memorandos da empresa 11 listas suspensas *Consulte* listas locais secundários 244, 247, 250 locais, exclusão 247 local principal 241, 242, 247, 250 Local, campo 122 Local, lista de seleção 245, 262 local, lista de seleção 245 localização contatos 74 controles 41 eventos sobrepostos 142 informações 24, 40 Localizar outros, botão 40 Localizar, caixa de diálogo 24, 40 Localizar, ícone 24, 40

#### Μ

Mac OS X, sistemas 95 mão livre, desenho 180 marcar informações como particulares 216 medidor de baterias 297 memorandos *Consulte também* notas; Memos, aplicativo adição de informações de contato 74, 174 backup 29

criação 174 edicão 175, 176 exclusão 177 exibição 175 manutenção da privacidade 215, 216 organização 176, 230 salvar 174, 177 seleção 36 transferência para PCs 176 Memorandos, lista 174, 175, 176 memória liberação 108 limpeza de eventos do calendário 135 memória insuficiente 108 memória, botão (Calculadora) 210 Memos, aplicativo abertura 26 categorização de informações 230 criação de memorandos 174 importação de informações 102 marcar entradas como particulares 216 obtenção de ajuda 178 reordenação de listas de memorandos 176 seleção de memorandos 175 solução de problemas 179, 308 tópicos relacionados 179 transferência de informações 59 visão geral 173 Memos, ícone 26 mensagens definição de alarmes 249 mensagens de confirmação 186 remocão 186 mensagens de erro 305

mensagens instantâneas, campo (IM) 70 mensais, eventos 117 Menu, ícone 23, 300 menus 23, 37, 38 mês, definição 242, 264 métodos de sincronização 83 Microsoft Internet Explorer 2 Microsoft Outlook Consulte Outlook miniaturas (fotos) 143, 254 Miniconector de USB 22 modems conexão com porta de infravermelho 280 configuração de conexões 284 strings de inicialização 285 modo Comando 39 Modo de pontuação, indicador 53 Modo de pontuação, toque 53, 269 moeda 199, 200, 202 Moeda padrão, lista de seleção 202 Moeda, lista de seleção 200 moeda, símbolos 200, 201, 202, 206 Mostrar histórico, comando 211 Mostrar registros particulares, caixa de diálogo 218 Mostrar vários locais, configuração 250 movimentação do controle deslizante 24 movimentação na documentação xiii movimentação nas caixas de diálogo 36 MPA, arquivos 102 mudar aplicativos 10, 33, 303

#### Ν

Não arquivado, categoria 231 navegação pela documentação xiii

navegação, controles 24 navegador 20, 24, 34-37 Navegador de 5 direções rolagem pelas categorias de aplicativos 33 navegador de 5 direções 20, 24, 34-37 navegadores 2 níveis de privacidade 217 níveis de segurança 215 noções básicas 6, 295 nomeação de álbuns de fotos 154 nomes *Consulte* nomes de usuário: contatos nomes de usuário atribuição a dispositivos 11 atualizações 7 pesquisa 74 reinicializações a frio 289 sincronização 84 vários usuários 82 notas Consulte também memorandos; Anotacões anexação de alarmes 183 backup 29 backup de informações 29 categorização 181, 230 classificação 185 criação 181 definição das cores de segundo plano 182 edicão 181, 185 exclusão 186 marcar como particulares 181, 188, 215 salvar 181

seleção 36, 185 novas linhas 174 Novo perfil, tela 12, 13 Novos eventos usam fusos horários 124 número de telefone campos 70 números Consulte também números de telefone adição aos campos de entrada 48, 57 escrita Graffiti 2 44, 269 inserção na calculadora 210 números de telefone armazenamento temporário 180 obtenção de Contatos 59, 70, 74 números de telefone Consulte números de telefone números de telefone de emergência organização 230 números de telefone, compartilhamento 22 números de versão 107 números negativos 210 números, formatos 208, 265, 266

# 0

O computador substitui o computador de mão, opção 90 O Macintosh substitui o computador de mão, opção 92 ocultar entradas particulares 215, 217 símbolos de moeda 206 opções 25 opções de consumo de energia 277 Opções de exibição, caixa de diálogo calendário 143 relógio 250 Opções de exibição, comando 143, 253 opções de segurança dispositivo 215 registros 215 orcamentos 198 organização aplicativos 41, 230 informações 41, 229 Outlook aplicativos que aceitam sincronização 82 marcar tarefas concluídas 166 sincronização 10, 81, 82, 89, 109, 114, 303, 304

#### Ρ

pager 70 países, informações 266 palavra, seleção 61 palavras sublinhadas (documentação) xv Palm Desktop abertura de aplicativos 98, 100 atualização de computadores de mão 7 criação de perfis de usuário 12, 13 desinstalação 109 exigir entrada de senha 220 fusos horários 307 importação de informações 102, 104 inserção de informações 99, 100 instalação 3, 7 requisitos do sistema 2

restauração de itens arquivados 105 solução de problemas 295 Palm Desktop, software conclusão de tarefas repetidas 166 descrição 2, 29 sincronização 10, 124, 303 Palm OS, aplicativos 32 partes (dispositivo) 2 Particular, caixa de seleção 216 pastas 303 pastas archive 104 patches 108 PCs sincronização do computador de mão 82 PCs *Consulte* computadores pessoais perda computador de mão 276 informações xiv, 37 senhas 223, 225 perda de informações 81 perda do computador de mão 279 Perfil silencioso, configurações 275 perfis 11-16 perfis de usuário 11-16 perguntas e respostas 295 perguntas freqüentes (FAQs) 295 personalização calendário 142, 143 computador de mão 11, 28, 252 configurações de sincronização 85-93 entrada de dados 267 escrita Graffiti 2 270 formatos predefinidos 266 informações de contato 71, 76

lista de tarefas 169 listas de despesas 206 segundo plano 143, 254 símbolos de moeda 202 Personalizar moedas, caixa de diálogo 202 pesquisa contatos 74 eventos sobrepostos 142 informações 24, 40 pesquisa de informações 24, 40, 74 Pesquisa de telefone 59.74 Pesquisa rápida, ícone 74 Pesquisa rápida, linha 74 Pesquisar, linha (Contatos) 74 pesquisas de caracteres 40 pesquisas de palavras 40 planilhas envio de informações 199 importação de informações 102 planilhas do Excel envio de informações 199 importação de informações 102 ponto de exclamação (!) na lista de tarefas 170 pontuação, sinais 46, 49 porcentagem, botão (Calculadora) 210 porta de infravermelho Consulte também transferência configuração de conexões 284 criação de conexões 280 localização 21 transferência 189, 190, 192 porta USB 8 portas 21 prazos 115

precauções 288, 297, 321 preferências 252, 286 *Consulte também* personalização Preferências de alarme, comando 249 Preferências de área para escrita, tela 267 Preferências de atalhos, tela 271, 273 Preferências de botões, tela 259 preferências de cidades 262 Preferências de conexão, tela 281, 283 Preferências de data e hora, tela 261, 263 Preferências de despesas, caixa de diálogo 198, 201 preferências de discagem 284 preferências de energia 277-278 Preferências de energia, tela 277 preferências de exibição 253, 255, 258 Preferências de formatos, tela 265 Preferências de segurança, caixa de diálogo 217, 219, 220, 222, 276 Preferências de tarefas, caixa de diálogo 160, 169 Preferências de tela de toque, tela 274 Preferências de tema de cores, tela 258 Preferências de Travar botões, tela 279 preferências de um local específico 261-266 Preferências do Calendário, caixa de diálogo 130, 146 Preferências do Graffiti 2, tela 270 Preferências do proprietário, tela 276 Preferências, comando 146 Prefs, ícone 28 pré-requisitos xvi pré-requisitos de instalação 107 priorização de tarefas 158, 170 procura na documentação xiii

proprietário

adição de informações 276 proteção de informações 214, 216, 225 proteção do dispositivo móvel 287

## Q

Quick Install, software 29, 94, 306

## R

raio, ícone 298 raiz guadrada, botão (Calculadora) 210 realce de comandos de menu 37 Consulte também realce de seleção realce de seleção 36 reatribuição de botões rápidos 259 recarga de bateria 4, 5, 278, 297 receitas 177 Recepção de transferência, lista de seleção 278 recomendações 287 Recortar, comando 63 Recortar, ícone 39 recuperar memória, botão (Calculadora) 210 recursos de auto-ajuda 316 redefinição botões rápidos 259 conexões predefinidas 281 formatos predefinidos 265 preferências locais 261, 263 relógio 242, 263 senhas 220 toques de atalho do Graffiti 2 273 redes discagem 280

redimensionamento de texto 175 Registro, menu 190 registros 107, 289 reinicialização computador de mão 225, 288, 298 fontes de tela 256 reinicialização do dispositivo Consulte botão de reinicialização reinicializações a frio 225, 289, 292, 298 reinicializações a quente 289, 298 reinicializações Consulte reinicialização do computador de mão relatórios de despesas 27, 200, 205, 206 relógio 130, 248, 261, 263 Consulte também Relógio internacional Consulte também Relógio exibicão 23 relógio de 12 horas Consulte relógio relógio de 24 horas 264, 265 Relógio internacional alteração da exibição 250 alteração da lista de locais 245 definição de alarmes 130, 248 seleção do local principal 261 vantagens 239 Relógio internacional, ícone 28, 240 Relógio, exibição 28 Relógio, ícone 23 remoção aplicativos 108 arquivos do dispositivo 104 categorias 232 compromissos 133 conexões 280, 283 contatos 75 despesas 204, 205

entradas particulares 223 eventos 133-135, 232 informações 63, 104, 225 locais 247 memorandos 177 mensagens de confirmação 186 notas 186 Palm Desktop 109 realce de seleção 36 senhas 223 software do computador 7 tarefas 167-168 tarefas repetidas 167 toques de atalho do Graffiti 2 273 renomeação categorias 231 conexões predefinidas 280 Renomear campos personalizados, caixa de diálogo 71 Repetir, ícone 138 requisitos de espaço em disco 3 requisitos do sistema 2 reserva de datas 115 restauração informações 223, 225, 292 itens archive 104 padrões 259 restrições 288, 297 rolagem de tela em tela 25 menus 37 nas caixas de diálogo 37 para datas 113 Tela inicial. 36

# S

salas de bate-papo xvi salvar compromissos 114 configurações de sincronização 93 contatos 68, 75 informações 33, 104, 301 memorandos 174, 177 notas 181 tarefas 159, 167, 168 segundo plano personalização 143, 254 seleção de cor 182, 258 selecão botões de comando 24 comandos do menu 37, 38, 39 cores de segundo plano 182, 258 formas de toque alternativas 270 informações 61 itens em listas 24, 25, 36 níveis de segurança 215 opções de exibição do relógio 250 opções de moeda 200, 201, 202 opções nas caixas de diálogo 36 sons do alarme 249 Selecionar cores, caixa de diálogo 182 Selecionar fonte, caixa de diálogo 256 Selecionar usuário, caixa de diálogo 8, 84 Selecionar, botão (navegador) 37 Selecione um tema de cores, caixa de diálogo 258 seletor de caneta 181 Sem hora, ícone 137 semanais, eventos 117 Send to Handheld (Enviar ao computador de mão), caixa de diálogo 95

Send to Handheld (Enviar ao computador de mão), droplet 29 senhas alteração 220 criação 218, 219, 225 esquecimento 223 exclusão 223 exiair 220 opções de segurança 215 perda 225 solução de problemas 310 travamento do dispositivo 225, 276 separador de milhares 266 separadores decimais 266 servicos 280 serviços da Web 280 seta Avancar, ícone 24 seta para a direita, controles 24 seta para a esquerda, controles 24 seta para baixo, controles 24, 25 seta para cima, controles 24, 25 seta Voltar, ícone 24 símbolos 53, 54, 57, 66 inserção 269 sincronização aplicativos 88, 304 aplicativos de outros fabricantes 8 atualizações 4 backup de informações 81 com o Microsoft Outlook 10, 89, 109, 303, 304 com perfis de usuário 11, 14, 16 computador de mão 223 cuidados 109 definição 8 informações 83-84, 302

inserção de informações 98 instalação de aplicativos 94 nomes de usuário 84 personalização das configurações 85–93 requisitos 83 solução de problemas 302–306 tópicos relacionados 17 Sincronização manual, opção 86 sincronização, opções 85 sistemas com Microsoft Windows Consulte informações sobre o Windows sistemas operacionais 2 sites suporte técnico da Palm 17 sites da Web recurso adicional xvi slide shows 152 software Consulte também aplicativo específico aplicativos de outros fabricantes 8 incluído no computador de mão 26 instalação 7, 105 software adicional adicão 105 Software adicional, opção 28 software de sincronização 10, 109, 303 software de transferência 82 software de verificação de vírus 295 software do computador Consulte também Palm Desktop atualização do computador de mão 90, 92 remoção do antigo 7 substituição de informações 90, 92 software do computador, instalação 26

software Mobile DB 28 Softwares essenciais, opção 28 Softwares essenciais, pasta 106 solução de problemas 8, 274, 295 Som do alarme, lista de seleção 183, 275 Som do jogo, lista de seleção 275 Som do sistema, lista de seleção 275 sons

alteração do alarme 183 definição de preferências 275 definição do alarme 130, 147, 170, 249 Sons e alertas, tela 275 strings de inicialização (modems) 285 stylus 21, 45, 287 suporte técnico da Palm 17

# Т

Tarefa atrasada, ícone 137 tarefas Consulte também Tarefas, aplicativo adição à lista de tarefas 169 adição de informações de contato a 74 adicão de notas 158 alteração da data de conclusão 170 arquivamento 167, 168 atribuição de datas de conclusão 158, 160, 164 categorização 158, 165, 170 combinação com compromissos 112 conclusão 166 criação 158 definição de alarmes 160, 170 definição de intervalos de repetição 162, 164 exclusão 167-168 exibição 136, 143, 165, 169, 170

exibição de datas de conclusão 170 gerenciamento 157 inserção no Outlook 10, 303 marcar como particulares 158 organização 165 priorização 158, 170 reordenação 170 salvar 159, 167, 168 tarefas anuais 162, 164 tarefas atrasadas 136, 143, 165, 170 exibicão 170 tarefas canceladas 167 tarefas concluídas 166, 167, 168, 170 tarefas diárias 162, 164 tarefas mensais 162, 164 tarefas repetidas 161, 163, 166, 167 agendamento 161, 163 tarefas semanais 162, 164 tarefas trimestrais 163 Tarefas, aplicativo abertura 26 adição de tarefas 158, 161, 163 categorização de informações 230 definição de opções de exibição 165 definição de preferências 169-170 importação de informações 102 marcar tarefas concluídas 166 obtenção de aiuda 171 salvar informações 159, 168 seguranca do conteúdo 215 solução de problemas 172, 309 tópicos relacionados 172 transferência de informações 59 visão geral 157 Tarefas, lista 136, 165, 167, 169

TDA, arquivos 102 teclado alfabético 24 teclado de letras, ícone 23, 24 teclado internacional 58 Teclado na tela 58 teclado numérico 24 teclado numérico, ícone 23, 24 teclado, ícones 24 teclados abertura alternativa 58 conexão com portáteis 175 fornecidos com o dispositivo 58 inserção de informações 57, 58 teclados internos abertura 24 teclados na tela Consulte teclados teclados portáteis 175 tecnologia HotSync 29, 83 tela adição de fotos como fundo 143, 254 aiuste do brilho 23, 255 alinhamento 274 alteração de cores 258 alteração de fontes 255-256 congelada 21, 288, 298 controles de navegação 24 cuidados 287 definição da área de entrada 267 em branco 299 exibição de informações 19 limpeza 181 rolagem 25 sem resposta 20, 21, 288, 298 visão geral 23 tela Agenda, ícone 136, 240

tela congelada 21, 288, 298 Tela de dia agendamento de eventos 113, 115 definição de opções de exibição 129, 142, 144 definição de períodos 146 exibição de eventos sobrepostos 142 selecão 138 Tela de dia, ícone 113 Tela de mês 129, 141, 142, 145 Tela de mês, ícone 141 Tela de semana 140, 142, 146 Tela de semana, ícone 140 tela de toque *Consulte* tela tela em branco 299 Tela inicial 23 abertura de aplicativos 33 definição de opções de exibição 253 exibição de ícones 300 Tela inicial, ícone 23 Tela padrão, lista de seleção 143 tela Preferências 28 tela vazia 299 telas (Calendário) 138, 140, 141 telas de aplicativos 25 telas de lista 36 telefone 284 Consulte também conferência, chamadas; celulares; números de telefone tempo bloqueio de períodos 117, 121 tempo livre exibicão 143 termos técnicos xvi

termos-chave xvi texto ajuste da configuração de esmaecimento 254 alteração da cor 143, 258 alteração de fontes de tela 255 exibição em fotos 143 inserção 43, 57 inserção de abreviações 271, 272 pesquisa 40 redimensionamento 175 seleção 40, 61 Texto do atalho, linha 271 texto, arquivos 102 Tipo desp, lista de seleção 198 título do aplicativo 38 tópicos relacionados xv toque botões de comando 25 caixas de entrada 25 caixas de seleção 25 elementos da tela 23, 269, 274 escrita Graffiti 2 44 ícones de seta 24 itens de menu 38 problemas 288, 298, 300 títulos de aplicativos 38 toque de caneta de tela inteira 260 toques de atalho (escrita com o Graffiti 2) descrição 55-56 exclusão 273 toques de atalho (escrita Graffiti 2) alteração 273 backup 271 configuração 271

toques de comando (Graffiti 2) 39, 52 toques de comando do Graffiti 2 39, 52 toques do Graffiti 2 44 Tornar padrão, caixa de seleção 93 transferência 21, 190-195, 278, 311, 312 aplicativos 29 arquivos 102 informações 59, 82, 102 informações específicas da empresa 190 transferência, opcões 293 Transferir categoria, comando 192 Transferir, caixa de diálogo 190, 192, 195 Transferir, comando 190, 194 Transferir, ícone 39 travamento automático do computador de mão 225 travamento do computador de mão 225-227 travamento do dispositivo 276 travamento manual do dispositivo 225, 227 Travar autom, opção 226 Travar botões 20, 279 Travar dispositivo, caixa de diálogo 226 Tudo, categoria 231 Tutorial 6

### U

uso de maiúsculas 45, 53, 174 Usuários, pasta 109

### V

vários dias, eventos 121 criação 121 VCF, arquivos 102 VCS, arquivos 102 velocidade (comunicações) 281, 282, 285 velocidade da comunicação 281, 282, 285 Velocidade, lista de seleção 282, 285 verificação do espaço no dispositivo 107 visualização anterior, ícone (Adobe Reader) xiii volume ajuste do alarme 249, 275 desativação do alto-falante 275 volume do modem ajuste 284 Volume, configuração (conexões) 284

#### W

Windows, aplicativos 98

# Ζ

ZIP, arquivos 306