

Podręcznik użytkownika



Stan maj 2006

#### Impressum

Dane i informacje zawarte w poniższym tekście mogą zostać zmienione bez zapowiedzi. Bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy PIONEER Corporatian żadna część poniższego podręcznika nie może być, niezależnie od celu, kopiowana lub przenoszona, niezależnie od tego czy dzieje się to mechanicznie czy elektronicznie. Wszystkie dane techniczne, rysunki itd. podlegają prawu do ochrony praw autorskich.

© Copyright 2006, PIONEER Corporation

Wszystkie prawa zastrzeżone.

# Spis treści

1	Wstęp	5
	1.1	O podręczniku
	1.2	Wskazówki prawne
	1.3	Pomoc9
	1.4	Zasady działania systemu nawigacyjnego
2	Pierws	szy start systemu nawigacyjnego11
	2.1	Zasilanie i ładowanie akumulatora 12   2.1.1 W domu 12   2.1.2 W samochodzie 12   2.1.3 Koniec ładowania 12
	2.2	Włączenie systemu nawigacyjnego 13
	2.3	Ustawienia podstawowe 13
3	Obsług	ga oprogramowania nawigacyjnego17
	3.1	Klawisze urządzenia18
	3.2	Klawiatura oprogramowania
	3.3	Przyciski 21
4	Nawig	acja23
	4.1	Nawigacja-wskazówki ogólne24
	4.2	Uruchomienie AVIC-S1 25
	4.3	Podaj cel 26   4.3.1 Otwórz okno CEL JAZDY 26   4.3.2 Podaj kraj docelowy 27   4.3.3 Podaj adres docelowy 28   4.3.4 Podaj cel specjalny 34   4.3.5 Historia celów 40   4.3.6 Adresy 41   4.3.7 Nawiguj do domu 42   4.3.8 Przejmij cel z mapy 42
	4.4	Zarządzaj celami 45   4.4.1 Otwórz ADRESY 45   4.4.2 Zapisz 46   4.4.3 Edytuj 47   4.4.4 Usuń 50
	4.5	Planowanie trasy (na etapy)504.5.1Otwórz okno PLANOWANIE TRASY504.5.2Podaj punkty trasy514.5.3Przeglądaj listę punktów trasy524.5.4Edytuj listę punktów trasy52

		4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.5.9	Zarządzaj trasami Oblicz trasę Pokaż informacje o trasie Symuluj trasę Uruchom nawigację	54 55 57 57 58
5	Na ma	pie		61
	5.1	Kontro	lki stanu	62
	5.2	Obiekt	yw	64
	5.3	Widoki	тару	65
		5.3.1	Widok mapy STANDARD	65
		5.3.3	Widok mapy Szokaj CEL	67
	5.4	Widok	mapy w czasie nawigacji	69
		5.4.1	Uwzględnij komunikaty drogowe	71
6	Funkcj	je przy	datne w czasie nawigacji	73
	6.1	Cel pos	średni	74
	6.2	Następ	ny cel	74
	6.3	Blokuj	odcinek	75
	6.4	Zmień	opcje trasy	77
	6.5	Symula	асја	78
7	Komur	nikaty	drogowe	79
	7.1	Otwórz	z okno Korki	80
	7.2	Szukaj	stacji	81
	7.3	Katego	orie TMC	83
	7.4	Lista k	omunikatów drogowych	84
	7.5	Lista k trasv	omunikatów drogowych dotyczących aktualnej	85
_				
8	Konfig	uruj A	VIC-S1	89
	8.1	Otwórz	z okno Ustawienia	90
	8.2	Orienta	acja	91
	8.3	2D / 3	D	91
	8.4 0 F	Dzien /		91
	8.5 9.6	Opcje   Dokoż	udsy	92
	0.0 9.7	PUKdZ Inform		94
	0.7	8.7.1	Godzina	90
		8.7.2	Ulica	97
		8.7.3 8.7.4	Kompas	97 98
		8.7.5	Prędkość	98
		8.7.6	Informacje o celu	99
		ö././ 8.7.8	Podawany czas	99
		8.7.9	Nazwy ulic (2D)	100
		8.7.10	GPS/Pozycja	100
		0./.11		

		8.7.12 Stan TMC	
	8.8	Ostrzegaj przed przekroczeniem prędkości	
	8.9	Tło	
	8.10	Autoobiektyw	
	8.11	Adres domowy	
	8.12	Połączenie z telefonem	
	8.13 8.14	Urządzenia 8.13.1 Tryb demonstracyjny 8.13.2 Jasność 8.13.3 Stan baterii 8.13.4 Stan GPS 8.13.5 Wycisz radio Opcje regionalne i językowe 8.14.1 Język 8.14.2 Strefa czasu 8.14.3 Format czasowy 8 14.4 Odległość	104 105 105 106 107 108 108 108 109 109 109 110
	8.15	Informacje o produkcie	
	8.16	Przywróć ustawienia fabryczne	110
9	Dodate	ek	
	9.1	Dodatek A: Przywróć oprogramowanie i mapę 9.1.1 Przywróć oprogramowanie 9.1.2 Przywróć mapę	
10	Mały s	łownik techniczny	
11	Indeks	s haseł	

# 1 Wstęp

## Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

O podręczniku	strona 6
Konstrukcja	
Ustalenia	
Ikony w podręczniku	
Użyte pojęcia	
Wskazówki prawne	strona 8
Gwarancja	
Znaki towarowe	
Pomoc	strona 9
Zasady działania systemu nawigacyjnego	strona 9
	O podręczniku Konstrukcja Ustalenia Ikony w podręczniku Użyte pojęcia Wskazówki prawne Gwarancja Znaki towarowe Pomoc Zasady działania systemu nawigacyjnego

-

# 1.1 O podręczniku...

## 1.1.1 Konstrukcja

Szybki dostęp do informacji	Szukając specyficznych informacji lub definicji pojęć można bezpośrednio sprawdzić następujące części podręcznika:		
	⇔	Od strony 7 wyjaśniana jest w tabeli "Użyte pojęcia" terminologia zastosowana w tym podręczniku.	
	⇔	Od strony 115 w rozdziale Mały słownik techniczny znajdują się objaśnienia użytej terminologii i skrótów.	
	⇔	Od strony 117 znajduje się Indeks haseł podający strony.	

## 1.1.2 Ustalenia

*Ustalenia* W celu wyróżnienia ważnych części tekstu i ułatwienia pracy w programie, w podręczniku użyto następujących czcionek:

Styl	Zastosowanie
tłusty druk	Przyciski, pola i elementy powierzchniowe oprogramowania. Wyróżnianie ostrzeżeń i wskazówek.
tłusty druk i kursywa	Prawnie chronione nazwy własne.
WERSALIKI	Nazwy okien.

## 1.1.3 Ikony w podręczniku

Ikony

Następujące ikony wyróżniają specyficzne części tekstu:

Ikona	Zastosowanie
	Wskazówki ułatwiające pracę z <b>AVIC-S1</b>
\$	Dalsze informacje i wskazówki
8	Ostrzeżenia

# 1.1.4 Użyte pojęcia

#### Użyte pojęcia

W tym podręczniku zastosowana została specyficzna terminologia, w celu przedstawienia elementów produktu i czynności użytkownika.

Pojęcie	Zastosowanie
Wyświetlacz	Jednostka, wizualnie przedstawiająca czynności urządzenia nawigacyjnego.
Okno	Funkcjonalna jednostka obsługi oprogramowania, wypełniająca cały wyświetlacz.
Karta	Oprogramowanie nawigacyjne obsługiwane jest głównie za pomocą dwóch kart, karty <b>CEL JAZDY</b> i <b>USTAWIENIA.</b> Jeżeli korzystasz z opcjonalnie dostępnego zestawu TMC-Kit (ND-TMC1), widzisz również kartę <b>Когк</b> I. Stuknij w jedną z kart rejestru by otworzyć odpowiednie okno.
Okno dialogowe	Okno dialogowe to okno które nie wypełnia całego wyświetlacza. W dolnej części znajdują się przyciski <b>OK</b> i <b>Anuluj</b> . Okna dialogowe często wyposażone są w pytania lub w teksty informacyjne.
Przycisk	Elementy powierzchni użytkowych których stuknięcie powoduje czynność oprogramowania. Przyciski mogą być opisane i/lub opatrzone ikoną.
Ikona	Małe ikony na powierzchni użytkowej, przedstawiające informacje. Przykładem jest tu symbol odbioru sygnału GPS. Stukanie w symbole nie wywołuje czynności
Pole wpisu	Pole, w które wpisane mogą zostać dane. Pola wpisu są z reguły wyposażone w tekst, znajdujący się ponad lub na początku takiego pola.
<b>Fokus</b> , zob. również <b>Zaznacz</b>	Element listy, włączający się po stuknięciu w przewijanie, posiada fokus. Element ten różni się wyglądem od innych elementów listy. Za pomocą przewijania można przesunąć fokus na inny element listy.

Pojęcie	Zastosowanie
Przewijanie	Przewijanie znajduje się w środku, poniżej wyświetlacza. Za jego pomocą wykonywać można czynności <b>Do góry</b> i <b>Na dół</b> . Za pomocą przewijania można również wykonać czynność OK, naciskając przycisk.
Klawisz	Po obydwu stronach przewijania znajdują się klawisze <b>Menu</b> i <b>Map</b> .
Aktywuj	Stuknij w pole kontrolne, w ten sposób, by pojawił się haczyk. Stuknij w przycisk, tak, by się wypełnił.
Zaznacz	Zaznacz element za pomocą przewijania, w ten sposób, by posiadał fokus.
Naciśnij	Stosowane tylko w przypadku klawiszów urządzenia nawigacyjnego i przewijania.

## 1.2 Wskazówki prawne

## 1.2.1 Gwarancja

Ograniczenia gwarancji Zastrzegamy sobie prawo do zmian treści dokumentacji i oprogramowania, bez uprzedzeń. Firma PIONEER Corporation nie ponosi odpowiedzialności za poprawność treści lub za szkody wynikające z używania podręcznika.

Dziękujemy za wskazówki dotyczące błędów i ulepszeń aby w przyszłości oferować jeszcze lepsze produkty.

## 1.2.2 Znaki towarowe

Chronione znaki towarowe Wszystkie, w podręczniku wymienione i ewentualnie przez osoby trzecie chronione znaki firmowe i towarowe podlegają bez ograniczeń zaleceniom odpowiednich ustaw prawa handlowego i prawom własności ich danych, rejestrowanych właścicieli. Wszystkie, tutaj użyte znaki towarowe, nazwy handlowe lub nazwy firmowe mogą być znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie, niejednoznacznie gwarantowane prawa są również zastrzeżone. Z braku wyraźnego oznakowania, w tym podręczniku użytych znaków towarowych, nie można wnioskować swobody w użytku ich nazw od praw osób trzecich.

⇔ Windows i ActiveSync to znaki towarowe firmy Microsoft Corporation.

# 1.3 Pomoc

W sprawach gwarancji, usług serwisu i informacji, prosimy zwracać się do dystrybutora, w miejscu nabycia systemu nawigacyjnego. Jeżeli nie można uzyskać tam danych informacji, prosimy odwiedzić następującą stronę internetową:



# **1.4** Zasady działania systemu nawigacyjnego

AVIC-S1	Za tobę czasy, gdy w ogromnych składanych mapach szukałeś właściwej drogi. System nawigacyjny <b>AVIC-S1</b> prowadzi Cię od zaraz, szybko i niezawodnie do celu.
Zasady działania GPS-u	<b>G</b> lobal <b>P</b> ositioning <b>S</b> ystem (GPS) został opracowany i rozwinięty w latach 70-ych, przez wojsko amerykańskie, służąc jako system do nawigacji broni.
	GPS opiera się na 24 satelitach, które krążą wokół Ziemi wysyłając sygnały. Odbiornik GPS odbiera te sygnały, obliczając na ich podstawie odległość do satelitów. Te dane pozwalają na ustalenie aktualnej pozycji geograficznej.
	Do ustalenia pozycji potrzebne są sygnały przynajmniej trzech satelitów. Za pomocą sygnału czwartego satelity można obliczyć aktualną wysokość n.p.m. z dokładnością do trzech metrów.
Nawigacja za pomocą GPS-u.	Załączone mapy zawierają również współrzędne pokazywanych celów specjalnych, ulic i miejscowości. System nawigacyjny jest dlatego w stanie obliczyć drogę od punktu odniesienia do punktu docelowego.
	Odbierając sygnały przynajmniej 3 satelitów, system jest w stanie przedstawić aktualną pozycje na mapie. Pozycja ta może służyć jako punkt odniesienia w edytowaniu tras.
	Ponieważ pozycja jest na nowo obliczana i przedstawiana co sekundę, możesz obserwować ruchy swego pojazdu na mapie.

# 2 Pierwszy start systemu nawigacyjnego

Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

2.1	Zasilanie i ładowanie akumulatora	strona 12
	W domu	
	W samochodzie	
	Koniec ładowania	
2.2	Włączenie systemu nawigacyjnego	strona 13
2.3	Ustawienia podstawowe	strona 13

-

# 2.1 Zasilanie i ładowanie akumulatora

Po rozpakowaniu systemu nawigacyjnego akumulator jest rozładowany. Urządzenie musi zostać podłączone do zewnętrznego źródła zasilania by naładowaś akumulator.

Jeżeli urządzenie zasilane jest zewnętrznie, można z niego korzystać nawet wtedy, gdy akumulator jest wyczerpany.

## 2.1.1 W domu

- 1. Umieść mniejszą wtyczkę przewodu do ładowania w odpowiednim gniazdku, na spodzie urządzenia nawigacyjnego.
- 2. Umieść drugą wtyczkę w gniazdku sieci.

Dioda pokazująca stan naładowania akumulatora, na lewo od wyświetlacza, wykazuje pomarańczowy sygnał świetlny.

## 2.1.2 W samochodzie

- 1. Instaluj widełki Cradle tak, jak opisuje to załączona instrukcja.
- 2. Umieść urządzenie w widełkach Cradle.

Pomarańczowy sygnał świetlny diody, pokazującej stan naładowania akumulatora, po lewej stronie wyświetlacza.

## 2.1.3 Koniec ładowania

Akumulator jest w pełni naładowany, w momencie, gdy sygnał świetlny diody zmienia kolor na zielony.



**Uwaga:** Nie odłączaj urządzenia (przede wszystkim, w czasie pierwszego ładowania) od zasilania przed pełnym naładowaniem akumulatora. Konsekwencją może być uszkodzenie akumulatora.

# 2.2 Włączenie systemu nawigacyjnego

Po połączeniu urządzenia nawigacyjnego z zasilaniem można je po raz pierwszy uruchomić.

1. Przestaw włącznik główny, z tyłu urządzenia, na ON.

Jeżeli włącznik główny znajduje się już w pozycji **ON**, naciśnij przycisk włącznika w urządzeniu.

W czasie uruchamiania pojawia się krótko ekran powitalny PIONEER-a.

## 2.3 Ustawienia podstawowe

Ustawienia podstawowe	Po nas	Po pierwszym uruchomieniu <b>AVIC-S1</b> , system prosi o ustalenie następujących ustawień:		
	$\Leftrightarrow$	język, w którym odbywa się obsługa systemu,		
	⇔	strefa czasu odpowiadająca aktualnej pozycji, w celu dokładnego ustalania czasów przyjazdu, i		
	⇔	formaty czasu (12h/24h) i odległości (km/mi).		
	1.	Włącz urządzenie nawigacyjne.		
		Otwiera się okno <b>Języĸ</b> .		



Język

2. Stuknij w język, w którym chcesz obsługiwać system.

Stuknięcie otwiera okno, informujące o koniecznym, ponownym starcie.



3. Stuknij w przycisk **OK**.

System wyłącza i włącza się ponownie. Dalsza obsługa odbywa się w wybranym języku.

Strefa czasu

Otwiera się okno STREFA CZASU.

Pros	Proszę ustalić strefę czasu					
₹	(GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb					
	(GMT +01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris					
	(GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna					
¥	(GMT+01:00) West Central Africa					

 Stuknij w strefę czasu obowiązującą w Twym obszarze. Za pomocą przycisków Na dół i Do góry możesz przeglądać listę. Pojawianie się dużych miast danej strefy ułatwia wybór odpowiedniej strefy czasu.

Czas letni

Otwiera się okno CZAS LETNI.



5. Podaj, czy obowiązuje właśnie czas letni (**Tak**), czy nie (**Nie**).

### Otwiera się okno Format czasu.



 Ustal, czy godziny mają być podawane w anglosaskim formacie 12-stogodzinnym (12h), czy w europejskim formacie 24-ogodzinnym (24h).

#### Jednostka odległości

Format czasu

Otwiera się okno JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI.



 Ustal, czy odległości mają być podawane w kilometrach (km), czy w milach (mi).

#### Otwiera się okno **WSTĘP**.



Wstęp

 Ustal, czy chcesz zapoznać się z krótkim wstępem, poświęconym obsłudze oprogramowania nawigacyjnego (Tak lub Nie).

Po wstępie pojawia się okno informacyjne z następującym komunikatem:

UWAGA: System nawigacyjny jest wyłącznie pomocą na trasie i nie jest w stanie zastąpić uwagi kierowcy i bezpiecznego stylu jazdy. Przestrzegaj przepisów i znaków drogowych, nawet wtedy, gdy są one sprzeczne z komunikatami systemu nawigacyjnego. Zapoznaj się z podręcznikiem. Nie obsługuj systemu w czasie jazdy. Dotykając pola OK akceptujesz WARUNKI LICENCJI znajdujące się w podręczniku.

9. Zapoznaj się z informacją i stuknij w **OK**, jeżeli akceptujesz to ostrzeżenie.

Otwiera się okno **CEL JAZDY**.

Cel	Korki	Ustawienia
Adres	Do domu	Cel specjalny
Adresy	Historia celów	

# 3 Obsługa oprogramowania nawigacyjnego

Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

3.1	Klawisze urządzenia	strona 18
3.2	Klawiatura oprogramowania	strona 19
	Wpisy klawiaturą oprogramowania	
3.3	Przyciski	strona 21

# 3.1 Klawisze urządzenia

Klawisze urządzenia	Poniżej ekranu znajdują się następujące klawisze, gwarantujące szybki dostęp do najważniejszych funkcji:
Lewy klawisz	Pozycja na mapie
MAP	Otwiera mapę na ekranie standardowym i pokazuje aktualną pozycję.
	Przełącza między widokiem 2D i 3D, jeżeli aktualna pozycja jest właśnie wyświetlana (czyli, jeżeli odbierany jest sygnał GPS).
Środek	Przewijanie
VOL/SEL/PUSH ENTER	Urządzenie nawigacyjne jest wyposażone w pokrętło które można zarówno przyciskać jak i kręcić do góry i na dół.
	W liście:
	Kręcenie pokrętła do góry/na dół zaznacza poprzedni/następny element listy.
	Naciśnięcie pokrętła powoduje przejęcie zaznaczonego elementu listy.
	Na ekranie mapy:
	Kręcenie do góry powoduje wzrost głośności instrukcji głosowych.
	Kręcenie na dół powoduje zciszenie tych informacji.
	Naciśnięcie pokrętła powoduje otwarcie Adresów.
Prawy klawisz	Naciśnij krótko, jeżeli mapa jest otwarta: Otwiera się okno <b>Cel jazdy</b> .
MENU	Naciśnij krótko, jeżeli mapa jest zamknięta: Mapa otwiera się w sposób, w jaki została ostanim razem zamknięta.
	Naciśnij dłużej: Aplikacje telefoniczne wyprowadzane są na plan pierwszy.
	Naciśnij krótko w aplikacji telefonicznej: Oprogramowanie nawigacyjne wyprowadzane jest na plan pierwszy.
Włącz/ wyłącz urządzenie	Na <b>górnej stronie</b> urządzenia znajduje się klawisz włączający i wyłączający urządzenie.
( d)	Włącznik/Wyłącznik
	Włącza i wyłącza urządzenie.

# 3.2 Klawiatura oprogramowania

Przegląd

Jeżeli konieczne jest wniesienie tekstu, w dolnej części ekranu pojawia się klawiatura.

## 3.2.1 Wpisy klawiaturą oprogramowania



Klawiaturę można obsługiwać manualnie. Można pisać tylko dużymi literami.

Podając nazwy miast lub ulic nie trzeba używać znaków specjalnych i przegłosów. **AVIC-S1** uzupełnia te znaki automatycznie. Jeżeli np. poszukiwana jest miejscowość "München", wystarczy napisać "MUNCHEN".

System dysponuje bankiem danych i anlizuje ilość miejscowości lub ulic, zaczynających się podaną kombinacją liter.

Po wpisaniu pierwszej litery wyłączają się te klawisze liter, które w kombinacji z już wpisanymi literami nie wchodzą w rachubę.

Mie	Miejscowość:							
\$	W Tu	W Bagnach (18-525), Turosl-Podlaskie						
¥	Wa St	Wabcz (86-212), Stolno-Kujawsko-Pomorskie						
А	в	С	D	Ε	F	G	Н	
ļ	J	K	L	М	Ν	0	Р	
Q	R	S	Т	U	V	W	Х	
Y	Z	_	÷	123	Sym	P	D	

Nazwy ulic i miejscowości zaczynające się podaną kombinacją liter pojawiają się w liście nad klawiaturą.

#### Inteligentna klawiatura

Jeżeli nazwa ulicy lub celu specjalnego składa się z kilku wyrazów, wystarczy wpisać początek jednego z tych wyrazów. Szukając np. ulicy "Friedrich-Ebert-Straße", można zacząć zarówno od kombinacji "FRI..." jak i od kombinacji "EBE...".

W przypadku nazwy miejscowości składającej się z kilku wyrazów, trzeba zacząć od pierwszej litery pierwszego wyrazu.



Za pomocą przycisków **Do góry** i **Na dół** można przeglądać listę.

Stuknij w odpowiednią nazwę miejscowości lub ulicy, w momencie kiedy pojawi się w liście.

**Wskazówka:** Do przeglądania listy można również używać pokrętła przewijania, znajdującego się pod wyświetlaczem. Jeżeli nazwa odpowiedniej miejscowości lub ulicy jest już zaznaczona, naciśnij pokrętło przewijania. Czynność ta ma efekt stuknięcia w liście, nazwy miejscowości lub ulicy.



Odstęp, usunięcie pojedynczego znaku By wpisać odstęp stuknij w ten klawisz

\_

By usunąć znak przed odstępnikiem, stuknij w ten klawisz



Przełączanie między wpisem cyfr i liter W celu wprowadzenia cyfr, stuknij w klawisz



By ponownie wrócić do wpisu liter, stuknij w



#### Znaki specjalne

#### By wnieść znak specjalny, stuknij w klawisz



Pojawia się klawiatura znaków specjalnych.



Po wpisaniu pierwszego znaku specjalnego, na ekranie, pojawia się automatycznie klawiatura liter.

Znaki specjalne nie są konieczne jeżeli chodzi o adresy, lecz w nazewnictwie zapisanych celów i tras mogą okazać się pożyteczne.

## 3.3 Przyciski

Przyciski

Na ekranie, po prawej, znajdują się następujące przyciski:

Wróć

#### Wstecz

Na mapie: Przedstawia mapę, ponownie na ekranie standardowym.

W innym oknie: Otwiera ostatnie okno.



#### W prawo / W lewo

Przewija w oknie, w prawo lub w lewo, jeżeli nie wszystkie opcje mieszczą się w wyświetlaczu.



#### Pokaż na mapie

W liście: Pokazuje element obok, na mapie.

# 4 Nawigacja

### Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

4.1	Nawigacja-wskazówki ogólne	strona 24
4.2	Uruchomienie AVIC-S1	strona 25
4.3	Podaj cel Otwórz okno CEL JAZDY Podaj kraj docelowy Podaj adres docelowy Podaj cel specjalny Historia celów Adresy Nawiguj do domu Przejmij cel z mapy	strona 26
4.4	Zarządzaj celami Otwórz ADRESY Zapisz Edytuj Usuń	strona 45
4.5	Planowanie trasy (na etapy) Otwórz okno PLANOWANIE trasy Podaj punkty trasy Przeglądaj listę punktów trasy Edytuj listę punktów trasy Zarządzaj trasami Oblicz trasę Pokaż informacje o trasie Symuluj trasę Uruchom nawigację	strona 50

# 4.1 Nawigacja-wskazówki ogólne

Korzystanie z systemu **AVIC-S1** odbywa się na własną odpowiedzialność.



**Uwaga:** Przed pierwszym użyciem systemu nawigacyjnego, upewnij się, że w całości przeczytałeś i zrozumiałeś "**Ważne informacje**", znajdujące się na załączonej DVD oprogramowania.

Osiągnięcie celu Po osiągnięciu celu pojawia się komunikat "Osiągnąłeś cel". Zamiast dotychczasowego widoku, na mapie widoczna jest tylko aktualna pozycja (kolorowa strzałka).

Nawigacja-wskazówki ogólne

# 4.2 Uruchomienie AVIC-S1

*W ten sposób uruchamiasz AVIC-S1*  1. Włącz urządzenie.

Pojawia się okno z następującą informacją:

UWAGA: System nawigacyjny jest wyłącznie pomocą na trasie i nie jest w stanie zastąpić uwagi kierowcy i bezpiecznego stylu jazdy. Przestrzegaj przepisów i znaków drogowych, nawet wtedy, gdy są one sprzeczne z komunikatami systemu nawigacyjnego. Zapoznaj się z podręcznikiem. Nie obsługuj systemu w czasie jazdy. Dotykając pola OK akceptujesz WARUNKI LICENCJI znajdujące się w podręczniku.

2. Zapoznaj się z informacją i stuknij w **OK**, jeżeli akceptujesz to ostrzeżenie.

Otwiera się okno **CEL JAZDY**.

Okno **CEL JAZDY** W oknie **CEL JAZDY** podajesz cel, planujesz i edytujesz trasę lub przedstawiasz trasę na mapie.

Cel	Korki	Ustawienia
Adres	Do domu	Cel specjalny
Adresy	Historia	
	celow	



**Wskazówka:** *AVIC-S1* otwiera się zawsze ekranem, który przed ostatnim wyłączeniem był aktywny.

# 4.3 Podaj cel

*Podstawa nawigacji* Ten rozdział poświęcony jest różnym możliwościom podawania, wybierania i zarządzania celami, w programie **AVIC-S1**.

Wygląd mapy w czasie nawigacji opisano w rozdziale "Uruchom nawigację" na stronie 58.



**Wskazówka:** W wytyczaniu trasy do podanego celu uwzględniane są ustawienia podjęte w oknie **Opcje trasy**.

Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale "Opcje trasy" na stronie 92.

## 4.3.1 Otwórz okno CEL JAZDY

Otwórz okno CELCzynności, takie, jak podanie celu lub wytyczenie trasy,<br/>zaczynają się zawsze w oknie CEL JAZDY.

Okno **CEL JAZDY** można otworzyć w następujący sposób:

Jeżeli widać mapę:

1. Naciśnij klawisz **MENU**, po prawej, poniżej wyświetlacza.

Jeżeli otwarte jest inne okno:

1. Naciśnij klawisz MAP.

Otwiera się mapa.

2. Naciśnij klawisz **MENU**.

Okno **CEL JAZDY** jest otwarte.

Cel	Korki	Ustawienia
Adres	Do domu	Cel specjalny
Adresy	Historia celów	▼ ►

## 4.3.2 Podaj kraj docelowy

Szukanie miejscowości i niektórych celów specjalnych jest możliwe tylko w obrębie granic jednego kraju.

Nazwa danego kraju pojawia się na przycisku **Kraj**, w dolnej części wyświetlacza, po prawej.



 Jeżeli wybrana miejscowość lub cel specjalny nie znajdują się w kraju którego nazwa jest widoczna, stuknij w przycisk **Kraj**.

Otwiera się okno **Kraj**.



- 2. Za pomocą przycisków **Do góry** i **Na dół** (lub za pomocą przewijania) możesz przeglądać listę krajów.
- 3. Stuknij w nazwę kraju, w którym znajduje się cel.

# 4.3.3 Podaj adres docelowy

Istnieje kilka możliwości podania adresu. Wybierz:

- ⇔ Adres (miejscowość, ulica, numer domu), jeżeli znasz pełny adres celu,
- Centrum miasta (nazwa miejscowości), by nawigować do centrum danego miasta lub jeżeli miejscowość docelowa nie posiada ulic,
- ⇔ Kod pocztowy (kod pocztowy, ulica, numer domu), jeżeli wolisz podać kod pocztowy miejscowości,
- ⇔ Adres (miejscowość, ulica, numer domu), jeżeli ulica docelowa jest bardzo długa i nie znasz numeru domu ale za to nazwę jednej z przecznic.

### Adres (miejscowość, ulica, numer domu)

- 1. Otwórz okno **CEL JAZDY**. (zob. strona 26)
- 2. Stuknij w oknie **CEL JAZDY**, w przycisk **Adres**.

Pojawia się klawiatura i pole wpisu, Miejscowość.





**Wskazówka:** Stuknij w ikonę **Kraj**, po prawej stronie wyświetlacza, jeżeli nie ma tam nazwy kraju lub jeżeli kraj tam widoczny nie jest krajem w którym znajduje się cel. Następnie podaj odpowiednią nazwę kraju (zob. "Podaj kraj docelowy", strona 27.)

3. Podaj nazwę miejscowości docelowej.



**Wskazówka:** Pojawia się chronologiczna lista ostatnich ośmiu miejscowości pokazywanego kraju, które już raz służyły jako cel. Jeżeli chcesz wybrać jedną z tych miejscowości, stuknij w liście w odpowiednią nazwę.

4. Stuknij w nazwę docelowej miejscowości, po pojawieniu się jej w liście, nad klawiaturą.

Ulica: Wróć A ¥ A С Ε F G н в D Ρ I. J κ L М Ν 0 Q R S Т U V W Х Z Y 123 Sym <del>(</del>

Wraz z klawiaturą pojawia się pole wpisu Ulica.

5. Podaj nazwę ulicy docelowej.

**Wskazówka:** Pojawia się chronologiczna lista ostatnich ośmiu ulic danej miejscowości, które już raz służyły jako cel. Jeżeli chcesz wybrać jedną z tych ulic, stuknij w liście, w odpowiednią nazwę.

6. Stuknij w nazwę docelowej ulicy po pojawieniu się jej w liście, nad klawiaturą.

Wraz z klawiaturą pojawia się pole wpisu Numer domu.

Nr.dor		Wróć						
*								
¥								
1	2	3	4	5				
6	7	8	9	0				
Brak nu	meru	ABC	÷					

7. Podaj numer domu.

Stuknij w numer domu, po pojawieniu się tego numeru w liście, nad klawiaturą.

Jeżeli nie znasz lub nie chcesz podawać numeru domu, stuknij w przycisk **Brak numeru**.

Trasa zostaje obliczona. Jeżeli obliczanie jest zakończone a jakość sygnyłu GPS, zadowalająca, pojawia się mapa i podróż może się rozpocząć.



### Centrum miasta (nazwa miejscowości)

- 1. Otwórz okno **CEL JAZDY**. (zob. strona 26)
- 2. Stuknij w oknie **CEL JAZDY**, w przycisk **W prawo**.
- 3. Stuknij w przycisk Centrum miasta.

Wraz z klawiaturą pojawia się pole wpisu, Miejscowość.



**Wskazówka:** Stuknij w ikonę Kraj, po prawej stronie wyświetlacza, jeżeli nie ma tam nazwy kraju lub jeżeli kraj tam widoczny nie jest krajem w którym znajduje się cel. Następnie podaj nazwę odpowiedniego kraju.

4. Podaj nazwę miejscowości docelowej.



**Wskazówka:** Pojawia się chronologiczna lista ostatnich ośmiu miejscowości pokazywanego kraju, które już raz służyły jako cel. Jeżeli chcesz wybrać jedną z tych miejscowości, stuknij w odpowiednią nazwę, w liście.

5. Stuknij w nazwę miejscowości docelowej, po pojawieniu się jej w liście nad klawiaturą.

Trasa zostaje obliczona. Po zakończeniu tej czynności pojawia się mapa.

### Kod pocztowy (kod pocztowy, ulica, numer domu)

- 1. Otwórz okno CEL JAZDY. (zob. strona 26)
- 2. Stuknij w oknie CEL JAZDY, w przycisk W prawo.
- 3. Stuknij w przycisk Kod pocztowy.



Wraz z klawiaturą pojawia się pole wpisu, **Kod pocztowy**.

**Wskazówka**: Stuknij w przycisk **Kraj**, w prawym, dolnym rogu wyświetlacza, jeżeli nie pokazuje on nazwy kraju w którym znajduje się cel. Następnie podaj odpowiednią nazwę kraju (zob. "Podaj kraj docelowy", strona 27.)

4. Podaj kod pocztowy miejscowości docelowej.



**Wskazówka:** Pojawia się chronologiczna lista ostatnich ośmiu miejscowości pokazywanego kraju, które już kiedyś służyły jako cel. Jeżeli chcesz wybrać jedną z tych miejscowości, stuknij w jej nazwę.

5. Stuknij w kod pocztowy, po jego pojawieniu się w liście, nad klawiaturą.

Ulic	a:_	W	óć				
1							
¥							
A	в	С	D	Ε	F	G	Н
I	J	ĸ	L	М	Ν	0	P
Q	R	S	Т	U	۷	W	Х
Y	Z	-	Ť	123	Sym		

Wraz z klawiaturą pojawia się pole wpisu, Ulica.

6. Podaj nazwę ulicy docelowej.



**Wskazówka:** Pojawia się chronologiczna lista ośmiu ostanich ulic podanej miejscowości, które już kiedyś służyły jako cel. Jeżeli chcesz wybrać jedną z tych ulic, stuknij w jej nazwę.

7. Stuknij w nazwę ulicy docelowej, po pojawieniu się jej w liście nad klawiaturą.



Wraz z klawiaturą pojawia się pole wpisu, **Numer domu**.

8. Podaj numer domu.

Stuknij w numer domu, po pojawieniu się tego numeru w liście nad klawiaturą.

Jeżeli nie znasz lub nie chcesz podać numeru domu, stuknij w przycisk **Brak numeru.** 

Trasa zostaje obliczona. Po zakończeniu tej czynności pojawia się mapa.

### Skrzyżowanie (miejscowość, ulica, przecznica)

- 1. Otwórz okno **CEL JAZDY**. (zob. strona 26)
- 2. Stuknij w oknie CEL JAZDY, w przycisk W prawo.
- 3. Stuknij w przycisk **Skrzyżowanie**.

Wraz z klawiaturą pojawia się pole wpisu, Miejscowość.



**Wskazówka:** Stuknij w ikonę **Kraj**, po prawej stronie wyświetlacza, jeżeli nie ma tam nazwy kraju lub jeżeli kraj, tam widoczny, nie jest krajem, w którym znajduje się cel. Następnie podaj odpowiednią nazwę kraju (zob."Podaj kraj docelowy", strona 27.)

4. Podaj nazwę miejscowości docelowej.



**Wskazówka:** Pojawia sią chronologiczna lista ostatnich ośmiu miejscowości pokazywanego kraju, które już kiedyś były celem. Jeżeli chcesz wybrać jedną z tych miejscowości, stuknij w odpowiednią nazwę, w liście.

5. Stuknij w nazwę miejscowości docelowej, po pojawieniu się jej w liście, nad klawiaturą.

Wraz z klawiaturą pojawia się pole wpisu, Ulica.



6. Podaj nazwę ulicy docelowej.

**Wskazówka:** Pojawia się chronologiczna lista ostatnich ośmiu ulic podanej miejscowości, które już były celem. Jeżeli chcesz wybrać jedną z tych ulic, stuknij w jej nazwę.

7. Stuknij w nazwę ulicy docelowej, po pojawieniu jej się w liście, nad klawiaturą.

Wraz z klawiaturą pojawia się pole wpisu, Przecznica.

Prze	ecznic	W	róć					
1	Br Wa	Braci Zaluskich, Warszawa						
¥	Zy Wa	Zygmunta Krasinskiego, Warszawa						
А	В	С	D	Е	F	G	Н	
I	J	JKLMN				0	Ρ	
Q	R	RSTUV				W	Х	
Y	Z	-	¢	123	Sym			

8. Podaj nazwę przecznicy.

Stuknij w nazwę przecznicy, po pojawieniu się jej w liście, nad klawiaturą.

Trasa zostaje obliczona. Po zakończeniu tej czynności pojawia się mapa.

# 4.3.4 Podaj cel specjalny

*Cele specjalne* Cele specjalne, krótko POI (**P**oint **o**f **i**nterest), znajdują się w banku danych systemu nawigacyjnego. Należą do nich adresy lub punkty na mapie które zostały ujęte w katalog.

Do celów specjalnych zalicza się lotniska, porty promowe, restauracje, hotele, stacje paliw, lekarzy, szpitale, centra handlowe i inne instytucje publiczne.

Cele specjalne mogą być przedstawiane na mapie, w postaci ikon. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale "Pokaż cele specjalne" na stronie 94.

Cele specjalne mogą być celami nawigacji.

Oto różne możliwości podawania celów specjalnych. Wybierz

- ⇔ Cel specjalny z chwilowego otoczenia, jeżeli szukasz np. następnej stacji paliw lub najbliższej restauracji.
- ⇔ Cel specjalny w danej miejscowości, jeżeli szukasz np. danego teatru lub restauracji w danym mieście.
- ⇔ Ponadregionalny cel specjalny, jeżeli szukasz np. najbliższego lotniska lub dworca kolejowego.

### Cel specjalny z chwilowego otoczenia



**Wskazówka:** Cele specjalne z chwilowego otoczenia można podawać tylko wtedy, gdy jakość sygnału GPS pozwala na ustalenie chwilowej pozycji.

- 1. Otwórz okno CEL JAZDY. (zob. strona 26)
- 2. Stuknij w oknie **CEL JAZDY**, w przycisk **Cel specjalny**.
- 3. Stuknij w przycisk **W pobliżu**.

Otwiera się okno KATEGORIA.

Cele	Cele specjalne Wróć				
	Wszystkie kategorie				
X					
X	Parkowanie				
	🚟 Warsztat samochodowy				
y	🚆 Wypozyczalnia aut				
	Nocleg				
- 4. Za pomocą przycisków **Do góry** i **Na dół** (lub za pomocą przewijania) można przeglądać listę kategorii.
- 5. Stuknij w kategorię, z której chcesz wybrać cel specjalny.

Otwiera się okno **Podkategoria**. Na górze widoczna jest właśnie wybrana kategoria.

🖪 St	acja paliw	Wróć		
	Wszystkie kategorie			
Z	🖪 Agip			
X	API			
	🔄 Aral			
Y	Y Arco			
	Amoco			

- 6. Za pomocą przycisków **Do góry** i **Na dół** (lub za pomocą przewijania) można przeglądać listę podkategorii.
- Stuknij w podkategorię, z której chcesz wybrać cel specjalny. Jeżeli nie chcesz podać podkategorii, stuknij w element Wszystkie kategorie (element pierwszy od góry)

Otwiera się okno **CELE SPECJALNE W POBLIŻU**. Powyżej pojawia się właśnie wybrana podkategoria.

Wszystkie cele podanej kategorii / podkategorii, znajdujące się w odpowiednim promieniu wokół aktualnej pozycji, zostają ujęte w liście.

Wsz	Wszystkie kategorie:			
\$	PKN Orlen - Plowiecka, 04-501 Wawer, W lini powietrznej: 600m		2	
	Stacja Paliw Gomula, 04-601 Wawer, W lini powietrznej: 600m		#	
¥	Shell - Ostrobramska, 04-175 Praga Poludnie, W lini powietrznej: 1.9km	-	Ħ	
Da	Dalsze			

- 8. Za pomocą przycisków **Do góry** i **Na dół** (lub za pomocą przewijania) można przeglądać listę znalezionych celów specjalnych.
- 9. Stuknij w cel specjalny, który chcesz osiągnąć.

Trasa jest obliczana. Po zakończeniu tej czynności pojawia się mapa.

*Nie znaleziono celu* Jeżeli w podanej kategorii nie znaleziono celu specjalnego o danej *specjalnego?* Jeżeli w podanej kategorii nie znaleziono celu specjalnego o danej nazwie, pojawia się okno dialogowe, zawierające odpowiednią informację.

- Stuknij w Dalsze..., by powiększyć promień poszukiwań celu.
   LUB -
- 1b Stuknij w **OK**, by powrócić do okna **PODKATEGORIA**.

Powiększ promieńJeżeli lista znalezionych celów specjalnych jest bardzo krótka,poszukiwańpostępuj w ten sposób:

1. Stuknij w przycisk Dalsze...

Lista przedstawia teraz cele znalezione w większym promieniu.

Czynność ta może może być kilkakrotnie powtarzana.

#### Cel specjalny w danej miejscowości

- 1. Otwórz okno CEL JAZDY. (zob. strona 26)
- 2. Stuknij w oknie **CEL JAZDY** w przycisk **Cel specjalny**.
- 3. Stuknij w przycisk **W miejscowości**.

Wraz z klawiaturą pojawia się pole wpisu Miejscowość.



Ŷ

**Wskazówka:** Stuknij w ikonę **Kraj**, po prawej stronie wyświetlacza, jeżeli nie ma tam nazwy kraju lub jeżeli kraj tam widoczny nie jest krajem w którym znajduje się cel. Następnie podaj odpowiednią nazwę kraju (zob."Podaj kraj docelowy", strona 27.)

4. Podaj nazwę miejscowości, w której chcesz szukać celu specjalnego.



**Wskazówka:** Pojawia się lista ostatnich ośmiu miejscowości pokazywanego kraju, które już kiedyś były celami. Jeżeli chcesz wybrać jedną z tych miejscowości, stuknij w jej nazwę.

5. Stuknij w nazwę miejscowości, po pojawieniu się jej w liście nad klawiaturą. Otwiera się okno KATEGORIA.



- 6. Za pomocą przycisków **Do góry** i **Na dół** (lub za pomocą przewijania) możesz przeglądać listę kategorii.
- 7. Stuknij w nazwę kategorii, w której chcesz szukać celów specjalnych.

Otwiera się okno **PODKATEGORIA**. Na górze widnieje nazwa właśnie wybranej kategorii.



- 8. Za pomocą przycisków **Do góry** i **Na dół** (lub za pomocą przewijania) możesz przeglądać listę podkategorii.
- 9. Stuknij w nazwę podkategorii, w której chcesz szukać celów specjalnych. Jeżeli nie chcesz podawać kategorii, stuknij w element **Wszystkie kategorie** ( pierwszy od góry).

Otwiera się okno **CELE SPECJALNE W MIEJSCOWOŚCI**. Na górze pojawia się właśnie wybrana kategoria. Na dole pojawia się klawiatura.

Nad klawiaturą pojawia się lista wszystkich, znalezionych celów specjalnych danej kategorii / podkategorii, w danej miejscowości.

🞏 Audi VW Seat Skoda:					W	óć	
\$	Au 00	Auto Barcelona, 00-257 Sródmiescie,					*
V	Au 01	Auto Viva, 01-304 Bemowo,				*	
А	в	С	D	Е	F	G	Н
I	J	К	L	М	Ν	0	Р
Q	R	R S T U V W				Х	
Y	Z	-	Ļ	123	Sym		

- 10. Za pomocą przycisków **Do góry** i **Na dół** (lub za pomocą przewijania) możesz przeglądać listę znalezionych celów specjalnych.
- 11. Stuknij w nazwę celu specjalnego, do którego chcesz jechać.

Trasa jest obliczana. Po zakończeniu tej czynności pojawia się mapa.

*Nie znaleziono celu* Jeżeli w podanych kategoriach, w danej miejscowości, nie *specjalnego?* Jeżeli w podanych kategoriach, w danej miejscowości, nie znaleziono celu specjalnego, pojawia się okno dialogowe, zawierające odpowiednią informację.

1. Stuknij w **OK**, by wrócić do okna **PODKATEGORIA**.

### Ponadregionalny cel specjalny

- 1. Otwórz okno CEL JAZDY. (zob. strona 26)
- 2. Stuknij w oknie **CEL JAZDY**, w przycisk **Cel specjalny**.
- 3. Stuknij w przycisk **W całym kraju**.

Otwiera się okno KATEGORIA.

Cele	specjalne	Wróć	
	Wszystkie kategorie		
2 🖬 Nocleg			
	🛨 Lotnisko		
v	🚍 Autobus & pociag	and the second sec	
Ŷ	📾 Zabytki		
		PL	

P

**Wskazówka:** Stuknij w ikonę **Kraj**, po prawej stronie wyświetlacza, jeżeli nie ma tam nazwy kraju lub jeżeli kraj tam widoczny nie jest krajem w którym znajduje się cel. Następnie podaj odpowiednią nazwę kraju (zob."Podaj kraj docelowy", strona 27.)

- 4. Za pomocą przycisków **Do góry** i **Na dół** (lub za pomocą przewijania) możesz przeglądać listę kategorii.
- 5. Stuknij w nazwę kategorii, w której chcesz szukać celów specjalnych. Jeżeli nie chcesz podawać kategorii, stuknij w element **Wszystkie kategorie** (pierwszy od góry).

Otwiera się okno **Ponadregionalne cele specjalne**. Na górze widoczna jest właśnie wybrana kategoria.

Wraz z klawiaturą pojawia się pole wpisu wybranej kategorii.

6. Podaj nazwę celu specjalnego w całości lub częściowo.

Nad klawiaturą pojawia się lista wszystkich celów podanej kategorii, zaczynających się podaną kombinacją liter, lub zawierających tą kombinację.



	<ol> <li>Za pomocą przycisków <b>Do góry</b> i <b>Na dół</b> (lub za pomocą przewijania) można przeglądać listę znalezionych celów specjalnych.</li> </ol>
	8. Stuknij w cel specjalny, który chcesz osiągnąć.
	Trasa jest obliczana. Po zakończeniu tej czynności pojawia się mapa.
Nie znaleziono celu specjalnego?	Jeżeli w podanej kategorii nie znaleziono celu specjalnego o danej nazwie, pojawia się okno dialogowe, zawierające odpowiednią informację.
	1. Stuknij w <b>OK</b> , by powrócić do okna <b>Kategoria</b> .

### 4.3.5 Historia celów

PrzeglądAVIC-S1 zapisuje cele, które już raz były celem nawigacji, w<br/>liście HISTORIA CELÓW. Cele te mogą być szybko i bez<br/>powtarzania już raz podanych danych, wykorzystywane jako cele<br/>nawigacji.

- 1. Otwórz okno **CEL JAZDY**. (zob. strona 26)
- 2. Stuknij w oknie **CEL JAZDY**, w przycisk **Historia celów**.

Historia celów Wróć Sródmies<u>cie</u> \* Pomnik Fryderyka Chopina A 42-225 Czestochowa \* Jasna Góra 03 Warszawa Produkcyjna × Milenijna 02 Warszawa ¥ \* Macedonska 2

- Za pomocą przycisków Do góry i Na dół (lub za pomocą
- przewijania) możesz przeglądać listę.
- 4. Stuknij w cel, który chcesz osiągnąć.

Trasa jest obliczana. Po zakończeniu tej czynności pojawia się mapa.

Otwiera się okno **HISTORIA CELÓW**.

### 4.3.6 Adresy

```
Przegląd
```

Zapisz w **ADRESACH** cele, do których chcesz częściej wracać. Cele te mogą być szybko i bez powtarzania już raz podanych informacji, wykorzystywane jako cele nawigacji.



Informacje na temat zapisywania i edytowania celu znajdują się w rozdziale"Zapisz" na stronie 46.

- 1. Otwórz okno Cel jazdy. (zob. strona 26)
- 2. Stuknij w oknie **CEL JAZDY**, w przycisk **Adresy**.

Otwierają się Adresy.

Adre	sy	Wróć	
	👩 ANDR ZEJ		
	DARIUSZ		
	DOBRAWA		
-	JUSTYNA		
Ň,	<b>&amp; KACPER</b>		
	↓ A-Z	•	

- 3. Za pomocą przycisków **Do góry** i **Na dół** (lub za pomocą przewijania) możesz przeglądać listę.
- 4. Stuknij w cel, który chcesz osiągnąć.

Trasa jest obliczana. Po zakończeniu tej czynności pojawia się mapa.

## *Zmień kolejność* Elementy Adresów mogą zostać ułożone według kolejności alfabetycznej lub według kolejności ich ikon.



Układa adresy w kolejności alfabetycznej.

Układa adresy w kolejności ich ikon.

Przycisk aktualnej kolejności jest wyłączony.

### 4.3.7 Nawiguj do domu

Przegląd	<b>AVIC-S1</b> może zapisać jakikolwiek adres jako adres domowy. Nawigacja do domu może teraz zostać uruchomiona stuknięciem w jeden przycisk.			
	Informacje na temat podawania adresu domowego znajdują się w rozdziale "Adres domowy" na stronie 103.			
	1. Otwórz okno <b>Cel Jazdy</b> . (zob. strona 26)			
	2. Stuknij w oknie <b>CEL JAZDY</b> , w przycisk <b>Do domu</b> .			
	Trasa jest obliczana. Po zakończeniu tej czynności pojawia się mapa.			
Nie podałeś jeszcze adresu domowego?	Jeżeli nie podano jeszcze adresu domowego, pojawia się okno dialogowe, zawierające odpowiednią informację.			
	Nie podano jeszcze adresu domowego. Czy chcesz zrobić to teraz?			
	Nie Tak			

1a Stuknij w Tak, by natychmiast podać adres domowy.

- LUB -

1b Stuknij w Nie, by wrócić do okna Cel specjalny.

### 4.3.8 Przejmij cel z mapy

Za pomocą tej funkcji, cel nawigacji może zostać wybrany bezpośrednio z mapy.

Istnieją dwie możliwości uruchomienia szukania celu na mapie:

- ⇔ Za pomocą widoku mapy **Standard**.
- ⇔ Za pomocą przycisku **Wybierz z mapy**.

Droga przez widok standardowy jest zasadniczo krótsza.

Za pomocą widoku mapy Standard. 1. Jeżeli widok standardowy nie jest jeszcze otwarty, stuknij w przycisk **MAP**, pod wyświetlaczem.

Otwiera się mapa.



1a Stuknij w dowolne miejsce mapy.

Za pomocą przycisku Wybierz z mapy.

- 1. Otwórz okno CEL JAZDY. (zob. strona 26)
- 1a Stuknij w oknie **CEL JAZDY**, w przycisk **W prawo**.
- 1b Stuknij w przycisk **Wybierz z mapy**.

Mapa otwiera się widokiem **Szukaj celu**. Specyficzną cechą tego widoku jest pole adresowe w dolnej części wyświetlacza.



Czerwony trójkąt symbolizuje aktualną pozycję. Nad trójkątem widoczny jest celownik.

2. Zmień pokazywaną część mapy w ten sposób, by punkt do którego chcesz nawigować był widoczny na mapie.



Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale "Na mapie" na stronie 61.

3. Stuknij krótko w punkt docelowy.

Celownik pojawia się w miejscu, w które właśnie stuknąłeś. W polu adresowym pojawia się nazwa ulicy, na której znajduje się punkt docelowy. Jeżeli stuknąłeś właśnie w cel specjalny, pojawia się jego nazwa.



Istnieją następujące możliwości:

Uruchom nawigację do punktu pod celownikiem.



Po podaniu celu w adresach, zamiast przycisku **Nawiguj** pojawia się przycisk **OK**.

Stuknij w ten przycisk, by przejąć punkt pod celownikiem, w adresach.

Dodaj

Nawiguj

W okolicy

0K

Jeżełi podałeś punkt trasy, zamiast przycisku **Nawiguj** pojawia się przycisk **Dodaj**.

Stuknij w ten przycisk by przejąć punkt pod celownikiem, w adresach.

### 4.4 Zarządzaj celami

PrzeglądZapisz w ADRESACH cele, do których chcesz częściej wracać.<br/>Zostają one tam nazwane i zaliczone do jednej z grup.

Elementy adresów mogą zostać przemianowane, zapisane i zaliczone do innej grupy. Do elementu można również dopasować adres.

Możesz pokazać wybrany adres na mapie.

Wszystkie czynności zaczynają się w oknie **ADRESY**.

### 4.4.1 Otwórz ADRESY

*Otwórz Adresy* Zarządzanie elementami adresów zaczyna się zawsze w oknie Adresy.

W ten sposób można otworzyć ADRESY:

Jeżeli mapa jest otwarta:

1. Naciśnij przycisk przewijania, pod wyświetlaczem.

Jeżeli otwarte jest okno CEL JAZDY:

1. Stuknij w przycisk **Adresy**.

Jeżeli otwarte jest inne okno:

- Stuknij w klawisz MAP.
   Otwiera się mapa.
- 2. Naciśnij przycisk przewijania, pod wyświetlaczem.

ADRESY są teraz otwarte.

## 4.4.2 Zapisz

1. Otwórz ADRESY. (zob. strona 45)



- 2. Stuknij w przycisk **Nowy**.
- Podaj cel (zob. rozdział "Podaj cel", strona 26)
   Po podaniu celu pojawia się okno Nazwij.

Nazwij				0	K		
_							
A	в	С	D	Ε	F	G	н
I	J	ĸ	L	M	Ν	0	P
Q	R	S	Т	U	۷	W	Х
Y	Z	_	←	123	Sym		



- 4. Podaj nazwę nowego elementu.
- 5. Stuknij w przycisk **OK**.

Otwiera się okno **WPIS z ADRESÓW**.

Wpis z adresów Wr					
Adres	04 Warszawa Ulanów Krechowieckich 7				
Nazwa	ANDRZEJ	ANDRZEJ			
Ikona					
Usuń wpis Pokaż na mapie					

Pojawiają się dane docelowe i nazwa elementu adresów.



### 4.4.3 Edytuj

*Przegląd* Elementy adresów mogą zostać przemianowane lub zaliczone do innej grupy. Do elementu można również dopasować inny adres.

#### **Otwórz okno WPIS z ADRESÓW**

1. Otwórz ADRESY. (zob. strona 45)



- 2. Za pomocą przycisków **Do góry** i **Na dół** (lub za pomocą przewijania) można przeglądać listę.
- 3. Stuknij w przycisk **Edytuj**, obok elementu który ma być edytowany.



Otwiera się okno **WPIS z ADRESÓW**.

#### Zmień nazwę

- 1. Otwórz okno **WPIS z ADRESÓW**, by zmienić nazwę elementu (zob. strona 47).
- 2. Stuknij w przycisk Nazwa.

Otwiera się okno Nazwij.



- 3. Stuknij kilkakrotnie w klawisz **Usuń znaki** by usunąć dawną nazwę.
- 4. Podaj nową nazwę.
- 5. Stuknij w przycisk **OK**.

Otwiera się okno **WPIS z ADRESÓW**.

Zamknij okno **WPIS z ADRESÓW** i wróć do **ADRESÓW**. Nowy element pojawia się w liście.



Wróć

### Wybierz ikonę

*Przegląd* Elementy obszernych list adresów mogą być ujmowane w grupy. Każda grupa ma własną ikonę.

Aresy można układać w kolejności alfabetycznej lub uwzględniając przynależność do grup.

- 1. Otwórz okno **WPIS z ADRESÓW**, jeżeli chcesz edytować przynależność elementu do danej grupy (zob. strona 47).
- 2. Stuknij w przycisk Ikona.

Otwiera się okno **Przynależność do grupy**.



- Stuknij w ikonę grupy, do której ma należeć dany element. Jeżeli nie chcesz dopasować elementu do danej grupy, stuknij w przycisk Żadnej.
- 4. Stuknij w przycisk **OK**.

Otwiera się okno **WPIS z ADRESÓW**.

Wróć

Zamknij okno **WPIS z ADRESÓW** i wróć do **ADRESÓW**. Nowy element pojawia się w liście.

### Zmień adres

Przegląd

Istnieje możliwość zmiany adresu z Adresów, jeżeli np. znajomy zmienił miejsce zamieszkania.

- 1. Otwórz okno **WPIS z ADRESÓW**, by zmienić element z przypisanym adresem (zob. strona 47).
- 2. Stuknij w przycisk Adres.
- 3. Podaj nowy cel (zob. rozdział "Podaj cel", strona 26)

Otwiera się okno **WPIS z ADRESÓW**.

4. Stuknij w ikonę grupy, do której ma należeć dany element. Jeżeli nie chcesz dopasować elementu do danej grupy, stuknij w przycisk **Brak ikony**. 5. Stuknij w przycisk **OK**.

Otwiera się okno **WPIS z ADRESÓW**.



### 4.4.4 Usuń

- 1. Otwórz okno **WPIS z ADRESÓW,** by zmienić nazwę elementu (zob. strona 47).
- 2. Stuknij w przycisk **Usuń wpis**.

Usuń wpis	Pojawia się maska <b>Potwierdź</b> .
	Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć ANDRZEJ z adresów?
	Nie Tak

 Stuknij w przycisk **Tak**, by usunąć cel. Element został usunięty z listy.

### 4.5 Planowanie trasy (na etapy)

*Planowanie trasy* Planowanie tras nie wymaga odbioru GPS-u. Istnieje możliwość zapisu niezkończonej ilości wytyczonych tras.

### 4.5.1 Otwórz okno Planowanie trasy

Otwórz okno<br/>PLANOWANIE TRASYPlanowanie i edytowanie trasy zaczyna się zawsze w oknie<br/>PLANOWANIE TRASY.<br/>Okno PLANOWANIE TRASY można otworzyć w następujący sposób:<br/>1. Otwórz okno CEL JAZDY. (zob. strona 26)<br/>2. Stuknij w oknie CEL JAZDY, w przycisk W prawo.<br/>3. Stuknij ponownie w przycisk W prawo.<br/>4. Stuknij w przycisk Planowanie trasy.



Okno **PLANOWANIE TRASY** jest otwarte.

Dodaj	Podaj punkt początkowy, punkt docelowy i dowolną ilość punktów pośrednich. (zob. rozdział "Podaj punkty trasy", strona 51)
Gotowe	Oblicz trasę i pokaż ją na mapie. (zob. rozdział "Oblicz trasę", strona 55)
Wczytaj	Wczytaj już raz zapisaną trasę. (zob. rozdział "Wczytaj trasę", strona 55)
Zapisz	Zapisz raz zaplanowaną trasę by wczytać ją kiedyś ponownie. (zob. rozdział "Zapisz trasę", strona 54)

### 4.5.2 Podaj punkty trasy

W ten sposób planujesz trasę...

- 1. Otwórz okno PLANOWANIE TRASY. (zob. strona 50).
- 2. Stuknij w przycisk **Dodaj** by podać pierwszy punkt na trasie.
- 3. Podaj pierwszy punkt na trasie (zob. rozdział "Podaj cel", strona 26).

Ponownie otwiera się okno **PLANOWANIE TRASY**. Podany cel został przejęty jako punkt trasy 1.



4. Powtórz kroki 2 i 3, podając wszystkie punkty mające stać się częścią wytyczanej trasy.

Planc	Planowanie trasy Wró				
1	Ulanów Krechowieckich 3 04 Wawer				
	Labiszynska 21 03 Białoleka				
¥	20,8018 / 52,2102 05-850 Ozarów Mazowiecki				
Gotowe Wczytaj			ytaj		
	Dodaj	Zapisz			

## 4.5.3 Przeglądaj listę punktów trasy

Wyświetlacz pokazuje maksymalnie 3 punkty trasy. Jeżeli lista zawiera więcej takich punktów, po obydwu jej stronach włączają się przyciski **Do góry** i **Na dół**, którymi tą listę można przeglądać.

*Do góry* Stuknij w ten przycisk, by zobaczyć 3 poprzednie punkty trasy.

£

Na dół

¥

Stuknij w ten przycisk, by zobaczyć następne trzy punkty trasy. Na końcu listy może pojawić się tylko jeden lub dwa punkty trasy.

### 4.5.4 Edytuj listę punktów trasy

*Przegląd* W liście punktów trasy można dodać punkty, zmienić kolejność punktów, usuwać punkty lub przedstawiać je na mapie.

#### Otwórz menu Edytuj listę punktów trasy

1. Stuknij w liście punktów trasy, w punkt który chcesz edytować.

Po prawej stronie listy otwiera się menu **EDYTUJ LISTĘ PUNKTÓW TRASY**.

Planowanie trasy			
A	Ulanów Krechowieckich 3		
	Labiszynska 21		Usuń
	03 Bialoleka Zam		Zamknij
V	05-850 Ozarów Mazowiecki		ki 📶
Gotowe		Wczytaj	
Dodaj		Zapi	sz

W tym menu znajdują się następujące przyciski.

### Zmień kolejność

O punkt do góry

Stuknij w ten przycisk, by wcześniej przejść do zaznaczonego punktu (przykład: punkt trasy 2 stał się punktem trasy 1).

O punkt w dół

ΖΛ

V

Stuknij w ten przycisk, by przejść do zaznaczonego punktu o pozycję później (przykład: punkt trasy 1 stał się punktem trasy 2).

### Usuń punkt trasy

Usuń punkt trasy

Stuknij w ten przycisk by usunąć zaznaczony punkt trasy.

Usuń

### Zamknij menu

Zamknij menu

Zamknij

Stuknij w ten przycisk, by zamknąć menu, nie zmieniając listy punktów trasy.

### 4.5.5 Zarządzaj trasami

PrzeglądIstnieje możliwość planowania niezkończonej ilości tras. Można je<br/>wszystkie zapisywać w celu ponownego ich użycia do nawigacji.

W tym celu, w oknie **PLANOWANIE TRASY**, umieszczono następujące przyciski:

### Zapisz trasę

- 1. Otwórz okno **PLANOWANIE TRASY**. (zob. strona 50).
- 2. Stuknij w przycisk **Zapisz**, w celu zachowania właśnie wytyczonej trasy.

Podaj nazwę trasy			0	K			
_							
A	в	С	D	E	F	G	Н
I	J	ĸ	L	M	Ν	0	Р
Q	R	S	Т	U	۷	W	Х
Y	Z	_	←	123	Sym		

Otwiera się okno **Nazwa trasy**.

- 3. Podaj nazwę trasy.
- 4. Stuknij w przycisk **OK**.



**Wskazówka**: Zapisuje się tylko punkty trasy. Jeżeli wczytujesz już zapisaną trasę, musi ona zostać ponownie obliczona.

#### Wczytaj trasę

- 1. Otwórz okno PLANOWANIE TRASY. (zob. strona 50).
- 2. Stuknij w przycisk **Wczytaj**, by wczytać już zapisaną trasę która ma być edytowana lub która ma stać się częścią nawigacji.

Wróć Wczytaj trase TRASA A TRASA B

Otwiera się maska Wczytaj trasę:



- 3. Za pomocą przycisków **Do góry** i **Na dół** (lub za pomocą przewijania) można przeglądać listę.
- 4. Stuknij w trasę, która ma być wczytana.

Ponownie otwiera się okno **PLANOWANIE TRASY**. Zapisane punkty trasy są teraz elementami listy.

#### 4.5.6 **Oblicz trase**

Zaplanowana trasa może zostać, w celu zapoznania się z nią, obliczona bez odbioru GPS-u.

Pierwszy podany punkt przejmuje tutaj funkcję początku trasy.



Wskazówka: W czasie nawigacji początkiem jest aktualna pozycja. Pierwszym etapem jest odcinek do pierwszego podanego punktu trasy.



## Trasa jest obliczana. Jedno z okien informuje o zaawansowaniu tej czynności.



Po obliczeniu trasy pojawia się mapa, przedstawiająca tą właśnie trasę.



Trasa jest na mapie zielona.

Podane punkty trasy zaznaczone są chorągiewkami.

Istnieją następujące możliwości:

Uruchom nawigację do pierwszego punktu trasy. (Odbiór GPS-u niezbędny)

Otwórz okno **O TRASIE**..., by zapoznać się z detalicznymi informacjami dotyczącymi trasy. (zob. rozdział "Pokaż informacje o trasie", strona 57 )

Uruchom symulację nawigacji. (zob. rozdział "Symuluj trasę", strona 57)

Wróć do okna Planowanie trasy.



### 4.5.7 Pokaż informacje o trasie

*Przegląd* Istnieje możliwość wyświetlania informacji dotyczących trasy, jak np. czas trwania jazdy lub długość całego odcinka.

Warunek

- Zaplanowałeś lub wczytałeś trasę, jak w rozdziale "Podaj punkty trasy" na stronie 51 i "Wczytaj trasę" na stronie 55.
- ⇔ Trasa zostaje obliczona jak w rozdziale "Oblicz trasę" na stronie 55 i pojawia się na mapie.
- 1. Stuknij w przycisk **Det**.

Otwiera się okno O TRASIE....

Planowanie trasy Wróć		
*	Ulanów Krechowieckich 04 Wawer 0h 0'	3 0m
	Labiszynska 21 03 Bialoleka 0h 22'	17km
¥	20.8018 / 52.2102 05-850 Ozarów Mazowi 0h 20'	<sup>ecki</sup> 22km
Całkowita odległość: 39km, Czas: 0h 4		

W liście, każdy punkt trasy posiada informacje dotyczące odległości od poprzedniego punktu i przypuszczalny czas trwania bieżącego etapu.

W dolnej części ekranu pojawia się dodatkowo cała trasa, od pierwszego do ostaniego punktu trasy i przypuszczalny czas trwania tej trasy.

### 4.5.8 Symuluj trasę

Symulacja		Istnieje możliwość symulowania trasy.
	$\bigcirc$	Wskazówka: Symulacja trasy nie wymaga odbioru GPS-u.
	¥	Symulować można trasy do 100 km długości.
Warunek		⇔ Zaplanowałeś lub wczytałeś trasę, jak w rozdziale "Podaj punkty trasy" na stronie 51 i "Wczytaj trasę" na stronie 55.
		Trasa zostaje obliczona jak w rozdziale "Oblicz trasę" na stronie 55 i pojawia się na mapie.
		1. Stuknij w przycisk <b>Symulacja</b> .
		Trasa zostaje przed symulacją ponownie obliczona.
		Po obliczeniu uruchamia się symulacja.

Zatrzymaj symulację Symulację zakończyć można w każdej chwili.

- 1. Naciśnij klawisz **MENU**, po prawej, poniżej wyświetlacza.
- 2. Stuknij w oknie **CEL JAZDY**, w przycisk **W prawo**.
- 3. Stuknij w przycisk **Anuluj nawigację**.

### 4.5.9 Uruchom nawigację

Przegląd

Uruchom nawigację jeżeli pozwala na to jakość odbioru GPS-u.

P

**Wskazówka:** W czasie nawigacji, początkiem jest aktualna pozycja. Pierwszym etapem jest odcinek do pierwszego podanego punktu trasy.

**Wskazówka:** W obliczaniu trasy do podanego celu uwzględniane są ustawienia podjęte w oknie **Opcje trasy**. Ustawienia standardowe mogą być zmieniane. Więcej informacji

P

Warunek

⇔ Zaplanowałeś lub wczytałeś trasę, jak w rozdziale "Podaj punkty trasy" na stronie 51 i "Wczytaj trasę" na stronie 55.

na ten temat znajduje się w rozdziale "Opcje trasy" na stronie 92.

- ⇔ Trasa zostaje obliczona jak w rozdziale "Oblicz trasę" na stronie 55 i pojawia się na mapie.
- 1. Stuknij w przycisk **Nawiguj**.

Obliczana jest trasa do pierwszego punktu trasy. Jedno z okien informuje o zaawansowaniu tej czynności.



Pojawia się mapa. Czerwony trójkąt na mapie symbolizuje aktualną pozycję. Trasa jest na mapie zielona.



Po osiągnięciu pierwszego punktu trasy, pojawia się komunikat "Osiągnąłeś cel". Następnie system automatycznie oblicza trasę do następnego punktu trasy i podróż może być w każdej chwili kontynuowana.

*Nie odbierasz GPS-* Jeżeli nie ma zadowalającego sygnału GPS, pojawia się następujący komunikat:

Chwilowo nie ma sygnału GPS. Wytyczanie trasy uruchomi się automatycznie po pojawieniu się sygnału GPS. Czy pomimo to chcesz obliczyć tą trasę?



Istnieją następujące możliwości:

- Odczekaj uruchomienia nawigacji. Stanie się to automatycznie, w momencie odbioru zadowalającego sygnału GPS.
- Stuknij w przycisk **Anuluj**. Pojawia się ostatnio otwarte okno. Powtórz później ostatnią czynność, by ponownie uruchomić nawigację.
- Stuknij w przycisk **OK**. Trasa jest obliczana. Ostatnia, systemowi znana pozycja, staje się punktem startu.

Po obliczeniu, trasa pojawia się na mapie, a ostatnia znana pozycja jest punktem startu. Jest to przydatne jeżeli ostatnia znana pozycja znajduje się w pobliżu pozycji aktualnej.

W momencie odbioru sygnału GPS o jakości pozwalającej na nawigację, trasa zostaje obliczona i pojawia się na mapie. Dopiero teraz może rozpocząć się właściwa nawigacja.

# 5 Na mapie

### Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

5.1	Kontrolki stanu	strona 62
5.2	Obiektyw	strona 64
5.3	Widoki mapy Widok mapy Standard Widok mapy Szukaj celu Widok mapy Pokaż cel	strona 65
5.4	Widok mapy w czasie nawigacji Uwzględnij komunikaty drogowe	strona 69

Mapa pojawia się w różnych widokach.

Każdy widok udostępnia specyficzne dla niego funkcje. Obiektyw i kontrolki stanu wyglądają we wszystkich widokach tak samo.

**AVIC-S1** oferuje możliwość dokładnego ustalenia na mapie pokazywanych informacji, celów specjalnych i kontrolek stanu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale "Informacje na mapie" od strony 96.

### 5.1 Kontrolki stanu

GPS

Przegląd

#### GPS

Ikona **GPS** pojawia się na mapie w prawej części wyświetlacza. Liczba w ikonie informuje o ilości wykrytych satelitów. Oto znaczenia wszystkich ikon:

Ikona	Znaczenie
💉 🛛 Brak sygnału	Za mało satelitów o zadawalającej jakości sygnału. Nie można uruchomić nawigacji i ustalić aktualnej pozycji. Ma to miejsce np. w zamkniętych budynkach.
💉 6 GPS gotowy	Wystarczająca ilość satelitów o zadawalającej jakości sygnału. Można uruchomić nawigację.

Stan GPS

Więcej informacji na temat chwilowego stanu GPS-u znajduje się w oknie **STAN GPS**. Zawiera ono np. informacje dotyczące aktualnej pozycji i prędkości.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale "GPS/Pozycja" na stronie 100.

#### Energia

Ikona **Akumulator** znajduje się na mapie, na dole, po prawej. Oto znaczenie wszyskich ikon:

Ikona	Znaczenie
<b>~</b>	Urządzenie jest zasilane przez zewnętrzne źródło energii. Akumulator jest naładowany. Kontrola LED świeci się zielono.
<b>~</b>	Urządzenie jest zasilane przez zewnętrzne źródło energii. Akumulator jest w trakcie ładowania. Kontrola LED świeci się żółto.
	Urządzenie jest zasilane własnym akumulatorem. Akumulator jest naładowany. Ilość zielonych belek w ikonie akumulatora pokazuje stan naładowania (2 do 3 belek).
	Urządzenie jest zasilane własnym akumulatorem. Akumulator jest niedoładowany. Ilość zielonych belek w ikonie akumulatora pokazuje stan naładowania (0 do 1 belki). Niezadowalający stan akumulatora jest sygnalizowany komunikatem-ostrzeżeniem.

ТМС

Energia

#### TMC / Komunikaty drogowe

Jeżeli urządzenie AVIC-S1 wyposażone jest w zestaw TMC-Kit (ND-TMC1), system dysponuje aktualnymi komunikatami drogowymi i może w razie potrzeby dynamicznie zmienić trasę np. w celu ominięcia korka.

Jeżeli urządzenie nie posiada zestawu TMC, przycisk **TMC** jest ukryty.

Ikona **TMC** znajduje się na mapie, po prawej stronie. Oto znaczenie wszyskich ikon:

Ikona	Znaczenie
Brak symbolu	Urządzenie nie posiada zestawu TMC.
ेळ्ल Szukanie stacji	Odbiornik TMC jest gotowy do odbioru lecz nie odbiera sygnału TMC. Ma to miejsce np. w strefach, w których nie wysyła się takich sygnałów.
TMC gotowy	Jest sygnał TMC.

#### **TMC-komunikaty**

Istnieje możliwość wyświetlania aktualnych komunikatów drogowych.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale



Godzina

#### Godzina

Pod innymi ikonami pojawia się godzina.

"Komunikaty drogowe" na stronie 79.

### 5.2 Obiektyw

Suwak skali, podziałka We wszystkich widokach, mapa może być przedstawiana w różnych stopniach obiektywu. Po uruchomieniu nawigacji aktywny jest tryb atoobiektywu, a stopień obiektywu zmienia się automatycznie, w zależności od chwilowej prędkości.

Po stuknięciu w przycisk **Powiększ** lub **Zmniejsz** pojawia się pasek suwaka skali.



Na lewo od przycisku **Powiększ**, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się podziałka.

1km

Krótki odstęp przedstawia w wyświetlaczu dystans referencyjny. Liczba powyżej, podaje liczbę odpowiadającą tej referencji w rzeczywistości.



#### Zmniejsz

Stuknij w przycisk **Zmniejsz**, by powiększyć skalę mapy. Przedstawiany fragment mapy powiększa się na koszt ostrości detali.



#### Powiększ

Stuknij w przycisk **Powiększ**, by zmniejszyć skalę mapy. Przedstawiany fragment mapy zmniejsza się, lecz polepsza się ostrość detali.



#### Pasek suwaka skali

Czerwony regulator obiektywu pokazuje chwilowy jego stopień.

Na lewo od paska suwaka skali znajdują się przyciski służące do ustalania specyficznych skal mapy.

₩ Q **Wskazówka:** Funkcja obiektywu jest dostępna we wszystkich widokach mapy, o ile mapa pokazywana jest w trybie 2D.

**Wskazówka:** Po manualnej zmianie stopnia obiektywu, tryb autoobiektywu nie jest już dostępny.

### 5.3 Widoki mapy

Przegląd

Mapa pojawia się w różnych widokach:

- ⇔ Widok mapy **Standard**
- ⇔ Widok mapy Szukaj CELU
- 🗇 Widok mapy Рокаż сеL

Każdy widok udostępnia specyficzne dla niego funkcje. Oto one:

### 5.3.1 Widok mapy STANDARD

Widok mapy **STANDARD** otwiera się wraz ze startem nawigacji, nawet po naciśnięciu klawisza **MAP**.



Oto specyficzne cechy tego widoku:

Na dole, w środkowej części ekranu, czerwony trójkąt na mapie, symbolizuje aktualną pozycję. Poruszając się nie zmieniasz pozycji tego trójkąta na ekranie, lecz przedstawiany fragment mapy jest przesuwany zgodnie z kierunkiem jazdy. ⇔ Skala mapy zmienia się proporcjonalnie do prędkości.

W widoku mapy **Standard** umieszczono następujące przyciski:

#### Orientacja mapy

Czerwona strzałka skierowana jest w górę (na północ): mapa jest ustawiona w ten sposób, że północ jest zawsze na górze. Stuknij w ten przycisk by ustawić mapę w kierunku jazdy.

Ustawienie na północ odpowiada ustawieniu na mapach konwencjonalnych, lecz w czasie nawigacji jest niepraktyczne.

Czerwona strzałka skierowana jest w górę: mapa jest ustawiona w ten sposób, że kierunek jazdy jest zawsze na górze. Stuknij w ten przycisk by ustawić mape na północ.

Ustawienie w kierunku jazdy jest przydatne w czasie nawigacji, ponieważ realistycznie oddaje kierunki.



Wskazówka: Ustawienie mapy na północ jest możliwe, o ile mapa pokazywana jest w trybie 2D. W trybie 3D ustawienie to nie ma sensu.



#### Wstecz

Przycisk **Wstecz** widoczny jest zawsze, wraz z paskiem suwaka skali.

Stuknij w ten przycisk by ukryć pasek suwaka skali i zachować zmienioną skalę mapy.

Automat.

Wróć

#### **Autoobiektyw**

Przycisk Auto widoczny jest zawsze, wraz z paskiem suwaka skali i po zmianie skali mapy.

Stuknij w ten przycisk by automatycznie dopasować skalę mapy do predkości: jeżeli jedziesz wolno, skala się zmniejsza, jeżeli jedziesz szybciej, skala powiększa się.

Trasa

#### Pokaż cała trasę

Przycisk ten staje się widoczny po obliczeniu trasy. Stuknij w ten przycisk by ujrzeć na mapie całą trasę.



**Wskazówka:** Stukając w mapę można szybko zmienić jej widok na SZUKAJ CELU. Więcej na ten temat, w następnym rozdziale ("Widok mapy Szukaj CELU" na stronie 67).

### 5.3.2 Widok mapy SZUKAJ CELU

W widoku mapy, **Szukaj celu**, można wybrać cel bezpośrednio z mapy lub zapoznać się dokładniej z danym obszarem.

Więcej na ten temat, w rozdziale "Przejmij cel z mapy" na stronie 42.



Oto specyficzne cechy tego widoku:

- ⇔ Pole adresowe w dolnej części wyświetlacza.
- Czerwony trójkąt symbolizuje aktualną pozycję. Nad trójkątem widoczny jest celownik.
- ⇔ Mapa jest ustawiona na północ.
- Mapa jest zatrzymana i nie jest dopasowywana do aktualnej pozycji. Jeżeli w czasie jazdy wybierzesz ten widok, trójkąt symbolizujący pozycję opuści ekran.
- Istnieje możliwość przesunięcia mapy, w celu pokazania innego jej fragmentu.

Otwórz widok mapy, Szukaj celu

Nawiguj

W okolicy

W ten sposób można otworzyć widok mapy, SZUKAJ CELU:

- ⇔ stuknij w mapę w widoku STANDARD. (zob. "Widok mapy STANDARD", strona 65)
- stuknij w oknie CEL JAZDY, w przycisk Wybierz z mapy. (zob."Przejmij cel z mapy", strona 42)

Istnieją następujące możliwości:

Uruchom nawigację do punktu pod celownikiem.

Szukaj celu specjalnego w pobliżu celownika. Postępuj jak w rozdziale "Cel specjalny z chwilowego otoczenia", strona 35, od kroku 4.

### Wróć

#### Wstecz

Stuknij w ten przycisk by wrócić do okna, które przed otwarciem widoku **Szukaj celu** było aktywne.



#### Autoobiektyw

Przycisk **Auto** widoczny jest zawsze, wraz z paskiem suwaka skali i po zmianie skali mapy.

Stuknij w ten przycisk by automatycznie dopasować skalę mapy do prędkości: jeżeli jedziesz wolno, skala się zmniejsza, jeżeli jedziesz szybciej, skala powiększa się.

#### Przesuń mapę

W widoku mapy **Szukaj CELU** można również przesuwać mapę. Stuknij w tym celu w mapę i przyciśniętym palcem lub risikiem przesuń dany fragment mapy w odpowiednim kierunku.

### 5.3.3 Widok mapy POKAŻ CEL



Otwórz widok mapy **Pokaż cel**  Stukając w jednej z list w przycisk

Cel na mapie

po prawej, obok któregoś elementu listy, można otworzyć widok **Pokaż cel**. Wyświetlać można miejscowości, ulice, numery domu, cele specjalne i historię celów.

Oto specyficzne cechy tego widoku:

- ⇔ Mapa jest ustawiona na północ.
- Punkt docelowy umieszczony jest w centrum mapy. Ulica docelowa lub cel specjalny są pomarańczowe. Czarna kropka symbolizuje dany numer domu.
- ⇔ Istnieje możliwość przesunięcia mapy, w celu pokazania innego jej fragmentu.



Stuknij w przycisk **Wstecz**, by zamknąć mapę i powrócić do poprzednio otwartej listy.

#### Przesuń mapę

W widoku mapy **Pokaż cel** można również przesuwać mapę. Stuknij w tym celu w mapę i przyciśniętym palcem lub rysikiem, przesuń dany fragment mapy w odpowiednim kierunku.

### 5.4 Widok mapy w czasie nawigacji

W czasie nawigacji mapa otwiera się widokiem **STANDARD**. Ustawieniami obowiązującymi parametry **2D/3D**, **Autoobiektyw** i **Orientacja**, są ustawienia podjęte w Ustawieniach. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale "Konfiguruj AVIC-S1 " na stronie 89.

*Pomoce nawigacyjne* Przez cały czas nawigacji, pojawiają się różnorodne informacje.



Zakres	Informacja
1	W polu odległości widoczna jest odległość do manewru pokazywanego poniżej. Jeżeli trasa biegnie dłużej jedną drogą, pole odległości podaje jej długość. Poniżej pojawia się strzałka skierowana wprost.
2	W dużym polu-strzałce wyświetlana jest schematycznie następna czynność. Jeżeli trasa biegnie dłużej jedną drogą, pojawia się strzałka skierowana wprost.
3	W małym polu-strzałce pokazuje się druga z koleji czynność (przy kilku, szybko po sobie następujących czynnościach).

Zakres	Informacja
4	W pobliżu miejsca następnego manewru, pod przyciskiem-strzałką, pojawia się schematyczna belka.
5	Czerwony trójkąt symbolizuje aktualną pozycję.
6	Zakres "Etap-informacje" pojawia się tylko w czasie nawigacji po wytyczonej trasie, posiadającej co najmniej 2 punkty pośrednie. Podaje on odległość do następnego punktu na trasie i, w zależności od ustawienia, przypuszczalny czas dojazdu lub pozostały czas jazdy . To pole można ukryć. Zbliżając się do miejsca następnego manewru, informacje o etapie zostają przykryte schematycznym symbolem belek @
7	Zakres "Cel-informacje" podaje odległość do celu i, w zależności od ustawienia, przypuszczalny czas dojazdu lub pozostały czas jazdy . To pole można ukryć.
8	W zakresie "Ograniczenie prędkości" pojawia się ewentualne, chwilowe ograniczenie. Niezależnie od tego, czy znajdujesz się w kraju, w którym obowiązującą jednostką prędkości są <b>km/h</b> czy <b>mph</b> , ograniczenia prędkości podawane są zawsze w jednostce ustalonej w ustawieniach programu <b>AVIC-</b> <b>S1</b> . To pole można ukryć.
9	W polu prędkości widnieje prędkość, obliczona na podstawie danych pozycyjnych GPS-u. Prądkość podawana jest w jednostce ustalonej w ustawieniach programu <b>AVIC_S1</b> . Tutaj wyświetlana prędkość może nieco odbiegać od prędkości faktycznej i nie powinna służyć jako punkt zaczepny. To pole można ukryć.
10	W górnym polu widnieje nazwa następnej ulicy w którą wjedziesz. Jeżeli masz trzymać się danego oznakowania, oznakowanie to pojawia się właśnie tutaj.
11	W dolnym polu widnieje nazwa następnej ulicy w której się włażnie znajdujesz. To pole można ukryć.



Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale "Informacje na mapie" na stronie 96.
**Uwaga:** Wyświetlanie ograniczeń prędkości i ostrzeganie przed przekroczeniem prędkości jest zależne od ustawień, podjętych w oknach **INFORMACJE NA MAPIE** i **OSTRZEGAJ PRZED PRZEKROCZENIEM PRĘDKOŚCI**.

**Uwaga**: Informacje na mapach mogą być, z powodu przejściowych zmian (budowy itp.), błędne!

Sytuacja na drodze i oznakowanie na miejscu jest zawsze ważniejsze od informacji systemu nawigacyjnego.

# 5.4.1 Uwzględnij komunikaty drogowe

#### ТМС

#### Komunikaty drogowe

Jeżeli urządzenie **AVIC-S1** wyposażone jest w zestaw TMC-Kit (**ND-TMC1**), system dysponuje aktualnymi komunikatami drogowymi i może w razie potrzeby dynamicznie zmienić trasę np. w celu ominięcia korka.

Jeżeli urządzenie **AVIC-S1** nie posiada zestawu TMC, zob. następny rozdział.

Jeżeli w czasie nawigacji odebrany został komunikat drogowy, dotyczący, przed Tobą leżącego odcinka trasy, otwiera się okno **DETALE**. Okno to informuje o rodzaju zakłócenia ruchu na dotkniętym odcinku.

Korki na trasie	
A2070	
A2070 A259 Brenzett > z: Ashford do: Ashford gęsty ruch	Ashford
Ignoruj	Objedź

Stuknij w przycisk **Objedź**, jeżeli ma być obliczona trasa alternatywna, w celu ominięcia, w komunikacie wymienionego odcinka.

- LUB -

Stuknij w przycisk **Ignoruj**, jeżeli nie chcesz zmian trasy.

Okno **Detale** zamyka się.

# 6 Funkcje przydatne w czasie nawigacji

Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

6.1	Cel pośredni	strona 74
6.2	Następny cel	strona 74
6.3	Blokuj odcinek	strona 75
6.4	Zmień opcje trasy	strona 77
6.5	5 Symulacja	strona 78

PrzeglądW czasie nawigacji lub po obliczeniu zaplanowanej trasy, do<br/>dyspozycji są następujące funkcje:

# 6.1 Cel pośredni

<i>Cel pośredni w czasie nawigacji</i>	W czasie całej nawigacji można wprowadzać nowe cele pośrednie. Trasa zostaje wtedy obliczona ponownie a nawigacja może prowadzić bezpośrednio do takiego celu. Po osiągnięciu nowego celu pośredniego nawigacja jest kontynuowana już raz wytyczoną trasą.
W ten sposób podajesz cel pośredni	<ul> <li>Mapa jest otwarta widokiem STANDARD.</li> <li>1. Naciśnij klawisz MENU. Otwiera się okno CEL JAZDY.</li> <li>2. Stuknij w oknie CEL JAZDY, w przycisk W prawo.</li> <li>3. Stuknij ponownie w przycisk W prawo.</li> <li>4. Stuknij w przycisk Dodaj cel pośredni.</li> <li>5. Podaj cel pośredni (zob. rozdział "Podaj cel", strona 26). Trasa zostaje obliczona ponownie a podany cel staje się następnym punktem trasy.</li> </ul>

# 6.2 Następny cel

Następny cel	Ta funkcja istnieje tylko w czasie nawigacji, na trasach z co najmniej jednym celem pośrednim.
	Używaj tej funkcji gdy chcesz ominąć następny punkt trasy.
	Przykład: Zaplanowałeś trasę z biura, przez "Firmę A", do "Firmy B". Jesteś już w drodze. Przed przyjazdem do Firmy A otrzymujesz wiadomość, że nie musisz tam jechać.
	Mapa jest otwarta widokiem <b>Standard</b> .
	1. Naciśnij klawisz <b>MENU</b> .
	Otwiera się okno <b>Cel jazdy</b> .
	2. Stuknij w oknie CEL JAZDY, w przycisk W prawo.
	3. Stuknij ponownie w przycisk <b>W prawo</b> .
	<ol> <li>Stuknij w przycisk Omiń następny cel, by nawigować do następnego punktu na trasie (w tym wypadku: "Firma B").</li> </ol>
	Trasa jest obliczana na nowo, tak, że następny punkt na trasie staje się następnym celem nawigacji.

# 6.3 Blokuj odcinek

*Blokuj manualnie* Istnieje możliwość manualnego zamykania odcinków trasy w celu ich ominięcia. Po manualnym zamknięciu odcinka, trasa zostaje obliczana na nowo.

Znajdujesz się na autostradzie ,słysząc w radiu komunikat drogowy o pięciokilometrowym korku, na trasie, przed Tobą. Blokując manualnie odcinek leżący przed Tobą, masz możliwość ominięcia korka.

Manualne zamknięcie odcinka trasy obowiązuje tylko w aktualnej nawigacji, czyli po następnym uruchomieniu nawigacji już nie istnieje.

W ten sposób blokujesz odcinki trasy... Ta funkcja istnieje tylko w czasie nawigacji.

Mapa jest otwarta widokiem **STANDARD**.

1. Naciśnij klawisz **MENU**.

Otwiera się okno **Cel jazdy**.

- 2. Stuknij w oknie **CEL JAZDY**, w przycisk **W prawo**.
- 3. Stuknij ponownie w przycisk **W prawo**.
- 4. Stuknij w przycisk **Zamknięty odcinek**.

Otwiera się okno ZAMKNIĘTY ODCINEK.

Zamknięty odcinek Wróć		
100 m	200 m	500 m
1 km	2 km	

5. Stukając w odpowiednie przyciski, podaj długość blokady odcinka.

Trasa jest ponownie obliczana.







6. Stuknij w klawisz **MAP** by ponownie otworzyć mapę.



Zamknięty odcinek ma kolor fioletowy. Ponownie obliczona trasa ma kolor zielony.

#### Otwórz 1. Naciśnij klawisz **MENU**.

Otwiera się okno **CEL JAZDY**.

- 2. Stuknij w oknie **CEL JAZDY**, w przycisk **W prawo**.
- 3. Stuknij ponownie w przycisk **W prawo**.
- 4. Stuknij w przycisk **Otwórz**.

Blokada zostaje anulowana a **AVIC-S1** powraca na pierwotnie wytyczoną trasę.

# 6.4 Zmień opcje trasy

Przegląd	Opcje trasy można : unikać autostrad.	zmieniać w cza	sie jazdy by np. od za	raz
W ten sposób zmieniasz opcje trasy	Ta funkcja istnieje t	ylko w czasie r	awigacji.	
	Mapa jest otwarta w	idokiem <b>Stanı</b>	DARD.	
	1. Naciśnij klawisz	MENU.		
	Otwiera się okno	EL JAZDY.		
	2. Stuknij w oknie	<b>Cel jazdy</b> , w k	artę <b>Ustawienia</b> .	
	Otwiera się okno	USTAWIENIA.		
	- Col	Korki	Listawionia	
	CEI	NOTKI	Ostawiena	
	Ustawienie mapy	2D / 3D	Dzień / Noc	

Opcje trasy

3. Stuknij w przycisk **Opcje trasy**.

3D

Pokaż cele

specjalne

Dzień

<

# Otwiera się okno OPCJE TRASY. Opcje trasy Wróć Profil Rodzaj trasy Autostrady prędkości Dynamiczny Dozwolone Normalne auto Dynamiczny Dozwolone Promy Drogi płatne Oblicz ponownie Dozwolone Dozwolone Oblicz ponownie

4. Dokonaj odpowiednich zmian opcji routingowych.



- Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale "Opcje trasy" na stronie 92.
- 5. Stuknij w przycisk **Oblicz ponownie**.

Trasa jest ponownie obliczana. Nawigacja jest kontynuowana z uwzględnieniem nowych opcji routingowych.

# 6.5 Symulacja

Przegląd

Po wytyczeniu i obliczeniu trasy można symulować nawigację na tej trasie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale "Symuluj trasę" na stronie 57.



Wskazówka: Symulacja trasy nie wymaga odbioru GPS-u.

Symulować można trasy do 100 km długości.

# 7 Komunikaty drogowe

#### Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

7.1	Otwórz okno Korki	strona 80
7.2	Szukaj stacji	strona 81
7.3	Kategorie TMC	strona 83
7.4	Lista komunikatów drogowych	strona 84
7.5	Lista komunikatów drogowych dotyczących aktualnej trasy	strona 85

Przegląd	тмс
	Jeżeli urządzenie <b>AVIC-S1</b> wyposażone jest w zestaw TMC-Kit ( <b>ND-TMC1</b> ), system dysponuje aktualnymi komunikatami drogowymi i może w razie potrzeby dynamicznie zmienić trasę np. w celu ominięcia korka.
	Jeżeli urządzenie <b>AVIC-S1</b> nie posiada zestawu TMC, zob. następny rozdział.
Zasady działania TMC	<b>Traffic Message Channel</b> , krótko TMC, to standard europejski, używany przez wszystkie stacje radiowe i emitowany za pomocą sygnału RDS (RDS = Radio Data System). Sytuacja na autostradach i niektórych drogach kontrolowana jest przez policję, za pomocą czujników i kamer. Dane te zostają przesyłane, w celu analizy, do central kierujących ruchem i przekazywane stacjom radiowym. Następnie dane te są emitowane bezpośrednio za pomocą TMC.
	Zestaw TMC-Kit <b>ND-TMC1</b> filtruje te elektroniczne dane sygnału RDS i przekazuje je systemowi <b>AVIC-S1</b> .
	Zakłócenia ruchu (np. budowy, korki) można w <b>AVIC-S1</b> przedstawiać na mapie lub ujmować w liście.
	Przechwycone komunikaty mogą być uwzględniane w obliczaniu trasy. System nawigacyjny informuje o zakłóceniach na obliczonej trasie i jest w stanie, w razie takiej potrzeby, obliczyć trasę alternatywną.
	<b>AVIC-S1</b> jest w ten sposób, w stanie umożliwić dynamiczną i dopasowaną do sytuacji nawigację.

# 7.1 Otwórz okno Korki

*Otwórz okno Korki* Pokazywanie komunikatów drogowych i zmiana odpowiednich ustawień zaczynają się zawsze w oknie **Когк**.

Okno Korki można otworzyć w następujący sposób:

Jeżeli mapa jest otwarta:

1. Naciśnij klawisz **MENU**, po prawej, poniżej wyświetlacza.

Otwiera się okno **CEL JAZDY**.

2. Stuknij w kartę Korki.

Jeżeli otwarte jest inne okno:

- Stuknij w klawisz MAP. Otwiera się mapa.
- 2. Naciśnij klawisz **MENU**.

Otwiera się okno **CEL JAZDY**.

3. Stuknij w kartę Korki.

Okno **CEL JAZDY** jest otwarte.

Cel	Korki	Ustawienia
dotyczące trasy	Wszystkie komunikaty drogowe	Szukaj stacji
Pokaż komunikaty		

# 7.2 Szukaj stacji

Przegląd

Szukaj stacji

**AVIC-S1** może automatycznie wyszukać stację radiową o najlepszej jakości sygnału. Można również szukać frekwencji danej stacji.

- 1. Otwórz okno **Korki**. (zob. strona 80)
  - 2. Stuknij w oknie **Korki**, w przycisk **Szukaj stacji**.

Okno SZUKAJ STACJI jest otwarte.



Pojawia się frekwencja i nazwa chwilowo odbieranej stacji.

Tekst na przycisku **Automatycznie**, w prawym, dolnym rogu okna, informuje o tym, czy szukanie stacji odbywa się właśnie automatycznie (Włączone) czy nie (wyłączone).

Jeżeli szukanie stacji nie odbywa się automatycznie, przyciski **W** prawo i **W lewo** nie są aktywne.



**Wskazówka:** W automatycznym szukaniu stacji **AVIC-S1** szuka permanentnie stacji o najlepszej jakości sygnału. Gwarantuje to dobry odbiór TMC.

Jeżeli stacja z najlepszym sygnałem jest stacją lokalną, jej komunikaty mogą dotyczyć ograniczonego obszaru. W tym wypadku manualnie szukaj stacji.

Automatyczne szukanie stacji	Jeżeli przyciski-strzałki są włączone, <b>AVIC-S1</b> nie szuka stacji o najlepszej jakości sygnału. Na przycisku <b>Automatycznie</b> widnieje napis <b>Wyłączone</b> .
	Przejdź, w ten sposób, do automatycznego szukania stacji:
	1. Stuknij w przycisk <b>Wyłączone</b> .
	Przyciski-strzałki są wyłączone. Na przycisku <b>Automatycznie</b> widniejący napis zmienia się na <b>Włączone</b> .
Manualne szukanie stacji	Jeżeli przyciski-strzałki są wyłączone, <b>AVIC-S1</b> szuka automatycznie stacji o najlepszej jakości sygnału. Na przycisku <b>Automatycznie</b> widnieje napis <b>Włączone</b> .
	Przejdź w ten sposób do automatycznego szukania stacji:
	1. Stuknij w przycisk <b>Włączone</b> .
	Przyciski-strzałki zostają włączone. Na przycisku <b>Automatycznie</b> widniejący napis zmienia się na <b>Wyłączone</b> .
	<ol> <li>Za pomocą przycisków W prawo i W lewo można szukać następnej stacji.</li> </ol>
	3. Powtarzaj krok 2 do ustalenia odpowiedniej stacji.
Zakończ szukanie stacji	Stuknij w przycisk <b>Wstecz</b> , by zamknąć okno <b>Szukaj stacji</b> i wrócić do okna <b>Korki</b> .

# 7.3 Kategorie TMC

Przegląd

Komunikaty drogowe przasyłane za pomocą TMC należą zawsze do specyficznej kategorii. Nie wszystkie kategorie dotyczą korków lub przeszkód powodujących korki drogowe.

Za pomocą odpowiednich ustawień, można ustalić kategorie komunikatów które mają się pojawiać.

- Ustaw kategorie TMC 1. Otwórz okno KORKI. (zob. strona 80)
  - 2. Stuknij w oknie KORKI, w przycisk Pokaż komunikaty.

Okno **Pokaż komunikaty** jest otwarte.

Poka	aż komunikaty	Wróć
♠	🛕 Korki	<b>V</b>
	🛕 Wypadki	<b>V</b>
	🔵 Zamknięte odcinki	<b>V</b>
	🛦 Budowy	<b>V</b>
¥	🛕 Gołoledź	<b>V</b>

Kategorie TMC są ujęte w liście. Za pomocą przycisków **Na dół** i **Do góry** możesz przeglądać tą listę.

Każda kategoria posiada ikonę, odpowiadającą ikonie towarzyszącej komunikatom tej kategorii, pojawiającym się na mapie.

Haczyk sygnalizuje, że dana kategoria ma się pojawić.

Brak haczyka oznacza, że:

$\Leftrightarrow$	Komunikaty tej kategorii nie pojawiają się w listach
	komunikatów drogowych.

- ⇔ Komunikaty tej kategorii nie są przedstawiane na mapie.
- Komunikaty tej kategorii nie są uwzględniane w obliczaniu tras.

Pokaż / ukryj	<ol> <li>Stuknij w kategorię by umieścić lub usunąć haczyk.</li> <li>Powtarzaj tą czynność w każdej kategorii której status ma się</li></ol>
kategorie	zmienić.
Zakończ konfigurację	Stuknij w przycisk <b>Wstecz</b> , by zamknąć okno <b>Рокаż комилікату</b> i wrócić do okna <b>Когкі</b> .

# 7.4 Lista komunikatów drogowych

PrzeglądAVIC-S1 jest w stanie stworzyć listę wszystkich odebranych<br/>komunikatów drogowych. Pojedyncze kategorie komunikatów<br/>mogą zostać wykluczone z listy. (Zob. rozdział "Kategorie TMC",<br/>strona 83)

- Lista komunikatów 1. Otwórz okno KORKI. (zob. strona 80)
  - 2. Stuknij w oknie **Korki** w przycisk **Cały korki**.

Okno CAŁY KORKI jest otwarte.



Komunikaty drogowe wybranej kategorii są ujęte w liście. Za pomocą przycisków **Na dół** i **Do góry** możesz przeglądać listę.

Każdy komunikat posiada ikonę danej kategorii. Widoczna jest również długość odcinka którego dotyczy komunikat.



Listę tą sortować można:

**Alfabetycznie**: Stuknij w ten przycisk, by sortować komunikaty alfabetycznie, według nazw ulic.

**Według kategorii:** Stuknij w ten przycisk, by sortować komunikaty według ich kategorii.

Aktualizuj Lista nie jest aktualizowana w czasie jej wyświetlania. W innym wypadku lista ta zmieniała by się po każdym przechwyconym komunikacie.

Aktualizuj

Stuknij w ten przycisk, by aktualizować listę komunikatów.

#### Detale Może chcesz dokładniej zapoznać się z danym komunikatem?

1. Stuknij w element odpowiedniego komunikatu.

Otwiera się okno **DETALE**.

Cały korki 4/9		
<u>A9</u>	7	
A9 Marburg > Graz z: Lebring do: Wundschub		
prace przy oznakowaniu, pra	awy pas za	amknięty
	_	
Wróć		

- 2. Za pomocą przycisków **W prawo** i **W lewo** można zapoznać się z listą komunikatów.
- 3. Stuknij w przycisk **Wstecz**, by zamknąć okno **Detale** i wrócić do okna **Cały Korki**.

*Zakończ* Stuknij w oknie **CAŁY KORKI**, w przycisk **Wstecz**, by wrócić do okna **KORKI**.

# 7.5 Lista komunikatów drogowych dotyczących aktualnej trasy

Przegląd	Jeżeli właśnie nawigujesz, AVIC-S1 jest w stanie ująć przechwycone komunikaty, dotyczące aktualnej trasy, w liście. Pojedyncze kategorie komunikatów mogą zostać wykluczone z listy. (Zob. rozdział "Kategorie TMC", strona 83)
Lista komunikatów	1. Otwórz okno <b>Korki</b> . (zob. strona 80)
	2. Stuknij w oknie <b>Korki</b> , w przycisk <b>Korki na trasie</b> .





Komunikaty drogowe wybranej kategorii są ujęte w liście. Za pomocą przycisków **Na dół** i **Do góry** możesz przeglądać listę.

Każdy komunikat posiada ikonę danej kategorii. Widoczna jest również długość odcinka którego dotyczy komunikat.

Jeżeli ma być obliczona trasa alternatywna, w celu ominięcia, w komunikacie wymienionego odcinka, po prawej, obok komunikatu, pojawia się ikona **Omijanie**.

**Alfabetycznie:** Stuknij w ten przycisk, by sortować komunikaty

Według kategorii: Stuknij w ten przycisk, by sortować

Sortuj



Według odległości:Stuknij w ten przycisk, by sortować komunikaty według odległości do aktualnej pozycji.

Listę tą sortować można:

alfabetycznie, według nazw ulic.

komunikaty według ich kategorii.

Aktualizuj

Lista nie jest aktualizowana w czasie jej wyświetlania. W innym wypadku lista ta zmieniała by się po każdym przechwyconym komunikacie.

Aktualizuj

Stuknij w ten przycisk, by aktualizować listę komunikatów.

#### *Detale* Może chcesz dokładniej zapoznać się z danym komunikatem?

1. Stuknij w element odpowiedniego komunikatu.

Otwiera się okno **DETALE**.

Korki na trasie 1	/2
A28	
A28 Ashford > Hastings z: Ashford do: Ashford zamknięte	
Ignoruj	Objedź

- 2. Za pomocą przycisków **W prawo** i **W lewo** można zapoznać się z listą komunikatów.
- Stuknij w przycisk Omiń, jeżeli ma być obliczona trasa alternatywna, w celu ominięcia, w komunikacie wymienionego odcinka. (Przycisk ten jest wyłączony, jeżeli z powodu komunikatu obliczono już alternatywną trasę.)
   LUB -Stuknij w przycisk Ignoruj, jeżeli trasa ma być pomimo komunikatu kontynuowana.

Okno DETALE zamyka się.

Zakończ Stuknij w oknie **KORKI NA TRASIE**, w przycisk **Wstecz**, by wrócić do okna **KORKI**.

# 8 Konfiguruj AVIC-S1

# Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

8.1	Otwórz okno Ustawienia	strona 90
8.2	Orientacja	strona 91
8.3	2D / 3D	strona 91
8.4	Dzień / Noc	strona 91
8.5	Opcje trasy	strona 92
8.6	Pokaż cele specjalne	strona 94
8.7	Informacje na mapie	strona 96
	Godzina	
	Ulica	
	Kompas	
	Informacie o celu	
	Informacje o celu pośrednim	
	Podawany czas	
	Nazwy ulic (2D)	
	GPS/Pozycja	
	Stan TMC	
88	Ostrzegaj przed przekroczeniem predkości	strona 102
89		strona 103
8 10	Autoobiektyw	strona 103
8 11	Adres domowy	strona 103
8.12	Połaczenie z telefonem	strona 104
8 1 3		strona 104
0.15	Tryb demonstracyiny	
	Jasność	
	Stan baterii	
	Stan GPS	
	Wycisz radio	
8.14	Opcje regionalne i językowe	strona 108
	Język	
	Strefa czasu	
	Odległość	
8.15	Informacje o produkcie	strona 110
8.16	Przywróć ustawienia fabryczne	strona 110

# 8.1 Otwórz okno Ustawienia

Otwórz okno <b>Ustawienia</b>	AVIC-S1 udostęj oprogramowania	pnia wiele usta a do osobistego	wień umożliwiaj o profilu użytkow	ących dopasowanie vania.
	Pokazywanie i zr zawsze w oknie	miana odpowie <b>Ustawienia</b> .	dnich ustawień,	zaczynają się
	Okno <b>Ustawien</b> :	<b>IA</b> można otwo	rzyć w następuj	ący sposób:
	Jeżeli mapa jest	otwarta:		
	1. Naciśnij klaw	visz <b>MENU</b> , po	prawej, poniżej	wyświetlacza.
	Otwiera się c	okno <b>Cel jazdy</b>		
	2. Stuknij w ka	rtę <b>Ustawieni</b> a	a.	
	Jeżeli otwarte je	st inne okno:		
	1. Stuknij w kla	wisz <b>MAP</b> .		
	Otwiera się r	napa.		
	2. Naciśnij klaw	isz <b>MENU</b> .		
	Otwiera się c	okno <b>Cel jazdy</b>		
	3. Stuknij w ka	rte <b>Ustawieni</b> a	a.	
	Okno <b>Ustawien</b> :	IA jest otwarte		
	Cel	Korki	Ustawienia	
	Ustawienie mapy	2D / 3D	Dzień / Noc	
	Kierunek jazdy	3D	Dzień	
	Opcje trasy	Pokaż cele specjalne	◀	
	Za pomoca przy	cisków <b>W prav</b>	<b>vo i W lewo</b> ma	zanoznać sie z
	dalszymi możliw	ościami ustawi	eń.	

# 8.2 Orientacja

Orientacja

Za pomocą tego ustawienia, ustalasz, czy północ jest zawsze na górze (Na północ), czy jest to kierunek jazdy (W kierunku jazdy).

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Kierunek jazdy	Ustawienie w kierunku jazdy jest przydatne w czasie nawigacji, ponieważ realistycznie oddaje kierunki.
Na północ	Ustawienie na północ odpowiada ustawieniu na mapach konwencjonalnych, lecz w czasie nawigacji jest niepraktyczne.

# 8.3 2D / 3D

*Widok mapy 2D/3D* Za pomocą tego ustawienia, ustalasz, czy mapa ma pojawiać się zasadniczo w widoku 3D, czy w widoku 2D.

Ustawienie to ma wpływ na mapę tylko w widoku **Standard**. W widokach **Szukaj celu** i **Pokaż cel**, mapa pojawia się zawsze w 2D (zob. rozdział "Widoki mapy", strona 65.)

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
3D	Trójwymiarowy obraz mapy
2D	Dwuwymiarowy obraz mapy.

# 8.4 Dzień / Noc

Widok mapy Dzień / Noc Za pomocą tego ustawienia można ustalić, czy mapa pojawia się w widoku **Dzień** czy w widoku **Noc**. Ustawienie to ma wpływ na jasność ekranu.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Dzień	Przedstawia obraz mapy <b>Dzień</b> i przełącza ekran urządzenia na tryb dzienny.
Noc	Przedstawia obraz mapy <b>Noc</b> i przełącza ekran urządzenia na tryb nocny.

# 8.5 Opcje trasy

Opcje trasy

W oknie **Opcje trasy** ustalasz własny profil jazdy i rodzaj trasy która ma być obliczona. Ustawienie to ma wpływ na obliczanie przypuszczalnych czasów jazdy.

1. Stuknij w przycisk **Opcje trasy**.

Otwiera się okno **Opcje trasy**.

Opcje trasy Wróć		
Profil prędkości	Rodzaj trasy	Autostrady
Normalne auto	Dynamiczny	Dozwolone
Promy	Drogi płatne	Oblicz ponownie
Dozwolone	Dozwolone	

Profil prędkości

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku.

- 1. Stuknij w przycisk by otworzyć okno **Profil prędkości**.
- 2. Stuknij w wybrany profil.

Otwiera się okno **Opcje trasy**.

#### *Rodzaj trasy* Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku.

3. Stuknij w przycisk **Rodzaj trasy**, by móc zmieniać tryby.

Орсја	Znaczenie
Dynamiczna	Opcja ta istnieje jeżeli urządzenie wyposażone jest w zestaw TMC-Kit <b>ND-</b> TMC1.
	W tej opcji, przechwycone komunikaty są uwzględniane w obliczaniu trasy. Bez odbioru TMC obliczana jest <b>Szybka</b> trasa.
Szybka trasa	W tej opcji oblicza się, trasę najkrócej trwającą.
Krótka trasa	W tej opcji oblicza się, trasę najkrótszą.

Autostrady, promy, C drogi płatne

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku.

4. Stuknij po koleji w przyciski **Autostrady**, **Promy** i **Drogi płatne** i ustal, czy są one uwzględniane w obliczaniu tras.

Орсја	Znaczenie
Dozwolone	Opcja ta uwzględnia dany rodzaj drogi w obliczaniu tras.
Unikaj	Opcja ta unika, jeżeli jest to możliwe, dany rodzaj drogi.
Zabronione	Opcja ta nie uwzględnia danego rodzaju drogi w obliczaniu tras.

*Oblicz ponownie* Przycisk ten istnieje tylko w czasie nawigacji i po obliczeniu wytyczonej trasy, jeżeli ustawienia zostały zmienione.

5. Stuknij w przycisk **Oblicz ponownie**, by obliczyć trasę uwzględniając nowe ustawienia.



Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale "Zmień opcje trasy" na stronie 77.

# 8.6 Pokaż cele specjalne

#### Pokaż cele specjalne

W oknie **Pokaż CELE SPECJALNE**, można ustalić, które kategorie celów specjalnych mają pojawiać się na mapie. Jeżeli dana kategoria posiada podkategorie, mogą one również pojawiać się na mapie.

1. Stuknij w przycisk **Pokaż cele specjalne**.

Otwiera się okno **Pokaż cele specjalne**.

Poka	Pokaż cele specjalne	
	Wszystkie	
	Brak	
	Stacja paliw	
	P Parkowanie	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>
	👼 Warsztat samochodow	y 🔽
Ý	📕 Wypozyczalnia aut	<b>V</b>

Chwilowe ustawienie pojawia się w polu kontrolnym po prawej, obok odpowiedniej kategorii celów specjalnych.

- ⇔ **V**: Ta kategoria pojawia się na mapie.
- ⇔ 📙: Ta kategoria nie pojawia się na mapie.
- ⇔ ➡: Ta kategoria zawiera podkategorie, z których przynajmnij jedna nie jest pokazywana na mapie.

Pokaż wszystkie kategorie Ukryj kategorie Stuknij w przycisk **Wszystkie**, by pokazać wszystkie cele specjalne na mapie.

Stuknij w przycisk **Żadnej**, by kategorię nie pojawiły się na mapie..

*Pokaż/ukryj dane kategorie / podkategorie* 

#### Kategorie bez podkategorii:

Stuknij w przycisk odpowiedniej kategorii, by włączyć (pole kontrolne z haczykiem) lub wyłączyć (pole kontrolne jest puste) jej pole.

#### Kategorie z podkategoriami:

1. Stuknij w przycisk odpowiedniej kategorii.

Otwiera się okno wszystkich podkategorii wybranej kategorii.

🮏 W	/arsztat samochodowy	Wróć
	Wszystkie	
	Brak	
	🛱 Audi VW Seat Skoda	<b>V</b>
	🛱 BMW Mini	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>
v	Chrysler Dodge Jeep	<b>V</b>
Ŷ	Ford Mercury Lincoln	<b>V</b>

Stuknij w przycisk **Wszystkie**, by pokazać kategorię na mapie.. -lub-

Stuknij w przycisk **Żadnej**, by kategoria nie pojawiła się na mapie..

-lub-

Stuknij w przycisk odpowiedniej kategorii, by włączyć (pole kontrolne z haczykiem ) lub wyłączyć (pole kontrolne jest puste ) jej pole.

Następnie stuknij w przycisk **Wstecz**.

# 8.7 Informacje na mapie

Informacje na mapie

W oknie **INFORMACJE NA MAPIE** można ustalić, jakie informacje mają być widoczne na mapie. Większa część tych informacji ma wpływ tylko na nawigację i jest do dyspozycji w widoku mapy, w czasie nawigacji.



Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale "Widok mapy w czasie nawigacji" na stronie 69.

1. Stuknij w przycisk **Informacje na mapie**.

Informacje na mapie Wróć		
Godzina	Ulica	Kompas
Pokaż	Pokaż	Pokaż
Prędkość	Prędkość	▼
Zawsze	Pokaż	

Za pomocą przycisków **W prawo** i **W lewo** można zapoznać się z dalszymi możliwościami ustawień.

W oknie **INFORMACJE NA MAPIE** można ustalić następujące ustawienia:

# 8.7.1 Godzina

Godzina

Za pomocą tego ustawienia można ustalić, czy godzina ma być widoczna na mapie.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Pokaż	Pojawia się godzina.
Ukryj	Godzina jest ukryta.

Otwiera sie okno **INFORMACJE NA MAPIE**.

# 8.7.2 Ulica

Ulica

Za pomocą tego ustawienia można ustalić, czy nazwa ulicy, na której się właśnie znajdujesz ma być widoczna na mapie.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Pokaż	Pojawia się nazwa ulicy, na której się właśnie znajdujesz.
Ukryj	Nazwa ulicy, na której się właśnie znajdujesz jest ukryta.

## 8.7.3 Kompas

Kompas

Za pomocą tego ustawienia można ustalić, czy kompas ma być widoczny na mapie.

Kompas jest pożyteczny w czasie nawigacji, jeżeli mapa ustawiona jest w kierunku jazdy.

Jeżeli mapa pojawiła się w czasie nawigacji w perspektywie 2D, wybierać można między ustawieniem **Na północ** i **W kierunku jazdy**.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Pokaż	Pojawia się kompas
Ukryj	Kompas jest niewidoczny

# 8.7.4 Ograniczenie prędkości

OgraniczenieZa pomocą tego ustawienia można ustalić, czy i kiedy, istniejąceprędkościograniczenie prędkości ma być widoczne na mapie. Niezależnieod tego, czy znajdujesz się w kraju, w którym obowiązującąjednostką prędkości są km/h czy mph, ograniczenia prędkościpodawane są zawsze w jednostce ustalonej w ustawieniachprogramu AVIC-S1. (zob. "Odległość", strona 110)

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Zawsze	Ograniczenia prędkości są pokazywane.
Nigdy	Ograniczenia prędkości są ukryte.
Przekroczeniu	Ograniczenia prędkości są pokazywane tylko wtedy, gdy poruszasz się za szybko.

8,

Istnieje możliwość ustalenia sygnału akustycznego, otrzegającego przed istniejącym ograniczeniem prędkości. Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale "Ostrzegaj przed przekroczeniem prędkości" na stronie 102.

# 8.7.5 Prędkość

Prędkość

Za pomocą tego ustawienia można ustalić, czy prędkość obliczona na podstawie danych pozycyjnych GPS-u ma być widoczna na mapie. Prędkość podawana jest w jednostce ustalonej w ustawieniach programu **AVIC-S1**. (zob. "Odległość", strona 110)

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Pokaż	Pojawia się chwilowa prędkość.
Ukryj	Chwilowa prędkość jest niewidoczna.

# 8.7.6 Informacje o celu

*Informacje o celu* Za pomocą tego ustawienia ustalasz, czy odległość do celu i, w zależności od ustawienia, przypuszczalny czas dojazdu lub pozostały czas jazdy pojawiają się na mapie. (zob. "Podawany czas", strona 99)

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Pokaż	Informacje o celu są widoczne.
Ukryj	Informacje o celu nie są widoczne.

#### 8.7.7 Informacje o celu pośrednim

*Informacje o celu* Ta informacja pojawia się tylko w czasie nawigacji po wytyczonej trasie, posiadającej co najmniej 2 punkty pośrednie.

Za pomocą tego ustawienia ustalasz, czy odległość do następnego punktu na trasie i, w zależności od ustawienia, przypuszczalny czas dojazdu lub pozostały czas jazdy pojawiają się na mapie. (zob. "Podawany czas", strona 99)

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Pokaż	Informacje dotyczące celów pośrednich są widoczne.
Ukryj	Informacje dotyczące celów pośrednich są ukryte.

#### 8.7.8 Podawany czas

Podawany czasJeżeli ustaliłeś że informacje dotyczące celu i etapów są<br/>widoczne, masz możliwość, za pomocą tego samego ustawienia,<br/>ustalić, czy oprócz odległości mają być widoczne inne informacje.<br/>(zob."Informacje o celu", strona 99, i "Informacje o celu<br/>pośrednim", strona 99)

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Czas przyjazdu	Nad odległością pojawia się przypuszczalny czas przyjazdu.
Czas trwania	Nad odległością pojawia się pozostały czas podróży.

# 8.7.9 Nazwy ulic (2D)

Nazwy ulic

Za pomocą tego ustawienia można ustalić, czy nazwy ulic mają być widoczne na mapie. Jest to pożyteczne jeżeli podałeś cel z mapy lub jeżeli punktem docelowym ma być dana ulica.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Pokaż	Pojawiają się nazwy ulic.
Ukryj	Nazwy ulic są ukryte.

# 8.7.10 GPS/Pozycja

GPS/Pozycja Za pomocą tego ustawienia można ustalić, czy ikona GPS-u ma być widoczna na mapie. Ikona GPS-u informuje o tym, czy odbierane sygnały posiadają jakość wystarczającą do nawigacji lub do ustalenia aktualnej pozycji.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale "Kontrolki stanu" na stronie 62.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Pokaż	Pojawia się ikona GPS-u.
Ukryj	Ikona GPS-u jest ukryta.



Więcej informacji na temat chwilowego stanu GPS-u znajduje się w oknie **STAN GPS**. Zob. rozdział "Stan GPS", na stronie 107.

## 8.7.11 Stan baterii

Stan baterii Za pomocą tego ustawienia można ustalić, czy ikona akumulatora ma być widoczna na mapie. Ikona akumulatora (symbolizowana bateria) informuje o chwilowym stanie naładowania akumulatora.

Więcej informacji na temat ikony akumulatora znajduje się w rozdziale "Kontrolki stanu" na stronie 62.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Pokaż	Ikona akumulatora jest widoczna.
Ukryj	Ikona akumulatora jest ukryta.



Więcej informacji na temat chwilowego stanu akumulatora znajduje się w oknie **STAN BATERII**. Zob. rozdział "Stan baterii", na stronie 106.

# 8.7.12 Stan TMC

Stan TMC

To ustawienie jest do dyspozycji, jeżeli używasz systemu **AVIC-S1** wraz z zestawem TMC-Kit **ND-TMC1**.

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w zestaw TMC, system dysponuje aktualnymi komunikatami drogowymi i może w razie potrzeby dynamicznie zmienić trasę np. w celu ominięcia korka.

Za pomocą tego ustawienia można ustalić, czy ikona TMC ma być widoczna na mapie. Ikona TMC informuje o odbiorze aktualnych komunikatów drogowych.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale "Kontrolki stanu" na stronie 62.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Pokaż	Pojawia się ikona TMC.
Ukryj	Ikona TMC jest ukryta.



Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale "Komunikaty drogowe" na stronie 79.

# 8.8 Ostrzegaj przed przekroczeniem prędkości

Ostrzegaj przed przekroczeniem prędkości

Ostrzegaj w terenie

zabudowanym

Ostrzegaj poza

terenem zabudowanym W oknie ustawień **OSTRZEGAJ PRZED PRZEKROCZENIEM PRĘDKOŚCI** ustalasz, czy przy przekroczeniu dozwolonej prędkości następuje sygnał akustyczny lub od jakiego przekroczenia dozwolonej prędkości w km/h lub mph ma on nastąpić .

# 1. Stuknij w przycisk **Ostrzegaj przed przekroczeniem prędkości**.

Otwiera się okno Ostrzegaj przed ograniczeniem prędkości.

Ostrz. przed ogr. pręd.		Wróć
Ostrzeżenie w terenie zabudowanym		
-	5 km/h	+ -
Ostrzeżenie poza terenem zabudowa		
-	5 km/h	+

Wysokość przekroczonej prędkości, która wywołuje akustyczny sygnał w terenie zabudowanym, pojawia się między przyciskami "-" i "+".

- ⇔ Stuknij w przycisk "+", by powiększyć tolerancję.
- Stuknij w przycisk "-", by zmniejszyć tolerancję lub przestawić na Nigdy.

Wysokość przekroczonej prędkości, która wywołuje akustyczny sygnał poza terenem zabudowanym, pojawia się między przyciskami "-" i "+".

- ⇔ Stuknij w przycisk "+", by powiększyć tolerancję.
- ⇔ Stuknij w przycisk "-", by zmniejszyć tolerancję lub przestawić na Nigdy.

Stuknij w przycisk **Wstecz** by zamknąć okno **Ostrzegaj przed PrzekROCZENIEM PRĘDKOŚCI**.

**Uwaga:** Informacje na mapach mogą być z powodu chwilowych zmian (budowy itp.) nieaktualne!

X.

Sytuacja na drodze i oznakowanie na miejscu są zawsze ważniejsze od informacji systemu nawigacyjnego.

# 8.9 Tło

Tło

W oknie ustawień **TŁO** można wybrać inny wygląd tła oprogramowania.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku.

- 1. Stuknij w przycisk by otworzyć okno TŁO.
- 2. Stuknij we wzór który ma stać się nowym tłem.

Okno TŁo zamyka się. Nowe tło jest teraz w użytku.

Powtórz czynność jeżeli nie jesteś zadowolony z wyniku lub chcesz wypróbować inne tło.

## 8.10 Autoobiektyw

#### Autoobiektyw

Ustawienie to ma wpływ na mapę tylko w widoku **Standard**, przedstawiającym ją dwuwymiarowo.

Za pomocą tego ustawienia ustalasz, czy w czasie nawigacji w widoku 2D, chcesz zasadniczo korzystać z **Głębokiego**,

Normalnego lub Wysokiego Autoobiektywu.

Autoobiektyw ustala głębokość obiektywu w zależności od prędkości: jeżeli jedziesz wolno, zmniejsza się podziałka (skala). Jeżeli jedziesz szybciej, podziałka ulega powiększeniu. Im głebszy autoobiektyw, tym mniejsza skala mapy.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Normalny	Normalny autoobiektyw
Wysoki	Wysoki autoobiektyw
Głęboki	Głęboki autoobiektyw

# 8.11 Adres domowy

*Adres domowy* W oknie ustawień **ADRES DOMOWY** można podać adres domowy by tym sposobem, z każdego miejsca i szybko nawigować do domu.

1. Stuknij w przycisk **Adres domowy**.

Otwiera się okno **Adres domowy**.

Stuknij w przycisk **Zmień** i podaj adres domowy. (zob. rozdział "Podaj cel", strona 26)

Podany adres pojawia się w oknie **Adres domowy**.

# 8.12 Połączenie z telefonem

<i>Połączenie z telefonem</i>	W urządzeniu zainstalowano aplikację pod telefon. Za pomocą tej aplikacji można połączyć telefon komórkowy z urządzeniem, używając łącza Bluetooth. Po połączeniu z telefonem, aplikacje telefoniczne znajdują się wraz z każdym dzwonkiem na pierwszym planie. W ten sposób można używać urządzenia do głośnego telefonowania i odbierać telefony. Za pomocą aplikacji telefonicznej można również dzwonić lub przeglądać zachowane lub nieodebrane telefony.
	<ol> <li>Stuknij w przycisk <b>Połącz z telefonem</b>, by otworzyć aplikację telefoniczną i stworzyć łącze Bluetooth z telefonem komórkowym.</li> </ol>



Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku "Podręcznik użytkownika (sprzęt i Bluetooth)", na załączonej DVD.

# 8.13 Urządzenia

Urządzenia

W oknie **Urządzenia** można ustalić specyficzne ustawienia i zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat stanu GPS-u i akumulatora.

1. Stuknij w przycisk **Urządzenia**.

Otwiera się okno Urządzenia.

Urządzenia		Wróć
Tryb demonst. Włączone	Jasność	Stan baterii
Stan GPS-u	Wyciszenie radia	
All and a	Wyłączone	

W oknie **Urządzenia** można ustalić następujące ustawienia:

# 8.13.1 Tryb demonstracyjny

*Tryb demonstracyjny* Za pomocą tego ustawienia można ustalić, czy tryb demonstracyjny ma włączać się zawsze, jeżeli nie trwa nawigacja i system nie był obsługiwany przez ostatnie 5 minut lub dłużej.

Tryb demonstracyjny wyświetla krótki przegląd przedstawiający spektrum wydajności systemu **AVIC-S1.** Stuknij w ekran dotykowy by zakończyć ten tryb.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Włączone	Tryb demonstracyjny jest włączony.
Wyłączone	Tryb demonstracyjny jest wyłączony.

## 8.13.2 Jasność

#### Jasność

W oknie **Jasność** można ustalić jasność wyświetlacza w dzień i w nocy.

1. Stuknij w przycisk **Jasność**.

Otwiera się okno Jasność.



Jasność-dzień	Skala jasności pojawia się między polami "+" i "-".
	⇔ Stuknij w przycisk "+", by zwiększyć jasność.
	Stuknij w przycisk "-", by zmniejszyć jasność.
Jasność-noc	Skala jasności pojawia się między przyciskami "+" i "-".
	Stuknij w przycisk "+", by zwiększyć jasność.
	Stuknij w przycisk "-", by zmniejszyć jasność.
	Stuknij w przycisk <b>Wstecz</b> by zamknąć okno <b>Jasność</b>

# 8.13.3 Stan baterii

Stan baterii

Okno **STAN BATERII** zawiera informacje dotyczące stanu naładowania akumulatora.

1. Stuknij w przycisk **Stan baterii**.

Otwiera się okno **Stan Baterii**.



Ikona akumulatora (symbolizowana bateria) przedstawia chwilowy stan naładowania. Poniżej widnieje tekst tłumaczący znaczenie symbolu.

Więcej informacji na ten temat ikony akumulatora znajduje się w rozdziale "Kontrolki stanu" na stronie 62.

Stuknij w przycisk **Wstecz** by zamknąć okno **Stan Baterii**.
#### 8.13.4 Stan GPS

Stan GPS

Okno **Stan GPS** zawiera informacje dotyczące aktualnej pozycji i chwilowej prędkości.

1. Stuknij w przycisk Stan GPS.

Otwiera się okno STAN GPS.

Stan GPS-u		Wróć	
GMT: Lon Lat	00:07:25 21°06'38' 52°14'26'	Satelity: HDOP: Prędk.:	#8 1.1 36 km/h
Pozycja:	Grochowska Warszawa Polska		

Informacja	Znaczenie
GMT	<b>G</b> reenwich <b>M</b> ean <b>T</b> ime Czas londyński bez czasu letniego.
Lon/Lat	Aktualna pozycja. Wschodni stopień długości i północny stopień szerokości geograficznej.
Satelity	Ilość odbieranych satelitów. Nawigacja wymaga odbioru sygnałów przynajmniej trzech satelitów.
HDOP	Horizontal Dilution of Precision. Podaje aktualną jakość ustalania pozycji. Teoretycznie możliwe są wyniki od 0 do 50 (im niższy wynik, tym wyższa jakość, czyli wynik 0= pozycja ustalona jest pozycją faktyczną). Nawigacja jest możliwa do 8.
Prędk.	Pokazuje aktualną prędkość pojazdu.
Pozycja	Pokazuje aktualną pozycję.

Stuknij w przycisk **Wstecz** by zamknąć okno **STAN GPS**.

## 8.13.5 Wycisz radio

*Wycisz radio* Za pomocą tego ustawienia można włączyć wyciszanie radia. Tym sposobem zabezpieczasz się przed negatywnym wpływem głośnego telefonowania na głosowe komunikaty systemu.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Włączone	Wyciszanie radia jest włączone
Wyłączone	Wyciszanie radia jest wyłączone

## 8.14 Opcje regionalne i językowe

<i>Opcje regionalne i językowe</i>	W oknie <b>Opcje regionalne i językowe</b> można zmienić ustawienia pierwotne, ustalone w czasie pierwszego startu systemu nawigacyjnego, jak język i strefa czasu. (zob. "Ustawienia podstawowe", strona 13)
	<ol> <li>Stuknij w przycisk Opcje regionalne i językowe.</li> <li>Otwiera się okno Opcje regionalne i językowe.</li> </ol>
	Ustawienia regionalne i jęz Wróć

Ustawienia regionalne i jęz Wróć		
Język	Strefa czasowa	Format czasowy
Polski		24 h
Odległość		
kilometry		

W oknie **Opcje REGIONALNE I JĘZYKOWE** można ustalić następujące ustawienia:

#### 8.14.1 Język

*Język* Za pomocą tego ustawienia ustalasz język powierzchni użytkowych oprogramowania i głosowych komunikatów systemu.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku.

- 1. Stuknij w ten przycisk by otworzyć okno **Język**.
- Stuknij w język w którym chcesz obsługiwać system. Za pomocą przycisków Na dół i Do góry możesz przeglądać listę.

Stuknięcie otwiera okno informujące o koniecznym, ponownym starcie.

3. Stuknij w przycisk **OK**.

System wyłącza i włącza się ponownie. Wybrany język używany jest zarówno na powierzchniach użytkowych jak i w komunikatach głosowych .

#### 8.14.2 Strefa czasu

Strefa czasu	Za pomocą tego ustawienia można ustalić strefę czasu, odpowiadającą aktualnej pozycji. Ustawienie to jest ważne w obliczaniu przypuszczalnych czasów przyjazdu. Stuknij w ten przycisk by otworzyć okno <b>Strefa czasu</b> .		
Strefa czasu	Chwilowe ustawienie	pojawia się na przycisku.	
	1. Stuknij w ten prz	ycisk by otworzyć okno <b>Ustal strefę czasu</b> .	
	<ol> <li>Stuknij w strefę o pomocą przyciskó listę. Pojawianie s odpowiedniej stre</li> </ol>	zasu obowiązującą w Twym obszarze. Za ów <b>Na dół</b> i <b>Do góry</b> możesz przeglądać się dużych miast danej strefy ułatwia wybór efy czasu.	
	Otwiera się okno Strefa czasu.		
Czas letni	Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku.		
	3. Stuknij w przycisk <b>Czas letni</b> by zmienić to ustawienie.		
	Ustawienie	Znaczenie	

Ustawienie	Znaczenie
Włączone	Czas letni jest włączony.
Wyłączone	Włączony jest czas normalny.

#### 8.14.3 Format czasowy

*Format czasu* Za pomocą tego ustawienia można ustalić jednostkę czasu, w której podawana ma być godzina.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
12h	Godzina pojawia się w dwunastogodzinnym formacie anglosaskim. (am/pm)
24h	Godzina pojawia się w dwudziestoczterogodzinnym formacie europejskim.

#### 8.14.4 Odległość

*Odległość* Za pomocą tego ustawienia można ustalić jednostkę w której podawana ma być odległość.

Chwilowe ustawienie pojawia się na przycisku. Stuknij w przycisk by zmienić to ustawienie.

Ustawienie	Znaczenie
Kilometry	Odległości podawane są w kilometrach.
Mile	Odległości podawane są w milach.

## 8.15 Informacje o produkcie

O produkcie...W oknie WERSJA pojawia się nazwa i wersja oprogramowania.Stuknij w ten przycisk by otworzyć okno INFORMACJE O<br/>PRODUKCIE.Pokaż wstępStuknij w przycisk Wstęp w celu zapoznania się z<br/>najważniejszymi funkcjami oprogramowania.

## 8.16 Przywróć ustawienia fabryczne

Przywróć ustawienia fabryczne	Za pomocą tego ustawienia możesz przywrócić pierwotne ustawienia fabryczne.
	Stuknij w ten przycisk by przywrócić ustawienia fabryczne.

# 9 Dodatek

#### Ten rozdział zawiera infirmacje na następujące tematy:

9.1 Dodatek A: Przywróć oprogramowanie i mapęPrzywróć oprogramowanie9.1

strona 112

## 9.1 Dodatek A: Przywróć oprogramowanie i mapę

#### Przegląd

Jeżeli oprogramowanie i/lub mapa zostały uszkodzone, np. ponieważ urządzenie nawigacyjne narażone było na silne promieniowanie elektromagnetyczne, można je zainstalować ponownie.

Załączona DVD zawiera narzędzie **Installer-Tool**, pomagające w instalacji oprogramowania i mapy.



**Wskazówka:** Pliki można przenosić za pomocą czytnika lub używając łącza *ActiveSync*. Przenoszenie za pomocą czytnika trwa krócej.

## 9.1.1 Przywróć oprogramowanie

Za pomocą USB

- 1. Podłącz urządzenie nawigacyjne do komputera PC, używając łącza USB.
- 2. Umieść DVD **AVIC-S1** w stacji DVD.

Narzędzie Installer-Tool uruchamia się automatycznie.

- 3. Wybierz język.
- 4. Kliknij przycisk **Rozbuduj / przywróć aplikacje**.
- 5. Kliknij przycisk **MS ActiveSync<sup>®</sup>**.
- 6. Przestrzegaj wskazówek na ekranie.



**Wskazówka:** Jeżeli **Installer-Tool** nie uruchomił się automatycznie, otwórz program Windows-Explorer. Wybierz wykaz stacji DVD i kliknij dwa razy plik "Setup.exe".

- *Za pomocą czytnika* 1. Umieść kartę pamięci o pojemności min. 70 MB w czytniku.
  - 2. Umieść załączoną DVD w stacji DVD.

Installer-Tool uruchamia się automatycznie.

- 3. Wybierz język.
- 4. Kliknij przycisk **Rozbuduj / przywróć aplikacje**.
- 5. Kliknij przycisk Karta SD.
- 6. Przestrzegaj wskazówek na ekranie.

Po przeniesieniu plików instalacyjnych na kartę pamięci, system proponuje umieszczenie tej karty pamięci w urządzeniu nawigacyjnym.

- 7. Umieść kartę pamięci w urządzeniu nawigacyjnym.
- 8. Włącz urządzenie nawigacyjne.
- 9. Instalacja oprogramowania uruchamia się automatycznie.



**Wskazówka:** Jeżeli **Installer-Tool** nie uruchomił się automatycznie, otwórz program Windows-Explorer. Wybierz wykaz stacji DVD i kliknij dwa razy plik "Setup.exe"

## 9.1.2 Przywróć mapę

Za pomocą ActiveSync	1.	Połącz urządzenie nawigacyjne z komputerem PC, używając łącza <b>MS ActiveSync<sup>®.</sup></b>
	2.	Umieść DVD <b>AVIC-S1</b> w stacji DVD.
		Narzędzie Installer-Tool uruchamia się automatycznie.
	3.	Wybierz język.
	4.	Kliknij przycisk <b>Rozbuduj / przywróć mapę</b> .
	5.	Kliknij przycisk <b>MS ActiveSync<sup>®</sup>.</b>
	6.	Przestrzegaj wskazówek na ekranie.
Ŷ	<b>W</b> au wy	<b>skazówka:</b> Jeżeli <b>Installer-Tool</b> nie uruchamia się tomatycznie otwórz program Windows-Explorer. Wybierz vkaz stacji DVD i kliknij dwa razy plik "Setup.exe".
Za pomocą czytnika	1.	Umieść kartę pamięci o wystarczającej pojemności w czytniku.
	2.	Umieść DVD <b>AVIC-S1</b> w stacji DVD.
		Narzędzie instalacyjne Installer-Tool uruchamia się automatycznie.

- 3. Wybierz język.
- 4. Kliknij przycisk Rozbuduj / przywróć mapę.
- 5. Kliknij przycisk Karta SD.
- 6. Przestrzegaj wskazówek na ekranie.
- 7. Po przeniesieniu mapy na kartę pamięci, umieść kartę pamięci w urządzeniu nawigacyjnym.



**Wskazówka:** Nie trzeba przenosić mapy z karty pamięci na urządzenie. Mapę można wczytać bezpośrednio z karty pamięci. Stuknij w tym celu w Nie, jeżeli po umieszczeniu karty pamięci w urządzeniu, system spyta się czy chcesz przenieść mapę na urządzenie.

## 10 Mały słownik techniczny

COM-Port (port COM)	COM-Port (port COM) to określenie szeregowego punktu przecięć. Za pomocą liczby następującej po COM, numerowane są połączenia. Szeregowy punkt przecięć to miejsce do którego można podłączyć np. mysz lub odbiornik GPS.
GMT	GMT to skrót <b>G</b> reenwich <b>M</b> ean <b>T</b> ime. GMT to na równiku środkowany czas słoneczny. Teoretycznie słońce przecina o 12:00 GMT równik i w tym momencie stoi "najwyżej". GMT był do początku 1972 oficjalnym czasem. Z powodu rotacji kuli ziemskiej która nie zawsze jest równomierna, został on zastąpiony dokładniejszym UTC ( <b>U</b> niversal <b>T</b> ime <b>C</b> oordinated).
GPS	GPS to skrót <b>G</b> lobal <b>P</b> ositioning <b>S</b> ystem. GPS podaje chwilową pozycje geograficzną za pomocą satelitów. System opiera się na 24 satelitach, które krążąc wokół ziemi stale wysyłają sygnały. Odbiornik GPS odbiera te sygnały i na ich podstawie oblicza odległość do danych satelitów, ustalając w ten sposób własną pozycję, w długości i szerokości geograficznej. Do ustalenia pozycji potrzebne są sygnały przynajmniej trzech satelitów. Za pomocą czwartego sygnału można obliczyć wysokość n.p.m., wszystko z dokładnością do trzech metrów.
HDOP	HDOP to skrót <b>H</b> orizontal <b>D</b> ilution <b>o</b> f <b>P</b> recision. HDOP podaje aktualną jakość ustalania pozycji. Teoretycznie możliwe są wyniki od 0 do 50(im niższy wynik, tym wyższa jakość, czyli wynik 0= pozycja ustalona jest pozycją faktyczną). Nawigacja jest możliwa do 8.
POI	POI to skrót <b>P</b> oint <b>o</b> f <b>i</b> nterest. Zob. również →Cel specjalny.
RDS	RDS to skrót <b>R</b> adio <b>D</b> ata <b>S</b> ignal. Stacje radiowe transmitują informacje TMC za pomocą sygnału RDS.
<i>Cel specjalny</i>	Cele specjalne, krótko POI (Point of interest), znajdują się na mapie i tam są pokazywane. Do celów specjalnych należą lotniska i porty, restauracje, hotele, stacje paliw i gmachy publiczne. Cele specjalne mogą być celami nawigacji.
ТМС	TMC to skrót <b>T</b> raffic <b>M</b> essage <b>C</b> hannel. TMC, jako opcjonalnie dostępny dodatek, zaopatruje system nawigacyjny w komunikaty drogowe.

# **11 Indeks haseł**

## 2

2D/3D	91
	-

## Α

#### В

Blokada	
Anuluj	 77
Ustal	 75

## С

Cel pośredni	74
Omiń	74
Cel specjalny	34
Ponadregionalny	38
W całym kraju	38
W miejscowości	36
W pobliżu	34
Cele	
Edytuj	47
Otwórz Adresy	45
Usuń	50
Wybierz ikonę	49
Zapisz	46
Zarządzaj	45
Zmień adres	49
Zmień nazwę	48
Czas letni	14

## D

Do domu	42
Dzień/Noc	91

#### Ε

Energia	63
Etap	
Następny cel	74
Omiń	74

#### F

Fokus				. 7
Format czasu	15	5,	11	10

## G

GMT	107
Godzina	64, 96
GPS	9
GPS-ikona	
Sygnał	9
GPŚ/Pozycja	100
Gwarancja	8

#### Η

HDOP	107
Historia celów	40

## Ι

Ikona	7
Ikony w podręczniku	6
Informacje na mapie	96
Informacje o celu	99
Informacje o celu pośrednim	99
Informacje o trasie	69

## J

Jasność	105
Jednostka odległości	15
Język	109

#### Κ

Karta	7
Klawiatura	19
Odstęp	20
Przełącz	20

Usuń znak Znaki specjalne Klawiatura oprogramowania Klawisz Klawisze	20 21 19 8
MAP	18
MENU	18
Przewijanie	18
Włacz/Wyłacz	18
Klawisze urządzenia	18
Kod pocztowy	30
Kompas	97
Komunikaty drogowe7	1,80
Aktualizuj8	4,86
Kategorie	83
Lista 8	4, 85
Sortuj 8	4, 86
Szukaj stacji	81
Konfiguracja	90
Konstrukcja podręcznika	6
Kraj	27

#### L

Lista	dróg	57
	5	

#### Μ

Мара	
2D/3D	91
Autoobiektyw66,	68
Dzień/Noc	91
Informacje na mapie	96
Informacje o trasie	69
Na północ	66
Nawigacja	69
Obsługa	65
Orientacja	91
Pasek suwaka skali	65
Pokaż cele specjalne	94
Pokaż trasę	66
Powiększ	64
Przesuń	68
Przyciski	66
Skala	64
W kierunku jazdy	66
Widok	
Cel na mapie	68
Widok Standard	65
Widok Szukaj celu	67
Zmniejsz	64

## Ν

Naciśnij	 . 8
Następny cel	 74

Nawigacja	
Brak GPS-u	59
Cel pośredni	74
Мара	
Uruchom	58
Zmień opcje trasy	
Nazwa miejscowości	
Nazwy ulic	100

#### 0

O produkcie Odcinek	110
Blokuj	. 75
Udległosc	110
Ograniczenie	. 98
Okno	7
Okno dialogowe	7
Opcje regionalne i językowe	108
Opcje trasy	. 92
Orientacja	. 91
Ostrzegaj przed przekroczeniem	
prędkości	102

#### Ρ

Planowanie tras.Symulacja Planowanie trasy Podaj punkty trasy	78 50 51
Adros	20
Adue ex	20
	41
Cel specjalny	34
Ponadregionalny	38
W całym kraju	38
W miejscowości	36
W pobliżu	34
Do domu	42
Historia celów	40
Kod pocztowy	30
Na mapie	42
Nazwa miejscowości	30
Skrzyżowanie	32
Podai Cel	02
Krai	27
Dedawapy cząc	21
Poudwally CZdS	99
POULÉCTIIK	~
	6
Konstrukcja	6
	6
POI	34
Pojęcia	7
Pokaż cele specjalne	94
Połączenie z telefonem 1	.04
Pole wpisu	7
Pomoce w nawigacji	69
Prędkość	98
-	

Zarządzaj	54
Tryb demonstracyjny	105

#### U

Ulica
Urządzenia 104
Tryb demonstracyjny 105
Ustalenia w podręczniku6
Ustawienia
2D/3D91
Adres domowy 103
Autoobiektyw 103
Dzień/Noc
Format czasu 110
Godzina96
GPS/Pozycja 100
Informacie na mapie
Godzina 96
GPS/Pozycia 100
Informacje o celu
Informacje o celu posrednim 99
Kompas97
Nazwy ulic 100
Ograniczenie predkości
Podawany czas
POKaz ulicę
Prędkosc
Stan baterii 101
Stan TMC 101
Informacie o celu
Informacie o celu pośrednim 99
Је́гук 109
Kompas
Nazwy ulic 100
O produkcie 110
Wstep 110
Odległość 110
Ograniczenie predkości 98
Oncie regionalne i jezykowe 108
Eormat crasu
Języк 109
Odległosc 110
Strefa czasu 109
Opcje trasy 92
Orientacja91
Ostrzegai przed przekroczeniem
predkości 102
Podawany czas 90
Pokaż colo sposialno 04
Połączenie z telefonem 104
Prędkość
Profil prędkości92
Przywróć ustawienia fabryczne 110
Stan baterii
Stan GPS 107

92
8
7
21
110
52
53
53

## S

Skrzyżowanie		32
Stan	1	01
Stan baterii	1	06
Stan GPS	1	07
Stan TMC	1	01
Strefa czasu	1	09
Symulacja	57,	78
Zatrzymaj		58
System nawigacyjny		
Włącz		13
Szukaj stacji		
Automatycznie		82
Szukaj stycji		
Manualnie		82

## Т

Terminologia	7
Aktywuj	8
Fokus	7
Ikona	7
Karta	7
Klawisz	8
Naciśnii	
Okno	
Okno dialogowe	
Pole wpisu	
Przewijanie	8
Przycisk	7
Wyświetlacz	7
Zaznacz	
	102
I IN /	
TMC 63 71 80	) 115
TMC 63, 71, 80 Kategorie	), 115 83
TMC 63, 71, 80 Kategorie	), 115 83
TMC 63, 71, 80 Kategorie	), 115 83 84, 85
TMC	), 115 83 84, 85 81
TMC	), 115 83 84, 85 81 63
TMC	), 115 83 84, 85 81 63
TMC	), 115 83 84, 85 81 63
TMC	103 ), 115 83 84, 85 81 63 57
TMC	103 ), 115 83 34, 85 81 63 57 57
TMC	103 ), 115 83 34, 85 81 63 57 57 58
TMC	), 115 83 34, 85 81 63 57 57 55 55
TMC	103 ), 115 83 34, 85 63 57 57 57 52 57
TMC	103 ), 115 83 34, 85 81 63 57 57 55 55 55 55

Stan TMC Strefa czasu Tło Tryb demonstracyjny Ulica Urządzenia Jasność Stan baterii Stan GPS Wycisz radio Wycisz radio Wycisz radio Ustawienia podstawowe Czas letni Format czasu Jednostka odległości Język Strefa czasu	101 109 103 97 104 105 106 107 108 108 103 103 13 14 15 13 14
Ustawienia postawowe Wstęp Użyte pojęcia	15 7

#### W

Włącz	13, 18
Wstęp	15, 110
Wycisz	
Wyświetlacz	7
Wzory	103

## Ζ

Zasilanie	12
Zaznacz	8
Zmień opcje trasy	77
Znaki towarowe	8



AVIC-S1

MAP-AVIC-S1\_XZ\_EW5\_Pol