# Honeywell

# Honeywell CT3500/CT3595 THERMOSTAT PROGRAMMABLE

### **GUIDE DU PROPRIÈTAIRE**

Thermostat basse tension (20 à 30 V c.a.) programmable pour les jours de la semaine, le samedi et le dimanche et plaque murale pour systèmes de chauffage et (ou) de refroidissement Modèle CT3500/CT3595

Para obtener un documento con las instrucciones en español, por favor visite nuestro sitio de web a: www.honeywell.com/yourhome.

For English instructions, please visit our web site at www.honeywell.com/yourhome.

### Table des matières

Ètane 1 Avant l'installation	5
Étape 2 Retrait de l'ancien thermostat	6
Étape 3. Pose de la plaque murale	7
Étape 4. Raccordement des bornes du thermostat	 8
Étape 5. Installation des piles	 10
Étape 6. Réglage du commutateur du ventilateur	 11
Étape 7. linstallation du thermostat	 11
Étape 8. Réglage personnalisé du thermostat	 11
Étape 9. Réglage de l'horloge	 13
Étape 10. Programmation	 14
Étape 11. Fonctionnement du thermostat	 17
Etape 12. Réglage des commutateurs du ventilateur et du système	 18
Guide de dépannage	 19
Technologie Smart Response	 21
Schémas de raccordement	 22
,	
® Marque de commerce déposée aux F -U	

© 2004 Honeywell International Inc.

Tous droits réservés

69-1199F—4



### Gestion intégrale de la température de confort grâce à la technologie Smart Response<sup>md</sup>

En achetant ce nouveau thermostat, vous avez fait un bon choix. Ce thermostat intelligent Honeywell offre plusieurs avantages :

- Il vous assure un meilleur confort en calculant automatiquement le moment où le système de chauffage ou de refroidissement doit se mettre en marche pour donner la température désirée à votre lever ou à votre retour.
- Il vous permet de réaliser des économies maximales d'énergie et d'argent car il se rappelle de régler la température lorsque vous partez pour le travail ou à l'heure du coucher.
- Il offre le summum en matière de confort et de commodité. Vous pouvez choisir le réglage programmé en usine ou établir votre propre programme.

Nous vous incitons à lire ce guide. Vous y trouverez plusieurs réponses aux questions que vous vous poserez à mesure que vous vous familiariserez avec votre thermostat Honeywell, qui représente la fine pointe du confort.

Nous vous demandons de lire les directives attentivement. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut en effet l'endommager ou provoquer une situation dangereuse.



# AVIS DE RECYCLAGE

Si votre nouveau thermostat remplace un ancien thermostat qui contient une ampoule de mercure, ne mettez pas l'ancien thermostat aux ordures. Renseignez-vous auprès de l'organisme responsable de la gestion des déchets dans votre municipalité sur la façon de recycler votre ancien thermostat ou de vous défaire de votre thermostat à interrupteur à mercure.



EMPLACEMENT TYPE DE L'INTERRUTEUR À MERCURE DANS UN THERMOSTAT

MF10614





# ÉTAPE 1. AVANT L'INSTALLATION

□ Consulter le tableau de compatibilité afin de vérifier si ce thermostat est compatible avec le système. S'il ne l'est pas, communiquer sans frais avec les services à la clientèle Customer Care de Honeywell au 1-800-468-1502.

Type de système	Compatibilitè avec le CT3500/CT3595
Gaz — veilleuse permanente	Oui
Gaz — allumage électronique	Oui
Chaudières au gaz	Oui <sup>a</sup>
Gaz — 750 millivolts (chauffage seulement) <sup>b</sup>	Oui
Chaudières au mazout	Oui <sup>a</sup>
Appareils de chauffage au mazout	Oui
Appareils de chauffage électrique	Oui
Appareil de refroidissement électrique	Oui
Plinthes chauffantes électriques (120/240 V tension secteur) <sup>c</sup>	Non
Pompes à chaleur à un étage	Oui
Pompes à chaleur/systèmes multi-étages	Non

### Tableau 1. Compatibilité.

<sup>a</sup> Compatible avec les vannes de zone bifilaires de Honeywell et Taco. Non compatible avec les vannes de zone trifilaires ou les vannes de zone bifilaires no 1361 de White-Rodgers.

<sup>b</sup> Les systèmes à tension millivolt doivent servir au chauffage seulement.

<sup>c</sup> Non compatible avec un circuit 120/240 V.

### Contenu de l'emballage

Thermostat

Plaque murale

· Vis et chevilles

• Étiquettes de raccordement

Guide du propriétaire

### **Outils requis**

- Tournevis
- Perceusel

# ÉTAPE 2. RETRAIT DE L'ANCIEN THERMOSTAT

- Vérifier si les systèmes de chauffage et de refroidissement fonctionnent correctement. Si l'un ou l'autre ne fonctionne pas, communiquer avec un détaillant en système de chauffage et de refroidissement. Pour ne pas endommager le compresseur, ne pas faire fonctionner le système de refroidissement lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C (50 °F).
- Couper l'alimentation du système à l'appareil de chauffage ou au panneau de disjoncteurs ou de fusibles.
- Déballer soigneusement le nouveau thermostat et la plaque murale; conserver les vis, les instructions et le reçu.
- Enlever le couvercle de l'ancien thermostat. S'il ne s'enlève pas lorsqu'on le tire fermement vers le bas, vérifier si une ou des vis le retiennent en place.
- Desserrer la ou les vis qui retiennent le thermostat à la plaque murale, puis soulever le thermostat.
- Débrancher les fils de l'ancien thermostat. À mesure que les fils sont débranchés, fixer les étiquettes ci-jointes portant la lettre correspondant à l'ancienne borne. Ne pas identifier les fils s'il n'y en a que deux. Enrouler les fils autour d'un crayon pour empêcher qu'ils ne tombent dans le mur.

### Installations particulières

Lire la section ci-dessous si l'on procède au remplacement de l'un des types suivants de thermostat :

- Thermostat à horloge avec fil distinct pour l'horloge
- Thermostat à six fils ou plus
- · Thermostat à trois fils pour chauffage seulement

### Remplacement d'un thermostat à horloge muni de bornes d'horloge C et C1

Certains thermostats à horloge Chronotherm® de Honeywell ont un ou deux fils qu'il faut raccorder aux bornes d'horloge C ou C1 sur la plaque murale du Chronotherm®. Ces fils ne doivent pas se toucher sinon le transformateur pourrait être endommagé. Débrancher les fils et recouvrir chacun d'un ruban isolant. Il ne faut absolument pas les enrouler ensemble. Les placer de manière qu'ils ne nuisent pas au fonctionnement du nouveau thermostat. Noter la couleur et la désignation des bornes des autres fils.

### Remplacement d'un thermostat à six fils ou plus

S'il y a six fils ou plus (à l'exclusion des fils d'horloge reliés aux bornes), il s'agit probablement d'un système de pompe à chaleur ou d'un système multi-étage. Le nouveau thermostat n'est pas compatible avec ces systèmes : il faut le retourner au détaillant. Pour obtenir plus de renseignements sur les thermostats programmables compatibles avec votre système, communiquer avec les services à la clientèle Customer Care de Honeywell au 1-800-468-1502.



### Remplacement d'un thermostat trifilaire

S'il y a trois fils pour le système de chauffage seulement et qu'il est possible de faire fonctionner le ventilateur au moyen du commutateur ON, le nouveau thermostat fonctionnera avec le système. Il faut toutefois prendre garde : certains systèmes de chauffage à eau chaude (par zone) ont trois fils pour le thermostat. Sur ces systèmes, il faut installer un relais d'isolement pour faire fonctionner le thermostat. Pour obtenir plus de renseignements, communiquer avec un entrepreneur en chauffage-refroidissement de la région.

# ÉTAPE 3. POSE DE LA PLAQUE MURALE

- Séparer la plaque murale du thermostat en insérant les pouces ou les doigts entre le bas de la plaque murale et le thermostat et en dégageant la plaque murale du thermostat, comme l'indique l'illustration ci-contre.
- Placer la plaque murale sur le mur. Mettre le thermostat de niveau pour des questions d'esthétisme, au besoin. Marquer au crayon l'emplacement des deux trous de fixation convenant le mieux.
- Enlever la plaque murale et percer des trous de 3/16 po (mur en maçonnerie sèche) aux endroits indiqués. Si le mur est en plâtre ou en bois, percer des trous de 7/32 po. Enfoncer doucement les chevilles (fournies) jusqu'à ce qu'elles affleurent à la surface du mur.Replacer la plaque murale en l'alignant par rapport aux trous et en tirant les fils dans l'ouverture du mur. Visser sans serrer les deux vis dans les trous.
- Mettre de niveau le thermostat à des fins esthétiques seulement; le thermostat fonctionnera normalement même s'il n'est pas de niveau.
- Serrer les vis.



## ÉTAPE 4. RACCORDEMENT DES BORNES DU THERMOSTAT

### IMPORTANT

Le câblage doit être conforme aux codes et règlements locaux. En cas de doute sur la marche à suivre pour le raccordement, communiquer avec un entrepreneur en système de chauffage et de refroidissement.

Lire les étiquettes qui ont été posées sur les fils lors du retrait de l'ancien thermostat (voir l'illustration ci-contre).

- □ Faire correspondre le fil de l'ancien thermostat à la borne portant la même lettre sur le nouveau thermostat. Consulter le tableau 2.
- Enlever le cavalier installé en usine entre les bornes R et Rc lorsque des fils sont raccordés à ces deux bornes.
- □ Voir au besoin les schémas de raccordement aux pages 22 et 23.
- Desserrer les vis de bornes et glisser chaque fil sous la borne correspondante. Les connexions peuvent être droites ou enroulées (voir l'illustration ci-dessous). Bien resserrer les bornes.





Boucher le trou dans le mur avec un isolant pour éviter que des courants d'air n'empêchent le thermostat de bien fonctionner.

Bornes de l'ancien thermostat	Raccorder à	Description
R, RH <sup>a</sup> , 4, V	R	Alimentation
Rc, R <sup>a</sup>	Rc	Alimentation pour le refroidissement
W, W <sub>1</sub> , H	W	Chauffage
Y, Y <sub>1</sub> , M	Y	Refroidissement
G, F	G	Ventilateur
0	0	Commutation en refroidissement (pompe à chaleur à un étage seulement)
Bp	B <sup>b</sup>	Commutation en chauffage (pompe à chaleur à un étage seulement)
C <sup>c</sup> , X <sup>c</sup> , B <sup>b</sup>	Ne pas raccorder.	Fil commun du transformateur
W <sub>2</sub> , H <sub>2</sub>	Ne pas poursuivre l'installation. Composer le1- 800-468-1502.	Deuxième étage de chauffage
Y <sub>2</sub>		Deuxième étage de refroidissement.

Tableau 2. Désignations des bornes de l'ancien et du nouveau thermostat.

<sup>a</sup> Si les deux bornes RH et R existent sur l'ancien thermostat, retirer le cavalier et raccorder Rh à R et R à Rc.

<sup>b</sup> Ne pas raccorder à la fois les bornes O et B lors du raccordement à une pompe à chaleur à un étage. Raccorder la borne O à O. Enrouler de ruban la borne B.

<sup>c</sup> Enrouler le bout du fil de ruban isolant et repousser le fil ainsi enrubanné dans l'ouverture du mur.

# ÉTAPE 5. INSTALLATION DES PILES

### IMPORTANT

Trois piles alcalines AA sont fournies avec le thermostat. Pour programmer et faire fonctionner le thermostat et le système de chauffage ou de refroidissement, il faut installer ces piles.

- □ Installer les nouvelles piles sur la plaque murale en s'assurant que les bornes positives (+) sont vers le haut (voir l'illustration).
- □ Si le thermostat est déjà fixé au mur, le retirer en insérant le pouce entre le thermostat et la plaque murale en dégageant le thermostat de la plaque murale, comme l'indique l'illustration ci-contre.

Lorsque les piles faibliront, un voyant «REPL BAT» commencera à clignoter un à deux mois avant qu'elles ne soient complètement mortes. Il faut remplacer les piles sans tarder après que le voyant se soit mis à clignoter.

### IMPORTANT

Installer trois piles alcalines AA pour programmer et faire fonctionner le thermostat et le système de chauffage ou de refroidissement.

Avant de partir pour un mois ou plus, il est bon de remplacer

les piles pour éviter que le thermostat ne s'arrête parce que les piles ne sont plus bonnes. Utiliser des piles alcalines neuves. Les autres types de piles ne durent pas aussi longtemps. Elles peuvent couler et endommager le thermostat ou le mur.







# ÉTAPE 6. RÉGLAGE DU COMMUTATEUR DU VENTILATEUR

Le commutateur du ventilateur, portant la désignation FUEL SWITCH, est réglé en usine à F. Il s'agit de la bonne position pour la plupart des systèmes. Dans le cas d'un système de chauffage électrique, placer le commutateur à E. Ainsi, le ventilateur se met immédiatement en marche en même temps que le système de chauffage ou de refroidissement lorsque la borne G est raccordée.



## ÉTAPE 7. IINSTALLATION DU THERMOSTAT



**B.** APPUYER SUR LA PARTIE INFÉRIEURE DU BOÎTIER POUR ENCLENCHER LES LANGUETTES.



# ÉTAPE 8. RÉGLAGE PERSONNALISÉ DU THERMOSTAT

Le thermostat est réglé en usine selon les goûts les plus courants :

- appareil de chauffage à air pulsé au gaz ou au mazout;
- technologie Smart Response<sup>md</sup> en service;
- affichage de la température en °F;
- horloge 12 heures.

Tous ces réglages peuvent être modifiés.

### IMPORTANT

Toujours appuyer sur les touches avec le bout du doigt ou un objet arrondi. Tout objet pointu telle la pointe d'un stylo ou d'un crayon peut endommager les touches.

Devention ou l'autre de ces réglages, appuyer en même temps sur les

touches ♥, ▲, et ¶, jusqu'à ce que l'écran soit semblable à celui de l'illustration ci-contre.

### Type de système (caractéristique numéro 4)

Les options sont les suivantes :

- 1 = Système de chauffage par gravité ou à vapeur
- 3 = Système à eau chaude, appareil de chauffage à haut rendement (90 % ou plus), ou pompe à chaleur à un étage
- 6 = Appareil de chauffage à air pulsé au gaz ou au mazout (réglage de l'usine)
- 9 = Système de chauffage électrique

Pour modifier le type de système :

- □ Appuyer sur ▲ jusqu'à ce l'écran affiche votre type d'appareil de chauffage ou de chaudière.
- Appuyer sur la touche Time opur passer à la caractéristique suivante ou sur program pour revenir à l'écran principal.

### Technologie Smart Response<sup>md</sup> (caractéristique numéro 13)

Les options de la technologie Smart Response<sup>md</sup> sont les suivantes :

- 0 = Technologie Smart Response<sup>md</sup> en service (réglage de l'usine)
- 1 = Technologie Smart Response<sup>md</sup> hors service.

Pour mettre la technologie Smart Response<sup>md</sup> en service ou hors service :

□ Appuyer une fois sur △.

- Appuyer sur la touche Time ( pour passer à la caractéristique suivante ou sur program pour revenir à l'écran principal.
- REMARQUE : Voir la note sur la technologie Smart Response<sup>md</sup> à la page 21 pour en savoir plus au sujet de cette caractéristique.

12







## Affichage de l'heure (caractéristique numéro 16)

Les choix de mode d'affichage de l'heure sont les suivants :

- 0 = Horloge 12 heures (réglage de l'usine)
- 1 = Horloge 24 heures

Pour modifier le mode d'affichage de l'heure :

- ❑ Appuyer une fois sur ▲.
- Appuver sur la touche Program pour revenir à l'écran principal.

### Fonction réglée en usine (caractéristique numérr 37)

Ne pas modifier ce réglage.

# ÉTAPE 9. RÉGLAGE DE L'HORLOGE

### Réglage du jour et de l'heure en cours

REMARQUE : À la première mise en service, l'écran clignote et affiche 1:00 PM jusqu'à ce que l'on appuie sur une touche

13

Appuyer sur Day/Time

**\Box** Appuyer sur  $\bigcirc$  jusqu'à ce que l'écran affiche le jour en cours

### Affichage de la température (caractéristique numéro 14) Les options d'affichage de la température sont les suivantes :

— 0 = Température en °F (réglage de l'usine)

— 1 = Température en °C

Pour modifier le mode d'affichage de la température :

Appuyer une fois sur A.

Appuyer sur la touche Time Appuyer sur la touche Time Appuyer passer à la caractéristique suivante ou sur Program pour revenir à l'écran principal.







Appuyer sur Time ou vi jusqu'à ce que l'écran affiche l'heure en cours. (En appuyant à répétition sur

la touche set Curent DayTime on peut faire avancer l'heure par tranche d'une heure.)

Appuyer sur Run Program

## ÉTAPE 10. PROGRAMMATION

Le clavier est situé sous le couvercle du thermostat. Les trois touches les plus utilisées sont situées à côté de l'écran. Pour afficher le réglage en cours, appuyer sur la touche d'information 👔 . Pour modifier la température, appuyer sur les touches 🛆 ou 💟 . Le thermostat affiche le jour, l'heure, la période du programme, la température et le mode de fonctionnement.

Il y a une touche de réglage pour chacune des quatre périodes :

- wake correspond à la période pendant laquelle la température doit être confortable, car la famille se lève et se prépare à partir pour le travail ou l'école. (La température de la pièce sera plus élevée en hiver et moins élevée en été.)
- Leave correspond à la période pendant laquelle on peut abaisser la température (en hiver) ou élever la température (en été) pour économiser l'énergie, car la famille est au travail ou à l'école. (La température de la pièce sera moins élevée en hiver et plus élevée en été.)
- Return correspond à la période pendant laquelle la température de la maison doit être confortable, car c'est l'heure des activités familiales avant le coucher. (La température sera plus élevée en hiver et moins élevée en été.)
- seep correspond à la période pendant laquelle on peut abaisser la température (en hiver) ou élever la température (en été) pour économiser l'énergie, car la famille dort. (La température de la pièce sera moins élevée en hiver et plus élevée en été.)

Le tableau 3 est utile lors de l'établissement des périodes et de la température. Les réglages par défaut sont indiqués entre parenthèses.

Période	Réglage par défaut	Lundi - Vendredi (Mon - Fri)	Samedi (Sat)	Dimanche (Sun)
Wake	Heure (6:00 AM)			
(lever)	Chauffage <sup>a</sup> (21 °C/70 °F)			
	Refroidissement <sup>b</sup> (25,5 °C/78 °F)			
Leave	Heure (8:00 AM)			
(depart)	Chauffage <sup>a</sup> (16,5 °C/62 °F)			
	Refroidissement <sup>b</sup> (29,5 °C/85 °F)			
Return	Heure (6:00 PM)			
(retour)	Chauffage <sup>a</sup> (21 °C/70 °F)			
	Refroidissement <sup>b</sup> (25,5 °C/78 °F)			
Sleep	Heure (10:00 PM)			
(coucher)	Chauffage <sup>a</sup> (16,5 °C/62 °F)			
	Refroidissement <sup>b</sup> (28 °C/82 °F)			

Tableau 3. Jour de la semaine (Mon - Fri).

<sup>a</sup> Les points de consigne de chauffage doivent être réglés entre 32 °C (90 °F) et 4,5°C (40 °F).

<sup>b</sup> Les points de consigne de refroidissement doivent être réglés entre 37 °C (99 °F) et 7 °C (45 °F).

### Programmation des jours de la semaine

Commencer par programmer l'heure et la température pour la période du lever (Wake) de n'importe quel jour :

Appuyer sur wake et relâcher.

Appuyer ensuite sur bay jusqu'à ce que Mon-Fri (lundi au vendredi) soit affiché.

Appuyer sur les touches Time vou but jusqu'à ce que l'heure désirée soit affichée.

REMARQUE : L'heure est affichée par tranches de 15 minutes, p. ex. 8:00, 8:15, 8:30.

□ Appuyer sur 🖾 ou 🖾 jusqu'à ce que la température désirée au réveil soit affichée.

La gamme de température du point de consigne s'étend de 4,5 à 32 °C (40 à 90 °F) pour le chauffage, et de 7 à 37 °C (45 à 99 °F) pour le refroidissement.

Appuyer sur HealCool settings pour passer au réglage de la température pour l'autre mode de fonctionnement du système.

REMARQUE : Les heures des programmes sont les mêmes pour le mode chauffage et le mode refroidissement.

- □ Appuyer sur △ ou ☑ jusqu'à ce que l'autre température désirée soit affichée.
- □ Appuyer sur Leave, Return ou Steep et répéter les étapes ci-dessus pour programmer les autres périodes. Les jours de la semaine sont maintenant programmés.

### Programmation du samedi et du dimanche

Répéter chacune des étapes ci-dessus pour le samedi et le dimanche.

Appuyer sur Program une fois la semaine entière programmée.

### Annulation d'une période du programme

REMARQUE : La période du lever (wake) ne peut être annulée.

- Appuyer sur Leave, Return, ou Steep pour faire afficher la période à annuler.
- Appuyer sur bay jusqu'à ce que le jour désiré soit affiché (Mon-Fri, Sat ou Sun).
- □ Appuyer sur Leave, Return, ou Steep et maintenir la touche enfoncée environ 3 secondes jusqu'à ce que l'heure de mise en marche et la température soient annulées.
- Répéter les étapes ci-dessus pour toutes les périodes à annuler.
- Appuyer ensuite sur Program

# ÉTAPE 11. FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT

# Modification du réglage de la température jusqu'à la période suivante (modification temporaire)

□ Appuyer sur les touches △ ou 🔽 jusqu'à ce que la température désirée soit affichée.

REMARQUE : Le réglage temporaire reste affiché pendant 3 secondes environ, puis la température ambiante est affichée. Le mot Temporary est également affiché. Le réglage est annulé lorsque débute la période

suivante ou lorsqu'on appuie sur la touche Program.

### Modification du réglage de la température pour une période indéfinie

- Appuyer sur la touche (COMMUTATEUR DU SYSTÈME) jusqu'à ce que Heat (chauffage) ou Cool (refroidissement) soit affiché.
- □ Appuyer sur Hold Tomp puis sur △ ou ♥ pour modifier le réglage, s'il y a lieu. (L'affichage passe du point de consigne à la température ambiante au bout de 3 secondes environ.)
- Pour annuler le maintien de la température (HOLD), appuyer sur Program.

# Modification du réglage de la température jusqu'au jour et à la période déterminés (pour les vacances)

- Appuyer sur Hold Temp deux fois.
- □ Appuyer ensuite sur les touches 🛆 ou 🔽 jusqu'à ce que la température désirée soit affichée.
- Appuyer sur Time jusqu'à ce que le nombre de jours désirés soit affiché (1 à 255 jours).
- Appuyer sur (Wake), (Leave), (Return) ou (Sleep) pour sélectionner la période où le programme doit reprendre.
- Si la période de maintien pour les vacances doit être annulée avant le temps prévu, appuyer sur la touche pour revenir au programme normal.

# ÉTAPE 12. RÉGLAGE DES COMMUTATEURS DU VENTILATEUR ET DU SYSTÈME

En premier lieu, régler le commutateur du ventilateur.	Fan On : Le ventilateur fonctionne de façon continue. Ce réglage améliore la circulation d'air et assure une meilleure filtration centrale de l'air. (Sur un système de chauffage seulement, le ventilateur fonctionne de façon continue seulement si le relais du ventilateur est connecté à la borne G du thermostat).		On Fan [[[]	Auto
	Fan Auto : Réglage normal pour la plupart des maisons. Le système commande le fonctionnement du ventilateur.		On Fan	Auto
Régler ensuite le commutateur du système.	Heat : Le thermostat commande le système de chauffage.	Heat System	Off	Cool
	Off : Les systèmes de chauffage et de refroidissement sont arrêtés.	Heat ● System	off	Cool
	Cool : Le thermostat commande le système de refroidissement.	Heat System	Off	

# **GUIDE DE DÉPANNAGE**

### Tableau 4. Solutions.

Si	ll faut
ll n'y a plus d'affichage.	<ul> <li>Vérifier si les piles sont installées correctement et si elles sont en bon état.</li> <li>Vérifier si le thermostat est monté et fixé sur la plaque murale — Installer le thermostat sur la plaque murale et s'assurer qu'il est bien fixé.</li> </ul>
Les réglages de la température ne changent pas (p. ex. il est impossible d'augmenter la température de chauffage ou d'abaisser celle de refroidissement).	<ul> <li>Vérifier si les points de consigne sont les suivants : chauffage : 4,5 à 32 °C (40 à 90 °F) refroidissement : 7 à 35 °C (45 à 99 °F)</li> </ul>
Le système de chauffage ne se met pas en marche.	<ul> <li>Vérifier si le point de consigne de chauffage est plus élevé que la température de la pièce.</li> <li>Vérifier si le disjoncteur s'est déclenché — le réenclencher.</li> <li>Vérifier si le commutateur du système sur l'appareil est à la position «OFF» — le mettre à la position «ON».</li> <li>Attendre cinq minutes pour voir si le système réagit.</li> <li>Régler le commutateur du système à «Heat».</li> </ul>
Le système de refroidissement ne se met pas en marche.	<ul> <li>Vérifier si le point de consigne de chauffage est moins élevé que la température de la pièce.</li> <li>Vérifier si le disjoncteur s'est déclenché — le réenclencher.</li> <li>Vérifier si le commutateur du système sur l'appareil est à la position «Off» — le mettre à la position «ON».</li> <li>Attendre cinq minutes pour voir si le système réagit.</li> <li>Régler le commutateur du système à «Cool».</li> </ul>
Le voyant du système () = chauffage et 💥 = refroidissement) est allumé mais les registres n'envoient ni air chaud ni air froid.	Attendre cinq minutes une fois le voyant (flamme ou flocon) allumé. Vérifier ensuite les registres. S'il n'y a ni air chaud ni air froid, voir les étapes «le système de chauffage ne se met pas en marche» ou «le système de refroidissement ne se met pas en marche». Si le problème persiste après une vérification complète, communiquer avec l'entrepreneur en chauffage- refroidissement de la région

Si	II faut
L'affichage clignote lors de la programmation.	La température limite réglée a été atteinte. La gamme de réglage du chauffage va de 4,5 à 32 °C (40 à 90 °F) et celle du refroidissement de 7 à 35 °C (45 à 99 °F)
Les changements de température ont lieu au mauvais moment.	<ol> <li>Vérifier les heures programmées de la période en question.</li> <li>Vérifier si les réglages des périodes AM et PM sont corrects.</li> <li>Vérifier si les réglages de l'heure et du jour en cours sont corrects.</li> <li>Reprogrammer tout réglage incorrect.</li> <li>REMARQUE : Si le thermostat est réglé à la fonction Smart Response<sup>md</sup>, l'heure du début de la reprise commence avant la période de confort programmée.</li> </ol>

### Ligne directe sans frais

Si vous avez des questions concernant ce thermostat, veuillez lire et suivre les instructions données dans ce guide. Pour obtenir plus de renseignements, supplémentaires, communiquez, sans frais, avec les services à la clientèle Customer Care de Honeywell au 1-800-468-1502.

Avant d'appeler, assurez-vous de connaître les renseignements suivants :

- · le numéro de modèle du thermostat (situé au dos du thermostat)
- le code de date du thermostat (situé sous le numéro de modèle)
- le type de système de chauffage ou de refroidissement (p. ex. eau chaude, air chaud, mazout, gaz)
- le nombre de fils raccordés au thermostat et leur emplacement.

## TECHNOLOGIE SMART RESPONSE<sup>md</sup>

Votre thermostat est en fait un petit ordinateur. La fonction Smart Response<sup>md</sup> calcule l'heure à laquelle le système de chauffage ou de refroidissement doit se mettre en marche. Elle tient compte :

- de la température de l'air
- de la température des murs
- de l'heure à laquelle la température de confort doit être atteinte.

Lorsque le thermostat déclenche la fonction Smart Response<sup>md</sup>, il affiche les mots «In Recovery» (reprise), modifie le point de consigne et fait démarrer le système.

- Le thermostat apprend par expérience. Il vérifie tous les jours s'il a atteint la reprise à l'heure prévue et ajuste l'heure du début de la reprise du lendemain en conséquence.
- Après l'installation, il faut quelques jours au thermostat pour s'adapter au climat local, au mode de vie des occupants, aux conditions ambiantes et au système de chauffage ou de refroidissement.
- Il est possible de mettre hors service la fonction Smart Response<sup>md</sup>. Voir l'étape 8. Réglage personnalisé du thermostat.



## SCHÉMAS DE RACCORDEMENT









### Avis :

Cet appareil est un dispositif numérique de classe B, conforme à la Loi sur la radiocommunication du Canada, CRC c.1374.

### Garantie restreinte de un an

Honeywell garantit ce produit, à l'exception de la pile, contre tout vice de fabrication ou de matière dans la mesure où il en est fait une utilisation et un entretien convenables, et ce, pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat par le consommateur. En cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement pendant la période de garantie, Honeywell remplacera ou réparera le produit (au gré de Honeywell) dans un délai raisonnable.

Si le produit est défectueux,

(i)le retourner, accompagné d'une preuve d'achat indiquant la date d'achat, au détaillant auprès de qui il a été acheté, ou (ii)l'emballer avec soin, accompagné d'une preuve d'achat indiquant la date d'achat et d'une brève description du mauvais fonctionnement et l'envoyer par la poste, port pavé à l'adresse suivante.

clionnement, et renvoyer par la poste, port pay	
Honeywell International Inc. USA	Au Canada:
Dock 4 — MN10-3860	Honeywell Limited-Honeywell Limitèe
1885 Douglas Drive North	35 Dynamic Drive
Golden Valley, MN 55422-3992	Scarborough Ontario M1V 4Z9

La présente garantie ne couvre pas les frais de retrait ou de réinstallation. La présente garantie ne s'appliquera pas s'il est démontré que la défectuosité ou le mauvais fonctionnement est dû à un endommagement du produit alors que le consommateur l'avait en sa possession.

La responsabilité de Honeywell se limite à réparer ou à remplacer le produit conformément aux modalités susmentionnées. HONEYWELL N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE D'UNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, APPLICABLE AU PRÉSENT PRODUIT. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects et, par conséquent, la présente restriction peut ne pas s'appliquer.

LA PRÉSENTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, ET LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UNE FIN PARTICULIÈRE SONT PAR LES PRÉSENTES EXCLUES APRÈS LA PÉRIODE DE UN AN DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée des garanties tacites et, par conséquent, la présente limitation peut ne pas s'appliquer.

La présente garantie donne au consommateur des droits légaux spécifiques et peut-être certains autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

Pour toute question relative à la présente garantie, écrire à : Honeywell Customer Care, 1885 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422-3992, ou composer le 1-800 468-1502. Au Canada, écrire à : Produits de dètail, ON30, Honeywell Limited/Honeywell Limitèe, 35 Dynamic Drive, Scarborough Ontario M1V 4Z9.

Honeywell

### Solutions de régulation et d'automatisation

Honeywell International Inc. 1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422 Honeywell Limited-H 35, Dynamic Drive Scarborough (Ontari

Honeywell Limited-Honeywell Limitée 35, Dynamic Drive Scarborough (Ontario) M1V 4Z9

