| Honeywell | |
|-----------------------|--|
| FAN AUTO SYSTEM | |
| | |

Honeywell

Operating Manual

RTH8500

Touchscreen Programmable Thermostat







BE CAREFUL! <u>Never</u> use sharp instruments, such as a pencil or pen, to press touchscreen keys. To prevent damage to the thermostat, <u>always press keys with your fingertip</u>.

Need Help?

For assistance with this product please visit http://yourhome.honeywell.com or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502

Read and save these instructions

® U.S. Registered Trademark. US Patent No. 6,595,430 and other patents pending. Copyright © 2006 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Table of contents

About your new thermostat

| Thermostat features | 2 |
|-----------------------------------|---|
| Programming at a glance | 3 |
| Quick reference to controls | 4 |
| Quick reference to status display | 5 |

Programming & Operation

| Clock setting | 6 |
|------------------------------|----|
| Fan setting | 7 |
| System setting | 8 |
| Using program schedules | 9 |
| Program schedule overrides . | 12 |
| Vacation hold | 14 |
| Special features | 15 |
| Screen cleaning | 16 |
| Furnace filter reminder | 17 |

Appendices

| Battery replacement | 18 |
|-----------------------|----|
| In case of difficulty | 19 |
| Limited warranty | 21 |

This thermostat is ready to go!

Your new thermostat is preprogrammed and ready to go. See <u>page 3</u> to check settings.



CAUTION: EQUIPMENT DAMAGE HAZARD. To prevent possible compressor damage, do not operate cooling system when outdoor temperature is below 50°F (10°C).

About your new thermostat

Congratulations! You've just purchased the world's most advanced, easyto-use thermostat. It has been designed to give you many years of reliable service and touchscreen climate control.

Features

- 7-day program schedules maximize comfort and economy.
- Armchair programming: Just pull thermostat from the wall to set schedules.
- EnergyStar[®] compliant to greatly reduce your heating/cooling expenses.
- One-touch temp control overrides program schedule at any time.
- Precise comfort control keeps temperature within 1°F of the level you set.
- Change/check reminders let you know when to replace filters and batteries.
- Large touchscreen display with backlight is easy to read even in the dark.

This thermostat is ready to go!

Your new thermostat is pre-programmed and ready to go. All you have to do is set the time and day. Then check the settings below and change if needed:



Quick reference to controls



Quick reference to status display



Clock setting



Adjust time, then press DONE



To set the current time display, press clock, then press \blacktriangle or \checkmark to adjust the time. <u>Press and</u> <u>hold</u> \blacktriangle or \checkmark to advance the time more quickly.

Press **DONE** to save & exit (or press **CANCEL** to exit without changing the time).

Note: The real-time clock should never require adjustment since it automatically updates for daylight savings time, and stores all date/time information.

Note: To change the current week day display, see System Setup in your Installation Guide.

Fan setting



Press FAN to select fan operation:

- On: Fan is always on.
- Auto: Fan runs only when the heating or cooling system is on.

System setting



Note: The <u>Auto</u> and <u>Em Heat</u> system settings may not appear, depending on how your thermostat was installed. Press the SYSTEM button to select:

- **Heat:** Thermostat controls only the heating system.
- **Cool:** Thermostat controls only the cooling system.
- Auto: Thermostat automatically selects heating or cooling depending on the indoor temperature.
- Off: Heating and cooling systems are off.
- **Em Heat** (only for heat pumps with auxiliary heat): Thermostat controls Emergency and Auxiliary Heat. Compressor is locked out.

Save money by setting program schedules

It's easy to program your system for maximum energy savings. You can program four time periods each day, with different settings for weekdays and weekends.





Set to the <u>time you awaken</u> and the temperature you want during the morning, until you leave for the day.



- $\begin{array}{c} \textbf{LEAVE} \\ 8:00 \text{ am} \\ 57^{\circ} \\ \textbf{I} \end{array}$
 - Set to the <u>time you leave home</u> and the temperature you want while you are away (usually an energy-saving level).



RETURN 6:00 pm **7**0°

ናሪ

Set to the <u>time you return home</u> and the temperature you want during the evening, until bedtime.



SLEEP Set to the <u>time you go to bed</u> and the temperature you want overnight (usually an energy-saving level).

EnergyStar[®] settings for maximum cost savings

This thermostat is pre-set to use EnergyStar[®] program settings. We recommend these settings, since they can reduce your heating/cooling expenses by as much as 33%. (See next page to adjust times and temperatures of each time period.)

| | Heat (Mon-Fri) | Cool (Mon-Fri) | Heat (Sat-Sun) | Cool (Sat-Sun) |
|----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Wake (6:00 am) | 70 ° | 78 ° | 70 ° | 78 ° |
| Leave (8:00 am) | <i>52</i> ° | 8 5° | 52 ° [Or cancel period] | 85 ° [Or cancel period] |
| Return (6:00 pm) | 70 ° | 78 ° | 70 ° [Or cancel period] | 78 ° [Or cancel period] |
| Sleep (10:00 pm) | <i>62</i> ° | <i>82</i> ° | <i>52</i> ° | <i>82</i> ° |

To adjust program schedules







Set time for program period start 1 Press sched, then edit.

- 2 Press day buttons (MON-SUN) to select day(s).
- 3 Press ▲ or ▼ to set Wake time for selected day(s).
- 4 Press ▲ or ▼ to set Heat and Cool temperature for this time period.
- 5 Press other time periods (LEAVE, RETURN, SLEEP) to set time and temperatures for each.
- 6 Press DONE to save & exit (or press CANCEL to exit without saving changes).

Note: You can press **CANCEL PERIOD** to eliminate any unwanted time period.

Program schedule override (temporary)



Press \blacktriangle or \blacktriangledown to immediately adjust the temperature. This will temporarily override the temperature setting for the current time period.

The new temperature will be maintained until the time you set. When the timer expires, the program schedule will resume and set the temperature to the level you've programmed for the current time period.

To cancel the temporary setting at any time, press **CANCEL** (or **SCHED**). The program schedule will resume.

Program schedule override (permanent)



Press **HOLD** to permanently adjust the temperature. This will turn off the program schedule.

Whatever temperature you set will be maintained 24 hours a day, until you manually change it, or press **CANCEL** (or **SCHED**) to cancel "Hold" and resume the program schedule.

Vacation hold



2 Press to set time for schedule to resume

3 Press HOLD twice



4 Press to select number of days

This feature can suspend the program schedule for extended periods of time.

Press \blacktriangle or \triangledown to set the temperature you want, then press \blacktriangle or \triangledown to set the time of day you want the schedule to resume when you return. Press **HOLD** <u>twice</u>, then press \blacktriangle or \triangledown to select the number of days.

Whatever temperature you set will be maintained 24 hours a day for the number of days you select. After this number of days have elapsed, the previously programmed schedule will resume at the time you set.

If you return earlier than expected, press **CANCEL** (or **SCHED**) to cancel "Hold" and resume the program schedule.

Special features

Smart Response[®] **Technology:** This feature allows the thermostat to "learn" how long the furnace and air conditioner take to reach programmed temperature settings, so the temperature is reached at the time you set. For example: Set the Wake time to 6 am, and the temperature to 70°. The heat will come on <u>before</u> 6 am, so the temperature is 70° by the time you wake at 6. The message "Recovery" is displayed when the system is activated before a scheduled time period.

Compressor Protection: This feature forces the compressor to wait a few minutes before restarting, to prevent equipment damage. During the wait time, the message "Wait" is displayed on screen.

Auto Changeover: This feature is used in climates where both air conditioning and heating are used on the same day. When the system is set to Auto, the thermostat automatically selects heating or cooling depending on the indoor temperature. Heat and cool settings must be at least 3 degrees apart. The thermostat will automatically adjust settings to maintain this 3-degree separation.



CAUTION: To avoid possible compressor damage, do not use Auto Changeover if the outside temperature drops below $50^{\circ}F$ ($10^{\circ}C$).

Screen cleaning



Screen lock timer (30 seconds)



Press **SCREEN** to lock the screen for cleaning. The screen will remain locked for 30 seconds so you can clean the screen without changing any settings.

After 30 seconds, press **DONE** to resume normal operation, or press **SCREEN** again if you require more time for cleaning.

Note: <u>Do not</u> spray any liquid directly on the thermostat. Spray liquids onto a cloth, then use the damp cloth to clean the screen. Use water or household glass cleaner. Avoid abrasive cleansers.

Furnace filter reminder

Press RESET after changing filter



If activated during installation, the furnace filter reminder alerts you when it is time to replace your filter.

Press **RESET** after changing the filter, to restart the timer.

To change the reminder interval:

- 1 Press MORE, then EDIT.
- 2 Press \blacktriangle or \triangledown to select the desired interval, then press **DONE**.
- 3 Press RESET.
- 4 Press DONE to save and exit.

Battery replacement

Grasp thermostat and pull to remove from wallplate





Insert 3 fresh AAA alkaline batteries

Batteries are optional (to provide backup power) if your thermostat was wired to run on AC power when installed.

Install fresh batteries immediately when the LO BATT warning begins flashing. The warning flashes about 30 days before batteries are depleted.

Even if the warning does not appear, you should replace batteries once a year, or before leaving home for more than a month.

In case of difficulty

If you have difficulty with your thermostat, please try the suggestions below. Most problems can be corrected guickly and easily.

Display is blank • Check circuit breaker and reset if necessary.

- Make sure power switch at heating & cooling system is on. ٠
- Make sure furnace door is closed securely. ٠
- If thermostat is battery powered, make sure fresh AAA alkaline batteries ٠ are correctly installed (see page 18).

Button on lower • right of screen is blank

This button will remain blank unless the furnace filter change reminder is activated (see System Setup in your Installation Guide).

In case of difficulty

Heating or cooling system does not respond

- Press **SYSTEM** to set system to <u>Heat</u>. Make sure the temperature is set higher than the Inside temperature.
- Press **SYSTEM** to set system to <u>Cool</u>. Make sure the temperature is set lower than the Inside temperature.
- Check circuit breaker and reset if necessary.
- Make sure power switch at heating & cooling system is on.
- Make sure furnace door is closed securely.
- If "Wait" is displayed, the compressor protection timer is on. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damaging the compressor (see page 15).

1-year limited warranty

Honeywell warrants this product, excluding battery, to be free from defects in the workmanship or materials, under normal use and service, for a period of one (1) year from the date of purchase by the consumer. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective or malfunctions, Honeywell shall repair or replace it (at Honeywell's option).

If the product is defective,

(i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it; or

(ii) call Honeywell Customer Care at 1-800-468-1502. Customer Care will make the determination whether the product should be returned to the following address: Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Honeywell that the defect or malfunction was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.

Honeywell's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. HONEYWELL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY HONEYWELL MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED TO THE ONE-YEAR DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

If you have any questions concerning this warranty, please write Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 or call 1-800-468-1502. In Canada, write Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Scarborough, Ontario M1V429.

Automation and Control Solutions

Honeywell International Inc. 1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422 http://yourhome.honeywell.com



Printed in U.S.A. on recycled paper containing at least 10% post-consumer paper fibers.

Honeywell Limited-Honeywell Limitée 35 Dynamic Drive Scarborough, Ontario M1V 4Z9

U.S. Registered Trademark.
2006 Honeywell International Inc.
U.S. Patent No. 6,595,430; other patents pending.
All rights reserved. 69-1901ES • 01-2006



| Haney well | |
|--|--|
| FRI FAN AUTO SYSTEM COOL SCHED HOLD CLOCK SCREEN | |
| | |

Honeywell

Manual de uso



Termostato programable con pantalla activada por tacto







¡TENGA CUIDADO! <u>Nunca</u> utilice instrumentos con punta afilada, como un lápiz o bolígrafo para oprimir las techas de la pantalla activada por tacto. Para evitar dañar el termostato, <u>siempre oprima las teclas con la punta del dedo</u>.

¿Necesita ayuda?

Para recibir asistencia con este producto visite http://yourhome.honeywell.com o llame gratis al Servicio de Atención al Cliente Honeywell al 1-800-468-1502

Lea y conserve estas instrucciones

 ® Marca registrada en EE.UU.
Patente en EE.UU: N° 6,595,430 y otras patentes pendientes. Copyright © 2006 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados

Índice de contenidos

Acerca de su nuevo termostato

| Funciones del termostato2 |
|-------------------------------------|
| Programación a simple vista3 |
| Referencia rápida de los controles4 |
| Referencia rápida de la pantalla5 |

Programación y operación

| Ajuste del reloj6 |
|---|
| Ajuste del ventilador7 |
| Ajuste del sistema8 |
| Uso de horarios de programas9 |
| Anulaciones de horarios de programas 12 |
| Suspensión por vacaciones14 |
| Funciones especiales15 |
| Limpieza de pantalla16 |
| Recordatorio de cambio |
| de filtro de la estufa17 |

Apéndices

| Instalación de las baterías | .18 |
|-----------------------------|-----|
| En caso de dificultades | .19 |
| Garantía limitada | .21 |

¡Este termostato está listo para usar!

El nuevo termostato viene preprogramado y listo para usar. Ver <u>página 3</u> para verificar los ajustes.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DAÑO DEL EQUIPO. Para impedir un posible daño al compresor, no haga funcionar el sistema de refrigeración cuando la temperatura exterior sea inferior a 50° F (10° C).

Acerca de su nuevo termostato

¡Felicitaciones! Usted acaba de comprar el termostato más avanzado y más fácil de usar en todo el mundo. Ha sido diseñado para brindarle muchos años de servicio confiable y control del clima con sólo tocar la pantalla.

Funciones

- Horarios programables de 7 días para una máxima comodidad y economía.
- Programación desde su sillón: Sólo retire el termostato de la pared para ajustar los horarios.
- Cumple con las normas EnergyStar[®] para reducir enormemente sus gastos de calefacción/refrigeración.
- El control de temp. de un sólo toque anula el horario programado en cualquier momento.
- Preciso control de comodidad que mantiene la temperatura dentro del rango de 1°F del nivel que usted fije.
- Recordatorios para cambiar/controlar le avisan cuando revisar o reemplazar los filtros y las baterías.
- La pantalla grande sensible al tacto con iluminación posterior es fácil de leer, incluso en la oscuridad.

Este termostato está listo para usar!

El nuevo termostato viene preprogramado y listo para usar. Todo lo que tiene que hacer es ajustar la hora y el día. Luego verifique los siguientes ajustes y cámbielos si es necesario:

- 1 Ajuste la horaVer página 6
- 2 Seleccione el ajuste del ventilador: Predeterminado en AutoVer página 7
- 3 Seleccione el ajuste del sistema: Predeterminado en HeatVer página 8
- 4 **Horarios de programas:** Predeterminado en niveles de ahorro de energía mientras trabaja o duerme (supone que se despierta a las 6 AM, sale a las 8 AM, vuelve a las 6 PM y se acuesta a las 10 PM)Ver páginas 10-13

CONTROL DE TEMP. DE UN SÓLO TOQUE: En cualquier momento, puede anular el horario de programas y ajustar a mano la temperatura (ver páginas 12-14).

Referencia rápida de los controles

Oprima el día o los días para ajustar el horario de programa (ver página 11)



Referencia rápida de la pantalla



Ajuste del reloj



Ajuste la hora, luego oprima DONE



Para ajustar la hora actual en pantalla, oprima clock, luego oprima ▲ o ▼ para ajustar la hora. <u>Mantenga</u> <u>oprimido</u> ▲ o ▼ para avanzar la hora con más rapidez.

Oprima **DONE** para guardar y salir (u oprima **CANCEL** para salir sin cambiar la hora).

Nota: El reloj de hora-real no debería requerir ajuste nunca ya que se actualiza automáticamente de acuerdo al horario de ahorro de energía diurno, y guarda toda la información de fecha/hora.

Nota: Para cambiar el día actual de la semana en pantalla, consulte Configuración del Instalador en su Guía de Instalación.

Ajustes del ventilador



Oprima FAN para seleccionar el funcionamiento del ventilador:

- On: El ventilador está siempre encendido.
- **Auto:** El ventilador funciona sólo cuando el sistema de calefacción o de refrigeración está encendido.

Ajustes del sistema



Nota: Las <u>Auto</u> y <u>Em Heat</u> opciones pueden no aparecer, dependiendo de cómo su termóstato fue instalado. Oprima el botón SYSTEM para seleccionar:

- Heat: El termostato controla sólo el sistema de calefacción.
- **Cool:** El termostato controla sólo el sistema de refrigeración.
- Off: Los sistemas de calefacción y refrigeración están apagados.
- Auto: El termostato selecciona automáticamente la calefacción o refrigeración de acuerdo a la temperatura interior.
- Em Heat: (sólo para bombas de calefacción con calefacción auxiliar. El termostato controla la calefacción de emergencia y la auxiliar. El compresor está bloqueado.

Ahorre dinero con el ajuste de los horarios de programas

Es sencillo programar su sistema para lograr un máximo ahorro de energía. Usted puede programar cuatro períodos por día, con distintos ajustes para días de semana y fines de semana.





Ajuste de acuerdo <u>a la hora en que se despierta</u> y la temperatura que desea durante la mañana hasta que salga de su casa.





Ajuste de acuerdo a la hora en que salga de su casa y la temperatura que desea cuando no está (generalmente un nivel de ahorro de energía).



RETURN 6:00 pm **1**∩°

SLEEP

Ajuste de acuerdo a la hora que regresa a su casa y la temperatura que desea durante la noche hasta la hora de acostarse.



Ajuste de acuerdo a la hora en que se acuesta y la temperatura 10:00 pm que desea durante la noche (generalmente un nivel de ahorro de energía).

Ajustes EnergyStar[®] para un ahorro máximo de costos

El termostato viene preajustado para usar los ajustes de programa EnergyStar[®]. Recomendamos estos ajustes, dado que pueden reducir sus gastos de calefacción/refrigeración hasta un 33%. (Ver la página siguiente para ajustar las horas y temperaturas para cada período).

| | Heat (Lun-Vier) | Cool (Lun-Vier) | Heat (Sab-Dom) | Cool (Sab-Dom) |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Wake (6:00 am) | 70 ° | 7 5° | 70 ° | 75° |
| Leave (8:00 am) | 62 ° | <i>83</i> ° | <i>62</i> ° | <i>83°</i> |
| Return (6:00 pm) | 70 ° | 7 5° | 70 ° | 75° |
| Sleep (10:00 pm) | 62 ° | 78° | 62° | 78 ° |

Para ajustar los horarios de programas





Seleccione día(s) Seleccione niveles de heat/cool



Ajuste la hora de comienzo del período de programa

- 1 Oprima SCHED, luego EDIT.
- 2 Oprima los botones de los días (MON-SUN) para seleccionar los días.
- 3 Oprima ▲ o ▼ para fijar el horario en que se despierta en los días seleccionados.
- 4 Oprima ▲ o ▼ para fijar la temperatura de calefacción y refrigeración para este período.
- 5 Oprima otros períodos (LEAVE, RETURN, SLEEP) para fijar el horario y la temperatura de cada uno.
- 6 Oprima DONE para guardar y salir (u oprima CANCEL para salir sin guardar los cambios).

Nota: Puede oprimir **CANCEL PERIOD** para eliminar cualquier período que no desee.

Anulación (temporaria) de horario de programas



Oprima ▲ o ▼ para ajustar inmediatamente la temperatura. Esto anulará temporariamente el ajuste de temperatura para el período actual.

La nueva temperatura se mantendrá hasta la hora que haya fijado. Cuando se cumpla el plazo, el horario de programa reanudará y ajustará la temperatura al nivel que haya programado para el período actual.

Para cancelar los ajustes temporarios en cualquier momento, oprima **CANCEL** (o **SCHED**) se reanudará el horario del programa.

Anulación (permanente) de horario de programas



Oprima **HOLD** para ajustar permanentemente la temperatura. Esto apagará el horario de programas.

Cualquier temperatura que fije se mantendrá 24 horas al día, hasta que la cambie manualmente, u oprima **CANCEL** (o **SCHED**) para cancelar "Hold" y reanude el horario de programas.

Suspensión por vacaciones



2 Oprima para fijar la hora en la que se reanudará el horario

3 Oprima HOLD dos veces



4 Oprima para seleccionar la cantidad de días

Esta función puede suspender el horario de programas por largos períodos.

Oprima \blacktriangle o \lor para fijar la temperatura que desea, luego oprima \blacktriangle o \lor para fijar la hora del día en que desea que se reanude el horario cuando usted regrese. Oprima **HOLD** dos veces, luego oprima \blacktriangle o \blacktriangledown para seleccionar el número de días.

Cualquier temperatura que fije se mantendrá las 24 horas del día durante la cantidad de días que seleccione. Después de transcurrida esa cantidad de días, el horario programado previamente se reanudará a la hora que usted fije.

Si usted regresa antes de lo previsto, oprima CANCEL (o SCHED) para cancelar "Hold" y reanudar el horario de programas.

Funciones especiales

Cambio automático: Cuando el sistema se fija en Auto, el termostato selecciona automáticamente calefacción o refrigeración de acuerdo a la temperatura del interior.

Smart Response® Technology: Permite que el termostato "aprenda" cuánto tiempo les lleva a la estufa y al acondicionador de aire alcanzar la temperatura programada, de modo que se alcance la temperatura a la hora fijada. Por ejemplo, fije la hora de levantarse a las 6 AM y la temperatura a 70°. La calefacción se encenderá antes de las 6 AM, para que la temperatura alcance los 70° cuando usted se despierte a las 6. El mensaje "Recovery" aparecerá en pantalla cuando el sistema se active antes del horario del período fijado.

Protección del compresor: Esta función fuerza al compresor a esperar unos minutos antes de volver a encenderse, para prevenir daños. Durante el tiempo de espera, el mensaje "Wait" titila en la pantalla.



PRECAUCIÓN: Para evitar daño posible del compresor, no utilice el cambio automático si la temperatura exterior cae debajo de 50°F (10°C).

Limpieza de pantalla



Temporizador de bloqueo de pantalla (30 segundos)



Oprima **SCREEN** para bloquear la pantalla para limpiarla. La pantalla permanecerá bloqueada durante 30 segundos para que pueda limpiarla sin cambiar los ajustes.

Después de 30 segundos, oprima **DONE** para reanudar el funcionamiento normal, u oprima **SCREEN** nuevamente si necesita más tiempo para limpiar.

Nota: <u>No</u> rocíe ningún líquido directamente sobre el termostato. Rocíe los líquidos en un paño, luego use el paño húmedo para limpiar la pantalla. Utilice agua o limpiavidrios doméstico. Evite los limpiadores abrasivos.

Recordatorio de cambio de filtro de la estufa

Oprima RESET después de cambiar el filtro



Oprima MORE para cambiar intervalo del recordatorio



Si está activado durante la instalación, el recordatorio del filtro de la estufa le alerta cuando es hora de substituir su filtro.

Oprima **RESET** después de cambiar el filtro, para recomenzar el contador de tiempo.

Para cambiar el intervalo del recordatorio:

- 1 Oprima MORE, y después EDIT.
- 2 Oprima ▲ o ▼ para seleccionar el intervalo deseado, entonces oprima DONE.
- 3 Oprima RESET.
- 4 Oprima DONE para guardar y salir.

Reemplazo de baterías

Sujete el termostato y hale para separarlo de la placa de montaje





Las baterías son opcionales (para brindar alimentación de respaldo) si el cableado de su termostato se instaló para funcionar con CA.

Instale baterías nuevas inmediatamente cuando comience a titilar el aviso LO BATT. El aviso titila alrededor de 30 días antes de que las baterías estén agotadas.

Aunque el aviso no aparezca, debe reemplazar las baterías una vez al año, o antes de dejar su hogar por más de un mes.

Inserte 3 baterías alcalinas AAA nuevas

En caso de dificultades

Si usted tiene dificultades con su termostato, pruebe las sugerencias que figuran a continuación. La mayoría de los problemas se pueden solucionar rápida y fácilmente.

Pantalla en blanco

- Verifique el disyuntor y reinicie si es necesario.
- Asegúrese de que esté encendido el interruptor del sistema de calefacción y refrigeración.
- Asegúrese de que esté bien cerrada la puerta de la estufa.
- Si el termostato se alimenta a batería, asegúrese de que estén correctamente instaladas baterías alcalinas AAA nuevas (ver página 18).

El botón en la derecha más baja de la pantalla está en blanco • Este botón seguirá siendo espacio en blanco a menos que se active el recordatorio del cambio del filtro de la estufa (consulte Configuración del Instalador en su Guía de Instalación.).

En caso de dificultades

No responde el sistema de calefacción o de refrigeración

- Oprima **SYSTEM** para fijar en sistema en Calefacción. Asegúrese de que la temperatura de ajuste sea mayor que la temperatura interior.
- Oprima **SYSTEM** para fijar en sistema en Refrigeración. Asegúrese de que la temperatura de ajuste sea menor que la temperatura interior.
- Verifique el disyuntor y reinicie si es necesario.
- Asegúrese de que esté encendido el interruptor del sistema de calefacción y refrigeración.
- Asegúrese de que esté bien cerrada la puerta de la estufa.
- Si "Wait" aparece en pantalla, el temporizador de protección del compresor está funcionando. Aguarde 5 minutos a que el sistema se reinicie de modo seguro, sin dañar el compresor (ver página 15).

Garantía limitada de un año

Honeywell garantiza que, a excepción de la batería y en condiciones de uso y servicio normales, este producto no tendrá defectos de fabricación ni de materiales durante un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del consumidor. Si durante ese período de garantía, el producto resulta defectuoso o tiene problemas de funcionamiento, Honeywell lo reparará o reemplazará (a criterio de Honeywell).

Si el producto es defectuoso:

(i) devuélvalo, acompañado de la factura u otra prueba de compra con fecha, al lugar donde lo adquirió; o

(ii) Ilame al numéro de atención al cliente de Honeywell al 1-800-468-1502. Atención al cliente determinará si el producto se debe devolver a la siguiente dirección: Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas, Dr. N. Golden Valley, MN 55422 o bien, si se le puede enviar un producto de reemplazo.

Esta garantía no cubre los costos de remoción o reinstalación. Esta garantía no corresponde si Honeywell prueba que el defecto o mal funcionamiento ha sido ocasionado por daño producido mientras el producto estaba en manos de un consumidor.

La única responsabilidad de Honeywell será reparar o reemplazar el producto en el marco de los términos precedentemente mencionados. HONEYWELL NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA PÉRDIDA NI DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUSO DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE RESULTEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE NINGUNA OTRA FALLA DE ESTE PRODUCTO.Algunos estados no admiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, de manera que tal vez esta limitación no se aplique en su caso.

ÉSTA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA DE HONEYWELL RESPECTO DE ESTE PRODUCTO. LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUSO LA DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN USO PARTICULAR, SE LIMITA POR ELLO A LA DURACIÓN DE UN AÑO DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados no admiten limitaciones en cuanto a la duración de las garantías implícitas, de manera que tal vez la limitación precedente no se aplique en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede gozar de otros derechos que varían de un estado al otro.

Si desea consultar acerca de esta garantía, escriba a Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 o llame a 1-800-468-1502. En Canadá, escriba a Retail Products ON15-02H Honeywell Limited/ Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Scarborough, Ontario M1V4Z9.

Automation and Control Solutions

Honeywell International Inc. 1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422 http://yourhome.honeywell.com



Impreso en EE.UU. en papel reciclado que contiene, por lo menos, un 10% de papel ya usado. Honeywell Limited-Honeywell Limitée 35 Dynamic Drive Scarborough, Ontario M1V 4Z9

Marca registrada en EE.UU.
2006 Honeywell International Inc.
Patente en EE.UU: N° 6,595,430 y otras patentes pendientes.
Todos los derechos reservados. 69-1901ES • 01-2006

