SIEMENS

SIEMENS

Siemens Aktiengesellschaft issued by Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

© Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft www.siemens.com/cx75



Designed for life

CX75

Consignes de sécurité	3
Présentation du téléphone	5
Symboles à l'écran	7
Mise en service	9
Insertion de la carte SIM/	
batterie	9
Insertion de	
RS MultiMediaCard™	10
Chargement de la batterie	11
Mise en marche/Arrêt/PIN	13
Saisie du code PIN	13
Appel d'urgence (SOS)	13
Informations générales	14
Mode veille	14
Intensité du signal	14
Digital Rights Mgmt. (DRM)	14
Menu principal	14
Fonctions standard	17
Mode de selection	18
Selection abregee de menu	18
Sécurité	19
Codes PIN	19
Saisie de texte	21
Téléphoner	25
Mon téléphone	32
Dossier p. déf	33
Répertoire	34
Nouv. entrée	34
Modification d'une entrée	36
Appel d'une entrée	36
Groupes	3/

Annuaire	38
Nouv. entrée	38
Appel	
(recherche d'une entrée)	39
Modification d'une entrée	39
<livres spéciaux=""></livres>	40
Journaux	41
Durée/coûts	42
Appareil photo	43
Mode photo	44
Mode vidéo	44
Bte réception	46
SMS	47
Rédaction/envoi	47
Lecture	49
Réglages	51
MMS	53
Créer	53
Modèles	55
Envoyer	56
Réception	57
Lecture	58
Réglages	59
E-mail	61
Rédaction	61
Réception/lecture	62
Configuration	63
Message vocal/boîte vocale	64
Message inst	66
Menu de démarrage	66
Connexion	67
Listes de contacts	67
Lancement de Message inst.	70
Historique msg	71
Réglages	71

Voir aussi l'index à la fin du mode d'emploi

2

Service info	73
Zoom texte	73
Surf&Loisirs	74
Internet	74
Signets	76
Jeux et Applications	77
Assist. téléch	77
Réglages	79
Profils	79
Thèmes 8	31
Régl.affichage8	32
Sonneries	84
Réglages appel	86
Réglages tél 8	38
Horloge	90
Mod./Données	91
Sécurité	96
Réseau	98
Accessoires10	0C
Mon menu 10	01
Raccourcis clavier 10	02
Touches de numérotation	
abrégée10	03
Organiseur10	04
Calendrier 10	04
Rendez-vous10	25
Tâches10	36
Notes 10	37
Alarm manqués 10	37
Mémo vocal10	38
Fuseaux hor10	ე9
Extras1	10
Services SIM (en option) 1	10
Lecteur audio1	10
Push to talk1	11

Réveil	.117
Enregist. audio	.117
Calculatrice	.119
Conv. unités	.120
Chronomètre	.121
Cte à rebours	.121
Synchronisation	
à distance	.122
Gestion appar	.123
Lecteur média	.124
Mes fichiers	.125
RS MultiMediaCard™	.126
Mobile Phone Manager	.127
Questions et réponses	.129
Service clients	
Service clients (Customer Care)	.133
Service clients (Customer Care) Entretien et maintenance	.133 .135
Service clients (Customer Care) Entretien et maintenance Données sur le produit	.133 .135 .136
Service clients (Customer Care) Entretien et maintenance Données sur le produit Accessoires	.133 .135 .136 .138
Service clients (Customer Care) Entretien et maintenance Données sur le produit Accessoires SAR	.133 .135 .136 .138 .141
Service clients (Customer Care) Entretien et maintenance Données sur le produit Accessoires SAR Qualité	.133 .135 .136 .138 .141 .142
Service clients (Customer Care) Entretien et maintenance Données sur le produit Accessoires SAR Qualité Certificat de garantie	.133 .135 .136 .138 .141 .142
Service clients (Customer Care) Entretien et maintenance Données sur le produit Accessoires SAR Qualité Certificat de garantie pour la France	.133 .135 .136 .138 .141 .142
Service clients (Customer Care) Entretien et maintenance Données sur le produit Accessoires SAR Qualité Certificat de garantie pour la France Contrat de licence	.133 .135 .136 .138 .141 .142 .142
Service clients (Customer Care) Entretien et maintenance Données sur le produit Accessoires SAR Qualité Certificat de garantie pour la France Contrat de licence	. 133 . 135 . 136 . 138 . 141 . 142 . 143 . 145
Service clients (Customer Care) Entretien et maintenance Données sur le produit Accessoires SAR Qualité Certificat de garantie pour la France Contrat de licence Arborescence dos monus	.133 .135 .136 .138 .141 .142 .143 .143
Service clients (Customer Care) Entretien et maintenance Données sur le produit Accessoires SAR Qualité Certificat de garantie pour la France Contrat de licence Arborescence des menus	.133 .135 .136 .138 .141 .142 .143 .143 .145

Voir aussi l'index à la fin du mode d'emploi

Consignes de sécurité

Informations à l'attention des parents

Lisez attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant toute utilisation ! Expliquez aux enfants leur contenu et les dangers que présente l'utilisation du téléphone.



Respectez les directives légales et les restrictions locales pour l'utilisation du téléphone. Celles-ci peuvent par ex. s'appliquer dans les avions, les stations service, les hôpitaux ou en conduisant.



Les téléphones portables peuvent interférer avec le fonctionnement d'appareils médicaux tels que des prothèses auditives ou stimulateurs cardiaques. Laissez une distance d'au moins 20 cm entre le téléphone et le stimulateur. Portez l'appareil à l'oreille la plus éloignée du stimulateur cardiaque. Pour plus d'informations, contactez votre médecin.



Les sonneries (p. 84), les sonneries des messages (p. 88) et la communication en mode mains-libres (p. 27) sont diffusées par le haut-parleur. Ne portez pas l'appareil à l'oreille lorsqu'il sonne ou si vous avez activé la fonction mains-libres (p. 27). Cela pourrait provoquer d'importants troubles auditifs.



N'utilisez que des batteries (100 % sans mercure) et des chargeurs Siemens d'origine. Le non-respect de cette recommandation peut engendrer des risques importants pour la santé et l'appareil. La batterie pourrait, par exemple, exploser.



Les petites pièces telles que la carte SIM, la languette de verrouillage, la bague et le capot de la lentille sont amovibles et risquent d'être ingérés par les enfants en bas âge. Conservez le téléphone hors de portée des enfants.



Ne dépassez pas la tension secteur indiquée sur l'alimentation. Vous risqueriez de détruire le chargeur.

Le bloc secteur doit être branché sur une prise facilement accessible pour le chargement de la batterie. Après chargement de la batterie, le seul moyen de désactiver le chargeur consiste à le débrancher.



N'utilisez pas de loupe pour regarder l'interface infrarouge activée [produit LED de classe 1 (classification conformément à CEI 60825-1)].



Le téléphone ne doit pas être démonté. Seules la batterie (100 % sans mercure) ou la carte SIM peuvent être remplacées. N'ouvrir la batterie sous aucun prétexte. Toutes les autres modifications de cet appareil sont totalement interdites et annulent la garantie.



Mettez au rebut les batteries et téléphones conformément aux dispositions légales (contactez votre revendeur).



Le téléphone peut être source d'interférences à proximité de téléviseurs, radios et PC.



Tenir le téléphone éloigné de supports de données électromagnétiques tels que des cartes de crédit ou des disquettes en raison des risques de perte des données qui y sont stockées



N'utilisez que des accessoires d'origine Siemens. Vous éviterez ainsi tout risque de dommage matériel ou de blessure et serez certain de respecter tous les règlements en vigueur.

Une utilisation incorrecte entraîne l'annulation de la garantie ! Des consignes de sécurité sont également valables pour les accessoires Siemens d'origine.

Bluetooth®

Le téléphone possède une interface Bluetooth[®]. Elle permet d'établir des liaisons sans fil entre votre téléphone et l'oreillette d'un kit véhicule ou d'autres périphériques compatibles Bluetooth[®].

Points à respecter afin d'établir une liaison sûre entre les appareils et d'empêcher une tierce-personne d'accéder à votre téléphone :

- La connexion initiale entre les deux appareils, appelée « jumelage », doit être effectuée dans un environnement sûr.
- Les deux appareils doivent pouvoir s'identifier une fois en utilisant un mot de passe/un code PIN. Afin de garantir un niveau de sécurité suffisant, choisir une combinaison de 16 chiffres difficile à deviner comme mot de passe (si un code PIN n'a pas été attribué).
- L'acceptation automatique de connexion (« connexion sans confirmation ») ne doit être utilisée que dans des cas exceptionnels.
- De manière générale, ne relier que des appareils sûrs afin de minimiser les risques.
- Le nom de votre téléphone est transmis lors d'une connexion Bluetooth[®]. La valeur d'usine est l'« identifiant Bluetooth[®] ». Vous pouvez changer ce nom à la première activation du Bluetooth[®] ou ultérieurement dans le menu Bluetooth[®] (Nom Bluetooth, p. 94).
- Si le Bluetooth[®] n'est pas utilisé, cette fonction doit être désactivée.

Avant d'utiliser des accessoires Bluetooth® ou un téléphone portable dans un véhicule, vérifier dans le manuel d'utilisation du véhicule les éventuelles restrictions pour l'utilisation de tels produits.

Présentation du téléphone

1 Communication

Composer le numéro affiché/marqué ou sélectionner le nom affiché, prendre des appels. En mode veille, afficher les derniers appels.

- 2 Touche Marche/Arrêt/Fin
 - · Eteint : appuyer de manière prolongée pour allumer le téléphone.
 - Pendant une communication ou dans une application : appuyer brièvement pour terminer.
 - · Dans des menus : appuver brièvement pour revenir au niveau précédent. appuyer de manière prolongée pour revenir en mode veille.
 - · En mode veille : appuyer de manière prolongée pour éteindre le téléphone.

3 Jovstick

Presser le joystick vers le bas pour lancer une application ou une fonction. La fonction en cours s'affiche entre les touches écran page 16.

En mode veille :

Ouvrir le menu principal.



- Ouvrir l'annuaire/ le répertoire.
- Ouvrir la Bte réception.
- Lancer l'appareil photo.

Dans les listes, messages et menus :



Faire défiler.



Niveau précédent.

Pendant un appel :



Options de communication.



④ ⑤ Ø Touches écran

Les fonctions actuelles de cette touche sont affichées sur la ligne inférieure de l'écran sous forme de Texte /symbole (par ex. 🖂).

(5) MInternet

Accès au portail Internet.

① Antenne intégrée

Ne pas toucher inutilement le téléphone au-dessus du cache batterie, cela réduit la qualité de réception.

- ② Haut-parleur
- ③ Touches latérales
 - Appareil photo
 - Appuyer en mode veille : lancer l'appareil photo.
 - Pendant un appel : baisser le volume.
 - Push to talk
 - Appuyer en mode veille : lancer la fonction push to talk.
 - Pendant un appel : augmenter le volume.
- ④ Affichage
- 5 Interface infrarouge (IrDA)
- 6 💿 Sonnerie
 - Appuyer de manière prolongée en mode veille : activer/désactiver les sonneries (sauf le réveil).
 - Appuyer de manière prolongée en cas d'appel entrant : désactiver la sonnerie uniquement pour cet appel.
- ⑦ F Verrouillage du clavier

Appuyer de manière **prolongée** en mode veille ou durant la lecture d'un fichier audio : activer/désactiver le verrouillage clavier.

8 Prise

Pour chargeur, kit piéton, flash, etc.

- ⑨ Baie pour RS MultiMediaCard™
- Support kit véhicule
- IPrise pour antenne externe
- Objectif d'appareil photo



6

Symboles à l'écran

Symboles	Symboles (sélection)	
11111	Intensité du signal de réception	
\ominus	Procédure de charge	
	Niveau de charge de la batterie, ici 50 %	
(J	Annuaire	
207	Journaux	
6	Surf&Loisirs/ Portail de l'opérateur	
T.	Organiseur	
\bigtriangledown	Messages	
0	Appareil photo	
X	Extras	
\square	Mes fichiers	
A.	Réglages	
4	Renvoi de tous les appels	
Ŕ	Sonnerie désactivée	
ਿੰਧ	Bip uniquement	
¥Û	Sonnerie uniquement si l'appe- lant figure dans l'annuaire	
Ö.	Alarme programmée	
ſ	Clavier verrouillé	

G	Décroché automatique activé
GP RS	Activé et disponible
IGPI IRSI	Connecté
GP RS	Momentanément déconnecté
	Internet – hors ligne
\mathbf{O}	Internet – en ligne
GPRS	Internet – en ligne via GPRS
Ø	Internet – aucun réseau
D	IrDA activé
D 111	Transmission IrDA
×	Bluetooth [®] activé
*₽	Transmission Bluetooth®
Evénements (sélection)	
	Mémoire SMS pleine
<u>[]</u>	Mémoire MMS pleine
Ľį	Mémoire téléphone pleine
X	Accès réseau impossible
6	Appel manqué
	Assistant mémoire

Symbole de message (sélection)	
\searrow	Non lu
\square	Lu
ĒR	Brouillon
Ē	Envoyé
	MMS pas envoyé
XK	Notification MMS reçue
M	Notification MMS lue
[HK	MMS avec contenu DRM (p. 14)
€ ₽	E-mail transféré
<u>FQ</u>	E-mail avec pièce jointe
00	Message vocal reçu

Symboles appareil photo	
⇒∓€	Commuter en mode photo
₽¢	Commuter en mode vidéo
(∰)+ 2	Luminosité
8Q ×1	Facteur de zoom
Ĩ	Balance des blancs
<i>B</i> _R	Flash raccordé

Mise en service

Le téléphone est emballé désassemblé et doit être monté avant la première mise en service.



A la livraison, l'écran du téléphone est recouvert d'un **film de protection**. Le retirer doucement avant le montage du téléphone.

La décharge électrostatique peut, à de rares occasions, faire apparaître une décoloration des bords de l'écran. Ce phénomène disparaît de lui-même dans les 10 minutes.

Insertion de la carte SIM/ batterie

Votre opérateur vous remet une carte SIM contenant toutes les données importantes de votre abonnement. Si elle a le format d'une carte bancaire, détacher la petite carte et l'ébarber si nécessaire.

 Placer la carte SIM à plat avec la surface de contact vers le **bas** dans le logement. Pousser ensuite la carte SIM en pressant légèrement
 ① (vérifier le bon positionnement du coin biseauté). Ne pas utiliser d'outils pour retirer la carte SIM.



 Placer la batterie latéralement dans le téléphone ² et appuyer vers le bas ³, jusqu'à ce qu'elle se mette en place.



• Pour retirer la batterie, l'extraire avec la languette sur le côté. Poser le couvercle et le pousser vers l'avant ④ jusqu'à ce qu'il se mette en place.



Informations supplémentaires

Eteindre le téléphone avant de retirer la batterie !

Seules les cartes SIM 1,8 V et 3 V sont prises en charge. Les anciennes cartes SIM ne conviennent pas. Dans ce cas, contacter l'opérateur.

Insertion de RS MultiMediaCard™

A sa livraison, le téléphone ne contient pas encore de RS MultiMedia-Card™. Bien suivre les instructions du fabricant de la RS MultiMediaCard.

 Ouvrir le capot par la gauche pour insérer la RS MultiMediaCard[™] ①.



 Insérer la RS MultiMediaCard[™] avec la surface de contact pointant vers le bas ②. Pousser doucement la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



• Si nécessaire, utiliser le cache batterie ③.



- Pour finir, remettre le cache en place.
- Avant d'extraire la RS MultiMedia-Card™, il convient d'exécuter la fonction Ejecter carte dans le menu des options de Mes fichiers. Ceci évite la perte de données.
- Pour extraire la RS MultiMedia-Card[™], ouvrir le cache et appuyer brièvement sur la carte (se servir si nécessaire du cache batterie). La carte s'éjecte légèrement et peut être retirée. Pour finir, remettre le cache en place.

Chargement de la batterie

Procédure de charge

A la livraison, la batterie n'est pas entièrement chargée. Brancher le câble du chargeur sur le téléphone (en bas), puis le bloc secteur dans la prise secteur et charger pendant au moins **deux heures** sans tenir compte du témoin de charge pour la première charge.





Affichage pendant la charge.

Durée de la charge

La charge complète d'une batterie vide prend environ deux heures. La charge est uniquement possible dans une plage de températures de 5 °C à 45 °C. En cas de différence de 5 °C par rapport à cette plage, le symbole de charge clignote en signe d'avertissement. Ne pas dépasser la tension secteur indiquée sur le bloc secteur.

Autonomie

Les autonomies dépendent des conditions d'utilisation. Des températures extrêmes réduisent considérablement l'autonomie en veille du téléphone. Eviter dès lors de laisser le téléphone au soleil ou sur un radiateur.

Autonomie en communication : 300 minutes maximum (batterie standard) Autonomie en veille : 250 heures maximum (batterie standard)

Symbole de charge invisible

Si la batterie est complètement déchargée, le symbole de charge ne s'affiche pas dès le branchement du chargeur. Il apparaît après deux heures maximum. Dans ce cas, la batterie est complètement chargée après 3 ou 4 heures.

Utiliser exclusivement le chargeur livré avec le téléphone !

Affichage en cours de fonctionnement

Affichage du niveau de charge pendant l'utilisation (vide-plein) :

Un bip retentit lorsque la batterie est presque vide. Le niveau de charge de la batterie ne s'affiche avec précision qu'après une procédure de charge/décharge ininterrompue. Vous ne devez donc pas retirer la batterie sans raison ni interrompre prématurément la procédure de charge.

Informations supplémentaires

Le chargeur chauffe en cas d'utilisation prolongée. Ce phénomène est normal et sans danger.

Si la batterie est retirée durant plus de 30 s, vous devez de nouveau régler l'heure.

Mise en marche/Arrêt/PIN

Mise en marche/Arrêt



Appuyer sur la touche Marche/Arrêt/Fin de manière **prolongée**.

Saisie du code PIN

La carte SIM peut être protégée par un code PIN de 4 à 8 chiffres.



Entrer le code PIN à l'aide des touches numériques. Afin que personne ne puisse lire votre code PIN, **** s'affiche à la place du code. Effectuer les éventuelles corrections avec C.

OK

Confirmer. La connexion au réseau prend quelques secondes.

Informations supplémentaires

Modification du code PIN	р. 19
Suppression du verrouillage de la carte SIM	р. 20

Appel d'urgence (SOS)

A n'utiliser qu'en cas d'urgence !

Appuyer sur la touche écran SOS pour effectuer un appel d'urgence sur n'importe quel réseau **sans** carte SIM et sans entrer de code PIN (pas disponible dans tous les pays).

Première mise en marche

Heure/Date

Régler l'heure à la première mise en service.



Appuyer sur cette touche puis sélectionner Modifier.



Entrer d'abord la date (jour/mois/année) puis l'heure (sur 24 heures avec les secondes).



Appuyer. L'heure et la date sont mises à jour.

Fuseaux hor.

Indiquer le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez actuellement.



Sélectionner dans la liste la ville du fuseau horaire souhaité ...

Définir

... le valider.

Copie d'adresses SIM

Lors de la première insertion de la carte SIM, ses entrées peuvent être copiées dans le répertoire. **Ne pas interrompre cette procédure**. Pendant ce temps, **ne pas prendre d'appels**. Suivre les instructions à l'écran.

Vous pouvez également copier ultérieurement les données de la carte SIM (p. 36).

Informations générales

Mode veille

Le téléphone se trouve en **mode veille** et est **prêt à fonctionner** quand le nom de l'opérateur apparaît à l'écran.



Appuyer de manière **pro**longée sur la touche Marche/Arrêt/Fin pour revenir en mode veille quelle que soit la situation.

Intensité du signal

- Signal de réception puissant.
- Un signal faible diminue la qualité vocale, peut entraîner une coupure de la communication et augmente la consommation de courant. Dans ce cas, se déplacer.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Votre téléphone est équipé du système Digital Rights Management. L'utilisation d'images, de sons ou d'applications téléchargés peut être limitée par leur fournisseur : protection contre l'écriture, période d'utilisation limitée et/nombre d'utilisations possibles (voir également page 78).

Menu principal

Le menu principal est représenté de manière graphique par des symboles :



Appeler le menu principal depuis l'état de veille.



Sélectionner les applications.

Lancement d'une application.

Options du menu principal



Ouvrir le menu.

Selon la situation, différentes fonctions sont disponibles :

Grdes lettres	Sélection entre deux tailles de police.
Eclairage	Augmenter ou diminuer l'éclairage de l'écran.
Ejecter carte	Permet de retirer la RS MultiMediaCard sans perte de données.

Mode d'emploi

Commandes de menu

Le mode d'emploi présente sous forme **abrégée** les étapes permettant d'accéder à une fonction, par ex. affichage du journal des appels manqués :

● → ² → Appels émis

Ceci comprend les étapes suivantes :



Ouvrir le menu principal.

Sélectionner 🛷.

Co

Confirmer.

Sélectionner **Appels émis** la fonction.

Confirmer.

Symboles

ľ

<

Les symboles suivants sont utilisés pour illustrer les commandes :

	Saisie de chiffres ou de lettres.
1	Touche Marche/Arrêt/Fin
\Box	Touche Communication
10	Touches écran
Menu	Affichage d'une fonction de touche écran.
	Presser le joystick vertica- lement (par ex. pour appe- ler le menu).
(*)	Presser le joystick dans la direction indiquée.
c 8 !	Fonction dépendante de l'opérateur et nécessitant éventuellement un abonnement particulier.



16

Presser le joystick

Le symbole au centre de la ligne inférieure de l'écran présente la fonction en cours lorsque vous pressez sur le joystick dans le sens vertical.

	Afficher le menu
Ō	Prendre des photos
$ ilde{\mathbf{D}} $	Zoom
7	Passer/prendre un appel
	ОК
	Lecture/pause pour les fi- chiers audio & les vidéos.

Fonctions standard

Menus d'options

-

Récapitulatif des fonctions communes aux menus d'options. . .

Options O	uvrir le menu.
Editer	Ouvrir l'entrée pour la mo- difier.
Editer	Afficher l'entrée.
Effacer/ Tout effacer	Effacer une entrée/effacer toutes les entrées après une demande de confirmation.
Nouv. entrée	Créer une nouvelle entrée.
Envoyer	Sélectionner le mode/moyen de transmis- sion ou l'impression, par ex. IrDA ou Bluetooth [®] .
Répondre/ Rép. à tous	L'expéditeur devient le des- tinataire, « Re: » est placé avant l'objet, le texte reçu est repris dans le nouveau message.
Enregist.	Enregistrer l'entrée.
Enr. dans	Enregistrer le destinataire dans le répertoire.
Trier	Définir les critères de tri (al- phabétique, type, date).

Entrée texte (p. 21)	T9 préféré: Activer/désac- tiver la saisie T9.
	Langue saisie: Sélection- ner la langue pour la saisie de texte.
Renommer	Renommer l'entrée sélec- tionnée.
Capacité	Afficher l'espace mémoire.
Attributs	Afficher les propriétés de l'objet sélectionné.
Aide	Afficher l'aide.

Mode de sélection

Dans certaines applications (par ex., annuaire/répertoire), une ou plusieurs entrées peuvent être sélectionnées dans une liste en vue d'exécuter la même fonction en même temps.

Options Ouvrir le menu.

Sélectionner

Activer le mode de sélection.



Sélectionner l'entrée/les entrées.



Sélectionner/annuler la sélection.



Options

. Sélectionner l'entrée affichée.

Désélec. Désélectionner l'entrée.

Ouvrir le menu

Autres fonctions de marquage :

Sélect. Tout	Sélectionner toutes les en- trées.
Désélect.	Supprimer le marquage de toutes les entrées sélec-
tout	tionnées.
Effacer	Toutes les entrées sélec-
sélect.	tionnées sont effacées.

Sélection abrégée de menu

Toutes les fonctions de menu sont numérotées en interne. Vous pouvez sélectionner directement une fonction en entrant ces numéros les uns après les autres.

Par ex., rédaction d'un nouveau SMS (en mode veille) :



Appuyer pour afficher le menu principal. Ensuite appuyer sur



pour Messages, puis

 pour Créer nouveau, puis

pour SMS.

Sécurité

Le téléphone et la carte SIM sont protégés par plusieurs codes confidentiels contre les utilisations abusives.

Conservez ces codes confidentiels en lieu sûr mais veillez à pouvoir les retrouver en cas de besoin !

Codes PIN

PIN	Protège votre carte SIM (code d'identification personnel).
PIN2	Nécessaire pour régler l'affi- chage de la taxation et pour les fonctions supplémentaires de certaines cartes SIM.
PUK PUK2	Code de déblocage. Permet de débloquer la carte SIM si un code PIN incorrect a été entré à plusieurs reprises.
Code appareil	Protège le téléphone. A définir lors du premier réglage de la sécurité du téléphone.



→ A→ Sécurité → Codes PIN
 → Sélectionner la fonction.

Utilisation PIN

Le code PIN est normalement demandé lors de la mise en marche du téléphone. Vous pouvez désactiver ce contrôle, au risque toutefois d'une utilisation abusive de votre téléphone. Certains opérateurs n'autorisent pas la désactivation de ce contrôle.



Appuyer.



Entrer le code PIN.



Confirmer la saisie.

Changer PIN

Vous pouvez remplacer le code PIN par un numéro de votre choix (de 4 à 8 chiffres) plus facile à mémoriser.



Appuyer.

Entrer le code PIN actuel.



Appuyer.

Entrer le **nouveau** code PIN



Répéter le **nouveau** code PIN.



20

→ (→) → Sécurité → Codes PIN
 → Sélectionner la fonction.

Changer PIN2

(affichage uniquement si le code PIN2 est disponible). Procéder comme dans la section **Changer PIN**.

Chg. code app.

(modifier le code appareil)

C'est à vous de définir le code appareil (4 à 8 chiffres) lorsque vous appelez pour la première fois une fonction protégée par ce code (par ex. **Appel direct**, p. 96). Il est alors valable pour toutes les fonctions correspondantes.

Si un code appareil erroné est entré trois fois de suite, il n'est plus possible d'accéder à ce code et aux fonctions qui l'utilisent. Dans ce cas, contacter le Service Clients Siemens (p. 133).

Désactivation du blocage de la carte SIM

Après trois saisies erronées du code PIN, la carte SIM est bloquée. Entrer le code PUK (MASTER PIN) fourni avec la carte SIM par votre opérateur, conformément aux instructions. En cas d'oubli du PUK (MASTER PIN), contactez votre opérateur.

Sécurité de mise en marche

Même lorsque le contrôle du code PIN est désactivé (p. 19), une validation est demandée pour mettre le téléphone en marche.

Cette validation évite de mettre le téléphone en marche par inadvertance, par ex. lorsque vous le transportez dans un sac ou lorsque vous voyagez en avion.

3

Appuyer de manière **pro**longée.

OK

Appuyer. Le téléphone se met en marche.

Annuler Appuyer sur cette touche ou ne rien faire. La mise en marche est interrompue.

Saisie de texte

Saisie de texte sans T9

Appuyer plusieurs fois sur une touche numérotée jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche. Après une courte pause, le curseur passe à la position suivante. Exemple :

2 abc

Appuyer **une fois brièvement** pour insérer la lettre **a**, deux fois pour la lettre **b**, etc.

Appuyer de manière **pro**longée pour entrer un chiffre.

- Ä, ä, 1–9 Les voyelles infléchies et les chiffres s'affichent après les lettres correspondantes.
 - Appuyer brièvement pour supprimer la lettre située avant le curseur. Appuyer de manière prolongée pour effacer le mot entier.
- Déplacer le curseur (avant/arrière).
- Appuyer **brièvement** : basculer entre abc, Abc, ^{T9}abc, ^{T9}Abc, 123. Affichage de l'état sur la première ligne de l'écran.

Appuyer de manière **prolongée** : toutes les variantes de saisie s'affichent. * ۵

Appuyer **brièvement** : les caractères spéciaux s'affichent.

Appuyer de manière **prolongée :** ouvrir le menu de saisie.

0 +

Appuyer une/plusieurs fois :

.,?!'"0+-()@/:_

Appuyer de manière **prolongée :** pour écrire **0**.

Insère un espace. Appuyer deux fois = retour à la ligne.

Caractères spéciaux



1 00

Appuyer **brièvement**. La table de caractères s'affiche.

1)	ż	i	_	;		,	?	!
÷	-	"	,	:	*	1	()
¤	¥	\$	£	€	0	1	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	٨	`	§	Г	Δ	Θ	٨	Ξ
П	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Retour à la ligne



Sélectionner un caractère.

Appuyer.

Menu Entrée

Pendant la saisie d'un texte :



Appuyer de manière **pro**longée. Le menu Entrée s'affiche :

Format texte (uniquement SMS) Langue saisie Sélectionner Copier/Insérer

Saisie de texte avec T9

Le système « T9 » vous permet de saisir plus rapidement vos messages en comparant une succession de lettres avec les mots du dictionnaire.

Activation, désactivation de T9

Options Ouvrir le menu de texte.

Edition T9 Sélectionner.

Modifier Activer T9.

Sélection de la langue de saisie du texte

Sélectionner la langue dans laquelle écrire le message.

Options Ouvrir le menu de texte.

Langue saisie

Sélectionner.



Sélectionner la langue.

Sélect.

Confirmer. La nouvelle langue est à présent définie. Les langues prises en charge par T9 sont signalées par le symbole T9.

Rédaction de texte avec T9

L'affichage change à mesure de la saisie.

Il est préférable de finir un mot sans regarder l'écran.

Il suffit d'appuyer **une seule fois** sur les touches correspondant aux lettres choisies. Pour « hôtel », par exemple:



Appuyer **brièvement** pour obtenir ^{T9}**Abc** puis





Un espace termine un mot.

Ne pas utiliser de caractères spéciaux tels que « é », mais le caractère normal correspondant, par ex. « e », T9 se charge du reste.

T90 Text Input est protégé par au moins un des brevets suivants : Etats-Unis - brevets n° 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 et 6,011,554 ; Canada – brevet n° 1,331,057 ; Royaume-Uni – brevet n° 2238414B ; Hong Kong – brevet standard n° HK0940329 ; République de Singapour – brevet n° 51383 ; brevet européen n° 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ; des brevets supplémentaires sont en cours d'homologation dans le monde entier.

Propositions de mots T9

Lorsque le dictionnaire offre plusieurs possibilités pour une séquence de touches (un mot), la plus vraisemblable est affichée en premier. Si le mot ne correspond pas à votre souhait, la proposition suivante sera peut-être la bonne.

Le mot doit s'afficher en vidéo inverse. Ensuite.

Appuyer. Le mot affiché 17 12 131 est remplacé par un autre. Si ce mot n'est pas non plus le mot souhaité.

FI 12 131 Appuyer. Appuyer de nouveau jusqu'à ce que le mot correct s'affiche

Si le mot désiré ne figure pas dans le dictionnaire, vous pouvez l'écrire sans T9

Pour ajouter un mot dans le dictionnaire :

Ai. mot

Sélectionner.

La dernière proposition s'efface et vous pouvez maintenant entrer le mot sans T9. Appuyer sur Enreg. pour l'intégrer automatiquement dans le dictionnaire

Correction d'un mot

- Se déplacer de mot en mot vers la droite/gauche jusqu'à ce que le mot désiré s'affiche en vidéo inverse
- Faire défiler les proposi-121121 tions T9
- Efface le caractère à gau-**€** che du curseur **et** affiche un nouveau mot possible.

Informations supplémentaires

A l'intérieur d'un « mot T9 », il est impossible de modifier une lettre sans quitter préalablement le mode T9. Il est donc souvent préférable de réécrire le mot.

Insère un point. Le mot est ter-0 + miné par l'ajout d'un espace. A l'intérieur d'un mot, le point correspond à une apostrophe/un trait d'union. Par ex. I.arbre = l'arbre. Un déplacement du curseur vers la droite termine le mot Appuver brièvement : bascu-[--#] ler entre : abc, Abc, T9abc, T9Abc. 123. Affichage de l'état sur la première ligne de l'écran. Appuver de manière prolongée : affichage de toutes les langues de saisie. Appuver brièvement : sélec-* 0 tionner des caractères spéciaux (p. 21). Appuver de manière prolongée : ouvre le menu de

saisie (p. 22).

Modules texte

Le téléphone permet d'enregistrer des modules de texte qui pourront compléter vos messages (SMS, MMS, e-mail).

Rédaction de modules de texte



A → Modules texte

<Nvlle entrée>

Sélectionner.



Le champ de saisie est ouvert.



Entrer le texte.

Options

Ouvrir le menu et sélectionner Enregist.. Accepter le nom suggéré ou en attribuer un nouveau.



Enregistrer.

Utilisation de modules de texte



Rédiger un message texte (SMS, MMS, e-mail).



Ouvrir le menu de texte.

Ajout depuis... Sélectionner

Sélectionner Module texte.



Rechercher un module de texte dans la liste.

Sélect.

Confirmer. Le module de texte s'affiche.



Confirmer. Le module de texte est ajouté dans le texte à droite du curseur.

Téléphoner

Composition d'un numéro

Le téléphone doit être en marche (mode veille).



€

Entrer le numéro d'appel (toujours avec un préfixe ou un préfixe international)





Appuyer sur la touche Communication. Le numéro affiché est composé.

Fin de la communication



Appuyer **brièvement** sur la touche. Fin Appuyer également sur cette touche si le correspondant a raccroché le premier.

Réglage du volume

Le volume ne peut être ajusté que durant un appel.



Avec le joystick ou les touches latérales.

Si vous utilisez un kit véhicule, son réglage de volume n'a pas d'incidence sur le réglage du téléphone.

Rappel des numéros précédents

Pour rappeler le **dernier** numéro composé :

 \square

Appuyer **deux fois** sur la touche Communication.

Pour rappeler des numéros composés antérieurement :



Appuyer **une fois** sur la touche Communication.



Rechercher le numéro dans la liste, puis, pour le composer, appuyer sur la ...



... touche Communication.

Si la ligne est occupée

Si la ligne du correspondant est occupée ou que celui-ci ne peut être joint en raison de problèmes de réseau, votre opérateur vous offre différentes possibilités. Un appel entrant ou toute autre utilisation du téléphone interrompt ces fonctions.

Vous pouvez utiliser la fonction :

Rappel automatique

Rap.auto

Le numéro est automatiquement recomposé 10 fois avec des intervalles de temps croissants. Pour arrêter :

🔊 Touche Fin.

Ou

Rappel

8!

Rappel

Votre téléphone sonne lorsque la ligne est à nouveau libre. Composer le numéro en appuyant sur la touche Communication.

Mémo

Mémo

Après 15 minutes, un bip vous invite à rappeler le numéro affiché.

Informations supplémentaires

Mains-Ii. Basculer en mode Mains-Iibres (restitution du son sur le haut-parleur).

> Appuyer de manière **pro**longée pour couper le micro.

Préfixes internationaux



*0

Appuyer de manière **prolongée** jusqu'à ce que le signe « + » s'affiche.

Pays

Appuyer et sélectionner le pays.

Mémo de numéros

Vous pouvez entrer un numéro pendant la conversation. Votre interlocuteur entend cette saisie. Vous pouvez enregistrer ou appeler ce numéro après avoir mis fin à la communication.

Prise d'appel

Le téléphone doit être mis en marche. Un appel entrant interrompt toutes les autres utilisations du téléphone.



Appuyer.

Ou



Appuyer.

Un numéro transmis par le réseau et le nom associé (éventuellement avec image) sont affichés quand ce numéro est enregistré dans l'annuaire/le répertoire (p. 35).

Refus d'un appel

Ou



Appuyer.



Appuyer brièvement.

Avertissement !

Ne pas oublier de décrocher avant de porter le téléphone à l'oreille. Une sonnerie trop forte pourrait provoquer des troubles auditifs !

Informations supplémentaires



Appuyer de manière **supplémentaire** pour couper la sonnerie et le vibreur.



Affichage des appels manqués.

Mains-libres

Pendant une communication, vous pouvez poser le téléphone. La conversation se poursuit via le hautparleur.

Mains-li.	

Activer le mode mainslibres.



Activer.

Désactiver

Régler le volume avec le joystick.

Mains-li.

Avertissement !

Toujours désactiver le mode « mainslibres » avant de porter le téléphone à l'oreille. Sinon, risque de troubles auditifs !

Permutation entre 2 appels

8

Etablissement d'une deuxième communication

Pendant une communication, vous pouvez appeler un second correspondant.



Ouvrir le menu Communication.

Attente

L'appel actuel est mis en attente.



Composer à présent le nouveau numéro ou

Ouvrir le menu Communication, puis sélectionner Dossier p. déf. et ensuite le numéro. Une fois la nouvelle communication établie :

Permut.

Aller et venir entre les appels.

Appel pendant une communication

Pour ce service, vous devez peut-être souscrire un abonnement auprès de votre opérateur et configurer le téléphone en conséquence (p. 86). Pendant un appel, vous pouvez être informé de l'existence d'un autre appel en attente. Vous entendrez une tonalité spéciale pendant l'appel. Vous disposez des possibilités suivantes :

- Prendre le nouvel appel en plus du premier
- Permut.

Prendre le nouvel appel et mettre la communication en cours en attente.

Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, procéder comme indiqué cidessus.

· Refuser le nouvel appel

Rejeter

Appuyer.

Ou

- Renvoi L'appel en attente est renvoyé, par exemple, vers la boîte vocale.
- Terminer l'appel en cours, prendre le nouvel appel



Terminer la communication en cours.



Prendre le deuxième appel.

Terminer l'appel/les appels



Appuyer sur la touche Fin.

Après affichage de **Retour à l'appel en** attente ?, vous avez le choix entre :

Oui

Reprendre l'appel en attente.

Terminer également le deuxième appel.

Conférence

c8!

Vous pouvez appeler successivement 5 participants au maximum, puis les rassembler en une conférence. Toutes les fonctions décrites ne sont pas nécessairement prises en charge par votre opérateur ou doivent peut-être être spécialement activées.

Une communication a déjà été établie :



Ouvrir le menu Communication et sélectionner Attente. L'appel est mis en attente.



Composer à présent un nouveau numéro. Une fois la nouvelle communication établie ...



... Ouvrir le menu Communication et sélectionner Conférence. L'appel en attente est intégré à la conférence.

Non

Répéter l'opération jusqu'à ce que tous les participants soient intégrés à la conférence (5 participants max.).

Fin



La touche Fin coupe **toutes** les communications de la conférence en même temps.

Options de communication

Les fonctions suivantes ne sont disponibles qu'en cours de communication :

1	1		2
((4	D.	71
II.	u		11
10	0	-	1

Appuyer.

Attente	Mettre en attente l'appel en cours.
Microph. actif	S'il est désactivé, votre in- terlocuteur ne peut pas vous entendre. Aussi : 💽 Appuyer de manière prolongée.
Mains-libres	Appel via le haut-parleur.
Volume	Régler le volume de l'écouteur.
Dossier p. déf.	Ouvrir l'annuaire/le répertoire.

Conférence	(p. 28)
Durée/Coût	Afficher la durée de com- munication et (si configuré) les coûts de communication (p. 42).
Envoyer DTMF	Entrer les séquences de tonalités (chiffres) par ex. pour l'interrogation à distance du répondeur.
Transf.appel ⊘8!	Mettre en communication le premier correspondant avec le deuxième. Pour vous, les deux appels sont terminés.
Menu principal	Revenir au menu principal.
Etat appel	Liste des correspondants en attente et en communi- cation (par ex. participants à une conférence).

Appel direct

Un seul numéro peut être sélectionné lorsque cette option est activée.

Activation

A → Sécurité → Appel direct



Confirmer la sélection



Entrer le code appareil.

Vous devez définir et entrer le code appareil (4 à 8 chiffres) à la première utilisation.



Confirmer la sélection.

Ne l'oubliez pas (p. 19) !

Rechercher un numéro + →// dans l'annuaire/le répertoire ou l'entrer manuellement



Confirmer

Utilisation

Carole

Pour composer le numéro (par ex. celui de « Carole »), appuyer de manière prolongée sur la touche écran de droite

Désactivation



Appuyer de manière prolongée.



Entrer le code appareil.

Confirmer la saisie.

Séquences de tonalités (DTMF)

Par exemple, pour consulter un répondeur à distance, entrer une séquence de tonalités (chiffres) pendant une communication. Ces chiffres sont alors directement transmis sous la forme de tonalités DTME (séquences de tonalités).



Ouvrir le menu Communication

Envoyer DTMF

Sélectionner

Utilisation de l'annuaire/ du répertoire

Enregistrer les numéros **et** les séquences de tonalités (tonalités DTMF) dans l'annuaire/le répertoire comme une entrée normale.

(
	0 +

Entrer le numéro d'appel.

Appuyer jusqu'à ce que le signe « + » s'affiche (pause pour établir la communication).



Entrer les tonalités DTMF (chiffres).

0 +

Si nécessaire, ajouter des pauses de trois secondes chacune pour garantir un traitement correct par le destinataire.



Entrer un nom.

Enregistrer la saisie.

Vous pouvez également enregistrer uniquement les tonalités DTMF (chiffres) puis les envoyer pendant la communication.

Mon téléphone

Personnalisez les fonctions suivantes de votre téléphone :

Sonneries (p. 84)

Vous pouvez attribuer des sonneries individuelles à des groupes d'appelants ou à des événements.

Images (p. 125)

Associer des images ou des photos aux entrées du répertoire.

Animations (p. 83)

Sélectionner une animation de démarrage/d'arrêt et un message d'accueil personnel.

Thèmes (p. 81)

Personnaliser l'interface utilisateur du téléphone.

Economiseur d'écran (p. 82)

Sélectionner une horloge analogique, numérique ou une image personnalisée.

Logo (opérateur) (p. 82)

Sélectionner une image personnalisée à afficher en mode veille.

Fond d'écran (p. 82)

Sélectionner une image de fond permanente.

Modèle de couleurs (p. 82)

Sélectionner un modèle de couleurs pour l'interface utilisateur.

Applications (p. 77)

Télécharger des applications sur Internet.

Où trouver quoi ?

Vous pouvez commander des sonneries supplémentaires, des logos, des animations et des applications Java auprès de votre opérateur ou directement chez Siemens.

Portail de l'opérateur

Suivant l'opérateur, l'accès direct à son portail via des commandes de menu ou des signets est préconfiguré dans le téléphone. Contactez votre opérateur pour en savoir plus sur ces services.

Portail Siemens Mobile

Vous trouverez des sonneries supplémentaires, des logos, des animations, des économiseurs d'écran ainsi que d'autres applications, jeux et services sur Internet à l'adresse suivante : www.siemens.com/mobilephones

ou pouvez les télécharger directement via Internet :

wap.siemens.com

Vous y trouverez également un service d'enregistrement et une liste des pays où ces services sont disponibles.

Mon menu

Créez votre propre menu (p. 101) avec les fonctions, numéros ou pages Internet que vous utilisez le plus souvent.

Dossier p. déf.



Affich.entrées

Les entrées du dossier par défaut (répertoire ou annuaire) sont affichées.



Sélectionner un nom avec sa première lettre et/ou faire défiler les noms.

Nouv. entrée

Créer une nouvelle entrée.

Répertoire (voir également page 34)

Annuaire (voir également page 38)

Dossier p. déf.

Vous pouvez indiquer votre dossier préférentiel.

Le dossier par défaut sélectionné est ouvert en mode veille avec le joystick.



Ouvrir l'annuaire ou le répertoire.

Répertoire

Le répertoire permet d'entrer de nombreuses informations pour chaque entrée et d'utiliser des fonctions supplémentaires (par ex. Anniversaire :, Image :, Message inst.).

Annuaire

L'annuaire se trouve sur la carte SIM. Un seul numéro d'appel peut être saisi par entrée. L'annuaire de la carte SIM peut facilement être utilisé sur un autre téléphone.

Carte visite

Créez votre carte de visite et envoyez-la à un autre téléphone GSM. Si aucune carte de visite n'a encore été créée, vous êtes directement invité à effectuer la saisie.

5	-	

Effectuer les entrées champ par champ.

Enreg. Appuyer.

Informations supplémentaires

Le contenu de la carte de visite correspond au format international (vCard).

≠ ⇒

Copier des numéros depuis le répertoire/l'annuaire.

Groupes

Voir page 37.

<Numéros infos>

Voir page 40.

Répertoire

Le répertoire peut contenir jusqu'à 1000 entrées avec plusieurs numéros de téléphone et de fax ainsi que d'autres informations. Ces entrées sont gérées séparément de l'annuaire, dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez toutefois échanger des données entre le répertoire et l'annuaire de la carte SIM.

Nouv. entrée

Le répertoire est configuré comme dossier par défaut :



Ouvrir le répertoire (en mode veille).

Affichage des champs de saisie.

Sélectionner les champs de saisie voulus.



â

Remplir les champs de saisie. Le nombre maximum de caractères disponibles s'affiche en haut de l'écran.

Au moins un nom doit être entré. Toujours entrer le numéro d'appel avec le préfixe.

Champs de saisie possibles

Nom :	URL :
Prénom :	Message inst. >>
N° de téléphone :	Groupe :
Téléphone bureau :	Société :
Téléphone mobile :	Adresse : >>
Fax :	Anniversaire : >>
Fax 2 :	Image :
E-mail :	
E-mail 2 :	Ttes zones

Informations supplémentaires

- Groupe : Affectation à un groupe (p. 37).
- Adresse : Espace supplémentaire pour saisie de l'adresse complète :

Rue :, Code postal :, Localité:, Pays :

Services com.

Informations nécessaires si l'entrée est un contact de la messagerie instantanée (p. 66) ou de la fonction push to talk :

Pseudonyme :, ID push to talk :, Type push to talk :, ID utilisateur WV :, Numéro ICQ :, Pseudonyme AIM : Anniversaire :

Après activation, entrer la date de naissance.

Rappel: Un jour avant l'anniversaire, le téléphone affiche un rappel visuel.

Image : Affecter une image à l'entrée. Elle s'affiche lorsque vous êtes en communication avec le numéro correspondant.

Ttes zones/Zones réduit.

Affichage du nombre de champs de saisie.

Enreg. Enregistrer l'entrée.

Informations supplémentaires

1901

Commutation temporaire sur l'annuaire.

Synchronisation

Le « Mobile Phone Manager » (p. 127) permet de synchroniser votre répertoire avec Outlook[®], Lotus Notes™ et d'autres téléphones Siemens.

Avec Synchro. dist., vous pouvez combiner votre téléphone à un organiseur sur Internet (voir également page 122).

Affichage/recherche d'une entrée



Ouvrir le répertoire (en mode veille).



Sélectionner un nom avec les premières lettres et/ou parcourir les noms.



Afficher.

Options d'affichage

Options Le menu options ne comprend que les fonctions relatives au champ de saisie sélectionné.

Déplacer vers	Affecter à un groupe l'en- trée actuelle ou celles sé- lectionnées.
Editer	Afficher une image associée.
Copier sur SIM	Copier le nom et un nu- méro sur la carte SIM (annuaire).
Nouveau SMS, Nouveau MMS, Nouvel e-mail	Créer un message avec l'entrée sélectionnée.
Navigateur	Lancer le navigateur et sélectionner l'URL.
Message inst.	Commencer la conversa- tion avec l'entrée sélec- tionnée (p. 66).
(fonctions standard, voir page 17)	
Modification d'une entrée

Ouvrir le répertoire (en mode veille).

ê

Sélectionner l'entrée souhaitée



Appuyer.

â

Sélectionner le champ. Ouvrir l'entrée



Confirmer les

modifications. Enrea.



Appel d'une entrée

Ouvrir le répertoire (en mode veille).



Sélectionner un nom avec sa première lettre et/ou faire défiler les noms.



Le numéro est composé.

Si plusieurs numéros sont enregistrés dans l'entrée du répertoire, sélectionner celui voulu.



Sélectionner un numéro.

Le numéro est composé.

Options du répertoire

Selon la situation, vous disposez de différentes fonctions : vous pouvez les utiliser avec l'entrée actuelle mais également avec plusieurs entrées sélectionnées ·

Options O	uvrir le menu.	
Déplacer vers	Affecter à un groupe l'en- trée actuelle ou celles sé- lectionnées.	
Copier sur SIM	Copier le nom et le numéro sur la carte SIM (annuaire).	
Filtre	Seules les entrées corres- pondant aux critères de fil- trage sont affichées.	
Importer	Mettre le téléphone en mode réception (via IrDA (p. 91) ou SMS (p. 47)) pour une entrée de l'an- nuaire.	
Rechercher	Entrer le nom recherché.	
(fonctions standard, voir page 17)		

Groupes

Afin de bien classer vos entrées de répertoire, 9 groupes ont été prédéfinis dans le téléphone. Sept d'entre eux peuvent être renommés.



Ouvrir le répertoire (en mode veille).

<Groupes>

Sélectionner (le nom du groupe est suivi du nombre d'entrées).



Sélectionner le groupe.

Lister les entrées du groupe pour la visualisation et l'édition.

Menu de groupe

Options Ouvrir le menu.

Renommer Renommer le groupe.

Symbole Affecter un symbole à un groupe qui s'affiche à l'écran grpe guand un des membres du groupe appelle.

Informations supplémentaires

Pas de groupe: comprend toutes les entrées du répertoire qui ne font partie d'aucun groupe (nom non modifiable).

Recus: contient les entrées de répertoire reçues par IrDA (p. 91), Bluetooth® (p. 92) ou SMS (p. 47) (nom non modifiable).

Sonnerie pour le groupe

Vous pouvez attribuer à un groupe une sonnerie qui retentit lorsque l'un de ses membres vous appelle.



Sonneries → Appels groupe



Sélectionner le groupe.

Confirmer Si une sonnerie a déjà été définie, elle est jouée. Sinon, la liste des sonneries s'affiche.

Sélectionner une sonnerie le cas échéant

Confirmer

Annuaire

Les entrées de l'annuaire (sur la carte SIM) sont gérées indépendamment de celles du répertoire. Vous pouvez toutefois échanger des données entre le répertoire et l'annuaire.

Nouv. entrée

L'annuaire est défini comme dossier par défaut :



Ouvrir l'annuaire (en mode veille).

<Nvlle entrée>

Sélectionner.



Afficher les champs de saisie.



Sélectionner le champ.



Remplir les champs de saisie. Le nombre maximum de caractères disponibles s'affiche en haut de l'écran.

Numéro :

Toujours entrer le numéro d'appel avec le préfixe. Les entrées sans numéro d'appel ne sont pas enregistrées.

Nom :

Entrer le prénom et/ou le nom.

Groupe :

Par défaut : Pas de groupe Les numéros importants sont rassemblés dans un groupe (VIP). Ce groupe est indépendant des groupes du répertoire.

Emplacement :

Par défaut : SIM

Sur des cartes SIM spéciales, des numéros peuvent être enregistrés dans une zone protégée (SIM protégée) (PIN2 nécessaire).

N° enregis. :

Chaque numéro reçoit automatiquement un numéro d'entrée lors de la saisie. Ce numéro d'entrée permet de composer le numéro.

Enreg.

Appuyer pour enregistrer la nouvelle entrée.

Informations supplémentaires		
ect)	Basculer tempora le répertoire.	airement sur
Pays Préfixe Internationalpage 26		
Fonctions relatives à la Saisie de textepage 21		

Appel (recherche d'une entrée)



Ouvrir l'annuaire.

Sélectionner un nom avec sa première lettre et/ou faire défiler les noms.



Le numéro est composé.

Appel avec le numéro d'entrée

Chaque entrée est associée à un numéro attribué automatiquement à chaque nouvelle entrée dans l'annuaire.



Entrer le numéro de l'entrée.



Appuyer.



Appuyer.

Modification d'une entrée



Sélectionner une entrée dans l'annuaire.



Appuyer.



Sélectionner le champ souhaité.



Confirmer les modifications.



Appuyer.

Options de l'annuaire

Les fonctions suivantes sont disponibles, en fonction de la situation en cours.

Options Ouvr	ir le menu.
Copie dans 🕢	Copier les entrées sélectionnées dans le répertoire.
Tt cop. ds 🖨	Copier toutes les en- trées dans le répertoire.
Tout effacer	Effacer toutes les en- trées de l'annuaire (pro- tégé par PIN).
Importer	Mettre le téléphone en mode réception (via IrDA (p. 91) ou SMS (p. 47)) pour une entrée de l'annuaire.

(fonctions standard, voir page 17)

<Livres spéciaux>

9

Ouvrir l'annuaire (en mode veille).

<Livres spéciaux> Sélectionner.

<Mes numér.>

Entrer ses propres numéros dans l'annuaire (par ex. fax) pour information. Ces numéros peuvent être modifiés, supprimés et envoyés sous forme de SMS.

<Numéros VIP>

Affichage des numéros enregistrés dans le groupe VIP.

<Annuaire SIM>

Vous pouvez utiliser les entrées enregistrées dans l'annuaire de la carte SIM sur un autre téléphone GSM.

<SIM protégée>

-	∠	7		
r	٦.	_		
۰.	_	٦		
	<u>۰</u>	_	•	

Sur des cartes SIM spéciales, il est possible d'enregistrer des numéros dans une zone protégée. Un code PIN2 est nécessaire pour cette option.

<Num. service>/<Numéros infos>

Des numéros mis à votre disposition par votre opérateur peuvent éventuellement être enregistrés dans l'annuaire. Vous pouvez ainsi appeler des services d'information locaux ou interrégionaux ou utiliser les services de votre opérateur.

Extension des numéros de téléphone dans l'annuaire

Lors de la saisie d'un numéro dans l'annuaire, vous pouvez remplacer des chiffres par un point d'interrogation « ? »



Appuyer de manière prolongée.

Ces caractères de remplacement doivent être complétés avant la composition (par ex. avec le numéro d'appel de poste supplémentaire dans une installation téléphonique).

Sélectionner le numéro dans l'annuaire pour le composer :



Appuyer.

Remplacer « ? » par des chiffres.

 Δ

Le numéro est composé.

Journaux

Le numéro de l'appelant est affiché quand

- il a désactivé la fonction Cacher identité et
- le réseau prend en charge la fonction d'identification de l'appelant.

Le nom de l'appelant est également affiché quand celui-ci est enregistré dans l'annuaire/le répertoire.

Le téléphone enregistre les numéros des derniers appels afin de faciliter le rappel.



Sélectionner le journal.

Ouvrir le journal.

Sélectionner un numéro



Composer le numéro.

Lire

Afficher des informations sur le numéro

Les journaux permettent de stocker jusqu'à 500 entrées.

App. manqués

Les numéros des appels auxquels vous n'avez pas répondu sont enregistrés en vue d'un rappel.

0	3	
Z	<u>0</u>	

Symbole d'un appel manqué (en mode veille). Appuver sur la touche écran en dessous du svmbole pour afficher la Bte réception (p. 46).

Appels recus

Les appels reçus sont répertoriés.

Appels émis

Accès aux derniers numéros composés.



Accès rapide en mode veille

Effacer listes

Les journaux sont effacés.

Menu de journal

Si une entrée est sélectionnée, vous pouvez appeler le menu de journal.

Options Ouvrir le menu.

Copie dans Copier les numéros sélectionnés dans le dossier voulu.

(fonctions standard, voir page 17)

08

Durée/coûts

Pendant une conversation, vous pouvez faire afficher les coûts et la durée de la communication. Vous pouvez définir un nombre d'unités maximum pour les communications sortantes

Ourée/coûts

Sélectionner

Dernier appel

Ts app, sort.

Appels recus



Réglage coûts



Faire défiler les différents affichages.



Ouvrir l'élément.

Réinitialiser le réglage sé-Réinit. lectionné

Réglage coûts



Ouvrir le menu.

Devise

Entrer la devise.

Coût/unité

(demande de PIN2) Entrer la devise utilisée ainsi que les coûts par unité et durée.

Limite compte

(demande de PIN2)

Sur des cartes SIM spéciales, votre opérateur ou vous-même pouvez définir une limite de crédit/de temps pour l'utilisation du téléphone en appel sortant.



Appuyer.



Entrer le code PIN2.

Limite compte

Activer



Entrer le nombre d'unités

Confirmer

Valider ensuite le crédit ou réinitialiser le compteur. L'affichage des cartes prépayées peut varier en fonction de l'opérateur.

Affichage auto

La durée et le coût des appels sont affichés automatiquement.

Appareil photo

Vous pouvez visualiser immédiatement les photos/vidéos enregistrées avec l'appareil photo intégré et

- utiliser la photo en tant que fond d'écran, logo, animation d'arrêt/démarrage et économiseur d'écran.
- affecter la photo à une entrée du répertoire
- envoyer la photo/vidéo via MMS ou e-mail
- enregistrer la photo dans Mes fichiers (p. 125) ou sur la RS MultiMediaCard[™] (p. 126).

Activation

•

Ou



Appuyer sur la touche latérale pour lancer l'appareil photo en mode veille.



Basculer vers une image unique



et l'enregistrement vidéo.

L'aperçu du cliché s'affiche à l'écran. Informations dans la première ligne, de gauche à droite :

\$ {}} }	Luminosité
ି ଶ୍ୟୁ ×1	Facteur de zoom
Ĩ	Balance des blancs (p. 45)
<i>₿</i> ₽	Flash raccordé

Le nombre de photos pouvant encore être prises dans la résolution choisie est indiqué dans le coin supérieur droit de l'aperçu. Le nombre de photos restant dépend principalement du motif photographié et de la capacité mémoire nécessaire.

La résolution choisie ou la durée d'enregistrement utilisée/restante (en mode vidéo) est indiquée sous l'aperçu.



Mode photo



Prendre une photo.

Afficher l'aperçu de la photo suivante.

La photo est enregistrée sous un nom défini, avec indication de la date et l'heure. Saisie du nom, voir Réglages dans le menu options.

Réglages avant la prise de vue :



Régler la luminosité. Régler le facteur de zoom.

Résolution des photos

La qualité d'enregistrement des photos peut être ajustée (sur quatre niveaux), indépendamment de la résolution de l'aperçu. La résolution maximum est 1280 × 960 pixels.

Pour créer votre propre Fond d'écran, sélectionner sa résolution (p. 82).

La résolution peut diminuer suivant le zoom numérique sélectionné.

Mode vidéo

La résolution du mode vidéo est identique à celle de l'aperçu. Vous pouvez définir deux résolutions différentes.



Lancer l'enregistrement vidéo.



Arrêter l'enregistrement vidéo.

Durant l'enregistrement vidéo, un point rouge apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

Lecture

Restitue l'enregistrement vidéo.

Flash (accessoires)

Si le flash est activé, un symbole s'affiche à l'écran. Tant qu'il branché sur le téléphone et activé, le flash est chargé en permanence. Ceci écourte l'autonomie en veille.

BA

Le symbole clignote pendant la charge.

Réglages, voir menu options.

Options de l'appareil photo

Les fonctions suivantes sont disponibles, en fonction de la situation en cours.

Options Ou	uvrir le menu.	
Réglages	Nom des clichés Résolution des photos Mode couleur : normal, sépia, niveaux de gris. Emplacement de stockage : Mes fichiers (p. 125) ou RS MultiMediaCard™ (p. 126)	
Images	Afficher la liste des photos.	
Autres vidéos	Afficher de la liste des vidéos.	
Microph. actif	Activer/désactiver le microphone.	
Utiliser flash	Choisir entre : Automatique, Désactivées, Yeux rouges	
Retardateur	La photo est prise environ 15 s après le déclenche- ment. Un signal sonore retentit chaque seconde durant les 5 dernières secondes.	
Balance blancs	Choisir entre : Automatique, Intérieur, Extérieur	
(fonctions standard, voir page 17)		

Informations supplémentaires



Mémoire insuffisante. Lancer l'assistant mémoire pour l'effacement de données (p. 88).

Vous pouvez également transférer les données sur la RS MultiMediaCard™.

Bte réception

La boîte de réception vous présente un récapitulatif des messages entrants. Il n'est plus nécessaire de consulter séparément toutes les boîtes de réception des différents types de messages. Suivant leur type et état, toutes les entrées sont marquées par un symbole correspondant. Présentation des symboles, voir page 7.

Appel de la boîte de réception, par ex. à la réception d'un nouveau SMS :



Appuyer sur la touche écran sous le symbole.

Ou

Appuyer en mode veille.

Les types de messages suivants existent dans la boîte de réception :

SMS, MMS, E-mail

Messages système

Annonce de MMS, Alarme manq., Alarm manqués, App. manqués, WAP Push, Message vocal

Objets de données

Sonneries, Images et Vidéo, entrées du calendrier, Notes et Carte visite.



L'ouverture d'une entrée lance l'application associée.

Au bout d'une période de temps définie, les entrées lues/ouvertes ne sont plus affichées que dans les listes de réception relatives au message (voir **Réglages** dans le menu options).

Options de la Bte réception

Options C	Duvrir le menu.
Récep. e-ma	ils Sélectionner le compte défini et envoyer tous les e-mail.
Réglages	Supprimer les entrées lues de la Bte réception :
	Quotidienne, Jamais, Immédiatem.
	Si Quotidienne a été choisi, définir l'heure.

(fonctions standard, voir page 17)

Informations supplémentaires

Si disponible, vous recevrez des messages WAP push de serveurs spéciaux. Ils peuvent contenir des informations de l'opérateur ou des données importantes comme par ex. comment configurer un profil de connexion.

Accepter Par exemple, lancement automatique de la configuration d'un profil de connexion.

SMS

Avec votre téléphone, vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte très longs (max.

760 caractères), qui se composent automatiquement de plusieurs SMS « normaux » (facturés comme plusieurs SMS).

Vous pouvez également insérer des images et des sons dans un SMS.

Rédaction/envoi

→ ↔ → Créer nouveau → SMS



Entrer le texte.

Pour plus d'informations sur la rédaction avec ou sans T9, lire le chapitre « Saisie de texte » (p. 21).

Affichage à l'écran : état de la saisie de texte, nombre de SMS nécessaires, nombre de caractères encore disponibles.



Lancer l'envoi.

*/*** Rechercher un numéro dans l'annuaire/le répertoire ou l'entrer manuellement.

Groupe Sélectionner le groupe si nécessaire.



Confirmer. Le SMS à envoyer est transmis au centre de service et enregistré dans la liste **Boîte d'envoi**.

Options de texte

Options	Ouvrir le menu.	
Enregist.	Enregistrer le texte rédigé dans les brouillons.	
Images & sons	Ajouter des images, anima- tions et sons au message (voir texte suivant).	
Ajout de- puis	Module texte (p. 24), Signets, Depuis (ouvrir l'annuaire/le réper- toire).	
Formater	Taille police: Petite police, Police moyen., Grande police Souligner Aligner: Align. par déf., Gauche, Centrer, Droite Sélectionner (sélection-	
	ner le texte avec le joystick)	
Effacer texte	Effacer tout le texte.	
Envoyer avec	Sélectionner le profil SMS pour l'envoi.	
(fonctions standard, voir page 17)		

Images & sons

Envoyer des images et des sons avec ou sans message accompagnateur.

Attention : ils peuvent être protégés contre la copie (DRM, page 14).

Quand le champ de saisie de texte est ouvert :

Options

Ouvrir le menu.



Sélectionner Images & sons.

Le menu comporte :

Animat. std

Sons standard

Mes animat.

Mes images

Mes sonneries



Sélectionner la liste.

Confirmer. La première entrée de la section sélectionnée s'affiche.



Faire défiler jusqu'à l'entrée souhaitée.

Avec Animat. std/Sons standard :



La sélection est reprise dans le SMS.

Pour Mes animat./Mes images/ Mes sonneries :



La sélection s'affiche/est restituée.



La sélection est reprise dans le SMS.

Les images ajoutées sont affichées. Les sons sont représentés par un « espace réservé ».

SMS à un groupe

Vous pouvez envoyer un SMS sous forme de « circulaire » à un groupe de destinataires.



Lancer l'envoi.

Groupe

Le répertoire s'ouvre.

<Groupes>

La liste des groupes s'affiche.



Sélectionner le groupe.

Ouvrir le groupe et marquer toutes/certaines des entrées.



L'envoi commence après une demande de confirmation.

Lecture

©

Indique à l'écran la réception d'un nouveau SMS. Ouvrir la Bte réception (p. 46) avec la touche écran placée en dessous.

Lire le SMS.

Faire défiler le SMS ligne par ligne.

10.05.2005	19:42
+ 12398765431	
Texte du SMS	
Réponse 🔽 O	ptions

Répondre

Vous pouvez répondre immédiatement au SMS ouvert. Le nouveau texte est placé au dessus du texte existant.



Répondre directement.

Options de réponse

Réponse Ouvrir le menu Réponse.

Ecrire texte	Créer un texte de ré- ponse.
Editer	Modifier un SMS reçu ou ajouter un nouveau texte.
Rép. est OUI	Ajouter Rép. est OUI au SMS.
Rép. est NON	Ajouter Rép. est NON au SMS.
Rappelez svp, Retard, Merci	Ajoute un texte stan- dard en réponse au SMS.

Options de lecture

Options Ouvri	r le menu Réponse.	
Répondre	Voir « Options de réponse » ci-dessus.	
Images & sons	Enregistrer l'image/le son contenu dans le SMS.	
Zoom texte	Agrandir ou réduire le texte.	
Archive	Déplacer un SMS dans l'archive.	
(fonctions standard, voir page 17)		

Listes

Tous les SMS sont enregistrés dans différentes listes selon leur état. (apercu des symboles de messages. voir page 7) :

Bte réception

O \rightarrow O \rightarrow Bte réception \rightarrow SMS

La liste des SMS recus s'affiche.

Brouillon

 $\textcircled{\begin{aligned} \hline \begin{aligned} \hline \begin{a$

La liste des SMS pas encore envoyés s'affiche

Non envoyé

() \rightarrow \rightarrow Non envoyé \rightarrow SMS

La liste des SMS combinés pas encore envovés s'affiche. L'envoi peut être recommencé

Boîte d'envoi



(●) → → Envoyé → SMS

La liste des MMS envoyés s'affiche.

Archive SMS

Archive SMS

La liste des messages SMS archivés dans le téléphone s'affiche.

Options des listes

Suivant la liste, différentes fonctions sont proposées.

Options	Ouvrir le menu.	
Envoyer	Envoyer, transférer entrée.	
Envoyer avec	Sélectionner un profil SMS pour l'envoi.	
Archive	Déplacer un SMS dans l'archive.	
(fonctions standard, voir page 17)		

Réglages

Signature SMS

● → Aégl.messag
→ Réglages SMS → Signature SMS

Vous pouvez entrer une « signature » comportant au maximum 16 caractères, qui sera ajoutée à chaque SMS. Exceptions : en cas de Réponse et de modification d'un SMS existant.

Profils SMS

Vous pouvez paramétrer au maximum 5 profils SMS. Les propriétés d'envoi d'un SMS y sont définies. Le profil prédéfini dépend de la carte SIM de votre téléphone.

Activer le profil



Sélectionner un profil.

Activer.



Type message	 Manuel: demande à chaque message. Texte stand.: message SMS normal. Fax: envoi via SMS. E-mail: envoi via SMS. Nouveau: vous devrez peut- être demander le numéro de code à entrer à l'opérateur.
Validité	Période de temps durant la- quelle le centre de service doit essayer d'envoyer le message : Manuel, 1 heure, 3 heures, 6 heures, 1 jour, 1 semaine, Maximum* * Temps maximum autorisé par l'opérateur.
Rapport d'état 8</td <td>Faire confirmer l'envoi réussi ou non d'un message. Ce ser- vice peut être payant.</td>	Faire confirmer l'envoi réussi ou non d'un message. Ce ser- vice peut être payant.
Réponse dir. 🕾 !	Si cette fonction est activée, le destinataire du SMS peut vous répondre directement en passant par votre centre de service (pour plus de détails à ce sujet, contactez votre opérateur).
SMS par GPRS <8!	Envoyer un SMS automatique- ment via GPRS (p. 91).
Enr. ap. envoi	Les SMS envoyés sont enregistrés dans la liste Boîte d'envoi.

Informations complémentaires sur les SMS

Informations sur l'envoi de SMS

Si le message ne peut être transmis au centre de service, un second essai est possible. Si cette tentative échoue également, adressez-vous à l'opérateur. Le message **Message en**voyé ! signale seulement la transmission au centre de service. Celui-ci essaie alors de transmettre le message en un temps déterminé.

Voir également Validité (p. 51).

Numéro dans SMS

Les numéros affichés en surimpression dans le texte peuvent être composés ((之)) ou enregistrés dans le répertoire/l'annuaire.

Téléchargement de sonneries et de logos

Vous pouvez recevoir dans un SMS des liens pour le téléchargement de sonneries, logos, économiseurs d'écran, animations et informations sur des applications. Sélectionner un lien et lancer le téléchargement en appuyant sur la touche Communication (2). S'assurer que le compte de connexion est configuré (p. 94).

Attention : ils peuvent être protégés contre la copie (DRM, page 14).



Mémoire SIM pleine

Si le symbole de message clignote, la mémoire SIM est pleine. Vous ne pouvez **plus** recevoir de messages SMS. Vous devez effacer des messages ou en stocker sur la RS MultiMediaCard™.

53

MMS

Le Multimedia Messaging Service permet d'envoyer du texte, des images/vidéos et des sons dans un message combiné à un autre téléphone portable ou à une adresse e-mail. Tous les éléments d'un MMS sont rassemblés en un « diaporama ».

Selon les réglages de votre téléphone, vous recevez automatiquement le message complet ou seulement une notification de la présence d'un MMS sur le réseau avec son expéditeur et sa taille. Vous pouvez alors le télécharger sur le téléphone pour le lire.

Demandez à votre opérateur s'il propose ce service. Le cas échéant, vous devez vous y abonner.

Créer

● → ♦ → Créer nouveau → MMS

Un MMS se compose de l'en-tête et du contenu.

Il peut comprendre plusieurs pages. Chaque page peut contenir un texte, une image/vidéo et un son.

Attention : certains sons et images sont protégés contre la copie (DRM, page 14).

Ecrire le **texte** avec T9 (p. 21).

Les images et vidéos sont prises avec l'appareil photo intégré et/ou peuvent être chargées de Mes fichiers (p. 125).

Les **sons** sont enregistrés avec l'enregistreur audio et/ou chargés de Mes fichiers (p. 125).

Sélectionner tout d'abord un objet à ajouter sur la première page du MMS :

Images/vidéos

Une restriction de la taille des images peut être définie dans les réglages utilisateur.

6	>
))
100	2

Afficher les fonctions image/vidéo :

Insérer image

Ouvrir la liste de sélection d'une image.

Insérer vidéo

Ouvrir la liste de sélection d'une vidéo.

Appareil photo

Activer l'appareil photo pour prendre une photo/enregistrer une vidéo pour le MMS (p. 43).



Egalement possible.

Ouvrir

Afficher l'image.

Effac. élément

Effacer l'image/la vidéo insérée.

Enr. image/Enreg. vidéo

Enregistrer l'image/la vidéo pour une utilisation ultérieure.

Détails droits

Afficher les propriétés, également les éventuelles restrictions et droits d'utilisation (p. 14).

Sons

SON

Sélectionner.

 \bigcirc

Afficher les fonctions audio :

Insérer son

Ouvrir la liste de sélection d'une image.

Enregistrer

Activer l'enregistrement audio pour enregistrer des sons (p. 117).



Egalement possible.

Ouvrir

Lire le son.

Effac. élément

Enregist. son Enregistrer le son pour une utilisation ultérieure.

Détails droits

Afficher les propriétés, également les éventuelles restrictions et droits d'utilisation (p. 14).

Texte

TEXTE

Sélectionner et écrire le texte.



Les fonctions de texte s'affichent (voir également page 21) :

Insérer

Insérer, au choix : Module texte, Signets, Depuis 2

Effacer texte Effacer le texte de la page en cours.

Enregist. texte

Enregistrer le texte de la page comme module de texte.

Edition T9

Réglages T9 : T9 préféré, Langue saisie

Sélectionner

Traitement de texte avec Copier et Insérer.

Options de création

Options O	uvrir le menu.
Envoyer	Envoyer le MMS.
Lire	Lire tout le MMS à l'écran.
Image	Voir page 53.
Son	Voir page 54.
Texte	Voir page 54.
Page	Ajouter page: Ajouter une nouvelle page après la page en cours. Effacer page: Effacer la page en cours. Liste pages: Afficher les pages disponibles. Durée:Entrer la durée
	d'affichage d'une page.
Détail message	Entrer les paramètres d'envoi (page 57).
Enr. modèle	Enregistrer le MMS créé comme modèle. Voir égale- ment ci-dessous.
Disposition	Quatre mises en page possibles : Texte au-dessus, en des- sous, à gauche ou à droite de l'image.
Couleur	Sélection des couleurs pour : • Fond image • Fond texte • Couleur texte
(fonctions star	dard voir page 17)

Modèles

(●) → ♦ → Modèle MMS

Les modèles MMS sont des messages MMS enregistrés sans adresse. Îls peuvent être envoyés comme nouveau MMS ou utilisés dans un nouveau message MMS. Au maximum 10 modèles peuvent être enregistrés.

Pour créer un modèle, utiliser un nouveau MMS ou un MMS recu.

Options

Ouvrir le menu et sélectionner Enr. modèle

Envoyer

La/les page(s) du nouveau MMS a/ont été créée(s) et le MMS est affiché.



Ouvrir la saisie d'adresse.

MMS
Objet :
Bien le bonjour de Lyon
A :
+1234567654321
Taille :
85 Ko
⇒ ≢ Options

- Objet : Entrer une description succincte.
- Envoyer à : Entrer un/plusieurs numéro(s)/ adresse(s) e-mail. (≠)⇒ Ajouter du répertoire.
- Taille : Afficher la taille du MMS en kilo-octets (Ko).

Pièces jointes :

Ajouter des pièces jointes.



Lancer l'envoi.



Le MMS est envoyé après la confirmation.

Champs d'adresse étendus

•	Faire défiler vers le bas.
()	Plus : Mettre à disposition des champs d'adresse supplémentaires.
Cc:	Adresse(s) de destinataire(s) en copie.
Cci :	Adresse(s) de destina- taire(s) en copie non visible pour les autres des- tinataires.
Date :	Date de création.
Envoi difféi	é:
	Utiliser une date d'envoi précise. Si Oui :
	Date de remise : Date d'envoi.
	Heure d'envoi: Heure d'envoi.
Symboles p	oour informations d'état
ння	Priorité



Rapport d'envoi

	ĥ	7	
--	---	---	--

Contient des éléments DRM (p. 14).

Options d'envoi

Options Ouvrir le menu.			
Envoyer	Envoyer le MMS.		
Lire	Lire tout le MMS à l'écran.		
Editer	Afficher la sélection d'objets afin de pouvoir en modifier un.		
Ajouter dest.	Ajouter un destinataire du répertoire.		
Effacer dest.	Supprimer certains destinataires.		
Ajouter pce jte	Ajouter une pièce jointe : • Carte visite • Rendez-vous • Insérer image • Vidéo • Son • Fichier		
Liste pages	Afficher les pages d'un MMS pour les visualiser et/ou les modifier.		
Enr. modèle	Enregistrer le MMS créé comme modèle.		
(fonctions standard, voir page 17)			

Réception

Suivant la configuration (p. 59), un MMS peut être reçu de deux manières :

Transmission complète

Le MMS est entièrement transféré sur votre téléphone. Ceci peut durer un certain temps dans le cas de MMS volumineux.

$[\Sigma$	\prec
6	٦

Affichages à l'écran.

Lancer la réception. Le MMS est transféré.

Notification préalable

Le téléphone vous informe de la présence d'un MMS sur le serveur.

	N I	
ゝ	ł٧	KI

Affichages à l'écran.



Lire la notification. Afficher l'expéditeur/la date.

Afficher les propriétés du MMS.

- Recevoir Le MMS complet est envoyé.
- OK

Affichage dans Bte réception.

Lecture

Le MMS complet a été recu.



Sélection du MMS

Lancer la lecture automatique du MMS.

Principales fonctions de lecture :



Page suivante.

< Appuver une fois brièvement pour revenir au début de la page en cours; appuyer deux fois brièvement pour revenir à la page précédente.



Réaler le volume.

Quitter.

Des détails sur le message sont affichés à la fin du MMS.

- Objet : Description du MMS.
- Expéditeur. De ·
- Taille · Taille du MMS en Ko

Champs d'adresse étendus



Faire défiler vers le bas.

- Plus . Autres champs de saisie.
- Cc: Destinataire supplémentaire.
- Pièces jointes :

Enregistrer les pièces jointes.

Date de réception. Date :

Symboles pour informations d'état (voir page 56).

l istes

Tous les MMS sont enregistrés dans quatre listes différentes (apercu des symboles de message, voir page 7) :

Bte réception

A → A → Bte réception → MMS

La liste des MMS et les notifications recus s'affichent. Pour recevoir ultérieurement un MMS, ouvrir la notification et appuyer sur Recevoir.

Brouillon



A → A → Brouillon → MMS

La liste des brouillons enregistrés s'affiche

Non envoyé



O → Q → Non envoyé → MMS

La liste des MMS non encore envoyés avec succès s'affiche.

Boîte d'envoi



La liste des MMS envoyés s'affiche.

Options des listes

Selon la liste/situation, différentes fonctions sont disponibles.

Options Ouvr	rir le menu.		
Lire	Lire le MMS à l'écran.		
Editer	Afficher le MMS pour l'éditer.		
Editer	Afficher le MMS en lecture seule.		
Tout envoyer	Envoyer le MMS.		
Rép. à tous	Répondre directement au MMS reçu.		
Transférer	Entrer le(s) destina- taire(s) pour le transfert.		
Détail message	Afficher les paramètres des messages.		
Réc. tous MMS	Envoyer immédiate- ment tous les nouveaux MMS.		
(fonctions standard, voir page 17)			

Réglages



- → 🕞 → Régl.messag
- → Réglages MMS
- → Sélectionner la fonction.

Profil de connexion :

6 profils MMS (5 dans la mémoire du téléphone, 1 sur la carte SIM) correspondant à différentes propriétés d'envoi peuvent être définis. Dans la plupart des cas, ils sont préconfigurés. Si nécessaire, consulter l'opérateur.

Activation du profil

- Sélectionner un profil.
- OK Le profil est activé.

Réglage du profil

Modifier	Afficher la liste de	s profils
----------	----------------------	-----------



Sélectionner un profil.

Appuyer. Les réglages s'appliquent.

Réglages util.

Configurer l'envoi des MMS en fonction des besoins :

Rapport d'envoi :	Demander un accusé de réception pour les messages envoyés.
Priorité par défaut :	Priorité d'envoi : Normal, Haute, Faible
Heure d'ex- piration :	Définir la période de temps durant laquelle le centre de service doit es- sayer d'envoyer le message :
	Manuel, 1 heure, 3 heures, 6 heures, 1 jour, 1 semaine, Maximum*
	* Temps maximum autorisé par l'opérateur.
Durée de page :	Entrer la durée d'affichage d'une page (par défaut). Sélectionner le mode Manuel ou Automatique .
Récupéra- tion:	Recevoir le MMS complet ou uniquement la notifica- tion.
	Automatique
	Recevoir le MMS complet immédiatement.
	Rés.orig.auto.
	Recevoir le MMS complet immédiatement dans le réseau local.
	Manuel
	Ne recevoir que la notification.

Mode création :	Libre, Restreint, Avertissement Peut être utilisé pour rece- voir un message d'avertis- sement ou bien pour limiter la taille d'un message.
Indication de taille : ିଥି	Configurer la taille max. et le traitement des messages.

E-mail

Votre téléphone dispose d'un programme e-mail (client). Vous pouvez l'utiliser pour créer et recevoir des e-mail.

Rédaction

● → ← Créer nouveau → E-mail

Entrer les informations suivantes :

- A : Entrer une (plusieurs) adresse(s) e-mail. (‡)→ Ajouter du répertoire/de l'annuaire.
- Objet : Entrer le titre de l'e-mail (max. 255 caractères).
- Texte : Saisir le texte.

Champs d'adresse étendus

- Plus : Ouvrir des champs de saisie supplémentaires.
- Cc: Adresse(s) de destinataire(s) en copie.
- Cci : Adresse(s) de destinataire(s) en copie non visible.

Pièces jointes :

Ajouter des pièces jointes, comme par ex. des images ou des sons.

Pour envoyer :



Appuyer

Options

Suivant la position du curseur, différentes fonctions sont proposées.

Options Out	/rir le menu.
Envoyer	Envoyer l'e-mail.
Envoi ultérieur	Transférer l'e-mail dans la liste Non envoyé.
Enregist.	Enregistrer l'e-mail dans la liste Brouillon.
Ajouter dest.	Ajouter un destinataire du répertoire.
Effacer ligne	Effacer la ligne en cours.
Ajout depuis	Module texte Signets Depuis 27 Insérer du répertoire/ de l'annuaire.
Ajouter pce jte	Mes fichiers Ouvrir la sélection. Attention : certains sons et images sont protégés contre la copie (DRM, page 14).
Effacer texte	Effacer tout le texte.
Entrée texte	T9 préféréLangue saisie

Réception/lecture



A → A → Bte réception → Sélectionner la fonction

Avant de pouvoir lire un e-mail, vous devez le récupérer sur le serveur. Deux possibilités s'offrent à vous :

Récup. e-mail

Seul l'en-tête du message est transféré dans la Bte réception (p. 46). Vous pouvez ensuite décider, si vous voulez également transférer le contenu ·

Ouvrir le menu et sélec-Options tionner Récup. corps.

ou effacer l'e-mail du serveur ·

Ouvrir le menu et sélec-Options tionner Suppr.du serv..

Env./réc. mail

Le compte configuré est sélectionné et tous les e-mail sont transférés dans Bte réception (p. 46). Dans le même temps, les e-mail contenus dans la liste Non envoyé sont envoyés.

Pièces jointes

Si l'e-mail contient des pièces jointes, celles-ci peuvent être enregistrées dans Mes fichiers (p. 125).

Options

Ouvrir le menu et sélectionner Enr. pièce ite

l istes

Suivant leurs états, tous les e-mail sont enregistrés dans différentes listes (aperçu des symboles de messaqes, voir page 7):

Bte réception



→ → Bte réception + F-mail

La liste des e-mail recus s'affiche.

Brouillon

La liste des e-mail pas encore envovés s'affiche.

Non envoyé

O → O → Non envové → E-mail

La liste des e-mail pas encore envoyés s'affiche.

Boîte d'envoi

● → > Envoyé → E-mail La liste des e-mail envoyés s'affiche.

Options de liste

Selon la liste, différentes fonctions sont disponibles.

Options Ouvrir le menu.

Récup. e-mail	Transmettre uniquement l'en-tête des messages dans Bte réception (p. 46).
Récup. corps	Transférer le contenu du serveur, si seul l'en-tête a été reçu.
Suppr.du serv.	Supprimer le contenu du serveur, si seul l'en-tête a été reçu.
lanationa atom	dard vair name 17)

(fonctions standard, voir page 17)

Configuration



- → 😂 → Régl.messag
- → Réglag. e-mail
- ➔ Sélectionner la fonction.

Comptes mail

Avant utilisation, l'accès au serveur ainsi que les paramètres d'e-mail doivent être configurés. Les données nécessaires vous seront communiquées par votre opérateur.



Sélectionner le compte.

Activation du compte



Activer un compte déjà créé.

Configuration du compte

- Editer
- Lancer l'édition. Remplir les champs de données conformément aux indications de l'opérateur.

Général

Saisie d'une adresse e-mail à laquelle une **Bcc** (Blind Carbon Copy) est envoyée pour **tous** les messages.

Message vocal/boîte vocale



(●) → ♦ Réql.messag → Message vocal

La plupart des opérateurs mettent à votre disposition une boîte vocale sur laquelle les appelants peuvent laisser un message vocal guand

- votre téléphone est éteint ou n'a pas de réception,
- vous ne souhaitez pas répondre,
- vous êtes en communication (et que Mis.en attente (p. 86) n'est pas activé).

Si la boîte vocale n'est pas incluse dans l'offre de votre opérateur, vous devez souscrire un abonnement à ce service et effectuer éventuellement un paramétrage manuel. La procédure suivante peut varier, suivant l'opérateur.

Réglages

SI S

Votre opérateur vous communique deux núméros :

Enregistrement du numéro de la boîte vocale

Appeler ce numéro pour écouter les messages recus.



→ → Régl.messag → Message vocal

+ →/ 📲 Sélectionner un numéro dans l'annuaire/le répertoire ou en saisir/modifier un

OK Confirmer.

Enregistrement du numéro de renvoi

Les appels sont renvoyés vers ce numéro.

> → (→ Réglages appel → Renvoi → par ex. Non répondus → Définir



Entrer le numéro d'appel.

ou

Bte voc.

Appuyer pour renvoyer l'appel sur la boîte vocale.



La connexion sur le réseau est confirmée après auelaues secondes.

Ecoute des messages

08 1 00

La réception d'un nouveau message est signalée, selon l'opérateur, de la facon suivante :



Symbole avec bip. Óu



Message SMS. Ou

Vous recevez un appel avec une annonce automatique.

Appeler la boîte vocale pour consulter les messages.

Appuyer de manière

prolongée (entrer une seule fois le numéro de la boîte vocale. le cas échéant). Selon l'opérateur, confirmer avec OK ou Bte voc.

Message inst.

Avec Message inst., vous pouvez envoyer directement vers un ou plusieurs appareils (téléphone portable, PC) et recevoir du texte, des clips audio, des images ainsi que des fichiers. Cette fonction n'est pas proposée par tous les opérateurs. S'adresser à l'opérateur.

Vos correspondants sont entrés dans des listes de contacts. Après établissement de la liaison, ces listes indiquent qui est en ligne, s'il/elle souhaite être dérangé ou pas et quelle est son humeur du moment.

GPRS doit être activé

● → ◆ → Message inst.

Menu de démarrage

Connexion Sélection du compte utilisé pour le dialogue

ou

Sélectionner Compte (p. 71).

Historique msg

Pour lire les messages de la dernière session.

- Réglages Configurer la représentation, les applications et serveurs.
- Quitter Quitter l'application.

Accès rapide ...

Sélection du compte (p. 71)

 \rightarrow \rightarrow Message inst.

La liste de contacts ou le récapitulatif est affiché (le cas échéant, configurer auparavant le compte, page 71).

Définition de son état (p. 72)

Options

2

Ouvrir le menu

Mes réglages

Sélectionner et effectuer les saisies



Retour à la liste des contacts

Saisie d'un nouveau contact

- Options Ouvrir le menu.
- Gérer Appuyer, puis :

Ajout. contact

Sélectionner puis entrer au moins l'identifiant de l'utilisateur



Retour à la liste des contacts.

Conversation avec un nouveau contact (p. 70)



Sélectionner le contact.



Lancer la conversation.

Ouvrir l'éditeur.



Entrer le texte.

Envoyer le texte ...

... etc.

Connexion

A → A → Message inst. → Connexion

Sélectionner le dernier compte utilisé (voir également Connexion auto. : page 72).

Listes de contacts

Après établissement de la liaison, la liste de contacts ou le récapitulatif des listes de contacts s'affiche

Les derniers contacts utilisés sont indiqués au début de la liste. A la première connexion, une liste de contacts « vide » est créée par le serveur.

Informations dans la liste :

-Conversation

Affichage des contacts en ligne pour lesquels des messages sont disponibles.

-En ligne

Contacts en ligne avec lesquels aucune conversation n'a encore eu lieu

-Groupe

R

Groupes pour la conversation simultanée avec plusieurs contacts.

-Hors liane

Contacts actuellement hors ligne.

Gestion des contacts

ê
Option

Sélectionner un contact.

Gárar

Ouvrir le menu

Sélectionner.

Contacts

Selon la sélection, différentes fonctions sont disponibles.

Ajout. contact	ID utilisateur :
	Entrer le nom d'utilisa- teur (nom login).
	Pseudonyme :
	Entrer le surnom du contact.
	Ami :
	Le contact est un Ami : et peut de ce fait accéder à des informations per- sonnelles (p. 72).
Rech. contact	Rechercher un contact.
Eff. contact	Supprimer un contact de la liste.
Bloqu. contact	Vous ne recevrez plus aucun message de ce contact et il ne pourra plus voir votre état. Cette fonction est valable pour toutes les listes.

Gestion de	es groupes 🛛 🖓 !	Créer groupe	ID groupe :
ê g	Sélectionner un des groupes créés.	r un des Entrer une désignation és. groupe unique.	
Options	Options Ouvrir le menu.		Nom : Nom du groupe.
Gérer S	Gérer Sélectionner.		Thème :
Gérer groupe			Thème du groupe.
Selon la sél tions sont c	ection, différentes fonc- lisponibles.		Recherche poss. : Le groupe peut être re-
Ajout. membre	Pour ajouter un nouveau sonr membre, voir également Note Ajout. contact.		sonnes. Note d'accueil :
Rech. mem- bre	Rechercher un membre du groupe.		Entrer le message d'accueil.
Inviter	Envoyer une invitation de	Effacer groupe	Supprimer un groupe.
	conversation aux contacts d'un de vos groupes.	0	
Eff. membre	 Supprimer un contact de la liste des membres du groupe. 		
Ajouter groupe	Ajouter un nouveau groupe.		

Rech. groupe le serveur (également les groupes plus gérés dans la liste).

Création d'une nouvelle liste de contacts

La liste de contacts actuelle est affichée.

Options Ouvrir le menu.

Listes contact

Les listes de contacts existantes sont affichées.

Options Ouvrir le menu.

Créer Sélectionner.

ID liste contacts :

Donner un nom parlant aux listes de contact.

Nom : Attribuer un nom simple et clair.



Confirmer.

Options des listes de contacts

Options ()uvrir le menu.
-----------	-----------------

Détails <	Informations supplémen- taires sur le contact ou le groupe.
Mes réglages	Informations sur votre état actuel (p. 72).
Gérer	Fonctions de gestion d'un contact ou d'un groupe.
Listes contact	Afficher les listes de con- tacts existantes.
Bloquer listetp	Afficher tous les contacts bloqués. Possibilité de déblocage.
Réglages appl.	Configurer l'application (p. 72).
Interrompre	Quitter l'application, la liaison avec le serveur reste établie.
Déconnecter	Se déconnecter du ser- veur et revenir au menu de démarrage.
Aide	Afficher l'aide.

Lancement de Message inst.

Une liste de contacts doit être affichée.



Sélectionner un contact ou un groupe.



Lancer la communication avec le contact.

La page s'affiche avec le Message inst.. Dans le cas d'une conversation avec un groupe, le nom de l'expéditeur est indiqué avant chaque message.



Ouvrir l'éditeur.

Entrer le texte.

Envoyer le texte. Il apparaît rapidement dans Message inst.

Vous pouvez naturellement également recevoir des messages de personnes inconnues. Un message s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors passer en mode messagerie instantanée ou bien l'ignorer/le bloquer.

Options (contact individuel)

Options Ou	uvrir le menu.
Envoyerson ③!	Sélectionner et envoyer une mélodie/un son de la liste (DRM page 14).
Envoyer image < 8 !	Sélectionner et envoyer une image de la liste (DRM page 14).
Tout envoyer <8	Envoyer n'importe quel type de fichier.
Détails	Informations sur le contact, si celui-ci l'autorise.
Supprim. tout	Supprimer tous les textes de l'actuelle session de messagerie.
Bloqu. contact	Vous ne recevrez plus aucun message de ce con- tact et il ne pourra plus voir votre état.
	Cette fonction est valable pour toutes les listes.

Options (contact de groupe)

Options	Ouvrir le menu.
Quitter groupe	Quitter le groupe
Détails	Informations sur le groupe : ID groupe :, Nom :, Thème :, Propriétaire :
Supprim. tout	Supprimer tous les textes de l'actuelle session de messagerie.

Réception d'objets

8

Si des sons ou des images vous sont envoyés au cours d'un dialogue, l'affichage vous en informera.

Recevoir

011

Rejeter

Refuser la réception.

Accepter la réception

Historique msg

→ Historique msa

Les messages de la dernière session sont affichés. Vous pouvez lire et effacer les messages.

Condition : vous ne devez plus être connecté sur le serveur, voir Interrompre (p. 69) et Connexion auto, ; (p. 72).

Réglages



→ → Message inst.

→ Réglages

→ Sélectionner la fonction.

Compte

La liste des comptes existants s'affiche



Sélectionner un compte pour établir la liaison.

Ou

<Nvlle entrée>/Réglages cpte

R

Configurer un compte ou modifier les réglages comme prescrit par l'opérateur. Suivant l'opérateur, les réglages ne sont pas forcément modifiables

Nom :	Nom du compte.
URL :	Entrer l'URL, par ex. www.abc.com
ID utilisateur :	Entrer le nom d'utilisa- teur (nom login).
Mot de passe :	Entrer le mot de passe (affichage masqué).
Mes réglages

Informations sur votre état actuel :

Alias :	Surnom affiché sur le serveur.
Nom dans groupe :	Nom affiché dans le groupe.
Humeur :	Informations sur votre hu- meur, par ex. Heureux, Triste, Endormi etc.
Texte état :	Message quelconque, par ex. « Je suis à la maison ».
Disponibi- lité :	Disponibilité : Disponible, Indisponible, Discret
Téléphone	Toujours entrer le numéro d'appel avec le préfixe.
Options	Spécifier pour chaque pa- ramètre les personnes autorisées à voir vos in- formations personnelles : Public Tous les contacts. Privé

Les contacts Ami : (p. 67).

Masqué

Personne.

Réglages appl.

Paramètres de l'application utilisée :

Connexion auto. :	Connexion automatique avec le dernier compte utilisé.
Temps d'attente :	Délai d'attente avant fer- meture de l'application. La liaison avec le ser- veur reste toutefois établie.
nfo message :/ nfo en ligne :	Signalisation de la ré- ception de message : Oui/Non
	Signalisation par : • Son
	 Vibreur
	Pop-up Autoriser les fenêtres surgissantes : Oui/Non

Service info.

Certains opérateurs offrent des services d'information (canaux d'info, **C**ell **B**roadcast). Si la réception est activée, vous recevez des messages concernant les thèmes activés dans votre « Liste thèmes ».

Les messages CB s'affichent en mode veille et les textes plus longs défilent automatiquement.

Récept.infos

Vous pouvez activer ou désactiver le service d'information. Si ce service est activé, l'autonomie en veille du téléphone diminue.

Liste thèmes

Dans cette liste personnelle, vous pouvez choisir des thèmes dans la liste. Vous pouvez présélectionner 10 entrées avec leur numéro de canal (ID) et éventuellement leur nom.

Nouv. thème

Sélectionner.

- S'il n'existe aucun index de thèmes, vous pouvez saisir un thème avec son numéro de canal et confirmer avec OK.
- Si l'index de thèmes a déjà été transféré, sélectionner un thème et l'activer avec Options.

Thème	Sélectionner

Options Ouvrir le menu Listes.

Si un thème est sélectionné dans la liste, vous pouvez l'afficher, l'activer/le désactiver, le modifier ou le supprimer.

Langues infos

Vous pouvez recevoir les messages d'information dans une seule langue spécifique ou dans toutes les langues.

Affichages	
, 🗌	Thème activé/désactivé.
	Nouveaux messages sur le thème.
	Messages déjà lus.

Zoom texte

La représentation des textes écran peut être configurée sur trois tailles pour l'ensemble des messages :

Zoom + Police de grande taille

Zoom - Police de petite taille

Surf&Loisirs

Vous pouvez consulter les dernières informations sur Internet grâce à leur format parfaitement adapté aux possibilités d'affichage du téléphone. Vous pouvez en outre télécharger des jeux et des applications sur votre téléphone. L'accès à Internet peut nécessiter un abonnement auprès de l'opérateur.

Accès à l'opérateur

Appel direct du navigateur avec l'URL de votre opérateur.

Internet

● → ● Internet

L'activation de la fonction démarre le navigateur avec l'option prédéfinie (Réglages du navigateur, page 75 ; éventuellement préréglés par l'opérateur).

Menu de navigation

Options Ou	vrir le menu.
Page d'accueil	Appeler la page de démar- rage prédéfinie du profil courant.
Signets	Liste des signets Afficher la liste des signets enregistrée dans le télé- phone. Page comme signet La page courante est en- registrée comme signet.
Consulter	Entrer un URL pour sélec- tionner directement une adresse Internet, par ex. wap.siemens- mobile.com
Recharger	Recharger la page.
Montrer URL	Afficher l'URL de la page chargée pour l'envoyer via SMS/MMS/e-mail.
Historique	Afficher les dernières pages Internet consul- tées.
Déconnecter	Fin de la connexion.
Fichier	Enregistrer l'objet de la page courante ou la page complète ; afficher les pages enregistrées.
Réglages	Régler le navigateur (p. 75) ou le réinitialiser.
Quitter	Fermer le navigateur.

Fin de la connexion



Appuyer de manière **prolongée** pour mettre fin à la connexion et fermer le navigateur.

Navigation dans le navigateur



- · Sélectionner un lien.
- Réglages, état marche/arrêt.



- Appuyer **brièvement** : revenir à la page précédente.
- Champ de saisie/lien suivant/ précédent.
 - · Faire défiler ligne par ligne.

Symboles dans le navigateur (sélection)



Saisie de caractères spéciaux



Sélectionner des caractères spéciaux (p. 21).

0 +

Liste de caractères, suivant la situation.

Réglages du navigateur

- Options Ouvrir le menu.
- Réglages Sélectionner.

Navigateur Configurer les options de démarrage, le traitement des images et sons ainsi que les options d'expédition.

Profils Afficher la liste des profils pour l'activation/le réglage. S'adresser à l'opérateur pour plus d'informations.

Paramètres Régler les paramètres de protocole, messages push et le temps de déconnexion de même que le traitement des cookies.

Sécurité Configurer le codage. Contexte Réinitialiser la session, effacer le cache, l'historique et les cookies.

Votre navigateur Internet est sous licence de :



Profils

La configuration du téléphone pour l'accès à Internet dépend de l'opérateur :

Profil prédéfini

Dans la plupart des cas, des profils d'accès pour un/plusieurs opérateur(s) sont préconfigurés.



Sélectionner un profil.

Activer le profil.

Configuration manuelle du profil

Contacter le cas échéant l'opérateur

Options Ouvrir le menu.

Editer	Démarrer l'édition. Pour les réglages Internet suivants, s'adresser à l'opérateur.
Effacer	Effacer le profil sélec- tionné

Signets



Affichage d'un URL/appel d'une page

Liste des signets

Afficher la liste des signets enregistrée dans le téléphone.



Sélectionner le signet.

Appeler l'URL.

Enregistrer

Page comme signet

La page en cours est enregistrée comme signet dans le téléphone.

Options signets

Options

Ouvrir le menu.

Cette rubrique permet de modifier et de gérer des signets et leurs dossiers. L'édition d'entrées avec les URL correspondants ainsi que la suppression et l'enregistrement dans d'autres dossiers en font partie.

Jeux et Applications

Des jeux et applications sont disponibles sur Internet. Après téléchargement, ils peuvent être utilisés sur votre téléphone. La plupart des applications sont accompagnées d'un mode d'emploi. Certains jeux et applications sont préinstallés sur votre téléphone. Ils sont décrits à l'adresse suivante

www.siemens.com/cx75

Prérequis

Le profil du navigateur (p. 75) et le compte (p. 94) doivent être configurés.

Téléchargement

Sélectionner le compte adéquat, suivant les logiciels à télécharger (jeux ou applications) :

● → ● Jeux

ou

→ → Applications

Charger ou lancer des jeux ou bien lancer des applications ou les recharger avec l'assistant de téléchargement.

Uniquement le fichier de description



Seul le fichier de description est téléchargé pour information. L'application/le jeu doit être téléchargé séparément.

ou téléchargement complet



L'application/le jeu est téléchargé complètement.

Utilisation

Attention : les applications/jeux peuvent être protégés contre la copie (DRM, page 14).



L'application est enregistrée sur le téléphone et peut être lancée immédiatement.

Assist. téléch.

O → O → Assist. téléch.

Un assistant vous aide durant les téléchargements.

Options Jeux et Autres

Edition et gestion des applications et dossiers :

Déplacer	Déplacer des applications entre des dossiers.
Nouv. répert.	Créer un dossier et le nommer.
Mettre à jour	Réinstaller une application (mise à jour).
Sécurité	Sélectionner le niveau de sécurité.
Réinstaller	Répéter après erreur de transmission.
Attributs	Afficher des détails sur une application/un dossier (nom, version, taille, chemin, créateur, date).
Profil HTTP	Afficher la liste des profils pour l'activation/la configuration
(fonctions sta	ndard, voir page 17)

Informations supplémentaires

Le navigateur vous permet de télécharger d'Internet des applications (par ex. sonneries, jeux, images, animations).

Siemens décline toute garantie et responsabilité concernant toute application ultérieurement installée par le client et tout logiciel non fourni initialement avec le téléphone. Il en va de même pour les fonctions activées ultérieurement à la demande du client. L'acheteur supporte seul le risque de perte, d'endommagement ou de défaut de cet appareil ou des applications, ainsi que, d'une facon générale, tous les dommages et conséquences que peuvent entraîner ces applications. En cas de remplacement/d'échange ou de réparation de l'appareil, de telles applications ou l'activation ultérieure de certaines fonctions sont supprimées. En pareils cas. l'acheteur doit retélécharger ou réactiver l'application. Vérifiez que votre téléphone est équipé du système Digital Riahts Management (DRM), afin que les applications téléchargées soient protégées contre toute copie non autorisée. Ces applications ne sont concues que pour votre appareil et ne peuvent pas être transmises vers un autre support, même pour en faire une copie de sécurité. Siemens décline toute responsabilité ou garantie quant à la possibilité et à la gratuité d'un nouveau téléchargement ou d'une nouvelle activation. Lorsque c'est techniquement possible, sauvegardez les applications sur votre PC Windows® à l'aide du « Mobile Phone Manager » (www.siemens.com/mobilephones), page 127.

Réglages

Profils

● → → Profils

Vous pouvez enregistrer différents réglages dans un profil, par exemple afin d'adapter le téléphone aux bruits environnants.

 Six profils standard sont fournis avec des réglages par défaut. Vous pouvez néanmoins les modifier :

Envir. normal

Envir. silenc.

Envir. bruyant

Kit véhicule

Kit piéton

Son mob.choisi

- Vous pouvez définir deux profils personnalisés (<Nom>).
- Le profil spécial Mode avion est fixe et ne peut être modifié.

Activation



Sélectionner un profil par défaut ou personnel.

Activer le profil.

Configuration des profils

Pour modifier un profil par défaut ou créer un profil personnel :



Sélectionner un profil.

Options Ouvrir le menu.

Modif.réglages

Sélectionner.

La liste des fonctions disponibles s'affiche.

Une fois que le réglage d'une fonction est terminé, revenir au menu Profils et procéder à un autre réglage.

Informations supplémentaires

Appel de la liste en mode veille :

la liste des profils s'affiche.

Le profil actif est indiqué par .

Options des profils

Options Ouv	rir le menu.
Activer	Activer le profil sélectionné.
Modif.réglages	Modifier les réglages d'un profil.
Copier de	Copier les réglages d'un autre profil.
Renommer	Renommer un profil per- sonnel (excepté profil par défaut).

Kit véhicule

Si le téléphone est utilisé avec un kit véhicule Siemens d'origine, le profil est automatiquement activé lors du branchement du kit (voir également les accessoires).

Kit piéton

Si le téléphone est utilisé avec un kit piéton Siemens d'origine, le profil s'active automatiquement lors du branchement du kit.

Mode avion

Toutes les alarmes (rendez-vous, réveil) sont désactivées. Ce profil **ne peut pas être modifié**.

Activation



Faire défiler jusqu'à l'option Mode avion.



Confirmer la sélection.



Valider de nouveau la demande de confirmation pour activer le profil. Le téléphone s'arrête automatiquement.

Fonctionnement normal

Lorsque vous remettez votre téléphone en marche, le profil réglé préalablement est automatiquement activé.

Thèmes

● → A → Thèmes

Personnaliser l'interface utilisateur du téléphone. Appuyer sur une touche pour affecter un thème particulier à différentes fonctions telles que l'animation de démarrage/d'arrêt, le fond d'écran, l'économiseur d'écran, la mélodie d'arrêt/de démarrage et d'autres animations.

Afin d'économiser de la capacité de stockage, les fichiers thème sont comprimés. Après un téléchargement ou appel depuis **Mes fichiers**, ces fichiers sont automatiquement décompressés à l'activation.

Activer un nouveau thème



Sélectionner le thème.



Afficher un aperçu du thème.



Activer un nouveau thème.

Régl.affichage

♦ A Kégl.affichage
♦ Sélectionner la fonction.

Langue

Définir la langue des textes affichés. Avec « Automatique », vous utilisez la langue de votre opérateur d'origine.

Si votre téléphone a accidentellement été programmé pour utiliser une langue que vous ne comprenez pas, vous pouvez revenir à la langue d'origine de votre opérateur en saisissant la séquence suivante (en mode veille) :

*#0000#

Entrée texte

T9 préféré

Activer ou désactiver la saisie de texte intelligente.

Langue saisie

Sélectionner la langue pour la saisie de texte. Les langues prises en charge par T9 sont signalées par le symbole T9.

Fond d'écran

Sélectionner le graphique du fond d'écran.

Logo

Sélectionner un dessin qui s'affichera à la place du logo de l'opérateur.

Modèle couleur

Sélectionner un modèle de couleurs (avec fond d'écran) pour toute l'interface utilisateur.

Economiseur

L'économiseur d'écran affiche une image à l'écran après un délai prédéfini. Tout appel entrant ou pression d'une touche l'arrête, sauf quand la fonction de sécurité est activée.

Modification des réglages :

Modifier Affic para

Affichage des paramètres :

Lire

Affiche l'économiseur d'écran.

Style :

Sélectionner Horloge, Horloge num., Image, Econ. énergie

Image :

Sélectionner une image dans Mes fichiers.

Temps d'attente :

Réglage du délai au bout duquel l'économiseur d'écran doit s'activer.

Protect. par code :

Le code appareil est demandé à la désactivation de l'économiseur d'écran.

Verrou clavier auto.:

Verrouillage automatique du clavier activé si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute, en mode veille.

Déverrouiller :



Appuyer de manière prolongée.

Remarque

L'économiseur d'écran **Image** animé et **l'Horloge num.** réduisent sensiblement l'autonomie en veille du téléphone.

Anim. démarr.

Sélectionner une animation qui s'affichera à la mise en service du téléphone.

Anim. arrêt

Sélectionner une animation qui s'affichera à la mise hors service du téléphone.

Accueil pers.

Saisir un message d'accueil qui s'affichera à la mise en service à la place d'une animation.

Grdes lettres

Vous avez le choix entre deux tailles de caractères.

Eclairage

Augmenter ou diminuer l'éclairage de l'écran. Un éclairage plus faible prolonge l'autonomie en veille.



Pour le réglage, pousser plusieurs fois le joystick vers le haut/bas.

Sonneries



A + A + Sonneries → Sélectionner la fonction

Configurer les sonneries du téléphone en fonction de vos besoins.

Réglage son.

- Mar/Arr Activer/désactiver toutes les sonneries
- Bip Réduire la sonnerie à un simple bip.

Vibreur

Pour éviter d'être dérangé par la sonnerie du téléphone, vous pouvez la remplacer par le vibreur. Vous pouvez également activer le vibreur en plus de la sonnerie (par ex. dans un environnement bruvant). Cette fonction est désactivée lors du chargement de la batterie et guand des accessoires sont raccordés (à l'exception du kit piéton).



Les paramètres s'affichent pour être modifiés.



Sélectionner le type de vibration souhaité

Confirmer le réglage.

Volume

Régler séparément le volume des types d'appel/fonctions.



Informations supplémentaires

Ne pas oublier de décrocher avant de porter le téléphone à l'oreille. Une sonnerie trop forte pourrait provoquer des troubles auditifs !

Attribution de sonneries

Une sonnerie déjà affectée est jouée ou la liste des sonneries possibles s'affiche :

Appels 🛄

Affecter une sonnerie à tous les numéros enregistrés dans le répertoire.

Appels groupe

Affecter une sonnerie différente à chaque groupe.

Autres appels

Affecter une sonnerie aux autres appelants.

Talkie-walkie

Affecter une sonnerie aux appels Talkie-walkie .

Autr. mélodies

Affecter d'autres sonneries pour :

Messages

Réveil

Organiseur

Mélodie démar.

Mélodie arrêt

ou en enregistrer de nouvelles avec :

Enregist. audio (p. 117)

Vous trouverez la liste de tous les formats de sonneries pris en charge dans Mes fichiers (p. 126).

Réglages appel



 $\textcircled{ } \Rightarrow \textcircled{ } \Rightarrow \textcircled{ } \Rightarrow \texttt{Réglages appel}$ → Sélectionner la fonction

Cacher ident.

08

Lorsque vous appelez, votre numéro s'affiche sur l'écran de votre correspondant (selon l'opérateur).

Pour empêcher cet affichage, vous pouvez activer le mode « Cacher identité » uniquement pour le prochain appel ou pour tous les autres appels. Cette fonction peut parfois nécessiter un abonnement spécial auprès de votre opérateur.

Mis.en attente

08

Si vous êtes abonné à ce service. vous pouvez vérifier s'il est configuré et l'activer/le désactiver

Renvoi

Vous pouvez définir les conditions de renvoi d'appels vers votre boîte vocale ou d'autres numéros.

Contrôle état

Cette fonction permet de contrôler l'état des renvois pour toutes les conditions. Après une courte pause. l'état actuel des renvois est transmis par le réseau et affiché.

\checkmark	
?	

Condition programmée.

Non programmée.

Affichage lorsque l'état est inconnu (par ex. avec une nouvelle carte SIM).

Supprim. tout



08

Tous les renvois définis sont supprimés.

Configurer le renvoi (exemple)

Condition la plus courante pour un renvoi, par ex. :

Non répondus

â

Sélectionner Non répondus. (comprend les conditions Si inioignable. Pas de réponse. Occupé. voir ci-dessous).



Confirmer Sélectionner.

Définir

OK

Confirmer

≠ ⇒//Щ

Sélectionner ou entrer le numéro de renvoi.

Messagerie Utiliser le numéro de la boîte vocale ou l'entrer

Confirmer. Après une courte pause, le réglage est confirmé par le réseau.

Tous appels

c8!

Renvoi de tous les appels.



Affichage sur la première ligne de l'écran en mode veille.

Si injoignable

Renvoi si le téléphone est en position d'arrêt ou hors de la zone de couverture du réseau.

Pas de réponse

Renvoi de l'appel après un délai déterminé par le réseau. Il peut être de 30 secondes maximum (réglage par incréments de 5 secondes).

Occupé

Renvoi si vous êtes en communication. Si la fonction Mis.en attente est activée (p. 26), vous entendez le signal d'appel (p. 28).

Réception fax

c8!

Les appels Fax sont renvoyés vers un numéro correspondant à un fax connecté.

Réception data

68!

Les appels Données sont renvoyés vers un numéro correspondant à un PC connecté.

Informations supplémentaires

Ne pas oublier que le renvoi est programmé sur le réseau et non dans le téléphone (par ex. en cas de changement de carte SIM).

Rétablissement du renvoi

Le dernier renvoi a été enregistré. Procéder comme pour la programmation du renvoi. Le numéro enregistré s'affiche. Confirmer le numéro.

Filtre

8!

Seuls les appels de numéros figurant dans l'annuaire/le répertoire ou affectés à un groupe sont signalés. Les autres seront uniquement affichés à l'écran.

Décr.tte touch

Vous pouvez répondre aux appels entrants en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf 🖄).

Bip de minute

En cours d'appel, vous entendez un bip toutes les minutes, ce qui vous permet de contrôler la durée de la communication. Votre interlocuteur n'entend pas ce bip.

Réglages tél.

(●) → (→) → Réglages tél. → Sélectionner la fonction

Sons clavier

Configurer les sons associés aux touches

Ton, services

Régler les tonalités de service et d'avertissement ·

- Activer/désactiver les Mar/Arr tonalités
- Ftendu Si cette option est activée, vous disposez d'un plus large éventail de tonalités de service, par ex. fin du menu atteinte, connexion réseau interrompue.

Arrêt auto.

Le téléphone s'éteint tous les jours à l'heure programmée.

Activer

Heure

Appuyer.

1 OK

Saisir l'heure (au

format 24 heures).

Confirmer

Désactiver

Manuel	Appuyer.
OK	Confirme

er.

Num. appareil

Affichage du numéro d'identification de l'appareil (IMEI). Cette information peut être utile pour l'assistance cliontàla

Test appareil

Après la dernière page d'information, un autotest ainsi que des tests individuels sont proposés. En cas de sélection de Séquence test, tous les tests individuels sont effectués

Version logicielle

Affichage de la version du logiciel de votre téléphone en mode veille :

*#06#, puis appuyer sur Autres.

Mémoire

L'assistant mémoire vous aide quand la capacité mémoire du téléphone est insuffisante. Au besoin, il peut être également lancé automatiquement par les applications.

Après contrôle des capacités, tous les fichiers et dossiers sont affichés ainsi que leur taille. Ils peuvent être visualisés/ouverts et effacés le cas échéant

Syst. fichiers

Formater

(protégé par code appareil)

La mémoire du téléphone est formatée et **toutes** les données enregistrées sont effacées, y compris les sonneries, images, jeux, etc.

Le formatage peut durer plus d'une minute.

Nettoyer

Optimisation de l'espace mémoire en supprimant les fichiers temporaires inutiles.

Format. carte

Toutes les données enregistrées sur la RS MultiMediaCard™ sont effacées.

Ejecter carte

Permet de retirer la RS MultiMedia-Card™ sans perte de données.

Réinitialiser

Les valeurs par défaut du téléphone sont rétablies (valeurs usine). Ceci n'affecte pas la carte SIM et les paramètres réseau.

Autre saisie en mode veille :

*#9999#

Horloge



Heure/Date

Lors de la mise en service, il faut régler l'heure correctement.

Modifier

Appuyer.



Entrer d'abord la date (jour/mois/année), puis l'heure (heures/minutes/secondes).

Informations supplémentaires

Si la batterie est retirée durant plus de 30 s, vous devez de nouveau régler l'heure.

Fuseaux hor.

Le fuseau horaire peut être sélectionné sur le planisphère ou dans une liste de villes :

Planisphère

Sélectionner le fuseau horaire souhaité.

Liste des villes



Sélectionner la ville dans le fuseau horaire choisi.

Options	Ouvrir le menu.
Définir	Définir le fuseau horaire.
Fuseau auto. c <mark>8</mark> !	Le réseau se charge automatiquement de la confi- guration du fuseau horaire.
Recher. Iocalité	Rechercher la ville.
Aide	Conseils d'utilisation.

Format de date

Sélectionner le format d'affichage pour la date.

Format heure

Sélectionner Format 24h. ou Format 12h.

Année bouddh.

Basculer sur la date bouddhique (option disponible uniquement sur certains appareils).

Montrer horl.

Activer/désactiver l'affichage de l'heure en mode veille.

Heure auto.

8!

La détection du fuseau horaire est automatique.

Mod /Données

(▲) → (A) → Mod./Données → Sélectionner la fonction

GPRS

(General Packet Radio Service)



Activer/désactiver GPRS

Le GPRS est une nouvelle facon de transférer rapidement des données sur un réseau mobile. Si vous utilisez le GPRS, vous pouvez rester constamment connecté à Internet si l'alimentation réseau est suffisante. Seul le volume transféré est facturé par l'opérateur. Ce service n'est pas encore proposé par tous les opérateurs.

Affichages à l'écran :

GP RS	Activé et disponible.
IGP IRS	Connecté.
GP RS	Momentanément déconnecté.

Infos GPRS

Affichage du volume transféré.

Infrarouge



08

Activer/désactiver IrDA.

Votre téléphone est équipé d'une interface infrarouge. Elle permet d'échanger des données (images, sonneries, entrées de répertoire, cartes de visite, etc.) ou des informations de l'organiseur avec d'autres appareils également équipés d'une interface infrarouge.

L'interface infrarouge se situe à gauche du téléphone. Les deux appareils ne doivent pas être éloignés de plus de 30 cm. Les fenêtres infrarouges des deux appareils doivent être dirigées l'une vers l'autre le plus précisément possible.

Affichages à l'écran :

D'... IrDA activé.

D)))

Transmission en cours.

Si ce service est activé, l'autonomie en veille du téléphone diminue.

Bluetooth® (BT)

Bluetooth[®] est une liaison radio de courte portée avec laquelle par ex. un kit piéton ou un kit véhicule peut être raccordé sans fil. La fonction Envoyer/Impr. du menu options de l'application correspondante permet aussi d'envoyer des données par cette voie.

SAP (SIM Access Profile) offre par ex. la possibilité au module GSM d'un téléphone de voiture d'utiliser les données d'accès de la carte SIM de votre téléphone. Il n'est pas nécessaire de changer de carte SIM. SAP peut ne pas être pris en charge par votre opérateur.

Chaque appareil Bluetooth® dispose d'une adresse unique et peut facultativement être défini par un nom explicite. Pour assurer la sécurité d'une connexion Bluetooth®, un mot de passe ou l'ajout d'un partenaire BT à la liste d'appareils reconnus protège l'accès.

Pour établir une liaison Bluetooth® entre votre téléphone et d'autres appareils Bluetooth®, vous devez activer Bluetooth®.

Le nom et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. Siemens les utilise sous licence. Toutes les autres marques déposées et commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Activer/désactiver Bluetooth[®].

Nom Bluetooth®: A la première activation du Bluetooth®, vous pouvez attribuer un nom au téléphone.

Si Bluetooth[®] est activé, IrDA (infrarouge) se désactive et vice versa.

Si ce service est activé, l'autonomie en veille du téléphone diminue.

Régl. Bluetooth



Appel des fonctions de paramétrage (Bluetooth[®] doit être activé).

· Rechercher/Recher. tous

Définir le type d'appareil BT à rechercher :

- Tous Tous les appareils BT
- Audio Par ex. kit piéton, kit véhicule
- Téléphone Autres téléphones BT
- PC PC avec connexion BT



Lancer la recherche.

Le nombre d'appareils BT et le nom du dernier appareil trouvé s'affichent.

٢	La recherche se termine et les 10 premiers appa- reils trouvés s'affichent dans une liste. Réessay. Nouvelle recherche.	• Appar Pour fac naires B ajoutés nus. Si I «reconr	r. connus ciliter la sélection, des parte- IT fréquents peuvent être à la liste des appareils con- es entrées sont nues », aucune demande de
ê	Faire défiler jusqu'à l'en- trée souhaitée.	mot de • Dern.	passe n'est effectuée. connex.
Options	Appeler l'appareil ou lan- cer la procédure de recon- naissance de l'appareil (voir ci-dessous). Ouvrir le menu.	Liste des derniers appareils relié des appareils encore reliés. • Liste noire Les tentatives de connexion d'apreils figurant dans cette liste sor fusées	
Détails	Afficher le nom et l'adresse de l'appareil BT.	Options Chaque	de liste liste propose différentes
App. reconnu	Ajouter l'appareil à la liste des appareils connus. En- trer à cet effet le mot de passe de l'autre appareil. L'appareil doit avoir été réglé en mode « autorisé ». Quand la liste est pleine, aucun appareil ne peut plus	fonction	ouvrir le menu.
		Sél. con audio	 Si la reconnaissance auto- matique n'est pas possible, définir l'appareil comme appareil « audio ».
v.liste	y être ajouté. Ajouter à la liste des	Augm. priorité	Déplacer l'entrée de la liste vers le haut, par ex. pour
connus	appareils connus (voir ci-dessous).		en premier.
v.liste noi	re Ajouter à la liste noire (voir ci-dessous).	Bais. priorité	Déplacer l'entrée de la liste vers le bas.
Réessaye	Nouvelle recherche.	v.liste connus	Déplacer l'entrée dans la liste des appareils connus.
		v.liste n	oire Déplacer l'entrée dans la liste noire.

(fonctions standard, voir page 17)

Nom Bluetooth

Un nom (max. 16 caractères) indiqué à un partenaire est attribué au téléphone. Sans nom, le téléphone utilise l'adresse appareil non modifiable.

· Visib.p.autres

Définir le comportement du téléphone par rapport à d'autres appareils BT. S'il est réglé sur « visible », l'adresse d'appareil ou le nom BT de votre téléphone par ex. sera transmis, à la demande d'autres appareils BT, à ces derniers pour la réception ou l'envoi de données.

Non visible

Votre téléphone n'est pas visible pour d'autres appareils BT. Les appareils connus, tels que le kit piéton/véhicule Bluetooth[®], continuent à fonctionner.

Mode autom.

Votre téléphone est visible plusieurs minutes pour d'autres appareils BT. Ensuite, un message demande de confirmer le maintien de la visibilité.

Affichag	es à l'écran
*	Bluetooth® activé.
*	Bluetooth [®] visible pour d'autres.
% 9	Bluetooth® lors d'un transfert.
≜.	Appel accepté sur appareil Bluetooth®.

Services data

Configuration de base et activation des profils de connexion pour la transmission de données, tels que MMS, WAP.

Le paramétrage du téléphone change suivant l'opérateur réseau :

- Votre opérateur a déjà effectué les réglages. Vous pouvez commencer immédiatement.
- Votre opérateur a déjà défini des profils d'accès. Sélectionner et activer un profil.
- Les paramètres d'accès doivent être réglés manuellement.

Si nécessaire, consulter l'opérateur. Vous trouverez également les réglages de l'opérateur à l'adresse Internet suivante :

www.siemens.com/ mobilephonescustomercare dans la section FAQ.

Sélection du profil

Sélectionner le profil.

 $\overline{\mathbf{O}}$

Confirmer la sélection.

Réglage du profil

- Sélectionner le profil.
 - Ouvrir le menu.

Options Editer

ô

Ouvrir la sélection.

Sélectionner Réglages CSD, et/ou Réglages GPRS. Editer

Effectuer la configuration suivant les instructions de l'opérateur.

Profil HTTP

Le paramétrage du téléphone change suivant l'opérateur réseau :

- Votre opérateur a déjà effectué les réglages. Vous pouvez commencer immédiatement.
- Votre opérateur a déjà défini des profils d'accès. Sélectionner et activer un profil.
- Les paramètres d'accès doivent être réglés manuellement.

Si nécessaire, consulter l'opérateur. Vous trouverez également les réglages pour l'opérateur à l'adresse Internet suivante :

www.siemens.com/ mobilephonescustomercare dans la section FAQ.



Effectuer la configuration.

Authentifier

Activer ou désactiver la connexion cryptée (uniquement connexions CSD) pour l'accès Internet.

Fax/data

Fax/Données avec le PC

A l'aide du téléphone et d'un PC raccordé, vous pouvez envoyer et recevoir des fax et des données. Votre ordinateur doit comporter un logiciel adapté à la transmission de données/fax et être relié au téléphone.

Vous devez être autorisé par votre opérateur à utiliser les services Fax/Données. La réception des fax/données peut varier selon le réseau. S'adresser à l'opérateur.

Emis. voix/fax

8!

Régler cette fonction sur le téléphone **avant** d'émettre pour passer du mode voix au mode fax.

Réc. voix/fax

c8!

(**Uniquement** s'il n'existe aucun numéro spécial pour les fax/données).

Lancer le programme de communication souhaité sur l'ordinateur et activer la fonction sur le téléphone **pendant** l'appel (le PC prend la communication).

Fin de la transmission

Mettre fin à transmission avec le logiciel du PC et/ou appuyer sur 🔊.

Réc. fax/data

8

Votre opérateur vous a communiqué un numéro d'appel pour le téléphone et un numéro pour le fax/les données.

L'appel est signalé par une tonalité spéciale et l'écran affiche le mode (Fax ou Données). Lancer le logiciel de communication du PC pour recevoir le fax/les données.

Sécurité

→ → Sécurité
 → Sélectionner la fonction.

Verrou. clavier

Le verrouillage automatique du clavier s'active si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute, en mode veille. Cette protection empêche tout activation involontaire des touches du téléphone. Vous demeurez toutefois joignable et pouvez sélectionner l'appel d'urgence.

Informations supplémentaires

En mode veille, le clavier peut également être directement verrouillé et déverrouillé.

Pour cela :

Appuyer de manière prolongée

Appel direct

(protégé par code appareil)

Un **seul** numéro peut être composé (voir également page 30).

Uniquement 📼

(protégé par PIN2 ou code appareil)

Limiter les possibilités de composition aux numéros de l'annuaire protégés par la carte SIM. Lorsque seuls des indicatifs locaux sont enregistrés, ils peuvent être complétés manuellement par les numéros correspondants.

Si la carte SIM ne prend pas en charge la saisie du code PIN 2, le répertoire **entier** peut être protégé à l'aide du code appareil.

Codes PIN

Description, voir page 19 : Utilisation PIN, Changer PIN,

Changer PIN2, Chg. code app.

SIM unique

(protégé par code appareil)

Grâce à la saisie du code appareil, le téléphone peut être lié à une seule carte SIM. Le fonctionnement avec une **autre** carte SIM est impossible sans le code appareil.

Si vous devez utiliser le téléphone avec une autre carte SIM, entrez le code appareil après la demande du PIN.

c8!

8

Restr. appels

68!

La limitation restreint l'utilisation de votre carte SIM (fonction non prise en charge par tous les opérateurs). Pour activer cette fonction, vous devez entrer un mot de passe à 4 chiffres fourni par votre opérateur. Pour chaque restriction, vous devrez peut-être contacter l'opérateur.

Tous sortants

Tous les appels sortants, sauf les numéros d'urgence, sont interdits.

Vers internat.

(vers international)

Seuls les appels nationaux sont possibles.

Int.sf.origin.

(vers international sauf réseau d'origine)

Les appels internationaux ne sont pas autorisés. Depuis l'étranger, vous pouvez toutefois appeler votre pays.

Appels reçus

Le téléphone est verrouillé pour tous les appels entrants (un résultat similaire est obtenu en renvoyant tous les appels vers la boîte vocale).

Si autre rés.

Vous ne recevez aucun appel lorsque vous êtes en dehors de votre réseau d'origine. Aucune redevance n'est donc facturée pour les appels entrants.

Contrôle état

Le contrôle d'état effectué peut donner lieu aux affichages suivants :

. 4	
V	
•	

Restriction programmée.

Restriction non
programmée.

	_
2	٦
1	I
•	Т

Etat inconnu (par ex. nouvelle carte SIM).

Supprim. tout

Suppression de toutes les restrictions des appels programmées. Cette fonction nécessite un mot de passe fourni par votre opérateur.

Réseau



A → A → Réseau ➡ Sélectionner la fonction

Ligne

08

Cette fonction n'est affichée que si elle est prise en charge par l'opérateur. Deux numéros indépendants doivent être enregistrés sur le téléphone.

Choisir ligne

Sélectionner le numéro de téléphone actuellement utilisé.

1

Afficher le numéro actif.

Protégée

(protégé par code appareil)

Vous pouvez limiter l'utilisation à un numéro.

Informations supplémentaires

Vous pouvez effectuer des réglages spéciaux pour chaque numéro d'appel (par ex. sonneries, renvoi d'appel, etc.). Pour ce faire, vous devez basculer sur le numéro souhaité

Changement de numéro/connexion en mode veille :

0 +

Ligne 1

Appuyer. Appuyer.

Info réseau

Affichage de la liste des réseaux GSM actuellement disponibles.



Indique les opérateurs non autorisés (selon carte SIM)

Changer rés.

La recherche du réseau est relancée Cela est utile si vous n'êtes pas sur votre réseau d'origine ou si vous voulez vous connecter à un autre réseau. La liste des réseaux est mise à jour si vous activez la fonction Réseau autom

Réseau autom

Activer/désactiver, voir également Changer rés. ci-dessus. Si « Réseau automatique » est activé, le réseau suivant de la liste des « réseaux préférés » est sélectionné. Vous pouvez également choisir manuellement un autre réseau dans la liste des réseaux GSM disponibles.

Rés.privilégié

Indiquez les opérateurs dans l'ordre où vous préférez être connecté lorsque vous quittez votre réseau local (par ex. en cas de différence de tarifs).

Votre opérateur est affiché :

Liste

Afficher la liste des réseaux préférés.

Création/modification d'une entrée :

<Vide> Sélectionner ou une des entrées existante puis sélectionner le nouvel opérateur dans la liste et confirmer.

Ajouter un nouvel opérateur (dernière entrée de la liste) :

Autre réseau

Sélectionner, entrer les données de l'opérateur et enregistrer.

Informations supplémentaires

Si vous vous trouvez en-dehors de votre « réseau d'origine », votre téléphone sélectionne automatiquement un autre réseau GSM.

Si l'intensité du signal du réseau préféré est insuffisante lorsque vous mettez le téléphone en marche, ce dernier peut se connecter à un autre réseau. Il se reconnectera au réseau préféré après la prochaine mise en marche ou si vous choisissez manuellement un autre réseau.

Bande fréqu.

c8!

Sélectionner GSM 900, GSM 1800 ou GSM 1900.

Rech. rapide

Lorsque cette fonction est active, la recherche du réseau est accélérée (réduction de l'autonomie en veille).

Groupe utilis.

Selon l'opérateur, vous pouvez constituer des groupes avec ce service. Ces groupes ont, par exemple, accès à des information internes (d'entreprise) ou bénéficient de tarifs particuliers. Consultez votre opérateur pour de plus amples détails.

Actif

Activer/désactiver la fonction. Pour une utilisation normale du téléphone, la fonction « Groupe d'utilisateurs » doit être désactivée.

Sélect. groupe

Vous pouvez sélectionner ou ajouter un groupe différent du groupe préféré (voir ci-après). Consultez votre opérateur pour obtenir les codes correspondant aux groupes.

Tous sortants

Outre la gestion réseau pour un groupe d'utilisateurs, il est possible de préciser si les appels sortants hors du groupe sont autorisés. Si la fonction est désactivée, seules les communications au sein du groupe sont possibles.

Groupe préféré

Si elle est activée, seules les communications au sein de ce groupe d'utilisateurs standard sont possibles (en fonction de la configuration du réseau).

8!

Accessoires

→ Accessoires
 → Sélectionner la fonction.

Kit véhicule

Uniquement avec un kit mains-libres véhicule Siemens d'origine (voir page 138). Le profil du kit véhicule s'active automatiquement lors du branchement du téléphone.

Décroché auto

(réglage usine : désactivé)

Les appels sont automatiquement décrochés au bout de quelques secondes. Une écoute non souhaitée devient possible !



Affichage à l'écran.

Arrêt automatique

(réglage usine : 2 heures)

Le téléphone est alimenté par le circuit électrique de la voiture. Vous pouvez régler le délai entre la coupure de l'allumage et la coupure automatique du téléphone.

Ht-parl. voit.

Améliore dans certains cas le rendu sonore.

Réglages automatiques

- Eclairage permanent : activé.
- Verrou clavier automatique : désactivé.
- Chargement de la batterie du téléphone.
- Activation automatique du profil kit véhicule dès le raccordement du téléphone.

Kit piéton

Exclusivement avec un kit piéton Siemens d'origine (voir accessoires). Le profil s'active automatiquement lors du branchement du kit piéton.

Décroché auto

(réglage usine : désactivé)

Les appels sont pris automatiquement après quelques secondes (sauf si la sonnerie est désactivée ou programmée sur le bip). Vous devez alors porter le kit piéton.

Réglages automatiques

Décrocher avec la touche Communication ou PTT (Push-To-Talk = décrochage rapide), même si la fonction Verrou clavier automatique est activée.

Décroché automatique

Si vous ne remarquez pas que votre téléphone a pris un appel, la personne qui vous appelle risque d'écouter une conversation qu'elle ne devrait pas entendre.

Mon menu



Appuyer.

MonMenu Appuyer.

Ce menu permet de composer un menu personnel regroupant les fonctions, numéros ou pages Internet fréquemment utilisés.

La liste de 10 entrées est prédéfinie, mais peut être modifiée.

Utilisation



Sélectionner l'entrée souhaitée.



Confirmer.

Ou

Si l'entrée sélectionnée est un numéro, vous pouvez aussi l'appeler avec la touche Communication.

Modification du menu

Vous pouvez échanger chaque entrée programmée (1–10) contre une autre de la liste de sélection.



Sélectionner l'entrée souhaitée.



Ouvrir la liste des fonctions à sélectionner.



Sélectionner une **nouvelle** entrée de la liste.



Confirmer. L'entrée est appliquée.

Le numéro (Annuaire) ou le signet (Internet) doit également être sélectionné.

Réinit. tout

(protégé par code appareil)

Tt réini.

Sélectionner. Après une demande de confirmation, les entrées par défaut sont réinitialisées.

Raccourcis clavier

Vous pouvez affecter respectivement un numéro important ou une fonction aux touches écran et aux touches 2 à 9 (numérotation abrégée). Il suffit alors d'appuyer sur la touche pour composer le numéro ou lancer la fonction.



Informations supplémentaires

La fonction d'une des touches écran peut être prédéfinie par l'opérateur (par ex. accès à « Services SIM » ou appel direct du portail Internet). La programmation de cette touche ne peut pas forcément être modifiée.

La touche écran gauche peut également être temporairement remplacée par []/[], par ex. pour l'accès à un nouveau message.

Touches écran

Modifier

La fonction Internet est par exemple affectée à la touche écran. Pour modifier cette affectation (en mode veille) :

Internet Modifier

Appuyer brièvement.

Rechercher une nouvelle affectation dans la liste.



Confirmer.

- Cas particulier Numéro tél. Sélectionner un nom à attribuer à la touche dans le répertoire/ l'annuaire.
- Cas particulier Signets. Rechercher un URL dans les signets pour la programmation de la touche.

Utilisation

En mode veille :

Application

L'affectation « Internet » n'est indiquée qu'à titre d'exemple.

Internet Appuyer de manière prolongée, l'application est lancée.

Numéro de téléphone

La programmation du numéro « Carole » est donnée ici à titre d'exemple.

Carole

Appuyer de manière **prolongée**. Le numéro affiché est composé.

Touches de numérotation abrégée

Pour l'accès rapide à certaines fonctions ou numéros, il est possible d'utiliser les touches 2 à 9 comme numéros abrégés. La touche 1 est réservée pour le numéro de la boîte vocale (p. 64) et la touche 0 pour le basculement en cas d'utilisation de deux abonnements (p. 98).

Modification

En mode veille :



Appuyer **brièvement** sur la touche numérique (par ex. 3).

Le chiffre n'est pas encore attribué :



Appuyer.

Rechercher la nouvelle affectation dans la liste et confirmer avec OK.

Ou

Le chiffre est déjà attribué (affichage de l'affectation avec la touche écran de droite) : par ex. Jeux.

Jeux

Appuyer brièvement.

Modifier

Chercher l'application dans la liste.



Confirmer.

- Cas particulier Numéro tél. Sélectionner un nom à attribuer à la touche dans le répertoire/l'annuaire.
- Cas particulier Signets. Rechercher un URL dans les signets pour la programmation de la touche.

Utilisation

Composer un numéro enregistré ou démarrer une application enregistrée (par ex. Calend.).

En mode veille :

def 3

Appuyer de manière brièvement.

La fonction correspondant à la touche 3 s'affiche au-dessus de la touche écran de droite, par ex. :

Calend.

Appuyer de manière **prolongée**.

Ou simplement



Appuyer de manière prolongée.

Organiseur

Calendrier

● →
◆ Calendrier

Les rendez-vous peuvent être saisis dans le calendrier. La date et l'heure doivent être réglées pour que le calendrier fonctionne correctement.

Vous disposez pour le calendrier de trois types d'affichage :

Vue mensuelle

Représentations spéciales avec code couleur :

jour avec rendez-vous, journée entière, week-end

Navigation :



Jour précédent/suivant.



Semaine précédente/suivante.



Ouvrir la vue hebdomadaire.

Vue hebdomadaire

Représentations spéciales :

Les rendez-vous sont représentés par des barres de couleur horizontales sur la répartition horaire verticale.

Navigation :



Jour précédent/suivant.



Heure précédente/suivante de la journée.

Vue journalière

Représentations spéciales :

Description du rendez-vous.

Navigation :



Jour précédent/suivant.



Vers début/fin de la journée ou rendez-vous suivant/dernier rendez-vous.

Réglages cal.

● →
♦ Réglages cal.

Début du jour :

Heure de début des jours ouvrés.

Début de semaine :

Jour de la semaine commençant l'affichage de gauche au mois/à la semaine.

Déf. week-end Définir les jours du week-end.

Afficher anniv. :

Affichages à l'écran

Synchronisation avec le PC

Le Mobile Phone Manager (p. 127) permet la synchronisation des rendez-vous, tâches et mémos avec Outlook[®] ou Lotus Notes™.

Rendez-vous

● → Andez-vous

Les rendez-vous sont affichés dans une liste dans l'ordre chronologique.

Programmation d'un nouveau rendez-vous

<Nvlle entrée>

Sélectionner.

Catégorie :



Mémo

Saisie de texte pour la description.



D

Mémo vocal

Entrer un mémo vocal. Il s'affiche avec l'alarme.

Appel

Entrer le numéro de tél. affiché avec l'alarme.



Réunion

Saisie de texte pour la description.

Vacances

Entrer les dates de début et de fin.



ഷ്ണ

Anniversaire

Entrer le nom et la date.

Suivant le type, différents champs de sélection/de saisie sont proposés. Le nombre de champs peut être limité, voir **Ttes zones**, page 106.

Description :

Description du rendez-vous.

N° de téléphone :

Entrer un numéro de tél. ou en sélectionner un dans le répertoire.

Mémo vocal :

Entrer une annonce vocale, voir Mémo vocal, page 108.

Emplacement :

Lieu du rendez-vous.

Jour entier :

Rendez-vous durant toute la journée : oui/non

Date début : Date de début du rendez-vous.

Heure début : Heure de début du rendez-vous.

Date de fin : Date de fin du rendez-vous.

Heure de fin : Heure de fin du rendez-vous.

Alarme :

Mar/Arr ou Vibreur.



Entrer le moment d'avertissement **avant** le rendezvous et sélectionner l'unité de temps :

Minutes, Heures, Jours

Répétition :

Sélectionner un intervalle de répétition du rendez-vous :

Non, Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle, Annuelle

Entrer un paramètre de répétition :

Pour tjrs, A, Evénements (nombre)

Si Hebdomadaire est choisi, certains jours de la semaine peuvent être mis en évidence.

Ttes zones/Zones réduit.

Sélectionner dans la liste les champs proposés pour les futures entrées.

Informations supplémentaires

Affichage à l'écran pour les alarmes activées :

Ö

Réveil

Rendez-vous

Une alarme retentit, même si le téléphone est éteint (sauf en mode avionpage 80). Le téléphone ne passe pas en mode veille. Pour la désactiver, appuyer sur une touche.

Informations sur l'alarme

A l'heure programmée, vous êtes averti par une alarme visuelle et sonore. Les alarmes manquées apparaissent dans la liste des rendez-vous manqués (p. 107).

Type d'alarme Mémo :

Réunion: le texte s'affiche à l'écran.

Type d'alarme **Appel** : le numéro de tél. s'affiche et peut être composé immédiatement.

Type d'alarme Anniversaire : Options vous permet de transmettre vos vœux d'anniversaire par SMS, MMS, e-mail ou un appel.

Sélectionner **Répéter** pour activer une répétition de l'alarme.

Tâches

● → → Tâches

Une tâche s'affiche dans l'agenda du jour sélectionné de la même façon qu'un rendez-vous. Contrairement à un rendez-vous, une tâche ne doit pas comporter de date ou d'heure. Dans ce cas, la tâche apparaît chaque jour au début de la liste jusqu'à ce qu'elle soit marquée comme exécutée. Les saisies s'effectuent comme pour les Rendez-vous voir cette section. Ensuite :

Ftat ·

Sélectionner Terminé ou En suspens.

Priorité.

Sélection en 5 niveaux, de Minimum à Maximum

Date utilisée ·

Après activation avec Oui, vous disposez des possibilités de saisie suivantes.

Date d'échéance :/Heure d'échéance :

Entrer la date et l'heure d'exécution de la tâche.

Alarme : Comme pour Rendez-vous.

Notes

(●) →
→ Notes

Rédiger et gérer des notes.

Ajout d'une nouvelle note.

<Nvlle entrée>

Sélectionner



Entrer le texte. La première ligne est affichée comme « titre » dans la liste des notes. Longueur totale : max. 160 caractères.

Options

Ouvrir le menu.

Enregistrer la note. Si Enregist. vous sélectionnez Confidentiel, la note est protégée par le code appareil.

Alarm manqués



Alarm mangués

Les événements avec alarme (Rendez-vous, Tâches) auxquels vous n'avez pas réagi sont répertoriés pour être lus.

Options de l'organiseur

Différentes fonctions sont disponibles selon l'application utilisée (Calendrier, Rendez-vous, Tâches, Notes) et la situation.

Options C	ouvrir le menu.
Effacer	Effacer l'entrée.
Effacer jusque	Effacer toutes les ancien- nes entrées jusqu'à une date déterminée.
Tout effacer	Effacer toutes les entrées après demande de confir- mation.
Eff. terminés	Effacer toutes les tâches terminées.
Activer/ Désactiver	Activer/désactiver l'alarme.
Filtre	Toutes les entrées corres- pondant au critère sélectionné s'affichent.
Confidentiel	Protéger la note avec le code appareil. Il est recom- mandé de ne pas enregis- trer ici de mots de passe (PIN, TAN, etc.) sous forme de note.

(fonctions standard, voir page 17)
Mémo vocal

● →
♦ Mémo vocal

Utiliser cette fonction pour enregistrer de brèves notes vocales.

- Vous pouvez utiliser votre téléphone pour dicter des mémos en déplacement.
- Enregistrer une note comme rappel ou notification pour des tiers.
- Ajouter un mémo vocal à un rendez-vous dans le calendrier.

Nouvel enregistrement

<Enreg. nouv.>

Sélectionner.

Le temps disponible ainsi que la durée d'enregistrement sont affichés à l'écran.



Un bref signal sonore retentit et l'enregistrement commence. Enoncer le texte.



Pause/enregistrement (bascule). Arrêter l'enregistrement.

L'enregistrement est sauvegardé avec l'heure et la date.

Renommer avec Options.

Lecture



Sélectionner l'enregistrement souhaité.



Lecture/pause (bascule).

(● / ● Appuyer de manière prolongée, avance rapide ou retour arrière.

Options du mémo vocal

Options

Ouvrir le menu.

Mains-libres Restitution via le haut-parleur intégré.

(fonctions standard, voir page 17)



Fuseaux hor.

() \rightarrow \checkmark Fuseaux hor.

Le fuseau horaire peut être sélectionné sur le planisphère ou dans une liste de villes :

Planisphère



Sélectionner le fuseau horaire souhaité

l iste des villes



Sélectionner la ville dans le fuseau horaire choisi.

Options des fuseaux horaires

Options	Ouvrir le menu.
Définir	Définir le fuseau horaire.
Fuseau auto. 8</td <td>Le réseau adapte automati- quement le fuseau horaire à l'heure locale.</td>	Le réseau adapte automati- quement le fuseau horaire à l'heure locale.
Recher. Iocalité	Rechercher la ville.
Aide	Conseils d'utilisation.

Extras

Services SIM (en option)

● → ★ → Services SIM

Votre opérateur peut proposer des applications particulières (banque mobile, infos boursières, etc.) via la carte SIM.

Si vous possédez une carte SIM compatible, les services SIM s'affichent sous « Extras » dans le menu principal ou directement au-dessus de la touche écran (gauche).



Symbole des services SIM.

Si vous disposez de plusieurs applications, elles s'affichent dans un menu. Grâce aux services SIM, votre téléphone peut s'adapter sans problème aux élargissements futurs de l'offre de votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Lecteur audio

→ Lecteur audio Le Music Player permet de jouer des fichiers audio, par exemple au format AAC, et de les regrouper sous forme de listes de diffusion. Les fichiers audio et les listes de diffusion sont stockés par défaut dans Mes fichiers/Sons.

Les fichiers audio peuvent par exemple être téléchargés sur Internet ou transférés sur le téléphone via un PC. (p. 14).

Lecture de musique

Vous pouvez lire des fichiers audio en

- lançant le Lecteur audio et en sélectionnant un titre ou une liste de diffusion.
- sélectionnant un fichier audio directement dans Mes fichiers puis en l'ouvrant.
- **₽**

Appuyer de manière prolongée pour verrouiller/déverrouiller le pavé numérique durant la lecture d'un fichier audio.

08

Affichages

Les entrées du Music Player apparaissent dans l'ordre suivant :

Dossier – listes de diffusion – fichiers audio

Nouvelle liste

<Nvlle liste>

C.

Sélectionner.

Entrer un nom pour la liste de diffusion.



Sélectionner le titre souhaité.

Répéter la procédure jusqu'à ce que la liste de diffusion soit complète.

Options du Music Player

Options

Ouvrir le menu.

Suivant la situation, différentes fonctions sont proposées.

Aléatoire	Lecture aléatoire de titres placés dans le répertoire sélectionné.	
Répéter	Répéter les titres dans une liste de diffusion.	
Nouvelle liste	Crée une liste de diffusion.	
Ajouter à liste	Ajouter un titre à la liste de diffusion.	
Attributs	Afficher les informations relatives à un titre ou une liste de diffusion.	
(fonctions standard, voir page 17)		

Push to talk

Cette application peut être utilisée pour établir une liaison avec plusieurs correspondants. Comme avec un push to talk traditionnel, un seul correspondant peut parler à la fois. Les autres ne peuvent qu'écouter tant que la personne parlant n'a pas redonné le droit de parole.

Pour sélectionner un destinataire, utiliser son adresse push to talk (ptt ID) ou son numéro de téléphone. Des groupes définis auparavant (p. 115) peuvent être invités à se joindre à une session. Votre opérateur vous fournira votre propre adresse ptt.

Le destinataire peut également utiliser un téléphone portable ou bien un PC possédant une connexion Internet et un casque (dépend de l'opérateur).

Pour ce faire, GPRS (p. 91) doit être activé ainsi que **Push to talk** (p. 116).

Préparation d'une session

Depuis le répertoire

•	Ouvrir le répertoire
	(en mode veille).

Sélectionner une entrée Ô possédant un identifiant push to talk (Services com.).

יי) ס La session est lancée avec le participant sélectionné. Pour savoir comment inviter d'autres participants, voir page 113.

Depuis le mode veille

$$\bigcirc$$
 \rightarrow \checkmark \rightarrow Push to talk

<Nv session>

Sélectionner

Les fonctions possibles ainsi que les participants déjà ajoutés sont affichés

Plusieurs fonctions s'offrent à vous pour associer les participants :

<Ajouter de D>



Rechercher et sélectionner un destinataire dans le répertoire.



Ajouter un destinataire.

<Ai. pr sess.>



Sélectionner un participant d'une ancienne session

011

<Entrer ID ptt>



- Entrer l'identifiant ptt d'un destinataire
- Sélect. Ajouter des entrées.

ou

<Ajout. de grp>



ô

Sélectionner le groupe.

Sélectionner un destinataire.

Sélect. Ajouter un destinataire.

I ancement d'une session

Ouvrir

Si tous les participants souhaités sont inscrits, lancer la session :

Ľ	I)	
•]	

Les participants sont affichés et la personne ayant la parole est affichée en gras.

ou

Droit de parole

La liste des participants s'affiche. La personne en train de parler est affichée en gras.



Demander le droit de parole. Lorsqu'il lui est accordé, le demandeur peut parler.

DRedonner le droit deaparole.

Informations supplémentaires

Suivant le réglage de Mode attente (p. 116) $\stackrel{1^{(1)}}{=}$ doit être pressée et maintenue enfoncée tant que l'on parle.

Si la personne ayant le droit de parole fait une pause trop longue, le droit de parole lui est retiré.

Invitation d'autres destinataires

Vous pouvez inviter d'autres participants durant une session.

Options

Ouvrir le menu, sélectionner **Inviter** puis sélectionner les nouveaux participants.

Vous êtes invité

L'invitation est affichée dans une fenêtre. Vous pouvez accepter/refuser l'invitation.



Accepter l'invitation.

La liste des participants s'affiche.

Fin d'une session

Uniquement possible si vous l'avez lancée.

Options Ouvrir le menu.

Terminer session

Sélectionner. Vous quittez et terminez la session en cours.

Session active en tâche de fond

La session en cours reste ouverte en tâche de fond et vous pouvez écouter les appels. Un appel entrant termine la session.



Appuyer de manière prolongée.

Demander le droit de parole :



Appuyer.

Revoir la session :



→ → Push to talk
→ Sessions

Options Push to talk

Options

Ouvrir le menu.

Suivant la situation, différentes fonctions sont proposées.

Affich. historique	Afficher les participants dans l'ordre de parole.	
Affichage session	Afficher les participants de la session en cours.	
Terminer session	Terminer la session.	
Détails session	Heure de début, Etat, Durée, Type etc.	
Détails utilisateur	Afficher les propriétés du participant (voir aussi Ma présence, page 116).	
Ajouter a 🛄	Enregistrer l'identifiant ptt dans le répertoire.	
Inviter utilisateur	Inviter un participant à une session.	
Ajouter au groupe	Ajouter un participant dans un groupe.	
Effacer	Effacer la liste sauf la der- nière entrée.	
Mains-libres	Basculer sur le mode mains-libres (sur haut- parleur).	
Demande prés.	Demander des informa- tions sur la disponibilité d'un participant.	
Volume	Régler le volume. 🌘 peut également être utilisé.	
(fonctions standard, voir page 17)		

Sessions



Afficher les participants de la session en cours. La personne en train de parler est affichée en gras.

Enregistrem.



→ Push to talk Enregistrem.

Pour sélectionner la liste des appels ptt reçus et passés ainsi que l'option pour supprimer toutes les listes.

Vous pouvez sélectionner des participants dans la liste pour une session.

י) הו

Lancer une session.

La fonction Créer comme gpe dans Options peut être utilisée pour associer des entrées de la liste dans un nouveau groupe.

Groupes

→ Push to talk Groupes

Seuls vos groupes sont affichés et peuvent être édités.

Créer un groupe

<Nvlle entrée>

Sélectionner



Remplir les champs de saisie :

ID push to talk :

Identifiant du participant.

- Nom · Nom du groupe.
- Type Immédiat ou Chat.
- Nbre max utilis

Nombre maximum de membres du groupe (« 0 » signifie « sans limite »).

Adhésion : Définir si l'adhésion à ce groupe est ouverte à tous (Ouvrir) ou si elle est limitée aux participants indiqués dans la liste (Restreint).

Liste membres

Ajouter un membre au groupe.

Liste rejetés

Liste des participants non autorisés à participer à ce groupe.

Enreq. Enregistrer le groupe.

<Liste reietés>

Liste des participants rejetés. Les invitations des membres de cette liste sont toujours automatiquement refusées.

<Liste acceptés>

Liste des participants dont l'invitation est automatiquement acceptée (voir également Décroché auto page 116).

Lancer une session conversation en groupe)

conversation en groupe/			
s	Sélectionner le groupe.		
)) L	Lancer une session.		
Afficher les p	ropriétés d'un groupe		
s s	électionner le groupe.		
) A	Afficher les propriétés.		
Options C)uvrir le menu.		
Ajouter a 🎞	Copier l'identifiant du groupe dans le répertoire.		
Editer	Editer un groupe (le votre).		
Cop.ID ds p- papier	Copier l'identifiant du groupe (ID ptt) dans le presse-papiers.		
Liste membres	Afficher la liste des membres.		
Liste rejetés	Afficher les participants refusés.		

Ma présence

→ → Push to talk
 → Présence → Ma présence

Les propriétés suivantes peuvent être définies :

Interruption

Autoriser, interdire une interruption

Humeur Afficher votre humeur.

Notes Remarque.

Réglages

Certains paramètres doivent être configurés par l'utilisateur ou être copiés par l'opérateur.



Sélectionner et confirmer la fonction, la zone.

Téléch. param.

Télécharger les paramètres du serveur de l'opérateur.

Ptt en ligne

Se connecter/déconnecter, informations d'état pour la connexion.

Bloq appels ptt

Autoriser/bloquer les appels push to talk.

Décroché auto

Accepter automatiquement les invitations des membres de la Liste acceptés (p. 115).

Util. acc.&rej.

Activer/désactiver l'utilisation des Liste acceptés/Liste rejetés page 115/ page 115).

Push to talk

- Ptt activé Activer/désactiver la fonction push to talk.
- Long. historique : Nombre d'entrées de la liste.
- Délai (min.) : La fonction push to talk est mise en tache de fond si elle n'est pas utilisée après une période de temps définie.
- Mode attente Suivant le réglage, doit être pressé et maintenu enfoncé pour parler.
- Affich. par déf Affichage session ou Affich. historique.
- Demande prés. Les propriétés enregistrées sont affichées.

Serveur

Paramètres du serveur. Consulter l'opérateur.

Avancé

Autres paramètres. Consulter l'opérateur.

Informations supplémentaires

Si un accessoire tel qu'un kit véhicule est raccordé, sa touche PTT fonctionne comme une touche push to talk.

Réveil

● → ★ → Réveil

L'alarme retentit à l'heure que vous avez indiquée, même lorsque le téléphone est désactivé.



Appuyer pour régler.



Activer/désactiver la fonction réveil.

Passage au réglage de l'heure.

> Configuration de l'heure alarme (hh:mm).

Passage aux jours de la semaine.

Sélectionner certains jours.

Afficher la sélection : heure et jour de réveil.





Sélectionner les jours auxquels vous souhaitez être réveillé. Appuyer une nouvelle fois pour annuler la sélection.

Appuyer de manière **prolongée** pour sélectionner tous les jours ou annuler la sélection.

OK

Confirmer le réglage.

Informations supplémentaires

Ö

Affichage en mode veille : réveil activé.

Sélectionner Répéter pour activer une répétition de l'alarme.

Enregist. audio

Utiliser l'enregistreur audio pour enregistrer des bruits ou des sons et les utiliser comme sonneries. Généralement, l'enregistreur audio est lancé par d'autres applications/fonctions, comme par ex. l'affectation d'une sonnerie.

Nouvel enregistrement

Lancement du menu principal

) → (→) → Enregist. audio

ou le lancer depuis une autre application :

<Enreg. nouv.>

Sélectionner.

Le temps disponible ainsi que la durée d'enregistrement sont affichés à l'écran.

- Un bref signal sonore retentit et l'enregistrement commence.
- Pause/enregistrement (bascule).
- Arrêter l'enregistrement.

L'enregistrement est stocké avec indication de la date et l'heure dans le dossier Sons. Renommer avec Options.

S'il est lancé depuis une autre application, par ex. la création de MMS :

Insérer

Transférer l'enregistrement dans l'application.

Lecture



Sélectionner l'enregistrement souhaité.

Lecture/pause (bascule).

 Appuyer de manière prolongée, avance rapide ou retour arrière.

Options Ouvrir le menu.

 Mains-libres
 Restitution via le hautparleur intégré.

 Définir...
 Utiliser l'enregistrement comme sonnerie.

 (fonctions standard, voir page 17)

Calculatrice

● → → Calculatrice

La calculatrice peut être utilisée en version de base ou évoluée. La moitié supérieure de l'écran comprend une ligne de saisie ainsi que deux lignes de calcul. En dessous se trouve la matrice avec la fonction de calcul.



Saisir un ou plusieurs chiffres.

Sélectionner la fonction.



Utiliser une fonction.

Saisir un ou plusieurs chiffres.

Utiliser une fonction. Le résultat s'affiche immédiatement.

Fonctions de base			
+, -, *, /	Opérations de base		
=	Résultat		
1/x	Inversion.		
%	Calcul du pourcentage		
	Virgule décimale.		
±	Changement de signe		
	« + »/« – »		
Options	Fonctions étendues :		
$\sqrt{\mathbf{x}}$	Racine carrée		
x ²	Carré		
e	Exposant		
MS	Enregistrer chiffre affiché		
MR	Charger chiffre enregistré		
M+	Insérer chiffre de la mémoire		

Options de la calculatrice

Options Ouvr	ir le menu.	
Convertir	Appeler le convertis- seur d'unités pour le ré- sultat actuel.	
Supprim. tout	Effacer toutes les saisies.	
Mode étendu/ Mode basique	Changer de type de cal- culatrice.	
Mémoriser, Rappeler mém., Eff. mémoire	Enregistrer ou rappeler un résultat ; effacer la mémoire.	
(fonctions standard, voir page 17)		

Conv unités

→ (+) + Conv. unités

Vous pouvez convertir des chiffres en différentes unités de mesure

Les types suivants sont proposés avec différentes unités

Vitesse	Energie
Poids	Pression
Heure	Volume
Surface	Longueur
Puissance	Température
Devise	

Exemple pour les unités de type Vitesse ·

Туре	Unités
Vitesse	Km/h, Mètres/s, Miles/h, Miles/s, Noeuds, Mach

Conversion

()	Sélection de l'unité/la devise de départ.
•	Passage au champ de saisie.
•	Entrer la quantité à convertir. Passage au champ de sélection.

 $\langle \bullet \rangle$ Sélectionner l'unité/la devise d'arrivée. Le résultat s'affiche.

Vous pouvez utiliser les deux champs de saisie à tour de rôle.



Ouvrir la calculatrice avec la valeur convertie.

Fonctions spéciales :



Insérer une viraule décimale



Changer de signe.

Devise

Ouand cette fonction est lancée. vous devez entrer une devise de conversion par défaut.

п		
14	7	
Ľ		
L	1	

Entrer la devise (par ex. Euro)

Enrea.

Enregistrer la saisie.

Entrer à présent les noms et taux de change des devises à convertir.

Options Ouvrir le menu.		
Ajouter devise	Entrer la nouvelle devise et le taux de change.	
Comme base	Définir la devise entrée comme devise par défaut.	
Modifier taux	Changer le taux de change de la devise par défaut.	
Calculat.	Lancer la calculatrice.	
(fonctions standa	ard, voir page 17)	

Chronomètre

● → < > → Chronomètre

Deux temps intermédiaires peuvent être chronométrés et enregistrés.

Affichage, même en mode veille.

Démar. <mark>/</mark> Arrêter



Enregistrer le temps intermédiaire.

Après un arrêt :

Réinit.

Remettre à zéro.

Options du Chronomètre

Options

Ouvrir le menu.

Liste chron. Afficher les entrées enregistrées.

(fonctions standard, voir page 17)

Cte à rebours



Une durée définie s'écoule. Les 3 dernières secondes sont signalées

par un bip sonore. Un bip spécial retentit à la fin.

Affichage, même en mode veille.

Si aucune durée n'est entrée :



Ouvrir la fenêtre de saisie.

Saisir la durée.

Confirmer



Lancer le compte à rebours.

Si **une durée de compte à rebours** est entrée :



Lancer le compte à rebours.

Durant le compte à rebours :



Interrompre le compte à rebours.



Reprendre le compte à rebours.



Réinitialiser le compte à rebours.

Entrer une nouvelle durée et confirmer avec OK.

Synchronisation à distance

♥ → Synchro. dist. Grâce à cette fonction, vous pouvez également accéder à distance à des données externes (adresses, calendrier, etc.) et les synchroniser aux données enregistrées sur le téléphone. Les données peuvent, par exemple, se trouver sur un ordinateur d'entreprise ou sur Internet :

www.siemens-mobile.com/syncml

Synchronisation

Synchro. L'ordinateur est appelé et la synchronisation commence. Une fois terminée, les actions effectuées sont affichées.

Suiv.

Faire défiler les différents affichages.

Réglage de la synchronisation

Les réglages suivants peuvent être effectués avant la synchronisation :

Profil actif

Vous avez le choix entre 5 profils.



Sélectionner un profil.

Activer le profil.

Ou

Editer

Configurer le profil.

Régl. serveur

Opérateurs	Affichage de l'opérateur.
Page d'accueil :	Par ex www.siemens- mobile.com/syncml
Port :	Entrer le numéro de port, par ex. 80.
Nom d'utilisateur :	Entrer le nom d'utilisateur (Login).
Mot de passe :	Entrer le mot de passe (affi- chage masqué).
Chemin calen Chemin notes	drier :, Chemin contacts :, s :, Chemin tâches :
Authentif. HTTP :	Confirmation nécessaire ; Oui/Non (si Non, les champs suivants ne sont pas visibles).
Nom HTTP :	Entrer le nom.
Mot de passe HTTP :	Saisir le mot de passe.

Dern. synchr.:

Date de la dernière synchronisation.

Mode synchro.

- Données sync. : Don. modifiées ou Ttes données
- Direction sync. : Bidirectionnel, Mise à j. tél. ou Mise à j. serv.

Eléments sync. :

Sélectionner les champs des bases de données à synchroniser :

Calendrier, Contacts, Notes, Tâches



Enregistrer les réglages.

Gestion appar.

Le paramétrage du téléphone change suivant l'opérateur réseau :

- Votre opérateur a déjà effectué les réglages. Vous pouvez commencer immédiatement.
- Votre opérateur a déjà défini des profils d'accès. Sélectionner et activer un profil.
- Les paramètres d'accès doivent être réglés manuellement. Si nécessaire, consulter l'opérateur. Vous trouverez également les réglages pour votre opérateur à l'adresse Internet suivante : www.siemens.com/ mobilephonescustomercare dans la section « FAQ ».

Profil actif

Un profil standard est affiché pour le téléchargement du logiciel actuel du système d'exploitation.

Synchro. Etablir une connexion avec le profil actif.

ou

EditerAppeler la liste des profils.Sélectionner un profil.Activer le profil.

ou

Editer

Configurer le profil.

Dern. connex.

Afficher la dernière connexion.

Lecteur média

Le lecteur média est lancé par l'application correspondante lorsque vous lisez un fichier reçu par SMS/MMS ou téléchargé d'Internet.



Appuyer **brièvement** pour passer au fichier suivant.

0 + - 100 9

Activer l'éclairage de l'écran.

Images

Les fonctions suivantes peuvent être appliquées à une image affichée :



Fonction de zoom quand la résolution de l'image est plus élevée que celle de l'écran.



₅ ⊯ Centrer l'image.



Passer en mode plein écran et en revenir.



Envoyer par ex. via MMS ou e-mail.

Mélodies/listes de diffusion/vidéo

Le lecteur média offre les fonctions suivantes pour la lecture de morceaux de musique, de listes de diffusion et de vidéos :



Lire ou arrêter, selon la situation.

ê	
*	

- Régler le volume.
- Couper le son.



Fonction pause.



Arrêter la lecture.

Options

Options Ouvrir le menu.

Selon la situation de départ et l'objet, différentes fonctions sont disponibles.

Volume	Régler le volume avec le joystick.
Définir	Définir une image par ex. comme Fond d'écran, Logo et des sons, par ex. pour Appel reçu, Mélodie démar
Diaporama	Défilement automatique en mode plein écran. Défi- lement image par image avec le joystick.
Editer	Accès à la retouche des images.
(fonctions standard, voir page 17)	

Mes fichiers

Pour organiser vos fichiers, vous disposez de l'explorateur, que vous pouvez utiliser comme un gestionnaire de fichiers PC. Les différents types de données sont enregistrés dans des sous-dossiers de Mes fichiers. Si par exemple vous souhaitez télécharger de nouvelles images ou sons, la fonction de téléchargement est présente dans le dossier correspondant.

Attention : certains sons et images sont protégés contre la copie (DRM, page 14).



La liste des dossiers et fichiers existants s'affiche. La première entrée dans Mes fichiers est toujours la RS MultiMediaCard™ (p. 126).

Navigation



Sélectionner le fichier/ dossier dans les listes.



Dans l'aperçu, le curseur peut être déplacé librement.

 \bigcirc

Ouvrir le fichier et lancer le téléchargement ou exécuter le fichier avec l'application correspondante.

Options de Mes fichiers

Options Ouv	rrir le menu.	
Déplacer	Déplacer le(s) fichier(s) ou le dossier sélec- tionné dans la mémoire temporaire.	
Copier	Déplacer le(s) fichier(s) ou le dossier sélec- tionné dans la mémoire temporaire.	
Coller	Ajouter le contenu de la mémoire temporaire dans le dossier ouvert.	
Nouv. répert.	Créer un nouveau dos- sier et le nommer.	
Vue miniature/ Affichage liste	Passer en affichage mi- niatures/listes.	
Attributs	Données sur le fichier sélectionné ou sur le dossier.	
Format. carte	Formater la RS MultiMediaCard™ insérée.	
Ejecter carte	Permet de retirer la RS MultiMediaCard™ sans perte de données.	
(fonctions standard, voir page 17)		

Arborescence

Dans Mes fichiers, des dossiers spécifiques (ne pouvant pas être modifiés) sont préconfigurés pour chaque type de données.

Dossier	Description	Format
CarteMul- tim.	Accès à la carte	
Images	Images	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Vidéos	Vidéos	3gp
Anima- tions	Animations de démarrage/d'arrêt	bmx gif
Sons	Mélodies, musique	mp3 aac(+) m3u mid amr wav
Thèmes	Thème chargé (compressé)	sdt
	Configuration du thème (décom- pressé)	stc
Couleurs	Couleurs de l'inter- face utilisateur	SCS
Jeux	Archive Java Infos de téléchargement	jar jad
Applica- tions	Applications	*
Divers	Texte prédéfini Annonces vocales	tmo vmo

La structure, le contenu et la fonctionnalité de Mes fichiers peuvent varier selon l'opérateur.

RS MultiMediaCard™

La RS MultiMediaCard™ procure une très grande capacité mémoire à votre téléphone. Elle permet par ex. d'enregistrer des fichiers images/ vidéos ou des sons. Vous pouvez aussi utiliser cette carte comme une disquette afin d'enregistrer d'autres fichiers.



La liste des dossiers et fichiers existants s'affiche. La première entrée est toujours Mes fichiers.

Les dossiers et les fichiers sont gérés sur la carte comme dans Mes fichiers. Si un fichier de la carte mémoire est assigné à une fonction du téléphone, par ex. une sonnerie, celle-ci sera copiée dans Mes fichiers.

Informations supplémentaires

RS MultiMediaCard[™] est une marque de MultiMediaCard Association.

Changement de la RS MultiMediaCard™ (p. 10)

Nouvelle RS MultiMediaCard™

- 1. Sauvegarder les données de l'ancienne carte mémoire sur un PC.
- 2. Formater la nouvelle carte mémoire.
- 3. Recharger les données depuis le PC sur la nouvelle carte mémoire.

Mobile Phone Manager

Le logiciel Windows® Mobile Phone Manager vous permet d'utiliser les fonctions étendues du téléphone sur votre PC. Vous pouvez entre autres gérer le répertoire du téléphone, lire, enregistrer et envoyer des SMS et MMS ou bien synchroniser votre téléphone avec Outlook® ou Lotus Notes™. Le téléphone et le PC comuniquent entre eux via un câble de données (accessoires, page 139).



Vous pouvez télécharger le logiciel sur Internet :

www.siemens.com/cx75

Gestion des contacts (Contacts)



Cette fonction permet de gérer vos contacts personnels, d'en ajouter, effacer ou modifier. Vous pouvez synchroniser et copier des contacts entre votre téléphone, Outlook®, Lotus Notes™ et d'autres téléphones Siemens (également Gigaset).

Gestion des SMS et MMS (Messages)



Rédigez les messages MMS et SMS confortablement depuis votre PC. Utilisez toutes les possibilités offertes par votre PC et utilisez vos sons et images pour la création de MMS et d'EMS personnalisés. Vous pouvez lire les messages, les transférer, imprimer, effacer et archiver.

Sauvegarde/restauration



La fonction de sauvegarde vous permet de transférer régulièrement une copie de sauvegarde des données de votre téléphone sur le PC. En cas de perte des données sur le téléphone ou de remplacement du téléphone, vous pouvez récupérer rapidement les données avec la fonction de restauration. Tenir compte des éventuelles restrictions pour les données à protection DRM (p. 14).

Gestion des signets (Navigateur Internet & signets)



Utilisez votre PC pour surfer sur Internet et définir vos sites favoris. Enregistrez les adresses Internet sous forme de signets sur votre téléphone afin de pouvoir y accéder rapidement lors de vos déplacements.

Explorateur



L'Explorateur permet de lire le système de fichiers de votre téléphone. Vous pouvez facilement copier par glisser-déplacer les fichiers (images, sons, etc.) entre le téléphone et le PC.

Modem GPRS



Le modem GPRS permet d'établir une connexion Internet via votre téléphone portable afin que vous puissez surfer sur Internet avec votre ordinateur portable.

Retouche des images et photos (images)



La fonction de retouche des images/photos est une solution simple et confortable pour créer, éditer et gérer vos images et photos. Les filtres et effets permettent de créer des graphiques de qualité. Grâce à l'interface utilisateur intuitive, la transmission d'images/de photos du/vers le téléphone ainsi que leur configuration graphique est un véritable jeu d'enfant.

Gestion des sonneries (sons)



Le module « Sons » permet de gérer quasiment tous les formats audio et de transférer les fichiers sur le téléphone. La fonctionnalité MP3 n'est pas prise en charge par ce téléphone.

Questions et réponses

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre téléphone, vous pouvez nous contacter à tout moment à l'adresse www.siemens.com/mobilephonescustomercare, 24 heures sur 24.

En outre, nous avons repris ici les réponses aux questions les plus fréquentes.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Mise en marche im- possible.	Appui trop bref sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyer au moins pendant deux secondes sur la touche Marche/Arrêt.
	Batterie vide.	Charger la batterie. Contrôler l'état de la charge à l'écran.
	Contacts de la batterie encras- sés.	Nettoyer les contacts.
	Voir ci-dessous dans : « Erreur de charge ».	
Autonomie en veille trop courte.	Utilisation fréquente de l'organi- seur et des jeux.	Si nécessaire, réduire l'utilisation.
	Recherche rapide activée.	Désactiver la recherche rapide (p. 99).
	Eclairage écran activé.	Désactiver l'éclairage écran (p. 83).
	Appui involontaire sur une touche (éclairage !).	Activer le verrouillage du clavier (p. 96).
Erreur de charge (pas de symbole de charge à l'écran).	Décharge complète de la batte- rie.	 Brancher le câble du chargeur, la batterie est en charge. Le symbole de charge apparaît après heures environ. Charger la batterie.
	Température en dehors de la plage : +5 °C à +45 °C.	Assurer une température ambiante correcte, attendre un peu puis recharger.
	Problème de contact	Contrôler l'alimentation et le branchement avec le téléphone. Vérifier les contacts de la batterie et la prise du téléphone, les nettoyer le cas échéant, puis remettre en place la batterie.
	Tension secteur non disponible.	Utiliser une autre prise, vérifier la tension sec- teur.
	Chargeur inadapté.	N'utiliser que des accessoires Siemens d'origine.
	Batterie défectueuse.	Remplacer la batterie.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM.	Carte SIM mal insérée.	S'assurer que la carte SIM est insérée correcte- ment (p. 9).
	Contacts de la carte SIM en- crassés.	Nettoyer la carte SIM avec un chiffon sec.
	Tension de la carte SIM incor- recte.	N'utiliser que des cartes SIM 1,8 ou 3 V.
	Carte SIM endommagée (par ex.cassée).	Effectuer un contrôle visuel. Echanger la carte SIM auprès de l'opérateur.
Pas de connexion au réseau.	Signal trop faible.	Rechercher l'emplacement/la fenêtre la plus haute ou sortir.
	Sortie de la zone de couverture GSM.	Vérifier la zone de couverture de l'opérateur.
	Carte SIM non valable.	Se plaindre auprès de l'opérateur.
	Nouveau réseau non autorisé.	Essayer de sélectionner manuellement ou choisir un autre réseau (p. 98).
	Restriction des appels paramétrée.	Vérifier la restriction des appels (p. 97).
	Réseau surchargé.	Réessayer ultérieurement.
Perte de connexion au réseau.	Signal trop faible.	La connexion à un autre réseau est automatique (p. 98). Pour accélérer la procédure, éteindre puis rallumer le téléphone.
Appels impossibles.	Ligne 2 définie.	Programmer la ligne 1 2000 (p. 99).
	Nouvelle carte SIM insérée.	Contrôler les nouvelles restrictions.
	Crédit d'unités atteint.	Réinitialiser la limite avec le PIN2 (p. 42).
	Crédit épuisé.	Recharger le crédit.
Certains appels sont impossibles.	Des restrictions d'appels sont programmées.	Les restrictions peuvent être paramétrées par l'opérateur. Contrôler les restrictions (p. 97).
Aucune saisie possi- ble dans le réper- toire/l'annuaire.	Le répertoire/l'annuaire est plein.	Effacer des entrées du répertoire/de l'annuaire (voir fonctions standard, page 17).
La messagerie vocale ne fonctionne pas.	Le renvoi des appels vers la boîte vocale n'est pas activé.	Activer le renvoi des appels vers la boîte vocale (p. 64).
clignote pour les SMS.	Mémoire SMS pleine.	Supprimer des SMS (voir fonctions standard, page 17) ou en archiver (p. 49).
[∑I] clignote pour les MMS.	Mémoire MMS pleine.	Supprimer des MMS (voir fonctions standard, page 17).
Cignote pour les MMS.	Mémoire téléphone pleine.	Effacer des messages, vidéos, jeux ou applica- tions.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible de para- métrer une fonction.	Fonction non prise en charge par l'opérateur ou abonnement nécessaire.	Contacter l'opérateur.
Problèmes d'espace mémoire, par ex. pour Jeux et Autres, sonne- ries, images, vidéos, archivage des SMS.	Mémoire téléphone pleine.	Supprimer des fichiers au besoin. Pour la sup- pression ciblée de fichiers, vous pouvez utiliser l'assistant mémoire (p. 88).
Pas d'accès Internet, téléchargement impossible.	Profil non activé, réglages du profil incorrects/incomplets.	Activer ou paramétrer le profil du navigateur (p. 75). Contacter éventuellement votre opérateur.
Envoi de messages impossible.	L'opérateur ne prend pas ce service en charge.	Contacter l'opérateur.
	Le numéro d'appel du centre de service n'est pas ou mal para- métré.	Paramétrer le centre de service (p. 51).
	Le contrat associé à la carte SIM n'offre pas ce service.	Contacter l'opérateur.
	Centre de service surchargé.	Renvoyer le message ultérieurement.
	Téléphone du correspondant non compatible.	Vérifier.
Les images EMS ne sont pas affichées chez le destinataire	Le téléphone du correspondant ne prend pas en charge la norme EMS.	
Aucune connexion In- ternet possible.	Profil du navigateur incorrect ou paramètres incorrects ou incomplets.	Contrôler les paramètres (p. 75), contacter éven- tuellement l'opérateur.
Erreur PIN/ PIN2.	Trois entrées incorrectes.	Entrer le code MASTER PIN (PUK) fourni avec la carte SIM, conformément aux instructions. En cas de perte du code PUK (MASTER PIN), con- tacter l'opérateur.
Erreur code appareil.	Trois entrées incorrectes.	Appeler le service clients Siemens (p. 133).
Erreur code opérateur.	Service non autorisé.	Contacter l'opérateur.
Options de menu manquantes/trop nombreuses.	A l'aide de la carte SIM, l'opéra- teur peut ajouter ou supprimer des fonctions.	Consulter l'opérateur.
Fax impossible.	Paramètres PC erronés.	Contrôler les paramètres (p. 95).
	Service non autorisé.	Contacter l'opérateur.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Le compteur d'unités de taxation ne fonc- tionne pas.	Impulsion de taxation non trans- mise.	Contacter l'opérateur.
Dégâts		
Choc violent.	Retirer la batterie et la carte SIM téléphone !	, puis les remettre en place. Ne pas démonter le
Le téléphone a été mouillé.	Retirer la batterie et la carte SIM. poser à la chaleur. Sécher soigne et le faire sécher. Ne pas démont	Sécher immédiatement avec un chiffon, sans ex- susement les contacts. Placer le téléphone debout er le téléphone !

Rétablir les paramètres usine, page 89: * # 9 9 9 9 #

Service clients (Customer Care)

Nous vous proposons des conseils rapides et personnalisés ! Vous disposez de plusieurs possibilités :

Notre assistance en ligne sur Internet :

www.siemens.fr/servicemobile

Vous disposez d'une assistance permanente sur tous nos produits, 24 heures/24. Vous y trouverez un système interactif de recherche des erreurs, une liste des questions et réponses courantes, ainsi que des modes d'emploi et des mises à jour logicielles à télécharger.

Quand vous contactez le service clients, ayez sous la main votre preuve d'achat, le numéro de l'appareil (IMEI, affiché avec *#06#), la version du logiciel (affichée avec *#06#, puis Autres) et, le cas échéant, votre numéro de client de Siemens-Services.

Vous trouverez les questions les plus fréquentes et leurs réponses dans ce mode d'emploi au chapitre « Questions et réponses », p. 129.

Vous trouverez des conseils personnalisés sur nos produits en contactant notre ligne d'assistance Premium :

France08 99 70 01 85 (1,35 EuroTTC/Appel puis 0,34 EuroTTC/Minute)

Dans certains pays, les services de réparation et de remplacement ne sont pas assurés si les produits n'ont pas été commercialisés par nos revendeurs autorisés. Si une réparation s'avère nécessaire ou si vous souhaitez faire jouer la garantie, nos centres de service vous fourniront également une aide rapide et fiable.

Abou Dhabi		0	26	42	38	00
Afrique du Sud		08	60	10	11	57
Allemagne	0	18	05	33	32	26
Arabie Saoudite		0	22	26	00	43
Argentine	0	80	08	88	25	93
Australie		13	00	66	53	66
Autriche		05	17	07	50	04
Bahrein				40	42	34
Bangladesh		0	17	52	74	47
Belgique		0	78	15	22	21
Bolivie		0	21	21	41	14
Bosnie Herzégovine		0	33	27	66	49
Brésil	0	80	07	07	12	48
Brunei			02	43	08	01
Bulgarie			02	73	94	88
Cambodge			12	80	05	00
Canada	1	88	87	77	02	11
Chili		8	00	53	06	62
Chine	0	21	23	01	71	88
Colombie	.01	80	07	00	66	24
Côte-d'Ivoire			05	02	02	59
Croatie		0	16	10	53	81
Danemark			35	25	86	00
Dubai		0	43	96	64	33
Egypte		0	23	33	41	11
Emirats Arabes Unis		0	43	66	03	86
Equateur		18	00	10	10	00
Espagne		9	02	11	50	61
Estonie			6	30	47	97
Finlande		09	22	94	37	00
France		01	56	38	42	00
Grèce		80	11	11	11	16
Hong Kong			28	61	11	18
Hongrie		06	14	71	24	44
Inde22 24 98	370	00	Ex	tn:	70	40
Indonésie	0	21	46	82	60	81
Irlande		18	50	77	72	77
Islande			5	11	30	00
Italie		02	24	36	44	00

Jordanie	0 64 39 86 42
Kenya	
Koweït	
Lettonie	7 50 11 18
Liban	01 44 30 43
Lituanie	
Luxembourg	
Lybie	02 13 50 28 82
Macédoine	02 13 14 84
Malaisie	+60377124304
Malte	+ 35 32 14 94 06 32
Maroc	
Maurice	
Mexique	01 80 07 11 00 03
Nigeria	0 14 50 05 00
Norvège	
Nouvelle-Zélande	08 00 27 43 63
Oman	
Pakistan	
Paraguay	
Pays-Bas	0 90 03 33 31 00
Pérou	0 80 05 24 00
Philippines	0 27 57 11 18

Pologne Portugal Qatar	0	8 8	01 08 04	30 20 32	00 3 15 2 20 -	30 21 10
Rép. Slovaque	0	2	59	68	22 6	66
Rép. Tchèque		2	33	03	27 2	27
Roumanie	0	2	12	04 (60 (00
Royaume-Uni	0 8	7	05	33 4	44 [.]	11
Russie	88	0	02	00	10 '	10
Serbie	0	1	13	07 (8 00	30
Singapour			62	27	11 '	18
Slovénie		0	14	74 (63 3	36
Suède		0	87	50 9	99 ·	11
Suisse	0	8	48	21	20 ()0
Taiwan	0	2	23	96	10 ()6
Thaïlande		0	27	22	11 '	18
Tunisie			71	86	19 ()2
Turquie	0 2	1	64	59 9	98 9	98
Ukraine	88	0	05	010	00 ()0
USA	18	8	87	77 (02 ⁻	11
Venezuela	0 8	0	01	00	56 6	66
Vietnam	8	4	89	20 2	24 6	64
Zimbabwe			04	36 9	94 2	24

Entretien et maintenance

Votre téléphone a été conçu et fabriqué avec beaucoup de soin et doit être traité avec tout autant d'attention. Si vous respectez les conseils suivants, vous pourrez profiter très longtemps de votre téléphone portable.

- Protégez le téléphone de l'eau et de l'humidité ! La pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux qui corrodent les circuits électroniques. Si toutefois votre téléphone devait être mouillé, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique à laquelle il est éventuellement raccordé, enlevez la batterie et laissez sécher le téléphone à température ambiante ! Une fois complètement sec, il est possible que le téléphone puisse fonctionner à nouveau. Cependant, si ce n'est le cas, le bénéfice de la garantie ne pourra être accordé.
- N'utilisez pas le téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales et ne l'y laissez pas. Les parties amovibles du téléphone pourraient s'y abîmer.
- Ne rangez pas le téléphone dans des pièces chaudes. Les températures élevées peuvent écourter la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et provoquer la déformation ou la fonte de certaines matières plastiques.

- Ne rangez pas le téléphone dans des pièces froides. Lors du réchauffement de l'appareil (à sa température de fonctionnement normale), de la condensation peut se former à l'intérieur et endommager les composants électroniques.
- Ne laissez pas tomber le téléphone, protégez-le des coups ou des chocs et ne le secouez pas. Un traitement aussi brutal peut briser les composants qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil !
- N'utilisez pas de produit chimique corrosif, de solution nettoyante et de détergent agressif pour nettoyer le téléphone !

Tous les conseils ci-dessus s'appliquent au téléphone, à la batterie, au chargeur et à tous les accessoires. Si une de ces pièces ne fonctionne pas correctement, vous devez la rapporter chez votre détaillant. Ce dernier pourra vous conseiller et faire réparer l'appareil au besoin.

Données sur le produit

Déclaration de conformité

Siemens Information and Communication Mobile déclare que le téléphone décrit dans ce guide d'utilisation répond aux principales exigences et autres dispositions respectives de la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE). La déclaration de conformité correspondante (DoC) a été signée. Si nécessaire, une copie de l'original peut être obtenue auprès de l'assistance téléphonique de l'entreprise ou à l'adresse suivante : www.siemens.com/mobiledocs

Ceractéristiques techniques

Classe GSM :	4 (2 W)
Gamme de fréquences :	880-960 MHz
Classe GSM :	1 (1 W)
Gamme de fréquences :	1.710–1.880 MHz
Classe GSM :	1 (1 W)
Gamme de fréquences :	1.850-1.990 MHz
Poids :	102 g
Taille :	111,7 × 48 × 19,5 mm (94,2 ccm)
Batterie Li-Ion :	750 mAh

Temp. d'utilisation :	–10 °C +55 °C
Carte SIM :	1,8 ou 3,0 V

Identification du téléphone

Les informations suivantes sont importantes en cas de perte du téléphone ou de la carte SIM :

Numéro de la carte SIM (imprimé sur la carte) :

Numéro de série du téléphone à 15 chiffres

(sous la batterie) :

.....

Numéro de service client de l'opérateur :

En cas de perte

En cas de perte du téléphone ou de la carte SIM, contactez immédiatement votre opérateur pour éviter les utilisations abusives.

Autonomie

Les autonomies dépendent des conditions d'utilisation. Des températures extrêmes réduisent considérablement l'autonomie en veille du téléphone. Eviter dès lors de laisser le téléphone au soleil ou sur un radiateur.

Autonomie en communication : 300 minutes maximum Autonomie en veille : 250 heures maximum

Action	Durée (min)	Diminution de l'autonomie en veille de
Appel	1	30-90 minutes
Eclairage *	1	40 minutes
Recherche réseau	1	5–10 minutes
* Saisie avec l seur. etc.	es touche	es, jeux, organi-

Accessoires

Transport (Fashion & Carry)

Housses (Carrying Cases)

Vous trouverez différentes housses dans les magasins spécialisés ou dans notre boutique en ligne, le Siemens Mobile Store :

SIEMENS Original Accessories Accessoires Siemens d'origine

www.siemens.com/shop

Energie (Energy)

Li-Ion Battery (750 mAh) EBA-660

Batterie de rechange

Chargeur de voyage (Travel Charger)

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Chargeur de voyage avec plage étendue de tensions d'entrée (100-240 V).

Car Charger Plus ECC-600

Chargeur à brancher sur l'allume-cigare du véhicule. Il est possible de téléphoner durant la charge.

Mains-libres piéton (Handsfree Portable)

Headset Basic HHS-500

Kit piéton simple sans touche PTT (Push To Talk = décrochage rapide)

Headset HHS-510

Kit piéton avec touche PTT (Push To Talk = décrochage rapide) pour prendre et terminer des communications.

Headset Purestyle HHS-610

Kit piéton haut de gamme avec clip oreille amovible et touche PTT (Push To Talk = décrochage rapide).

Headset Stereo HHS-700

Kit piéton stéréo avec touche PTT (Push To Talk = décrochage rapide) pour écouter de la musique et prendre des appels.

Headset Bluetooth®

HHB-600 avec connecteur UE

HHB-610 avec connecteur Royaume Uni

HHB-620 avec connecteur Australie

Kit piéton Bluetooth® élégant, petit et facile à porter.

Bureau (Office)

Data Cable DCA-500 (Câble de transmission de données)

Pour le raccordement du téléphone sur le port série RS232 du PC.

Data Cable USB DCA-510 Câble de transmission de données

Pour le raccordement du téléphone sur le port USB du PC. Avec fonction de charge

Data Cable USB DCA-540 (Câble de transmission de données)

Pour le raccordement du téléphone sur le port USB du PC.

Multimédia (Multitainment)

Flash IFL-600

Flash enfichable qui permet de faire des photos même en cas de faible luminosité environnante.

Mobile Music Set IMS-700 (Kit musique mobile)

Le kit musique mobile vous permet d'écouter n'importe où de la musique d'excellente qualité sur le téléphone portable et de la partager avec d'autres via des hauts-parleurs actifs.

Bike-o-Meter IBS-700

Le Bike-o-Meter avec protection imperméable pour les téléphones non prévus pour les activités extérieures et altimètre intégré est à la fois un support pour vélo mais également un véritable ordinateur de bord.

Accessoires auto (Car Solutions)

Mobile Holder Antenna HMH-710 (Support d'antenne amovible)

Support pour le raccordement d'une antenne externe. Idéal pour une utilisation avec le kit piéton ou le kit véhicule.

Le support peut également être utilisé pour la mise à niveau de votre kit mains-libres (série 55).

Car Kit Comfort Basic HKC-710 (Kit véhicule confort)

Dispositif mains-libres avec une qualité sonore numérique haut de gamme et un grand confort d'utilisation. Le support d'antenne amovible du téléphone doit également être utilisé

Car Kit Easy HKP-700 (Kit véhicule)

Dispositif mains-libres avec qualité sonore haut de gamme. Le support orientable et le dispositif flexible de positionnement du micro permettent une adaptation optimale et personnalisée à l'habitacle du véhicule. L'alimentation s'effectue par l'allume-cigares.

Car Kit Portable HKP-500 (Kit véhicule portable)

Le kit véhicule portable peut être facilement transféré sur un autre véhicule. Il suffit de le brancher sur l'allume-cigare, d'établir les connexions puis de parler.

Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700 (Kit véhicule)

Kit mains-libres Bluetooth[®] à la pointe de la technique, sans connexion filaire avec le téléphone portable. Son installation est enfantine, il suffit de le brancher sur l'allume-cigare.

Car Kit Bluetooth® HKW-600 (Kit véhicule)

Kit mains-libres Bluetooth[®] novateur avec écran externe rendant la prise d'appels plus sûre et confortable.

Accessoires pour kit véhicule en option

Car Data Adapter HKO-690 (Adaptateur données véhicule)

Phone-In Adapter Cable HKO-570 (Câble adaptateur téléphone)

Vous pouvez vous procurer les produits dans des magasins spécialisés ou dans la boutique en ligne Siemens Mobile :

Original	SI	EN	1EN	IS
	Ω,	in	in	<u>_</u>

Accessoires Siemens d'origine

www.siemens.com/shop

SAR

INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION / LA DENSITÉ D'ABSORPTION SPÉCIFI-QUE (DAS OU SAR)

CE TELEPHONE MOBILE RESPECTE LES VALEURS LIMITE IMPOSEE PAR L'UE (1999/519/CE) POUR LA PROTECTION DE LA SANTE DE LA POPULATION CONTRE LES EFFETS DES CHAMPS ELECTROMA-GNETIQUES.

Ces limites font partie de recommandations détaillées pour la protection de la population. Ces recommandations ont été rédigées et vérifiées par des organismes scientifiques indépendants via une évaluation régulière et approfondie d'études scientifiques*. Pour garantir la sécurité de toutes les personnes, indépendamment de leur âge et de leur santé physique, ces limites comportent une marge de sécurité substantielle.

Avant la commercialisation d'un modèle de téléphone, sa conformité par rapport aux lois ou valeurs limite européennes doit être prouvée pour pouvoir bénéficier du label CE**. L'unité de mesure de la valeur limite recommandée par le Conseil européen pour les téléphones mobiles est le « Densité d'absorption spécifique » (DAS). Cette valeur limite SAR est de 2,0 W/kg***. Elle répond aux prescriptions de la Commission internationale de protection contre les radiations CIPR**** et a été reprise dans la norme européenne EN 50360 sur les appareils de téléphonie mobile.

La définition de la DAS de téléphones mobiles s'effectue selon la norme européenne EN 50361. Elle fixe la valeur maximale de la DAS à puissance maximale sur toutes les bandes de fréquence du téléphone mobile. Pendant l'utilisation, le niveau effectif de la DAS se trouve largement au-dessous de cette valeur maximale, le téléphone mobile fonctionnant à différents niveaux de puissance. Il émet uniquement avec la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, Plus vous êtes proche d'une station de base, plus la puissance d'émission de votre mobile est faible.

La valeur DAS maximale de ce téléphone mobile, mesurée selon la norme, est de

Vous trouverez également la valeur SAR de cet appareil sur Internet sur

www.siemens.com/mobilephones.

Même si la valeur DAS varie selon les modèles et la position dans laquelle ils sont utilisés, tous les appareils Siemens sont conformes aux exigences légales.

* L'Organisation mondiale de la santé (OMS, CH-1211 Genève 27, Suisse), compte tenu des connaissances scientifiques actuelles, ne voit pas la nécessité de mesures préventives particulières lors de l'utilisation de téléphones mobiles.

Autres informations : www.who.int/peh-emf, www.mmfai.org, www.siemens.com/mobilephones

- ** Le label CE est une preuve valable dans toute l'UE du respect des dispositions légales en vigueur et est indispensable pour la commercialisation et la libre circulation des marchandises sur le marché intérieur européen.
- *** à travers 10 g de tissu organique.
- **** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection www.icnirp.de
- ***** Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des normes et bandes de fréquence nationales.

Vous trouverez des informations DAS pour différentes régions sur

www.siemens.com/mobilephones

Qualité

Déclaration de qualité de la batterie

La capacité de la batterie de votre téléphone portable diminue à chaque opération de charge/décharge. Le stockage de la batterie à des températures trop élevées ou trop basses entraîne également une perte de capacité progressive. La durée de fonctionnement de votre téléphone portable par cycle d'utilisation peut en être considérablement réduite.

Toutefois, la batterie peut encore être chargée et déchargée dans les six mois qui suivent l'achat du téléphone portable. Après cette période, nous conseillons de changer de batterie en cas de baisse considérable des performances. N'achetez que des batteries Siemens d'origine.

Déclaration de qualité de l'écran

Pour des raisons techniques, des points d'une autre couleur peuvent apparaître exceptionnellement à l'écran.

En général, l'affichage plus clair ou plus foncé de certains points de l'écran n'est pas un défaut.

Certificat de garantie pour la France

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Siemens (ci-après le Client). Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles 1641 et suivants du Code Civil Français relatifs à la garantie légale des vices cachés.

- Si ce Produit Siemens et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Siemens procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Siemens qui sont soumis à l'usure (p. ex. batteries, claviers, boitiers, petites pièces de boîtiers, housses si compris dans la fourniture).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Siemens, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Siemens dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Siemens, les Pro-

duits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Siemens présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Siemens), et les Produits envoyés en port dû à Siemens ou à son centre agréé.

- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du téléphone, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Siemens ou ses composants échangés et renvoyés à Siemens ou son prestataire deviennent propriété de Siemens.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Siemens neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Siemens SAS, 9, rue du Docteur Finot, F-93200 SAINT DENIS pour les téléphones achetés en France.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Siemens pour la réparation des vices affectant le Produit Siemens. Siemens exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels di-
rects ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Siemens n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Siemens, sauf disposition impérative contraire.

- De même, la responsabilité de Siemens ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Siemens par le Client ou tout tiers à l'exception de Siemens.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Siemens ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Siemens se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Siemens lorsque le défaut du Produit Siemens n'est pas couvert par la garantie. De même Siemens pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Siemens remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour bénéficier de cette garantie, prière de vous adresser à notre aide en ligne sur Internet www.siemens.com/ mobilephonescustomercare

ou au service téléphonique de

Siemens. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant dans le mode d'emploi.

Contrat de licence

Le présent contrat de licence est conclu entre vous et Siemens Aktiengesellschaft ("Siemens"), République Fédérale d'Allemagne. Ce contrat vous autorise à utiliser le Logiciel Sous Licence, spécifié au point 1 cidessous ("Logiciel"), installé sur votre téléphone, enregistré sur CD-Rom, reçu par voie électronique ou par téléchargement à distance, conformément aux clauses et conditions énoncées ci-après. Ce logiciel peut, selon le cas, être téléchargé depuis les pages Internet de Siemens ou chargé à partir d'autres supports de données.

Lisez soigneusement le présent contrat avant d'utiliser votre téléphone. En utilisant votre téléphone, en installant, copiant ou en utilisant le logiciel, vous reconnaissez avoir lu et compris le présent contrat. Vous reconnaissez également que vous acceptez les clauses et conditions du présent contrat de licence. Vous acceptez aussi que, dans le cas où Siemens ou un tiers, lui avant accordé une licence, serait contraint d'engager une action, judiciaire ou extrajudiciaire, pour faire valoir ses droits sur la base du présent contrat. Siemens et/ou ce tiers serait en droit d'exiger de vous, à côté de la reconnaissance de ses autres droits, , le remboursement des frais engagés ainsi que des honoraires d'avocat raisonnablement engagés . Si vous n'acceptez pas toutes les clauses et conditions du présent Contrat, vous n'êtes pas autorisé à installer, copier ou à utiliser le logiciel de guelcongue autre manière. Sauf disposition contraire. le présent Contrat s'applique à toutes les mises à jours, versions. révisions ou développements du Logiciel Sous Licence

Le logiciel visé est défini [LOGICIEL 1. SOUS LICENCEI. Le terme « Logiciel Sous Licence » mentionné dans le présent contrat désigne toutes les formes de logiciels et progiciels, présents dans votre téléphone, contenus dans les disgues, CD-ROMs, e-mails incluant les pièces jointes et tout support fourni avec ou accompagnant le présent Contrat. Ceci inclut les logiciels et progiciels fournis par Siemens ou des tiers sous toutes ses versions, incluant les versions modifiées et améliorées ainsi que les copies, qu'ils soient téléchargés à distance, par voie électronique à partir des pages Internet Siemens ou d'autres serveurs ou obtenus sur tout autre support.

2. DROIT DE PROPRIETE .

Le Logiciel Sous Licence et tous les droits attachés audit Logiciel, sans aucune restriction, v compris les droits de propriété, appartiennent à Siemens, à ses filiales ou aux tiers leur ayant accordé une licence. Le Logiciel Sous Licence bénéficie de la protection prévue par les conventions internationales ainsi que par toutes les législations nationales relatives à la propriété intellectuelle. Le présent Contrat ne vous confère aucun droit et notamment aucun titre de propriété sur le Logiciel Sous Licence. La structure. l'organisation et le code du Logiciel Sous Licence sont des secrets commerciaux de Siemens, de ses filiales ou des tiers leur avant accordé une licence.

Lorsque la copie du logiciel sous licence est autorisée, vous devez reproduire sur toutes les copies les mentions concernant les droits de propriété intellectuelle ("copyright notice"). 3. LICENCE D'EXPLOITATION .

Siemens vous accorde une licence non exclusive et non transférable d'utilisation du Logiciel Sous Licence pour votre seul usage. Dans ce cadre, vous pouvez installer ou utiliser le Logiciel Sous Licence installé sur le téléphone. Le Logiciel Sous Licence constitue avec le téléphone un seul et unique produit et ne peut être utilisé qu'avec le téléphone conformément aux présentes conditions.

4. LIMITES D'EXPLOITATION . Vous n'êtes pas autorisé à copier, à distribuer, à modifier, à décompiler, à désassembler, à décoder le Logiciel Sous Licence ou à effectuer des tâches dérivées sur le Logiciel Sous Licence, à l'exception de ce qui est précisé ci-après :

(a) Vous pouvez effectuer une copie de sauvegarde du Logiciel Sous Licence (à l'exclusion de la documentation). Toutes les autres copies que vous pouvez faire du Logiciel Sous Licence constituent une violation du présent contrat.

(b) Vous devez utiliser le Logiciel Sous Licence en respectant le présent contrat de licence ; en particulier, vous ne devez pas modifier le Logiciel Sous Licence ou le transmettre à des tiers sans en transférer le support correspondant.

(c) Vous n'êtes pas autorisé à céder le Logiciel Sous Licence, en céder la licence, accorder une sous-licence ou le louer, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation expresse de Siemens.

(d) Vous ne devez pas effectuer d'opération de rétro-ingénierie, de décompilation, de modification, de désassemblage ou de décodage sur le Logiciel Sous Licence sauf si ces opérations sont expressément autorisées par la législation en vigueur. 5. Il est strictement interdit par Siemens d'utiliser de manière abusive le Logiciel Sous Licence ou les données obtenues à l'aide du Logiciel Sous Licence. Une telle utilisation abusive peut constituer une violation du droit allemand, américain ou de tout autre droit et entraîner la responsabilité de son auteur. Vous êtes seul responsable de l'utilisation conforme du Logiciel Sous Licence aux termes du présent contrat de licence.

6. Le présent contrat de licence entre en vigueur avec l'installation du Logiciel Sous Licence, la copie ou l'utilisation du Logiciel Sous Licence, en fonction de l'événement qui se produit le premier. Vous pouvez résilier à tout moment le contrat de licence en effaçant ou en retirant d'une autre manière quelconque le Logiciel Sous Licence, y compris toutes les copies de sauvegarde et la documentation fourmie par Siemens.

Le présent contrat de licence prend fin automatiquement et immédiatement si vous violez l'une des dispositions du présent contrat. Les droits et obligations des articles 2,5,6,7,9,12, et 13 restent valides au-delà de la résiliation.

7. Vous reconnaissez que le logiciel sous licence vous est fourni « en l'état », sans garantie d'aucune sorte. Ni Siemens, ni aucune filiale du groupe, ni les tiers leur ayant accordé une licence, ne donnent de garantie, explicite ou implicite, concernant l'adéquation du logiciel à un besoin ou à un usage particulier ou concernant la non-violation de droits de propriété,, de droits de propriété intellectuelle ou industrielle, de droits des marques ou de tout autre droit de tiers. En particulier, aucune garantie n'est accordée concernant les fonctions du Logiciel Sous Licence ou son aptitude à un fonctionnement sans erreur ou interruption pour lequel Siemens et le tiers fournisseur de logiciel ne prennent aucune responsabilité à leur charge. D' éventuelles informations fournies par Siemens ou au nom du groupe ne constituent pas une garantie et n'engendre aucune responsabilité au sens du présent contrat de licence. Vous êtes seul et entièrement responsable de l'installation et de l'utilisation du logiciel.

8. Siemens assure uniquement les obligations formulées expressément dans le présent contrat de licence.

9 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ En aucun cas Siemens, ses collaborateurs, ses filiales ou les tiers leur avant accordé une licence ne pourront être tenus responsables de dommages matériels et/ou immatériels, directs ou indirects, et notamment des frais nécessaires pour se procurer des biens ou services de substitution, des manques a gagner, des pertes de profit, de l'interruption d'exploitation, de la perte de données ou de tout autre dommage qu'il soit économique, pénalités ou autre, qu'il soit d'origine contractuelle ou délictuelle ou qu'il soit dû à une négligence. Est également exclue toute responsabilité pour des dommages, résultant de l'utilisation ou de la non-utilisation du logiciel, alors même que Siemens a été informée de la possibilité de tels dommages par le preneur de la licence ou par des tiers. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la responsabilité de Siemens est d'ordre public, par exemple en vertu de la loi sur la responsabilité du fait du produit, ou de manière limitative en cas de faute intentionnelle, de dommage corporel ou de décès.

10. ELIMINATION DES DEFAUTS / SUP-PORT TECHNIQUE.

Le preneur de la licence n'est en droit d'exiger ni l'élimination des erreurs du logiciel ni un quelconque support technique de la part de Siemens, ses filiales ou les tiers leur ayant accordé une licence, à moins d'en avoir convenu séparément par écrit.

Siemens ou les tiers lui ayant accordé une licence sont libres d'utiliser sans aucune limitation les suggestions, remarques ou commentaires que vous leur fournissez à propos du Logiciel Sous Licence, notamment, pour la fabrication, la commercialisation ou et la maintenance du Logiciel Sous Licence ou d'autres produits.

11. DISPOSITIONS SUR LE CONTROLE A L'EXPORTATION.

Le Logiciel Sous Licence, y compris les données techniques et cryptographique, sont soumis aux dispositions sur le contrôle des exportations définies par la législation de la République fédérale d'Allemagne, de l'Union Européenne (UE), des Etats-Unis d'Amérique et éventuellement celle d'autres pays.

Vous vous engagez par les présentes à respecter toutes les dispositions relatives aux importations et aux exportations, en particulier vous vous engagez, lorsque les dispositions sur le contrôle des exportations adoptées par les Etats-Unis l'exigent, à ne pas divulguer, exporter ou ré-exporter le Logiciel Sous Licence ou une partie guelcongue de celui-ci en direction de Cuba, de l'Iran, de l'Irak, de la Libye, de la Corée du Nord, du Soudan, de la Syrie ou en direction d'autres pays (v compris leurs habitants ou leurs ressortissants) pour lesquels les Etats-Unis ont adopté des restrictions ou des interdictions concernant l'exportation de produits et de services.

12. DROIT APPLICABLE.

Le présent contrat est soumis au droit de la République Fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de toute autre législation et de tout renvoi. Le tribunal compétent est celui de Munich, pour autant que vous soyez commerçant au sens du Code du commerce.

13. DISPOSITIONS DIVERSES.

Le présent contrat de licence constitue le seul accord valable entre Vous et Siemens et remplace tous les autres accords relatifs au logiciel sous licence antérieurement conclus oralement ou par écrit entre vous et Siemens. Les dispositions du présent contrat de licence prévalent sur d'éventuelles dispositions contractuelles contraires. Nonobstant ce qui vient d'être énoncé, certains autres produits peuvent être soumis à des conditions supplémentaires. Ces conditions supplémentaires viennent alors compléter les dispositions du présent contrat de licence.

Si certaines dispositions du présent contrat sont ou deviennent non valides ou impossibles à appliquer, en totalité ou en partie, cela n'affectera en rien la validité du présent contrat et ses autres dispositions. Il en est de même lorsque le contrat comporte une lacune. A la place de la disposition non valide ou impossibles à appliquer ou bien afin de combler la lacune, il convient d'adopter, si cela est possible juridiquement, une disposition dont l'effet sera aussi proche que possible de l'intention des signataires du contrat ou de ce qu'ils auraient pu souhaiter, dans l'esprit du présent contrat, s'ils avaient pris en considération le point considéré au moment de la conclusion du contrat

Toute modification du présent contrat doit faire l'objet d'un écrit. Le présent contrat de licence s'applique aussi aux avant-droits et successeurs des parties, par exemple leurs héritiers. Le fait pour l'une des parties de ne pas faire valoir ses droits prévus au présent contrat ne pourra en aucun cas être interprété comme une renonciation à ses droits ou une reconnaissance du caractère légal des actions de l'autre partie. Sauf mentionné différemment au présent Contrat, Siemens et les tiers lui avant accordé une licence pourront faire valoir leurs droits notamment relatifs à la protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle, dans chaque pays et se prévaloir pour ce faire des divers lois et règlements nationaux.

Arborescence des menus



Messages	Bte réception	SMS MMS E-mail WAP Push Récup. e-mail Env./réc. mail Messages CB	
	Brouillon	SMS MMS E-mail	
	Non envoyé	SMS MMS E-mail Envoyer e-mail Env./réc. mail	
	Envoyé Modèle MMS Archive SMS Modules texte	SMS MMS E-mail	
	Régl.messag	Zoom texte Réglages SMS	Profils SMS Signature SMS
		Réglages MMS	Profil de connexion Réglages util. Aide
		Réglag. e-mail	Comptes mail Général Aide

Arborescence des menus



Réglages	Régl.affichage	Anim. arrêt Accueil pers. Grdes lettres Eclairage Contraste	
	Sonneries	Réglage son. Vibreur Volume	Appels Push to talk Messages Service info.
		Appels Appels groupe Autres appels Push to talk Autr. mélodies	Réveil Organiseur Système Applications Messages
	Réglages appel	Cacher ident.	Réveil Organiseur Mélodie démar. Mélodie arrêt Enregist. audio
		Renvoi Filtre Décr.tte touch Bip de minute	Tous appels Non répondus Si injoignable Pas de réponse Occupé Réception fax Réception data Contrôle état





Index

Α

Accessoires1	38
Accessoires auto	39
Accessoires pour kit véhicule 1	39
Accueil nerso	83
Affichage	05
Eclairago	00
Ecialitage	00
	02
Langue	82
Symboles	/
Anichage automatique	40
Duree/couts	42
Horloge	90
Affichages à l'écran	7
Alarmes	
Réveil 1	17
Туре1	06
Animation d'arrêt	83
Animation de démarrage	83
Année bouddhigue	90
Annuaire	
Appel d'une entrée	39
Livres spéciaux	40
Nouvelle entrée	38
Numéros VIP	40
SIM protégée	40
Appareil photo	43
Annel	25
Attente	27
Conférence	28
Coûts	42
Fin	25
Menu	20
Pormutation	27
Prondro/torminor	27
Pointer	27
Ponyoi d'appol	21
Relivoi u appel	00
Appel d'urgenee	9/
Appel a urgence	13
Appel en allente	80
Appels emis (journal)	41
Appels manques (Journal)	41
Appeis reçus (Journal)	41
Appels reçus	
(restriction des appels)	97

Arrêt du téléphone Automatique
Bande de fréquence
Autonomie 12, 137 Charge 11 Déclaration de qualité 142 Insérer 9 Bip de minute 87 Bluetooth® 92 Roîte de récention 46
Boîte vocale
Cacher identité 86 Calculatrice 119 Calendrier 104 Caractères spéciaux 21 Caractéristiques de l'appareil 136 Caractéristiques du téléphone 136 Caractéristiques techniques 136 Caractéristiques techniques 33 Caracté SIM 34
Insérer
Composition a un numero avec les touches 25 Compte à rebours 121 Conférence 28 Consignes de sécurité 3

Arborescence des menus 149

Convertisseur120Convertisseur de devises120Coûts42Coûts/unités42	
D	
DAS (Union européenne)	
E	
Economiseur 82 E-mail	
Listes	
(annuaire)	
Ènregistreur audio117 Entretien du téléphone135 Extras110 F	
Filtre	

Fond d ecran (ecran)	
Formater	
(mémoire du téléphone).	
Formater (texte SMS)	
Fuseau auto	
Fuseaux horaires	

G

Gestionnaire de périphériques	123
GPRS	91
Grandes lettres	83
Groupe d'utilisateurs	. 99
Groupes	37

H

Headset	
Accessories1	38
Horloge	90
Hotline Siemens 1	33

1

Images et sons (SMS) IMEI, numéro Informations (CB) Intensité du signal Internet IrDA (infrarouge) J	48 88 73 14 74 91
Jeux et applications	77
Journal	41
Joystick	5

к

Kit piéton	
Áccessoires	138
Configuration	100
Kit véhicule	
Accessoires	139
Configuration	100

L

Langue	82
Langue de saisie (T9)	22
Lecteur média	124
Lecture vidéo	124
Limite de coûts	42
Limite, durée/coût	42
Liste de contacts	67
Livres spéciaux	40
Logo	82

Μ

Mains-libres Maintenance du téléphone Majuscules et minuscules (T9) Mémo Mémo de numéros Mémo vocal	27 . 135 21 26 26 . 108
Menu	52
Commandes	15
Mon menu	. 101
Sélection abrégée	18
Mes fichiers	. 125

|--|

СВ	73
E-mail	61
MMS	53
SMS	49
Message court (SMS)	47
Message inst.	66
Message vocal (boîte vocale)	64
Mettre en attente l'appel	29
Microphone actif/coupé	45
Mise en attente de l'appel	27
Mise en marche du téléphone	13
MMS	
Envover	56
Listes	58
Recevoir	57
Rédiger	53
Mobile Phone Manager 1	27
Mod./Données	91
Mode avion	80
Mode de sélection	18
Mode veille	14
Mode vidéo	44
Modèle couleur	82
Module texte	24
Mon menu 1	01
Mon téléphone	32
MultiMediaCard™1	26

Ν

N'importe quelle touche pour décro)-
cher	. 87
Navigateur	.75
Non répondus	.86
Notes	107
Numéro d'appareil (IMEI)	.88
Numéro occupé	.26
Numéros (de téléphone)	
personnels	.40
0	
Opérateur, logo	. 82
Organiseur	104

Ρ

Paramètres	
PIN Contrôle)
Saisie	
Profil HTTP	;
WAP 76 Profils de connexion 94 PUK, PUK2 19 Push to talk 111	; ; ;
Q Questions et réponses 129 R	,
Raccourcis clavier102Rappel25, 26Rappel automatique26Recherche rapide99Réglage de l'heure et de la date90Réglage des sonneries84Réglages tél88Réinitialiser89Rendez-vous105Rendez-vous manqués107Renvoi86Renvoi d'appel86	

Répertoire	
Appeler une entrée	
Groupes	
Lire une entrée	
Nouvelle entrée	
Répondeur (réseau)	64
Réponse dir. (SMS)	51
Réseau	
Connexion	
Paramètres	
Restriction	97
Réseau automatique	
Réseau d´origine	
Réseau privilégié	
Réveil	
c	
3	
Saisie de texte	

Saisie de texte	
Avec T9	22
Sans T9	21
Saisie de texte T9	22
Sécurité	19
Sécurité de mise en marche	20
Sélection abrégée de menu	18
Services d'information (CB)	73
Services SIM (en option) 110_1	16
Siemens City Portal	32
Signets (WAP) 74	76
SIM unique	96
SMS	
A un groupe	48
Archive	50
Edition T9	22
lire	49
Listes	50
Paramètres	51
Profils	51
Rédiaer	47
Signature	51
Sonneries 37	84
Sons clavier	88
SOS	13
Sourdine (microphone) 29	45
Surf & Loisirs	74
Symboles	7
Synchronisation 1	,
Synchronisation à distance	22
Synemonisation a distance	

т

Tâches 1	06
Téléchargement	77
Temps de communication	
(batterie)1	37
Thèmes	81
Tonalités de service Tonalités DTMF	88
(séquences de tonalités)	30
Touches de numérotation	
abrégée1	03
Tous les appels (renvoi)	87
Transfert (appels)	29
Transfert d´appel	29
Transmission du numéro	
activée/désactivée	86
Type message	51
U	
Un seul numé <u>ro</u>	30
Uniquement 🗖	96
V	
Verrou. clavier	96
Version logicielle	88
Vibreur	84
Volume	
Profils	79
Sonnerie	84
Volume de l'écouteur	25
Volume de l'écouteur	25
W	
WAP Push	46