# Woxter i-Pocket 200 Phone

La solución más profesional PDA + Teléfono





www.woxter.com

# Guía rápida de inicio

CONTENIDO DEL PAQUETE	40
APARIENCIAS	41
Vista frontal	41
Vista Superior	42
Inferior	42
Vista posterior	43
UTILIZACIÓN POR PRIMERA VEZ	44
Carga y fuente de alimentación	44
Sustitución de la batería	45
Energía	46
Luz de fondo	46
Alineación de la pantalla	47
Encendido de la pantalla	47
ENCENDER Y APAGAR	48
Modo Descanso	48
Reiniciar	48
UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL	49
Encendido y apagado del teléfono	51
MICROSOFT ACTIVESYNC	52
Instalación de la cuna USB	52
Instalación y utilización de ActiveSync	53
CONEXIÓN A INTERNET	54
Configuración de la conexión GPRS	54
Inicio de una conexión GPRS	56
Desconexión de GPRS	57

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA	58
Pocket IE	58
Bandeja de entrada	59
Configuración del servicio de correo electrónico	60
Utilización de correo electrónico y mensajes a teléfonos móv	iles 61
MSN Messenger	64
Configuración	64
Conversación con los contactos	65
PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO	66
Pocket Word	66
Pocket Excel	67
Media Player	68
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA BLUETOOTH	69
Configuración de la función de conexión Bluetooth	69
Emparejar	71
Puerto serie	72
Auriculares Bluetooth	73
PREGUNTAS FRECUENTES	74

Gracias por la compra de este producto. Este documento le proporciona principalmente las referencias necesarias cuando se utiliza este producto por primera vez. Asimismo, las descripciones del hardware le ayudarán también a familiarizarse rápidamente con cada una de las funciones básicas.

### Contenido del paquete

Pocket PC, puntero, soporte USB, cable USB, adaptador CA, auriculares, CD de acompañamiento, funda de piel y el manual del usuario.



# Apariencias

#### Vista frontal





**1** Clavija para auriculares

- **2** Puerto Infrarrojo
- **3** Ranura para el puntero, tirar hacia fuera para sacar el puntero



### Inferior

- **1** Puerto de conexión del soporte
- 2 Ranura para tarjeta SD/MMC



#### Vista posterior

- **1** Bloqueo batería principal, siga las ilustraciones de uso del dispositivo.
- **2** Batería principal. Etiqueta comercial situada en la parte superior de la cubierta de la batería.
- **3** Interruptor de encendido de apoyo. **4** Ranura tarjeta SIM, siga las ilustraciones indicadas de uso del dispositivo.
- **5** Para retirar la tarjeta SIM: utilice una mano para pulsar el pestillo, utilice la otra mano para presionar la tarjeta SIM.



#### Ponga mucho cuidado!

- Debe encender el interruptor de apoyo cuando utilice este dispositivo por primera vez. Cuando el interruptor de encendido de apoyo está en la posición "ON", el funcionamiento del sistema recae temporalmente en la batería de respaldo para suministrar energía si necesita retirar o sustituir la batería principal. La batería de respaldo se carga mediante la batería principal.
- 2. Si el interruptor de encendido de apoyo está ajustado en "OFF", no funcionará la batería de respaldo. Una vez que se extrae la batería, el dispositivo sólo retendrá Microsoft Windows y los programas preinstalados del fabricante. Cualquier otra entrada de datos, programas instalados y configuración personalizada se perderá.

# Utilización por primera vez

#### Carga y fuente de alimentación

#### 🗣 Ponga mucho cuidado!

Instrucciones del fabricante: no recargue la batería en condiciones en las que la temperatura sea superior a 45° C, ni la almacene ni utilice cuando la temperatura sea superior a 60° C; de lo contrario, la batería puede dilatarse y presentar fugas.

- Puerto USB: utilice el cable USB que acompaña a este producto para conectarlo al PC.
- Puerto USB principal: puede utilizarse con ratones comunes y unidades de almacenamiento de datos USB (thumb drive).
- Onexión de alimentación



- 1. Desbloquee la batería principal y libere la batería principal. (Si acaba de desembalar el paquete, sáltese este paso. La batería principal y el Pocket PC se empaquetan por separado cuando se envía el teléfono.)
- 2. Utilice el puntero para volver a colocar en posición de encendido el interruptor de encendido de apoyo situado en la parte posterior del dispositivo. Le recordamos que sólo tiene que encender el interruptor de encendido de apoyo cuando utilice este dispositivo por primera vez. No será necesario volver a tocar este interruptor en ningún otro momento.
- 3. Instale la batería principal y bloquéela..

- **4.** Conecte el conector redondo del adaptador CA (específico para este producto) dentro de la clavija de alimentación situada en la parte posterior del soporte de carga. A continuación, conecte el otro extremo del adaptador CA dentro de una toma de corriente normal. El teléfono móvil comenzará a cargarse automáticamente.
- **5. Encendido en frío**: Mantenga pulsado el botón "Encender" situado en la parte izquierda del dispositivo, mientras tanto, utilice el puntero para pulsar el botón "Restaurar" situado en la parte izquierda del dispositivo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para terminar las tareas de alineación de la pantalla, etc.
- **6.** Un Pocket PC completamente nuevo tarda unas 8 horas en cargarse completamente. A partir de ahí, tardará unas 3 horas en cargarse totalmente.Una vez que ha terminado de cargar, puede desconectar el adaptador CA y transportar libremente el dispositivo. Cargue el dispositivo regularmente para que siga funcionando sin problemas.
- **7.** El "indicador situado en la parte superior derecha del dispositivo" indicará que se está cargando o que se están utilizando otras funciones varias.

que se esta cargando o que se estan utilizando otras funciones varias.				
Cargando	Carga finalizada	Batería baja		
Luz roja encendida	Luz roja apagada	Luz roja parpadeante		
Teléfono móvil encendido	Aviso o advertencia			
Luz verde parpadeante	Luz naranja parpadeante con rapidez			

Si se adquiere una batería principal secundaria, puede cargarse conectándola en la ranura de carga situada en la parte posterior del soporte

de carga. El "Indicador situado en el lateral del soporte de carga" indicará el estado de la carga.

Cargando	Carga finalizada	Sin batería
Luz roja encendida	Luz verde encendida	Indicador apagado

#### Sustitución de la batería

- **1.** Si se ha encendido el teléfono móvil o la función de conexión GPRS, debería apagarlas primero antes de seguir con el paso siguiente. Si no lo hace, la conexión de interrumpirá anormalmente.
- **2.** Desbloquee la batería principal situada en la parte posterior de este dispositivo y extraiga la batería.
- **3.** Sustituya la batería principal y bloquéela. Cuando se extrae la batería principal, la energía necesaria para el funcionamiento del sistema vendrá proporcionada por la batería de soporte de forma temporal. Sin embargo, si no vuelve a instalar la batería principal dentro de los 1 minutos siguientes, se perderán los datos.
- 4. Recuerde pulsar el Botón de encendido para encender la pantalla. Si no lo hace, el PC recibirá alimentación continuamente mediante la batería de reserva y los datos podrían perderse cuando la batería de reserva se agote.

### Energía

🏂 Co	nfiguración	¶x ₹	€ 10:17	•
Energí	a			
Bate	e <b>ría principa</b> ría restante:	il: Ion-Li	itio	
0			1	00
Bate	ería de resei	'va		
0 💻			1	.00
Batería	Inalámbrico	Avanzado		
Ajuste la	a configuració	n de la <mark>luz de</mark>	<u>e fondo</u> pa	ara
ahorrar	energía.			
Cambie	la configuració	in de la <u>tran</u>	<u>sferencia</u>	para
ahorrar	energía.			
			E	<b>≝ </b> ^

- Pulse en *g* y, a continuación en Configuración. En la ficha
   Sistema, pulse en Energía para comprobar el estado de la batería y configurar los parámetros relacionados con la alimentación.
- Ficha Avanzado: para configurar el apagado automático cuando el Pocket PC se encuentre en espera durante un periodo de tiempo.

### Luz de fondo



#### Alineación de la pantalla

Cuando utilice este teléfono móvil por primera vez o cuando lo arranque en frío, el sistema necesitará que coloque la pantalla en su posición correcta. Cuando el dispositivo no responde apropiadamente a la selección mediante el puntero en pantalla, también puede volver a realizar la alineación de la pantalla siguiendo las instrucciones que aparecen en esta sección.



 Pulse en *y*, a continuación, en Configuración. En la ficha Sistema, pulse en Pantalla para alinear la pantalla.

2. Pulse en el botón "Alinear pantalla". Cuando aparece la ventana de ajuste de pantalla, utilice el puntero para pulsar en el centro de la cruz (+) hasta que aparezca la siguiente cruz. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para terminar el resto de las operaciones. Haga clic en el botón "ok" para salir.

#### Encendido de la pantalla

Este producto está diseñado para proporcionarle funciones de ahorro de energía. Cuando la pantalla está apagada, puede volver a encenderla pulsando el botón "Encender" situado a la izquierda del dispositivo.

# Encender y apagar

#### Modo Descanso

- Pulse el botón "Encender" en la parte izquierda del dispositivo para entrar en el modo de descanso. Durante el modo de descanso, la pantalla está apagada y los periféricos entrarán en el modo de ahorro de energía. Pero si el teléfono móvil ya está encendido, volverá al estado de reposo.
- **2.** Pulse el botón "Encender" durante unos segundos de nuevo para volver a encender la pantalla.
- También puede pulsar en y, a continuación, en Configuración. En la ficha Sistema, pulse en Energía y, a continuación, en la ficha
   Avanzado para configurar "Apagar automáticamente el dispositivo" cuando el Pocket PC se encuentra en espera durante un cierto periodo de tiempo.

#### Reiniciar

Arrancar en caliente (Restaurar): Utilice el puntero para pulsar el botón
 "Restaurar" situado en el lado izquierdo del teléfono móvil.



Encendido en frío: Mantenga pulsado el botón "Encender" situado en la parte izquierda del dispositivo, mientras tanto, utilice el puntero para pulsar el botón "Restablecer", a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para terminar las tareas de alineación de la pantalla...etc.



# Utilización del teléfono móvil

► El altavoz del Pocket PC se encuentra en la misma posición que la función de altavoz del teléfono. Para evitar que el teléfono suene súbitamente cuando esté escuchando, ajuste el volumen del altavoz a un nivel apropiado antes de usar la función altavoz de su teléfono. Ajuste el volumen a un nivel apropiado antes de usar el teléfono cerca de su oído. Golpee ◄ € la parte superior. □ € ajuste el volumen de las funciones de voz de todos los programas, y \* ajuste el volumen de conversación del teléfono móvil.





# Microsoft ActiveSync

### Instalación de la cuna USB

#### Precaución!

Antes de instalar ActiveSync, asegúrese de que la línea USB no está conectada al equipo. Sólo debe conectar la línea USB cuando haya instalado ActiveSync.

- Instalación de software de ActiveSync: Ejecute la instalación de Microsoft ActiveSync en el PC con el CD-ROM proporcionado.
- Instalación de hardware: Cuna USB Plug-and-play. Conecte el Pocket PC a un PC de escritorio u ordenador portátil mediante el puerto o conexión USB.



Cuna de puerto de comunicación o recarga USB: el Pocket PC puede conectarse a la cuna, asegúrese de que esté introducido todo el recorrido.
Puerto de comunicaciones USB del PC: Separe los dos extremos de la línea USB e inserte uno en el Pocket PC y el otro en el puerto USB del equipo.

- Adaptador de CA: Suministra alimentación al Pocket PC y recarga la batería. Si el usuario desea utilizar el Pocket PC durante más tiempo, es recomendable que lo utilice en la cuna USB para asegurar la disponibilidad de una alimentación continua.
- 3. Instrucciones del programa ActiveSync
  Una vez se haya conectado el Pocket PC al PC, éste mostrará una ventana en la que se podrá leer "Configuración de asociación". Siga el procedimiento de configuración de esa ventana. Cuando se haya completado la configuración, aparecerá un icono verde en el PC para indicar que el Pocket PC está conectado.

#### Instalación y utilización de ActiveSync

Tras completar la sincronización, asegúrese de que en el Pocket PC, programas como "Calendario", "Contactos" y "Tareas" contienen datos sincronizados en el PC de sobremesa.

Una vez haya configurado ActiveSync y completado el primer proceso de sincronización, puede iniciar la sincronización desde el Pocket PC. Para cambiar a ActiveSync en el Pocket PC, pulse en 😰 y, a continuación,

pulse en ActiveS	ync.	
🎊 ActiveSync	¶ <mark>x</mark> ◀€ 9:12 🛞	
Pocket_PC_x		
Conectado		-0
		-0
Sincronizar 🛛 Dete	ener	-3
Sincronizar con PC de V Última sincronización:20/05	Yindows ;/04 9:12	4
	rm).	-6
Herram.		
Herram.	<b>□</b>	

 Muestra el estado de conexión.
 Pulse aquí para conectar y sincronizar.
 Pulse aquí para detener la sincronización.
 Muestra el estado de la sincronización.
 Pulse aquí para realizar la sincronización mediante IR o cambiar la configuración de sincronización.

53

# Conexión a Internet

Este capítulo le mostrará cómo utilizar el GPRS para conectar a Internet de forma inalámbrica. Con la función de Internet GPRS, podrá conectar a Internet de forma inalámbrica tanto si se encuentra en la oficina, en su casa o en el coche, para visitar páginas, enviar correo electrónico, mensajes SMS y mensajes instantáneos de MSN. Simplemente tiene que registrarse con un proveedor de servicio para la función GPRS y obtener una tarjeta SIM y ya estará preparado para conectarse.

### Configuración de la conexión GPRS



- Pulse en *Ficha Conexiones*, Conexiones y, a continuación en la ficha Tareas.
- Como muestra la imagen de la izquierda, pulse "Agregar nueva conexión de módem" en "Mi ISP".

Escriba un nombre para la conexión: Mi conexión Seleccione un módem: Línea celular (GPRS) Cancelar Atrás Siguie Mi conexión Nombre de punto de acceso: Cancelar Atrás Siguien 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ° H→ Q w e r t y u i o p	izar conevión nueva	ð
Escriba un nombre para la conexión: Mi conexión Seleccione un módem: <u>Línea celular (GPRS)</u> Cancelar Atrás Siguie Mi conexión Nombre de punto de acceso: Cancelar Atrás Siguien 123   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ➡ q w e r t y u i o p		
Cancelar       Atrás       Siguie         Cancelar       Atrás       Siguie         Configuración	onevión	
Línea celular (GPRS) Cancelar Atrás Siguie Configuración ♥ <sub>x</sub> ◀ € 11:22 Mi conexión Nombre de punto de acceso: Cancelar Atrás Siguien 23   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1 ≒   q   w   e   r   t   y   u   i o   p   1	cione un módem:	
Cancelar       Atrás       Siguie         Image: Configuración	a celular (GPRS)	
Configuración       Y <sub>×</sub> 4 € 11:22         Mi conexión       Mi conexión         Nombre de punto de acceso:	Cancelar Atrás Sigui	ent
Contrguración       Tx < <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
Mi conexion Nombre de punto de acceso: Cancelar Atrás Siguien [23] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ☆→ q w e r t y u i o p	Contiguración T <sub>X</sub> ¶€ 11:2	2
Cancelar         Atrás         Siguien           [23] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1           "→ q w e r t y u i o p	nexion	
Cancelar         Atrás         Siguien           12312345678901         345678901         34901           ➡ q w e r t y u i o p         1001         1001	re de punto de acceso:	
MAYasdfgyhjkllñ ☆ zxcvbnm,, ſttláüloa	Cancelar Atrás Siguier	nte
	234567890' qwertyuiop asdf9hjkliñ zxcvbnm,	

- En la pantalla "Realizar conexión nueva", rellene el cuadro de texto situado bajo "Escriba un nombre para la conexión" con un nombre adecuado para la conexión. En la lista desplegable "Seleccione un módem", seleccione "Línea celular (GPRS)". Pulse en "Siguiente".
- Supongamos (para este ejemplo) que hay una cuenta activada con ChungHwa, en "Nombre de punto de acceso" escriba "Internet". Pulse "Siguiente".
- **5.** Tras introducir la información de cuenta adecuada, pulse "Finalizar".
- El contenido lo proporcionará la industria de telecomunicaciones de Taiwán. El cliente debería variar la información de acuerdo con los estándares locales.

55

### Inicio de una conexión GPRS

🏂 Inicio	Ÿ <mark>x</mark> <b>4</b> € 11:27
Conectividad	de ma le 2004
Modo de vuelo (Teléfono desactivadas)	
6	Desactivar el modo de vuelo
Mi conexión	Conectar GPRS
Configuración	Ocultar

nicio ∑i •€ 1:	1:27	2
Conectividad		
Chunghwa <u>Activar el n</u>	nodo de vuelo	
Mi conexión	ar GPRS	
Configuración Oc	:ultar	
🎊 Inicio 🛛 🔶 👘 📢 12	1:27	-
<u>Giueves 20 de mar le 2004</u> Conoctividad	<u> </u>	
Chunghwa	G	
Activar el n	nodo de vuelo	2
Mi conexión Cor	nectado	
Configuración Descone	ectar	
	:ultar	ļ

 Teléfono móvil encendido: pulse en el icono x situado en la parte superior de la pantalla. Cuando aparezca la ventana ,pulse en "Desactivar el modo de vuelo." Introduzca el código PIN. Cuando el teléfono esté encendido, el icono x se convertirá en x.

 Pulse . Cuando aparezca la ventana, pulse en "Conectar GPRS" y espere a que se complete la conexión.

- Introduzca la información de la cuenta en la ventana "Inicio de sesión de red". Pulse "OK" para conectar a Internet.
- 4. Cuando se haya completado la conexión,
- el icono 📓 se convertirá en 🚮.

 Consulte el capítulo "Herramientas de comunicación inalámbrica" para obtener instrucciones acerca de cómo utilizar varios programas en línea y enviar correo electrónico.

# Desconexión de GPRS

Conectividad	
Chunghwa	G
	<u>Activar el modo de</u> <u>vuelo</u>
Mi conexión	Conectado
<u>Configuración</u>	Desconectar Ocultar
🖉 Inicio	<b>∛i </b> € 11:27
iveves 20 de Conectividad	mz le 2004
iueves 20 de Conectividad Chunghwa	Activar el modo de vuelo

- Para desconectar el GPRS: pulse el icono
   Cuando aparezca la ventana, pulse en "Desconectar."
- 2. Teléfono móvil apagado: pulse el icono
  M. Cuando aparezca la ventana, pulse
  "Activar el modo de vuelo."

# Herramientas de comunicación inalámbrica

#### Pocket IE

Consulte el capítulo "Conexión a Internet" que le explicará cómo conectar a Internet con el Pocket PC y comenzar a visitar páginas web.

- **1.** Pulse en  $\beta$  y, a continuación, en **Internet Explorer**.
- Pulse en Ver y, a continuación, en Barra de direcciones. En la barra de direcciones que aparecerá en la parte superior de la pantalla, escriba la dirección web de la página que desee visitar.

**3.** Arrastre la barra situada en el lateral o la parte inferior de la pantalla o utilice el botón de navegación del panel del Pocket PC para visitar todo el



Además de escribir directamente la dirección web como ya se ha descrito, también puede utilizar los siguientes métodos para conectar a un sitio web.

- Pulse el botón Favoritos y, a continuación, pulse sobre la página que desee visitar.
- Pulse la flecha ▼ para seleccionar una dirección introducida anteriormente.

#### Bandeja de entrada

Consulte el capítulo "Conexión a Internet" para conectar el Pocket PC a Internet. Tras la conexión podrá enviar y recibir mensajes de correo electrónico o mensajes de teléfonos móviles.

Con relación a estas situaciones específicas, puede:

- Conectar a un servidor de correo para recibir o enviar mensajes de correo electrónico con el Pocket PC, pero no se contempla el problema de sincronización de la bandeja de entrada.
- Sincronizar la Bandeja de entrada de Microsoft Outlook o Microsoft Exchange en PC de sobremesa y la del Pocket PC.
- Esta función no admite sincronización con Microsoft Outlook Express.

Utilización de correo electrónico:

- 1. Consulte el capítulo "Configuración del servicio de correo electrónico".
- **2.** Consulte el capítulo "Utilización de correo electrónico y mensajes a teléfonos móviles".

Utilización de mensajes de teléfono móvil:

- **1.** Setting the number of mobile phone messages sending service center: Tap on **Bandeja de entrada**, **Herram.**, and then **Opciones**.
- **2.** Consulte el capítulo "Utilización de correo electrónico y mensajes a teléfonos móviles".
- Si sólo desea enviar y recibir mensajes, active la función de teléfono móvil (el icono de antena es ). la función GPRS no es necesaria para navegar por Internet ni para configurar nuevas conexiones de correo electrónico en la Bandeja de entrada.

#### Configuración del servicio de correo electrónico

Si solo utiliza este Pocket PC y no desea sincronizar mensajes con el que utilice en su trabajo o en su casa, consulte este capítulo. Si dispone de una cuenta de correo electrónico de un ISP o red comercial, podrá leer los mensajes de correo electrónico de la **Bandeja de entrada** y los mensajes de teléfono móvil. Consulte las siguientes instrucciones para configurar nuevos servicios de correo electrónico en la **Bandeja de entrada** del Pocket PC.

**1.** Para configurar los servicios de correo electrónico, obtenga la información siguiente de su ISP o administrador de la red de su empresa.

ODirección de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña

- 2 Nombre del servidor POP3 o IMAP4 de transmisión interna
- 3 Nombre del servidor SMTP para transmisión externa

Configuración de servicio de correo electrónico: pulse en *B*,

Bandeja de entrada, Cuentas, Nueva cuenta y, a continuación, siga las instrucciones.

- Consulte el capítulo "Conexión a Internet" para conectar el Pocket PC a Internet. Tras la conexión podrá comenzar a enviar y recibir mensajes de correo electrónico o mensajes a teléfonos móviles.
- Conexión con servidor de correo electrónico: Pulse en Bandeja de entrada, Cuentas y, a continuación en Conectar.

Pulse en Herram. y, acontinuación, en Opciones para reiniciar la cuenta de correo electrónico.





BPulse aquí para mostrar u ocultar el asunto completo.

- Pulse en el botón situado junto a "Cuenta" y, a continuación, en "SMS" para enviar mensajes cortos. Observe que no se puede enviar un mismo mensaje como correo electrónico y como mensaje corto al mismo tiempo.
- Edición: Las funciones básicas de escritura de mensajes de correo electrónico, como, por ejemplo "Modificar mensajes de texto", "Agregar datos adjuntos" y "Cancelar mensaje", etc.
- 6 Mi texto: Seleccione entre mensajes utilizados con frecuencia.
- Abre Contactos.
- 8 Grabar.

2. Lectura y respuesta de mensajes de correo electrónico: pulse el icono situado en la parte inferior de la pantalla para enviar y recibir mensajes de correo electrónico. Entre en la página Bandeja de entrada y pulse en los mensajes para abrirlos y se mostrarán de la forma siguiente:



3. Puede reiniciar la configuración de favoritos en:

O Sincronización de bandeja de entrada en el programa ActiveSync

Programa Bandeja de entrada. Pulse en la ficha Herram., Opciones,

Cuentas o Mensaje y, a continuación, comience la configuración.

#### **MSN** Messenger

Para utilizar MSN Messenger, debe disponer de una cuenta Microsoft Passport<sup>™</sup> o Microsoft Exchange. Para utilizar este servicio, debe disponer de una cuenta Passport. Si dispone de una cuenta Hotmail<sup>®</sup> o MSN, ya tiene una cuenta. Una vez haya obtenido una cuenta Microsoft Passport o Microsoft Exchange estará preparado para configurar la cuenta. Inicie una sesión en una cuenta Microsoft Passport en la dirección http://www.passport.com. Obtenga una dirección de correo electrónico gratuita de Microsoft Hotmail en http://www.hotmail.com.

#### Configuración

Consulte el capítulo "Conexión a Internet" para poder conectar el Pocket PC a MSN Messenger. Antes de poder conectar, debe introducir la información de la cuenta Passport o Exchange.



- M5N Messenger
   Image: 14:16
   Image: 14:16

   Image: 14:16
   <
  - En el menú Herram., pulse en Opciones.
  - En la ficha Cuentas, introduzca la información de la cuenta Passport o Exchange.
  - Para iniciar una sesión, pulse en la pantalla de inicio de sesión e introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.

Si ya usa MSN Messenger en el equipo de sobremesa, los contactos aparecerán en el Pocket PC sin necesidad de añadirlos de nuevo.

#### Conversación con los contactos

Pulse sobre el nombre de un contacto para abrir una ventana de conversación. Escriba su mensaje en el área de introducción de texto situada en la parte inferior de la pantalla o pulse en **Mi texto** para escribir un mensaje predefinido y pulse **Env.**.

🎊 M5N Messenger 💿 🐴 📢 14:19 🧕	D
Está conversando con: Maurice	-0
	-
	- 9
No puedo hablar ahora. Env	∕. <b>−</b> €
123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0   i 4	+
<u>'                                    </u>	Ç
MAY a s d f g h j k l ñ @	
<u> </u>	-
Ctrl áü  <u>o a</u>   ↓ ↑ ← ·	<b>→</b>
Herram. Conversaciones Mitexto 🤱 🛛 🥅	6

Ver toda la conversación.
Escribir un mensaje.
Pulse aquí para enviar el mensaje.
Muestra el estado de la conversación. Para saber si el contacto con el que está conversando está respondiendo, mire la zona situada bajo el área de texto.
Pulse aquí para cambiar el método de escritura.

### Programas de acompañamiento

#### Pocket Word

Para crear un nuevo archivo, pulse en 者 , **Programas**, **Pocket Word** y, a continuación, en **Nuevo**. Aparecerá un documento en blanco.

Sólo puede abrir un documento al mismo tiempo, cuando abra un segundo documento, se le pedirá que guarde el primero antes. Pocket Word contiene una lista de archivos guardados en su Pocket PC. Pulse en un archivo de la lista para abrirlo. Para eliminar, copiar y enviar archivos, pulse y mantenga la pulsación sobre un archivo de la lista. A continuación, seleccione la acción apropiada en el menú emergente.



Seleccione el tipo de carpeta que desea mostrar en la lista.
Pulse aquí para cambiar el orden de la lista.
Pulse aquí para abrir un documento.
Pulse y mantenga la pulsación para ver un menú emergente de acciones.
Pulse aquí para crear una nueva

cuenta.

Puede modificar la ampliación del zoom pulsando en Ver y, a continuación, en Zoom donde puede seleccionar el porcentaje que desee.

#### Pocket Excel

Para crear un nuevo archivo, pulse en 🛃 , **Programas, Pocket Excel** y, a continuación, en **Nuevo**. Aparecerá un documento en blanco.

Sólo puede abrir un libro de trabajo al mismo tiempo, cuando abra un segundo libro de trabajo, se le pedirá que guarde el primero. Pocket Excel contiene una lista de archivos guardados en el Pocket PC. Pulse sobre un archivo de la lista para abrirlo. Para eliminar, copiar y enviar archivos, pulse y mantenga la pulsación sobre un archivo de al lista. A continuación, seleccione la acción apropiada en el menú emergente.



Seleccione el tipo de carpeta que desea que se muestre en la lista.
Pulse aquí para cambiar el orden de la lista.
Pulse aquí para abrir un documento.
Pulse y mantenga la pulsación sobre un elemento para ver un menú emergente de acciones.
Pulse aquí para crear un nuevo documento.

Muestre el documento a pantalla completa para ver todo lo posible de la hoja de trabajo. Pulse en Ver y, a continuación, en Pantalla completa.
 Para salir del modo de pantalla completa, pulse en Restaurar.

#### Media Player

Para entrar en Windows Media Player para Pocket PC, pulse en a continuación en **Windows Media**. Utilice Microsoft Windows Media Player para Pocket PC para reproducir archivos de sonido o video digital guardados en el Pocket PC o en una red.

Utilice Microsoft Windows Media Player en el equipo de sobremesa para copiar archivos de sonido o vídeo digital al Pocket PC. En el Pocket PC puede reproducir archivos de Windows Media y MP3.



- Pulse aquí para reproducir o pausar.
- Pulse aquí para detener la reproducción.
- Pulse aquí para reproducir la canción anterior.
- Pulse aquí para avanzar hasta la siguiente canción.
- Activa o desactiva los efectos de sonido.
- Pulse aquí para ajustar el volumen.Indica el progreso de la pista

actual.

68

# Transmisión inalámbrica Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de transmisión inalámbrica de corta distancia. El indicador se iluminará en azul cuando esté encendida la alimentación de Bluetooth.



### Configuración de la función de conexión Bluetooth

Antes de utilizar la función Bluetooth, debe activarla en Administrador Bluetooth y, a continuación, en la ficha Configuración. y configurar las "Conexiones" como "ENCENDER" (Conectar a otro dispositivo) o "DETECTABLE" (Permitir la conexión a otros dispositivos).  Pulse el icono is situado en la esquina inferior derecha de la pantalla Hoy para entrar en la pantalla de configuración de "Administrador Bluetooth".

- Administrador Bluetooth, pantallaConfiguración
- 2. Alimentación Bluetooth
- **D**ENCENDER: Pulse en ENCENDER para activar la alimentación de Bluetooth.
- **②APAGAR**: Pulse en **APAGAR** para apagar la alimentación de Bluetooth.
- Cuando el Pocket PC está apagado, la función Bluetooth se desactivará también.

Cuando vuelva a encender el Pocket PC,

la función Bluetooth se encenderá también automáticamente.

3. Conexiones (Modo de conexión Bluetooth)

**O**APAGAR (Apagar conexión): La función Bluetooth está desactivada. Seleccione el modo Apagado cuando desee ahorrar energía en situaciones en las que las señales inalámbricas estén prohibidas como, por ejemplo, en un avión u hospital.



Configuración Emparejar Puerto serie

- ENCENDER (Conectar a otro dispositivo): Utilizando esta función de conexión Bluetooth, puede utilizar el Pocket PC para enviar datos a otros dispositivos. En este modo los demás dispositivos no podrán detectar el Pocket PC.
- **③DETECTABLE** (Permitir la conexión a otros dispositivos): Al utilizar esta función de conexión Bluetooth, todos los dispositivos que admitan la función Bluetooth dentro de un radio de 10metros (ámbito válido) podrán detectar el Pocket PC. Tras esto podrá intercambiar datos tras la confirmación.

#### 4. ID de dispositivo Bluetooth

Dirección: La dirección única del Pocket PC.

Nombre: Puede pulsar en el botón "Volver a nombrar" para cambiar el nombre por uno nuevo. Otros dispositivos con función Bluetooth podrán identificar al Pocket PC basándose en este nombre.

#### Emparejar

া Administrador Bluetooth, ficha	<i>8</i> 7
Emparejar	
Buscar nuevo dispositivo	
Puede buscar todos los dispositivos que	
admitan la función Bluetooth, como por	
ejemplo equipos PC, auriculares Bluetooth y	
Pocket PC.	
1. Pulse en el botón "Buscar dispositivo	_
nuevo" para entrar en la pantalla de	
búsqueda.	Conf
2. Siga las instrucciones que aparecen en	
pantalla para realizar la operación.	_
<b>3.</b> La pantalla que se muestra a la derecha es	
para usarse como referencia, el resultado	
real se basára en su Pocket PC.	
71	



#### Puerto serie

Si compra, por ejemplo, software de navegación por satélite que admita la función GPS de Bluetooth, puede registrar el Pocket PC para que sea un puerto serie válido o buscar otro puerto serie. Consulte el manual de producto del software y esta sección.

Administrador Bluetooth, ficha Puerto serie

#### Registrar nuevo puerto serie

- Pulse en "Registrar nuevo puerto de servidor" o en "Registrar nuevo puerto de cliente" para entrar en la pantalla de configuración.
- La pantalla de configuración de registro de un nuevo Puerto serie se muestra a la derecha.
- Cuando selecciona COM en el campo
   Prefijo COM, puede seleccionar 0, 6, 8
   para Índice COM.
- Cuando selecciona BTS en el campo Prefijo COM, puede elegir 0~9 para el Índice COM.

	<i>8</i> 7	Adminis	trador Bl	ue 🏹	€ 12:2	4 🚯
	Pue	rtos de s	erie Blue	tooth r	egistrado	os:
	No CO CO	mbre M5: M6:	Fun Client Server	Dir. Se 00000	ervidor 1000000	0
	•					•
	Re	egistrar i puerto servido	nuevo de or	Regi p	strar nu uerto d cliente	e 16AO
	Eli	minar re le puert serie	gistro o de			
	Con	Configuración Emparejar Puerto serie 🚺				
e	<i>8</i> 7	Adminis	trador Bl	lue 🏹	<b>{</b> € 12:2	4 🐽
	Pr	efijo COM	: CO	м		•
	Ín	dice COM	: 0			•
		🗌 Auter	nticar	□c	ifrar	
	In Blu	fo: Regist Jetooth I	re un pu amado '(	ierto C( COMO:'	M	
		Acepta	r	Ca	ncelar	
						₩ ^

Si hay algún puerto serie registrado que no se vaya a utilizar, pulse en este puerto serie en la columna **Nombre de puerto**. Cuando esté resaltado, pulse el botón "Eliminar registro de puerto de serie" para eliminar este puerto serie.

### Auriculares Bluetooth

- Administrador Bluetooth, FichaAuriculares
- Marque ☑ Utilizar auriculares Bluetooth.
- **2.** Pulse el botón "Seleccionar auriculares" para entrar en la pantalla de configuración.
- **3.** A la derecha se muestra la pantalla de configuración de auriculares Bluetooth.
- Todas las pantallas de este manual se incluyen sólo como referencia. La pantalla real dependerá de la pantalla del Pocket PC.

🌮 Administrador Blue 🏹 📢 12:24 🐽				
✔ Utilizar auriculares Bluetooth				
Auriculares predeterminados				
Dirección de dispositivo:				
Seleccionar auriculares				
Emparejar   Puerto serie   Auriculares   Ac				
🐉 Administrador Blue 🍾 📢 12:24 🐽				
Liste des oreillettes jumelées:				
Dir, Disp. Nombre Disp.				
◀ Ⅲ				
Ajustar auriculares predeterminados				
Info: Ajuste unos auriculares bluetooth emparejados como sus auriculares predeterminados				
<b></b>				

### **Preguntas Frecuentes**

1. Qué debo hacer al utilizar Woxter i-Pocket 200 Phone por primera vez?

Respuesta: Antes de nada, debe leer la Guía rápida de inicio con mucha atención. Coloque la batería principal en el compartimento de batería y cárguela durante 8 horas al menos. Encienda el interruptor de batería de seguridad y coloque la batería para su primera utilización.

- 2. Por qué la batería de Woxter i-Pocket 200 Phone no dura mucho? Respuesta: El consumo de energía de la batería está basado en las funciones que se utilicen. Se consumirá más energía de la batería cuando hable por teléfono, busque en la red y con una luz de fondo más brillante. En general, la media de la duración de la batería es la siguiente:
- Modo espera GSM (con la luz de fondo de la pantalla apagada)  $\rightarrow$  70  $\sim$  100 horas

Modo Llamada GSM (con la luz de fondo de la pantalla encendida )  $\rightarrow 2.5$ ~ 3 horas

Modo PDA  $\rightarrow 8 \sim 10$  horas

3. Por qué se bloquea Woxter i-Pocket 200 Phone?

Respuesta: Una CPU sobrecargada y una memoria de programa insuficiente suelen hacer que el Woxter i-Pocket 200 Phone se bloquee. La memoria de Woxter i-Pocket 200 Phone está compartida entre la memoria de almacenamiento y de programa y cerrar una ventana de programa no reducirá el uso de la memoria en el teléfono Pocket PC. Para facilitar este problema, siga las instrucciones:

- Compruebe y libere utilización de memoria pulsando en *Configuracións, Sistema, Memoria, En ejecución* y, a continuación Detener.
- Compruebe y libere memoria de programa pulsando en *B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G*
- 4. Qué puedo hacer si la pantalla se bloquea o aparece lenta o sin respuesta?

Respuesta: Debe realizar un "Reinicio blando" utilizando la pluma para pulsar el botón Reiniciar situado junto al botón de encendido. El "Reinicio blando" hará que el dispositivo se reinicie y sólo se perderán algunos datos de los programas abiertos.

5. Qué puedo hacer si el "Reinicio blando" no consigue reiniciar el Woxter i-Pocket 200 Phone?

Respuesta: Es necesario realizar un "Reinicio completo" pulsando y manteniendo pulsado el botón de encendido y, al mismo tiempo, pulsando el botón de "Reinicio blando". Un "Reinicio completo" borrará la memoria, eliminará todos los datos y devolverá al Woxter i-Pocket 200 Phone a su configuración predeterminada de fábrica. Es muy recomendable hacer una copia de seguridad en una tarjeta de almacenamiento o un PC antes de realizar un "Reinicio completo".

- 6. Cómo puedo hacer una copia de seguridad y recuperar los datos?Respuesta: Existen dos formas en las que puede hacerse:
- Mediante "Backup Utility" pulsando

**Programas**, **Utilities** y, a continuación, **Backup Utility**. Puede hacer una copia de seguridad de "Todos los datos y archivos" o "Sólo PIM".

- Mediante "ActiveSync" con el PC
- Haga doble clic en el icono de "ActiveSync" de la barra de tareas del PC
- Seleccione la opción "Copia de seguridad/Restaurar" en el menú desplegable de Herramientas en "ActiveSync".
- Seleccione la ficha "Copia de seguridad" para hacer una copia de seguridad de los datos de Woxter i-Pocket 200 Phone; Seleccione "Restaurar" para recuperar los datos de la copia de seguridad cuando sea neceario.
- 7. Por qué vibra el Woxter i-Pocket 200 Phone cuando lo enciendo? Respuesta: Esta vibración está causada por una insuficiencia de carga en la batería de seguridad. La carga de la batería de seguridad se irá consumiendo cuando la batería principal está agotada. Por lo tanto, debe recargar la batería principal para que la batería de seguridad se cargue de la misma forma.
- 8. Cuándo debe desactivar el interruptor de la batería de seguridad? Respuesta: Cuando no vaya a utilizar el Woxter i-Pocket 200 Phone durante, al menos, dos días sin cargarlo, es recomendable apagar la batería de seguridad para asegurar su duración.
- 9. Qué representan las señales luminosas del indicador? Respuesta: La luz verde parpadeante significa que el GSM está encendido y en espera. La luz roja significa que el Woxter i-Pocket 200 Phone se está cargando. La luz roja parpadeante significa que la batería está agotada.