HP Photosmart M527 Digitalkamera



Brukerhåndbok



Juridiske merknader

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA.

SD-logoen er et varemerke for eieren.

Innhold

1	Komme i gang	5
	Toppen og baksiden av kameraet	5
	Forsiden, siden og undersiden av kameraet	6
	Innsats for dokkingstasjon	6
	Før du tar bilder	6
	Sette inn batterier	7
	Lade batterier	7
	Slå på kameraet	7
	Velge språk	7
	Angi region	8
	Angi dato og klokkeslett	8
	Sette inn og formatere et minnekort (tilleggsutstyr)	8
	Installere programvaren	9
	Bruke kameraet	10
2	Ta bilder og ta opp videoklipp	11
	Ta stillbilder	11
	Ta opp videoklipp	12
	Umiddelbar visning	12
	Autofokus og eksponering	12
	Fokusere på motivet	12
	Optimalisere fokus	13
	Bruke fokuslås	13
	Optimalisere eksponering	13
	Bruke zoom	14
	Optisk zoom	14
	Digital zoom	14
	Stille inn blitsen	15
	Røde øyne	15
	Bruke fotograferingsmodi	15
	Bruke modusen Selvutløser	16
	Bruke modusen Bildeserie	17
	Bruke Opptaksmeny	17
	Eksponeringskompensasjon	19
	Hvitbalanse	19
	ISO-hastighet	19
3	Se på bilder og videoklipp	20
	Slette bilder	21
	Vise miniatyrer	21
	Forstørre bilder	21
4	Bruke Designgallerimeny	22
	Fjerne røde øyne	22
	Bruke kunstneriske effekter	23
	Endre farger	23
	Legge til rammer	23
	Ta opp lyd	24

Overføre bilder med HP Photosmart-programvaren	25 25
	25
Overføre bilder uten HP Photosmart-programvaren	
Koble kameraet til datamaskinen	26
Bruke en minnekortleser	26
Skrive ut bilder fra kameraet	.27
6 Bruke HP Photosmart Express	28
Bruke Photosmart Express-meny	28
Konfigurere elektroniske mål i kameraet	28
Sende bilder til elektroniske mål	29
Merke bilder for utskrift	.29
Kjøpe kopier online	29
7 Bruke Oppsettmeny	31
8 Problemløsing	32
Tilbakestille kameraet	32
Problemer og løsninger	.32
9 Produktstøtte	36
Nyttige webområder	.36
Få hjelp	.36
A Håndtere batterier	.38
Hovedpunkt om batterier	.38
Forlenge batterienes levetid	.38
Sikkerhetsforanstaltninger ved bruk av batterier	38
Strømindikatorer	.39
Antall bilder per batteritype	.39
Batteriytelse	40
Lade opp NiMH-batterier	40
Sikkerhetsforanstaltninger ved lading av batterier	41
B Spesifikasjoner	.42
Minnekapasitet	43
Bildekvalitet	.43
Stikkordregister	.45

1 Komme i gang

Bruk denne delen til å gjøre deg kjent med kamerakontroller, konfigurere kameraet for bruk og begynne å ta bilder.

Toppen og baksiden av kameraet



1	\$ Blits -knapp – Se Stille inn blitsen på side 15.
2	Photosmart Express-knapp – Se Bruke HP Photosmart Express på side 28.
3	▲ / ■ Levende visning/avspilling-knapp – Bytter mellom Levende visning og Avspilling (se Ta bilder og ta opp videoklipp på side 11 og Se på bilder og videoklipp på side 20).
4	Lukker-knapp.
5	📽 Video-knapp.
6	Strømlampe.
7	ON/OFF-knapp.
8	Zoom-spak – Se Bruke zoom på side 14.
9	Feste til håndleddstropp.
10	Mode-knapp – Trykk på ▲ for å få tilgang til menyen Fotograferingsmodus når du er i Levende visning (se <i>Bruke fotograferingsmodi</i> på side 15).
11	▲ og ◀)-knapper – Brukes til å bla gjennom menyer og bilder.
12	$\frac{Menu}{OK}$ -knapp – Brukes til å vise kameramenyer, velge alternativer og bekrefte handlinger.
13	☺ Slett -knapp – Gir tilgang til Slett -funksjonen når du er i Avspilling (se <i>Slette bilder</i> på side 21).

Kapittel 1

- (forts.)
 - 14 Bildeskjerm.
 - 15 Batteriladelampe.

Forsiden, siden og undersiden av kameraet



1	Blits.
2	Selvutløserlampe – Se Bruke modusen Selvutløser på side 16.
3	Mikrofon.
4	USB-kontakt.
5	Kontakt for strømadapter.
6	Stativfeste.
7	Kontakt for dokkingstasjon.
8	Batteri-/minnekortdeksel.

Innsats for dokkingstasjon

Hvis du kjøper en dokkingstasjon, leveres den med flere klare innsatser. Når du konfigurerer en dokkingstasjon (tilleggsutstyr) for bruk med dette kameraet, bruker du innsatsen med det grønne firkantede merket. Du finner instruksjoner i brukerhåndboken for dokkingstasjonen.

Før du tar bilder

Gå gjennom prosedyrene nedenfor før du tar bilder eller tar opp videoklipp.

Sette inn batterier

- Åpne batteri-/minnekortdekselet ved å skyve sperren som angitt på batteri-/minnekortdekselet.
- 2. Sett inn batteriene.
- 3. Lukk batteri-/minnekortdekselet.



 Merk Slå kameraet av før du tar ut batteriene.
 Hvis du bruker oppladbare NiMH-batterier, må du lade batteriene helt opp før du bruker dem for første gang (se Lade batterier på side 7).



Lade batterier

Du kan lade batteriene i kameraet ved hjelp av en vekselstrømadapter (ekstrautstyr), eller i det ekstra batterirommet på en HP Photosmart Premium-dokkingstasjon (ekstrautstyr).

Koble vekselstrømadapteren til kameraet, og koble den deretter til et strømuttak. Hvis du bruker en dokkingstasjon, kobler du den til og setter kameraet på plass.

Den blinkende batteriladelampen på kameraet angir at batteriene lades (hvis du lader i en HP Photosmart Premium-dokkingstasjon, blinker



batteriladelampen på dokkingstasjonen). Batteriet er helt oppladet når batteriladelampen lyser jevnt i stedet for å blinke (omtrent 12 – 15 timer).



Merk Du kan også lade batteriene ved hjelp av en HP Photosmart-hurtiglader (ekstrautstyr).

Slå på kameraet

Når du vil slå på kameraet, trykker du på ON/OFF-knappen.

Velge språk

Bruk $\blacktriangle \checkmark$ (b) til å velge språket du ønsker, og trykk deretter på $\frac{Menu}{OK}$.

Hvis du vil endre språk senere, bruker du **Oppsett**menyen (se *Bruke Oppsettmeny* på side 31).

🌐 Language	
✓ English	Deutsch
Español	Français
Italiano	Nederlands
Português	Svenska
Norsk	Dansk
Suomi	Русский
	oress OK.

Angi region

Innstillingene for **Språk** og **Region** bestemmer standardformatet for dato og formatet for videosignalet for å vise kamerabilder på et fjernsynsapparat når kameraet er koblet til via en HP Photosmart Premium-dokkingstasjon eller trådløs dokkingbase (tilleggsutstyr) (se *Bruke Oppsettmeny* på side 31).

Bruk \blacktriangle til å velge regionen du ønsker, og trykk deretter på $\frac{Menu}{OK}$.

Angi dato og klokkeslett

- 1. Bruk ▲▼ til å justere den merkede verdien.
- Bruk ↓ til å flytte til de andre valgene, og gjenta trinn 1 til datoen og klokkeslettet er riktig angitt.
- Trykk på Menu OK når innstillingene for dato, klokkeslett og format er riktige, og trykk deretter på Menu OK på nytt for å bekrefte.

Hvis du vil endre datoen og klokkeslettet senere, bruker du **Oppsett**-menyen (se *Bruke Oppsettmeny* på side 31).

Sette inn og formatere et minnekort (tilleggsutstyr)

- Slå av kameraet og åpne batteri-/ minnekortdekselet.
- Sett minnekortet inn i det smale sporet, slik det er vist. Pass på at minnekortet smekker på plass.
- Lukk batteri-/ minnekortdekselet og slå på kameraet.

Minnekort må alltid

formateres før de brukes første gang.

- 1. Når kameraet er slått på, trykker du på **△** / **>** til **>** vises et lite øyeblikk i øvre høyre hjørne av bildeskjermen. Dette angir at du har aktivert **Avspilling**.
- 2. Trykk på 📆.
- 3. Bruk ▲▼ til å velge Formater kort, og trykk deretter på Menu/OK.
- 4. Bruk ▲▼ til å velge Ja, og trykk deretter på Menu for å formatere kortet.
- Merk Når du setter inn et minnekort, lagres alle nye bilder og videoklipp på kortet i stedet for i internminnet. Hvis du vil bruke internminnet og se på bilder som er lagret der, må du ta ut minnekortet. Hvis du vil overføre bilder fra internminnet til et minnekort (tilleggsutstyr), kan du se Flytt bilder til kort under *Bruke Designgallerimeny* på side 22.



€	Region
~	Nord-Amerika
	Sør-Amerika
	Europa
	Asia
	Australia
	Afrika

B Dato og klokkeslett
Dato: 01.01.2006
Klokkeslett: 12:00 AM

 Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke minnekort som støttes, kan du se *Oppbevaring* på side 42.

Installere programvaren

HP Photosmart-programvaren inneholder funksjoner for å overføre bilder og videoklipp til datamaskinen, samt funksjoner for å endre lagrede bilder (fjerne røde øyne, rotere, beskjære, endre størrelse, justere bildekvalitet, legge til farger og spesialeffekter og så videre). Se *Om HP Photosmart-programvaren* på side 9.



Merk Hvis du har problemer med å installere eller bruke HP Photosmartprogramvaren, kan du gå til webområdet for HPs kundestøtte for å finne mer informasjon: www.hp.com/support.

Windows

Hvis Windows-datamaskinen ikke oppfyller systemkravene som er angitt på kameraemballasjen, installeres HP Photosmart Essential (se *Om HP Photosmart-programvaren* på side 9).

- 1. Lukk alle programmer og deaktiver eventuell anti-virusprogramvare.
- Sett inn programvare-CDen for HP Photosmart i CD-stasjonen, og følg veiledningen på skjermen. Hvis installeringsskjermbildet ikke vises, klikker du på Start og Kjør og skriver inn D:\Setup.exe (der D er bokstaven for CD-stasjonen) og klikker på OK.
- 3. Når programvaren er ferdig installert, aktiverer du antivirusprogramvaren igjen.

Macintosh

- 1. Sett inn programvare-CDen for HP Photosmart i CD-stasjonen.
- 2. Dobbeltklikk på CD-ikonet på datamaskinens skrivebord.
- 3. Dobbeltklikk på installeringsikonet, og følg deretter veiledningen på skjermen.

Om HP Photosmart-programvaren

CDen som fulgte med kameraet, inneholder følgende versjoner av HP Photosmartprogramvaren:

- Programvaren HP Photosmart Premier (for Windows XP- og XP x64-systemer med minst 128 MB RAM). Denne versjonen av programvaren inneholder noen ekstra funksjoner som gjør det mulig å bruke Photosmart Express til sende bilder som e-post til adresser du angir, opprette elektroniske album og automatisk skrive ut merkede bilder når du kobler kameraet til datamaskinen. Se Bruke HP Photosmart Express på side 28.
- Programvaren HP Photosmart Essential (for Windows 98-, 98SE-, Me- og 2000systemer, og for Windows XP-systemer med mindre enn 128 MB RAM). Denne versjonen inneholder ikke de ekstra funksjonene som finnes i HP Photosmart Premier.
- Programvaren HP Photosmart Mac (for Macintosh-systemer).

Hvis du vil vite mer om disse programvarefunksjonene og hvordan du bruker dem, kan du bruke **Hjelp**-funksjonen i HP Photosmart-programvaren.

Bruke kameraet

Nå som du er ferdig med å konfigurere kameraet, kan du ta og se på stillbilder og videoklipp.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tar stillbilder og tar opp videoklipp	Se <i>Ta stillbilder</i> på side 11 og <i>Ta opp</i> <i>videoklipp</i> på side 12
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du ser på bilder og videoklipp på kameraet	Se Se på bilder og videoklipp på side 20
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du forbedrer bildene	Se Bruke Designgallerimeny på side 22
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du overfører bilder fra kameraet til en datamaskin	Se Overføre bilder med HP Photosmart- programvaren på side 25
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver ut bilder	Se <i>Skrive ut bilder fra kameraet</i> på side 27

Tips Hvis du vil bytte mellom Levende visning og Avspilling, trykker du på

I **Levende visning** kan du finne utsnittet for bilder og videoklipp på bildeskjermen. Når du skal aktivere **Levende visning**, trykker du på **D**/**D** til **D** vises et lite øyeblikk i øvre høyre hjørne av bildeskjermen. Skjermbildet for **Levende visning** ser slik ut:



1	AUTO	Fotograferingsmodus-indikator.
2		Batterinivåindikator (se Strømindikatorer på side 39).
3	SD	Minnekortindikator.
4	12	Antall bilder som gjenstår.
5	[]	Fokusklammer (se Autofokus og eksponering på side 12).

Ta stillbilder

Du kan ta bilder neste hele tiden kameraet er på, uavhengig av hva som vises på bildeskjermen.

- 1. Trykk på **△** / **▷** til **△** vises et lite øyeblikk i øvre høyre hjørne av bildeskjermen. Dette angir at du har aktivert **Levende visning**.
- 2. Finn utsnittet for bildemotivet.
- Trykk Lukker-knappen halvveis ned for å måle og låse fokus og eksponering. Fokusklammene på bildeskjermen lyser grønt når fokuset er låst (se Autofokus og eksponering på side 12).
- 4. Trykk Lukker-knappen helt ned for å ta bildet.
- 5. Hvis du vil knytte til et lydklipp, holder du **Lukker**knappen nede til du er ferdig, og så slipper du den.



Ta opp videoklipp

- 1. Trykk på **△** / **▷** til **△** vises et lite øyeblikk i øvre høyre hjørne av bildeskjermen. Dette angir at du har aktivert **Levende visning**.
- 2. Finn utsnittet.
- 3. Trykk på og slipp 🎬 Video-knappen.
- Trykk på og slipp **Video**-knappen på nytt for å stoppe videoopptaket.



Umiddelbar visning

Når du har tatt et stillbilde eller tatt opp et videoklipp, viser kameraet det et lite øyeblikk i **Umiddelbar visning**. Hvis du vil slette bildet eller videoklippet, trykker du på $\widehat{\mathbb{W}}$, velger **Dette bildet** på undermenyen **Slett** og trykker på $\frac{Menu}{OK}$.



Merk Hvis du vil høre lydklipp som er knyttet til stillbilder eller videoklipp, overfører du dem til datamaskinen ved hjelp av HP Photosmart-programvaren eller bruker en HP Photosmart-dokkingstasjon (tilleggsutstyr) til å koble kameraet til et fjernsynsapparat.

Autofokus og eksponering

Når du trykker **Lukker**-knappen halvveis ned, vil kameraet automatisk måle og låse fokus og eksponering. Når du bruker autofokus:

Indikator	Beskrivelse
Grønne fokusklammer	Fokus er funnet.
Røde fokusklammer	Fokus er ikke funnet (se <i>Optimalisere fokus</i> på side 13).
(skjelvende hånd)	Det kreves lang eksponering (se <i>Optimalisere eksponering</i> på side 13).

V Tips Hvis du følger rådene for fokus og eksponering og bildet ikke vises med

⁷ riktig fokus eller eksponering når det vises i **Avspilling**, kan du se i emnene

om uskarpe, mørke, lyse eller kornete bilder under Problemløsing på side 32.

Fokusere på motivet

Når du trykker **Lukker**-knappen halvveis ned, vil kameraet søke etter fokus innenfor fokusklammene. Når det finner fokuset, blir fokusklammene grønne.

Hvis fokusklammene ikke rammer inn motivet, bruker du **Fokuslås** (se *Bruke fokuslås* på side 13).



Optimalisere fokus

Når kameraet ikke kan autofokusere, blir fokusklammene røde. Dette angir at bildet kan være ute av fokus fordi objektet er utenfor fokusområdet eller motivet har lav kontrast.

Hvis kameraet er stilt til en annen fotograferingsmodus (se *Bruke fotograferingsmodi* på side 15) enn **W Makro** og ikke kan fokusere, vil det likevel ta bildet. Prøv å slippe **Lukker**-knappen, finne utsnittet på nytt og deretter trykke **Lukker**-knappen halvveis ned igjen. Hvis fokusklammene fremdeles er røde:

- Velg en fotograferingsmodus som passer bedre til motivet du vil ta bilde av (se *Bruke fotograferingsmodi* på side 15).
- Hvis motivet har lav kontrast, kan du bruke Fokuslås (se Bruke fokuslås på side 13) og sikte mot et punkt på motivet som har mer farge eller skarpere kanter.
- Hvis motivet er for nært (mindre enn 500 mm eller 20 tommer), går du lenger vekk fra motivet eller bruker Makro (se Makro under Bruke fotograferingsmodi på side 15).

Hvis kameraet er stilt inn på 🖏 **Makro** og ikke kan fokusere, blir ikke bildet tatt. Prøv ett av følgende:

- Flytt innen S Makro-området eller still kameraet inn på Automatisk (se Automatisk under Bruke fotograferingsmodi på side 15).
- Bruk Fokuslås for motiver med lav kontrast (se Bruke fokuslås på side 13).

Bruke fokuslås

Bruk **Fokuslås** til å fokusere på motiver som ikke er i sentrum av bildet, for å ta bevegelsesbilder raskere ved å forhåndsfokusere på området der handlingen skal finne sted, eller for å fokusere i situasjoner med dårlig lys eller lav kontrast.

- Finn utsnittet for bildet innenfor fokusklammene. I situasjoner med dårlig lys eller lav kontrast sentrerer du utsnittet på et objekt med bedre lys eller høyere kontrast.
- 2. Trykk Lukker-knappen halvveis ned.
- 3. Hold **Lukker**-knappen halvveis nede, og finn utsnittet på nytt.
- 4. Trykk Lukker-knappen helt ned for å ta bildet.





Optimalisere eksponering

Når du trykker **Lukker**-knappen halvveis ned, vil kameraet også måle lysnivået for å finne riktig eksponering.

Hvis kameraet er stilt inn på en annen fotograferingsmodus enn **Raskt bilde** (se **Raskt bilde** under *Bruke fotograferingsmodi* på side 15) og motivet krever svært lang eksponering, vises et ikon med en skjelvende hånd (()). Kameraet tar bildet, men det kan bli uskarpt fordi det er vanskelig å holde kameraet stille så lenge som nødvendig. Prøv ett av følgende:

- Still blitsen på Autom. blits eller Blits på (se Stille inn blitsen på side 15).
- Sett kameraet på et stativ eller et støtt underlag.
- Slå på mer lys.

Hvis kameraet er stilt inn på **Raskt bilde** og det ikke er nok lys, vises meldingen **IKKE NOK LYS TIL RASKT BILDE** på bildeskjermen, og bildet blir ikke tatt. Prøv ett av følgende:

- Velg en annen fotograferingsmodus (se Bruke fotograferingsmodi på side 15).
- Slå på mer lys.

Bruke zoom

Kameraet har både optisk og digital zoom. Optisk zoom forlenger linsen fysisk for å få motivet til å virke nærmere. Når du har forlenget linsen så langt som mulig med optisk zoom, bruker kameraet digital zoom. Digital zoom benytter ingen bevegelige linsedeler.



Tips Jo mer du zoomer inn på motivet, desto mer vil små bevegelser av

kameraet bli forstørret (dette kalles kameraristing). Hvis ev vises når du trykker Lukker-knappen halvveis ned, kan bildet bli uskarpt. Pass på at du holder kameraet i ro, eller sørg for mer lys på motivet. Prøv å holde kameraet nærmere kroppen eller mot en stødig gjenstand, eller sett kameraet på et stativ eller et støtt underlag.

Optisk zoom

Optisk zoom beveger linsen mellom vidvinkel (1x) og telelinse (3x).

I **Levende visning** kan du bruke knappene på **Zoomspaken** til å kontrollere zoomnivået. Trykk på § for å zoome inn og §§§ for å zoome ut.



Digital zoom

Under digital zooming viser bildeskjermen en gul ramme rundt motivet.

- 1. I **Levende visning** trykker du på **‡** på **Zoomspaken** for å zoome optisk til høyeste nivå, og deretter slipper du spaken.
- 2. Trykk på og hold nede **\u00e9** til bildet du vil ta, fyller den gule rammen. Hvis du har zoomet inn for mye, trykker du på **\u00e44**.
- 3. Hvis du vil gå tilbake til optisk zoom, trykker du på 👫 til digital zooming stopper. Slipp 👫 og trykk deretter på den igjen.

Merk 1 Digital zoom er ikke tilgjengelig under opptak av videoklipp.

Merk 2 Digital zoom reduserer oppløsningen i et bilde, så bildet kan bli mer kornete enn hvis det samme bildet tas med optisk zoom. Hvis du trenger bilder av høy kvalitet, bør du begrense bruken av digital zoom.

Stille inn blitsen

Hvis du vil velge en blitsinnstilling, trykker du på 4, bruker 4 til å merke ønsket blitsmodus og trykker på $\frac{Menu}{OK}$.

Α4	Autom. blits (standard) – Kameraet bruker blits hvis det er nødvendig.
Ar ©†	Røde øyne – Kameraet bruker blitsen med reduksjon av røde øyne, hvis nødvendig, for å minimere risikoen for at øynene til personer ser røde ut i det endelige bildet. Hvis du vil ha informasjon om røde øyne, kan du se <i>Røde øyne</i> på side 15.
4	Blits på – Kameraet bruker alltid blits. Hvis lyset er bak motivet, kan du bruke denne innstillingen til å øke lyset foran motivet.
(5)	Blits av – Kameraet bruker ikke blits. Bruk denne innstillingen for å ta bilde av dårlig belyste motiver som befinner seg utenfor blitsens rekkevidde, eller for å ta bilde av motiver med gjeldende lysforhold.

Innstillingen for **Blits** er aktiv helt til du endrer den igjen eller slår av kameraet.



Merk Blitsen er ikke tilgjengelig i fotograferingsmodiene Bildeserie, Raskt bilde, Landskap og Solnedgang eller under opptak av videoklipp. I fotograferingsmodusen Nattportrett er blitsen stilt inn på Å Røde øyne.

Røde øyne

Fenomenet med røde øyne skyldes at lyset fra blitsen reflekteres i øynene til fotoobjektet, noe som av og til gjør at øynene blir røde på bilder. Når du bruker **Røde øyne**, blitser kameraet raskt opptil tre ganger for at pupillene skal trekke seg sammen (noe som reduserer effekten av røde øyne) før kameraet bruker hovedblitsen og tar bildet. Siden det tar lengre tid å ta et bilde med denne innstillingen, må du passe på at personene venter på de ekstra blitsene.

Bruke fotograferingsmodi

Fotograferingsmodi er forhåndsdefinerte innstillinger for dagligdagse situasjoner. De er optimalisert for bestemte motiver eller fotograferingssituasjoner.

Når du skal velge en fotograferingsmodus, trykker du på \blacktriangle mens du er i **Levende** visning, bruker $\blacktriangle \checkmark$ til å merke en fotograferingsmodus og trykker på $\frac{Menu}{OK}$.

AUTO	Autom. modus (standard) – For å ta gode bilder raskt når du ikke har tid til å velge en spesiell fotograferingsmodus.
Ś	Selvutløser – For å ta bilder eller ta opp video etter 10 sekunders forsinkelse (se <i>Bruke modusen Selvutløser</i> på side 16).

Kapittel 2

(forts.)	
-0	Raskt bilde – For å ta bilder raskere enn i Autom. modus under forhold med sterkt lys når motivet er middels til langt unna.
\wedge	Landskap – For motiver med dypt perspektiv, for eksempel fjell.
Q	Portrett – For bilder som har én eller flere personer som hovedmotiv.
Str	Bevegelse – For å ta bilder på sportsarrangementer, av biler i bevegelse eller av andre motiver der du vil fryse bevegelsen.
	Nattportrett – For å ta bilder av personer om natten. Denne modusen bruker blits og lang eksponering. Du må derfor sette kameraet på et stativ eller et støtt underlag.
We	Strand og snø – For å ta bilder av motiver mot en lys bakgrunn, for eksempel på stranden eller i snø.
	Solnedgang – For å ta utendørsbilder ved solnedgang.
믜	Bildeserie – For å ta to eller flere bilder i rask rekkefølge (se <i>Bruke modusen Bildeserie</i> på side 17).
*	Makro – For å ta nærbilder av fotomotiver som er mellom 100 og 800 mm (3,9 til 31,5 tommer) unna.

Merk Fotograferingsmodiene gjelder ikke ved opptak av videoklipp.

Fotograferingsmodusen er aktiv helt til du endrer den igjen eller slår av kameraet.

Bruke modusen Selvutløser

Med Selvutløser kan du ta et bilde eller ta opp et videoklipp 10 sekunder etter at du har trykket på Lukker- eller **Video**-knappen.

- Trykk på ▲ når du er i Levende visning, og bruk ▲▼ til å merke Selvutløser før du trykker på ^{Menu}_{OK}.
- 2. Sett kameraet på et stativ eller et støtt underlag.
- 3. Finn utsnittet på bildeskjermen.
- 4. De neste trinnene avhenger av om du skal ta et stillbilde eller ta opp et videoklipp.
 - a. Hvis du skal ta et stillbilde, trykker du Lukker-knappen halvveis ned for å låse fokus og eksponering. Når fokusklammene blir grønne, trykker du Lukker-knappen helt ned.
 - b. Hvis du skal ta opp et videoklipp, trykker du på og slipper 🎬 Video-knappen.
- 5. Kameraet teller ned fra 10 sekunder og tar deretter bildet eller starter opptaket av videoklippet.
- 6. Hvis du tar opp et videoklipp, trykker du på 🎬 Video-knappen for å stoppe opptaket.



Tips Hvis du også skal være med på bildet, trykker du Lukker-knappen helt

ned, og deretter setter du kameraet på et stativ eller et støtt underlag.
 Kameraet låser fokus og eksponering rett før nedtellingen er ferdig, noe som gir deg tid til å plassere deg selv i bildet.



Merk Hvis du vil knytte lydklipp til bilder som er tatt med innstillingen Selvutløser, kan du se *Ta opp lyd* på side 24.

Innstillingen **Selvutløser** tilbakestilles til standardmodusen **Autom. modus** når bildet eller videoklippet er tatt opp.

Bruke modusen Bildeserie

Med Bildeserie kan du ta to eller flere bilder så raskt som mulig når du trykker på og holder **Lukker**-knappen helt nede.

- Trykk på ▲ når du er i Levende visning, og bruk ▲▼ til å merke Bildeserie før du trykker på ^{Menu}_{OK}.
- Finn utsnittet og trykk Lukker-knappen halvveis ned for å låse fokus og eksponering. Trykk deretter Lukker-knappen helt ned og hold den. Kameraet tar bilder så raskt som mulig til du slipper Lukker-knappen eller kameraet slipper opp for minne.

Bildeskjermen er av under opptak av bildeserie. Når bildeserien er tatt, vises bildene ett om gangen i **Umiddelbar visning** (se *Umiddelbar visning* på side 12). Du kan slette hele bildeserien i **Umiddelbar visning**. Hvis du vil slette enkeltbilder, kan du se *Slette bilder* på side 21.



Merk Hvis du vil knytte lydklipp til bilder som er tatt med innstillingen Bildeserie, kan du se *Ta opp lyd* på side 24.

Innstillingen **Bildeserie** er aktiv helt til du endrer den igjen, eller til den tilbakestilles til standardmodusen **Autom. modus** når du slår av kameraet.

Bruke Opptaksmeny

På **Opptaksmeny** kan du justere kamerainnstillinger som har innvirkning på bildene og videoklippene du tar.

- Når du er i Levende visning eller Avspilling, trykker du på ^{Menu}_{OK}, og deretter bruker du ∢ til å merke ^I.
- Bruk ▲▼ til å merke et menyalternativ, og trykk deretter på ^{Menu}_{OK} for å vise undermenyen.
- 3. Bruk ▲▼ til å merke en innstilling, og trykk deretter på Menu/OK.
- 4. Trykk på **D** / **D** for å gå ut av **Opptaksmeny**.

Hvis du vil ha informasjon om et alternativ på kameraet, bruker du \blacktriangle til å merke **Hjelp...** på alternativets undermeny, og deretter trykker du på $\frac{Menu}{OK}$.



Fotograferingsmodus – For å velge en fotograferingsmodus. Hvis du vil ha informasjon om fotograferingsmodiene og andre måter å velge dem på, kan du se *Bruke fotograferingsmodi* på side 15.

Kapittel 2

 Bildekvalitet – Angir oppløsning og komprimering for bilder. Jo høyre tall, desto høyere oppløsning. 6MP (best) – For å forstørre eller skrive ut bilder som er større enn 28 x 36 cm (11 x 14 tommer). Normal (6MP) (standard) – For å skrive ut bilder opptil 28 x 36 cm (11 x 14 tommer). 4MP – For å skrive ut bilder opptil 20 x 25 cm (8 x 10 tommer). 2MP – For å skrive ut bilder opptil 13 x 18 cm (5 x 7 tommer). VGA – For å sende bilder via e-post eller legge dem ut på Internett.
 Dato- og tidsstempel – Plasserer datoen i nedre venstre hjørne av bildet. Av (standard) – Ingen dato eller klokkeslett plasseres på bildet. Bare dato – Datoen plasseres permanent på bildet. Dato og klokkeslett – Datoen og klokkeslettet plasseres permanent på bildet.
 Eksponeringskompensasjon – Overstyrer kameraets automatiske eksponeringsinnstilling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <i>Eksponeringskompensasjon</i> på side 19. Hvis du vil gjøre bildene du tar, lysere, trykker du på ▶ for å øke verdien. Hvis du vil gjøre bildene du tar, mørkere, trykker du på ↓ for å redusere verdien.
 Hvitbalanse – Balanserer farger i forhold til lysforholdene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <i>Hvitbalanse</i> på side 19. Automatisk (standard) – Korrigerer for den aktuelle belysningen. Brukes til å ta vanlige bilder. Sol – For utendørsmotiver når det er sol eller skyet. Skygge – For utendørsmotiver når det er skygge eller skumring. Wolfram – For innendørsmotiver med belysning fra glødelamper eller halogenlamper. Lysstoff – For innendørsmotiver med lysrørbelysning.
 ISO-hastighet – Justerer kameraets lysfølsomhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <i>ISO-hastighet</i> på side 19. Automatisk (standard) – Kameraet velger den beste ISO-hastigheten for motivet. ISO 100 – For dårligere lysforhold. ISO 200 – For motiver i rask bevegelse eller i mørke omgivelser uten blits. ISO 400 – For dårligere lysforhold og/eller bevegelse når lavere lukkerhastigheter er ønskelig.



Merk Noen av alternativene på **Opptaksmeny** er ikke tilgjengelige i enkelte fotograferingsmodi. I tillegg er det noen som ikke kan brukes under opptak av videoklipp.

Eksponeringskompensasjon

Du kan bruke **Eksponeringskompensasjon** til å overstyre kameraets automatiske eksponeringsinnstilling. **Eksponeringskompensasjon** er nyttig for motiver som inneholder mange lyse objekter (for eksempel et hvitt objekt mot en lys bakgrunn) eller mange mørke objekter (for eksempel et svart objekt mot en mørk bakgrunn). Slike motiver kan bli grå hvis du ikke bruker **Eksponeringskompensasjon**. I motiver med mange lyse objekter øker du verdien for **Eksponeringskompensasjon** til et positivt tall. I motiver med mange mørke objekter reduserer du verdien for **Eksponeringskompensasjon**.

Hvitbalanse

Ulike lysforhold gir forskjellige fargeskjær. Denne innstillingen gjør det mulig å kompensere for dette slik at fargene gjengis mer nøyaktig og det hvite ser hvitt ut i det endelige bildet. Du kan også justere hvitbalansen for å få frem kreative effekter. Bruk av innstillingen **Sol** kan for eksempel gi bildet et varmere skjær.

ISO-hastighet

Denne innstillingen justerer kameraets lysfølsomhet. Når **ISO-hastighet** er stilt inn på standardinnstillingen **Automatisk**, velger kameraet den beste ISO-hastigheten for motivet.

Lavere ISO-hastigheter gir bilder med minst korn (eller støy), men fører til lavere lukkerhastigheter. Hvis du skal ta et bilde under dårlige lysforhold uten å bruke blits ved **ISO 100**, bør du bruke et stativ.

Høyere ISO-tall gir raskere lukkerhastigheter, slik at du kan ta bilder i mørke omgivelser uten blits, eller ta bilder av gjenstander som beveger seg raskt. Høyere ISO-hastigheter gir mer kornete bilder (støy) og kan derfor ha lavere kvalitet.

3 Se på bilder og videoklipp

Du kan se på og manipulere bilder og videoklipp i **Avspilling**, som beskrevet her. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du forbedrer bilder, kan du se *Bruke Designgallerimeny* på side 22.

- 1. Trykk på 🖸 / 🗅 til 🗖 vises i øvre høyre hjørne av bildeskjermen.
- Bruk ↓ til å bla gjennom bildene og videoklippene (videoklipp spilles av automatisk).

Når du ser på videoklipp, kan du trykke på Menu for å stanse klippet midlertidig, og deretter bruke **∢** til å bla gjennom de enkelte bildene.

3. Hvis du vil bytte til Levende visning, trykker du på 🗖 / 🔼

Under **Avspilling** viser bildeskjermen også tilleggsinformasjon om hvert bilde eller videoklipp.



1		Batteriindikator (se Strømindikatorer på side 39).		
2	SD	Minnekortindikator.		
3	<i>≣</i> ⊠ 1	Antall elektroniske Photosmart-delemål (se <i>Bruke HP Photosmart Express</i> på side 28).		
4	1 3	Antall bilder som skal skrives ut (se <i>Overføre og skrive ut bilder</i> på side 25).		
5	0:15 ①》) 肇	 Opptakslengden på dette lyd- eller videoklippet. Et lydklipp er knyttet til. Videoklippindikator. 		
6	1 av 30	Nummeret på dette bildet eller videoklippet i rekken av bilder og videoklipp som er lagret.		

Slette bilder

Slik sletter du et bilde du ser på, under Avspilling:

- 1. Trykk på 🗑.
- Bruk ▲▼ til å velge et alternativ, og trykk deretter på ^{Menu}_{OK}.
 - Avbryt For å gå tilbake til Avspilling uten å slette det viste bildet.
 Dette bildet Sletter bildet eller videoklippet.
 - Alle bildene (i minnet/på kortet) Sletter alle lagrede bilder og videoklipp.
 - Formater (minne/kort) Sletter alle lagrede filer og formatere deretter internminnet eller minnekortet.

Vise miniatyrer

- 1. Når du er i **Avspilling**, trykker du på **III Miniatyrer** for å vise miniatyrer.
- 2. Bruk ▲▼ og ∢ til å bla gjennom miniatyrene.
- 3. Trykk på **△** / **▷** for å gå ut av **Miniatyrer**.



Forstørre bilder

Denne funksjonen gjelder bare for visning av bilder, den endrer ikke selve bildene.

- 1. Når du er i **Avspilling**, trykker du på [®] (samme som **Zoom inn** ∳ på **Zoomspaken**). Bildet som vises, forstørres til dobbel størrelse (2x).
- Bruk ▲▼ og ◀) til å bevege deg rundt på det forstørrede bildet.
- 3. Bruk **4** og **444** til å endre forstørrelsen.
- 4. Trykk på Menu for å gå tilbake til **Avspilling**.



4 Bruke Designgallerimeny

Du kan bruke funksjonene for **Designgalleri** til å forbedre bildene du har tatt.

- Når du er i Avspilling, kan du bruke ↓ til å bla til et bilde,og deretter trykker du på ^{Menu}_{OK}.
- 2. Bruk () til å merke kategorien 🖉 Designgallerimeny.
- Bruk ▲▼ til å merke et alternativ før du trykker på ^{Menu} OK og følger veiledningen på skjermen.

ର୍	Fjern røde øyne – Se Fjerne røde øyne på side 22.
	Bruk kunstneriske effekter – Se Bruke kunstneriske effekter på side 23.
	Endre farge – Se Endre farger på side 23.
	Legg til rammer – Se Legge til rammer på side 23.
ÊΩ	Roter – Roterer bilder i trinn på 90 grader.
	Bruk ▲▼ til å rotere bildet med eller mot urviseren i trinn på 90 grader. Trykk på ^{Menu} for å lagre bildet med den nye retningen.
Ŷ	Ta opp lyd – Se <i>Ta opp lyd</i> på side 24.
SD	Flytt bilder til kort – Flytter bilder fra internminnet til et minnekort. Alternativet er bare tilgjengelig hvis det finnes bilder i internminnet og et minnekort er satt inn.
	Hvis du vil flytte bilder, velger du dette alternativet og følger ledetekstene på skjermen.

Fjerne røde øyne

Når du velger **S** Fjern røde øyne, behandler kameraet gjeldende stillbilde for å fjerne røde øyne fra personene på bildet.



Merk Hvis du vil forhindre røde øyne på bilder, kan du se Røde øyne under Stille inn blitsen på side 15.

Fjerning av røde øyne tar noen få sekunder. Etterpå vises bildet med grønne rammer rundt de korrigerte områdene sammen med undermenyen **Fjern røde øyne**:

- Lagre endringer (standard) Overskriver originalbildet og går tilbake til Designgallerimeny.
- Vis endringer Viser en forstørret visning av bildet med grønne rammer rundt de korrigerte områdene.
- Avbryt For å gå tilbake til Designgallerimeny uten å lagre endringene av røde øyne.

Fjern røde øyne er bare tilgjengelig for stillbilder som er tatt med blits.

Bruke kunstneriske effekter

Med **Bruk kunstneriske effekter** kan du lage en kopi av et valgt bilde og legge til kreative effekter på kopien. Slik bruker du kunstneriske effekter:

- 1. Bruk 🕶 til å velge 🛃 Bruk kunstneriske effekter, og trykk deretter på Menu
- 2. Bruk **A** til å velge et alternativ og forhåndsvise effekten det har på bildet.
 - Avbryt For å gå tilbake til Designgallerimeny uten å lagre endringene.
 - Plakat Skaper en effekt med høy kontrast og flate fargetoner.
 - **Myk glød** Skaper en diffus, lysende eterisk glød.
 - Slankere Komprimerer motiver midt på bildet for å skape en slankende effekt.
 - Kaleidoskop Avspeiler bildet i fire retninger.
- Trykk på Menu OK for å velge kunstnerisk effekt og vise den kreative undermenyen. Følg veiledningen på kameraet for å justere effekten.
- Trykk på Menu OK for å lagre en kopi av bildet med den artistiske effekten og gå tilbake til Designgallerimeny.

Endre farger

Med 🎲 Endre farge kan du bruke fargevalg på det viste bildet. Slik endrer du farger:

- Bruk ▼ til å velge S Endre farge, og trykk deretter på Menu/OK.
- Bruk ▲▼ til å merke et fargevalg.
 - Avbryt For å gå tilbake til Designgallerimeny uten å lagre endringene.
 - Svart-hvitt Konverterer fargebilder til svart-hvitt.
 - Sepia –Konverterer bilder til brune fargetoner.
 - **S/hv-toner** Bruker fargetoner på svart-hvitt-bilder.
- Trykk på Menu OK for å velge fargevalget og vise den kreative undermenyen. Følg veiledningen på kameraet for å justere fargen.
- Trykk på Menu OK for å lagre en kopi av bildet med det angitte fargevalget og gå tilbake til Designgallerimeny.

Legge til rammer

Med Z Legg til rammer kan du legge til en forhåndsdefinert ramme rundt det viste bildet. Slik legger du til en ramme:

- 2. Bruk ▲▼ til å merke en rammetype.
 - Avbryt For å gå tilbake til Designgallerimeny uten å lagre endringene.
 - **Myk kant** Legger til en myk vignettramme.
 - Insatt ramme Legger til en ramme innenfor de eksisterende kantene på bildet.
 - **Oval** Skaper en effekt av et tradisjonelt ovalt, matt bilde med skråkant.
 - **Sirkel** Skaper en effekt av et tradisjonelt rundt, matt bilde med skråkant.
 - Rektangel Skaper en effekt av et tradisjonelt rektangulært, matt bilde med skarpe hjørner.

- Avrundet rektangel Skaper en effekt av et tradisjonelt rektangulært, matt bilde med avrundede hjørner.
- Kvadrat Skaper en effekt av et tradisjonelt kvadratisk, matt bilde med skråkant.
- Trykk på Menu OK for å velge rammen og vise den kreative undermenyen. Følg veiledningen på kameraet for å justere rammen.
- 4. Trykk på Menu OK for å lagre en kopi av bildet med den angitte rammen og gå tilbake til **Designgallerimeny**.

Ta opp lyd

Med \bigcirc **Ta opp lyd** kan du ta opp et lydklipp og knytte det til et eksisterende bilde.

- 1. Velg **U Ta opp lyd** for å begynne å ta opp lyd umiddelbart.
- Hvis du vil stoppe lydopptaket og knytte lydklippet til bildet som vises, trykker du på Menu OK.
- Hvis du vil høre lydklipp som er knyttet til stillbilder eller videoklipp, overfører du dem til datamaskinen ved hjelp av HP Photosmart-programvaren eller bruker en HP Photosmart-dokkingstasjon (tilleggsutstyr) til å koble kameraet til et fjernsynsapparat.

Hvis det allerede er knyttet et lydklipp til bildet som vises, vises i stedet undermenyen for **Ta opp lyd** når du velger Ψ **Ta opp lyd**.

- Behold gjeldende klipp Beholder det gjeldende lydklippet og går tilbake til Designgallerimeny.
- **Ta opp nytt klipp** Tar opp et nytt lydklipp som erstatter det forrige lydklippet.
- Slett klipp Sletter det gjeldende lydklippet og går tilbake til Designgallerimeny.

5 Overføre og skrive ut bilder

Du kan overføre bilder og videoklipp med eller uten HP Photosmart-programvaren som fulgte med kameraet. HP Photosmart-programvaren inneholder imidlertid flere funksjoner for overføring og behandling av bilder, og den leder deg også gjennom overføringsprosessen.

Overføre bilder med HP Photosmart-programvaren

Hvis du har installert HP Photosmart-programvaren (se *Installere programvaren* på side 9), kan du bruke denne metoden til å overføre bilder og videoklipp til datamaskinen.

Tips Du kan også gjøre dette med en HP Photosmart-dokkingstasjon $\left[- \right]_{-}^{+}$ (tilleggsutstyr) (se i brukerhåndboken til dokkingstasjonen).

- Hvis du har merket bilder for deling eller utskrift (se Bruke HP Photosmart Express på side 28), må du kontrollere at datamaskinen er koblet til en skriver og/ eller Internett.
- Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet.
- Slå på kameraet, og følg veiledningen på dataskjermen for å overføre bildene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i hjelpen for HP Photosmart-programvaren.



Overføre bilder uten HP Photosmartprogramvaren

Hvis du ikke installerer HP Photosmart-programvaren:

- Du kan ikke bruke funksjonene for Deling eller Kjøp kopier online på kameraets Photosmart Express-meny (se Bruke HP Photosmart Express på side 28).
- Bilder som er merket for utskrift, skrives ikke ut automatisk når kameraet kobles til datamaskinen.

Du kan imidlertid likevel overføre bilder og videoklipp til datamaskinen ved å gjøre følgende:

- Koble kameraet direkte til datamaskinen (se Koble kameraet til datamaskinen på side 26)
- Bruke en minnekortleser (se Bruke en minnekortleser på side 26)

Koble kameraet til datamaskinen

- 1. Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet.
 - På Windows-datamaskiner vil kameraet vises som en enhet i Utforsker, slik at du kan kopiere bilder fra kameraet til datamaskinen.
 - På Macintosh-datamaskiner startes Image Capture eller iPhoto automatisk, slik at du kan overføre bilder til datamaskinen.
- Når du er ferdig med å overføre bilder, kobler du kameraet fra datamaskinen. Hvis datamaskinen kjører Windows 2000 eller XP og du får advarselen Usikker fjerning, kan du ignorere den.

Hvis du får problemer, kan du angi kameraets **USB-konfigurasjon** til **Diskstasjon** (se **USB-konfigurasjon** under *Bruke Oppsettmeny* på side 31) og koble til datamaskinen på nytt.



Merk Hvis du bruker en Macintosh-datamaskin og angir **Diskstasjon** kameraet og verken Image Capture eller iPhoto starter automatisk, kan du se

etter et diskstasjonsikon kalt **HP_M527** på skrivebordet og kopiere bildene manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon om kopiering av filer, kan du se Machjelpen.

Bruke en minnekortleser

Du kan sette kameraets minnekort (tilleggsutstyr) inn i en minnekortleser (kjøpes separat). Noen datamaskiner og HP Photosmart-skrivere har innebygde minnekortspor som fungerer som en minnekortleser.

På Windows-datamaskiner:

- 1. Sett inn kameraets minnekort i minnekortleseren (eller i datamaskinens minnekortspor).
- 2. Høyreklikk på Min datamaskin på skrivebordet, og velg Utforsk.
- 3. Åpne mappen for den flyttbare stasjonen, åpne mappen **DCIM**, og klikk deretter på mappen for kameraet.
- 4. Merk og kopier alle bildene til en mappe på datamaskinen.
- 5. Når du har kontrollert at bildene er overført, flytter du minnekortet tilbake til kameraet.

På Macintosh-datamaskiner:

- 1. Sett inn kameraets minnekort i minnekortleseren (eller i datamaskinens minnekortspor).
- 2. HP Photosmart-programvaren, Image Capture eller iPhoto starter automatisk og leder deg gjennom prosessen med å overføre bilder.

Hvis ingen programmer starter automatisk, eller hvis du vil kopiere bildene manuelt, kan du se etter diskstasjonsikonet for minnekortet på skrivebordet og deretter kopiere bildene til den lokale harddisken. Hvis du vil ha mer informasjon om kopiering av filer, kan du se Mac-hjelpen.

Skrive ut bilder fra kameraet

Du kan koble kameraet til en PictBridge-sertifisert skriver for å skrive ut stillbilder.





- 2. Kontroller at kameraets **USB-konfigurasjon** er angitt til **Digitalkamera** (se **USB-konfigurasjon** under *Bruke Oppsettmeny* på side 31).
- Koble kameraet til skriveren ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet, og slå på kameraet.
- Når kameraet er koblet til skriveren, vises menyen Utskriftsoppsett på kameraet. Hvis du vil endre innstillingene, bruker du
 ▲▼ på kameraet til å velge et

menyalternativ, og deretter bruker du () på kameraet til å endre innstillingen.



- 5. Trykk på ^{Menu}_{OK} for starte utskriften.
 - Merk Hvis du kobler kameraet til en ikke-HP-skriver og får problemer med å skrive ut, kontakter du skriverprodusenten. HP gir ikke kundestøtte for ikke-HPskrivere.

6 Bruke HP Photosmart Express

Med **HP Photosmart Express** kan du merke stillbilder på kameraet for å skrive dem ut automatisk (se *Merke bilder for utskrift* på side 29) eller kjøpe kopier på Internett (se *Kjøpe kopier online* på side 29) neste gang du kobler kameraet til datamaskinen eller skriveren. Du kan også tilpasse **Photosmart Express-meny** slik at den inneholder e-postadresser, gruppesendingslister, elektroniske album eller andre elektroniske tjenester som du angir. Slik tilpasser du **Photosmart Express-meny**:

- 1. Konfigurerer de tilpassede målene i kameraet (se *Konfigurere elektroniske mål i kameraet* på side 28).
- 2. Merk bilder i kameraet som skal sendes til elektroniske mål (se Sende bilder til elektroniske mål på side 29).

Du må ha HP Photosmart-programvaren, enten HP Photosmart Premier (Windows) eller HP Photosmart Mac (Macintosh), på datamaskinen for å kunne bruke noen av funksjonene på **Photosmart Express-meny**. Hvis du vil ha informasjon om denne programvaren, kan du se *Om HP Photosmart-programvaren* på side 9.



Merk Hvilke elektroniske tjenester som er tilgjengelige, varierer fra sted til sted. Gå til www.hp.com/go/sharing.

Bruke Photosmart Express-meny

Hvis du vil vise **Photosmart Express-meny**, trykker du på 🚇. Når du skal velge et menyalternativ, bruker du 🔺 til å merke et alternativ, og deretter trykker du på $\frac{Menu}{CK}$.

Ē	Skriv ut – Gjør det mulig å merke bilder og angi antall kopier som skal skrives ut. Se <i>Merke bilder for utskrift</i> på side 29.
	Kjøp kopier online – Angir bilder for en elektronisk utskriftstjeneste. Se <i>Kjøpe kopier online</i> på side 29.
≣⊠	Tilpassing av meny – Legger til delingsmål. Se Konfigurere elektroniske mål i kameraet på side 28.

Konfigurere elektroniske mål i kameraet

Du kan angi opptil 34 valgfrie mål (for eksempel individuelle e-postadresser eller gruppesendingslister) på **Photosmart Express-meny**.

- 1. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.
- 2. Slå på kameraet, og trykk deretter på 🚇.

- Merk A generation of the second second
- Koble kameraet fra datamaskinen, og trykk på for å kontrollere at de nye målene er i kameraet.

Sende bilder til elektroniske mål

- 1. Slå på kameraet, og trykk deretter på 🚇.
- Bruk ▲▼ til å merke det første målet.
- Bruk ♦ til å velge et stillbilde du vil sende, og trykk deretter på ^{Menu}_{OK} for å velge det. Et √ vises over målet på Photosmart Express-meny. Hvis du vil oppheve målvalget, trykker du på ^{Menu}_{OK} en gang til.
- Bruk ▲▼ til å merke neste mål, og trykk deretter på ^{Menu}_{OK}. Gjenta trinn 3 hvis du vil velge flere bilder som skal sendes.
- 5. Hvis du vil gå ut av Photosmart Express-meny, trykker du på 🗖 / 🔼
- 6. Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet. Bildene sendes automatisk til de respektive målene.

Merke bilder for utskrift

- 1. Slå på kameraet, og trykk deretter på 🚇.
- Bruk ▲▼ til å merke 😨 Skriv ut.
- Bruk ◀▶ til å vise et bilde du vil merke for utskrift, og trykk deretter på ^{Menu}_{OK} for å vise undermenyen Skriv ut.
- Bruk ▲▼ til å angi antall kopier som skal skrives ut (opptil 99), og trykk deretter på Menu OK. Hvis du vil oppheve valget av Skriv ut, velger du Skriv ut på nytt, angir antall kopier til 0 og trykker på Menu OK.
- Hvis du vil velge flere bilder som skal merkes for utskrift, bruker du ∢▶ til å vise et bilde, trykker på ^{Menu}_{OK} og gjentar trinn 4.
- 6. Hvis du vil gå ut av Photosmart Express-meny, trykker du på 🖸 / 🔼.
- 7. Koble kameraet til en PictBridge-sertifisert skriver ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet. Bildene du har merket, skrives ut automatisk.







Kjøpe kopier online

Du kan merke bilder du vil ha kopier av, og bestille dem på Internett.

- 1. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.
- 2. Slå på kameraet, og trykk deretter på 🚇.
- 3. Bruk ▲▼ til å merke 🖾 Kjøp kopier online.
- 4. Bruk ∢ ▶ til å vise hvert bilde du vil bestille en kopi av, og trykk deretter på ^{Menu}/_{OK}. Et √ vises over Kjøp kopier online på Photosmart Express-meny. Hvis du vil oppheve bildevalget, trykker du på ^{Menu}/_{OK} en gang til.
- 5. Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet. Følg veiledningen i dialogboksen **Kjøp kopier online** for å kjøpe kopier.
- 6. Koble kameraet fra datamaskinen.

7 Bruke Oppsettmeny

På Oppsettmeny kan du angi innstillinger for kameraets virkemåte.

- Under Levende visning eller Avspilling trykker du på ^{Menu}_{OK}, og deretter bruker du
 ♦ til å merke ^N/_S.
- 2. Bruk ▲▼ til å merke et menyalternativ, og trykk deretter på ^{Menu} for å vise undermenyen.
- 3. Bruk ▲▼ til å merke en innstilling, og trykk deretter på ^{Menu}_{OK}.
- 4. Hvis du vil gå ut av **Oppsettmeny**, trykker du på **D**/**D**.

Innstillingene du angir, beholdes til du endrer dem.

<u>ن</u> ی	 Skjermens lysstyrke – Justerer lysstyrken til bildeskjermen. Lav – For å forlenge batterilevetiden. Middels (standard) – For normale visningsforhold. Høy – For svært sterke lysforhold.
∎ o	Kameralyd – Slår kameralyder (for eksempel trykk på knapper eller lukkerklikk) av og på. På (standard), Av.
	Dato og klokkeslett – Angir dato og klokkeslett. Se Angi dato og klokkeslett på side 8.
•	 USB-konfigurasjon – Angir hvordan en datamaskin skal gjenkjenne kameraet. Se <i>Koble kameraet til datamaskinen</i> på side 26. Digitalkamera (standard) – Gjenkjenner kameraet som et digitalkamera ved hjelp av PTP (Picture Transfer Protocol). Diskstasjon – Gjenkjenner kameraet som en diskstasjon ved hjelp av MSDC (Mass Storage Device Class).
	 TV-konfigurasjon – Angir videosignalformatet for å vise kamerabilder på et fjernsynsapparat. NTSC – Brukes hovedsakelig i Nord-Amerika, deler av Sør-Amerika, Japan, Korea og Taiwan. PAL – Brukes hovedsakelig i Europa, Uruguay, Paraguay, Argentina og deler av Asia.
	■■■ II. (Språk) – Angir språket. Se <i>Velge språk</i> på side 7.

8 Problemløsing

Bruk denne delen til å finne informasjon om følgende:

- Tilbakestille kameraet (se Tilbakestille kameraet på side 32)
- Mulige problemer og løsninger (se Problemer og løsninger på side 32)

Tilbakestille kameraet

Hvis kameraet ikke reagerer når du trykker på knapper, må du tilbakestille kameraet.

- 1. Slå av kameraet.
- 2. Ta ut minnekortet og batteriene, og koble kameraet fra vekselstrømmen i minst 5 sekunder.
- 3. Sett inn batteriene igjen og lukk batteri-/minnekortdekselet.
- Når du har kontrollert at kameraet fungerer uten minnekort (tilleggsutstyr), setter du inn minnekortet igjen (hvis du bruker et). Du kan også koble til vekselstrømmen igjen.

Når du tilbakestiller kameraet, tilbakestilles alle innstillingene til fabrikkinnstillingene. Alle bilder og videoklipp som er lagret i minnet, beholdes.

Problemer og løsninger

Bruk denne informasjonen til å finne løsninger på vanlige problemer du kan oppleve når du bruker kameraet.

Kameraet slår seg ikke på.

- Sett inn nye eller oppladede batterier, og pass på at batteriene settes riktig inn (se *Sette inn batterier* på side 7). Hvis du bruker oppladbare batterier, må du kontrollere at de er oppladbare NiMH-batterier (nikkelmetallhydrid).
- Kontroller at HP-vekselstrømadapteren er koblet til kameraet (direkte eller via en dokkingstasjon (tilleggsutstyr)) og et strømuttak som virker. Kontroller at HPvekselstrømadapteren ikke er skadet eller defekt.
- Tilbakestill kameraet (se Tilbakestille kameraet på side 32).
- Kontroller at minnekortet er av riktig type (se *Oppbevaring* på side 42). Hvis det er det, tar du ut minnekortet og slår på kameraet. Hvis kameraet slås på, formaterer du minnekortet (se *Sette inn og formatere et minnekort (tilleggsutstyr)* på side 8). Hvis kameraet fremdeles ikke slås på, formaterer du minnekortet ved hjelp av en minnekortleser eller bytter ut minnekortet.

Jeg må lade NiMH-batteriene ofte.

- Se Forlenge batterienes levetid på side 38.
- Nye batterier eller batterier som ikke er ladet på en stund, må lades for å oppnå full kapasitet.
- Hvis du ikke har brukt batteriene i løpet av to måneder eller mer, må du lade dem.

NiMH-batteriene blir ikke ladet.

- Prøv å lade batteriene på nytt når de har vært i bruk en stund.
- Bruk bare den godkjente HP-vekselstrømadapteren.
- Hvis det ikke er mulig å lade batteriene i HP-hurtigladeren eller batteriladerommet på en HP Photosmart-dokkingstasjon (tilleggsutstyr), må du bytte batteriene.

Kameraet slås ikke på når jeg kobler det til vekselstrøm, kobler det fra og deretter kobler det til igjen.

- Sett inn batteriene i kameraet.
- Tilbakestill kameraet (se Tilbakestille kameraet på side 32).
- Det kan være noe galt med vekselstrømadapteren. Prøv å koble til en annen kompatibel vekselstrømadapter.
- Prøv å koble vekselstrømadapteren til et annet strømuttak.

Kameraet reagerer ikke når jeg trykker på en knapp.

- Slå på kameraet.
- De fleste av kameraknappene reagerer ikke når kameraet er koblet til en datamaskin (direkte eller via en dokkingstasjon (tilleggsutstyr)).
- Bytt eller lad opp batteriene.
- Tilbakestill kameraet (se Tilbakestille kameraet på side 32).
- Kontroller om minnekortet er defekt. Hvis det er det, bytter du minnekort.
- Formater internminnet og/eller minnekortet (se Sette inn og formatere et minnekort (tilleggsutstyr) på side 8).

Kameraet tar ikke bilde når jeg trykker på Lukker-knappen.

- Trykk Lukker-knappen helt ned.
- Minnekortet eller internminnet kan være fullt. Overfør bilder fra kameraet til datamaskinen, og formater deretter internminnet eller minnekortet (se Sette inn og formatere et minnekort (tilleggsutstyr) på side 8). Du kan også bytte ut kortet med et nytt.
- Det kan hende kameraet behandler et bilde. Vent noen få sekunder på at kameraet skal bli ferdig med å behandle det siste bildet før du tar et nytt.

Bildeskjermen fungerer ikke.

- Bildeskjermen kan ha blitt tidsavbrutt. Trykk på en kameraknapp for å aktivere kameraet igjen.
- Bytt eller lad opp batteriene. Hvis bildeskjermen ikke slås på, tar du ut batteriene og kobler til vekselstrøm (direkte eller via dokkingstasjonen (tilleggsutstyr)). Hvis bildeskjermen fremdeles ikke slås på, tilbakestiller du kameraet (se *Tilbakestille kameraet* på side 32).

Bildet er uskarpt.

- Bruk Fokuslås (se Bruke fokuslås på side 13).
- Bruk et stativ for å holde kameraet i ro, eller forbedre lysforholdene.
- Still blitsen på ^A⁴ Autom. blits eller ⁴ Blits på, og velg fotograferingsmodusen
 [®] Bevegelse.

Bildet er for lyst.

- Slå av blitsen (se Stille inn blitsen på side 15).
- Gå lenger unna motivet og bruk zoom.
- Juster Eksponeringskompensasjon (se Eksponeringskompensasjon under *Bruke Opptaksmeny* på side 17).

Bildet er for mørkt.

- Vent til de naturlige lysforholdene blir bedre, bruk blitsen (se *Stille inn blitsen* på side 15) eller sørg for indirekte belysning.
- Juster Eksponeringskompensasjon (se Eksponeringskompensasjon under *Bruke Opptaksmeny* på side 17).

Bildet er kornete.

- Bruk en lavere innstilling for **ISO-hastighet** (se **ISO-hastighet** under *Bruke Opptaksmeny* på side 17).
- Sørg for indirekte belysning, bruk blitsen (se *Stille inn blitsen* på side 15) eller vent til de naturlige lysforholdene blir bedre.
- Hvis kameraet er varmt, vil effekten reduseres etter hvert som kameraet kjøles ned. For å få best mulig bildekvalitet bør du unngå å oppbevare kameraet på varme steder.

Det mangler bilder i kameraet.

Ta ut minnekortet og se om bildene er lagret i internminnet.

Strømlampen er på, men bildeskjermen er av.

- Tilbakestill kameraet (se Tilbakestille kameraet på side 32).
- Trykk på Levende visning/avspilling D / D for å aktivere bildeskjermen igjen.

Kameraet reagerer tregt under forsøk på å vise bilder.

Se Oppbevaring på side 42 og Minnekapasitet på side 43 for tips om minnekort.

Videoopptak avsluttes plutselig. Videoen lagres, men den er kortere enn forventet.

Bytt ut minnekortet med et som er raskere. Se etter kort som er merket med High Performance, Pro, Ultra eller High Speed.

Videoopptak avsluttes plutselig, og videoen kan ikke spilles av.

Formater kortet på nytt (se *Sette inn og formatere et minnekort (tilleggsutstyr)* på side 8).

Kameraet blir varmt (kanskje også svært varmt) å ta på.

Dette er vanlig. Hvis noe virker unormalt, må du imidlertid slå av kameraet, koble det fra vekselstrøm og la det få kjøle seg ned. Undersøk deretter kameraet og batteriene for tegn på mulig skade.

For å få best mulig bildekvalitet bør du slå av kameraet når du ikke bruker det. Du bør alltid oppbevare kameraet på et kjølig sted.

Kameraet går i stå under tilkobling til datamaskinen.

- Kontroller at USB-kabelen er ordentlig koblet til kameraet og datamaskinen.
- Prøv å koble USB-kabelen til en annen USB-port på datamaskinen.
- Slå kameraet av og deretter på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve å tilbakestille kameraet (se *Tilbakestille kameraet* på side 32).
- Hvis problemet vedvarer, kontakter du HPs kundestøtte (se Produktstøtte på side 36).

Jeg kan ikke overføre bilder fra kameraet til datamaskinen.

- Du må installere HP Photosmart-programvaren (se Installere programvaren på side 9), eller du kan se under Overføre bilder uten HP Photosmartprogramvaren på side 25.
- Konfigurer kameraet til å fungere som en Diskstasjon (se Koble kameraet til datamaskinen på side 26).

Jeg får en feilmeldingen når jeg overfører bilder til datamaskinen.

Lukk programvaren HP Photosmart Overføring, ta kameraet ut av dokkingstasjonen (tilleggsutstyr) eller koble kameraet fra USB-kabelen og tilbakestill kameraet (se *Tilbakestille kameraet* på side 32). Start deretter bildeoverføringsprosessen på nytt (se *Overføre bilder med HP Photosmart-programvaren* på side 25).

Jeg har problemer med å installere eller bruke HP Photosmart-programvaren.

- Kontroller at datamaskinen oppfyller minimumskravene for systemet som er angitt på kameraemballasjen.
- Gå til webområdet for HPs kundestøtte: www.hp.com/support.

Hvordan kan jeg få bilder av profesjonell kvalitet hvis jeg ikke har en fotoskriver?

Bruk funksjonen **Kjøp kopier online** på **Photosmart Express-meny** (se *Kjøpe kopier online* på side 29).

9 Produktstøtte

Bruk denne delen til å finne støtteinformasjon for digitalkameraet, inkludert koblinger til nyttige webområder og en oversikt over kundestøtteprosessen.

Nyttige webområder

Kameratips, produktregistrering, abonnement på nyhetsbrev, driver- og programvareoppdater- inger, kjøp av HP- rekvisita og -tilleggsutstyr	www.hp.com www.hp.com/photosmart (bare engelsk)	
Kunder med funksjonshemminger	www.hp.com/hpinfo/community/accessibility (bare engelsk)	
HPs kundestøtte, driver- og programvareoppdater- inger, støtteinformasjon	www.hp.com/support.	

Få hjelp

For å få mest mulig ut av HP-produktet, bør du se gjennom følgende standard HP-støttetilbud:

- 1. Se i produktdokumentasjonen.
 - Gå gjennom *Problemløsing* på side 32 i dette dokumentet.
 - Gå gjennom den elektroniske hjelpen i programvaren.
 - Se på kameraets hjelpeskjermbilder.
- Gå til HPs elektroniske kundestøtte på www.hp.com/support, eller henvend deg til forretningen der du kjøpte kameraet. HPs elektroniske kundestøtte er tilgjengelig for alle HP-kunder. HPs elektroniske kundestøtte er den raskeste måten å få oppdatert produktinformasjon og eksperthjelp på, inkludert:
 - Rask tilgang til kvalifiserte kundestøttespesialister på Internett via e-post.
 - Programvare- og driveroppdateringer for kameraet.
 - Nyttig produkt- og problemløsingsinformasjon for tekniske problemer.
 - Proaktive produktoppdateringer, støttemeldinger og nyhetsbrev fra HP (tilgjengelige når du registrerer kameraet).
- HP-støtte per telefon. Kundestøttealternativer og -gebyrer varierer etter produkt, land og språk. Du finner en liste over kundestøttevilkår og telefonnumre på www.hp.com/support.
- 4. Etter garantiperioden. Etter garantiperioden kan du få hjelp på www.hp.com/ support.
- 5. Forlenge eller oppgradere garantien. Hvis du vil forlenge eller oppgradere kameraets garanti, kan du henvende deg til forretningen der du kjøpte kameraet, eller du kan ta en titt på HP Care Pack-tilbudene på www.hp.com/support.
- 6. Hvis du allerede har kjøpt en HP Care Pack-tjeneste, kan du lese kundestøttevilkårene i kontrakten.

A Håndtere batterier

Kameraet bruker to AA-batterier, enten alkaliske batterier, foto-litium- eller oppladbare NiMHbatterier (Nickel Metal Hydride). Alkaliske batterier gir mye kortere batterilevetid enn foto-litiumog NiMH-batterier.

Hovedpunkt om batterier

- Lad NiMH-batterier helt opp før du bruker dem første gang.
- Sett alltid batteriene riktig inn i kameraet (se *Sette inn batterier* på side 7). Hvis batteriene settes inn feil, får du kanskje lukket batteridekselet, men kameraet vil ikke fungere.
- Hvis du ikke har tenkt å bruke kameraet på over to måneder, bør du ta ut batteriene med mindre du bruker oppladbare batterier og lar kameraet være koblet til en dokkingstasjon eller HP-vekselstrømadapter (tilleggsutstyr).
- Batteriytelsen reduseres når temperaturen faller. Hvis du vil forbedre batteriytelsen, kan du oppbevare kameraet eller batteriene i en varm innerlomme når du befinner deg i kalde omgivelser.

Forlenge batterienes levetid

For å spare batteristrøm slår bildeskjermen seg av automatisk etter en periode med uvirksomhet. Kameraet aktiveres igjen når du trykker på en av knappene. Kameraet slås av etter en periode på 5 minutter med uvirksomhet.

Slik forlenger du batterienes levetid enda mer:

- Sett Skjermens lysstyrke til Lav (se Skjermens lysstyrke under Bruke Oppsettmeny på side 31).
- Still kameraet inn på Autom. blits (se Autom. blits under Stille inn blitsen på side 15).
- Bruk optisk zoom med måte.
- Hvis du slår på kameraet bare for å se på bilder, holder du nede kameraet for å starte i Avspilling uten å forlenge linsen.
- Koble kameraet til en HP-vekselstrømadapter (tilleggsutstyr) når du overfører eller skriver ut bilder.

Sikkerhetsforanstaltninger ved bruk av batterier

- Bruk alltid to identiske batterier med samme kjemiske oppbygning og av samme merke og alder.
- Ikke plasser batterier i åpen ild eller varm dem opp. Oppbevar alltid oppladede batterier på et kjølig sted.
- Ikke koble batteriets positive og negative pol sammen ved hjelp av en metallgjenstand.
- Ikke bær eller oppbevar batterier samme med metallgjenstander. Ikke putt batterier i en lomme fylt med mynter.
- Ikke stikk hull på batterier eller utsett dem for kraftige slag eller støt.
- Ikke lodd direkte på batterier.
- Ikke la batterier bli våte.
- Ikke ta fra hverandre eller modifiser batterier.
- Stopp umiddelbart all bruk av et batteri hvis det under bruk, lading eller oppbevaring avgir en uvanlig lukt, virker uvanlig varmt (husk at det er vanlig at batterier føles varme), skifter farge eller form, eller virker unormalt på noen som helst annen måte.
- Hvis et batteri skulle lekke og du får denne væsken i øyet, må du ikke gni øyet. Skyll godt med vann, og oppsøk lege umiddelbart. Hvis øyet ikke behandles, kan batterivæsken skade øyet.

Strømindikatorer

Når det er lite strøm på batteriene eller kameraet er koblet til vekselstrøm, vises ett av følgende ikoner på bildeskjermen. Hvis det ikke vises et batteriikon i **Levende visning** eller **Avspilling**, har batteriene nok strøm til å fungere normalt.

lkon	Beskrivelse
	Batterinivået er lavt. Kameraet vil snart slås av.
∎ Blinker	Batteriene er tomme. Kameraet slås av.
Ð	Kameraet bruker vekselstrøm.
Animert batteri som fylles	Kameraet bruker vekselstrøm og lader batteriene.
	Batteriene er ferdig ladet, og kameraet bruker vekselstrøm.



Merk Hvis kameraet er uten batterier i en lang periode, tilbakestilles klokken, og du kan bli bedt om å oppdatere den neste gang du slår på kameraet.

Antall bilder per batteritype

Tabellen nedenfor viser minimum, maksimum og gjennomsnittlig antall bilder du kan ta med alkaliske batterier, foto-litium- og oppladbare NiMH-batterier.

Antall bilder				
Batteritype	Minimum	Maksimum	Gjennom- snittlig	CIPA
Alkalisk	77	180	120	80
NiMH	215	380	290	205
Foto-litium	365	600	485	423

Det er tatt fire bilder per økt med minst 5 minutters pause mellom hver økt for minimum, maksimum og gjennomsnittlig antall bilder. I tillegg:

- Minimum antall bilder ble oppnådd ved omfattende bruk av Levende visning (30 sekunder per bilde), Avspilling (15 sekunder per bilde) og Blits på. Optisk zoom (begge retninger) ble brukt på 75 % av bildene.
- Maksimum antall bilder ble oppnådd ved minimal bruk av Levende visning (10 sekunder per bilde) og Avspilling (4 sekunder per bilde). Blits og optisk zoom (begge retninger) ble brukt på 25% av bildene.
- Gjennomsnittlig antall bilder ble oppnådd med Levende visning brukt i 15 sekunder per bilde og Avspilling brukt i 8 sekunder per bilde. Blits og optisk zoom (begge retninger) ble brukt på 50 % av bildene.
- CIPA-antallet ble oppnådd ved å bruke standardinnstillingene som er fastsatt av Camera and Imaging Products Association.

Batteriytelse

Tabellen nedenfor viser en oversikt over ytelsen til alkaliske batterier, foto-litium- og oppladbare NiMH-batterier i forskjellige sammenhenger:

Type bruk	Alkalisk	Foto- litium	NiMH
Mest økonomisk hvis du tar mer enn 30 bilder per måned	Dårlig	Middels	Bra
Mest økonomisk hvis du tar færre enn 30 bilder per måned	Middels	Bra	Middels
Mye bruk av blits, hyppige bilder	Dårlig	Bra	Bra
Mye bruk av video	Dårlig	Bra	Bra
Mye bruk av Levende visning	Dårlig	Bra	Bra
Samlet batterilevetid	Dårlig	Bra	Middels
Lav temperatur/vinterbruk	Dårlig	Bra	Middels
Sjelden bruk (uten dokkingstasjon)	Middels	Bra	Middels
Sjelden bruk (med dokkingstasjon)	Middels	Bra	Bra
Mulighet til å lade batteriene	Nei	Nei	Bra

Lade opp NiMH-batterier

De første gangene du lader NiMH-batteriene, er det ikke sikkert de holder til så mange bilder som du hadde ventet. Ytelsen blir bedre etter at batteriene har vært ladet, og deretter fullstendig utladet fire eller fem ganger. Du kan bruke kameraet på vanlig måte for å lade ut batteriene i denne innkjøringsperioden.

Du kan lade opp NiMH-batterier i kameraet når kameraet er koblet til en HP-vekselstrømadapter (tilleggsutstyr). Du kan også lade batteriene i en HP Photosmart-dokkingstasjon (tilleggsutstyr) med et batterirom, eller i en hurtiglader (tilleggsutstyr).

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittstiden det tar å lade et batteri som er fullstendig utladet, avhengig av ladested.

Ladested	Gjennomsnitt lig ladetid	Signaler
l kameraet når en HP- vekselstrømadapter er koblet til	12 -15 timer	Lading: Kameraets batteriladelampe blinker, og det animerte batteriikonet vises. Ladingen er ferdig: Kameraets batteriladelampe lyser jevnt, og batterimåleren endres til
I kameraet når det er koblet til HP- vekselstrømadapteren via en HP Photosmart- dokkingstasjon	12 -15 timer	Lading: Dokkingstasjonens ladelampe for kamerabatteri blinker. Ladingen er ferdig: Dokkingstasjonens ladelampe for kamerabatteri lyser jevnt.
I batterirommet i HP Photosmart 6221	2 -3 timer	Lading: Dokkingstasjonens batteriromlampe blinker.

(forts.)

Ladested	Gjennomsnitt lig ladetid	Signaler
Premium- dokkingstasjonen		Ladingen er ferdig: Dokkingstasjonens batteriromlampe lyser jevnt.
I en HP Photosmart M- Series-hurtiglader	1 time for 2 batterier. Omtrent 2 timer for 4 batterier.	Lading: Hurtigladerlampen lyser gult. Ladingen er ferdig: Hurtigladerlampen lyser grønt.

Sikkerhetsforanstaltninger ved lading av batterier

Du kan lade batteriene i kameraet eller kjøpe en dokkingstasjon med et batterirom eller en hurtiglader. Disse enhetene kan bli varme under lading av NiMH-batterier. Dette er vanlig. Du bør imidlertid følge sikkerhetsforanstaltningene nedenfor.

- Ikke lad andre batterityper enn NiMH-batterier i kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren.
- Sett inn NiMH-batteriene riktig vei.
- Bruk kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren bare på steder hvor det er tørt.
- Ikke lad opp NiMH-batterier på et varmt sted, for eksempel i direkte sollys eller i nærheten av åpen ild.
- Når du lader NiMH-batterier, må du ikke dekke til kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren.
- Ikke bruk kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren hvis NiMH-batteriene ser ut til å være skadet.
- Ikke demonter kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren.
- Koble HP-vekselstrømadapteren eller -hurtigladeren fra strømuttaket før du rengjør strømadapteren eller hurtigladeren.

B Spesifikasjoner

Oppløsning	Stillbilder:	
	 6,3 MP (2934 x 2171) piksler totalt 6,0 MP (2864 x 2152) effektive piksler 	
	Videoklipp (QVGA):	
	320 x 240 piksler totalt, 20 bilder/sek	
Sensor	Diagonal CCD på 7,26 mm (1/2,5 tommer, 4:3-format)	
Fargedybde	36 biter (12 biter x 3 farger). 36-biters bilder transformeres til optimaliserte 24-biters bilder og lagres i JPEG-format. Denne transformeringen fører ikke til noen merkbare endringer i fargene eller detaljene i det lagrede bildet, men bildet kan leses av datamaskiner.	
Linse	 Fokallengde: Vidvinkel – 6,25 mm Telelinse – 17,25 mm Tilsvarende for 35 mm – ~37,5 mm til 103,6 mm F-tall: Vidvinkel – f/2,8 til f/8 Telelinse – f/4,7 til f/7,6 	
Søker	Ingen	
Zoom	 3x optisk zoom med 8 stillinger mellom vidvinkel og telelinse 7x digital zoom 	
Fokus	Fokusinnstillinger (tilgjengelige som valg på menyen Fotograferingsmodus): Automatisk (standard), Makro.	
	 Vidvinkel – 500 mm (20 tommer) til uendelig Telelinse – 600 mm (23,6 tommer) til uendelig 	
	Makro:	
	Vidvinkel – 120 mm til 1 m (4,7 til 39,4 tommer)	
Lukkerhastighet	1/1000 til 2 sekunder	
Innebygd blits	Ja, 6 sekunders ladetid er normalt (maksimalt 8 sekunders ladetid ved oppstart)	
Blitsens rekkevidde	 Zoomstilling for vidvinkel – Maksimum med ISO-hastighet angitt til Automatisk: 3,8 m (12,5 fot) Zoomstilling for telelinse – Maksimum med ISO-hastighet angitt til Automatisk: 2,1 m (6,9 fot) Ensartethet – Intensitet i hjørnene > 55 % av intensiteten i midten (lux-sekunder) 	
Bildeskjerm	5,08 cm (2,0 tommer) LTPS TFT LCD-fargeskjerm med bakgrunnslys, 115.200 piksler (480 x 240) totalt	
Oppbevaring	16 MB internt Flash-minne.Spor for minnekort.	

(forts.)

	 Dette kameraet støtter standard og høyhastighets HP-merkede SD-minnekort (Secure Digital), 8 MB til 2 GB. Et stort antall filer (over 300) vil ha innvirkning på tiden det tar for kameraet å slås på. Antall bilder eller videoklipp som kan lagres i minnet, avhenger av innstillingene for bildekvalitet (se <i>Minnekapasitet</i> på side 43). 	
Komprimerings- format	 JPEG (EXIF) for stillbilder EXIF2.2 for stillbilder med innebygd lyd Motion JPEG for videoklipp 	
Grensesnitt	Kontakt for dokkingstasjon – Molex 55768-2011, som kan kobles til HP Photosmart-dokkingstasjoner med en USB Mini AB-kontakt, DC IN-kontakt og AV-kontakt	
Standarder	 PTP – MSDC og SIDC USB JPEG Motion JPEG DPOF EXIF DCF DPS 	
Ytre mål	 Mål med kameraet av og linsen inntrukket (bredde, dybde, høyde): 95 mm (B) x 31 mm (D) x 62 mm (H) 3,74 tommer (B) x 1,22 tommer (D) x 2,44 tommer (H) 	
Vekt	166 gram (5,85 oz) uten batterier	
Strøm	 Vanlig strømforbruk: 2,5 watt (med bildeskjermen på). 5 watt maksimalt strømforbruk. Strømkilder: To oppladbare NiMH-batterier eller to ikke-oppladbare alkaliske batterier eller foto-litiumbatterier HP-vekselstrømadapter (5 V likestrøm, 2000 mA, 10,00 W) 	
Temperaturområde	Bruk 0 til 50 °C (32 til 122 °F) ved 15 til 85 % relativ luftfuktighet Oppbevaring –30 til 65 °C (–22 til 149 °F) ved 15 til 90 % relativ luftfuktighet	

Minnekapasitet

Ikke hele internminnet på 16 MB er tilgjengelig for lagring av bilder, fordi noe minne brukes til interne kameraoperasjoner. Faktiske filstørrelser og antall stillbilder som kan lagres i internminnet eller på et minnekort, vil variere, avhengig av innholdet i hvert stillbilde og lengden på eventuelle tilknyttede lydklipp.

Bildekvalitet

Tabellen nedenfor inneholder omtrentlig antall og gjennomsnittlig størrelse for stillbilder som kan lagres i internminnet når kameraet brukes med forskjellige innstillinger for **Bildekvalitet** (se **Bildekvalitet** under *Bruke Opptaksmeny* på side 17).

6MP (best)	2 bilder (3,6 MB hver)
Normal (6MP)	6 bilder (1,5 MB hver)
4MP	12 bilder (1 MB hver)
2MP	20 bilder (500 kB hver)
VGA	130 bilder (76,8 kB hver)



Merk Verdiene som vises, er for bilder uten lydklipp. 60 sekunder med lyd øker filstørrelsen med 330 kB.

Stikkordregister

Α

angi dato og klokkeslett 8 antall bilder som gjenstår 11 stillbilder 44 Autom. modus 15 Avspilling 20

В

batteri deksel 6 lade 7 batterier bilder per 39 hovedpunkt om bruk 38 sette inn 7 spare på strømmen 38 vtelse 40 Bevegelse, modus 16 Bildekvalitet 18, 44 bilder antall som gjenstår 11 Bildekvalitet 18 Dato- og tidsstempel 18 forstørre 21 fotograferingsmodi 15 Hvitbalanse 18 overføre til datamaskinen 25 per batteri 39 sende 29 slette 21 Bildeserie, modus 16, 17 Bildeskjerm 6 blinkende lamper på kameraet 5,6 blits reduksjon av røde øyne 15 rekkevidde 42 Blits-knapp 5 bruke kunstneriske effekter 23

D

datamaskin, koble til 25, 26 Dato og klokkeslett 8, 31 Dato- og tidsstempel 18 dele bilder 28 deler på kameraet 5, 6 digital zoom 14 direkte utskrift 27

Е

eksponering 13 Eksponeringskompensasjon 18, 19 endre farger 23

F

fargedybde 42 farger 23 fjerne røde øyne 22 Flytt bilder til kort 22 fokallengde 42 fokus autofokus 12 fokuslås 13 innstillinger 42 klammer 12 optimalisere 13 formatere minnekort 8 forstørre bilder 21 Forstørr-kontroll 5 fotograferingsmodus 15 F-tall 42 få hjelp 36, 37

G

gjenstående antall bilder 11 grensesnitt 43

н

hjelp 37 HP Photosmart Express 28 HP Photosmart-programvare 9 HP-vekselstrømadapter 6 Hvitbalanse 18, 19

I

innsats for dokkingstasjon 6 installere programvare 9 internminne 11, 43 ISO-hastighet 18, 19

Κ

kamera deler 5, 6 mål 43 slå på/av 7 spesifikasjoner 42 vekt 43 Kameralyd 31 Klokkeslett og dato 8, 31 komprimeringsformat 43 konfigurere mål 28 kopier, kjøpe online 30 kundestøtteprosessen 36 kunstneriske effekter 23

L

lamper på kameraet 5, 6 Landskap, modus 16 LED 5, 6 legge til rammer 23 Levende visning/avspillingknapp 5 lukkerhastighet 42 Lukker-knapp 5, 12 lyder fra kameraet 31 lydklipp 11, 24 løse problemer 32

Μ

Makro, modus 16 Menu/OK-knapp 5 menyer Oppsett 31 Opptak 17 Photosmart Express 28 merke bilder for mål 29 mikrofon 6 Miniatyrer 21 Miniatyrer-kontroll 5 minne kapasitet 43 kort 11 kortdeksel 6 minnekort 8.42 mål 43

Ν

Nattportrett, modus 16 NiMH-batteri 41

ο

ON/OFF-knapp 5 online kjøpe kopi 30 mål 28 oppbevaring 42 oppløsning 42 Oppsettmeny 31 Opptaksmeny 17 optisk zoom 14 overføre bilder 25

Ρ

Photosmart Express-knapp 5 Photosmart Express-meny 28, 29 pilknapper 5 plass som gjenstår i minnet 11 Portrett, modus 16 problemer og løsninger 32 problemløsing 32 programvareinstallering 9 på/av 7

R

rammer 23 Raskt bilde, modus 16 Region 8 røde øyne, fjerne 22

S

Selvutløser lampe 6 Selvutløser, modus 15, 16 sende bilder som e-post 28 sende enkeltbilder 29 se på bilder 20 sette inn minnekort 8 sikkerhetsforanstaltninger for batterier 38, 41 Skjermens lysstyrke 31 skrive ut bilder 27, 28 slette bilder 21 Slett-knapp 5 slå strømmen på/av 7 Solnedgang, modus 16 spesifikasjoner 42 Språk 7, 31

Strand og snø, modus 16 strøm adapter 6 bruk 43 indikatorer 39 lampe 5 ON/OFF-knapp 5

т

ta opp lydklipp 24 videoklipp 12 TV-konfigurasjon 31

U

Umiddelbar visning 12, 17 USB-konfigurasjon 26, 31 USB-kontakt 6

v

vekselstrømadapter 6 vekt 43 videoklipp 12 Video-knapp 5 vise miniatyrer 21

Ζ

zoom 14, 42 Zoomspak 5