hp photosmart 240 series



pikaopas





sisällys

1	tervetuloa	1
	tietolähteitä	1
	laatikon sisältö	2
	tulostimen yleiskuvaus	3
	tulostimen etuosa	3
	tulostimen takaosa	4
	merkkivalot	4
	ohjauspaneeli	5
	tulostimen valikko	5
	tulostimen valikkorakenne	6
	tietoja paperista	8
	paperin lataaminen	8
	tietoja värikaseteista	9
	värikasetin asentaminen ja vaihtaminen	9
	poista värikasetti	. 10
2	valakuvian tulastaminan muistikartilta	11
2		11
	muistikortin seettaminen paikalleen	・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	tulestettavien valekuvien valiteeminen	・・ I Z 1 つ
		נו 12
		נו 12
		14 14
		14
		IJ
		13
		13
	yksiftaisten valokuvien tulostaminen.	15
	useiden kopioiden fulostaminen valokuvasta	
	eri valokuva-asettelujen tulostaminen	
	perakkaisista valokuvista koostuvan alueen tulostaminen	!/
	kaikkien valokuvien tulostaminen	
	uusien valokuvien tulostaminen	. 18
	reunattomien valokuvien tulostaminen	18
	tulosta videoleikkeet	19
	kameralla valittujen valokuvien tulostaminen	19
	valokuvien parantaminen	20
	valokuvan rajaaminen	20
	valokuvan kirkkauden säätäminen	21
	reunojen lisääminen valokuvaan	22
	valokuvan väritehosteet	22

	tulostimen asetusten muuttaminen	23 24 24 24
3	asennukseen liittyvien vikojen etsintä	25
4	tuki ja tekniset tiedot	27
	tuki	27
	hp:n puhelintuki	28
	tekniset tiedot	30
	järiestelmävaatimukset	30
	tulostimen tekniset tiedot	30
	laitteistopalvelut	32
	ohielmistopalvelut	32
		32
		34
	vmpäristölgusekkeet	31
		34
		24
	onsoninuolanio	25
		30
		30
		30
	materiaaliturvallisuustiedotteet	35
	kierrätysohjelma	35
	regulatory statements	36
	tekijänoikeudet ja tavaramerkit	36

tervetuloa



Kiitämme siitä, että valintasi on HP Photosmart 240 Series -tulostin! Uudella, tiiviissä muodossa olevalla tulostimellasi voit tulostaa valokuvia nopeasti ja helposti tietokoneen avulla tai ilman tietokonetta. Koska tulostin on kannettava ja kevyt, voit ottaa sen mukaasi lomalle, perhejuhliin ja muihin tilaisuuksiin. Voit hetkessä tulostaa valokuvia läheisillesi ja ystävillesi.

tietolähteitä

Tulostimen mukana toimitetaan seuraavat käyttöoppaat, jotka opastavat alkuun pääsyssä sekä tulostimen mahdollisimman tehokkaassa käytössä.

- Asennusopas HP Photosmart Asennusopas sisältää yksinkertaisia ohjeita tulostimen käyttöönotosta sekä ensimmäisen valokuvan tulostamisesta.
- Pikaopas HP Photosmart 240 Series pikaopas on opas, jota juuri luet. Pikaopas tarjoaa yleiskatsauksen tulostimestasi, valitun asennuksen vianmääritystietoja, valikoituja tulostimen teknisiä tietoja, takuutietoja ja tukipalvelutietoja.
- **HP Photosmart Printer Help** HP Photosmart Printer Help on käytönaikainen ohjetoiminto, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja tulostimen ominaisuuksista ja jossa käsitellään tulostamista tietokoneelta. Se antaa myös monipuolisia tietoja vianetsinnästä.

Jos olet asentanut HP Photosmart -tulostinohjelman tietokoneeseesi, voit lukea HP Photosmart Printer Help -ohjetta ja halutessasi tulostaa sen.

hp photosmart -tulostimen ohjetoiminnon näyttäminen

- Windows[®]-tietokone: Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat, Hewlett-Packard, Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7700, 7900 Series, Photo & Imaging Director. Kun Photo & Imaging Director avautuu, valitse Help.
- Macintosh[®]: Aseta HP Photosmart CD-levy asemaan. Valitse User Docs -kansiosta käyttämäsi kieli ja kaksoisosoita sitten tiedostoa photosmart 240 series.html.

hp photosmart -tulostinohjeen tulostaminen

- Windows-tietokone: Valitse HP Photosmart -tulostinohjeikkunan ylimmästä palkista Print.
- Macintosh: Valitse tulostettava ruutu. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta tai valitse selaimen ylimmästä palkista Tulosta.

laatikon sisältö



Tulostimen laatikko sisältää seuraavat osat:

- 1 HP Photosmart 240 Series -tulostin
- 2 HP Photosmart 240 Series -asennusopas
- 3 HP Photosmart 240 Series -pikaopas
- 4 HP Photosmart 240 Series -tulostinohjelmisto-CD-levy (joissakin maissa ja joillakin alueilla CD-levyjä voi olla enemmän kuin yksi)
- 5 Näytevalokuvapaperia ja näytearkistokortteja
- 6 HP #57 -kolmivärikasetti
- 7 Virtalähde (virtalähteiden ulkoasu voi vaihdella tai niissä voi olla lisävirtajohto)

Huomautus: Sisältö voi vaihdella maan ja alueen mukaan.

tulostimen yleiskuvaus

tulostimen etuosa



tulostimen takaosa

Paperiradan taka-aukko – Tulostuksen aikana paperi

työntyy ensin osittain tämän

aukon läpi ja siirtyy sitten tulostimen läpi sen

etupuolelle.



USB-portti

Tietokone tai suoratulostukseen pystyvä HP:n digitaalikamera liitetään tulostimen tähän porttiin.

Virtajohdon liitin Liitä tulostimen mukana toimitettu virtajohto tähän porttiin.

Huomautus: Aseta tulostin tukevalle ja tasaiselle alustalle niin, että tulostimen taakse jää vähintään 25 cm vapaata tilaa paperin liikevaraksi tulostuksen aikana. Varmista, ettei virtajohto tai USB-kaapeli osu paperin tielle tulostimen takana.



merkkivalot

Virran merkkivalo/ ~ varoitusvalo palaa (vihreä) Virta on kytketty Sammutettu Tulostin on virransäästötilassa vilkkuu (vihreä) Tulostin on toiminnassa vilkkuu (punainen) Tulostin vaatii käyttäjän toimenpiteitä



Muistikortin merkkivalo On (Käytössä) Muistikortti on paikallaan korttipaikassa Sammutettu Korttipaikassa ei ole muistikorttia vilkkuu Tiedonsiirto käynnissä muistikortin ja tulostimen tai tietokoneen välillä

ohjauspaneeli



tulostimen valikko

Avaa tulostimen valikko paina tulostimen ohjauspaneelin **MENU** (valikko) - painiketta.

Tulostimen valikon selaaminen:

- Selaa tulostimen näytössä olevia valikkovalintoja painamalla SELECT PHOTOS ▲ tai (valokuvien valinta) -painiketta.
- Avaa valikko tai valitse valinta painamalla **OK**-painiketta.
- Poistu valikosta painamalla CANCEL (Peruuta).

Huomautus: Tulostinvalikkoa ei voi käyttää, kun tulostimen näyttö on 9 valokuvan näyttötilassa. Sulje 9 kuvan näyttö ja palaa yhden kuvan katseluun kerrallaan painamalla **ZOOM +** (suurennus) –painiketta ennen kuin painat **MENU** (valikko) -painiketta.

tulostimen valikkorakenne

Ylätason valikko	Alivalikot/vaihtoehdot	Lisäalivalikot/vaihtoehdot
Change layout (muuta asettelua)	Select Layout: (valitse asettelu:) • 1 photo (1 valokuva) • 2 photos (4 valokuvaa) • 4 photos (4 valokuvaa)	
Print special	Print all (tulosta kaikki)	
(erikoistulostus)	Print range (tulostusalue)	Select beginning of range: (valitse alueen alku:)
		Select end of range: (valitse alueen loppu:)
	Print new (tulosta uudet)	
	Print index (tulosta arkisto)	
Enhance image (paranna kuvaa)	Photo brightness (valokuvan kirkkaus)	Photo brightness (valokuvan kirkkaus): (valitse -3 - +3; oletusarvo on 0, ei muutosta)
	Add frame (lisää reuna)	Select pattern: (valitse malli:)
		Select color: (valitse väri:)
	Add color effect (lisää väritehoste)	Choose color effect: (valitse väritehoste:) • Black & white (mustavalkoinen) • Sepia (seepia) • Antique (antiikki) • No effect (ei tehostetta) (oletusasetus)
Tools (Työkalut)	Diaesitys	
	Tulostuslaatu	Tulostuslaatu: • Best (default) (paras) (oletus) • Normaali
	Print test page (Testisivun tulostus)	
	Clean cartridge (puhdista kasetti)	Continue to second level cleaning? (Haluatko jatkaa puhdistuksen toiselle tasolle?) • Kyllä • No (ei)
		Continue to third level cleaning? (Haluatko jatkaa puhdistuksen kolmannelle tasolle?) • Kyllä • No (ei)
	Calibrate printer (Tulostimen kalibrointi)	

Ylätason valikko	Alivalikot/vaihtoehdot	Lisäalivalikot/vaihtoehdot
Preferences (Asetukset)	After printing (Tulostuksen jälkeen)	After printing, deselect all photos: (Poista valokuvien valinta tulostuksen jälkeen:) • Always (Aina) • Never (ei koskaan) • Ask (default) (kysy) (oletus)
	# of copies (Kopiomäärä)	Set default number of copies: (aseta kopioiden oletusmäärä:) (valitse 1 - 99; oletus on 1)
	Photo layout (valokuvan asettelu)	Set default photo layout: (aseta valokuvan oletusasetus:) • Ask (default) (kysy) (oletus) • 1 photo (1 valokuva) • 2 photos (4 valokuvaa) • 4 photos (4 valokuvaa)
	Video print (videotuloste)	Videotulostekuvien oletusmäärän asettaminen: • 9 per page (default) (9 sivulla) (oletus) • 16 per page (25 sivulla) • 25 per page (25 sivulla)
	Add date/time (Lisää päiväys/aika)	Date/time stamp: (Päiväys- ja aikaleima:) • Päiväys/kellonaika • Date only (vain päivämäärä) • Off (default) (ei käytössä) (oletus)
	Borderless (Reunaton)	Turn borderless printing: (käännä reunaton tulostus:) • On (default) (käytössä) (oletus) • Sammutettu
	Exif-tulostus	Turn Exif printing: (käännä Exif- tulostus:) • On (default) (käytössä) (oletus) • Sammutettu
	Improve contrast (Kontrastin parantaminen)	Turn improve contrast: (käännä paranna kontrastia:) • On (default) (käytössä) (oletus) • Sammutettu
	Extend colors (Lisävärit)	Turn extend colors: (käännä lisävärit:) • On (Käytössä) • Off (default) (ei käytössä) (oletus)
	Camera selections (Kameran valinnat)	Unmark camera selected photos: (poista kameralla valittujen valokuvien merkintä:) • Always (Aina) • Never (ei koskaan) • Ask (default) (kysy) (oletus)
	Restore defaults (Palauta oletusarvot)	Restore original factory preferences: (palauta alkuperäiset tehdasasetukset:) • Kyllä • No (ei)
	Language (Kieli)	Select language: (Kielen valinta)
		Select country/region: (valitse maa/ alue:)

Lisätietoja näiden tulostinvalikon valinnoista saat HP Photosmart -tulostimen ohjetoiminnosta. Lisätietoja tulostimen ohjeen näyttämisestä on kohdassa **hp photosmart -tulostimen ohjetoiminnon näyttäminen** sivulla 1.

luku 1

tietoja paperista

Tulostukseen soveltuu valokuvapaperi, tavallinen paperi sekä arkistokortit. Tulostimeen soveltuvat seuraavat paperityypit ja koot:

Тууррі	Koko	Tarkoitus
Valokuvapaperi	10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa)	Valokuvien tulostaminen
Repäisynauhallinen valokuvapaperi	(10 x 15 cm + 1,25 cm:n repäisynauha (4 x 6 tuumaa + 0,5 tuuman repäisynauha)	Reunattomien valokuvien tulostaminen
Arkistokortit	10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa)	Vedosten, kalibrointisivujen ja testisivujen tulostaminen
Hagaki-kortit	100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tuumaa)	Valokuvien tulostaminen
A6-kortit	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tuumaa)	Valokuvien tulostaminen
L-koon kortit	90 x 127 mm (3,5 x 5 tuumaa)	Valokuvien tulostaminen
L-koon kortit repäisynauhalla	90 x 127 mm 12,5 mm:n repäisynauha (3,5 x 5 tuumaa + 0,5 tuuman repäisynauha)	Reunattomien valokuvien tulostaminen

paperin lataaminen

- 1 Avaa paperilokeron kansi.
- 2 Aseta paperinippu paperilokeroon ja työnnä se tulosteohjaimen alle.
 - Tulostin tulostaa paperin sille pinnalle, joka on lokerossa ylöspäin. Jos käytät valokuvapaperia, aseta paperi kiiltävä puoli ylöspäin. Jos käytät repäisynauhallista paperia, aseta paperi lokeroon niin, että se menee repäisynauha edellä tulostimeen.
 - Lataa 10–20 arkkia valokuvapaperia tai arkistokorttia.
 - Käytä kerrallaan vain yhtä paperityyppiä ja -kokoa. Älä aseta paperilokeroon eri kokoisia ja tyyppisiä papereita.
- 3 Siirrä paperileveyden ohjainta siten, että se on kiinni paperin vasemmassa reunassa taivuttamatta kuitenkaan paperia. Näin varmistat, että paperi siirtyy tulostimeen suorassa.

Vihje: Jos käytät muuta kuin HP premium plus -valokuvapaperia, paperin syötössä tai tulosteen poistossa voi esiintyä ongelmia. Vähennä arkkien määrää paperilokerossa ja varmista, että paperinipun sivut ovat tasaiset.



Paperin leveysohjain Tulosteohjain

tietoja värikaseteista

HP Photosmart 240 Series -tulostin voi tulostaa valokuvia sekä värillisinä että mustavalkoisina. HP valmistaa kahden tyyppisiä värikasetteja, joista voit valita työhösi parhaiten soveltuvan.

Parhaan valokuvalaadun saat noudattamalla seuraavia ohjeita:

Tulostuskohde	Käytä
Värivalokuvat	HP #57 (C6657A) -kolmivärikasetti
Mustavalkoiset valokuvat	HP #59 (C9359A) harmaasävykasetti valokuville (saatavana syksyllä 2003)

Muistutus! Varmista, että käytät oikeata värikasettia. Muista, että HP ei suosittele HP:n värikasettien uudelleentäyttämistä tai muuntamista. HP:n takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat muunnetuista tai täytetyistä HP:n värikaseteista.

värikasetin asentaminen ja vaihtaminen

- 1 Jos tulostin on sammutettuna, paina tulostimen ohjauspaneelin **VIRTAPAINIKETTA**.
- 2 Poista uusi värikasetti pakkauksestaan ja vedä **vaaleanpunaisesta liuskasta** irrottaaksesi kirkkaan muoviteipin. Aseta värikasetti paikalleen heti, kun olet irrottanut teipin. Yli minuutin ajaksi paljaaksi jääneet mustesuuttimet voivat kuivua ja aiheuttaa myöhemmin tulostusongelmia. Älä yritä kiinnittää irrotettua suojateippiä takaisin paikalleen.

Kuparikosketuspinnat



Muistutus! Älä koske värikasetin mustesuuttimiin tai kuparikosketuspintoihin. Näiden alueiden koskettelu voi aiheuttaa värikasetin toimintahäiriöitä.

3 Avaa värikasetin pesän luukku.

Virran merkkivalo/varoitusvalo vilkkuu, kun värikasettipesän luukku on auki.

Huomautus: Tietoja aikaisemmin asennetun värikasetin poistamisesta on kohdassa **poista värikasetti** sivulla 10.



- 4 Aseta värikasetti pesään siten, että kuparikosketuspinnat ovat kohti tulostimen sisäosaa ja mustesuuttimet ovat alaspäin.
- Työnnä värikasettia pesään niin pitkälle, kunnes tunnet sen napsahtavan paikalleen.
- 6 Sulje värikasettipesän luukku.

Kun olet asentanut uuden värikasetin, tulostimen LCD-näytön viesti kehottaa asettamaan paperia. Lataa arkistokortti paperilokeroon ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta. Tulostin kalibroi uuden värikasetin automaattisesti ja tulostaa kalibrointisivun.

Kalibrointisivu

- Valintamerkit varmistavat, että värikasetti on asennettu oikein, ja että se toimii oikein.
- Jos jonkin palkin vasemmalla puoella on xmerkki, kalibroi värikasetti uudelleen käyttämällä Calibrate Printer (tulostimen kalibrointi) -valintaa, joka on tulostinvalikon Tools (työkalut) -kohdassa. Jos x-merkki näkyy edelleen, vaihda värikasetti.



Kuparikosketuspinnat





poista värikasetti

- 1 Avaa värikasetin pesän luukku.
- Painamalla kasettia alas ja vetämällä sen yläreunaa ulospäin saat värikasetin irti pesästä.

Poista värikasetti tulostimesta.

3 Jos mustekasetissa on mustetta, aseta kasetti värikasetin suojukseen säilytystä varten. Jos mustekasetti on tyhjä, hävitä se tai laita se kierrätykseen. Lisätietoja värikasettien kierrättämisestä saat osoitteesta www.hp.com/recycle.



valokuvien tulostaminen muistikortilta

Laadukkaiden valokuvien tulostaminen itsellesi ja ystävillesi on vaivatonta. Jos digitaalikameran kuvat tallentuvat muistikortille, kiinnitä tulostettavat kuvat sisältävä muistikortti tulostimeen. Tulostuksessa tarvittavat ohjeet ilmestyvät tulostimen näyttöön. Tulostaminen ei vaadi tietokonetta.

Huomautus: Halutessasi voit kuitenkin ottaa tietokoneen avuksi. Lisätietoja saat HP Photosmart -tulostimen ohjetoiminnosta. Lisätietoja tulostimen ohjeen näyttämisestä on kohdassa **hp photosmart -tulostimen ohjetoiminnon näyttäminen** sivulla 1.

tuetut muistikortit

HP Photosmart -tulostin pystyy lukemaan seuraavia muistikortteja: CompactFlash[™] Association (CFA) certified Type I ja II, MultiMediaCard[™], Secure Digital[™], SmartMedia[™], Sony[®] Memory Sticks ja xD-Picture Card[™].

Korttien valmistajia on useita ja muistikortteja on saatavana tallennuskapasiteetiltaan monen kokoisina. Muistikortteja myydään kameraja tietokoneliikkeissä.

Muistutus! Muiden kuin mainittujen muistikorttityyppien käyttäminen voi vahingoittaa sekä muistikorttia että tulostinta.

Katso seuraavasta kuvasta, kumman muistikortin puolen on oltava ylöspäin, kun kortti asetetaan tulostimeen.



SmartMedia





MultiMediaCard



Sony Memory Sticks



xD-Picture Card

Secure Digital

tuetut kuvatiedostomuodot

JPEG-tiedostoissa ja pakkaamattomissa TIFF-kuvatiedostoissa olevia valokuva voi tulostaa suoraan muistikortilta. Jos digitaalikamerasi tukee muita tiedostomuotoja, tallenna tiedostot ensin tietokoneelle ja tulosta ne sitten kuvankäsittelysovelluksella. Lisätietoja saat HP Photosmart -tulostimen ohjetoiminnosta. Lisätietoja tulostimen ohjeen näyttämisestä on kohdassa hp photosmart -tulostimen ohjetoiminnon näyttäminen sivulla 1.

muistikortin asettaminen paikalleen

Sen jälkeen kun olet ottanut haluamasi valokuvat digitaalikameralla, irrota muistikortti kamerasta ja siirrä se tulostimeen. Kun muistikortti on paikallaan tulostimessa, kortin merkkivalo ensin vilkkuu ja jää sitten palamaan kiinteästi.

Muistutus! Älä irrota muistikorttia silloin, kun sen merkkivalo vilkkuu. Tulostin, muistikortti tai kortin sisältämät tiedot voivat vahingoittua, jos kortti irrotetaan kesken sen käytön.

Muistikortin asettaminen paikalleen

- Poista ensin tulostimen muistikorttipaikoissa mahdollisesti olevat muistikortit.
- 2 Etsi oikea muistikorttipaikka.



MultiMediaCard/Secure Digital

Sony Memory Sticks

Huomautus: Jos käyttämäsi muistikortti on Memory Stick Duo[™], tarvitset Memory Stick Duo -kortin mukana toimitetun sovittimen voidaksesi liittää muistikortin tulostimen muistikorttipaikkaan.

3 Työnnä muistikortti oikeaan muistikorttipaikkaan kuparikosketuspinnat alaspäin ja edellä tai metallireiät tulostimeen päin. Jos muistikortin nimitarrassa on nuoli, aseta kortti niin, että nuoli on ylöspäin ja tulostimeen päin.

Muistutus! Kortin työntäminen väärin päin voi vahingoittaa muistikorttia tai tulostinta.

4 Työnnä muistikorttia kevyesti niin pitkälle, kunnes se pysähtyy. Muistikortti ei mene kokonaan tulostimen sisään.

Muistutus! Muistikortin työntäminen väkisin liian syvään voi vahingoittaa korttia tai tulostinta.

Huomautus: Jos asetat SmartMedia -muistikortin ylösalaisin, punainen virran merkkivalo/varoitusvalo alkavat vilkkumaan. Vedä muistikortti irti ja aseta se oikein päin.

Kun muistikortti on asetettu tulostimeen oikein, tulostin lukee muistikorttia ja näyttää hetken ajan, kuinka monta valokuvaa ja videoleikettä se löysi kortilta.

Huomautus: Jos valitsit muistikortilla olevat tulostettavat valokuvat digitaalikameralla, tulostimen näyttöön tulee viesti, jossa kysytään, haluatko tulostaa kameralla valitut valokuvat. Lisätietoja on kohdassa **kameralla valittujen valokuvien tulostaminen** sivulla 19.

tulostettavien valokuvien valitseminen

Voit valita tulostettavat valokuvat joko suoraan tulostimen näytöltä tai tulostamalla ensin arkistosivun.

valokuvien katseleminen tulostimen näytöllä

- Aseta muistikortti tulostimen muistikorttipaikkaan. Lisätietoja on kohdassa muistikortin asettaminen paikalleen sivulla 12.
- 2 Jos et ole muuttanut tulostimen valokuvan oletusasettelua, näyttöön tulee pyyntö valita valokuvien asettelu. Korosta valokuvan asettelu, jonka haluat tulostaa (1, 2 tai 4 valokuvaa sivulle), painamalla SELECT PHOTOS ▲ tai ▼ (valokuvien valinta) -painiketta, ja paina sitten OK-painiketta. Lisätietoja tulostimen asetusten muuttamisesta on kohdassa tulostimen asetusten muuttaminen sivulla 23.

Ensimmäinen muistikortilla oleva valokuva tulee tulostimen näyttöön.

- **3** Muistikortilla olevia valokuvia voi katsella kahdella seuraavalla tavalla:
 - Valokuvien näyttäminen yksi kerrallaan: Selaa valokuvia painamalla
 SELECT PHOTOS ← tai → .
 - Yhdeksän valokuvan näyttäminen kerrallaan: Siirry 9 kuvan näyttötilaan painamalla ZOOM – (pienennys) -painiketta. Valokuvia selataan SELECT PHOTOS (valokuvien valinta) -painikkeella. Sulje 9 kuvan näyttö ja palaa yhden kuvan katseluun kerrallaan painamalla ZOOM + (suurennus) -painiketta.

Vihje: Valokuvia voi selata nopeasti pitämällä **SELECT PHOTOS** (valokuvien valinta) -painikkeen nuolia painettuina. Kun näyttöön on tullut muistikortin ensimmäinen tai viimeinen kuva, esityssuunta vaihtuu.

valokuvien arkistosivun tulostaminen

Valokuvien arkistosivulla on pienoiskuvat ja arkistonumerot kaikista muistikortille tallennetuista valokuvista, joita voi olla enintään 2 000. Valokuvat tulostuvat arkistosivulle siinä järjestyksessä, jossa ne on tallennettu muistikortille. Arkistosivulle voi tulostua 28 valokuvaa. Voit tulostaa valokuvien arkistosivun valitsemalla tulostinvalikon kohdasta **Print special (erikoistulostus)** vaihtoehdon **Print index (tulosta arkistosivu)**. Lisätietoja arkistosivun tulostamisesta saat HP Photosmart -tulostimen ohjetoiminnosta. Lisätietoja tulostimen ohjeen näyttämisestä on kohdassa **hp photosmart -tulostimen ohjetoiminnon näyttäminen** sivulla 1.

tulostettavien valokuvien valitseminen

Voit valita yhden tai useamman tulostettavan valokuvan tulostimen ohjauspaneelista.

valokuvan valitseminen

- 1 Aseta muistikortti tulostimen muistikorttipaikkaan. Lisätietoja on kohdassa muistikortin asettaminen paikalleen sivulla 12.
- 2 Korosta valokuvan asettelu, jonka haluat tulostaa (1, 2 tai 4 valokuvaa sivulle), painamalla SELECT PHOTOS A tai - (valokuvien valinta) painiketta, ja paina sitten **OK**-painiketta.

Ensimmäinen muistikortilla oleva valokuva tulee tulostimen näyttöön.

3 Selaa sen valokuvan kohdalle, jonka haluat valita, painamalla SELECT **PHOTOS** • tai • (valokuvien valinta) -painiketta.

Vihje: Siirry valokuvasta toiseen nopeasti pitämällä SELECT PHOTOS tai > (valokuvien valinta) -painiketta painettuna.

Kun valokuva, jonka haluat valita, tulee tulostimen näytölle, valitse 4 se painamalla **OK**-painiketta.

Tulostimen näytössä olevan valokuvan vasempaan alakulmaan tulee pieni tulostinkuvake, joka osoittaa, että valokuva on valittu. Valokuvan alareunaan tulee myös kopioiden oletusmäärä ja kuvake, joka osoittaa käytössä olevan valokuvan asettelun. Lisäksi valokuvan ympärilla näkyy vihreä rajausruutu, joka osoittaa valokuvan tulostettavan osan.



5 Valitse muut tulostettavat valokuvat toistamalla vaiheet 3 ja 4.

9 kuvan näytön valitseminen:

- Siirry 9 kuvan näyttötilaan painamalla **ZOOM –** (pienennys) -painiketta. 1 (9 kuvan näyttötilassa tulostimen näytössä näkyy 9 valokuvaa kerrallaan.)
- 2 Valokuvia selataan SELECT PHOTOS (valokuvien valinta) -painikkeella.

Vihje: Valokuvia voi selata nopeasti pitämällä SELECT PHOTOS (valokuvien valinta) -painikkeen nuolia painettuina.

3 Kun valokuva, jonka haluat valita, näkyy tulostimen näytössä korostettuna, valitse se painamalla **OK**-painiketta.

Tulostimen näytössä olevan valokuvan vasempaan alakulmaan tulee pieni tulostinkuvake, joka osoittaa, että valokuva on valittu.

Valitse muut tulostettavat valokuvat toistamalla vaiheet 2 ja 3. 4

Huomautus: Sulje 9 kuvan näyttö ja palaa yhden kuvan katseluun kerrallaan painamalla **ZOOM +** (suurennus) -painiketta.

Huomautus: Tulostinvalikkoa ei voi käyttää 9 valokuvan näyttötilassa.

valokuvan valinnan poistaminen

- Tuo näyttöön valokuva, jonka valinnan haluat poistaa, painamalla SELECT PHOTOS

 tai
 (valokuvien valinta) -painiketta, ja paina sitten CANCEL (peruuta) -painiketta.
- Korosta 9 kuvan näyttötilassa valokuva, jonka valinnan haluat poistaa, painamalla SELECT PHOTOS (valokuvien valinta) -painikkeen nuolia, ja paina sitten CANCEL (peruuta) -painiketta.

Tulostin poistaa valokuvan valinnan ja peruuttaa kaikki muutokset, joita olet tehnyt kyseisen valokuvan tulostusasetuksiin; kopioiden määrä, rajaus, kirkkaus, koristereuna tai väritehoste.

kaikkien valokuvien valinnan poistaminen

- Jos haluat poistaa kaikkien valittujen valokuvien valinnan, paina CANCEL (peruuta) -painiketta, kunnes tulostimen näyttöön tulee kysymys, haluatko poistaa kaikkien valokuvien valinnan.
- 2 Paina SELECT PHOTOS → , kunnes Yes (Kyllä) näkyy korostettuna. Paina sitten OK.

Huomautus: Valokuvien valinnan poistaminen ei poista niitä muistikortilta.

valokuvien tulostaminen

Muistikortille tallennettujen valokuvien tulostusta ohjataan tulostimen ohjauspaneelista. Valokuvien tulostaminen muistista on vaivatonta. Aseta muistikortti tulostimeen, tee tarvittavat valinnat ja paina **PRINT** (Tulosta) -painiketta.

yksittäisten valokuvien tulostaminen

- 1 Aseta muistikortti tulostimen muistikorttipaikkaan. Lisätietoja on kohdassa **muistikortin asettaminen paikalleen** sivulla 12.
- 2 Korosta valokuvan asettelu, jonka haluat tulostaa (1, 2 tai 4 valokuvaa sivulle), painamalla SELECT PHOTOS ▲ tai ◄ (valokuvien valinta) painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

Ensimmäinen muistikortilla oleva valokuva tulee tulostimen näyttöön.

- 3 Selaa valokuvia painamalla **SELECT PHOTOS** ← tai ► (valokuvien valinta) painiketta.
- 4 Kun valokuva, jonka haluat tulostaa, tulee tulostimen näytölle, valitse se painamalla **OK**-painiketta.
- 5 Valitse lisää valokuvia painamalla **SELECT PHOTOS** (tai) (valokuvien valinta) -painiketta, kunnes toinen valokuva, jonka haluat tulostaa, tulee tulostimen näyttöön. Valitse kuva painamalla **OK**.
- 6 Kun olet valinnut kaikki valokuvat, jotka haluat tulostaa, käynnistä tulostus painamalla **PRINT** (tulosta) -painiketta.

Huomautus: Jos painat **CANCEL** (peruuta) -painiketta tulostamisen aikana, tulostin keskeyttää tulostuksen, mutta säilyttää valokuvien valinnat ja tulostusasetukset.

useiden kopioiden tulostaminen valokuvasta

- 1 Aseta muistikortti tulostimen muistikorttipaikkaan. Lisätietoja on kohdassa muistikortin asettaminen paikalleen sivulla 12.
- 2 Korosta valokuvan asettelu, jonka haluat tulostaa (1, 2 tai 4 valokuvaa sivulle), painamalla SELECT PHOTOS ▲ tai ◄ (valokuvien valinta) painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

Ensimmäinen muistikortilla oleva valokuva tulee tulostimen näyttöön.

- Selaa sen valokuvan kohdalle, jonka haluat tulostaa, painamalla SELECT
 PHOTOS < tai → (valokuvien valinta) -painiketta.
- 4 Kun valokuva, jonka haluat tulostaa, tulee tulostimen näyttöön, muuta tulostettavien kopioiden määrää painamalla COPIES + tai (kopiot) painiketta.
- 5 Paina OK-painiketta, kun haluamasi kopioiden määrä tulee tulostimen näyttöön.
- 6 Käynnistä tulostus painamalla **PRINT** (tulosta) -painiketta.

Huomautus: Voit tulostaa eri määrän kopioita jokaisesta valitusta valokuvasta käyttämällä **COPIES +** tai – (kopiot) -painiketta tässä osassa selitetyllä tavalla. Jos et muuta valitun valokuvan kopioiden määrää, tulostin tulostaa oletusmäärän kopioita. Tehtaan oletusasetus kopioiden määrälle on yksi. Tietoja oletuskopiomäärän muuttamisesta on kohdassa **tulostimen asetusten muuttaminen** sivulla 23.

eri valokuva-asettelujen tulostaminen

Valokuvan asettelu on yleisasetus, joka vaikuttaa kaikkiin tulostettaviin valokuviin. Kun tarkastelet valittua valokuvaa tulostimen nestekidenäytössä, käytössä oleva valokuvan asettelu (1, 2 tai 4 valokuvaa sivulla) näkyy kuvakkeena nestekidenäytön oikeassa alakulmassa.

Kun asetat muistikortin ensimmäisen kerran tulostimen muistikorttipaikkaan, tulostimen nestekidenäyttöön tulee pyyntö valita valokuvan asettelu. Voit myös muuttaa valokuvan asettelua milloin tahansa tulostimen ohjauspaneelissa olevan **MENU** (valikko) -painikkeen avulla.

Valokuvan asettelun muuttaminen:

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin MENU (valikko) -painiketta.
- 2 Paina SELECT PHOTOS ▼ (valokuvien valinta) -painiketta, kunnes Change layout (muuta asettelua) korostuu tulostimen nestekidenäytössä. Paina OK-painiketta.
- 3 Korosta valokuvan asettelu, jonka haluat tulostaa (1, 2 tai 4 valokuvaa sivulle), painamalla SELECT PHOTOS ▲ tai ◄ (valokuvien valinta) painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.

Muutettu valokuvan asettelu vaikuttaa kaikkiin valokuviin, jotka tulostat, kunnes valitset toisen valokuvan asettelun tulostinvalikosta tai kunnes poistat muistikortin tulostimesta. Kun muistikortti poistetaan, valokuvan asettelu palautuu tulostimen oletusvalokuva-asetteluasetukseen. Tulostimen tehdasoletusasetus vakiovalokuva-asettelulle on pyytää sinua valitsemaan asettelun joka kerta, kun asennat muistikortin. Lisätietoja oletusvalokuva-asettelun muuttamisesta on kohdassa **tulostimen asetusten muuttaminen** sivulla 23.

peräkkäisistä valokuvista koostuvan alueen tulostaminen

Muistikortilta voi tulostaa peräkkäisistä valokuvista koostuvan yhtenäisen alueen.

- 1 Aseta muistikortti tulostimen muistikorttipaikkaan. Lisätietoja on kohdassa **muistikortin asettaminen paikalleen** sivulla 12.
- 2 Korosta valokuvan asettelu, jonka haluat tulostaa (1, 2 tai 4 valokuvaa sivulle), painamalla SELECT PHOTOS ▲ tai ◄ (valokuvien valinta) painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
- 3 Kun ensimmäinen muistikortilla oleva valokuva tulee tulostimen näyttöön, paina tulostimen ohjauspaneelin **MENU** (valikko) -painiketta.
- 4 Paina SELECT PHOTOS (valokuvien valinta) -painiketta, kunnes Print special (erikoistulostus) korostuu tulostimen nestekidenäytössä. Paina OK-painiketta.
- 6 Paina **SELECT PHOTOS** ← tai → (valokuvien valinta) -painiketta, kunnes tulostimen näytön vasempaan ruutuun tulee ensimmäinen valokuva, jonka haluat tulostaa. Valitse **OK**-painiketta painamalla tämä valokuva sen valokuva-alueen aluksi, jonka haluat tulostaa.

Nuolet siirtyvät tulostimen näytön oikeanpuoleisessa ruudussa olevaan valokuvaan, ja näyttöön tulee pyyntö valita alueen viimeinen valokuva.

7 Paina **SELECT PHOTOS** (tai) (valokuvien valinta) -painiketta, kunnes tulostimen näytön oikeanpuoleiseen ruutuun tulee viimeinen valokuva, jonka haluat tulostaa. Valitse **OK**-painiketta painamalla tämä valokuva sen valokuva-alueen lopuksi, jonka haluat tulostaa.

Tulostimen näyttöön tulee valittu valokuvavalikoima.

8 Käynnistä tulostus painamalla **PRINT** (tulosta) -painiketta.

kaikkien valokuvien tulostaminen

Voit tulostaa kaikki muistikortilla olevat valokuvat heti.

- 1 Aseta muistikortti tulostimen muistikorttipaikkaan. Lisätietoja on kohdassa muistikortin asettaminen paikalleen sivulla 12.
- 2 Korosta valokuvan asettelu, jonka haluat tulostaa (1, 2 tai 4 valokuvaa sivulle), painamalla SELECT PHOTOS ▲ tai ◄ (valokuvien valinta) painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
- 3 Kun ensimmäinen muistikortilla oleva valokuva tulee tulostimen näyttöön, paina tulostimen ohjauspaneelin **MENU** (valikko) -painiketta.
- 4 Paina **SELECT PHOTOS** → (valokuvien valinta) -painiketta, kunnes **Print special** (erikoistulostus) korostuu tulostimen nestekidenäytössä. Paina **OK**-painiketta.

Ensimmäinen ja viimeinen muistikortilla oleva valokuva tulee tulostimen näyttöön.

6 Käynnistä kaikkien valokuvien tulostaminen painamalla **PRINT** (tulosta) - painiketta, tai peruuta toiminto painamalla **CANCEL** (peruuta) -painiketta.

uusien valokuvien tulostaminen

Voit tulostaa kaikki muistikortilla olevat uudet valokuvat heti. "Uudet" valokuvat ovat valokuvia, joita et ole vielä tulostanut tulostimen ohjauspaneelista.

Joka kerta, kun asetat muistikortin tulostimen muistikorttipaikkaan ja tulostat valokuvia tulostimen ohjauspaneelin kautta, tulostin merkitsee valokuvat, jotta tulostin "muistaa", että valokuvat on jo tulostettu, kun seuraavan kerran asennat saman muistikortin. Jos otat uusia valokuva ja tallennat ne samalle muistikortille, voit valita uudet valokuvat, jotka olet ottanut sen jälkeen, kun viimeksi asensit muistikortin, kun asennat muistikortin tulostimen muistikorttipaikkaan.

Huomautus: Jos tulostat tai muokkaat valokuvia tietokoneella, tulostimen asettamat merkit voivat poistua, jolloin tulostin saattaa valita aiemmin tulostetut valokuvat uusina valokuvina.

Uusien valokuvien tulostaminen muistikortilta:

- 1 Aseta muistikortti tulostimen muistikorttipaikkaan. Lisätietoja on kohdassa **muistikortin asettaminen paikalleen** sivulla 12.
- 2 Korosta valokuvan asettelu, jonka haluat tulostaa (1, 2 tai 4 valokuvaa sivulle), painamalla SELECT PHOTOS ▲ tai ◄ (valokuvien valinta) painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
- 3 Kun ensimmäinen muistikortilla oleva valokuva tulee tulostimen näyttöön, paina tulostimen ohjauspaneelin **MENU** (valikko) -painiketta.
- 5 Paina SELECT PHOTOS (valokuvien valinta) -painiketta, kunnes Print new (tulosta uudet) korostuu tulostimen nestekidenäytössä. Paina OKpainiketta.

Tulostimen nestekidenäyttöön tulee ensin muistikortille tallennettujen uusien valokuvien lukumäärä ja sitten kysymys, haluatko jatkaa.

6 Käynnistä uusien valokuvien tulostaminen painamalla **PRINT** (tulosta) - painiketta, tai peruuta toiminto painamalla **CANCEL** (peruuta) -painiketta.

reunattomien valokuvien tulostaminen

Tulostimen tehdasasetus on reunaton tulostus. Valokuvat tulostuvat aivan paperin reunoille saakka kolmelta sivulta, ja neljännelle sivulle tulostuu 12,5 mm:n valkoinen reuna, jonka voit leikata pois. Jos haluat täysin reunattomia valokuvia, käytä valokuvapaperia, jossa on 12,5 mm:n repäisynauha, esimerkiksi HP:n premium plus -valokuvapaperia.

Voit määrittää tulostimen tulostamaan valokuvien ympärille valkoisen reunan poistamalla reunattoman tulostusvalinnan käytöstä tulostimen asetuksista. Lisätietoja on kohdassa **tulostimen asetusten muuttaminen** sivulla 23.

tulosta videoleikkeet

Tulostin voi näyttää ja tulostaa kuvia muistikortille tallennetuista videoleikkeistä. Tulostin tunnistaa seuraavat videotiedostomuodot: Motion JPEG AVI, Motion JPEG Quicktime ja MPEG-1. Tulostin sivuuttaa muissa muodoissa tallennetut videoleikkeet.

Huomautus: Kaikilla digitaalikameroilla ei voi tallentaa videoleikkeitä.

Kun asennat muistikortin, joka sisältää videoleikkeen, johonkin tulostimen muistikorttipaikoista, tulostin käyttää videoleikkeen ensimmäistä kuvaa leikkeen edustajana tulostimen näytöllä ja valokuvien arkistosivulla. Kuvan kulmassa oleva pieni videokamerakuvake osoittaa, että kuva on videoleikkeen ensimmäinen kuva, eikä valokuva.

Voit valita videoleikkeitä tulostamista varten samalla tavalla kuin valokuvia. Lisätietoja on kohdassa **tulostettavien valokuvien valitseminen** sivulla 14. Kun tulostat valitun videoleikkeen, saat videotulosteen; 9 kuvaa videoleikkeestä yhdelle sivulle tulostettuina. Voit muuttaa videotulosteiden oletuskuvamäärää kuuteentoista tai 25:een muuttamalla tulostimen asetuksia. Lisätietoja on kohdassa **tulostimen asetusten muuttaminen** sivulla 23.

Huomautus: Kun valitset tulostukseen valokuvien ja videoleikkeiden yhdistelmän, videotulosteet tulostuvat valokuvien jälkeen.

kameralla valittujen valokuvien tulostaminen

Kameralla valituilla kuvilla tarkoitetaan valokuvia, jotka on digitaalikameralla merkitty tulostettaviksi. Valokuvien valitseminen kameralla luo DPOF-tiedoston (Digital Print Order Format), joka sisältää tiedot tulostettavaksi valituista valokuvista.

Tulostin lukee DPOF-tiedoston muistikortilta, joten tulostettavia valokuvia ei tarvitse valita uudelleen. Tarkista digitaalikameran käyttöoppaasta, onko kamerallasi mahdollista valita tulostettavia valokuvia. Tulostin tukee DPOF-tiedostomuotoa 1.1.

Huomautus: Kaikilla digitaalikameroilla ei voi merkitä tulostettavia valokuvia.

Kun tulostat kameralla valittuja valokuvia, tulostimen ohjauspaneelin asetukset eivät vaikuta; valokuvan asettelun DPOF-tiedoston ja kopioiden määrän asetukset ohittavat tulostimen ohjauspaneelin asetukset.

Kameralla valittujen valokuvien tulostaminen muistikortilta:

- 1 Valitse tulostettavat valokuvat digitaalikameralla. Lisätietoja saat kameran omasta käyttöoppaasta.
- 2 Irrota muistikortti digitaalikamerasta ja aseta se tulostimen muistikorttipaikkaan. Lisätietoja on kohdassa **muistikortin asettaminen paikalleen** sivulla 12.

Tulostin tunnistaa automaattisesti muistikortilla olevat, kameralla valitut valokuvat, ja näyttää viestin, jossa kysytään, haluatko tulostaa ne.

- 4 Kun kameralla valitut valokuvat ovat tulostuneet, tulostimen näyttöön tulee kysymys, haluatko poistaa valintamerkin kameralla valituista kuvista. Poista valokuvien valintamerkki korostamalla Yes (kyllä) painamalla SELECT PHOTOS < (valokuvien valinta) -painiketta, ja paina sitten OK-painiketta. Jos haluat säilyttää valintasi niin, että voit tulostaa saman kameralla valittujen valokuvien sarjan uudelleen, korosta No (ei) painamalla SELECT PHOTOS < (valokuvien valinta) -painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.</p>

Huomautus: Valokuvien merkinnän poistaminen ei poista niitä muistikortilta.

Tietoja kameralla valittujen valokuvien valinnan poistamista tulostamisen jälkeen koskevasta tulostimen oletusasetuksesta on kohdassa **tulostimen asetusten muuttaminen** sivulla 23.

Jos käytössäsi on HP:n suoraan tulostava digitaalikamera, voit tulostaa kameralla valittuja valokuvia myös liittämällä kameran suoraan tulostimeen. Lisätietoja saat HP Photosmart -tulostimen ohjetoiminnosta. Lisätietoja tulostimen ohjeen näyttämisestä on kohdassa **hp photosmart -tulostimen ohjetoiminnon näyttäminen** sivulla 1.

valokuvien parantaminen

Tulostimen ohjauspaneelin ansiosta valokuvien tulostaminen on vaivatonta ja mielenkiintoista. Voit rajata valokuvia, säätää niiden kirkkautta ja lisätä niihin koristereunoja ja erikoisväritehosteita. Edulliset käyttömahdollisuudet ovat rajattomat. Käytä mielikuvitustasi!

Huomautus: Kaikkia tässä osassa kuvailtavia tulostusasetuksia käytetään yksittäisiin valokuviin. Asetukset poistuvat, kun poistat valokuvan valinnan.

valokuvan rajaaminen

Voit rajata valokuvan tulostimen ohjauspaneelin avulla niin, että vain haluamasi osa valokuvaa tulostuu.

- 1 Aseta muistikortti tulostimen muistikorttipaikkaan. Lisätietoja on kohdassa muistikortin asettaminen paikalleen sivulla 12.
- 2 Korosta valokuvan asettelu, jonka haluat tulostaa (1, 2 tai 4 valokuvaa sivulle), painamalla SELECT PHOTOS ▲ tai (valokuvien valinta) painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
- 3 Kun ensimmäinen muistikortilla oleva valokuva tulee tulostimen nestekidenäyttöön, selaa siihen valokuvaan, jonka haluat rajata, painamalla SELECT PHOTOS < tai > (valokuvien valinta) -painiketta. Kun valokuva, jonka haluat rajata, tulee tulostimen näytölle, valitse se painamalla OK-painiketta.
- 4 Paina tulostimen ohjauspaneelin **ZOOM +** (suurennus) -painiketta.

Tulostimen nestekidenäytössä olevat neljä nuolta vilkkuvat hetken osoittaen, että olet siirtynyt zoomaustilaan. Näytön alareunassa olevat tulostusasetukset vaihtuvat zoomauskuvakkeeksi ja suurennustasoksi.



Huomautus: Muista painaa **ZOOM +** (suurennus) -painiketta ensin. Jos painat **ZOOM –** (pienennys) -painiketta ensin, tulostin poistuu zoomaustilasta ja siirtyy 9 kuvan näyttötilaan. (9 kuvan näyttötilassa tulostimen näytössä näkyy 9 valokuvaa kerrallaan.) Voit palata zoomaustilaan valitun valokuvan osalta painamalla **ZOOM +** (suurennus) -painiketta keksi kertaa.

5 Lisää suurennustasoa kertoimella 0,25x painamalla **ZOOM +** (suurennus) -painiketta. Suurin suurennustaso on 5,0x.

Huomautus: Rajausruutu muuttuu vihreästä keltaiseksi, jos valitulla suurennustasolla tulostaminen heikentää tulostuslaatua huomattavasti.

Huomautus: Jos lisäät suurennusta yli 3,0x-kertaiseksi, valokuva ei suurene enää tulostimen nestekidenäytössä. Valokuvan suurenemisen sijaan rajausruutu kutistuu osoittaen, että pienempi osa valokuvasta on valittu.

Pienennä suurennustasoa kertoimella 0,25x painamalla **ZOOM –** (pienennys) -painiketta. Pienin suurennustaso on 1,0x.

- 6 Siirrä millä tahansa suurennustasolla rajausruutua **SELECT PHOTOS** (valokuvien valinta) -painikkeen nuolilla vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.
- 7 Kun se osa valokuvaa, jonka haluat tulostaa, on rajausruudun sisällä, paina **OK**-painiketta.
- 8 Käynnistä tulostus painamalla **PRINT** (tulosta) -painiketta.

valokuvan kirkkauden säätäminen

Voit säätää tulostettavan kuvan kirkkauden tulostimen ohjauspaneelista alkuperäistä valokuvaa vaaleammaksi tai tummemmaksi. Kirkkausasetuksen ääriarvot ovat -3 ja +3. Normaalikirkkaus on 0.

- 1 Aseta muistikortti tulostimen muistikorttipaikkaan. Lisätietoja on kohdassa **muistikortin asettaminen paikalleen** sivulla 12.
- 2 Korosta valokuvan asettelu, jonka haluat tulostaa (1, 2 tai 4 valokuvaa sivulle), painamalla SELECT PHOTOS ▲ tai ◄ (valokuvien valinta) painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
- 3 Kun ensimmäinen muistikortilla oleva valokuva tulee tulostimen nestekidenäyttöön, selaa siihen valokuvaan, jonka kirkkautta haluat säätää, painamalla SELECT PHOTOS ↓ tai (valokuvien valinta) painiketta. Paina OK-painiketta.
- 4 Paina tulostimen ohjauspaneelin **MENU** (valikko) -painiketta.
- 5 Paina SELECT PHOTOS (valokuvien valinta) -painiketta, kunnes Enhance image (paranna kuvaa) korostuu tulostimen nestekidenäytössä. Paina OK-painiketta.
- 6 Paina SELECT PHOTOS → (valokuvien valinta) -painiketta, kunnes Photo brightness (valokuvan kirkkaus) korostuu tulostimen näytössä. Paina OK-painiketta.
- 7 Säädä valokuvan kirkkautta **SELECT PHOTOS** (valokuvien valinta) painikkeen nuolipainikkeilla:
 - Lisää kirkkautta painamalla SELECT PHOTOS → tai ▲ (valokuvien valinta) -painiketta.
- 8 Paina OK sen jälkeen, kun olet valinnut mieleisesi kirkkauden.
- 9 Käynnistä tulostus painamalla **PRINT** (tulosta) -painiketta.

reunojen lisääminen valokuvaan

Voit valita tulostimen ohjauspaneelista erimallisia ja erivärisiä koristereunoja ja lisätä niitä valokuvien ympärillä tulostettaviksi.

- Aseta muistikortti tulostimen muistikorttipaikkaan. Lisätietoja on kohdassa muistikortin asettaminen paikalleen sivulla 12.
- 2 Korosta valokuvan asettelu, jonka haluat tulostaa (1, 2 tai 4 valokuvaa sivulle), painamalla SELECT PHOTOS ▲ tai (valokuvien valinta) painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
- 3 Kun ensimmäinen muistikortille tallennettu valokuva tulee tulostimen nestekidenäyttöön, selaa valokuvaan, johon haluat lisätä reunan, painamalla SELECT PHOTOS < tai → (valokuvien valinta) -painiketta.</p>
- 4 Paina tulostimen ohjauspaneelin **MENU** (valikko) -painiketta.
- 6 Paina SELECT PHOTOS → (valokuvien valinta) -painiketta, kunnes Add frame (lisää reuna) korostuu tulostimen näytössä. Paina OK-painiketta.
- 7 Korosta reunamalli, jota haluat käyttää, painamalla SELECT PHOTOS (valokuvien valinta) -painikkeen nuolia. Valitse haluamasi reunamalli painamalla OK-painiketta.
- 8 Korosta reunaväri, jota haluat käyttää, painamalla SELECT PHOTOS (valokuvien valinta) -painikkeen nuolia. Valitse haluamasi reunaväri painamalla OK-painiketta.

Tulostimen näytöllä näkyy reuna valitun valokuvan ympärillä. Jos rajasit valokuvaa ennen reunan lisäystä, reuna automaattisesti myötäilee rajattua kuvaa.

9 Käynnistä tulostus painamalla **PRINT** (tulosta) -painiketta.

valokuvan väritehosteet

Voit valita tulostimen ohjauspaneelista valokuvien sävyksi mustavalkoisen, seepian tai antiikin. Seepiansävyiset kuvat tulostuvat ruskean eri sävyinä muistuttaen viime vuosisadan alkupuolen kuvia. Valokuvien antiikkitulostuksessa käytetään seepian sävyjen lisäksi kalpeita värejä, jotka antavat vaikutelman käsin lisätyistä väreistä.

Huomautus: Nämä tehosteet toimivat parhaiten digitaalikameralla otetuissa valokuvissa.

- Aseta muistikortti tulostimen muistikorttipaikkaan. Lisätietoja on kohdassa muistikortin asettaminen paikalleen sivulla 12.
- 2 Korosta valokuvan asettelu, jonka haluat tulostaa (1, 2 tai 4 valokuvaa sivulle), painamalla SELECT PHOTOS ▲ tai ◄ (valokuvien valinta) painiketta, ja paina sitten OK-painiketta.
- 3 Kun ensimmäinen muistikortilla oleva valokuva tulee tulostimen nestekidenäyttöön, selaa valokuvaan, jonka valokuvan väritehostetta haluat muuttaa, painamalla SELECT PHOTOS < tai < (valokuvien valinta) painiketta. Paina OK-painiketta.
- 4 Paina tulostimen ohjauspaneelin **MENU** (valikko) -painiketta.

- 7 Paina SELECT PHOTOS (valokuvien valinta) -painiketta, kunnes valokuvan väritehoste, jota haluat käyttää, korostuu tulostimen näytössä. Valitse haluamasi väritehoste painamalla OK-painiketta. Käytettävissä on seuraava väritehosteiden valikoima:
 - Black & white (mustavalkoinen)
 - Sepia (seepia)
 - Antique (antiikki)
 - No effect (ei tehostetta) (oletusasetus)

Valokuva näkyy tulostimen näytöllä niin, että siinä näkyy valittu valokuvan väritehoste.

8 Käynnistä tulostus painamalla **PRINT** (tulosta) -painiketta.

tulostimen asetusten muuttaminen

Voit muuttaa tulostimen tehdasoletusasetukset omiksi henkilökohtaisiksi asetuksiksi tulostimen ohjauspaneelin tulostinvalikon avulla. Tulostinasetukset ovat yleisasetuksia, jotka koskevat kaikkia valokuvia, jotka tulostat tulostimen ohjauspaneelista. Voit muuttaa oletusvalokuva-asetusta ja kopioiden oletusmäärää, määrittää tulostimen tulostamaan reunattomia valokuvia tai valkoreunaisia valokuvia, lisätä valokuviin päivämäärä-/kellonaikaleimat, määrittää tulostimen hyväksymään valokuvien kontrastin ja värikylläisyyden automaattisesti, ja valita säädetäänkö valokuvia Exif-tulostustietojen avulla. Täydellinen luettelo käytettävissä olevista asetuksista ja niiden tehdasoletusasetuksista on kohdassa **Preferences** (asetukset) kohteessa **tulostimen valikkorakenne** sivulla 6.

Voit muuttaa tulostimen asetuksia seuraavan yleisen toimenpiteen mukaan:

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin MENU (valikko) -painiketta.
- 2 Paina SELECT PHOTOS ▼ (valokuvien valinta) -painiketta, kunnes Preferences (asetukset) korostuu tulostimen näytössä. Paina OK-painiketta.
- 4 Paina SELECT PHOTOS → (valokuvien valinta) -painiketta, kunnes haluamasi asetus korostuu tulostimen näytössä. Paina OK-painiketta.

Lisätietoja tulostimen asetuksista saat HP Photosmart -tulostimen ohjetoiminnosta. Lisätietoja tulostimen ohjeen näyttämisestä on kohdassa **hp photosmart tulostimen ohjetoiminnon näyttäminen** sivulla 1.

tulostusongelmien ratkaiseminen

HP Photosmart -tulostin on luotettava ja helppokäyttöinen tulostin. Kattavat vianetsintätiedot valokuvien tulostamisesta saat HP Photosmart -tulostinohjeesta. Lisätietoja tulostimen ohjeen näyttämisestä on kohdassa **hp photosmart tulostimen ohjetoiminnon näyttäminen** sivulla 1.

tulostimen huolto

HP Photosmart -tulostin tarvitsee hyvin vähän huoltoa. Tietoja tulostimen ja tarvikkeiden puhdistamisesta, huoltamisesta, säilyttämisestä ja kuljettamisesta on HP Photosmart -tulostinohjeessa. Lisätietoja tulostimen ohjeen näyttämisestä on kohdassa **hp photosmart -tulostimen ohjetoiminnon näyttäminen** sivulla 1.

värikasetin puhdistaminen

Jos valokuviin tulee valkoisia viivoja tai yksivärisiä raitoja, värikasetti voi olla puhdistuksen tarpeessa.

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin MENU (valikko) -painiketta.
- 2 Paina **SELECT PHOTOS** → (valokuvien valinta) -painiketta, kunnes **Tools** (työkalut) korostuu tulostimen näytössä. Paina **OK**-painiketta.
- 4 Kun tulostimen näyttöön tulee ilmoitus LOAD PLAIN PAPER THEN PRESS OK (lataa tavallista paperia ja paina OK), lataa paperia paperilokeroon ja paina OK-painiketta. Valokuvapaperin säästämiseksi voit käyttää tavallista paperia tai arkistokortteja. Lisätietoja on kohdassa paperin lataaminen sivulla 8.

Tulostimen näyttöön tulee viesti CLEANING PRINT CARTRIDGE... (värikasetin puhdistus käynnissä) ja merkkivalo/varoitusvalo vilkkuu. Kun tulostin lopettaa värikasetin puhdistamisen, se tulostaa testisivun.

5 Jos testisivulle jää raitoja tai siitä puuttuu värejä, värikasetti täytyy puhdistaa uudelleen. Kun tulostimen näyttöön tulee viesti, jossa kysytään, haluatko jatkaa puhdistuksen toiselle tasolle, korosta tulostimen näytössä oleva Yes (kyllä) painamalla SELECT PHOTOS < (valokuvien valinta) - painiketta. Paina sitten OK -painiketta. Jos testisivun tulostuslaatu näyttää hyvältä, korosta No (ei) painamalla SELECT PHOTOS < (valokuvien valinta) - painiketta. Paina sitten OK-painiketta.</p>

Kasetin voi puhdistaa enintään kolme kertaa. Jokainen uusintapuhdistus on edellistä tehokkaampi ja käyttää enemmän mustetta.

asennukseen liittyvien vikojen etsintä

Tässä luvussa on vastauksia HP Photosmart -tulostimen ohjelmiston Windowstietokoneelle asentamista koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin. Kattavia vianmääritystietoja kaikista tulostimen ominaisuuksista, mukaan lukien virheilmoitukset ja vianetsintä Macintosh-tietokoneella, saa HP Photosmart tulostinohjeesta. Lisätietoja tulostimen ohjeen näyttämisestä on kohdassa **hp photosmart -tulostimen ohjetoiminnon näyttäminen** sivulla 1.

Ennen kuin otat yhteyden HP:n tukeen, lue tämän osan vianmääritysvihjeitä tai käy online-tukipalvelussa osoitteessa **www.hp.com/support**.

Huomautus: Tulostetut asiakirjat ja valokuvat saattavat vääristyä hiukan voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien läheisyydessä.

Huomautus: Mahdollisten magneettikentistä aiheutuvien häiriöiden välttämiseksi HP suosittelee, että käytät alle 3 metrin pituista USB-kaapelia.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kun kytkin tulostimen tietokoneeseen, uuden laitteen ohjattu asentaminen käynnistyi muttei tunnistanut tulostinta.	Liitit tulostimen tietokoneeseen ennen kuin asetit HP Photosmart -CD-levyn asemaan.	 Irrota USB-kaapeli tulostimesta ja sulje uuden laitteen ohjattu asennus. Aseta tulostimen mukana toimitettu HP Photosmart -CD-levy asemaan. Kun ohjattu asennus käynnisty, napsauta Peruuta. Valitse Windowsin Käynnistä-valikosta Suorita. Napsauta Selaa ja etsi CD-asema. Valitse Uninstaller.bat-tiedosto ja napsauta Avaa. Käynnistä asennuksen poisto-ohjelma napsautamalla OK. Poista tulostimen liittämisen yhteydessä luodut tiedostot napsauttamalla Jatka. Napsauta Käynnistä uudelleen -painiketta Kun tietokone käynnisty uudelleen, poista HP Photosmart -CD ja seuraa tulostimen mukana toimitetun HP Photosmartin asennusoppaan asennusohjaita
Asennuksen aikana näyttöön avautuu järjestelmävaatimusten valintaikkuna, josta ilmoitetaan, että tietokoneen näytön resoluutio ei täytä järjestelmän vähimmäisvaatimuksia.	Näytön resoluutio on määritetty vähimmäisvaatimuksia heikommaksi. Lisätietoja on kohdassa järjestelmävaatimukset sivulla 30.	 Napsauta Cancel (peruuta) -painiketta järjestelmävaatimusten valintaikkunassa. Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöytää ja valitse Properties (Ominaisuudet). Napsauta Asetukset-välilehteä. Siirrä liukusäädintä oikealle, kunnes resoluutio on 800 x 600 tai suurempi. Napsauta Käytä-painiketta. Näytön asetuksia koskeva ilmoitus tulee näytölle. Hyväksy muutokset valitsemalla Kyllä. Asenna tulostinohielmisto uudelleen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ongelmia ohjelmiston asennuksessa. TAI Tulostinohjelma täytyy asentaa uudelleen.	Tietokoneesi virustorjuntaohjelma voi aiheuttaa ristiriidan. TAI Tietokoneesi jokin muu ohjelma voi aiheuttaa ristiriidan.	 Poista tulostinohjelmiston asennus. Aseta HP Photosmart CD-levy tietokoneen CD-asemaan, napsauta Uninstall (Poista asennus) ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. Kun ohjelmisto on poistettu, käynnistä tietokone uudelleen. Pysäytä tai poista käytöstä virustorjuntaohjelma, jos sellainen on toiminnassa. Asenna tulostinohjelmisto uudelleen.
Vain Windows 98 Kun kytken USB-kaapelin tulostimen ja tietokoneeseen välille, uuden laitteen ohjattu asentaminen käynnistyy, mutta tulostinohjaimen asennus jää puutteelliseksi. Uuden laitteen ohjattu asennus ei käynnisty uudelleen.	Asennus keskeytyi, se jäi vajaaksi tai asennuksessa oli virhe.	 Katkaise virta tulostimesta ja irrota UBS-kaapeli tulostimesta. Irrota tulostimen virtajohto. Odota noin 10 sekuntia. Kiinnitä virtajohto tulostimeen ja käynnistä tulostin. Poista tulostinohjelmiston asennus. Aseta HP Photosmart -CD-levy tietokoneen CD-asemaan ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. Kun ohjelmisto on poistettu, käynnistä tietokone uudelleen. Asenna tulostinohjelmisto uudelleen.
Vain Windows 98 Uuden laitteen ohjattu lisäystoiminto ei käynnisty, kun kytken USB-kaapelin tulostimen ja tietokoneeseen välille.	USB-kaapelissa voi olla vikaa, tai sitä ole liitetty oikein.	 Katkaise virta tulostimesta ja irrota UBS-kaapeli tulostimesta. Irrota tulostimen virtajohto. Odota noin 10 sekuntia. Kiinnitä virtajohto tulostimeen ja käynnistä tulostin. Kiinnitä USB-kaapeli uudelleen tietokoneeseen. Jos ongelma ei ratkea, kokeile toista USB-kaapelia. TAI Valitse Käynnistä, Asetukset, Ohjauspaneeli. Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta. Valitse Laitehallinta-välilehti. Napsauta USB-ohjaimet-vaihtoehdon vieressä olevaa (+)-kuvaketta. Jos luettelossa on USB-isäntäohjain ja ISB-juurikeskitin, USB on luultavasti otettu käyttöön. Jos niitä ei mainita luettelossa, saat lisätietoja USB:n käyttöönotosta ja asentamisesta tietokoneen käyttöoppaasta tai valmistajalta.

tuki ja tekniset tiedot

Tämä luku sisältää seuraavat tiedot HP Photosmart -tulostimesta:

- tuki sivulla 27
- tekniset tiedot sivulla 30
- laitteistopalvelut sivulla 32
- ohjelmistopalvelut sivulla 32
- rajoitettu takuu sivulla 32
- turvallisuustietoja sivulla 34
- ympäristölausekkeet sivulla 34
- regulatory statements sivulla 36
- tekijänoikeudet ja tavaramerkit sivulla 36

tuki

Jos kohtaat ongelmia, noudata seuraavia vaiheita:

- Avaa HP Photosmart -tulostinohje ja hae sieltä tarkkoja tietoja tulostimen käytöstä ja ongelmien selvittämisestä. Lisätietoja HP Photosmart -tulostimen ohjetoiminnon käyttämisestä on kohdassa hp photosmart -tulostimen ohjetoiminnon näyttäminen sivulla 1.
- 2 Jos et pysty selvittämään ongelmaa HP Photosmart -tulostinohjeessa olevien tietojen avulla, tukisivusto ja sähköpostituki ovat käytettävissä seuraavilla kielillä: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, portugali, espanja ja ruotsi.
 - Mene osoitteeseen www.hp.com/support, jossa on Online-tukisivut, tai lähetä HP:lle sähköpostiviesti, jotta saat henkilökohtaisen vastauksen kysymyksiisi.
 - Tarkista ohjelmistopäivitykset osoitteesta www.hp.com.
- 3 Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa HP Photosmart -tulostimen ohjetoiminnolla tai HP:n Web-sivujen avulla, soita HP:n tukipalvelun maa- tai aluekohtaiseen numeroon. Luettelo maa- ja aluekohtaisista puhelinnumeroista on seuraavassa osassa.

hp:n puhelintuki

Tulostimesi ostohintaan sisältyy rajoitettu ilmainen puhelintukipalvelu. Katso lisätietoja ilmaisen tukipalvelun kestosta kohdasta **rajoitettu takuu** sivulla 32 tai Web-osoitteesta **www.hp.com/support**.

HP antaa lisätukea eri maksua vastaan ilmaisen puhelintukikauden jälkeen. Ota yhteyttä HP-myyjään tai soita oman maasi tai alueesi tukinumeroon.

HP:n tukipalveluita saat puhelimitse soittamalla asuinpaikkaasi vastaavaan tukipuhelinnumeroon. Puheluista peritäään puhelinlaitosten yleiset puhelumaksut.

Huomautus: Länsi-Euroopassa asuvien asiakkaiden maa- tai aluekohtaisten puhelintukinumeroiden luettelo on osoitteessa **www.hp.com/support**.

Маа	Puhelinnumero
Algeria	(+212) 22404747
Arabiemiirikunnat	971 4 883 8454
Bahrain	800 728
Egypti	02 532 5222
Etelä-Afrikka	086 000 1030 (Etelä-Afrikan tasavallassa) +27-11 258 9301 (Etelä-Afrikan tasavallan ulkopuolella)
Israel	972 (0) 9 830 4848
Kreikka	+ 30 1 60 73 603
Marokko	(+212) 22404747
Puola	+ 48 22 865 98 00
Romania	01 315 44 42
Saudi Arabia	800 897 14440
Slovakia	+ 421-2-68208080
Tšekin tasavalta	42 (0)2 6130 7310
Tunisia	+ 216 1 891 222
Turkki	1 216 579 71 71
Ukraina	+ 7 (380-44) 490-3520
Unkari	+ 36 (0)1 382 1111
Venäjä (Moskova)	7 095 923 50 01
Venäjä (Pietari)	7 812 346 7997

soittaminen

Kun soitat HP:n tukeen, ole tietokoneen ja tulostimen lähellä. Ole valmis antamaan seuraavat tiedot:

- Tulostimen mallinumero (tulostimen etuosassa).
- Tulostimen sarjanumero (tulostimen pohjassa).
- Tietokoneen käyttöjärjestelmä.
- Tulostinohjaimen versio:
 - Windows-tietokone: Tulostimen ohjainversion saa selville napsauttamalla Windowsin tehtäväpalkissa olevaa muistikorttikuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Tietoja.
 - Macintosh: Tulostimen ohjainversion näkee tulostimen valintaikkunasta.
- Tulostimen nestekidenäytössä tai tietokoneen näytöllä näkyvät ilmoitukset.
- Vastaa seuraaviin kysymyksiin:
 - Onko tilanne, jonka vuoksi soitat, tapahtunut ennen? Pystytkö luomaan tilanteen uudelleen?
 - Olitko asentamassa uusia laitteistoja tai ohjelmistoja tietokoneellesi tilanteen ilmenemishetkellä?

luku 4

tekniset tiedot

Tässä osassa on luettelo järjestelmävaatimuksista, jotka tarvitaan HP Photosmart -tulostimen ohjelmiston. Tässä osassa kerrotaan myös valikoidut tulostimen tekniset tiedot.

Huomautus: Täydellisen luettelon tulostimen teknisistä tiedoista saat HP Photosmart -tulostimen ohjetoiminnosta. Lisätietoja tulostimen ohjeen näyttämisestä on kohdassa **hp photosmart -tulostimen ohjetoiminnon näyttäminen** sivulla 1.

Osa	Windows-tietokone, vähintään	Macintosh, vähintään
Käyttöjärjestelmä	Microsoft [®] Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ja XP Professional	Mac [®] OS 9 v9.1 tai uudempi, OS X v10.1 - v10.2
Suoritin	Intel [®] Pentium [®] II (tai vastaava) tai tehokkaampi	vähintään G3
Käyttömuisti (RAM)	64 Mt (suositus 128 Mt)	Mac OS 9.1 ja OS 9.2: 64 Mt (suositus 128 Mt) Mac OS X v10.1 ja OS X v10.2: 128 Mt
Vapaa levytila	500 Mt	500 Mt
Näyttö	800 x 600, vähintään 16-bittinen	800 x 600, vähintään 16-bittinen
CD-asema	4x	4x
Liitännät	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ja XP Professional	USB: Mac OS 9 v9.1 tai uudempi, OS X v10.1 - v10.2
Selain	Microsoft Internet Explorer 5.5 tai uudempi	Ei tarvita asennusta varten

järjestelmävaatimukset

tulostimen tekniset tiedot

Käyttölämpötila	0–45°C (Optimaalinen 15–35°C)
Kuvatiedostomuodot	JPEG Baseline TIFF 24-bittinen RGB, pakkaamaton, limitetty TIFF 24-bittinen YCbCr, pakkaamaton, limitetty TIFF 24-bittinen RGB, pakkausbitit limitetty TIFF 8-bittinen harmaa pakkaamaton/pakkausbitit TIFF 8-bittinen palettiväri, pakkaamaton/pakkausbitit TIFF 1-bittinen pakkaamaton/pakkausbitit/1D Huffman
Liitännät	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ja XP Professional; Mac OS 9 v9.1 tai uudempi, OS X v10.1 - v10.2

Marginaalit	Reunaton tulostus: Ylämarginaali 0,0 mm Alamarginaali 12,5 mm Vasen/oikea marginaali 0,0 mm Reunallinen tulostus: Ylämarginaali 4 mm Alamarginaali 12,5 - 16,8 mm Vasen/oikea marginaali 4 mm
Muistikortin tukemat tiedostomuodot	Tulostus: Tuetut kuva- ja videotiedostomuodot Tallennus: Kaikki tiedostomuodot
Muistikortit	CompactFlash, Type I ja II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Sticks xD-Picture Card
Paperilokero	Yksi lokero 10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperille
Paperilokeron kapasiteetti	20 arkkia, enimmäispaksuus 292 μm (11,5 mil) arkkia kohden
Tulostusmateriaalien koot	Valokuvapaperi 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa) Repäisynauhallinen valokuvapaperi 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa), repäisynauha 1,25 cm (0,5 tuumaa) Arkistokortti 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa) Hagaki-kortti 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tuumaa) A6-kortti 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tuumaa) L-kortti 90 x 127 mm (3,5 x 5 tuumaa) Repäisynauhallinen L-koon kortti 90 x 127 mm (3,5 x 5 tuumaa), jossa 12,5 mm:n (0,5 tuuman) repäisynauha)
Tulostusmateriaali- tyypit	Paperi (tavallinen, valokuva) Kortit (arkisto, Hagaki, A6, L-koko)
USB-tuki	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ja XP Professional; Mac OS 9 v9.1 tai uudempi, OS X v10.1 - v10.2HP suosittelee, ettei USB-kaapelin pituus ylitä kolmea metriä.
Värikasetti	1 kolmivärinen HP #57 (C6657A) TAI 1 harmaasävykasetti HP #59 (C9359A) (saatavilla syksyllä 2003)
Videotiedostomuodot	Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG -1
Virrankulutus	Tulostus: 8,1 W Lepotila: 2,1 W Sammutettuna: 2,0 W

laitteistopalvelut

Jos ongelma liittyy tulostimen laitteiston toimintahäiriöön, ota yhteys jälleenmyyjään, josta ostit tulostimen. Lisätietoja lähimmästä myynti- ja palvelutoimistosta saat Web-osoitteesta **www.hp.com/cpso-support/guide/ psd/repairhelp.html**. Palvelu on maksutonta rajatun takuuajan. Takuuajan päätyttyä huolto on maksullista. Lisätietoja HP:n rajoitetusta takuusta on kohdassa **rajoitettu takuu** sivulla 32.

ohjelmistopalvelut

HP tekee aika ajoin päivityksiä tulostinohjelmiin. Voit ladata nämä päivitykset Web-sivulta **www.hp.com/support** tai käyttämällä tulostimen mukana toimitettua ohjelmistoa. HP Photo & Imaging -kuvankäsittelyohjelman päivitykset ovat saatavissa vain CD-levyllä.

Toimi seuraavasti, jos haluat saada tulostinohjelmiston päivitykset käyttämällä tulostimen mukana toimitettua ohjelmistoa:

- Windows PC Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat, Hewlett-Packard ja sitten HP Software Update.
- Macintosh Valitse HP-mustesuihkuosasta Support (Tuki) pikavalikosta ja napsauta sitten Support (Tuki) -painiketta.

rajoitettu takuu

Alue	Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ohjelmistotakuu	90 päivää
Tulostintakuu	1 vuosi

A. Takuun laajuus

- Hewlett-Packard (HP) takaa käyttäjälle, että edellä mainituissa HP:n tuotteissa ei ole vikaa materiaalin tai työn suhteen edellä määritetyn ajan hankintapäivästä lukien.
- 2 HP-ohjelmatuotteen rajoitettu takuu koskee ainoastaan ohjekirjoissa määritettyjen toimintojen suorittamiseen liittyviä ongelmia. HP ei takaa sitä, että HP-tuotteet toimivat keskeytyksettä tai että niissä ei ole virheitä.
- 3 HP:n rajoitettu takuu kattaa ainoastaan tuotteen tavanomaisen käytön yhteydessä ilmenevät viat. Takuu ei kata ongelmia, joiden syynä on esimerkiksi
 - virheellinen käyttö tai muokkaaminen
 - muiden valmistajien kuin HP:n toimittamat ohjelmistot, välineet, osat tai tarvikkeet
 - muu kuin tuotteen teknisissä tiedoissa mainittu käyttö.
- 4 Muun valmistajan kuin HP:n toimittaman värikasetin tai uudelleentäytetyn mustekasetin käyttö ei vaikuta HP:n kirjoitintuotteita koskevaan asiakastakuuseen tai asiakkaan kanssa tehtävän HP:tukipalvelusopimuksen ehtoihin. Jos kirjoittimen toimintahäiriö johtuu muun valmistajan kuin HP:n toimittaman mustekasetin tai uudelleentäytetyn mustekasetin käytöstö, HP käyttää kuitenkin kirjoittimen toimintakuntoon saattamisessa laskutusperusteina huoltoon normaalisti kulunutta aikaa ja tarvittavia materiaaleja.
- 5 Jos HP:lle ilmoitetaan jonkin HP:n takuun piiriin kuuluvan tuotteen viasta takuuaikana, HP joko korjauttaa tai korvaa viallisen tuotteen harkintansa mukaan.
- 6 Jos HP ei kykene korjaamaan tai korvaamaan HP:n takuun piiriin kuuluvaa viallista tuotetta, HP hyvittää sen hankintahinnan kohtuullisen ajan kuluessa vikailmoituksen tekemisestä.
- 7 HP korjaa, korvaa tai hyvittää viallisen tuotteen vasta sitten, kun asiakas on palauttanut tuotteen HP:lle.
- 8 Korvaavat tuotteet voivat olla joko uusia tai uuden veroisia, ja ne ovat vähintään yhtä tehokkaita kuin korvatut tuotteet.
- 9 HP:n tuotteet saattavat sisältää suorituskyvyltään uusia vastaavia uudelleenvalmistettuja osia tai materiaaleja.

- 10 HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikissa maissa ja kaikilla alueilla, missä HP vastaa kyseisen takuutuotteen jakelusta. HP:n valtuutetut huoltopaikat tekevät esimerkiksi asiakkaan tiloissa toimitettavia palveluja koskevia lisätakuupalvelusopimuksia kaikissa maissa ja kaikilla alueilla, missä HP tai valtuutettu maahantuoja vastaa tuotteen jakelusta. Lisätietoja Euroopan alueen puheintukipalvelun maa- ja aluekohtaisista ehdoista on saatavilla Web-sivustossa http://www.hp.com/support. Voit myös ottaa yhteyttä jälleenmyyjääsi tai soittaa tässä kirjasessa mainittuun puhelinnumeroon. Pyrimme parantamaan puhelintukipalveluamme jatkuvasti. Seuraamalla Web-sivustoamme säännöllisesti saat uuta tietoa tuki- ja toimituspalveluistamme.
- B. Takuun rajoitukset

HP TAI SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT EIVÄT LUPAA PAIKALLISEN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA MITÄÄN MUUTA HPTUOTTEITA KOSKEVAA TAKUUTA TAI EHTOA JOKO SUORAAN TAI EPÄSUORASTI. HP JA SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT TORJUVAT PÄTEMÄTTÖMINÄ NIMENOMAISESTI OLETETUT TAKUUT TAI VASTUUT, JOTKA KOSKEVAT TUOTTEEN MARKKINOITAVUUTTA, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA JA SOVELTUVUUTTA ITETTYYN TARKOITUKSEEN.

- C. Vastuun rajoitukset
 - 1 Takuuehdoissa kuvattu korvaus on ainoa asiakkaan saama korvaus, ellei paikallisesta lainsäädännöstä muuta johdu.
 - 2 NÄISSÄ TAKUUEHDOISSA MAINITTUJA VELVOITTEITA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI JOKIN MUU OHJELMISTOTALO EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA VÄLITTÖMÄSTÄ, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA (MUKAAN LUKIEN MENETETTY VOITTO) RIIPPUMATTA SIITÄ, MIHIN KORVAUSVASTUU PERUSTUU.
- D. Paikallinen laki
 - Takuuehdot antavat asiakkaalle tietyt lainsäädäntöön perustuvat oikeudet. Asiakkaalla saattaa olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat paikallisen lainsäädännön mukaan.
 - 2 Jos takuuehdot ovat ristiriidassa paikallisen lainsäädännön kanssa, ne on saatettava yhdenmukaiseksi kyseisen lainsäädännön kanssa. Kyseisen paikallisen lainsäädännön nojalla joitakin näiden takuuehtojen rajoituksia ei voida soveltaa asiakkaaseen. Yhdysvaltojen ja muiden maiden viranomaiset voivat esimerkiksi
 - varmistaa, etteivät näissä takuuehdoissa asetetut rajoitukset vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin (esimerkiksi Iso-Britannia)
 - estää valmistajaa asettamasta tällaisia rajoituksia
 - myöntää asiakkaalle lisätakuuoikeuksia, määritellä takuuajan, jota valmistaja ei voi kumota, tai olla hyväksymättä takuuajan rajoituksia.
 - 3 TÄMÄN LAUSEKKEEN TAKUUEHDOT EIVÄT AUSTARLIASSA JA UUDESSA-SEELANNISSA SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA TÄMÄN TUOTTEEN HANKINTAA KOSKEVIA PAKOLLISIA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA, PAITSI SILLOIN KUN SE ON LAIN MUKAAN SALLITTUA, VAAN TÄYDENTÄVÄT KYSEISIÄ OIKEUKSIA.

turvallisuustietoja

Noudata tuotteen käytön yhteydessä aina yleisiä varotoimenpiteitä tulen tai sähköiskun aiheuttamien vammojen vähentämiseksi.

Varoitus! Vältä tulipalon tai sähköiskun vaaraa suojaamalla tuote sattelta ja kaikelta kosteudelta.

Varoitus! Mahdollinen sähköiskun vaara.

- Lue ja noudata kaikkia HP Photosmartin asennusoppaan ohjeita.
- Käytä vain maadoitettua pistorasiaa, kun liität laitteen virtalähteeseen. Jos et tiedä, onko pistorasia maadoitettu, tarkista asia valtuutetulta sähköasentajalta.
- Noudata kaikkia tuotteen varoitus- ja ohjemerkintöjä.
- Irrota tuote pistorasiasta ennen sen puhdistamista.
- Älä asenna tai käytä tuotetta veden läheisyyteen tai ollessasi märkä.
- Asenna tuote tukevalle alustalle.
- Asenna tuote turvalliseen paikkaan, missä kukaan ei voi astua virtajohdon päälle tai kompastu siihen ja missä virtajohto ei voi vahingoittua.
- Jos tuote ei toimi oikein, katso lisätietoja HP Photosmart -tulostinohjeesta.
- Laitteen sisällä ei ole mitään sellaisia osia, joita käyttäjän tulee huoltaa. Jätä huoltotoimet ammattitaitoisen huoltohenkilöstön tehtäviksi.
- Käytä tuotetta hyvin tuuletetussa paikassa.

ympäristölausekkeet

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ympäristöystävällisellä tavalla.

ympäristön suojeleminen

Tämä tulostin on suunniteltu useiden ominaisuuksien kanssa ympäristövaikutuksen minimoimiseksi. Lisätietoja saat HP:n Commitment to the Environment (ympäristöarvoihin sitoutuminen) -Web-sivulta osoitteesta http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

otsonituotanto

Tuote ei muodosta mainittavia määriä otsonia (O3).

energiankulutus

Energiankulutus vähenee huomattavasti ENERGY STAR[®]-tilassa, mikä säästää luonnonvaroja ja kustannuksia vaikuttamatta tuotteen suorituskykyyn. Tuotteella on ENERGY STAR –hyväksyntä. ENERGY STAR on vapaaehtoinen ohjelma, jonka tarkoituksena on edistää energiaa säästävien toimistolaitteiden kehittämistä.

ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity U.S. EPA:n tavaramerkki. Hewlett-Packard Company on ENERGY STAR -yhteistyökumppani, ja tämä tuote täyttää energiatehokkuuden ENERGY STAR -ohjeet. Lisätietoja on osoitteessa **www.energystar.gov**.

paperinkulutus

Tässä tulostimessa voi käyttää DIN 19309:n mukaista uusiopaperia.

muovit

Yli 24 grammmaa (0,88 unssia) painavat muoviosat on merkitty kansainvälisten standardien mukaan, jotka parantavat kykyä tunnistaa muovit kierrätystä varten tulostimen käyttöiän lopussa.

materiaaliturvallisuustiedotteet

Materiaaliturvallisuustiedotteita (MSDS) on saatavilla HP:n Web-sivuilta osoitteesta **http://www.hp.com/go/msds**. Asiakkaat, joilla ei ole Internetin käyttömahdollisuutta, voivat ottaa yhteyttä HP:n tukipalveluun.

kierrätysohjelma

HP tarjoaa yhä enemmän tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelmia useissa maissa ja yhteistyökumppaneiden välityksellä maailman suurimmissa elektroniikan kierrätyskeskuksissa ympäri maailman. HP säästää resursseja myymällä uudelleen joitakin suosituimmista tuotteistaan.

Tämä HP-tuote sisältää lyijyä juotosmetallissa, joka voi vaatia erikoiskäsittelyä sen käyttöiän lopussa.

regulatory statements

For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is SDGOA-0324. This regulatory number should not be confused with the marketing name (hp photosmart 240 series -tulostin) or product number (Q3046A).

Australian EMC-lauseke



Tämä laite täyttää Australian EMC-vaatimukset.

Kanadan EMC-lauseke

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Tämä luokkaan B kuluva digitaalilaite vastaa Kanadassa voimassa olevia säännöksiä häiriöitä aiheuttavista laitteista.

tekijänoikeudet ja tavaramerkit

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa valokopioida, jäljentää tai kääntää toiselle kielelle ilman Hewlett-Packard Companyn etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Hewlett-Packard ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esiintyvistä virheistä eikä seurauksellisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän aineiston toimittamisesta, suorituskyvystä tai käytöstä.

HP, HP:n logo ja Photosmart ovat Hewlett-Packard Companyn omaisuutta.

Secure Digital -logo on SD Associationin tavaramerkki.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

CompactFlash, CF ja CF-logo ovat CompactFlash Associationin (CFA) tavaramerkkejä.

Sony Memory Stick ja Sony Memory Stick Duo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

MultiMediaCard on saksalaisen Infineon Technologies AG:n tavaramerkki, jonka lisenssi on myönnetty MMCA:lle (MultiMediaCard Association).

SmartMedia on Toshiba Corporationin tavaramerkki.

xD-Picture Card on Fuji Photo Film Co. Ltd:n, Toshiba Corporationin ja Olympus Optical Co. Ltd:n tavaramerkki.

Mac, Mac·logo ja Macintosh ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Pentium on Intel Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Muut merkit ja niiden tuotteet ovat haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tulostimen ohjelmisto perustuu osaksi itsenäisen JPEG-konsernin työhön.

Tässä asiakirjassa olevien tiettyjen valokuvien alkuperäiset omistajat pidättävät niiden tekijänoikeudet.





Painettu uusiopaperille Painettu Yhdysvalloissa, 5/2003 ENERGY STAR[®] on Yhdysvalloissa rekisteröity



ENERGY STAR[®] on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Hewlett-Packard Company on ENERGY STAR[®]

Hewlett-Packard Company on ENERGY STAR[®] - yhteistyökumppani, ja tämä tuote täyttää energiatehokkuuden ENERGY STAR[®] -ohjeet.

www.hp.com

© 2003 Hewlett-Packard Company



v1.1.1