Kodak EasyShare C533/C503 Zoom -digitaalikamera



Käyttöopas

www.kodak.com

Vuorovaikutteisia opetusohjelmia on osoitteessa www.kodak.com/go/howto

Kameran käyttöön liittyviä ohjeita on osoitteessa www.kodak.com/go/c533support ja www.kodak.com/go/c503support



Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650 © Eastman Kodak Company, 2005 Kaikki näyttökuvat ovat simuloituja. Kodak ja EasyShare ovat Eastman Kodak Companyn tavaramerkkejä. P/N 4J4609_fi

Näkymä edestä



- 1 Suljinpainike
- 2 Toimintatilan valitsin
- 3 Vitkalaukaisin/videovalo
- 4 Salamapainike
- 5 Vitkalaukaisin/sarjakuvauspainike 10

- 6 Salama
- 7 Etsin
- 8 Mikrofoni
- 9 Linssi
 - Verkkoliitäntä 🔶 😋 🔶 (3 V) AC-adapterille (lisävaruste)

i

Näkymä takaa



- 1 LCD-näyttö
- 2 Etsin
- 3 Valmiusvalo
- 4 Share-painike
- 5 Laajakulmapainike
- 6 Telekuvapainike
- 7 Delete-painike
- 8 LCD- ja tietopainike
- 9 Hihnan pidike

- 10 SD- tai MMC-kortin paikka (lisävaruste)
- 11 **// //**
- 12 OK-painike
- 13 USB/AV-ulostulo
- 14 Akkulokero
- 15 Menu-painike
- 16 Review-painike
- 17 Telakointiaseman liitin
- 18 Jalustan kiinnityspaikka

ii (FD)

Sisällysluettelo

1	Kameran alkuvalmistelut Hihnan kiinnittäminen Akun tai pariston asettaminen paikalleen Virran kytkeminen kameraan Kielen, päivämäärän ja kellonajan määrittäminen Kuvien tallentaminen SD- tai MMC-kortille	1 1 2 2 3
2	Kuvien ja videoiden ottaminen Kuvan ottaminen Salaman käyttäminen Kuvien ja videoiden katseleminen kamerassa	4 4 8 9
3	Kuvien siirtäminen ja tulostaminen Ohjelman asentaminen Kuvien siirtäminen USB-kaapelin avulla Kuvien tulostaminen Telakointiaseman ja kameran yhteensopivuus	. 12 12 13 13 16
4	Kameran toimintoja Optisen zoomin käyttäminen Kuvaustilat Kuvan kirkkauden säätäminen valotuksen säätöä käyttämällä Vitkalaukaisimen käyttäminen Sarjakuvauksen käyttäminen Kuvausasetusten muuttaminen Kuvausasetusten mukauttaminen Kameran asetusten mukauttaminen Kuvien rajaaminen Kuvien rajaaminen Kuvien tai videon tietojen katsominen Kuvien ja videoiden kopioiminen Albumin nimien merkitseminen ennen kuvan ottamista Kuvien jakaminen	. 17 17 18 20 20 21 21 25 28 29 30 31 32

(FD iii

5	Vianmääritys	38
	Kameran käyttöön liittyviä ongelmia	38
	Kameran valmiusvalon tila	40
	Kameran ja tietokoneen välinen tiedonsiirto	41
	LCD-näytö̈́n ilmoitukset	42
6	Ohieiden käyttäminen	44
·	Hyödyllisiä linkkejä	44
	Puhelintuki	45
7	Liito	17
1	Kameran tekniset tiedot	47 47
'	Kameran tekniset tiedot Tallennuskapasiteetit	47 47 50
,	Kameran tekniset tiedot Tallennuskapasiteetit Tärkeitä turvaohieita	47 50 51
,	Kameran tekniset tiedot Tallennuskapasiteetit Tärkeitä turvaohjeita Akkujen ja paristojen käyttöikä	47 50 51 53
,	Kameran tekniset tiedot Tallennuskapasiteetit Tärkeitä turvaohjeita Akkujen ja paristojen käyttöikä Ohjelmien päivittäminen.	47 50 51 53 54
,	Kameran tekniset tiedot Tallennuskapasiteetit Tärkeitä turvaohjeita Akkujen ja paristojen käyttöikä Ohjelmien päivittäminen Ylimääräinen hoito ja kunnossapito	47 50 51 53 54 54
,	Kameran tekniset tiedot Tallennuskapasiteetit Tärkeitä turvaohjeita Akkujen ja paristojen käyttöikä. Ohjelmien päivittäminen Ylimääräinen hoito ja kunnossapito Takuu	47 50 51 53 54 54 55
,	Kameran tekniset tiedot Tallennuskapasiteetit Tärkeitä turvaohjeita Akkujen ja paristojen käyttöikä Ohjelmien päivittäminen Ylimääräinen hoito ja kunnossapito Takuu Säännökset	47 50 51 53 54 54 55 57

1 Kameran alkuvalmistelut

Hihnan kiinnittäminen



Akun tai pariston asettaminen paikalleen



Jos haluat lisätietoja akku- tai paristotyypeistä, katso sivu 49. Jos haluat lisätietoja akkujen tai paristojen käyttöiän pidentämisestä, katso sivu 53.

(FI

1

Virran kytkeminen kameraan



Kielen, päivämäärän ja kellonajan määrittäminen



Kielen, päivämäärän ja kellonajan määrittäminen myöhemmin



Kuvien tallentaminen SD- tai MMC-kortille

Kamerassa on 16 megatavua sisäistä muistia. SD- tai MMC-kortille voit tallentaa helposti lisää kuvia ja videoita.

HUOMAUTUS: Kun käytät korttia ensimmäistä kertaa, alusta se tässä kamerassa ennen kuvien ottamista (katso kohta Alusta, sivu 27). Suosittelemme Kodakin SD- tai MMC-kortin käyttöä.





Kortti voidaan asettaa kameraan vain oikein päin. Jos se yritetään asettaa väärin, kamera tai kortti voi vahingoittua. Jos kortti asetetaan tai poistetaan valmiusvalon vilkkuessa, kuva, kortti tai kamera voi vahingoittua.

Jos haluat lisätietoja tallennuskapasiteeteista, katso sivu 50. SD- ja MMC-kortteja voi ostaa Kodak-jälleenmyyjiltä tai osoitteesta www.kodak.com/go/c533accessories tai www.kodak.com/go/c503accessories.

2 Kuvien ja videoiden ottaminen

Kuvan ottaminen



www.kodak.com/go/support

Videon kuvaaminen



Otetun kuvan tai kuvatun videon katseleminen

Kun olet ottanut kuvan tai kuvannut videon, kameran LCD-näytössä on pikanäyttö noin 5 sekuntia.



Jos haluat lisätietoja kuvien ja videoiden tarkastelemisesta, katso sivu 9.

Kuvaustilakuvakkeiden merkitys

Kuvaustilassa – mitään painiketta ei ole painettu



Kuvaustilassa – suljin on painettu puolittain alas



Automaattitarkennuksen rajausmerkkien käyttäminen (kuvatessa)

Kun käytät LCD-näyttöä etsimenä, rajausmerkit ilmaisevat kameran tarkennusalueen. Kamera yrittää tarkentaa etualalla oleviin kohteisiin myös silloin, kun ne eivät ole keskellä.

1 Paina suljinpainike **puolittain alas**.

Kun rajausmerkit muuttuvat vihreiksi, tarkennus on valmis.



- **2** Jos kamera ei tarkenna haluttuun kohteeseen (tai jos rajausmerkit häviävät), vapauta suljinpainike, sommittele kuva uudelleen ja toista vaihe 1.
- 3 Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas.
- HUOMAUTUS: Rajausmerkkejä ei näytetä maisema- tai videotilassa. Kun käytössä on Tarkennusalue (katso sivu 23) ja kameran tarkennusalueeksi valitaan Keskialue, kamera käyttää asetusta Laaja keskialue.

Salaman käyttäminen

Käytä salamaa, kun kuvaat yöllä, sisätiloissa tai ulkona voimakkaissa varjoissa.



- Selaa salamavaihtoehtoja painamalla **%**-painiketta useita kertoja (katso salamatilataulukko).

Nykyinen salamatila näkyy LCD-näytön tila-alueella.

Salaman ja kohteen etäisyys	
Käytössä oleva zoomausasento	Salaman kantama
Laajakulma	0,6 – 3,5 m, ISO 140
Telekuva	0,6 – 2,0 m, ISO 140

Salamatilat		Salama välähtää
% A	Automaattinen salama	Kun valoa ei ole riittävästi.
4	Täytesalama	Valaistusolosuhteista riippumatta aina, kun otat kuvan. Käytä tätä salamaa, kun kuvauskohde on varjossa tai kun kohde on taustavalaistu (valo on kohteen takana).
0	Punasilmäisyyttä vähentävä salama	Kerran, jotta kuvattavan silmät tottuvat salamaan, ja toisen kerran, kun kuva otetaan. (Jos valaistusolosuhteet ovat sellaiset, että on käytettävä salamaa mutta ei punasilmäisyyden vähentämistä, salama voi välähtää vain kerran.)
(F)	Ei käytössä	Ei koskaan

Kuvien ja videoiden katseleminen kamerassa

Voit katsella ja käsitellä ottamiasi kuvia ja videoita painamalla Review-painiketta.



Voit säästää akkua ja paristoja käyttämällä valinnaista Kodak EasyShare -telakointiasemaa tai Kodakin 3 voltin AC-adapteria. (Katso www.kodak.com/go/c533accessories tai www.kodak.com/go/c503accessories.)

HUOMAUTUS: 4,4 MP (3:2) -laatuasetuksella otetut kuvat näytetään kuvasuhteella 3:2, jolloin näytön yläosassa on mustat palkit. Videon kesto näkyy LCD-näytön yläosassa.

Kuvan suurentaminen katselun aikana



Usean kuvan (pikkukuvan) katsominen katselun aikana



Katselutilan kuvakkeet

Kuvat



Videot



(FI

11

Kuvien ja videoiden poistaminen katselutilassa



Poiston kumoamistoiminnon käyttäminen

Jos poistat kuvan vahingossa, voit palauttaa sen käyttämällä poiston kumoamistoimintoa. Toimintoa voi käyttää vain välittömästi kuvan poistamisen jälkeen.

HUOMAUTUS: poiston kumoamistoimintoa ei voi käyttää, jos kuva on suurempi kuin 20 megatavua.

Kuvien ja videoiden suojaaminen poistamiselta



Kuva tai video on suojattu, eikä sitä voi poistaa. Suojauskuvake 🖨 näkyy suojatun kuvan tai videon yhteydessä.

Poistu valikosta painamalla Menu-painiketta.

3 Kuvien siirtäminen ja tulostaminen

Ohjelman asentaminen



Asenna EasyShare-ohjelmisto, ennen kuin kytket kameran tietokoneeseen. Muuten ohjelmisto voi latautua väärin.

- 1 Sulje kaikki tietokoneen avoinna olevat ohjelmat (myös virustorjuntaohjelmat).
- 2 Aseta EasyShare-ohjelmistolevy CD-ROM-asemaan.
- 3 Lataa ohjelmisto seuraavasti:

Windows-tietokone – jos asennusikkuna ei tule näyttöön, valitse Start (Käynnistä) -valikosta Run (Suorita) ja kirjoita ikkunaan d:\setup.exe, jossa d on CD-aseman tunnus.

Mac OS X -tietokone – kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa CD-kuvaketta ja napsauta sitten asennuskuvaketta.

4 Asenna ohjelmisto näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Windows-tietokone – Valitse Complete (Täysi), jos haluat asentaa yleisimmät sovellukset automaattisesti. Jos haluat valita asennettavat sovellukset, valitse Custom (Mukautettu).

Mac OS X -tietokone – noudata näyttöön tulevia ohjeita.

5 Käynnistä tietokone tarvittaessa uudelleen. Jos poistit virustorjuntaohjelman käytöstä, ota se jälleen käyttöön. Lisätietoja on virustorjuntaohjelman käyttöoppaassa.

Lisätietoja EasyShare-ohjelmiston CD-levyllä olevista sovelluksista saat napsauttamalla EasyShare-ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta.

Kuvien siirtäminen USB-kaapelin avulla



HUOMAUTUS: online-ohjeet liittämisestä ovat osoitteessa www.kodak.com/go/howto.

Muita siirtotapoja

Voit siirtää kuvia ja videoita myös seuraavien Kodak-tuotteiden avulla:

- Kodak EasyShare camera dock -telakointiasema, Kodak EasyShare printer dock -telakointiasema (katso sivu 16)
- Kodak Multi-Card -lukulaite ja Kodak SD Multimedia -luku- ja kirjoituslaite.

Telakointiasemia ja muita lisävarusteita voi ostaa Kodak-jälleenmyyjiltä tai osoitteesta www.kodak.com/go/c533accessories ja www.kodak.com/go/c503accessories.

Kuvien tulostaminen

Kodak EasyShare printer dock -telakointiasemalla tulostaminen

Aseta kamera Kodak EasyShare printer dock -telakointiasemaan ja tulosta kuvat – tietokoneella tai ilman tietokonetta. Telakointiasemia ja muita lisävarusteita voi ostaa Kodak-jälleenmyyjiltä tai osoitteesta www.kodak.com/go/c533accessories ja www.kodak.com/go/c503accessories.



Tulostaminen suoraan PictBridge-tekniikkaa käyttävällä tulostimella

Kamera on yhteensopiva PictBridge-tekniikan kanssa, joten voit tulostaa suoraan tätä tekniikkaa käyttävään tulostimeen. Tarvitset

- kameran, jonka akku/paristot ovat täynnä PictBridge-tekniikkaa käyttävän tulostimen

 - USB-kaapelin (myydään erikseen).

Kameran kytkeminen PictBridge-tekniikkaa käyttävään tulostimeen

- 1 Katkaise kamerasta ja tulostimesta virta.
- 2 Kytke kamera tulostimeen USB-kaapelilla. (Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa tai osoitteessa www.kodak.com/go/c533accessories ja www.kodak.com/go/c503accessories.)

PictBridge-tekniikkaa käyttävällä tulostimella tulostaminen

1 Kytke tulostimeen virta. Kytke kameraan virta.

PictBridge-logo näkyy ensin ja sen jälkeen nykyinen kuva ja valikko. (Jos kuvia ei löydy, näkyviin tulee viesti.) Jos valikko häviää näkyvistä, tuo se takaisin painamalla mitä tahansa painiketta.

Nykyinen kuva	Valitse kuva painikkeilla 🐠 Valitse kuvien määrä.
Merkityt kuvat	Jos tulostin tukee tätä toimintoa, tulosta tulostettavaksi merkityt kuvat ja valitse tulostuskoko.
Hakemistokuva	Tulosta pikkukuvat kaikista kuvista. Tähän tarvitaan ainakin yksi paperiarkki. Valitse tulostuskoko, jos tulostin sallii sen.
Kaikki kuvat	Tulosta kaikki sisäisessä muistissa tai muistikortilla olevat kuvat tai suosikkeihin merkityt kuvat. Valitse kuvien määrä.
Kuvien tallennus	Käsittele sisäiseen muistiin, muistikortille tai suosikkeihin tallennettuja kuvia.

2 Valitse tulostusasetus painikkeilla /. Paina sen jälkeen OK-painiketta.

HUOMAUTUS: kuvia ei siirretä suoratulostuksen aikana pysyvästi, eikä niitä tallenneta tietokoneelle tai tulostimeen.

Kameran irrottaminen PictBridge-yhteensopivasta tulostimesta

- 1 Katkaise kamerasta ja tulostimesta virta.
- 2 Irrota USB-kaapeli kamerasta ja tulostimesta.

PictBridge-tekniikan kanssa yhteensopimattoman tulostimen käyttäminen

Lisätietoja kuvien tulostamisesta tietokoneelta saat napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta.

Kuvien tilaaminen Internetin kautta

Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) on yksi monista Kodak EasyShare -ohjelmiston verkkotulostuspalveluista. Tulostuspalvelun avulla voit helposti

- ladata kuvia
- muokata ja parannella kuvia sekä lisätä niihin reunoja
- tallentaa kuvia sekä jakaa ne perheenjäsenten ja ystävien kesken
- tilata laadukkaita kuvia, valokuvakortteja, kehyksiä ja albumeja, jotka toimitetaan suoraan kotiisi.

SD- tai MMC-kortilta (lisävaruste) tulostaminen

- Voit tulostaa merkityt kuvat automaattisesti asettamalla kortin tulostimeen, jossa on SD- tai MMC-korttipaikka. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
- Voit tulostaa kuvia SD- tai MMC-kortilta Kodak Picture Maker- tai Picture Kiosk -laitteella. (Yhteydenotto ennen käyntiä on suositeltava. Katso www.kodak.com/go/picturemaker.)
- Voit viedä kortin paikalliseen valokuvausliikkeeseen ja teettää kuvat.

Telakointiaseman ja kameran yhteensopivuus

Kodak EasyShare -telakointiasema	Telakointiaseman kokoonpano	
 printer dock plus series 3 printer dock series 3 ja camera dock series 3 		- Telakointiaseman oma välikappale - Telakointiasema
 printer dock printer dock plus printer dock 6000 camera dock 6000 		 Telakointiaseman oma välikappale Kodak-telakointi- aseman sovitinpakkaus D-22 Telakointi- asema
 printer dock 4000 camera dock II LS420, LS443 camera dock 	Ei yhteensopiva	

Telakointiasemia ja muita lisävarusteita voi ostaa Kodak-jälleenmyyjiltä tai osoitteesta www.kodak.com/go/c533accessories ja www.kodak.com/go/c503accessories.

4 Kameran toimintoja

Optisen zoomin käyttäminen

Optista zoomia käyttämällä pääset jopa kolme kertaa lähemmäksi kohdetta. Optisen zoomin käyttö on suositeltavaa, kun linssin ja kohteen välinen etäisyys on vähintään 60 cm tai lähikuvatilassa vähintään 12,7 cm. Voit ottaa optisen zoomin käyttöön ennen videokuvauksen aloittamista, mutta et kuvauksen aikana.

- 1 Voit rajata kohteen etsimessä tai LCD-näytössä.
- **2** Voit lähentää kuvaa painamalla telekuvapainiketta (T). Voit loitontaa kuvaa painamalla laajakulmapainiketta (W).

Zoom-ilmaisin kertoo zoomin tilan.



3 Ota kuva tai kuvaa video.

Digitaalisen zoomin käyttäminen

Digitaalisella zoomilla voit käyttää kaikissa still-kuvatiloissa jopa 15X suurennusta.

- **1** Paina telekuvapainiketta (T) optisen zoomin ääriasentoon (3X) saakka. Vapauta painike ja paina sitä uudelleen.
- 2 Ota kuva tai kuvaa video.

HUOMAUTUS: Digitaalista zoomia ei voi käyttää videotallennukseen. Kuvanlaatu voi heiketä digitaalista zoomia käytettäessä. Zoom-ilmaisimen sininen liukumittari pysähtyy ja muuttuu punaiseksi, kun kuvan laatu on tarpeeksi hyvä 10 cm x 15 cm:n kokoisia kuvia varten.

Kuvaustilat



Kuvaustila		Käyttötarkoitus
AUTO	Automaattinen	Yleiseen kuvaamiseen: yhdistää kuvanlaadun ja helppokäyttöisyyden.
	Maisema	Kaukaa kuvatut kohteet. Kamera käyttää ääretöntä automaattitarkennusta. Automaattitarkennuksen rajausmerkit eivät ole käytössä maisemakuvauksessa.
*	Lähikuva	Lähietäisyydeltä otetut kuvat. Käytä luonnonvaloa salaman sijasta, jos se on mahdollista. Kamera määrittää tarkennusetäisyyden automaattisesti zoomin asennon mukaan.
SCN	Kuvausohjelma	Yksinkertainen ja vaivaton tila, kun otat kuvia erityisolosuhteissa. (Katso sivu 19.)
	Video	Äänellisen videokuvan tallentamiseen. (Katso sivu 5.)

Kuvausohjelmat

- 1 Siirrä toimintatilan valitsin kuvausohjelma-asentoon SCN.
- 2 Näytä kuvausohjelmien kuvaukset painikkeilla **4/>**.

HUOMAUTUS: jos ohje sulkeutuu, paina OK-painiketta.

3 Valitse kuvausohjelma painamalla OK-painiketta.

SCN-tila		Käyttötarkoitus
	Muotokuva	Täysikokoisten muotokuvien kuvaamiseen.
R	Urheilu	Liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
	Lapset	Lasten toimintakuvien ottamiseen kirkkaassa valossa.
8	Juhla	Ihmisten kuvaamiseen sisätiloissa. Vähentää punasilmäisyyttä.
E	Ranta	Kirkkaiden rantamaisemien kuvaamiseen.
	Lumi	Kirkkaiden lumimaisemien kuvaamiseen.
\bigotimes	llotulitus	Ilotulitusten kuvaamiseen. Salama ei toimi. Aseta kamera tasaiselle ja vakaalle alustalle tai käytä jalustaa.
	Omakuva	Omakuvien ottamiseen. Takaa kunnon tarkennuksen ja vähentää punasilmäisyyttä.
	Taustavalo	Varjoissa tai taustavalon (valo tulee kohteen takaa) edessä olevien kohteiden kuvaamiseen.
×	Hämärä- muotokuva	Yöllä ja hämärässä kuvaamiseen. Vähentää punasilmäisyyttä. Aseta kamera tasaiselle ja vakaalle alustalle tai käytä jalustaa.

Kuvan kirkkauden säätäminen valotuksen säätöä käyttämällä

Automaatti-, maisema- ja lähikuvatilassa voit tehdä kuvista tummempia tai kirkkaampia säätämällä valotusta. Voit lisätä valotuksen säätöä painikkeella ja vähentää valotuksen säätöä painikkeella .

Valotuksen säätötaso näkyy LCD-näytössä <a>2.0, ja LCD-näyttö tulee himmeämmäksi tai kirkkaammaksi.

Vitkalaukaisimen käyttäminen



Jos haluat peruuttaa vitkalaukaisun ennen kuvan ottamista, paina vitkalaukaisinta uudelleen.

Toimi näin myös kuvatessasi videokuvaa, mutta

- siirrä toimintatilan valitsin videoasentoon
- paina suljinpainike kokonaan alas.

HUOMAUTUS: Video pysähtyy, kun tallennustila loppuu. Videotilassa voi käyttää vain 2 tai 10 sekunnin viiveitä.

Sarjakuvauksen käyttäminen

Asetus	Kuvaus	Käyttötarkoitus
Kamera ottaa enintään kolme kuvaa (3 kuvaa sekunnissa), kun suljinpainiketta painetaan.		Odotetun tapahtuman kuvaamiseen.
Sarjakuvaus	Kolme ensimmäistä kuvaa tallennetaan.	Esimerkki: golfinpelaajan lyönti.

- 1 Voit valita jonkin asetuksen useimmissa still-kuvaustiloissa painamalla sarjakuvauspainiketta useita kertoja.
- 2 Määritä tarkennus ja valotus painamalla suljinpainike **puolittain** alas.
- **3** Ota kuva painamalla suljinpainike **kokonaan alas ja pitämällä sitä alhaalla**. *Kamera lopettaa kuvien ottamisen, kun suljinpainike vapautetaan, kuvat on otettu tai tallennustila täyttyy.*
- HUOMAUTUS: Voit poistaa sarjakuvauksen kuvat pikanäytössä. Jos haluat poistaa vain osan kuvista, poista ne katselutilassa (katso sivu 11).

Kuvausasetusten muuttaminen

Voit muuttaa asetuksia siten, että saat parhaan kuvaustuloksen.

- 1 Paina Menu-painiketta.
- 2 Korosta haluamasi asetus painikkeilla 🛶 🕶 ja paina OK-painiketta.
- **3** Valitse haluamasi asetus ja paina OK-painiketta.
- 4 Poistu painamalla Menu-painiketta.

HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa tiloissa.

Asetus	Vaihtoehdot
Valotuksen säätö Valitse valotuksen taso. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes käännät</i> <i>toimintatilan valitsinta.</i>	-2,0 - +2,0 (0,5:n välein)
Kuvakoko Valitse kuvatarkkuus. Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan.	 5,0 MP (oletus) – Enintään 50 cm x 76 cm:n kokoisten kuvien tulostamiseen. Kuvien tarkkuus on paras mahdollinen ja tiedostokoko suuri. 4,4 MP (3:2) – Ihanteellinen 10 x 15 cm:n kuvien tulostamiseen ilman rajausta. Myös enintään 50 cm x 76 cm:n kokoisten kuvien tulostamiseen. 3,1 MP – Enintään 50 cm x 76 cm:n kokoisten kuvien tulostamiseen. Kuvien tarkkuus on tavallinen ja tiedostokoko edellistä pienempi. 2,1 MP – Enintään 28 cm x 36 cm:n kuvien tulostamiseen. Kuvien tarkkuus on tavallinen ja tiedostokoko edellistä pienempi. 1,1 MP – 10 cm x 15 cm:n kokoisten kuvien tulostamiseen, lähettämiseen sähköpostitse, Internet-käyttöön, näytössä näyttämiseen ja tilan säästämiseen.

Asetus	Vaihtoehdot
Valkotasapaino Valitse valaistusolosuhteet. Asetus pysyy voimassa, kunnes katkaiset	Automaattinen (oletus) – Korjaa valkotasapainon automaattisesti. Sopii hyvin yleiseen kuvien ottamiseen. Päivänvalo – luonnonvalossa otettaviin kuviin
Kallielasta Virlali.	Hehkulamppu – Korjaa hehkulamppujen oranssiin vivahtavan sävyn. Sopii hyvin hehkulamppu- tai halogeenivalaistuksessa otettaviin sisäkuviin, joissa ei käytetä salamaa.
	Loisteputki – Korjaa loisteputkivalon vihreään vivahtavan värin. Sopii hyvin loisteputkivalaistuksessa otettaviin sisäkuviin, joissa ei käytetä salamaa.
ISO-nopeus	Automaattinen (oletus)
Määrittää kameran valonherkkyyden. Asetus pysyy voimassa, kunnes katkaiset	ISO 80, 100, 200, 400, 800 (800 käytettävissä vain pienimmän kuvakoon kanssa).
kamerasta virran.	Käytä kirkkaassa valaistuksessa alhaista ISO-asetusta ja hämärässä valaistuksessa korkeaa ISO-asetusta.
	HUOMAUTUS: ISO-nopeus palautuu automaattiseksi, jos käytössä on pitkä valotusaika.
	Ei käytettävissä videotilassa.
Tarkennusalue Valitse suuri tai pieni tarkennusalue. Asetus pysyy yoimassa, kunnes katkaiset	Monialueinen (oletus) – Arvioi kuvan tarkennuksen kahden alueen avulla. Sopii hyvin yleiseen kuvien ottamiseen.
kamerasta virran.	Keskialue – Arvioi tarkennuksen pienen, etsimen keskikohdassa olevan alueen mukaan. Sopiva asetus, kun tarvitaan tietyn kuva-alueen tarkkaa tarkennusta.
	HUOMAUTUS: saat parhaat kuvat, kun kameran tarkennusalueeksi valitaan maisematilassa monialueinen.

Asetus	Vaihtoehdot
Väritila Valitse väritilat.	Väri (oletus) Mustavalko
Asetus pysyy voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta.	Seepia – tee kuvista punaruskeita ja vanhanaikaisen näköisiä.
	HUOMAUTUS: EasyShare-ohjelmiston avulla voit myös muuttaa värikuvan mustavalko- tai seepiakuvaksi.
	Ei käytettävissä videotilassa.
Pitkä valotusaika	Ei mitään (oletus)
Valitse, kuinka kauan suljin on auki.	0,5, 0,7, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0 sekuntia
Asetus pysyy voimassa, kunnes katkaiset kamerasta virran.	
Määritä albumi	Käytössä (kun albumin nimi on valittu)
Valitse albumien nimet.	Ei käytössä
Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan. Voit määrittää videoille ja kuville erilaiset albumit.	Valitse albumien nimet, ennen kuin otat kuvia tai kuvaat videoita. Näin kaikkiin kuviin ja videoihin voidaan merkitä albumien nimet. Katso sivu 31.
Kuvien tallennus	Automaattinen (oletus) – Kamera käyttää
Valitse kuvien ja videoiden tallennuspaikka.	korttia, jos sellainen on asetettu kameraan. Muussa tapauksessa kamera käyttää sisäistä muistia.
Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan.	Sisäinen muisti – kamera käyttää sisäistä muistia myös silloin, kun kameraan on asetettu kortti.
	HUOMAUTUS: Jos kortti täyttyy kuvia otettaessa, kameran muistin lisätoiminto kehottaa ottamaan käyttöön sisäisen muistin, jos siinä on vapaata tilaa. Muistin lisätoiminto ei ole käytettävissä videotilassa.
Asetusvalikko	Katso Kameran asetusten mukauttaminen, sivu 25.
Valitse lisäasetukset.	

Asetus	Vaihtoehdot
Videon koko	640 x 480
	320 x 240
	Käytettävissä vain videotilassa.
Videon kesto	Jatkuva (oletus)
	5 sekuntia
	15 sekuntia
	30 sekuntia
	Käytettävissä vain videotilassa.

Kameran asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa kameran asetuksia asetusvalikossa.

- 1 Paina missä tahansa tilassa Menu-painiketta.
- 2 Korosta Asetukset 💕 painikkeilla 🛶 💌. Paina sen jälkeen OK-painiketta.
- **3** Korosta muutettava asetus painikkeilla **A**/**v** ja paina sitten OK-painiketta.
- 4 Valitse haluamasi asetus ja paina OK-painiketta.
- **5** Poistu painamalla Menu-painiketta.

HUOMAUTUS: asetukset pysyvät voimassa, kunnes ne poistetaan.

Asetus	Vaihtoehdot
Palaa edelliseen valikkoon.	
Kohdenäkymä Voit määrittää kohdenäkymän oletusarvoisesti käyttöön tai pois käytöstä. HUOMAUTUS: Joissakin tiloissa LCD-näyttö otetaan käyttöön, vaikka kohdenäkymä ei ole käytössä. (Ota LCD-näyttö käyttöön tai poista se käytöstä painamalla LCD- ja tietopainiketta.)	Käytössä (oletus) Ei käytössä
Kameran äänet Voit ottaa äänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.	Kaikki käytössä (oletus) – käyttää kameran toiminnoissa äänitehostetta. Vain suljinpainike – käyttää äänitehostetta vain, kun painat suljinpainiketta. Kaikki pois käytöstä – äänitehosteita ei käytetä.
Virransäästötila Valitse, kuinka kauan kameraan on kytketty virta, jos mitään valintoja ei tehdä.	10 minuuttia 5 minuuttia 3 minuuttia (oletus) 1 minuutti
Pvm ja kellonaika	Katso sivu 2.
Videon ulostulo Valitse alueellinen asetus, jonka avulla voit kytkeä kameran televisioon tai muuhun ulkoiseen laitteeseen (katso sivu 29).	NTSC (oletus) – käytössä Pohjois-Amerikassa ja Japanissa, yleisin muoto. PAL – käytössä esimerkiksi Euroopassa ja Kiinassa.
Suunnan tunnistus Voit asettaa kuvien suunnan niin, että ne näkyvät oikein päin.	Käytössä (oletus) Ei käytössä

Asetus	Vaihtoehdot
Päiväysleima Voit lisätä kuviin päivämäärän.	Ei käytössä (oletus) VVVV KK PP, KK PP VVVV, PP KK VVVV
Videon päiväysnäyttö Voit näyttää päivämäärän ja kellonajan videon toiston alussa.	VVVV KK PP (oletus) KK PP VVVV, PP KK VVVV, VVVV KK PP H:M, KK PP VVVV H:M, PP KK VVVV H:M, Ei käytössä
Kieli	Katso sivu 2.
Alusta VAARA: Alustaminen poistaa kaikki tiedot, myös suojatut kuvat ja videot. Kortti voi vahingoittua, jos se poistetaan kamerasta alustuksen aikana.	Muistikortti – poistaa kaikki tiedot ja alustaa kortin. Peruuta – muutoksia ei tehdä. Sisäinen muisti – poistaa kaiken sisäisestä muistista, myös sähköpostiosoitteet, albumien nimet ja suosikit, sekä alustaa sisäisen muistin.
Tietoja Voit tarkastella kameran tietoja.	

Diaesityksen käynnistäminen

Diaesityksen avulla voit näyttää kuvia ja videoita kameran LCD-näytössä. Jos haluat näyttää diaesityksen televisiossa tai muussa ulkoisessa laitteessa, katso sivu 29. Jos haluat säästää akkua/paristoja, käytä Kodakin 3 voltin AC-adapteria (lisävaruste). (Lisätietoja on osoitteessa www.kodak.com/go/c533accessories tai www.kodak.com/go/c503accessories.)

Diaesityksen aloittaminen

- 1 Paina ensin Review-painiketta ja sitten Menu-painiketta.
- 2 Korosta Diaesitys 面 painikkeilla 🔺 🖛 . Paina sitten OK-painiketta.
- 3 Korosta Aloita esitys painikkeilla ▲/▼. Paina sitten OK-painiketta. *Kukin kuva ja video näkyy kerran.*

Voit keskeyttää diaesityksen painamalla OK-painiketta.

Diaesityksen nopeuden muuttaminen

Oletusnopeudella kukin kuva on näytössä viisi sekuntia. Voit valita esitysnopeudeksi

- 3 60 sekuntia.
- 1 Korosta Diaesitys-valikossa Väli painikkeilla 🖊 🗸 Paina sitten OK-painiketta.
- 2 Valitse esitysnopeus.

Jos haluat selata sekunteja nopeasti, paina painikkeita $\blacktriangle/\!\!\!\!\!/$ ja pidä niitä alhaalla.

3 Paina OK-painiketta.

Esitysnopeuden asetus pysyy voimassa, kunnes muutat sen.

Toistuvan diaesityksen näyttäminen

Kun toistuva esitys on käytössä, diaesitys toistuu jatkuvasti.

1 Korosta Diaesitys-valikosta Toistuva esitys painikkeilla ▲/▼. Paina sitten OK-painiketta.

28 (FD)

www.kodak.com/go/support

2 Korosta Käytössä painikkeilla A/T. Paina sitten OK-painiketta.

Diaesitystä toistetaan, kunnes painat OK-painiketta tai kunnes akku/paristot loppuvat. Tämä toiminto pysyy voimassa, kunnes muutat sitä.

Kuvien ja videoiden näyttäminen televisiossa

Voit näyttää kuvia ja videoita televisioruudussa, tietokoneen näytössä ja millä tahansa laitteella, jossa on videon sisääntuloliitäntä. (Kuvanlaatu ei ehkä ole televisioruudussa yhtä hyvä kuin tietokoneen näytössä tai tulostettuna.)

HUOMAUTUS: Varmista, että videon ulostuloasetus (NTSC tai PAL) on oikea (katso Videon ulostulo, sivu 26). Diaesitys keskeytyy, jos kiinnität kaapelin esityksen aikana.

- 1 Kytke AV-kaapeli kameran USB AV -ulostulosta television videon sisäänmenoon (keltainen) ja audion sisäänmenoon (valkoinen). Lisätietoja on television käyttöohjeissa.
- 2 Katso kuvia ja videoita televisioruudussa.

Kuvien rajaaminen



Kuva kopioidaan ja rajataan. Alkuperäinen kuva säilytetään. Rajattua kuvaa ei voi rajata uudelleen kamerassa.

Poistu valikosta painamalla Menu-painiketta.

Kuvan tai videon tietojen katsominen



Voit poistua katselutilasta painamalla Review-painiketta.

Kuvien ja videoiden kopioiminen

Kuvia ja videoita voi kopioida muistikortista sisäiseen muistiin ja päinvastoin.

Varmista ennen kopiointia, että

- kamerassa on muistikortti
- kameran tallennuspaikaksi on määritetty paikka, josta kuvia tai videoita kopioidaan. (Katso Kuvan tallennus, sivu 24.)

Kuvien tai videoiden kopioiminen

- 1 Paina ensin Review-painiketta ja sitten Menu-painiketta.
- 2 Korosta Kopiointi ▶ painikkeilla ▲/▼. Paina sitten OK-painiketta.
- **3** Korosta haluamasi asetus painikkeilla **4**/**•**.
- 4 Paina OK-painiketta.
- HUOMAUTUS: Kuvat ja videot kopioidaan, eikä niitä siirretä. Jos haluat poistaa kuvat ja videot alkuperäisestä paikasta kopioinnin jälkeen, poista ne erikseen. (Katso sivu 11.) Tulostus-, sähköposti- ja suosikkimerkintöjä ei kopioida kuvien mukana. Myöskään suojausasetuksia ei kopioida. Jos haluat lisätietoja kuvien ja videoiden suojaamisesta, katso sivu 11.

30 (FL)

Albumin nimien merkitseminen ennen kuvan ottamista

Määritä albumi (still tai video) -toiminnolla voit valita albumin nimen ennen kuvien ottamista tai videoimista. Näin kaikkiin kuviin ja videoihin voidaan merkitä albumien nimet.

Ensimmäinen vaihe – tietokoneessa

Luo albumien nimiä tietokoneessa käyttämällä kameran vakiovarusteisiin kuuluvaa EasyShare-ohjelmistoa. Kun seuraavan kerran kytket kameran tietokoneeseen, voit kopioida enintään 32 nimeä albumiluetteloon. Lisätietoja on EasyShare-ohjelmiston ohjeessa.

Toinen vaihe – kamerassa

- 1 Paina missä tahansa tilassa Menu-painiketta.
- 2 Korosta Määritä albumi 📰 painikkeilla 🔺 🕶 ja paina OK-painiketta.
- 3 Korosta haluamasi albumi painikkeilla ▲/▼. Paina sen jälkeen OK-painiketta. Toista toimenpide kaikille kuville ja videoille, jotka haluat lisätä albumiin. *Valitut albumit merkitään.*
- **4** Voit poistaa valinnan valitsemalla albumin nimen ja painamalla OK-painiketta. Jos haluat poistaa kaikki valinnat, valitse Poista kaikki.
- **5** Valitse Lopeta ja paina OK-painiketta.

Valinnat tallennetaan. Jos avaat LCD-näytön, valitsemasi albumi on näkyvissä. Jos albumin nimen perässä on plusmerkki (+), valittuja albumeita on useita.

6 Poistu valikosta painamalla Menu-painiketta.

Kolmas vaihe – siirto tietokoneeseen

Kun siirrät merkityt kuvat tai videot tietokoneeseen, EasyShare-ohjelmisto käynnistyy ja luokittelee kuvat albumeihin. Lisätietoja on EasyShare-ohjelmiston ohjeessa.

Kuvien ja videoiden merkitseminen albumeihin

Katselutilan Albumi-toiminnolla voit merkitä kuviin ja videoihin albumien nimiä.

Ensimmäinen vaihe – tietokoneessa

Luo tietokoneeseen albumeita EasyShare -ohjelmistolla, minkä jälkeen voit kopioida enintään 32 nimeä kameran sisäiseen muistiin. Lisätietoja on EasyShare-ohjelmiston ohjeessa.

Toinen vaihe – kamerassa

- 1 Paina Review-painiketta ja etsi kuva tai video.
- 2 Paina Menu-painiketta.
- 3 Korosta Albumi **∰** painikkeilla ▲/▼ ja paina OK-painiketta.
- **4** Korosta albumikansio painikkeilla ▲/→ ja paina OK-painiketta.

Jos haluat lisätä kuvia samaan albumiin, selaa kuvia painikkeilla **4/>**. Kun haluamasi kuva on näkyvissä, paina OK-painiketta.

Jos haluat lisätä kuvia useisiin albumeihin, toista vaihe 4 kunkin albumin kohdalla.

Albumin nimi näkyy kuvassa. Jos albumin nimen perässä on plusmerkki (+), kuva on lisätty useaan albumiin.

Voit poistaa valinnan valitsemalla albumin nimen ja painamalla OK-painiketta. Jos haluat poistaa kaikki valinnat, valitse Poista kaikki.

Kolmas vaihe – siirto tietokoneeseen

Kun siirrät merkityt kuvat tai videot tietokoneeseen, EasyShare-ohjelmisto käynnistyy ja luokittelee kuvat albumikansioihin. Lisätietoja on EasyShare-ohjelmiston ohjeessa.

Kuvien jakaminen

Merkitse kuvat ja videot painamalla Share-painiketta. Kun kuvat tai videot on siirretty tietokoneeseen, voit jakaa niitä. Share-painiketta voit painaa

milloin vain (näkyviin tulee viimeksi otettu kuva tai video)

- heti kuvan tai videon kuvaamisen jälkeen pikanäytössä
- kun olet painanut Review-painiketta.

Kuvien merkitseminen tulostusta varten

- 1 Paina Share-painiketta. Etsi kuva painikkeilla **4/>**.
- 2 Korosta Tulosta 🗋 painikkeilla 🔺 🕶 ja paina sitten OK-painiketta.*
- 3 Korosta tulosteiden määrä (0 − 99) painikkeilla ▲/▼. Jos määräksi valitaan nolla, merkintä ei enää näy kuvassa.

Valinnainen toiminto: Voit määrittää tulosteiden määrän useille kuville. Etsi kuva painikkeilla ∢/▶. Muuta tulosteiden määrää painikkeilla ▲/▼. Toista vaiheet, kunnes kuvilla on haluamasi tulostusmäärät.

4 Paina OK-painiketta.

Tulostuskuvake 🗋 näkyy nyt tila-alueella.

5 Poistu valikosta painamalla Share-painiketta.

* Voit merkitä kaikki samaan paikkaan tallennetut kuvat valitsemalla Tulosta kaikki, painamalla OK-painiketta ja valitsemalla kopioiden määrän. Tulosta kaikki -toiminto ei ole käytettävissä pikanäytössä. Voit poistaa kaikkien samaan paikkaan tallennettujen kuvien merkinnät valitsemalla Peru tulostus ja painamalla OK-painiketta. Peru tulostus -toiminto ei ole käytettävissä pikanäytössä.

Merkittyjen kuvien tulostaminen

Kun merkityt kuvat ja videot siirretään tietokoneeseen, Kodak EasyShare -ohjelmiston tulostusnäkymä avautuu. Jos haluat lisätietoja, napsauta EasyShare Help (Ohje) -painiketta.

Jos haluat lisätietoja tulostamisesta tietokoneesta, Printer Dock -telakointiasemasta tai PictBridge-tekniikkaa käyttävästä tulostimesta, katso sivu 13.

HUOMAUTUS: Saat parhaat 10 cm x 15 cm:n kuvat, kun valitset kamerassa kuvalaaduksi 4,4 MP (3:2). (Katso Kuvakoko, sivu 21.)

Kuvien ja videoiden merkitseminen sähköpostitusta varten

Ensimmäinen vaihe – tietokoneessa

Luo tietokoneeseen sähköpostiosoitekirja Kodak EasyShare -ohjelmistolla. Kopioi sitten kameran sisäiseen muistiin enintään 32 sähköpostiosoitetta. Jos haluat lisätietoja, napsauta EasyShare Help (Ohje) -painiketta.

Toinen vaihe – kuvien ja videoiden merkitseminen kamerassa

- 1 Paina Share-painiketta. Hae kuva tai video painikkeilla **4/>**.
- 2 Korosta Sähköposti **≡** painikkeilla ▲/▼ ja paina sitten OK-painiketta. Sähköpostikuvake **≡** näkyy nyt tila-alueella.
- 3 Valitse sähköpostiosoite painikkeilla ▲/▼ ja paina sitten OK-painiketta.

Jos haluat merkitä saman osoitteen useaan kuvaan tai videoon, selaa niitä painikkeilla **4/>**. Kun haluamasi kuva on näkyvissä, paina OK-painiketta.

Jos haluat lähettää kuvan tai videon useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, toista vaihe 3 kunkin osoitteen kohdalla.

Valitut osoitteet merkitään.

- **4** Voit poistaa valinnan korostamalla valitun osoitteen ja painamalla OK-painiketta. Voit poistaa kaikki merkityt sähköpostiosoitteet valitsemalla Poista kaikki.
- 5 Korosta Lopeta painikkeilla ▲/→ ja paina sitten OK-painiketta.
- 6 Poistu valikosta painamalla Share-painiketta.

Kolmas vaihe – siirtäminen ja sähköpostitus

Kun merkityt kuvat ja videot siirretään tietokoneeseen, sähköpostinäkymä avautuu. Voit lähettää kuvat ja videot valitsemiisi osoitteisiin. Jos haluat lisätietoja, napsauta Kodak EasyShare -ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta.

Kuvien merkitseminen suosikeiksi

Voit tallentaa suosikkikuvasi kameran sisäisen muistin suosikkeihin 🗾 ja jakaa ne sitten ystäviesi ja perheesi kanssa.

34 (FL)

HUOMAUTUS: Kun siirrät kuvat kamerasta tietokoneeseen, kaikki kuvat (myös suosikit) tallennetaan tietokoneeseen alkuperäisessä koossa. Suosikkikuvat eli alkuperäisten kuvien pienemmät versiot ladataan takaisin kameraan, jotta voit jakaa niitä.

1 Markitea kunia	1	Paina Share-painiketta. Etsi kuva painikkeilla 📣
1. Werkitse kuvia	· ·	
suosikeiksi	2	Korosta Suosikki 🎔 painikkeilla 🖊 🕶 ja paina OK-painiketta.
		Suosikkikuvake 🎔 näkyy nyt tila-alueella. Poista merkintä painamalla OK-painiketta uudelleen.
	Ро	istu valikosta painamalla Share-painiketta.
2. Siirrä kuvat tietokoneeseen	1	Jos haluat käyttää kaikkia toimintoja, lataa kameran mukana toimitettu EasyShare-ohjelmisto ja käytä sitä. (Katso sivu 12.)
	2	Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelin (katso sivu 13) tai EasyShare-telakointiaseman avulla.
		Kun siirrät suosikkikuvia ensimmäisen kerran, ohjelmisto auttaa valintojen tekemisessä. Kuvat siirretään sitten tietokoneeseen. Suosikkikuvat (alkuperäisten kuvien pienemmät versiot) ladataan kameran sisäisen muistin suosikkiosaan.
3. Katsele	1	Siirrä toimintatilan valitsin suosikkiasentoon 💽.
suosikkeja kamerassa	2	Selaa suosikkeja painikkeilla 4/> .
-		

HUOMAUTUS: Kameraan mahtuu vain rajoitettu määrä suosikkeja. EasyShare-ohjelmiston Camera Favorites (Kameran suosikit) -asetuksen avulla voit mukauttaa kameran suosikkikansion kokoa. Suosikeiksi merkityt videot säilytetään EasyShare-ohjelmiston Favorites (Suosikit) -kansiossa. Jos haluat lisätietoja, napsauta EasyShare Help (Ohje) -painiketta.

Valinnaiset asetukset

Jos haluat muuttaa valinnaisia asetuksia, paina suosikkitilassa Menu-painiketta.

Diaesitys (sivu 28)	Ū	Poista kaikki suosikit (sivu 36)
Usea kuva (sivu 9)	4	Asetusvalikko (sivu 25)

HUOMAUTUS: 4,4 MP (3:2) -laatuasetuksella otetut kuvat näytetään kuvasuhteella 3:2, jolloin näytön yläosassa on mustat palkit.

Kaikkien suosikkien poistaminen kamerasta

- 1 Siirrä toimintatilan valitsin suosikkiasentoon 🖾.
- 2 Paina Menu-painiketta.
- 3 Korosta Poista suosikit 🗾 ja paina OK-painiketta.

Kaikki sisäisen muistin suosikkikansioon tallennetut kuvat poistetaan. Suosikit palautetaan, kun siirrät kuvia seuraavan kerran tietokoneeseen.

4 Poistu valikosta painamalla Menu-painiketta.

Suosikkien kameraan siirtämisen estäminen

- 1 Avaa Kodak EasyShare -ohjelmisto. Valitse My Collection (Oma kokoelma) -välilehti.
- 2 Siirry Albums (Albumit) -näkymään.
- 3 Valitse Camera Favorites Album (Kameran suosikkialbumi).
- 4 Valitse Remove Album (Poista albumi).

Kun siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen seuraavan kerran, voit joko luoda suosikkialbumin uudelleen ohjatun toiminnon avulla tai poistaa suosikkitoiminnon käytöstä.

Suosikkien tulostaminen ja lähettäminen sähköpostitse

- 1 Siirrä toimintatilan valitsin suosikkiasentoon 🖾. Etsi kuva painikkeilla 🐠.
- 2 Paina Share-painiketta.
- 3 Valitse Tulosta 🗋 tai Sähköposti **≡** ja paina OK-painiketta.

HUOMAUTUS: tällä kameralla otetut (ei siis muista lähteistä tuodut) suosikit voidaan tulostaa 10 cm x 15 cm:n koossa.

5 Vianmääritys

Yksityiskohtaista tuotetukea on saatavana sivustoissa www.kodak.com/go/c533support ja www.kodak.com/go/c503support. Valitse sivustossa vuorovaikutteinen vianmääritys ja korjaus.

Kameran käyttöön liittyviä ongelmia

Jos	Kokeile seuraavia toimenpiteitä
Kameraan ei tule virtaa.	Aseta kameraan uudet paristot tai uusi akku (sivu 1).
	Lataa akut.
Kameran virtaa ei voi katkaista.	 Poista akku tai paristo ja aseta se uudelleen laitteeseen tai vaihda se.
Jäljellä olevien kuvien määrä ei muutu, kun otat kuvan.	Kamera toimii normaalisti. Jatka kuvien ottamista.
Ladattava digitaalikameran	 Pyyhi kosketuspinnat puhtaalla kuivalla liinalla (sivu 54), ennen kuin asetat akun kameraan.
Kodak Ni-MH -akku kuluu nopeasti loppuun.	 Käytä camera dock series 3- tai printer dock series 3 -telakointiaseman palautustoimintoa.
Tallennetut kuvat ovat vahingoittuneet.	 Ota kuva uudelleen. Älä poista korttia valmiusvalon vilkkuessa. Varmista, että akku on ladattu.
Katselutilassa LCD-näytössä ei näy kuvaa (tai odotettua kuvaa).	Tarkista kuvien tallennuspaikka (sivu 24).
Katselutilassa ei näy kuvaa, vaan näyttö	 Siirrä kuva tietokoneeseen (sivu 13) ja alusta sitten kortti kamerassa (sivu 27).
muuttuu siniseksi tai mustaksi.	Varoitus: kortin alustaminen poistaa kaikki kuvat ja videot, mukaan lukien suojatut tiedostot.

Jos	Ко	keile seuraavia toimenpiteitä
Suljinpainike ei toimi.		Kytke kameraan virta (sivu 2).
		Odota, että valmiusvalo lakkaa vilkkumasta punaisena, ja yritä sen jälkeen ottaa uusi kuva.
	-	Siirrä kuvat tietokoneeseen (sivu 13), poista kamerasta kuvia (sivu 11), vaihda kuvatallennuspaikka (sivu 24) tai aseta kameraan kortti, jossa on vapaata muistia (sivu 3).
		Jos haluat lisätietoja kuvien ottamisesta, katso sivu 4.
Diaesitys ei toimi ulkoisessa		Valitse oikea videon ulostuloasetus (NTSC tai PAL, katso sivu 26).
näyttölaitteessa.		Lisätietoja on ulkoisen laitteen käyttöoppaassa.
Kuva on liian vaalea.		Siirry niin, että kameran ja kohteen välinen etäisyys on vähintään 61 cm.
		Vähennä valotuksen säätöä (sivu 22).
Kuva ei ole selkeä.		Puhdista linssi (sivu 54).
		Siirry niin, että kameran ja kohteen välinen etäisyys on vähintään 61 cm.
		Aseta kamera tasaiselle ja vakaalle alustalle tai käytä jalustaa.
Kuva on liian tumma.		Ota salama käyttöön (sivu 8).
		Siirry lähemmäs kohdetta niin, että kameran ja kohteen välinen etäisyys on enintään 2,4 metriä.
		Käytä täytesalamaa (sivu 8) tai siirry niin, että valo ei tule kohteen takaa.
		Lisää valotuksen säätöä (sivu 22).
Kamera ei tunnista		Osta aito SD-/MMC-kortti.
SD-/MMC-korttia.		Alusta kortti uudelleen (sivu 27).
		Varoitus: kortin alustaminen poistaa kaikki kuvat ja videot, mukaan lukien suojatut tiedostot.
		Aseta kortti korttipaikkaan ja työnnä se paikalleen (sivu 3).

Jos	Kokeile seuraavia toimenpiteitä
Kamera lukkiutuu, kun siihen asetetaan tai siitä poistetaan kortti.	 Katkaise kamerasta virta ja kytke se sitten uudelleen. Varmista, että kameran virta on katkaistu, ennen kuin asetat kortin kameraan tai poistat sen.
Muistikortti on täynnä.	 Vaihda kameraan uusi kortti (sivu 3), siirrä kuvat tietokoneeseen (sivu 13) tai poista kuvia (sivu 11).
Sisäinen muisti ja muistikortti ovat täynnä.	 Siirrä kuvat ja videot tietokoneeseen (sivu 13). Alusta sitten kortti tai sisäinen muisti (sivu 27).
	Varoitus: kortin alustaminen poistaa kaikki kuvat ja videot, mukaan lukien suojatut tiedostot.

Kameran valmiusvalon tila

Jos	Kokeile seuraavia toimenpiteitä		
Valmiusvalo ei syty eikä	Kytke kameraan virta (sivu 2).		
kamera toimi.	Aseta kameraan uudet paristot (sivu 1) tai lataa akku.		
	Katkaise kamerasta virta ja kytke se sitten uudelleen.		
Valmiusvalo vilkkuu vihreänä.	Kamera toimii normaalisti.		
Valmiusvalo vilkkuu keltaisena.	 Odota. Jatka kuvien ottamista, kun valo lakkaa vilkkumasta ja muuttuu vihreäksi. 		
Valmiusvalo vilkkuu punaisena ja kameran virta katkaistaan.	Aseta kameraan uudet paristot (sivu 1) tai lataa akku.		
Valmiusvalo palaa punaisena.	 Siirrä kuvat tietokoneeseen (sivu 13), poista kamerasta kuvia (sivu 11), vaihda kuvatallennuspaikka (sivu 24) tai aseta kameraan kortti, jossa on vapaata muistia (sivu 3). 		
	 Odota. Jatka kuvien ottamista, kun valo palaa vihreänä. 		
	 Muuta kuvatallennuspaikaksi sisäinen muisti (sivu 24) tai käytä toista korttia. 		
Valmiusvalo palaa vihreänä.	Kamera toimii normaalisti.		

Kameran ja tietokoneen välinen tiedonsiirto

Jos	Ко	Kokeile seuraavia toimenpiteitä		
Tietokone ei saa yhteyttä		Tutustu sivustoon www.kodak.com/go/c533support tai www.kodak.com/go/c503support.		
kameraan.		Kytke kameraan virta (sivu 2).		
		Aseta kameraan uudet paristot (sivu 1) tai lataa akku.		
		Lisätietoja toiminnon poistamisesta käytöstä on kannettavan tietokoneen käyttöoppaan virransäästöä käsittelevässä kohdassa.		
		Kytke kaapeli kameraan ja tietokoneliitäntään (sivu 13).		
		Asenna ohjelma (sivu 12).		
		Irrota USB-kaapeli. Sulje kaikki avoimet sovellukset. Asenna ohjelmisto uudelleen (sivu 12).		
		Irrota kamera tietokoneesta. Sulje kaikki sovellukset ja kytke kamera uudelleen.		
Kuvia ei voi siirtää. (Ohjattu uuden laitteen asennustoiminto ei löydä ohjaimia.)		Irrota USB-kaapeli. (Jos käytät Camera Dock- tai Printer Dock -telakointiasemaa, irrota kaapeli ja poista kamera telakointiasemasta.) Sulje kaikki avoimet sovellukset. Asenna ohjelmisto uudelleen (sivu 12).		
		Irrota USB-kaapeli. Sulje kaikki avoimet sovellukset. Asenna ohjelmisto uudelleen (sivu 12).		

LCD-näytön ilmoitukset

Jos	Kokeile seuraavia toimenpiteitä	
Ei näytettäviä kuvia tai videoita	Muuta kuvatallennuspaikka-asetusta (sivu 24).	
Muistikortti on alustettava	 Vaihda kameraan toinen kortti (sivu 3) tai alusta kortti (sivu 27). Varoitus: kortin alustaminen poistaa kaikki kuvat ja videot, 	
Muistikorttia ei voi lukea (Alusta muistikortti tai aseta kameraan toinen kortti)	mukaan lukien suojatut tiedostot.	
Vain yksi USB-yhteys sallitaan.	Katkaise kamerasta virta ja kytke se sitten uudelleen.	
Sisäinen muisti on alustettava	 Alusta sisäinen muisti (sivu 27). Huomautus: Alustaminen poistaa kaikki kuvat ja videot, 	
Sisäistä muistia ei voi lukea (Alusta sisäinen muisti)	mukaan lukien suojatut tiedostot. (Sisäisen muistin alustaminen poistaa myös sähköpostiosoitteet, albumien nimet ja suosikit. Lisätietoja niiden palauttamisesta on Kodak EasyShare -ohjelmiston ohjeessa.)	
Ei muistikorttia (Tiedostoja ei kopioitu)	Aseta kameraan kortti (sivu 3).	
Liian vähän tilaa tiedostojen kopioimiseen (Tiedostoja ei kopioitu)	Poista kuvatallennuspaikasta kuvia (sivu 11) tai vaihda kameraan toinen kortti (sivu 3).	
Muistikortti on lukittu (Aseta uusi muistikortti)	 Aseta uusi kortti (sivu 3), vapauta kortti siirtämällä kortin kytkintä tai vaihda kuvan tallennuspaikaksi sisäinen muisti (sinu 24) 	
Vain luku -muistikortti.	(SIVU 24).	
Poista kirjoitussuojaus ja tallenna kortille.		

Jos	Kokeile seuraavia toimenpiteitä
Muistikortti on käyttökelvoton (Aseta uusi muistikortti)	 Vaihda kameraan toinen kortti (sivu 3) tai alusta kortti (sivu 27). Varoitus: kortin alustaminen poistaa kaikki kuvat ja videot, mukaan lukien suojatut tiedostot.
Päiväys ja kellonaika on nollattu	Määritä kellonaika uudelleen (sivu 2).
Kamerassa ei ole osoitekirjaa (Tuo osoitekirja tietokoneesta)	 Luo osoitekirja tietokoneella ja kopioi se kameraan. Lisätietoja on Kodak EasyShare -ohjelmiston ohjeessa.
Kamerassa ei ole albumien nimiä (Tuo albumien nimet tietokoneesta)	 Luo nimet ja kopioi ne tietokoneesta. Lisätietoja on Kodak EasyShare -ohjelmiston ohjeessa.
Korkea kameran lämpötila. (Kameran virta katkaistaan.)	 Älä käynnistä kameraa, ennen kuin se on viilentynyt riittävästi.
Kuva tai video voidaan merkitä vain 32 albumin nimellä. Vain 32 ensimmäistä albumin nimeä tallennetaan	Poista joitakin kuvaan liitettyjä albumin nimiä (sivu 31).
Tuntematon tiedostomuoto	Siirrä kuva tietokoneeseen (sivu 13) tai poista kuva (sivu 11).
Kameran virhe #XXXX. Lisätietoja on käyttöoppaassa.	Katkaise kamerasta virta ja kytke se sitten uudelleen.

6 Ohjeiden käyttäminen

Hyödyllisiä linkkejä

Kamera

Asiakastuen sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero	www.kodak.com/go/contact
Tuotteeseen liittyvä tuki (esimerkiksi usein kysytyt kysymykset, vianmääritys ja korjauksen järjestäminen)	www.kodak.com/go/c533support tai www.kodak.com/go/c503support
Kameran lisävarusteiden ostaminen (kuten Camera Dock- ja Printer Dock -telakointiasemat sekä objektiivit ja muistikortit)	www.kodak.com/go/c533accessories tai www.kodak.com/go/c503accessories
Uusien laiteohjelmien ja muiden ohjelmistojen lataaminen kameraan	www.kodak.com/go/c533downloads tai www.kodak.com/go/c503downloads
Kameran online-demot	www.kodak.com/go/howto

Ohjelmisto

Lisätietoja EasyShare-ohjelmistosta	www.kodak.com/go/easysharesw (tai EasyShare-ohjelmiston Help [Ohje] -painikkeen napsauttaminen)
Windows-käyttöjärjestelmään ja digikuvien käsittelemiseen liittyviä ohjeita	www.kodak.com/go/pcbasics

Muut

Muihin kameroihin, ohjelmistoihin ja lisävarusteisiin liittyvä tuki	www.kodak.com/go/support
Lisätietoja Kodak EasyShare printer dock -telakointiasemista	www.kodak.com/go/printerdocks
Lisätietoja Kodakin mustesuihkutuotteista	www.kodak.com/go/inkjet
Tulostimen optimointiin sekä mahdollisimman tasokkaisiin ja kirkasvärisiin kuviin liittyviä ohjeita	www.kodak.com/go/onetouch
Kameran rekisteröiminen	www.kodak.com/go/register

Puhelintuki

Jos sinulla on tätä tuotetta koskevia kysymyksiä, ota yhteys asiakastukihenkilöön. Pidä seuraavat tiedot saatavilla:

- käyttöjärjestelmä
- suorittimen nopeus (MHz)
- tietokoneen malli
- muistin määrä (Mt)

- näkemäsi virheilmoitus täsmälleen
- EasyShare CD -ohjelmiston versio
- kameran sarjanumero.

Alankomaat	020 346 9372	Norja	23 16 21 33
Australia	1800 147 701	Portugali	021 415 4125
Belgia	02 713 14 45	Puola	00800 4411625
Brasilia	0800 150000	Ranska	01 55 1740 77
Espanja	91 749 76 53	Ruotsi	08 587 704 21
Filippiinit	1 800 1 888 9600	Saksa	069 5007 0035
Hongkong	800 901 514	Singapore	800 6363 036
Intia	91 22 617 5823	Suomi	0800 117 056
Irlanti	01 407 3054	Sveitsi	01 838 53 51
Iso-Britannia	0870 243 0270	Taiwan	0800 096 868
Italia	02 696 33452	Tanska	3 848 71 30
Itävalta	0179 567 357	Thaimaa	001 800 631 0017
Japani	03 5540 9002	Turkki	00800 448827073
Kanada	1 800 465 6325	Uusi-Seelanti	0800 440 786
Kiina	800 820 6027	Yhdysvallat	1 800 235 6325 585 781 6231 (maksullinen)
Korea	00798 631 0024	Kansainvälinen puhelinnumero	+44 131 458 6714
Kreikka	00800 441 40775	Kansainvälinen faksinumero	+44 131 458 6962

7 Liite

Kameran tekniset tiedot

Lisää teknisiä tietoja on osoitteissa www.kodak.com/go/c533support ja www.kodak.com/go/c503support.

Kodak EasyShare C533/C503 Zoom -digitaalikamera		
CCD (varauskytketty laite)		
CCD-kenno	1/2,5 tuuman CCD-kenno, kuvasuhde 4:3	
Tulostetun kuvan koko	5,0 MP: 2576x1932 pikseliä	
	4,4 MP (3:2): 2576x1716 pikseliä	
	3,1 MP: 2048x1536 pikseliä	
	2,1 MP: 1656x1242 pikseliä	
	1,1 MP: 1200x900 pikseliä	
Näyttö		
Värinäyttö	46 mm:n värihybridi-LCD, 115 000 pikseliä	
Esikatselu	Kuvanopeus: 30 kuvaa/s, katselualue: 100 %.	
Linssi		
Kuvanottolinssi	3X optinen zoom-objektiivi, f/2,74 - f/4,85 Aukko: f/2,73 ja f/4,82 (laajakulma), f/4,85 ja f/8,54 (telekuva) 37 mm – 111 mm (35 mm:n vastine)	
Linssinsuojus	Sisäänrakennettu, automaattinen	
Tarkennusjärjestelmä	TTL-AF, monialuetarkennus ja keskialuetarkennus. Toiminta-alue:	
	0,6 m – ääretön (normaalitilassa)	
	0,10 – 0,7 m (laajakuvatilassa)	
	0,20 – 0,7 m (telekuvatilassa)	
	10 m – ääretön (maisematilassa)	



Kodak EasyShare C533/C503 Zoom -digitaalikamera		
Digitaalinen zoom	5,0X jatkuva zoom 0,6:n välein	
	Ei tueta elävää kuvaa kuvattaessa	
Valotus		
Valotuksen mittaus	TTL-AE, keskipainotettu	
Valotuksen säätö	+/-2,0 EV, 0,5 EV:n välein	
Suljinnopeus	Mekaaninen suljin ja elektroninen CCD-kenno Automaattinen: 4 – 1/1400 sekuntia	
ISO-nopeus	Automaattinen, muotokuva, lähikuva, maisema: 80 – 160 Elokuva: 80 – 200 Urheilu: 80 – 160	
	Hämärämuotokuva, pitkä valotusaika: 80 Valittavissa: 80, 100, 200, 400, 800 (800 käytettävissä vain pienimmän kuvakoon kanssa)	
Salama		
Elektroninen salama	Ohjeluku 8,3 (ISO 100) Automaattinen salama ja ennakkosalama	
	Kantama, ISO 140: 0,6 – 3,5 m (laajakulmatilassa)	
	0,6 – 2,0 m (telekuvatilassa)	
Salamatilat	Automaattinen, täytesalama, punasilmäisyyttä vähentävä salama, ei käytössä	
Kuvaus		
Kuvaustilat	Automaattinen, maisema, lähikuva, SCN (kuvausohjelmat), video	
Videokuvaus	VGA (640x480), 11 ruutua/s	
	QVGA (320x240), 20 ruutua/s	
Kuvatiedoston muoto	Still-kuva: EXIF 2.21 (JPEG-pakkaus), tiedostojärjestelmä: DCF	
	Elokuvan koodaus: Motion JPEG, tiedostomuoto: MOV	
Kuvien tallennus	SD-/MMC-kortti (lisävaruste) SZ . (SD-logo on SD Card Associationin tavaramerkki.)	

Kodak EasyShare C533/C503 Zoom -digitaalikamera		
Sisäinen tallennuskapasiteetti	16 Mt:n sisäinen muisti, 10 Mt kuvatallennustilaa (1 Mt vastaa miljoonaa tavua)	
Katselu		
Pikanäyttö	Kyllä	
Videon ulostulo	Valittavissa (NTSC tai PAL)	
Virta		
2 Kodakin digitaalikame 2 AA-alkaliparistoa, 2 la digitaalikameran litiump 3 voltin AC-adapteri	ran ZR6 AA -alkaliparistoa, 2 digitaalikameran AA-litiumparistoa, dattavaa Kodakin digitaalikameran Ni-MH AA -akkua, Kodakin CRV3 aristo, ladattava digitaalikameran Kodak KAA2HR Ni-MH -akku,	
Tietokoneliitäntä		
USB 2.0 (PIMA 15740 -protokolla) USB-kaapelin (malli U-8) ja EasyShare camera dock- tai printer dock -telakointiaseman kautta		
Muut toiminnot		
PictBridge-tuki	Kyllä	
Vitkalaukaisin	2 sekuntia, 10 sekuntia tai kahden kuvan sarja	
Valkotasapaino	Automaattinen, päivänvalo, hehkulamppu, loisteputki	
Virransäästötila	Valittavissa 1, 3, 5 tai 10 minuuttia.	
Väritilat	Väri, mustavalko, seepia	
Päiväysleima	Ei käytössä, VVV/KK/PP, KK/PP/VVVV, PP/KK/VVVV	
Jalusta	1/4 tuumaa	
Etsin	Optinen, katselualue 85 %	
Käyttölämpötila	0 – 40 °C	
Koko	3,5 x 6,6 x 9,1 cm, kun virta on katkaistu	
Paino	143 g ilman akkua/paristoja ja korttia	

Tallennuskapasiteetit

Todellinen tallennuskapasiteetti vaihtelee kohteen, kortin merkin ja muiden tekijöiden mukaan. Tästä syystä samaan tilaan voidaan tallentaa vaihteleva määrä kuvia ja videoita. Suosikit vievät sisäistä muistitilaa.

	Kuvien määrä				
	5,0 MP	4,4 MP (3:2)	3,1 MP	2,1 MP	1,1 MP
Sisäinen muisti	7	8	11	16	30
16 Mt:n SD-/MMC-kortti	12	13	19	26	47
32 Mt:n SD-/MMC-kortti	24	27	38	52	95
64 Mt:n SD-/MMC-kortti	48	54	77	104	191
128 Mt:n SD-/MMC-kortti	97	108	154	209	491
256 Mt:n SD-/MMC-kortti	194	216	308	418	766
512 Mt:n SD/MMC-kortti	377	422	597	810	1482
1 Gt:n SD-/MMC-kortti	755	845	1194	1622	2966

Valokuvien tallennuskapasiteetit

Videokuvan tallennuskapasiteetti

	Minuuttia/sekuntia videokuvaa		
	VGA (640x480)	QVGA (320x240)	
Sisäinen muisti	14 s	34 s	
16 Mt:n SD-/MMC-kortti	20 s	50 s	
32 Mt:n SD-/MMC-kortti	39 s	1 min 39 s	
64 Mt:n SD-/MMC-kortti	1 min 18 s	3 min 18 s	
128 Mt:n SD-/MMC-kortti	2 min 36 s	6 min 24 s	
256 Mt:n SD-/MMC-kortti	5 min 55 s	14 min 29 s	
512 Mt:n SD/MMC-kortti	11 min 49 s	28 min 57 s	
1 Gt:n SD-/MMC-kortti	23 min 39 s	57 min 57 s	

HUOMAUTUS: Jos käytät 1 Gt:n tai sitä suurempaa muistikorttia, videotallennus saattaa pysähtyä automaattisesti 80 minuutin jälkeen. Aloita uuden videotiedoston tallentaminen painamalla suljinpainiketta.

Tärkeitä turvaohjeita

VAARA:

Tätä laitetta ei saa purkaa, sillä siinä ei ole mitään käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia. Laitetta saa huoltaa vain valtuutettu huoltohenkilöstö. Tätä laitetta ei saa altistaa nesteille, kosteudelle tai äärilämpötiloille. Kodakin AC-adapterit ja akkulaturit on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Muiden kuin tässä oppaassa mainittujen ohjainten, säätöjen ja toimenpiteiden käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun riskin ja/tai sähköisen tai mekaanisen vaaran. Jos LCD-näyttö menee rikki, älä koske lasiin tai nesteeseen. Ota yhteys Kodakin asiakastukeen.

Tämän tuotteen käyttäminen

- Muiden kuin Kodakin hyväksymien lisävarusteiden (kuten AC-adapterin) käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
- Käytä vain USB-sertifioitua tietokonetta. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan.
- Jos käytät tuotetta lentokoneessa, noudata lentoyhtiön ohjeita.

Akkujen ja paristojen turvallisuus ja käsitteleminen

VAARA:

Anna akun tai pariston jäähtyä ennen irrottamista, sillä se voi olla kuuma.

- Vältä räjähdysvaara käyttämällä vain tälle tuotteelle hyväksyttyjä akkuja tai paristoja.
- Pidä akut ja paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna akun tai pariston koskettaa metalliesineitä, kuten kolikoita, koska siihen voi tulla oikosulku tai se voi tyhjentyä, kuumeta tai vuotaa.
- Näitä akkuja tai paristoja ei saa purkaa, asettaa väärin päin tai altistaa nesteille, kosteudelle, tulelle tai äärilämpötiloille.
- Älä lataa kertakäyttöisiä paristoja.
- Irrota akku tai paristo, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Nesteen valuminen akusta tai paristosta laitteen sisälle on hyvin epätodennäköistä, mutta jos näin tapahtuu, ota yhteys Kodakin asiakastukeen.
- Ei ole todennäköistä, että tätä nestettä valuu ihollesi, mutta jos näin käy, pese neste pois välittömästi vedellä, ja ota yhteys paikalliseen terveyskeskukseen. Lisätietoja terveyteen liittyvistä asioista saa Kodakin asiakastuesta.
- Hävitä akut ja paristot paikallisten ja kansallisten säädösten mukaan.

Lisätietoja akuista ja paristoista on osoitteessa www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml



Akkujen ja paristojen käyttöikä

Käytä näitä Kodak-akkuja ja -paristoja. (Paristo- tai akkutyyppi on merkitty akkulokeron luukkuun.)



Akun ja paristojen käyttöikä CIPA-testin mukaan (kuvien määrä automaattitilassa 128 Mt:n SD-kortilla). Akkujen ja paristojen todellinen käyttöikä vaihtelee käytön mukaan.

Emme suosittele tai tue AA-mangaaniparistojen käyttämistä. Akkujen ja paristojen käyttöikä pitenee ja kamera toimii varmemmin, kun käytät yllä mainittuja akkuja ja paristoja.

Akkujen ja paristojen käyttöiän pidentäminen

- Katso Virransäästötila, sivu 26.
- Rajoita seuraavia toimintoja, jotka kuluttavat akkua ja paristoja nopeasti:
 - kuvien tarkasteleminen kameran näytössä (katso sivu 9)
 - LCD-näytön käyttäminen etsimenä (katso sivu 7)
 - salaman liiallinen käyttäminen.



- Akun tai pariston kosketuspinnoissa oleva lika voi lyhentää sen käyttöikää. Pyyhi kosketuspinnat puhtaalla, kuivalla liinalla, ennen kuin asetat akun tai pariston kameraan.
- Akun ja pariston suorituskyky heikkenee alle 5 ° C:n lämpötilassa. Kun käytät kameraa kylmissä olosuhteissa, pidä mukana vara-akkuja tai -paristoja ja pidä ne lämpiminä. Älä hävitä akkua tai paristoja, jotka eivät tunnu toimivan, kun niitä on käytetty kylmissä olosuhteissa. Ne voivat olla edelleen käyttökelpoisia, kun ne lämpenevät normaalilämpötilaan.

Ohjelmien päivittäminen

Lataa Kodak EasyShare -ohjelmiston CD-levyllä olevien ohjelmien ja laiteohjelmien uusimmat versiot (kamerassa käytettävä ohjelma). Katso www.kodak.com/go/c533downloads tai www.kodak.com/go/c503downloads.

Ylimääräinen hoito ja kunnossapito

- Jos kameraa on käytetty tai säilytetty huonoissa sääolosuhteissa tai jos epäilet, että kameran sisään on päässyt vettä, katkaise kamerasta virta sekä poista akku tai paristot ja muistikortti. Anna kaikkien osien kuivua vähintään 24 tuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen kameraan.
- Poista pöly ja lika linssistä ja LCD-näytöstä kevyesti puhaltamalla. Pyyhi pinta varovasti pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla tai puhtaalla linssinpuhdistusliinalla. Älä käytä muita kuin erityisesti kameran linssin puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita. Kemikaalit, esimerkiksi aurinkovoiteet, voivat vahingoittaa laitteen maalattuja pintoja.
- Joissakin maissa on saatavana erillisiä huoltosopimuksia. Pyydä lisätietoja Kodak-tuotteiden jälleenmyyjältä.
- Lisätietoja digitaalikameran hävittämisestä ja kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta. Yhdysvalloissa voit tutustua Electronics Industry Alliance -sivustoon osoitteessa www.eiae.org tai Kodakin Web-sivustoon osoitteessa www.kodak.com/go/c533downloads tai www.kodak.com/go/c503downloads.

Takuu

Rajoitettu takuu

Kodak takaa, että Kodak EasyShare -digitaalikamerat ja -lisävarusteet (akkuja ja paristoja lukuun ottamatta) toimivat häiriöttömästi ja että niiden materiaalit ja laatu ovat virheettömiä yhden vuoden ajan ostopäivästä lähtien.

Säilytä alkuperäinen kuitti, jossa näkyy ostopäivä. Kaikkien takuukorjauspyyntöjen yhteydessä vaaditaan todistus ostopäivästä.

Rajoitetun takuun kattavuus

Tämä rajoitettu takuu on voimassa vain sillä maantieteellisellä alueella, josta Kodak-digitaalikamerat ja lisävarusteet on ostettu.

Kodak KORJAA tai VAIHTAA takuuaikana Kodak EasyShare -digitaalikameran ja -lisävarusteet, jos ne eivät toimi kunnolla. Tässä mainitut ehdot ja/tai rajoitukset otetaan huomioon. Kyseinen korjauspalvelu kattaa kaiken työn sekä kaikki tarvittavat säädöt ja/tai varaosat. Mainittu korjaus tai vaihto on ainut tämän takuun antama hyvitysmuoto.

Jos korjauksessa käytetään varaosia, ne voivat olla uusiokäytettyjä osia tai ne voivat sisältää uusiokäytettyjä materiaaleja. Jos koko tuote on vaihdettava, korvaava tuote saattaa olla uusiokäytetty tuote.

Rajoitukset

Takuuhuoltopyyntöä ei hyväksytä ilman todistusta ostopäivästä. Todistus voi olla esimerkiksi kopio Kodak EasyShare -digitaalikameran tai -lisävarusteen alkuperäisestä kuitista. (Säilytä aina alkuperäinen kuitti.)

Tämä takuu ei koske digitaalikamerassa tai lisävarusteessa käytettyjä akkuja tai paristoja. Tämä takuu ei koske tilanteita, joihin Kodak ei voi vaikuttaa, eikä Kodak EasyShare -digitaalikameran ja -lisävarusteiden käyttöoppaiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvia vikoja. Tämä takuu ei ole voimassa, jos vika on aiheutunut kuljetuksen aikana syntyneestä vauriosta, onnettomuudesta, muutoksesta, muokkauksesta, valtuuttamattomasta huollosta, virheellisestä käytöstä, väärinkäytöstä, käytöstä yhteensopimattomien lisävarusteiden kanssa tai Kodakin käyttö-, ylläpito- tai pakkausohjeiden noudattamatta jättämisestä tai Kodakin toimittamien osien (kuten adapterit ja kaapelit) virheellisestä käytöstä tai jos vaade on tehty tämän takuun umpeutumisen jälkeen.

Kodak ei myönnä mitään muita nimenomaisia tai oletettuja takuita tälle tuotteelle. Jos jotakin oletettua takuuta ei voi lainsäädännöllisistä syistä rajoittaa, kyseinen oletettu takuu on voimassa yhden vuoden ostopäivästä lähtien.

Kodakin ainoa velvollisuus on tuotteen korvaaminen. Kodak ei ole vastuussa mistään erityisistä, johdannaisista tai satunnaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen myynnin, oston tai käytön yhteydessä vahingon syystä riippumatta. Täten nimenomaisesti sanoudutaan irti vastuusta mihinkään erityisiin, johdannaisiin tai satunnaisiin vahinkoihin (mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta tulojen tai voittojen menetykset, laitteiden seisokista johtuvat kulut, laitteen menettämisestä johtuvat kulut, korvaavien laitteiden, toimitilojen tai palvelujen kulut tai asiakkaiden sellaiset vaateet, jotka perustuvat tuotteen ostoon, käyttöön tai vikaan), olipa niiden syy mikä tahansa tai olivatpa ne ristiriidassa minkä tahansa kirjoitetun tai oletetun takuun kanssa.

Käyttäjän oikeudet

Kaikki valtiot tai oikeusalueet eivät salli satunnaisten tai johdannaisten vahinkojen rajoittamista tai sulkemista pois, ja siksi edellä mainitut rajoitukset ja poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita. Kaikki valtiot tai oikeusalueet eivät salli oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, ja siksi edellä mainitut rajoitukset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita.

Tämä takuu antaa asiakkaalle tiettyjä oikeuksia, ja asiakkaalla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat valtion tai oikeusalueen mukaan.

56

USA:n ja Kanadan ulkopuolella

Tämän takuun ehdot voivat olla erilaiset Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Ellei Kodak ole ilmoittanut ostajalle kirjallisesti erityisestä Kodak-takuusta, takuuta tai vahinkovastuuta ei lain edellyttämien minimivaatimusten lisäksi ole, vaikka vika, vahinko tai menetys voi johtua laiminlyönnistä tai muusta toimesta.

Säännökset

FCC-säännökset



Kodak EasyShare C533/C503 Zoom -digitaalikamera

Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n säännösten osassa 15 luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa kotikäytössä.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriötä radiolaitteisiin. Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny missään laitekokoonpanossa.

Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottimiin (häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista: 1) muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa, 2) siirtämällä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan, 3) liittämällä laitteisto ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin tai 4) pyytämällä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja TV-asentajalta.

Kaikki muutokset, joita viranomaissäännösten noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. Jos laitteen tai sen lisälaitteiden mukana on toimitettu suojattu liitäntäkaapeli, FCC:n säännösten täyttäminen edellyttää, että kyseistä liitäntäkaapelia käytetään.

Australian C-Tick



Kanadan kauppa- ja teollisuusministeriön määräykset

DOC Class B Compliance – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

WEEE-merkintä



EU-alueella tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tutustu kierrätystietoihin osoitteessa www.kodak.com/go/recycle.

Class B ITE -säännökset (Korea)

이 기기는 가경용으로 전자파격합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Suomenkielinen käännös: Tälle tuotteelle on myönnetty EMC-rekisteröinti kotikäyttöön, joten tuotetta voi käyttää kaikkialla mukaan lukien asuinalueet.

VCCI Class B ITE



Suomenkielinen käännös: Tämä on IT-laitteistoa koskevan standardin Voluntary Control Council for Interference (VCCI) mukainen luokan B tuote. Jos laitetta käytetään kotona radiotai TV-vastaanottimen lähellä, laite saattaa aiheuttaa häiriötä vastaanottimiin. Laitteisto on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

58 (FL)

Hakemisto

Α

AA-akut/paristot, asettaminen paikalleen, 1 ajastin, sulkimen viive, 20 akkujen/paristojen käyttöikä, 53 akkujen/paristojen odotettu käyttöikä, 53 akkulokero, ii akut/paristot asettaminen paikalleen, 1 käyttöiän pidentäminen, 53 odotettu käyttöikä, 53 turvallisuus, 52 tyypit, 49, 53 albumi kuvien merkitseminen, 31 määrittäminen, 24 alustaminen, 27 varoitus, 11 asentaminen ohjelmisto, 12 SD-/MMC-kortti, 3 asettaminen akut/paristot, 1 asettaminen paikalleen akut/paristot, 1 SD-/MMC-kortti, 3 asetustila, käyttäminen, 25 asetusvalikko. 24 Australian C-Tick-säännökset, 58 automaattinen, 18 salama, 8 tarkennuksen rajausmerkit, 7 AV-ulostulo, 29

C

Class B ITE, 58 Class B ITE -säännökset (Korea), 58 CRV3-paristo asettaminen paikalleen, 1

D

Delete-painike, ii diaesityksen käynnistäminen, 28 diaesityksen näyttäminen, 28 diaesitys käynnistäminen, 28 nopeus, 28 ongelmat, 39 toistuva esitys, 28 digitaalinen zoom, käyttäminen, 17

E

EasyShare-ohjelmisto asentaminen, 12 etsin, i

Η

hämäräkuvaus, 19 hävittäminen, kierrättäminen, 54, 58

I

ilotulitus, 19

J

jalustan kiinnityspaikka, ii juhla, 19

Κ

kaapeli audio ja video, 29 USB, 13 kameran asetusten mukauttaminen, 25 kameran kunnossapito, 54 kameran kytkeminen päälle ja pois, 2 kameran näyttö videoiden katseleminen, 9 virheilmoitukset, 42 kameran toimintoja, 17 kameran äänet, 26 kello, määrittäminen, 2 kellonaika, määrittäminen, 2 kierrättäminen, hävittäminen, 58 Kodak EasyShare -ohjelmisto päivittäminen, 54 Kodakin Web-sivustot, 44 kohdenäkymä, 26 korjaus, 44 kumoaminen, 11 kuva suurentaminen, 9 kuvakkeet kuvaus, 6 kuvien katseleminen, 10 kuvakkeet, toimintatilan valitsin, 18

kuvakoko, 22 kuvan katsominen ottamisen jälkeen, 5, 9 kuvan ottaminen, 4 kuvan suurentaminen, 9 kuvasarja, käyttäminen, 21 kuvat katseleminen, 9 kopioiminen, 30 merkitseminen, 31 merkittyjen lähettäminen sähköpostitse, 34 ottaminen, tilat, 18 poistaminen, 11 rajaaminen, 29 siirto, 12 suojaaminen, 11 tallennuskapasiteetti, 50 tulostaminen, 15 kuvatallennus, 24 kuvausasetukset, 21 kuvausohjelmat, 19 kuvien katseleminen kameran näyttö, 9 kuvia otettaessa. 5 kuvien kopioiminen kortilta muistiin, 30 muistista kortille, 30 tietokoneeseen, 12 kuvien raiaaminen, 29 kuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse, 34 kuvien, videoiden jakaminen, 32 kuvien, videoiden suojaaminen, 11

www.kodak.com/go/support

kuvien, videoiden tarkasteleminen diaesitys, 28 käyttöohjeet, akut/paristot, 53

L

laajakulmapainike, ii laiteohjelma, päivittäminen, 54 lapset, 19 lataa kuvat, 12 lataaminen ohjelmisto, 12 LCD- ja tietopainike, ii LCD-näyttö, ii liite, 47 linssi linssin puhdistaminen, 54 lisävarusteet, 13 akut/paristot, 53 ostaminen, 44 Printer Dock -telakointiasema, 13 SD-/MMC-kortti, 3 lumi, 19

М

Macintosh-tietokoneet ohjelmiston asentaminen, 12 Menu-painike, ii merkitseminen albumeihin, 31 suosikit, 34 sähköpostia varten, 34 tulostusta varten, 33 muisti kortin asettaminen paikalleen, 3 tallennuskapasiteetit, 50 täynnä, 24 muistin lisätoiminto, 24 määrittäminen albumi, 24 asetusvalikko, 24 kameran äänet, 26 kohdenäkymä, 26 kuvakoko, 22 kuvanottotila, 18 kuvatallennus, 24 kuvaus, 21 palata, 26 pitkä valotusaika, 24 päivämäärä ja kellonaika, 2 päiväysleima, 27 salama, 8 suunnan tunnistus, 26 tarkennusalue, 23 tietoja, 27 valkotasapaino, 23 valotuksen säätö. 22 videon koko, 25 videon päiväysnäyttö, 27 videon ulostulo, 26 vitkalaukaisin, 20 väritila. 24

Ν

nopeus, diaesitys, 28



0

ohje, 38 kamera, 38 Web-linkit, 44 ohjelmisto asentaminen, 12 ohjelmiston tai laiteohjelman päivittäminen, 54 ohjelmistot päivittäminen, 54 OK-painike, ii omakuva, 19 ongelmanratkaisu, 38 optinen zoom, 17

Ρ

62

(FD)

painike Delete, ii, 5 kuvasarja, i, 21 laajakulma, ii LCD ja tieto, ii Menu, ii OK, ii Review, ii, 9 salama ja tila, 8 salama, salamapainike, i Share, ii suljin, i telekuva, ii tieto, ii vitkalaukaisin, vitkalaukaisinpainike, i zoom, 17 palaaminen, 26

PictBridge-tekniikkaa käyttävän tulostimen, 14 pikanäyttö käyttäminen, 5 pikkukuvat, 9 pitkä valotusaika, 24 poistaminen kuvat, videot, 11 kuvien, videoiden suojaaminen, 11 pikanäytössä, 5 poiston kumoaminen, 11 printer dock -telakointiasema, 13 punasilmäisyyttä vähentävä, salama, 8 päivämäärän määrittäminen, 2

R

rannehihna, 1 rannehihnan pidike, ii ranta, 19 Review-painike, ii, 9 roskakori, poistaminen, 5

S

salama asetukset, 8 sarjakuvauspainike, i SCN, 18 SD-/MMC-kortti asettaminen paikalleen, 3 paikka, ii tallennuskapasiteetit, 50 tulostaminen kortilta, 15 Share-painike, ii

www.kodak.com/go/support

siirtäminen kuvat, videot, 12 sisäinen muisti tallennuskapasiteetti, 50 suljin ongelmat, 39 vitkalaukaisimen viive, 20 suljinpainike, i suosikit asetukset, 36 merkitseminen, 34 poistaminen, 36 suusikkien poistaminen, 36 suunnan tunnistus, 26 säännökset, 57 Class B ITE, 58

Т

takuu, 55 tallennuskapasiteetti, 50 tallennuspaikan vaihtaminen, 24 tallennuspaikka vaihtaminen, 24 tarkennus alue, 23 rajausmerkit, 7 taustavalo, 19 tekniset tiedot, kamera, 47 teksti, 19 telakointiasema liitin, ii Printer Dock, 13 telakointiaseman yhteensopivuus, 16 telekuvapainike, ii televisio, diaesitys, 29

tiedot tietoja kuvista, videoista, 30 tietoja kuvista, videosta, 30 tietoja tästä kamerasta, 27 tietopainike, ii tila kameran valmiusvalo, 40 tilat automaattinen, 18 hämäräkuvaus, 19 ilotulitus, 19 iuhla, 19 lapset, 19 lumi, 19 omakuva, 19 ranta, 19 SCN, 18 taustavalo, 19 teksti, 19 toimintatilan valitsin, i, 18 toistuva, diaesitys, 28 tulostaminen EasyShare printer dock -telakointiasemalla, 13 merkityt kuvat, 15 muistikortilta, 15 PictBridge-tekniikka, 14 tietokoneesta, 15 tilaaminen Internetin kautta, 15 tulostimen optimointi, 44 tulostaminen Internetin kautta. tilaaminen, 15 turvallisuus, akut/paristot, 52

(FL) 63

U

ulkoinen videolaite kuvien ja videoiden katsominen, 29 URL-osoitteet, Kodakin Web-sivustot, 44 USB/AV-ulostulo, ii USB-kaapeli, 13 usean kuvan katsominen, 9

V

valkotasapaino, 23 valmiusvalo, 40 valo valmius, 40 valotuksen säätö, 22 valotus säätö, 20 valotusaika pitkä, 24 varoitus alustaminen, 11 VCCI-säännökset, 58 verkkolaitteen liitäntä, i vianmääritys, 38 kamera, 38 kameran ja tietokoneen välinen tiedonsiirto, 41 kameran valmiusvalon tila, 40 virheilmoitukset, 42

video katseleminen, 9 katsominen, 9 kopioiminen, 30 merkittyjen lähettäminen sähköpostitse, 34 päiväysnäyttö, 27 suojaaminen, 11 tallennuskapasiteetit, 50 ulostulo, 26 videoiden katseleminen kameran nävttö, 9 videon koko, 25 videon kuvaaminen, 5 videot poistaminen, 11 siirtäminen, 12 virheilmoitukset, 42 virta kamera, 2 virtavalo, i vitkalaukaisin kuvien kanssa, 20 väritila, 24

W

WEEE, 58 Windows-tietokoneet ohjelmiston asentaminen, 12

Y

yhteensopivuus, telakointiasema, 16 ylläpito, kamera, 54 Ζ

zoom optinen, 17 zoomaus digitaalinen, 17

Ä

äänet, 26

