

Konica Minolta Customer Support: www.konicaminoltasupport.com

Konica Minolta Photo World: www.konicaminoltaphotoworld.com

Torne-se hoje um membro da Konica Minolta Photo World, gratuitamente e entre no fascinante mundo da fotografia Konica Minolta.

Registe-se agora, poupe 29.99 EUR, obtenha o DiMAGE Messenger gratuitamente!

KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING, INC.

© 2005 Konica Minolta Photo Imaging, Inc. under the Berne Convention and the Universal Copyright Convention.

Printed in Germany

9979 2812 59/12984



DIMAGE X60



MANUAL DE INSTRUÇÕES

ANTES DE INICIAR

Obrigado por ter adquirido este produto. Este manual foi elaborado de modo a ajudá-lo a compreender o modo de funcionamento e funções da sua máquina.

Leia a lista de peças embaladas juntamente com a sua câmara, no caso de algum deles faltar por favor contacte o seu revendedor.

Câmara digital DiMAGE X60 Pilha ião de lítio NP-700 Carregador para pilha de lítio BC-800 Correia de transporte HS-DG130 Cabo USB -USB-3 Cabo AV - AVC-500 CD-ROM Software Digital Camera CD-ROM "Manual de Instruções DiMAGE Master Lite Manual da Câmara Talão de garantia Internacional

Use apenas as pilhas especificadas neste manual e fabricadas e distribuidas pela Konica Minolta. Evite usar pilhas de contrafacção; a utilização dessas pilhas danificará o produto e pode provocar incêndio.

Konica Minolta é uma marca comercial da Konica Minolta Holdings, Inc. DiMAGE é uma marca comercial da Konica Minolta Photo Imaging, Inc. Apple, Macintosh, Power Macintosh, Mac OS, são marcas registadas ou marcas comercias da Apple Computer Inc. QuickTime o logo QuickTime são marcas registadas da Apple Computer, Inc. utilizadas sob licença. O Microsoft, Windows, Windows XP e NetMeeting são marcas registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos EUA e outros países. O nome oficial de Windows® é sistema operativo Microsoft Windows, Pentium é uma marca registada da Intel Corporation. EasyShare é uma marca registada ou marca comercial da Eastman Kodak Company nos EUA e outros países. Todos os outros nomes de produto ou marcas são marcas registadas ou marcas comerciais propriedade dos seus respectivos detentores.

PARA UM USO CORRECTO E SEGURO

Pilhas ião de lítio

Esta câmara funciona com uma pequena mas energética pilha de ião de lítio. Uso indevido ou deficiente pode provocar danos ou ferimentos através de fogo, choque eléctrico ou derrame. Leia e entenda todos os avisos e precauções antes de usar este produto.

APERIGO

- Não tente desmontar ou recarregar as pilhas
- Não submeta as pilhas a fogo ou temperaturas superiores a 60°C (140°F).
- Não use este produto em ambientes húmidos, ou com as mãos molhadas O uso do produto exposto a líquidos pode provocar choques eléctricos, fogo ou derrames.
- Não desmonte ou submeta as pilhas a quedas ou impactos violentos causadores de possíveis derrames provocadores de sobreaquecimento, fogo, rupturas ou derrames.
- Não guarde as pilhas perto ou dentro de objectos metálicos.
- Não utilize as pilhas com qualquer outro produto.
- Use apenas o adaptador AC especificado dentro do rácio de voltagem indicado na unidade do adaptador. Um adaptador impróprio pode provocar danos irreparáveis, fogo ou choques eléctricos.
- Não utilize pilhas com derrames, se o líquido entrar em contacto com os olhos, lave-os de imediato com água corrente e consulte o médico. Se o líquido entrar em contacto com a pele ou roupa lave a área afectada com água.
- Use apenas o carregador de pilhas em ambientes com temperaturas entre 0° e 40°C (32° e 104°F). Guarde as pilhas num ambiente com temperaturas entre -20° e 30°C (-4° e 86°F) e humidade de 45% a 85% RH.

ADVERTÊNCIA

- Tape os contactos das pilhas para evitar curto-circuito quando descontinuar o seu uso; utilize sempre os locais apropriados para o efeito.
- Se a carga não estiver completa após o período especificado para essa operação, desligue o carregador e não o utilize.

AVISOS GERAIS E PRECAUÇÕES

Leia e entenda todos os avisos e precauções antes de usar este produto e acessórios.

ADVERTÊNCIA

- Use apenas as pilhas especificadas neste manual.
- Use apenas o adaptador AC especificado com o rácio de voltagem indicado na unidade do adaptador. Um adaptador não recomendado pode provocar danos ou ferimentos através de incêndio ou choques eléctricos.
- Não desmonte a câmara ou carregador. Choques eléctricos podem causar ferimentos se um circuito de alta voltagem for tocado.
- Retire de imediato as pilhas ou desligue o adaptador Ac e não os utilize se a câmara cair ou for sujeita a impacto que exponha o interior com especial atenção para o flash. Este último tem um circuito de alta voltagem provocador de choque eléctrico. A utilização de um produto danificado pode provocar ferimentos ou incêndio. Afaste de crianças as pilhas, cartão de memória ou pequenos acessórios. Contacte de imediato o médico se algum destes objectos for engolido.
- Guarde estes produtos fora do alcance de crianças. Tenha cuidado no seu manuseamento quando está perto delas porque pode prejudicá-las.
- Não dispare o flash directamente para os olhos, pode provocar cegueira.
- Não dispare o flash para condutores de veículos, pode causar-lhes cegueira momentânea e provocar acidentes.
- Não use o monitor enquanto conduz ou caminha, pode provocar acidentes.
- Não olhe directamente para o sol ou fontes de luz muito fortes através do visor. Pode provocar cegueira ou ferimentos nos olhos.
- Não olhe directamente para o sol ou fontes de luz muito fortes através do visor ou lentes. Pode provocar cegueira ou ferimentos nos olhos.
- Não use este produto em ambientes húmidos, ou com as mãos molhadas. Se entrar líquido no produto retire de imediato as pilhas, desligue o adaptador AC e não o utilize. O uso do produto exposto a líquidos pode provocar choques eléctricos ou fogo.
- Não utilize o produto perto de gases inflamáveis, como gasolina, benzina ou diluente. Não use líquidos inflamáveis como álcool, benzina ou diluente para limpar o produto.

- Não utilize o produto perto de gases inflamáveis, como gasolina, benzina ou diluente. Não use líquidos inflamáveis como álcool, benzina ou diluente para limpar o produto. Estes inflamáveis ou solventes podem provovar explosão ou fogo.
- Quando desligar o adaptador AC, não puxe pelo cabo de energia. Segure o adaptador enquanto o retira da tomada de energia.
- Não danifique, retorça, modifique, aqueça nem coloque objectos pesados em cima do cabo do adaptador AC. Pode provocar danos causadores de electrocução ou fogo.
- Se o produto emitir cheiro, calor ou fumo retire de imediato as pilhas tendo cuidado para não se queimar em virtude poderem estar quentes devido ao uso.
- Contacte os serviços técnicos Konica Minolta se necessitar de reparação.

APERIGO

Não use ou guarde a sua câmara em ambientes quentes ou húmidos como o porta luvas de um carro. Pode danificá-la e as pilhas podem aquecer, explodir ou derramar líquido causador de ferimentos graves.

- Se as pilhas derramarem não as utilize.
- A temperatura da câmara aumenta devido ao uso. Previna queimaduras.
- Podem provocar-se queimaduras se as pilhas ou o cartão de memória se retiram imediatamente depois de períodos prolongados de utilização. Desligue a câmara e espere que esta arrefeça.
- Não dispare o flash enquanto está em contacto com pessoas ou objectos. A unidade de flash emite uma grande quantidade de energia podendo provocar queimaduras graves. Não aplique pressão sobre o monitor LCD. Se o líquido do monitor derramar e entrar em contacto com a pele lave de imediato, se entrar em contacto com os olhos lave com água corrente e consulte o médico.
- Quando utiliza o adaptador AC, insira com firmeza a ficha na tomada eléctrica.
- Não use transformadores electrónicos ou adaptadores de viagem com o carregador, o uso desses dispositivos pode provocar fogo ou danos no produto.
- Não use o adaptador AC ou o cabo do carregador se estiverem danificados.
- Não tape o adptador AC, pode encendiar-se.
- Não obstrua o acesso ao adaptador AC, em caso de emergência poderia impedir o seu desligar.
- Desligue o adaptador AC ou carregador quando os limpa ou quando o seu uso não é necessário.

Pode encontrar os símbolos seguintes nesta câmara:



Esta marca certifica que este produto responde aos requisitos da EU (União Europeia) no que se refere a regulamentação de equipamentos causadores de interferência. CE entende-se por Conformidade Europeia.

Este aparelho da classe digital B está em conformidade com a norma canadiana ICES-0003.

Conforme com Declaração FCC Declaração de Conformidade

Parte responsável: Konica Minolta Photo Imaging USA Inc. Endereço: 725 Darlington Avenue, Mahwah, NJ 07430



FOR HOME OR OFFICE USE

Este aparelho está de acordo com o parágrafo 15 das normas FCC. O

uso está sujeito às seguintes condições: (1) este aparelho não pode causar interferências graves; (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam originar funcionamentos indesejados. Alterações ou modificações não aprovadas pela parte responsável pela obediência às normas podem inibir o direito do possuidor ao uso deste equipamento. Este equipamento foi testado e considerado conforme com os limites para um aparelho da classe digital B, de acordo com o parágrafo 15 das normas FCC. Estes limites foram criados de modo a garantirem protecção razoável contra interferências graves em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar rádio frequência e, se não instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências graves em comunicações rádio, contudo isto não garante que não possam ocorrer interferências em determinadas instalações. Se este equipamento causar interferências graves em recepções de rádio ou televisão, o que se pode verificar desligando e ligando o equipamento, encoraja-se o utilizador a tentar corrigir as interferências usando algumas das seguintes medidas:

- Reorientando ou mudando a posição da antena de recepção;
- Aumentando a separação entre o equipamento e o aparelho receptor;
- Ligando o aparelho a tomada ou circuito diferente daquele a que está ligado o receptor;
- Consultar o vendedor ou um técnico experiente de rádio/TV.

Não retire o núcleo de ferrite dos cabos.

ÍNDICE

A seccão Iniciar cobre como preparar a câmara para utilização. Contem informação importante acerca de acessórios e cartões de memória. O funcionamento básico desta câmara é coberto pelo modo de gravação nas página 21 e 31 o modo de reprodução entre as páginas 32 e 35. Leia a seccão referente ao modo de transferência de dados antes de ligar a sua câmara ao computador.

Muitas das características da câmara são controladas com os menus. O menu navegação descreve como alterar os ajustes dos menus. Descrição de ajustes seguem as secções de navegação.

O Apêndice contem uma secção de resolução de problemas para ajudar nas questões acerca do funcionamento da câmara. Informação sobre cuidados e armazenamento são também fornecidas no manual. Guarde-o num local seguro.

Nome dos componentes	12
Iniciar	14
Carregamento da pilha	14
Inserir a pilha	15
Indicador do estado da pilha	16
Poupanca automática energia	16
Adaptador AC (vendido separadamente)	17
Colocação da correia	17
Instalação e remocão do cartão memória	
Indicador memória interna	19
Ligar a câmara	
Configuração data e hora	
Modo gravação - funcionamento básico	
Manuseamento da câmara	
Configuração da câmara para gravar imagens	
Exibição monitor LCD	
Aviso de câmara a tremer	
Utilização da lente zoom	23
Processo básico de gravação	24
Seleccão Automática de Programa Assunto Digital	
Bloqueio focagem	
= equee eeuge	

Alcance focagem	26
Sinais de focagem	27
Situações focagem especiais	27
Modos flash	28
Alcance flash - Funcionamento automático	29
Sinais de focagem	29
Botão exibição- modo gravação	29
Programas assunto digital	30
AF pontual	31
Reprodução - funcionamento básico	32
Visor reprodução fotograma único	32
Rotação imagens	33
Apagar imagens fixas	33
Botão Exibição - modo reprodução	34
Índice reprodução	34
Reprodução ampliada	35
Gravação - funcionamento avançado	36
Gravação vídeo	36
Modos avanço	37
Fotograma múltiplo	37
Disparador automático	38
Avanço contínuo	39
Navegar no menu modo gravação	40
Formato e qualidade de imagem	42
Modo cor	43
Balanço brancos	44
Funções tecla personalização	45
Reinicialização auto	45
Sensibilidade câmara- ISO	46
Alcance flash e sensibilidade	46
Modos medição	47
Reprodução instantânea	47
Compensação exposição	48
Memo voz	49
Impressão data	50
Zoom digital	51
Gravação modo	52
Gravação audio	
Racio totograma & formatos ficheiro vídeo	53
Modo video	53

Reprodução- funcionamento avancado	54
Reprodução memos voz e captações audio	54
Reprodução de vídeos e gravações audio	55
Navegar no menu modo reprodução	
Apagar imagens e ficheiros audio	
Captação audio	
Bloquear ficheiros	60
Passar imagens	60
Cópia e cópia e-mail	62
Exibicão slides	
Dissolver	
Recorte fotograma	
Captação fotograma	67
Editor de vídeo	
Acerca DPOF	70
Configurar DPOF	70
Impressão data	71
Ordem de impressão	71
Modo Configuração	72
Navegar no menu configuração	72
Idioma	73
Brilho monitor LCD	74
Formatação cartões memória	74
Memória e nº de ficheiro	75
Nome ficheiro	75
Sinais audio	76
Sinais focagem	76
Disparador FX	76
Volume	76
Poupança automática de energia	76
Saída vídeo	77
Visualizar imagens num televisor	77
Restabelecer ajustes de fábrica	78
Data e hora	79
Modo transferência	79

Modo transferência dados	80
Requisitos sistema	80
Ligar a câmara a um computador	81
Ligar a Windows 98 e 98SE	82
Instalação automática	82
Instalação manual	83
Remover o driver software - Windows	
Organização do arguivo	
Desligar a câmara de um computador	
Windows 98 / 98 Second Edition	
Windows XP. 2000 Professional, e Me	
Macintosh	
Substituir cartão de memória - modo transferência dados	.90
Poupanca automática energia - modo transferência dados	90
Requisitos sistema câmara remota	
Instalar a drive de câmara remota	
Ligar a câmara remota	
Notas sobre operação câmara remota	93
PictBridge	94
Notas sobre erros de impressão	95
Navegar no menu PictBridge	96
Software Kodak FasyShare	100
DiMAGE Master Lite	102
Bequisitos sistema OuickTime	104
Anândica	104
Resolução de problemas	104
Acerca do carrenador das pilhas de ião de lítio	106
Cuidados e armazenamento	106
Cuidados da câmara	106
	107
Δrmazenamento	107
Pilhas	107
Cartões de memória	108
Antes de viacens ou acontecimentos importantes	100
Condições e temperaturas de funcionamento	100
Cuidades montor LCD	100
Convigint	109
Ouestães e serviço	109
Especificações tácnicas	110

NOME DAS PARTES

* Esta câmara é um instrumento óptico sofisticado. Deve manter todas as superfícies limpas. Leia as instruções para cuidados e armazenamento no fim do manual (p. 106).





INICIAR CARREGAR A PILHA

Antes de funcionar com a câmara deve carregar a pilha de lítio. Antes de o fazer, leia atentamente as condições de segurança e precauções nas páginas 3 e 4 deste manual. Utilize apenas para esse efeito o carregador fornecido. A pilha deve ser carregada antes de cada sessão fotográfica. Consulte a pág. 107 para cuidados e armazenamento das pilhas.



Insira o cabo de energia na unidade do carregador (1). Insira a outra extremidade do cabo na tomada eléctrica. O cabo AC incluído é o adequado à sua região. Utilize apenas o cabo na região onde foi comprado. Para informação sobre aquisição de cabos AC extra, ver página 106.

Com os terminais da pilha voltados para baixo coloque-a no carregador de modo a que os guias na calha do carregador encaixem nos canais da pilha. Deslize a pilha para a frente no carregador.

A lâmpada indicadora (2) acende para mostrar que a pilha está em carregamento. A lâmpada apaga-se quando a carga está completa. O tempo de carregamento é de aproximadamente 90 minutos. Retire a pilha do carregador. Desligue o cabo da tomada.



COLOCAR A PILHA

Esta câmara usa uma pilha de lítio NP-700. Antes de usar a pilha, leia atentamente as condições de segurança e precauções nas páginas 3 e 4 deste manual. Quando substitui a pilha deve desligar a câmara (p.19).



- 1. Deslize a porta do compartimento da pilha para o lado da câmara para libertar o travão de segurança. Abra a porta.
- 2. Coloque a pilha dentro do compartimento com os terminais em primeiro lugar, voltados para o interior.
- Feche a porta do compartimento da pilha e deslize-a na direcção da câmara para prender o travão de segurança.

Após instalação da pilha, deve aparecer no monitor a mensagem de data/hora, ver pág. 20 para saber como configurar o relógio. Uma pilha interna protege o relógio, calendário e configurações de memória durante cerca de seis dias se a pilha estiver na câmara durante aproximadamente 24 horas.

INDICADOR ESTADO DA PILHA

Esta câmara está equipada com um indicador automático de estado das pilhas exibido no monitor LCD. O ícone mudará de branco para vermelho quando a pilha tem pouca carga.



Indicador de pilha cheia – a pilha está totalmente carregada. Este indicador é exibido quando a câmara é ligada.



Indicador de pilha fraca - a pilha está parcialmente carregada.



Aviso de pilha fraca – a energia das pilhas é muito baixa, a câmara continua funcional, mas deve substituir as pilhas o mais breve possível. Este aviso aparece automaticamente e permanece no monitor até que os níveis de energia da pilha sejam repostos. Gravação vídeo não é possível.



Se a energia é insuficiente para o funcionamento da câmara, a lâmpada indicadora perto do visor ficará laranja e piscará durante três segundos quando a câmara está ligada, uma mensagem de bateria gasta surgirá no momento que antecede o desligar da câmara. O disparador do obturador ficará bloqueado. A pilha deve ser recarregada.

POUPANÇA AUTOMÁTICA ENERGIA

Para conservar energia da pilha, a câmara desliga-se se não funcionar durante três minutos. Para restaurar a energia da câmara, pressione o botão disparador do obturador ou o botão de reprodução. O período de poupança automática de energia pode ser alterado na secção 2 do menu do modo de configuração (p. 72). Quando a câmara está ligada a um computador ou impressora PictBridge, este período é fixo em 10 minutos e não pode ser alterado.

ADAPTADOR AC (VENDIDO EM SEPARADO)



Desligue sempre a câmara antes de substituir ou entre mudanças de fonte de energia.



O adaptador AC-4 ou AC-5 permite que a câmara seja alimentada directamente através de tomada eléctrica. O adaptador AC é recomendado quando a câmara é ligada a um computador durante longos períodos de funcionamento. O adaptador AC modelo AC-4 é utilizado nos EUA, Japão e Twain, o AC-5 é usado nas restantes áreas. A pilha não pode ser carregada usando o adaptador AC.

1. Insira a pequena ficha do adaptador AC no terminal DC.

2. A ficha do adpatador AC na tomada eléctrica.

COLOCAÇÃO DA CORREIA



Mantenha sempre a correia à volta do pulso para evitar que a câmara possa cair das suas mãos.

1. Passe a parte mais estreita da correia pelo encaixe no corpo da câmara.

2. Passe a outra extremidade da correia através do aro formado pela correia e aperte.

INSTALAR E REMOVER UM CARTÃO DE MEMÓRIA



Desligue a câmara e confirme que a lâmpada indicadora não está a acesa antes de substituir o cartão de memória, pois pode danificá-lo ou perder todos os dados.

Esta câmara tem uma capacidade interna de armazenamento de cerca de 15MB e assim as imagens podem ser gravadas sem cartão de memória. Para mais capacidade pode inserir um cartão de memória SD (Secure Digital) ou um cartão MultiMediaCard. Quando um cartão é inserido, as imagens são gravadas no cartão. Mais informação na pág. 108.

- Deslize a porta do compartimento do cartão para as costas da câmara para libertar o fecho de segurança. Abra a porta.
- Insira o cartão de memória na ranhura e de seguida liberte-o. O cartão deve ficar preso na ranhura.

Coloque o cartão de modo a que a face fiqu virada para as costas da câmara. Empurre cartão a direito, nunca em ângulo. Não force a entrada do cartão. Se este não encaixar devidamente, verifique a sua orientação. Se um cartão MultiMediaCard for colocado incorrectamente, ficará bloqueado e a porta do compartimento do cartão não fechará.



3. Para retirar o cartão, pressione e liberte. O cartão pode agora ser retirado.

 Feche a porta do compartimento do cartão deslizando-a contra a câmara para engrenar o fecho de segurança



INDICADOR DE MEMÓRIA INTERNA



O indicador de memória interna nos modos de gravação e reprodução indicam que a memória interna da câmara está a ser usada. Quando um cartão é colocado na câmara, a memória interna não pode ser acedida.



LIGAR A CÂMARA ON

Para ligar a câmara, deslize a tampa da lente na direcção indicada na ilustração. Quando a câmara é ligada pela primeira vez, deve ajustar a data e hora, ver página seguinte. O monitor deve desligar-se durante alguns segundos enquanto o flash está em carga quando a câmara é ligada.

Deslize a tampa da lente na direcção oposta para desligar a câmara. Guarde sempre e transporte a câmara com a tampa da lente fechada.

CONFIGURAR DATA E HORA



Após colocar o cartão e as pilhas, o relógio e o calendário da câmara devem ser ajustados. Quando são gravadas imagens, os dados da imagem são gravados com a data e hora de gravação.

Se o relógio e o calendário não foram reconfigurados, a mensagem é exibida durantes alguns segundos cada vez que a câmara é ligada. Esta mensagem é também exibida se o relógio e calendário reinicia quando a câmara é guardada durante um certo período sem pilhas.



Use as teclas direita e esquerda do controlador (1) para seleccionar "yes". "No" cancela a operação.

Prima o botão central do controlador para abrir o ecrã de configuração data/hora.



Use as teclas dta. e esq. para seleccionar o item a ser alterado.

Use as teclas p/cima e baixo para ajustar o item.

Prima o botão central para ajustar o relógio e calendário.

O ecrã de configuração data/hora pode ser aberto na secção 3 do menu de configuração. Para utilizadores em determinadas áreas, o idioma do menu deve também ser ajustado. O idioma é alterado na secção 1 do menu configuração (p. 73).

MODO GRAVAÇÃO - FUNCIONAMENTO BÁSICO

Esta secção cobre o funcionamento básico de gravação. Para preparar a câmara, leia as páginas 14 a 20

MANUSEAR A CÂMARA

Enquanto usa o monitor LCD, segure firmemente na câmara com a sua mão direita enquanto que a esquerda suporta o corpo da máquina. Mantenha os braços encostados ao corpo e os pés ligeiramente afastados segurando a câmara com firmeza.

Quando tira fotografias na vertical, segure a câmara de modo a que o flash fique por cima da lente com o botão disparador por cima, tenha em atenção que não deve tapar a lente com os seus dedos ou correia.



CONFIGURAR A CÂMARA PARA GRAVAR IMAGENS



Deslize o comutador de modo para a posição apropriada.



gravação vídeo e audio (p. 36, 52).

EXIBIÇÃO MONITOR LCD



USANDO A LENTE ZOOM

Esta câmara está equipada com uma lente singular zoom de 6.3 - 18.9mm, equivalente a 38 - 114mm no formato 35mm. A lente é operada com a alavanca de zoom nas costas da câmara.



Para aproximar, puxe o lado direito (T) da alavanca de zoom (1).

Para afastar, puxe o lado esquerdo (W) da alavanca de zoom.

Após o zoom, o indicador de zoom é exibido no monitor LCD para mostrar a posição de zoom aproximada.

A função de zoom digital pode aumentar o desempenho da lente. O zoom digital é activado na secção 3 do menu de modo gravação (p. 51).

AVISO DE CÂMARA A TREMER



Se a velocidade de obturação for inferior à necessária para que a câmara seja manuseada com segurança, um indicador de aviso de câmara a tremer surgirá no monitor e a lâmpada indicadora do visor ficará laranja e piscará lentamente. Câmara a tremer consiste no efeito tremido causado pelo movimento brusco e é mais pronunciado na posição telefoto do que na grande angular. Apesar do aviso aparecer o botão disparador pode ser libertado. Se o aviso surgir novamente coloque a câmara num tripé ou use o flash incorporado.

Dicas

A lente zoom não só afecta o tamanho do assunto na fotografia, como também influencia a profundidade de campo e perspectiva. A profundidade de campo é a área entre o assunto mais próximo no foco e o mais afastado no foco. Como a lente aproxima o assunto (na posição telefoto), a profundidade de campo torna-se sombreada, destacando o assunto do fundo. Muitos retratos são realizados com lentes telefoto. Realizar o afastamento para a posição grande angular faz com que o primeiro plano e o fundo fiquem nítidos. Habitualmente as fotografias de paisagem tiram vantagem da grande profundidade de campo das lentes grande angular. As lentes grande angular também criam uma forte perspectiva que dá a noção de profundidade à imagem. As lentes telefoto comprimem o espaço entre o assunto e o fundo criando uma fraca perspectiva.

FUNCIONAMENTO BÁSICO GRAVAÇÃO



Deslize o comutador de modo para programa assunto digital ou posição de gravação. O funcionamento para ambos os modos é o mesmo. A selecção automática de programa assunto digital só está activa no modo de programa assunto digital.



Coloque o assunto dentro do enquadramento de focagem. Certifique-se de que o assunto fica dentro do alcance de focagem da lente (p. 26). Para assuntos muito próximos use a função Super Macro (p. 30).



Prima o botão disparador do obturador parcialmente para bloquear o assunto e a exposição. A Selecção Automática de Assunto Digital escolherá o modo de exposição adequado, consulte a página seguinte.

O sinal de focagem no monitor é branco e a moldura de focagem fica vermelha para confirmar o bloqueio da focagem. Se o sinal de focagem é vermelho a câmara não consegue localizar o assunto. Repita os procedimentos anteriores.

Moldura focagem focagem



Prima totalmente o botão disparador do obturador para tirar a fotografia. A imagem gravada pode ser pré visualizada continuando a pressionar o disparador após a imagem ser captada. A função de reprodução imediata também podeser usada (p.47)

A lâmpada indicadora fica vermelha e pisca para indicar que os dados da imagem estão sendo transferidos para o cartão de memória ou para a memória interna. Não retire ou insira o cartão durante a transferência de dados.



SELECÇÃO AUTOMÁTICA PROGRAMA ASSUNTO DIGITAL A Selecção Automática de Programa de Assunto Digital escolhe entre programa AE e um dos quatro programas de assunto digitais disponíveis. O programa assunto digital optimiza o ajustamento da câmara para várias condições e assuntos. A Selecção Automática de Programa de Assunto Digital apenas está disponível em gravação auto e pode ser desactivada no menu de gravação auto. Para obter mais informações sobre os programas de assunto individuais consulte a páoina 30.

Uma linha de indicadores cinzentos na parte superior do monitor indicarão que a Selecção Automática de Programa de Assunto Digital está activa.

Prima o botão disparador do obturador parcialmente. O sistema AF localiza o assunto e a função Selecção Automática de Programa de Assunto Digital escolherá um programa. Se nenhum indicador é exibido, o AE programado está activo. Prima o botão disparador do obturador para tirar a fotografia.

Segure a câmara com firmeza quando o programa assunto pôr do sol estiver seleccionados porque a exposição pode ser mais prolongada.

No modo programa assunto digital, um dos sete programas assunto digital podem ser seleccionados manualmente usando as teclas esquerda e direita do controlador antes de tirar a fotografia. Ver pág. 30.

BLOQUEIO FOCAGEM

O bloqueio de focagem é usado com assuntos não estão centrados no enquadramento ou quando uma situação de focagem especial impede a câmara de focar. Esta função é controlada com o botão disparador do obturador.



Coloque o assunto dentro da moldura de focagem. Prima e mantenha premido o botão disparador do obturador até meio para bloquear a focagem.

O sinal de focagem no monitor e a moldura de focagem indicarão que a focagem está bloqueada.



Sem levantar o dedo do disparador, recomponha o assunto dentro da área de focagem. Prima totalmente o botão disparador para tirar a fotografia.

ALCANCE FOCAGEM

O alcance de focagem depende da posição do zoom. Para focar a distâncias inferiores às referidas abaixo use a função Super Macro (p. 30).

Posição grande angular	Posição telefoto
0,1m ~ ∞ (4 in. ~ ∞)	0,5m ~ ∞ (20 in ~ ∞)

SINAIS DE FOCAGEM

Esta câmara digital possui um sistema de focagem rápido e preciso. O sinal de focagem no canto inferior direito do monitor LCD indica o estado da focagem. O disparador pode ser libertado mesmo que a câmara não consiga focar o assunto.



Focagem confirmada - O sinal de focagem do monitor LCD é branco e a moldura de focagem fica vermelha. A focagem está bloqueada.

Sinal focagem

Assunto demasiado

Focagem não realizada - O sinal no monitor LCD é vermelho e a moldura de focagem é branca.

SITUAÇÕES DE FOCAGEM ESPECIAIS

focagem com pouco

contraste

A câmara pode não ser capaz de focar em certas situações. Nestes casos use a fixação de focagem (p.26). Foque um outro assunto que esteja à mesma distância do assunto principal a fotografar e de seguida recomponha a sua imagem para tirar a fotografia.







Dois assuntos a diferentes distâncias sobrepõem-se na área de focagem.

O assunto está muito perto de um objecto ou área muito brilhante.

escuro	

MODOS DE FLASH



Autoflash

Autoflash com redução

olhos vermelhos

Flash enchimento

Flash cancelado

名如即

⊚ AUTO

쥥

 $(\underline{\mathbf{F}})$

O flash pode ser usado quando capta imagens fixas. Para seleccionar o modo de flash, pressione a tecla para cima do controlador (1) nas costas da câmara até que o item desejado seja exibido. Pressione o botão disparador do obturador para fixar o modo. O modo de flash activo é exibido no canto superior esquerdo do monitor LCD. Quando a câmara é desligada e reinicialização automaticamente (p.45) está activa, o modo de flash é reiniciado para flash automático com redução de olhos vermelhos se tiver sido este o último modo configurado, caso contrário, o modo será reiniciado para flash automático. Enquanto o flash está em carga, o disparador fica bloqueado.

Flash auto - o flash dispara automaticamente em situações de fraca luminosidade ou contraluz.

Redução olhos vermelhos - o flash dispara feixes múltiplos antes do disparo principal para reduzir o efeito de olhos vermelhos causado pela reflexão da luz pela retina. Use em situações de fraca luminosidade quando fotografa pessoas ou animais. O pré-flash contrai as pupilas dos olhos.

Flash enchimento - o flash dispara em cada exposição independentemente da quantidade de luz existente. Flash de enchimento pode ser usado para reduzir as sombras causadas pelo impacto da luz solar ou luz directa.

Flash cancelado - o flash não dispara. Use flash cancelado quando o uso do flash é proibido, luz natural é desejada para iluminar o assunto ou este se encontra fora do alcance de flash. O aviso de câmara a tremer pode aparecer quando flash cancelado é seleccionado (p. 22).

ALCANCE FLASH - FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO

A câmara controla automaticamente a saída de flash. Para exposições de flash correctas o assunto deve estar dentro do alcance do mesmo. O alcance de flash não é o mesmo na posição grande a ângular e telefoto. O alcance de flash pode ser alterado com a sensibilidade da câmara (ISO), ver página 46.

Posição grande angular	Posição telefoto
0,2m ~ 2,4m (0,7 ft. ~ 7,9 ft.)	0,5m ~ 2,0m (1,6 ft. ~ 6,6 ft.)

SINAIS DE FLASH

A lâmpada indicadora acima do monitor LCD indica o estado do flash. Quando a lâmpada está laranja e pisca rapidamente, o flash está em carga e o disparador não será libertado.



BOTÃO EXIBIÇÃO - MODO GRAVAÇÃO

O botão de exibição controla o visor do monitor LCD. A exibição comuta entre exibição integral e imagem real apenas cada vez que o botão é pressionado. Se o botão de exibição é pressionado e mantido, o ecrã de ajuste de brilho LCD é exibido, ver pag. 74.



Exibição integral

Apenas imagem real

Flash

enchimento

PROGRAMAS ASSUNTO DIGITAL



Seleccão

Retrato

Paisagem

Pôr do sol

Texto

(off)

Super Macro

Gravação auto

X

Ĩ

Qł

TEX

automática

Acção desporto

O programa assunto digital optimiza a exposição da câmara, balanço de brancos, e sistema de processamento de imagem para condições e assuntos específicos.

Fixe o comutador de modo para a posição assunto digital. Simplesmente pressione as teclas direita e esquerda do controlador para seleccionar o programa assunto digital adequado; o programa assunto digital activo é exibido no topo do monitor. Para mais veja pág. 25.

Retrato - uma desfocagem ligeira da imagem de fundo separa o objecto do fundo. A maior parte dos retratos fica melhor com um ajuste de telefoto; maiores distâncias focais não exageram as feições do retratado e a profundidade de campo menos acentuada suaviza o fundo. Use flash de enchimento com luz intensa ou assuntos iluminados por trás para reduzir sombras.

Desporto – optimizado para captar imagens em movimento. Quando utiliza flash o assunto deve estar dentro dos limites de alcance do flash (p. 29). Um monopé é mais flexível de que um tripé vulgar para assuntos em movimento.

Retrato nocturno Paisagem – optimizado para produzir paisagens nítidas e coloridas.

Pôr do sol – optimizado para produzir belos por do sol. Quando o sol está abaixo da linha do horizonte, não lhe aponte a câmara durantes longos períodos. A intensidade do sol pode danificar o CCD. Entre exposições desligue a câmara ou tape a lente.

Retrato nocturno – para profundas e subtis cenas nocturnas. Uma vez que o obturador pode ser lento, é recomendado o uso de um tripé. Quando usado com flash, o assunto e a exposição do fundo são equilibrados. O flash só pode ser usado com assuntos próximos como retrato. Quando fotografa pessoas com flash, peça-lhes para não se moverem após o disparo do flash porque o obturador permanece aberto durante mais algum tempo para expôr o fundo.

Texto - para tirar fotografias de texto a preto ou desenho em fundos brancos.

Super Macro - para aproximações abaixo dos 5cm (2 in.). Quando seleccionado a lente coloca-se na posição Super Macro; a posição do zoom não pode ser alterada. Para distâncias muito curtas, o flash pode provocar sobre exposição em iluminação não uniforme, fixe o modo de flash para flash cancelado (p. 28). Recomenda-se o uso de tripé.

Gravação Auto - quando o programa assunto digital é desligado, a câmara usa a exposição auto programada.

AF PONTUAL

AF pontual é usado para focagem selectiva. A focagem e exposição são determinadas com a área de focagem pontual. Quando reinicialização auto (p. 45) está activa, a área AF pontual reinicia para enquadramento de focagem ampla quando a câmara é desligada. A área focagem pontual pode ser usada com gravação vídeo. Quando usado com zoom digital (p. 51), a área focagem pontual é alargada.



Pressione e mantenha o botão central do controlador para exibir a área de focagem pontual; pressione e mantenha o botão novamente para voltar ao enquadramento de focagem ampla. Tire a fotografia como descrito na secção de funcionamento de gravação básico na pág. 24

Quando a exibição apenas a imagem real é usada, comutando entre os modos AF pontual e AF alargado; reinicia o modo de exibição para exibição integral.

REPRODUÇÃO - FUNCIONAMENTO BÁSICO

As imagens podem ser visualizadas no modo de reprodução. O modo de reprodução apresenta funções adicionais, ver pág. 54. A câmara não necessita ser ligada com a tampa da lente para reproduzir imagens.



Para visualizar imagens gravadas, pressione o botão de reprodução (1). Se a câmara está desligada, continue a pressionar o botão até activar o monitor.

Use as teclas esquerda / direita do controlador para navegar através das imagens (2).

Pressione novamente o botão de reprodução para voltar ao modo de gravação ou desligue a câmara.

Para visualizar imagens gravadas na memória interna, retire o cartão de memória da câmara.

EXIBIÇÃO REPRODUÇÃO FOTOGRAMA ÚNICO



ROTAÇÃO IMAGENS

Pressione a tecla para baixo do controlador (1) para rodar a imagem exibida 90° para a esquerda, 90° direita e horizontalmente. A imagem é exibida na direção seleccionada até ser alterada.



APAGAR IMAGENS ÚNICAS

Para apagar o ficheiro exibido, pressione a tecla para cima do controlador (1). O ecrã de confirmação é exibido.



Use as teclas esquerda/direita para iluminar "SIM." Escolhendo "NÃO" cancela a operação.

Pressionando o botão central do controlador apagará o ficheiro.



BOTÃO EXIBIÇÃO - MODO REPRODUÇÃO

O botão de exibição controla a exibição monitor LCD. Cada vez que o botão é pressionado, a exibição cicla entre exibição integral e apenas imagem real.



Exibição integral

Apenas imagem

REPRODUÇÃO ÍNDICE

Para visualizar as imagens gravadas no índice de 6 fotogramas pressione o lado esquerdo da alavanca de zoom (W).

Na reprodução índice, as 4 teclas do controlador deslocarão a moldura amarela à volta das imagens esboço. Quando a imagem é iluminada com a moldura, a data de gravação, indicador de pista audio, bloqueio e estado de impressão, indicador cópia e-mail e o nº de fotograma da imagem são exibidos no fundo do ecran. A pista audio que acompanha a imagem iluminada pode ser reproduzida pressionando o centro do controlador. Quando o lado direito da alavanca de zoom (T) é pressionado, a imagem iluminada é exibida no modo de reprodução fotograma singular.



Indicador memória interna (p. 19)

REPRODUÇÃO AMPLIADA

Em reprodução de fotograma singular, uma imagem fixa pode ser ampliada até 6X em incrementos de 0.2.

Com a imagem a ser ampliada visível pressione o lado direito da alavanca de zoom (T) para activar o modo de reprodução ampliada. O grau de ampliação é exibido no monitor LCD.

Pressione o lado direito da alavanca (T) para aumentar a ampliação da imagem. Pressione o lado esquerdo da alavanca (W) para diminuir a ampliação.









O localizador, no canto superior direito do monitor, indica a área da imagem em exibição.



O botão de exibição comuta entre mostrar o visor total ou apenas imagem.



IU Para sair do modo de reprodução ampliada, prima o botão menu ou o botão central do controlador.

GRAVAÇÃO - FUNCIONAMENTO AVANÇADO





GRAVAÇÃO VÍDEO

Esta câmara pode gravar vídeo digital com som. Simplesmente deslize o comutador de modo para a posição de gravação vídeo/audio (1). O tempo total de gravação varia com o rácio do fotograma e capacdade do cartão de memória, ver pág. 53. Algumas alterações podem ser feitas com o menu vídeo (p.40).

Coloque o assunto no enquadramento de focagem e pressione o botão disparador parcialmente para bloquear a focagem (2). Pressione o botão disparador do obturador totalmente para iniciar a gravação (3).

Durante a gravação está disponível um zoom digital. A câmara continua a gravar até o tempo de gravação ser usado ou o botão disparador ser de novo pressionado.

Quando em gravação o contador de fotogramas exibe o tempo gasto. Durante os últimos 10 segundos o contador ficará vermelho e contará o tempo em ordem decrescente.

Tenha cuidado para não tapar o mocrofone. durante a gravação.

- -Formato imagem
- -Rácio de fotograma
- -Indicador memória interna (p. 19)

-Indicador de gravação -Tempo remanescente



MODOS AVANÇO

Os modos de avanço controlam o rácio e metódo de captação das imagens. Os icons indicando o modo de avanço seleccionado aparecem no monitor. Se inicialização auto (p.45) está activa, o modo de avanço é reiniciado para avanço fotograma a fotograma quando a câmara é desligada.

Pressione a tecla para baixo do controlador para seleccionar o modo de avanço (1).



Avanço fotograma a fotograma - permite que apenas uma imagem possa ser captada cada vez que o botão disparador do obturador é pressionado. Esta é a configuração por defeito.

Disparador automático - para atrasar a libertação do disparador (p.38). Usado para auto retratos.

막

 \bigotimes

Avanço contínuo - para realizar exposições até quatro imagens quando o disparador do obturador é pressionado e mantido (p-39).

Multi fotograma – para criar uma imagem composta de nove fotogramas quando o botão disparador é pressionado uma vez, ver abaixo

Multi Fotograma

Tire a fotografia como descrito na secção de funcionamento gravação básico (p.24). Uma vez iniciada a série o disparador pode ser libertado; a câmara continuará a gravar até os 9 fotogramas serem captados.

O flash não pode ser usado. Devido aos limites de velocidade de obturação, as imagens podem ficar sub expostas em situações de fraca luminosidade. O formato de imagem refere-se à área total das 9 imagens, não ao formato de cada esboço individualmente.



🔊 Disparador automático

Usado para auto-retrato, o disparador automático atrasará o disparo em aproximadamente 10 segundos após a libertação do obturador. O disparador do obturador é seleccionado com a tecla para baixo do controlador (p. 37).



Com a câmara num tripé, componha a fotografia como descrito na secção respectiva (p.24). Pressione o botão disparador do obturador parcialmente para bloquear a exposição e focagem (1). Pressione o botão disparador do obturador totalmente para começar a contagem decrescente (2). Porque a focagem e exposição são determinadas quando o botão disparador é pressionado, não se coloque na frente da câmara quando tira uma imagem com temporizador. Confirme sempre a focagem com os sinais de focagem antes de começar a contagem decrescente (p.27).

Durante a contagem, a lâmpada do temporizador na frente da câmara piscará e é acompanhada de um sinal audio. Um temporizador contagem decrescente é exibido no monitor. Poucos segundos antes da exposição a lâmpada pisca rapidamente e fixa-se no momento do disparo.

Para parar a contagem decrescente, pressione a alavanca de zoom. O modo de avanço será reiniciado ao modo de avanço fotograma a fotograma após a exposição. O sinal audio pode ser desligado na secção 2 do menu configuração (p. 72).

Avanço Contínuo

O modo de avanço contínuo tira até quatro imagens quando o disparador do obturador é presionado e mantido. Com o ajuste de formato de imagem de 2560 x 1920, o rácio máximo de captação é 1.6 fps. O modo de avanço contínuo é seleccionado com a tecla para baixo do controlador (p. 37).

Componha a fotografia como descrito na p. 24. Pressione o botão disparador parcialmente para fixar a exposição e focagem para as séries (1). Pressione o disparador totalmente (2) para começar a realizar as fotografias. Quando o disparador do obturador é pressionado e mantido, a câmara começará a gravar as imagens até o número máximo ter sido efectuado ou o botão disparador ter sido libertado. O contador de imagens é ajustado após as séries terem sido efectuadas enquanto as imagens estão sendo captadas.



O flash incorporado pode ser usado, mas o rácio de captura é reduzido porque o flash tem de carregar entre fotogramas. A impressão da data (p.50) também reduz o rácio de captação.

NAVEGAR NOS MENUS DE GRAVAÇÃO



O menu de gravação exibido varia em função da posição do comutador de modo. Se premir o botão do menu (1) activa e desactiva o menu. As quatro teclas de direcção do controlador (2) movem o cursor dentro do menu. Se premir o botão central do controlador fixa um ajuste.

MENU Active o menu com o botão menu.



Use as teclas esquerda/direita do controlador para iluminar o separador de menu desejado; o menu muda à medida que os separadores vão sendo iluminados.



Use as teclas para cima/baixo para navegar através das opções dos menus. Ilumine a opção cujo ajuste deseja alterar.



Com a opção de menu iluminada, prima a tecla direita do controlador; os ajustes são exibidos com o ajuste actual iluminado. Para voltar para as opções do menu, prima a tecla esquerda.



Use as teclas para cima/baixo para iluminar o novo ajuste.



Prima o botão central do controlador para seleccionar o ajuste iluminado.

Uma vez o ajuste seleccionado, o cursor voltará às opções do menu e o novo ajuste será exibido. Para voltar ao modo de gravação, prima o botão de menu.

Gravação imagem fixa

○ 1 2	3 SETUP	1 02	3 ⊮SETUP	1 2	• 3	⊮ SETUP
Image size	2560x1920	Sensitivity*	Auto	Color mode*	Color	
Quality	Standard	Metering mode*	MultiSegment	Voice memo	Off	
White balance*	Auto	Exp. comp.	0	Date imprint	Off	
◆ Key func.*	Off	Auto reset	On	 Digital zoom	Off	
				Inst. playback	Off	
	MENU D		(MENU) 🗅			(MENU) 🗅

* As opções de balanço brancos, função tecla personalização, sensibilidade da câmara, modo medição e modo de cor não são activadas quando o comutador de modo está na posição de programa assunto digital.

Gravação vídeo e audio

*X 1 Z	✓SETUP	1 7.2
RecordingMode	🔭 Movie	White balance
Frame rate	15ps	Exp. comp.
Movie mode	STD. movie	Color mode
	(MENU) 🗅	

. comp. 0 pr mode Color MENU D

Auto

FSETUR

Consulte as secções seguintes para mais detalhes sobre as opções do menu e seus ajustes.

Índice a funções menu Reiniciar auto, 45 Modo cor, 43 Impressão data, 50 Zoom digital, 51 Comp. exposição, 48 Rácio fotograma, 53

Modo flash, 60, 26 Formato imagem, 42 Reprodução imediata, 47 Tecla função, 45 Modo medição, 47 Modo vídeo, 53 Qualidade, 42 Modo gravação, 52 Sensibilidade, 46 Memo voz, 49 Balanço brancos, 44

FORMATO E QUALIDADE DE IMAGEM

Alterar o formato de imagem afecta o número de pixels de cada imagem. Quanto maior for o formato maior é o tamanho do ficheiro. Escolha o formato de imagem com base no uso final da imagem. Imagens mais pequenas serão mais práticas para páginas web, atendendo a que imagens maiores produzem impressões de maior qualidade.

FINE

STD.

ECON.

1600

STD.

Monitor LCD	N° de pixels (hor. X vert.)
2560	2560 X 1920
2048	2048 X 1536
1600	1600 X 1200
640	640 X 480

Fino - imagem JPEG de alta qualidade Standard -ajuste por defeito. (JPEG) Económico -menor formato ficheiro. (JPEG)

A qualidade de imagem controla o rácio de compressão, mas não afecta o nº de pixels na imagem. Quanto maior é a qualidade de imagem mais baixo é o valor de compressão e maior o tamanho do ficheiro. Se a utilização económica da memória é importante, utilize o modo económico. A qualidade de imagem standard é suficiente para o uso normal. O modo "fine" produzirá imagens de maior qualidade e maior formato.

O formato de imagem e qualidade devem ser configurados antes da fotografia ser realizada. O formato deve ser reajustado manualmente. O formato e qualidade de imagem são controlados na secção 1 do menu de gravação pág.40.

Se o formato da imagem ou qualidade é alterado o contador de fotogramas mostrará o nº aproximado de imagens que podem ser gravadas naquele ajuste. Imagens com diferentes formatos e qualidades podem ser gravadas. O nº de imagens a gravar depende da memória disponível e do formato do ficheiro das imagens. O formato actual é determinado pela cena; alguns assuntos podem ser mais comprimidos do que outros. Ver página seguinte.

Formatos ficheiro aproximados								
Quality Size	2560 X 1920		2048 X 1536		1600 X 1200		640 X 480	
Fine	2.4MB		1.6MB		1.0MB		200KB	
Standard	1.2MB		820KB 520		DKB 130)KB	
Economy	650KB		440KB		290KB		90KB	
Nº aproximado de imagens guardadas: 15MB memória interna & 64MB cartão de memória						nória		
	Interna	Cartão	Interna	Cartão	Interna	Cartão	Interna	Cartão
Fine	6	25	9	38	14	61	71	297
Standard	11	49	17	74	28	117	103	430
Economy	22	94	33	138	48	203	155	645

Notas

O contador de fotogramas indica o número aproximado de imagens que podem ser armazenadas na memória disponível com os ajustes de qualidade e formato da câmara. Porque o contador usa formatos de ficheiro aproximados, a imagem tirada actualmente pode não alterar o contador ou pode diminuir numa unidade. Quando o contador exibe zero, indica que não podem ser captadas mais imagens naquele ajuste de formato e qualidade. Alterando os ajustes pode permitir gravar mais imagens.

MODO COR

O modo cor controla quando uma imagem fixa é colorida ou preto e branco. Deve ser configurado antes de imagem ser gravada. O modo cor é ajustado na secção custom 3 do menu de gravação de imagem fixa ou na secção 2 do menu gravação audio/vídeo (p.40). O modo cor não pode ser alterado com programas assunto digital. O modo de cor pode ser atribuido ao controlador (p.45).

O modo preto & branco produzem imagens a preto e branco neutrais. O modo sépia cria imagens de tons quente em preto e branco. A imagem real no monitor reflecte o modo de cor seleccionado. A opção cor não usa qualquer indicador quando activo. O modo de cor não tem efeito no formato de imagem.





BALANÇO BRANCOS

O balanço de brancos é a disponibilidade da câmara para tornar neutros diferentes tipos de luz. O efeito é semelhante a seleccionar película para luz diurna ou tunsgesteno, ou usar filtros de compensação de cor em fotografia convencional. Um ajuste automático e quatro ajustes pré-programados estão disponíveis com gravação de imagem fixa e gravação vídeo. O balanço brancos não pode ser alterado com programas assunto digital. A configuração de brancos é realizada na secção 1 do menu de gravação ou secção 2 do menu gravação vídeo/audio (p.40). Balanço de brancos pode ser atribuído ao controlador (p. 45). Quando reinicialização auto está activa (p.45) o balanço de brancos será reiniciado para automático quando a câmara é desligada.

O balanço de brancos automático compensa a temperatura de cor de uma cena. Na maioria dos casos, a configuração auto equilibra a luz ambiente e cria bonitas imagens, mesmo sob condições de luz variadas. Quando o flash incorporado é utilizado, o balanço de brancos é fixo para a temperatura de cor do flash.

Quando um dos ajustes de balanço de brancos pré programado é seleccionado, o indicador é exibido no monitor LCD; o efeito é vísivel de imediato no monitor. Para gravar em ambientes iluminados fixe o flash em flash cancelado (p.28). O flash incorporado pode ser usado com parâmetros de balanço de brancos pré configurados, mas criará um aspecto rosado ou azulado com configurações fluorescente e tungsténio. O flash é balanceado com a luz diurna e produzirá resultados excelentes com as configurações para luz do dia e nublado.



Diurno - Para assuntos exteriores iluminados com luz solar.



Tungesteno - Para luz incandescente: lâmpadas de filamentos.

> Fluorescente - Para luz fluorescente: P/ tectos de escritório

FUNÇÃO TECLA PERSONALIZAÇÃO

No modo gravação, a função pode ser atribuida às teclas esquerda /direita do controlador. Esta função é especificada na secção 1 do menu de gravação (p. 40). Esta função não pode ser usada com modo programas assunto digital. Consulte as secções que se seguem para informação na compensação de exposição (p. 48), balanço de brancos (p. 44), sensibilidade da câmara (p. 46), e modo de cor (p. 43).

	∃ ✓ SETUP
Image size	Exp. Comp.
Quality	White balance
White balance	Sensitivity
◆ Key func.	Color
	Off
	(MENU) 🗅



No modo de gravação, use as teclas esquerda e direita do controlador para alterar a configuração de função com o menu.

O monitor LCD exibe os ajustes à medida que são alterados. As alterações são visíveis na imagem monitor. A função é fixa automaticamente após cinco segundos quando outro botão da câmara é pressionado

REINICIAR AUTO

Quando reinicialização auto está activa, as seguintes funções reiniciam quando a câmara é desligada. Esta função pode ser desligada na secção 2 do menu de gravação (p. 40).

Modo flash (p. 28)	flash auto
Modo avanço (p. 37)	fotograma singular
Balanço brancos (p. 44)	Auto
Sensibilidade câmara (p. 46)	Auto
Compensação exposição (p. 48)	0.0
Modo medição (p. 47)	Multi-segmento
Modo cor (p. 43)	Cor
Área AF (p. 31)	Ampla
Exibição monitor (p. 29)	Exibição integral

O modo de flash é reiniciado para flash auto ou flash auto com redução de olhos vermelhos dependendo dos dois últimos modos seleccionados.

SENSIBILIDADE DA CÂMARA - ISO

Cinco configurações de sensibilidade podem ser seleccionados com uma imagem fixa: Auto, 50, 100, 200, 400; os valores numéricos são baseados num ISO equivalente. O ISO é o padrão usado para indicar a sensibilidade da câmara. A sensibilidade pode ser activada na secção 2 do menu modo de gravação (p. 40). Isto não pode ser alterado com gravação vídeo ou programas assunto digital. Sensibilidade pode ser atribuida ao controlador (p. 45).

A configuração auto ajusta automaticamente a sensibilidade da câmara para as condições de luz entre ISO 50 e ISO 160. Quando qualquer outro ajuste diferente de auto é usado "ISO" e o valor de ajuste aparecerão no monitor LCD.



Um ajuste específico pode ser seleccionado. Como o valor do ISO duplica, a sensibilidade da câmara também. Tal como o grão nos filmes convencionais 35mm aumentam com a velocidade , o ruído aumenta com a sensibilidade numa imagem digital; um ajuste de ISO 50 terá o menor ruído e o de 400 o maior.

Sensibilidade câmara

Notas

Redução de ruído é aplicado automaticamente a exposições de 1/2 segundos ou superior. Processamento é aplicado a cada imagem após esta ser captada. O tempo de processamento varia de imagem para imagem; uma mensagem de processamento de imagem é exibida durante este período.

ALCANCE DE FLASH E SENSIBILIDADE DA CÂMARA

Devido ao sistema óptico, o alcance de flash não é o mesmo em grande angular e telefoto.

Ajuste ISO	Alcance flash (grande angular)	Alcance flash (telefoto)
AUTO	0.2m ~ 2.4m (0.7ft. ~ 7.9ft)	0.5m ~ 2.0m (1.6ft. ~ 6.6ft)
50	0.2m ~ 1.4m (0.7ft. ~ 4.6ft)	0.5m ~ 1.1m (1.6ft. ~ 3.6ft)
100	0.2m ~ 1.9m (0.7ft. ~ 6.2ft)	0.5m ~ 1.5m (1.6ft. ~ 4.9ft)
200	0.2m ~ 2.7m (0.7ft. ~ 8.9ft)	0.5m ~ 2.2m (1.6ft. ~ 7.2ft)
400	0.3m ~ 3.8m (1ft. ~ 12ft)	0.5m ~ 3.0m (1ft. ~ 9.8ft)

MODO MEDIÇÃO

O modo medição é seleccionado na secção 2 do menu gravação (p.40). Medição não pode ser allterado com a gravação vídeo ou programas assunto digital.

A medição em multi-segmento: usa 256 segmentos para medir a iluminação e as cores. Estes dados são combinados com a informação de distância para calcular a exposição da câmara. Este avançado sistema de medição proporciona exposições precisas e sem preocupações para a maioriadas situações fotográficas

A medição pontual: usa uma pequena área dentro da imagem para calcular a exposição. Aparece um círculo pequeno no meio do visor indicando a área de medição. Esta medição permite exposições precisas de um objecto sem influência das áreas de brilho ou escuras da cena.



Área medição pontual



Indicador medição pontual

REPRODUÇÃO IMEDIATA

Após a imagem ser captada e antes de ser gravada será visualizada no monitor durante 2 segundos. Reprodução imediata mostra o último fotograma na série quando usado com modo de avanço contínuo (p. 37).

Reprodução instantânea é activada no menu de gravação secção 3 (p. 40) Quando usado com memo voz, a gravação audio começará após a imagem ser reproduzida.



COMPENSAÇÃO EXPOSIÇÃO

A exposição da câmara pode ser ajustada para tornar a imagem final mais clara ou escura em ±2Ev em incrementos de 1/3 com imagens fixas e gravação vídeo. O valor da compensação permanecerá até ser reiniciado. A compensação de exposição pode ser configurada na secção 2 do menu modo gravação (p.45). A função é controlada com as teclas dta/esq. do controlador e pode ser alterada com o menu (p. 45).

A compensação de exposição deve fazer-se antes de captar a imagem. Use as teclas para cima e para baixo para ajustar o grau de compernsação (1); a imagem real por trás do menu reflecte a alteração. Pressione o centro do controlador para fixar este valor (2). Se ajusta valor diferente de 0.0, o indicador de compensação é exibido no monitor como um aviso.



Dicas

Algumas vezes o medidor de exposição da câmara é enganado em certas condições. Uma alteração no valor de exposição pode compensar estas situações. Ex: uma cena muito brilhante como uma cena de neve ou praia, pode aparecer demasiado escura na imagem captada. Antes de fazer a foto, ajustar a exposição em +1 ou +2 EV resultará numa imagem com valores de tons normais.



Exposição calculada pela câmara



-1.0Ev (1/2 mais claro)



–2.0Ev (1/4 mais claro)

Neste exemplo a água escura é causada sobre exposição da câmara tornando a imagem demasiado ado brilhante e desbotada. Compensando a exposição, os detalhes são realçados nas folhas e as rochas e água aparecem mais nítidas. EV entende-se por valor de exposição. Uma alteração de um EV ajusta a exposição calculada pela câmara num factor de dois.

MEMO VOZ

Memo voz permite a gravação conjunta de uma pista audio de 15 segundos com uma imagem fixa. A função é activada na secção 3 do menu gravação (p. 40). Quando activa, o ícone de microfone (1) é exibido no canto superior esquerdo do monitor. O memo voz deve ser configurado antes de tirar a fotografia e permanecerá até ser reiniciado.

Após a imagem ser captada, aparece um ecrã indicando que a gravação audio começou. Um gráfico barra (1) exibirá o total do tempo de gravação gasto.

Para parar a gravação auto pressione o botão disparador ou o botão central do controlador (2). A gravação auto para automaticamente quando o tempo limite é atingido.

Um memo de voz é anexado à última imagem de uma série com avanço contínuo. Quando reproduzidas as imagens com pista audio memo voz têm o indicador nota agregado (p. 54). Um memo voz pode ser apagado de uma imagem na secção 1 do menu reprodução (p. 56).



Tempo gravação remanescente

Notas

Quando faz gravações audio tenha cuidado em não tocar ou cobrir o microfone. A qualidade da gravação é proporcional à distância do assunto ao microfone. Para optimização de resultados afaste a câmara aproximadamente 20 cm da sua boca.



IMPRESSÃO DATA

A data e hora da gravação pode ser impressa directamente numa imagem fixa. A função de impressão deve ser activada antes de a fotografia ser tirada. Uma vez activada, a data permanece até a função ser reiniciada, uma barra amarela é exibida por trás do contador de imagens no monitor para indicar que a função está activa.



Date-imprinting indicator

A impressão data é activada no menu modo gravação secção 3 do menu gravação (p.40). A impressão data tem duas opções. A opção AAAA/MM/DD imprime a data. A opção MM/DD/hr:min imprime o mês, dia e hora de gravação.

A data será impressa no canto inferior direito da imagem quando visionada na horizontal. É impressa directamente na fotografia sobre a informação escrita na imagem. A data pode ser impressa em três formatos: ano/mês/dia, mês/dia/ano e dia/mês/ano. A data e formato data são configurados na secção 3 custom do menu de configuração (p. 72).



Notas

A data e hora podem ser visualizadas com a câmara no modo reprodução, ou num computador com o software DiMAGE Master Lite. Este software é fornecido no CD-ROM do Digital Camera Software incluído na câmara.

ZOOM DIGITAL

O zoom digital é activado na secção 3 do menu gravação (p. 40). O zoom digital amplia o rendimento da posição telefoto do zoom óptico em 4.0X em incrementos de 0,1X. Imagens zoom digital são interpoladas para ajustar o formato de imagem. Alguma perda de qualidade para imagens tiradas com zoom digital pode ser evidente, quanto maior fôr o zoom digital menor será a qualidade de imagem.

Na posição telefoto máxima, continue a pressionar o lado direito (T) da alavanca de zoom (1) para engrenar o zoom digital. A ampliação será exibida no canto superior direito do monitor.

Para aproximar pressione o lado easquerdo (W) da alavanca de zoom.

Após realizar o zoom, o indicador é exibido no monitor LCD para mostrar a posição de zoom aproximado.



MODO GRAVAÇÃO

As opções do menu modo gravação comutam entre vídeo e gravação audio. Esta opção está localizada na secção 1 do menu vídeo/audio (p. 40).

GRAVAÇÃO AUDIO

Uma pista audio pode ser gravada sem imagem. Pode armazenar na memória interna de 15MB cerca de 31 minutos e 43 segundos de uma pista audio. Audio é gravado em aproximadamente 8KB/s. Um máximo de 180 minutos podem ser gravados de uma só vez; o adaptador opcional AC é necessário para gravações longas.

Deslize o comutador de modo para a posição de gravação audio/vídeo. Na secção 1 do menu altere o modo de gravação para audio, ver pág. 40.

Antes de gravar, o tempo disponível aproximado é exibido no contador de fotogramas. Para iniciar a gravação pressione e liberte o botão disparador.

O contador de fotogramas exibirá o total de tempo gravado. A gravação termina quando o botão disparador é pressionado novamente ou quando o tempo se esgota.

Quando realiza gravações audio, tenha cuidado em não obstruir o microfone. A qualidade de gravação é proporcional à distância do assunto ao microfone. Para optimização de resultados, segure a câmara a 20cm de distância da sua boca.





Tempo gravação remanescente

RACIO FOTOGRAMAS & FORMATOS FICHEIRO VÍDEO

Os vídeos podem ser gravados com dois rácios de fotograma: 15 fps e 30 fps. Quanto mais elevado é o rácio de fotogramas, maior suavidade terá a imagem em movimento e maior será a dimensão dos ficheiros. O rácio de fotogramas é configurado na secção 1 do menu de vídeo (p. 40).

Se o rácio de fotogramas é alterado, o contador de fotogramas exibirá o número aproximado de segundos que podem ser gravados. O tempo total que pode ser armazenado é determinado pela memória disponível e pelo rácio de fotogramas. A dimensão efectiva do ficheiro é determinada pela cena; alguns assuntos podem ser mais comprimidos que outros.

Rácio gravação aproximado		
30 fps	670KB/s	
15 fps	340KB/s	
Capacidade de arm	nazenagem (aprox.)	
15MB mem	iória interna	
30 fps	21 segundos	
15 fps	41 segundos	
64MB carta	ão memória	
30 fps	1 min. 31seg.	
15 fps	2 min. 55seg.	

A velociadde de escrita no cartão de memória pode determinar o fim prematuro da gravação de um clip de vídeo. Teste o cartão antes de eventos importantes. Verifique o site Konica Minolta web para informação de compatibilidade:

EUA: http://kmpi.konicaminolta.us/ Europa: http://www.konicaminoltasupport.com/

MODO VÍDEO

A opção de modo de vídeo selecciona o tipo de vídeo gravado. Standard produz um clip de vídeo de qualidade normal. Vídeo Nocturno usa uma elevada sensibilidade da câmara sob níveis de luz muito fracos; a sensibilidade da câmara aumenta automaticamente sob luz fraca. A qualidade da imagem pode ser menor com os Vídeos Nocturnos devido ao facto de a sensibilidade ser mais elevada. O modo de vídeo é configurado na secção 1 do menu de vídeo (p. 40).

REPRODUÇÃO - FUNCIONAMENTO AVANÇADO

Descrições básicas são descritas nas páginas 32 a 35. Esta secção cobre como reproduzir clips de vídeo e pistas audio assim como função avançada no menu reprodução.

REPRODUÇÃO MEMOS DE VOZ E CAPTAÇÕES AUDIO



Quando um Memo de voz (p. 49) ou e captação audio (p. 59) é acopolado a uma imagem fixa, a barra guia com "Play" é exibido no topo do monitor.



Para reproduzir a pista audio, pressione o botão central do controlador.



O tempo de reprodução é exibido no topo da imagem. A exibição volta ao modo de reprodução quando a pista audio termina. Pressionando o botão menu cancela a reprodução.

Durante a reprodução, as teclas do controlador p/cima e para baixo ajustam o volume.

REPRODUÇÃO DE VÍDEOS E GRAVAÇÕES AUDIO

Vídeo clips e gravações audio são reproduzidas da mesma maneira. Use as teclas dta/esq do controlador para exibir o ficheiro vídeo e audio, os ficheiros audio são exibidos com um ecrã azul.



MENU

● Play ● Rew ▶ Fwd ▲

NAVEGAR NO MENU DE REPRODUÇÃO



No modo reprodução pressionar o botão de menu liga e desliga o menu (1). As quatro teclas de direcção do controlador (2) são utilizadas para mover o cursor no menu e alterar os ajustes. Pressionando o botão central do controlador selecciona o menu e introduz ajustes.

) MENU Para activar o menu de reprodução, pressione o botão menu.



Use as teclas esquerda/direita para iluminar o separador adequado; os menus alteram à medida que os separadores vão sendo iluminados.



Com as teclas para cima/baixo navega nas opções do menu. Seleccione a opção cujo parâmetro pretende alterar.



Pressione a tecla direita do controlador para exibir os ajustes com o parâmetro actual iluminado. Para voltar à opções do menu, pressione a tecla esquerda. Se "Enter" é exibido pressione o botão central do controlador para exibir o ecrã de ajuste.



Use a tecla para cima e para baixo para iluminar o novo ajuste.



Pressione o botão central do controlador para aceitar a selecção escolhida.

Uma vez seleccionado um ajuste, o cursor voltará ao menu de opções e o novo ajuste é exibido. Pode continuar a realizar ajustes. Para voltar ao modo reprodução, pressione o botão de menu.

⊡ 1 2	3	⊮ SETUP	
A Delete	-		
Q AudioCaption	-		
On Lock	-		
Image pasting	-		
Сору	-		
		(MENU) 🗅	_ [

1 🖸 2	3	⊮ SETUP
Slide show	-	
L Dissolve	On	
Crop frame	-	
Frame capture	-	
Edit movie	-	
		MENU D

1 2 🗈	3	⊮ SETUP
DPOF set	-	
└─ Date print	Off	
L Index print	-	
🖾 E-mail copy	-	
		(MENU 🗅

Índice sobre funções menu

Captação audio, 59 Cópia, 62 Recorte fotograma, 63 Impressão data, 71 Apagar, 58 Dissolver, 65 Configuração DPOF, 70 Editar video, 68 Cópia E-mail, 62 Captação fotograma, 67 Passar imagem, 60 Índice de impressão, 71 Bloqueio, 60 Exibir slide, 65

Ecrã selecção fotograma

Quando um ajuste de fotogramas marcado é escolhido no menu, o ecrã de selecção de fotograma aparecerá. Este ecrã permite que imagens múltiplas e ficheiros audio sejam escolhidos.



A tecla dta e esq. move a moldura amarela para a imagem a seleccionar.

Pressionando a tecla p/cima selecciona o fotograma; quando seleccionado um indicador aparacerá perto da imagem. Pressionando a tecla p/baixo anula a selecção removendo o indicador.



Pressione o botão central do controlador para completar a operação.

MENU O botão menu cancela o ecrã e qualquer operação feita.



Os indicadores podem ser exibidos à direita de cada uma das imagens índice para indicar ficheiros vídeo, audio e cópia E-mail.

ELIMINAR IMAGENS E FICHEIROS AUDIO



Apagar elimina permanentemente os ficheiros audio ou as imagens. Uma vez apagados não mais podem ser recuperados.

As imagens podem ser apagadas uma a uma ou a totalidade de um ficheiro na secção1 do menu de reprodução (p. 56). Os ficheiros devem ser desbloqueados antes de poderem ser apagados (p.60). Para apagar imagens na memória interna, retire o cartão de memória da câmara. A opção de apagar tem quatro possibilidades:

Este fotograma	O ficheiro exibido ou iluminado no modo de reprodução será apagado.
Pista audio	O memo de voz ou captação audio anexado à imagem exibida ou seleccionada será apagado.
Todos	Todos os ficheiros não bloqueados no local de memória serão apagados.
Marcados	Para apagar vários ficheiros. Quando este ajuste é escolhido, o ecrã de selecção fotograma será exibido (p.57). Use as teclas direita/esquerda para seleccionar o 1º ficheiro a ser apagado. Pressionando a tecla p/cima marcará o esboço com o ícone de "lata de lixo". Para deixar a selecção de um ficheiro para apagar, seleccione-o com a moldura amarela e pressione a tecla p/baixo, o ícone "lata lixo" desaparecerá. Continue até todos os ficheiros a serem eliminados estejam marca-dos. Pressione o botão central do controlador para continuar ou o botão menu para cancelar a operação e voltar ao menu de reprodução.

Antes de um ficheiro ser eliminado, surge um ecrã de confirmação. Escolhendo "Yes" executa a operação. "No" cancela a operação.



CAPTAÇÃO AUDIO

Uma imagem fixa pode ter agregada uma captação audio de 15 segundos. Esta função substitui um pista audio memo voz gravada com uma imagem. Os ficheiros devem ser desbloqueados para usar esta função (p. 60). Para anexar audio a imagens na memória interna retire o cartão da câmara.

Exiba a imagem para a qual pretende acopolar a captação audio.

No menu reprodução, ilumine "Enter" na opção captação audio. Pressione o botão central do controlador (1) para iniciar a gravação.

Se uma pista audio já está acopolada à imagem fixa surge um ecrã de confirmação. Escolhendo e digitando "Yes" começará a gravação da captação audio substituindo a anterior pista. "No" cancelará a operação de captação.

Um gráfico barra e relógio exibe o tempo que resta para gravação. A captação audio pode ser parada pressionando o botão central do controlador (1).

Image: Construction of the second second

BLOQUEAR FICHEIROS

Os ficheiros podem ser bloqueados um a um, em bloco ou na totalidade. Um ficheiro bloqueado não pode ser apagado com a função apagar. Contudo a função de formatação (p.72), apagará todos os ficheiros quer estejam bloqueados ou não. A função bloquear encontra-se na secção 1 do menu de reprodução (p.56). A opção de bloqueio tem 4 possibilidades:

Este fotog.	O ficheiro exibido ou seleccionado no modo reprodução é bloqueado ou desbloqueado.
Todos	Todos os ficheiros no local memória são bloqueados.
Marcados	Para bloquear vários ficheiros. Quando este ajuste é escolhido, o ecrã de selecção fotograma será exibido (p.57). Use as teclas direita/esquerda para seleccionar o ficheiro a bloquear. Pressionando a tecla p/cima marcará o ficheiro com o indicador de bloqueio. Para desbloquear um ficheiro, seleccione-o com a moldura amarela e pressione a tecla p/baixo, o indicador desaparecerá. Continue até todos os ficheiros a serem bloqueados estarem marcados. Pressione o botão central do controlador para bloquear os ficheiros, ou pressione o botão de menu para cancelar a operação.

Desbloquear Para desbloquear todos os ficheiros no local memória.

PASSAR IMAGEM

Passar imagens realiza uma imagem fixa composta pela passagem de uma imagem pequena numa imagem fundo. A imagem composta tem o mesmo formato e qualidade da imagem fundo. A tampa da lente deve ser aberta para usar esta função. A imagem composta só pode ser gravada no local memória onde a imagem fundo está guardada.

Exiba a imagem fundo no monitor LCD. Para exibir uma imagem na memória interna, retire o cartão da câmara.

Seleccione a imagem a passar no menu de reprodução e pressione o botão central para iniciar o processo de passagem.





A possibilidade de escolha de 9 fotogramas é exibida no monitor LCD. Seleccione o fotograma com o controlador. Pressione o botão central para continuar.

Pressionando o botão menu a qualquer momento durante a operação cancela a rotina. A câmara memoriza qualquer ajuste introduzido.

O fotograma é exibido na imagem fundo. Altere o formato de fotograma com as teclas para cima e para baixo; Estão disponíveis três formatos. Pressione o botão central para continuar.



Escolha o local para onde passar a imagem movendo o fotograma com as teclas do controlador. Prsesione o botão central para continuar.



Uma imagem integral é exibida no fotograma. Componha o assunto dentro do fotograma e pressione o botão disparador do obturador parcialmente para fixar a focagem. Os ajustes de gravação actuais são usados para captar a imagem e o zoom óptico pode ser usado. Pressione o botão disparador do obturador para tirar a fotografia e completar a operação.



CÓPIA E CÓPIA E-MAIL

A função cópia na secção 1 do menu de reprodução (p. 56) realiza cópias exactas de uma imagem, vídeo ou ficheiros audio e pode guardar a informação copiada noutro cartão de memória ou na memória interna.

A Delete	1 2 🖸 3	⊮ SETUP
Audio	🖨 DPOF set 🛛 –	
On Lock	Date print Off	
lmage pa	Index print –	
Сору	🖾 E-mail copy 🛛 –	

Cópia E-mail na secção 3 realiza uma cópia JPEG de 640 X 480 (VGA) de uma imagem original fixa de modo a que possam ser transmitidas facilmente por e-mail. As cópias e-mail só podem ser copiadas para a fonte de memória original. As cópias E-mail não podem ser realizadas a partir de fotogramas de vídeo captados.

Para imagens cópia ou cópia E-mail na memória interna, retire o cartão de memória da câmara. Quando a função é usada, uma pasta é criada para os ficheiros (p. 86); os ficheiros cópia são colocados numa pasta com a terminação em CP, e as imagens cópia E-mail são colocadas numa pasta que termina em EM. Cada vez que a função cópia é usada, uma nova pasta é automaticamente criada para a(s) imagens enquanto na cópia E-mail a mesma pasta é usada para guardar as cópias até que o nº exceda 9,999. Imagens com audio são captadas com os seus ficheiros audio. Cópia de imagens bloqueadas são desbloqueadas. A informação DPOF não é copiada. A função cópia tem três opções e a cóipa e-mail tem duas opções:

Este fotograma	Para copiar o ficheiro exibido ou seleccionar em modo reprodução.
Todos	Para copiar todos os ficheiros na memória interna (apenas função de cópia).
Marcados	Para copiar ficheiros únicos ou múltiplos. Quando seleccionado, aparece um ecrã de selecção de fotograma (p. 57). ilumine o ficheiro a ser copiado com uma moldura amarela e pressione a tecla p/cima para o marcar com o indicador de verificação. Para cancelar pressione a tecla p/baixo a verificação desaparece. Continue até todos os ficheiros a serem copiados estejam marcados. Pressione o botão central para continuar ou pressione o botão menu para voltar ao menu de reprodução.

Se imagens excedendo um total de 28MB foram seleccionadas, aperece um aviso e a rotina de cópia é cancelada. Divida o número de ficheiros em dois ou três lotes. O total de dados que podem ser convertidos em cópia E-mail depende da quantidade de memória livre.

Cópia

Quando o ficheiro (s) a ser copiado é seleccionado, um ecran mensagem é exibido. O aspecto do ecran varia dependendendo se está ou não inserido um cartão de memória. As mensagens são iluminadas durante o procedimento de cópia.

			$\overline{)}$
Сору			Я
1 Change card.		⊡ n ‱	
Remove memory card to	_		
copy to internal memory.			
2 Copying		(\mathbf{R})	٦
3 Copying completed.		ΧŸ	4
• : enter	MENU 🗩		J

Quando um cartão de memória está colocado:

Quando a mensagem substitua o cartão é iluminada, retire o cartão da câmara. O ficheiro original é copiado para a memória interna, para copiar para outro cartão, insira o cartão: pressione o botão central do controlador (1) para continuar ou o botão menu para cancelar a operação de cópia.

Quando um cartão não está inserido:

Quando a mensagem de inserir cartão é iluminada, coloque um cartão onde a imagem deve ser copiada. Pressione o botão central do controlador (1) para continuar ou o botão menu para cancelar a operação de cópia.

Após a mensagem de cópia finalizada ser iluminada, um ecran indica o nome da pasta que contem as imagens copiadas, pressione o botão central do controlador para voltar ao menu.





Cópia E-mail



Quando as imagens a serem convertidas para um ficheiro e-mail são seleccionadas o processo de cópia começará e um ecrã indicando o nome do ficheiro contendo as imagens copiadas aparecerá; pressione o botão central do controlador para voltar ao menu.

Notas

Uma mensagem de cópia sem sucesso aparecerá quando uma ou todas as imagens não puderem ser copiados. Verifique o cartão de memória ou a memória interna para ver quais os ficheiros vão ser copiados e de seguida repita o procedimento para as imagens não copiadas.

EXIBIÇÃO SLIDES

A secção 2 dp menu reprodução (p. 56) controla a função de exibição de slides. Esta função exibe automaticamente e reproduz todas as imagens, ficheiros audio e vídeo na memória interna ou cartão de memória, retire a cartão da câmara.

Para iniciar a apresentação de slides, ilumine "Enter" e pressione o botão central do controlador.

Durante a exibição, pressionando o botão central faz pausa e reinicia a apresentação.

As teclas esq/direita avançam para a imagem fixa seguinte ou voltam para a imagem anterior. Durante um vídeo as teclas avançam ou rebobinam o clip.

Pressione o botão menu para cancelar a apresentação.

DISSOLVER

A função dissolver selecciona ao acaso um efeito de dissolução para transições entre imagens fixas e exibição de slides. Esta função pode ser desligada na secção 2 do menu de reprodução (p. 56).



▶2

Slide show

3

FSETUR

(MENU)

1 🛛 2	3	# SETUP
Slide show	-	
L Dissolve	On	
Crop frame	-	
Frame capture	-	
Edit movie	-	
		(MENU) 🗅

RECORTE FOTOGRAMA

Uma parte de uma imagem fixa pode ser copiada e gravada na loca-lização de memória em utilização. Para recortar e gravar uma imagem na memória interna, retire o cartão da câmara. Imagens cópia E-mail não podem ser recortadas.

Exiba a imagem a ser cortada no monitor LCD. Ilumine "Enter" na opção de recortar fotograma na secção 2 do menu de reprodução (p. 56) e pressione o botão central para iniciar o processo.





A imagem exibida no monitor é a área de recorte.

Pressione o lado direito da alavanca de zoom (T) (1) para ampliar a imagem. O grau de ampliação é exibido no monitor LCD. Pressionando o lado esquerdo (W) da alavanca de zoom diminui a ampliação.

Use o controlador para navegar na imagem (2).

O localizador no canto superior direito do monitor indica a área de imagem em exibição. O botão exibição (3) comuta entre mostrar a exibição total e apenas imagem.



Quando a área de imagem a ser cortada é exibida, pressione o botão central para gravar a imagem.

Saved as PICT0034.JPG.

O nome do ficheiro da imagem cortada é exibido. Pressione o botão central do controlador para completar a operação.

CAPTAÇÃO FOTOGRAMA

A opção captação fotograma na secção 2 do menu de reprodução (p. 56) permite que um fotograma singular de um clip de vídeo possa ser copiado e gravado como uma imagem fixa na memória em utilização. A imagem copiada tem o mesmo formato do vídeo original.

O vídeo a partir do qual o fotograma deve ser captado tem que ser exibido previamente no modo de reprodução antes de abrir o menu de reprodução. Para exibir o vídeo ma memória interna retire o cartão da câmara. Ilumine "Enter" na opção captação de fotograma e pressione o botão central do controlador para abrir o ecrã de captação.

Use as teclas esquerda/direita para exibir o fotograma a ser captado.

Pressione o botão central para captar o fotograma; surge um ecrã de confirmação. Escolhendo "Yes" executa a operação, "No" cancela-a.

O audio desde aproximadamente 7.5 segundos antes e após o ponto de captação do fotograma pode ser gravado. "Yes" grava a pista de som vídeo e grava -o como um ficheiro WAV. Seleccionando "No" não grava nenhum som.

Quando gravado, os nomes de ficheiro da imagem captada e o som são exibidos. Pressione o botão central para controlar a operação.



▶2

Slide show

L Dissolve

Crop frame

Edit movie

Frame capture

3

On

₽SETUP

MENU





OK

EDITAR VIDEO

A opção edita vídeo na secção 1 do menu de reprodução (p. 56) permite cortar uma secção indesejada de um clip de vídeo. O vídeo a ser editado deve primeiro ser exibido no modo de reprodução antes de abrir o menu de reprodução. Para exibir o vídeo ma memória interna retire o cartão da câmara. Ilumine "Enter" na opção ediar vídeo e prima o botão central do controlador para abrir o ecrã de edição.

1 22	3	₽ SETUP
Slide show	-	
LDissolve	On	
Crop frame	-	
Frame capture	-	
Edit movie	-	
		(MENU) 🗅





Pressione o botão central do controlador para pré-visualizar a edição. A seta acima da barra indica o fotograma em reprodução.

Após a reprodução use a tecla para baixo para continuar se a edição é aceitável. Para realizar alterações à edição, use as tecla para cima para voltar ao passo anterior para ajustar os pontos iniciais e finais. Para cancelar a operação de edição pressione o botão menu.



O menu função indica o passo activo no procedimento de edição. As teclas para cima e para baixo seleccionam as funções.



:function

Use as teclas esq/dir. do controlador para exibir o 1º fotograma da secção a aser cortada. A barra por baixo da imagem e o temporizador no canto superior direito do ecrã mostra a localização aproximada do ponto.

Use a tecla para baixo para seleccionar o passo seguinte.



• :find

Use as teclas esq/dir. do controlador para exibir o último fotograma da secção a ser cortada. A barra por baixo da imagem e o temporizador no canto superior direito do ecrã mostra a localização aproximada do ponto.

Use a tecla para baixo para seleccionar o passo seguinte.



Save edit. []:[]]

Pressione o centro do controlador para gravar a edição no local de memória original; um ecrã de confirmação é exibido. Seleccione "Yes" para continuar.

Save edit?	
Yes	No

Após a edição o clip de vídeo é gravado, o nome do ficheiro é exibido.

O ficheiro do vídeo original pode ser apagado seleccionando "Yes" no ecrã. Uma vez apagado, não pode ser recuperado. Seleccionando "No" tanto o vídeo original como o editado permanecem na memória.

(MENU) 🔊

ACERCA DPOF

Esta câmara tem como suporte DPOF (Digital Print Order Format) ou seja Formato de Ordem de Impressão Digital permite a impressão directa de imagens fixas a partir de câmaras digitais. Após o ficheiro DPOF ser criado, o cartão de memória é simplesmente levado a um laboratório ou inserido na ranhura do cartão de memória de impressoras compatíveis com DPOF. Quando se cria um ficheiro DPOF é criado automaticamente um arquivo "misc" no cartão para o guardar (p. 86).

CONFIGURAR DPOF

A opção de Configurar DPOF na secção 3 do menu reprodução (p. 56) é usado para criar uma ordem para impressões standard a partir de imagens fixas no cartão de memória ou na memória interna. Para seleccionar imagens na memória interna, retire o cartão. A opção tem 4 configurações:

Este fotograma	Para criar um ficheiro DPOF para a imagem exibida ou iluminada.
Todos	Para criar um ficheiro DPOF para todas as imagens na localização de memória.
Marcados	Para escolher um grupo de imagens a ser impresso ou quando o número de cópias para cada imagem varia. Quando seleccionado, aparece um ecrã de selecção de fotograma (p. 57). Pressionando a tecla para cima marca a imagem. O número indica o nº de cópias, pressionando a tecla p/cima aumentará o nº de cópias, para baixo diminuirá esse nº. Pode ordenar um máximo de 9 cópias. Para cancelar a impressão de uma imagem, pressione a tecla p/baixo até o nº de cópias atingir o zero e o indicador desaparecer. Pressione o botão central para criar o ficheiro DPOF, ou pressione o botão menu para voltar ao modo reprodução.
Cancelar todos	Para apagar o ficheiro DPOF.

Quando se escolhe a opção este fotograma ou todos os fotogramas, aparece um ecrã solicitando o nº de cópias de cada imagem; utilize a tecla p/cima do controlador para fixar o nº desejado. Se o ajuste "Todos os fotogramas" foi usado para criar uma ordem de impressão, qualquer imagem adicional gravada depois não é incluída na ordem.

Os ficheiros DPOF criados com outra câmara são apagados quando o ficheiro DPOF é criado. Após as fotografias serem impressas, o ficheiro DPOF permanece e deve ser cancelado manualmente.

Informação DPOF não é copiada com imagens. Para criar um ficheiro DPOF para imagens copiadas repita o procedimento de configuração DPOF.

IMPRESSÃO DATA

Para imprimir a data em cada imagem com uma impressora DPOF, ligue a opção on na secção 3 do menu de reprodução. Para cancelar a impressão da data, desligue a opção. Onde e como a data é impressa varia de impressora para impressora.

IMPRESSÃO ÍNDICE

Para criar uma impressão índice de todas as imagens no cartão ou na memória interna, seleccione "Yes na opção índice de impressão na secção 3 do menu de reprodução. Para cancelar altere o ajuste para "No".

Se uma ordem de impressão é criada, qualquer imagem adicional gravada depois não será incluida na ordem de impressão. O nº de imagens por folha difere de impressora para impressora. A informação impressa com os esboços podem variar.



Notas

O ficheiro de impressão DPOF e imagens podem ser impressos directamente da câmara com uma impressora PictBridge compatível DPOF. Ver pág.94 e 99.

MODO CONFIGURAÇÃO

O menu de configuração é usado para controlar as funções e operações da câmara. A secção de navegação no menu de configuração cobre as operações do menu. A secção é seguida por descrições detalhadas dos ajustes.

NAVEGAR NO MENU DE CONFIGURAÇÃO

O menu de configuração é aberto a partir de outros menus. Pode ser acedido através de qualquer menu de reprodução ou gravação.

D 1	2 3	⊮ SETUP
Image	1 2	3 SETUP
Quality	Color mode	Color
White bal	Voice memo	Off
✓ Key	Date print	Off
	Digital zoom	Off
	Inst.Playback	Off
	Enter	MENU D

Use a tecla direita para iluminar o separador de configuração no topo do menu.

Pressione o botão central para abrir o menu de configuração.

Inverta o procedimento para voltar ao menu original. Pressionando os botões do menu fecha o menu e volta aos modos de gravação ou reprodução.

Ô

₽ 1 2	3
LCD brightness	-
A Format	-
Language	English
File # memory	Off
Folder name	Std. form
	MENU ⊃

Índice das funções do menu:

Sinais audio, 76 Configuração data/hora, 79 Memória # Ficheiro, 75 Sinal de focagem, 76 Nome Ficheiro, 75

	Focus signal	1	
	Shutter FX	1	
	Volume	2	
	Power save	3 min.	
			MENU
er	iu: Formato, 74		

F2

udio signals

Idioma, 73

Brilho LCD, 74

Poupanca energia, 76

Ajustes por defeito, 78

1 2 23
Reset default –
Date/Time set –
Video output NTSC
Transfer mode Data storage
MENU D

Disparador FX, 76 Modo transferência, 79 Saída vídeo, 77 Volume, 76



Navegar no menu é simples, as quatro teclas de direcção do controlador (1) são usadas para mover o cursor no menu e alterar ajustes. Pressionando o botão central do controlador selecciona as opções e fixa os ajustes.



Use as teclas direita/esquerda do controlador para iluminar o separador do menu desejado; o menu varia segundo os separadores que são iluminados.



Use as teclas cima/baixo para navegar através das opções do menu. Ilumine a opção cujo ajuste necessita ser alterado.



Com a opção menu a ser alterada iluminada, pressione a tecla direita; os ajustes serão exibidos com o ajuste actual iluminado. Se "Enter" é exibido, pressione o botão central do controlador para continuar.



Use o botão de zoom para iluminar o novo ajuste.



Pressione o botão central do controlador para seleccionar o ajuste desejado.

Uma vez realizado o ajuste, o cursor volta às opções do menu e o novo ajuste é exibido. Para fechar o menu, pressione o botão menu (2).

IDIOMA

O idioma usado nos menus pode ser alterado. O idioma é seleccionado na secção 1 do menu de configuração (p. 72).

74 Modo configuração

BRILHO MONITOR LCD

O brilho do monitor LCD pode ser ajustado em 11 níveis. O ecrã de ajuste de brilho é aberto a partir da secção 1 do menu de configuração (p. 72).

Set I CD brightnes

3

Enalish

Std. form

MENU

Off

2

LCD brightness

A Format

Language

File # memory

Folder name

Use as teclas dta/esq. do controlador para ajustar o brilho; a imagem no monitor altera-se de acordo. Pressione o botão central do controlador para fixar o nível de brilho.

FORMATAR CARTÕES DE MEMÓRIA

Quando um cartão ou a memória interna são formatados, todos os dados são apagados.

A função de formatação é usada para apagar todos os dados existentes num cartão memória ou na memória interna. Para formatar a memória interna, retire o cartão da câmara.

Antes de formatar, copie todos os dados para um computador ou

dispositivo de armazenamento. O bloqueio de imagens não as protegerá de eliminação durante a formatação da memória. Formate a memória usando a câmara.; nunca utilize o computador.

Quando a opção de formatação é seleccionada e aceite, aparece um ecrã de confirmação (p. 72) na secção 1 do menu de configuração. Escolhendo "Yes" formata a memória, escolhendo "No" cancela a acção de formatação. Uma mensagem aparecerá um ecrã para indicar que a memória está sendo formatado.

Se aparecer uma mensagem de "impossível usar cartão", será necessário formatar o cartão de memória. Um cartão de memória usado noutra câmara deverá ser também formatado antes de utilizado.

			-	-
	141	NIO	EICL	JEIDO
WEWURIA	(#)	IN -	LICI	теко
	``			

Se a memória número de ficheiro é seleccionada quando um novo ficheiro é criado, ou um novo cartão de memória ou a memória local é usada, a próxima imagem gravada terá o número a seguir ao último arquivado. Se a nova localização memória contem uma imagem com um número de focheiro superior, a nova imagem será atribuida a um nº de ficheiro superior em 1 ao maior naquela localização.

Se a opção de memória de número de ficheiro está desactivada, o número do ficheiro de imagem será de 0001 quando gravado numa nova pasta ou na memória local. A memória do número de ficheiro é activada na secção 1 do menu de configuração (p. 72).

NOME ARQUIVO

Todas as imagens gravadas são guardadas em arquivos no cartão de memória ou memória interna. Os ficheiros podem ter dois tipos de nomes: standard e data.



100KM026

(Standard)

Os ficheiros standard tem um nome com oito caracteres. O ficheiro inicial é chamado de 100KM026. Os primeiros três digitos indentificam o nº de série do ficheiro, que será aumentado em 1 cada vez que um novo ficheiro é criado. As três letras seguintes referem-se a Konica Minolta e os últimos 3 números identificam a câmara usada, 026 indica a DiMAGE X60.

10150824

O nome de ficheiro data tambem inicia com o nº de série de três digitos e é seguido por um registo para ano, dois registos para mês e dois registos para o dia 100YMMDD. O ficheiro 10150824 foi criado em 24 de Agosto de 2005.

0150824 (Data)

Com o formato de ficheiro de data seleccionado, quando uma imagem é gravada é criado um novo ficheiro com a data do dia. Todas as imagens gravadas naquele dia serão colocadas no ficheiro. Imagens gravadas em dias diferentes serão colocadas noutro ficheiro com a data cor-respondente. Para mais informações consulte a pág 86.

SINAIS AUDIO

Cada vez que um botão é pressionado um sinal audio dará a confirmação positiva da operação. Este sinal pode ser desactivado ou activado na secção 2 do menu configuração (p. 72). Estão disponíveis dois sinais audio.

1 🖌 2	3	
Audio signals	1	
Focus signal	1	
Shutter FX	1	
Volume	2	
Power save	3 min.	
		(MENU 🗅

SINAIS FOCAGEM

Quando o botão disparador do obturador é parcialmente pressionado um sinal audio confirma que o sitema AF focou. Os sinais de focagem podem ser alterados ou desligados na secção 2 do menu de configuração (p.72). Estão disponíveis dois tons.

DISPARADOR FX

Quando o disparador é libertado, um som é emitido. O efeito de som pode ser desligado na secção 2 do menu de configuração (p.72). Estão disponíveis dois tipos de som: um sinal 1 é mecânico, sinal 2 é electrico. O mecânico foi tirado da lendária Minolta CLE, uma compacta que representa o auge do desenvolvimento da Leitz-Minolta CL.

VOLUME

O volume dos sinais audio e efeitos de som FX podem ser aumentados ou diminuidos na secção 2 do menu de configuração (p.72). Estes efeitos apenas afectam os sinais audio da câmara e não alteram os níveis de reprodução de uma pista audio.

POUPANÇA AUTOMÁTICA DE ENERGIA

A câmara desliga-se automaticamente para conservar a energias das pilhas quando não funciona durante um período de tempo. Para restaurar a energia pressione o botão disparador do obturador ou o botão de reprodução. O período pode ser alterado na secção 2 do menu de configuração (p. 72): 1, 3, 5, 10 e 30 minutos. Quando a câmara é ligada a um computador ou a uma impressora PictBridge, o período de poupança de energia auto é fixo em 10 minutos.

SAÍDA VÍDEO

As imagens da câmara podem ser exibidas num televisor (p. 86). A saída de vídeo pode ser alterada entre NTSC e PAL na secção 3 do menu de configuração. Os EUA usam a norma NTSC e a Europa usa o sistema PAL. Verifique a norma usada na sua região para reproduzir imagens no seu televisor.

VISUALIZAR IMAGENS NO TELEVISOR

(w]]

O cabo AV fornecido é usado para visualizar imagens no seu televisor. Para visualizar imagens na memória interna, retire o cartão da câmara.



3

1. Desligue o televisor e a câmara.

2. Deslize a tampa do terminal para a abrir. Insira a ficha pequena do cabo AV no terminal de saída AV da câmara. Insira a ficha a direito nunca em ângulo. A marca seta da ficha deverá estar virada para a parte da frente da câmara.

 Introduza a outra extremidade do cabo AV nos terminais de entrada de vídeo e áudio do televisor. A ficha amarela serve para a saída de vídeo. A ficha branca serve para a saída de áudio do monoauricular.

4. Ligue o televisor.

5. Sintonize o canal de vídeo do televisor.

- 6. Pressione e mantenha o botão de reprodução até a exibição reprodução estar visível no ecrã da televisão. Os monitores da câmara não são activados quando a câmara está ligada ao televisor.
- Visualize as imagens como se descreve na secção de reprodução.

RESTABELECER AJUSTES

Esta função na secção 3 do menu de configuração (p. 72) afecta todos os modos. Quando seleccionada surge um ecrã de confirmação; escolhendo "Yes" reinicia as seguintes funções e ajustes. "No" cancela a operação.

Modo gravação		
Área focagem	ampla	p. 31
Exibição monitor	total	p. 29
Compensação exposição	0.0	p. 48
Modo flash	Autoflash	p. 28
Modo avanço	fotograma a fotograma	p. 37
Formato imagem	2560 X 1920	p. 42
Qualidade imagem	Standard	p. 42
Balanço brancos	Auto	p. 44
função tecla personalização	Off	p. 45
Modo medição	Multi segmento	p. 47
Sensibilidade da câmara (ISO)	Auto	p. 46
Modo cor	Color	p. 43
Reiniciar auto	On	p. 45
Memo voz	Off	p. 49
Impressão data	Off	p. 50
Zoom digital	Off	p. 51
Reprodução imediata	Off	p. 47
Modo gravação (Menu vídeo)	Vídeo	p. 52
Rácio fotgrama	15 fps	p. 53
Modo vídeo	vídeo standard	p. 53

Modo reprodução		
Dissolver	On	p. 65
Impressão data	Off	p. 71
Exibição monitor	Total	p. 34

Menu configuração		
Brilho monitor	Normal	p. 74
Memória (#) nº ficheiro	Off	p. 75
Nome arquivo	Standard	p. 75
Sinais audio	1	p. 76
Sinais focagem	1	p. 76
Disparador FX	1	p. 76
Volume	2	p. 76
Período poupança auto de energia	3 minutos	p. 76
Modo transferência	Armazenamento dados	p. 79

DATA E HORA

O ecrã de configuração data/hora é aberto na secção 3 do menu de confuguração (p. 72). Ver pág. 22 para instruções sobre configuração de calendário e relógio.

MODO TRANSFERÊNCIA

O modo de transferência deve ser especificado dependendo de se a câmara vai ser usada com computador ou impressora. Estão disponíveis três opções de modos de transferência na secção 3 do menu de configuração (p. 72):

Armazenamento dados	Para transferir dados entre a câmara e o computador. Esta opção deve ser seleccionada quando transfere as imagens para o computador ou usa a câmara com o software DiMAGE Master Lite ou Kodak EasyShare.
Câmara remota	Para usar o vídeo real alimentado a partir da câmara num computador.
PictBridge	Para imprimir imagens com uma impressora PictBridge compatível.

Para mais informação acerca destas opções, consulte a secção de transferência de dados no manual.

MODO TRANSFERÊNCIA DADOS

Leia atentamente esta secção antes de ligar a câmara a um computador. Os manuais DiMAGE não cobrem o funcionamento básico dos computadores, deve por favor colher essa informação no manual do seu computador.

REQUISITOS SISTEMA

Para ligação directa da câmara ao computador e usá-lo como dispositivo de armazenamento de dados, o computador deve estar equipado com uma porta USB como interface standard. O computador e o sistema operativo devem estar certificados pelos fabricantes para suportar um interface USB. Os sistemas operativos seguintes são compatíveis com a câmara:

Windows 98, 98SE, Me, 2000 Professional, e XP Home e edições Professional. Mac OS 9.0 ~ 9.2.2 e Mac OS X 10.1.3 - 10.1.5, 10.2.1 ~ 10.2.8, 10.3 ~10.3.8

Verifique a página Konica Minolta na Internet para informação recente sobre compatibilidades:

América do Norte: http://Kmpi.konicaminoltausa/ Europa: http://www.Konicaminoltasupport.com/

Utilizadores com Windows 98 ou 98 segunda edição precisam do driver software incluido no CDROM do software Digital Camera (p 82). Para outros sistemas operativos Windows ou Macintosh não é necessáro qualquer driver de software especial.

Utilizadores que tenham adquirido anteriormente outra máquina digital Konica Minolta DiMAGE ou câmara digital SLTR que tenham instalado o driver de software Windows 98 devem repetir o procedimento de instalação. A versão actualizada do driver incluída no CD-ROM do Software Digital Camera é necessário para que a câmara DiMAGE X60 funcione com o computador. O novo software não afecta o rendimento das câmaras mais antigas.

LIGAR A CÂMARA A UM COMPUTADOR

Deve utilizar pilha nova quando liga a sua câmara a um computador. Recomendamos a utilização do adaptador AC (vendido em separado) em vez de pilha. Antes de ligar a câmara confirme que armazenamento de dados está seleccionado na opção de transferência de dados na secção 3 do menu de configuração (p. 72). Para utilizadores com Windows 98 ou 98 segunda edição, leia a secção da pág. 81 para instalar a driver USB necessária antes de ligar a câmara ao computador.

1. Inicie o computador. Este deve estar ligado antes de ligar a câmara.

 Para transferir imagens de um cartão de memória insira-o na câmara. Para transferir imagens da memória interna retire o cartão da câmara. Para inserir ou retirar o cartão enquanto a câmara está ligada ao computador ver pág. 90.



- Deslize a tampa da porta USB para a abrir. Insira a ficha pequena do cabo USB na câmara. Insira-a a direito, nunca em ângulo. Certifique-se de que a ficha está bem encaixada.
- 4. Insira o outro extremo do cabo USB na porta USB do computador. Certifique-se de que a ficha está bem encaixada. A câmara deverá ser conectada directamente à porta USB do computador. Ligando a câmara a um centro USB pode impedir a câmara de funcionar adequadamente.
- Ligue a câmara para iniciar a ligação USB. Enquanto a câmara está ligada ao computador o ecran de transferência de dados será exibido.

Com a câmara ligada devidamente ao Windows XP ou Mac OS X,uma janela será aberta para descarregar os dados; siga as instruções. um ícone de driver ou volume aparecerá no am ente de trabalho ou em my computer; o nome varia com o cartão de memória e sistema operativo.

Desl	ktop: Mac OS
	untitled
	ALC: NOT THE OWNER.

LIGAR A WINDOWS 98 E 98SE

O driver tem que ser instado de uma só vez. Se o driver não se auto instalar, instale-o manualmente com o sistema operativo de wizard novo hardware; veja instruções na página seguinte. Durante a instalação, se o sistema operativo pedir o CD ROM Windows 98, insira-o na drive CD ROM e siga as instruções no ecrã. Para outros sistemas operativos Windows ou Macintosh não é necessáro qualquer driver de software especial.

Instalação automática

Antes de ligar a câmara ao computador coloque o CD do software Digital Camera na drive CD ROM. O menu de instalação deverá aparecer automaticamente. Para instalar automaticamente o driver USB Windows 98, click no botão de " Install the Windows 98 USB Mass-Storage Driver". Aparecerá uma janela para confirmar que a driver deve ser instalada. Clique "Yes" para continuar.

Quando o driver foi bem instalado, aparecerá uma mensagem. Clique "OK". Reinicie o computador antes de ligar a câmara (p. 81).



My Computer: Windows

Removable

Disk (H:)

My Compute

the states

Instantia itali

An Jacoberto No Jacoberto

Instalação manual



Para instalar manualmente o driver do Windows 98, siga as instruções na secção da pág 81.

Quando a câmara é ligada ao computador, o sistema operativo detectará um novo dispositivo e aparece uma janela. Coloque o CD ROM do software Digital Camera no driver CD ROM e clique "Next."

Escolha a pesquisa recomendada para o drive indicado. Clique "Next."

Escolha a localização específica do driver. A janela browse pode ser usada para indicar a localização do driver. O driver deve estar localizado no driver CD ROM em :\Win98\USB.

Quando a localização é mostrada na janela clique "Next."

Add New Hardware Wizard



A opção wizard novo hardware confirmará a localização do driver. A letra designando o driver CDROM varia segundo os computadores.

Um dos três drivers pode estar localizado em: MNL-VENUM. inf, USBPDR.inf, ou USBSTRG.inf.

A última janela confirmará que o driver está sendo instalado. Clique "Finish" para fechar o wizard novo hardware. Reinicie o computador.



10次

View Favorites Tools Help

Quando se abre a janela "my-computer", aparecerá um novo ícone de disco removível. Clique duas vezes sobre o ícone para aceder ao cartão de memória ou memória interna; veja pág. 86.

REMOVER A DRIVER SOFTWARE - WINDOWS

1. Ligue a câmara ao computador com o cabo USB. Outros dispositivos não devem ser ligados ao computador durante este procedimento.

2. Clique no icon My computer. Selecione "properties" a partir do menu drop-down.

Windows XP: No menu Iniciar seleccione Painel de controlo. Clique na categoria desempenho e manutenção. Clique "System" para abrir a janela de propriedades do sistema.

3. **Windows 2000 e XP:** seleccione o tab hardware na janela "properties" e clique o botão gestão de dispositivo.

Windows 98 e Me: clique o tab de gestão dispositivo na janela "properties".

4.O ficheiro driver será alocado no universal-serial-bus-controller ou outras localizações de dispositivo do gestor de dispositivo. Clique nas localizações para exibir os ficheiros. O driver deve ser indicado com Konica Minolta, o nome da câmara ou "USB Mass Storage Device". Em determinadas condições, o nome do driver pode ser diferente. Contudo, o driver será indicado por uma marca de interrogação ou ponto de exclamação.

5. Clique no driver para o seleccionar.

 Windows 2000 e XP: click no botão de acção para exibir o menu drop-down. Seleccione "uninstall."

Aparaecerá um ecrã de confirmação. Clicando em "Yes" removerá o driver do sistema. **Windows 98 e Me:** clique no botão "remove", aparecerá um ecrã de confirmação. Clicando "Yes" removerá o driver do sistema.

7. Desligue o cabo USB e desligue a câmara. Reinicie o computador.

ORGANOZAÇÃO DE ARQUIVO



ìcone Drive

Uma vez a câmara ligada ao computador, ficheiros de imagem e audio podem ser acedidos clicando duas vezes nos ícones. Os ficheiros de imagens estão localizados na pasta DCIM. A pasta misc, contem ficheiros de impressão DPOF (p. 70). Para copiar imagens e gravações audio, simplesmente arraste o ícone de ficheiro para um destino no computador.



Ficheiros e pastas no cartão de memória são apagados usando o computador. Ficheiros e pastas na memória interna não podem ser apagadas a partir do computador. Utilize a câmara para a formatação. Apenas os ficheiros gravados com a câmara devem ser armazenados no cartão de memória ou na memória interna.



Os nomes dos ficheiros de imagem comecam por "PICT," seguido de número de 4 digitos e as extensões jpg ou mov. Ficheiros captação audio e memo voz têm uma extensão wav e o nome de ficheiro corresponde ao ficheiro de imagem. As gravações audio também usam a extensão wav. Para copiar imagens simplesmente peque e arraste o ícone do ficheiro para um destino no computador.

Imagens cópias (p. 62) são colocadas numa pasta cuio nome terminará em "CP." Cópias E-mail são colocadas numa uma pasta cujo nome terminará em "EM." Quando se cria um novo arquivo, o nome do arquivo comeca com um número de índice de três digitos e o seu nº aumentará automaticamente para o nº a seguir ao do arquivo mais alto da localização memória. Quando o nºdo ficheiro no nome do ficheiro de imagem excede 9.999 um novo ficheiro é criado com um nº superior ao anterior em uma unidade na localização memória; ex: de 100KM026 para 101KM026.

O nº no ficheiro de imagem pode não corresponder ao nº do fotograma da imagem. As imagens são apagadas, o contador de fotogramas ajustar-se-á para mostrar o nº de imagens na localização memória e reajusta o nº de fotogramas de acordo. Os nºs de série usados com ficheiros de imagem não alteram guando uma imagem é apagada. Quando uma nova imagem é gravada, será endossado um número superior em uma unidade ao último número utilizado para o número de ficheiro no arquivo.

Os números dos ficheiros podem ser controlados com a funcão de memória de número de ficheiro na seccão 1 do menu de configuração (p. 72).

Notas

Para visualizar correctamente as imagens no seu computador, o espaco de cor do monitor deve ser aiustado. Consulte o manual do computador para como calibrar o visor obdecendo aos seguintes requisitos: sRGB, com uma temperatura de cor de 6500K, e uma gama de 2.2.

DESLIGAR A CÂMARA DE UMA COMPUTADOR



Nunca desligue a câmara quando a lâmpada indicadora está acesa - os dados ou o cartão de memória podem ficar danificados.

Windows 98 / 98 Second Edition

Confirme que a lâmapada indicadora não está acesa, desligue a câmara e retire o cabo USB.

Windows XP, 2000 Professional, e Me



Para desligar a câmara, clique no ícone de "unplug-ou-eject-hardware" localizado na barra tarefa. Uma pequena janela é aberta indicando o dispositivo a ser parado.

Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(E:)

9:56 AM

Clique na janela pequena para parar o dispositivo. Aparecerá uma janela de retirar dispositivo com seguranca. Desligue o Cabo USB.



12 Recycle Bin

Quando mais do que um dispositivo externo está ligado ao computador, repita o procedimento acima com excepção para o clique no ícone " unplug-or-eject-hardware ". para abrir a janela de "unplug-or-eject hardware"



Os dispositivos de hardware conectados ao sistema são exibidos. Clique na caixa de verificação exibição componentes dispositivo. Ilumine o dispositivo a ser parado pressionando nele e de seguida em "Stop".

Surge um ecrã de confirmação para indicar a operação. Clique "OK" para executar o comando.



A mensagem de "safe-to-remove-hardware" aparece. Retire o cabo USB.

Macintosh

Confirme que a lâmpada indicadora não está acesa e arraste o ícone de dispositivo libertando-o na lixeira. Desligue a câmara e de seguida retire o cabo USB.



Safely Remove Hardware

SUBSTITUIR CARTÃO MEMÓRIA - MODO TRANSFERÊNCIA



Nunca retire ou coloque cartão com a lâmpada indicadora acesa - os dados podem perderse ou o cartão danificar-se.

Windows XP, 2000 Professional, e Me

1. Suspenda a ligação USB com a rotina "unplug-or-eject-hardware" (p. 88).

- 2. Desligue a câmara.
- 3. Retire, insira ou substitua o cartão.
- 4. Ligue a câmara para refazer a ligação USB

Windows 98 and 98 Second Edition

- 1. Desligue a câmara.
- 2. Retire, insira ou substitua o cartão.
- 3. Ligue a câmara para refazer a ligação USB.

Macintosh

- 1. Suspenda a ligação USB arrastando o icon de drive para a lixeira. (p. 89)
- 2. Desligue a câmara.
- 3. Retire, insira ou substitua o cartão.
- 4. Ligue de novo a câmara e refaça a ligação USB.

POUPANÇA AUTOMATICA ENERGIA - MODO TRANSFERÊNCIA

Se a câmara não recebe um comando de leitura ou escrita durante dez minutos, desligar-se-á para poupar energia. Quando se apaga, pode aparecer um aviso no monitor de "retirada de dispositivo não segura" clique "OK." Não resultarão danos para a câmara nem para o computador. Desligue a câmara com o controlo de modo. Faça de novo a ligação USB e ligue a câmara com o controlo de modo.

REQUISITOS SISTEMA CÂMARA REMOTA

Para ligar a câmara directamente ao computador e usá-la como um dispositivo de imagem remoto, o computador deve estar equipado com uma porta USB como interface standard. O computador e o sistema operativo devem estar certificados pelo fabricante para suportar USB. Ver quadro seguinte.

Deve instalar o driver de software de câmara remota. Software de aplicação específico como o Microsoft Net Meeting, é necessário para visualizar as imagens. Esta função não pode ser usada com computadores Macintosh.

Requisitos mínimos

Pentium II 300MHz ou superior

Windows XP, 2000 Professional, Me, e 98 Second Edition

128MB de RAM. 256MB com Windows XP.

200MB de espaço livre no disco

Monitor a cores 800 X 600 16-bit

Câmara remota testada com Microsoft Net Meeting e Windows Messenger

INSTALAR O DRIVER CÂMARA REMOTA



O driver só necessita ser instalado uma vez. Este driver não é compatível com sistemas operativos Macintosh.

Antes de ligar a câmara ao computador coloque o CD-ROM Digital Camera Software no drive CD-ROM.O menu de instalação deve ser automaticamente activado. Para instalar o driver clique no botão " Camera Support Applications" e de seguida no botão " Install the Remote Camera Driver".

Siga as instruções no ecran para instalar o driver.

LIGAR A CÂMARA REMOTA

Antes de ligar a câmara ao computador deve instalar o driver de câmara remota, ver pag. 91. Deve utilizar pilha totalmente carregada quando liga a sua câmara a um computador, o indicador de carga de pilha cheia deve ser exibido no monitor e painel de dados. Recomendamos a utilização do adaptador AC (vendido em separado) em vez de pilha. Para utilizadores com Windows 98 segunda edição é necessário instalar o driver USB antes de ligar a câmara ao computador. (p. 82).

- 1. Seleccione câmara remota na opção modo de transferência secção 3 no menu de configuração (p. 72).
- 2. Inicie o computador. Este deve estar ligado antes de ligar a câmara.
- Deslize a tampa da porta USB para a abrir. Insira a ficha pequena do cabo USB a direito na câmara. Certifique-se de que a ficha está bem encaixada.
- 4. Insira o outro extremo do cabo à porta USB do computador. A ficha deve ficar bem encaixada. Ligando a câmara a um centro USB pode impedir a câmara de funcionar adequadamente.
- 5 Deslize a tampa da lente para ligar a câmara e iniciar a ligação USB. A imagem real é exibida no monitor. Para visualizar a imagem real no computador, siga as instruções para a aplixcação usada. Consulte o manual de instruções da aplicação ou a secção Help para detalhes.

Quando a câmara está inicialmente ligada ao Windows XP, "found-new-hardware wizard" pede-lhe para seleccionar a opção de instalação. Use a opção automática e clique o botão seguinte. Quando a mensagem de "Not passed Windows logo testing" aparece, clique no botão continuar. Com Windows 2000, deve aparecer a mensagem "Digital signature Not Found". Clique no botão "yes". Não são necessárias acções com outros sistemas operativos.



NOTAS SOBRE FUNCIONAMENTO CÂMARA REMOTA

Quando usa o modo de câmara remota, a exposição, balanço brancos e sensibilidade da câmara fixar-se-ão em auto. O zoom digital 4.X e o zoom óptico estão activos. Não existem controlos de menu. O flash está desactivado e não existe audio.



A câmara pode ser focada periodicamente pressionando o botão disparador do obturador parcialmente. O sistema AF não foca continumente quando o botão é pressionado e mantido e a operação deve ser repetida à medida qua a distância do assunto varia.

Devido ao rácio de dados pode haver atrasos no zoom e focagem.

Consulte o manual da aplicação para alimentação remota. Com o Microsoft Net Meeting, clique no botão play. A caixa de diálogo opção permite um controlo remoto sob as funções da câmara.

2 X

Value Auto

50

0 🗖

Clicando no botão fonte no separador vídeo, acede aos controlos de zoom e focagem; os controlos estão localizados no tab de controlo da câmara. A ampliação de

imagem pode ser ajustada com a alavanca de zoom.

Clicando a caixa de verificação auto na opção de focagem, a câmara foca. Contudo a focagem não é contínua e a caixa deve ser verificada cada vez que a focagem é pedida.

PICTBRIDGE

Confirme a opcão modo de transferência na seccão 3 do menu configuração é fixo para PictBridge. Para imprimir imagens na memória interna da câmara, retire o cartão. Ligue a câmara à impressora através do cabo USB da câmara. A ficha mais grossa do cabo é ligada à impressora. Abra o porta de saída AV/USB e insira a ficha pequena do cabo de vídeo na câmara. Insira a ficha a direito nunca em ângulo. Ligue a câmara: o ecrã PictBridge aparece automaticamente.

Imagens individuais podem ser seleccionadas para impressão no ecrã PictBridge, Para outras opcões ver secção de navegação na pág. 96.

A alavanca de zoom pode ser usada para comutar entre formato imagem única, índice de reprodução e reprodução ampliada.



~	
No. of prints:	7
Print size:	Printer setup
Layout:	Printer setup
Print quality:	Printer setup
Data print:	Printer setup
•:start	(MENU) 🗅

O número de impressões na ordem de impressão é exibido assim como os parametros de impressão seleccionados no menu. Ver pág. 96 para mais detalhes. Prima o botão central do controlador para dar voltar ao menu PictBridge.

Depois de impressão ser iniciada, a operação pode ser cancelada premindo o botão central do controlador. A mensagem de finalização da impressão indica o final da operação: desligue a câmara para concluir o processo.



NOTAS SOBRE ERROS DE IMPRESSÃO

Se as pilhas ficarem gastas antes de terminar a impressão, a impressão é cancelada. Utilize pilhas totalmente carregadas ou o adaptador opcional.

Se as ocorrer um erro menor durante a impressão, como por exemplo falta de papel, siga as instrucões recomendadas para a impressora, não necessita de executar qualquer operação na câmara. Se ocorrer algum erro maior na impressora, pressione o centro do controlador para terminar a operação. Consulte o manual da impressora para obter informações sobre o melhor procedimento para o problema da impressora. Verifique as definicões da impressora antes de iniciar de novo, verifique os ajustes e cancele a selecção das imagens que foram impressas.

Número de cópias Total M 1600 🗭 :prini



Utilize as teclas esquerda/direita do controlador para exibir a imagem a ser impressa.

Prima a tecla para cima para seleccionar o número de cópias a serem impressas. Para cancelar a selecção de uma imagem para impressão, prima a tecla para baixo até que o número de cópias chegue ao zero.

Repita os passos anteriores até que todas as imagens seiam impressas. Pressione o botão central do controlador para continuar.

NAVEGAR NO MENU PICTBRIDGE



Pressionando o botão menu (1) liga e desliga o menu. As 4 teclas direccionais do controlador (2) movem o cursor no menu. Pressionado o botão central do controlador introduz um ajuste. As opções que podem ser alteradas variam com a impressora.

MENU Active o menu com o botão menu.



Use as teclas direita/esquerda do controlador para iluminar o separador do menu desejado; o menu varia segundo os separadores iluminados.



Utilize as teclas para cima/baixo para navegar nas opções do menu. Ilumine a opção cuja definição deve ser alterada.



Com a opção do menu iluminada, prima a tecla direita do controlador; as definições são exibidas com a definição actual iluminada. Se "Start" ou "Enter" são exibidos prima o botão central do controlador para continuar.



Use as teclas para cima/baixo para iluminar o novo ajuste.

MAN
₩ ₩
Y CON

Pressione o botão central para seleccionar o ajuste iluminado.

Uma vez o ajuste seleccionado, o cursor volta às opções do menu e o novo ajuste será exibido. Para voltar ao modo de reprodução, prima o botão menu. Leia as secções seguintes para mais informação.



Índice para funções menu

Impressão Lote, 97 Impressão data, 99 Impressão DPOF, 99 Índice impressão, 97 Layout, 98 Formato papel, 98 Qualidade impressão, 99

(MENU) 🗅

Impressão lote

Impressão lote na secção 1 selecciona todas as imagens fixas no cartão de memória para impressão. Estão disponíveis duas opções:

Todos os fotogramas - para imprimir todas as imagens no cartão. Abre-se um ecran onde o nº de cópias de cada imagem deve ser especificado. Pode imprimir até um máximo de 20 imagens.

Reiniciar - para cancelar as alterações feita com a opção impressão lote ou com o ecran de selecção de impressão.

Índice impressão

Um índice de impressão de todas as imagens no cartão ou na memória interna pode ser reralizado. A qualidade e o formato de impressão pode ser especificado com o menu da câmara. O nº de imagens por página varia com a impressora. O ecran de confirmação configuração impressão é exibido antes da operação de impressão começar.

Formato papel

O formato do papel de impressão pode ser definida na secção 2 do menu PictBridge. A opção de configuração de impressão utiliza o formato definido pela impressora.

llumine o formato de papel actual no menu e pressione o centro do controlador para abrir o ecran de formato de papel.

Use as 4 teclas direccionais do controlador para iluminar o novo ajuste de formato de papel.

Pressione o botão central do controlador para ajustar o formato de papel.

Notas impressão

Em seguida apresentamos as dimensões para postal, dimensões de papel L e 2L, em milímetros e polegadas, para sua referência:

Postcard	100 X 148mm	3.9 X 5.9 in.
L	89 X 127mm	3.5 X 5.0 in.
2L	127 X 178mm	5.0 X 7.0 in.
2L	127 X 178mm	5.0 X 7.0 in.

Lavout

O layout da impressão pode ser definido na secção 2 do menu PictBridge. A opção de configuração de impressão utiliza os parâmetros de layout da impressora. A impressão sem margens pode ser definida com a câmara assim como o número de imagens por página.

Pode definir a qualidade da impressão. A opcão de configuração de impressão utiliza a qualidade definida pela impressora. Pode definir a qualidade máxima na câmara.

Impressão data

Os dados podem ser impressos com a imagem. A opção de configuração de impressão utiliza as opcões definidas pela impressora. A data de captação e o nome do ficheiro podem ser seleccionados para impressão. A impressão de dados pode ainda ser desactivada no menu.

Impressão DPOF

A impressão DPOF na seccão 3 do menu PictBridge permite que imagens fixas e um índice de impressão seleccionados com as opcões de impressão DPOF na seccão 2 do menu de reprodução seiam impressos com uma impressora PictBridge compatível. Simplesmente seleccione "Start" no menu para iniciar a operação.

M		
No. of prints:	7	
Print size:	Printer setup	
Layout:	Printer setup	
Print quality:	Printer setup	
Data print:	Printer setup	
•:start	(MENU) D	

O nº de impressões na rotina é exibido; uma impressão índice é contado como uma unidade. Pressione o botão central do controlador para iniciar a impressão, ou pressione o botão menu para voltar ao ecran PictBridge.

Uma vez iniciada, a operação pode ser cancelada pressionando o centro do controlador. A mensagem "printing-finished" indica o fim da operação, pressione o centro do controlador para terminar a rotina.





M2 3

Printer setup

(MENU) X

Letter

MENU 1

Paper size

Print quality

Data print

:enter

Lavout

SOFTWARE KODAK EASYSHARE

Esta solução de software para fotografia digital oferece-lhe uma forma de organizar, imprimir e partilhar as suas fotografias sem esforço.

Organize as suas fotografias

O software Kodak EasyShare automaticamente organiza as suas fotografias de modo a descobrilas rapidamente. Ou criar albuns pessoais e classificar as suas fotos ao seu gosto.

Criar bonitas impressões

Torne as suas imagens digitais em impressões fabulosas em casa ou na sua loja habitual. **Partilhe memórias preciosas**

Partilhe as suas fotos favoritas com a sua família e amigos.

Melhore as suas fotos digitais

Torne as boas fotografias em imagens fabulosas com as ferramentas de edição de imagem.

Para retirar vantagens de todas as funções instale o software Kodak EasyShare no seu computador. Este software não é fornecido em todas as regiões de venda. Os requisitos seguintes são necessários para o Kodak EasyShare software:

Windows 98, 98SE, Me,	Mac OS X 10.2.3 ~ 10.2.8 ou
2000 com Service Pack 1, XP	Mac OS X 10.3 ou superior
Apple QuickTime 6	Safari 1.0 ou superior

Se trabalha com Windows 2000 ou Windows XP, necessita do previlégio de administrador para instalar o Kodak EasyShare software. Uma cópia do Apple QuickTime 6 é fornecido com o CD-ROM do

software Digital Camera para sistemas operativos Windows. Para mais sobre QuickTime, ver pág. 104. Para assistência e apoio, visite o sítio Kodak em:

ww.kodak.com/go/easysharesupportsw_portugues

IMPORTANTE: Instale o software a partir do CD-ROM do software Digital Camera antes de ligar a câmara ao computador. Falhas neste procedimento podem provocar instalação incorrecta.

1. Feche todas as aplicações de software abertas no seu computador (incluindo o antivirus).

2. Coloque o CD-ROM do Digital Camera Software no driver de CD-ROM.

3. Instale o software:

Computador Windows OS - O instalador aparece. Clique o botão de instalar Kodak EasyShare software para iniciar a instalação. Se a janela não aparecer, ver notas abaixo. **Mac OS X** – Clique duas vezes no ícone de CD no ambiente de trabalho e abra a pasta Kodak EasyShare. Clique o ícone de instalação para iniciar a instalação.

4. Siga as instruções no ecran para instalar o software.

Windows OS - No ecran de tipo de instalação, seleccione "Typical" para instalar automaticamente todas as aplicações. Seleccione "Custom" para escolher as aplicações que pretende instalar.

Mac OS X - Siga as instruções no ecran.

5. Reinicie o computador. Se desligou o software anti-virus, active-o de novo. Ver manual do antivirus para detalhes.

Para informação sobre Kodak EasyShare software, clique no botão "Help" na janela principal.



Notas

Se o instalador Windows não iniciar automaticamente, inicie a rotina "run" no menu iniciar. Clique no botão browse na caixa de diálogo "run" e seleccione o driver CD-ROM na janela do browse. Abra a aplicação apropriada e as pastas de idioma localizadas no ficheiro Setup.exe. Clique no Setup.exe file para o exibir na caixa de diálogo "run". Clique OK.



DIMAGE MASTER LITE

DiMAGE Master Lite é o seu passaporte para o mundo da imagem digital.

Ferramentas de processamento imagem

Cor, contraste, saturação e nitidez podem ser optimizados para melhorar as suas imagens. Processamento avançado de imagens RAW para câmaras específicas do modelo DiMAGE assegura resultados de alta qualidade.

Informação imagem

Informação detalhada de como e quando a imagem foi gravada assim como especificações de ficheiro podem ser visualizadas.

Edição fotografia

Descarregar e separar as suas imagens rapida e com eficácia no seu computador. Colecções de imagens podem ser exibidas automaticamente como exibição de slides.

Gestão cor

O uso do perfil ICC de monitor e impressoras permite exibição apurada e impressão de imagens.

São necessários os seguintes requisitos de sistema para o DiMAGE Master Lite software:

Computadores IBM PC/AT compatíveis	Computadores série Apple Macintosh
Processador Pentium II (Pentium III ou superior recomendado)	PowerPC G3 ou superior (PowerPC G4 ou superior recomendado)
Windows 98, 98SE, Me, 2000 Professional,XP	Mac OS X: 10.1.3 ~ 10.1.5, 10.2.1 ~ 10.2.8, 10.3.0 ~ 10.3.8
128MB de RAM (256MB	3 ou mais recomendado)
Espass livre pe disse rígide de 200MD e	u maia (100MD au maia nava instalação)

Espaço livre no disco rígido de 200MB ou mais (100MB ou mais para instalação) Monitor a cores de 16-bit com um mínimo de 1024 X 768 (XGA) de resolução ou superior QuickTime 6 ou mais recente

Se trabalha com Windows 2000 ou Windows XP, necessita do previlégio de administrador para instalar o DiMAGE Master Lite. Compatível com Windows XP ou edições profissionais. Computadores com Windows 98 necessitam do Microsoft Internet Explorer 5.0 ou superior. Para mais sobre QuickTime, ver pág. 104.

Para uma descrição completa do DiMAGE Master Lite, consulte o manual em pdf incluido no CD-ROM do Manual de Instruções DiMAGE. O manual está localizado na pasta de manuais e organizado em pastas de idioma. Copie o ficheiro para o seu computador.

Adobe Reader é necessário para abrir o manual em pdf. Uma cópia deste software está incluida no CD-ROM e igualmente organizado em pastas de idiomas. Clique duas vezes no ícone de instalação e siga as instruções nos ecrans de instalação para instalar o software. A versão mais recente do Adobe Reader pode ser descarregada em www.adobe.com.

1. Feche todas as aplicações de software abertas no seu computador (incluindo o antivirus).

2. Coloque o CD-ROM do Digital Camera Software no driver de CD-ROM.

3. Instale o software:

Computador Windows OS - O instalador aparece. Clique o botão de instalar camera supporte Applications e de seguida no botão do DiMAGE Master Lite para iniciar a instalação. Se o instalador não aparecer ver notas na pág. 101.

Mac OS X – Clique duas vezes no ícone de CD no ambiente de trabalho e abra a pasta Utility, a pasta DiMAGE Master Lite e de seguida na pasta de idioma apropriada. Clique o ícone de instalação para iniciar a instalação.

- Siga as instruções no ecran para instalar o software. Consulte o pdf do manual de instruções do DiMAGE Master Lite para instruções de funcionamento e de instalação.
- 5. Reinicie o computador. Se desligou o software anti-virus, active-o de novo. Ver manual do antivirus para detalhes.

A versão total do DiMAGE Master oferece-lhe todas as ferramentas para organizar, examinar e processar as suas imagens assim como ferramantas sofisticadas para processamento RAW. Para mais informação sobre o DiMAGE Master, visite-nos em :

América do Norte: http://kmpi.konicaminolta.us/ Europa: http://www.konicaminoltasupport.com

REQUISITOS SISTEMA QUICKTIME

Compatibilidade IBM PC / AT

Processador Pentium PC ou outro computador compatível

Windows 98, Me, 2000, ou XP.

128MB oum mais de RAM

APÊNDICE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta secção cobre os problemas menores de funcionamento básico da câmara. Para problemas de maior importância contacte os serviços técnicos Konica Minolta.

Para instalar o QuickTime, siga as instruções no

câmara em todas as regiões. Todos os utilizadores

podem fazer o download da versão mais recente

livre de encargos no endereço:

http://www.apple.com.

Instalador, O QuickTime não é fornecido com a

Problema	Sintoma	Causa	Solução
A câmara não tabalha	Não aparece nenhuma indicação no monitor	A pilha está gasta	Substitua a pilha (p. 14).
		O conjunto adaptador AC não está bem ligado	Verifique a ligação do adaptador com a câmara e a ficha eléctrica (p. 17).
Disparador não funciona	Aviso de cartão cheio ou memória inter- na aparece no monitor	O cartão memória ou a memória interna estão cheios enão é capaz de gravar um imagem com a qualidade e formato de imagem ajustada na câmara.	Coloque um novo cartão (p.18), use a memória interna, ou apague algumas imagens (p.33) ou altere qualidade ou formato da imagem (p. 42).
	Aviso de cartão blo- queado no monitor	Cartão bloqueado	Desbloquear cartão usando o comutador de protecção (p. 108).

	Problema	Sintoma	Causa	Solução
	Fotografias sem nitidez	Sinal de focagem ver- melho	Assunto demasiado perto.	Certifique-se que o assunto está dentro alcance de focagem (p.26) ou de flash (p. 30).
			focagem especial que impede sistema de focagem de operar (p. 27).	Use a fixação de focagem num assunto à mesma distância do assunto a fotografar (p. 26).
	Fotografias sem nitidez	Fotografias exteriores ou situações de luz fraca sem flash	Velocidades baixas se sin- cronização resultam em imagens tremidas quando a câmara é manuseada manualmente.	Use um tripé, altere a sensibili- dade do filmpara um ajuste superior (p 46) ou use flash (p. 28).
	Fotografia com flash demasia- do escura	Assunto fora do alcance de flash (p. 46).		Coloque o seu assunto mais perto da câmara ou altere a sen- sibilidade para um ajuste mais elevado (p. 46).
	Ocasionalment e a câmara não desliga imediatamente	O indicador ampulheta aparece numa exibição de monitor vazio	O CCD está em calibração. processo. Isto não é um def maticamente	Não retire a pilha durante este reito e a câmara desliga-se auto-

Se a câmara não funciona normalmente ou a mensagem de erro de sistema aparecer, desligue-a, retire a pilha e volte a colocá-la, desligue e volte a colocar o adaptador AC. Desligue sempre a câmara através do interruptor principal para não danificar o cartão de memória.

ACERCA DO CABO DO CARREGADOR DE PILHAS DE LÍTIO

O cabo AC é o designado para a actual região de venda. Use apenas a cabo na região onde adquiriu o equipamento.

Região	Código Produto
Europa continental, Coreia, Singapura (220-240V)	APC-150
China (220-240V)	APC-151
Grã Bretanha, Hong Kong (220V-240V)	APC-160
Estado Unidos, Canadá, Taiwan, Japão (110V-120V)	APC-170
Australia, Nova Zelândia (220-240V)	APC-230

CUIDADOS E ARMAZENAMENTO

Leia esta secção para obrter bons resultados com a sua câmara. Um uso cuidado e seguro prolonga a longevidade da sua câmara.

Cuidados com a câmara

- Não submeta a câmara a impactos ou choques.
- Deligue-a sempre quando a transporta.
- Esta câmara não é à prova de água nem de salpicos. A colocação de pilhas, do cartão e sua remoção deve prevenir estas situações.
- Quando na praia ou perto de água não exponha a câmara a areias, poeiras ou sal.
- Não deixe a câmara exposta ao sol. Não aponte a lente directamente para o sol pode danificar o CCD.

Limpeza

- Se a máquina fotográfica, ou a objectiva estão sujas limpe-as delicadamente com um pano macio, limpo e seco. Se a máquina fotográfica, ou a objectiva estiverem em contacto com areia, sopre-as cuidadosamente para afastar as partículas o esfregar poderá arranhar as superfícies.
- Para limpar a superfície das objectivas, em primeiro lugar com um pincel macio afaste todas as partículas existentes e, caso se torne necessário, humedeça (com um líquido de limpeza aconselhado) um tecido de limpeza de lentes.
- Não utilize solventes orgânicos para limpar a câmara.
- Nunca toque com os seus dedos na superfície da objectiva.

Armazenamento

- Guarde a máquina numa área fresca, seca e bem ventilada, longe de pó e químicos (por exemplo naftalina). Para períodos de tempo bastante longos coloque a máquina fotográfica num receptáculo bastante bem vedado e com um produto de secagem como a sílica.
- Remova as pilhas e o cartão de memória.
- Não guarde a câmara junto a bolas de nafetalina.
- Antes de usar a máquina, após armazenamento prolongado, verifique todas as suas funções, de modo a assegurar-se de que funciona correctamente.

Pilhas

- O rendimento das pilhas diminui com a temperatura. Em ambientes frios, recomendamos que mantenha um par de pilhas num local aquecido, por exemplo o bolso do seu casaco. Pilhas podem recuperar a sua energia quanado a temperatura sobe.
- Não guarde as pilhas totalmente carregadas.
- Quando guarda as pilhas durante muito tempo, recarregue-as durante cinco minutos de seis em seis meses. As pilhas podem não receber carga quando ficam totalmente descarregadas.
- Mantenha a pilha e os contactos do carregador da câmara limpos. Contactos sujos podem impedir a carga, limpe com um pano seco.
- Uma pilha especial incorporada fornece energia para o relófgio e memória interna quando as pilhas da câmaras estão gastas ou são retiradas. Se a câmara reajusta a hora cada vez que é desligada, a pilha está gasta. Deve levar a sua câmara a um serviço autorizado Konica Minolta para a substituir.

Cartões de memória

Os cartões de memória SD e MultiMedia são fabricados com componentes electrónicos de alta precisão. As situações seguintes podem provocar danos ou perda de dados:

- Uso impróprio do cartão.
- Dobrar, deixar cair ou submeter o cartão a impactos.
- Aquecimento, poeiras ou sol directo.
- Descargas eléctricas ou campos electromagnéticos perto do cartão.
- Retirar o cartão ou interromper a energia enquanto a câmara ou o computador está a aceder ao. cartão (ler, transferir dados, formatar, etc.).
- Tocar nos contactos eléctricos do cartão com os dedos ou objectos metálicos.
- Usar um cartão fora da validade. A compra de um cartão periodicamente pode ser necessário.

O tempo de resposta durante a gravação e reprodução é maior com os cartões MultiMediaCard do que com os cartões de memória SD. Isto não contitui um defeito, tem apenas a ver com as especificações dos cartões. Quando utiliza cartões de grande capacidade algumas operações como por exemplo o apagar podem demorar mais tempo a ser executadas.

O cartão de memória SD tem um comutador de protecção de escrita para prevenir a eliminação de dados de imagem. Deslizando o comutador para baixo, os dados ficarão protegidos. Contudo quando o cartão está protegido, as imagens não podem ser gravadas. Se for realizada uma tentativa para gravar ou apagar uma imagem com a câmara, aparecerá no monitor LCD.

Os cartões de memória não devem ser usados para guardar dados de imagem permanentemente. Faça sempre uma cópia dos ficheiros da câmara num dispositivo de armazenamento ou material de gravação. A Konica Minolta não se responsabiliza por qualquer perda ou danos de informação.



Antes de ações importantes

- Verifique o modo de funcionamento cuidadosamente, ou faça testes.
- A Konica Minolta não é responsável por danos causados pelo mau funcionamento do equipamento.

Condições e temperatura de funcionamento

- Esta máquina concebida para uso entre 0° e os 40°.
- Nunca coloque a sua máquina fotográfica em locais em que esteja submetida a temperaturas extremas, tais como compartimentos porta luvas de carros ou humidades.
- Para prevenir a condensação no interior da máquina, ao levá-la de uma área exterior extremamente fria para uma área interior quente coloque-a num saco de plástico, espere que atinja a temperatura interior antes de a retirar do saco

Cuidados monitor LCD

- O monitor LCD é fabricado segundo tecnologia de alta precisão e mais de 99.99% dos pixels funcionam adequadamente. Menos de 0.01% dos pixels do monitor são exibidos como cor ou pontos brilhantes; ito não é uma avaria. e não afecta a imagem gravada.
- Não aplique pressão sobre a superfície do monitor, pode danificá-lo.
- A resposta do monitor pode ser lenta em baixas temperaturas ou ficar escuro temporariamente em ambientes sobreaquecidos. Quando a câmara atinge a sua temperatura de funcionamento normal o visor funcionará normalmente.
- Se o monitor ficar marcado com dedadas, limpe o monitor suavemente com um pano seco, suave e limpo.

Copyright

 Programas TV, filmes, cassetes de vídeo, fotografias e outros materiais estão protegidos por direitos de autor. A sua gravação ou cópia sem autorização pode ser contrária às leis de protecção dos direitos de autor. Tirar fotografias de espectáculos, exposições, etc., é proibido sem autorização e pode violar um direito de autor. As imagens protegidas por direitos de autor apenas são passíveis de utilização ao abrigo da legislação aplicável.

Questões e serviço

- Se pretender algum esclarecimento acerca da sua máquina, contacte o seu revendedor ou escreva para o distribuidor Konica Minolta da sua localidade
- Antes de entregar a sua máquina para reparação, contacte os serviço técnicos para mais informação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Numero efectivo de pixels:	5.0 milhões
CCD:	1/2.5 interlineado cor primária - CCD cores com um
	total de 5.4 milhões de pixels
Sensibilidade da câmara (ISO):	Auto (entre ISO 50 - 160 equivalentes), ISO 50, 100,
	200, 400
Rácio de aspecto:	4:3
Construcão da lente:	9 grupos 11 elementos
Abertura máxima:	f/3.3 - f/4.0
Distância focal:	6.3 -18.9mm (equivalente em 35mm: 38 - 114mm)
	Posição grande angular: 0,1m (4 in) - infinito
	Posição telefoto: 0,56m (20 in) - infinito
	0,05m (2in.) - infinito em Modo Super Macro
Sistema focagem automática:	Vídeo AF
Disparador:	CCD obturador electronico mais obturador mecâni-
	со
Velocidades de obturação:	4 - 1/1000 seg.
Tempo reciclagem do flash:	Aproximadamente 6 segundos
Monitor LCD:	Monitor a cores micro-reflexão interface digital de
	2.5 pol.
Campo de visão do monitor:	Aproximadamente 100%
Conversao A/D:	10 bits
Suportes de gravação:	Cartões de memória SD, MultiMediaCards e
	memória interna (aproximadamente 15MB)
Formatos de ficheiros:	JPEG, Motion JPEG (mov).WAV, DFC 2,0, DPOF e
	Conformidade Exif 2.2
Print image Mathing III :	Sim
Idiomas:	nglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Sueco,
	Russo, Koreano, Japonês e Chinês (simplificado e
	complicado)

Pilhas: Rendimento Pilhas (gravação):	Konica Minolta de lítio NP-700 Aproximadamente 150 fotogramas: baseado no standard CIPA (Camera & Imaging Products Association): pilhas de lítio NP-700, imagens forma- to 2560x1920, qualidade standard, sem reprodução imediata, sem memo voz, flash a 50% de utilização.
Rendimento Pilhas (reprodução):	Tempo aproximado de rep. contínua: 200 min.: Pilhas NP-700.
Fonte de energia externa:	Adaptador AC-4 ou AC-5 opcional
Dimensões:	83.5 (L) X 56 (A) X 22 (P) mm
Peso:	Aproximadamente 115g.
	(sem pilhas ou cartão de memória)
lemperatura de funcionamento:	0°- 40°C
Humidade de funcionamento:	5 - 85% (sem condensação)
Pilba lític NP-700	
Voltagem:	3.7\/
Peso:	19g / 0 7 oz
Dimensões:	$155(L) \times 0.6(A) \times 1.9(P)$ mm
Dimensees.	
Carregador BC-800	
Voltagem entrada:	AC100-240V, 50/60Hz
Peso:	64.5g /2.3oz.
Dimensões:	45 (L) x 31 (A) x 85 (P)mm
	~

Especificações baseadas na informação disponível na data de impressão e sujeitas a alteração sem aviso prévio.

