Manual de instrucciones



GRABADOR / REPRODUCTOR DVD

Modelo: MX-DVR1250





ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

Seguridad



El dibujo de un relampago dentro de un triangulo, es una señal de advertencia, avisando que en el interior del aparato hay "voltaje peligroso".

PRECAUCIÓN

PARA EVITAR POSIBLES DESCARGAS ELÉCTRICAS NO ABRA ESTE APARATO

ATENCIÓN: ESTE APARATO FUNCIONA CON UNA TENSIÓN DE 230 V, PARA EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA NO TRATE DE ABRIRLO, NI RETIRE LOS TORNILLOS.



El signo de admiración dentro de un triangulo, indica que las instrucciones que acompañan al producto son importantes.



ATENCIÓN RADIACIÓN LASER INVISIBLE EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DEL RAYO SOBRE SUS OJOS



- ATENCIÓN: POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LOS AVISOS Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL, ASÍ COMO AQUELLOS PRESENTES EN EL APARATO. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- AVISO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. NO ABRA LA CUBIERTA, ACUDA ÚNICAMENTE A UN SERVICIO TÉCNICO OFICIAL MX ONDA. PARA EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA, ASEGÚRESE DE INSERTAR LA CLAVIJA DEL CABLE DE RED CORRECTAMENTE SOBRE EL ENCHUFE.
- IMPORTANTE: DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL, EL APARATO SE CALIENTA. ESTE PROCESO ES NORMAL E INOFENSIVO. PARA DISIPAR EL CALOR SE REQUIERE UNA VENTILACIÓN ADECUADA. POR ESE MOTIVO, NO LO INSTALE EN MUEBLES O LUGARES CON FALTA DE AIREACIÓN, Y ASEGÚRESE QUE ELEMENTOS COMO CORTINAS, ESTANTES, APARATOS, ADORNOS, ETC., NO OBSTRUYAN LAS RANURAS DE VENTILACIÓN SITUADAS EN LA PARTE POSTERIOR DEL APARATO.
- LÁSER: PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LA FUENTE DEL LÁSER, NO INTENTE ABRIR LA TAPA, YA QUE EXISTE RIESGO DE RADIACIÓN VISIBLE E INVISIBLE CUANDO SE ABRE LA TAPA Y SE SUELTAN LOS SEGUROS DE LA MISMA.

Instrucciones importantes sobre seguridad

Este aparato ha sido diseñado y fabricado para garantizar su seguridad personal. El uso inapropiado del mismo puede ocasionar una descarga eléctrica o incendio. Al seguir las instrucciones para su instalación, uso y mantenimiento, esta unidad estará protegida por la garantía incorporada. Este aparato no contiene parte alguna que pueda ser reparada por el usuario.

- 1. Lea estas instrucciones. Tras abrir el embalaje, lea cuidadosamente el manual de usuario.
- 2. Siga estas instrucciones y guarde el manual para futuras referencias.
- 3. Obedezca todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones operativas.
- 5. No utilice este aparato cerca del agua.
- 6. Límpielo únicamente con un paño húmedo.
- No bloquee ninguna ranura de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- 9. Para desenchufar el cable de red tire suavemente de la clavija de estos. Nunca lo haga estirando del cable.
- Evite que se pisen los cables de conexión a la red eléctrica, ya que podrían romperse a la altura de la clavija del enchufe o de la salida del aparato.
- 11. Si precisa utilizar algún accesorio use únicamente los especificados por el fabricante.
- 12. Colóquese sólo sobre un carrito, una superficie estable, un soporte o una mesa especificada por el fabricante. Cuando utilice un carrito, tenga cuidado al moverlo con los aparatos, para evitar que estos se dañen en caso de caída.
- Desenchufe el equipo de la red durante las tormentas con aparato eléctrico o cuando no lo utilice durante períodos prolongados de tiempo.
- 14. Cualquier manipulación debe ser realizada por personal cualificado, bien

cuando el equipo esté estropeado de alguna manera y no funcione con normalidad, o cuando los cables o las clavijas estén dañados, se halla derramado líquido, algún objeto esté introducido en su interior, halla estado expuesto a la lluvia o humedad, caído al suelo, etc.

- 15. Bandeja de carga. Para evitar daños personales, mantenga los dedos alejados de la bandeja de carga mientras esta se cierra.
- Peso.
 No coloque objetos pesados encima del aparato. El objeto podría caer y causarle daños a usted y averías al aparato
- Disco. No emplee discos rayados, deformes o reparados, pues éstos pueden romperse fácilmente v causarle heridas o provocar

un mal funcionamiento del aparato.

- Condensación.
 Las siguientes condiciones descritas producen condensación (humedad) en la lente del reproductor.
 - Inmediatamente después de conectar un calefactor, estufa, etc.
 - Al trasladar el aparato de una estancia fría a una caliente.

- En una habitación húmeda y calurosa. La condensación produce que el aparato funcione incorrectamente o incluso que no funcione. Para solucionar el problema apague el aparato y deje transcurrir aproximadamente una hora.

- Requerimientos del Servicio Técnico.
 Desenchufe el sistema de la toma de corriente y acuda a un Servicio Técnico Oficial MX ONDA cuando se den las siguientes circunstancias:
 - a) Cuando la clavija o el cable de corriente estén dañados.
 - b) Si se ha derramado algún líquido o si han caído objetos en el interior del aparato.
 - c) Si el equipo ha estado expuesto a la lluvia o al agua.

- d) Si el conjunto no funciona con normalidad de acuerdo con las instrucciones de uso, retoque solo los controles mencionados en el manual de uso, pues la manipulación de cualquier otro elemento de control podría ocasionar daños y requeriría de un trabajo adicional del personal técnico para volver el sistema a su operatividad normal.
- e) Si el aparato se ha caído al suelo o se ha dañado.
- f) Cuando el funcionamiento del equipo indique la necesidad de ser reparado.
- 20. Reparaciones.

No intente reparar usted mismo este equipo, pues al retirar la cubierta puede verse expuesto a una descarga eléctrica o a otros peligros. Para cualquier tipo de reparación acuda a un Servicio Técnico Oficial MX ONDA.

21. Sustitución de piezas.

Cuando sea necesario la sustitución de pieza alguna, estas deberán ser las especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que las originales. Las sustituciones no autorizadas pueden ocasionar incendio, descargas eléctricas u otros peligros.

22. Medio ambiente

Las pilas contienen materiales que pueden contaminar el medio ambiente, por ello una vez agotada la vida de las mismas, NO las tire a la basura y deposítelas en el sitio adecuado para su posterior reciclado.

 Este producto cumple con las normativas Europeas 89/336/ CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad de baja tensión.

Contenido del embalaje

Examine el contenido del embalaje del Conjunto Cine en Casa MX-DVDR1250, que deberá contener lo siguiente:

- Grabador/reproductor DVD
- Mando a distancia y 2 pilas tipo "AAA".
- Cable coaxial de antena

- Cable de audio y vídeo
- Manual de instrucciones.
- Garantía

Índice

Sequiridad	2
Instrucciones importantes sobre seguridad	ےد ع
Contenido del embalaje	
	۵ ۸
Zonas	
Libicación	
Protección anti-conia	
Discos DV/D	
Limpioza do un disco DV/D	
Instalar las nilas en el mando a distancia	
Mando a distancia	
Descripción del panel frontal	،۲ و
Descripción del panel trasero	
Conevión con un cable SCART	Q
Conexión con un cable S-Vídeo	Q
Conexión con un cable de vídeo compuesto (CVRS) y audio	10
Conexión para dispositivos adicionales en EXT 2 ALIX I/O	10
Conexión de una cámara de vídeo en el nanel frontal	10
Conexión de dispositivos de audio a las entradas analógicas	
Conexión de dispositivos de audio a la selida digital coaxial	
Conexión del grabador DVD entre el televisor y el grabador de cintas de vídeo	۱۱ 12
CAPITUL O 3 Instalación	
Instalación inicial	
l Isando un recentor satélite	10 11
Instalando un decodificador de canales de televisión	-۱۸ ۱۸
Rúsqueda manual de canales de televisión	
Búsqueda automática de canales de televisión (autoinstalación)	
Clasificando y borrando canales manualmente	16
Configurando el idioma y el país	
Configurando el día y la bora	
CAPITULO 4 Información en la pantalla de televisión	
Los iconos de la harra de menú	
Iconos de información temporal	
Ventana de estado	19
Iconos de información del modo de operación	20
Ventana de información del sintonizador	20
Ventana de información del programador	20
Insertando un disco	21
Tipos de discos de reproducción	21
CAPÍTULO 5 Características de reproducción adicionales.	22
Cambiar a otro título o capítulo	22
Localizando una secuencia en un disco	
Imagen congelada	
Reproducción lenta	
Buscar una secuencia por el tiempo de reproducción	23
Repetir reproducción/reproducción aleatoria	23
Repetir secuencia	23
Función exploración	23
Función zoom	23
Ángulo de cámara	24
Cambiando el idioma de audio	24
Subtítulos	24
CAPITULO 6. Grabación manual.	
Información general	25
Grabación rápida	25
Interrumpir la grabación	
Proteger el disco contra grabaciones accidentales	
Organizar las grabaciones de un título	
Seleccionando la calidad de grabación	26

Grabación automática desde un receptor satélite	
CAPITULO 7. Gestionando el contenido de los discos	
Información general	
Edición del título de la grabación	
Reproducción total del título	
Borrando una grabación/título	
Configuración del disco	
Cambiando el nombre del disco	
Finalizando o cerrando un disco	
Finalizando o cerrando un disco DVD+R	
Borrando discos DVD+RW	
Insertando marcadores de capítulo	
Ocultando capítulos	
Borrando marcadores de capítulo	
CAPITULO 8. Programación.	
Programando una grabación	
Programando una grabación con ShowView	
Programando una grabación (sin ShowView)	
Cómo comprobar, cambiar o borrar un programa de grabación (TIMER).	
CAPITULO 9 Personalizando su grabador DVD.	
Preferencias de usuario	
Configuración de imagen	
Configuración de sonido.	
Configuración de idioma.	
Funciones	
CAPITULO 10 Control de acceso.	
Control de nivel paterno (sólo discos DVD)	
Activando el control de nivel paterno	
Cambiando de país	
Cambiando el código de acceso	
CAPITULO 11 PREGUNTAS Y RESPUESTAS	
Preguntas más frecuentes	
Solución de problemas	
Especificaciones Técnicas	40

Este producto incorpora tecnología de control del copyright protegida por ciertas patentes norteamericanas y otros derechos de la propiedad intelectual pertenecientes a Macrovision Corporation y otros propietarios de los mismos. El uso de esta tecnología de protección del copyright debe ser autorizado por Macrovision Corporation, y está destinado únicamente para su uso en el hogar y otros usos limitados, a menos que así lo autorice Macrovision Corporation. Queda prohibido la manipulación interna y cualquier tipo de desensamblaje.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratorios. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratorios. Confidential Unpublished Works.® 1992-1997 Dolby laboratories, Inc. Todos los derechos reservados. Números de patente: 4.631.603 4.577.216 4.819.098 y 4.907.903 con licencia para usos limitados de visionado.



El reproductor incorpora tecnología de control del copyright impidiendo la copia de los discos DVD.

Si conecta un reproductor de vídeo o DVD al grabador DVD durante la grabación la imagen aparecerá distorsionada.

Zonas

Con objeto de la distribución de los discos DVD, se ha dividido el mundo en seis zonas. La información sobre la zona de su reproductor se halla en la "etiqueta de zona" (en Europa la Nº 2), la cual debe ser idéntica a la de los discos disponibles en su región. Si tiene alguna dificultad para la reproducción de un disco, asegúrese de que éste sea de la misma zona que su reproductor.



Región 2

Ubicación

Instale el equipo en una superficie lisa y estable de tal modo que pueda recibir bien la señal del mando a distancia. Deje espacio suficiente delante del reproductor DVD para que se abra la bandeja de carga.

No exponga el lector a temperaturas ni humedad extremas. Evite ponerlo sobre superficies calientes y otros aparatos que generen calor, y asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

Protección anti-copia

Algunos discos DVD incorporan unos elementos que impiden su copia. La alta calidad de imagen de estos discos no se verá afectada por esta protección. Sin embargo, no podrá realizar copias de estos discos con este aparato. La pantalla del panel frontal del grabador mostrará "COPY PROT"

Discos DVD

Los discos DVD tiene "Títulos" y "Capítulos". Pueden haber varios títulos en un mismo disco y cada uno de éstos puede tener varios capítulos. Todos ellos están numerados por ejemplo: Título 1, Título 2, etc., y Capítulo 1, 2, etc. Generalmente, un título muestra el logotipo del fabricante y de los estudios, y bajo otro título estará la película. Los demás títulos pueden contener avances de otras películas, notas sobre la producción de la misma o diferentes finales alternativos. Existen muchas posibilidades con un Disco Versátil Digital (DVD).

Los capítulos del título principal le permiten buscar rápidamente un momento específico del disco. Muchos discos tienen un "Menú de capítulos", a veces llamado "Indice de escenas" o "Menú de escenas", en el que se muestra la primera escena de cada capítulo, con la posibilidad de seleccionarla y reproducir el disco desde ese punto.

Los discos DVD permiten tener hasta 8 idiomas y 32 subtítulos en un mismo disco. Usted puede seleccionar y cambiar el idioma y los subtítulos según le plazca. Puede reproducir todo el disco o sólo parte de él, así como ver las escenas desde ángulos diferentes (si el disco contiene dicha información).

		DVD sencillo	DVD doble
Hay varios tipos de discos DVD.	Duración aprox.	Los discos sencillos suelen tener la carátula impresa en la parte supe- rior y la parte a reproducir es la inferior.	Los discos dobles tienen la carátula sobre una banda pequeña. El título que desea ver deberá estar en la parte superior del disco.
Discos sencillos de una sola capa.	2 HORAS	Carátula hacia arriba	Titula an acta banda
Discos sencillos de doble capa.	4 HORAS	,	
Discos dobles.	4,5 HORAS		
Discos dobles de doble capa en cada ca	ara. 8 HORAS	DVD Trile	
		Parte a reproducir	Reproducción en ambas caras

Limpieza de un disco DVD

Los discos DVD contienen datos comprimidos en alta densidad siendo estos más delicados que los discos compactos convencionales. Cuando manipule los discos procure en lo posible no tocar la superficie de la cara brillante de los mismos (recuerde que hay discos DVD que contienen las dos caras del disco grabadas).

- Para limpiar los discos pase un paño en línea recta desde el centro hacia el borde del disco.
- No utilice alcohol, disolventes o productos abrasivos, estos productos pueden dañar permanentemente la superficie grabada del disco.



Instalar las pilas en el mando a distancia

- 1. Abra el compartimento de las pilas situado en la cara inferior del mando.
- 2. Coloque las pilas en la posición que le marca el dibujo que aparece en el fondo del compartimento.
- 3. Cierre la tapa del compartimento de las pilas.

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

Mando a distancia

- 1. STANDBY Encendido/apagado.
- 2. SELECT. Funciones / valores.
- 3. DISC. Menú de disco.
- 4. MONITOR. Control de entradas de señal.
- 5. Salto al capítulo anterior / búsqueda hacia atrás.
- 6. Teclado numérico.
- 7. REC.MODE. Selección de calidad de grabación.
- 8. REC. Grabación.
- 9. T/C. Selección de título/capítulo.
- 10. ZOOM. Ampliación de imagen.
- 11. SYSTEM. Acceso a menú de pantalla principal.
- 12. ANGLE. Selección de ángulos de cámara.
- 13. AUDIO. Selección del idioma de audio.
- 14. SUB TITLE. Selección del idioma de subtítulos.
- 15. STEP. Paso imagen a imagen.
- 16. PLAY MODE. Modo de reproducción.
- 17. TIMER. Menú del Programador de grabaciones.
- 18. EDIT. Menú de edición de títulos/capítulos
- **19.** CH+. Selección del canal posterior.
- 20. CH-. Selección del canal anterior.
- **21.** Salto al siguiente capítulo / búsqueda hacia delante.
- 22. Reproducir / pausa.
- 23. Detener reproducción.
- 24. Borrado
- 25. Volver al menú anterior.
- 26. Confirmar opción.
- 27. Teclas de desplazamiento.
- **28.** Abrir/cerrar bandeja.

MONITOR: Con esta tecla puede seleccionar entre el receptor de televisión interno del grabador DVD (canales de TV) y la reproducción del grabador DVD. Si ha seleccionado el sintonizador interno de televisión, para acceder a la entrada EXT1, pulse "0". Para seleccionar sucesivamente EXT2, CAM1, CAM2, pulse repetidamente el botón marcado como "CH-"

PLAY MODE: Selecciona entre repetir, aleatorio y exploración.

REC. MODE: Permite seleccionar la calidad de grabación (HQ, SP, LP, EP, EP+)

T/C: Selecciona el título "T" / capítulo "C" directamente desde la barra de menú. Si aparece "INFO" en la pantalla del panel frontal, se mostrará el menú Índice de un disco grabado o bien reproduce una secuencia introductoria. En este caso, esta función no está disponible.

TIMER: para programar la grabación con o sin el sistema "ShowView", o para cambiar o borrar programas.

EDIT: Visualiza el menú edición para discos DVD+RW, para configurar marcas de capítulos.

SYSTEM: Visualiza el menú de sistema.

DISC: Muestra el menú DVD o el menú de título (si dispone).



Descripción del panel frontal



- 1. Botón de encendido/apagado (STANDBY).
- 2. RECORD. Botón de grabación.
- MONITOR. Selección del sintonizador interno o grabador DVD.
- 4. CHANNEL -. Selección del canal anterior.
- 5. CHANNEL +. Selección del canal posterior.
- 6. Abrir / cerrar bandeja de disco.
- 7. Reproducción / pausa.

- 8. Parada.
- 9. Salto al capítulo anterior / búsqueda hacia atrás
- 10. Salto al capítulo siguiente /búsqueda hacia delante
- 11. Conector entrada de vídeo (amarillo).
- 12. Conector entrada canal izquierdo de audio (blanco).
- 13. Conector entrada canal derecho de audio (rojo)
- 14. Conector i-link para cámara digital.

Descripción del panel trasero



- 1. Salida de antena.
- 2. Entrada de antena.
- 3. Conector SCART (EXT1 TO TV-I/O).
- 4. Conector SCART (EXT2 Aux I/O).

- 5. Salida S-Vídeo.
- 6. Salida analógica de vídeo y audio.
- 7. Salida digital coaxial audio.

CAPITULO 2. CONEXIONES

Conexión con un cable SCART

1. Apague su televisor antes de proceder a la conexión.



Conexión con un cable S-Vídeo

1. Apague su televisor antes de proceder a la conexión.



Conexión con un cable de vídeo compuesto (CVBS) y audio

1. Apague su televisor antes de proceder a la conexión.



Conexión para dispositivos adicionales en EXT 2 AUX I/O

1. Dispositivos adicionales como DVD, VCR, cámara digital, receptor satélite, etc) al conector EXT2-AUX I/O.



Conectando grabadores de vídeo adicionales

Puede conectar un grabador de vídeo al conector EXT 2 AUX I/O. Si dispone de un grabador de vídeo SVHS, también lo puede conectar a la salida S-Video OUT y AUDIO OUT (L, R)

Conexión de una cámara de vídeo en el panel frontal



Para copiar grabaciones realizadas en una cámara de vídeo, puede utilizar los conectores situados en el panel frontal, tras la tapa que se encuentra en el lado izquierdo.

Calidad de imagen superior: Si tiene una cámara digital con salida i-link, conecte el cable i-link a la entrada correspondiente que se encuentra en el panel frontal del grabador DVD.

Calidad de imagen buena: Si usted dispone de una cámara que sólo tiene una salida de vídeo compuesto (CVBS), conecte la entrada VIDEO del grabador DVD en la salida correspondiente de la cámara. También deberá conectar la entrada de audio LEFT/RIGHT del grabador DVD a la salida de audio de la cámara.

Conexión de dispositivos de audio a las entradas analógicas

Las salidas analógicas AUDIO OUT (L, R) situadas en el panel trasero del grabador DVD pueden utilizarse para conectar los siguientes dispositivos:

- Un receptor con Dolby Surround Pro Logic
- Un receptor con salida estéreo de dos canales.

Conexión de dispositivos de audio a la salida digital coaxial



En estas clavijas pueden conectarse los siguientes dispositivos:

- Un receptor o amplificador de A/V provisto de un decodificador de sonido multicanal
- un receptor estéreo digital de dos canales (PCM).

Conexión del grabador DVD entre el televisor y el grabador de cintas de vídeo



Si comienza la reproducción en el aparato adicional, el grabador DVD conecta automáticamente el Euroconector **EXT 2 AUX I/O** con el Euroconector **EXT 1 TO TV-I/O**. De este modo, en el televisor se ve la imagen del aparato adicional, incluso si la grabadora DVD está apagada.

CAPITULO 3 Instalación

Instalación inicial

Una vez realizadas las conexiones, la primera vez que encienda su grabador DVD se iniciará un menú de configuración de algunos parámetros del sistema: idioma para el menú de pantalla, audio, subtítulos formato de pantalla, etc. Seleccione pulsando los botones _ y _ las opciones elegidas, y pulse **OK** para confirmar cada selección.

Siga los siguientes pasos para la configuración del grabador DVD



La configuración debe realizarse completamente para que el grabador DVD quede operativo. Después de finalizar la configuración, el grabador se apagará y encenderá automáticamente.

Usando un receptor satélite

- 1. Conecte el cable SCART entre el conector de su receptor satélite y el conector EXT2-AUX I/O. ö AC 230 - 240 Ax Ondo Hot MADY 2
- Si es necesario, use el botón MONITOR para cambiar al sintonizador interno. Seleccione la entrada EXT1 con 2. 0 y EXT2 con CH- en el mando, verá los canales de televisión del receptor satélite.

Instalando un decodificador de canales de televisión.

Algunas estaciones de televisión transmiten sus programas codificados. Para ver la imagen correctamente, los canales codificados requieren el uso de un decodificador vendido o alquilado para este fin. Puede conectar este decodificador al grabador DVD. Los siguientes pasos activan automáticamente el decodificador para el canal de televisión que desea ver.

CANAL

DVD

Encienda el televisor y seleccione el canal del grabador DVD. 1.



- 9. Seleccione "Si" con _ y _.

5.

10. Pulse OK para confirmar y salga del menú pulsando SYSTEM.

Búsqueda manual de canales de televisión.

1. Encienda el televisor y seleccione el canal del grabador DVD.



Búsqueda automática de canales de televisión (autoinstalación)

1. Encienda el televisor y seleccione el canal del grabador DVD.

2.	Encienda el grabador DVD.	000	Selección
3. 4.	Pulse el botón SYSTEM y aparecerá la barra de menú en pantalla. Seleccione 🔏 con los botones y confirme con .		Confirme
5. 6. 7. 8.	Seleccione "Instalación" Con _ y confirme con Seleccione "Búsqueda autom." con _ y confirme con Se iniciará la búsqueda automática durante unos minutos. El grabador DVD almacenará todos los canales encontrados. Cuando la búsqueda automática se complete, la pantalla mostrará	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 =======	
9.	Salga del menú pulsando SYSTEM .		SYSTEM

Clasificando y borrando canales manualmente.

Una vez realizada la búsqueda automática de canales, puede que no esté conforme con la numeración de los mismos. Usted puede organizar la numeración de los canales almacenados, o borrar aquellos que no desea.

1. Encienda el televisor y seleccione el canal del grabador DVD.



Configurando el idioma y el país.

Usted puede seleccionar el país y el idioma de los subtítulos, además del idioma de audio, para las reproducciones de sus discos DVD. Algunos reproductores DVD, sin embargo, sólo le permiten realizar esta configuración a través del menú del disco DVD que pretende reproducir en ese momento. Además, usted puede configurar el idioma para el menú de pantalla. Sin embargo, la pantalla del panel frontal se mostrará sólo en inglés.

1. Encienda el televisor y seleccione el canal del grabador DVD.

2.	Encienda el grabador DVD.		<u></u>	ILLEY	Selección
3.	Pulse el botón SYSTEM y apar	ecerá la barr	ra de menú en pantalla.		
4.	Seleccione \Re con los botone	es y confi	rme con		
5.	Seleccione la opción "Idioma"	con _	_ y confirme con		Confirme
6. 7.	Seleccione la opción deseada y confirme con Seleccione el idioma con los b	con otones			 Guardar
8.	—. Pulse OK para confirmar y sa menú pulsando SYSTEM .	lga del	Playback audio Subtitle Menu Country		SYSTEM
				Mx Ondo	

Configurando el día y la hora.

- 1. Pulse el botón SYSTEM y verá la barra de menú en pantalla.
- 2. Seleccione R con los botones _ y confirme con _.

- Seleccione "Instalación" Con _ y confirme con _.
 Seleccione "Hora/fecha" con _ y confirme con _.
 Teclee la hora con los botones 0..9 del teclado del mando.
- 6. Recorra las demás opciones con __: año, mes, Fecha (día del mes), y teclee los datos.
- 7. Confirme con OK y salga del menú con SYSTEM.



CAPITULO 4 Información en la pantalla de televisión.

Los iconos de la barra de menú.

Usted puede consultar y cambiar muchas de las funciones y parámetros de su grabador DVD usando el menú de sistema.

Pulse el botón **SYSTEM** para mostrar y esconder la barra de menú. Seleccione la función deseada pulsando ___. Puede confirmar una opción pulsando _, lo cual le llevará al submenú correspondiente, o a ejecutar la opción seleccionada inmediatamente. Dependiendo del disco introducido, algunas funciones pueden no estar disponibles. La barra de menú no se puede visualizar durante la grabación.

Barra de menú vertical

\approx	8	Preferencias de usuario
Т	Т	Selección de título / pista
С	С	Selección de capítulo / índice
\sim	\bigcirc	Selección del idioma de audio
		Selección del idioma de subtítulos
⊕ _	8	Selección de ángulos de cámara
Л	æ.	Zoom
	П	Selección de la configuración de sonido
	Ð	Búsqueda de secuencia por tiempo

Barra de menú horizontal

	/// (1)) 🖵 🏠 📼 👄
\nearrow	Configuración de pantalla
$\mathbf{I}(\mathbf{x}) \big) \Big)$	Configuración de audio
	Configuración de idioma
X	Funciones
• •	Configuración de grabación
$\langle \bigcirc \rangle$	Instalación

Iconos de información temporal

Algunos iconos aparecerán temporalmente en la parte superior izquierda de la pantalla informándole de las diferentes operaciones que realiza su grabador DVD en cada momento. Estos iconos se muestran brevemente cuando se realizan las siguientes funciones:

Shuffle	Reproducción aleatoria
Scan	Exploración de capítulos
Repeat ©	Repetición de todo el disco
 C	Repetición del título
Track	Repetición de la pista
Chapter	Repetición del capítulo
A-	Repetición desde el punto A
A-B Ç	Repetición desde el punto A al B
	Función ángulo de cámara disponible
Locked	Activado el bloqueo para menores
Resume	Continuación desde donde se detuvo el disco
×	Acción no permitida

Ventana de estado

La ventana de estado muestra el modo de funcionamiento actual de su grabador DVD y el tipo de disco. Esta ventana puede ser desactivada.

<u>Tipos de disco</u>

⊂⊃ R₩	DVD+RW
DVD+R	DVD+R
C DVD	DVD vídeo
CO VCD	Vídeo CD
No disc	No hay ningún disco en la bandeja
Error	Error

Iconos de información del modo de operación.

Rec	Grabación
Stop	Parada
► Play	Reproducción
Pause play	Reproducción en pausa
Record pause	Grabación en pausa
Bx	Avance rápido (velocidad x8)
≪≪ 8x	Retroceso rápido (velocidad x8)
Slow	Avance lento

Ventana de información del sintonizador

Este cuadro aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla, y muestra la señal de antena, el número y nombre del canal de televisión seleccionado.

Y	Canal seleccionado/entrada seleccionada
Ψ×	No hay señal El canal de TV no está disponible / el dispositivo adicional no está conectado o está apagado.
Ϋ́́ð	Señal protegida contra la copia

Ventana de información del programador

Este cuadro aparece encima del cuadro de información del sintonizador. Cuando se ha programado una grabación, muestra el icono de programación y la hora de comienzo del primer programa de grabación. Si no hay ninguna programación almacenada, mostrará la hora actual.

Este cuadro desaparece durante la reproducción o grabación de discos.

© 1	La grabación comenzará a la hora mostrada
—	Grabación rápida. La grabación continuará hasta finalizar el tiempo mostrado.
S	Hora actual. No hay grabaciones programadas.

Insertando un disco

- 1. Pulse el botón **≜** en el panel frontal o en el mando. La bandeja se abrirá. El cuadro de diálogo mostrará "opening".
- Coloque el disco en la bandeja, con la etiqueta hacia arriba. Pulse ►I o ▲. El cuadro de diálogo mostrará "closing" e instantes después "reading", indicando que está leyendo la información del disco.
- 3. La reproducción se inicia automáticamente.

Tipos de discos de reproducción.

Discos DVD Vídeo

- Si le aparece un menú DVD, seleccione las opciones deseadas con los botones _____. Pulse OK para confirmar.
- 2. Si la reproducción no se inicia automáticamente, pulse ►I para comenzar.
- 3. Para parar el disco pulse en el mando o en el panel frontal.
- 4. Para extraer el disco, pulse den el mando o en el panel frontal.
- 5. Para acceder en cualquier momento al menú del DVD pulse **DISC.**



Discos DVD+R / +RW

- 1. Si el disco está protegido contra escritura o es un disco DVD+R terminado, la reproducción comienza automáticamente.
- 2. Si la reproducción no comienza automáticamente, seleccione el título que desea visualizar en el índice que aparece en pantalla usando los botones __ en el mando o los botones ₩ ➡ en el panel frontal.
- 3. Pulse el botón **M** para iniciar la reproducción.
- 4. Pulse 🔳 para parar el disco.
- 5. Pulse **A** para extraer el disco.



Super Vídeo CD (SVCD) opcional

Los discos SVCD pueden ir equipados con PBC (control de reproducción). La función PBC de su grabador viene activada inicialmente. Esto significa que para los discos compatibles con PBC (consulte la carátula del CD) usted dispondrá en su grabador de funciones especiales a las que accederá directamente.

- 1. Introduzca un disco SVCD. Si no se inicia la reproducción automáticamente, pulse
- 2. Si aparece un menú en la pantalla, utilice los botones ₩ M o 0..9 del mando para seleccionar las opciones deseadas. Si el menú PBC contiene una barra de títulos, puede seleccionar directamente el título deseado.
- 3. El botón RETURN del mando le llevará al menú anterior.
- 4. Pulse 🔳 para detener la reproducción.



- 「「」CD Audio
- 1. Introduzca un CD de audio. La reproducción se inicia automáticamente.
- 2. Si no se inicia la reproducción , pulse **I**
- 3. La TV y la pantalla del frontal mostrarán información sobre la pista reproducida.
- 4. Pulse E para parar el disco. El número de pistas y el tiempo total aparecerá en la pantalla del panel frontal.







Los archivos MP3 (formato MPEG) son archivos de música con un alto grado de compresión. Esta tecnología permite comprimir los datos en un factor de 10. Esto significa que puede grabar 10 horas de música en un CD-ROM con la calidad de un disco compacto.

Cuando cree discos MP3 tenga en cuenta lo siguiente:

Sistema de ficheros soportado: ISO9660, Joliet.

Formato soportado: *.mp3

Nombres de archivos: máximo de 64 caracteres ASCII (Joliet)

Montaje: máximo de 99 álbumes, 999 pistas o títulos.

Frecuencias de muestreo soportadas: 44.1 kHz. Los archivos con menos de 44.1 kHz serán ignorados.

Velocidad de bits soportado: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

Etiqueta identificativa (Id3 tag): Versión 1, 1.1. Si la versión es posterior, el nombre de carpeta se mostrará como el álbum y el nombre de archivo como títulos.

- 1. Introduzca un disco MP3. La reproducción comienza automáticamente.
- 2. Pulse Dera para parar el disco. El número de álbumes aparecerá en la pantalla del panel frontal.

CAPÍTULO 5 Características de reproducción adicionales.

Cambiar a otro título o capítulo.

Si el disco tiene más de un título o capítulo, siga las siguientes instrucciones para cambiar a otro título o capítulo. Si hay varios capítulos dentro de un título, se cambiará entre dichos capítulos. Pulse M para seleccionar el siguiente título o capítulo. Pulse M para volver al inicio del actual título o capítulo. Pulse M dos veces para pasar al título o capítulo anterior.

Puede también seleccionarlos desde la barra de menú:

- 1. Pulse la tecla **T/C** y a continuación seleccione el título deseado con los botones _ _. Observe que se encuentra en la opción "T" (títulos).
- 2. Pase a la opción "C" (capítulos) con el botón _ y seleccione el capítulo deseado con _ _.

Localizando una secuencia en un disco

Puede recorrer un disco de 4 veces a 32 veces la velocidad de reproducción normal, para localizar un pasaje determinado.

- 2. Para continuar la reproducción normal, pulse MI dos veces.

Imagen congelada

Para congelar la imagen:

1. Durante la reproducción, pulse M para congelar la imagen.

Para reproducir fotograma a fotograma:

- 1. Con la imagen congelada, pulse el botón STEP repetidamente para avanzar fotograma a fotograma.
- 2. Pulse M para continuar la reproducción normal.

Reproducción lenta

- 1. Durante la reproducción, pulse **I** para detener la reproducción.
- 2. Pulse y mantenga el botón ↔ (para retroceso lento) o → (avance lento).
- 3. Puede seleccionar distintas velocidades (_, _, _) pulsando de nuevo \checkmark o \blacktriangleright .
- 4. Pulse HI dos veces para continuar la reproducción normal.

Buscar una secuencia por el tiempo de reproducción

Usted puede localizar un pasaje introduciendo el tiempo (hora y minutos) donde ese pasaje se sitúa dentro del tiempo total de duración.

- 1. Durante la reproducción, pulse el botón SYSTEM del mando. La barra de menú aparecerá en la pantalla.
- 2. Localice el icono 🕘 con las teclas __ y pulse _ para abrir el cuadro donde se muestra el tiempo. La reproducción se detendrá.
- 3. Introduzca con el teclado (0..9) el tiempo donde desea que empiece la reproducción.
- 4. Confirme pulsando **OK**.
- 5. La reproducción comenzará desde el tiempo introducido.

Repetir reproducción/reproducción aleatoria

Puede marcar secciones enteras del disco para repetir su reproducción indefinidamente. Dependiendo del tipo de disco (Vídeo DVD, DVD+RW, Vídeo CD) puede programar la repetición de un capítulo, un título o todo el disco.

- 1. Seleccione el capítulo, título o el disco e inicie la reproducción.
- 2. Durante la reproducción, pulse **PLAY MODE**. Pulse repetidamente para seleccionar entre los distintos modos de repetición (sólo para DVD):



3. Pulse ■ para anular la repetición. También puede pulsar repetidamente el botón PLAY MODE hasta que desaparezcan las opciones de la pantalla.

Repetir secuencia

Para repetir indefinidamente una secuencia determinada, tiene que marcar el principio y el final de la misma de la siguiente forma:

- 1. Durante la reproducción, pulse 🔰 para detener la misma en el lugar donde quiere que se inicie la secuencia.
- 2. Pulse **PLAY MODE** hasta visualizar la opción A- en pantalla. Pulse **M**para continuar la reproducción.
- 3. En el momento que desee finalizar la secuencia, pulse **OK**. A partir de este momento se repetirá la reproducción del intervalo marcado indefinidamente. Verá en pantalla el símbolo A-B unos segundos.
- 4. Para finalizar la repetición, pulse ■, o bien pulse PLAY MODE hasta que desaparezcan de la pantalla los modos de repetición.

Función exploración

Esta función reproduce sucesivamente los primeros 10 segundos de cada capítulo (DVD) o pista (CD)

- 1. Durante la reproducción, pulse el botón **PLAY MODE** hasta visualizar la opción Scan en pantalla.
- 2. El grabador DVD saltará de capítulo en capítulo y reproduciendo 10 segundos de cada uno.
- 3. Para iniciar la reproducción normal en el capítulo deseado, pulse ■y posteriormente ►

Función zoom

La función zoom le permite ampliar y explorar una imagen seleccionada.

- 1. Durante la reproducción, pulse Mara congelar la imagen.
- 2. Pulse el botón ZOOM, o bien, pulse el botón **SYSTEM** y localice el icono ⁽⁴⁾ on los botones __. Pulse _ para seleccionar el zoom.
- 3. Seleccione el factor de ampliación con las teclas ___. La pantalla le mostrará "OK para mover área"

- 4. Pulse **OK** para iniciar la exploración. Con los botones _____ puede recorrer todas las partes de la imagen. Pulse **OK** para confirmar.
- 5. Para salir de la función zoom, pulse **M** y posteriormente **SYSTEM**.

Ángulo de cámara

Algunos discos DVD ofrecen escenas grabadas desde distintos ángulos de cámara. Observará en pantalla el símbolo indicándole que la opción multi-ángulo está disponible en esa secuencia. En esos casos usted puede seleccionar la reproducción desde el ángulo que desee. Puede hacerlo de dos formas:

- 1. Durante la reproducción, cuando el símbolo muestra en pantalla, pulse para seleccionar los distintos ángulos de cámara.
- Pulse ANGLE o bien pulse SYSTEM y localice el iconcentral . Si el disco DVD no dispone de escenas con ángulos de cámara, esta opción no estará disponible. Seleccione la cámara con _ _ o tecleando directamente el número de cámara en el mando.

Tras una breve pausa, la reproducción cambia al nuevo ángulo de cámara. El icono está disponible.

Cambiando el idioma de audio

La mayoría de los vídeos DVD ofrecen la posibilidad de reproducir el audio en múltiples idiomas. La reproducción se realiza en el idioma que usted seleccionó en la instalación inicial, pero si lo desea puede cambiar el idioma en cualquier momento.

Puede cambiar el idioma desde el menú del disco DVD introducido, o bien desde la barra de menú. Los idiomas que le ofrecen ambos menúes pueden ser diferentes.

1. Durante la reproducción, pulse el botón AUDIO, o bien, pulse SYSTEM, localice el icono *correctional y confirme con*

- 2. Seleccione el idioma con los botones __o bien teclee directamente el número de idioma deseado.
- 3. La reproducción continuará con el nuevo idioma seleccionado.

Subtítulos

También los vídeos DVD ofrecen la posibilidad de ver los subtítulos en múltiples idiomas mientras se reproducen. Usted puede seleccionar los subtítulos en cualquier momento.

Puede seleccionar los subtítulos desde el menú del disco DVD introducido, o bien desde la barra de menú. Los idiomas que le ofrecen ambos menúes pueden ser diferentes.

- 1. Durante la reproducción, pulse el botón SUB TITLE, o bien, pulse SYSTEM, localice el icono _____y confirme con __.
- 2. Seleccione el idioma de subtítulos con los botones _ _ o bien teclee directamente el número de idioma deseado. Puede quitar los subtítulos tecleando 0 o seleccionando "off" con _ _.
- 3. La reproducción continuará con los subtítulos en el idioma seleccionado.

CAPITULO 6. Grabación manual.

Información general.

Utilice la función de grabación manual para iniciar rápidamente grabaciones de programas de televisión ya iniciados. En la pantalla índice seleccione el título que desea sobreescribir o bien seleccione un título vacío con los botones ____.

Si desea grabar entre títulos, compruebe la longitud de la grabación que va a borrar y la duración de la nueva. Si la nueva es más larga, la grabación posterior se sobreescribirá.

Grabación rápida.

1. Inserte el disco DVD+R/+RW en el que desea realizar la grabación.

·

- 2. Si el disco ya contiene grabaciones, seleccione con ____ el punto desde el que quiere que se inicie la grabación.
- Seleccione el número de canal de TV del que va a grabar el programa, pulsando CH+ o CH-, o tecleando el número directamente. Si es necesario, compruebe la entrada de señal pulsando MONITOR.
- 4. Pulse **REC** para iniciar la grabación. El tiempo de grabación se ajustará al máximo disponible.
- 5. Cada vez que pulsa REC, añadirá 30 minutos al tiempo de grabación.
- 6. Pulse CLEAR para cancelar la entrada mientras visualiza el tiempo de grabación.

Interrumpir la grabación

- 1. Durante la grabación, pulse I para detener temporalmente la grabación.
- 2. Pulse de nuevo **I** o REC para continuar la grabación.
- 3. Pulse 🔳 para finalizar la grabación.

Proteger el disco contra grabaciones accidentales

Para prevenir que un disco grabado pueda ser borrado o sobreescrito accidentalmente, puede protegerlo. Debe proteger el disco completo, no se permite proteger sólo una parte.

1. Introduzca el disco que desea proteger.



- 2. Pulse el botón **DISC**. Aparecerá en pantalla el índice de escenas
- 3. Pulse ■. Se marcará el primer título.
- 4. Pulse _ y entrará en la pantalla de información del disco.
- 5. Pulse _ Seleccione "Protección" y confirme con el botón _ .
- 6. Seleccione "Protegido" y confirme pulsando OK.
- 7. Salga del menú pulsando _ y después **DISC**.

Todo el disco quedará protegido. La pantalla le mostrará "Disco bloqueado" si trata de grabar algo en este disco.





Organizar las grabaciones de un título.

Dentro de un disco DVD+RW que ya ha sido creado puede añadir una grabación en un título ya existente. El título añadirá esta grabación en forma de capítulo. La información existente a partir de ese punto se sobreescribe. Dependiendo de la duración de la grabación, se pueden sobreescribir los capítulos siguientes. Para reproducir la grabación, pulse **T/C**, o bien, pulse **SYSTEM** y seleccione "C" (capítulo)

- 1. Localice el título en el índice de escenas donde desea insertar la nueva grabación.
- 2. Compruebe la duración de la grabación antigua.
- 3. Reproduzca el título y pulse ►I en la posición donde quiere insertar la nueva grabación. Quedará en pausa.
- 4. Pulse **MONITOR** si es necesario, para comprobar el canal que desea grabar.
- 5. Inicie la grabación pulsando REC.
- 6. Pulse 🔳 para detener la grabación.



Seleccionando la calidad de grabación.

Seleccionando el modo de grabación se define la calidad de imagen de la misma, y el tiempo de grabación disponible en el disco.

Puede comprobar la calidad cambiando los modos de grabación y comprobando el resultado con el botón MONITOR.

- 1. Encienda el televisor y seleccione el canal del grabador DVD.
- 2. Pulse el botón **REC. MODE** repetidamente para seleccionar la calidad de grabación o
- Pulse SYSTEM, seleccione & con las teclas _ y confirme con .
- 4. Seleccione "Ajustes de grabación" . y confirme con
- 5. En la línea "Modo grabación" seleccione el tipo de grabación con las teclas __.
- 6. Confirme pulsando OK y SYSTEM.

Si ha seleccionado el tipo LP, EP o EP+, puede seleccionar la opción estándar o Deport (movimiento rápido) en la línea "Modo de filtro".

CALIDAD DE GRABACIÓN	TIEMPO DE GRABACIÓN
HQ (Calidad Alta)	1 hora
SP (Reproducción estándar)	2 horas
LP (Larga duración)	3 horas
EP (Reproducción extendida)	4 horas
EP+ (Reproducción extendida plus)	6 horas





Grabación automática desde un receptor satélite.

Si su receptor satélite puede controlar otros dispositivos a través de su conector scart y una función de programación, puede dejar que sea éste el que inicie y finalice el proceso de grabación. Lea el manual de instrucciones del receptor satélite para obtener más información.

- 1. Encienda el aparato de televisión y busque el canal del grabador DVD
- 2. Pulse **SYSTEM** en el mando.
- 3. Seleccione \bigwedge con _ y confirme con el botón _.
- 4. Seleccione "Ajustes de grabación" e con _ y confirme con _.
- 5. Seleccione "Grabación sat" con ___.
- 6. Seleccione "EXT2" con _ y confirme pulsando **OK**.
- El cable SCART debe estar instalado en el conector EXT2 AUX I/O del grabador DVD y en el correspondiente conector SCART del receptor satélite.
- 8. Salga pulsando SYSTEM.
- 9. Introduzca el disco en el que quiere realizar la grabación.
- 10. Programe el receptor satélite con la información necesaria. Consulte el manual de instrucciones del receptor satélite si es necesario.
- 11. Apague el grabador DVD con el botón **STANDBY** del mando o del panel frontal.

El grabador DVD quedará preparado para grabar. La ventana de información del programador se mostrará sin hora y en rojo, indicando que el control de la grabación no depende de él. El comienzo y fin de la grabación estará controlado a través del conector SCART por el receptor satélite.



CAPITULO 7. Gestionando el contenido de los discos.

Información general

Cuando se graba un disco, se almacena también la siguiente información al principio de la grabación:

- Nombre de la grabación: Si la emisora de televisión no transmite el nombre, se almacena el número de canal y el tiempo.
- Duración de la grabación.
- Calidad de grabación.
- Fecha de la grabación.
- Indice de escenas de la grabación.

Si la función "Capítulo autom." está activada en el menú "Ajustes de grabación", cada 5-6 minutos se sitúa un marcador. Este marcador se conoce como "capítulo". Estos marcadores pueden cambiarse cuando la grabación ha terminado.

Es posible también añadir marcadores posteriormente. Esto le permitirá que las escenas que no le interesan durante la reproducción (como por ejemplo los anuncios) puedan ocultarse o saltarse. Durante la reproducción puede ver la grabación como una secuencia continua sin los capítulos ocultos.

Lea "Configuración del disco" para cambiar la configuración general del disco.

- Lea "Edición del título de la grabación" para descubrir cómo cambiar nombres.
- Lea "Reproducción total del título" para ver cómo reproducir todo el disco incluyendo los capítulos escondidos.

Lea "Borrando una grabación/título" para ver cómo borrar títulos y grabaciones.

Edición del título de la grabación

Algunas emisoras de televisión transmiten el nombre del programa emitido. En este caso el nombre se incluirá automáticamente. Si no es así, se almacena el número de canal y la hora como nombre. El nombre sólo podrá cambiarse cuando haya finalizado la grabación.

- 1. Pulse **I** o bien pulse **DISC** durante la reproducción.
- 2. Localice con __ el título cuyo nombre desea cambiar, y confirme con _.
- 3. Seleccione "Nombre" con __ y confirme con _.
- 4. Sitúese con _ _ en la posición del nombre que desea cambiar.
- Cambie el carácter con los botones ___. Puede cambiar entre mayúsculas y minúsculas pulsando SELECT. Puede borrar el carácter pulsando CLEAR.
- 6. Repita los pasos 4 y 5 hasta realizar todos los cambios.
- 7. Guarde el nuevo nombre pulsando **OK**. Verá en pantalla "Guardando nombre" unos segundos.
- 8. Pulse _ para finalizar.



Reproducción total del título

Si ocultó algunos capítulos de un título, si lo desea puede reproducir todo el título incluyendo los capítulos escondidos.

- 1. Pulse **I** o bien pulse **DISC** durante la reproducción.
- 2. Seleccione el título que desea reproducir con los botones __ y pulse _ para confirmar. Aparecerá el menú de edición de títulos.
- 3. Seleccione "Reproducir todo el título", y confirme pulsando **OK**.
- 4. La reproducción se inicia automáticamente.

Borrando una grabación/título

Puede borrar grabaciones determinadas en un disco.

- 1. Pulse o bien pulse **DISC** durante la reproducción.
- 2. Seleccione con __ el título que desea borrar y confirme con _.
- 3. Seleccione con ____ la opción "Borrar este título" y confirme pulsando **OK**. La pantalla mostrará "¿Borrar este título por completo? OK para confirmar"
- 4. Pulse OK para confirmar. La pantalla mostrará "Borrando título". Si desea salir sin borrar, pulse _.
- 5. En la posición donde se encontraba el título borrado aparece "empty title" (título vacío). En esta posición puede hacerse otra grabación. Si el título borrado era muy corto (menos de 1 minuto) no mostrará "empty title".

Configuración del disco.

Esta pantalla aparece antes del primer título y contiene información general sobre el disco introducido.

Usted puede:

- Cambiar el nombre del disco
- Activar o desactivar la protección del disco contra escritura.
- Finalizar ediciones (hacer compatible con DVD)
- Finalizar o cerrar discos DVD+R
- Borrar discos DVD+RW

Siga estos pasos para visualizar esta pantalla:

- 1. Pulse 🔳 o bien pulse DISC durante la reproducción
- 2. Seleccione el primer título mediante _ o pulsando de nuevo
- 3. Pulse _ y aparecerá la pantalla de información de disco.

Cambiando el nombre del disco

- 1. En la pantalla de información de disco, pulse _. Aparecerá la pantalla "Configuración de.."
- 2. Seleccione con __ la opción "Nombre de disco" y confirme pulsando _.
- 3. Sitúese con _ _ en la posición del nombre donde desea realizar cambios.
- 4. Cambie el carácter pulsando ___. Puede seleccionar entre mayúsculas y minúsculas pulsando SELECT. Puede borrar caracteres pulsando CLEAR.
- 5. Repita los pasos 3 y 4 hasta completar el nombre.
- 6. Guarde el nombre pulsando OK. Verá el mensaje "Guardando nombre" unos segundos.
- 7. Pulse _ para finalizar.

Finalizando o cerrando un disco

Aunque se hayan editado y cambiado algunos títulos, un reproductor DVD puede mostrar todavía los títulos originales. Usted puede preparar su disco de forma que un reproductor DVD pueda leer la versión editada.

- 1. En la pantalla de información de disco pulse _. Aparecerá la pantalla "Configuración de.."
- 2. Seleccione con __ la opción "hacer ediciones compatibles" y confirme con **OK**. Si no aparece esta opción es porque su disco ya es compatible.
- 3. La pantalla mostrará "Esto tardará..." mostrando el tiempo que puede tardar en el proceso.
- 4. Para confirmar pulse **OK**. La pantalla mostrará "Trabajando..." Una barra se moverá de izquierda a derecha mostrando el progreso de la conversión.

Finalizando o cerrando un disco DVD+R

Este proceso es necesario para poder reproducir un disco DVD+R en un reproductor DVD. Una vez que el disco se ha cerrado, no se pueden realizar más grabaciones en él.

- 1. En la pantalla de información de disco pulse _. Aparecerá la pantalla "Configuración de.."
- 2. Seleccione con __ la opción "Finalizar disco" y confirme con **OK**. Si no aparece esta opción es porque este disco ya está cerrado.
- 3. La pantalla mostrará "Esto tardará..." mostrando el tiempo que puede tardar en el proceso.
- 4. Para confirmar pulse _. La pantalla mostrará "Trabajando..." Una barra se moverá de izquierda a derecha mostrando el progreso.

Borrando discos DVD+RW

- 1. En la pantalla de información de disco pulse _. Aparecerá la pantalla "Configuración de.."
- 2. Seleccione con __ la opción "Borrar disco" y confirme con OK.
- 3. La pantalla mostrará "Esto borrará todos los títulos. **OK** para confirmar".
- 4. Para confirmar pulse OK. Si no desea borrar, pulse _ .
- 5. Una vez que se ha borrado todo el disco, la pantalla de información de disco mostrará el disco vacío.

Insertando marcadores de capítulo.

Durante la reproducción usted puede establecer y borrar marcadores en un título. El número máximo de marcadores es 124 por disco y 99 por título. Cuando se sobrepasa este número máximo, aparecerá el mensaje "demasiados capítulos". En ese caso deberá borrar marcadores para añadir nuevos.

- 1. Durante la reproducción, pulse EDIT en el mando. En la pantalla aparecerá el menú de edición.
- 2. En el punto que desee insertar un marcador, confirme "Insertar marcador" pulsando **OK**. La pantalla mostrará "Insertando marca"
- 3. Pulse EDIT de nuevo para salir del menú.

Ocultando capítulos

Inicialmente todos los capítulos son visibles. Si lo desea, capítulos determinados pueden ocultarse o mostrarse durante la reproducción.

- 1. Durante la reproducción del capítulo que desea ocultar, pulse EDIT. Aparecerá en pantalla el menú de edición.
- 2. Seleccione "Capítulo actual" con _.
- 3. Seleccione "escondido" con _. La imagen se mostrará más oscura.
- 4. Pulse **EDIT** para salir del menú.

Durante la reproducción este capítulo se saltará.

Borrando marcadores de capítulo

Usted puede borrar todos o alguno de los marcadores de un título.

- 1. Durante la reproducción del capítulo en el que desea borrar el marcador, pulse EDIT.
- 2. Con el botón _ seleccione "Borrar marcador" o "Borrar marcadores". Pulse **OK** para confirmar y **EDIT** para salir del menú.

CAPITULO 8. Programación.

Programando una grabación

Utilice el programador (TIMER) para realizar grabaciones durante su ausencia. Su grabador DVD conectará con el canal deseado en el momento programado. Puede programar hasta seis grabaciones en un periodo de un mes.

Para realizar una programación, su grabador DVD necesita saber:

- El día de la grabación.
- El número de canal de televisión.
- La hora de inicio y final de la grabación.
- Si desea activar las funciones VPS o PDC. (Ver capítulo 11 para más información sobre estas funciones).
- La calidad de grabación (HQ/SP/LP/EP/EP+)

Esta información se grabará en un bloque de programa.

Programando una grabación con ShowView.

Para programar con este sistema, no necesita introducir la fecha, número de canal, inicio y fin. Toda la información que necesita el grabador DVD se encuentra en el código de nueve dígitos facilitados por la mayoría de las revistas de televisión junto a la hora de inicio de cada uno de los programas.

- 1. Encienda el televisor y conecte el canal del grabador DVD.
- 2. Pulse **TIMER** en el mando. El método de programación que utilizó la última vez se mostrará en pantalla.
- 3. Seleccione "Sistema ShowView" con los botones __ y confirme con _.
- 4. Teclee el número de 9 dígitos. Este número viene normalmente junto a la hora de inicio de los programas mostrados en revistas de televisión. Corrija los errores pulsando CLEAR y confirme finalmente pulsando **OK**.
- 5. La información decodificada aparece tras la confirmación. En cualquier momento puede modificar esa información. Para ello, seleccione el campo deseado con los botones _ y cambie los datos tecleándolos o con los botones __.
- 6. Si la información es correcta, pulse **OK**. Se almacenará en un bloque de programación.
- 7. Pulse TIMER para salir.
- 8. Deje un disco DVD+R/+RW cargado en su grabador DVD, desprotegido y listo para grabar.
- 9. Pulse el botón **STANDBY** del mando o del panel frontal. El programador sólo funcionará si su grabador se encuentra apagado con el botón **STANDBY**.



Programando una grabación (sin ShowView).

- 1. Encienda el televisor y seleccione el canal de su grabador DVD
- 2. Pulse el botón **TIMER**.
- 3. Seleccione "Programación timer" con los botones ___ y confirme con _. La información almacenada aparece en pantalla.
- 4. Seleccione el campo que desea introducir con _ _.
- Introduzca la información con los botones ____ o bien tecleando directamente con los botones 0..9.
- Pulse **O K** para confirmar. La información se almacenará en un bloque de programación.
- 7. Pulse TIMER para salir.
- 8. Introduzca un disco DVD+R/+RW listo para grabar. El grabador chequeará el disco.
- Apague su grabador DVD con el botón STANDBY. El programador sólo funcionará si el grabador DVD se encuentra apagado con el botón STANDBY.

Cómo comprobar, cambiar o borrar un programa de grabación (TIMER).

AN SELECT

1. Encienda su televisor y conecte con el canal del grabador DVD.



- 2. Pulse el botón TIMER.
- 3. Seleccione "Lista timer" con ___ y confirme con _. La siguiente información aparecerá en pantalla.

VPS	REC
Date Prog. Start PDC Er	Id Mode
01 BBC2 20:00 21:	:00 HQ
Total record time	00:00
Mo-Fr/Weekly	To store
Press SELECT	Press CK
Total record time	00:00
MO-Fr/Weekly	To store
Press SELECT	Press CK



- Seleccione el campo que desea modificar con los botones _ _. Cambie los datos pulsando __ o bien tecléelos directamente pulsando 0..9. Si desea borrar el programa, selecciónelo y pulse el botón CLEAR
- 5. Confirme pulsando **OK**, salga pulsando **TIMER** y apague el grabador DVD pulsando **STANDBY**.



CAPITULO 9 Personalizando su grabador DVD.

Preferencias de usuario

En esta sección aprenderá cómo configurar su grabador DVD según sus preferencias. Los símbolos que verá en pantalla tienen el siguiente significado:

	/// (1)) 🖵 🏠 📼 👄
	Configuración de pantalla
$\mathbf{I}(1)) \Big)$	Configuración de audio
	Configuración de idioma
X	Funciones
• •	Configuración de grabación
	Instalación

- 1. Encienda su televisor y seleccione el canal del grabador DVD.
- 2. Pulse SYSTEM para mostrar la barra de menú.
- 3. Seleccione \Re con los botones _ y confirme con _.
- 4. Seleccione con _ _ el icono de configuración deseado y confirme con _.
- 5. Seleccione la línea deseada con ___ y confirme con _.
- 6. Configure las opciones deseadas con los botones __ o cambie los valores con __.
- 7. Confirme con **OK**.
- 8. Salga del menú con el botón SYSTEM.



Configuración de imagen.

En este menú puede elegir las siguientes opciones:

Formato TV:

Formato con el que desea visualizar la imagen DVD en su televisor:

- "4:3 buzón": Para televisores 4:3, las imágenes de pantalla ancha mostrarán dos bandas negras horizontales en la parte superior e inferior de la pantalla.
- "4:3 panorámica": Para televisores 4:3, la altura de la imagen ocupa toda la pantalla de su televisor, y los lados quedarán recortados.
- "16:9": para televisores de pantalla 16:9.

Variación nivel negro:

Adapta la dinámica de color para el sistema NTSC.

Variación vídeo:

Ajusta la posición de la imagen en su televisor hacia la derecha o hacia la izquierda con los botones _ _.

Vídeo SCART:

Por defecto, el grabador se configura para "RGB". Seleccione "S-Video" si ha conectado un reproductor SVHS y el televisor disponga de SVHS.

Configuración de sonido.

Puede configurar el sonido dependiendo de las salidas de audio utilizadas. Si sólo ha conectado las salidas analógicas (Audio Out L,R), seleccione "Desactivada" en la opción "Salida digital".

Salida digital:

Para dispositivos conectados en la salida digital (DIGITAL AUDIO OUT) puede configurar las siguientes opciones:

- **"Todas"**: Las señales Dolby Digital y DTS se envían sin alterar a la salida digital. Las señales multi-canal MPEG-2 se convierten a PCM (Modulación de Impulsos Codificados)
- "Sólo PCM": Las señales Dolby Digital y multi-canal MPEG-2 se convierten a PCM.
- "Desactivada": Salida digital desactivada, para dispositivos con entrada de audio analógica.

Salida analógica:

Para dispositivos conectados a la salida de audio analógica (L/R), puede seleccionar las siguientes opciones:

- "Estéreo": Para dispositivos sin sistema Dolbysurround o Trusurround, o para televisores estéreo.
- **"Surround"**: Para decodificadores Dolby Surround Pro Logic. Las señales Dolby Digital y multi-canal MPEG-2 se mezclan para dar una señal de dos canales compatible Dolby surround.

Modo nocturno:

Este modo optimiza el sonido de reproducción a bajo volumen. De esta forma la audición no molestará a sus vecinos. Este modo sólo funciona con discos DVD con sonido Dolby Digital.

Configuración de idioma.

Puede seleccionar las siguientes opciones:

Reproducción de audio:

Idioma de reproducción de audio (doblaje)

Subtítulo:

Idioma en el que desea ver los subtítulos.

Menú:

Idioma en el que se muestra el menú de pantalla.

País:

País.

Funciones

En esta opción puede encontrar las siguientes opciones:

Control de acceso:

Lea el siguiente capítulo para más información.

Ventana de estado:

Una de las ventanas del menú de pantalla muestra el estado de operación en cada momento (contador de reproducción, grabación, canal de televisión seleccionado, etc). Si lo desea, puede desactivar esta ventana de estado para que no se muestre.

- "Activada": La información en pantalla aparece durante unos segundos cada vez que se selecciona un modo, y desaparece posteriormente.
- "Desactivada": La información no aparece en pantalla.

Reinicio automático:

Si usted detiene la reproducción de un disco DVD Vídeo o Vídeo CD con el botón ■ o ▲ , cuando se introduzca el disco de nuevo la reproducción se iniciará en el lugar donde se detuvo. Esta función estará disponible para los 20 últimos discos visionados. Si lo desea, puede desactivar esta opción.

Modo bajo consumo

Para ahorrar energía, puede desactivar el reloj de la pantalla del panel frontal . La programación (TIMER) no se verá afectada.

- "Activado": Si el grabador DVD se apaga (botón STANDBY), la pantalla del panel frontal se apaga también.
- "Desactivado": Si el grabador DVD se apaga (botón STANDBY), la pantalla del panel frontal muestra la hora actual.

PBC:

Esta línea se muestra si ha introducido un disco VCD. Esta opción le permite activar o desactivar el menú PBC.

CAPITULO 10 Control de acceso.

Control de nivel paterno (sólo discos DVD)

Algunos discos DVD pueden disponer de una clasificación de niveles de control paterno para escenas no adecuadas para niños. Estos niveles van del 8 (escenas apropiadas para niños) al 1 (escenas para adultos). En su grabador DVD usted puede establecer un nivel de control paterno. Si su grabador DVD detecta durante la reproducción que una escena tiene un nivel más bajo que el establecido, la escena no se reproduce y salta a la siguiente que tenga el nivel adecuado.

Activando el control de nivel paterno

- 1. Encienda su televisor y conecte el canal de su grabador DVD.
- 2. Encienda su grabador DVD.
- 3. Pulse SYSTEM. Aparecerá la barra de menú.
- 4. Seleccione 🔏 con los botones __ y confirme con _.
- 5. Seleccione "Funciones" . y confirme con _.
- 6. Confirme "Control de acceso" con el botón _.
- Introduzca el código de cuatro dígitos. Si el código es nuevo tendrá que teclearlo dos veces. No olvide su código. Será necesario para posteriores usos.
- 8. Seleccione "Nivel clasificación" con los botones ___ y confirme con _. Aparecerá una barra mostrando el nivel paterno.
- 9. Seleccione el nivel deseado con los botones ____ o bien tecleando directamente con los botones **0..9**.
- 10. Confirme pulsando OK y salga del menú pulsando SYSTEM.

Cambiando de país



El filtro de control paterno depende el país respectivo. Por tanto es necesario indicar el país al que quiere aplicar el nivel de control paterno.

- 1. Encienda su televisor y conecte el canal de su grabador DVD.
- 2. Encienda su grabador DVD.
- 3. Pulse SYSTEM. Aparecerá la barra de menú.
- 4. Seleccione \Re con los botones ___ y confirme con _.
- 5. Seleccione "funciones" <a>Con _ y confirme con _.
- 6. Confirme "Control de acceso" con el botón _.
- 7. Introduzca el código de cuatro dígitos.
- 8. Seleccione "Cambiar país" con los botones __ y confirme con
- 9. Seleccione el país con los botones
- 10. Confirme pulsando _ y salga del menú pulsando SYSTEM.

Cambiando el código de acceso

1. Encienda su televisor y conecte el canal de su grabador DVD.



2. Encienda su grabador DVD. Selección Confirme 3. Pulse SYSTEM. Aparecerá la barra de menú. Seleccione \Re con los botones __ y confirme con _. 4. 5. Seleccione "funciones" on _ y confirme con _. 6. Confirme "Control de acceso" con el botón . 6 7. Introduzca el código de cuatro dígitos. Si el código es nuevo 9 tendrá que teclearlo dos veces. 8. Seleccione "Cambiar código" con los botones ___ y confirme con . 9. Teclee el nuevo código con los botones 0..9. Tecléelo por segunda vez para confirmar. 10. Salga del menú pulsando _ y SYSTEM. SYSTEM Nota: Si olvidó su código, pulse
cuatro veces en lugar de Mx Onda introducir el código, y pulse OK para finalizar. El código PIN se cancelará.

CAPITULO 11 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Preguntas más frecuentes

Conexiones

¿Qué es un cable scart?.

El cable scart o cable euroconector es un conector universal para señales de imagen, sonido y control. Con este tipo de conector no hay prácticamente pérdidas de calidad en transmisión de imagen y sonido.

¿Qué es un cable S-Vídeo (Y/C)?

Este cable de conexión es también conocido como cable SVHS, usado para transmitir la señal de luminancia (Y) y crominancia (C) por separado. Este conector mini DIN se conoce también como conector Hosiden.

¿Qué es el Vídeo CVBS?

Este conector, conocido también como conector Cinch, se utiliza para transmitir la señal de vídeo compuesta (FBAS, CVBS). En este tipo de transmisión la señal de luminancia y crominancia se transmiten por el mismo cable. En ciertas circunstancias, esto puede dar problemas con la imagen.

Mi televisor tiene varios conectores scart. ¿Cual debo usar?

Seleccione aquel que permite entrada y salida de video.

Mi televisor muestra un menú para los conectores scart

Seleccione VCR como fuente (source) u origen para ese conector scart.

Conectando grabadores de vídeo adicionales.

Cuando copio cintas de vídeo la pantalla del grabador DVD muestra "No hay señal".

Compruebe que el cable scart está bien conectado.

El grabador DVD puede no ser capaz de reconocer la señal de entrada de vídeo si ésta es débil o no cumple el formato estándar.

Cuando copio discos DVD o cintas de vídeo pre-grabadas, la imagen es borrosa y luminancia varía.

Esto ocurre cuando intenta copiar DVD o cintas de vídeo que están protegidas contra la copia. Incluso cuando la imagen sea buena, la grabación es defectuosa. Esta interferencia es inevitable con DVD o cintas de vídeo con protección contra la copia.

Conectando dispositivos de audio a las salidas de audio analógicas.

¿Puedo usar la entrada "Phono" en mi amplificador?

Este conector en el amplificador está diseñado sólo para reproductores sin preamplificador. No utilice esta entrada para conectar su grabador DVD o el amplificador sufrirá daños.

Conectando dispositivos de audio a los conectores digitales de audio.

¿Sonido multi-canal digital?

El sonido multi-canal digital ofrece la mejor calidad de sonido posible. Necesitará un receptor audio/vídeo multicanal que soporte al menos uno de los formatos del grabador DVD (MPEG2, Dolby Digital y DTS). Consulte el manual de instrucciones de su receptor para descubrir qué formatos soporta.

Todo lo que se escucha en mis altavoces es un ruido alto y distorsionado.

El receptor no es compatible con los formatos de audio digital del grabador DVD. El formato de audio del disco DVD se muestra en la ventana de estado. Cuando cambia a otro idioma, la reproducción del sonido en digital surround de seis canales sólo es posible si el receptor tiene un decodificador de sonido multi-canal digital.

Instalación.

¿Por qué tengo que configurar el país?

Para poder seleccionar las opciones específicas de cada país, debe configurar primero el país.

El grabador DVD no encuentra ninguna estación de televisión.

Seleccione el canal en el televisor. ¿Puede ver el canal en su televisor?

Si no es así, el cable de antena no está correctamente conectado.

El grabador DVD busca en todo el rango de frecuencias para encontrar el mayor número posible de canales de televisión. Es posible que los canales de su zona estén en la parte más alta del rango de frecuencias. Tan pronto como la búsqueda llegue a las frecuencias más altas, el grabador DVD comenzará a encontrar los canales.

Receptor satélite.

Si tiene conectado un receptor satélite, lea las instrucciones de uso de ese receptor.

Búsqueda manual de canales de televisión

¿Qué se esconde tras la configuración?

Freq.: Muestra y almacena la frecuencia. CH: Muestra y almacena el canal. S-CH: Muestra y almacena canales especiales.

¿Qué es un canal especial?

Las señales de televisión se transmiten en unos rangos de frecuencia predeterminados. Esos rangos se dividen en canales. A cada estación de televisión se le asigna una frecuencia específica o canal. Además, hay ciertos rangos de frecuencia especificados como canales especiales (canales de hiperbanda).

¿Qué es el NICAM?

NICAM es un sistema de transmisión de sonido. Usando el sistema NICAM, puede transmitir o bien un canal estéreo o bien dos canales mono separados. Sin embargo si la calidad de sonido es mala o distorsionada, recomendamos desconectar el sistema NICAM.

Reproduciendo discos DVD

El menú de la pantalla muestra "x"

Algunos discos DVD se fabrican de forma que es necesario realizar ciertos pasos antes de poder reproducir, o bien limitan los modos de operación durante la reproducción. Cuando aparece "x" en la pantalla indica que la función que ha solicitado no es posible.

La pantalla muestra información regional

Como muchas películas DVD no se lanzan a la vez a todas las partes del mundo, todos los reproductores DVD y los discos DVD tienen un código regional específico. Si no coinciden, no es posible la reproducción. El código regional se muestra en una etiqueta en el panel trasero del grabador DVD. El código regional no se aplica a los discos DVD regrabables.

Información general (grabación)

¿qué discos puedo usar para grabar?

Con este grabador, puede usar dos tipos de DVD:

- 1. DVD+RW. Con este disco puede grabar y borrar el contenido en múltiples ocasiones.
- 2. DVD+R . Con este disco sólo puede realizar una grabación.

Nombre de estación.

Si la estación de televisión transmite su nombre, éste se verá en la pantalla del panel frontal. Para las entradas externas:

"EXT 1": EXT 1 televisión I/O "EXT 2": EXT 2 Aux-I/O "CAM 1": dispositivo AV en el panel frontal. "CAM 2" dispositivo AV en el conector i-link.

Grabación rápida

¿Cómo puedo cancelar la grabación que acabo que programar?

Para cancelar la entrada, pulse el botón CLEAR mientras se muestra el tiempo de grabación.

Gestionando el contenido de los discos.

¿Puedo hacer marcas en un disco DVD+R?

Si, siempre que no hayan sido cerrados

¿Pueden borrarse títulos en un disco DVD+R?

Los títulos en el disco DVD+R sólo se marcan como borrados. La pantalla mostrará "título borrado" en lugar de "título vacío". Durante la reproducción los títulos borrados se saltarán. El espacio usado por estos títulos no pueden ser utilizados ya que los títulos no están borrados físicamente. Una vez el disco se ha cerrado, no se admitirán más cambios.

Cerrando un disco

"hacer la edición compatible" no aparece en pantalla.

Su disco ya es compatible. No necesita procesarlo.

Cerrando un disco DVD+R

"Cerrando disco" no aparece en pantalla

El disco ya está cerrado.

"Configuración de" no aparece en pantalla.

Si el disco ha sido grabado en otro grabador DVD, el menú puede que no aparezca.

Programando una grabación (TIMER)

¿Qué es VPS/PDC?

VPS (Sistema de programación de vídeo) y PDC (Control de entrega de programa) se utilizan para controlar el inicio y duración de las grabaciones de televisión. Si un programa se inicia antes o acaba después, el grabador DVD corrige automáticamente el inicio y fin de la grabación.

Si la emisora de TV no dispone de este servicio, esta función no estará disponible en su grabador DVD.

¿Qué necesito saber sobre VPS/PDC?

Debe introducir la hora y minutos de inicio.

Si quiere programar un tiempo distinto del tiempo del VPS/PDC, debe desconectar el sistema VPS/PDC. Sólo puede programarse con VPS/PDC un canal a la vez. Si quiere grabar dos o más programas con este sistema, debe hacerlo en dos grabadores separados.

Solución de problemas

Si tiene problemas con su grabador DVD, probablemente pueda solucionarlos fácilmente antes de contactar con el servicio técnico si consulta este apartado:

Síntoma: No hay alimentación

Compruebe si el cable de alimentación está conectado correctamente con el enchufe de red eléctrica. Compruebe el interruptor de encendido.

Síntoma: No reproduce

No hay disco. Inserte un disco.

El disco ha sido introducido con la etiqueta hacia abajo. Introduzca el disco con la etiqueta hacia arriba.

El código de región del disco no coincide con el del grabador DVD.

El formato del disco no es del tipo reconocible por el grabador.

El disco está dañado o sucio. Limpie el disco o inténtelo con otro.

Puede haber humedad condensada en el reproductor. Quite el disco y deje el grabador encendido un par de horas.

Síntoma: No hay imagen

Compruebe si el televisor está encendido, utilice le mando del televisor para seleccionar con el botón A/V la señal del grabador DVD. Compruebe las conexiones.

Compruebe si los cables están dañados. Limpie el disco.

Síntoma: Imagen distorsionada o con ruido

El disco está sucio o dañado. Limpie el disco o inténtelo con otro. Reinicie el sistema de color del reproductor o del televisor. Intente conectar directamente el DVD al televisor, evitando otros dispositivos.

Síntoma: La imagen no llena la pantalla

Seleccione el formato de imagen en la barra de menú. Seleccione el formato de pantalla del menú del disco DVD.

Síntoma: Mal funcionamiento

Desconecte el cable de alimentación, pulse y mantenga el botón de encendido del grabador, conecte el cable de alimentación. Suelte el botón de encendido cuando aparezca el logo en la pantalla. Esta acción inicializa el grabador DVD.

Síntoma: No salta o busca

Algunos discos están programados para no permitir saltar o buscar en algunas secciones, especialmente en el principio.

En un disco con un solo capítulo no funciona la opción saltar.

Síntoma: No hay sonido, o la salida de audio no es completa.

Compruebe si el televisor, amplificador y subwoofer activo están encendidos y correctamente instalados. Compruebe las conexiones.

Pulse AUDIO y seleccione otras salidas de audio del disco.

Compruebe si la función SILENCIADOR del receptor de A/V, el televisor o el amplificador está activada. No hay sonido mientras se ejecuta la PAUSA, STEP, SLOW, SEARCH.

Síntoma: No hay sonido surround

Si está conectada la salida digital Pulse **SYSTEM**. Aparecerá la barra de menú.

Seleccione \bigwedge con los botones _ y confirme con _.

Seleccione "Sonido" ()) con _ y confirme con _. Confirme "Salida digital" con el botón _. Seleccione la opción "Todas" y confirme con _. Salga del menú pulsando **SYSTEM**.

Encienda el amplificador o altavoces activos.

Síntoma: No hay sonido con discos MP3, o se escucha ruido.

Cuando hay archivos de datos mezclados con los archivos MP3 en un disco, el reproductor puede reproducir los archivos que no son MP3, mostrando silencio o ruido.

Compruebe el disco. Si todos los archivos son MP3, pruebe a reproducir otro disco MP3.

Compruebe si el rango de muestreo de los archivos MP3 es de 44,1 kHz y el rango de bits está entre 128 Kbps y 256 Kbps.

Síntoma: El mando no funciona

Quite los obstáculos que se encuentren entre el mando y el reproductor. Apunte el mando al sensor remoto del reproductor. Compruebe si las pilas del mando están correctamente colocadas. Cambie las pilas del mando por un juego de pilas nuevo.

Especificaciones Técnicas

Tipos de discos de reproducción	DVD CD CD-MP3 CD-R / CD-RW DVD-R / DVD-RW DVD+R / DVD+RW
Tipos de discos de grabación	DVD+R DVD+RW
Formatos de vídeo. Compresión digital	MPEG2 para DVD MPEG1 para VCD
Formatos de audio Compresión digital -Dolby Digital (AC-3) -DTS -MPEG1 MPEG2 Spdif -PCM	Reproducción Grabación Multi-canal 2 canales 16 bit, 48 kHz. Multi-canal - 2 canales - Multi-canal - 2 canales - Multi-canal - 2 canales 16, 20, 24 bit 48 kHz
Señal/ruido (1 kHz)	95 dB
Margen dinámico (1 kHz)	93 dB
Diafonía (1 kHz)	100 dB
Distorsión/ruido (1 kHz)	90 dB

Terminales de salida	Salida Vídeo (compuesto) x 1 Salida S-Vídeo x 1 Scart x 1 Salida RF TV x 1 Salida mezcla estéreo (L+R) x 1 Salida coaxial audio digital x 1
Terminales de entrada	Scart x 1 Entrada Antena RF x 1 Entrada audio left/right x 1 Entrada i-link
Entrada alimentación	220-240 VAC ~ 50 Hz
Dimensiones	430 x 345 x 85
Peso neto	3,680 Kg.

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad eléctrica de baja tensión.

MX ONDA y su logotipo son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

MX ONDA, S.A. CARRETERA N-I , Km 31,7 (28750) San Agustín de Guadalix MADRID E-MAIL: mxsat@mxonda.es http://www.mxonda.es