Italiano

Indice

Informazioni generali	
Accessori forniti	8
Pulizia dei dischi	8
Installazione	8

Collegamenti di base

Codice Lingua

Operazione 1: Posizionamento degli altoparlanti e subwoofer
altoparianti posteriori wireless
Operazione 4: Sistema di ricezione senza fili
Operazione 5: Collegamento di una TV 12 Opzione 1: Utilizzo del jack Scart
Operazione 6: Collegamento a un televisore
con scansione progressiva (opzionali)
antenne FM/MW
cordoncino dell'alimentazione 14

Connessione a dispositivi esterni

Telecomando17–18
Uso della porta USB16
lettore di schede di memoria USB16
Connessione a un'unità flash USB o a un
Ascolto della riproduzione15
Collegamento di apparecchi audio digitali 15
riproduzione15
Visualizzazione ed ascolto della
via Cavo/Satellite15
Collegamento di un VCR o una scatola

6

Come incominciare

.... 5

Operazione 1: Inserimento delle	
batterie nel telecomando	. 20
Utilizzo del telecomando per	
azionare l'apparecchio	. 20
Operazione 2: Accensione del sistema	
DVD	. 20
Come regolare la modalità standby	
Eco Power	. 20
Operazione 3: Impostazione della TV	. 20
Configurazione della funzione di	
scansione progressiva (solo per	
apparecchi TV abilitati)	. 21
Selezione del sistema del colore che	
corrisponde alla TV	. 22
Operazione 4: Impostazione delle	
preferenze di lingua	. 23
Impostazione della lingua OSD	. 23
Impostazione di Audio, Sottotitoli e	
lingua Menu Disco	. 23

Operazioni del disco

Dischi riproducibili	24
Riproduzione di dischi	24
Modalità standby Eco Power	25
Comandi di base di riproduzione	25
Selezione delle varie funzioni di	
ripetizione/shuffle	25
Altre operazione per la riproduzione	
del video (DVD/VCD/SVCD)	26
Utilizzo del menu del disco	26
Visualizzazione delle informazioni di	
riproduzione	26
Avanzamento per fotogramma	27
Come continuare la riproduzione	
dall'ultimo punto di arresto	27
Zoom immagine	27
Modifica della lingua della pista sonora	27
Modifica della lingua dei sottotitoli	
(soltanto DVD)	27
Funzione anteprima (soltanto VCD)	28
/	

006-051-hts5000-01-lta25

Indice

Italiano

Riproduzione

Riproduzione di file immagini o audio
dall'unità flash USB o dal lettore di schede
di memoria USB29
Compatibilità del dispositivo USB
Riproduzione di file multimediali MP3/
Windows Media [™] Audio/JPEG/MPEG 30
Riproduzione contemporanea di
musica MP3 e immagini JPEG 30
Riproduzione di disco con immagini
(sequenza)
Funzione anteprima 31
Zoom immagine 31
Rotazione/Capovolgimento dell'immagin 31
Dischi con immagini JPEG riproducibili 31
Riproduzione di Super Audio CD (SACD)32
Riproduzione di un disco DivX 32

Opzioni del menu di setup del sistema

Accesso a General Setup Page (Pagina	
impostazioni generali)	33
Come bloccare/sbloccare il DVD	
per la visualizzazione	33
Attenuazione del pannello di	
visualizzazione del sistema	33
Programma (non disponibile per	
Picture CD/MP3/SACD)	34
Impostazione della lingua OSD	34
Salvaschermo – attivazione/	
disattivazione	35
Codice di registrazione DivX®VOD	35
Accesso a Audio Setup Page (Pagina	
impostazioni audio)	36
Volume altoparlanti/Regolazione	
altoparlanti	36
Modalità notte – attivazione/	
disattivazione	36
Campionatura potenziata CD	36
Accesso a Video Setup Page (Pagina	
impostazioni video)	37
Тіро ТV	37
Visual TV	37
Funzione di scansione progressiva –	
accensione/spegnimento	37
Impostazione immagine	38
Impostazione dell'uscita video	38

7

Accesso a Preference Page (Pagina	
preferenze)	9
Impostazione di Audio, Sottotitoli	
e lingua Menu Disco 3	9
Come limitare la riproduzione	
impostando il controllo parentale 39–4	0
Controllo di riproduzione (PBC) 4	0
Navigatore MP3/JPEG –	
attivazione/disattivazione 4	0
Come cambiare la password 4	1
Impostazione del carattere dei	
sottotitoli DivX 4	1
Ripristino delle impostazioni originali 4	1

Funzionamento sintonizzatore

Sintonizzazione su stazioni radio4	2
Come programmare le stazioni radio 4	2
Sintonizzazione automatica 4	2
Programmazione automatica 4	3
Programmazione manuale 4	3
Selezione di una stazione radio	
orogrammata4	3
Eliminazione di una stazione radio	
preimpostata 4	3

Comandi del suono e del volume

Regolazione del volume dei singoli	
altoparlanti	. 44
Selezione del suono surround	. 45
Selezione dell'effetto suono digitale	. 45
Controllo del volume	. 45

Altre funzioni

Funzionamenti del timer	46
Caratteristiche tecniche	47
Ricerca dei Guasti	48–49
Glossario	50–51

Accessori forniti

Informazioni generali

Cavo Scart (nero)

MW





Telecomando e due batterie (12nc: 3139 258 70142)

Antenna a filo FM

Antenna a cerchio



Ricevitore wireless



Supporto da tavolo per ricevitore wireless

Pulizia dei dischi

Per pulire un disco, utilizzare un panno morbido e passarlo sul disco partendo dal centro e arrivando agli angoli seguendo una linea retta.

Attenzione

Non utilizzare solventi chimici come benzene, diluenti chimici, detersivi disponibili sul mercato o spray antistatici per dischi analogici. Dato che l'unità ottica (laser) del registratore Sistema DVD con una potenza maggiore rispetto a un comune lettore CD o DVD, i CD per la pulizia di lettori CD o DVD potrebbero danneggiare l'unità ottica (laser); si consiglia, dunque, di evitare l'uso di questi CD.

Installazione

Ricerca di una posizione adatta

 Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, solida e stabile. Non posizionarlo su una superficie di panno.

 Non posizionarlo sopra altre apparecchiature che potrebbero surriscaldarlo (ad esempio, sopra un ricevitore o un amplificatore).

Non mettere niente sotto l'apparecchio (ad esempio, CD o riviste).

Spazio di aerazione

- Sistemare l'apparecchio in un luogo che disponga di un'adeguata aerazione per prevenire l'insorgere di surriscaldamenti interni. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero nella parte posteriore e superiore dell'apparecchio e 5 cm nella parte sinistra e destra per prevenire surriscaldamenti.



Tenere lontano dall'acqua, dalla polvere e da luoghi con temperature elevate o umidi

Evitare che l'apparecchio sia esposto a schizzi o liquidi.

 Non appoggiare sull'apparecchio oggetti che potrebbero essere pericolosi (ad esempio, oggetti che contengono del liquido o candele accese).



006-051-hts5000-01-lta27

17/05/05, 1:46 PM

Operazione 1: Posizionamento degli altoparlanti e subwoofer



Per ottenere il migliore suono surround possibile, tutti gli altoparlanti (eccetto il subwoofer) devono essere posizionati alla stessa distanza dalla posizione di ascolto.

- Posizionare gli altoparlanti anteriori sinistro e destro a pari distanza dalla TV ed ad un angolo di circa 45 gradi dalla posizione di ascolto.
- Posizionare l'altoparlante centrale sopra il televisore per localizzare l'audio del canale centrale.
- Posizionare gli altoparlanti posteriore a normale livello auricolare di ascolto uno di fronte all'altro o montati a parete.
- Posizionare il subwoofer sul pavimento vicino alla TV.

Suggerimenti di aiuto:

 Per evitare interferenze magnetiche, non posizionare gli altoparlanti anteriori troppo vicino alla TV.

 Lasciare adeguata ventilazione attorno al sistema DVD/subwoofer.

Collegamenti di base

Italiano



((0_0))

Sistema DVD

0

Collegare gli altoparlanti forniti utilizzando i cavi di altoparlanti in dotazione collegando detti cavi al corrispondente jack dello stesso colore.

Altoparlante centrale

Suggerimenti di aiuto:

Z /

 Assicurarsi che i cavetti dell'altoparlante vengano collegati correttamente. Collegamenti errati potrebbero danneggiare il sistema a causa di cortocircuiti.

 Per evitare rumori non desiderati, non posizionare il subwoofer troppo vicino al sistema DVD, all'adattatore di alimentazione CA, al televisore o ad altre fonti di irradiamento.

9

9

Operazione 3: Connessione degli altoparlanti posteriori wireless



Gli altoparlanti posteriori sono dotati di un ricevitore wireless per i segnali audio provenienti dal sistema DVD. Gli altoparlanti posteriori wireless assicurano un audio surround senza l'ingombro di fastidiosi cavi.

 Utilizzare i cavi degli altoparlanti posteriori sinistro e destro in dotazione per collegare il ricevitore wireless facendo corrispondere i colori delle prese con quelli dei cavi degli altoparlanti.

Suggerimenti di aiuto:

 Per evitare rumori non desiderati, non posizionare il subwoofer troppo vicino al sistema DVD, all'adattatore di alimentazione CA, al televisore o ad altre fonti di irradiamento.

10



- Accendere il sistema DVD e riprodurre un disco.
- Selezionare lo stesso canale di trasmissione sia per il trasmettitore che per il ricevitore wireless.

Sul trasmettitore wireless:

 Premere e tenere premuto il tasto SOUND del telecomando fino a raggiungere la frequenza migliore per garantire una ricezione ottimale.

Suggerimenti di aiuto:

— In caso di audio distorto, selezionare un'altra frequenza sia per il trasmettitore che per il ricevitore wireless. La distorsione potrebbe essere provocata da un'interferenza causata da altre apparecchiature che utilizzano lo stesso canale di frequenza nella propria abitazione o in quelle vicine.

 Estendere le antenne in direzione verticale in modo da migliorare la ricezione. Verificare che le antenne siano posizionate correttamente e che non siano presenti eventuali ostacoli.

Per garantire una riproduzione e una trasmissione del suono di qualità:

- Posizionare il trasmettitore e il ricevitore wireless ad almeno 3 metri da terra (altezza minima consigliata pari a 30 cm). Non posizionare i due dispositivi troppo vicino al televisore, all'adattatore di alimentazione CA o ad altre fonti di irradiamento.
- Inoltre, è possibile che l'audio venga interrotto per via delle onde riflesse prodotte quando una persona attraversa o si avvicina allo spazio tra il trasmettitore e l'altoparlante senza fili.
- Alcuni dispositivi come ad esempio microonde, telefoni senza fili e altri potrebbero interferire con la trasmissione wireless.
- Posizionare il ricevitore wireless e l'antenna in posizione eretta (come illustrato alla figura
 (5).

Italiano

Operazione 5: Collegamento di

Italiano



IMPORTANTE !

 - C'è bisogno solo di effettuare un collegamento video dalle seguenti opzioni, secondo le capacità del sistema di TV.

Collegare il sistema DVD direttamente alla TV.
Passare a pagina 20 per configurare il televisore dopo aver effettuato i collegamenti di base.

Suggerimenti di aiuto:

 Per ascoltare i canali televisivi con il sistema DVD, utilizzare i cavi audio (bianco/rosso, non forniti) per collegare le prese AUX IN alle prese corrispondenti AUDIO OUT del televisore (non necessario se si utilizza il collegamento Scart).
 Il Video (RGB) Scart offre una qualità dell'immagine migliore rispetto al segnale Composite Video.

Opzione 1: Utilizzo del jack Scart

 Usare il cavo video scart (nero) per collegare il jack SCART del sistema DVD ai corrispondenti jack ingresso Scart della TV. OPPURE

Opzione 2: Utilizzo del jack S-Video

 Usare il cavo S-Video (non fornito) per collegare il jack S-VIDEO al jack ingresso S-Video del sistema DVD (o etichettato come Y/C oppure S-VHS) sulla TV. OPPURE

Opzione 3: Utilizzo del jack video composto

 Usare il cavo video composto (giallo – non fornito) per collegare il jack CVBS del sistema DVD all'ingresso video (o etichettato come A/V In,Video In Composite oppure Baseband) sulla TV.

12

006-051-hts5000-01-lta25

12

Operazione 6: Collegamento a un televisore con scansione progressiva (opzionali)



IMPORTANTE !

- La qualità video a scansione progressiva è disponibile solo se si utilizza Y Pb Pr e un apparecchio TV a scansione progressiva.

 NON collegare simultaneamente le prese SCART eY Pb Pr a un televisore poiché potrebbe influire sulla qualità dell'immagine.

- Utilizzare i cavi ComponentVideo (rosso/blu/ verde, non forniti) per collegare le prese
 Y Pb Pr alle prese di uscita ComponentVideo corrispondenti (o etichettate come Y Pb/Cb Pr/Cr o YUV) sul televisore.
- Per ascoltare i canali televisivi tramite il sistema DVD, utilizzare dei cavi audio (bianco/rosso, non forniti in dotazione) per collegare le uscite AUX IN alle corrispondenti uscite AUDIO OUT del televisore.
- Passare a pagina 21 per ulteriori informazioni sulla configurazione della scansione progressiva.





- Collegare l'antenna a cerchio MW fornita in dotazione al jack MW. Posizionare l'antenna MW a cerchio su di uno scaffale o attaccarla ad un montante o alla parete.
- Collegare l'antenna FM fornita in dotazione al jack FM. Estendere l'antenna FM e fissarne le estremità alla parete.

Per migliore ricezione stereo FM, collegare l'antenna esterna FM (non fornita).



Suggerimenti di aiuto:

 Regolare la posizione dell'antenna per la migliore ricezione.

 Posizionare le antenne più distante possibile una TV,VCR o altre sorgenti di radiazione per impedire indesiderati interferenze.

13

Italiano



Dopo aver completato tutto correttamente, inserire il cordoncino dell'alimentazione CA alla presa di rete. L'indicatore luminoso rosso di eco power del sistema DVD si accende. Non effettuare mai o cambiare qualsiasi collegamento con l'alimentazione inserita.

Suggerimenti di aiuto:

 Fare riferimento alla targa del modello che si trova sul retro del sistema DVD per l'identificazione e per fornire valutazioni.

14

006-051-hts5000-01-lta25



Collegamento di un VCR o una

scatola via Cavo/Satellite

Connessione a dispositivi esterni

Collegamento di apparecchi audio digitali



Ascolto della riproduzione

 Collegare il jack DIGITAL IN del sistema DVD all'uscita digitale DIGITAL OUT su un dispositivo audio digitale.

Premere **AUX/DI** sul telecomando per selezionare "DI" ed attivare la sorgente d'ingresso.

Suggerimenti di aiuto:

 Alcuni DVD sono protetti da copia. Non è possibile registrare il disco tramite un VCR oppure un dispositivo di registrazione digitale.
 Per la riproduzione tramite il collegamento

DIGITAL IN, regolare l'uscita digitale di quel lettore al formato PCM.

 Consultare sempre il manuale dell'utente dell'altro apparecchio per completi dettagli sul collegamento e sull'uso.

Visualizzazione ed ascolto della riproduzione

- Collegare il VCR o la scatola via cavo/satellite alla TV come illustrato.
- Collegare gli jack AUX IN (R/L) del sistema DVD alle uscite audio AUDIO OUT sul VCR o sulla scatola via cavo/satellite.

Premere AUX/DI sul telecomando per selezionare " $\Pi \sqcup X$ " ed attivare la sorgente d'ingresso.

006-051-hts5000-01-lta25

Connessione a dispositivi esterni (continua)

Connessione a un'unità flash USB o a un lettore di schede di memoria USB





Cavo di estensione USB (accessorio opzionale - non fornito)

Uso della porta USB

I contenuti dell'unità flash USB o del lettore di schede di memoria USB possono essere visualizzati solo utilizzando questo sistema DVD. Non è possibile modificare i dati e registrare il contenuto su un DVD+R/+RW.

- Collegare l'unità flash USB o il lettore di schede di memoria USB direttamente alla porta USB sul pannello anteriore (come mostrato nell'illustrazione precedente).
- Premere USB MODE sul telecomando per visualizzare i file memorizzati nell'unità flash USB o nel lettore di schede di memoria USB.
- È necessario interrompere la riproduzione prima di rimuovere l'unità flash USB o il lettore di schede di memoria USB dalla porta USB.

Suggerimenti di aiuto:

- La porta USB supporta solo la riproduzione di file JPEG/MP3/Windows Media[™] Audio.
- La porta USB non supporta la connessione di altre periferiche USB, ad eccezione di unità flash e lettori di schede di memoria USB.
- Se non è possibile collegare il dispositivo USB alla porta USB, è necessario procurarsi un cavo di estensione USB.

16

006-051-hts5000-01-lta25

Telecomando



(4) ◀ ► ▲ ▼

- DISC: Seleziona la direzione di movimento nel menu.
- TUNER: Usare ▲▼ per avviare la ricerca automatica e ◀ ▶ per la sintonizzazione sulla frequenza corretta.

(5) |◀◀ / ▶▶|

- DISC: *effettua la ricerca all'indietro/in avanti o seleziona un brano.
- TUNER: consente di selezionare una stazione radio preimpostata.

(6) PAUSE II

- DISC: pausa la riproduzione.
 PLAY ►
 DISC: consente di avviare la riproduzione.
- STOP
- Esce da un'operazione.
- DISC: arresta la riproduzione.
- DISC: tenendo premuto il pulsante è possibile aprire e chiudere il cassetto del disco.
 TUNER: *cancella una stazione radio di
- preimpostazione.

7 ZOOM

 DISC: ingrandisce un'immagine sullo schermo della TV.

(8) SETUP

 DISC: entra o esce dal menu di impostazione del sistema.

(9) SLEEP

Imposta la funzione del timer di sonno.

(10) TV VOL+-

- Regola il volume della TV (Soltanto TV Philips).

(11) SURR

 Seleziona surround canali multipli o modalità stereo.

12 SCAN

 Riproduce i primi pochi secondi di ciascun brano/ capitolo sul disco.

(13) SURR

 Per accedere al contenuto dell'unità flash USB collegata e uscire dalla modalità USB.

* = Premere e tenere premuto il pulsante per più di cinque secondi.



1 Q

 Consente di impostare il sistema DVD sulla modalità di attesa Eco Power.

(2) SOURCE (Pulsanti di origine) DISC: per passare alla modalità di sorgente DISC. TV: consente di passare alla modalità origine TV.

L'audio del televisore viene emesso dal sistema DVD. **TUNER:** passa dalla banda FM ad MW. **AUX/DI:** commuta tra la modalità AUX e DI

(ingresso digitale).

006-051-hts5000-01-lta27

17

17/05/05, 1:46 PM

Italiano

Telecomando (continua)

(14) Tastierino numerico (0-9)

- DISC: per digitare un numero di brano/titolo del disco.
- TUNER: per digitare un numero di stazioni radio programmate.

(15) DISC MENU

DISC: entra o esce dal menu dei contenuti del disco. Per VCD, consente di selezionare diverse

funzioni di anteprima.

(16) DISPLAY

 DISC: visualizza lo stato corrente o le informazioni sul disco.

(17) OK

- Conferma una selezione.

(18) **AUDIO**

 DISC: seleziona un linguaggio audio (DVD/ VCD) o un canale audio (CD).

19 SUBTITLE

 DISC: selezione lingua sottotitoli/ disattivazione sottotitoli.

20 PROG

- DISC: inizia la programmazione.
 TLINER: inizia la programmazione
- TUNER: inizia la programmazione di preimpostazioni *automatica/manuale.

21 REPEAT

 DISC: consente di selezionare varie modalità di ripetizione; disattiva la modalità di ripetizione.

22 MUTE

- Silenzia o ripristina il volume.

23 RETURN/TITLE

 Per tornare al menu precedente / visualizzare il menu dei titoli.

24 ANGLE

Consente di selezionare l'angolo di ripresa del DVD.

(25) SOUND

Seleziona un effetto suono.



* = Premere e tenere premuto il pulsante per più di cinque secondi.

18

006-051-hts5000-01-lta27

18

17/05/05, 1:46 PM

Pannello anteriore

Italiano



① STANDBY ON (心)

- Passa alla modalità standby o accende l'apparecchio.
- II LED è illuminato nella modalità standby Eco Power.

2 Alloggiamento disco

- (3) EJECT ▲
- Consente di espellere il disco.

(4) Indicator ECO POWER

- Si accende durante la riproduzione di Eco Power.
- (5) iR
- Puntare il telecomando verso questo sensore.
- 6 Pannello di display del sistema

(7) USB PORT

 Ingresso per l'unità flash USB.
 Premere USB MODE per visualizzare la sorgente d'ingresso.

(8) VOLUME

Regola il livello del volume.

(9) SOURCE

Attiva la rilevante modalità di sorgente: DISC, TUNER (FM/MW),TV o AUX/DI.

(10) ► II PLAY / PAUSE

- DISC: avvia/pausa la riproduzione.
- TUNER: inizia l'installazione delle stazioni radio programmate nella modalità Plug & Play (solo sull'apparecchio principale).

- DISC: *effettua la ricerca all'indietro/in avanti o seleziona un brano.
- TUNER: consente di selezionare una stazione radio preimpostata.

(12) **■ STOP**

- Esce da un'operazione.
- DISC: arresta la riproduzione.
- TUNER: tenere premuto questo pulsante per eliminare la stazione radio attualmente preimpostata.

* = Premere e tenere premuto il pulsante per più di cinque secondi.

19

Come incominciare



Operazione 1: Inserimento delle batterie nel telecomando



Aprire lo scomparto delle batterie.

- Inserire due batterie del tipo R06 o AA, seguendo le indicazioni (+ -) all'interno del comparto.
- Chiudere il coperchio.

ATTENZIONE!

Togliere le batterie se sono scariche o se il telecomando non deve essere usato per un lungo periodo di tempo.
Non usare in combinazione batterie

nuove e vecchie o di tipo diverso.

- Le batterie contengono delle sostanze chimiche, quindi si raccomanda di smaltirle nel modo adeguato.



- Puntare il telecomando direttamente verso il tele sensore (iR) sul pannello anteriore.
- Selezionare la sorgente che si desidera comandare premendo uno dei tasti di selezione di sorgente sul telecomando (ad esempio TV, TUNER).
- Quindi selezionare la funzione desiderata (Ad esempio >, |<< >>).

Operazione 2: Accensione del sistema DVD

- Premere **SOURCE** per selezionare. DISC \rightarrow FM \rightarrow MW \rightarrow TV \rightarrow AUX \rightarrow DI \rightarrow DISC OPPURE
- Premere DISC, TUNER, TV o AUX/DI sul telecomando.

Come regolare la modalità standby Eco Power

Premere STANDBY ON (⁽)).
 → Lo schermo del display appare vuoto.

Operazione 3: Impostazione dellaTV

Dopo aver collegato il sistema DVD al televisore, accendere il televisore e selezionare il numero di programma corretto per la presa di ingresso (ad esempio 'EXT', '0', 'AV') al fine di visualizzare la riproduzione dal sistema DVD.

- Premere SOURCE fino a quando "DISC" non appare sul pannello di display.
- Accendere la TV ed impostare il corretto canale video. Sullo schermo della TV si dovrebbe visualizzare lo sfondo blu DVD.
 Normalmente questo canale si trova tra il canale più alto e quello più basso e potrebbe essere denominato FRONT, A/V IN o VIDEO. Per ulteriori dettagli consultare il manuale della TV.

→ Oppure, si potrebbe andare al canale 1 della TV, quindi premere ripetutamente il pulsante giù del canale fino a quando si vede il canale d'ingresso video.

→ Oppure, il telecomando della TV potrebbe avere un pulsante o un interruttore che seleziona diverse modalità video.

20

006-051-hts5000-01-lta25

Come incominciare (continua)

Configurazione della funzione di scansione progressiva (solo per apparecchi TV abilitati)

Il display a scansione progressiva visualizza il doppio del numero di frame per secondo rispetto alla scansione interlacciata (tipica di un sistema TV standard). Grazie a un numero di linee praticamente raddoppiato, la scansione progressiva offre una qualità e una risoluzione dell'immagine superiore.

IMPORTANTE!

Prima di attivare la funzione di scansione progressiva, è necessario accertarsi che:

- 1) La TV possa ricevere segnali progressivi; è necessario essere in possesso di un televisore con scansione progressiva. 2) Collegare il sistema DVD al televisore
- utilizzando Y Pb Pr (vedere pagina 13).
- Disattivare la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la modalità interlacciata (fare riferimento al manuale utente del televisore).
- Premere DISC sul telecomando per accendere il sistema DVD.
- 3 Accendere il televisore e selezionare il canale Video IN corretto (vedere pagina 20). → La schermata blu di sfondo del DVD viene visualizzata sul televisore.
- Premere SETUP sul telecomando.
- Interse Intersection Setup Page' Setup Page' (Pagina impostazioni video).



- Selezionare { Component } > { YUV }, quindi premere **OK** per confermare.
- Selezionare { Progressive } (progressiva) > { On } (Attivo), quindi premere OK per confermare. → Sul televisore viene visualizzato il menu

riportato di seguito.

- ltaliano
- 8 Premere ◄ per accedere ок al menu e **OK** per confermare.

A questo punto, non verrà visualizzata alcuna immagine sul televisore finché non si attiva la modalità di scansione progressiva.

O Attivare la modalità di scansione progressiva del televisore (fare riferimento al manuale utente del televisore).

→ Sul televisore viene visualizzato il menu riportato di seguito.

- Image: Premere ◄ per accedere ок al menu e OK per confermare. → La configurazione è stata completata, pertanto la qualità delle immagini visualizzate è superiore.
- Se non viene visualizzata alcuna immagine: Attendere 15 secondi per il ripristino automatico. OPPURF
- Premere EJECT ▲ sul sistema DVD per disattivare la funzione di scansione progressiva.
- Premere sul telecomando.
- OPREMETE SULTE → La schermata blu di sfondo del DVD viene visualizzata sul televisore.

Suggerimenti di aiuto:

- Alcuni televisori a scansione progressiva e ad alta definizione non sono pienamente compatibili con questo sistema DVD. Ciò genera immagini poco naturali durante la riproduzione di dischi DVD video nella modalità di scansione progressiva. In tal caso, disattivare la modalità di scansione progressiva sia sul sistema DVD che sul televisore.

SUGGERIMENTO:

l'impostazione predefinita di fabbrica è sottolineata. Premere ┥ per tornare alla voce di menu precedente. Premere SETUP per uscire dal menu.

21

Come incominciare (continua)

Selezione del sistema del colore che corrisponde alla TV

Per poter riprodurre un DVD su questo sistema, il sistema del colore del DVD, della TV e del sistema DVD devono corrispondere. Prima di cambiare l'apparecchio TV, assicurarsi che questo supporti il sistema di colore selezionato.

- Nella modalità disco premere SETUP.
- Premere ripetutamente ► per selezionare {Video Setup Page } (Pag. Impost. Video).
- Premere ▲ ▼ per evidenziare { TV Type } (Tipo TV) e premere ►.

* 1	jiii		
Video Setup Page			
TV Type TV Display Progressive Picture Setting Component	PAL NTS Mult	C	

Premere ▲ ▼ per selezionare una delle seguenti opzioni:

{ <u>PAL</u> }

Selezionare questo se la TV collegata è nel sistema PAL. Cambierà il segnale video di un disco NTSC e lo emetterà in formato PAL.

{ NTSC }

Selezionare questo se la TV collegata è nel sistema NTSC. Cambierà il segnale video di un disco PAL e lo emetterà in formato NTSC.

{ Multi }

Selezionare questo se la TV collegata è compatibile con entrambi NTSC e PAL (sistemi multipli). Il formato di uscita sarà corrispondente al segnale video del disco.

Selezionare una voce e premere OK.
 → Seguire le istruzioni che appaiono sulla TV per confermare la selezione (se effettuata).
 → Se appare uno schermo TV vuoto/ distorto, attendere per 15 secondi per ripristino automatico.

Impostazione del formato della TV

Imposta il rapporto di aspetto del lettore di DVD secondo la TV a cui si è collegato. Il formato che si seleziona deve essere disponibile su disco. Nel caso contrario, le impostazioni per la dimensione della TV non avranno effetto sull'immagine durante la riproduzione.

- Nella modalità disco premere SETUP.
- Premere ripetutamente ► per selezionare {Video Setup Page } (Pag. Impost. Video).
- Premere ▲ ▼ per evidenziare { TV Display } (Visual TV) e premere ►.



Premere ▲ ▼ per selezionare una delle seguenti opzioni:

{ <u>4:3 Panscan</u> }

Selezionare questa se si dispone di una TV convenzionale ed il DVD non è f



convenzionale ed il DVD non è formattato per visualizzazione a schermo largo. Una larga immagine viene visualizzata su tutto lo schermo della TV con una porzione automaticamente tagliata.

{ 4:3 Letter Box }

Selezionare questa se si dispone di una TV convenzionale ed il DVD non è formattato per visualizzazione a schermo largo. Delle barre nere appariranno sulla parte superiore ed inferiore dello schermo della TV.

{ 16:9 Wide Screen }

Selezionare questo se si dispone di una TV a schermo largo.



Selezionare una voce e premere OK.

SUGGERIMENTO:

l'impostazione predefinita di fabbrica è sottolineata. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere SETUP per uscire dal menu.

22

006-051-hts5000-01-lta25

Come incominciare (continua)

Operazione 4: Impostazione delle preferenze di lingua

Si possono selezionare le impostazioni della lingua preferita in modo che questo sistema DVD automaticamente passa alla propria lingua ogni qualvolta si carica un disco. Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, l'impostazione di default del disco viene usata al suo posto.

Le lingue dell'OSD (visualizzazione sullo schermo) per il menu del sistema rimarranno come già impostate, senza tener conto delle varie lingue del disco.

Impostazione della lingua OSD

- Nella modalità disco premere SETUP.
- Premere ► per selezionare { General Setup Page } (Pag. Selez. z. Generale).
- Premere ▲ ▼ per evidenziare { OSD Language } (Lingua OSD) e premere ►.



Premere ▲ ▼ per selezionare una lingua e premere OK. Impostazione di Audio, Sottotitoli e lingua Menu Disco

- Premere due volte per arrestare la riproduzione (se presente), quindi premere SETUP.
- Premere ripetutamente ► per selezionare { Preference Page } (Pagina Prefernze).
- Premere ▲ ▼ per evidenziare una delle seguenti opzioni alla volta, quindi premere ►.
 - { Audio } (Lingua audio)
 - { Subtitle } (Sottotitoli)
 - { Disc Menu } (Menu disco)



Premere ▲ ▼ per selezionare una lingua e premere OK.

Se la lingua desiderata non è nella lista, selezionare { Others } (Altro) Utilizzare la tastierino numerico (0-9) dal telecomando per digitare il codice della lingua a 4 cifre 'XXXX' (vedi pagina 5 "Codice Lingua") e premere OK per confermare.

G Ripetere operazioni da 3 a 4 per le altre impostazioni.

SUGGERIMENTO:

l'impostazione predefinita di fabbrica è sottolineata. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere **SETUP** per uscire dal menu.

23

006-051-hts5000-01-lta25

Operazioni del disco

IMPORTANTE !

taliano

- Se l'icona d'inibizione (ø o X) appare sullo schermo della TV quando si preme un tasto, significa che la funzione non è disponibile sul corrente disco o al corrente momento.

I dischi DVD ed i lettori sono stati progettati con limitazioni regionali.
Prima di leggere un disco, assicurarsi che sia nella stessa zona del lettore.
Non esercitare nessuna pressione sulla piastra del disco o poggiarvi altri oggetti oltre al disco sulla relativa piastra. Facendo questo si causerebbero dei cattivi funzionamento del lettore del disco.

Dischi riproducibili



Il sistema di cinema domestico DVD potrà riprodurre:

- Dischi versatile digitali (DVD)
- CD Video (VCD)
- CD Super Video (SVCD)
- CD Super Audio (SACD)
- Dischi video digitali finalizzati + registrabili [riscrivibili] (DVD+R[W])
- Dischi compatti (CD)
 Dischi MP3, Dischi Picture (Kodak, JPEG) su CD-R(W):
 - Formato [PEG/ISO 9660/UDF
 - Risoluzione JPEG progressiva supportata
 - fino a 1600 x 1200
 - Risoluzione JPEG supportata fino a 3072 x 2048
 - Frequenze di campionatura supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Velocità di trasferimento supportata: 32~256 kbps, velocità di trasferimento variabile
- Windows Media™ Audio
- 32 Kbps 192 Kbps obbligatori
 Dischi MPEG-4 su CD-R[W]:
- Semplice profilo
- Semplice profilo avanzato (640-480)
 Disco DivX[®] su CD-R[W] e DVD+R[W]
 - DivX 3.11, 4.x e 5.x
 - GMC (Global Motion Compensation) e
 - Q-Pel (Quarto Pixel) non supportati.
 - Packed Bitstream non supportato

Codice regione

Il codice regione ('X' rappresenta il rispettivo numero di codice) è riportato sul pannello posteriore di questo dispositivo. Se un disco DVD è contrassegnato da un codice regione diverso da quello del dispositivo, non sarà possibile riprodurre il DVD.



Suggerimenti di aiuto:

 Non potrebbe essere possibile riprodurre CD-R/ W o DVD-R/W in tutti i casi a causa del tipo del disco o la condizione della registrazione.
 Se si incontrano delle difficoltà nel riprodurre certi dischi, togliere il disco e provarne un altro. Dischi non formattati correttamente non verranno riprodotti su questo sistema DVD.

Riproduzione di dischi

- Premere SOURCE fino a quando "DISE" non appare sul pannello di display (oppure premere DISC sul telecomando).
- Accendere la TV ed impostare il corretto canale video d'ingresso (vedere pagina 20 "Impostazione della TV").
 → Sullo schermo della TV si dovrebbe visualizzare lo sfondo blu DVD.
- Inserire un disco nel relativo alloggiamento.
 Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto. Per dischi a doppio lato, caricare il disco col lato che si vuole riprodurre rivolto in alto.
- ▲ La riproduzione inizierà automaticamente.
 → Se un menu di disco appare sulla TV, vedere pagina 26 "Utilizzo del menu del disco".
 → Se il disco è bloccato dal controllo parentale, bisogna digitare la password di 6 cifre (vedere pagina 41).

SUGGERIMENTI: Alcuni dischi non possono essere riprodotti su questo sistema DVD per via della configurazione e delle caratteristiche dei dischi stessi o del tipo di software con cui sono stati creati e registrati.

006-051-hts5000-01-lta26

24

16/05/05, 5:39 PM

Modalità standby Eco Power

Questa è una funzione per il risparmio d'energia, il sistema commuta automaticamente alla modalità standby Eco Power se non si preme nessun tasto entro 30 minuti dopo che il disco ha finito la riproduzione.

Comandi di base di riproduzione

Come interrompere la riproduzione

 Premere ►II (oppure II sul telecomando).
 → Per riprendere la riproduzione normale, premere di nuovo ►II (oppure PLAY ► sul telecomando).

Come selezionare un altro brano/ capitolo

Premere |
 / >> | oppure utilizzare la tastierino numerico (0-9) per digitare un numero di brano/capitolo.
 > Se la funzione di ripetizione è stata impostata, premendo |
 / >> | ripete lo stesso brano/capitolo.

Ricerca avanti/indietro

- Premere e tenere premuto | < < / >> | quindi premere > II (oppure PLAY > sul telecomando) per riprendere la normale riproduzione.
 - → Durante la ricerca, premendo di nuovo
 / si aumenterà la velocità di ricerca.

Come arrestare la riproduzione

● Premere ■.

Selezione delle varie funzioni di ripetizione/shuffle

Italiano

 Durante la riproduzione di un disco, premere REPEAT sul telecomando in continuazione per scegliere una modalità di riproduzione.

DVD

- → RPT ONE (ripeti capitolo)
- → RPT TT (ripeti titolo)
- → SHUFFLE (riproduzione in ordine casuale)
- → RPT SHF (ripeti in ordine casuale)
- → RPT OFF(disattiva modalità di ripetizione)

VCD/SVCD/CD

- → RPT ONE (ripeti brano)
- → RPT ALL (ripeti tutti)
- → SHUFFLE (riproduzione in ordine casuale)
- \rightarrow RPT SHF (ripeti in ordine casuale)
- → RPT OFF(disattiva modalità di ripetizione)

MP3/SACD/DivX/Windows Media[™] Audio

- → RPT ONE (ripeti uno)
- \rightarrow RPT ALL/RPT FLD (ripeti cartella)
- \rightarrow SHUFFLE (riproduzione in ordine casuale)
- → RPT OFF(disattiva modalità di ripetizione)

Suggerimenti di aiuto:

– Per VCD, se la modalità PBC è attiva, la

ripetizione della riproduzione non è possibile.

SUGGERIMENTI:

Le caratteristiche operative qui descritte non potrebbero essere adatte per alcuni dischi. Consultare sempre le istruzioni fornite con i dischi.

25

16/05/05, 5:39 PM

Italiano

Altre operazione per la riproduzione del video (DVD/ VCD/SVCD)



Utilizzo del menu del disco

A seconda del disco, un menu potrebbe visualizzarsi sullo schermo della TV una volta caricato il disco.

Per selezionare una funzione di riproduzione o una voce

 Utilizzare i tasti ◄▶ ▲ ▼ oppure la tastierino numerico (0-9) dal telecomando, quindi premere OK per iniziare la riproduzione.

Per accedere al menu o rimuoverlo Premere DISC MENU sul telecomando.

Visualizzazione delle informazioni di riproduzione

Mostra le informazioni sul disco e il suo stato attuale (ad esempio, il titolo o il numero di capitolo, il tempo di riproduzione trascorso, la lingua audio/sottotitoli). È possibile effettuare diverse operazioni senza interrompere la riproduzione del disco.

Mentre si riproduce un disco, premere DISPLAY.

→ Una lista delle informazioni disponibili del disco appare sullo schermo della TV.

Menu	•		
Title	02/02		
Chapter	02/14		
Audio	5.1CH		
Subtitle	Off		\bigtriangledown
Bitrate 2		Title Elapsed	0:29:17
Menu	•		
Track	01/02		
Disc Time	0:49:17		
Track Time	0:03:43		
Repeat	Off		∇
Time Disp.	Total Elapsed		

Premere ▲▼ per visualizzare le informazioni e premere OK per accedere.

Total Elapsed 0:29:17

Bitrate 2

Ottilizzare la tastierino numerico (0-9) per digitare il numero/ l'orario o premere ▲▼ per fare la selezione, quindi premere OK per confermare.

→ La riproduzione cambierà all'orario prescelto oppure al titolo/ capitolo/ brano selezionato.

SUGGERIMENTI:

Le caratteristiche operative qui descritte non potrebbero essere adatte per alcuni dischi. Consultare sempre le istruzioni fornite con i dischi.

26

006-051-hts5000-01-lta27

Avanzamento per fotogramma

- Durante la riproduzione premere II dal telecomando.
 → La riproduzione si interrompe ed il suono verrà silenziato.
- Premere ripetutamente II per visualizzare il fotogramma successivo dell'immagine.
- Per ritornare alla riproduzione normale, premere PLAY ►.

Come continuare la riproduzione dall'ultimo punto di arresto

Questo sistema DVD è in grado di riprendere la riproduzione del disco dall'ultimo punto di arresto (funzione disponibile solo per gli ultimi 10 dischi registrati senza menu).

- Caricare uno degli ultimi 10 dischi.
- Quando sul display viene visualizzato il messaggio"LBABIN5" (CARICAMENTO IN CORSO), premere PLAY ► (o ► II) per avviare la riproduzione dall'ultimo punto di arresto.

Per annullare la modalità di ripresa

Nella modalità di stop, premere nuovamente
 .

Zoom immagine

Questa funzione consente d'ingrandire l'immagine sullo schermo della TV e farne una panoramica.

- Durante la riproduzione di un disco, premere ZOOM ripetutamente per selezionare il fattore d'ingrandimento.
 → Utilizzare i tasti ◄ ► ▲ ▼ per visualizzare altre zone dell'immagine.
 → La riproduzione continua.
- Premere più volte il tasto ZOOM per tornare alle dimensioni originali.

27

Modifica della lingua della pista sonora

Quest'operazione funziona soltanto su DVD che abbiano piste sonore in diverse lingue, la lingua si può cambiare desiderata durante la riproduzione del DVD.

 Premere AUDIO ripetutamente per selezionare le lingue audio diverse.

PerVCD - Cambio del canale audio

 Premere AUDIO per selezionare i canali audio disponibili sul disco (STEREO, MONO SINISTRO, MONO DESTRO o MONO MIX).

Modifica della lingua dei sottotitoli (soltanto DVD)

Quest'operazione funziona soltanto con DVD che abbiano diverse lingue di sottotitoli, la lingua si può cambiare desiderata durante la riproduzione del DVD.

 Premere SUBTITLE ripetutamente per selezionare le lingue diverse dei sottotitoli.

SUGGERIMENTI:

006-051-hts5000-01-lta25

Le caratteristiche operative qui descritte non potrebbero essere adatte per alcuni dischi. Consultare sempre le istruzioni fornite con i dischi.

28/04/05, 3:35 PM

Funzione anteprima (soltanto VCD)

Premere **DISC MENU**.

Premere ▲▼ per evidenziare { Track Digest } (Dlgest brano), { Disc Interval } (Intervallo disco) o { Track Interval } (Intervallo brano).

Premere OK per selezionare una delle opzioni.

Select Digest Type	::
Track Digest	
Disc Interval	

Track Interval

{Track Digest } (Dlgest brano)

La funzione consente di miniaturizzare l'immagine di ogni brano in modo da visualizzare sei brani alla volta sullo schermo e permettere di visionare il contenuto di ogni brano del disco.

{ Disc Interval } (Intervallo disco)

La funzione consente di ripartire un disco in sei parti, con intervalli regolari, e di visualizzarli in una pagina, in modo da fornire un'anteprima dell'intero disco.

{Track Interval } (Intervallo brano)

La funzione consente di ripartire un singolo brano in sei parti, con intervalli regolari, e di visualizzarli in una pagina, in modo da fornire un'anteprima del brano selezionato.



(esempio del display delle 6 immagini sommarie)

- Utilizzare i tasti ◀►▲▼ per selezionare un brano.
- S Utilizzare I → I per aprire la pagina precedente o successiva.
- Premere **OK** per confermare.

Per uscire dalla funzione di anteprima

 Utilizzare i tasti ◄► ▲ ▼ per evidenziare { Exit } (Esci) e premere OK per confermare.

Per ritornare al menu precedente

 Utilizzare i tasti < ► ▲ ▼ per evidenziare { Menu } e premere OK per confermare.

SUGGERIMENTI:

Le caratteristiche operative qui descritte non potrebbero essere adatte per alcuni dischi. Consultare sempre le istruzioni fornite con i dischi.

006-051-hts5000-01-lta25

Riproduzione

Riproduzione di file immagini o audio dall'unità flash USB o dal lettore di schede di memoria USB

Questo sistema DVD consente di accedere e visualizzare i dati (JPEG, MP3 o Windows Media™ Audio) memorizzati nell'unità flash USB e nel lettore di schede di memoria USB. È possibile attivare la funzione USB solo in modalità DISC (Disco).

Inserire l'unità flash USB o il lettore di schede di memoria USB alla porta USB sul pannello anteriore.

→ Quando il dispositivo viene rilevato, sullo schermo del televisore viene visualizzato un messaggio per 5 secondi.

Press MODE key to select device

Premere USB MODE sul telecomando per accedere ai dati nell'unità.

→ Sul televisore viene visualizzato il menu dei contenuti.

Select device:	
Device 1 Device 2 Device 3 Device 4 Device 5 Device 6 Disc	

- Utilizzare ▲ ▼ per navigare all'interno del menu e selezionare il dispositivo al quale si desidera accedere, quindi premere OK
- Il numero del dispositivo visualizzato può variare a seconda del lettore di schede inserito.
- Per i lettori di schede, il numero di dispositivi che è possibile selezionare dipende dal numero di schede inserite.

SUGGERIMENTI:

Le caratteristiche operative qui descritte non potrebbero essere adatte per alcuni dischi. Consultare sempre le istruzioni fornite con i dischi.

28/04/05, 3:35 PM

006-051-hts5000-01-lta25

29

(Disco).

telecomando per tornare alla modalità DISC

Durante la riproduzione è possibile;

• Premere DISC o USB MODE sul

Italiano

 Premere
 prima di rimuovere l'unità flash USB o il lettore di schede di memoria USB dall'alloggiamento.

Compatibilità del dispositivo USB

- La porta USB non supporta la connessione di altre periferiche USB, ad eccezione di unità flash e lettori di schede di memoria USB.
- La porta USB supporta solo la riproduzione di file JPEG/MP3/Windows Media[™] Audio.
- Non è possibile registrare i dati dalla porta USB sul sistema DVD.
- Non è possibile riprodurre i contenuti protetti da copia.

Riproduzione (continua)

Riproduzione di file multimediali MP3/Windows Media[™] Audio/ IPEG/MPEG

Questo sistema DVD è in grado di riprodurre file Windows Media™ Audio, MP3, JPEG,VCD e SVCD su un disco CD-R/RW registrato personalmente, un CD commerciale o una periferica USB.

 Se si utilizza un dispositivo USB, è possibile accedere solo a dati in formato Windows Media™ Audio, MP3 e JPEG.

IMPORTANTE !

Bisogna accendere la TV ed impostarla al corretto canale di entrata. (Vedere pagina 20 "Impostazione della TV").

 Caricare un disco o un dispositivo USB.
 Il tempo di lettura del disco potrebbe superare i 30 secondi a causa della complessità della configurazione di directory/file.
 Il menu di navigazione dei file viene visualizzato sullo schermo del televisore.

•	00:19 04:39	001/003
Π	\MP3_files_12	Bkbs
1	Previous	
•	Picture 1	
•	Picture 2	
73	MP3 Music 1	
Л	MP3 Music 2	
ē	050 73 00	03 ⊳🛱 000

- 2 Se il menu di navigazione dei file contiene più cartelle, utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare quella desiderata e premere OK per aprire la cartella.
- IPremere ▲ ▼ per selezionare un brano/file e, successivamente, premere OK per avviare la riproduzione.

→ La riproduzione avrà inizio dal file selezionato fino alla fine della cartella.

Durante la riproduzione si può:

- Premere
 Premere <
- Premere
 / > per il riavvolgimento o l'avanzamento rapido.

- Per tornare al menu precedente, premere per selezionare la cartella "Previous" (Precedente) e OK per confermare.
 - Premere **REPEAT** ripetutamente per accedere ai diversi 'Modi di Riproduzione'.
- Premere II per interrompere temporaneamente la riproduzione o PLAY > per riavviarla.

Riproduzione contemporanea di musica MP3 e immagini JPEG

- Caricare un disco MP3 che contiene musica ed immagini.
 Il menu del disco appare sullo schermo
- della TV. ❷ Selezionare un brano MP3 e premere ►II
- (o **PLAY** ►) per avviare la riproduzione.
- Ourante la riproduzione di musica in formato MP3, utilizzare i tasti < ► ▲ ▼ per selezionare una cartella di immagini dal menu del disco e premere ►II (o PLAY ►).
 I file di immagini verranno riprodotti uno dopo l'altro fino alla fine della cartella.
- Per abbandonare la riproduzione simultanea premere DISC MENU e in seguito I.

Suggerimenti di aiuto:

 Non potrebbe essere possibile riprodurre alcuni dischi MP3/ JPEG/ DivX/ MPEG-4 a causa della configurazione e delle caratteristiche del disco o dello stato della registrazione.

 È normale che si verifichi un "salto" occasionale durante l'ascolto di dischi MP3.

 – E' possibile incontrare occasionale pixelazione durante la riproduzione di MPEG-4/DivX a causa della chiarezza dei contenuti digitali durante lo scaricamento da internet.

Per dischi multi sessioni di formato diverso, sarà disponibile solo la prima sessione.

- Durante la progressione JPEG, il tempo

necessario per il caricamento sarà maggiore.

SUGGERIMENTI: Alcuni dischi non possono essere riprodotti su questo sistema DVD per via della configurazione e delle caratteristiche dei dischi stessi o del tipo di software con cui sono stati creati e registrati.

006-051-hts5000-01-lta25

Riproduzione di disco con immagini (sequenza)

IMPORTANTE !

Bisogna accendere la TV ed impostarla al corretto canale di entrata. (Vedere pagina 20 "Impostazione della TV").

 Caricare un disco di immagine (CD Kodak Picture, JPEG).

→ Per il disco Kodak, avrà inizio lo show di diapositive.

 → Per il disco JPEG, apparirà sullo schermo della TV il menu immagine. Premere ►II (o PLAY ► sul telecommando) per iniziare la riproduzione dello show di diapositive.

Funzione anteprima

La funzione mostra il contenuto della cartella corrente o dell'intero disco.

 Premere il tasto durante la riproduzione.
 Sullo schermo della TV 12 immagini sommarie (thumbnails) vengono visualizzate.



- Premere | < / >>> per visualizzare le altre immagini nella pagina successiva o precedente.
- Utilizzare i tasti ◀▶▲ ▼ per evidenziarne una e premere OK per riprodurla,
- Premere DISC MENU per passare al menu Picture CD.

Riproduzione (continua)

Zoom immagine

- Durante la riproduzione di un disco, premere ZOOM ripetutamente per selezionare il fattore d'ingrandimento.
- Utilizzare i tasti ◀►▲▼ per visualizzare l'immagine ingrandita.

Rotazione/Capovolgimento dell'immagin

- - ▲ tasto: Capovolge l'immagine in verticale.
 - ▼ tasto: Capovolge l'immagine in orizzontale.
 - ◀ tasto: Ruota l'immagine in senso antiorario.
- ▶ tasto: Ruota l'immagine in senso orario.

Dischi con immagini JPEG riproducibili

Formato file:

 L'estensione del file deve essere ".JPG' e non ".JPEG'.

È possibile visualizzare solo istantanee DCF standard o immagini JPEG, ad esempio TIFF. Non è possibile riprodurre immagini in movimento, Motion JPEG e altri formati, immagini in formati diversi da JPEG o immagini associate a suoni, ad esempio file AVI.

 Il sistema DVD potrebbe impiegare diverso tempo per visualizzare il contenuto del disco sul televisore a causa del gran numero di canzoni/ immagini memorizzate sul disco.

 La visualizzazione dei file JPEG progressivi richiede più tempo rispetto ai file JPEG standard.

SUGGERIMENTI: Alcuni dischi non possono essere riprodotti su questo sistema DVD per via della configurazione e delle caratteristiche dei dischi stessi o del tipo di software con cui sono stati creati e registrati.

Riproduzione (continua)

Riproduzione di Super Audio CD (SACD)

Esistono tre tipi di dischi SACD: a strato singolo, a doppio strato o ibridi. I dischi ibridi contengono sia gli strati Super Audio CD che quelli di un normale CD audio, ma lo strato SACD è riproducibile solo su questo lettore DVD.

Inserire un SACD.

→ II menu del disco viene visualizzato sullo schermo televisivo.

2 La riproduzione si avvia automaticamente.
 → Se il SACD contiene tracce multicanale e stereo, le tracce multicanale verranno riprodotte per prime.

→ Per riprodurre le tracce stereo, utilizzare i tasti ▲ ▼ per effettuare la selezione dal menu del disco, quindi premere PLAY ► (oppure ►II).

 Durante la riproduzione, premendo
 > sarà possibile eseguire il riavvolgimento o l'avanzamento rapido.

Suggerimenti di aiuto:

- Impossibile programmare brani di dischi SACD.

Riproduzione di un disco DivX

Questo sistema DVD supporta la riproduzione di film DivX registrati su CD-R/RW dal PC (vedere pagina 35 per ulteriori informazioni).

- Caricare un disco DivX.
- Se il film DivX contiene sottotitoli esterni, il menu sottotitoli viene visualizzato sullo schermo del televisore.
- In tal caso, premere SUBTITLE sul telecomando per attivare / disattivare la visualizzazione di sottotitoli.
- Il (o PLAY ►) per avviare la riproduzione.
- Se i sottotitoli multilingue sono incorporati nel disco DivX, è possibile premere SUBTITLE per modificare la lingua sottotitoli durante la riproduzione.
- Durante la riproduzione, premendo ◄ / ► sarà possibile eseguire il riavvolgimento o l'avanzamento rapido.
- Premere ripetutamente DISPLAY finché non viene visualizzato il menu di ricerca temporale.
 Usare il tastierino numerico (0-9) per specificare l'orario in cui effettuare la selezione.

Suggerimenti di aiuto:

 I file sottotitoli con le seguenti estensioni dei nomi di file (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) sono supportati ma non vengono visualizzati sul menu di navigazione dei file.

- Ill nome del file sottotitoli deve essere lo stesso del file del film.

 È possibile visualizzare sottotitoli composti in media da un massimo di 45 caratteri su 2 righe.

media da un massimo di 45 caratteri su 2 rigne.

SUGGERIMENTI: Alcuni dischi non possono essere riprodotti su questo sistema DVD per via della configurazione e delle caratteristiche dei dischi stessi o del tipo di software con cui sono stati creati e registrati.

32

006-051-hts5000-01-lta26

Opzioni del menu di setup del sistema

L'impostazione di questo DVD viene effettuato tramite la TV, che consente di personalizzare l'apparecchio DVD secondo le proprie particolari esigenze.

Accesso a General Setup Page (Pagina impostazioni generali)

- Premere DISC e, successivamente, SETUP sul telecomando.
- Premere per selezionare l'icona 'General Setup Page' (Pag. Selez.z. Generale).
- I Premere OK per confermare.



Come bloccare/sbloccare il DVD per la visualizzazione

Non tutti i DVD sono classificati o codificati dai loro fabbricanti. Si può impedire la riproduzione di qualsiasi DVD bloccandolo sbloccandolo, senza tener conto della sua classificazione. Il sistema DVD può memorizzare le impostazioni per 40 dischi. Italiano

● Nella 'Pag. Selez.z. Generale', premere ▲ ▼ per evidenziare { Disc Lock } (Blocca Disco), quindi premere ►.

{ Lock } (Blocca)

Selezionare questa funzione per bloccare la riproduzione del disco corrente. Successivo accesso ad un disco bloccato richiede la password di se cifre. La password di default è '136900' (vedere la pagina 41 "Come cambiare la password").

{ Unlock } (Sblocca)

Selezionare questa funzione per sbloccare il disco e consentire ulteriore riproduzione.

Premere ▲ ▼ per selezionare un'impostazione e premere OK per confermare.

Attenuazione del pannello di visualizzazione del sistema

È possibile selezionare diversi livelli di luminosità per lo schermo del display.

● Nella 'Pag. Selez.z. Generale', premere ▲ ▼ per evidenziare { Display Dim } (DIM Display), quindi premere ►.

{ <u>100%</u> }

Selezionare questa opzione per completa luminosità.

{ **70**% } Selezionare questa opzione per media luminosità.

{ **40**% }

Selezionare questa opzione per attenuare il display.

Premere ▲ ▼ per selezionare un'impostazione e premere OK per confermare.

SUGGERIMENTO:

l'impostazione predefinita di fabbrica è sottolineata. Premere *d* per tornare alla voce di menu precedente. Premere **SETUP** per uscire dal menu.

006-051-hts5000-01-lta25

Programma (non disponibile per Picture CD/MP3/SACD)

I contenuti del disco possono essere riprodotti nell'ordine desiderato, programmando l'ordine dei brani da riprodurre. Si possono memorizzare fino a 20 brani.

Premere PROG sul telecomando. OPPURE

Nella 'Pag. Selez.z. Generale', premere ▲ ▼ per evidenziare { **Program** }, quindi premere ► per selezionare { **Input Menu** } (Inser. Menu).

2 Premere OK per confermare.

Program : Track (01 - 17)				
	04			
2	10			
3	11	8		
		10		
		Exit	Start	Next א

 Inserimento del brano/capitolo desiderato
 Inserire un numero di brano/capitolo valido tramite il tastierino numerico (0-9).

Utilizzare i tasti < ► ▲ ▼ per spostare il cursore nella posizione successiva prescelta.
 → Se il numero del brano/capitolo è superiore a dieci, premere ►► | per aprire la pagina successiva e continuare la programmazione oppure,

→ Utilizzare i tasti $\blacktriangleleft \triangleright \blacktriangle \triangledown$ per evidenziare il tasto { Next } (Avanti), quindi premere OK.

S Ripetere le operazioni 3~4 per digitare un altro numero di brano/capitolo.

Esclusione di un brano/capitolo

- O Utilizzare i tasti ◄► ▲ ▼ per spostare il cursore sul brano/capitolo che si desidera escludere.
- Premere OK per escludere il brano/capitolo dal menu Programma.

Riproduzione brani

Uscire dalla riproduzione di un programma

 Nel menu 'Programma', utilizzare i tasti
 A V per spostare il cursore sul pulsante { Exit } (Esci) e premere OK.

Impostazione della lingua OSD

Questo menu contiene varie opzioni di lingua di visualizzazione sullo schermo. Per i dettagli, consultare la pagina 23.

SUGGERIMENTO:

l'impostazione predefinita di fabbrica è sottolineata. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere **SETUP** per uscire dal menu.

34

006-051-hts5000-01-lta26

Salvaschermo – attivazione/ disattivazione

Lo screensaver impedisce che il display della TV venga danneggiato.

● Nella 'Pag. Selez.z. Generale', premere ▲ ▼ per evidenziare { Screen Saver } (salvaschermo), quindi premere ►.

{ <u>**On</u>** } (Attivo)</u>

Selezionare questa opzione se si desidera spegnere lo schermo della TV quando la riproduzione del disco viene arrestata o interrotta per oltre 15 minuti.

{ Off } (Disattivo)

Selezionare questa per disattivare la funzione di salvaschermo.

Premere ▲ ▼ per selezionare un'impostazione e premere OK per confermare.

Codice di registrazione DivX[®]VOD

Philips fornisce all'utente un codice di registrazione DivX®VOD (Video On Demand) che consente di noleggiare e acquistare video tramite il servizio DivX®VOD. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.divx.com/vod. Italiano

● Nella 'Pag. Selez.z. Generale', premere ▲ ▼ per evidenziare { DIVX(R) VOD Code }, quindi premere ►.

→ Viene visualizzato il codice di registrazione.

- Premere OK per uscire.
- Utilizzare il codice di registrazione per acquistare o noleggiare video tramite il servizio DivX[®]VOD all'indirizzo www.divx.com/vod. Seguire le istruzioni e scaricare il video su un CD-R/RW per riprodurlo su questo sistema DVD.

Suggerimento utile:

Tutti i video scaricati tramite il servizio DivX[®]
 VOD possono essere riprodotti soltanto su questo sistema DVD.

SUGGERIMENTO:

l'impostazione predefinita di fabbrica è sottolineata. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere **SETUP** per uscire dal menu.

Accesso a Audio Setup Page (Pagina impostazioni audio)

- Premere DISC e, successivamente, SETUP sul telecomando.
- Premere Per selezionare 'Audio Setup Page' (Pag. Impost. Audio).
- I Premere OK per confermare.

Italiano

×			X	G⇒
Audio	Setup Pa	age		
Speake Speake Night N CD Ups	ers Volum ers Delay Aode ampling	e		

Volume altoparlanti/Regolazione altoparlanti

Questi menu contengono opzioni di impostazione degli altoparlanti che consentono di regolare il volume e la distanza dei singoli altoparlanti. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 44.

Modalità notte – attivazione/ disattivazione

Quando la modalità notte è attivata, la riproduzione ad alto volume viene attenuata e la riproduzione a basso volume viene elevata ad un livello udibile (soltanto DVD). Questa funzione è utile per guardare il vostro film di azione preferito senza disturbare nessuno durante la notte.

● Nella 'Pag. Impost. Audio', premere ▲ ▼ per evidenziare { Night Mode } (Modalità notte), quindi premere ►.

{ **On** } (Attivo) Selezionare questa funzione per livellare il volume.

{ <u>Off</u> } (Disattivo) Selezionare questa funzione se si vuole godere il suono surround con la sua dinamica gamma.

SUGGERIMENTO:

l'impostazione predefinita di fabbrica è sottolineata. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere **SETUP** per uscire dal menu.

36

006-051-hts5000-01-lta25

36

Premere ▲ ▼ per selezionare un'impostazione e premere OK per confermare.

Campionatura potenziata CD

Questa caratteristica consente di convertire il CD di musica ad un più elevato livello di campionatura utilizzando un'elaborazione dei segnali digitali sofisticata per una migliore qualità di suono.

Se la campionatura è stata attivata, il sistema passa automaticamente al modalità stereo.

Nella 'Pag. Impost. Audio', premere ▲ ▼ per evidenziare { CD Upsampling } (Aum. Campion.), quindi premere ►.

{ Off } (Disattivo)

Selezionare questa opzione per disattivare il potenziamento di campionatura del CD.

{ 88,2 kHz (X2) } Selezionare questa opzione per convertire il

valore di campionatura dei CD a due volte quella dell'originale.

Premere ▲ ▼ per selezionare un'impostazione e premere OK per confermare.

Suggerimento utile:

 Se si preme il pulsante SURR sul telecomando per selezionare la modalità "Multicanale", viene disattivata la funzione CD upsampling.

Accesso a Video Setup Page (Pagina impostazioni video)

- Premere DISC e, successivamente, SETUP sul telecomando.
- Premere per selezionare 'Video Setup Page' (Pag. Impost. Video).
- **3** Premere **OK** per confermare.



Tipo TV

Questo menu contiene le opzioni per selezionare il sistema di colori che corrispondono alla TV collegata. Per i dettagli, consultare la pagina 22.

Visual TV

Questo menu contiene le opzioni per impostare il rapporto di aspetto del DVD in conformità con la TV collegata. Per i dettagli, consultare la pagina 22.

Funzione di scansione progressiva – accensione/spegnimento

Italiano

In modalità scansione progressiva, la qualità dell'immagine è superiore e l'effetto sfarfallio ridotto. Funziona solo collegando le uscite Y Pb Pr del sistema DVD al televisore che supporta un ingresso video progressivo. Altrimenti, l'immagine potrebbe non essere visualizzata o risultare distorta. Per una corretta configurazione della scansione progressiva (vedere pagina 21).

IMPORTANTE!

Prima di attivare la funzione di scansione progressiva, è necessario accertarsi di:

- Accendere la funzione di scansione progressiva del televisore (fare riferimento al manuale utente del televisore).
- Collegare il sistema DVD al televisore utilizzando Y Pb Pr (vedere pagina 13).
- Nella 'Pag. Impost. Video', premere ▲ ▼ per evidenziare { Progressive }, quindi premere ►.

{ Off } (Disattivo)

Selezionare questa opzione per disattivare la funzione di scansione progressiva.

{ **On** } (Attivo) Selezionare questa opzione pr

Selezionare questa opzione per attivare la funzione di scansione progressiva.

 Premere ▲ ▼ per selezionare un'impostazione e premere OK per confermare.
 → Seguire le istruzioni che appaiono sulla TV per confermare la selezione (se effettuata).
 → Se appare uno schermo TV vuoto/distorto, attendere per 15 secondi per ripristino automatico.

SUGGERIMENTO:

l'impostazione predefinita di fabbrica è sottolineata. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere **SETUP** per uscire dal menu.

37

Impostazione immagine

Questo sistema DVD offre tre impostazioni di colori di immagine prepogrammate ed una impostazione personale che può essere definita personalmente.

● Nella 'Pag. Impost. Video', premere ▲ ▼ per evidenziare { Picture Setting } (Impost Colore), quindi premere ►.

{ Standard }

Selezionare questa opzione per un'impostazione colore originale.

{ Bright } (Luminoso)

Selezionare questa opzione per un'impostazione colore vivace.

{ **Soft** } (Morbido)

Selezionare questa opzione per un'impostazione con colori caldi.

{ Personal } (Personale)

Selezionando questa opzione, il colore dell'immagine può essere personalizzato regolando la luminosità, il contrasto, la tinta ed il colore (saturazione).

- Premere ▲ ▼ per selezionare un'impostazione e premere OK per confermare.



In Premere ▲ ▼ per selezionare una delle seguenti opzioni:

{ Brightness } (Luminoso)

Aumenta il valore che darà più brillantezza all'immagine o viceversa. Selezionare zero (0) per un'impostazione media.

{ **Contrast** } (Contrasto) Aumenta il valore che darà più intensità all'immagine o viceversa. Scegliere zero (0) per bilanciare il contrasto.

{ Tint } (Tinta)

Aumentando o diminuendo il valore, la fase di colore dell'immagine viene modificata.

{ **Colour** } (Colore) Aumenta il valore che migliorerà il colore dell'immagine e viceversa. Scegliere zero (0) per bilanciare il colore.

- Premere <> per regolare i valori di questi parametri secondo la preferenze personale.
- 6 Ripetere le operazioni **4~5** per regolare le caratteristiche del colore.
- Premere OK per confermare.

Impostazione dell'uscita video

Scegliere il tipo di uscita video corrispondente alla connessione video tra il sistema DVD e il televisore in uso.

Nella 'Pag. Impost. Video', premere ▲ ▼ per evidenziare { Component }, quindi premere ►.

{**YUV**}

Selezionare questa opzione se il sistema DVD è collegato al televisore mediante i jack del componente video (Y Pb Pr).

{ <u>RGB</u> }

Selezionare questa opzione per collegare il sistema DVD al televisore utilizzando una presa scart. L'impostazione predefinita di fabbrica è RGB.

Premere ▲ ▼ per selezionare un'impostazione e premere OK per confermare.

Suggerimento utile:

 Non è necessario regolare l'impostazione dell'uscita video se si utilizza il collegamento video VIDEO (giallo) o S-VIDEO.

SUGGERIMENTO:

l'impostazione predefinita di fabbrica è sottolineata. Premere **4** per tornare alla voce di menu precedente. Premere **SETUP** per uscire dal menu.

006-051-hts5000-01-lta25

Accesso a Preference Page (Pagina preferenze)

- Premere due volte per arrestare la riproduzione (se presente), quindi premere SETUP.
- Premere ◀► per selezionare 'Preference Page' (Pagina Prefernze).
- OF Premere OK per confermare.

* 1 0		Ē
Preference Pag	е	
Audio Subtitle Disc Menu Parental PBC MP3/JPEG Nav Password DivX Subtitle Default		

Impostazione di Audio, Sottotitoli e lingua Menu Disco

Questi menu contengono varie opzioni di lingua per audio, sottotitoli e menu del disco che possono essere registrate sul DVD. Per i dettagli, consultare la pagina 23.

Come limitare la riproduzione impostando il controllo parentale

Alcuni DVD potrebbero avere un livello di controllo parentale assegnato al completo disco o a certe scene contenute nel disco. Questa funzione consente un livello limite di riproduzione. I livelli di classificazione vanno da 1 a 8 e dipendono dalle normative del paese. Si può proibire la riproduzione di alcuni dischi non adatti per i bambini oppure riprodurre dei dischi con alternative scene.

Nella 'Pagina Prefernze', premere ▲ ▼ per evidenziare { Parental } (Controllo Genitori), quindi premere ►.

- 💥 📢 🛯	
Preference Page	
Audio Subtitle Disc Menu Parental PBC MP3/JPEG Nav Password DivX Subtitle Default	1 Kid Safe 2 G 3 PG 4 PG 13 5 PGR 6 R 7 NC 17 8 Adult

- Premere ▲ ▼ per evidenziare un livello di classificazione del disco inserito e premere OK.
- Utilizzare la tastierino numerico (0-9) per digitare il codice di 6 cifre (vedere la pagina 41 "Come cambiare la password").
 → Dei DVD classificati oltre il livello selezionato non verranno riprodotti a meno che non si digita la password a sei cifre o si seleziona un livello di classificazione superiore.

SUGGERIMENTO:

l'impostazione predefinita di fabbrica è sottolineata. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere **SETUP** per uscire dal menu.

39

Italiano

006-051-hts5000-01-lta25

Spiegazione della classificazione

1Kid Safe – 2 G

 Udienza Generale; raccomandato come accettabile per persone di tutte le età.

3 PG

- Si suggerisce Guida Parentale

4 PG13

Il materiale non è adatto per bambini di età inferiore ai 13 anni.

5 PGR – 6 R

 Guida Parentale - Vietato; si raccomanda che i genitori vietano la visualizzazione a bambini inferiore ai 17 anni oppure ne permettono la visualizzazione sotto la loro supervisione o quella di un adulto.

7 NC-17

 Nessun bambino inferiore ai 17 anni; visualizzazione non raccomandata per bambini inferiore ai 17 anni.

8 Adult (8 ADULTI)

 Materiale per adulti; deve essere visualizzato solamente da adulti a causa di materiale sessuale grafico, violenza o linguaggio.

Suggerimenti di aiuto:

 Nei dischi VCD, SVCD, CD il livello non viene indicato e, di conseguenza, il controllo genitori non risulta possibile. Lo stesso accade con la maggior parte dei dischi DVD illegali.

 Alcuni DVD non sono codificati con una classificazione sebbene la classificazione del film è stampata sulla busta del disco. La caratteristica del livello di classificazione non funzione con tali dischi.

Controllo di riproduzione (PBC)

PBC (Playback Control, Controllo della riproduzione) consente di riprodurre i CD video in modalità interattiva seguendo il menu visualizzato. Questa opzione è disponibile solo su CD video 2.0 dotati della funzione di controllo della riproduzione (PBC).

Nella 'Pagina Prefernze', premere ▲ ▼ per evidenziare { PBC }, quindi premere ►.

{ <u>**On**</u> } (Attivo)

Selezionare questa opzione se si desidera visualizzare il menu indice una volta caricato il VCD.

{ Off } (Disattivo)

Selezionare questa opzione per saltare il menu indice e avviare direttamente la riproduzione.

Premere ▲ ▼ per selezionare un'impostazione e premere OK per confermare.

Navigatore MP3/ JPEG – <u>attivaz</u>ione/disattivazione

Il navigatore MP3/ JPEG può essere impostato solamente se il disco è registrato con menu. Consente di selezionare menu diversi sul display per facile navigazione.

● Nella 'Pagina Prefernze', premere ▲ ▼ per evidenziare { MP3/JPEG Nav } (NAV MP3/ JPEG), quindi premere ►.

{ Without Menu } (Senza menu) Selezionare questa opzione per visualizzare i file contenuti nel CD MP3/ Picture.

{ <u>With Menu</u> } (Con menu) Selezionare questa opzione per visualizzare solamente il menu della cartella del CD MP3/ Picture.

Premere ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere OK per confermare.

Suggerimento utile:

- Quando si carica un disco SACD, questa

- funzione viene disattivata automaticamente.
- Questo sistema DVD può visualizzare solo 640 file/cartelle (per scheda) nella directory.

SUGGERIMENTO:

l'impostazione predefinita di fabbrica è sottolineata. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere SETUP per uscire dal menu.

40

006-051-hts5000-01-lta26

Come cambiare la password

La stessa password viene utilizzata per entrambi Controllo Genitori e Bloccaggio Disco. Digitare la password di sei cifre quando un suggerimento appare sullo schermo. La password di default è <u>136900</u>.

● Nella 'Pagina Prefernze', premere ▲ ▼ per evidenziare { Password }, quindi premere ► per selezionare { Change } (Modifica).

X () _	<u> </u>
Preference Page	
Audio Subitite Disc Menu Parental PBC MP3/JPEG Nav Password DIVX Subtitle Default	Change

Premere OK per aprire il menu { Password Change } (Modifica password).



Utilizzare la tastierino numerico (0-9) per digitare il vecchio codice di 6 cifre.

→ Quando si esegue questo per la prima volta, digitare '<u>136900</u>'.

→ Se si dimentica la vecchia password di sei cifre, digitare '<u>136900</u>'.

- Oigitare il nuovo codice a 6 cifre.
- Digitare il nuovo codice a 6 cifre una seconda volta per confermare.
 - → Il nuovo codice a 6 cifre entra in funzione.
- O Premere OK per confermare.

SUGGERIMENTO:

l'impostazione predefinita di fabbrica è sottolineata. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere **SETUP** per uscire dal menu.

006-051-hts5000-01-lta25

41

Impostazione del carattere dei sottotitoli DivX

È possibile impostare un tipo di carattere compatibile con i sottotitoli DivX registrati. Impostazione dei sottotitoli DivX

- Italiano
- Nella 'Pagina Prefernze', premere ▲ ▼ per evidenziare { DIVX Subtitle } (Sottotitoli DivX), quindi premere ►.

{ <u>Standard</u> }

Albanese, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, gaelico, tedesco, italiano, curdo (latino), norvegese, portoghese, spagnolo, svedese e turco.

{ Others } (Altro)

Albanese, croato, ceco, olandese, inglese, tedesco, ingherese, irlandese, polacco, rumeno, slovacco, sloveno e serbo.

Premere ▲ ▼ per selezionare un'impostazione e premere OK per confermare.

Suggerimenti di aiuto:

 Per scaricare gli aggiornamenti di software che supportano altri caratteri, visitare il sito Web all'indirizzo www.philps.com/support

Ripristino delle impostazioni originali

Impostando la funzione di DEFAULT ripristina tutte le opzioni e le impostazioni personali ai default di fabbrica eccetto la password del Controllo Parentale.

- Nella 'Pagina Prefernze', premere ▲ ▼ per evidenziare { Default }, quindi premere ▶ per selezionare { Reset } (Ripristina).
- Premere OK per confermare.
 Tutte le voci nel menu d'impostazione vengono ripristinate all'impostazione di default.

Funzionamento sintonizzatore

IMPORTANTE !

Italiano

Assicurarsi che le antenne FM e MW siano collegate.

Sintonizzazione su stazioni radio

- Premere il comando TUNER (o premere SOURCE per selezionare sul pannello superiore) "FM" o "MJ".
- Premere brevemente ▲ / ▼ sul telecomando.
 → Sul display viene visualizzato il messaggio "SEREH" (RICERCA) fino a quando non sarà individuata una stazione radio con segnale sufficientemente potente.
- Se necessario, ripetere il punto 2 fino all'individuazione della stazione radio.
- Per sintonizzarsi su di una stazione debole, premere brevemente e ripetutamente
 / > fino a quando si trova una ricezione ottimale.

Suggerimenti di aiuto:

 Se la stazione radio FM sta trasmettendo dati RDS (Sistema Dati Radio), il nome RDS verrà visualizzato e memorizzato.

Come programmare le stazioni radio

È possibile memorizzare fino a 40 FM e 20 MW stazioni radio programmate.

Suggerimenti di aiuto:

 Il sistema esce dalla modalità di programmazione se non si preme nessun pulsante entro 20 secondi .

 Se non viene rilevata nessuna frequenza stereo durante Plug & Play, si visualizza "PLERSE EHEEKFM/MW_RNTENNR".

Sintonizzazione automatica

La sintonizzazione automatica consente di memorizzare automaticamente tutte le stazioni radio disponibili.



• Se si imposta questa funzione per la prima volta, premere TUNER.

→ Si visualizzerà "RUTO INSTRLL PRESS PLRY" (installazione automatica – premere PLAY).

Premere PLAY > per avviare l'installazione automatica.

→ Il sistema avvia la ricerca dalla banda di frequenza FM per poi passare a quella MW. Verranno memorizzate automaticamente tutte le stazioni radio che presentano un segnale di trasmissione forte.

→ Una volta completato, l'ultima stazione radio sintonizzata verrà riprodotta.

42

006-051-hts5000-01-lta27

17/05/05, 1:46 PM

Funzionamento sintonizzatore (continua)

Programmazione automatica

Utilizzare la preselezione automatica per memorizzare o reinstallare tutte le stazioni radio preimpostate.



- Premere il comando TUNER per selezionare "FM" o "MW".
- Premere e tenere premuto PROG per avviare la programmazione automatica.
 La stessa stazione radio non potrà essere registrata sotto un altro numero di programmazione.

Programmazione manuale

Utilizzare invece la preselezione manuale per memorizzare solo le stazioni radio preferite.

- Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata (vedi "Sintonizzazione su stazioni radio").
- Premere PROG.
 Viene visualizzato il primo numero preimpostato disponibile e non ancora usato.
- Premere nuovamente PROG per memorizzare oppure + + / >> | per selezionare un numero preimpostato dove memorizzare la stazione radio attualmente selezionata.
- Premere di nuovo **PROG** per memorizzare.

Selezione di una stazione radio programmata

 Premere TUNER sul telecomando, quindi utilizzare I / >> | per selezionare un numero preimpostato (oppure utilizzare il tastierino numerico).
 La lunghezza d'onda, il numero programmato seguito dalla frequenza radio appariranno.

Eliminazione di una stazione radio preimpostata

- In modalità di sintonizzazione, premere
 I >>> sul telecomando per selezionare una stazione radio preimpostata.
- Tenere premuto fino a quando non viene visualizzato il messaggio 'FMXX/ MMXX DELETE D' (FMXX/MWXX ELIMINATA).
 'X' corrisponde al numero preimpostato.
 La stazione radio non viene interrotta, ma viene eliminata dall'elenco dei predefiniti.
 I numeri delle altre stazioni radio rimangono inalterati.

006-051-hts5000-01-lta27

17/05/05, 1:46 PM

Comandi del suono e del volume

Regolazione del volume dei singoli altoparlanti

Si possono regolare i tempi di ritardo (solamente centrale e posteriore) ed il livello del volume di ogni altoparlante individuale. Queste regolazioni consentono di ottimizzare il suono secondo il proprio ambiente ed impostazione.

IMPORTANTE!

Premere il pulsante SURR dal telecomando per selezionare la modalità surround multi canali prima di regolare l'impostazione.

- Premere due volte per interrompere la riproduzione, quindi premere SETUP.
- Premere ripetutamente ► per selezionare { Audio Setup Page } (Pag. Impost. Audio).
- Premere ▲ ▼ per evidenziare { Speakers
 Volume } (Volume Altoparlanti) e premere ►.



- Premere ► per impostare il volume di ciascun altoparlante (-6 dB ~ +6 dB).
- I Premere OK per confermare.

6 Premere ▲ ▼ per evidenziare { Speakers Delay } (Ritardo Altoparlanti) e premere ►.



- Premere per impostare i tempi di ritardo degli altoparlanti posteriori e centrale nel modo più adatto alla modalità surround.
- 8 Premere **OK** per confermare.

Suggerimenti di aiuto:

— L'aumento o la diminuzione di 1 ms di ritardo equivale a una modifica di 30 cm di distanza.

— Usare le impostazioni di ritardo più lunghe quando gli altoparlanti posteriore sono più vicino a chi ascolta degli altoparlanti anteriori.

— Il tono di testaggio viene generato automaticamente per aiutarvi a giudicare il livello del suono di ciascun altoparlante.

SUGGERIMENTO:

l'impostazione predefinita di fabbrica è sottolineata. Premere ◀ per tornare alla voce di menu precedente. Premere **SETUP** per uscire dal menu.

44

006-051-hts5000-01-lta25

Comandi del suono e del volume (continua)

Selezione del suono surround

 Premere ripetutamente SURR per selezionare: MULTI-channel (MULTI-CANALI) o STEREO.
 La disponibilità delle varie modalità di suono surround dipende dal numero di altoparlanti utilizzati e dal suono disponibile sul disco.

→ Gli altoparlanti centrale e posteriore funzionano solamente quando il sistema di cinema domestico DVD è impostato alla modalità canali multipli.

→ Le modalità di uscita disponibili per canali multipli includono: Dolby Digitale, DTS (Sistema Teatro Digitale) Surround e Dolby Pro Logic II.

→ Trasmissioni o registrazioni stereo produrranno degli effetti di canale surround quando vengono riprodotte nella modalità surround.

Suggerimenti di aiuto:

 Non è possibile selezionare la modalità di suono mono se il menu/barra del menu del sistema è attiva.

Selezione dell'effetto suono digitale

Selezionare un effetto suono digitale programmato che corrisponda ai contenuti del disco o che ottimizza lo stile di musica che si sta riproducendo.

 Premere SOUND per selezionare l'effetto di suono disponibile.

Quando si riproducono dischi di film, si può selezionare: CONCERT, DRAMA, ACTION o SCI-FI.

Quando si riproducono dischi di musica o quando nella modalità di sintonizzazione o AUX/DI, si può selezionare: CLASSIC, JAZZ, ROCK o DIGITAL.

Suggerimenti di aiuto: – Per una riproduzione di suono piatta, selezionare CONCERT o CLASSIC.

Controllo del volume

Regolare il controllo del VOLUME (o premere VOL + / - sul telecomando) per aumentare o diminuire il livello del volume.
 "VOL MIN" è il minimo livello del volume e "VOL MIN" è il massimo livello del volume.

Per disattivare temporaneamente il volume

 Premere MUTE sul telecomando.
 La riproduzione continuerà senza suono e "MUTE" (suono silenziato) viene visualizzato.
 Per ripristinare il volume, premere MUTE di nuovo o aumentare il livello del volume.

006-051-hts5000-01-lta25

Altre funzioni

Funzionamenti del timer

Il timer di sonno permette che l'apparecchio passi automaticamente nella modalità standby Eco Power ad un predeterminato orario.

 Premere ripetutamente SLEEP sul telecomando fino a quando raggiunge il desiderato orario programmato.
 → Le selezioni sono come segue (orario in minuti);

 $15 \rightarrow 30 \rightarrow 45 \rightarrow 60 \rightarrow 0FF \rightarrow 15...$ \Rightarrow Se la modalità di spegnimento automatico è attiva, l'icona di SLEEP verrà visualizzata sul display.

→ Prima che il sistema passa alla modalità standby Eco Power, si visualizza un conteggio alla rovescia di 10 secondi.

"SLEEP 10" → "SLEEP 9".... → "SLEEP 1" → "STANJBY"

Per annullare il timer di sonno

 Premere ripetutamente SLEEP fino a quando si visualizza "DFF", oppure premere il pulsante STANDBY ON (⁽¹⁾).

46

SEZIONE AMPLIFICATORE

Potenza di uscita	500 W RMS
- Anteriore	75 W RMS / canale
- Posteriore	75 W RMS / canale
- Centrale	100 W RMS
- Subwoofer	100W RMS
Risposta di frequenza	120 Hz – 20 kHz / –3 dB
Rapporto segnale/rumore	> 62 dB (CCIR)
Sensibilità d'ingresso	
- AUX In	1000 mV
- DIGITAL In	1 Vpp

SEZIONE SINTONIZZATORE

Gamma di sintonizzazione	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
	MW 531 - 1602 kHz (9 kHz)
Sensibilità di quiete 26 dB	FM 20 dB
	MW 4 μV/m
Rapporto reazione immagine	FM 25 dB
	MW 28 dB
Rapporto rigetto IF	FM 60 dB
	MVV 45 dB
Rapporto segnale/rumore	FM 60 dB
	MW 40 dB
Rapporto di soppressione AM	FM 30 dB
Distorsione armonica	FM mono 3 %
	FM Stereo 3 %
	MW 5 %
Risposta di frequenza	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Separazione stereo	FM 26 dB (1 kHz)
Soglia stereo	FM 23,5 dB

SEZIONE DISCO

Modello laser Diametro disco Decodificazione video

DAC video Sistema segnale Formato video Segnale/rumore video Uscita video composita DAC audio Risposta di frequenza

PCM

Dolby Digital DTS

Semiconduttore 12 cm/8 cm MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / DivX 3.11, 4.x & 5.x 12 Bits PAL/NTSC 4:3/16:9 56 dB (minimum) 1,0 Vp-p, 75 Ω 24 bits/192 kHz 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz) IEC 60958 IEC 60958, IEC 61937 IEC 60958, IEC 61937

Caratteristiche tecniche

UNITÀ PRINCIPALE Ā

Alimentazione	220 – 240V; 50 Hz
Consumo	100 W
Eco Standby power	< 0,5
Dimensioni (l x a x p)	360 mm x 54 mm x 324 mm
Peso	3 kg

Italiano

ALTOPARLANTI ANTERIORE

Sistema	A 2 vie, sistema a cassa chiusa
Impedenza	6 Ω
Driver dell'altoparlante	1 x 3" woofer +
Risposta di frequenza	tweeter a cupola conica di 18 mm 130 Hz – 12 5 kHz
Dimensioni (I x a x p)	94 mm x 175 mm x 65 mm
Peso	0,7 kg/ciascuno

SISTEMA DI ALTOPARLANTI POSTERIORI (WIRELESS)

•	
Alimentazione	220 – 240 V; 50Hz
Frequenza di trasmissione	2400 - 2483.5 MHz
Canale di trasmissione	4
Dimensioni (I x a x p)	
- trasmettitore	63mm x 60mm x 11.5mm
- ricevitore	210mm x 55mm x 185mm
Peso	0,9 kg/ciascuno (con
	supporto)

ALTOPARLANTE CENTRALE

Sistema	A 2 vie, sistema a cassa chiusa
Impedenza	6 Ω
Driver dell'altoparlante	1 x 3" woofer +
	tweeter a cupola conica di 18 mm
Risposta di frequenza	130 Hz – 12,5 kHz
Dimensioni (l x a x p)	225 mm x 94 mm x 75 mm
Peso	0,78 kg

SUBWOOFER

Impedenza	
Driver per altoparlanti	
Risposta di frequenza	
Dimensioni (I x a x p)	
Peso	

6" woofer 30 Hz – 120 Hz 360 mm x 340 mm x 130 mm 3,92 kg

3Ω

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

006-051-hts5000-01-lta25

Ricerca dei Guasti

AVVERTENZA

In nessuna circostanza bisogna tentare di riparare personalmente l'apparecchio; tali interventi annullano la garanzia. Non aprire l'apparecchio: pericolo di scossa elettrica.

In caso di guasto, prima di portare l'apparecchio a riparare, controllare i punti sottoelencati. Se non si è in grado di risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al proprio rivenditore o Philips presterà aiuto.

Problema	Soluzione
Mancanza di alimentazione.	 Controllare che il cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente. Premere STANDBY ON sul pannello anteriore del sistema DVD per inserire l'alimentazione.
Assenza di immagine.	 Consultare il manuale del TV per la selezione del corretto canale d'ingresso video. Cambiare canale TV fino a quando sullo schermo si visualizza DVD. Premere DISC sul telecomando. Se la funzione di scansione progressiva è attiva, ma non è supportata dal televisore o i cavi non sono collegati correttamente, vedere pagina 21 per verificare la configurazione della scansione progressiva oppure disattivarla attenendosi a quanto riportato di seguito: 1) Disattivare la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la modalità interlacciata. 2) Premere EJECT per aprire il vassoio del disco. 3) Premere ◄ sul telecomando. 4) Premere MUTE sul telecomando.
Immagine completamente distorta o monocromatica.	 Se questo succede quando si sta cambiando l'impostazione del 'TIPO TV', attendere 15 secondi per il ripristino automatico. Se si verifica durante l'attivazione della funzione di scansione progressiva, attendere 15 secondi per il ripristino automatico. Controllare il collegamento del video. Delle volte potrebbe apparire una piccola distorsione dell'immagine. Questo non è un cattivo funzionamento. Pulire il disco.
ll rapporto dell'aspetto dello schermo non può essere cambiato anche se si è impostata il display della TV.	 Il rapporto dell'aspetto è fissato sul disco DVD. A seconda dalla TV, non potrebbe essere possibile cambiare il rapporto dell'aspetto.
Assenza o distorsione del suono.	 Regolare il volume. Controllare i collegamenti degli altoparlanti. Assicurarsi che i cavi audio siano collegati e premere il pulsante SOURCE per selezionare la sorgente d'ingresso corretta (ad esempio,TV o AUX/DI) per scegliere l'apparecchiatura che si desidera ascoltare attraverso il sistema DVD.
Impossibile attivare alcune funzioni, quali Angolo, Sottotitoli o Audio	 La funzione no potrebbe essere disponibile sul DVD. La modifica della lingua del suono o del sottotitolo è proibita sul DVD.
Impossibile selezionare alcuni articoli nel menu di setup/ sistema.	 Premere il pulsante STOP due volte prima di selezionare il menu setup/ sistema. A seconda della disponibilità del disco, alcuni articoli non possono essere selezionati.

Bisogno di assistenza? Visitare il sito <u>www.philips.com/support</u>

48

006-051-hts5000-01-lta25

Ricerca dei Guasti (continua)

Italiano

Problema	Soluzione
Il lettore di DVD non inizia la riproduzione.	 Inserire un disco leggibile col lato di riproduzione rivolto verso il basso. DVD+R/DVD+RW/CD-R devono essere finalizzati al termine della masterizzazione, per risultare compatibili con un lettore. Controllare il tipo del disco, il sistema del colore ed il codice di regione. Controllare che non vi siano graffi o macchie sul disco. Premere SETUP per spegnere lo schermo del menu delle impostazioni. Potrebbe essere necessario digitare la password per cambiare il livello del controllo genitori o per sbloccare il disco per la riproduzione. Dell'umidità si è condensate all'interno del sistema. Rimuovere il disco e lasciare l'apparecchio acceso per circa un'ora.
C'è assenza di suono dagli altoparlanti centrale e posteriore.	 Assicurarsi che gli altoparlanti centrale e posteriore siano collegati correttamente. Premere il pulsante SURR per selezionare la corretta impostazione del suono surround. Assicurarsi che la sorgente che si sta riproducendo sia registrata o trasmessa in suono surround (DTS, Dolby, Digitale, ecc.).
Ricezione radio scadente.	 Se il segnale è troppo debole, regolare l'antenna o collegarne una esterna per migliore ricezione. Aumentare la distanza tra il sistema e la TV o VCR. Sintonizzare alla corretta frequenza. Posizionare l'antenna più distante dall'apparecchio che sta causando il rumore.
Il telecomando non funziona correttamente.	 Selezionare la sorgente (DISC o TUNER, ad esempio) prima di premere il pulsante di funzione (▶, I◄◄, ▶►)). Ridurre la distanza tra il telecomando ed il sistema. Sostituire le batterie con delle nuove. Puntare il telecomando direttamente verso il sensore IR. Controllare che le batterie vengano sistemate correttamente.
Non è possibile riprodure il file di formato DivX.	 Controllare che il file DivX sia coficiato nella modalità "Home Theatre" [Teatro Domestico] col codificatore DivX 5x.
II sistema DVD non funziona.	 Scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa per alcuni minuti. Ricollegare il cavo dell'alimentazione e provare di nuovo a farlo funzionare normalmente.
Impossibile eseguire la lettura del contenuto dell'unità flash USB	 Il formato dell'unità flash USB non è compatibile con il lettore. L'unità viene formattata con un sistema file differente (es.: NTFS)
Funzionamento lento dell'unità flash USB	 I file di grandi dimensioni o le unità flash USB ad alta risoluzione richiedono più tempo per eseguire la lettura e la visualizzazione sullo schermo del televisore.
Funzionamento lento dell'unità flash USB	 Posizionare il ricevitore wireless lontano dagli apparecchi elettronici. Impostare la frequenza sulla modalità di preimpostazione (1-4) tenendo premuto il tasto SOUND.

Bisogno di assistenza? Visitare il sito <u>www.philips.com/support</u>

49

Glossario

Analogico: Suono che non è stato convertito in numeri. Il suono analogico varia, mentre il suono digitale dispone di specifici valori numerici. Questi jack inviano l'audio attraverso due canali, il sinistro ed il destro.

<u>Canali multipli</u>: Il DVD è stato ideato in modo da costituire ogni brano in un campo di suono. Canale multiplo si riferisce ad una struttura di brani di suono di tre o più canali.

<u>Capitolo:</u> Sezioni di un'immagine o un pezzo di musica su di un DVD che siano più piccoli dei titoli. Un titolo è composto da diversi capitoli. Ad ogni capitolo viene assegnato un numero di capitolo che consente di individuare quello desiderato.

CD Super Audio (SACD): Questo formato audio è basato sugli standard del corrente CD ma include una maggiore quantità di informazioni che offrono suono di più elevata qualità. Esistono quattro tipi di dischi: singolo strato, doppio strato e dischi ibridi. Il disco ibrido contiene sia informazione del CD audio standard che del CD Super Audio.

Codice regionale: Un sistema per permettere che il disco venga riprodotto solamente nella regione indicata in precedenza. Quest'apparecchio riprodurrà solamente dischi degli stessi codici di regione. Il codice di regione dell'apparecchio si trova sul retro del pannello. Alcuni dischi sono compatibili con più di una regione (o tutte le regioni ALL).

Controllo parentale: Una funzione del DVD di limitare la riproduzione del disco secondo l'età degli utenti secondo il livello di classificazione vigente in ogni paese. Le limitazioni variano da disco a disco; quando attivata, la riproduzione verrà impedita se il livello del software e superiore del livello impostato per l'utente.

Digitale Dolby: Un sistema di suono digitale sviluppato dai laboratori Dolby che contiene fino a sei canali di audio digitale (sinistro e destro anteriore, sinistro e destro posteriore e centrale). **DivX 3.11/4.x/5.x:** Il codice DivX (brevetto in corso d'approvazione) è una tecnologia di compressione del video basato su MPEG-4, sviluppata da DivXNetworks, Inc., capace di comprimere video digitale a dimensioni sufficientemente piccole per essere trasportato su internet, mantenendo un'alta qualità visuale.

Dolby Surround Pro Logic II: È una tecnologia di decodifica di matrice avanzata che fornisce maggiore spazialità e direzionalità sul materiale del programma Dolby Surround; offre un campo sonoro tridimensionale convincente anche per registrazioni musicali stereo ed è particolarmente indicata per portare l'esperienza surround anche nei sistemi audio per automobile. Dal momento che la programmazione surround convenzionale è totalmente compatibile con i decoder Dolby Surround Pro Logic II, le colonne sonore potranno essere codificate per sfruttare in modo completo la riproduzione Pro Logic II, includendo i canali surround separati sinistro e destro. (Tale materiale è compatibile anche con i decoder Pro Logic).

DTS: Digital Theatre Systems. Questo è un sistema di suono surround, ma è diverso dal Digitale Dolby. I formati sono stati sviluppati da aziende diverse.

Jack AUDIO OUT: Jack sul retro del sistema DVD che inviano l'audio ad un altro sistema (TV, stereo, ecc).

Jack VIDEO OUT: Il jack sul retro del sistema DVD che invia segnali video alla TV.

JPEG: Un sistema di compressione di dati di un'immagine fissa proposta dal Joint Photographic Expert Group, caratterizzato da piccole diminuzioni della qualità dell'immagine malgrado il rapporto di alta compressione.

<u>Menu del disco</u>: Una visualizzazione su schermo preparata per consentire la selezione di immagini, suoni, sottotitoli, angoli multipli, ecc. Registrati su di un DVD.

MP3: Un formato di file con un sistema di compressione di dati di suono. "MP3" è l'abbreviazione di Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio Layer 3. Utilizzando il formato MP3, un CD-R o CDRW può contenere circa 10 volte il volume di dati capaci da un CD normale.

50

006-051-hts5000-01-lta25

Glossario (continua)

Rapporto dell'aspetto: Il rapporto tra

dimensioni verticali ed orizzontali di un'immagine visualizzata. Il rapporto orizzontale contro verticale di TV convenzionali è di 4:3, e quello a schermo largo è di 16:9.

Surround: Un sistema per la creazione di campi di suono tridimensionale pieno di realismo disponendo altoparlanti multipli attorno a chi ascolta.

<u>S-Video:</u> Produce un'immagine nitida inviando segnali separati per la brillanza ed il colore. S-Video si può usare solamente se la TV dispone di jack d'ingresso S-Video.

Titolo: La più lunga sezione della caratteristica di immagine o di musica su DVD, musica, ecc. In software video, oppure l'intero album in software audio.Ad ogni capitolo viene assegnato un numero di titolo che consente di individuare quello desiderato.

Velocità di trasferimento dati bit: La quantità di dati utilizzati per mantenere una determinata lunghezza di musica; misurata in kilobit per secondi o kbps. Oppure, la velocità in cui si registra. Generalmente più alta la velocità di trasferimento maggiore è la velocità di registrazione, migliore è la qualità del suono.Tuttavia, le velocità di trasferimento più elevate usano più spazio si di un disco. Italiano

28/04/05, 3:37 PM