



ESPAÑOL

SAMSUNG CAMERA

Manual de Instrucciones **Digimax** V800

Gracias por la compra de su Cámara Fotográfica Samsung. Este manual le orientará en la utilización de la cámara, en la captura de imágenes, en la descarga de imágenes y en la utilización del software de aplicación. Sírvase leer este manual antes de usar su nueva cámara fotográfica.

Instrucciones

Al usar esta cámara, siga estos pasos en el mismo orden:



Si utiliza un lector de tarjetas para copiar en la tarjeta de memoria del PC las imágenes, éstas podrían dañarse. Al transferir las imágenes tomadas con la cámara al PC, utilice el cable USB suministrado para conectar la cámara al PC. Tenga en cuenta que el fabricante declina toda responsabilidad por pérdidas o daños de imágenes de la tarjeta de memoria debidos a la utilización de un lector de memoria.

Contenido

LISTO

Familiarización con su cámara fotográfica5
Peligro
Advertencia6
Precaución7
Advertencia de la FCC7
Gráfico del sistema8
Identificación de características10
Vista frontal y superior10
Parte posterior10
Lateral / Botón de 5 funciones11
Lámpara del Temporizador automático12
Lámpara de estado de la cámara12
Iconos de modo12
Conexión a una fuente de alimentación13
Uso del adaptador de corriente CA
(SAC-32, CC 3,3 V 2,0 A, opcional)14
Uso de las pilas15
Quitar la pila15
Instrucciones de cómo utilizar la tarieta de
memoria
Mantenimiento de la tarieta de memoria16
Preservación de los datos de la tarieta de
memoria
Para insertar la tarieta de memoria
Retiro de la tarieta de memoria
Ai uulizai la camara por primera vez

GRABACIÓN

Indicadores del monitor LCD20)
Inicio del modo de grabación21	
Cómo utilizar el modo AUTOMÁTICO21	
Cómo utilizar el modo PROGRAMA22	2
Cómo utilizar el modo PRIORIDAD DE	
APETURA	,
Cómo utilizar el modo PRIORIDAD DEL	
OBTURADOR23	5
Cómo utilizar el modo MANUAL23	5
Cómo utilizar el modo MICONFIGURACIÓN24	ŀ
Cómo utilizar el modo IMAGEN EN	
MOVIMIENTO24	ł

Grabación de la imagen en movimiento	
sin voz ·····	·25
Uso de la grabación sucesiva	-25
Cómo utilizar el modo ESCENA	·26
Cómo utilizar el modo GRABACIÓN	
DE VOZ ······	·26
Tenga esto en cuenta al sacar fotos	.27
Uso de los botones para el ajuste de la	
cámara fotográfica	-28
Botón de ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ···	·28
Botón del OBTURADOR / Rueda	-28
Botón W de ZOOM / T de ZOOM	·29
Botón de grabación de voz /	
Memoria de voz / ARRIBA	·31
Botón Macro / Abajo (Enfocar)	.32
Bloqueo de enfoque	.33
Botón FLASH / IZQUIERDA	.33
Botón Disparador automático / Remoto /	
Derecha	.36
Botón MENÚ/ OK	.38
+/- Botón	.39
Botón AEL/ASM	•42
Botón MF	.43
Utilización del monitor LCD para ajustar la	
configuración de la cámara	.44
Cómo utilizar el menú	•47
Tamaño	.47
Calidad	.48
Medición	.49
Toma continua	.50
Nitidez	.51
Efecto	·51
Efecto especial	.52
Efecto especial : marcos de enfoque	
preconfigurados	.52
Efecto especial : disparo compuesto	.54
Efecto especial : Marco de foto	.56
Información de OSD	
(visualización en pantalla)	.57
Guardar o Cargar la configuración de la	
cámara (MICONFIG.)	.58
Escena ······	.59
Estabilizador del marco de la imagen en	
movimiento	·60

Contenido

REPRODUCCIÓN

Reproducción de una imagen fija	··61 ··62
Reproducción de una imagen en movimiento.	62
reproduced in de una indegen en movimiento -	
Cómo capturar la imagen en movimiento	62
Recorte de películas en la cámara	63
Reproducción de una grabación de voz	64
Indicadores del monitor LCD	65
Uso de los botones para el ajuste de la	
cámara fotográfica	66
Botón Imagen en miniatura / Ampliación .	66
Botón Memoria de voz / Arriba	67
Botón reproducción y pausa / abajo	68
Botón IZQUIERDA / DERECHA /	
MENÚ / OK	69
Botón Imprimir	69
Botón eliminar	70
Botón de álbum (botón MF)	71
Ajuste de la función de reproducción	
usando el monitor LCD	74
Inicio de la presentación de diapositivas .	77
Protección de imágenes	79
Eliminación de imágenes	80
Cambiar tamaño	81
Efecto	82
Girar una imagen	83
DPOF	83
DPOF : STANDARD	84
DPOF : ÍNDICE	84
DPOF : TAMAÑO DE IMPRESIÓN	85
COPIAR	86
Información de texto en pantalla	··87
PictBridge	88
PictBridge : selección de imágenes	89
PictBridge : configuración de la impresión .	90
PictBridge : impresión	91
PictBridge : RESTABLECER	92

CONFIGURACIÓN

Menú de Configuración	
Nombre de archivo	

SOFTWARE

Notas con respecto al Software112
Requisitos recomendados del sistema112
Acerca del software113
Instalación del software de la aplicación115
Inicio del modo PC124
Para quitar el Controlador USB para
Windows 98SE127
Disco extraíble129
Retiro del disco extraíble130
Configuración del controlador USB
para MAC131
Uso del Controlador USB para MAC131
Digimax Master132
Digimax Reader138
PMF140

Familiarización con su cámara fotográfica

Gracias por la compra de su Cámara Fotográfica Digital Samsung.

Antes de usar esta cámara, sírvase leer a fondo el manual del usuario.

Cuando requiera un servicio post-venta, sírvase llevar al centro de servicios la cámara y el componente que ocasiona el problema (pilas, tarjeta de memoria, etc.).

Compruebe que la cámara funcione correctamente antes de utilizarla (p. ej. para un viaje a un evento importante) para evitar decepciones.

La cámara Samsung no se responsabiliza de pérdidas o daños que puedan resultar de su mal funcionamiento.

Guarde el manual en un lugar seguro.

- ⑤ Microsoft Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de la sociedad Microsoft constituida en Estados Unidos y en otros países.
- 售 Todos los nombres de marcas y productos que aparecen en este manual son marcas registradas de sus empresas respectivas.

Este manual contiene instrucciones acerca del uso de esta cámara que le ayudarán a utilizarla con seguridad y correctamente. Esto ayudará a prevenir peligros y lesiones a otras personas.



PELIGRO

PELIGRO indica una situación de riesgo inminente que, si no se evita, ocasionará la muerte o una lesión grave.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o una lesión grave.



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar una lesión menor o moderada.



Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte) (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos) La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio

ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Peligro

No intente realizar ninguna modificación en esta cámara.

Esto podría ocasionar fuego, lesión, descarga eléctrica o daño severo a usted o a su cámara. La inspección interna, el mantenimiento y las reparaciones deben ser llevadas a cabo por su distribuidor o su Centro de servicios Samsung Camera.

No utilice este producto cerca de gases inflamables o explosivos, pues esto podría aumentar el riesgo de una explosión.

Si algún líquido u objeto extraño llegara a entrar en la cámara, no la use. Apague la cámara y enseguida desconecte la fuente de alimentación (las pilas o el Adaptador de CA). Debe ponerse en contacto con su distribuidor o Centro de Servicios Samsung Camera. No continúe utilizando la cámara ya que puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

No inserte ni deje caer objetos extraños inflamables o metálicos en la cámara a través de puntos de acceso, p. ej. la ranura de la tarjeta de memoria y el receptáculo de pilas, ya que

podría causar un incendio o descarga eléctrica.

No opere esta cámara con las manos mojadas.

Esto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica.

Advertencia

No utilice el flash muy cerca de las personas o de los animales.

Colocar el flash demasiado cerca a sus ojos del tema, puede causar daños en el ojo.

Al tomar las fotografías, nunca apunte la lente de la cámara directamente hacia una luz muy fuerte. Esto puede ocasionar un daño permanente a su vista.

Por razones de seguridad, mantenga este producto y sus accesorios fuera del alcance de niños o de animales para evitar accidentes tales, como por ejemplo:

- Que se traguen las pilas o los accesorios pequeños de la cámara.
 Si ocurre algún accidente, consulte al médico inmediatamente.
- Podría ocurrir una lesión con las piezas móviles de la cámara.

Las pilas y la cámara pueden calentarse si se usan durante un tiempo prolongado, lo que puede dar lugar a un mal funcionamiento de la cámara. Si este es el caso, deje reposar la cámara por unos pocos minutos para permitir que se refresque.

No trate de cargar las pilas no recargables. Puede ocasionar una explosión.

Esto puede provocar una explosión.

No deje esta cámara en lugares sujetos a temperaturas extremadamente altas, tales como un vehículo cerrado, luz directa del sol u otros lugares donde haya variaciones extremas de temperatura. La exposición a temperaturas extremas puede afectar de manera adversa los componentes internos de la cámara y podría ocasionar un incendio.

Al utilizarla, no cubra la cámara ni el Adaptador de CA.

Esto puede hacer que el calor se acumule y retuerza la caja de la cámara o cause un incendio. Utilice siempre la cámara y sus accesorios en un área bien ventilada.

Precaución

La fuga, el recalentamiento, o la explosión de las pilas podría provocar un fuego o una lesión.

- Use pilas de la especificación correcta para la cámara.
- No haga cortocircuito, ni caliente o bote las pilas en el fuego.
- No inserte las pilas con la polaridad invertida.

Quite las pilas cuando no vaya a utilizar la cámara durante un largo periodo de tiempo. Las pilas pueden dejar escapar electrólito corrosivo y dañar de forma irreparable los componentes de la cámara.

No dispare el flash cuando esté en contacto con la mano o con algún objeto. No toque el flash inmediatamente después de haberlo estado usando continuamente. Puede quemarse la piel. No mueva la cámara cuando está encendida, si está utilizando el cable del adaptador de CA. Tras usar la cámara, apáguela siempre antes de desenchufar el adaptador del tomacorriente de la pared. A continuación, asegúrese de que están desconectados los cables de otros dispositivos antes de mover la cámara. El no hacer esto puede dañar los cordones o cables y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Advertencia de la FCC

• Este dispositivo ha sido probado de acuerdo con los límites de un dispositivo digital de clase B, según el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

Estos límites están diseñados para proveer protección contra la interferencia nociva de las instalaciones comerciales. Este equipo genera, absorbe y puede emitir energía de frecuencias de radio. Si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en algunas ocasiones. Si llegara a ocurrir alguna interferencia cuando este dispositivo esté funcionando, sírvase intentar una o más de las siguientes medidas.

Cambie la ubicación y dirección de alguna antena. Aumente la distancia entre la cámara y el dispositivo afectado. Use otra toma de corriente que esté lejos del dispositivo afectado. Le agradecemos que se comunique con un agente de Samsung o un técnico de radio y TV.

- Este dispositivo cumple con lo dispuesto en el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.
- Los cambios o modificaciones que no apruebe expresamente la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

Gráfico del sistema

Sírvase revisar que estén todos los componentes antes de usar este producto. Para comprar el equipo opcional, diríjase al distribuidor de Samsung o al centro de servicio de Samsung más cercano.



Gráfico del sistema



Monitor externo Color amarillo - vídeo Color blanco - voz (consulte la pág. 100)

Requisitos del sistema

Para Windows

- Ordenador con procesador superior a Pentium II 450 MHz (se recomienda Pentium 700 MHz)
- Windows 98/98SE/2000/ME/XP
- Mínimo 64 MB de RAM (se recomienda 128 MB)
- 200 MB de espacio disponible en disco (se recomienda 1 GB)
- Puerto USB
- Unidad de CD-ROM
- Monitor compatible con pantalla de 1024 x 768 píxeles a color de 16 bits (se recomienda una pantalla a color de 24 bits)
- Microsoft DirectX 9.0

Para Macintosh

- Power Mac G3 o posterior
- Mac OS 9.2 ~ 10.3
- Mínimo 64 MB de RAM
- 110 MB de espacio disponible en disco
- Puerto USB
- Unidad de CD-ROM
- DivX (para imagen en movimiento)

PRECAUCIÓN

Cuando conecte la cámara a un ordenador, impresora o monitor externo, tendrá que utilizar el cable USB/AV suministrado con la cámara, de lo contrario los dispositivos externos no la reconocerán.

Identificación de características

Vista frontal y superior



Parte posterior



10)

Identificación de características

Lateral / Botón de 5 funciones



Identificación de características

Lámpara del Temporizador automático

Icono	Estado	Descripción
ં25	Titilando	Durante los 2 segundos, la lámpara titila rápidamente a intervalos de 0,25 segundos.
1	Titilanda	- Durante los primeros 8 segundos, la lámpara titila a intervalos de un segundo.
0	Tillianuo	- Durante los últimos 2 segundos, la lámpara titila rápidamente a intervalos de 0,25 segundos.
	Titilondo	Se tomará una foto tras 10 segundos aproximadamente y 2 segundos
0	Tillianuu	después se tomará otra.

Lámpara de estado de la cámara

Estado	Lámpara	Descripción		
Encendido	Lámpara del dial de Modo / Lámpara de estado de la cámara	La lámpara se enciende y después se apaga cuando la cámara está lista para sacar una foto		
Después de sacar	Lámpara de estado	La lámpara parpadea mientras guarda los datos de la imagen y		
una foto	de la cámara	después se apaga cuando la cámara está lista para sacar una foto		
Mientras el flash se está cargando	Lámpara de estado de la cámara	La lámpara parpadea		
Cuando el cable USB está	Lámpara del dial	La lámpara se enciende (el monitor LCD se apaga		
insertado en un ordenador	de Modo	tras inicializar el dispositivo)		
Transmitiendo datos con un ordenador	Lámpara de estado de la cámara	La lámpara parpadea (el monitor LCD se apaga)		
Cuando el cable USB está insertado en un ordenador	Lámpara de estado de la cámara	Se apaga la lámpara		
Cuando la impresora está imprimiendo	Lámpara de estado de la cámara	La lámpara parpadea		
Cuando so activo AE	Lámpara de estado	Se enciende la lámpara (la cámara enfoca al sujeto)		
Cualitud Se activa Ar	de la cámara	La lámpara parpadea (La cámara no enfoca al sujeto)		
Cuando le memoria de voz está grabando	Lámpara de estado de la cámara	La lámpara parpadea		

Iconos de modo

MODO	MAGEN EN MOVIMENTO	GRABACIÓN DE VOZ	AUTOMÁTICO	PROGRAMA	A		S	М	M	ly	REPRODUCIR
Icon	27	00		Р	Α		S	Μ	M	ly	
MODO	ESCENA										
	Noch	e R	Retrato	Niños	6	Pa	aisaje	Primer pl	ano		Texto
Icon	C		Q	8							Τ
MODO	Ocas	o An	nanecer	Luz de fo	ndo	Fuego	s artificiales	Playa y n	ieve		-
Icon			×				ं	F			-

Conexión a una fuente de alimentación

Debe utilizar la pila recargable (SLB-1137) suministrada con la cámara.

Modelo	SLB-1137
Тіро	lon de litio
Capacidad	1,130 mAh
Voltaje	3.7V
Tiempo de carga	Aprox. 170 min (con el SBC-L3)

Especificaciones de la pila recargable SLB-1137

Número de imágenes y duración de la pila

Imagen fija			Imagen en movimiento		
Duración de la pila		ción de la pila Número de imágenes		Tiempo de grabación	
Aprox. 13	30 min	Aprox. 260		Aprox. 110 min	
Condic 8M iones ent de El a disparo anç des	Aprox. 130 min Aprox. 260 Uso de la pila totalmente cargada Modo Automático, Tamaño de la imagen de 8M Calidad de imagen buena, Intervalo ondic 8M Calidad de imagen buena, Intervalo de El ajuste de la posición entre el gran angular y el teleobjetivo se cancela después de cada disparo. Uso del flash cada dos veces.		Condic iones de disparo	Uso de la pila totalmente cargada Tamaño de imagen 320X240 Velocidad de 30 cps	

Estas cifras se miden en las condiciones estándar y las condiciones de disparo de Samsung y pueden variar en función del modo de uso del usuario.

INFORMACIÓN

Información importante acerca del uso de pilas

Cuando no esté usando la cámara, apáguela.

Saque por favor las pilas si la cámara fotográfica no va a ser utilizada por un período de tiempo largo. Las pilas pueden perder energía al cabo de un cierto tiempo y son propensas a presentar fugas si se mantienen guardadas dentro de la cámara fotográfica. Las bajas temperaturas (por debajo de O°C) pueden afectar el rendimiento de las pilas y ocasionar una reducción de la vida de las mismas.

Las pilas se recobrarán usualmente a temperaturas normales.

Durante el uso prolongado de la cámara, el cuerpo de la misma podría calentarse. Esto es perfectamente normal.

Conexión a una fuente de alimentación

Uso del adaptador de corriente CA (SAC-32, CC 3,3 V 2,0 A, opcional)



Si tiene acceso a una toma de corriente, el uso del adaptador de CA (SAC-32, CC 3,3 V 2,0 A) permite utilizar la cámara durante largos periodos de tiempo. Enchufe el adaptador en el punto de conexión (DC IN 3,3 V) en la cámara. Quite las pilas de la cámara cuando utilice un adaptador de CA.

14

Desactive siempre la alimentación antes de sacar el adaptador de CA de la fuente primaria de energía.

Al igual que con todos los dispositivos alimentados por la red de electricidad, la seguridad es importante. Asegúrese de que ni la cámara ni el adaptador se pongan en contacto con agua o materiales metálicos.

Asegúrese de utilizar un adaptador de CA (3,3 V y 2 A) con las características correctas para la cámara. Si no lo hace, puede tener repercusiones en la garantía.

Conexión a una fuente de alimentación

: Si la cámara no se enciende después de haber insertado las pilas,

compruebe si éstas se introdujeron con la polaridad correcta (+ y -).

Uso de las pilas

- Abra la tapa del compartimiento de pilas presionando en la dirección de la flecha.



2. Coloque las pilas tomando en cuenta la polaridad (+ / -).



 Para cerrar la tapa del compartimiento de pilas, presiónela hasta que haga clic.

Quitar la pila



- 1. Apague la cámara. Abra la tapa del receptáculo de pilas y mueva hacia un lado el portapilas. La pila se liberará.
- 2. Extraiga la pila y cierre la tapa del receptáculo de pilas.

INFORMACIÓN

Al abrir la tapa del receptáculo de pilas, no la presione con fuerza, ya que podría alterarse o romperse la tapa.

Hay 4 indicadores del estado de las pilas que aparecen en el monitor LCD.

Indicador de carga de las pilas	(111	(11		
Estado de las pilas	Las pilas están	Capacidad baja	Capacidad baja	Capacidad baja
	completamente	de la pila (prepare	de la pila (prepare	de la pila (prepare
	cargadas.	otra pila)	otra pila)	otra pila)

Instrucciones de cómo utilizar la tarjeta de memoria

Mantenimiento de la tarjeta de memoria

Asegúrese de formatear la tarjeta de memoria (consulte la pág. 96) si está utilizando una memoria recién comprada por primera vez, si contiene datos que la cámara no puede reconocer o si contiene imágenes capturadas con otra cámara. Apague la cámara cada vez que vaya a insertar o retirar la tarjeta de memoria. El uso frecuente de la tarjeta de memoria disminuirá el rendimiento de dicha tarjeta. Si éste es el caso, usted tendrá que comprar una nueva tarjeta de memoria. El desgaste de la tarjeta de memoria no está cubierto por la garantía Samsung. La tarjeta de memoria es un dispositivo electrónico de precisión. No doble, no deje caer ni someta la tarjeta de memoria a ningún impacto fuerte. No guarde la tarjeta de memoria en un ambiente con campos electrónicos o magnéticos fuertes, p.ej., cerca de altavoces ruidosos o receptores de TV. No la utilice ni almacene en un ambiente donde havan temperaturas extremas. No permita que la tarjeta de memoria se ensucie o se ponga en contacto con algún líquido. Si sucede esto, limpie la tarjeta de memoria con un paño suave. Mantenga por favor la tarjeta de memoria en su estuche cuando no se use. Durante y después de períodos prolongados de uso, usted podrá notar que la tarjeta de memoria está caliente. Esto es perfectamente normal.

No use una tarjeta de memoria que se utiliza en otra cámara digital.

Para utilizar la tarjeta de memoria en esta cámara, con ésta formatéela primero.

No use una tarjeta de memoria que se haya formateado en otra cámara digital o en otro lector de tarjetas de memoria.

Preservación de los datos de la tarjeta de memoria

Si la tarjeta se somete a cualquiera de las siguientes situaciones, los datos grabados pueden deteriorarse:

- Cuando la tarjeta de memoria se utiliza incorrectamente.
- Si se apaga la cámara o se saca la tarjeta de memoria mientras se está grabando, eliminando (formateando) o leyendo.

Samsung no se hace responsable por la pérdida de datos.

Es recomendable copiar los datos importantes en otros medios a manera de respaldo p.ej., en diskettes, discos duros, CD etc.

Si no hay suficiente memoria disponible

: Cuando pulse el botón del obturador, aparecerá el mensaje [¡TARJ. LLENA!] y la cámara no funcionará. Para optimizar la cantidad de memoria en la cámara, reemplace la tarjeta de memoria o elimine las imágenes innecesarias almacenadas en la memoria.

Instrucciones de cómo utilizar la tarjeta de memoria

INFORMACIÓN

No quite la tarjeta de memoria cuando la lámpara de estado de la cámara está parpadeando, ya que podría dañar los datos que contiene.

La cámara puede utilizar una tarjeta de memoria SD y MMC (Tarjeta multimedia). Consulte el manual incluido para obtener información acerca de cómo utilizar la MMC (Multi Media Card).



[Tarjeta de memoria SD (Secure Digital)]

La tarjeta de memoria SD tiene un interruptor de protección para prevenir que los archivos de las imágenes sean eliminados o formateados. Al deslizar el interruptor hacia la parte inferior de la tarjeta de memoria SD, los datos quedarán protegidos. Al deslizar el interruptor hacia la parte superior de la tarjeta de memoria SD, la protección de los datos quedará cancelada. Deslice el interruptor hacia la parte superior de la tarjeta de memoria SD antes de tomar una foto.

Cuando use una tarjeta de memoria SD de 32 MB, la capacidad de tomas fijada las especificaciones será la siguiente. (Estas cifras intentan ser solamente una indicación de rendimiento esperado) Estas cifras son aproximadas, ya que la capacidad de imágenes puede verse afectada por variables tales como el sujeto de la toma.

Tamaño	de la imagen grabada	TIFF	SUPERFINA	FINA	NORMAL	30 CPS	15CPS
	3264X2448	1	7	13	19	-	-
	3072X2304	1	7	15	23	-	-
	2816X2112	1	9	18	26	-	-
	2592X1944	1	10	21	31	-	-
n fiia	2272X1704	2	14	26	33	-	-
i i ija	2048X1536	3	17	33	47	-	-
	1600X1200	4	28	51	62	-	-
	024X768	11	60	106	129	-	-
	640X480	22	121	139	165	-	-
	640X480	-	-	-	-	Unos 1'32"	Unos 2' 30"
movimiento	320X240	-	-	-	-	Unos 4' 15"	Unos 7'
	160X128	-	-	-	-	Unos 8' 30"	Unos 15' 30"

Para insertar la tarjeta de memoria

1. Apague la cámara y tire de la tapa del receptáculo de pilas en la dirección de la flecha para abrirla.

- La parte frontal de la tarjeta de memoria debe mirar hacia la parte frontal de la cámara (objetivo) y los contactos de la tarjeta hacia la parte posterior de la cámara (monitor LCD); después introduzca la tarjeta de memoria en su ranura hasta que oiga un clic.
- 3. Para cerrar, empuje la tapa del receptáculo de pilas hasta que oiga un clic. Si la tarjeta de memoria no se desliza con suavidad, no intente insertarla por la fuerza. Compruebe la dirección de la inserción y después introdúzcala correctamente. No inserte la tarjeta de memoria del otro modo, ya que puede dañar su ranura.

Retiro de la tarjeta de memoria

- Para apagar la cámara, pulse el botón de alimentación Abra la tapa del receptáculo de pilas y presione la tarjeta de memoria como se muestra en la imagen y después suéltela.
- 2. Quite la tarjeta de memoria y cierre la tapa del receptáculo de pilas.

INFORMACIÓN

Cuando se enciende la cámara, si inserta o quita la tarjeta de memoria, se apagará la cámara.









Al utilizar la cámara por primera vez

Cargue completamente la pila recargable antes de utilizar la cámara por primera vez.

Si la cámara se enciende por primera vez, aparecerá un menú para establecer la fecha, hora e idioma en el monitor LCD. Este menú no aparecerá después de establecer la fecha, hora e idioma. Establezca la fecha, hora e idioma antes de utilizar esta cámara.

Configuración de la fecha, hora y tipo de fecha

- Seleccione el menú [Date & Time] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón DERECHA.
- Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA y pulse el botón OK.
 - Botón DERECHA : selecciona AÑO / MES / DÍA / HORA / MINUTO / TIPO DE FECHA



Botón IZQUIERDA : Mueve el cursor al menú principal [Date & Time] si aquél está en el primer elemento de la configuración de fecha y hora. En el resto de los casos, el cursor se cambiará a la izquierda de su posición actual.

Botón ARRIBA / ABAJO : cambia el valor de cada ítem.

Configuración del idioma

- 1. Seleccione el menú [Language] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón DERECHA.
- Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA / ABAJO.Presione el botón OK.



INFORMACIÓN

Puede seleccionar entre 21 idiomas, que son los siguientes: Inglés, coreano, francés, alemán, español, italiano, chino tradicional, chino simplificado, japonés, ruso, portugués, neerlandés, danés, sueco, finés, tailandés, BAHASA(MALAYO/ INDONESIO) árabe, húngaro, checo y polaco. Aun cuando la cámara se reinicie, el ajuste de idioma se mantendrá.

Indicadores del monitor LCD

El monitor LCD presenta información acerca de las funciones y las selecciones de la toma.



[Imagen y estado completo]

No.	Descripción	Iconos	Página
1	Pilas		Pág.15
2	Modo de grabación	 ○ P A S M My III (* \) 2 ▲ \) 3 ▲ \) 4 ⇒ ○ 5 ▲ ○ 	Pág.21~26
3	Tipo de disparo		Pág.50
4	Valor de apertura, Velocidad de obturación	F2.8, 1/30s	Pág.22~23
5	Flash	🗳 💿 4 4 ^s 🚯	Pág.33~35
6	Disparador automático	సి లి లి أُ	Pág.36~38
7	Memoria de voz / Micrófono desactivado	9	Pág.25
8	Macro		Pág.32
9	Medición		Pág.49
10	Indicador de la tarjeta de memoria		Pág.18
11	AEL	AEL	Pág.42
12	Autoenfoque manual / continuo	MF CAF	Pág43, 59
13	Cuadro del enfoque automático		Pág.43
14	Advertencia de movimiento de la cámara	Ś	Pág.27
15	Fecha / Hora	2005/08/01 01:00 PM	Pág.97
16	Compensación de exposición	Z	Pág.41



Indicadores del monitor LCD

17	Equilibrio de Blanco	AWB 🔆 🌨 👾 👾 🌲 💷 🖉	Pág.40
18	ISO	ISO ISO ISO ISO ISO AUTO 50 100 200 400	Pág.40
19	RGB	RGB	Pág.39
20	Nitidez		Pág.51
21	Calidad de la imagen	TIFF 🎫 🖬 🗖 🎾 🎾	Pág.48
22	Tamaño de la imagen	8M 7M 6M 5M 4M 3M 2M 1M VGA 640 320 160	Pág.47
23	Número de tomas disponibles restantes	12	Pág.17
20	Tiempo restante (Imagen en movimiento/Grabación de voz)	00:01:30/ 01:00:00	Pág.17
24	Barra del zoom digital / óptico / Velocidad del zoom	□X10.0	Pág.29~30

Inicio del modo de grabación

Cómo utilizar el modo AUTOMÁTICO (AUTO)

- 1. Inserte las pilas.(pág.15) Coloque las pilas tomando en cuenta la polaridad (+ / -).
- Inserte la tarjeta de memoria (pág. 18). Usted no necesita insertar la tarjeta de memoria ya que esta cámara tiene una memoria interna de 20 MB. Si no se inserta la tarjeta de memoria, la imagen se guardará en la memoria interna. Si se inserta la tarjeta de memoria, la imagen se almacenará en la tarjeta de memoria.
- 3. Cierre la tapa del receptáculo de pilas.
- Pulse el botón de encendido para activar la cámara.
 (Si la fecha/hora que aparece en la pantalla LCD es incorrecta, corríjala antes de tomar la fotografía.)
- Seleccione el modo AUTOMÁTICO girando el dial de modos.
- 6. Dirija la cámara hacia el sujeto y haga la composición de la toma usando el monitor LCD.
- 7. Presione el botón del obturador para capturar una imagen.

INFORMACIÓN

Si el marco de autoenfoque se vuelve rojo cuando pulsa el botón obturador a la mitad, significa que la cámara no puede enfocar el sujeto. Si sucede esto, entonces la cámara no puede captar bien la imagen.





[Modo AUTOMÁTICO]



Cómo utilizar el modo PROGRAMA (**PROG**) Si selecciona el modo automático, la cámara utilizará los ajustes óptimos. No obstante, puede configurar manualmente todas las funciones excepto el valor de apertura y la velocidad del obturador.

Los pasos 1-4 son los mismos que para el modo AUTOMÁTICO.

- 5. Seleccione el modo PROGRAMA girando el dial de modos.
- Pulse el botón de menú para configurar funciones avanzadas como el tamaño de la imagen (pág.47), la calidad (pág.48), la medición (pág.49), efectos de imagen (pág.50), disparo continuo (pág.51) y efectos especiales (pág.52).
- 7. Dirija la cámara hacia el sujeto y haga la composición de la toma usando el monitor LCD.





[Modo PROGRAMA]

8. Presione el botón del obturador para capturar una imagen.

Cómo utilizar el modo PRIORIDAD DE APETURA (A) Los pasos 1-4 son los mismos que para el modo AUTOMÁTICO.

- 5. Seleccione el modo PRIORIDAD DE APERTURA girando el dial de modos.
- 6. Seleccione el valor de apertura que desee girando la rueda.
- 7. Dirija la cámara hacia el sujeto y haga la composición de la toma usando el monitor LCD.
- 8. Presione el botón del obturador para capturar una imagen.
 - * Un valor de apertura pequeño confiere nitidez al objeto pero el fondo aparece borroso. Los valores de apertura mayores confieren nitidez al objeto y al fondo.





[Modo de prioridad de apertura]

22

Cómo utilizar el modo PRIORIDAD DEL OBTURADOR (S)

Los pasos 1-4 son los mismos que para el modo AUTOMÁTICO.

- 5. Seleccione el modo PRIORIDAD DEL OBTURADOR girando el dial de modos.
- 6. Seleccione la velocidad del obturador que desee girando la rueda.
- Dirija la cámara hacia el sujeto y haga la composición de la toma usando el monitor LCD.
- Presione el botón del obturador para capturar una imagen.
 - * Las velocidades altas del obturador pueden capturar un objeto en movimiento en una imagen fija como si el objeto no se estuviera moviendo. Las velocidades bajas del obturador pueden capturar un objeto en movimiento con un efecto "activo".





[Modo de prioridad de obturación]

Cómo utilizar el modo MANUAL (M)

Los pasos 1-4 son los mismos que para el modo AUTOMÁTICO.

- 5. Seleccione el modo MANUAL girando el dial de modos.
- Pulse el botón ASM para seleccionar la velocidad del obturador o el valor de apertura y selecciónelo girando la rueda.
- 7. Dirija la cámara hacia el sujeto y haga la composición de la toma usando el monitor LCD.
- Presione el botón del obturador para capturar una imagen.





[Modo Manual]

Cómo utilizar el modo MICONFIGURACIÓN (**MySET**) Este modo permite a los usuarios guardar configuraciones de disparo utilizadas con frecuencia para su utilización posterior. Los pasos 1-4 son los mismos que para el modo AUTOMÁTICO.

- Seleccione el modo MICONFIGURACIÓN girando el dial de modos.
- 6. Pulse el botón de menú.
- Use los botones izquierda o derecha para seleccionar la ficha de menú [Load Myset]. Use el botón Arriba o Abajo para seleccionar el número de MICONFIG. deseado.
- Pulse el botón OK para cargar la configuración de la cámara guardada en el número de MICONFIG. y cierre la pantalla de menú.
- 9. Dirija la cámara hacia el sujeto y haga la composición de la toma usando el monitor LCD.
- 10. Presione el botón del obturador para capturar una imagen. Consulte la pagina 58 para ver detalles del modo de disparo MICONFIG. y los menús.

Cómo utilizar el modo IMAGEN EN MOVIMIENTO () Los pasos 1-4 son los mismos que para el modo AUTOMÁTICO.

- 5. Seleccione el modo IMAGEN EN MOVIMIENTOgirando el dial de modos.
- El icono de modo IMAGEN EN MOVIMIENTO y el tiempo de grabación disponible aparecerán en el monitor LCD.
- 7. Dirija la cámara hacia el sujeto y haga la composición de la toma usando el monitor LCD. Pulse el botón del obturador y se grabarán las imágenes en movimiento mientras lo permita el tiempo de grabación disponible. Las imágenes en movimiento seguirán siendo grabadas aún cuando se suelte el botón del obturador.
 - * Si desea detener la grabación, vuelva a presionar el botón del obturador.
 - * El tamaño y el tipo de la imagen se muestran a continuación.
 - Tamaño de la imagen : 640x480, 320x240, 160x128 (Seleccionable)
 - Tipo de archivo : *. AVI (MPEG-4)





[Modo MICONFIGURACIÓN]





[Modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO]



Grabación de la imagen en movimiento sin voz Puede grabar la imagen en movimiento sin voz. Los pasos 1-3 son los mismos que para el modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO.

- 4. Si pulsa el botón Arriba el icono () aparecerá en el monitor LCD.
- 5. Pulse el botón del obturador y se grabará la imagen en movimiento mientras lo permita el tiempo de grabación disponible sin voz.
- 6. Para detener la grabación, pulse el botón obturador de nuevo.

Pausar mientras graba una imagen en movimiento (grabación sucesiva) Esta cámara permite detenerse temporalmente en escenas no deseadas mientras graba una imagen en movimiento. Con esta función, puede grabar sus escenas favoritas en una imagen en movimiento sin tener que crear varias imágenes en movimiento.

Uso de la grabación sucesiva

Los pasos 1-6 son los mismos que para el modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO.

- Dirija la cámara hacia el sujeto y haga la composición de la toma usando el monitor LCD. Pulse el botón del obturador y se grabarán las imágenes en movimiento mientras lo permita el tiempo de grabación disponible. Las imágenes en movimiento seguirán siendo grabadas aún cuando se suelte el botón del obturador.
- 8. Pulse el botón Pausa () para pausar la grabación.



10. Si desea detener la grabación, vuelva a presionar el botón del obturador.







imagen en movimiento]



Cómo utilizar el modo ESCENA (SCENE)

Use el menú para configurar fácilmente los valores óptimos para varias situaciones de disparo. Incluyen las escenas NOCTURNO, RETRATO, PAISAJE, PRIMER PLANO, RECONOCIMIENTO DE TEXTO, OCASO, AMANECER, LUZ DE FONDO, FUEGOS ARTIFICIALES y PLAYA Y NIEVE.

Los pasos 1-4 son los mismos que para el modo AUTOMÁTICO.

- 5. Seleccione el modo ESCENA girando el dial de modos.
- Pulse el botón de menú y seleccione el menú [ESCENA] pulsando el botón izquierda y derecha.
- Seleccione el submenú [ESCENA] deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.
 Consulte la página 59 para ver descripciones detalladas de cada pantalla.
- 8. El icono de la escena actual aparece en la parte superior izquierda de la LCD.
- 9. Apunte la cámara hacia el sujeto y componga la imagen utilizando el monitor LCD.
- 10. Presione el botón del obturador para capturar una imagen.





[Modo ESCENA]

Cómo utilizar el modo GRABACIÓN DE VOZ (00)

- 1. En cualquier modo, a excepción del modo Imagen en movimiento, seleccione el modo GRABACIÓN DE VOZ pulsando el botón de grabación de voz dos veces.
- 2. Pulse el botón del obturador para grabar voz.
 - Pulse el botón del obturador una vez y se grabará la voz mientras lo permita el tiempo de grabación disponible (Máx: 1 hora).

El tiempo de grabación aparecerá en el monitor LCD. La voz se seguirá grabando aunque se suelte el botón del obturador.

- Si desea detener la grabación, vuelva a presionar el botón del obturador.
- Tipo de archivo : *.wav
- * La distancia óptima para grabar sonido es de 40 cm de separación entre usted y la cámara (micrófono).





[Modo de GRABACIÓN DE VOZ]

26

Tenga esto en cuenta al sacar fotos

Pulsar el botón obturador a la mitad

Pulse ligeramente el botón obturador para confirmar el enfoque y la carga de la pila del flash. Pulse el botón obturador completamente para sacar la foto.



[Pulse ligeramente el botón obturador]



[Pulse el botón obturador]

27

El tiempo disponible de grabación puede variar dependiendo de las condiciones de la toma y la configuración de la cámara.

Cuando se selecciona el modo Flash desactivado o Sincronización lenta en condiciones de poca iluminación, puede aparecer el indicador de advertencia de movimiento de la cámara (()) en el monitor LCD. En este caso, use un trípode, apoye la cámara en una superficie sólida o cambieel modo de flash a modo de toma con flash.

Toma con compensación de contraluz

: Cuando realice una toma en exteriores, evite colocarse frente al sol, pues la imagen puede resultar oscura debido al contraluz. Para sacar una foto contra el sol, utilice la [LUZ FOND] en el modo de disparo de escena (consulte la página 59), flash de relleno (consulte la página 35), medición puntual (consulte la página 49) o compensación de exposición (consulte la página 41).

Evite obstruir la lente del flash cuando tome una fotografía.

Componga la imagen usando el monitor LCD.

Usar el monitor LCD demasiado gastará las baterías.

En ciertas condiciones, el sistema de enfoque automático puede no funcionar como se espera.

- Cuando se fotografía un sujeto que tiene poco contraste.
- Si el objeto está altamente reflexivo o brillante.
- Si el objeto se está moviendo a alta velocidad.
- Cuando hay mucha luz reflejada, o cuando el fondo es muy brillante.
- Cuando el tema tiene solamente líneas horizontales o el sujeto es muy delgado (como, por ejemplo, un palo o un asta).
- Cuando el entorno es oscuro

Uso de los botones para el ajuste de la cámara fotográfica

La función de modo GRABACIÓN (AUTO, PROGRAMA, PRIORIDAD DE APERTURA, PRIORIDAD DEL OBTURADOR, MANUAL, MI CONFIGURACIÓN, IMAGEN EN MOVIMIENTO, ESCENA) puede configurarse utilizando los botones de la cámara.

Botón de ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

Se usa para apagar o encender la cámara. Si no se realizan operaciones durante el tiempo especificado, la cámara se apagará automáticamente para ahorrar vida útil de las pilas. Consulte la página 95 para obtener información adicional acerca de la función de apagado automático.



Botón del OBTURADOR / Rueda

Se utiliza para sacar una foto o grabar voz en el modo GRABACIÓN.

En modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO

Al presionar el obturador hasta el fondo, se inicia el proceso de grabación de imagen en movimiento. Presione el botón del obturador una vez y se grabarán las imágenes en

movimiento durante el tiempo que haya disponible para grabación en la memoria.

Si desea detener la grabación, vuelva a presionar el botón del obturador.

En modo de IMAGEN FIJA

Al presionar el botón del obturador hasta la mitad, se activa el enfoque automático y se comprueba la condición del flash. Al presionar el botón del obturador completamente se toma la fotografía y se almacenan los datos relevantes que corresponden a la toma. Si selecciona la grabación de memoria de voz, la grabación empezará cuando la cámara haya terminado de almacenar los datos de la imagen.

Rueda

28

Configure la distancia de enfoque mientras utiliza el enfoque manual (consulte la página 43). Configure el valor de apertura y la velocidad del obturador en el modo de disparo A/S/M (consulte la página 42)

Botón W de ZOOM / T de ZOOM

Si no aparece el menú, este botón funcionará como el botón ZOOM ÓPTICO o ZOOM DIGITAL.





Botón W de ZOOM / T de ZOOM

Esta cámara tiene un zoom óptico 3X y una función de zoom digital 10X. Si usa ambos disfrutará de una velocidad de zoom total de 30X.

decir, el sujeto aparecerá más cercano.

Zoom TELEOBJETIVO

Zoom óptico TELEOBJETIVO

Zoom digital TELEOBJETIVO



: Cuando se seleccione el zoom óptico máximo (3X), si pulsa el botón de zoom T activará el software de zoom digital. Si se suelta el botón Zoom : Teleobjetivo en la medida requerida, se detiene el acercamiento digital. Cuando se alcance el zoom digital máximo (10X), si pulsa el botón de ZOOM T no tendrá efecto.

: Al presionar el botón del ZOOM T. Esto lo acercará al sujeto, es





Al presionar el botón del ZOOM T.



[Zoom GRAN ANGULAR]

[Zoom TELEOBJETIVO]

[Zoom digital 5,0X]

Zoom GRAN ANGULAR

Zoom óptico GRAN ANGULAR : Al presionar el botón del zoom gran angular. Esto lo alejará del sujeto, es decir, el sujeto aparecerá más lejano. Si pulsa el botón W de ZOOM continuamente, se configurará el valor mínimo del zoom y el sujeto aparecerá lo más lejos de la cámara.



Zoom digital GRAN ANGULAR : Cuando el zoom digital está en operación, si se presiona el botón ZOOM GRAN ANGULAR se reducirá el acercamiento digital en pasos. Si suelta el botón W de ZOOM se detiene el zoom digital. Si pulsa el botón W de ZOOM se reducirá el zoom digital y después seguirá reduciendo el zoom óptico hasta alcanzar el ajuste mínimo.



[Zoom digital 5,0X]

[Zoom TELEOBJETIVO]

Pulsación del botón W de ZOOM



[Zoom GRAN ANGULAR]









Botón W de ZOOM / T de ZOOM

INFORMACIÓN

Para usar el zoom digital el monitor de LCD tiene que estar prendido. Las fotografías tomadas con el zoom digital pueden tomar más tiempo para que la cámara las procese. Espere un rato para que esto ocurra.

El zoom digital no puede utilizarse en disparos de imagen en movimiento.

Si se está grabando una imagen en movimiento, no se puede activar el zoom.

Usted puede notar una disminución de la calidad de la foto cuando usa el zoom digital. Para ver con más claridad la imagen del zoom digital, pulse el botón obturador a la mitad en la posición máxima del zoom digital (3X) y pulse el botón zoom T de nuevo.

El zoom digital no puede activarse en los modos de escena [NOCTURNO], [NIÑOS],

[1ER PLANO], [TEXTO], [FUEG ART] y cuando selecciona calidad de imagen TIFF.

Tenga cuidado de no tocar la lente para evitar que se tome una foto oscura o que pueda dañarse la cámara. Si la imagen está oscura, apague la cámara y vuélvala a encender para modificar la posición de la lente.

Tenga cuidado de no presionar la lente ya que esto puede causar un desperfecto en la cámara.

Cuando la cámara está prendida, tenga cuidado de no tocar las piezas móviles de la lente ya que esto podría hacer que la foto saliera borrosa y oscura.

Evite tocar el objetivo durante la operación de zoom, ya que podría causar daños.

30

Botón de grabación de voz (🔟)/ Memoria de voz (🕒)/ ARRIBA

Cuando aparezca el menú, pulse el botón ARRIBA para subir el cursor del submenú. Cuando el menú no aparece en el monitor LCD, el botón ARRIBA funciona como botón de memoria grabación de voz (\oint). Puede añadir su voz en off a una imagen fija guardada. Consulte la página 26 para encontrar más información sobre la grabación de voz.

Grabación de un memo de voz

- 1. Gire el DIAL DE MODOS para seleccionar un modo de GRABACIÓN a excepción de IMAGEN EN MOVIMIENTO.
- Presione el botón MEMO DE VOZ (). Si el indicador de memo de voz aparece en el monitor LCD, el ajuste se habrá completado.





[Preparando la memoria de voz]



[Grabando memoria de voz]

- Presione el botón del obturador y tome una fotografía. La imagen se guarda en la tarjeta de memoria.
- 4. El memo de voz se grabará por 10 segundos a partir del momento en que se guardó la fotografía. Si se presiona el botón del obturador mientras se está grabando, se detendrá la grabación del memo de voz.

INFORMACIÓN

La distancia óptima para grabar sonido es de 40 cm de separación entre usted y la cámara (micrófono).

31

Botón Macro (😍) / Abajo (Enfocar)

En el menú, pulse el botón ABAJO para ir del menú principal a un submenú o para bajar el cursor del submenú.

Si no aparece el menú, puede utilizar el botón MACRO / ABAJO para hacer fotos macro (dentro del intervalo de distancia de 4-80 cm).



[Autoenfoque]





[Macro automática]

Tipos de modos de enfoque e intervalos de enfoque

Unidad : cm

Tipo de	Auton	nático	Ма	cro	Macro automática		
enfoque	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE	
Intervalo de enfoque	80 ~	80 ~	4~80	25~80	4~	25~	

INFORMACIÓN

Cuando se selecciona macro, es posible que se detecte cualquier movimiento de la cámara. Si es así, utilice un trípode para eliminar este problema.

Cuando saque una foto a menos de 20 cm (enfoque MACRO), seleccione el modo FLASH OFF.

En el modo AUTO, la macro Auto se selecciona pulsando el botón de macro.

Método de enfoque disponible, mediante el modo de grabación

(O: Seleccionable, X: No seleccionable, ∞: Intervalo de enfoque infinito)

Modo	◙		Ρ		Α	S	M	М		My			4		
Automático	0	(0		0	0	0	0		0 0		0		0	0
Macro	Х	(0		0	0	0		0			0	Х		
Macro automática	0		Х		Х	Х	X		Х		Х		Х		
Modo	2	8			22						7				
Automático	0	0			Х	Х				С)		0		
Macro	х	Х	×	(0	0	х		Х	Х	(Х	Х		
Macro automática	Х	Х	X	(Х	Х	х		Х	Х	(Х	X		

Bloqueo de enfoque

Para enfocar el sujeto ubicado fuera del centro, utilice la función de bloqueo de enfoque.

Utilización del bloqueo de enfoque

- 1. Asegúrese de que el sujeto esté en el centro del marco de autoenfoque.
- 2. Pulse el botón OBTURADOR a la mitad. Cuando se encienda la lámpara del indicador de autoenfoque (verde), significará que la cámara está enfocada en el sujeto. Tenga cuidado para no pulsar el botón OBTURADOR hasta abajo para evitar sacar una foto no deseada.
- 3. Con el botón OBTURADOR todavía pulsado a la mitad, mueva la cámara para recomponer la imagen como desee y, a continuación, pulse el botón OBTURADOR para sacar la foto completamente. Si suelta el dedo del botón OBTURADOR, la función de bloqueo de enfoque se cancelará.



1. La imagen que se capturará



2. Pulse el botón OBTURADOR a la mitad y enfoque al sujeto



3. Recomponga la imagen y suelte totalmente el botón OBTURADOR

Botón FLASH (🗲) / IZQUIERDA

Cuando aparezca el menú en el monitor LCD, si pulsa el botón IZQUIERDA el cursor cambiará a la pestaña izquierda.

Selección del modo flash

- Gire el DIAL DE MODOS para seleccionar un modo de GRABACIÓN a excepción de IMAGEN EN MOVIMIENTO y GRABACIÓN DE VOZ.
- Presione el botón Flash hasta que el indicador del modo de flash deseado aparezca en la pantalla LCD.
- Un indicador del modo de flash aparecerá en la pantalla LCD. Utilice el flash adecuado a las condiciones ambientales.



[Selección del flash automático]



Botón FLASH (🖕) / IZQUIERDA

Alcance del flash

Unidad : m

150	AUTOEN	NFOQUE	MAG	CRO	MACRO AUTOMÁTICO		
100	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE	
AUTOMÁTICO	0.8~3.0	0.8~2.0	0.2~0.8	0.25~0.8	0.2~3.0	0.25~2.0	

INFORMACIÓN

Si pulsa el botón obturador tras seleccionar el flash automático, de relleno o sincronización lenta, el flash se disparará para comprobar las condiciones de disparo como la distancia del sujeto y la intensidad del flash. No se mueva hasta que se dispare el segundo flash.

El uso frecuente del flash reducirá la vida de las pilas.

Bajo condiciones de funcionamiento normales, el tiempo de carga del flash es normalmente menor de 7 segundos. Si las pilas se están acabando, el tiempo de carga será más largo

Durante el disparo continuo, el modo de imagen en movimiento, la función de flash no estará habilitada.

Fotografíe dentro de la gama de alcances del flash.

La calidad de la imagen no está garantizada si el sujeto está demasiado cerca o refleja mucho la luz.

34

Botón FLASH (🕹) / IZQUIERDA

Indicador del modo de Flash

Icono	Modo Flash	Descripción
\$	Flash automático	Si el sujeto o el fondo está oscuro, el flash de la cámara funcionará automáticamente.
0	Flash automático y Reducción de ojos rojos	Si un sujeto o un fondo está oscuro, el flash de la cámara funcionará automáticamente y reducirá el efecto de ojos rojos usando la función de reducción de ojos rojos.
4	Flash de relleno	El flash se enciende independientemente de la cantidad de luz disponible. La intensidad del flash será controlada de acuerdo con las condiciones prevalecientes. Mientras más brillante es el fondo o el sujeto, menos intenso será el flash.
₽ S	Sincronización lenta	El flash funcionará junto con una velocidad de obturación lenta para obtener la exposición correcta. Se recomienda usar un trípode para esta función. Cuando tome una fotografía en condiciones de poca iluminación, el indicador de advertencia de movimiento () aparecerá en la pantalla LCD.
F	Flash desactivado	El flash no se enciende. Seleccione este modo cuando vaya a tomar una foto en un lugar o una situación en donde esté prohibido el uso del flash. Cuando tome una fotografía en condiciones de poca iluminación, el indicador de advertencia de movimiento (

Modo de flash disponible, mediante el modo de grabación

\square		Ρ	A	S	M	My	Ľ		8						K		
\$	х	0	х	х	Х	0	х	х	х	х	х	х	Х	х	Х	х	0
۲	0	0	Х	х	Х	0	х	0	0	x	х	Х	Х	х	Х	х	Х
4	х	0	0	0	0	0	х	Х	Х	х	х	Х	Х	х	0	х	Х
₽ s	Х	0	0	Х	Х	0	0	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	0	Х

(35)

Botón Disparador automático (🕥) / Remoto (🥛) / Derecha

Cuando aparezca el menú en el monitor LCD, si pulsa el botón Derecha el cursor cambiará a la pestaña derecha. El botón Derecha también puede utilizarse para ir a un submenú y seleccionar otro ajuste.

Si no aparece el menú en el monitor LCD, el botón DERECHA funciona como el botón de Disparador automático (\bigstar) y Remoto ($\frac{1}{6}$). Se utiliza esta función cuando el fotógrafo quisiera aparecer también en la fotografía.

Uso del disparador automático y del mando a distancia.

- 1. Gire el dial de modos al modo GRABACIÓN.
- Presione el botón DISPARADOR AUTOMÁTICO hasta que el indicador del modo deseado aparezca en el monitor LCD. Aparecerá un icono de disparador automático o de mando a distancia en el monitor LCD.



[Selección del disparador automático de 2 SEG]

- Selección de un disparador automático



[Selección del mando a distancia]

- : Cuando pulse el botón OBTURADOR, la foto se sacará una vez transcurrido el tiempo especificado y la función de disparador automático se cancelará.
- Selección de un modo a distancia
 - : Si pulsa el botón de obturador del mando a distancia, habrá un intervalo de 2 segundos antes de sacar la foto. En el modo a distancia, el botón obturador de la cámara no puede activarse. Tras sacar una foto, se mantendrá el modo a distancia. Sin embargo, si pulsa el botón de encendido, gira el dial de modos, pulsa el botón de modo de reproducción y pulsa el botón de disparo automático, se cancelará el modo remoto.

Descripción del modo Disparador automático / A distancia

Icono	Modo	Descripción
. 25	00	Al presionar el botón del obturador habra un intervalo de 2
୍ଷ	23	segundos antes de que la imagen sea tomada.
	100	Al presionar el botón del obturador habra un intervalo de 10
0	105	segundos antes de que la imagen sea tomada.
[©]	Doblo	Se tomará una foto tras 10 segundos aproximadamente y 2
0	Doble	segundos después se tomará otra.
	Modo A	Puede sacar una foto por control remoto en lugar de utilizar el
	distancia	botón obturador de la cámara.
Botón Disparador automático (\bigotimes) / Remoto ($\overline{\hat{e}}$) / Derecha

Disparador automático/control remoto

Dial del Modo	Ajuste (ajuste predeterminado del modo de funcionamiento de la cámara.)
AUTOMÁTICO		
PROGRAMA		Desactivado → Disparador automático 2s
A/S/M, MI CONFIGURACIÓN	→	Disparador automático doble \rightarrow Control remoto
ESCENA		
IMAGEN EN MOVIMIENTO	Desacti	ivado \rightarrow Disparador automático 10s \rightarrow Control remoto

INFORMACIÓN

Al sacar una foto utilizando el disparador automático, la lámpara del disparador automático actúa de este modo :

Ajuste del disparador automático de 2 segundos

- : la lámpara del disparador automático parpadea a un intervalo de 0,25 segundos durante 2 segundos.
- Ajuste del disparador automático de 10 segundos
- : la ámpara del disparador automático parpadea a un intervalo de 1 segundo durante los primeros 8 segundos. Parpadea a un intervalo de 0,25 segundos durante los 2 segundos restantes.

Si acciona el dial de modos y el botón de disparador automático durante la operación del disparador automático, se cancelará la función del disparador automático.

Use un trípode para prevenir el movimiento de la cámara.

En el modo Imagen en movimiento, sólo funcionará el disparador automático de 10 segundos y el modo remoto.

Alcance del control remoto

Cuando usted toma una foto utilizando el control remoto, refiérase a la ilustración siguiente para ver el alcance del control remoto.





Botón Disparador automático (🕥) / Remoto (🥛) / Derecha

Sustitución de pilas para el mando a distancia

Asegúrese de que el polo + esté hacia arriba y el polo – hacia abajo al insertar las pilas del mando a distancia. Sustituya las pilas del mando a distancia en el centro de mantenimiento local. Use las pilas CR 2025 3 V.



Botón MENÚ/ OK

Si aparece el menú, utilice los botones de 5 funciones para cambiar los valores de los datos y para que se acepten sus cambios.

Si no aparece el menú, pulse el botón MENÚ / OK a fin de mostrar un menú para el modo de cámara actual en el monitor LCD. Pulse el botón de nuevo para volver al estado anterior.



[MENÚ activado]

- No hay un menú para el modo GRABACIÓN DE VOZ.
- Es posible que la pantalla de menús no aparezca en la LCD cuando se pulsa otro botón o se están procesando datos de una imagen. (Parpadeará la lámpara de estado de la cámara)

38

+/- Botón

Puede utilizar el botón +/- para ajustar los valores de RGB, ISO, equilibrio de blancos, compensación de exposición y velocidad del obturador de larga duración.

Menú principal	Submenú	Modo de cámara disponible
RGB	R (Rojo), G (Verde), B (Azul)	P A S M Myset) Scene ()
ISO	AUTO, 50, 100, 200, 400	P A S M MySET
EQUILIBRIO DE BLANCOS	AUTOMÁTICO, LUZ DEL DÍA, NUBLADO, FLUORESCENTE H, FLUORESCENTE L, TUNGSTENO, PERSONALIZABLE.	P A S M Myset)
Compensación de exposición	-2,0 ~ 0,0 ~ +2,0(en pasos de 1/3EV)	P A S MySET

RGB : permite al usuario ajustar los valores R (Rojo), G (Verde) y B (Azul) de las imágenes que se capturarán.

Configuración de valores RGB

- Pulse el botón +/- y después utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el icono de RGB (RGB). La barra de menú de RGB aparecerá como se muestra.
- 2. Use los botones ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA para configurar el valor RGB deseado.
 - Botón Arriba/Abajo : navega entre los iconos R, G y B.
 - Botón Izquierda / derecha: cambia el valor de cada

icono

 Si pulsa el botón +/- de nuevo, el valor que estableció se guardará y finalizará el modo de configuración de RGB.



+/- Botón

ISO: Puede seleccionar la sensibilidad ISO al sacar fotos. La velocidad o la sensibilidad a la luz de una cámara se califica por medio de los números ISO.

Selección de sensibilidad ISO

- 1. Pulse el botón +/- y después utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el icono de ISO (La barra del menu ISO verrà visualizzata come illustrato.
- 2. Use los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar el valor de sensibilidad ISO deseado.
 - AUTO : La sensibilidad de la cámara cambia automáticamente de acuerdo a variables tales como el valor de iluminación o brillo del sujeto.
 - 50, 100, 200, 400 : Puede aumentar la velocidad del obturador mientras existe la misma cantidad de luz aumentando la sensibilidad ISO. No obstante, la imagen puede saturarse de alta luminancia. Cuanto más alto sea el valor ISO, mayor será la sensibilidad de la cámara a la luz y, por lo tanto, mayor será su capacidad de sacar fotos en condiciones oscuras. Sin embargo, el nivel de ruido en la imagen aumentará a medida que incremente el valor ISO, haciendo que la imagen aparezca basta.
- 3. Si pulsa el botón +/- de nuevo, el valor que estableció se quardará y finalizará el modo de configuración de ISO.

Equilibrio de Blanco : El control de equilibrio de blancos le permite ajuste los colores para que tengan una apariencia más natural.

Selección de un equilibrio de blancos

- 1. Pulse el botón +/- v después utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el icono de equilibrio de blancos (AWB). La barra de menú de equilibrio de blancos aparecerá como se muestra.
- 2. Use los botones IZQUIERDA y DERECHA para configurar el equilibrio de blancos en el valor deseado. El valor que estableció aparecerá en el monitor LCD. AUTOMÁTICO AWR : La cámara selecciona

automáticamente el ajuste de equilibrio de blancos, dependiendo de las condiciones de iluminación predominantes.

- LUZ DEL DÍA NUBLADO Fluorescente H
- : Para realizar tomas en días nublados.
- Para disparar con tipos de luz de día fluorescente de luz 🗠 fluorescente de dos puntos.

Fluorescente L TUNGSTENO

40

: Disparo con luz fluorescente blanca. -Q- : Para la toma de fotografías con iluminación de tungsteno (bombillo de luz estándar).

PERSONALIZADO Permite al usuario configurar el equilibrio de blancos en función

del estado de disparo.

Las diferentes condiciones de iluminación pueden causar un deseguilibrio del color en sus fotos.

3. Pulse el botón +/- de nuevo. El valor que estableció se guardará y se cerrará el modo de configuración de equilibrio de blancos.







+/- Botón

Utilización del equilibrio de blancos personalizado

Los ajustes del equilibrio de blancos pueden variar ligeramente en función del entorno de disparo. Puede seleccionar el ajuste de equilibrio de blancos más apropiado para un entorno de disparo determinado configurando el equilibrio de blancos personalizado.

- Seleccione el menú PERSONALIZADO () de Equilibrio de blancos. Puede seleccionar el equilibrio de blancos CONFIG. 1 o CONFIG. 2.
- Coloque una hoja de papel blanco frente a la cámara para que el monitor LCD sólo muestre blanco y después pulse el botón OBTURADOR.
- 3. Se guardará el valor configurado.
 - Se aplicará el valor de equilibrio de blancos personalizado, empezando con la siguiente foto que saque.
 - El equilibrio de blancos configurado por el usuario permanecerá efectivo hasta que se sobrescriba.





Compensación de exposición : Esta cámara ajusta automáticamente la exposición de acuerdo con las condiciones de iluminación ambientales. También puede seleccionar el valor de exposición utilizando el botón +/-.

Compensar la exposición

- Pulse el botón +/- y después utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el icono de compensación de exposición (2). La barra de menú de compensación de exposición aparecerá como se muestra.
- Use los botones IZQUIERDA y DERECHA para configurar el factor de compensación de exposición deseado.



- Pulse el botón +/- de nuevo. El valor que estableció se guardará y se cerrará el modo de configuración de compensación de exposición. Si usted cambia el valor de exposición, el indicador de exposición (2) aparecerá en la parte inferior del monitor LCD.
- * Un valor negativo de compensación de exposición reduce ésta. Tenga en cuenta que un valor positivo de compensación de exposición aumenta ésta y el monitor LCD aparecerá blanco o quizá no obtenga buenas imágenes.

Botón AEL/ASM

La cámara mide el brillo del objeto y configura automáticamente el mejor valor de exposición. Si es demasiado grande la diferencia entre los valores de exposición del objeto y del fondo, use el botón AEL para configurar manualmente el valor de exposición contra la luz del sol o la luz fuerte. Este botón está disponible en el modo PROGRAMA, Prioridad de apertura (A), Prioridad de obturador (S), MI CONFIGURACIÓN e IMAGEN EN MOVIMIENTO.

Use el bloqueo de exposición automático.

- 1. Asegúrese de que el sujeto esté en el centro del marco de autoenfoque.
- 2. Mueva la cámara para apuntar a la marca de enfoque automático en el objeto de exposición deseado.
- 3. Pulse el botón AEL para bloquear la exposición y mostrar el icono AEL en la parte inferior de la LCD.
- 4. Enfoque la cámara de nuevo y pulse el botón obturador otra vez para disparar.



[Pantalla para disparar]



[Enfoque el objeto y pulse el botón AEL]



[Vuelva a enfocar y pulse completamente el botón obturador]

Puede utilizar el botón ASM para ajustar los valores de apertura y obturador en el modo Manual.

Uso del botón ASM en el modo M

42

- 1. Gire el DIAL DE MODOS para seleccionar el modo M.
- Pulse el botón ASM y aparecerán la velocidad del obturador y el valor de apertura. Para seleccionar el valor de apertura o la velocidad del obturador, pulse el botón ASM. El elemento seleccionado se volverá rojo.
- Gire la rueda para seleccionar el valor de apertura y la velocidad del obturador. Pulse el botón OBTURADOR para sacar la foto.



En el modo Manual, la información de exposición aparecerá al pulsar el botón de obturador a la mitad. (

Botón MF

Use este botón para seleccionar el método de enfoque.

Enfoque automático : pulse un poco el obturador para que la cámara mida la distancia al objeto y seleccione el enfoque óptimo.
Si se enfoca bien pulsando un poco el obturador, la marca de enfoque automático se volverá verde.
Enfoque manual : cuando no está disponible el enfoque automático por ser un lugar muy oscuro, por ejemplo, use el enfoque manual.
La imagen puede aparecer borrosa. Tenga cuidado al utilizar el enfoque manual.

Enfoque manual.

1. Pulse el botón MF para ver la barra de MF. El icono de MF aparece en la parte inferior de la LCD.



 Use la rueda para configurar la distancia de enfoque. Girar a la izquierda: mueve el enfoque más lejos. Girar a la derecha: mueve el enfoque más cerca



INFORMACIÓN

La distancia de enfoque de 0,04~0,25m sólo se admite en el zoom de Gran angular. Si saca una foto a menos de 0,2 m, seleccione el modo de flash desactivado, ya que el alcance de éste es de 0,2 m o más.

El valor de enfoque que aparece en la pantalla LCD mientras enfoca manualmente se mide desde el extremo del objetivo

Utilización del monitor LCD para ajustar la configuración de la cámara

Puede utilizar el menú del monitor LCD para configurar las funciones de grabación. En cualquier modo, a excepción de GRABACIÓN DE VOZ, si pulsa el botón MENÚ aparecerá el menú en el monitor LCD.

INFORMACIÓN

El menú no aparecera en el monitor LCD en los siguientes casos:

- Cuando se esté accionando otro botón.
- Cuando se estén procesando los datos de la fotografia. (Cuando la luz verde junto al visor destella)
- Cuando las pilas estén descargadas.

Las siguientes funciones están disponibles, dependiendo del modo que Ud haya seleccionado.

Los elementos indicados mediante

son valores predeterminados.

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú	Modo de funcionamiento de la cámara	Página
		3264X2448		
		3072X2304		
		2816X2112		
	TAMAÑO -	2592X1944	• P	
		2272X1704	ASM	Pág.47
		2048X1536	My SCENE	
8M		1600X1200		
		1024X768		
		640X480		
		640X480		
		320X240		Pág.47
		160x128		
30		30 CPS		Dág 49
F	VEL. CUA	15 CPS		r ay.40

Utilización del monitor LCD para ajustar la configuración de la cámara

Pestaña de menú	Menú principal	Sub	menú	Modo de t	iuncionamiento de la cámara	Página
		т	FF	P My	A S M SCENE	
	CALIDAD	SUPE	RFINA			Pág.48
		F	INA		PAS	
		NO	RMAL	M	My SCENE	
A	ΜΕΓΙΟΙΟΝ	M	JLTI	Ρ	ASM	Pág 40
	NEDICIÓN	PUN	ITUAL	My		r ay.49
		INE	DIVID			
		CON	TINUO	Ρ	ASM	Pág 50
	DIGI AND	A	EB	My		1 ug.00
		A	FB			
		S	OFT	D	ASM	
	NITIDEZ	NOI	RMAL			Pág.51
		V	VID	IVIY		
		NO	RMAL			
		В	/ N			
		SE	EPIA	P	ASM	
NOR	EFECTO	R	OJO	My	SCENE	Pág.51
		VE	RDE	(
		A	ZUL	-		
		NEG	ATIVO			
		RESALTAR	DESACT	P	ASM	Pág.52
			INTERV. 1~4	My		~53
	EFECTO		DESACT			Pág 54
	ESPECIAL	COMPUES.	2~4 PARTES	Mv		~55
			PAN.2 P			
		MAR.	DESACT	Р	ASM	Pág.56
		FOIO	MARCO 1~9	My		
	INF. TEXTO	OSD COMPL.	HISTOGRAMA		PAS	Pág.57
	PANT.	OSD BÁSICO	MODO AHOR.	М	My SCENE	5

(45)

)

Utilización del monitor LCD para ajustar la configuración de la cámara

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú	Modo de funcionamiento de la cámara	Página
		Myset1		
€	Save Myset	Myset2	PASM	Pág.58
		Myset3		
		Myset1		
	Load Myset	Myset2	Му	Pág.58
		Myset2		
Ċ	ESCENA	NOCTURNO, RETRATO, NIÑOS, PAISAJE, 1ER PLANO, TEXTO, OCASO, AMANECER, LUZ FOND, FUEG ART, PLAY NIE	SCENE	Pág.59
[#]	ESTABILIZADOR	DESACT ACTV) e	Pág.60

* Los menús pueden cambiar sin previo aviso.

(46)

Cómo utilizar el menú

- 1. Encienda la cámara y pulse el botón MENÚ. Aparecerá un menú para cada modo de la cámara. No obstante, no hay un menú para el modo Grabación de voz (🔟).
- 2. Use los botones IZQUIERDA y DERECHA para navegar por los menús.



3. Use los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar un submenú.



 Seleccione un submenú y después pulse el botón OK. El valor que estableció se guardará y desaparecerá el menú.

Tamaño

Puede seleccionar el tamaño de la imagen apropiado para su aplicación.

Modo		Modo de IMAGEN FIJA						Modo de IN	IAGEN EN MO	OVIMIENTO		
Icono	8M	7M	6M	5M	4M	ЗM	2M	1M	VGA	640	320	160
Tamaño	3264X2448	3072X2304	2816X2112	2592X1944	2272X1704	2048X1536	1600X1200	1024X768	640X480	640X480	320X240	160X128



[Modo PROGRAMA]



[Modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO]

47

INFORMACIÓN

Cuanto mayor sea la resolución, menor será el número de disparos disponibles porque las imágenes de alta resolución requieren más memoria que las imágenes de menor resolución.

Calidad

Puede seleccionar la tasa de compresión apropiada para su aplicación de las imágenes capturadas. Cuanto mayor sea la tasa de compresión, menor será la calidad de la imagen.

4 🖊 🙇 81.	
16	TIFF
	FINA
	NORMAL

[Modo PROGRAMA]



[Modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO]

Modo		Modo de IN	Modo de IMAGEN	EN MOVIMIENTO		
Icono	TIFF				30 #	15 #
Submenú	TIFF	SUPERFINA	FINA	NORMAL	30CPS	15CPS
Formato de archivo	tif	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

INFORMACIÓN

TIFF es la mayor calidad y NORMAL es el valor más bajo. Elija el valor apropiado para sus necesidades.

El formato de archivo TIFF es para profesionales y ofrece la mejor calidad. No obstante, al ser un tamaño de archivo mayor, se reduce el número de imágenes que puede sacar y aumenta el tiempo para guardarlas en la tarjeta de memoria.

El mensaje [¡PROCESANDO!] aparece mientras guarda un archivo TIFF en la tarjeta de memoria.

El formato de archivo TIFF no puede seleccionarse en el modo Auto.

Aunque el menú TIFF aparece en el monitor LCD en modo Continuo, disparo AEB y disparo AFB, no puede seleccionarse.

Si selecciona el formato de archivo TIFF, no podrá seleccionarse el disparador automático doble.

El zoom digital no puede utilizarse cuando selecciona formato de archivo TIFF. Este formato de archivo cumple con la norma DCF (Design rule for Camera File system). JPEG (Grupo de expertos fotográficos unidos)

: JPEG es el estándar de compresión de imágenes que creó el Grupo de expertos fotográficos unidos. Este tipo de compresión se utiliza sobre todo para fotos y gráficos porque puede comprimir los archivos eficazmente sin dañar los datos.

Medición

Si no puede obtener condiciones de exposición adecuadas, puede cambiar el método de medición para sacar fotos más luminosas.

[MULTI] () : La exposición se calculará en base a un promedio de luz disponible en el area de la fotografía. Sin embargo, el calculo será hecho con preferencia al centro de la área. Esto es adecuado para uso general.



[Modo PROGRAMA]

49

 [PUNTUAL] (

 Sólo la zona rectangular del centro del monitor LCD se medirá para la luz.
 Esto se recomienda cuando el sujeto del centro está expuesto correctamente, independientemente de la iluminación trasera.

INFORMACIÓN

El modo predeterminado de medición es el multipatrón.

Si el sujeto no es el centro de la zona de enfoque, no utilice la medición puntual, ya que quizá produzca un error de exposición. En este caso, mejor utilice la compensación de exposición.

Toma continua

Puede seleccionar el disparo continuo, AEB (Auto Exposure Bracketing) y AFB (Auto Focus Bracketing). Si selecciona CONTINUA, AEB o AFB, el flash se ajustará automáticamente a Flash apagado.

 [INDIVID]
 : sacar sólo una foto

 [CONTINUO]
 : saque tres fotos seguidas pulsando el botón de obturador sólo una vez.

- [AEB] : Puede seleccionar el intervalo de exposición (paso ±0,3 EV, 6 pasos) girando la rueda. Se sacan tres fotos seguidas en distintas exposiciones. Use este menú si resulta difícil decidir la exposición del objeto.
- [AFB]: You can select the focus bracket range(±1 step, 3 steps) by rotating the jog dial. Three pictures are taken in a series in different focus range. Use this menu if it is hard to decide distance of the object.



[Modo PROGRAMA]



DISP/		NOR 🔟
		INDIVID
	CC	ONTINUO
		AEB
1 1 1	i i i i	AFB

INFORMACIÓN

50

Si hay 1 foto disponible en la memoria, el disparo continuo no estará disponible. Si hay menos de 2 fotos en la memoria, el disparo AEB y AFB no estarán disponibles. Es mejor utilizar un trípode para el disparo AEB para ahorrar tiempo y si tiembla mucho la cámara.

Cuando seleccione el formato de archivo TIFF no podrá seleccionar el modo de disparo Continuo, AEB o AFB.

Cuando seleccione el modo de disparo Continuo no se activará la función de disparador automático.

Nitidez

Puede ajustar la nitidez de la foto que desee sacar. No puede comprobar el efecto de nitidez en el monitor LCD antes de sacar la foto, porque esta función sólo se aplica cuando la imagen capturada se almacena en la memoria.



[Modo PROGRAMA]

Submenú	lcono	Descripción
SOFT		Los bordes de la imagen se suavizan. Este efecto es recomendable para modificar imágenes en el PC.
NORMAL		Los bordes de la imagen son nítidos. Esto es adecuado para imprimir.
VIVID		Los bordes de la imagen se enfatizan. Los bordes aparecerán nítidos, pero puede producirse ruido en la imagen grabada.

Efecto

Con el procesador digital de la cámara se pueden agregar efectos especiales a sus fotografías.



[Modo PROGRAMA]



[Modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO]

[NORMAL]	: No se le agrega ningún efecto a la imagen.
----------	--

- [B/N] : Convierte la imagen a imagen en blanco y negro.
- [SEPIA] : Las imágenes capturadas se almacenarán en tono sepia (una gradación de colores marrón amarillento).
- [ROJO] : las imágenes grabadas se almacenarán con un tono rojo.
- [VERDE] : las imágenes grabadas se almacenarán con un tono verde.
- [AZUL] : las imágenes grabadas se almacenarán con un tono azul.
- [NEGATIVO] : guarda la imagen en el modo negativo.

Efecto especial

Con el procesador digital de la cámara se pueden agregar efectos especiales a sus fotografías. Sólo puede seleccionar este menú en los modos PROGRAMA, MI

CONFIGURACIÓN, Prioridad de apertura, Prioridad de obturador y MANUAL.

Puede seleccionar la función del marco de enfoque preconfigurado, los disparos compuestos y el marco de foto. Si se selecciona un efecto especial, el resto de las funciones especiales configuradas antes se cancelarán automáticamente.

Aunque se apague la cámara, el ajuste de efecto especial se conservará. Para cancelar el efecto especial, seleccione el submenú [DESACT] de cada menú.

Si selecciona la calidad del imagen [TIFF] y selecciona el menú [EFECTO ESPECIAL], la calidad de la imagen cambiará a [SUPERFINA] automáticamente.

Si selecciona el menú de efectos especiales y selecciona el menú [CONTINUO], [AEB] o [AFB], el menú de efectos especiales se cancelará automáticamente.

Efecto especial : marcos de enfoque preconfigurados

Puede hacer que el sujeto resalte de su entorno. El sujeto estará nítido y enfocado mientras que el resto quedará desenfocado.

- Seleccione los modos PROGRAMA, MI CONFIGURACIÓN, Prioridad de apertura, Prioridad de obturador o MANUAL. A continuación, pulse el botón de menú.
- 2. Pulse el botón IZQUIERDA / DERECHA y seleccione la pestaña de menú [EFECTO ESPECIAL].
- 3. Seleccione el menú [RESALTAR] deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón Derecha.



4. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón Arriba / Abajo y pulse el botón OK.
 - [DESACT] : el marco de enfoque preconfigurado no se añadirá.





[INTERV. 3]

[INTERV. 4]









 5. Pulse el botón MENÚ dos veces para que el menú desaparezca. Si selecciona el menú [INTERV. 1~4], aparecerá la zona del marco de enfoque.



Efecto especial : marcos de enfoque preconfigurados

Mover y cambiar el marco de enfoque

Puede cambiar el marco de enfoque tras seleccionar el menú [INTERV.].

- 1. Apunte la cámara hacia el sujeto y componga la imagen utilizando el monitor LCD.
- 2. Pulse el botón +/-.
- 3. El color del marco de enfoque se vuelve blanco. Pulse el botón Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha para mover la posición del marco de enfoque.
- Para seleccionar la posición y en intervalo del marco de enfoque, pulse el botón +/- de nuevo y podrá sacar una foto.







[El marco se activa]

Si pulsa el botón Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha







[Tras cambiar la posición del marco]



Efecto especial : disparo compuesto

Puede combinar de 2 a 4 disparos distintos en una imagen fija.

- 1. Seleccione el modo MANUAL y pulse el botón de menú.
- 2. Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [EFECTO ESPECIAL].
- 3. Seleccione el menú [COMPUES.] deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón Derecha.
- 4. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón OK.
 - [DESACT] : cancela los disparos compuestos
 - [2 PARTES] : 2 disparos distintos se combinan en una imagen fija.
 - [3 PARTES] : 3 disparos distintos se combinan en una imagen fija.
 - [4 PARTES] : 4 disparos distintos se combinan en una imagen fija.
 - [PAN.2 P] : 2 disparos panorámicos distintos se combinan en una imagen fija.
- 5. Pulse el botón MENÚ dos veces para que el menú desaparezca.
- El número de marcos seleccionado en el paso 4 aparecerá en el monitor LCD. Pulse el botón del obturador para iniciar los disparos compuestos.

Selección de 2 disparos compuestos



7. Para guardar los disparos compuestos, pulse el botón OK tras realizar el último disparo.

Puede utilizar el botón del flash, el botón del disparador automático, el botón de macro,

el botón de memoria de voz y el botón Zoom W/ T durante los disparos compuestos.

Si pulsa los botones de la cámara durante los disparos compuestos, se ejecutarán todos los botones de la cámara. Las imágenes capturadas anteriormente serán borradas. Si pulsa el botón Menu durante los disparos compuestos, aparecerá una ventana. Seleccione los valores del submenú pulsando el botón Arriba/ Abajo y después pulse el botón OK.

- [MENÚ] : aparecerá un menú. Tras confirmar un menú, se ejecutará un modo de cámara utilizado antes.
- [CANCELAR] : vuelve al modo de grabación anterior.

54

La memoria de voz empezará tras realizar el último disparo compuesto.





Efecto especial : disparos compuestos

Cambio de una parte del disparo compuestos antes de realizar el último disparo Antes de realizar el último disparo compuesto, puede cambiar una de sus partes.

- 1. Pulse el botón +/- durante los disparos compuestos.
- Se eliminará la imagen anterior y aparecerá un nuevo marco. Si se sacó una foto antes. pulse el botón +/- de nuevo para eliminar la anterior.



[Antes de realizar el tercer disparo]





[Volver al segundo disparo]

Pulse el botón obturador para capturar otra imagen.

Cambio de una parte del disparo compuestos después de realizar el último disparo Después de realizar el último disparo compuesto, puede cambiar una de sus partes.

- 1. Tras realizar el último disparo, aparecerá un cursor para seleccionar un marco. Pulse el botón Arriba, Abajo, Izguierda o Derecha para seleccionar el marco.
- Pulse el botón +/- para eliminar la imagen. Se activará el marco compuesto.
- 3. Pulse el botón obturador. Puede sacar otras fotos de nuevo con el botón Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha y con el botón +/-.
- Pulse el botón OK de nuevo para guardar la imagen grabada.



Después de realizar el 4, disparo

Si pulsa el botón Arriba



Volver al segundo disparo

Si pulsa el botón +/-



Eliminación del 2_° disparo

Si pulsa el botón obturador.



Una imagen almacenada



disparo de nuevo



Efecto especial : Marco de foto

Puede añadir 9 tipos de bordes de marco a una imagen fija que desee capturar.

La información de fecha y hora no se imprimirá en la imagen guardada y sacada con el menú [MAR. FOTO].

- 1. Seleccione el modo MANUAL y pulse el botón de menú.
- Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [EFECTO ESPECIAL].
- 3. Seleccione el menú [MAR. FOTO] deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón Derecha.
- 4. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón Arriba/ Abajo y pulse el botón OK.







[MARCO 1]



[MARCO 2]



[MARCO 3]



[MARCO 4]



[MARCO 7]



[MARCO 5]



[MARCO 8]



[MARCO 6]

[MARCO 9]

 Pulse el botón de menú dos veces para que desaparezca el menú. Si selecciona el menú [MARCO 1~9], aparecerá el marco de foto seleccionado.

Antes de sacar una foto, puede cambiar el tipo de cuadro si pulsa el botón +/-. Si pulsa el botón Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha podrá cambiar el tipo de cuadro.





Información de OSD (visualización en pantalla)

En todos los modos excepto el modo GRABACIÓN DE VOZ, puede comprobar el estado de la grabación en el monitor LCD o seleccionar el modo de ahorro de energía.



Distribución de la claridad Oscuro Claro

El histograma muestra la distribución del brillo en las imágenes grabadas. Si las barras del histograma son más altas a la derecha, la imagen puede aparecer demasiado brillante. Si las barras son más altas a la izquierda, la imagen puede aparecer demasiado oscura. Si la luz es demasiado clara para comprobar el sujeto al utilizar la LCD, si comprueba el histograma permitirá controlar con más precisión la exposición para los disparos.

Modo inactivo: Si selecciona [MODO AHOR.], si no utiliza la cámara durante el tiempo especificado (unos 30 seg.), el aparato permanecerá inactivo (pantalla LCD: OFF, Lámpara de estado de la cámara: Parpadeando) automáticamente. Para utilizar la cámara de nuevo, pulse alguno de los botones excepto el de encendido. Si no se realizan operaciones durante el tiempo especificado, la cámara se apagará automáticamente para ahorrar vida útil de las pilas. Consulte la página 95 para obtener información adicional acerca de la función de apagado automático.



[OSD completo]



[Histograma]



[OSD básico]



[MODO GUARDAR: LCD off]

Guardar o Cargar la configuración de la cámara (MICONFIG.)

Use el modo MICONFIGURACIÓN para guardar con frecuencia la configuración utilizada en la cámara (Save Myset) y utilizarla más tarde (Load Myset).

Guardar la configuración de la cámara : está disponible en los modos de disparo PROGRAMA, A, S y M.

- 1. Use los botones y el menú de la cámara para establecer la configuración deseada.
- 2. Pulse el botón de menú en cualquier modo salvo AUTO, GRABACIÓN DE VOZ, IMAGEN EN MOVIMIENTO, ESCENA y MI CONFIGURACIÓN.
- Use los botones izquierda o derecha para seleccionar la ficha de menú [Save Myset].
- 4. Use el botón Arriba o Abajo para seleccionar el número de ranura MICONFIG. para guardar.
- Pulse el botón OK para guardar la configuración actual en la ranura MICONFIG. seleccionada y cierre el menú.

Cargar la configuración guardada de la cámara : disponible en el modo de disparo

- MICONFIG.
- Gire el dial de modos para seleccionar el modo de disparo MICONFIG. y pulse el botón de menú.
- 2. Use los botones izquierda o derecha para seleccionar la ficha de menú [Load Myset].
- 3. Use el botón Arriba o Abajo para seleccionar el número de ranura MICONFIG. para cargar.
- 4. Pulse el botón OK para configurar la cámara con la información de la ranura MICONFIG.
- * El número de ranura MICONFIG. actual aparece en la parte superior izquierda de la LCD.

INFORMACIÓN

Puede guardar con las siguientes funciones de la cámara.

- Funciones que utilizan los botones de la cámara
 - : Macro, flash, equilibrio de blancos, ISO, RGB, valor de exposición, valor de apertura y velocidad de obturador.

Funciones que utilizan la pantalla de menú

: tamaño, calidad, medición, efecto, nitidez y disparo continuo.

set ■
Myset 1
Myset 2
Myset 3

[EINSTELL-Modus]



58

Escena

Seleccione el submenú [ESCENA] para configurar automáticamente los valores óptimos, en función de la escena seleccionada. Sólo disponible en el modo Escena.



[Modo ESCENA]

59

Submenú	Icono	Descripción
NOCTURNO	K	Utilícelo para sacar fotos fijas por la noche o en condiciones oscuras.
RETRATO		Para sacar una foto de una persona.
NIÑOS	B	Para sacar una imagen fija de niños moviéndose
PAISAJE		Vistas de bosques verdes o cielo azul
1ER PLANO	19 10	Disparo en primer plano de objetos pequeños como plantas e insectos
TEXTO		Use este modo para disparar a un documento
OCASO		Para sacar fotos de puestas de sol
AMANECER		Scenas del alba
LUZ FOND		Retrato sin sombras provocadas por luz poster
FUEG ART		Escenas de fuegos artificiales
PLAY NIE	2	Para escenas de océano, lago y playa y paisajes nevados

INFORMACIÓN

Cuando se selecciona primer plano, ocaso, amanecer, fuegos artificiales y escena, quizá vibre la cámara.

En el modo de escena [NIÑOS] y [1ER PLANO], la función de enfoque automático continuo se activará y aparecerá el icono correspondiente en la parte inferior del monitor LCD.

Enfoque automático continuo

: La cámara sigue enfocando mientras se mueve el objeto aunque no se pulse un poco el botón obturador. Tenga en cuenta que la utilización del enfoque automático continuo consume más pilas que el enfoque automático.

Estabilizador del marco de la imagen en movimiento

Esta función ayuda a estabilizar imágenes capturadas durante la grabación de la imagen en movimiento. Puede seleccionar este menú en el modo IMAGEN EN MOVIMIENTO solamente.

Cómo utilizar esta función

- Seleccione el modo IMAGEN EN MOVIMIENTO deslizando el interruptor de modo y pulse el botón de menú. Seleccione el menú [ESTABILIZADOR] y pulse el botón Derecha.
- Seleccione el submenú deseado pulsando el botón Arriba / Abajo y pulse el botón OK.
 - [DESACT] : se desactiva la función del estabilizador de marco de imagen en movimiento.



 - [ACTV] : Evita la vibración de la cámara durante la grabación de una imagen en movimiento. La zona del marco de grabación se estrechará más que si selecciona el menú [DESACT]. Los marcos de vista previa quizá no aparezcan bien en el monitor LCD, pero las imágenes en movimiento almacenadas no plantean ningún problema.

INFORMACIÓN

Cuando selecciona el submenú [ACTV], el intervalo del cuadro de imagen en movimiento será menor en función del tamaño de la imagen en movimiento.



Encienda la cámara y seleccione el modo Reproducción pulsando el botón de modo de reproducción

(D). Ahora la cámara podrá reproducir las imágenes almacenadas en la memoria.

Si ha encendido la cámara pulsando el botón ENCENDIDO, puede pulsar el botón del MODO REPRODUCCIÓN una vez para cambiar al modo Reproducción y pulsarlo de nuevo para cambiar al modo Grabación.

Puede encender la cámara con el botón del modo de reproducción. La cámara se enciende en el modo de reproducción. Pulse el botón del modo de reproducción de nuevo para apagar la cámara. Alterne el dial de modos para cambiar a otro modo de disparo mientras la cámara está encendida. Usted puede configurar la función del modo REPRODUCCIÓN usando los botones de la cámara y el monitor LCD.

Si pulsa el botón PLAY para cambiar al modo Reproducción, el objetivo, para protegerse, se retraerá al cuerpo de la cámara durante 10 segundos aproximadamente.

Si la tarjeta de memoria se inserta en la cámara, todas las funciones de ésta se aplicarán sólo a la tarjeta de memoria.

Si la tarjeta de memoria no se inserta en la cámara, todas las funciones de ésta se aplicarán sólo a la memoria interna.

Reproducción de una imagen fija

- Seleccione el modo REPRODUCCIÓN presionando el botón correspondiente ().
- 2. La última imagen guardada en la memoria se reproducirá en el monitor LCD.



Mantenga pulsado el botón IZQUIERDA o DERECHA para reproducir las imágenes rápidamente.

100-0009

INFORMACIÓN

Modo Manner: Si pulsa el botón de modo de reproducción durante más de 3 segundos, cambiará el zumbador y el sonido de inicio a DESACTIVADO. Aun cuando la cámara esté apagada, usted puede iniciar el modo reproducción presionando el botón correspondiente.

Reproducción de una imagen en movimiento

Los pasos 1-2 son iguales a los de la reproducción de una imagen fija.

- Seleccione la imagen en movimiento que desea reproducir usando el botón IZQUIERDA/DERECHA.
 Si usted selecciona un archivo de Imagen en movimiento, aparecerá el indicador de Imagen en movimiento (??)) en el monitor LCD.
- Presione el botón reproducción y pausa () para reproducir un archivo de imágenes en movimiento.
 - Para pausar un archivo de imagen en movimiento mientras se reproduce, pulse el botón de reproducción y pausa de nuevo.
 - Si pulsa el botón de reproducción y pausa de nuevo, se reiniciará el archivo de imagen en movimiento.
 - Para rebobinar la imagen en movimiento mientras se está reproduciendo, pulse el botón IZQUIERDA.





- Para avanzar rápidamente la imagen en movimiento, pulse el botón DERECHA.
- Para detener la reproducción de la imagen en movimiento, pulse el botón reproducción y pausa y después el botón IZQUIERDA o DERECHA.

Mantenga pulsado el botón Izquierda o Derecha para avanzar rápidamente las imágenes reproducidas.

Cómo capturar la imagen en movimiento Los pasos 1-2 son los mismos que para la reproducción de una imagen fija.

- Seleccione la imagen en movimiento grabada que desee reproducir utilizando el botón IZQUIERDA/DERECHA.
- Pulse el botón Play/Pause para reproducir la imagen en movimiento.
- Pulse el botón Play/Pause mientras reproduce la imagen en movimiento. A continuación, pulse el botón obturador.
- La imagen en movimiento pausada se guarda con un nuevo nombre de archivo.
- * El archivo de imagen en movimiento capturada tiene el mismo tamaño que la imagen en movimiento original (640X480, 320X240, 160X128).



[Pausado]



[Presione el botón del obturador]

Recorte de películas en la cámara : Puede extraer los marcos deseados de imágenes en

movimiento durante la reproducción de éstas.

- 1. Seleccione una imagen en movimiento en el modo de reproducción.
- 2. Reproduzca la imagen en movimiento pulsando el botón Play & Pause.
- 3. Pulse el botón Pause en el punto de la imagen en movimiento que desea empezar a extraer.
- Presione el botón T. (El punto de inicio no aparece en la barra de estado, pero se marcará.)
- 5. Pulse el botón de reproducción y la zona extraída aparecerá en la barra de estado.
- 6. Pulse el botón Pause en el punto de la imagen en movimiento que desea dejar de extraer.
- Pulse el botón T y aparecerá una ventana de confirmación.
- Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK. [RECORTE] : los marcos extraídos se guardarán con un nuevo nombre de archivo.
 [CANCELAR] : se cancelará el recorte de la imagen en movimiento.







63

INFORMACIÓN

Si el tiempo de ejecución es inferior a 10 segundos, la imagen en movimiento no se recortará.

Si desea extraer la imagen en movimiento al principio del marco, pulse el botón Zoom T antes de iniciar la imagen en movimiento.

Si la barra de línea de tiempo pasa por el punto inicial al pulsar el botón REW, aparecerá el primer marco de la imagen en movimiento.

Si no especifica el punto final de la imagen en movimiento, la ventana de confirmación de recorte aparecerá en el punto del último marco.

Reproducción de una grabación de voz

Los pasos 1-2 son iguales a los de la reproducción de una imagen fija.

- Seleccione la grabación de voz que desea reproducir usando el botón IZQUIERDA / DERECHA.
 Si usted selecciona un archivo de voz, aparecerá el indicador de voz () en el monitor LCD.
- 4. Pulse el botón reproducción y pausa () para reproducir un archivo de voz grabada.



- Para pausar un archivo de voz grabada, mientras se reproduce, pulse el botón de reproducción y pausa de nuevo.
- Para reanudar la reproducción del archivo de voz, pulse el botón de reproducción y pausa.
- Para rebobinar el archivo de voz mientras se está reproduciendo, pulse el botón IZQUIERDA. Para avanzar rápidamente el archivo de voz, pulse el botón DERECHA.
- Para detener la reproducción del archivo de voz, pulse el botón reproducción y pausa y después el botón IZQUIERDA o DERECHA.

Indicadores del monitor LCD

El monitor LCD mostrará la información de disparo de la imagen que aparece.



No.	Descripción	Iconos	Página
1	Pilas		Pág.15
2	Icono de modo Reproducción		Pág.61
3	Tipo de archivo		Pág.24, 26
4	Flash	4 🚯	Pág.35
5	Memoria de voz	>	Pág.31
6	Proteger	О-п	Pág.79
7	Icono DPOF		Pág.83
8	Histograma	يالمعرب الد	Pág.57
9	Fecha de la grabación	2005/08/01	Pág.97
10	Valor de exposición	EV -2.0 ~ 2.0	Pág.41
11	ISO	50 ~ 400	Pág.40
12	Velocidad de obturación	15 ~ 1/2,000	Pág.22~23
13	Valor de apertura	F2.8 ~ F7.7	Pág.22~23
14	Nitidez		Pág.51
15	TIFF	TIFF	Pág.48
16	Tamaño de la imagen	3264 X 2448 ~ 256 X 192	Pág.47
	Tiempo de grabación (Imagen en movimiento)	00:01:30	
17	Nombre de la carpeta & nombre de archivo	100-0009	Pág.94

Uso de los botones para el ajuste de la cámara fotográfica

En el modo Reproducción, puede utilizar los botones de la cámara para configurar de modo conveniente las funciones del modo Reproducción.



Puede ver varias imágenes, ampliar una imagen seleccionada y recortar y guardar una zona seleccionada de una imagen.

Visualización de imágenes en miniatura

- 1. Cuando una imagen aparezca en pantalla completa, pulse el botón de imágenes en miniatura.
- La pantalla de imágenes en miniatura resaltará la imagen que se estaba visualizando en el momento en que fue seleccionado el modo imagen en miniatura.



- 3. Presione el botón de 5 funciones para moverse a la imagen que desea.
- 4. Para ver una imagen por separado, presione el botón de ampliación ($\, {f Q} \,$).



Al presionar el botón de imagen en miniatura(

Al presionar el botón de ampliación(Q).

Imagen resaltada



[Modo de visualización normal]

[Modo de visualización de imágenes en miniatura]

Ampliación de imágenes

- 1. Seleccione la imagen que desea ampliar y presione el botón de ampliación.
- 2. Se pueden ver distintas partes de la imagen presionando el botón de 5 funciones.
- 3. Al presionar el botón imagen en miniatura se presentará de nuevo la imagen original en tamaño completo.
 - Puede averiguar si la imagen que aparece es una vista ampliada comprobando el indicador de ampliación de imagen de la parte inferior izquierda del monitor LCD.

(Si la imagen no es una vista ampliada, el indicador no aparecerá.) También puede comprobar la zona de ampliación.

- TIFF, las imágenes en movimiento y los archivos WAV no pueden ampliarse.
- Al ampliar una imagen puede que se pierda un poco de calidad.





Botón Imagen en miniatura (🔄) / Ampliación (Q)

Tamaño de la imagen	3264	3072	2816	2592	2272	2048	1600	1024	640
Máximo factor de ampliación	X12.75	X12.0	X11.0	X10.13	X8.88	X8.0	X6.25	X4.0	X2.5

Máximo factor de ampliación en proporción con el tamaño de la imagen.

Recortar : usted puede extraer la parte de la imagen que desea y guardarla separadamente.

- 1. Seleccione la imagen que desea ampliar y presione el botón de ampliación.
- 2. Se pueden ver distintas partes de la imagen presionando el botón de 5 funciones.
- Presione el botón MENÚ y aparecerá el mensaje que se muestra en la gráfica anexa.
- 4. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.



- [RECORTE]
- La imagen recortada se guardará con el nuevo nombre de archivo y aparecerá en el monitor LCD.
- [CANCELAR] : Desaparecerá el menú de recorte.

* Si hay poco espacio de memoria para guardar la imagen recortada, ésta no podrá recortarse.

Botón Memoria de voz (🎍) / Arriba

Cuando aparezca el menú en el monitor LCD, si pulsa el botón ARRIBA el cursor de menú se moverá hacia arriba.

Cuando no se visualiza el menú en el monitor LCD, el botón ARRIBA funciona como el botón de memo de voz. Usted puede agregar audio a una foto almacenada.

Añadir una memoria de voz a una imagen fija

- 1. Presione los botones IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar la imagen a la que desea agregarle sonido.
- Presione el botón memo de voz () y aparecerá el memo de voz. La cámara está ahora lista para grabar un memo de voz.



Botón Memoria de voz (🎍) / Arriba

- Pulse el botón obturador para iniciar la grabación y la voz se grabará en la imagen fija durante 10 segundos. Mientras se graba la voz, aparecerá la ventana de estado de grabación como se ve al lado.
- 4. Se puede parar la grabación volviendo a presionar el botón del obturador.
- 5. El icono () aparecerá en el monitor LCD una vez finalizada la grabación de memoria de voz.
 - Las memorias de voz no pueden grabarse en archivos de imágenes en movimiento.
 - La distancia óptima para grabar sonido es de 40 cm de separación entre usted y la cámara (micrófono).
 - La memoria de voz se guardará en formato *.wav, pero tiene el mismo nombre de archivo que la imagen fija a la que corresponde.





- Si añade una nueva memoria de voz a la imagen fija que ya tiene memoria de voz, la existente se borrará.

Botón reproducción y pausa (cm) / abajo

En el modo Reproducción, el botón de reproducción y pausa / abajo funciona de este modo:

- Si aparece el menú

Pulse el botón ABAJO para ir del menú principal a un submenú o para bajar el cursor del submenú.

- Si se está reproduciendo una imagen fija con una memoria de voz, un archivo de voz o una imagen en movimiento
 - En el modo Detención : reproduce una imagen fija con una memoria de voz, un archivo de voz o una imagen en movimiento.

Durante la reproducción : detiene temporalmente la reproducción.

En el modo Pausa : reanuda la reproducción

[Se detiene la grabación de voz.]



[Se está reproduciendo la grabación de voz]



[Se pausa la grabación de voz.]

Botón IZQUIERDA / DERECHA / MENÚ / OK

Los botones IZQUIERDA / DERECHA / MENÚ / OK activan lo siguiente.

- Botón IZQUIERDA : en el menú, pulse el botón IZQUIERDA para seleccionar la pestaña de menú a la izquierda del cursor.
- Botón DERECHA : en el menú, pulse el botón DERECHA para seleccionar la pestaña de menú a la derecha del cursor o para ir a un menú auxiliar.
- Botón MENU : Al presionar el botón MENÚ, aparecerá el menú del modo reproducción en el monitor LCD. Si se presiona otra vez, la pantalla LCD regresará a su visualización inicial.
- Botón OK : Cuando se visualiza el menú en el monitor LCD, el botón OK sirve para confirmar los datos cambiados mediante el uso del botón de 5 funciones.

Botón Imprimir (🛄)

Cuando la cámara se conecta a una impresora PictBridge con el cable USB suministrado, la imagen mostrada actualmente se imprimirá con los ajustes predeterminados de la impresora pulsando este botón.



- Aunque el menú [USB] está ajustado a [ORDEN], la cámara reconocerá la impresora si pulsa este botón

mientras la cámara busca el dispositivo externo. Consulte la página 88 para obtener más información sobre cómo conectar el ordenador y la impresora.

Botón eliminar (🏠)

Esto elimina imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria.

Eliminación de imágenes en el modo Reproducción

- Seleccione una imagen que desee eliminar pulsando el botón IZQUIERDA / DERECHA y pulse el botón ELIMINAR (1).
- 2. Aparecerá un mensaje como el al lado en el monitor LCD.
- 3. Seleccione los valores del submenú pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón OK.
 Si se selecciona [ELIMINAR] : borra las imágenes seleccionadas

Si se selecciona [CANCELAR] : cancela "Eliminar imagen".





Eliminación de imágenes en el modo Visualización de imágenes en miniatura

- 1. Use el botón Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha para seleccionar una imagen que vaya a eliminar.
- 2. Pulse el botón Delete para ver el siguiente mensaje en el monitor LCD.



Pulse el botón ELIMINAR.



 Seleccione los valores del submenú pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón OK.

Si se selecciona [ELIMINAR] : borra las imágenes seleccionadas.

Si se selecciona [CANCELAR] : cancela "Eliminar imagen".

INFORMACIÓN

70

Antes de eliminar fotos de la cámara, debe proteger (pág. 79) o descargar las fotos que desee (pág. 125~126, 132~133) al ordenador.

Botón de álbum (botón MF)

Puede organizar las imágenes fijas capturadas (excepto para la imagen del tipo de archivo TIFF) en álbumes utilizando el botón MF.

Esta cámara tiene 8 álbumes y cada uno admite hasta 100 imágenes.

El tiempo de carga del menú del álbum depende del tipo de tarjeta de memoria.

Si hay más de 300 fotos en la memoria, el menú [AÑADIR] tardara un poco más en procesar.



Cómo utilizar el álbum

Selección del álbum

- 1. Pulse el botón MF en el modo de reproducción.
- 2. Seleccione el menú [SELECC.] pulsando el botón Arriba y Abajo y pulse el botón Derecha.
- 3. Seleccione un álbum pulsando el botón Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha y pulse el botón OK.

Inserción de imágenes fijas en el álbum

- 1. Seleccione un álbum.
- 2. Seleccione el menú [AÑADIR] pulsando el botón Arriba y Abajo y pulse el botón Derecha.



71





Botón de álbum (botón MF)

- Seleccione las imágenes fijas que desee añadir pulsando el botón Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha y pulse el botón de zoom T. Las marcas ✓ aparecerán en la ventana seleccionada.
- * Para cancelar la selección, pulse el botón de Zoom T de nuevo.
- Pulse el botón OK y aparecerá una ventana de confirmación. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.

[AÑADIR] : inserta las imágenes seleccionadas en el álbum.

[CANCELAR] : cancela las imágenes de inserción.

Eliminar imágenes fijas del álbum

- 1. Seleccione un álbum.
- Seleccione el menú [QUITAR] pulsando el botón Arriba y Abajo y pulse el botón Derecha.
- 3. Seleccione un submenú y después pulse el botón OK.
 - [SEL IMÁG] : se pueden eliminar las imágenes fijas específicas del álbum.
 - [TODOS] : se eliminarán todas las imágenes fijas del álbum.

Si se selecciona [SEL IMÁG]

- Seleccione las imágenes que desee eliminar pulsando el botón Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha y pulse el botón de zoom T. Las marcas ✓ aparecerán en la ventana seleccionada.
- 4. Pulse el botón OK y aparecerá una ventana de confirmación.

Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.

[QUITAR]: quita las imágenes seleccionadas del álbum. [CANCELAR]: cancela las imágenes que va a quitar.

* Las imágenes quitadas no se eliminan de la memoria, sino sólo del álbum.











72
Botón de álbum (botón MF)

Reproducción de los álbumes

Reproducción de todos los álbumes

- Seleccione [All] y pulse el botón OK. Se seleccionarán todos los álbumes.
- 2. Seleccione el menú [DIAPOS.] pulsando el botón Arriba y Abajo y pulse el botón Derecha.

Puede seleccionar los menús [INIC.], [INTER], [REPE.] y [EFEC.].

- [INIC.] : inicia la presentación
- [INTER] : configura el intervalo de reproducción de la presentación
- [REPE.] : elige repetir la presentación tras finalizar el primer ciclo.
- [EFEC.] : pueden utilizarse efectos de pantalla únicos para la presentación.
- Seleccione el menú [INIC.] pulsando el botón Arriba y Abajo y pulse el botón OK para iniciar la presentación.
- Para detener la presentación, pulse el botón reproducción y pausa y después el botón MENU/OK.

Reproducción del álbum deseado

- 1. Tras la selección de un álbum, pulse el botón OK.
- Seleccione el menú [DIAPOS.] pulsando el botón Arriba y Abajo y pulse el botón Derecha. Puede seleccionar los menús [INIC.], [INTER], [REPE.] y [EFEC.].
- 3. Seleccione [INIC.] y pulse el botón OK para iniciar la presentación.
- Para detener la presentación, pulse el botón reproducción y pausa y después el botón MENU/OK.









INFORMACIÓN

Si se elimina una imagen de la memoria, no aparecerá en el álbum. No puede eliminarse dos veces una imagen en el mismo álbum. Puede añadirse una imagen en distintos álbumes.



Ajuste de la función de reproducción usando el monitor LCD

Las funciones del modo REPRODUCCIÓN se pueden cambiar en el monitor LCD. En el modo de REPRODUCCIÓN, al presionar el botón del MENÚ aparece el menú en el monitor LCD. Los menús que puede configurar en el modo Reproducción son los siguientes. Para capturar una imagen tras haber configurado el menú de reproducción, pulse el botón de modo de REPRODUCCIÓN o el botón del obturador.

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú		Menú secundario	Página	
		INIC	CIO	-		
		INTERVAL		1, 3, 5, 10SEG		
٢	DIAPOS.	REP	ETIR	DESACT, ACTV	Pág.77~78	
		- FFF	CTO.	CANCELAR	-	
			010	EFECTO 1~4, ALEAT.	-	
	PPOTECEP	SELI	MÁG	DESBLOQ/	Dí = 70	
	FROTEGER	TO	DAS	BLOQUEAR	Fay.79	
		SELI	MÁG	-	Dág 80	
<u>'</u>	ELIMINAR	TOL	DAS	-	Fay.00	
		3072 >	〈 2304	-		
	C. TAMAÑO	2816 X 2112		-	- - Pág.81	
		2592 X 1944		-		
		2272 X 1704		-		
		2048 X 1536		-		
		1600 X 1200		-		
		1024 X 768		-		
		640 X 480		-	-	
		IMA USU		-	-	
		B/N	VERDE	-		
	EFECTO	SEPIA	AZUL	-	Pág.82	
_		_		NEGATIVO	-	-
ā		DCHA 90°		-		
		IZQDA 90°		-		
	ROTAR	180°		-	Pág.83	
		HORIZ	ONTAL	-		
		VERTICAL		-		

Ajuste de la función de reproducción usando el monitor LCD

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú	Menú secundario	Página	
		STANDARD	SEL IMÁG/ TODAS/ CANCELAR		
	DPOF	ÍNDICE	NO/ SÍ	Pág.83	
		TAMAÑO	SEL IMÁG/ TODAS/ CANCELAR		
œ€	COPIAR	NO	-	Pág 86	
		SÍ	-	1 ay.00	
	INF. TEXTO PANT.	OSD COMPL.			
		INFO. IMAGEN		Pág.87	
		OSD DESACTV.			
		MODO AHOR.			

Este menú está disponible mientras la cámara está conectada a una impresora que admite PictBridge (conexión directa a la cámara; se vende aparte) con un cable USB.

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú Menú secundario		Página								
		UNA IMAG	-									
S/I	IMAGENES	TODAS	-	Pag.09								
	CONFIG.	NO	-	Pág 00								
	AUTOMÁT.	SÍ	-	Fay.30								
			AUTO									
		G. TAMAÑO L AL. TAMAÑO L Letter	POSTAL									
			TARJETA									
			4X6									
G	PERSONAL		Pág.89 Pág.90 Pág.90									
			2L	2L								
			A4									
			A3									

Ajuste de la función de reproducción usando el monitor LCD

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú Menú secundario		Página	
			AUTO		
			TOTAL		
			1		
			2		
		DISEÑO	4	Pág.90	
			8		
			9		
			16	-	
			ÍNDICE	-	
			AUTO		
		TIPO	SENCILLO	- Pág.90	
Ġ	CONFIG. PERSONAL.	IIFO	FOTO		
			FOTO R.		
		CALIDAD	AUTO		
			ECONOMICA		
			NORMAL		
			SUPER		
			AUTO		
		FECHA	DESACT		
			ACTV		
			AUTO		
		NOMBARC	DESACT		
			ACTV		
	IMPRESIÓN	ESTÁNDAR	-	Pág 91	
		ÍNDICE	-	T ag.01	
		NO	-	Pág 01	
		SÍ	-	1 ay.91	
	RESTAB	NO	-	Pág.92	
(REGIRE	SÍ	-	Pag.92	

Los menús están sujetos a cambio sin previo aviso.

Inicio de la presentación de diapositivas

Las imágenes se pueden visualizar continuamente a intervalos prefijados. Usted puede ver la presentación de diapositivas al conectar la cámara a un monitor externo.

- 1. Presione el botón del modo reproducción y presione el botón del menú.
- 2. Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [DIAPOS.].

Iniciar la presentación de diapositivas :

la presentación de diapositivas sólo puede iniciarse en el menú [INICIO].

- 1. Use los botones Arriba o Abajo para seleccionar el menú [INICIO].
- 2. Pulse el botón OK para iniciar la presentación de diapositivas.
- Pulse el botón Pause para pausar la presentación de diapositivas.
- Pulse el botón Pause () de nuevo para continuar la presentación de diapositivas.
- Para detener la presentación, pulse el botón reproducción y pausa y después el botón IZQUIERDA o DERECHA.

Configuración del intervalo de reproducción :

configura el intervalo de reproducción de la presentación de diapositivas.

- 1. Seleccione el submenú [INTERVAL] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón DERECHA.
- 2. Use los botones Arriba o Abajo para seleccionar el intervalo deseado.
- 3. Pulse el botón OK para guardar la configuración.

Repetir configuración: repite o no repite la presentación de diapositivas tras finalizar el primer ciclo.

- 1. Use los botones Arriba o Abajo para seleccionar el menú [REPETIR] y pulse el botón Derecha.
- Use los botones Arriba o Abajo para seleccionar el submenú deseado.

[DESACT] seleccionado : la presentación se cerrará transcurrido un ciclo.

- [ACTV] seleccionado
- ado : La presentación de diapositivas se repite hasta que se cancele.
- 3. Pulse el botón OK para guardar la configuración.

INFORMACIÓN

El tiempo de carga depende del tamaño y de la calidad de la imagen. Mientras se reproduce la presentación de diapositivas, sólo aparecerá el primer cuadro de un archivo MOVIE.

Mientras se está reproduciendo la presentación, quizá no aparezca el archivo de grabación de voz.







Inicio de la presentación de diapositivas

Configure los efectos de la presentación: pueden utilizarse efectos de pantalla únicos para la presentación.

- 1. Seleccione el submenú [EFECTO] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón DERECHA.
- 2. Use el botón Arriba o Abajo para seleccionar el tipo de efecto.

[CANCELAR] : visualización normal.

- [EFECTO1] : la imagen aparece lentamente.
- [EFECTO2] : la imagen aparece lentamente desde el centro hacia fuera.
- [EFECTO3] : la imagen se mueve desde la parte superior izquierda.
- [EFECTO4] : la imagen se desliza diagonalmente desde la parte superior izquierda a la parte inferior derecha.
- [ALEAT.] : la imagen se desliza irregularmente
- 3. Pulse el botón OK para confirmar la configuración.

) 🕞 🔐 🖬) os.
INICIO	CANCELAR
INTERVAL	EFECTO1
REPETIR	EFECTO2
EFECIO	EFECTO 3
	EFECIO 4
ATRAS:	CONFIG:OK

Protección de imágenes

Esto se utiliza para que los disparos específicos no se borren por accidente (BLOQUEAR). También desprotege imágenes que se han protegido previamente (DESBLOQ).

Protección de imágenes

- 1. Presione el botón del modo reproducción y presione el botón del menú.
- Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [PROTEGER].
- Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón OK.
 [SEL IMÁG]: aparece una ventana de selección para una
 - imagen que se protegerá o liberará. - Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha: seleccione una
 - Botón W/T de Zoom : proteger o liberar la imagen
 - Botón MENÚ : Los cambios se guardarán y desaparecerá el menú.
 - [TODAS] : cambie el tamaño de impresión de todas las imágenes guardadas
 - Botón W/T de Zoom : proteger o liberar la imagen
 - Botón MENÚ : Los cambios se guardarán y desaparecerá el menú.
- Si usted protege una imagen, el icono de proteger aparecerá en el monitor LCD. Una imagen desprotegida no tiene indicador
- Una imagen en modo BLOQUEO se protegerá de la función de eliminación o de las funciones de [ELIMINAR], pero NO se protegerán de la función [FORMATO].









Eliminación de imágenes

De todos los archivos almacenados en la tarjeta de memoria, aquellos sin proteger de la subcarpeta DCIM se eliminarán. Recuerde que esto borrará permanentemente las imágenes no protegidas. Las fotos importantes deben almacenarse en una computadora antes de que ocurra la eliminación. La imagen de inicio se almacena en la memoria interna de la cámara (es decir, no en la tarjeta de memoria) y no se eliminará aunque elimine todos los archivos de la tarjeta de memoria.

Eliminación de imágenes

- 1. Presione el botón del modo reproducción y presione el botón del menú.
- Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [ELIMINAR].
- 3. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón OK.
 - [SEL IMÁG]: aparece una ventana de selección para una imagen que se eliminará.
 - Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha: seleccione una imagen
 - Botón T de Zoom: seleccionar la imagen para eliminarla. (marca ✓).
 - Botón OK: pulse el botón OK para mostrar el mensaje de confirmación. Seleccione el menú [ELIMINAR] y pulse el botón OK para eliminar las imágenes marcadas con √.
 - [TODAS] : muestra la ventana de confirmación. Seleccione el menú [ELIMINAR] y pulse el botón OK para eliminar las imágenes sin proteger. Si no hay imágenes protegidas, se eliminarán todas las imágenes y aparecerá el mensaje [¡NO HAY IMAGEN!].
- 4. Tras la eliminación, la pantalla de menú cambia a la del modo de reproducción.







80

Cambiar tamaño

Cambie la resolución (tamaño) de las fotos sacadas. Seleccione [IMA USU] para guardar una imagen como imagen de inicio. El archivo de la imagen redimensionada tendrá un nuevo nombre.

- 1. Presione el botón del modo reproducción y presione el botón del menú.
- Pulse el botón IZQUIERDA / DERECHA y seleccione la pestaña de menú [C. TAMAÑO].
- 3. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.



Cambiar	3072X	2816X	2592X	2272X	2048X	1600X	1024X	640X	IMA
lamano	2304	2112	1944	1704	1000	1200	700	400	030
8M	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7M	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
6M	Х	X	0	0	0	0	0	0	0
5M	Х	Х	Х	0	0	0	0	0	0
4M	Х	X	Х	Х	0	0	0	0	0
3M	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	0	0
2M	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	0
1M	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0
VGA	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0

Tipos de cambio de tamaño de imagen

INFORMACIÓN

El tamaño de una imagen grande puede reducirse, pero no sucede lo mismo al contrario. Sólo puede cambiar el tamaño de imágenes JPEG.

No puede cambiar el tamaño de archivos TIFF, de imágenes en movimiento (AVI) y de grabación de voz (WAV).

Sólo puede cambiar la resolución de los archivos comprimidos en el formato JPEG 4:2:2. El archivo de la imagen redimensionada tendrá un nuevo nombre. La imagen [IMA USU] no se almacena en la tarjeta de memoria sino en la memoria interna.

Sólo puede cambiar el tamaño de dos imágenes [IMA USU]. Si guarda una nueva imagen [IMA USU], la imagen de inicio existente se eliminará por orden.

Si la capacidad de la memoria no es suficiente para guardar la imagen redimensionada, el mensaje [¡TARJ. LLENA!] aparecerá en el monitor LCD y la imagen redimensionada no se podrá almacenar.

Efecto

Al utilizar el procesador digital de la cámara es posible añadir efectos especiales a las imágenes.

- 1. Presione el botón del modo reproducción y presione el botón del menú.
- Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [EFECTO].
- 3. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO.

[B/ N] : Convierte la imagen a imagen en blanco y negro.

- [SEPIA] : Las imágenes capturadas se almacenarán en tono sepia una gradación de colores marrón amarillento).
- [ROJO] : las imágenes grabadas se almacenarán con un tono rojo.
- [VERDE] : las imágenes grabadas se almacenarán con un tono verde.
- [AZUL] : las imágenes grabadas se almacenarán con un tono azul.
- [NEGATIVO] : guarda la imagen en el modo negativo.
- 4. Pulse el botón OK y aparecerá una ventana de confirmación.
 [GUARDAR] : el archivo cambiado se guarda con otro
 - nombre de archivo.

[CANCELAR] : cancela el efecto añadido.







Girar una imagen

Puede girar las imágenes almacenadas varios grados.

Una vez terminada la reproducción de la imagen girada, volverá al estado original.

- 1. Pulse el botón de modo de reproducción y después el botón de menú.
- Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [ROTAR].
- 3. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO.



[DCHA (90')] : girar la imagen en sentido horario



[IZQDA (90')] : girar la imagen en sentido antihorario





[180'] : girar la imagen 180 grados



[HORIZONTAL] : girar la imagen horizontalmente



[VERTICAL] : girar la imagen verticalmente

4. Pulse el botón OK dos veces para que aparezca la imagen rotada. Si aparece la imagen girada en el monitor LCD, quizá habrá espacios vacíos a la izquierda y a la derecha de la imagen.

DPOF

DPOF (Formato de solicitud de impresión digital) permite incrustar información de impresión en la carpeta MISC de la tarjeta de memoria. Seleccione las imágenes que imprimirá y cuántas impresiones realizará.

El indicador DPOF aparecerá en el monitor LCD cuando se reproduzca una imagen que tenga información DPOF. Después podrá imprimir las imágenes en impresoras DPOF o en un número cada vez mayor de tiendas de revelado de fotos.

Esta función no está disponible para imágenes en movimiento ni para archivos de grabación de voz.

DPOF : STANDARD

Esta función le permite incluir información acerca de la cantidad de copias a realizar en una imagen almacenada.

- 1. Presione el botón del modo reproducción y presione el botón del menú.
- 2. Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [DPOF].
- 3. Seleccione el menú [STANDARD] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón DERECHA.
- Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón OK.
 [SEL IMÁG]: aparece una ventana de selección para una
 - imagen que se imprimirá. - Arriba/ Abajo/ Izquierda/ Derecha :selecciona una imagen para imprimir
 - Botón W/T de Zoom : selecciona el número de impresiones
 - [TODAS] : configura el número de impresiones para todas las imágenes excepto archivos de imágenes en movimiento y de voz.
 - Botón W/T: selecciona el número de impresiones [CANCELAR] : cancela la configuración de impresión
- 5. Presione el botón OK para confimar la configuración.
 Si una imagen contiene instrucciones DPOF, aparecerá el indicador DPOF (







DPOF : ÍNDICE

Las imágenes (excepto las imágenes en movimiento y los archivos de voz) se imprimen como tipo de índice.

- 1. Presione el botón del modo reproducción y presione el botón del menú.
- Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [DPOF].
- 3. Seleccione el menú [ÍNDICE] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón DERECHA.
- 4. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO.
 Si se selecciona [NO]: cancela la configuración de impresión de índice.

Si se selecciona [SÍ] : la imagen se imprimirá en formato de índice.

5. Presione el botón OK para confimar la configuración.

) 📼 💷 🖊) DF
STANDARD ÍNDICE TAMAÑO	NO Sí
ATRÁS:	CONFIG:OK

DPOF : TAMAÑO DE IMPRESIÓN

Puede especificar el tamaño de impresión cuando imprima imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria. El menú [TAMAÑO] está disponible sólo para impresoras compatibles con DPOF 1.1.

Configuración del tamaño de impresión

- 1. Presione el botón del modo reproducción y presione el botón del menú.
- Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [DPOF].
- Seleccione el menú [TAMAÑO] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
- 4. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón OK.
 - [SEL IMÁG] : aparece una ventana de selección para una imagen cuyo tamaño de impresión se cambiará.
 - Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha: seleccione una imagen
 - Botón W/T de Zoom: cambie el tamaño de impresión
 - Botón OK : Los cambios se guardarán y desaparecerá el menú.
 - [TODAS] : cambie el tamaño de impresión de todas las imágenes guardadas.
 - Botón W/T : selección de un tamaño de impresión
 - Botón OK : confirme el ajuste cambiado
 - [CANCELAR] : cancela toda la configuración de tamaño de impresión.

Menú secundario DPOF [TAMAÑO] : CANCELAR, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10 En función del fabricante y del modelo de impresión, el procesamiento de la cancelación de impresión quizá tarde un poco más.







85

COPIAR

Esto permite copiar archivos de imágenes, vídeos y archivos de grabación de voz en la tarjeta de memoria.

Copiar a la tarjeta de memoria

- 1. Presione el botón del modo reproducción y presione el botón del menú.
- 2. Seleccione la ficha de menú [COPIAR] pulsando el botón IZQUIERDA/ DERECHA.
- 3. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón OK.
 - [NO] : cancela "COPIAR A TARJETA"

NO SÍ	
SALIDA:MENU	MOV.: 🗢

 - [SÍ] : Todas las imágenes, vídeos y archivos de voz guardados en la memoria interna se copian a la tarjeta de memoria tras aparecer el mensaje [¡PROCESANDO!]. Tras completarse la copia, la pantalla volverá al modo de reproducción.

INFORMACIÓN

Al seleccionar este menú sin insertar la tarjeta de memoria, podrá seleccionar el menú [COPIAR] pero no podrá ejecutarlo.

Si no hay suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria para copiar imágenes guardadas en la memoria interna (20 MB), el comando [COPIAR] copiará sólo algunas imágenes y aparecerá el mensaje [¡TARJ. LLENA!]. A continuación, el sistema volverá el modo de reproducción.

Asegúrese de eliminar archivos innecesarios para liberar espacio antes de insertar la tarjeta de memoria en la cámara.

Cuando mueva las imagines guardadas en la memoria interna eligiendo [COPIAR] a la tarjeta, el siguiente número de nombres serán creados en la tarjeta para evitar que se duplique el nombre del archivo.

- Cuando se elige [RESTAB] en el menú de configuración [ARCHIVO]: Los nombres de los archivos copiados comienzan después del último nombre de archivo guardado.
- Cuando se elige [SERIE] en el menú de configuración [ARCHIVO]: Los nombres de los archivos copiados comienzan después del último nombre de archivo guardado. Cuando finalice [COPIAR], aparecerá en el monitor LCD la última imagen guardada de la última carpeta copiada.

86

Información de texto en pantalla

Puede comprobar la información de disparo de la imagen que aparece.

Cómo seleccionar un tipo de información de texto en pantalla

- 1. Pulse el botón de modo de reproducción y después el botón de menú.
- 2. Seleccione la ficha del menú [INF. TEXTO PANT.] pulsando el botón IZQUIERDA y DERECHA.
- Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.





[OSD completo]





[OSD off]



[MODO GUARDAR: LCD off]

87

PictBridge

Puede utilizar el cable USB para conectar esta cámara a una impresora que admita PictBridge (se vende por separado) e imprima las imágenes almacenadas directamente. Las imágenes en movimiento, TIFF y los archivos de voz no pueden imprimirse. Puede configurar los siguientes ajustes desde el menú PictBridge.

IMÁGENES	: selecciona las imágenes que se imprimirán.
configuración de la impresión	: configuración de la impresión (CONFIG. AUTOMÁT. /
	CONFIG. PERSONAL.)
IMPRESIÓN	: impresión de imágenes
IMPR. DPOF	: impresión de archivos DPOF
RESTAB	: inicialización de las funciones de PictBridge

Conexión de la cámara a una impresora

- 1. Pulse el botón ENCENDIDO para activar la cámara.
- En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- Pulse el botón IZQUIERDA / DERECHA y seleccione la pestaña de menú [SETUP].
- 4. Seleccione el menú [USB] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón DERECHA.



- 5. Seleccione el menú [IMPRE] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.
- 6. Pulse el botón de menú dos veces para que desaparezca el menú.
- 7. Use el cable USB suministrado para conectar la cámara a la impresora como se muestra abajo.
- 8. Encienda la impresora para conectar la cámara a aquélla.



Si seleccionó [ORDEN] en el paso 5, cuando conecte la cámara a la impresora, la lámpara de dial de modos (verde) se iluminará y la conexión no se establecerá. En este caso, desconecte el cable USB y siga el procedimiento del paso 2 en adelante. También puede conectar a la impresora pulsando el botón Imprimir (botón de modo Reproducción).



PictBridge : selección de imágenes

Impresión sencilla

Cuando conecta la cámara a la impresora en el modo de reproducción, puede imprimir una imagen fácilmente.

- Si pulsa el botón obturador
 - : la imagen que aparece actualmente se imprimirá con la configuración predeterminada de la impresora.
- Si pulsa el botón Izquierda o Derecha
- : selecciona la imagen anterior o siguiente.

Seleccionar las imágenes que vaya a imprimir

- 1. Aparecerá el menú [IMÁGENES].
- Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón OK. Si se selecciona [UNA IMAG]
 - : la función PictBridge se aplicará sólo a la imagen que aparece actualmente.
 - Si se selecciona [TODAS]
 - : La función PictBridge se aplicará a todas las imágenes, salvo las imágenes en movimiento, TIFF y los archivos de voz.



- Seleccione [UNA IMAG] o [TODAS]. Aparecerá una pantalla como la que se muestra donde podrá configurar el número de copias que imprimirá.



[Si se selecciona [UNA IMAG]]



[Si se selecciona [TODAS]]

- Pulse el botón Arriba o Abajo para seleccionar el número de copias.
- Use el botón Izquierda o Derecha para seleccionar otra imagen y el número de copias para otra imagen.
- Tras configurar el número de copias, pulse el botón OK para guardar.
- Pulse el botón obturador para volver al menú sin configurar el número de copias.
- En función del fabricante y del modelo de impresión, el procesamiento de la cancelación de impresión quizá tarde un poco más.







PictBridge : configuración de la impresión

CONFIG. AUTOMÁT.

- Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [CONFIG. AUTOMÁT.].
- Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón OK.
 - [NO] : se mantienen los valores de [CONFIG. PERSONAL.].
 - [SÍ] : Todos los valores de la [CONFIG. PERSONAL.] se cambian automáticamente.



- CONFIG. PERSONAL. : Puede configurar los menús Tamaño de papel, Formato de impresión, Tipo de papel, Calidad de impresión, Fecha de impresión e Imprimir nombre de archivo para imágenes imprimidas.
- 1. Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [CONFIG. PERSONAL.].
- Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón DERECHA.
- Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón OK.



Los menús que puede configurar son los siguientes:

Menú	Función	Submenú
TAMAÑO	Configuración del tamaño del papel de impresión	AUTO, POSTAL, TARJETA, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
DISEÑO	Configuración del número de imágenes	AUTO, TOTAL, 1, 2, 4, 8, 9, 16, ÍNDICE
	que se imprimirán en una hoja de papel	
TIPO	Configuración de la calidad del papel de impresión	AUTO, SENCILLO, FOTO, FOTO R.
	Configuración de la calidad de la imagen	AUTO, ECONOMICA, NORMAL,
CALIDAD	de impresión	SUPER
FECHA	Configurar si se imprime la fecha	AUTO, DESACT, ACTV
NOMBARC	Configurar si se imprime el nombre del archivo	AUTO, DESACT, ACTV

Algunas opciones de menú no se admiten en ciertos modelos de impresora y fabricantes. Si no se admiten, los menús aparecerán en el monitor LCD, pero no podrán seleccionarse. Si los valores de configuración no se cambian en el ajuste manual o automático, se mantendrán automáticamente.

90

PictBridge : impresión

Impresión de imágenes

- 1. Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [IMPRESIÓN].
- Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón OK. [ESTÁNDAR]: Imprime las fotos almacenadas en la tarjeta de memoria en los números configurados. Se imprime una foto por cada hoja de papel.
 - [ÍNDICE] : Imprime varias imágenes en una hoja de papel.
- 3. Aparecerá la pantalla que se muestra a la derecha y se imprimirán las imágenes. Si no se selecciona ninguna foto, aparecerá el mensaje [¡NO HAY IMAGEN!]. Pulse el botón Menú/ OK mientras imprime para cancelar la impresión y aparecerá el menú [IMPRESIÓN].





El número de fotos de una impresión de índice varía en función de la impresora utilizada. En función del fabricante y del modelo de impresión, el procesamiento de la cancelación de impresión quizá tarde un poco más.

IMPR. DPOF: Esto permite imprimir directamente los archivos con información de DPOF.

- 1. Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [IMPR. DPOF].
- Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón OK.
 - [NO]: Cancela la impresión
 - [SI] : Imprime directamente el archivo con la información DPOF



En función del fabricante y del modelo de impresora, algunos menús no estarán disponibles. Con una impresora que no admite DPOF, el menú se verá pero no estará disponible.

PictBridge : RESTABLECER

Inicializa configuraciones que cambió el usuario.

- Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [RESTAB].
- Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón OK. Si se selecciona [NO]: No se restablecerán los valores.



Si se selecciona [SÍ] : Se restablecerán todos los valores de impresión y de imagen.

El ajuste de impresión predeterminado varía en función del fabricante de la impresora. Para ver la configuración predeterminada de la impresora, consulte la guía de usuario que le acompaña.

Menú de Configuración

En este modo, usted puede establecer la configuración básica. Puede utilizar el menú de configuración en todos los modos de la cámara, salvo en el modo Grabación de voz. Los elementos indicados mediante son valores predeterminados.

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú		Menú secundario		Página
		SERIE		-		Dág 04
	ARCHIVO	RESTAB	3		-	Fay.94
	APAGAR	DESACT, 1, 3, 5,	10 MIN		-	Pág.95
		ENGLISH			FRANÇAIS	
		DEUTSCH	ESPA	NOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體	中文	日本語	
	Language	РУССКИЙ	POF	RTU.	DUTCH	Pág.96
		DANSK	SVEN	ISKA	SUOMI	
		ไทย	BAH	ASA	عر بي	
		POLSKI	Ма	gyar	Čeština	
	EORMATO	NO			-	Pág 96
	FORMATO	SÍ			-	Tag.50
		05/01/01 13:00			DESACT	
		AA/MM/DD		-		Pág.97
	FF/NN	DD/MM/AA		-		
		MM/DD/AA			-	
		DESACT		-		
	ESTAMPAR	FECHA		-		Pág.97
		FF/HH		-		
		DESACT			-	
	SONIDO	BAJO		-		Dán OC
	SONIDO	MEDIO			-	r'ay.96
		ALTO		-		

Menú de Configuración

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú	Menú secundario	Página	
	LISP	ORDEN	-		
	036	IMPRE	-	1 ag.50	
		DESACT	-	Pág 00	
		ACTV	-	Pag.99	
		BAJO	-		
×	LCD	MEDIO	-	Pág.99	
		ALTO	-		
		NTSC	-	Pág 100	
	GAL. ND.	PAL	-	1 ag. 100	
	VISTA RÁ.	DESACT/ 0.5, 1, 3SEG	-	Pág.101	
	RES TODO	NO	-	Pág.101	
	RES TODO	SÍ	-		

* Los menús están sujetos a cambio sin previo aviso.

Nombre de archivo

Esta función permite al usuario seleccionar el formato de nombre de archivo.

Asignación de nombres de archivos

- En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- 2. Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [SETUP].
- Seleccione el menú [ARCHIVO] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
- 4. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.
 - [RESTAB] : Tras utilizar la función de restablecer, el siguiente nombre de archivo se configurará desde 0001 incluso después de formatear, eliminar todo o insertar una nueva tarjeta de memoria.
 - [SERIE] : Se da nombre a los nuevos archivos utilizando números que siguen la secuencia anterior, aunque se utilice una tarjeta de memoria nueva o tras formatear o tras eliminar todas las imágenes.
- 5. Presione dos veces el botón del menú, y desaparecerá el menú.



94

Nombre de archivo

INFORMACIÓN

El primer nombre de carpeta almacenada es 100SSCAM, y el primer nombre de archivo es SV200001.

Los nombres de archivo se asignan secuencialmente desde

SV200001 SV200002 SV209999.

El número de la carpeta se asigna secuencialmente de 100 a 999 de este modo:

100SSCAM 101SSCAM 999SSCAM.

Los archivos que se usan en la tarjeta de memoria siguen las normas del formato DCF (Norma de diseño para el sistema de archivos de cámaras).

Apagado automático

Esta función apaga la cámara después de un tiempo establecido para prevenir el desgaste innecesario de las pilas.

Configuración del apagado

- 1. En un modo distinto de Grabación de voz. pulse el botón MENÚ
- 2. Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [SETUP].
- 3. Seleccione el menú [APAGAR] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
- Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.



[1, 3, 5, 10 MIN]

Selección de [DESACT] : No se activará la función de apagado automático. : la cámara se apagará si no se utiliza durante el periodo de

- tiempo especificado.
- 5. Presione dos veces el botón del menú, y desaparecerá el menú.

INFORMACIÓN

Aun cuando las pilas, o el adaptador de CA, se saguen y se vuelvan a insertar, el ajuste del apagado automático se preservará.

Tenga en cuenta que la función de apagado automático no funcionará si la cámara está en modo PC, presentación o reproduciendo una grabación de voz y el disparo [COMPUES.].



Idioma

Existe una variedad de idiomas que puede mostrar el monitor LCD. Aunque se guiten las pilas o el adaptador CA y se inserten de nuevo, el ajuste de idioma se mantendrá.

Configuración del idioma

- 1. En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- 2. Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [SETUP].
- 3. Seleccione el menú [Language] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
- 4. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA/ ABAJO.Presione el botón OK.



Submenú LENGUAJE(LANGUAGE): Inglés, coreano, francés, alemán, español, italiano, chino tradicional, chino simplificado, japonés, ruso, portugués, neerlandés, danés, sueco, finés, tailandés, BAHASA(MALAYO/ INDONESIO) árabe, húngaro, checo y polaco.

5. Pulse el botón de menú dos veces para que desaparezca el menú.

Formatear una tarjeta de memoria

Esto se utiliza para formatear la tarjeta de memoria. Si ejecuta [FORMATO] en la tarjeta de memoria, se eliminarán todas las imágenes y todos los archivos MP3, incluidas las imágenes protegidas. Asegúrese de descargar imágenes importantes a su PC antes de formatear la tarjeta de memoria.

Formatear una tarjeta de memoria

- 1. En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- 2. Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [SETUP].
- 3. Seleccione el menú [FORMATO] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
- Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA/ ABAJO. Presione el botón OK.



Si se selecciona [NO] : la tarjeta de memoria no se formateará. Pulse el botón de menú dos veces para que desaparezca la visualización del menú.

Si se selecciona [SÍ] : aparecerá el mensaje [PROCESANDO] y la tarjeta de memoria se formateará. Si ejecuta FORMAT en el modo Reproducción, aparecerá el mensaje [¡NO HAY IMAGEN!].

INFORMACIÓN

Asegúrese de ejecutar [FORMATO] en los siguientes tipos de tarjeta de memoria.

- Una tarjeta de memoria nueva o sin formatear.
- Una tarjeta de memoria que tiene un archivo que esta cámara no puede reconocer o una que se haya sacado de otra cámara.

Formatee siempre la tarjeta de memoria al utilizar esta cámara. Si inserta una tarjeta de memoria que se ha formateado utilizando otras cámaras, lectores de tarjetas de memoria o PC, recibirá el mensaje [¡ERR. TARJETA!].

Configuración de la fecha, hora y tipo de fecha

Puede cambiar la fecha y la hora que aparecerán en las imágenes capturadas y configurar el tipo de fecha.

Configuración de la fecha y la hora y selección del formato de fecha

- 1. En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- 2. Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [SETUP].
- 3. Seleccione el submenú [FF/HH] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón DERECHA.
- 4. Utilice los botones ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón OK. Botón DERECHA : selecciona el año/ mes/ día/ hora/ minuto/ tipo de fecha. Botón IZQUIERDA : Mueve el cursor al menú principal [FF/HH] si aquél está en el primer elemento de la configuración de fecha y hora. En el resto de los

casos, el cursor se cambiará a la izquierda de su posición actual.

Botones ARRIBA y ABAJO : cambian el valor de ajuste.

- Tipo de fecha: [AA/MM/DD] / [DD/MM/AA] / [MM/DD/AA] / [DESACT]

5. Presione dos veces el botón del menú, y desaparecerá el menú.

Estampación de la fecha de grabación

Hay una opción que permite incluir la FECHA/HORA en las imágenes fijas. Estampado de fecha

- 1. En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- 2. Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [SETUP].
- Seleccione el menú [ESTAMPAR] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
- 4. Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el tipo de estampación de fecha deseada y después pulse el botón OK.
 [DESACT]: la Fecha y Hora no se estampará en el archivo de imagen.
 [FECHA] : sólo se estampará la FECHA en el archivo de imágenes.
 [FF/HH] : se estamparán la FECHA y la HORA en el archivo de imágenes.
- 5. Presione dos veces el botón del menú, y desaparecerá el menú.
- * La fecha y la hora se estampan en la parte inferior derecha de la imagen fija.
- * La fecha se estampará como un ajuste TIPO DE FECHA.
- * La HORA se imprimirá del siguiente modo: [Hora: Minuto] y las horas se muestran con el reloj de 24 horas.
- * La función de estampación se aplica sólo a imágenes fijas excepto las imágenes tomadas en el modo de escena [TEXTO].







Sonido

Si configura el sonido de funcionamiento en ACTIVADO, se activarán varios sonidos para el inicio de la cámara cuando se pulse un botón y si hay un error de la tarjeta, para que pueda conocer el estado de funcionamiento de la cámara.

Configuración de los sonidos de funcionamiento

- 1. En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- 2. Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [SETUP].
- Seleccione el menú [SONIDO] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
- Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA/ ABAJO.Presione el botón OK. Submenú [SONIDO] : DESACT/ BAJO/ MEDIO/ ALTO



5. Pulse el botón de menú dos veces para que desaparezca el menú.

Conexión de un dispositivo externo (USB)

Puede seleccionar un dispositivo externo al que desea conectar la cámara con el cable USB.

Selección de un dispositivo externo

- 1. En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [SETUP].
- Seleccione el menú [USB] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
- 4. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA/ ABAJO. Presione el botón OK.



- [IMPRE] : seleccione esto si desea conectar la cámara a su impresora. Consulte la página 88 para ver instrucciones acerca de cómo conectar la cámara a la impresora.
- 5. Pulse el botón de menú dos veces para que desaparezca el menú.





Lámpara de autoenfoque

Puede activar o desactivar la lámpara de enfoque automático

Cómo configurar la lámpara

- 1. En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [SETUP].
- Seleccione el menú [LÁMP. AF] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón DERECHA.
- Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón OK.
 Si se selecciona [DESACT.] : la lámpara AF no se iluminará.



Si se selecciona [ACTV] : la lámpara AF se iluminará. Si selecciona el menú [DESACT] y saca una foto con poca luz o selecciona el modo de escena [NOCTURNO], quizá la cámara no enfoque correctamente.

La lámpara de autoenfoque funcionará mientras utiliza el disparador automático aunque la lámpara esté configurada en desactivada.

Claridad de LCD

Puede ajustar el brillo del monitor LCD.

Ajuste del brillo del LCD

- En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- Pulse el botón IZQUIERDA/ DERECHA y seleccione la pestaña de menú [SETUP].
- Seleccione el menú [LCD] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
- 4. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA/ ABAJO.Presione el botón OK.
 - Submenú [LCD] : BAJO/ MEDIO/ ALTO
- 5. Pulse el botón de menú dos veces para que desaparezca el menú.



99

Selección del tipo de salida de vídeo

La señal de Salida de video de la cámara puede ser NTSC o PAL. Su elección dependerá del tipo de equipo (monitor o TV, etc.) al cual está conectada la cámara. El modo PAL es compatible solamente con BDGHI.

Configuración del tipo de salida de vídeo

- 1. En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- Pulse el botón IZQUIERDA / DERECHA y seleccione la pestaña de menú [SETUP].
- Seleccione el menú [SAL. VÍD.] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
- 4. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA / ABAJO.Presione el botón OK.
 - Submenú [SAL. VÍD.] : NTSC, PAL
- 5. Pulse el botón de menú dos veces para que desaparezca el menú.

Conexión a un monitor externo. En el modo GRABACIÓN / REPRODUCCIÓN puede ver las imágenes fijas o en movimiento conectando la cámara a un monitor externo mediante el cable A/V. Cuando la cámara está conectada a un monitor externo, el monitor LCD se apagará automáticamente.



INFORMACIÓN

100

NTSC: EE.UU., Canadá, Japón, Corea del sur, Taiwán, México.

PAL : Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Italia, Kuwait, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Noruega.

Cuando use una TV como monitor externo, necesitará seleccionar el canal externo o AV de la TV.

Habrá un ruido digital en el monitor externo, pero no es un malfuncionamiento. Si la imagen no está en el centro de la pantalla, use los controles de TV para centrala. Cuando la cámara se conecta a un monitor externo, el menú se visualizará en ese monitor y las funciones del menú son las mismas que en el monitor LCD.



Vista rápida

Si habilita Vista rápida antes de capturar una imagen, podrá ver la que acaba de capturar en el monitor LCD en la duración establecida en la configuración de [VISTA RÁ.]. La vista rápida es posible sólo con imágenes fijas.

Configuración de Vista rápida

- En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- Pulse el botón IZQUIERDA / DERECHA y seleccione la pestaña de menú [SETUP].
- Seleccione el menú [VISTA RÁ.] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
- 4. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA / ABAJO.Presione el botón OK.



 [DESACT] : la función de vista rápida no puede activarse.
 [0.5, 1, 3 SEG] : La imagen capturada aparece por breves instantes durante el tiempo seleccionado.

5. Pulse el botón de menú dos veces para que desaparezca el menú.

Inicialización

Todos los ajustes de menú y funciones de la cámara se restaurarán a sus valores predeterminados. No obstante, los valores de DATE/TIME, LANGUAGE y VIDEO OUT no se cambiarán.

Inicialización de la cámara

- 1. En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- Pulse el botón IZQUIERDA / DERECHA y seleccione la pestaña de menú [SETUP].
- Seleccione el menú [RES TODO] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
- 4. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA / ABAJO.Presione el botón OK.

LÁMP. AF LCD SAL. VÍD. VISTA RÁ. RES TODO	NO		

Si se selecciona [NO] : los ajustes no se restaurarán a los predeterminados.

Si se selecciona [SÍ] : todos los ajustes se restaurarán a los predeterminados.

Configuración del menú MiCÁM

Puede configurar una imagen de inicio, sonido de inicio y sonido de obturador. Cada modo de funcionamiento de la cámara (a excepción del modo de grabación de voz) tiene el menú MiCÁM. Los elementos indicados mediante son valores predeterminados.

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú		Página
20	IM. INIC	DESACT	LOGOTIPO	Pág 102
		M. USU. 1	M. USU. 2	1 ag. 102
	SON. IN.	DESACT	SONIDO1	Pág 102
		SONIDO2	SONIDO3	Fay. 105
	SON OBT.	DESACT	SONIDO1	Dág 102
		SONIDO2	SONIDO3	Fag. 105

* Los menús están sujetos a cambio sin previo aviso.

Imagen de inicio

Usted puede seleccionar la imagen que se va a presentar primero en el monitor LCD cada vez que se prenda la cámara.

Configuración de una imagen de inicio

- 1. En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- 2. Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de men [MYCAM].
- 3. Seleccione el menú [IM. INIC] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
- 4. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.
- 5. Presione dos veces el botón del menú, y desaparecerá el menú.

INFORMACIÓN

Use una imagen como imagen de inicio con la [IM. USU.] en el menú [C. TAMAÑO] del modo de reproducción.

No se eliminará la imagen de inicio eliminando todas las imágenes del menú [FORMATO]. El menú [RES TODO] detectará las imágenes del usuario.



(102)

Sonido de inicio

Usted puede seleccionar el sonido que se activa cada vez que la cámara se prende.

Configuración del sonido de inicio

- 1. En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- 2. Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [MYCAM].
- 3 Seleccione el menú [SON. IN.] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y después pulse el botón DERECHA
- 4. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA/ ABAJO.Presione el botón OK.
- 5. Pulse el botón de menú dos veces para que desaparezca el menú.

IM. INIC SON. IN. SON OBT.	DESACT SONIDO1 SONIDO2 SONIDO3	
ATRÁS:	CONFIG:OK	

Sonido del obturador

Usted puede seleccionar el sonido del obturador.

Selección del sonido del obturador

- En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [MYCAM].
- Seleccione el menú [SON OBT.] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y después pulse el botón DERECHA
- 4. Seleccione el submenú deseado presionando los botones ARRIBA/ ABAJO.Presione el botón OK.
- 5. Pulse el botón de menú dos veces para que desaparezca el menú.



INFORMACIÓN

Si la imagen de inicio se configura en [DESACT], no se activará el sonido inicial, aunque lo haya activado.



Notas importantes

¡Asegúrese de seguir las siguientes precauciones!

Esta unidad contiene componentes electrónicos de precisión. No utilice ni almacene esta unidad en las siguientes ubicaciones.

- Zonas expuestas a cambios bruscos de temperatura y humedad.
- Zonas expuestas a polvo y suciedad.
- Zonas expuestas a la luz directa del sol o dentro de un vehículo con tiempo caluroso.
- Condiciones ambientales de alto magnetismo o excesiva vibración.
- Áreas con materiales explosivos o altamente inflamables.

No deje esta cámara en lugares con polvo, productos químicos (como naftalina y bolas de la polilla), alta temperatura y gran humedad.

Conserve esta cámara con gel de sílice en una caja herméticamente cerrada cuando no vaya a utilizar la cámara durante un largo periodo de tiempo.

La arena puede causar muchos problemas en las cámaras fotográficas.

- No permita que entre arena en la unidad cuando la utilice en playas, dunas costeras u otras zonas donde abunde la arena.
- Si lo hace, podría averiar la unidad o inutilizarla permanentemente.

Manejo de la cámara

- Nunca deje caer el producto ni lo someta a fuertes impactos o vibraciones.
- Evite el impacto del monitor LCD de tamaño grande. Cuando no se utilice la cámara, guárdela en su funda.
- Evite obstruir la lente del flash cuando tome una fotografía.
- Esta cámara no es sumergible. Para evitar descargas eléctricas peligrosas, nunca sostenga ni maneje la cámara con las manos húmedas.
- Si usa esta cámara en lugares húmedos, como la playa o una piscina, no deje que el agua o la arena entren en el aparato. Si lo hace, podría averiar la unidad o inutilizarla permanentemente.

Las temperaturas extremas pueden ocasionar problemas.

- Si la cámara se transfiere de un ambiente frío a uno caliente y húmedo, puede crearse condensación en el delicado circuito electrónico. Si ocurre esto, apague la cámara y espere por lo menos 1 hora hasta que toda la humedad se haya desaparecido. También puede acumularse humedad en la tarjeta de memoria. Si esto ocurre, apague la cámara y extraiga la tarjeta de memoria. Espere hasta que la humedad se haya dispersado.

 $\cap 4$

Notas importantes

Atención al utilizar el objetivo

- Si el objetivo está sometido a luz directa del sol, podría producir descoloración y deterioro del sensor de la imagen.
- Procure que no haya huellas digitales ni sustancias extrañas en la superficie del objetivo.

Si la cámara digital no se usa por un largo período de tiempo, puede ocurrir una descarga eléctrica. Es aconsejable sacar las pilas y la tarjeta de memoria si la cámara no se va a usar por un tiempo.

Si la cámara se expone a interferencia electrónica, ésta se apagará automáticamente para proteger la tarjeta de memoria.

Mantenimiento de la cámara

- Use un cepillo suave (disponible en tiendas de fotos) para limpiar con delicadeza los ensamblajes del objetivo y del LCD. Si esto no lo limpia, se puede utilizar alguna solución de limpieza para lentes. Limpie el cuerpo de la cámara con un paño suave.
No permita que la cámara entre en contacto con solventes tales como benzol, insecticidas, disolventes, etc. Esto podría dañar la armazón de la cámara y afectar su funcionamiento. El manejo brusco puede dañar el monitor LCD. Cuide de evitar daños y mantenga siempre la cámara fotográfica en su estuche portátil protector.

NO trate de desensamblar o modificar la cámara.

En ciertas condiciones, la electricidad estática puede ocasionar que se encienda el flash. Esto no es dañino para la cámara ni significa que haya una avería.

Cuando se cargan o descargan imágenes fotográficas(cuando el cargador y el cable USB se insertan en el sincronizador a la vez), la transferencia de datos puede afectarse por la electricidad estática. En este caso, desconecte y vuelva a conectar el cable USB antes de intentar de nuevo la transferencia.

Antes de un evento importante o de ir de viaje, debe comprobar el estado de la cámara.

- Saque una foto para probar el estado de la cámara y prepare pilas adicionales.
- Samsung no se hace responsable de los fallos de funcionamiento de la cámara.

No utilice auriculares ni audifonos mientras monta en bicicleta, conduce o maneja vehículos motorizados. Puede crear peligros en el tráfico y es ilegal en ciertas zonas.

Evite utilizar auriculares o audífonos a un volumen elevado. Los expertos en audición desaconsejan la reproducción prolongada y a un volumen alto de forma continua. Si nota un pitido en los oídos, reduzca el volumen o deje de utilizarlos.



Indicador de advertencia

Hay varias señales de advertencia que pueden aparecer en la pantalla LCD.

¡ERR. TARJETA!

- · Error de la tarjeta de memoria
 - → Apague y vuelva a prender la cámara
 - → Vuelva a insertar la tarjeta de memoria
 - → Inserte la tarjeta de memoria y formatéela (pág. 96)

¡NO HAY TARJETA!

- · No se ha insertado la tarjeta de memoria
 - → Inserte una tarjeta de memoria
- · La cámara no puede reconocer la tarjeta de memoria
 - → Vuelva a insertar la tarjeta de memoria
 - → Apague y vuelva a prender la cámara

¡TARJ BLOQUEQDA!

- · La tarjeta de memoria está bloqueada
 - → Tarjeta de memoria SD : deslice el interruptor de protección contra escritura a la parte superior de la tarjeta de memoria

¡TARJ. LLENA!

- · No hay suficiente capacidad de memoria para tomar más fotografías
 - → Inserte una nueva tarjeta de memoria
 - → Elimine los archivos de imagen innecesarios para desocupar espacio en la memoria

¡NO HAY IMAGEN!

- · No hay imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria
 - → Tomar imágenes
 - → Inserte una tarjeta de memoria que tenga algunas imágenes

¡ERR. ARCHIVO!

- Error de archivos
 - → Formatear la tarjeta de memoria
- · Error de la tarjeta de memoria
 - → Póngase en contacto con el centro de servicios de la cámara

¡PILA SIN CARGA!

- Las pilas están descargadas
 - → Inserte la pila cargada

06

Indicador de advertencia

¡POCA LUZ!

- · Al sacar fotos en lugares oscuros
 - → Use un trípode y saque fotos en el modo Fotografía con flash

EXCEDIDA CAPACIDAD

- · Al seleccionar demasiadas páginas de impresión en el menú PictBridge.
 - → Seleccione la página de impresión dentro del límite.

Antes de ponerse en contacto con un centro de servicios

Sírvase comprobar lo siguiente

La cámara no prende

- · Las pilas están descargadas
 - → Inserte la pila cargada
- · No inserte las pilas con la polaridad invertida
 - → Inserte las pilas en función de las marcas de polaridad (+ y -)
- · Si la pila recargable no está insertada
 - → Inserte la pila y encienda la cámara

La alimentación de la cámara cesa mientras se está utilizando

- · Las pilas están gastadas
 - → Inserte la pila cargada
- · La cámara se apaga automáticamente
 - → Apague y vuelva a prender la cámara

Las pilas se descargan rápidamente

- · La cámara se está usando en bajas temperaturas
 - → Mantenga la cámara en condiciones cálidas.(p.ejem. dentro de un saco o chaqueta) y sáquelo únicamente para tomar una fotografía

Antes de ponerse en contacto con un centro de servicios

La cámara no toma la foto al presionar el botón del Obturado

- No hay suficiente capacidad de memoria
 - → Elimine los archivos de imagen que no necesite
- · La tarjeta de memoria no se ha formateado
 - → Formatear la tarjeta de memoria (pág. 96)
- · La tarjeta de memoria se gastó
 - → Inserte una nueva tarjeta de memoria
- · La tarjeta de memoria está bloqueada
 - → Consulte el mensaje de error [¡TARJ BLOQUEQDA!] (pág. 106)
- · La cámara está apagada
 - → Prenda la cámara
- Las pilas están gastadas
 - → Inserte la pila cargada
- · No inserte las pilas con la polaridad invertida
 - → Inserte las pilas en función de las marcas de polaridad (+ y -)

De repente la cámara deja de funcionar mientras se está utilizando

- · La cámara se detuvo debido a una avería
 - → Extraiga y vuelva a insertar las pilas y encienda la cámara

Las imágenes fotográficas no están claras

- Se sacó una foto a menos de 0,8 m del sujeto sin configurar el modo de macro apropiado
 → Si el sujeto está a una distancia menor de 0,8 m, seleccione el modo de toma macro
- Toma de la foto a una distancia mayor a la del alcance del flash
 → Tome la foto a una distancia que esté dentro del alcance del flash
- · La lente está manchada o sucia
 - → Limpie la lente

El flash no se enciende

- Se ha seleccionado el modo de flash apagado
 → Quite el modo Flash desactivado
- El modo de la cámara no puede utilizar el flash
 - → Consulte las instrucciones del FLASH (pág. 33)

Presenta la fecha y la hora incorrecta

- Se ha establecido la fecha y hora incorrectas o la cámara ha adoptado la configuración predeterminada
 - → Restablezca la fecha y hora correctas


Antes de ponerse en contacto con un centro de servicios

No se reproducen las imágenes

- · Nombre de archivo incorrecto (Violación del formato DCF)
 - → No cambie los nombres de archivos de las imágenes

El color de la imagen es distinto del de la escena original

- · El ajuste del Equilibrio de blancos es incorrecto
 - → Seleccione el Equilibrio de blancos apropiado

Las imágenes fotográficas están demasiado brillantes

- Excesiva exposición
 - → Restablezca la compensación de exposición

No hay imagen en el monitor externo

- El monitor externo no ha sido conectado apropiadamente a la cámara → Revise los cables de conexión
- Hay archivos incorrectos en la tarjeta de memoria
 - → Inserte una tarjeta de memoria que tenga archivos correctos

Al utilizar el explorador del PC, el archivo del [Disco extraíble] no aparece

- · La conexión del cable está incorrecta
 - → Revise la conexión
- · La cámara está apagada
 - → Prenda la cámara
- El sistema de operación no es Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.2 ~ 10.3. Otra alternativa es que la PC no es compatible con USB
 - → Instale Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.2 ~ 10.3 o posterior en una PC que sea compatible con USB
- · El controlador de la cámara no está instalado
 - → Instale un [Controlador de almacenamiento USB]

Especificaciones

Songor do lo	Tipo	1/1,8" CCD
Sensor de la	Píxeles efectivos	Aprox.8,1 Megapíxeles
imagen	Píxeles totales	Aprox.8,4 Megapíxeles
	Distancia facal	Lente Schneider f = 7,8 ~ 23,4 mm
	Distancia iucai	(Equivalencia a película de 35 mm : 38 ~ 114mm)
Lente	No. de F	F2,8 ~ F5,1
	Zoom Digital	Modo Imagen fija : 1,0X ~ 10,0X
	200111 Digital	Modo de Reproducción : 1,0X ~ 12,75X (depende del tamaño de la imagen)
Monitor LCD		LCD TFT de 2,5" a color (230,000 puntos)
	Tipo	Enfoque automático TTL, Enfoque manual
		Normal : 80 cm ~ infinito
Enfoque	Aleenee	Macro : 4 ~ 80 cm (Gran angular), 25 ~ 80 cm (Teleobjetivo)
	Alcance	Macro automática : 4 cm ~ infinito (Gran angular),
		25 cm ~ infinito (Teleobjetivo)
	Tipo	Obturador Mecánico y Electrónico
Obturador		Auto : 1~1/2,000 seg. Manual : 15~1/2,000 seg.
	Velocidad	Nocturna : 8~1/2,000 seg. uegos artificiales: 4 ~1/2.000 seg.
		Programa AE, Prioridad de obturación AE,
	Control	Prioridad de apertura AE o Exposición manual
Exposición		Medición : Multipatrón, Puntual
	Compensación	± 2EV (en pasos de 1/3 EV)
	Equivalente ISO	Automático, 50, 100, 200, 400
	Maria	Automático, Automático & Reducción de ojos rojos,
Els els	IVIODOS	Sincronización lenta, Flash de relleno, Flash desactivado
Flash	Alcance	Gran angular : 0,2 ~ 3,0 m, Tele : 0,25 ~ 2,0 m
	Tiempo de recarga	Aprox. 7 seg.
Nitidez		Suave, Normal, Fuerte
Efecto		Normal, Gris, Sepia, Negativo, Rojo, Verde, Azul
		Auto, Luz del día, Nublado, Fluorescente_H, Fluorescente_L,
Equilibrio de Blanco		Tungsteno, Personalizable 1, Personalizable 2
Grabacián do voz		Grabación de voz (Máx. 1 hora)
Grabación de Voz		Memo de voz en Imagen fija (Máx. 10 seg.)
Estampación o	de fecha	Fecha y hora, Fecha, Desactivado (seleccionable por el usuario)
		Modos : Auto, Programa, A, S, M, Mi Configuración, Escena
		* Escena: Noche, Retrato, Niños, Paisaje, Primer plano, Texto, Ocaso,
	Imogon file	Amanecer, Luz de fondo, Fuegos artificiales, Playa y nieve
Tomo	imagen ija	Toma fotográfica : Individual, Continuo, AEB, AFB
Toma		Disparador automático : 2 seg., 10 seg., disparador automático
lolografica		doble, Mando a distancia
	Imagan ar	Con audio (tiempo de grabación : en función de la capacidad de la memoria)
	imagen en	Tamaño : 640x480, 320x240, 160x128
	movimiento	Velocidad de cuadros : 30 cps, 15 cps

Especificaciones

	Medio	Interno 20 MB, tarjeta SD / MMC (hasta 1 GB garantizado)		
	Formata da arabiva	Imagen fija : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0		
	Formato de archivo	Imagen en movimiento : AVI (MPEG-4) Audio : WAV		
		3264 : 3264x2448pixels, 3072 : 3072x2304pixels,		
	Tomoño do lo	2816 : 2816x2112pixels, 2592 : 2592x1944pixels,		
		2272 : 2272x1704pixels, 2048 : 2048x1536pixels,		
	Imagen	1600 : 1600x1200pixels, 1024 : 1024x768pixels,		
		640 : 640x480pixels		
		3264 : Super fina 7 Fina 13 Normal 19 TIFF 1		
		3072 : Super fina 7 Fina 15 Normal 23 TIFF 1		
Almacenamiento		2816 : Super fina 9 Fina 18 Normal 26 TIFF 1		
		2592 : Super fina 10 Fina 21 Normal 31 TIFF 1		
		2272 : Super fina 14 Fina 26 Normal 33 TIFF 2		
	Capacidad	2048 : Super fina 17 Fina 33 Normal 47 TIFF 3		
	(32MB)	1600 : Super fina 28 Fina 51 Normal 62 TIFF 4		
		1024 : Super fina 60 Fina 106 Normal 129 TIFF 11		
		640 : Super fina 121 Fina 139 Normal 165 TIFF 22		
		* Estas cifras son mediciones realizadas en las condiciones		
		estándar de Samsung y podrían variar dependiendo de las		
		condiciones de la toma y la configuración de la cámara.		
Dennederstife	Tax	Imagen individual, Imágenes en miniatura, Presentación de		
Reproduccion	Про	diapositivas, Organización de álbum, Imagen en movimiento		
de imagen	Edición	Recortar, Cambiar el tamaño, Girar		
		Conector de salida digital : USB 2.0 Audio : Monofónico		
Interfaz		Salida de video : NTSC, PAL (seleccionable por el usuario)		
		Conector de entrada de corriente CC : 3,3 V		
Fuente de Alim	antación do anoraío	Pila recargable : ion de litio SLB-1137 (3,7 V, 1.130 mAh)		
	entación de energia	Adaptador de CA : SAC - 32 (DC 3,3 V, 2,0 A)		
Dimensiones (WxHxD)		106 x 56,4 x 30,5 mm (sin incluir las partes de proyección de la cámara)		
Peso		Aprox. 162 g (sin pilas ni tarjeta)		
Temperatura c	le funcionamiento	0 ~ 40°C		
Humedad de f	uncionamiento	5 ~ 85%		
	Controlador de	Controlador de almacenamiento		
Software	la cámara	(Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.2 ~ 10.3)		
	Aplicación	Digimax Master, Digimax Reader.		
		Imagen en movimiento VGA de 30 cps MPEG-4		
		Estabilizador de vídeo y edición de vídeo en DSC, Grabación de película sucesiva		
Características	sespeciales	Objetivo Schneider de reputación mundial, Manual potente: A, S, M		
		Convierta fotos de texto escaneadas en documentos modificables		
		Sonware Integrado: IVIOVIE IVIAKER Y MOVIE CONVERTER		

* Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

* Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Notas con respecto al Software

Sírvase leer cuidadosamente las instrucciones del manual antes de usarlo.

- El software adjunto es un controlador de la cámara y una herramienta de software de edición de imágenes fotográficas para Windows.
- En ninguna circunstancia debe reproducirse, ya sea total o parcialmente, el software o el manual del usuario.
- · Los derechos de autor del software sólo tienen licencia para su utilización con una cámara.
- En el caso improbable de un defecto de fábrica, repararemos o cambiaremos su cámara fotográfica. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de ninguna manera del daño causado por un uso inadecuado.
- El uso de un PC artesanal o un PC y un SO que no ha sido garantizado por el fabricante no está cubierto por la garantía Samsung.
- Antes de leer este manual, usted debe tener un conocimiento básico de computadoras y de O/S (Sistemas Operativos).

Requisitos recomendados del sistema

Para Windows	Para Machintosh
Ordenador con procesador superior a Pentium II	Power Mac G3 o posterior
450 MHz (se recomienda Pentium 700 MHz)	
Windows 98/98SE/2000/ME/XP	Mac OS 9,2 ~ 10,3
Mínimo 64 MB de RAM (se recomienda 128 MB)	Mínimo 64 MB de RAM
200 MB de espacio disponible en disco	110 MB de espacio disponible en disco
(se recomienda 1 GB)	
Puerto USB	Puerto USB
Unidad de CD-ROM	Unidad de CD-ROM
Monitor compatible con pantalla de	Reproductor QuickTime
1024 x 768 píxeles a color de 16 bits	DivX (para imagen en movimiento)
(se recomienda una pantalla a color de 24 bits)	

Acerca del software

Al introducir el CD-ROM que se provee con esta cámara dentro de la unidad de disco CD-ROM, se ejecutará automáticamente la siguiente ventana.



Antes de conectar la cámara a la PC, debe instalar el controlador de la cámara.

Controlador de la cámara : Esto permite transferir la imagen entre la cámara y la PC.

Esta cámara utiliza un Controlador de almacenamiento USB como controlador de la cámara. Usted puede usar la cámara como lector de tarjeta USB. Después de instalar el controlador y conectar esta cámara a la PC, usted puede buscar [Removable Disk] en [Windows Explorer] o en [My computer]. El Controlador de almacenamiento USB se provee solamente para Windows. El Controlador USB para MAC no está incluído en el CD de la Aplicación. Pero usted puede usar la cámara con Mac OS 9.2~10.3.

Códec XviD : hace que las imágenes en movimiento grabadas con esta cámara se reproduzcan en un ordenador.

Para reproducir una imagen en movimiento (MPEG-4) grabada con esta cámara, debe instalar el códec XviD. Si no se reproduce bien una imagen en movimiento grabada con esta cámara, instale este códec. Este software sólo es compatible con Windows.

Si una imagen en movimiento no se reproduce en Mac OS, visite el siguiente sitio.

http://www.divx.com/divx/mac/

Si una imagen en movimiento no se reproduce en Mac OS, utilice un reproductor que admita el códec XviD (Mplayer, VLC (Video Lan Client) media player).

Digimax Master : la solución de software multimedia integrada.

Puede descargar, ver, editar y guardar su imagen digital y en movimiento con este software. Este software es compatible únicamente con Windows.

Acerca del software

Digimax Reader: programa de reconocimiento de texto.

Puede guardar un archivo de imagen que se capturó en el modo TEXTO como archivo de texto con este programa. Este software es compatible solamente con Windows.

INFORMACIÓN

Asegúrese de comprobar los requisitos del sistema antes de instalar el controlador. Debe dejar 5~10 segundos para que se ejecute el programa de instalación automática según la capacidad de la computadora. Si no aparece el marco, ejecute [Windows Explorer] y seleccione [Samsung.exe] en el directorio raíz del CD-ROM.



Para usar esta cámara con una PC, instale primero el software de la aplicación. Una vez hecho esto, las imágenes fotográficas de la cámara se podrán mover a la PC y editar con el programa de edición de fotografías.

INFORMACIÓN

Cierre los otros programas antes de instalar el software de la aplicación. Antes de instalar el software de la aplicación, desconecte la conexión USB.

Usted puede visitar el sitio Web de Samsung en Internet.

http://www.samsungcamera.com : Inglés http://www.samsungcamera.co.kr : Coreano

1. Haga clic en el menú [Install] en el cuadro Ejecución automática.

El controlador de la cámara se instala automáticamente.

	BROWN BERNELLER
amente.	- Set or the second discrete line and the sec
[Hacer clic] —	Marco descelor del

Se completó la instalación.
 Haga clic en [Finish].



[Hacer clic]

3. Aparecerá la ventana del acuerdo de licencia de software para DirectX. Si acepta esto, seleccione [I accept the agreement] y haga clic en el botón [Next >]; la ventana cambiará al siguiente paso. Si no lo acepta, seleccione [I do not accept the agreement] y haga clic en el botón [Cancel]. El programa de instalación se cancelará.



Aparecerá una ventana.
 Haga clic en el botón [Next >].



[Hacer clic]

- La instalación de DirectX se ha completado. Haga clic en el botón [Finish] y se iniciara la instalación del códec Xvid.
 - * El sistema no se reiniciará aunque haga clic en el botón [Finish].
 - * La captura de pantalla que aparece en el paso 5 puede ser distinta de la ilustración según los requisitos del sistema.
- 6. Aparecerá una ventana para comprobar si el ordenador tiene el códec XviD o no.
 - [Preview] : puede comprobar el estado de visualización de la imagen en movimiento.
 - [Install] : se instala el códec XviD.
 - [Cancel] : el códec XviD no está instalado y aparecerá una ventana para instalar el software de aplicación.

Si no hizo clic en el botón [Preview], no se podrá seleccionar el botón [Install].



- Si ocurre un error enumerado abajo durante la vista previa, haga clic en el botón [Install] para instalar el códec XviD.
 - Sólo se reproduce una voz.
 - Aparece un mensaje de error y no se reproducirá la imagen en movimiento.
 - * Quizá aparezca una ventana al lado en función de los requisitos del sistema.

8. Aparecerá la ventana de instalación del códec XviD como se ve al lado. Haga clic en el botón [Next >].

 Aparecerá la ventana del acuerdo de licencia de software. Si acepta esto, seleccione [l accept the agreement] y haga clic en el botón [Next >]; la ventana cambiará al siguiente paso. Si no lo acepta, seleccione [l do not accept the agreement] y haga clic en el botón [Cancel]. El programa de instalación se cancelará.

El códec XviD se distribuye conforme a la licencia pública general GNU y cualquiera puede copiar, distribuir y cambiar este códec. Para obtener información adicional, consulte los documentos de la licencia.













[Hacer clic]

10. Aparecerá la ventana de información de XviD. Haga clic en el botón [Next >].



[Hacer clic] -

[Hacer clic]

11. Se abrirá la ventana de selección de destino. Haga clic en el botón [Next >]. Para copiar los archivos en otra carpeta, haga clic en [Browse...] y elija la carpeta que desee.

12. Se abrirá una ventana pidiéndole que seleccione una carpeta donde se añadirán los iconos de programa. Haga clic en el botón [Next >]. Si desea añadir los iconos de programa a una carpeta distinta, elija otra y después haga clic en [Next >].

13. Aparecerá la ventana [Select Additional Tasks]. Seleccione las tareas adicionales y haga clic en el botón [Next >].





[Hacer clic]

[Hacer clic]

118)

 Está listo para instalar el códec XviD. Haga clic en el botón [Install].



15. Se completó la instalación. Haga clic en [Finish].



[Hacer clic]-

16. Aparecerá una ventana donde puede elegir el programa que desea instalar. Haga clic en [Install].
Para ver información del software de aplicación, consulte la página 113~114.

[Hacer clic]-



INFORMACIÓN

Si selecciona [Exit] en el paso 16, se cancelará la instalación del programa de la aplicación.

 Aparecerá la ventana de instalación de Digimax Master como se ve al lado. Haga clic en el botón [Next >].





INFORMACIÓN

Si selecciona [Cancel] en el paso 17, aparecerá una ventana para instalar Digimax Reader.

18. Aparecerá una ventana. Haga clic en el botón [Next >].

19. Se abrirá una ventana de selección de destino. Haga clic en [Next >]. Para copiar los archivos en otra carpeta, haga clic en [Browse...] y elija la carpeta que desee.

20. Se abrirá una ventana pidiéndole que seleccione una carpeta donde se añadirán los iconos del programa. Haga clic en el botón [Next >]. Si desea seleccionar otra carpeta, haga clic en [Browse..] y seleccione la carpeta que desee.

21. Haga clic en el botón. [Install(I)] y DigiMax Master comenzará la instalación.



[Hacer clic]	





[Hacer clic]



[Hacer clic]

- 22. Se ha completado correctamente la instalación de Digimax Master. Haga clic en el botón [Finish] para instalar Digimax Reader.
 - * La captura de pantalla que aparece en el paso 22 puede ser distinto de la ilustración según los requisitos del sistema.



- [Hacer clic]
- 23. Aparecerá la ventana como se ve al lado. Haga clic en [INSTALL].
 - Haga clic en el botón [MANUAL] y aparecerán instrucciones breves para utilizar Digimax reader.
 - Haga clic en el botón [EXIT] : y se cancelará la instalación de Digimax reader y aparecerá una ventana para reiniciar el ordenador.

24. Aparecerá una ventana. Haga clic en el botón [Next >].



25. Aparecerá el Contrato de Licencia de Software. Si está de acuerdo, haga clic en [Yes] y entonces la ventana continuará al siguiente paso. Si no está de acuerdo, haga clic en [No] y el programa de instalación se cancelará.





[Hacer clic]

26. Se abrirá una ventana de selección de destino. Haga clic en [Next >]. Para copiar los archivos en otra carpeta, haga clic en [Browse...] y elija la carpeta que desee.



27. Se ha completado la instalación de Digimax Reader. El sistema no se reiniciará aunque se seleccione la opción [Yes, I want to restart the computer now] (Sí, deseo reiniciar el ordenador ahora).

La captura de pantalla que aparece en el paso 27 puede ser distinto de la ilustración según los requisitos del sistema.

 Para aplicar los cambios, debe reiniciar el ordenador. Elija [Yes, I want to restart my computer now] (Sí, deseo reiniciar el ordenador ahora) y haga clic en [Ok]. Diginative in the second secon

[Hacer clic]

29. Después de reiniciar su computadora, conecte la PC a la cámara mediante el cable USB.

30. Prenda la cámara.

Aparecerá [Found New Hardware Wizard] y la computadora se conectara con la cámara.

* Si su SO es Windows XP, se abrirá un programa de visor de imagen.

Si se abre la ventana de descarga de Digimax Master tras iniciar éste, los controladores de la cámara se habrán completado correctamente.





 Si usted puede ver [Removable Disk] en la carpeta de [My computer], la instalación del controlador de la cámara se habrá completado.

Ahora usted puede transferir imágenes de la cámara a la PC mediante el cable USB.

2 - 2	84	2 1	-
and Street Street			
	100		
1314 (32000 (3.50) (3.50)			
Construction Construction Construction Construction			
- Contraction	-	(inser	- 13

INFORMACIÓN

Si usted ha instalado el controlador de la cámara, el [Found New Hardware Wizard] puede que no se abra.

En un sistema con Windows 98 o 98 SE, se abrirá el cuadro de diálogo Asistente para hardware nuevo encontrado y puede aparecer una ventana pidiéndole que seleccione un archivo de controlador. En este caso, especifique "USB Driver" en el CD suministrado. (Para Windows 98 y 98 SE).

Antes de conectar la cámara al PC, debe instalar el controlador de la cámara. Una vez instalado el controlador de la cámara, debe reiniciar su PC.

Si conecta la cámara al PC antes de instalar el controlador de la cámara, se abrirá el [Found New Hardware Wizard]. En este caso, cancele el [Found New Hardware Wizard] y desconecte la cámara del PC. Instale el controlador de la cámara y vuelva a conectar la cámara al PC.

Si la computadora no encuentra el Controlador de la Cámara después de la instalación, sírvase intentar una o más de las siguientes medidas.

- 1. Elimine el controlador de la cámara (pág.127~128) y reinstale el controlador.
- 2. Refiérase a las PMF (pág.140) para averiguar si hay una solución posible al problema.
- 3. Si la unidad central de proceso de su computadora es VIA chip (esto es mostrado en el Controlador de host USB), descargue el archivo parche de la página web de la Cámara Samsung : (http://www.samsungcamera.com)

Inicio del modo PC

- Si conecta el cable USB al puerto USB del PC y después enciende la unidad, la cámara cambiará automáticamente a "modo de conexión de ordenador".
- En este modo, usted puede descargar imágenes almacenadas a su PC mediante el cable USB.
- El monitor LCD está apagado siempre en el modo PC.
- La lámpara de estado de la cámara parpadeará cuando los archivos se estén transfiriendo mediante la conexión USB.

Conexión de la cámara a PC

- 1. Prenda la computadora.
- 2. Prenda la cámara.
- En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
- 4. Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [SETUP].
- 5. Seleccione el menú [USB] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
- 6. Seleccione [ORDEN] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón OK.
- 7. Presione dos veces el botón del menú, y desaparecerá el menú.
- 8. Conecte la PC y la cámara mediante el cable USB.
 - Inserte el enchufe pequeño del cable USB en el terminal de conexión USB de la cámara.
 - Inserte el conector grande del cable USB en el puerto USB de la PC.
 - Deben quedar firmemente insertados.

Si seleccionó [IMPRE], en el paso 6, cuando conecte la cámara a su PC, el mensaje [CONECTANDO IMPRES.] aparecerá y la conexión no se establecerá. In tal caso, scollegare il cavo USB, quindi seguire la procedura dal punto 2 in avanti.



Desconexión de la cámara a la PC : Refiérase a la página 130 (Retiro del disco extraíble)

INFORMACIÓN

El controlador de la cámara debe estar instalado antes de usar el modo PC. Para ahorrar la energía de las pilas, se recomienda que use un adaptador de CA (opcional) cuando conecte la cámara a una computadora.

	✓ 🛃 🕬 💷) UP
FORMATO FF/HH ESTAMPAR DESACT USB ATRÁS:	ORDEN IMPRE CONFIG:OK



Inicio del modo PC

Descarga de imágenes almacenadas

Puede descargar las imágenes fijas almacenadas en la cámara al disco duro de su PC e imprimirlas o utilizar software de modificación de fotos para modificarlas.

- 1. Conecte la cámara a su PC mediante el cable USB.
- En la pantalla del escritorio de su computadora, seleccione [My computer] y haga doble clic en [Removable Disk → DCIM → 100SSCAM]. Aparecerán los archivos de la imagen.

3. Seleccione una imagen y presione el botón derecho del ratón.

- Aparecerá un menú emergente.
 Haga clic en el menú [Cut] o en el menú [Copy].
 - [Cut] : corta un archivo seleccionado.
 - [Copy] : copia archivos.

5. Haga clic en la carpeta en donde desee pegar el archivo.







125

Inicio del modo PC

 Presione el botón derecho del ratón y aparecerá un menú emergente. Haga clic en [Paste].



7. Un archivo de imagen se transfiere de la cámara a su PC.

20.4	2 8	22	1 2 3
Dial S	+ 11	- 100	
Palette.	1		
12000	2		
13			
112001			
1000	- 1		
103 894			

- Al usar [Digimax Master], usted puede ver directamente en el monitor del PC las imágenes almacenadas en la memoria y puede copiar o mover los archivos de imágenes.



Para quitar el Controlador USB para Windows 98SE

Para quitar el controlador USB, refiérase al proceso que se muestra a continuación.

1. Seleccione [Inicio Configuración] y haga clic en [Panel de control].

2. Haga doble clic [Sistema].

 Seleccione [Device manager Hard Disk Controller Samsung Digital Camera] y haga clic en la opción [Remove].

4. Haga clic en el botón [OK]. La cámara se quitará del sistema.

EER







[Hacer clic]

Intering SuperConner

Para quitar el Controlador USB para Windows 98SE

[Hacer clic] ·

[Hacer clic]

5. Vaya a [Inicio Configuración Panel de control] y haga doble clic en [Agregar o quitar programas].



 Se abrirá una ventana [Propiedades de agregar o quitar programas]. Haga clic en [Digimax V800] y en el botón [Agregar/ Quitar].

Se completó la desinstalación.
 Haga clic en el botón [Finish] y desaparecerá la ventana.





Disco extraíble

Para usar esta cámara como Disco extraíble, instale (pág.115) el Controlador USB.

- 1. Antes de encender la cámara, conéctela al PC mediante el cable USB.
- 2. Haga clic en [Removable Disk] bajo [My computer] o [Windows Explorer].
- 3. Los archivos de imagen almacenados en el Disco extraíble (DCIM \rightarrow 100SSCAM) se pueden transferir al PC.

INFORMACIÓN

Información importante sobre la utilización del Disco extraíble

El indicador [Removable Disk] no aparecerá cuando se apague la cámara o se extraiga el cable USB.

Recomendamos que copie las imágenes al PC para verlas. El abrir las imágenes fotográficas directamente del disco extraíblepuede ocasionar desconexiones inesperadas.

Cuando cargue imágenes del PC a la cámara, asegúrese de que los nombres de archivos cargados no seanlos mismos que aquellos que ya están almacenados en la memoria.

Cuando usted haya cargado un archivo del Disco extraíble que esta cámara no tomó, aparecerá el mensaje [¡ERR. ARCHIVO!] en el monitor LCD en modo

REPRODUCCIÓN, y no aparecerá nada en el modo IMAGEN EN MINIATURA.

La lámpara de autoenfoque parpadeará cuando se transfiera un archivo (copia o eliminación) entre el PC y la cámara. No retire el cable USB hasta que la lámpara deje de titilar. Para retirar el cable USB en Windows 2000/ME/XP, use el icono [Unplug or Eject Hardware] de la barra de tareas.



129

Retiro del disco extraíble

Windows 98SE

- 1. Compruebe si la cámara y el PC están transfiriendo un archivo. Si parpadea la lámpara de autoenfoque, tendrá que esperar a que se apague.
- 2. Desconecte el cable USB.

Windows 2000/ME/XP

(Las ilustraciones pueden ser diferentes de las pantallas reales dependiendo del Sistema operativo Windows.)

- Compruebe si la cámara y el PC están transfiriendo un archivo. Si parpadea la lámpara de autoenfoque, tendrá que esperar a que se apague.
- Haga doble clic en el icono [Unplug or Eject Hardware] de la barra de tareas.



[Hacer doble clic]

3. Aparecerá la ventana [Unplug or Eject Hardware]. Seleccione el [USB Mass Storage Device] y haga clic en el botón [Stop].



 Aparecerá la ventana [Stop a Hardware device]. Seleccione [USB Mass Storage Device] y haga clic en la opción [OK].

5. Aparecerá la ventana [Safe to Remove Hardware]. Haga clic en [OK].





130

Retiro del disco extraíble

- Aparecerá la ventana [Unplug or Eject Hardware]. Haga clic en [Close] y se quitará el disco extraíble con seguridad.

7. Desconecte el cable USB.

Configuración del controlador USB para MAC

- No se incluye un controlador USB para MAC con el CD del software, ya que el SO MAC admite el controlador de la cámara.
- Revise el Sistema operativo MAC. Puede revisar la versión del Sistema operativo MAC durante el inicio del mismo. Esta cámara es compatible con MAC OS 9,2 ~ 10,3.
- 3. Conecte la cámara a la Macintosh y prenda la cámara en modo PC.
- 4. Aparecerá un nuevo icono en el escritorio tras conectar la cámara al MAC.

Uso del Controlador USB para MAC

- 1. Haga doble clic en el nuevo icono del escritorio para que aparezca la carpeta de la memoria.
- 2. Seleccione el archivo de la imagen fotográfica y cópielo o muévalo a MAC.

PRECAUCIÓN

Para SO Mac 10,0 o posterior : primero complete la carga del ordenador a la cámara y después saque el disco extraíble con el comando Extract.

Si una imagen en movimiento no se reproduce en Mac OS, visite el siguiente sitio (http://www.divx.com/divx/mac/) y descargue el códec.

También puede utilizar un reproductor de medios compatible con el códec Xvid (Mplayer, VLC (VideoLAN Client) media player).

Puede descargar, ver, editar y guardar su imagen digital y en movimiento con este software. Este software sólo es compatible con Windows, salvo Windows 98.

Para iniciar el programa, haga clic en [Start Programs Samsung

Digimax Master].

Descarga de imágenes

- 1. Conecte la cámara al ordenador.
- Se desplegará una ventana para descargar las imágenes después de conectar la cámara a su PC.
 - Para descargar las imágenes capturadas, seleccionar el botón [Select All(A)].
 - Seleccione la carpeta que desee en la ventana y haga clic en el botón [Select All(A)].
 Puede guardar las imágenes capturadas en la carpeta seleccionada.
 - Si hace clic en el botón [Cancel], la descarga se cancelará.



[Hacer clic]

3. Haga clic en [Next >].



[Hacer clic]

132

- Seleccione el directorio de destino y cree una carpeta para guardar las imágenes descargadas en la misma.
 - Las carpetas se crearán en orden de fecha de creación y se descargarán las imágenes.
 - Seleccione usted mismo el nombre de la carpeta y almacene las imágenes descargadas en ellas.
 - Se descargarán las imágenes una vez haya seleccionado una carpeta creada anteriormente.
- 5. Haga clic en [Next >].
- 6. Se desplegará una ventana como se ve al lado. El destino de la carpeta seleccionada se mostrará en la parte superior de la ventana. Haga clic en el botón [Start] para descargar las imágenes.



[Hacer clic]

[Hacer clic]

7. Se desplegarán las imágenes descargadas.





133

Image Viewer : podrá ver las imágenes guardadas.



- Las funciones de Image viewer se enumeran a continuación.

Barra de menú : puede seleccionar los menús.

Archivo, editar, Ver, Herramientas, Funciones de cambio, Descarga automática, Ayuda, etc.

Ventana de selección de imagen : puede seleccionar la imagen deseada en esta ventana. Menú de selección tipo de medios : puede seleccionar en este menú la imagen que desea ver, editar una imagen, o editar una imagen en movimiento.

Ventana Vista previa : puede previsualizar una imagen o una imagen en movimiento y comprobar la información multimedia.

Barra de Zoom : puede cambiar el tamaño de la vista previa.

Ventana de visualización de carpeta : puede ver la ubicación de la carpeta de la imagen seleccionada.

Ventana de visualización de imagen : aparecerán las imágenes de la carpeta seleccionada.

Consulte el menú [Ayuda] en Digimax Master para obtener información adicional.

34

Editar imagen : puede editar la imagen fija.



- Las funciones editar imagen se enumeran a continuación.

Menú Editar : puede seleccionar los siguientes menús.

[Tools] : puede ajustar y recortar la imagen seleccionada. Consulte el menú [Ayuda].

[Adjust] : puede modificar la calidad de imagen. Consulte el menú [Ayuda].

[Retouch] : puede cambiar una imagen o insertarle efectos. Consulte el menú [Ayuda].

Herramientas de dibujo : herramientas para la edición de imágenes.

Ventana de Visualización de imagen : en esta ventana se despliega la imagen seleccionada. Ventana Vista previa : puede previsualizar la imagen modificada.

Una imagen fija modificada con Digimax Master no puede reproducirse en la cámara. Consulte el menú [Ayuda] en Digimax Master para obtener información adicional.

Conversor DNG : Puede convertir un archivo RAW (*.dng) en un formato de archivo JPEG o TIFF.



- Las funciones del conversor DNG se enumeran a continuación.

Visualización del histograma	: aparecerá el histograma de la imagen visualizada.
Herramientas	: puede modificar los archivos RAW (*.dng) a su gusto.
[EQUILIBRIO DE BLANCOS]	: puede modificar la temperatura y la saturación del color de
	la foto.
[EXPOSURE]	: puede modificar el valor de exposición, el contraste y el
	valor de gamma.
[Nitidez]	: puede modificar la nitidez de la imagen.
Formato de archivo	: puede convertir el archivo RAW (*.dng) en un formato de
	archivo que desee (*.ipg. *.tiff. etc.).

Consulte el menú [Ayuda] en Digimax Master para obtener información adicional.

(136)

· Imagen en movimiento para la cámara: puede reproducir una imagen en movimiento en esta cámara



- Seleccione una imagen en movimiento para reproducir en la cámara con el botón [Add]. Inserte los efectos y modifique la imagen en movimiento. Para guardar la imagen en movimiento modificada, pulse el botón [Make].
- 2. Seleccione el tipo de vídeo [MOVIE FOR CAMERA].
- 3. Seleccione la opción Camera, Output location, File name y pulse el botón [Make].
 - Tamaño de marco : selecciona el ancho y la altura del marco.
 - Velocidad de cuadros : selecciona la velocidad de cuadros por segundo.
 - Ubicación del archivo : selección de una ubicación donde se guardará la imagen en movimiento modificada.
 - Nombre de archivo : para reproducir la imagen en movimiento en la cámara, debe seguir la regla DCF. Guarde la imagen en movimiento como SV20XXXX.avi (puede escribir cualquier número entre 0001 ~ 9999 en lugar de XXXX letras).
- 4. Conecte la cámara al ordenador con el cable USB que se incluye.
- Copie la imagen en movimiento modificada a [Removable Disk\DCIM\XXXSSCAM].
 (Puede escribir cualquier número entre 100 ~ 999 en lugar de XXX letras)
- Puede reproducir la imagen en movimiento en el modo de reproducción de la cámara.

2-1-1	144	i z	z.a	a.	-
- Cir.	1				_
The second					
1000					
Acres 1	-				



(137)

Digimax Reader

Digimax Reader es un programa de reconocimiento de texto. Puede guardar un archivo de imagen que se capturó en el modo TEXTO como archivo de texto con este programa. Este software es compatible solamente con Windows.

Para iniciar el programa, haga clic en [Start \rightarrow Programs \rightarrow Digimax Reader]. Aparecerá la siguiente pantalla.



Cómo utilizar Digimax Reader

- 1. Conecte la cámara y el ordenador con un cable USB y descargue las imágenes que se almacenaron en la cámara en el ordenador.
- * Consulte la página 125~126 para saber cómo conectar una cámara y el ordenador y descargar imágenes.
- 2. Ejecute Digimax Reader.
- Haga clic en el icono Open () como se muestra al lado.
- 4. Seleccione una imagen que desee guardar como archivo de texto.
- * Sólo pueden abrirse las imágenes tomadas con una cámara SAMSUNG.



that all supplies had to be

ship for proper balance



Digimax Reader

- 6. Se seleccionará una sección de imagen como se ve al lado.

 Haga clic en el icono Recognition () y se reconocerá como texto la sección seleccionada en el paso 6.

 Para guardar la sección como texto, haga clic en el icono Save () . Aparecerá una ventana como se muestra al lado.

9. Seleccione el tipo de archivo que desee. Tipos de archivos seleccionables : *.TXT, *.HWP, *.DOC, *.RTF

INFORMACIÓN

Para obtener una imagen que pueda reconocerse como texto :

- Mantenga una distancia para que pueda sacar la foto claramente entre el sujeto y la cámara.
- Ajuste el nivel del aparato con respecto al sujeto.
- Evite que la cámara se mueva para obtener una buena imagen.

Consulte el menú [Help] en Digimax Reader para obtener información adicional.



discovery that the reed boat in the world that learns toward	4-B	0.0	1 R	2.6	15		
in the world that learns toward	disci	nery	the	t the	ree	t boel	¢,
	in et	10 W	nrid	that	lears	60WI	Ird



		-
Barriel Contractor	· · · ··	
at 5797	Distants:	
	The Carlos State	

PMF

Sírvase revisar lo siguiente si la conexión USB falla.

- [caso 1] La cámara está apagada.
 - → Prenda la cámara.
- [caso 2] El Controlador USB no está instalado correctamente.
 - → Instale el Controlador USB correctamente. Referir a la página 115.
- [caso 3] El cable USB no está conectado o está usando un cable con una especificación incorrecta.
 - \rightarrow Use un cable USB con la especificación correcta.
- [caso 4] El PC no reconoce la cámara. En ocasiones la cámara puede aparecer bajo [Unknown Devices] en el Administrador de dispositivos.
 - → Instale el controlador de la cámara correctamente. Apague la cámara, quite el cable USB, conéctelo de nuevo y después encienda la cámara.
- [caso 5] Hay un error inesperado durante la transferencia de un archivo.
 - → Apague la cámara y vuélvala a encender. Vuelva a transferir el archivo.
- [caso 6] Cómo puedo saber si mi computadora es compatible con la Interfaz USB?
 - → Revise el puerto USB en su computadora o teclado.
 - → Revise la versión del Sistema Operativo. La interfaz USB está disponible en Windows 98, 98SE, 2000, ME y XP.
 - → Revise el [Universal Serial Bus controllers] en el Administrador de dispositivos. Haga lo siguiente para revisar el [Universal Serial Bus controllers].
 - Win 98/ME : Delinee en [Start → Settings → Control Panel → System → Device Manager → Universal Serial Bus controllers].
 - Win 2000 : Delinee en [Start → Settings → Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers].
 - Win XP
 Delinee en [Start → Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers].
 Además, haga doble clic en el Controlador de host universal USB y el Concentrador raíz USB para comprobar si el Estado del dispositivo indica "Este dispositivo funciona correctamente".
 Si el Estado del dispositivo indica que "no funciona correctamente", haga clic en la ficha "Controlador" y después en [Update Driver] o [Reinstall Driver]. Debe haber un Controlador host USB y un concentrador raíz USB bajo [Universal serial bus controller].
 - → Si todas las condiciones mencionadas se han cumplido, la computadora es compatible con la interfaz USB.



PMF



(141)



Cuando no se reproduzca la imagen en movimiento en el ordenador.

Si la imagen en movimiento que grabó la cámara no se reproduce en el ordenador, la causa suele ser el códec instalado en el ordenador.

Si no se ha instalado UN códec para reproducir la imagen en movimiento

→ Instale el códec como se enumera abajo.

[Instalación de un códec para Windows]

- 1) Inserte el CD suministrado con la cámara
- Ejecute el Explorador de Windows, seleccione la carpeta [Unidad de CD-ROM:\XviD] y haga clic en el archivo XviD codec-1[1].1.0.exe.

[Instalación de un códec para Mac OS]

- 1) Visite el siguiente sitio para descargar el códec. http://www.divx.com/divx/mac
- Haga clic en el botón [Free Download] situado en el lateral superior derecho de la página y aparecerá una ventana para descargar el códec DviX.
- Seleccione el SO de Mac que utilice y haga clic en el botón [Download]. Guárdelo en la carpeta que desee.
- Ejecute el archivo descargado y se instalará el códec para reproducir la imagen en movimiento.

Si una imagen en movimiento no se reproduce en Mac OS, utilice un reproductor que admita el códec XviD (Mplayer, VLC(Video Lan Client) media player).

Si DirectX 9.0 o superior no se ha instalado

- → Instale DirectX 9.0 o superior
- 1) Inserte el CD suministrado con la cámara
- 2) Ejecute el Explorador de Windows, seleccione la carpeta [Unidad de CD-ROM:\USB Driver\DirectX 9.0] y haga clic en el archivo DXSETUP.exe. Se instalará DirectX. Visite el siguiente sitio para descargar DirectX. http://www.microsoft.com/directx

PMF

Si se detiene un ordenador (Windows 98) mientras éste y la cámara se conectan repetidamente

Si está encendido un ordenador (Windows 98) durante mucho tiempo y conecta la cámara repetidamente, quizá el ordenador no reconozca la cámara. En este caso, reinicie el ordenador.

Si un ordenador conectado a la cámara deja de responder mientras se inicia Windows.

En este caso, desconecte el ordenador y la cámara y Windows se iniciará correctamente. Si el problema se repite continuamente, desactive Legacy USB Support y reinicie el ordenador. Legacy USB Support está en el menú de configuración de la BIOS. (El menú de configuración de la BIOS difiere según el fabricante del ordenador y algunos menús de BIOS no tienen Legacy USB Support) Si no puede cambiar el menú usted mismo, llame al fabricante del ordenador o al de la BIOS.

Si no puede eliminarse la imagen en movimiento, no puede extraerse el disco extraíble o aparece un mensaje de error durante la transferencia de archivos.

Si instala sólo Digimax Master, a veces sucederán los problemas anteriormente mencionados.

- Cierre el programa Digimax Master haciendo clic en el icono Digimax Master en la barra de tareas

143

Instale todos los programas de aplicación incluidos en el CD del software.
 (Debe instalar el códec de imagen en movimiento)

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION 145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU, SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA 462-121 TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099 FAX : (82) 31-740-8398, 8111 www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC. HEADQUARTERS 40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A. TEL: (1) 201-902-0347 FAX: (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE 18600 BROADWICK ST., RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A. TEL : (1) 310-900-5263/5264 FAX : (1) 310-537-1566 www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE HILLSWOOD BUSINESS PARK CHERTSEY KT16 OPS U.K. TEL : 00800 12263727 (free for calls from UK only) UK Service Hotline : 01932455320 www.samsungcamera.co.uk

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH AM KRONBERGER HANG 6 D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY TEL : 49 (0) 6196 66 53 03 FAX : 49 (0) 6196 66 53 66 www.samsungcameras.de

SAMSUNG FRANCE S.A.S.

BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33, AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE : 00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit) TEL : (33) 1-4279-2200 FAX : (33) 1-4538-6858 www.samsungphoto.fr

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE

RUSSIA, 125167, MOSCOW LENNINGRADSKY, PR-KT, 37-A, KORP14 TEL : (7) 095-258-9299/96/98 FAX : (7) 095-258-9297 http://www.samsungcamera.ru

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN P.R CHINA POST CODE:300190 TEL : (86) 22-2761-4599 FAX : (86) 22-2769-7558 www.samsungcamera.com.cn

* Internet address - http://www.samsungcamera.com/

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-3018