Sommaire

Avant-propos

Attention	3
Consignes de Sécurité Importantes	5

Présentation Générale du Moniteur

Présentation du Panneau de Commandes	9
Présentation du Panneau de Raccordements	10
Présentation de la Télécommande	
- Description des Boutons	12
- Télétexte/ PIP (Image dans Image)	13
- Installation des Piles	15

Installation

Installation du Support de Table	 16
Installation des Haut-parleurs	 17

Branchement des Câbles/Dispositifs

Branchement du Câble de Télévision	
Branchement du Magnétoscope	
Branchement du Lecteur de DVD	
Branchement du Décodeur	
Branchement du PC [D-Sub et DVI]	
- Caractéristiques Affichables du Moniteur	

Réglage du Canal

Fonctionnement de Base	24
Structure du Menu OSD (Affichage sur Écran)	25
Mémorisation Automatique des Canaux	26
Mémorisation Manuelle des Canaux	28
Réglage Précis de la Réception des Canaux	28
Modification des Canaux	. 29
Fonction D'affichage de Condensé (Digest)	30
Fonction Télétexte [TELETEXT]	31

Réglage de L'image

Changement du Mode D'image 3	32
- Ajustement du mode utilisateur 3	33
Changement de la Température de la Couleur 3	35

Sommaire

Réglage de L'image

Réduction du Bruit Vidéo	35
Sélectionner le mode Film	36
Modifier la forme de l'écran	36
Sélectionner la fonction pour améliorer le noir	37
Ajustement de L'écran du PC (Géométrie)	38
- Mode d'origine	39

Réglage du Son

Ajustement de L'équilibre du Son 4	0
Changement du Mode Son 4	0
Ajustement du Mode Son D'utilisateu 4	1
Effet Spatial 4	1
Contrôle Automatique du Volume (AVC) 4	1
Son de la Télévision à Multicanaux (MTS) 4	2

Autres Réglages

Ajustement de la Transparence de la Fenêtre OSD	43
PIP (Image dans Image)	43
- Changement de Taille dans la Fenêtre PIP	44
- Choix de la Source dans la Fenêtre PIP	44
- Interversion D'image en Mode PIP	45
- Changement de Position dans la Fenêtre PIP	45
Autre Fonction Avancé	46
- Définition de L'identification	46
- Protection de Avancé	46
- Rafraîchir de Avancé	47
- Réglage du Mode D'écran bleu	47
- Changement de la Langue de l'OSD	47
- Blocage de la Touche Avant (Verrouillage.enfont dans le menu Avancé)	47

Réglage de L'heure

48
48
50
50
51
52
56

Attention



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COU-VERCLE (OU LA PLAQUE ARRIÈRE). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR, TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE CONFIÉE À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance(servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

ATTENTION

POUR ÉVITER DES DOMMAGES POUVANT ENTRAÎNER UN INCENDIE OU UNE ÉLECTROCUTION.

- NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. - DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

ATTENTION

Ces instructions de service ne sont destinées qu'au personnel d'entretien qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas effectuer l'entretien décrit dans les instructions de fonctionnement sauf si vos compétences sont suffisantes pour vous permettre de le faire.

ATTENTION

Le support est destiné uniquement à être utilisé avec ce moniteur. L'utilisation avec d'autres appareils peut entraîner des blessures.

AVERTISSEMENT

- Ne pas exposer l'appareil à des écoulements ou des éclaboussures et ne pas placer d'objets remplis de liquide (par exemple, un vase) sur l'appareil.
- Ce produit est de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des brouillages radio
 électriques.
 Dans ce cas, l'utilisateur doit prendre les mesures correctives ad
 équates.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à ou la pluie ou à l'humidité.

AVIS FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B, en vertu de l'article 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement peut produire, utiliser et émettre de l'énergie à haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut créer des interférences avec les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en arrêtant puis en mettant l'équipement en marche, l'utilisateur est encouragé à tenter d'y remédier en prenant l'une (ou plusieurs) des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- brancher l'équipement à une prise connectée à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- consulter le vendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Toute modification qui n'aurait pas été expressément approuvée par la tierce partie assumant la responsabilité de la conformité pourrait rendre entraîne l'annulation du droit de l'utilisateur d'opérer l'appareil. Le branchement de périphériques exige l'emploi de câbles de signaux blindés.

Prenez toutes les précautions nécessaires en utilisant le moniteur. Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et d'autres blessures, respectez toujours les consignes de sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de l'appareil.



Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement avant d'utiliser le moniteur.



Conservez les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement pour toute référence future.



Tenez compte de tous les avertissements apposés sur le moniteur et figurant dans les instructions de fonctionnement.

Attention

Prenez toutes les précautions nécessaires en utilisant le moniteur. Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et d'autres blessures, respectez toujours les consignes de sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de l'appareil.

- 1. Lisez ces instructions.
- 2. Conservez ces instructions.
- 3. Tenez compte des avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- 7. Faites attention de ne pas boucher les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.
- 8. N'installez pas l'appareil à proximité des sources de chaleur comme des radiateurs, des générateurs d'air chaud, des cuisinières ou tout autre appareil (amplificateurs inclus) qui génèrent de la chaleur.
- 9. Ne contournez pas le dispositif de sécurité de la prise de terre ou de la prise polarisée. Une prise polarisée est munie de deux broches, une plus large que l'autre. Une prise avec terre comporte deux broches et une troisième broche reliée à la terre. La broche large ou la troisième broche est destinée à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise de courant, demandez à un électricien qualifié de remplacer votre prise secteur périmée.
- 10. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas écrasé ni pincé d'aucune matière, surtout au niveau des branchements, des connecteurs et au point où il sort de l'appareil.
- 11. Utilisez uniquement les accessoires ou les components spécifiés par le fabricant.
- 12. Utilisez uniquement un chariot, un support, un trépied, une équerre ou une table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, déplacez avec précaution l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter toute chute de l'appareil pouvant entraîner des blessures aux personnes situées à proximité.



- 13. Débranchez l'appareil du secteur pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant longtemps.
- 14. Pour toute réparation, adressez-vous à des techniciens qualifiés. Faites réparer l'appareil lorsqu'il a été endommagé d'une manière quelconque : cordon secteur ou prise secteur endommagé, liquide répandu dans l'appareil, objets ayant pénétré dans l'appareil, appareil exposé à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal, chute de l'appareil.



Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.



Débranchez le moniteur de la prise secteur avant le nettoyage. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide uniquement. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol.



N'ajoutez jamais d'autres accessoires et/ou de matériel sans l'approbation du fabricant. Ces ajouts augmentent le risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures.



N'utilisez pas le moniteur où il pourrait entrer en contact avec l'eau ou tomber dans l'eau, par exemple à proximité des baignoires, des éviers, des machines à laver, des piscines, etc.



Si le moniteur est placé sur une table, veillez à ce qu'il ne se trouve pas trop près du bord de la table.

- En effet, toute chute du moniteur peut blesser gravement un enfant ou un adulte et endommager l'appareil.



Assurez la ventilation du moniteur. L'appareil comporte des fentes dans son boîtier qui sont conçues pour la circulation d'air afin d'éviter toute surchauffe. Ne bouchez pas ces ouvertures avec des objets quelconques et ne placez pas le moniteur sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne placez pas l'appareil à proximité d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur. Si vous montez le moniteur en rack ou dans une bibliothèque, assurez-vous que la ventilation est suffisante et que vous avez respecté les instructions de montage du fabricant.



N'utilisez qu'une prise secteur mise à la terre ou polarisée. Pour votre sécurité, ce moniteur est muni d'une fiche polarisée pour courant alternatif ayant une broche plus large qu'une autre. Cette fiche ne peut être insérée que dans un seul sens dans la prise de courant. S'il est impossible d'insérer complètement la fiche dans un sens, essayez dans l'autre sens. S'il s'avère toujours impossible d'insérer la fiche, demandez à votre életricien de remplacer la fiche désuète.



Débranchez le moniteur de la prise secteur et déconnectez le système d'antenne ou de câble en cas d'orage ou quand l'appareil doit être laissé inutilisé et sans surveillance pendant longtemps. Cette mesure permet d'éviter les dommages à l'appareil occasionnés par la foudre et les surtensions des lignes électriques.



Pour éviter tout risque de choc électrique, n'utilisez que le cordon d'accessoires conçu pour ce produit. La tension nominale d'alimentation de ce produit est AC100-240V, le cordon d'alimentation raccordé est conforme à la tension d'alimentation suivante. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation indiqué par votre fournisseur pour assurer votre sécurité et la conformité aux normes EMC. Si l'appareil est utilisé avec une autre tension d'alimentation, le câble d'alimentation doit être remplacé. Adressez-vous au centre d'achat de votre appareil.



Évitez les lignes aériennes de transport d'énergie. Une antenne extérieure ne doit pas être installée à proximité de lignes aériennes de transport d'énergie ni de dispositifs d'éclairage électrique ni de tout autre circuit d'énergie électrique ni à tout endroit où elle risquerait de tomber sur ces lignes ou ces circuits. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, prenez toutes les précautions pour ne pas toucher les lignes ou les circuits électriques. Tout contact avec ce type de ligne est susceptible d'entraîner la mort.



Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de façon à ne pas être écrasés ni pincés par des objets. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises et au point où les cordons sortent de l'appareil.



Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges. Une surcharge électrique peut entraîner un incendie ou une électrocution.



N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil qui pourrait entrer en contact avec des points de tension dangereux et endommager des pièces. Ne renversez jamais un liquide quelcongue sur le moniteur.



Recourbez le câble d'antenne entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment pour empêcher que la pluie ne pénètre à l'intérieur.

 L'eau pourrait endommager l'intérieur du moniteur et provoquer un choc électrique.

Antennes au sol extérieures. Si une antenne extérieure ou un système de câble est relié au moniteur, assurezvous que l'antenne ou le système de câble est mis à la terre de façon à assurer la protection contre les pointes de tension et les charges électrostatiques. La section 810 du code électrique national des États-Unis (National Electrical Code), ANSI/NFPA n° 70-1984, fournit des renseignements relatifs à la mise à la terre correcte du mât et de la structure de soutien, la mise à la terre de la descente d'antenne au paratonnerre de l'antenne, le calibre des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement du paratonnerre de l'antenne, le branchement aux électrodes de terre et les caractéristiques de ces électrodes.



L'antenne extérieure ne doit pas être installée à proximité des lignes aériennes de transport d'énergie, ni des dispositifs d'éclairage ni des autres circuits d'énergie électriques.

 La non-observation de cette règle peut entraîner une électrocution.



Toute antenne doit être installée à une distance suffisante des lignes aériennes de transport d'énergie pour que l'antenne ne touche pas les lignes aériennes même en cas de chute de l'antenne.

 La non-observation de cette règle peut entraîner une électrocution.

N'essayez pas de d'entretenir ou de réparer le moniteur. Ayez toujours recours à un technicien qualifié. Débranchez l'appareil de la prise secteur et faites-le entretenir ou réparer par un technicien qualifié dans les conditions suivantes :

- · lorsque le câble ou la fiche d'alimentation est détérioré
- · lorsqu'un corps étranger ou du liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil
- · si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau
- si le moniteur ne fonctionne pas normalement bien que les instructions de fonctionnement soient respectées
- · si l'appareil est tombé et que le châssis a été endommagé
- · si le fonctionnement du moniteur semble anormal



Si certaines pièces doivent être remplacées, veuillez vous assurer que le technicien du service aprèsvente utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces ayant les mêmes spécifications que les pièces d'origine. Tout remplacement non autorisé peut endommager l'appareil.



Après tout entretien/réparation, demandez au technicien de procéder à des vérifications de sécurité pour déterminer si le moniteur peut fonctionner en toute sécurité.



Si vous procédez vous-même à des réglages, n'ajustez que les commandescouvertes par les instructions de fonctionnement. L'ajustement des autres commandes peut entraîner des dommages et exiger le travail intensif d'un technicien pour que le moniteur puisse fonctionner à nouveau normalement.



N'utilisez que les piles indiquées.

- La non-observation de cette consigne peut endommager le moniteur et provoquer un choc électrique.



- Ne placez pas d'objets remplis de liquide sur l'appareil.
- Ceci peut provoquer un incendie ou une électrocution.



En cas de dégagement de fumée ou d'odeur étrange provenant du moniteur, éteignez celui-ci, débranchez-le de la prise secteur et contactez votre distributeur ou votre centre de service après-vente.

 La non-observation de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.



Evitez l'affichage prolongéd'une image à l'écran. Toutparticulièrement, les arrêts surimage prolongés, l'affichageprolongé au format 4:3 ou leslogos de chaînes peuvententraîner une rémanence del'image sur l'écran.



L'éloignement de l'écran doit être de 5 à 7 fois la longueur de la diagonale de l'écran.

- Si cette distance n'est pas respectée, il peut s'ensuivre une fatigue oculaire.

Si le moniteur assemblé avec les haut-parleurs doit être déplacé, ne procédez pas au transport de l'appareil en tenant les haut-parleurs.

 En effet, toute chute du moniteur peut blesser gravement un enfant ou un adulte et endommager l'appareil.

Présentation du Panneau de Commandes

Position de la Touche OSD Panneau Avant Bouton et Fonction OSD Sélection de la Source D'entrée 2 Augmentation du Volume (Voir la Case Ci-dessous) 3 Diminution du Volume (Voir la Case Ci-dessous) Alimentation (Attente) 6 Détecteur Distant 6 Voyant D'état/D'alimentation -----INPUT INPUT VOL/CH-VOL/CH-SELECT OU SELECT ტ (h)0 0 0 0 0 0 0 4 6 ß 0 0 ิก 4 6 6 **Bouton et Fonction OSD**

SÉLECTION DE L'ENTRÉE

Sélectionnez la source du signal à partir des différentes sources d'entrée (TV, SCART 1, SCART 2, S-Video/AV, Component 1, Component 2, PC et DVI).

VOL/CH▲/▼

Pour changer de CANAL, appuyez la bouton ▼ et changez de CANAL en utilisant les boutons ▲, ▼. Pour changer le VOLUME, appuyez la bouton ▲ et changez le VOLUME en utilisant les boutons ▲, ▼.

O dimentation Marche/Arrêt

Met le moniteur sous tension et hors tension.



MANUEL D'UTILISATION • 9

Présentation du Panneau de Raccordements

Panneau Arrière et Jacks



· Voir la page suivante pour les descriptions des ports.

Présentation du Panneau de Raccordements

Jack RS-232C



Entrée Vidéo	21 Broches (SCART)	
Entrée S-Vidéo	Mini Din 4 Broches	
Entrée Vidéo de Component	Jack à Broches RCA	
Entrée RGB Analogique	Mini D-Sub 15 Broches DVI-D	
Entrée Vidéo Numérique	24 Broches	
l os aôblos de raccordoment au PC varient suivant le tune		

cables de raccordement au PC varient suivant le type de l'ordinateur. Veuillez consulter votre distributeur.

RS-232C-Konfigurationen

- 4

- 6

DTR

DSR

RTS

CTS

4

6

7

8

DTR

DSR

RTS

CTS

Télécommande



1 Power (Alimentation) Met en marche et arrête le moniteur. 2 Mute (Silence) Coupe momentanément le son et le restaure. 3 Pre.PG Revient au programme précédent ou sort du mode OSD. 4 V.Size Permet de choisir le format d'écran. 16 : 9 \rightarrow Panorama \rightarrow Zoom 1 \rightarrow Zoom 2 \rightarrow 4 : 3 5 Favorite (Favori) Vous fait passer à votre programme préféré suivant. 6 TEXT Télétexte marche/arrêt. TTX → TTX/MIX → Normal(TTX arrêt) 7 INPUT Affiche la liste des sources d'entrées. 8 Menu/Set Affiche le menu principal OSD. Activez votre choix dans le menu OSD. 9 Back (Précédent) Revient au menu OSD précédent. 10) PG+ Passe au programme supérieur. 11) PG-Passe au programme inférieur. 12 VOL+ (Lautstärke +) Augmente le niveau sonore. 13) VOL- (Lautstärke -) Réduit le niveau sonore.



9 ERASE

10) SKIP

(11) INSERT



Installation des Piles

- Appuyez sur le couvercle dans la direction de la flèche.
- Insérez deux piles AAA, en plaçant les extrémités + et dans le sens qui convient.

Refermez le couvercle jusqu'à son enclenchement.

3









Installation

Installation du Support de Table (en option)



< Le moniteur peut être installé sur le bureau comme indiqué ci-dessus. >

· Dégagement minimum du montage du support de table pour permettre une ventilation adéquate.





Installation



Installation



· Assurez-vous que le moniteur est hors tension avant de procéder à des branchements.

Placez les haut-parleurs dans la position désirée. Installez les fils des haut-parleurs sur le moniteur et les haut-parleurs. Veillez à faire correspondre le fils positif "+" à l'entrée "+" et le fil négatif "-" à l'entrée "-". Raccordez l'entrée. Gauche du moniteur au haut-parleur gauche et l'entrée droite du moniteur au haut-parleur droit. La longueur de fil. restante des haut-parleurs doit être réunie et placée sur les porte-fils fournis. (Attention : Une fois installés, les porte-fils des haut-parleurs se bloquent en position et ne peuvent pas être retirés.)

 Soulevez toujours le moniteur lui-même (et non les haut-parleurs) si le moniteur doit être déplacé ou transféré une fois que les haut-parleurs ont été installés.

Accessoires des Haut-parleurs



4 plaques de fer (pour le montage des haut-parleurs au moniteur)



Boulons longs 10-4 x 16 (pour fixer les plaques de fer aux haut-parleurs)



Support de fill



Fils pour 2 haut-parleurs

Branchement du Câble de Télévision



Branchement du Câble de Télévision

- Connectez le câble de l'antenne de télévision au jack d'entrée du téléviseur. Appuyez sur le bouton INPUT de la télécommande sélectionnez TV on OSD.
- 2 Utilisez le bouton PG+/PG- ou le bouton numérique pour changer de programme de télévision pour la sélection du programme.
- 3 Appuyez sur le bouton Pre. PG de la télécommande pour régler le programme précédent.
- Vous pouvez également passer aux programmes fournis par un service de câble en utilisant le décodeur. fourni par le service de câbles. Pour en savoir davantage sur le service de CATV, veuillez vous adresser à des prestataires de services de CATV.

La fonction de la prise Péritel 2

Le signal de la prise Péritel 2 est le signal entrant prioritaire.

Lorsqu'un autre périphérique externe est connecté à la prise Péritel 2, il est "alimenté", le moniteur va automa tiquement afficher le signal provenant de cette prise. Le mode d'affichage (4:3, 16:9) sera automatiquement reconnu à moins que les utilisateurs ne change le mode d'affichage.

Lorsque les utilisateurs utilisent les boutons "Monter/Descendre" ou les touches numériques de la télécom mande, la source du signal d'entrée passe automatiquement en mode TV.

La prise Péritel 2 reconnaît automatiquement les signaux des composantes et les signaux RVB.

Branchement du Magnétoscope



Branchement du Magnétoscope

En mode SCART (Câble Euro)

Branchez un câble SCART aux jacks SCART du magnétoscope et du moniteur.

En mode S-Vidéo

Branchez un câble S-Vidéo aux jacks S-Vidéo du magnétoscope et du moniteur. Branchez le câble de son (composite) L (blanc), R (rouge) aux jacks de son du magnétoscope et du moniteur.

En Entrée AV

Branchez un câble composite aux jacks vidéo AV du magnétoscope et du moniteur. Branchez le câble de son (composite) L (blanc), R (rouge) aux jacks de son du magnétoscope et du moniteur.

Pour Regarder une Projection au Magnétoscope

1) Appuyez sur le bouton INPUT de la télécommande et sélectionnez Video Sources.

Insérez une bande vidéo dans le magnétoscope et appuyez sur la touche PLAY du magnétoscope.



- Pour éviter les interférences dans l'image (bruit), laissez un écart suffisant (plus de 3 mètres) entre le magnétoscope et le moniteur.
- Raccordez le moniteur avec les appareils externes en faisant correspondre les couleurs des ports de connexion (p.ex., vidéo-jaune, Audio(L) -blanc, Audio(R) rouge).
- Si vous disposez d'un magnétoscope en mono, raccordez le câble audio du magnétoscope à l'entrée AUDIO(L/MONO) du moniteur.
- Si vous raccordez un magnétoscope S-VHS à la prise d'entrée S-VIDEO, l'image obtenue est de meilleure qualité que celle obtenue avec l'entrée de vidéo normale (AV).
- Lorsque les signaux S-Vidéo et AV sont connectés simultanément, c'est le S-Vidéo qui a la priorité (lorsque le S-Vidéo est connecté mais qu'il n'envoie pas de signal, le message "Pas de signal" s'affiche à l'écran).

Branchement du Lecteur de DVD

Branchement du Lecteur de DVD

- Raccordez les trois câbles vidéo des components séparés aux jacks Y, Pb et Pr du DVD et aux jacks des components sur le moniteur.
- Raccordez le câble audio aux jacks audio L (blanc) et R (rouge) du lecteur de DVD aux jacks L et R situés à côté des jacks de components sur le moniteur.



Utilisation



Mettez le lecteur de DVD sous tension.

Appuyez sur le bouton INPUT de la télécommande du moniteur et sélectionnez Component 1 ou Component 2.

Signaux pris en charge pour les ports de components			
	Component 1	Component 2	
480i / 60Hz	V	V	
480p / 60Hz	V	V	
576i / 50Hz	V	V	
576p / 50Hz	V	V	
720p / 50Hz	V	V	
720p / 60Hz	V	V	
1080i / 50Hz	V	V	
1080i / 60Hz	V	V	

Ports D'entrée des Components

Vous pouvez obtenir une meilleure qualité d'image si vous raccordez le lecteur de DVD avec les prises d'entrée de components comme indiqué.

Ports de components du moniteur	Y	P _B	P _R
Ports de sortie vidéo du lecteur de DVD	Y Y Y	Pb B-Y Cb P _B	Pr R-Y Cr P ₈



- La source DVD normale est basée sur une résolution de 480i qui doit passer à travers le YPbPr normal du signal du component.
- Les trois ports des components, du PC, du lecteur DVI ne peuvent afficher qu'un même type de signal. Si l'un des ports affiche un signal, les autres ports ne sont pas disponibles.

Branchement du Décodeur

Connexion

Raccordez les entrées vidéo du décodeur aux jacks SCART, Component, PC ou DVI sur le moniteur et les entrées audio aux jacks audio situés à côté du jack audio L (blanc) et R (rouge) auxquels vous connectez les entrées vidéo.



Utilisation

- 1) Mettez le décodeur en marche.
- Appuyez sur le bouton INPUT de la télécommande du moniteur et sélectionnez Component 1, Component 2, PC ou DVI.

Signaux Pris en Charge					
	Component 1	Component 2	PC	DVI	
480i/60Hz	V	V	-	-	
480p/60Hz	V	V	V	V	
576i/50Hz	V	V	-	-	
576p/50Hz	V	V	V	V	
720p/50Hz	V	V	V	V	
720p/60Hz	V	V	V	V	
1080i/50Hz	V	V	V	V	
1080i/60Hz	V	V	V	V	

Connexion

Avec un Câble SCART (Câble Euro)

Branchez un câble SCART aux jacks SCART du STB et du moniteur.

Avec un Component

Raccordez un câble à trois components séparés aux jacks des component du STB et du moniteur. Branchez le câble de son (composite) L (blanc), R (rouge) aux jacks de son du STB et du moniteur.

Avec le RGB ou le DVI

Raccordez un câble D-Sub ou DVI aux jacks vidéo AV du STB et du moniteur. Branchez le câble de son (composite) L (blanc), R (rouge) aux jacks de son du STB et du moniteur.



• Un seul signal peut être affiché pour les port des components, du PC, du lecteur DVI. Si l'un des signaux est affiché, les autres prises ne sont pas disponibles.

Branchement du PC (D-Sub et DVI)



Raccordez un câble vidéo de PC (15 broches) entre le port de sortie vidéo du PC et le port PC sur le moniteur.

Configuration des Broches

Câble de signal à 15 broches (basé sur une broche en saillie)

Configuration des Broches

- Mettez le moniteur et appuyez sur le bouton INPUT pour sélectionner le mode PC (PC MODE).
- Mettez le PC en marche et vérifiez si le PC répond aux conditions requises.
- Réglez l'écran du PC dans le menu Géométrie (Géométrie). (Voir page 38.)

Broche n°	Description
1	Rouge (R)
2	Vert (G)
3	Bleu (B)
4	Mise à la terre
5	Mise à la terre (DDC)
6	Rouge (R) Mise à la terre
7	Vert (G) Mise à la terre
8	Bleu (B) Mise à la terre
9	Réservé
10	Sync Mise à la terre
11	Mise à la terre
12	Données (DDC)
13	Sync. horizontale
14	Sync. verticale
15	Horloge (DDC)

Caractéristiques Affichables du Moniteur

Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 x 250	31.468	70.09
040 X 350	37.861	85.08
640 x 400	31.469	70.08
040 X 400	37.927	85.03
	31.469	59.94
	35.000	66.66
	37.861	72.80
640 x 480	37.500	75.00
040 x 400	43.269	85.00
	45.913	90.03
	53.011	100.04
	64.062	120.000
	35.156	56.25
	37.879	60.31
	48.077	72.18
800 x 600	46.875	75.00
	53.674	85.06
	56.000	90.00
	64.016	100.00
832 x 624	49.725	74.55
852 x 480	31.468	60.05
	48.363	60.00
1024 x 768	56.476	70.06
	60.023	75.02
1280 x 768	47.700	60.00
1280 x 1024	64.000	60.00
1366 X 768	48.387	60.00



- · Forme d'entrée de la synchronisation : séparée
- Le moniteur reconnaît le signal 640x480@60 Hz comme un signal DTV 480p. De ce fait le signal est étendu, veuillez essayer d'autres signaux comme 640x480@75 Hz.
- Le moniteur ne fonctionne pas normalement si un format vidéo non standard est sélectionné.
- 852 X 480 : 42"(SD) La polarité horizontale de la résolution d'origine est positive(+), la polarité verticale est négative(-).
- 1366 X 768 : 50/63" La polarité horizontale de la résolution d'origine est positive(+), la polarité verticale est négative(-)
- Selon votre fabricant, l'écran de votre PC peut se présenter différemment (et en fonction de votre version particulière de Windows). Vérifiez le document de votre PC pour des informations sur le raccordement de votre PC au monteur.
- Le moniteur risque de ne pas fonctionner normalement s'il reçoit un signal vidéo non standard.
- Le message "Out of range" (Hors limite) apparaît quand un signal vidéo dépassant les spécifications est entré. Changez les réglages vidéo du PC quand le message est affiché.

Fonctionnement de Base

Mise sous Tension et Hors Tension du Moniteur

Appuyez sur le bouton Power de la télécommande. Le moniteur se met sous tension et vous êtes prêt à utiliser ses fonctions. Vous pouvez également utiliser la touche Power sur le panneau avant.

Sélection de la Source

Appuyez sur le bouton INPUT de la télécommande. Le menu des listes de sources montré ci-dessous apparaît alors.

Changement de source
1 TV
2 SCART 1
3 SCART 2
4 S-VIDEO/AV
5 COMPONENT 1
6 COMPONENT 2
7 PC
8 DVI
Menu de la liste

des sources

Sélectionnez la source à regarder avec le bouton PG+/PG- de la télécommande et appuyez sur le bouton Menu/Set.

Sélection du Programme de Télévision

- Raccordez la source du signal (antenne du téléviseur) à l'entrée du téléviseur. Appuyez sur le bouton INPUT de la télécommande et sélectionnez TV dans la liste des sources.
- 2) Utilisez le bouton PG+/PG- ou le bouton numérique pour changer de programme de télévision.
- 3 Appuyez sur le bouton Pre. PG de la télécommande pour regarder le programme précédent.
- 4 Vous pouvez aussi régler les programmes fournis par le service de câble en utilisant le décodeur. Pour en savoir davantage sur le service de CATV, veuillez vous adresser à des prestataires de services de CATV.

Commande du Volume

Utilisez le bouton VOL+/VOL- de la télécommande pour régler le niveau du volume. Appuyez sur le bouton Mute de la télécommande quand vous souhaitez couper momentanément le son.

Structure du Menu OSD

- · La fonction d'affichage sur écran (OSD, On Screen Display) permet aux utilisateurs de contrôler ou de régler différentes fonctions et paramètres selon leurs préférences.
- · Appuyez sur le bouton Menu/Set de la télécommande pour afficher le menu principal OSD.

Exemple du Menu OSD





1 Menu Principal

Appuyez sur le bouton Menu/Set de la télécommande pour accéder au menu principal OSD. Tout d'abord, sélectionnez l'élément du menu principal avec la touche PG+/PG-. Pour sélectionner un élément du menu principal, appuyez simplement sur le bouton VOL+ ou Menu/ Set de la télécommande.

2 Sous-Menu

Chaque élément de menu a ses propres éléments de sous-menus qu'il faut régler.

3 Éléments de Sous-Menus

- A: S'il n'y a aucune partie ◀►, l'élément a un sous-menu. Vous pouvez accéder au sous-menu et régler l'élément désiré. Sélectionnez un élément de sous-menu avec le bouton PG+/ PG- de la télécommande et appuyez sur le bouton VOL+ ou sur Menu/Set pour accéder au sous-menu.
- B : En cas de présence de ◀►, vous pouvez régler l'élément en sélectionnant ◀►. ◄► et le régler avec la touche PG+/PG-.

Mémorisation Automatique des Canaux

Vous pouvez maintenant rechercher des canaux de télévision de deux manières : en utilisant le balayage automatique ou le balayage manuel.



Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.



Sélectionnez le menu principal TV.

- 3) Appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous-menu.
- 4 Sélectionnez Scan Auto avec les touches PG+/PG- et appuyez sur la touche Menu/Set de la télécommande. Le sous-menu scan auto apparaît.



Sélectionnez votre pays. La barre de réglage apparaît. Le balayage commence

Les Pays Pris en Charge Sont Indiqués Ci-dessous.

- Belgique République tchèque Danemark Allemagne Angleterre Espagne Finlande France Grande Bretagne Grèce Hongrie Irelande Italie Pays-Bas Norvège
- Pologne Suède Turquie Suisse Europe de l'Est Autres



Scan Auto

16

Pour le Scan Auto des autres pays, voir la page suivante.



· Vous pouvez enter le menu de télévision en mode télévision (TV) seulement. (Quand vous regardez un programme de télévision.)

Scan Auto (Autres Pays)

• Asie

Nation	Sélection	Nation	Sélection
Malaysia	Autres	Israel	Autres
Pakistan	Autres	Kuwait	Autres
Singapore	Autres	Arab Emirates	Autres
Iran	Autres	China	République Tchèque
Saudi Arabia	Autres		

• Europe

Nation	Sélection	Nation	Sélection
Albania	Autres	Estonian	Hongrie
Andorra	Autres	Georgia	Hongrie
Croatia	Autres	Latvia	Hongrie
Iceland	Autres	Lithuania	Hongrie
Macedonia	Autres	Russian Fed.	Hongrie
Portugal	Espagne	Ukraine	Hongrie
Armenia	Hongrie	Romania	Pologne
Azerbaijan	Hongrie	Slovakia	Grèce
Belarus	Hongrie	Luxembourg	Pays-Bas
Bulgaria	Hongrie	Monaco	France

Mémorisation Manuelle des Canaux



· Seuls les programmes balayés peuvent être mémorisés en tant que programmes préférés (Favorite).

Réglage Précis de la Réception des Canaux

La fonction Réglage précis vous permet de régler manuellement le tuner du moniteur si vous avez des difficultés à régler les canaux analogiques.

	Appuyez sur le bouton Mer	nu/Set (pour afficher) le men	u princip	al OSD.
2	Sélectionnez le menu principal TV.			
3	Appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous-menu Réglage fin.			Scan Auto Balavage Manual
4	Sélectionnez Réglage fin à l'aide du bouton PG+/PG- et appuyez sur le bouton Menu/Set. La barre de réglages apparaît alors.			Réglage fin
5	Réglez la tonalité de façon précise avec le bouton VOL+/VOL			Tri des chaines
				↓
		Réglage fin		16
			11111	
		►:Déplacer		Menu/Set : Sortie

L.....

Modification des Canaux

Modification de la liste des Programmes Préférés

Vous pouvez mémoriser vos canaux préférés pour chaque source d'entrée disponible (par exemple TV ou CATV). Ensuite, quand vous appuyez sur le bouton Favorite de la télécommande, le moniteur affiche unique ment vos canaux favoris que vous avez mémorisés au préalable, ce qui vous permet de trouver rapidement les canaux désirés.



Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.



- 3 Appuyez sur Menu/Set pour accéder au sous-menu TV.
- 4 Sélectionnez **Tri des chaines** et appuyez sur le bouton Menu/Set. La liste des programmes préférés apparaît.
- 5 Vous pouvez sélectionner un programme en utilisant le bouton PG+/PG- de la télécommande

Pour Modifier la Liste

Vous pouvez INSERT (Insérer), ERASE (Effacer), SKIP (Ignorer) et REPLACE (Remplacer) les programmes de la liste. Voir l'image de la télécommande ci-dessous.

Pour Modifier un Programme de la Liste

Pour modifier un programme, appuyez sur le bouton Menu/Set. Ensuite, vous pouvez sélectionner un champ en utilisant le bouton VOL+/VOL-. Appuyez sur le bouton Menu/Set dans le champ à modifier. Réglez le champ avec le bouton PG+/PG-. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur le bouton Back.



> Tri o	des chain	es >				
Ch	Nom	СН	Image	Son	Sauter	FAV
1		E01	AUTO	AUTO	Oui	Non
2		E01	AUTO	AUTO	Oui	Non
3		E01	AUTO	AUTO	Oui	Non
4		E01	AUTO	AUTO	Oui	Non
5		E01	AUTO	AUTO	Oui	Non
6		E01	AUTO	AUTO	Oui	Non
7		E01	AUTO	AUTO	Oui	Non
8		E01	AUTO	AUTO	Oui	Non
	♦ ♦	Dépla	cer/TRI	⊔ Sélect	ionner 🗸	Sortie
EF	RASE	SKIP		ISERT	REF	PLACE



· Seuls les programmes balayés peuvent être stockés en tant que programmes préférés.

Fonction D'affichage de Condensé (Digest)

Digest (Affichage de Condensé)

La fonction Digest permet de regarder 15 programmes à la fois. (Cette fonction n'est disponible que dans le mode TV)



Appuyez sur le bouton DIGEST de la télécommande.



2 Lorsque vous appuyez sur le numéro du canal, le canal sélectionné devient la fenêtre principale.



3 Vous pouvez désactiver la fonction digest en appuyant à nouveau sur le bouton DIGEST.

Seules les chaines memorisees peuvent etre affichees via les fonctions "Digest". 13 fenetres sont disponibles pour les televisions Plasma 42(HD). 15 fenetres sont disponibles pour les televisions Plasma 50" et 63".





Fonction Télétexte (TELETEXT)

Teletext On/Mix/Off (Allumé/Mixage/Eteint)

Vous pouvez activer/désactiver la fonction télétexte en appuyant sur le bouton TEXT de la télécommande.

Texte TOP

Le guide de l'utilisateur affiche quatre champs - rouge, vert, jaune et bleu - au bas de l'écran. Le champ jaune est pour le groupe suivant et le champ bleu est le bloc suivant.

Sélection de bloc/de Groupe/de Page

- Avec le bouton bleu, vous pouvez vous déplacer de bloc en bloc.
- Utilisez le bouton jaune pour passer au groupe suivant avec un débordement automatique au groupe suiv ant.
- Avec le bouton vert, vous pouvez vous déplacer à la prochaine page de sortie. (Vous pouvez aussi utiliser le bouton PG+.)
- Avec le bouton rouge, vous pouvez vous déplacer à la page précédente. (Vous pouvez aussi utiliser le bouton PG-.)

Vous pouvez aussi aller à la page désirée en appuyant sur le bouton number de la télécommande.



Les pages de télétexte sont codées en couleur au bas de l'écran et vous pouvez les sélectionner en appuyant sur le bouton coloré correspondant. Appuyez sur la touche index pour sélectionner la page d'index. Vous pouvez aussi à la page désirée en appuyant sur le bouton number de la télécommande. Vous pouvez aller à une page en appuyant sur le bouton PG+/PG- pour sélectionner la page que vous souhaitez afficher.

Changement du Mode D'image

Le moniteur est muni de trois réglages d'images prédéfinis en usine (**Standard, Vif** et **Doux**). Vous pouvez choisir **Standard, Vif** ou **Doux** en appuyant sur la touche PICTURE de la télécommande (ou en effectuant une sélection à partir du menu). Ou bien vous pouvez sélectionner User pour rappeler automatiquement vos réglages d'images.

- Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.
- 2 Sélectionnez le menu principal Image.
- 3 Appuyez sur Menu/Set pour accéder au sous-menu.
- Sélectionnez Mode et appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous menu. Le sous-menu d'image (picture) apparaît.
- 5 Sélectionnez le mode image (picture mode) et appuyez sur le bouton Menu/Set.
- Les barres de réglages des images apparaissent. Appuyez simplement sur le bouton Back de la télécommande. Vous pouvez régler chacune des valeurs du réglage de l'image, et ces valeurs modifiées sont mémorisées dans le mode Utilisateur gespeichert.

Le mode Utilisateur présente un sous-menu affichant des réglages supplémentaires : Voir page suivante.





 Autre méthode : Appuyez simplement sur le bouton Picture de la télécommande. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous sélectionnez un mode différent.

Ajustement du Mode Utilisateur

Vous pouvez changer le contraste (Contrast), la luminosité (Brightness), la couleur (Color) et la netteté (Sharpness) selon vos préférences en mode User.



- 2 Appuyez sur le bouton Menu/Set.
- 3 Réglez l'élément avec le bouton VOL+/VOL-.
- 4 Pour annuler tous les ajustements, sélectionnez Rappel et appuyez sur le bouton Menu/Set.

Pour une description détaillée de ces réglages, voir la page suivante.

	Sélectionnez Utilisateur mode (page précédente)		
	Contraste		
€(]))	Luminosité		
	Couleur		
	Netteté		
ŤV	Rappel		

Contraste

Règle la luminosité entre la partie lumineuse de l'écran et la partie sombre.



Distinct 🔺



Vague

Luminosité

Règle la luminosité de l'écran.



Sombre <



Lmineux

Couleur

Règle la profondeur et la légèreté de la couleur de l'écran.



Diminuer <



► Augmenter

Netteté

Règle la vivacité des couleurs affichées.



Moins net <



Net

Mode

⊈]))

Température

Vidéo NR

Mode Film

Format image

Chaude 2

Changement de la Température de la Couleur

Le moniteur est doté de 5 températures d'écran (réglages de la couleur) :

- Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.
- 2) Sélectionnez le menu principal Image.
- 3) Appuyez sur Menu/Set pour accéder au sous-menu.
- 4 Sélectionnez **Température** et appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le sous-menu.
- Le sous-menu Picture-Temperature apparaît.
 Sélectionnez le mode Temperature en utilisant le bouton PG+/PG- et appuyez sur le bouton Menu/Set.
- 6 Appuyez sur le bouton Back pour revenir à l'écran précédent.

Froide 1, 2

L'écran semble froid : les bleus sont prononcés

Normal

Normal : Valeur par défaut réglée en usine.

Chaude 1, 2

Les couleurs de l'écran semblent chaudes : les rouges sont prononcés

Vidéo NR (Réduction de bruit)

Cette fonction filtre et réduit automatiquement les bruits de l'image. Elle permet d'améliorer la qualité de l'image en cas de réception de signaux faibles.

- Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal de l'OSD.
- 2 Sélectionnez l'élément "Picture" (Image) dans le menu principal.
- 3 Appuyez sur le bouton Menu/Set pour entrer dans le sous-menu.
- 4 Sélectionnez Vidéo NR puis appuyez sur le bouton VOL+ pour rentrer dans les éléments ◄►.
 Le curseur se déplace alors dans les éléments ◄►.
- 5 Activez ou désactivez la fonction Vidéo "NR" à l'aide des boutons PG+/PG- puis en appuyant sur le bouton Back.





Standard

Normal

Eteint

16:9

Eteint

MANUEL D'UTILISATION • 35

Sélectionner le Mode Film

Ce mode est utilisé pour regarder confortablement un film composé en 24 images/seconde alors que ceux diffusés par la télévision sont d'ordinaire en 30 images/seconde.

1 Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal de l'OSD. Sélectionnez l'élément "Picture" (Image) dans le menu principal.

- 2) Appuyez sur le bouton Menu/Set pour entrer dans le sous-menu.
- 3) Sélectionnez le mode Film puis appuyez sur le bouton VOL+ pour rentrer dans les éléments. Le curseur se déplace alors dans les éléments.
- Mode Standard ш Température Normal **€**()) Vidéo NR Eteint < ≞ ¶1 Mode Film Eteint C Format image 16:9 Optimisation coul. Noir Eteint
- Activez ou désactivez la fonction "Mode Film" à l'aide des boutons PG+/PG- puis en appuyant sur le bouton Back.

Changement du Format D'écran

Le moniteur est doté de plusieurs formats d'écran : 16:9, Panorama, Zoom 1, Zoom 2, 4:3. (Pour une description détaillée de ces modes, passez à la page suivante.)

- Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.

2) Sélectionnez le menu principal Image.

- Appuyez sur Menu/Set pour accéder au sous-menu.
- 4) Sélectionnez Format image et appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le sous-menu. Le sous-menu Format image apparaît.
- 5 Sélectionnez le format d'écran désiré et appuyez sur le bouton Menu/Set.



4:3

36 • MANUEL D'UTILISATION

Description des Formats D'écran

16:9

- Vidéo 16:9 : Pas de changement.
- Vidéo 4:3 : Augmente horizontalement le signal vidéo 4:3 afin qu'il s'ajusteà la largeur de l'écran (16:9).



Panorama

- Vidéo 16:9 : Pas de changement.
- Vidéo 4:3 : Augmente horizontalement la vidéo 4:3 pour qu'elle cadre à la largeur de l'écran (16:9) et pour réduire la distorsion, les côtés sont davantage étirés que le centre.

Zoom 1

Étire verticalement l'écran en mode 16 : 9.





Zoom 2

Étire verticalement l'écran en mode zoom 1.

4:3

- Vidéo 16:9 : L'image est supprimée.
- Vidéo 4:3 : Aucun étirement. Des zones grises apparaissent à côté de l'image.



Optimisation coul. Noir

Cela vous permettra d'améliorer le niveau de noir/le contraste de l'image. Les zones sombres de l'image deviennent plus sombres, tandis que les zones claires restent inchangées. L'avantage de cette amélioration du niveau de nor est que cetraitement n'est appliqué que s'il est visible par l'utilisateur.



Réglage de L'image (PC)

En mode PC, vous pouvez ajuster la position horizontale et verticale (Position H,V), le mode natif (Native Mode) et la Phase. Vous pouvez également effectuer automatiquement ces réglages.

Ajustement de L'écran du PC (Géométrie)

Vous pouvez modifier les réglages H, V-Position, Native Mode en mode PC comme sur la plupart des moniteurs de PC. Vous pouvez également effectuer automatiquement ces réglages. (Fonction de réglage Auto.)



Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.



Sélectionnez le menu principal d'image (Picture) en utilisant le bouton PG+/PG-.



3) Appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous-menu.



- Sélectionnez l'élément à ajouter en utilisant le bouton PG+/PG-.
- Appuyez sur le bouton Menu/Set.



3) Le curseur se déplace sur la barre vous pouvez réglez l'élément avec le bouton VOL+/VOL-.

4 Pour ajuster automatiquement ces éléments, sélectionnez Ajustement Automatique et appuyez sur le bouton Menu/Set.

Pour une description détaillée, consultez la page suivante.

Vous pouvez sélectionner la taille horizontale du mode d'origine suivant le temps d'entrée [sélection 42"(SD): 848/852, 50"/63": 1360/1366]





Réglage de L'image (PC)



Mode d'origine

Lorsque vous utilisez le moniteur, 42(SD) le mode d'origine affiche tous les timing en mode 852 x 480. Lorsque vous désactivez le mode d'origine, le moniteur affiche le mode 640 x 480 mais pas le mode 848 x 480. Lorsque vous utilisez le moniteur, 50/63 le mode d'origine affiche tous les timing en mode 1366 x 768. Lorsque vous désactivez le mode d'origine, le moniteur affiche le mode 1366 x 768 mais pas le mode 1360 x 768.



Sélectionnez le menu de mode d'origine puis appuyez sur le bouton VOL+ pour rentrer dans les éléments ◀►. Le curseur se déplace alors dans les éléments ◀►.





Réglage du Son

Le menu Son permet de régler l'équilibre, MTS (son de plusieurs pistes), AVC (contrôle automatique du volume) et de sélectionner les paramètres de compensation du son.

Ajustement de L'équilibre du Son

Ce réglage vous permet de régler l'équilibre de la sortie des haut-parleurs gauche et droit.

- Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.
- 2 Sélectionnez le menu principal Son.
- 3 Appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous-menu.
- 4) Sélectionnez Balance et appuyez sur le bouton Menu/Set.
- 5 Réglez l'équilibre avec le bouton VOL+/VOL- et appuyez sur le bouton Menu/Set.

Changement du Mode Son



Le moniteur est doté de quatre paramètres automatiques du son (**Standard, Film, Musique** et **Infos**) qui ont été prédéfinis en usine. Vous pouvez activer Standard, Film, Musique ou Infos en appuyant sur **Son** sur la télécommande (ou en effectuant une sélection à partir du menu) ou vous pouvez sélectionner Custom pour rappeler automatiquement les paramètres de son personnalisés.

- Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.
- 2

Sélectionnez le menu principal Son.

- B) Appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous-menu.
- Sélectionnez Mode Son et appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous-menu. Le sous-menu mode apparaît.
- 5 Sélectionnez le paramètre **Utilisateur** et appuyez sur le bouton Menu/Set.
- 6 Les barres de réglages de l'égalisateur apparaissent. Appuyez simplement sur le bouton Back de la télécommande. Vous pouvez régler chaque valeur de l'égalisateur mais les valeurs modifiées sont stockées en mode **Utilisateur**.



Le mode Utilisateur exige d'autres réglages. Il a un sous-menu : Voir page suivante.



	Standard
())	Film
B	Musique
	Infos
Ť	Utilisateur

Réglage du Son

Ajustement du Mode Son D'utilisateu

Vous pouvez utiliser le menu OSD pour modifier les aigus (Treble), les graves (Bass), l'équilibre (Balance) ou utiliser la télécommande numérique (DRC) selon vos préférences.



Le menu Egaliseur apparaît quand vous sélectionnez le mode Utilisateur.

Sélectionnez une barre de gain en utilisant le bouton VOL+/VOL- sur la télécommande et réglez en utilisant le bouton PG+/PG-.

Appuyez sur back ou sur le bouton Back de la télécommande pour quitter le menu Egaliseur.

Le résultat est automatiquement sauvegardé.

Sélectionnez Utilisateur mode

(page précédente)

Effet Spatial

Cette fonction peut créer un effet ambiophonique donnant l'impression que le son vient de toutes les directions.

- Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.
- 2) Sélectionnez le menu principal Son en utilisant le bouton PG+/PG-.
- 3 Appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous-menu.
 - 4) Sélectionnez Effet Son et appuyez sur le bouton VOL+.
- 5 Activez/désactiver la fonction Effet Son avec le bouton PG+/PG- et appuyez sur le bouton Menu/Set.

Contrôle Automatique du Volume (AVC)

Cette fonction règle automatiquement le niveau sonore selon la source.

- Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.
- 2) Sélectionnez le menu principal Son.
- Appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous-menu.
- 4 Sélectionnez Contrôle Volume Auto et appuyez sur le bouton VOL+ pour entrer les parties ◄►. Ensuite, le curseur se dans les parties ◀►.
- 5 Activez/désactiver la fonction AVC avec le bouton PG+/PG- et appuyez sur le bouton Back.





Réglage du Son

Son de la Télévision à Multicanaux (MTS)

Sélectionnez le format du signal du son à partir de la source d'entrée. Les réglages possibles sont les formats de son Mono, Stéréo, Langue A, Langue B, Langue AB.



1 Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.



2 Sélectionnez le menu principal Son en utilisant le bouton PG+, PG- de la télécommande.

- 3 Appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous-menu.

4 Sélectionnez MTS et appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous-menu. Le sous-menu MTS apparaît.

5 Sélectionnez le format MTS en utilisant le bouton PG+/PG- et appuyez sur le bouton Menu/Set.

Les formats de son disponibles sont affichés. En général, vous pouvez voir Mono et Stéréo.



	·
	Mode
⊈))	Stéréo
⊕ €	Langue A
	Langue B
TV	Langue AB



· NICAM : Format de son stéréo numérique de la BBC pour télévision analogique. Si un canal transmet le signal du son NICAM, le son que vous entendez est un son stéréo numérique de haute qualité. Le moniteur reconnaît automatiquement le signal NICAM.

Le menu Réglage permet de régler la transparence du menu OSD et de définir les réglages PIP et autres.

Ajustement de la Transparence de la Fenêtre OSD

Réglez la transparence du menu OSD. Il existe 8 étapes, de OFF (arrêt) à 7.

1

Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.

- 2 Sélectionnez le menu principal Réglage en utilisant le bouton PG+/PG- de la télécommande.
- 3 Appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous-menu.
- 4 Sélectionnez Opacite du menu et appuyez sur le bouton VOL+ pour afficher les parties ◄►. Ensuite, le curseur se déplace dans les parties ◀►.



5 Procédez à l'ajustement en utilisant le bouton PG+/PG- et appuyez sur le bouton Back.

PIP (Image dans Image)

Vous pouvez regarder deux programmes ou deux sources en même temps et la taille et la position des fenêtres PIP.

Fenêtre PIP



Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.



Sélectionnez le menu principal Réglage en utilisant le bouton PG+/PG- sur la télécommande.

- 3 Appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous-menu.
- Sélectionnez PIP et appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le sous-menu. Le sous-menu PIP apparaît.





Changement de Taille dans la Fenêtre PIP

Change la taille de la fenêtre PIP. Il existe trois tailles : Petit, Grande, Identique.



Sélectionnez Taille et appuyez sur le bouton VOL+ pour entrer les parties **<>**. Ensuite, le curseur se déplace dans les parties.



Procédez à l'ajustement en utilisant le bouton PG+/PG- et appuyez sur le bouton Menu/Set.







Grand



Identique

Choix de la Source dans la Fenêtre PIP

Change la position de la fenêtre PIP.



Sélectionnez Source et appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous menu. Le sous-menu PIP apparaît.



(2) Les sources disponibles apparaissent. Sélectionnez la source et appuyez sur le bouton Menu/Set.

Cette image est un exemple.

la source d'entrée principale.

Les sources affichées peuvent être différentes selon



Principal	TV	SCART1	SCART2	S-Video/AV	Component 1	Component 2	PC	DVI
TV	V	V	V	V	V	V	V	V
SCART 1	V	-	V	V	V	V	V	V
SCART 2	V	V	-	V	V	V	V	V
S-Video/AV	V	V	V	-	V	V	V	V
Component 1	V	V	V	V	-	-	-	-
Component 2	V	V	V	V	-	-	-	-
PC	V	V	V	V	-	-	-	-
DVI	V	V	V	V	_	_	-	-

Interversion D'image en Mode PIP

Intervertit les sources de l'écran principal et de la fenêtre PIP.

Sélectionnez Echange de l'image (interversion d'image) et appuyez sur le bouton Menu/Set.

Changement de Position dans la Fenêtre PIP

Change la position de la fenêtre PIP.

- Sélectionnez Position en utilisant le bouton PG+/PG- de la télécommande et appuyez sur Menu/Set pour afficher le sous-menu. Le sous-menu PIP apparaît.
- Le sous-menu présente quatre positions. Sélectionnez la position désirée en utilisant le bouton PG+/ PG- de la télécommande et appuyez sur le bouton Back.



Autre Fonction Avancé

Vous pouvez configurer Modifier ID, le Arrière-plan Bleu, la Langue et le Verrouillage enfont dans le menu Avancé.



Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.



Sélectionnez le menu principal Réglage en utilisant le 2 bouton PG+/PG- de la télécommande.

- 3 Appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous-menu.
- Sélectionnez Avancé et appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu Avancé. Le sous-menu PIP apparaît.



	Modifier ID	•	99	►
€())	Protection	◄	Allumé	
÷	Rafraîchir	◄	Eteint	
71	Arrière-plan Bleu	•	Eteint	
\bigcirc	Langue	4 F	rançais	
TV	Verrouillage enfant	•	Eteint	

Définition de L'identification

Réglez l'identification du moniteur pour le contrôle de masse par le port série.



Sélectionnez Modifier ID et appuyez sur le bouton VOL+ pour entrer la partie ◀►. Ensuite, le curseur se déplace dans la partie <>.



Procédez à l'ajustement en utilisant le bouton PG+/PGet appuyez sur le bouton Back.



Protection de Avancé

L'affichage prolongé (plus de 30mn) d'une image statique pourrait endommager le plasma. La fonction protectionpermet d'éviter cela en bougeant régulièrement l'image. Vous pouvez régler l'ampleur de ce déplacement. La fonction burn protection déplace l'image de 1 pixel toutes les 2 minutes, puis, après avoir parcouru l'ampleur du déplacement spécifiée, l'image se déplace vers sa position de départ.



Sélectionnez Protection et appuyez sur le bouton VOL+ pour entrer la partie ◀►. Ensuite, le curseur se déplace dans la partie <>.

2) Procédez à l'ajustement en utilisant le bouton PG+/PGet appuyez sur le bouton Back.



Rafraîchir de Avancé

Cette fonction sera utilisée pour enlever une image figée sur l'écran plasma.

- Sélectionnez Rafraîchir et appuyez sur le bouton VOL+ pour afficher les parties ◄►. Ensuite, le curseur se déplace dans les parties ◀►.
- 2

Activez/désactivez la fonction en utilisant le bouton PG+/PG- et appuyez sur le bouton Back.



Réglage du Mode D'écran bleu

Vous pouvez afficher l'écran de couleur bleue au lieu de l'écran de bruit.



Sélectionnez **Arrière-plan Bleu** et appuyez sur le bouton VOL+ pour afficher les parties ◀►. Ensuite, le curseur se déplace dans les parties ◀►.



Activez/désactivez la fonction en utilisant le bouton PG+/PG- et appuyez sur le bouton Back.



Changement de la Langue de l'OSD

Définissez la langue à utiliser dans l'OSD. Les langues prises en charge sont l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le chinois et le russe.

 Sélectionnez Langue et appuyez sur le bouton VOL+ pour afficher les parties ◄►. Ensuite, le curseur se déplace dans les parties ◀►.



Choisissez la langue en utilisant le bouton PG+/PGet appuyez sur le bouton Back.



Blocage de la Touche Avant (Verrouillage enfont dans le menu Avancé)

Verrouille le panneau OSD du moniteur. Cette fonction protège le moniteur en empêchant les enfants de le mettre en marche et de l'arrêter ou toute utilisation à mauvais escient.



2

Sélectionnez **Verrouillage.enfont** et appuyez sur le bouton VOL+ pour afficher les parties ◀►. Ensuite, le curseur se déplace dans les parties ◀►.



	Modifier ID	◀ 99 ►
⊈]))	Protection	◄ Allumé ►
A	Rafraîchir	✓ Eteint ►
	Arrière-plan Bleu	 Eteint
U	Langue	◄ Français ►
TV	Verrouillage enfant	✓ Eteint ►

Réglage de L'heure

Dans le menu Heure, vous pouvez régler l'heure en cours et la mise en route/l'arrêt automatique.

Réglage de L'heure en Cours

Réglez l'heure.



 Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.

Sélectionnez le menu principal Heure.

- 3 Appuyez sur le bouton Menu/Set pour accéder au sous-menu.
- Sélectionnez Régler l'heure en appuyant sur le 4 bouton VOL+.
- 5) Déplacez le curseur en appuyant sur le bouton VOL+/ VOL- et réglez l'heure en utilisant le bouton PG+/PG-.



Réglage de L'heure de Début

Le moniteur peut démarrer automatiquement à une heure que vous définissez. Avant d'utiliser la minuterie, vous devez régler l'heure du moniteur comme décrit au préalable.



Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.



Sélectionnez le menu principal Heure en utilisant le bouton PG+/PG- de la télécommande.

3) Appuyez sur Menu/Set pour accéder au sous-menu.



Sélectionnez Heure en utilisant le bouton PG+/PGet appuyez sur VOL+.

Déplacez le curseur en appuyant sur le bouton VOL+/VOL-5 et réglez l'heure en utilisant le bouton PG+/PG-.



Heure	AM 05:11 Allumé - Ad
Nom D'Article	Automobile puissance-Sur le temps

Réglage de L'heure

Canal Activé

Définissez le canal à utiliser au démarrage automatique du moniteur.

Disponible uniquement quand l'heure est réglée et que l'option Heure est activée.

Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.

- Sélectionnez le menu principal Heure en utilisant le bouton PG+/PG- de la télécommande.
- 3 Appuyez sur Menu/Set pour accéder au sous-menu.
- 4) Sélectionnez Chaine.
- 5 Entrez la partie ◄► en utilisant le bouton VOL+. Ensuite, le curseur se déplace dans les parties ◀►.
- 6 Réglez le canal en utilisant le bouton PG+/PG-. Appuyez sur le bouton Back pour revenir à l'écran précédent.



Volume Activé

Définissez le niveau du son qui sera utilisé au démarrage automatique du moniteur.

Disponible uniquement quand l'heure est réglée et que l'option Heure est activée.

- Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.
 - Sélectionnez le menu principal Heure en utilisant le bouton PG+/PG- de la télécommande.
- 3 Appuyez sur Menu/Set pour accéder au sous-menu.



5

Entrez la partie ◀► en utilisant le bouton VOL+. Ensuite, le curseur se déplace dans les parties ◀►.

6 Réglez le niveau du son en utilisant le bouton PG+/PG-.



Réglage de L'heure

Réglage de L'heure D'arrêt

Le moniteur peut s'arrêter automatiquement à une heure que vous définissez. Avant d'utiliser la minuterie, vous devez régler l'heure du moniteur comme décrit au préalable.



Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu principal OSD.

Sélectionnez le menu principal Heure en utilisant le bouton PG+/PG- de la télécommande.

Sélectionnez Arrêter en utilisant le bouton PG+/PG-4 de la télécommande et appuyez sur le bouton VOL+.

5

Déplacez le curseur en utilisant le bouton VOL+/VOL- et en réglant l'heure avec le bouton PG+/PG-.



Arrêter	AM 05:11 Allumé - Activé
Nom D'Article	Automobile puissance-outre de le temps

Réglage de la Minuterie de Mise en Veille

Vous pouvez régler le moniteur pour qu'il s'arrête automatiquement après un intervalle prédéfini Si vous arrêtez le moniteur dans l'état de réglage de l'heure de veille et de remise en marche, l'heure de veille est effacée et doit être définie à nouveau. L'intervalle de temps va de OFF (0 minute) à 180 minutes. (OFF, 10 min, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180)

- Appuyez sur le bouton Menu/Set pour afficher le menu 1 principal OSD.
- Sélectionnez le menu principal Heure en utilisant le bouton 2 PG+/PG- de la télécommande.
- 3 Appuyez sur Menu/Set pour accéder au sous-menu.
- 4) Sélectionnez Veille en utilisant le bouton PG+/PG- de la télécommande et appuyez sur le bouton VOL+.
- 5 Entrez la partie <► en utilisant le bouton VOL+. Ensuite, le curseur se déplace dans les parties **<>**.



Appuyez sur le bouton Back pour revenir à l'écran précédent.



Dépannage

Si le moniteur ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter cette liste de problèmes ainsi que leurs solutions possibles. Cette liste peut vous faire gagner du temps et de l'argent.

Problème	Mesure Rapide Pour une Solution Possible
Aucune image/Aucun son	 Vérifiez si le moniteur est sous tension. Le cordon d'alimentation est-il inséré dans la prise murale? Branchez le cordon d'alimentation d'un autre produit dans la prise murale où le cordon du moniteur est branché.
Image correcte/Aucun son	 Appuyez sur le bouton VOLUME(►). Vérifiez le signal d'entrée audio.
La télécommande ne fonctionne pas	 Vérifiez pour voir s'il existe un objet entre le moniteur et la télécommande qui bloque la transmission. Vérifiez que les piles sont installées suivant les polarités correctes.
Problème avec l'écran de diffusion numérique	Vérifiez la force du signal numérique et l'antenne d'entrée.
Peu de couleur, voire aucune ou image de mauvaise qualité	 Sélectionnez Color dans le menu Picture et appuyez sur le bouton VOLUME (►). Maintenez une distance entre le moniteur et la source d'entrée. Activez une fonction pour restaurer la luminosité de l'image. Vérifiez que le moniteur et la source sont tous deux branchés et en marche.
L'image est trop légère ou trop sombre	Réglez les paramètres de luminosité et de contraste.
L'image est trop grande ou trop petite	Réglez les paramètres de taille.
Aucune sortie de l'un des haut-parleurs	Réglez l'équilibre dans le menu Sound.

42" Plasma TV (1)				
Fonction et spécification	1			
Taille de l'affichage	Ecran 16:9 Diagonale de 42 Pouces			
Mode d'affichage	4 Modes Variables (mode 4:3 / 3 modes 16:9)			
Format Pixels	Pixel physique 852 X 480 * (SD)	Pixel physique1024 X 768 ** (HD)		
Ratio de Contraste	3000 : 1			
Luminosité	1000 cd/m ²			
Résolution Maximum d'entrée	1280 X 1024 / 60Hz			
PIP(Incrustation d'images)	Fonction de multi-fenestrage avancée PIP	iction de multi-fenestrage avancée PIP (image dans l'image) avec quatre posi-		
	tions de fenêtres sélectionnables en mode Vidéo			
Compatible Entrée	Compatible Multi-Entrées			
Vidéo	Processus avancés relatifs aux films numé	ériques, Motion-Adaptive De-interlace et un		
	balayage numérique progressif			
Module Tuner	TV/CATV (PAL/SECAM)			
Programmation	Programmation de votre chaîne favorite, réglage d	le l'heure, réglage de la mise en veille,TTX		
Entrée HDTV	480i/p(60Hz), 576i/p(50Hz), 720p(50/60Hz	z), 1080i(50/60Hz)		
Température des Couleurs	5 Modes Sélectionnables (Chaud 1, 2 / Normal / Froid 1, 2)			
Dimension / Poids				
Élément Central Uniquement	1046(W) X 635(H) X 87.3(D) / 38kg			
Avec Support	1046(W) X 702(H) X 299(D) / 38.9kg			
Avec Support et Haut-Parleur	1246(W) X 702(H) X 299(D) / 41.5kg			
Divers				
Audio	Amplificateur intégré et deux haut-parleurs (7 Watts / Typ.) (option), Sortie audio sélectionnable/fixe (option)			
Commandes Externes	Touches en façade pour utiliser l'OSD, télécommande, contrôles RS232C			
Consommation d'énergie				
Alimentation D'entrée	CA 110 ~ 240V 50/60Hz			
Consommation d'énergie	350 Watt * 400 Watt **			
Connectique	Connectique			
Entrée TV 1, 2	RF / CATV (PAL/SECAM)			
Entrée SCART 1, 2	2 Prises SCART (SCART 1 (partielle), SCART 2 (complète))			
Entrée/Sortie Composante	2 Prises RCA (entrée/sortie AV)			
Entrée Composante 1, 2	2 Prises RCA (Y, Pb/Cb, Pr/Cr : 480i/p(60Hz),576i/p(50Hz),720p(50/60Hz),1080i(50/60Hz))			
Entrée S-Vidéo	1 Prise Mini Din 4Pin			
Entrée PC	Mini D-Sub 15Pin X 1Port / HDTV Input (480p, 576p, 720P(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)			
Entrée DVI	1 Prise Mini D-Sub 29Pin / entrée HDTV (480p,576p,720p(50/60hz),1080i(50/60Hz)),			
	HDCP (option d'usine)			
Entrée/Sortie Audio	5 Prises RCA			
Sortie Haut-Parleur	4 Prises Cinch Type (stéréo G/D), 1 prise écouteur (option)			
Prise Externe 1 Prise Mini D-Sub 9Pin				

% Notice : *Modél : HP-4200B / **Modél : HP-4250B

42" Plasma TV (2)			
Fonction et spécification			
Taille de l'affichage	Ecran 16:9 Diagonale de 42 Pouces		
Mode d'affichage	4 Modes Variables (mode 4:3 / 3 modes 16:9)		
Format Pixels	Physical Pixel 852 X 480 (SD)		
Ratio de Contraste	3000 : 1		
Luminosité	1000 cd/m ²		
Résolution Maximum d'entrée	1280 X 1024 / 60Hz		
PIP(Incrustation d'images)	Fonction de multi-fenestrage avancée PIP (image dans l'image) avec quatre posi-		
	tions de fenêtres sélectionnables en mode Vidéo		
Compatible Entrée	Compatible Multi-Entrées		
Vidéo	Processus avancés relatifs aux films numériques, Motion-Adaptive De-interlace et un		
	balayage numérique progressif		
Module Tuner	TV/CATV (PAL/SECAM)		
Programmation	Programmation de votre chaîne favorite, réglage de l'heure, réglage de la mise en veille, TTX		
Entrée HDTV	480i/p(60Hz), 576i/p(50Hz), 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)		
Température des Couleurs	5 Modes Sélectionnables (Chaud 1, 2 / Normal / Froid 1, 2)		
Dimension / Poids			
Élément Central Uniquement	1035(W) X 635(H) X 95.3(D) / 34kg		
Avec Support	1035(W) X 698.4(H) X 305(D) / 34.9kg		
Avec Support et Haut-Parleur	1235(W) X 698.4(H) X 305(D) / 37.5kg		
Divers			
Audio	Amplificateur intégré et deux haut-parleurs (7 Watts / Typ.) (option), Sortie audio sélectionnable/fixe (option)		
Commandes Externes	Touches en façade pour utiliser l'OSD, télécommande, contrôles RS232C		
Consommation d'énergie			
Alimentation D'entrée	CA 110 ~ 240V 50/60Hz		
Consommation d'énergie	350 Watt		
Connectique			
Entrée TV 1, 2	RF / CATV (PAL/SECAM)		
Entrée SCART 1, 2	2 Prises SCART (SCART 1 (partielle), SCART 2 (complète))		
Entrée/Sortie Composante	2 Prises RCA (entrée/sortie AV)		
Entrée Composante 1, 2	2 Prises RCA (Y, Pb/Cb, Pr/Cr : 480i/p(60Hz),576i/p(50Hz),720p(50/60Hz),1080i(50/60Hz))		
Entrée S-Vidéo	1 Prise Mini Din 4Pin		
Entrée PC	Mini D-Sub 15Pin X 1Port / HDTV Input (480p, 576p, 720P(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)		
Entrée DVI	1 Prise Mini D-Sub 29Pin / entrée HDTV (480p,576p,720p(50/60hz),1080i(50/60Hz)) ,		
	HDCP (option d'usine)		
Entrée/Sortie Audio	5 Prises RCA		
Sortie Haut-Parleur	4 Prises Cinch Type (stéréo G/D), 1 prise écouteur (option)		
Prise Externe	1 Prise Mini D-Sub 9Pin		
× Nation · Madál · HP 4210B / Madál · HP 4220B			

※ Notice : Modél : HP-4210B / Modél : HP-4220B

Fonction et spécificationTaille de l'affichageEcran 16:9 Diagonale de 50 PoucesMode d'affichage4 Modes Variables (mode 4:3 / 3 modes 16:9)Format PixelsPhysical Pixel 1366 X 768Ratio de Contraste3000 : 1Luminosité1000 cd/m²Résolution Maximum d'entrée1280 X 1024 / 60Hz
Taille de l'affichageEcran 16:9 Diagonale de 50 PoucesMode d'affichage4 Modes Variables (mode 4:3 / 3 modes 16:9)Format PixelsPhysical Pixel 1366 X 768Ratio de Contraste3000 : 1Luminosité1000 cd/m²Résolution Maximum d'entrée1280 X 1024 / 60Hz
Mode d'affichage4 Modes Variables (mode 4:3 / 3 modes 16:9)Format PixelsPhysical Pixel 1366 X 768Ratio de Contraste3000 : 1Luminosité1000 cd/m²Résolution Maximum d'entrée1280 X 1024 / 60Hz
Format PixelsPhysical Pixel 1366 X 768Ratio de Contraste3000 : 1Luminosité1000 cd/m²Résolution Maximum d'entrée1280 X 1024 / 60Hz
Ratio de Contraste 3000 : 1 Luminosité 1000 cd/m ² Résolution Maximum d'entrée 1280 X 1024 / 60Hz
Luminosité 1000 cd/m ² Résolution Maximum d'entrée 1280 X 1024 / 60Hz
Résolution Maximum d'entrée 1280 X 1024 / 60Hz
PIP(Incrustation d'images) Fonction de multi-fenestrage avancée PIP (image dans l'image) avec quatre posi-
tions de fenêtres sélectionnables en mode Vidéo
Compatible Entrée Compatible Multi-Entrées
Vidéo Processus avancés relatifs aux films numériques, Motion-Adaptive De-interlace et un
balayage numérique progressif
Module Tuner TV/CATV (PAL/SECAM)
Programmation Programmation de votre chaîne favorite, réglage de l'heure, réglage de la mise en veille, TTX
Entrée HDTV 480i/p(60Hz), 576i/p(50Hz), 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Température des Couleurs 5 Modes Sélectionnables (Chaud 1, 2 / Normal / Froid 1, 2)
Dimension / Poids
Élément Central Uniquement 1216(W) X 732(H) X 87.3(D) / 50kg
Avec Support 1216(W) X 798(H) X 299(D) / 55kg
Avec Support et Haut-Parleur 1416(W) X 798(H) X 299(D) / 59kg
Divers
Audio Amplificateur intégré et deux haut-parleurs (7 Watts / Typ.) (option), Sortie audio sélectionnable/fixe (option)
Commandes Externes Touches en façade pour utiliser l'OSD, télécommande, contrôles RS232C
Consommation d'énergie
Alimentation D'entrée CA 110 ~ 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie 450 Watt
Connectique
Entrée TV 1, 2 RF / CATV (PAL/SECAM)
Entrée SCART 1, 2 2 Prises SCART (SCART 1 (partielle), SCART 2 (complète))
Entrée/Sortie Composante 2 Prises RCA (entrée/sortie AV)
Entrée Composante 1, 2 2 Prises RCA (Y, Pb/Cb, Pr/Cr : 480i/p(60Hz),576i/p(50Hz),720p(50/60Hz),1080i(50/60Hz))
Entrée S-Vidéo 1 Prise Mini Din 4Pin
Entrée PC Mini D-Sub 15Pin X 1Port / HDTV Input (480p, 576p, 720P(50/60Hz), 1080i(50/60Hz))
Entrée DVI 1 Prise Mini D-Sub 29Pin / entrée HDTV (480p,576p,720p(50/60hz),1080i(50/60Hz)) ,
HDCP (option d'usine)
Entrée/Sortie Audio 5 Prises RCA
Sortie Haut-Parleur 4 Prises Cinch Type (stéréo G/D), 1 prise écouteur (option)
Prise Externe 1 Prise Mini D-Sub 9Pin

* Notice : Modél : HP-5000B

63" Plasma TV			
Fonction et spécification			
Taille de l'affichage	Ecran 16:9, Diagonale de 63 Pouces		
Mode d'affichage	4 Modes Variables (mode 4:3 / 3 modes 16:9)		
Format Pixels	Physical Pixel 1366 X 768		
Ratio de Contraste	1000 : 1		
Luminosité	800 cd/m ²		
Résolution Maximum d'entrée	1280 X 1024 / 60Hz		
PIP(Incrustation d'images)	Fonction de multi-fenestrage avancée PIP (image dans l'image) avec quatre posi-		
	tions de fenêtres sélectionnables en mode Vidéo		
Compatible Entrée	Compatible Multi-Entrées		
Vidéo	Processus avancés relatifs aux films numériques, Motion-Adaptive De-interlace et un		
	balayage numérique progressif		
Module Tuner	TV/CATV (PAL/SECAM)		
Programmation	Programmation de votre chaîne favorite, réglage de l'heure, réglage de la mise en veille,TTX		
Entrée HDTV	480i/p(60Hz), 576i/p(50Hz), 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)		
Température des Couleurs	5 Modes Sélectionnables (Chaud 1, 2 / Normal / Froid 1, 2)		
Dimension / Poids			
Élément Central Uniquement	1503(W) X 893(H) X 92.6(D) / 79kg		
Avec Support	1503(W) X 927(H) X 400(D) / 98kg		
Avec Support et Haut-Parleur	1703(W) X 927(H) X 400(D) / 104.7kg		
Divers			
Audio	Amplificateur intégré et deux haut-parleurs (7 Watts / Typ.) (option), Sortie audio sélectionnable/fixe (option)		
Commandes Externes	Touches en façade pour utiliser l'OSD, télécommande, contrôles RS232C		
Consommation d'énergie			
Alimentation D'entrée	CA 110 ~ 240V 50/60Hz		
Consommation d'énergie	580 Watt		
Connectique			
Entrée TV 1, 2	RF / CATV (PAL/SECAM)		
Entrée SCART 1, 2	2 Prises SCART (SCART 1 (partielle), SCART 2 (complète))		
Entrée/Sortie Composante	2 Prises RCA (entrée/sortie AV)		
Entrée Composante 1, 2	2 Prises RCA (Y, Pb/Cb, Pr/Cr : 480i/p(60Hz),576i/p(50Hz),720p(50/60Hz),1080i(50/60Hz))		
Entrée S-Vidéo	1 Prise Mini Din 4Pin		
Entrée PC	Mini D-Sub 15Pin X 1Port / HDTV Input (480p, 576p, 720P(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)		
Entrée DVI	1 Prise Mini D-Sub 29Pin / entrée HDTV (480p,576p,720p(50/60hz),1080i(50/60Hz)) ,		
	HDCP (option d'usine)		
Entrée/Sortie Audio	5 Prises RCA		
Sortie Haut-Parleur	4 Prises Cinch Type (stéréo G/D), 1 prise écouteur (option)		
Prise Externe	1 Prise Mini D-Sub 9Pin		
X Notico : Modál : HP 6200B			