

Figure 1 DYMO LabelMANAGER 150 elektronische Labelmaker

Over uw nieuwe DYMO LabelMANAGER 150 elektronische Labelmaker

Met de LabelMANAGER 150 (LM150) elektronische labelmaker, kunt u een brede reeks zelfklevende labels maken van hoge kwaliteit. U kunt diverse formaten en stijlen kiezen voor het afdrukken van uw labels. De labelmaker gebruikt D1 tapecassettes in breedtes van 6, 9 en 12 mm. Deze tapecassettes zijn in veel verschillende kleuren verkrijgbaar.

Bezoek www.dymo.com voor meer informatie over verkoopadressen van tapes en accessories voor uw LM150 labelmaker.

Garantieregistratie

Vul de garantieregistratiekaart in en stuur deze binnen 7 dagen naar het voor u bestemde klantenservice adres. Zie het garantieboekje voor verdere gegevens.

Hoe te beginnen

Volg de onderstaande instructies en print uw eerste label.

Plaats de batterijen

De labelmaker gebruikt vijf (5) AA batterijen.

Om de batterijen te plaatsen:

1. Druk op de duimgreep om het batterijenklepje te openen. Zie figuur 2.



Figuur 2

2. Plaats de batterijen, let hierbij op de polariteit (+ en -).



3. Sluit het batterijenklepje.

Verwijder de batterijen, indien de labelmaker voor langere tijd niet wordt gebruikt.

Aansluiten van de adapter

Bij het aansluiten van de adapter op de LM150 labelmaker haalt u de stroom van de batterijen.

Om de adapter aan te sluiten:

- Sluit de adapter aan op de adapteraansluiting aan de linkerbovenzijde van de labelmaker.
- 2. Sluit het andere uiteinde van de adapter aan op een stopcontact.

Zorg ervoor dat de LM150 labelmaker niet aangesloten is op de adapter wanneer u de adapter uit het stopcontact haalt. Anders verdwijnen de laatste gegevens uit het geheugen.

Plaatsen van de tapecassette

Om de tapecassette te plaatsen:

1. Druk op de duimgreep om het klepje van het tapecompartiment te openen.



Verwijder het beschermende kartonnen strookje tussen de printkop en de klemrol. Zie figuur 3. 2. Stel de labelmaker in op de tapebreedte die u gaat gebruiken. Zie figuur 3.

Wanneer deze juist is ingesteld, past de cassette precies in het compartiment.

- Zorg ervoor dat de tape en het inktlint strak gespannen zijn en dat de tape voorbij de geleiders is geplaatst. Draai indien nodig de spoel kloksgewijs om het inktlint te spannen.
- 4. Plaats de tapecassette met de tape en het inktlint gepositioneerd tussen de printkop en de klemrol. Zie figuur 4.



Figuur 4

- Druk stevig op de tapecassette zodat deze op haar plaats klikt. Zorg ervoor dat de tape en het inktlint correct geplaatst zijn.
- 6. Sluit het tapecompartiment.

Instellingen

Selecteren van de taal

U kunt uit een aantal taalopties kiezen.

Om uw taal te selecteren

- 1. Druk op de AAN/UIT knop.
- 2. Druk op Extra
- Gebruik de pijltjestoetsen om Kies taal te selecteren en druk op OK.
- 4. Gebruik de bovenste en onderste pijltjes-

toetsen om door de lijst van talen te scrollen en druk op OK om de gewenste taal te selecteren.

Selecteren van maateenheid

U kunt kiezen om maateenheden getoond te zien in inches of millimeters.

Om een maateenheid te selecteren

- 1. Druk op Extra
- 2. Gebruik de pijltjestoetsen om **Kies een**heden te selecteren en druk op **OK**.

U bent er nu klaar voor om uw eerste label te printen!

Printen van uw eerste label Om een label te printen:

- 1. Druk op de AAN/UIT knop.
- 2. Voer de tekst in om een eenvoudig label te maken.
- 3. Druk op de **Print** knop om de label af te drukken.
- 4. Druk op de afsnijdknop en verwijder dan de label van de labelmaker.

Gefeliciteerd! U heeft uw eerste label geprint. Lees verder om meer te leren over de beschikbare lettertype, stijl en lay-out opties op de LM150 labelmaker.

Leer uw labelmaker kennen

De volgende paragrafen beschrijven elke functie in detail. Raak bekend met de locatie van elke functie en de functietoetsen op uw LM150 labelmaker. Zie de DYMO LabelMANAGER 150.

Het display

Het LCD display van de LM150 labelmaker toont een rij van 13 karakters. Maar u kunt tot 99 karakters en spaties invoeren. Het display werkt hetzelfde als een venster waarin door de tekst gescrolld kan worden. (zie figuur 5) Het aantal karakters dat wordt getoond op het display is afhankelijk van de spatiëring.

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Figuur 5

Bovendien, verschijnen er functie indicatoren op het display om te laten zien welke functie is geselecteerd. Zie figuur 6.



Figuur 6

Aan/Uit

De **Aan/Uit** knop schakelt de stroom aan en uit. Als er 2 minuten geen toetsen zijn ingedrukt, wordt de labelmaker automatisch uitgeschakeld.

Het laatste label wordt opgeslagen en weergegeven wanneer de labelmaker weer wordt aangezet. De eerder gekozen stijlinstellingen blijven ook bewaard in het geheugen.

Kleine en hoofdletters

Met de **CAPS** toets wisselt u tussen kleine en hoofdletters. Wanneer de **CAPS** toets is ingedrukt, wordt dit getoond door het oplichtende CAPS icoon in het display en alle letters die u typt worden als hoofdletters weergegeven. Wanneer u de **CAPS** toets opnieuw indrukt, worden alle letters weer klein weergegeven.

Shift

De **Shift** toets in combinatie met een alfabetische toets verandert de grootte van de geselecteerde letter in kleine of hoofdletter. Wanneer gebruikt in combinatie met een nummertoets of functietoets, selecteert de Shift toets de andere functie weergegeven boven de toets. Bijvoorbeeld, wanneer je op de **Backspace toets** drukt, wordt het karakter aan de linkerkant van de cursor verwijdert en wanneer je op **Shift** en **Backspace** tegelijk drukt, wordt de gehele label verwijderd en kunt u een geheel nieuw label intypen.

Spatietoets

De **Spatietoets** voegt één of meer blanco plaatsen in uw tekst.

Backspace

Backspace verwijdert het karakter dat links van de cursor staat. **Shift + Backspace** verwijdert de volledige labeltekst en lay-out.

Cancel

Met de **Cancel** toets kunt u een menu verlaten zonder een selectie te hoeven maken of een handeling ongedaan maken.

Navigatie toetsen

U kunt uw label herzien en wijzigen met de linker en rechter pijltjestoetsen. U kunt door de menuselecties navigeren door gebruik te maken van de **Op** en **Neer** pijltjestoetsen. Druk op **OK** om uw selectie te bevestigen.

Vormgeven van uw label

U kunt uit een aantal vormgevingsopties kiezen om de uitstraling van uw labels te verbeteren.

De labelmaker bewaart de laatste functie die is geselecteerd, zodat wanneer u één van de hieronder beschreven functie menu's kiest, de cursor direct bij de laatst geselecteerde functie wordt geplaatst.

Wijzigen van de lettergrootte

3 karaktergroottes zijn verkrijgbaar voor uw labels: Smal, Normaal en Breed. Wanneer u een lettergrootte selecteert, wordt deze op alle karakters op de label toegepast.

Om de lettergrootte te selecteren:

- 1. Druk op de Lettertype/Vaste labellengte toets.
- Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste lettergrootte te selecteren en druk op OK.

Toevoegen van stijlen

U kunt kiezen uit zes verschillende stijlen om op uw tekst toe te passen.

Cursief	Speigelbeeld
Open	- b b c - + - c d d -
Shaduw	Vet

Een stijl kan alleen worden gebruikt bij alfanumerieke karakters, niet bij symbolen; en er kan maar één stijl tegelijkertijd worden gebruikt. Zie "Toevoegen van symbolen" voor meer informatie over het afdrukken van symbolen.

Om de stijl te selecteren:

- 1. Druk op de Stijl toets
- Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste stijl te selecteren en druk op **OK**.

Omkaderen van uw tekst

U kunt uw tekst extra opvallend maken door een kader of onderstreepfunctie te kiezen. Een label kan worden onderstreept of omkaderd, maar niet beide tegelijkertijd. De beschikbare stijlen worden weergegeven in Figuur 7.



Figuur 7

Om de kaderstijl te selecteren:

- 1. Druk op de Kader/Uitlijn toets.
- 2. Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste kaderstijl te selecteren en druk op **OK**.

Op labels met twee regels, worden beide regels onderstreept. Beide regels worden wel in één kader omsloten.

Maken van labels met twee regels

U kunt labels met twee regels maken met 9 en 12 mm tape. 6 mm labels zijn beperkt tot één regel.

Om een label met twee regels te maken:

- 1. Typ de tekst voor de eerste regel en druk op Return. Een karakter wordt aan het einde van de eerste regel in het display geplaatst, maar wordt niet afgedrukt op de label.
- 2. Typ de tekst voor de tweede regel.
- 3. Druk op Print.

Gebruik van symbolen en speciale karakters

Met de LM150 labelmaker kunt u symbolen en speciale karakters in uw label toevoegen.

Toevoegen van symbolen

De LM150 labelmaker ondersteunt de uitgebreide symbolentabel zoals getoond in figuur 8.

	1	2	3	4	5
Α	€	\$	¢	£	¥
В	@	&	#	%	%0
С	!	?	i	i	
D	1	"	,	•	•
Ε	•••	/	+	-	*
F	()	=	<	>
G	¥	±	÷	{	}
Н	[\]		§
	٠	,	1/2	1/4	3/4
J	Ω	λ	μ	0	۲
Κ	+	1	$\mathbf{+}$	→	÷
L	\odot	\odot		X	۲
Μ		Â		\times	
Ν	Ś	Ē	÷	\$	Ţ

Figuur 8

Om een symbool toe te voegen:

 Druk op **Symbol**. De eerste rij symbolen verschijnt in het display.

- Gebruik de pijltjestoetsen om het gewenste symbool te selecteren. De linker en rechter pijltjestoetsen scrollen horizontaal langs de rij met symbolen. De op en neer pijltjestoetsen scrollen verticaal langs de verschillende rijen met symbolen. U kunt ook de letter indrukken die correspondeert met de rij symbolen die u wilt zien.
- 3. Wanneer u het gewenste symbool heeft gevonden, druk op **OK** en voeg het symbool toe aan uw labeltekst.

Toevoegen van internationale karakters

De labelmaker ondersteunt de uitgebreide latijnse karakterset door gebruik te maken van de RACE technologie. Dit werkt hetzelfde als het toetsenbord van een mobiele telefoon. Wanneer u meerdere keren achter elkaar dezelfde letter intoetst, scrollt u door de verschillende karakters van deze letter.

Bijvoorbeeld, Als u meerdere keren op de letter a drukt, ziet u a à á â ã ä å en alle verdere beschikbare variaties. De volgorde waarin de karakter variaties verschijnen is afhankelijk van de taal die u heeft geselecteerd.

Printopties

U kunt meerdere kopieën van hetzelfde label printen, labels met een vaste lengte printen, labeltekst en lay-out herzien en het printcontrast aanpassen.

Printen van meerdere kopieën

U kunt tot 16 kopieën van een label per keer printen. Wanneer u meerdere kopieën print, wordt er een gestippelde lijn tussen elk label geprint om de scheiding tussen de labels aan te geven.

Om meerdere kopieën van een label te printen:

- 1. Druk op **Extra** en gebruik de pijltjestoetsen om **# Kopieën** te selecteren.
- 2. Druk op de **Op** pijltjestoets om het aantal kopieën dat u wilt printen te verhogen.

- 3. Druk op de **Neer** pijltjestoets om het aantal kopieën vanaf 16 te verlagen.
- 4. Druk op OK.
- 5. Druk op **Print** om te starten met afdrukken.

Na het afdrukken, wordt het aantal kopieën weer teruggezet op het standaard aantal van 1.

Instellen van een vaste labellengte

Normaal gesproken wordt de lengte van de label bepaald door de lengte van de tekst die wordt ingevoerd. Maar het kan zijn dat u een label voor een specifiek doel maakt dat een bepaalde lengte moet hebben onafhankelijk van de tekstlengte. U kunt een vaste lengte voor een label opgeven tussen 40 en 400 mm met steeds stappen van 2 mm. De ingestelde vaste lengte is 40 mm. Elke wijziging die u aanbrengt in de vaste lengte instelling blijft van kracht totdat u deze wijzigt.

Om de labellengte in te stellen:

- 1. Druk op Shift-Lettertype/Vaste labellengte.
- 2. Druk op de **Op** pijltjestoets om de lengte te doen toenemen.
- 3. Druk op de **Neer** pijltjestoets om de lengte te doen afnemen.
- 4. Druk op **OK** om de gewenste lengte vast te zetten.
- 5. Nadat u de label heeft geprint, drukt u op **Clear** om de ingestelde labellengte weer uit te zetten; anders worden al uw volgende labels met deze labellengte geprint.

Afdrukvoorbeeld van uw label

U kunt een afdrukvoorbeeld van uw label of lay-out zien voordat u uw label print. Een label met 2 regels wordt getoond als een label met één regel.

Voor een afdrukvoorbeeld van uw label:

- 1. Druk op Extra.
- 2. Gebruik de Neer pijltjestoets om Print Preview te selecteren en druk op OK.
- Gebruik de pijltjestoetsen om Tekst of Lay-out te selecteren.

Wanneer u **Tekst** selecteert, scrollt de labeltekst over het display. Wanneer u **Lay-out** selecteert, wordt de geselecteerde lay-out kort weergegeven.

Uitlijnen van tekst

Wanneer u een label met vaste labellengte print, kunt u kiezen om de tekst links, in het midden of rechts uit te lijnen op de label. Wanneer u een label met twee regels print, wordt beide regels links, in het midden of rechts uitgelijnd.

Om tekst uit te lijnen:

- 1. Druk op Shift + Kader/Uitlijning.
- Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste uitlijning te selecteren en druk op **OK**.
- Druk op Clear om de uitlijnfunctie weer uit te zetten.

Aanpassen van het Print Contrast

U kunt het print contrast aanpassen om de printkwaliteit van uw label te optimaliseren.

Om het print contrast in te stellen:

- 1. Druk op Extra.
- 2. Gebruik de pijltjestoetsen om Kies Print Contrast te selecteren en druk op OK.
- Gebruik de pijltjestoetsen om één van de vijf contrastinstellingen te selecteren en druk op **OK**.

Onderhoud van uw labelmaker

Uw LM150 labelmaker is ontworpen om u lang en probleemloos van dienst te zijn, waarbij zeer weinig onderhoud nodig is.

Schoonmaken van de labelmaker

Maak uw labelmaker regelmatig schoon om deze goed te laten functioneren.

Om het snijmes schoon te maken:

- 1. Verwijder de tapecassette.
- 2. Plaats het uiteinde van een pen of potlood tussen het L-vormige stuk en de geleider.



Figuur 9

- Druk en houd de hefboom van het snijmes naar beneden om het snijmes zichtbaar te maken.
- 4. Gebruik een wattenstaafje met alcohol om beide zijden van het mes schoon te maken.
- 5. Laat de hefboom van het snijmes weer los.

Om de printkop schoon te maken:

Gebruik het schoonmaakstaafje aan de binnenkant van het tapecassette deksel om de printkop schoon te maken.

DYMO D1 tapecassettes

Breedte:	6mm	9mm	12mm
Lengte:	7m	7m	7m
Zwart/Transparant	43610	40910	45010
Blauw/Transparant			45011
Rood/Transparant			45012
Zwart/Wit	43613	40913	45013
Blauw/Wit		40914	45014
Rood/Wit		40915	45015
Zwart/Blauw		40916	45016
Zwart/Rood		40917	45017
Zwart/Geel	43618	40918	45018
Zwart/Groen		40919	45019
Wit/Transparant			45020
Wit/Zwart			45021
Zwart/Zilver			45022
Zwart/Goud			45023
Zwart/Fluo groen			45024
Zwart/Fluo rood			45025
Flexibel Nylon			16957
Perm. Polyester			16959
Wisselstroom adapter		40076	

Problemen oplossen Bekijk de volgende mogelijke oplossingen wanneer u een probleem heeft met uw labelmaker.

Probleem/foutmelding	Oplossing
Geen display	 Controleer of de labelmaker aan staat Vervang lege batterijen
Slechte printkwaliteit	 Vervang lege batterijen Controleer of de tapecassette juist is geplaatst Reinig de printkop Vervang de tapecassette
Slechte snijdkwaliteit	Reining het snijmes Zie Onderhoud van uw labelmaker
Printen	Geen handeling vereist. Melding verdwijnt zodra het printen is voltooid.
⚠ Teveel regels Overschrijding van maximaal mogelijk aantal regels	Wijzig lay-out van de label of de tapebreedte.
Teveel karakters Overschrijding van het maximaal mogelijke aantal karakters in buffer	Verwijder delen van de buffertekst of de volledige buffertekst.
A Plaats tapecassette Tapecassette ontbreekt of is leeg	Plaats een nieuwe tapecassette.
⚠ Batterij laag Batterijen zijn bijna leeg	Vervang batterijen of sluit de adapter aan.
▲ Tape is vastgelopen Motor staat stil doordat tape is vastgelopen	Verwijder de vastgelopen tape en vervang de tapecassette.
Kies E	Na deze boodschap, wordt er een vaste labellengte weergegeven die nodig is om de volledige tekst te kunnen printen. Doe het volgende: • Pas de vaste labellengte aan, Of • Selecteer een kleiner lettertype.

Mocht u nog verdere hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met de DYMO helpdesk in uw land. In het garantieboekje vindt u voor elk land een telefoonnummer.