TOSHIBA

42WP46

Owner's manual

Manuel de l'utilisateur

Bedienungsanleitung

Manual del usario

Manual d'uso per l'utente

Manual do proprietário

Gebruikershandleiding



true experience



Contenido

PUESTA A PUNTO	
Precauciones de seguridad – algunas reglas obligatorias que debe conocer	69
Instalación e información importante	70
El mando a distancia – una guía rápida	71
Conexión de equipos externos – una guía para la conexión de equipos en la parte	
trasera de la TV	72
Conexión de un ordenador – conexión de un ordenador en la parte trasera de la televisión	73
Conexiones y mandos – encendido de la televisión, standby, uso de los mandos,	
enchufe para auriculares, conexión de equipos en la parte lateral de la televisión	74
Sintonización de la TV con la ayuda de Ajuste rápido – idioma, país,	
sistema de emisión	75
Ordenación de programas	75
Sintonización manual – una alternativa a la Aiuste rápido, entrada directa de canales.	
sintonización de una posición de programa para un VCR (aparato de vídeo)	76
Salto de programas	77
Sintonización automática	78
	_
MANDOS Y FUNCIONES	
Mandos generales – cambio de la posición de programa, visualización de la hora	78
Bloqueo de panel – desactivación de los botones de la TV	78
Mandos del sonido – volumen, desactivación del sonido, amplificación de graves,	
super woofer, graves/agudos/balance	79
Procesador de sonido BBE®	79
Transmisiones estéreo y bilinaües – emisiones estéreo/mono o en dos idiomas	79
Pantalla panorámica	80
Mandos de la imagen – posición de la imagen, preferencias de imagen (contraste, brillo,	
color, tono, resolución), reducción del ruido digital (DNR), intensificación de los	
colores oscuros	81
Mandos de la imagen – temperatura del color, formato automático (pantalla panorámica),	
pantalla aris, duración (cambio de imagen, panel lateral, inversa, patrón de blanco)	82
El temporizador – aiuste de la TV para que se encienda o se apaque	83
Selección de entradas y conexiones AV – enchufes de entrada y de salida para los	
equipos conectados	84
. T. F	-
TELETEXTO	
Configuración, información general, modo Auto.	85
Modo LISTA, botones de mando	86
RESOLUCION DE PROBLEMAS	
Preguntas y respuestas – respuestas a algunas de las preguntas más comunes con	
inclusión de sintonización fina manual y sistema de color	87
······································	
INFORMACION	
Especificaciones y accesorios – información técnica sobre la TV, accesorios suministrados	89

Español

Precauciones de seguridad

Este aparato ha sido diseñado y fabricado para cumplir las normas de seguridad internacionales pero, como con cualquier aparato eléctrico, debe tenerse cuidado para obtener los mejores resultados y garantizar la seguridad. Haga el favor de ver los puntos siguientes por su propia seguridad. Tienen carácter general y están destinados a ayudar en relación con todos los productos electrónicos para los consumidores, y algunos puntos pueden no ser aplicables a los artículos que acaba de adquirir.

Circulación de aire

Deje por lo menos un hueco de 10 cm alrededor del televisor para permitir una ventilación adecuada. Esto evitará el sobrecalentamiento y posibles daños al televisor. También deben evitarse lugares polvorientos.

Daños por el calor

Pueden producirse daños si se deja el televisor expuesto a la luz solar directa o cerca de un radiador. Evite los lugares sometidos a temperaturas o humedades sumamente altas, o los lugares en los que sea probable que la temperatura caiga por debajo de 5°C.

Alimentación de la red eléctrica

La alimentación eléctrica requerida para este equipo debe tener una conexión a tierra y ser de 230v CA 50Hz. No lo conecte nunca a una alimentación de CC ni a ninguna otra fuente de alimentación. ASEGURESE de que el televisor no pisa el cable de la red. Utilice SIEMPRE el enchufe y el cable de la red suministrados. NO desconecte el enchufe de la red de este equipo, el cable incorpora un Filtro de Interferencias de Radio especial, cuya eliminación afectará a su rendimiento. SI TIENE ALGUNA DUDA, CONSULTE A UN ELECTRICISTA COMPETENTE.

Cosas que deben hacerse

LEA las instrucciones de manejo antes de intentar usar el aparato.

ASEGURESE de que todas las conexiones eléctricas (incluyendo la clavija de la red eléctrica, los cables de prolongación y las interconexiones entre partes del aparato) están hechas correctamente y de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. Apague el televisor y desconecte la clavija de la red antes de establecer o cambiar conexiones.

CONSULTE con el vendedor si tiene alguna duda acerca de la instalación, manejo o seguridad de su aparato.

TENGA cuidado con los paneles o puertas de cristal del aparato.

Cosas que no deben hacerse

NO retire ninguna cubierta fija, ya que esto puede exponerle a tensiones peligrosas.

NO obstruya las aberturas de ventilación del aparato con elementos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc. El sobrecalentamiento causará daños y acortará la vida del aparato.

NO permita que los equipos eléctricos se expongan a goteos o salpicaduras u objetos llenos de líquidos, tales como floreros, que se coloquen sobre el aparato.

NO sitúe objetos calientes o fuentes de llama desnuda, como velas encendidas o lámparas de noche sobre el aparato o cerca de él. Las altas temperaturas pueden fundir el plástico y dar lugar a incendios.

NO utilice soportes improvisados y NUNCA fije las patas con tirafondos. Para garantizar total seguridad, siempre monte el soporte, las palomillas o patas que tienen la aprobación del fabricante con las fijaciones que se proporcionan de acuerdo con las instrucciones.

NO escuche con auriculares a gran volumen, ya que esta costumbre puede dañar permanente su oído.

NO deje desatendido el equipo encendido, a menos que se especifique que está diseñado para funcionar sin supervisión o tiene un modo standby (en espera). Para apagarlo, desenchúfelo y asegúrese que todos en casa sepan cómo hacerlo. Es posible que se tengan que tomar precauciones especiales con respecto a personas enfermas o minusválidas.

NO siga haciendo funcionar el aparato si tiene alguna duda de que esté funcionando normalmente, o está dañado de alguna forma; apáguelo, desconecte la clavija de la red y consulte al vendedor.

ANTE TODO, NUNCA deje que nadie, especialmente los niños, empuje o golpee la pantalla, introduzca nada en los agujeros, ranuras o en ninguna otra abertura de la caja.

NUNCA haga suposiciones ni corra riesgos con aparatos eléctricos de ningún tipo; más vale prevenir que curar.

PARA DESCONECTAR LA TV Y RETÍRELO EL ENCHUFE.

Instalación e información importante

Donde instalar el aparato

Sitúe la televisión lejos de la luz del sol directa y de las luces fuertes. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para verla de manera cómoda. Utilice cortinas o persianas para evitar que la luz del sol directa caiga sobre la pantalla.

Coloque la TV sobre una plataforma sólida, la superficie de soporte debe ser plana y firme. Existen varias fijaciones para evitar que se caiga. Se pueden utilizar dos abrazaderas a ambos lados de la parte trasera de la TV para fijarla a la pared, se puede utilizar un tornillo en la parte superior del soporte o la cinta de fijación provista para fijarla a la plataforma.

Se encuentra disponible para esta televisión un soporte para suelo, así como una palomilla para que la TV pueda montarse en la pared.

Las pantallas de plasma están fabricadas con una tecnología de gran precisión; sin embargo, hay veces que partes de la pantalla no tienen elementos de imagen o presentan puntos luminosos. Esto no es un signo de mal funcionamiento.

Asegúrese que la televisión se encuentre en un lugar donde no pueda ser empujada ni golpeada por objetos y que no se puedan introducir pequeños artículos en las ranuras o aberturas de la caja.

Por favor tome nota

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN

Toshiba no será responsable bajo ninguna circunstancia de pérdida y/o daño al producto causado por:

- i) incendio;
- ii) terremoto;
- iii) daño accidental;
- iv) mal empleo intencional del producto;
- v) utilización del producto en condiciones inapropiadas;
- vi) pérdida y/o daño causados al producto mientras que está en posesión de terceros;
- vii) cualquier daño o pérdida causados como resultado de falta y/o negligencia por parte del propietario de seguir las instrucciones indicadas en el manual del propietario;
- viii) cualquier daño o pérdida causados directamente como resultado de mal empleo o mal funcionamiento del producto al ser utilizado simultáneamente con equipos asociados;

Además, bajo ninguna circunstancia será responsable Toshiba de pérdida alguna y/o daño consecuente incluyendo pero no limitado a lo siguiente, pérdida de utilidades, interrupción de actividades comerciales, pérdida de información registrada causada ya sea durante el funcionamiento normal o por mal empleo del producto.

Si se dejan en la pantalla de TV imágenes inmóviles generadas por teletexto, logos de identificación de canales, pantallas de ordenador, videojuegos, menús en pantalla, etc., durante el tiempo que sea, siempre es aconsejable reducir los ajustes del brillo y del contraste.



El mando a distancia

Descripción visual simple de su mando a distancia.



Inserción de las pilas y alcance efectivo del mando a distancia



Retire la tapa posterior para dejar al descubierto el compartimiento de las pilas y asegúrese de que las pilas se colocan en la posición correcta. Los tipos de pilas correctos para este mando a distancia son los UM-4, AAA, IEC R 03 de 1,5 V.

No utilice una pila vieja gastada junto con una nueva ni tampoco tipos de pila distintos. Retire las pilas agotadas inmediatamente para evitar que el ácido se introduzca en el compartimiento de las pilas. Deshágase de ellas en un punto de eliminación designado.

El funcionamiento del mando a distancia se deteriorará más allá de una distancia de cinco metros o fuera de un ángulo de 30 grados respecto al centro del televisor.

Conexión de equipos externos

Antes de conectar cualquier equipo externo, desconecte todos los interruptores de alimentación de la red. En caso de no haber ningún interruptor, retire el enchufe de alimentación de la red del enchufe de la pared.



Antes de conectar los cables de antena, vídeo y audio, retire la tapa del terminal de la parte trasera apretando las lengüetas y tirando de la tapa hacia fuera.

RECOMENDAMOS QUE UTILICE CABLES SCART ADEMAS DE CABLES DE ANTENA SIEMPRE QUE SEA POSIBLE

Cables de antena: ----

---- \

Conecte la antena al enchufe de la parte posterior del televisor. Si utiliza un decodificador* y/o una grabadora de vídeo, es esencial que el cable de la antena se conecte a través del decodificador y/o a través de la grabadora de vídeo al televisor.

Cables SCART:



Conecte el conector hembra **IN/OUT** de la grabadora de video al televisor. Conecte el conector hembra **TV** del decodificador al televisor. Conecte el conector hembra **SAT** de la grabadora de video al conector hembra **VCR** del decodificador.

Antes de realizar la **Sintonización automática** ponga su decodificador y grabadora de vídeo en **Espera**.

Los enchufes fono junto a los enchufes de ENTRADA DE COMPONENTES DE VÍDEO aceptarán señales de audio L y R.

Además, hay una salida audio externa fija/variable que permite la conexión a una unidad Hi-Fi adecuada. Asegúrese de que la opción **Altavoz** del menú **Sonido** se encuentra en **Apagado.**

Se puede conectar una amplia variedad de equipos externos a la parte trasera de la TV, por tanto deberá remitirse a los manuales de los propietarios pertinentes para todos los equipos adicionales.

Recomendamos el SCART 1 para un decodificador, SCART 2 para equipo adicional y SCART 3 para una grabadora de vídeo.

Si se conecta equipo S-VIDEO, ponga la **ENTRADA** para **EXT3** de acuerdo con él. Vea la página 84.

Si el televisor se conmuta automáticamente a un equipo monitor externo, vuelva a TV normal pulsando el botón de la posición del programa deseado.

Para volver a llamar al equipo externo, pulse – para seleccionar entre EXT1, EXT2, EXT3, EXT4, EXT5 o PC.

Conexión de un ordenador

Antes de conectar cualquier equipo externo, desconecte todos los interruptores de alimentación de la red. En caso de no haber ningún interruptor, retire el enchufe de alimentación de la red del enchufe de la pared.



Conecte el cable de PC del ordenador al terminal PC en la parte trasera de la televisión.

Pulse el botón 🕣 para seleccionar el modo PC.

Se podrán ver las siguientes señales en pantalla:

VGA: 640 - 480/60 Hz (VESA 480-60) SVGA: 800 - 600/60 Hz (VESA 600-60) XGA: 1024 - 768/60 Hz (VESA 768-60)

OBSERVACION:

Ciertos modelos de PC no pueden ser conectados a esta TV.

No es necesario un adaptador para los ordenadores provistos de un terminal mini D-sub 15p compatible DOS/V.

Puede que aparezca una banda en los bordes de la pantalla o que se oscurezcan ciertas partes de la imagen. Esto se debe a la potencia de la señal, no se trata de mal funcionamiento. Información de señal para el conector Mini D-sub 15p



N° de pin	Nombre de señal	N° de pin	Nombre de señal
1	R	9	NC
2	G	10	Tierra
3	В	11	NC
4	NC (no conectado)	12	NC
5	NC	13	H-sync
6	Tierra	14	V-sync
7	Tierra	15	NC
8	Tierra		

Conexiones y controles

Puede conectarse una gran variedad de equipos externos a través de los enchufes que se encuentran en la parte lateral de la televisión.

Aunque todos los controles y ajustes necesarios de la televisión se realizan utilizando el mando a distancia, se pueden utilizar los botones que se encuentran en la parte lateral de la televisión para algunas funciones.



Encendido

Si está apagada la luz de encendido, pulse el botón POWER que se encuentra debajo de la esquina inferior izquierda de la televisión para encenderla. A continuación, pulse uno de los botones con número del mando a distancia para ver la pantalla. Esto puede tardar unos instantes.

Para poner el aparato en Espera, pulse () en el mando a distancia. Para ver la televisión, vuelva a pulsar () o cualquiera de los botones numéricos. La imagen puede tardar unos pocos segundos en aparecer. La Espera debe utilizarse solamente durante períodos de tiempo cortos.

Para preparar el televisor necesitará ahora utilizar los menús en la pantalla. Pulse el botón **MENU** en el mando a distancia para ver los menús.

La barra de menús en la parte superior de las pantallas mostrará cinco tópicos diferentes mostrados en símbolos. Debido a que cada símbolo se selecciona pulsando el botón **(** o **)** en el mando a distancia, sus opciones respectivas aparecerán más abajo.

Para utilizar las opciones pulse el botón \sim en el mando a distancia para desplazarse hacia abajo por las mismas y **OK**, $\langle o \rangle$ para seleccionar la opción requerida. Siga las instrucciones en la pantalla. Las funciones de cada menú se describen en detalle en el manual.

Utilización de los mandos y conexiones

Para modificar el volumen, pulse 🗕 🖊 +.

Para cambiar la posición del programa, pulse 🛡 🗩 🛦 .

Pulse **MENU** $y \triangleleft o \triangleright$, $\nabla o \blacktriangle$ para controlar las opciones de sonido y de imagen.

Pulse MENU para acabar.

Cuando conecte un equipo de sonido monoaural a la **EXT5**, conecte la salida de audio del equipo al conector hembra L/Mono del televisor.

Para seleccionar la Entrada pulse $- \bigotimes$ hasta que la visualización muestre **EXT5** como se describe en la página 84. El televisor automáticamente detectará el tipo de señal.

Consulte siempre el manual del propietario del equipo a conectar para ver detalles completos.

Atención: la inserción de la clavija de auricular apagará el sonido de todos los altavoces.

Sintonización del televisor utilizando Ajuste rápido, Ordenación de programas

Antes de iniciar la Sintonización automática, ponga su descodificador y aparato de vídeo (VCR) en **Espera** si están conectados. Para la puesta a punto de la televisión, utilice los botones del control remoto como se indica en la página 71.

- 1
_

Pulse el botón de encendido. Aparecerá la pantalla **Quick setup**.

Quick setup			
Select your langu	lage.		
Language	English		
EXIT Watch TV	∲ Next		



Utilizando **〈** o **〉** seleccione su idioma y luego pulse **OK**.

- Su Sistema habrá sido seleccionado, si hay una selección, pulse > para seleccionar de entre los sistemas visualizados.

B/G – Europa Continental, **I** – Reino Unido **D/K** – Europa Oriental, **L1**, **L2** – Francia



6

Para comenzar la Sintonización auto. pulse OK.

Sintonización auto.			
Búsqueda			
Canal: 6	Cadena :		
EXIT Parad	a		

Comenzará la búsqueda de todas las estaciones disponibles. La barra de deslizamiento se moverá por la línea a medida que la búsqueda progrese.

Debe permitir que el televisor termine la búsqueda.



Cuando se haya completado la búsqueda, la TV seleccionará automáticamente la posición de programa 1. Puede que no sea una imagen clara o que la sintonía sea débil y, por esa razón, se puede cambiar el orden de cadenas utilizando **Ordenar programas** que aparecerá en la pantalla de Instalacão rápida.



8

Pulse OK para seleccionar Ordenar programas.

Con la lista de estaciones ahora mostrada utilice \checkmark o \land para hacer resaltar la estación que quiere mover y pulse >.

La estación seleccionada se moverá a la derecha de la pantalla.



Español



Utilice ~ o ^ para moverse por la lista a la posición que prefiera. Al hacer esto las otras estaciones se moverán para dejar lugar libre.

Pulse 🕻 para almacenar su elección.

Repita según sea necesario y luego pulse EXIT.

Si el televisor no se puede conectar a un vídeo/decodificador con un cable SCART o si se requiere una estación en otro **sistema**, utilice **Sintonización manual** para asignar una posición de programa. Vea la página 76.

Sintonización manual

El televisor se podrá sintonizar a mano utilizando **Sintonización manual**. Por ejemplo: si el televisor no se puede conectar a un vídeo/decodificador con un cable SCART o para sintonizar una estación en otro **Sistema** (vea la página 75).

Utilice 🕻 y 🕻 para moverse por la pantalla y seleccionar cualquiera de estas opciones de Sintonización manual.



Para asignar una posición de programa en el televisor para un decodificador y una videograbadora: encienda el decodificador, introduzca una cinta pregrabada en el vídeo y pulse PLAY, luego sintonice a mano.

76

Pulse MENU y utilizando (o) seleccione el menú CONFIGURACIÓN, con ~ resalte Sintonización manual, pulse OK para seleccionar.



Utilice ∧ o ∨ para resaltar la posición de programa requerida, por ej. sugerimos **Prog. 0** para un vídeo.

	Sint	tonizació	ón manual	
Prog.	Sis.	Canal	Cadena	
0	1	60	VCR	
1	I	22	TVE 1	
2	1	25	TVE 2	Es posible que
3	I	28	ANTENA 3	aparezcan
4	I	32	TELE 5	números de
5		→ 69		canales
∲ Se (MEN	eleccion U) Volv	ar er EXI	D Ver TV	

3 P

Pulse **OK** to select. para seleccionar. Si se salta el programa, **Saltar programa** debe eliminarse antes de almacenar.



Pulse > para seleccionar Sistema y utilice ~ o ~ para cambiar (en caso de ser necesario, vea la página 75).



Pulse después > para seleccionar **Búsqueda**.

Pulse **~** o **~** para iniciar la búsqueda. Aparecerá **Búsqueda** y el televisor mostrará los números de los canales.

Sintonización manual			
Búsqueda			
0 B/G A 60 🔍 0			
Almacenar MENU Volver EXIT Ver TV			

Cada señal aparecerá en el televisor, si no es su grabadora de vídeo, vuelva a pulsar 🔨 o 🗸 para reiniciar la búsqueda.

Sintonización manual continuación Omisión de programas



Sintonización automática, mandos generales, indicación de la hora, bloqueo del panel

Utilización de la Sintonización auto.

Para preparar el televisor utilizando Sintonización auto. pulse MENU y utilice (o) para seleccionar el menú CONFIGURACIÓN.

	3
CONFIGURAC	CÓN
Idioma	Español
Pais	España
Sintonización auto.	🔶 ОК
Sintonización manual	🔶 ОК
Ordenar programas	🄶 ОК
~	
MENU Volver EXIT Ver TV	

Pulse 🗸 para resaltar **Idioma** y 🕻 o 🔪 para seleccionar.

Utilizando 🗸 resalte **País**, luego 🔇 o 🕽 para seleccionar. El televisor se sintonizará ahora a las estaciones para su país.

Pulse 🛩 para resaltar Sintonización auto. y luego pulse OK.



Su **Sistema** habrá sido seleccionado, si hay una selección, pulse **〈** o **〉** para seleccionar de entre los sistemas visualizados, luego pulse **OK**.

B/G – Europe Continental, **I** – Reino Unido **D/K** – Europe Oriental, **L1**, **L2** – Francia

Debe permitir que el televisor termine la búsqueda.

Una vez que la búsqueda ha terminado el televisor automáticamente seleccionará la posición de programa 1. Ésta podría no ser una imagen clara y se podrá cambiar el orden de las estaciones utilizando **Ordenar programas**. Vea la página 75.

Selección de las posiciones de programa

Para seleccionar la posición de un programa, utilice los botones numerados del mando a distancia.

Para las posiciones de programa *por debajo* 10, utilice 0 y el número requerido, *por ej.* 01 para la posición de programa 1.

Las posiciones de los programas pueden seleccionarse también utilizando $P \land (\land) y P \lor (\checkmark)$.

Para volver a la posición de programa anterior pulse \gtrless .

Para visualizar información en pantalla, es decir, posición de programa, modo de entrada o señal mono/estéreo, pulse **CALL**.

Indicación de la hora

La función de visualización de la hora permite ver la hora actual (teletexto) en la pantalla de TV.

Pulse ⁽©)/ ⁽≥ Mientras ve una emisión normal de televisión para ver una indicación de la hora de la emisora. Permanecerá en la pantalla durante unos 5 segundos.

Bloqueo del panel

El **Bloqueo de panel** desactiva los botones de la parte lateral de la televisión. Pueden utilizarse todos los demás botones del mando a distancia.



En el menú **FUNCIÓN** seleccione **Bloqueo panel** y elija **Encendido** o **Apagado** utilizando **< o >**.

	P		B	
		FUNCIÓN	J	
Teletexto				Auto.
Bloqueo panel				Encendido
Formato auto.				Apagado
Pantalla gris				Encendido
Duración				🔶 ок
MENU Volver	EXIT	Ver TV	-	

Cuando **Bloqueo del panel** esté **activado**, aparecerá un recordatorio cuando se pulse cualquiera de los botones del panel lateral. Una vez se haya apagado la televisión, SOLO se puede salir en espera utilizando el control remoto.

3

5

Mandos de sonido, Procesador de sonido BBE[®], transmisiones estereofónicas/bilingües

Mandos del sonido

Volumen

Pulse $\bigtriangleup - (\mathbf{\zeta}) \circ \bigtriangleup + (\mathbf{\zeta})$ para ajustar el volumen.

Desactivación del sonido

Pulse 🛠 una vez para desconectar el sonido y vuelva a pulsarlo para anularlo.

Amplificación de graves – para mejorar la profundidad de sonido

Pulse (1): y luego (o) para ajustar el efecto. La diferencia sólo será apreciable en el sonido con graves fuertes. Vuelva a pulsar (1): para desactivar la Amplificación de graves.

Cuando se conecte un Super Woofer activo (a la conexión de Salida Woofer que se encuentra en la parte trasera de la televisión), la pulsación de $(7)^{\circ}$ n lo controlará únicamente si se elige **Woofer Ext.** Seleccione **Conexión AV** del menú **CONFIGURACIÓN**, pulse \checkmark hasta que **Woofer** quede seleccionado y, a continuación, pulse $\langle \circ \rangle$ para escoger **Ext.**

Graves, agudos y balance





Pulse **MENU** y **(** o **)** para seleccionar la opción **SONIDO**.

1	2
	4

Pulse \checkmark para resaltar **Graves**, **Agudos** o Balance y $\langle o \rangle$ para cambiar el ajuste.

Al conectar a una unidad Hi-Fi, ajuste la opción Altavoz a Apagado. A continuación, seleccione Fijo o Variable para la Salida Audio del menú Conexión AV.

Procesador de sonido BBE®

BBE proporciona un sonido más natural, mejora la claridad de las voces y aumenta la gama dinámica de la música.



Pulse MENU y seleccione el menú SONIDO.

Utilice \land o \checkmark para seleccionar BBE y, a continuación, pulse \langle o \rangle para seleccionar Encendido o Apagado.

			Ø	
	ę	SONIDO		
Graves			- 4	—• —)
Agudos			0 -)
Balance			0 -	—• —)
Altavoz				Encendido
BBE			•	Encendido
MENU Volver	EXIT Ve	er TV		

OBSERVACION: Licenciado de BBE Sound, Inc. sobre el numero USP4638258, 5510752 y 5736897. BBE y el symblo de BBE son markas regisradas de BBE Sound, Inc.

Transmisiones estereofónicas y bilingües

Si se están transmitiendo emisiones estereofónicas o en dos idiomas, aparecerá en la pantalla la palabra Estéreo o Dual, cada vez que se cambian las posiciones de los programas, desapareciendo después de unos pocos segundos. Si la emisión no es estéreo, aparecerá la palabra Mono.

 $\mbox{Estéreo}\dots$ Pulse $\mbox{OI/II}$ para seleccionar $\mbox{Estéreo}$ or $\mbox{Mono}.$

Bilingüe... Las transmisiones bilingües son raras. Si se transmiten, aparecerá la palabra Dual. Elija el número de programa requerido y, si aparece la palabra Dual, pulse ∞ I/II para seleccionar Dual 1, Dual 2 o Mono.

Viendo TV en pantalla ancha

Dependiendo del tipo de transmisión que está teniendo lugar, los programas se podrán ver en varios formatos. Pulse el botón 🕀 varias veces para seleccionar entre **Super Live**, **Cine**, **Subtítulo**, **14:9**, **Panorámico** y **4:3**. Sírvase notar: Cuando se pulsa el botón **MENU** cambiará la consigna del tamaño de la imagen mientras los menús estén ACTIVADOS en la pantalla. Esto es para asegurar que los menús no aparezcan por encima de los bordes del área de visión.



Utilizar las funciones especiales para cambiar el tamaño de la imagen visualizada (es decir, cambiar

Español

la relación altura/ancho) con el propósito de exhibición pública o beneficio comercial puede infringir leyes de derecho de propiedad.

Mandos de la imagen

Posición de la imagen

La posición de la imagen se puede ajustar para adecuarse a las preferencias personales y puede resultar especialmente útil para entradas externas.

1

En el menú **CONFIGURACIÓN** pulse >> hasta que se resalte **Imagen tamaño/posición**.

CONFIGURACIÓN	
Sintonización manual	🔶 ок
Ordenar programas	🔶 ок
Conexión AV	🔶 ОК
Imagen tamaño/posición	ф ок
Ajuste rápido	. ОК
MENU Volver EXIT Ver TV	

2

Pulse **OK** para ver las opciones disponibles para el formato de imagen que se ha seleccionado.

Pulse ∧ y ∨ para seleccionar una opción, luego

o > para ajustar las consignas.

Las opciones cambiarán dependiendo del formato de pantalla ancha seleccionado y al ver equipos conectados.

En Cine:



Para volver a los ajustes de fábrica originales, seleccione **Reset** en el menú **Imagen** tamaño/posición y pulse **OK**.

Preferencias de imágenes

Este televisor ofrece la opción de personalizar el estilo de imagen. Pulse →I⊄← para ver los diferentes estilos disponibles.

Modo imagen-1 a 3 son opciones prefijadas y el Modo imagen-M almacena sus propios ajustes:

Seleccione el menú IMAGEN.





Utilice **(** o **)** para ajustar el **Contraste**, **Brillo**, **Color**, **Tono** y la **Resolución**.

El **Tono** sólo puede ajustarse en una señal NTSC desde un vídeo NTSC o un reproductor de DVD cuando la televisión está en modo AUTO o color NTSC.

DNR – Reducción de Ruido Digital

DNR le permite "suavizar" la representación en pantalla de una señal débil para reducir el efecto del ruido.



Seleccione **DNR** del menú **IMAGEN**. Utilice **〈** or **〉** para ajustar. Existe la posibilidad de que las diferencias no sean siempre perceptibles (para conseguir el mejor resultado utilice ajustes más bajos, ya que la calidad de la imagen puede perderse si el ajuste es demasiado alto).

Español

Intensificación de los colores oscuros

Intensificación de los colores oscuros incrementa la intensidad de las áreas oscuras de la imagen, lo que mejora la definición.



En el menú **IMAGEN** pulse \checkmark hasta que se resalte **Ajuste negro**.



Pulse **〈** o **〉** para seleccionar entre **Encendido** y **Apagado** El efecto depende de la transmisión y es más perceptible en colores oscuros.

	B	
IMAGEN		
Топо	0	—•—)
Resolución	0	— •—
DNR		2
Ajuste negro		Encendido
Temperatura color		Normal
MENU Volver EXIT Ver TV	-	

Mandos de la imagen continuación



Cambio de imagen

Cambio de imagen mueve continuamente la imagen de la pantalla en incrementos de un minuto para minimizar la retención de imáaenes fiias.



En el menú **FUNCIÓN** pulse > hasta que se resalte **Duración**.

	P		X	
		FUNCIÓI	N	
Teletexto			[Auto.
Bloqueo panel			[Apagado
Formato auto.			[Encendido
Pantalla gris				Encendido
Duración				ф ок)
(MENU) Volver	EXIT	Ver TV	_	



Pulse **OK** para seleccionar, luego **>** para seleccionar **Cambio de imagen**.

Pulse **〈** o **〉** para seleccionar **Encendido** o **Apagado**.

	Ø					
Duración						
Cambio de imagen	-	Encendido				
Panel Lateral		2				
Ínversa 🄶 OK						
Patrón de blanco						
MENU) Volver (EXIT) Ver TV						

Ajuste del panel lateral

La función de **Panel Lateral** hace más clara u oscura la banda de cada lado de la pantalla en formato 4:3 o 14:9. Si se utilizan altos niveles de brillo en la imagen que se muestra, el ajuste gris medio (nivel 2) ayudará a evitar la retención de imagen de las barras laterales.



Seleccione **Duración** del menú **FUNCIÓN**, a continuación pulse → hasta que se resalte **Panel Lateral**.



Pulse 🕻 o 🕻 para ajustar.

Mandos de la imagen continuación, Temporizador

Inversa

Inversa puede ayudar a eliminar la retención de una imagen en la pantalla invirtiendo temporalmente la imagen.



Seleccione **Duración** del menú **FUNCIÓN**, a continuación pulse >> para seleccionar **Inversa**.



Pulse OK, la imagen que aparece en la pantalla se invertirá. La pantalla volverá a su posición normal pulsando cualquier botón.

Patrón de blanco

La característica **Patrón de blanco** puede ayudar en la eliminación de una continua retención de imagen sustituyendo temporalmente la imagen que aparece con una pantalla en blanco.

- Seleccione Duración del menú FUNCIÓN, a continuación pulse ~ para seleccionar Patrón de blanco.
- Pulse OK, la imagen que aparece en la pantalla será sustituida por una pantalla en blanco. La pantalla volverá a su posición normal pulsando cualquier botón.

El temporizador

El televisor puede ser consignado para Activación o Desactivación automático después de un cierto tiempo.

đ		1
U	u	
-	_	-

Pulse **MENU** y luego **(** o **)** para seleccionar el menú **TEMPORIZADOR**.

TEMPORIZADOR	
Desactivación	01:30
Activación	00:00
Posición temporizador	01

- Pulse → para seleccionar **Temporizador** activación o desactivación. Utilice los botones de números para fijar el tiempo requerido. Por ejemplo, para apagar el televisor en una hora y media introduzca 01:30, a utilice > para incrementar/disminuir en incrementos de 30 minutos.
- Si está consignando el Temporizador a desactivación, pulse EXIT para terminar. Si está consignando el Temporizador a activación, pulse → para seleccionar la Posición temporizador, introduzca el número de posición del programa requerido y luego pulse ⁽¹⁾ para poner el televisor en Espera. El indicador VERDE de Temporizador activado en el frente del televisor estará ahora encendido.

Cualquier equipo conectado con cables SCART también se debe poner en Espera para impedir que se visualicen al activarse el temporizador.

Una vez que se ha consignado el **Temporizador** a **activación** el televisor se podrá encender en cualquier momento pulsando (¹). El indicador verde de Temporizador activado permanecerá encendido hasta que haya pasado el período de tiempo fijado cuando el televisor pasará al canal seleccionado. Esta característica puede ayudar a evitar que se pierdan programas favoritos.

```
4
```

Para cancelar **Temporizador activación**, introduzca cero en cada posición, incluyendo la posición del programa.

Selección de entradas y conexiones AV

Definición de los conectores hembra de ENTRADA y SALIDA de modo que el televisor reconozca el equipo conectado. Vea la página 72 para tener una visión clara de las recomendaciones de las conexiones en la parte trasera.

La mayoría de las grabadoras de vídeo y de los decodificadores envian una señal por el cable SCART para conmutar el televisor al conector hembra de *Entrada* correcto. Alternativamente, pulse el botón de selección de fuente externa - hasta que aparezca la imagen procedente del equipo conectado. Este botón debe ser utilizado para ver el equipo conectado utilizando la ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE (**EXT4**).

Una **S** en pantalla, p.ej. - ● **3S** (**EXT 3S**), indica que la entrada está ajustada para una señal de S-Vídeo.

Selección de entradas

Utilice la Selección de entradas si el televisor no se conmuta automáticamente.

Pulse → para seleccionar → 1, → 2, → 3S, -→ 4C, → 5 (EXT1-5) o PC.

EXT4C cuenta con capacidad de alta definición para su utilización con cualquier fuente 1080i.

El PC muestra un ordenador conectado a la Entrada RGB/PC en la parte trasera de la televisión.

Para volver al modo TV vuelva a pulsar - o uno de los botones numerados.

Selección de la señal de ENTRADA

Esto especifica el tipo de señal que entra a los SCART 3 (EXT3) en la parte trasera del televisor. Sírvase remitirse a las instrucciones del fabricante para los equipos conectados.

En el menú **CONFIGURACIÓN** pulse → hasta que se resalte **Conexión AV**, luego pulse **OK**. Con 〈 y 〉 seleccione ya sea **AV** o **S-VIDEO** como la **entrada** requerida para **EXT3**. Si falta el color, pruebe el ajuste alternativo.

Conexión AV	
Entrada EXT3	AV
Salida EXT3	EXT1
Woofer	Ext.
Salida Audio	Fijo

Selección de la señal de SALIDA para SCART 3

Esto permite que la selección de la fuente salga por SCART 3. Por ejemplo, para grabar transmisiones en estéreo a partir de un decodificador estéreo – conecte un decodificador estéreo a SCART 1 y un VCR estéreo a SCART 3, a continuación seleccione **EXT1** como la **salida de EXT3**. La señal recibida por SCART 1 saldrá directamente por SCART 3.



Seleccione Conexión AV.

Conexión AV					
Entrada EXT3	AV				
Salida EXT3	EXT1				
Woofer	Ext.				
Salida Audio	Fijo				

MENU Volver EXIT Ver TV



Utilice **(** o **)** para cambiar la opción de **Salida EXT3**:

 \mathbf{TV} = La última selección de programa de televisión.

Monitor = La imagen en pantalla.

EXT1 = La imagen del equipo conectado a SCART 1.

EXT2 = La imagen del equipo conectado a SCART 2.

EXT5 = La imagen del equipo conectado a los enchufes de entrada laterales.

1

Teletexto – preparación, información general, modo Automático

Esta TV tiene una memoria de teletexto de múltiples páginas, la cual lleva algunos momentos para cargar. Ofrece dos **Modos** de visualizar el texto – **Auto.** visualizará **Fastext**, si está disponible. **LISTA** almacenará sus cuatro páginas favoritas.

Selección de modos						
El form	conjunto de caracteres de teletexto será elegido de a automática mediante la configuración de idioma del menú CONFIGURACIÓN .					
1	Seleccione Teletexto en el menú FUNCIÓN.					
2	Con 🕻 o 🕻 elija Auto. o LISTA, luego pulse EXIT.					
6	\sim -					



Información de teletexto

El botón 🗐/ 🔃

Para ver el teletexto, pulse (). Vuelva a pulsarlo para superponer el teletexto a la imagen de la emisión normal y púlselo otra vez para volver a la imagen normal. Los programas no pueden cambiarse hasta que se cancele el teletexto.

La primera página de texto que se muestra será la página *inicial*.

En modo **Auto.** ésta presenta los temas principales disponibles y sus números de página correspondientes.

En modo **LISTA** ésta presenta el número de página que esté almacenado actualmente en el botón **ROJO**.

En cualquier modo puede accederse a cualquier página de teletexto introduciendo el número de página de 3 dígitos utilizando los botones numerados, pulsando los botones de color o pulsando $\mathbf{P} \triangleq (\checkmark)$ para avanzar a la página siguiente y $\mathbf{P} \blacksquare (\checkmark)$ para volver a la página anterior.

Subpáginas

Si hay subpáginas, se cargarán automáticamente en la memoria sin cambiar la página de la memoria.

Para acceder a las sub-páginas, pulse ⓐ(-€) y, a continuación, utilice ∧ y ∨ para verlas. Aparecerá una barra con números en el lateral de la pantalla.

La subpágina que esté viendo será resaltada y, a medida que el televisor cargue subpáginas adicionales, cambiará el color de los números indicando que se han cargado esas páginas.

Estas subpáginas permanecerán disponibles para ser vistas hasta que se elija otra página o, en el modo normal del televisor, hasta que se cambie el canal.

Navegación por las páginas utilizando Automático

Si está disponible **Fastext**, aparecerán cuatro títulos en color en la base de la pantalla.

Para acceder a uno de los cuatro temas dados, pulse el botón de color correspondiente del mando a distancia.

Para más información sobre su(s) sistema(s) de texto en particular, vea la página de índice del teletexto de la emisora o consulte con el vendedor local de Toshiba.

Teletexto continuación – modo LISTA, botones de mando

A continuación se da una guía de las funciones de los botones de teletexto del mando a distancia.

Navegación por las páginas utilizando LISTA

Las cuatro opciones de color en la parte inferior de la pantalla son los números 100, 200, 300 y 400, que han sido programados en la memoria del televisor. Para ver estas páginas, pulse los botones de color correspondientes.

Para cambiar estas páginas almacenadas, pulse el botón de color correspondiente e introduzca el número de 3 dígitos. Este número cambiará en la parte superior izquierda de la pantalla y en el resalte en color.

Pulse OK para almacenarlo. Las barras de la parte inferior de la pantalla parpadearán en blanco. Siempre que se pulse OK se almacenarán los cuatro números de página que aparezcan en la parte inferior y se perderán los anteriores.

Si no pulsa **OK** , se olvidará la selección cuando se cancele el teletexto.

Pueden verse otras páginas introduciendo el número de página de 3 dígitos, pero NO pulse **OK** o esas páginas quedarán almacenadas.



Para ver una página de índice/inicial:

Auto.

Pulse 🗐 para acceder a las páginas de índice. La que aparezca en la pantalla depende de la emisora.

LISTA

Pulse (Ei) para volver a la página almacenada actualmente en el botón **ROJO**.

Para ver una página de teletexto:

Pulse) para hacer aparecer en la pantalla el teletexto. Vuelva a pulsarlo para superponer el teletexto sobre una imagen de emisión normal. Vuelva a pulsarlo para volver a la imagen de televisión normal. No pueden cambiarse los programas hasta que vuelva a TV normal.



Para acceder a las subpáginas:

Para utilizar con **〈** o **〉** para ver las subpáginas cuando existan.



Para revelar un texto oculto:

Para descubrir las soluciones de las páginas de adivinanzas y entretenimientos, pulse el botón (=?).



Para retener una página deseada:

A veces es conveniente retener una página de texto. Pulse $(\exists \cdot t)$ y aparecerá $(\exists \cdot t)$ en la parte superior izquierda de la pantalla. La página se mantendrá en la pantalla hasta que se vuelva a pulsar el botón.



Para aumentar el tamaño de presentación del teletexto:

Pulse una vez () para aumentar la mitad superior de la página y vuelva a pulsarlo para aumentar la mitad inferior de la página. Vuelva a pulsarlo para volver al tamaño normal.

(€)/€X

Para seleccionar una página mientras se ve una página normal:

Introduzca el número de la página y luego pulse ⁽)(∞), y aparecerá en la pantalla una imagen normal. El televisor indicará cuándo está presente la página indicando el número de página en la parte superior de la pantalla. Pulse ()() para ver la página.

Para hacer aparecer noticias de última hora: Seleccione la página de noticias de última hora para el servicio de teletexto elegido (vea la página de índice del servicio de teletexto). Pulse @)/∞. Las notificas de última hora aparecerán en la pantalla a medida que se emiten. Vuelva a pulsar @)/∞ para cancelar la presentación.

La página de noticias de última hora debe cancelarse antes de cambiar de programa.



Preguntas y **Respuestas**

A continuación se dan las respuestas a algunas de las consultas más comunes. Para más información, visite **www.toshiba.co.uk**

P iPor qué no hay sonido o imagen?
Compruebe que el interruptor de la red está

Compruebe que el interruptor de la red está conectado y compruebe todas las conexiones. Compruebe que el televisor no está en modo de espera.

Hay imagen, pero ¿por qué tiene poco o ningún color?

R Cuando se utiliza una fuente **externa**, por ejemplo una cinta de vídeo de mala calidad, si tiene poco o ningún color, pueden conseguirse mejoras algunas veces. El color se ajusta en fábrica en **Auto.** para ver automáticamente el mejor color.

Para comprobar que tiene el mejor color:

Con la fuente externa en funcionamiento, seleccione Ajuste manual del menú CONFIGURACIÓN.



Con ▲ o ▼ elija entre Auto., PAL, SECAM, NTSC 4.43 o 3.58.



R Interferencias o una señal débil. Pruebe una estación de TV diferente. La Sintonización manual precisa puede ayudar.



Seleccione el menú Sintonización manual. Resalte la estación y pulse OK. Utilice > para seleccionar Sintoniz. manual precisa.

Sintonización manual			
Sintoniz. manual presica			
Almacenar (MENU) Volver (EXIT) Ver TV			

Utilizando \land o \checkmark , ajuste para obtener la mejor imagen y el mejor sonido. Pulse **OK** y luego **EXIT**.

87

• *iPor qué no aparece en la pantalla el vídeo/DVD que se está reproduciendo?*

R Asegúrese de que la grabadora de vídeo o el reproductor de DVD está conectado al televisor como se muestra en la página 72, y luego seleccione la entrada correcta pulsando –



Preguntas y Respuestas continuación

. . .

auando sa

y

P ¿Por qué hay problemas con el teletexto?	P From que estan mar los colores cuando se reproduce una fuente NTSC?
R El buen funcionamiento del texto depende de una señal de la emisora buena y fuerte. Esto exige normalmente una antena en el tejado o en el desván. Si el texto es ilegible o está mutilado, compruebe la antena.	R Conecte la fuente por medio de un cable SCARI haga funcionar. Seleccione Ajuste manual del menú CONFIGURACIÓN.
de teletexto y busque la Guía del Usuario. Esta explicará el funcionamiento básico del teletexto con cierto detalle. Si se necesita más información sobre como utilizar el texto, vea la sección de teletexto.	Ajuste manual Sistema de Color : Auto. EXT3 A VCR
P ¿Por qué no hay subpáginas de teletexto?	Person of Columns Auto unclear
R No se está emitiendo ninguna o no se han cargado todavía. Pulse el botón ⊕) para acceder a ellas. (Vea la sección de teletexto).	 Vaya al menú IMAGEN y ajuste el tono.
TOSHIBA DECLARACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS, EXPEDIDO POR EL FAB	Limpieza de la pantalla y de la caja
El que suscribe: <u>TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS (U.K.) LIMITED</u> (Nombre del fabricante <u>Consumer Products Division, European Service Centre, Admiralty Way, Cam</u> <u>GUI5 30T England (Razón social)</u> declara, bajo su propia responsabilidad, que el Equipo: <u>TELEVISOR EN COLOR</u> Fabricado por: <u>TOSHIBA INFORMATION</u> En (Estado o zona geográfica): <u>UNITED KINGDOM</u> Marca: <u>TOSHIBA INFORMATION</u> Modelos: <u>42WP46X</u>	e) bberley, Surrey, SYSTEMS (U.K.) LTD Desconecte la alimentación, limpie la pantalla y la caja con un paño suave y seco. Le recomendamos que no utilice ninguna cera o disolvente patentado en la pantalla o la caja ya que podría causar daños.
Objecto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente: Articulo 9.2 del Reglamento Tecnico del servicio de Difusion de Television, aprobado en	el R.D. 1160/89. Eliminación
Anexo V del Reglamento sobre perturbaciones Radioelectricas aprobado en R.D. 138/89. Exigencias de seguridad del material electrico destinado a ser utilizado en determinados limites en el R.D. 7/1988. Hecho en <u>PLYMOUTH (Lugar y fecha)</u>	de tension, aprobado de tension, aprobado de tension, aprobado en el panel de VCL contiene una pequeña cantidad de mercurio. Cuando el aparroto llegue al final de su vidar útil
(Firma) R. J. PHILLIPS QUALITY AND SA (Nombre y apellidos) (Car	deshágase de él de acuerdo con las Disposiciones del Gobierno Local o en un centro de reciclaje.

Español

Especificaciones y accesorios

Sistemas de emisión/canales			es		Posiciones de programa	100
FAL	-1		-0109		Estéreo	Nicam
PAL-B/G UHF E21-E		UHF E21-E	69			Sistema de 2 portadoras
		VHF E2-E1	2, S1-S41			
					Tamaño de pantalla visible	105 cm
SECAM-L UHF F2		UHF F21-F	-69		(aprox.)	
		VHF F1-F1	0, B-Q			
					Pantalla	16:9
SEC	CAM-D/K	UHF R21-F	869			
		VHF R1-R1	2		Salida de sonido	Principal 10 W + 10 W
					(para 10% de distorsión)	
Entrad	a de víde	 PAL, SE 	CAM, NTSC 3.58/4.43			
					Consumo de potencia	370 W
Conexi	ones exte	rnas			como se especifica en	
EXT1	Entrado	itrada SCART 21 patillas		RGB, A/V	EN60107-1:1997	
EXT2	Entrado	I	SCART 21 patillas	RGB, A/V	Espera (aprox.)	2 W
EXT3	Entrado	ada/Salida SCART 21 patillas		A/V, S-video	Dimensiones 71	cm (Al) 128 cm (An) 14 cm (Pr)
				salida seleccionable	(aprox.)	
EXT4	Entrado	I	Jacks Fono	Y_{P_B}/C_B , P_R/C_R	Peso (aprox.)	40 kg
				Alta definición 1080i		
				Barrido progresivo	Enchufe del auricular	3,5 mm estéreo
			Jacks Fono	Audio L + R		
					Accesorios	Mando a distancia
EXT5	Entrado	ı (lateral)	4 patillas	S-video		2 pilas
			Jack Fono	Video		(UM-4, AAA, IEC R03 1,5V)
			Jacks Fono	Audio L + R		Clip
						Cinta de fijación
PC	Entrado	1	Mini D-sub 15 pins	Señal analógica RGB		
	Entrado	I	Jacks estéreo 3,5 mm	A/V		
Salida /	udio Eiia	Variablo	lacks Fono	Audia L + P		
Juliuu P			JUCKS I UNU			
Salida c	Super W	oofer Activo	Toma fono			

Bajo licencia de BBE Sound, Inc.

Toshiba Information Systems (U.K.) Limited

Consumer Products Division, European Service Centry, Admiralty Way, Camberley, Surrey, GU15 3DT, RU La especificación está sujeta a cambio sin previo aviso. Hecho por Kensa Creative Solutions, Saltash, Cornwall, Inglaterra.



Impreso en papel reciclado. 100% libre de cloro.

89