Предупреждения по соблюдению безопасности

R

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1
Этот проигрыватель компакт дисков классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1.

Использование органов регулировки или выполнение процедур, не содержащихся в данной Инструкции, может привести к опасному облучению лучом лазера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ПРИ СНЯТИИ КОРПУСА И ОТКЛЮЧЕНИИ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТОВ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ ЛАЗЕРА

Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеется опасное напряжение, которое может привести к поражению электрическим током

Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание пожара или поражения электрическим током, не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ ТАК, ЧТОБЫ ШИРОКАЯ ПЛАСТИНА ВИЛКИ СОВПАЛА С ШИРОКИМ ОТВЕРСТИЕМ РОЗЕТКИ.

АЯ46

“Настоящий продукт маркирован знаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации–Ростест–Москва”

СОДЕРЖАНИЕ

R

- Предупреждения по соблюдению безопасности.....1
- Передняя панель.....3
- Источники питания.....4
- Прослушивание передач радиостанций 5
- Занесение настройки на радиостанции в память магнитолы6
- Выбор радиостанции, сохраненной в памяти магнитолы 7
- Улучшение качества приема.....8
- Прослушивание компакт-диска 9
- Прослушивание кассеты 11
- Запись передачи радиостанции.....12
- Запись с компакт-диска 13
- Программирование порядка воспроизведения.....14
- Функция повтора компакт-диска / кассеты (A ↔ B).....16
- Таймер «сон» 17
- Установка часов.....18
- Функция «Таймер» 19
- Эквалайзер 21
- Система усиления низких частот (SBS) 22
- Повтор воспроизведения 22
- Подсоединение наушников 23
- Функция «Микрофон» (опция) 23
- Меры предосторожности при использовании компакт-дисков 24
- Поддержание качественного звучания 24
- Прежде чем обращаться в центр послепродажного обслуживания.....25
- Технические характеристики.....26

R

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



1. Кнопка ТЮНЕР (TUNER BAND)
2. Кнопка ПИТАНИЕ (POWER)
3. Дверца отсека для кассет
4. Программа (Program)
5. Кнопка ТРежим воспроизведения кассеты/ Повтор компакт-дискаУ (TAPE Mode/CD Repeat)
6. Режим FM (FM Mode)
7. Классика (Classic)
8. Система усиления низких частот (S.BASS).
9. Громкость (VOLUME)
10. Крышка отсека для компакт-дисков
11. Кнопки поиска дорожки компакт-диска (⏮ , ⏭) или радиостанции (TUNING ∨, ∧)
12. Компакт-диск (воспроизведение / пауза) (CD ⏯)
13. Кнопка выбора стороны кассеты (TAPE ◄►)
14. Таймер (Timer)
15. Часы (Clock)
16. Режим “сон” (Sleep)
17. Рок-музыка (Rock)
18. Поп-музыка (Pop)
19. Запись (Record)
20. Стоп компакт-диска/ Предварительная настройка / Ручная настройка (Preset / Manual)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



1. Кнопка ПИТАНИЕ (POWER)
2. Кнопки поиска дорожки компакт-диска (⏮, ⏭) или радиостанции (TUNING ▼, ▲)
3. Проигрыватель компакт-дисков/Тюнер (CD/Tuner) (Воспроизведение/Пауза) (⏯)
4. Проигрыватель компакт-дисков/Тюнер (С топ) (■)
5. Магнитофон (TAPE) (Перемотка назад / Перемотка вперед / Автореверс / Стоп)
6. Предварительная настройка / Ручная настройка (PRESET / MANUAL)
7. Кнопка ТЮНЕР (TUNER BAND)
8. Повтор компакт-диска или кассеты (A ⟷ B)
9. Кнопка синхронизированной записи компакт-диска (SYN. REC. CD ⟷ TAPE)
10. Громкость (VOLUME)

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



БАТАРЕИ



Когда вы делаете важную запись или прослушиваете компакт-диски
Рекомендуется использовать питание от сети переменного тока.

Примечание:
- Изделие не будет работать от батарей, пока к нему подсоединен сетевой шнур.
- Обязательно установите батареи (размер AA x 3) во избежание случайного стирания предварительных настроек на радиостанции из памяти магнитолы и/или прекращения отсчета времени включенным таймером при перебоях в подаче электроэнергии или отсоединении сетевого шнура.

Функция подсветки
При включении изделия в сеть включается подсветка дисплея. Благодаря этой функции, вы можете контролировать функционирование изделия даже в темноте. (Однако в случае использования питания изделия от батарей подсветка дисплея не включается).

ПРОСЛУШИВАНИЕ ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИЙ



1 Нажмите кнопку TUNER BAND (ТЮНЕР / ДИАПАЗОН).



2 Выберите желаемый частотный диапазон повторным нажатием кнопки TUNER BAND на передней панели магнитолы.



3 Нажмите кнопку TUNING (НАСТРОЙКА) (∨ ,∧).

4 Нажмите кнопку VOLUME (ГРОМКОСТЬ).

Для улучшения качества приема
Измените ориентацию FM антенны (Диапазон FM). Измените ориентацию магнитолы при приеме радиостанций в диапазонах AM (СВ) или LW (ДВ).

Для приема в диапазоне FM



Для приема в диапазонах СВ (AM) или ДВ (LW) (опция)



ЗАНЕСЕНИЕ НАСТРОЙКИ НА РАДИОСТАНЦИИ В ПАМЯТЬ МАГНИТОЛЫ



Вы можете сохранить в памяти магнитолы настройки максимум на:

- 15 радиостанций диапазона FM (УКВ)
- 6 радиостанций диапазона MW (СВ) (опция)
- 6 радиостанций диапазона LW (ДВ) (опция)

12 AM станций (не во всех моделях)

1 Выберите функцию ТЮНЕРА нажатием кнопки TUNER BAND (ТЮНЕР/ДИАПАЗОН) на передней панели магнитолы.

2 Выберите желаемый частотный диапазон повторным нажатием кнопки TUNER BAND на передней панели магнитолы.

3

Для поиска частоты...	Нажмите кнопку…
Вручную	TUNING (настройка) ⏮ для уменьшения частоты TUNING ⏭ для увеличения частоты Результат: Частота меняется при каждом нажатии кнопки.
В автоматическом режиме	TUNING ⏮ или ⏭ и удерживайте ее нажатой не менее 2 секунд. Результат: Частота увеличивается или уменьшается до тех пор пока не будет найдена следующая станция.

4 Нажмите кнопку Program (Программа).
Результат : Дисплей показывает сообщение «**PROGRAM**».

5 Используя кнопки TUNING ∨,∧ выберите желаемый номер для станции, по которому вы сможете выбирать настройку на радиостанцию из памяти магнитолы.
Результат : Идет прием передачи радиостанции.

6 Нажмите кнопку Program, чтобы сохранить настройку на радиостанцию.
Результат : Сообщение «**PROGRAM**» сменяется номером, присвоенным радиостанции.

☛ Для того чтобы сохранить настройки на другие радиостанции в памяти магнитолы, повторите последовательность шагов **2** – **6**.

ПРИМЕЧАНИЕ : Поиск радиостанции в автоматическом режиме может прерваться на частоте, которая не соответствует радиостанции. В этом случае воспользуйтесь поиском в ручном режиме.

ВЫБОР РАДИОСТАНЦИИ, СОХРАНЕННОЙ В ПАМЯТИ МАГНИТОЛЫ





Вы можете слушать передачи радиостанции, работающей на занесенной в память магнитолы частоте, следующим образом :

1 Выберите функцию ТЮНЕРА нажатием кнопки TUNER BAND (ТЮНЕР/ДИАПАЗОН) на передней панели магнитолы.

2 Выберите желаемый диапазон частот повторным нажатием кнопки TUNER BAND, расположенной на передней панели магнитолы.

3 Нажмите кнопку PRESET/MANUAL (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТРОЕННЫЕ СТАНЦИИ / РУЧНАЯ НАСТРОЙКА) на передней панели магнитолы. Дисплей индицирует сообщение “**PRESET**” (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАС ТРОЕННЫЕ).

4 Выберите желаемую радиостанцию, работающую на занесенной в память магнитолы частоте, по присвоенному ей номеру, используя кнопки TUNING (настройка) ∨ и ∧ .
Результат : Идет прием нужной радиостанции.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРИЕМА



РЕЖИМ FM

Вы можете улучшить качество приема радиостанций посредством :

- Вращения (изменения ориентации) FM или AM (CB) антенны.
- Проверки качества приема при различной ориентации FM или AM (CB) антенн перед закреплением их в постоянном положении.

☛ Если при приеме конкретной станции в FM диапазоне качество приема плохое, нажмите кнопку FM MODE (РЕЖИМ FM) для переключения из режима «стерео» в режим «моно». Это улучшит качество звука.

FM Mode

ПРОСЛУШИВАНИЕ КОМПАКТ-ДИСКА



1 Выберите функцию проигрывателя компакт-дисков нажатием кнопки CD (компакт-диск).



2 Полностью закройте крышку отсека для компакт-дисков.
На ЖК дисплее появится номер последней дорожки компакт-диска.

Лицевой стороной вверх



3 Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА (▶II)



4 Отрегулируйте громкость нажатием кнопок VOLUME (громкость).



ДЛЯ ОСТАНОВКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Чтобы сделать паузу	Нажмите кнопку ВОС ПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА(▶II)
Чтобы выключить режим паузы	Нажмите кнопку ВОС ПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА(▶II)
Чтобы остановить воспроизведение	Нажмите кнопку ■ .
После использования	Нажмите кнопку ■ . → Нажмите кнопку ПИТАНИЕ (POWER).
Чтобы извлечь компакт-диск	Нажмите кнопку ■ и откройте ОТСЕК ДЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ, нажав на его крышку.

R

Чтобы найти начало нужной дорожки - ПРОПУСК	Tuning Нажмите и отпустите	ДОРОЖКА 3 ДОРОЖКА 4 ДОРОЖКА 5
	Tuning Нажмите и отпустите	ДОРОЖКА 3 ДОРОЖКА 4 ДОРОЖКА 5
Чтобы найти нужное место на самой дорожке - ПОИСК	Tuning Нажмите и удерживайте	ДОРОЖКА 3 ДОРОЖКА 4 ДОРОЖКА 5
	Tuning Нажмите и удерживайте	ДОРОЖКА 3 ДОРОЖКА 4 ДОРОЖКА 5

ПРОСЛУШИВАНИЕ КАССЕТЫ





1 Вставьте кассету в МАГНИТОФОН.



2 Нажмите кнопку выбора стороны кассеты (TAPE ◄►)

3 Отрегулируйте громкость нажатием кнопок VOLUME (громкость).



Для остановки воспроизведения



Сторона B	Нажмите ◄►
Чтобы перемотать ленту вперед	Нажмите ►►
Чтобы перемотать ленту назад	Нажмите ◄◄

ЗАПИСЬ ПЕРЕДАЧИ РАДИОСТАНЦИИ





1 Вставьте кассету в МАГНИТОФОН.



2 Нажмите кнопку TUNER BAND (ТЮНЕР/ДИАПАЗОН).



3 Выберите желаемый частотный диапазон повторным нажатием кнопки TUNER BAND на передней панели магнитолы.



4 Настройтесь на нужную радиостанцию нажатием кнопки TUNING (настройка)(∨ , ∧)

5 Нажмите кнопку ЗАПИСЬ.



УСТРАНЕНИЕ ГЕТЕРОДИННОГО СВИСТА

При записи передач в диапазонах AM (СВ) и ДВ (не во всех моделях) для подавления шумов можно использовать кнопку BEAT CUT (устранение гетеродинного свиста), расположенную на задней панели. Установите кнопку в положение, в котором обеспечивается подавление максимального количества шумов.

Для предотвращения случайного стирания.
Выломайте лепесток, соответствующий той стороне кассеты, на которую была произведена запись. Запись на этой стороне будет защищена.



ЗАПИСЬ С КОМПАКТ-ДИСКА





1 Вставьте кассету в МАГНИТОФОН.



2 Полностью закройте крышку отсека для компакт-дисков. На ЖК дисплее появится номер последней дорожки компакт-диска.

Лицевой стороной вверх

3 Нажмите кнопку CD (КОМПАКТ-ДИСК).



4 Нажмите кнопку ЗАПИСЬ (Record) на передней панели или кнопку синхронизированной записи с компакт-диска (SYN. REC. CD↔TAPE) на пульте дистанционного управления



Результат :
- На дисплее появляется сообщение “**CD-SYNC**” (Синхронизация с компакт-диском).
- Магнитофон автоматически начинает запись с началом воспроизведения выбранной дорожки.

Уровень записи
Уровень записи устанавливается автоматически. Регулировки громкости и системы усиления низких частот не влияют на уровень записи.

Для прекращения записи
Нажмите кнопку ■ (СТОП) проигрывателя компакт-дисков.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОРЯДКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ



Вы можете определить для себя :

- Порядок, в котором вы будете прослушивать дорожки компакт-диска.
- Дорожки, которые вы не хотите прослушивать.

Вы можете запрограммировать до 15 дорожек.

- Вы должны остановить проигрыватель компакт-дисков, прежде чем выбрать дорожки.
- Функция программирования порядка воспроизведения может использоваться в комбинации с функцией повтора.

1 По необходимости остановите проигрыватель нажатием кнопки СТОП (■).



2 Нажмите кнопку Program (Программа)
Результат : На дисплее появляется следующая информация:

PROGRAM

P-01 – –

(01 = Номер программы, – – = Номер дорожки на диске)

3 Выберите желаемую дорожку с помощью кнопок ПРОПУСК:

- ⏭ для того, чтобы перемещаться через дорожки вперед
- ⏮ для того, чтобы перемещаться через дорожки вперед





4 Нажмите кнопку Program.

Результат: Выбранная дорожка заносится в память магнитолы, а дисплей показывает информацию:

PROGRAM

P-02 – –

5 Чтобы выбрать другие дорожки, повторите Шаги 3 и 4.

☛ Вы можете запрограммировать до 15 дорожек.

6 Когда вы закончите выбирать дорожки, нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза (⏯), чтобы начать прослушивать выбранные дорожки в запрограммированном порядке.



7 Чтобы во время проигрывания компакт-диска отменить выбор дорожек, дважды нажмите на кнопку СТОП (■).



ФУНКЦИЯ ПОВТОРА КОМПАКТ-ДИСКА/КАССЕТЫ (A ↔ B)





Когда вы выбираете воспроизведение диска в режиме “Повтор A ↔ B”, музыкальные фрагменты, которые вы прослушивали, повторяются пять раз.

1 Нажмите кнопку CD (КОМПАКТ-ДИСК).
Результат: Проигрыватель компакт-дисков начинает воспроизведение диска.



2 Нажмите кнопку CD/TAPE REPEAT (A↔B) (Повтор между точками А и Б).
Результат: На дисплее мигает сообщение A↔B .
- Запоминается момент времени A.



(Пульт дистанционного управления)

3 Нажмите кнопку CD/TAPE REPEAT (A↔B).
Результат :
- Запоминается момент времени B.
- Выбранные вами фрагменты повторяются 5 раз.



(Пульт дистанционного управления)

4 Когда вы закончите проигрывание компакт-диска в режиме повтора, нажмите кнопку CD/TAPE REPEAT (A↔B).



(Пульт дистанционного управления)

ТАЙМЕР «СОН»

R

Вы можете установить магнитолу в режим автоматического выключения.
Пример: Вы хотите заснуть, слушая музыку.

1 Нажмите кнопку Sleep (Сон).
Результат : Дисплей показывает следующее сообщение :

SLEEP90 (сон через 90 минут)

2 Нажмите кнопку Sleep один или несколько раз, чтобы указать, как долго магнитола должна продолжать работать до того, как она автоматически выключится:

(AI SLEEP) → SLEEP90 → SLEEP60 → SLEEP45 → SLEEP30 → SLEEP15 → OFF

В любое время вы можете :
- Проверить время, оставшееся до выключения магнитолы, нажатием кнопки Sleep.
- Изменить оставшееся время , повторив Шаги 1 и 2.

3 Нажмите кнопку Sleep один или несколько раз, пока на дисплее не появится сообщение **AI SLEEP** (автоматическое выключение).
Результат: Магнитола автоматически выключится по окончании воспроизведения компакт-диска.

4 Чтобы отменить функцию SLEEP или AI SLEEP, нажмите кнопку Sleep один или несколько раз, пока на дисплее не появится сообщение **OFF** (ВЫКЛ.)

УСТАНОВКА ЧАСОВ



Для выполнения каждой операции у вас есть несколько секунд, чтобы установить требующиеся значения. Если вы превысите это время, вам придется начать операцию снова.

1 Удерживайте кнопку Clock (Часы) нажатой не менее двух секунд.
Результат: На дисплее мигают цифры часов.

2

Чтобы…	**Нажмите кнопку…**
Перевести часы вперед	TUNING ^
Перевести часы назад	TUNING v





Вы можете удерживать кнопки ^ и v в нажатом положении, чтобы цифры быстро менялись.

3 Нажмите кнопку Clock.
Результат : На дисплее мигают цифры минут.

4

Чтобы…	**Нажмите кнопку…**
Перевести минуты вперед	TUNING ^
Перевести минуты назад	TUNING v





Вы можете удерживать кнопки ^ и v в нажатом положении, чтобы цифры быстро менялись.

5 Когда на дисплее появится точное время, нажмите кнопку Clock.
Результат: Часы начинают идти и показывают время, даже когда магнитола находится в режиме готовности.

ФУНКЦИЯ «ТАЙМЕР»

R



Таймер позволяет вам включать или выключать магнитолу в определенное время.
Пример: Вы хотите, чтобы вас каждое утро будила музыка.

1 Включите магнитолу нажатием кнопки POWER (ПИТАНИЕ).



2 Нажимайте кнопку Timer (Таймер), пока на дисплее не появится сообщение ◷ **ON** (ВКЛ).

3 Вновь нажмите кнопку Timer.

4 Установите время включения по таймеру.
а. Установите цифры часов с помощью кнопок TUNING ∨ и ∧ .
б. Нажмите кнопку Timer.
Результат : На дисплее мигают цифры минут.
в. Установите цифры минут с помощью кнопок TUNING ∨ и ∧ .
г. Нажмите кнопку Timer.
Результат : В течение нескольких секунд дисплей показывает сообщение **OFF** (ВЫКЛ), а затем – уже установленное время выключения; теперь вы можете установить время выключения по таймеру.

R

5 Вновь нажмите кнопку Timer.

6 Установите время выключения по таймеру.
а. Установите цифры часов с помощью кнопок TUNING ∨ и ∧.
б. Нажмите кнопку Timer.
Результат : На дисплее мигают цифры минут.
в. Установите цифры минут с помощью кнопок TUNING ∨ и ∧.
г. Нажмите кнопку Timer.
Результат : Дисплей показывает сообщение **VOL XX**, где **XX** соответствует ранее установленному уровню громкости.

7 Используя кнопки TUNING ∨ и ∧, отрегулируйте уровень громкости и нажмите кнопку Timer.
Результат: Дисплей показывает возможные источники сигнала для выбора нужного источника.

8 С помощью кнопки POWER (питание) переведите магнитолу в режим готовности.
Результат: Слева внизу от значения времени появляется символ ◴ указывающий, что таймер установлен. Теперь магнитола будет включаться и выключаться автоматически в заданное время.



☛ Когда это изделие питается от батарей, таймер совсем не работает.

ЭКВАЛАЙЗЕР



Ваша магнитола оборудована предварительно настроенным эквалайзером, который позволяет вам выбрать наиболее подходящий баланс высоких и низких частот в соответствии с типом музыки, которую вы слушаете.

	Чтобы получить...	Нажмите кнопку...
1	Баланс, подходящий для поп-музыки	Pop
2	Баланс, подходящий для рок-музыки	Rock
3	Баланс, подходящий для классической музыки	Classic

Результат: Дисплей показывает соответствующее сообщение.

СИСТЕМА УСИЛЕНИЯ НИЗКИХ ЧАСТОТ (SBS)

R

Благодаря этой функции, звук становится более мощным и реалистичным.

1. Нажмите кнопку S.BASS на передней панели.
   Результат: На несколько секунд на дисплее появляется сообщение S.BASS .
2. Для отмены функции вновь нажмите кнопку S.BASS.



ПОВТОР ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ



1 Нажмите кнопку CD Repeat (Повтор компакт-диска).
Повторно воспроизводится только одна дорожка.

2 Нажмите кнопку CD Repeat еще раз.
Повторно воспроизводятся все дорожки на диске.

REP.

R

ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАУШНИКОВ



Вы можете подсоединить наушники к вашей магнитоле для того, чтобы слушать музыку или радиопередачи, не доставляя неудобства другим людям, находящимся с вами в одном помещении. Наушники должны иметь разъем диаметром 3,5 мм или соответствующий адаптер.

Подсоедините наушники к гнезду на задней панели магнитолы.
Результат: Акустические системы перестают использоваться для воспроизведения звука.

➢ Продолжительное пользование наушниками на большой громкости звука может повредить ваш слух.

ФУНКЦИЯ «МИКРОФОН» (ОПЦИЯ)



Подготовка

Подсоедините микрофон с разъемом диаметром 3.5 мм к гнезду для микрофона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПАКТ-ДИСКОВ

R

- Обращайтесь с компакт-дисками осторожно. Всегда держите их за края, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на блестящей поверхности.
- Когда вы закончили воспроизводить компакт-диск, всегда кладите его обратно в коробочку.
- Не приклеивайте бумагу или липкую ленту на диски и не делайте на них надписей.
- Чистите компакт-диски, используя специальную салфетку.
- Храните ваши компакт-диски в чистом месте вдали от прямого солнечного света, где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.
- Всегда используйте только компакт-диски, маркированные COMPACT disc DIGITAL AUDIO.

ПОДДЕРЖАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ЗВУЧАНИЯ

Для достижения наилучших результатов в работе магнитофона, необходимо регулярно чистить его (головки, прижимной ролик и ведущий вал).

Откройте отсек для кассет, нажав на его крышку. С помощью ватного тампона, смоченного специальной чистящей жидкостью, почистите:

- Головки (1)
- Прижимной ролик (2)
- Ведущий вал (3)

Чтобы гарантировать долгие часы удовольствия от прослушивания ваших кассет:
Проверяйте, чтобы лента в кассете была достаточно хорошо натянута.
Храните кассеты в чистом месте, в стороне от прямых солнечных лучей, где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.
Избегайте использовать кассеты длительностью 120 минут, так как лента в них очень тонкая.





ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

R

	Проблема	Проверки/Объяснение
ОБЩЕЕ	Магнитола не работает	• Сетевой шнур неправильно вставлен в розетку или в розетке отсутствует напряжение • Не была нажата кнопка POWER (ПИТАНИЕ).
	Отсутствует звук	• Уровень громкости был уменьшен до нуля. • Не была выбрана правильная функция магнитолы (ТЮНЕР, КОМПАКТ-ДИСК, ЛЕНТА). • Были отсоединены провода, идущие к акустическим системам.
	Функция TIMER (таймер) не работает	• Таймер был остановлен нажатием кнопки TIMER (Таймер)
	В случае, если он не работает даже после выполнения вышеописанной операции.	**При отключенном питании (в режиме готовности) нажмите кнопку S.BASS и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд. После этого магнитола перейдет в исходное состояние (СБРОС).**
КОМПАКТ ДИСК	Компакт диск не начинает воспроизводиться	• Не была выбрана функция CD (компакт-диск). • Диск был установлен “вверх ногами”, или он загрязнен или поцарапан. • Линза лазерного звукоснимателя загрязнена или запылена. • Магнитола не была установлена на ровную горизонтальную поверхность.
КАССЕТЫ	Лента не начинает воспроизводиться	• Не была выбрана функция TAPE (лента) • Кассета была неправильно установлена в магнитофон. • Крышка магнитофона не была закрыта. • Лента либо плохо натянута, либо оборвана.
	Уменьшается громкость Кассета не стирается правильно. Слишком сильная детонация звука	• Головки воспроизведения загрязнены. • Прижимные ролики или ведущий вал загрязнены. • Лента изношена.
РАДИО	Прием плохой или радиостанции вообще не принимаются	• Не была выбрана функция ТЮНЕРА. • Была выбрана неверная частота. • Антенна была отсоединена или имеет неправильную ориентацию. Вращайте антенну, пока не получите наилучшее качество приема. • Вы проживаете в здании, которое блокирует радиоволны; вы должны использовать наружную антенну.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

R

РАДИОПРИЕМНИК
ДВ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)
Диапазон принимаемых частот.....144 кГц - 290 кГц

AM (СВ)
Диапазон принимаемых частот.....530 кГц - 1605 кГц
Диапазон принимаемых частот (не во всех моделях).....522 кГц - 1611 кГц
Диапазон принимаемых частот (не во всех моделях).....530 кГц - 1700 кГц

FM (УКВ)
Диапазон принимаемых частот.....87.5 МГц - 108 МГц
Диапазон OIRT (не во всех моделях) .....65 МГц – 74 МГц

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ
Полоса воспроизводимых частот.....20 Гц - 20 кГц

МАГНИТОФОН
Полоса воспроизводимых частот .....125 Гц – 6,3 кГц

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходная мощность.....2 x 2 Вт
Габаритные размеры.....400 (Ш) x 170 (В) x 240 (Г) мм

SAMSUNG ELECTRONICS

Юридический адрес изготовителя: Самсунг Электронкс Ко.,Лтд,
Самсунг Мэйн Билдинг. 250-2 Га Тэпанг-ро, Чунг-Гу, Сеул, Корен

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7лет

Сделано в Корее

AH68-00127Y

SAMSUNG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RCD-695

Прежде чем пользоваться этим изделием, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для использования в будущем.