


BLUEsky

AP-130.9



Aspiradora

P/No.: 3874Fi3376H

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un aparato eléctrico, siempre se deben tomar las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE APARATO.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños:

1. No deje la unidad enchufada. Desenchufe el aparato antes de su limpieza y cuando no lo utilice.
2. No lo utilice a la intemperie o sobre superficies húmedas.
3. No se debe usar como juguete. Es necesaria una estrecha supervisión cuando es utilizada por o cerca de niños.
4. Utilice su aspiradora exclusivamente como viene descrito en este manual. Usar solamente los accesorios recomendados por el fabricante.
5. No utilice este aparato con el cordón dañado. Si el aspirador no funciona correctamente, ha sufrido una caída, está dañado, se ha dejado a la intemperie, o en lugares con agua, llévelo a un Servicio Técnico Autorizado.
6. No tire o traslade la unidad por el cordón, no utilice el cordón a modo de asa, no deje el cordón cerca de puertas, o tire del mismo alrededor de esquinas u orillas con filo. No ponga la aspiradora en funcionamiento sobre el cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
7. No desenchufe la aspiradora tirando del cordón. Para desconectar la unidad, tire de el enchufe no del cordón.
8. No coja el enchufe o la aspiradora con las manos mojadas.
9. No use la aspiradora con las aberturas bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de polvo, hilos, cabellos, pelusas o cualquier cosa que pueda impedir la correcta circulación del aire.
10. Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y otras partes del cuerpo lejos de las aberturas y piezas en movimiento.
11. No recoja nada que se esté quemando o humeando, tales como cigarrillos, cerillas o ceniza caliente.
12. No utilice su aspiradora sin la bolsa de polvo, ni sin los filtros en su lugar.
13. Antes de desconectarla, apague todos los controles.
14. Tenga especial cuidado cuando limpie escaleras. Evite la caída del aparato.
15. No use la unidad para aspirar líquidos de ninguna clase.
16. Mantenga el cordón dentro del carril al rebobinarlo. No tire del cordón cuando lo esté desenrollando.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL NUMERO DE SERIE DE ESTA UNIDAD SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR. ESTE NUMERO ES ÚNICO PARA ESTA UNIDAD Y NO EXISTE EN OTRAS. DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y RETENER ESTE MANUAL ASÍ COMO LA FACTURA DE COMPRA COMO COMPROBANTE PERMANENTE DE SU COMPRA.

FECHA DE COMPRA: _____

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: _____

DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR: _____

TELÉFONO DEL DISTRIBUIDOR: _____


MODELO : _____

NUMERO DE SERIE: _____

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| CARACTERÍSTICAS | 4 |
| INSTALACIÓN | 5 |
| OPERACIÓN | 6 |
| ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO..... | 10 |
| TABLA DE COMPROBACIÓN DE PROBLEMAS Y SUS POSIBLES SOLUCIONES.. | 10 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS..... | 11 |

CARACTERÍSTICAS



■ ACCESORIOS




1. Boquilla succionadora para hendiduras: para alcanzar lugares difíciles de limpiar como bordes de alfombras, esquinas, debajo de los cojines del sofá, interior de cajones, partes inferiores de muebles, etc.
2. Cepillo para polvo: ideal para limpieza de ventanas, persianas, cortinas, techos, etc.

INSTALACIÓN


ADVERTENCIA – Desconecte el suministro de energía antes de limpiar esta unidad, de otro modo podría ocasionar una descarga eléctrica o la aspiradora podría empezar a funcionar inesperadamente.

1. Podría ocasionar descarga eléctrica si utiliza la aspiradora en lugares externos o sobre superficies húmedas.
2. Mantenga los niños pequeños alejados de la aspiradora, su salud podría resultar dañada por inhalación.
3. Nunca deje la aspiradora conectada ni desatendida cerca de los niños.
4. El cordón se mueve rápidamente al enrollarse. Mantenga los niños alejados al efectuar esta operación y sujete siempre el enchufe cuando esté enrollando el cordón para evitar accidentes personales.
5. Desenchufe el cordón de alimentación tirando desde la enchufe, no del cordón.
6. Apague siempre la aspiradora ante de desenchufarla.
7. Cuando pare durante más de un instante o deje de utilizar la aspiradora, desenchúfela.
8. Revise siempre la bolsa de polvo después de aspirar alfombras. El hollín y el polvo pueden tapan el filtro o la bolsa, reducir el flujo de aire y romper la bolsa. Esto podría causar daños irreparables y permanentes a su aspiradora.

9. Mantenga la aspirador sobre el suelo y nunca sobre sillas, mesas, etc. Tenga especial cuidado cuando limpie escaleras.




10. Nunca aspire desechos de cigarrillos o cenizas. Jamás utilice la aspiradora en lugares donde haya vapores inflamables, líquidos de limpieza, perfumes, etc. Podrían causar un incendio.




11. Guarde la aspiradora en un lugar fresco, limpio y seco.

12. Nunca coloque objetos pesados o punzantes sobre el cordón de alimentación. Podría causar descarga eléctrica.



13. No haga la aspiradora funcionar nunca con el cordón o enchufe dañados.


14. Nunca utilice la aspiradora para recoger objetos pesados o punzantes, juguetes pequeños, papel, etc. Dichos elementos podrían dañar la aspiradora o la bolsa de polvo.




15. Utilice la aspiradora exclusivamente para trabajos habituales domésticos.

OPERACIÓN


1. Conecte el extremo del tubo dentro del tubo para asegurar los mismos.




2. Inserte la extensión dentro del tubo.



3. Inserte el extremo de la manguera dentro del cuerpo principal presionando el botón de sujeción hasta que ajuste. Para desmontar, presione el botón de sujeción y tire hacia fuera.




4. Inserte el tubo dentro del otro extremo de la manguera.




5. Tire del cordón hacia fuera desde la parte posterior de la aspiradora y enchufe el cordón a la conexión de la pared.

- No tire del cordón más allá de la marca roja.
- Tirando del cordón más allá de la marca roja, podría causar daños a la bobina.
- Al finalizar la aspiración, desconecte el cordón desde la salida de la pared y pulse el botón de rebobinar el cordón. Sujete siempre el cordón por la enchufe.




6. Presione el interruptor de suministro de corriente (ON/OFF).


7. Cuando desee una potencia apropiada para cortinas y ropas, deslice la perilla sobre la manilla para controlar la potencia del aspiración.




8. Pase suavemente la escobilla sobre el suelo. No ejerza excesiva presión sobre la escobilla, ya que esto podría dañar el suelo, especialmente las superficies de parquet. El óptimo resultado se obtiene aplicando una ligera presión sobre la escobilla. Si la escobilla ofrece resistencia al empujar, levante la parte delantera para disminuir la potencia de succión.



9. Para utilizar el accesorio, tire del mismo hacia fuera de la parte posterior de accesorios.



10. Mientras no utilice la aspiradora, enganche la manilla de la escobilla en el orificio del cuerpo mientras el cuerpo esté en posición vertical.




11. El indicador de polvo muestra la cantidad de polvo que se ha acumulado en la bolsa de polvo. El indicador de polvo se revisa como sigue:

- Mire el indicador de polvo después de separar la escobilla unos 10cm del suelo.
- Si la señal está roja, la bolsa de polvo está llena. Limpie la tela de la bolsa de filtro.
- Si la señal no está roja, aún no se ha llenado la bolsa.




12. Como limpiar la bolsa de filtro.

- Desenchufe el cordón desde la red de alimentación.
- Tire fuera la manguera desde la aspiradora en la dirección de la flecha y abra la tapa levantando el frente de la tapa como se muestra.
- Tire la bolsa de filtro usada desabrochando el seguro de fijación.
- Para desocupar la bolsa de filtro, simplemente deslice los tomadores de la bolsa y saque la suciedad.
- Vuelva a poner los tomadores de la bolsa de filtro.
- Nunca dejar abandonados los tomadores de la bolsa de filtro.



13. Como limpiar el filtro de seguridad del motor.

- Revise el filtro de seguridad del motor regularmente y límpielo cuando esté sucio.
- Desenchufe el cordón de alimentación desde la red.
- Quite la manguera y abra la tapa levantando el frente.
- Saque el filtro, lávelo con agua tibia y jabón. Enjuague bien y séquelo al aire enseguida. No lo meta en el lavavajillas o la lavadora.
- Presione hacia abajo para fijar el filtro en su lugar.
- Cierre la tapa.



ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

El montaje apropiado y el uso seguro de su aspiradora son de su responsabilidad personal. Lea cuidadosamente las instrucciones de este manual para obtener la información de seguridad y uso.


TABLA DE COMPROBACIÓN DE PROBLEMAS Y SUS POSIBLES SOLUCIONES

Revise esta tabla para encontrar usted mismo la solución a problemas menores de funcionamiento.

ADVERTENCIA – Desconecte el suministro de energía antes de limpiar esta unidad, de otro modo podría ocasionar una descarga eléctrica o la aspiradora podría empezar a funcionar inesperadamente.

| Problema | Posible Causa | Posible Solución |
|--------------------------------------|--|--|
| La aspiradora no funciona | <ol style="list-style-type: none">1. Está desconectada de la red de alimentación.2. El interruptor de encendido no está en la posición ON.3. No hay voltaje en la red de alimentación. | <ol style="list-style-type: none">1. Enchufe firmemente y presione el botón.2. Presione el botón de encendido (ON).3. Revise el fusible o avería. |
| El aspirador no aspira adecuadamente | <ol style="list-style-type: none">1. La bolsa de polvo está llena o bloqueado el flujo de aire.2. Tiene rota la manguera.3. La escobilla está tapada.4. La tapa está abierta.5. La manguera no está conectada correctamente a la aspiradora6. La perilla de la empuñadura está abierta. | <ol style="list-style-type: none">1. Limpie la bolsa de filtro o revise el flujo de aire.2. Reemplace la manguera.3. Limpie el paso de aire de la escobilla.4. Cierre la tapa.5. Asegúrese de conectar la manguera correctamente.6. Cierre la perilla deslizándola. |

ESPECIFICACIONES



- FUENTE DE ALIMENTACIÓN : véase la etiqueta en la parte posterior del aparato
- CAPACIDAD : 2.6 LITROS
- LONGITUD DEL CORDÓN : 5 METROS
- PESO NETO : 4 KILOGRAMOS
- DIMENSIONES(Ancho × Prof. × Alto) : 286 × 381 × 232
- DIMENSIONES DEL EMBALAJE(Ancho × Prof. × Alto) : 328 × 450 × 393
- ACCESORIOS
 - MANGUERA : 1
 - TUBO DE EXTENSIÓN : 2
 - BOLSA DE FILTRO : 1
 - BOQUILLA PARA HENDIDURAS : 1
 - CEPILLO PARA POLVO : 1
- Estas especificaciones están sujetas a cambios de acuerdo con los requerimientos del distribuidor.

BLUEsky

GARANTIA
ESPAÑA

1 Año de garantía en Piezas

2 Años de garantía en Motor

Mod. _____ AP-130.9 _____

TITULAR _____

SELLO ESTABLECIMIENTO VENDEDOR

SELLO SERVICIO OFICIAL

FECHA DE VENTA

FECHAS INTERVENCION

GARANTE LG ELECTRONICS

CONDICIONE DE LA GARANTIA

Importante : Para que la Garantía sea válida, debe estar debidamente cumplimentada en lo que se refiere a la FECHA DE VENTA, TITULAR y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR.

Alcance de la Garantía : Están excluidas las averías producidas por uso indebido o manipulación ajena a un Servicio Oficial.

Utilización : Este certificado quedará en poder del usuario, que lo presentará, acompañado con el ticket o factura de compra, junto con el aparato averiado en nuestros Servicios Oficiales de Asistencia Técnica.

BLUEsky

AP-130.9

LG ELECTRONICS
ESPAÑA, S.A.

RED DE SERVICIOS
DE ASISTENCIA TECNICA

ASPIRADORAS

CENTRAL:

LG ELECTRONICA ESPAÑA
CTRA. NACIONAL III, KM.332
46930 QUART DE POBLET (VALENCIA)
TEL. (96)192-06-07
FAX. (96)192-05-46

GALICIA

VICTOR SAT, S.L.
C/ ENTERRIOS, 35
15705 SANTIAGO
LA CORUÑA
TEL.(981)58-43-92

DANDIN AUDIO
Pº DE MANUEL ANTONIO
15920 RIANXO
LA CORUÑA
TEL.(981)86-60-25

ELECTRONICA VIÑA
C/ LABRADAS, 14
15100 CARBALLO
LA CORUÑA
TEL.(981)70-23-70

ELECTRONICA PENELO S.L.
C/ SIERRA GAÑIDOIRA, 63-B
27004 LUGO
TEL.(982)21-47-43

PABLO PENAS
C/ RAMON FARRE, 3-3º C
27880 BURELA
LUGO
TEL.(982)58-14-62

VICENTE V. AGROMAYOR, S.L.
C/ QUINTIAN, 32
32001 ORENSE
TEL.(988)21-72-34

IMASON, S.L.
C/ LOUREIRO CRESPO, 43
36004 PONTEVEDRA
TEL.(986)84-16-36

ELECTRONICA TAS, S.L.
C/ BARCELONA, 15
36203 VIGO
PONTE VEDRA
TEL.(986)48-14-16

ALSATEL, S.L.
C/ LUIS SEOANE, S/N
36210 VIGO
PONTEVEDRA
TEL.(986)20-45-45

ASTURIAS

TECNOSAT
C/ EUGENIO TAMAYO, 4
33011 OVIEDO
TEL.(98)529-39-39

SERVITAD
AVD CONSTITUCION, 102
33207 GJON
TEL.(98)538-68-11

CANTABRIA

ELECTROSAN, S.A.L.
C/ ISAAC PERAL, 40
39008 SANTANDER
TEL.(942)37-59-53

BEZANILLA PURAS, S.L.
C/ GENERAL DAVILA, 70.0 B.I.
39006 SANTANDER
TEL.(942)22-00-15

PAIS VASCO
MAJUELO, C.B.
C/ ABENDAÑO, 35
01008 VITORIA
ALAVA
TEL.(945)22-46-44

LAYS ELECTRONICA
C/ PADLO PICASO, 13
48012 BILBAO
VIZCAYA
TEL.(94)443-38-85

TELE COLO CANCIO
C/ URKJ DAJO, 5
20600 EIBAR
GUIPUZCOA
TEL.(943)70-14-98

REPARACIONES URRUTI, S.L.
PASEO AINTZIENA, 32 B
20014 SAN SEBASTIAN
GUIPUZCOA
TEL.(943)45-84-10
TEL.(943)46-60-77

ERNESTO PEREZ
PLAZA UNZAGA, 11 B.I.
20600 EIBAR
GUIPUZCOA
TEL.(943)70-26-97

LA RIOJA

YUS-COMESSA
C/ CIGUEÑA, 15
26004 LAGROÑO
TEL.(941)23-46-17

S. ROMERO MARQUINA, S.L.
C/ SANMILLAN, 16 B.I.
26004 LAGROÑO
TEL.(941)23-04-24
TEL.(941)25-39-00

NAVARRA

SETECNA
C/ MARIA FITERO, 26
31011 PAMPLONA
TEL.(948)26-79-12

ELCONS
C/ RJO EGA, 20 B.I. DCHA.
31005 PAMPLONA
TEL.(948)24-48-56

CASTILLA LEÓN

ENRIQUE GARCIA TENA
C/ SANTA ENGRACIA, 4 LOCAL-2
24008 LEON
TEL.(987)22-32-39

MONFER
C/ COLON, 31
24001 LEON
TEL.(987)27-35-51

MONFER
AVDA FDEZ LADREDA, 60
24005 LEON
TEL.(987)21-37-95

MANUEL PEREZ PELETEIRO
C/ LA CEMBA, 15
24400 PONFERRADA
LEON
TEL.(987)41-32-27

ELECTRODOM CASANOVA, C.B.
C/ URSICINO ALVAREZ, 10
49011 ZAMORA
TEL.(980)52-95-28

ELECTRONICA VELAZQUEZ
C/ VELAZQUEZ, 7
37005 SALAMANCA
TEL.(923)23-20-72

ELEC. C. MULAS
C/ HONDA, 35 B
37300 PEÑARANDA DRACAM.
SALAMANCA
TEL.(923)54-14-59

MANUEL ALONSO MIGUEL
C/ DE LA FUCCIA, 1
37004 SALAMANCA
TEL.(923)22-97-51

SONISAN
C/ GENERAL DAVILA, 31
09006 BURGOS
TEL.(947)21-29-05

TELESONIC
C/ GREGORIO SOLABARRIETA, 8
09200 MIRANDA DE EBRO
BURGOS
TEL.(947)32-16-00

MAYOR TELESERVICIO
C/ ARLAZON, 2
09400 ARANDA DE DUERO
BURGOS
TEL.(947)50-20-94

SERTEVA, C.B.
C/ GTA. DESCUBRIMIENTO, 2
47005 VALLADOLID
TLE.(983)20-82-22

ANTONIO SAN SEGUNDO, C.B.
C/ SORIA, 6
05003 AVILA
TEL.(920)22-33-21
TEL.(920)25-24-76

ARAGÓN
DAWER ELECTRONICA, S.L.
C/ DON PEDRO DE LUNA, 28
50010 ZARAGOZA
TEL.(976)31-73-51

ANTONIO CINCA MONTERDE
C/ VIA UNIVERSITAS, 52
50010 ZARAGOZA
TEL.(976)31-69-65

S.A.T. MARIO CASES QUILEZ
AVD. GALAN DERGUA, 1
44600 ALCANIZ
TERUEL
TEL.(978)83-03-82
TEL.(978)83-38-51

CATALUÑA

CO-SERVICE, S.L.
C/ CAVA, 29-31
08014 BARCELONA
TEL.(93)331-96-58

CO-SERVICE, S.L.
C/ GUIPUZCOA, 4
08018 BARCELONA
TEL.(93)307-49-97

REP. ELEC. GALVEZ & GALVEZ
RDA. SAN OLEGUER, 9-11
08304 MATARO
BARCELONA
TEL.(93)757-59-39

CO-SERVICE, S.L.
A VIRGEN MONTSERRAT, 69
08820 EL PRAT
BARCELONA
TEL.(93)379-72-52

TELESERVEI
C/ Mº AUXILIADORA, 189
080224 TARRASA
BARCELONA
TEL.(93)780-25-21

JOYMA, S.C.P.
AVD. VIRGEN NONTSERRAT, 19
08380 MALGRAT DE MAR
BARCELONA
TEL.(93)765-36-33

S.A.T. JUVANTENY, S.L.
C/ NUEVA, 109
08500 VIC
BARCELONA
TEL.(93)886-20-23

FERMO
AVDA MORERA, 5-7
08915 BADALONA
BARCELONA
TEL.(93)465-22-00

FERMO
AV. GRAN VIA, 11. B.I. 5º DCHA.
08908 L' HOSPITALET
BARCELONA
TEL.(93)465-25-60

IMSON ELECTRONICA
C/ SAN PERE, 63
08720 VILAFRANCA PENEDES
BARCELONA
TEL.(93)817-22-05

S.E.R. AZNAR
C/ S.RAMON PENYAFORT, 12
08720 VILAFRANCA DEL PEN
BARCELONA
TEL.(93)892-32-54

ELECTRONICA ALMENTERO
C/ DIDAC PRIU, 50
08830 SANT BOI
BARCELONA
TEL.(93)640-68-04
TEL.(93)640-65-66

AUDIO VISION
C/ NTRA. SRA MONTSERRAT, 22
08922 STA COLOMA GRAMANET
BARCELONA
TEL.(93)385-78-08

VALLES-SERVICE
C/ JOAN PRIM, 284
08400 GRANOLLERS
BARCELONA
TEL.(93)840-12-28

TECNO MAE, S.C.P.
C/ FONT DEL GAT, 3
08240 MANRESA
BARCELONA
TEL.(93)874-66-08

ASIST. TEC. ELEC. MARTORELL
C/ SAN JOSE, 40 BJS
08760 MARTORELL
BARCELONA
TEL.(93)774-19-11

SATEL
C/ CLAVELES, 7
08700 IGUALADA
BARCELONA
TEL.(93)805-40-32

JOSEP VALLES
C/ FRANCESC MACIA, 107
08800 VILANOVA Y LA GELTRU
BARCELONA
TEL.(93)815-37-36

XAVIER DULCET VALLS (Z.Gerona)
URB PLA DE CAN RATES, 27
08398 SANTA SUSANNA
BARCELONA
TEL.(93)767-87-77

IELSA C.B.
C/ TARRAGONA, 15
25005 LLEIDA
TEL.(973)24-71-27

TECNOSERVEI LLEIDA, S.L.
C/ MARAGALL, 4
25003 LLEIDA
TEL.(973)27-06-11
TEL.(973)27-06-56

SERVEI CONFORT, S.A.
C/ CRISTOBAL COLON, 33. 1-3
43001 TARRAGONA
TEL.(977)21-21-24

HAVIERR GILBERT VERICART
C/ MONTICADA, 48
43500 TORTOSA
RARRAGONA
TEL.(977)44-51-14

FIRST-TRONIC
C/ LEON, 60
43004 TARRAGONA
TEL.(977)22-16-54

ELECTRONICA LOGUAR
C/ VAPOR VELL, 17
43201 REUS
TARRAGONA
TEL.(977)32-38-04

MADRID

AUDIO ELECTRONICA S.L.
C/ DEL ANGEL, 14
28005 MADRID
TEL.(91)366-94-34

ATEMSAL
AVDA. DE LOS TOREROS, 24
28028 MADRID
TEL.(91)356-84-04

ELECTRONICA JARILLO
C/ CHIQUINQUIR, 58. POST
28033 MADRID
TEL.(91)764-98-99

SAIGTEL, S.L.
C/ ILLESCAS, 199
28047 MADRID
TEL.(91)719-15-38

GOMESCAN, S.L.
PLAZA DEL JUBILADO, 8
28042 MADRID
TEL.(91)305-48-90

F.C.M. SERVICIO TECNICO
C/ PEÑA GORDEA, 26
28018 MADRID
TEL.(91)478-73-36

TECNILAND MADRIC, S.L.
C/ PILARICA, 24
28026 MADRID
TEL.(91)475-34-97
TEL.(91)476-24-83
TEL.(91)476-50-46

TALLERES CASTILLO
C/ OCAÑA, 92
28047 MADRID
TEL.(91)465-34-76
TEL.(525)32-08

JEYFFER
C/ SORIA, 7 POSTERIOR
28934 MOSTOLES
TEL.(91)617-70-13

DONHER ELECTRONICA, S.L.
C/ CALLAO, 17
28942 FUENLABRADA
TEL.(91)697-46-69

CAYSO ELECTRONICA, S.L.
PASEO CASTILLA, 14
28921 ALCORCON
TEL.(91)619-90-02

REP. Y MANT. ARANJUEZ
C/ FLORIDA, 127
28300 ARANJUEZ
TEL.(91)892-47-65

R.P.S. ELECTRONICA, S.L.
AVDA COVIBAR, 8
28529 RIVAS-VACIAMADRID
TEL.(91)666-63-51

M.C.V ELECTRONICA, S.A.L.
CTRA. TORRELODONES, 11
28260 GALAPAGAR
TEL.(91)858-52-28

JESHER ELECTRONICA, S.L.
C/ LA FUENTE, 6
28730 BUITRAGO DEL LOZoya
TEL.(91)868-04-46

ECTREMADURA

ELECTRONICA BADAJOZ, C.B.
C/ ADELARDO COVARSI, 2
06005 BADAJOZ
TEL.(924)23-26-16

CEN. ELEC. VILLANOVENSE
C/ CAMINO MAGACELA, 4. L. 5
06700 VVA. DE LA SERENA
DADAJOZ
TEL.(924)84-59-92

ELEC. JUAN MODESTO, S.L.
C/ HERNAN CORTES, 217
06700 VVA. DE LA SERENA
BADAJOZ
TEL.(924)84-43-56

ELECTRONICA CENTENO
AVDA. DE ZAFRA, BLOQUE-1
06310 PUEBLA S. PEREZ
BADAJOZ
TEL.(924)55-27-03

VIDEOSAT ALJOCHA, S.L.
RONDA DEL VALLE, 16 B
06480 MONTIJO
BADAJOZ
TEL.(924)45-33-44

J. FCO. CALDERON LONGARES
C/ MARTIRES, 11
06300 ZAFRA
BADAJOZ
TEL.(924)55-17-64

R.T.V. GOPAR
C/ ALFONSO IX, 12
10004 CACERES
TEL.(927)24-35-46

ELECTRO XABIER
C/ SANTA ANA, 34
10600 PLASENCIA
CACERES
TEL.(927)42-26-12

RADIO SANCHEZ, C.B.
AVDA. DE MIJADAS, S/N
10200 TRUJILLO
CACERES
TEL.(927)32-06-88

ELEC. LEAL GARCIA, S.L.
AVD CONSTITUCION, 66
10400 JARAIZ DE LA VERA
CACERES
TEL.(927)46-00-45

CASTILLA

LA MANCHA

S.A.T. FRANCISCO BLANDINO
C/ LAYNA SERRANO, 26
19002 GUADALAJARA
TEL.(949)22-25-46

ELECTRO SERVIS
C/ CALVO SOTELO, 15
45510 FUENSALIDA
TOLEDO
TEL.(925)78-41-99

ELEC. AGUSTIN GARCIA DIAZ
C/ MALAGON, 15
45370 STA. CRUZ DE LA ZARZA
TOLEDO
TEL.(925)14-32-18

ELEC. FRANCISCO, S.L.
C/ MATADERO, 9
45600 TALAVERA DE LA PEINA
TOLEDO
TEL.(925)82-06-17

REPARACIONES ELECTROMATIC
C/ ANGEL DEL ALCAZAR, 52
45600 TALAVERA DE LA REINA
TOLEDO
TEL.(925)80-48-26

M.A.C. ELECTRONICA
C/ DODEGA DE RIVAS, 7
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN
TOLEDO
TEL.(909)62-65-56

ELECTRONICA FEYMA, S.L.
C/ QUEVEDO, 19
13003 CIUDAD REAL
TEL.(926)25-19-15

TELE-NUOVA
C/ CAMPO, 56
13700 TOMELLOSO
CIUDAD REAL
TEL.(926)50-59-96

ANGEL RODERO BELLON
C/ DOÑA CRISANTA, 130
13700 TOMELLOSO
CIUDAD REAL
TEL.(926)51-52-76

TELEMAN AB. S.L.
C/ FRANCISCO PIZARRO, 11
02004 ALBACETE
TEL.(967)22-52-38

SOTO, C.B.
C/ CRISTODAL PEREZ PASTOR, 80
02004 ALBACETE
TEL.(967)22-01-42

REELVI S.L.
C/ TINAREJOS, 3
02600 VILLARROBLEDO
ALBACETE
TEL.(967)14-14-76

CEN. SERV.-ELEC. ANMAR, S.L.
AVDA REP ARGENTINA, 7 B
16002 CUENCA
TEL.(969)21-20-20

INTELCO, S.L.
C/ FERMIN CABALLERO, 24
16004 CUENCA
TEL.(969)23-39-87

COMUNIDAD

VALENCIANA

ATOMIT, S.L.
C/ ARCHIDUQUE CARLOS, 84
46014 VALENCIA
TEL.(96)378-82-12

KELFRI
C/ SERPIS, 10-B
46021 VALENCIA
TEL.(96)362-01-62

SAMOFRET, S.L.
C/ COLON, 31-B
46400 CULLERA
VALENCIA
TEL.(96)173-18-86

FRICO HIGUERAS, S.L.
CTRA. SAN ANTONIO, 17
46920 MISLATA
VALENCIA
TEL.(96)379-77-42

ELECTRO GANDIA-BETA
C/ CURTIDORS, 7-B
46700 GANDIA
VALENCIA
TEL.(96)286-69-42

FDO. VALLES CARRO, C.B.
C/ COMP VTE ASENSIO, 5
12003 CASTELLON
TEL.(964)22-50-58

FERSIVA
C/ MAESTRO CABALLERO, 4
03004 ALICANTE
TEL.(96)520-58-80

MORENO Y SAEZ, C.B.
C/ ESCORPION, 8
LOCAL IZQUIERDA
03006 ALICANTE TEL.(96)528-73-33

SETELRED, S.L.
AVD FELIPE V, 16 LOCAL
03610 PETREL
ALICANTE
TEL.(96)537-43-43

B. AGUILAR
AVDA. ALICANTE, 3
03700 DENIA
ALICANTE
TEL.(96)578-16-69

TELE-MAR BENIDORM, S.L.
C/ GARDENIAS, 3-5
03500 BENIDORM
ALICANTE
TEL.(96)585-29-97

TECNIMAGEN SAN ELOY
C/ SAN ELOY, 9
03800 ALCOY
ALICANTE
TEL.(96)652-11-14

TECNISAT, S.L.
C/ DEL MAR, 21
03180 TORREVEJIA
ALICANTE
TEL.(96)571-48-10

ELECTRONICA TELVISAT
C/ CERVANTES, 3
03600 ELDA
ALICANTE
TEL.(96)539-58-27

SERVITEL LA MARINA, S.L.
AVDA. PAIS VALENCIA, 62
03720 BEMISSA
ALICANTE
TEL.(96)573-03-08

UNISAT, S.L.
C/ DUQUE DE TAMAMES, 9
03500 ORIHUELA
ALICANTE
TEL.(96)674-05-88

ANDALUCIA

GOMEZ Y MORIAN
C/ VAZQUEZ LOPEZ, 34
21001 HUELVA
TEL.(959)24-62-26

TELSON
C/ JOSE LUIS DE CASSO, 32
41005 SEVILLA
TEL.(95)457-55-81

INTERSAT SEVILLA, S.L.
C/ BEETHOVEN LOCAL-5
41008 SEVILLA
TEL.(95)443-02-26
TEL.(95)443-05-26

ELEC. J. J. DOMINGUEZ
C/ PRINCIPE DE ASTURIAS, 1
41430 TOCINA
SEVILLA
TEL.(95)474-07-98

ELECTRO 93, S.L.
C/ MELLIZA, 3
41700 DOS HERMANAS
SEVILLA
TEL.(95)472-37-16

SERYVEN CANTILLANA, S.L.
AVDA. DE ANDALUCIA, 37
41320 CANTILLANA
SEVILLA
TEL.(95)573-11-69

ELECTRONICA GOYMAR, C.B.
C/HUERTA DEL OBISPO, 15 BJ.
11008 CADIZ
TEL.(956)26-28-57

CORDOBA SERVICIO, C.B.
CF. DIEGO DE CADIZ, 14
14011 CORDOBA
TEL.(957)23-16-19

REPARACIONES CAYRO
C/HNOS. JUAN FERNANDEZ, 15
14014 CORDOBA
TEL.(957)26-35-06
TEL.(957)25-47-50

ELECTRO PE-KIN, S.L.
C/ANTONIO BAVAS LOPEZ, 11
14500 PUENTE GENIL
CORDOBA
TEL.(957)60-13-39

ANTONIO ALVIRON RAVIREZ
PLAZA SANTIAGO, 3
14500 PUENTE GEBIL
CORDOBA
TEL.(957)60-51-77

ELECTRONICA A.2, S.L.
AVDA. RAYON Y CAJAL, 41
CONJ. LAS CAMELIAS
29640 FUENGIROLA
VALAGA
TEL.(95)247-47-57

SCALA, S.C.
C/HIERBABUENA, 12 U. LA MATA
29700 VELEZ
MALAGA
TEL.(95)250-13-12

MANUEL SANCHEZ CASTILLO
CRUIZ ROMERO, 8
23003 JAEN
TEL.(953)22-58-05

SEYGAR
CLAS DESCALZAS, 2
23700 LINARES
JAEN
TEL.(953)69-18-20

ELECTRONICA DEL MORAL
C/ARROYO, 24 BJ.
23710 DAILEN
JAEN
TEL.(953)67-03-21

RELEGRA, S.L.
C/DR. GOMEZ ROMAN, 5
18012 GRANADA
TEL.(958)27-24-50

ELECTRONICA WENCESLAO
C/ANDRES SEGOVIA
ESQ.FONTIVEROS, 42-A
18008 GRANADA
TEL.(958)81-16-16

ROMACHO C. COMARCAL, S.L.
C/LEPANTO, 4
18500 GUADIX
GRANADA
TEL.(958)66-07-48

SONI-VITEL
C/POENA PACO AQUINO, 51
04005 ALMERIA
TEL.(950)22-97-55

TELEVIDEO
C/RUESCAS, 7
04770 ADRA
ALMERIA
TEL.(950)40-18-63

JUAN MANUEL LLORCA SOLIS
C/VILLA VARIA, 119
04008 CRUZ DE CARAVACA
ALMERIA
TEL.(950)27-39-57

TERASA
C/ISABEL LA CATOLICA, 14
04620 VERA
ALVERIA
TEL.(950)39-14-94

MURCIA

TELVISAT
C/PROCLAMACION, 6
30002 MURCIA
TEL.(968)21-75-10

DIGISAT, S.L.
C/INDUSTRIA, 6
30002 MURCIA
TEL.(968)26-06-66

KELVIERO, S.L.
C/MATEOS, 51
30002 MURCIA
TEL.(968)25-18-28

MARTEL
AVDA. DE LOS TOREROS S/N
30204 CARTAGENA
TEL.(968)31-44-67

SAJOYSA, C.B.
C/CONTINENTAL, 5
30310 LOS DOLORES
CARTAGENA
TEL.(968)53-47-15

BALEARES

IMARAL, R.T.V.
C/ANTONIO RIDAS, 32
07006 PALVA VALLORCA
TEL.(971)46-92-11

TECBA
C/JOAN ALCOVER, 18
07006 PALMA MALLORCA
TEL.(971)46-60-65

A.M.S.A.
C/ISIDORO ANTILLON, 97
07008 PALMA MALLORCA
TEL.(971)27-27-57
TEL.(971)27-27-23

PONSAT
C/HUELVA, 4
07760 CIUTADELLA (MENORCA)
TEL.(971)48-20-00

EIVITRONIC SERV. TEC., S.L.
C/VICENTE SERRA, 37
07800 IBIZA
TEL.(971)31-07-60

MULTY SERVIS
C/EXTREMADURA, 27 BJ.
07800 IBIZA
TEL.(971)31-22-23

M.J.V. SERVICIOS
C/SAN JOSE DE S'ATALAIA, 49
07800 IBIZA
TEL.(971)30-39-62

CANARIAS

COTECAN, S.C.L.
C/RECTA FARAHALES, 67
35013 LAS PALMAS
TEL.(928)41-48-22

LEVELSAT, S.L.
POL.IND.LOS MAJUELOS
EDIF.MULTIUSOS (NAVE-3)
LA LAGUNA
38205 TENERIFE
TEL.(922)23-10-22

LEVELSAT, S.L.
C/PINTOR RIBERA, 19
38007 TENERIFE
TEL.(922)23-12-07

LEVELSAT, S.L.
CTRA. GENERAL TEJINA, 53
38200 LA LAGUNA
TENERIFE
TEL.(922)15-08-38

MELILLA

RED DE SERVICIOS VILLEGA
C/HEMANOS MIRANDA 17
52005 MELILLA
TEL.(95)267-89-91

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - LG 1998

CENTRAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA PORTUGAL

MEGÂNDIA
Rua Actriz Adelina Fernandes, n.º7-7 A
2795 Linda-a-Velha (Lisboa)
(also MNT SVC)
Telefollle 4146480
Fax 4146499

ÁLVARO JOSÉ MORAIS

Lugar do Ratiço
Noura 5090 Murça
Tel.059/511117 Fax.059/511177

**ELECTRO REPARADOURA DA
COLINA, Lda.**
Rua de São Sebastião,122
4700 Braga
Tel.053/273131 Fax.053/273131

**SETEL - Soc. Técnica Rep.Electro.
Venda de Acessórios,Lda.**
Rua Silva Tapada,91
4200 Porto
Tel.02/591971 Fax.02/5506111

**ELECTRMÁQUINAS -
Com.Rep.Electrodómicos,Lda.**
Rua da Republica - Alagoas
Esgueira 3800 Aveiro
Tel.034/315845 Fax.034/311277

**CENTRO DE ASSIST.TÉCNICA
LEONÍDIO B.FIGUEIREDO**
Tondelinha - Apartado 113
3510 Viseu
Tel.032/411380 Fax.032/411380

EGIFRIO TOSÉ REPARAÇÕES,Lda.
Rau Vila Nova de Foz Cõa,Lote 13
6300 Guarda
Tel.071/221732 Fax.071/221732

**STE - Serviços Técnicos de
Electrodómicos,Lda.**
Estrada de Coselhas,71
3000 Coimbra
Tel.039/492750 Fax.039/493088

RUI VAS,Lda.
Quinta da Carriça - Apartado 169
6230 Fundão
Tel.075/776375 Fax .075/776375

CLIMALBI - Lúcio Ribeiro Costa,Lda.
Largo São João, Ger. 1
6000 Castelo Branco
Tel.072/32844 Fax.072/328449

CODELPOR S A
Estrada Nacional,118 - Km 38
Zona Industrial de Vale Tripeiro,Lote5
2130 Benavente
Tel .063/519120Fax.066/519125

J.B.Frio,Lda.
Parque Industrial e Tecnológico de Évora
Rua T, Lote 17
7000 Évora
Tel.066/771222 Fax.066/771222

JOSÉ GUERREIRO ESTEVAM
Rua Frei Amador Arrais,20
7800 Beja
Tel.089/323460 Fax.089/323460

**RICAFRE - Reparações de
Electrodómicos,Lda.**
Bairro Mendonça à Penha,11
8000 Faro
Tel.089/863663 Fax.089/864256

FRIO DOMÉSTICO
Zona Industrial Coca Maravilhas,Lote 45
8500 Portimão
Tel .082/417876 Fax.082/416292

JAIME DA SILVA LOPES, Lda.
Travessa dos Cravos, Portão Verde -jsl
CATUJAL-2685 Sacavem(LISBOA)
Tel.01/9407465 Fax.01/9407169

Sr.José Neto