

# DINESX

## CASQUE STEREO BLUETOOTH

### MODELE NE 490



Telephone



Bluetooth  
built-in



A2DP



Support  
with laptop



Support  
with PC



iPhone  
Mobile Music



WMA/MP3



EQ



TF card  
support



Card reader  
function



FM



Headset



## MANUEL D'UTILISATION



A pleine puissance, l'écoute prolongée du casque  
peut endommager l'oreille de l'utilisateur

## AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE



Le symbole de l'éclair dans d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur qu'il existe à l'intérieur de l'appareil, des pièces qui sont sous une tension suffisamment haute pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur que la documentation accompagnant l'appareil contient d'importants renseignements concernant le fonctionnement de l'appareil, son entretien, et sa réparation.

### RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez cette notice pour une utilisation ultérieure.
- Prendre les précautions d'usage liées à l'utilisation d'un casque Audio diffusant du son ou de la parole. Soyez particulièrement attentif dans les cas d'utilisation suivants :
  1. En voiture : Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays et dans tous les cas restez attentifs aux avertissements sonores nécessaires au contrôle de votre véhicule.
  2. Lors de travaux manuels potentiellement dangereux et notamment avec des machine outils ne vous laissez pas distraire par les informations sonores qui pourraient diminuer votre attention.

3. Ce casque utilisant une liaison sans fil BLUETOOTH il est recommandé de ne pas s'en servir dans les endroits ou les signaux électriques haute fréquence utilisés peuvent perturber le bon fonctionnement des autres équipements : Hôpitaux, avion, station service etc. NOTA : Pour l'ensemble des cas décrits ci-dessus, il est fortement recommandé de ne pas utiliser votre casque Audio et une utilisation éventuelle se fera sous votre pleine et entière responsabilité. La responsabilité du vendeur ou du constructeur ne seront pas engagés en cas d'accident.
- Ne pas démonter ou essayer d'accéder à l'intérieur du casque. Il n'existe aucune pièce d'entretien à l'intérieur et la présence d'une batterie Lithium présente un risque d'incendie ou d'explosion en cas de court circuit causé par un outil métallique.  
Si votre casque l fonctionne de manière anormale arrêtez le et faites appel à un réparateur qualifié.  
NOTA : Toute intervention opérée par un personnel non agréé vous fera perdre l'avantage de la garantie
  - L'écoute prolongée au casque avec un niveau de son excessif peut provoquer une baisse momentanée ou permanente de l'acuité acoustique. Ne prolonger jamais une écoute à un niveau de son trop élevé, songer à régler le niveau sonore en fonction du type de musique écouté.
  - Nettoyez votre casque avec un chiffon doux non abrasif et n'utilisez pas de solvants qui risquent d'endommager le casque de manière irréversible.
  - Ne pas utiliser le casque dans un endroit ou il existe un risque de projection de liquides, une humidité ou une chaleur excessive.

## **CONTENU DE L'EMBALLAGE**

Lors du déballage de l'appareil, vérifiez la présence des éléments suivants :

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1. CASQUE PLIABLE   | 1. CABLE USB  | 1. CABLE AUDIO  |
|  |  |  |
| 1. ETUI   | 1. MANUEL D'UTILISATION   |   |
|  |  |   |

## TECHNOLOGIE BLUETOOTH

La technologie de liaison sans fil Bluetooth permet de connecter à distance des appareils compatibles avec cette technologie.

Il n'est pas nécessaire que le casque et les appareils périphériques compatibles Bluetooth soient placés côte à côte, la distance doit cependant être égale ou inférieure à 10 mètres.

Le casque est compatible à deux critères, la version 2.1 et la norme EDR (Enhanced Data Rate) et doit être compatible avec les modes casques 1.2, la version 1.5 HFP, la version 1.2 A2DP et version audio / vidéo 1.0 longue distance.


Vérifiez la compatibilité des équipements périphériques que vous souhaitez écouter au casque avec votre appareil.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



|                      |  |
|----------------------|--|
| Fréquence Bluetooth  | 2.4 GHz – 2.4835 GHz Bande ISM           |
| Sensibilité          | 11 dB @ 1 KHz                            |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 KHz                           |
| Haut – parleurs      | 2 x 5.08 mm                              |
| Impédance HP         | 32 Ω                                     |
| Batterie             | Batterie rechargeable Lithium 350 mA / h |
| Poids net            | 156 g                                    |

|             |  |
|-------------|--|
| Dimensions  | L : 61.5 mm P : 146 mm H : 178.5 mm                                  |
| Connectique | Mini Port USB – Entrée Ligne Jack 3.5 mm - Connecteur Carte Micro SD |

## PRESENTATION DU CASQUE




1. Bouton Bluetooth multifonction
2. Bouton Mode
3. Touche Précédent / Volume -
4. Touche Suivant / Volume +
5. Lecture – Pause / Marche - Arrêt
6. Microphone
7. Connecteur Carte Micro SD (TF)
8. Voyant LED
9. Entrée Ligne Jack 3.5 mm
10. Port USB / Chargeur
11. Réinitialisation



1.  Appuyez brièvement sur cette touche pour vous connecter au périphérique Bluetooth. Maintenez cette touche appuyée pour rappeler le dernier numéro de téléphone appelé
2. FM -EQ En mode radio FM appuyez sur cette touche pour rechercher un programme FM.  
 MODE Maintenez cette touche pour commuter l'appareil dans les modes MP3, FM, Bluetooth.

3. **⏮** Appuyez brièvement sur cette touche pour accéder au titre précédent.  
**V -** Maintenez cette touche enfoncée pour diminuer le volume sonore.
4. **⏭** Appuyez brièvement sur cette touche pour accéder au titre suivant.  
**V +** Maintenez cette touche enfoncée pour augmenter le volume sonore.
5. **⏸** Appuyez brièvement sur cette touche pour accéder au mode Lecture / Pause.
6. **Microphone**
7. **TF** Connecteur pour carte MICRO SD 128 MB à 32 GB
8. **LED** Voyant diode LED
9. **Line IN** Entrée Audio Jack 3.5 mm
10. **USB** Port USB – Charge de accumulateur intégré.
11. **Reset** En cas de blocage statique du casque insérez une tige rigide pour réinitialiser l'appareil.

## PLIAGE ET REGLAGE DU CASQUE



### CASQUE PLIABLE

Pour faciliter le transport et le rangement de votre casque, pliez soigneusement les cotés droit et gauche, comme expliqué sur le schéma ci-dessus.

## MISE EN PLACE ET REGLAGE DU CASQUE

Pour mettre le casque, observez les marquages L gauche et R droit à l'intérieur du casque afin d'identifier l'écouteur de gauche et l'écouteur de droite.

Ajustez avec précaution l'arceau des écouteurs afin que les coussinets enveloppent complètement vos oreilles et que le casque s'adapte parfaitement à votre tête

## RECHARGE DU CASQUE

Avant d'utiliser votre casque pour la première fois, veillez à le charger complètement.

La batterie se recharge lorsque vous reliez le port USB du casque à la prise USB d'un ordinateur ou de toute autre source USB susceptible d'alimenter la batterie.

1. Branchez le câble USB fourni, un coté au casque et l'autre coté sur le port USB d'un PC ou équivalent.
2. Lorsque le câble USB est connecté au PC le voyant rouge clignote, et sera allumé en permanence jusqu'à ce que le casque se recharge complètement.

## REMARQUES

1. L'appareil peut aussi être rechargé par un adaptateur secteur / USB (non fourni).
2. Lorsque la batterie est complètement rechargée l'autonomie du casque sera de 4 à 5 heures avec le volume sonore réglé au maximum.

## UTILISATION DU CASQUE

### 1.0 ALLUMER / ETEINDRE FONCTION M/A APPUI LONG

Pour allumer le casque, appuyez sur la touche « Allumer / Eteindre » pendant environ 5 secondes.

Le casque s'allume en mode Bluetooth par défaut et le voyant LED s'allume en bleu.

Pour éteindre le casque appuyez sur la touche « Allumer / Eteindre » pendant 3 secondes environ.

Le voyant rouge clignote à plusieurs reprises avant que le casque ne s'éteigne.

Lorsque la batterie du casque est pratiquement déchargée, le voyant rouge clignote rapidement avant de s'éteindre.

## 2.0 FONCTIONNEMENT EN MODE BLUETOOTH

### SYNCHRONISER LE CASQUE

Avant d'utiliser votre casque Bluetooth pour prendre un appel, il doit être synchronisé avec votre téléphone mobile. Synchroniser signifie établir la connexion entre les périphériques Bluetooth. Votre téléphone mobile enregistre par la même occasion l'identifiant unique de votre casque. Le casque se connectera automatiquement au téléphone portable une fois synchronisé.

2.1 Mettre le téléphone portable à proximité de votre casque (moins d'un mètre entre les deux). Lorsque le casque est éteint, appuyez longuement sur la touche « Allumer / Eteindre » pour allumer votre appareil jusqu'à ce que la voyant bleu clignote. Alors vous pouvez synchroniser votre casque à votre téléphone.

2.2 Sélectionnez « Brand – 450 » sur la liste des périphériques et confirmez.

2.3 Entrez le code d'accès « 0000 » et confirmer pour se connecter au casque.

Une fois les appareils synchronisés le casque entre en mode veille et le voyant bleu clignote.

2.4 Cette opération terminée, vous pouvez utiliser votre casque Bluetooth pour passer, prendre ou Mettre fin à vos appels.

NOTA : Avec certains modèles de téléphone mobile, lorsque le casque s'allume à nouveau après la mise hors tension, le casque Bluetooth se synchronisera automatiquement au téléphone mobile.

## 3.0 PRENDRE / METTRE FIN A UN APPEL AVEC VOTRE CASQUE BLUETOOTH

Lorsque vous avez un appel, vous pouvez prendre l'appel en appuyant sur la touche :

Multifonction Bluetooth 

- 3.1 Appuyez sur la touche Multifonction Bluetooth pour raccrocher. Si la personne à qui vous parlez a déjà raccroché, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche Multifonction Bluetooth.
- 3.2 Appuyez sur la touche Multifonction Bluetooth pour raccrocher. Si la personne à qui vous parlez a déjà raccroché, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche Multifonction Bluetooth.
- 3.3 Si vous avez un appel pendant que vous écoutez de la musique via la carte Micro SD (TF), la lecture se met en pause et entre en mode veille.  
La lecture de la musique reprendra lorsque vous aurez raccroché.

#### 4.0 LECTURE/PAUSE

##### 4.1 LECTURE/PAUSE FONCTION/ APPUI COURT

Une fois votre casque Bluetooth et votre mobile synchronisés, lorsque vous êtes en mode lecture, appuyez brièvement sur la touche Lecture / pause pour interrompre la lecture et passer en mode pause.

Appuyez à nouveau sur la touche Lecture / Pause pour reprendre la lecture.

##### 5.0 PRECEDENT/VOLUME-

**En mode MP3 ou en mode Bluetooth, appuyez brièvement sur la touche  / V - pour accéder à la piste précédente.**

**Appuyez longuement sur la touche  / V - pour diminuer le niveau sonore.**

##### 6.0 SUIVANT/VOLUME + / V-

En mode MP3 ou en mode Bluetooth, appuyez brièvement sur la touche  / V + pour accéder à la piste suivante.

Appuyez longuement sur la touche  / V + pour augmenter le volume sonore.

## 7.0 SYNCHRONISATION ET MISE EN VEILLE

Dès que vous allumez votre casque Bluetooth, il se connectera automatiquement avec le téléphone portable précédemment synchronisé. Une fois synchronisé, le casque se met en mode veille.

## 8.0 FONCTIONNEMENT EN MODE MP3

Insérez une carte Micro SD (TF) dans le connecteur du lecteur.

8.1 Si le casque n'est pas en mode Bluetooth, l'appareil passera en mode lecture automatiquement. Le voyant orange clignotera lentement. Appuyez brièvement sur la touche Lecture / Pause pour interrompre la lecture et passer en mode Pause. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

8.2 Si le casque est en mode Bluetooth, appuyez longuement (+ de 2 secondes) pour passer en mode MP3. La musique sera alors lue automatiquement.

### 8.3 PRECEDENT / VOLUME - / V -

En mode MP3, appuyez brièvement sur la touche  / V - pour accéder à la piste précédente.

Appuyez longuement sur la touche  / V - pour diminuer le niveau sonore, le voyant orange clignote rapidement.

### 8.4 SUIVANT / VOLUME + / V +

En mode MP3, appuyez brièvement sur la touche  / V + pour accéder à la piste suivante.

Appuyez longuement sur la touche  / V + pour augmenter le volume sonore, le voyant orange clignote rapidement.

## 9.0 FONCTION EGALISEUR

En mode MP3, appuyez brièvement sur la touche MODE pour changer la correction Audio en fonction du type de musique écouté. Vous avez

le choix entre 8 options d'égalisation pré-réglées :

Naturel / Rock / Populaire / Classique / Soft / Jazz / XBS Bass / SRS WOW


NOTA : Cette fonction n'est disponible qu'en mode MP3 lecture de Micro SD (TF).

## 10.0 ENTREE LIGNE

Branchez le câble Audio Jack 3.5 mm entre la prise d'entrée Jack du casque et le jack la sortie son de l'ordinateur.

Vous pourrez alors écouter sur le casque le son en provenance de votre ordinateur.

NOTA : Si le casque est dans un autre mode lorsque vous branchez le câble Audio, il quitte le mode en cours et s'éteint. Le voyant rouge clignote pendant plusieurs secondes. Vous devez alors retirer le câble Audio et le rallumer votre casque pour changer de mode.



| PROBLEME  | SOLUTION POSSIBLE   |
|---|---|
| Le casque n'est pas synchronisé avec le téléphone mobil               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez vous que l'opération de synchronisation à été effectuée. Vérifiez que la fonction Bluetooth du mobile soit active.</li> <li>2. Vérifiez que la distance avec le mobile soit égale ou inférieure à 10 mètres et qu'il n'y a pas d'obstacles ou d'interférences.</li> </ol> |
| Le casque ne lit pas les fichiers musique                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez la présence de fichiers musique sur la carte Micro SD</li> <li>2. Vérifiez que les fichiers musicaux sont compatibles MP3 / WMA</li> <li>3. Vérifiez l'état de charge de la batterie</li> </ol>  |
| Si votre appel téléphonique est bruité ou si il y a des interférences | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez que la distance avec le mobile soit égale ou inférieure à 10 mètres et qu'il n'y a pas d'obstacles ou d'interférences.</li> <li>2. Pour obtenir le meilleur rendement placer votre mobile du coté droit du casque.</li> </ol>  |

## PRECAUTIONS D'EMPLOI PARTICULIERES

| PILES ET BATTERIES  |  |
|---|--|
|  | <p><b>PILES</b><br/>Remplacez les piles dès que leur fonctionnement donne des signes de faiblesse. Si les piles coulent et laissent échapper de l'acide, évitez de les manipuler à main nue. Remplacez les piles usagées en changeant ensemble toutes les piles d'un même appareil et ne mélangez pas les marques et les types de piles. En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, retirez les piles de leur compartiment. ATTENTION : Les enfants en bas âge ne doivent pas avoir accès aux piles afin qu'ils ne les portent pas à la bouche et puissent se brûler ou les ingérer.</p> |
|   | <p><b>BATTERIES</b><br/>Lors du remplacement des piles ou des batteries, il existe un risque d'explosion si l'élément remplacé est d'un type incorrect. Dans le doute demandez conseil à un spécialiste. Pour éviter tout risque de brûlures, ne placez jamais un appareil alimenté par une batterie à l'intérieur d'un vêtement ou à proximité du corps.</p>  |
|   | <p><b>MISE AU REBUT</b><br/>Les piles ou les batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères mais déposées dans des containers mis à votre disposition dans les lieux de distribution de produits électriques et électroniques.</p>  |

## RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



Ce pictogramme rappelle qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre les appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Directive Européenne DEEE : 2002 / 97 / EC



Ce pictogramme rappelle que ce produit à été manufacturé avec des composants et des procédés de fabrication qui respectent la législation en matière d'environnement. La fabrication de ce produit exclut tous les matériaux qui figurent dans la liste des composants dangereux tels que le plomb, le cadmium, le mercure, les PBB, PBDE et les composés qui ne s'éliminent que difficilement dans la nature.

Directive RoHS 2002 / 95 / EC

## MARQUAGE CE



Sécurité électrique et rayonnements électromagnétiques.

Ce pictogramme rappelle que cet appareil est conforme à la législation Européenne en matière de :

Sécurité électrique : Directives LVD 2006/95/EC – Normes 60065 – 2002 / EN 60950-1 2006

Normes de rayonnement et d'immunité électromagnétique : Directives 2004/108/EC

## ECOUTE AU CASQUE



ATTENTION : À pleine puissance l'écoute prolongée au casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Avant de placer le casque sur vos oreilles, pensez à réduire le volume sonore, et ensuite seulement vous ajusterez le niveau de son à votre convenance.